

キーの説明

小数点スイッチ：演算結果の小数点以下の桁数を指定するスイッチです。指定位置は小数点以下0,1,2,3,4,5桁、F(浮動小数点)及び+ (アド・モード)です。

例：小数点以下2桁指定 (に設定した場合) 1 234 456 457.23

◆+ (アド・モード)：加減算の置数の小数点位置を、自動的に小数点以下2桁に指定します。キーを押す必要がなくドル計算などに便利です。

*ただし、以下の場合は無効になります。

A. 加減算以外の計算を行った場合。

B. 置数の際に \Box キーを使用した場合。

◆F(浮動小数点)：小数部の桁数を指定せず、答えを12桁まで表示します。

四捨五入スイッチ：演算の結果を求める時に、指定した小数桁の次の桁を四捨五入 (5/4)、切り上げ (\uparrow)、切り捨て (\downarrow) のいずれかに指定するスイッチです。

例：1.234 × 5.8 = 7.152

切り上げ 1.234 5.8 (7.16)

四捨五入 1.234 5.8 (7.16)

切り捨て 1.234 5.8 (7.15)

GT グランドトータルキー：今までの計算結果の累積 (グランドトータル) を表示します。1回押した時は、グランドトータルメモリの内容を呼び出します。2回続けて押した時は、グランドトータルメモリの内容をクリアします。

ON CA 電源オン / クリアオールキー：電源を入れる時に押すキーです。計算中にこのキーを押すと、メモリも含めた全ての計算をクリアします。(税率はクリアされません。)

ACI C 入力訂正 / クリアキー：入力した数値を訂正するキーです。誤って数値を入力した直後にこのキーを押すと、表示がクリアされるので、正しい数値を入力し直すことができます。2回続けて押すと、計算途中の内容をすべてクリアできます(メモリ計算の内容はクリアされません)。

→ シフトキー：表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にずらし最下位桁をクリアするキーです。誤って入力した時に、1桁ずつ訂正することができます。

M± メモリプラスイコールキー：数値または演算結果をメモリに加算する時に使用します。

M= メモリマイナスイコールキー：数値または演算結果をメモリから引く時に使用します。

RM リコレルメモリキー：メモリ内の数値を呼び出します。

CM クリアメモリキー：メモリ内の数値をクリアします。

算式 (検算)、加算式 (アイテムカウント) 切り替えスイッチ [本体背面]

この電卓は、算式・加算式の切り替えができます。通常計算には算式、伝票計算には加算式を使うなど、場面に合わせて切り替えて使用してください。

通常計算をしたい、リプレイ (検算) 機能を使用したい場合は、「算式 検算」に設定します。

プラスのデータ、マイナスのデータに関係なく、加減算で入力したすべてのアイテム数 (キー、キーを押した数) を自動的に集計する場合は「加算式 +件数」に設定します。

キーを押すことによって、アイテム数をマイナスして集計する場合は「加算式-件数」に設定します。この位置に設定すると、誤った数値を入力しても簡単に訂正することができます。誤入力した後、同じ数を入力して \Box キーを押すことで、誤入力した数値をクリアして、アイテムカウント数も1つ減ります。

*アイテム数は最大3桁 (999) まで表示することができます。

▲ K リプレイ (検算) キー：実行した計算式と演算結果をリプレイ (検算) することができます。

(算式 検算モード時のみ。)

*リプレイ (検算) は100ステップまでメモリできます。

101ステップ以降は計算は続けられますが、メモリはできません。

▲ K 定数計算キー：定数計算を行う場合は、1回押して「K」を表示させます。(加算式 +件数、加算式 -件数モード時のみ。算式検算モード時はリプレイ (検算) キーとして使用します。)

お願いとご注意



温度が変わること、湿気、ホコリの多いところでの使用をお避けください。
計算機をふくときは乾いた柔らかい布をお使いください。絶対にシンナーやベンジン、ぬれ雑巾等はお使いにならないでください。

計算機を分解しないでください。万一、異常が感じられたら、販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

液晶表示部はガラスでできていますので強く押さないでください。

強いショックを与えないでください。計算機の上に本を乗せる等、大きな力が加わると壊れることがあります。
低温の場所で使用すると、液晶表示の応答が幾分遅くなることがあります、これは液晶の性質によるもので、故障ではありません。

仕様

型 式 : キヤノン「KS-Smart」

示 表 演 算 算 術 : 液晶表示12桁

算 術 : 置数、被演算数/演算数: 12桁

使 用 温 度 范 围 : 0°C ~ 40°C

外 形 尺 寸 : 105mm (幅) × 170mm (奥行) × 18mm (高さ)

重 量 : 155g

電 源 : 本体裏面をご覧ください。
●改良のため、予告なく仕様の変更を行なうことがありますので、あらかじめご了承ください。

本機を破棄する際は、地方自治体の条例、規則に従って廃棄してください。
くわしくは各地方自治体にお問い合わせください。

電源

本機は、太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しております。電源は周囲の明るさにより自動的に太陽電池または内蔵電池に切換わりますので、照度の弱い所でもご利用いただけます。

*内蔵電池は、長時間にわたり使用いただくことができます。内蔵電池が寿命になってしまった場合は、太陽電池計算機としてご使用になれますが、引き続き、内蔵電池でご使用にならない場合は、右記の手順で電池交換を行ってください。


*使用済みの電池は、十種と一極をテープで絶縁してから、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従って廃棄してください。

電池交換後は必ず本体裏面のRESETボタンを押し、再度税率を設定し直してください。

◆本機は約7分間操作を行いませんと、むだな電源消費を防ぐために自動的に電源が切れ、表示が消えます(オートパワーオフ機能)。この場合は、キーを押せば、再び画面が入りります。

本体裏面のRESETボタン

計算中にすべてのキーの機能が働かなくなる等の異常が発生した場合は、本体裏面のRESETボタンを先端の細いもので押してください。



修理お問い合わせ専用窓口

パーソナル機器修理受付センター
(全国共通番号) 050-555-99088

[受付時間] 9:00 ~ 18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

製品取扱い方法ご相談窓口

キヤノンお客様相談センター
(全国共通番号) 050-555-90025

[受付時間] 平日 9:00 ~ 20:00

土・日・祝日 10:00 ~ 17:00

(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

*上記番号をご利用頂けない場合は、043-211-9632をご利用ください。

*IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによつてはつながらない場合があります。

*上記記載内容は、都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

2007年8月現在

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

Canon

取扱説明書には
再生紙を使用しています。

KS-Smart
使用説明書
保証書付

© CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2007
PUB. E-IJ-1098 PRINTED IN CHINA

