

Canon EOS 5D Mark II

Pocket Guide

ポケットガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS 5D Mark II 使用説明書をお読みください。

このガイドは、EOS 5D Mark II のファームウェアが Ver.2.0.0以上であることを前提に説明しています。

J 日本語版
CT1-5241-001 PRINTED IN JAPAN © CANON INC. 2010

すぐ撮影するには

- 1** 電池(バッテリー)を入れる
- 2** レンズを取り付ける
赤い指標に合わせて取り付けます。
- 3** レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする
- 4** カバーを開け、CFカードを入れる
- 5** 電源スイッチを〈ON〉にする

- 6** モードダイヤルを〈Q〉(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。
- 7** ピントを合わせる
写したいものにAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。
- 8** 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。
- 9** 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

● タイトル右の **応用** マークは、撮影モードが **P、Tv、Av、M、B** 限定の機能です。

● **撮影可能枚数の目安**

温度	常温(+23℃)	低温(+0℃)
撮影可能枚数	約850枚	約750枚

画像の再生

再生、インデックス、拡大、画像選択、再生、消去

準備操作

メニュー機能の設定方法

〈MENU〉ボタン、液晶モニター、〈SET〉ボタン

- ① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
- ② 〈Q〉を回してタブを選び、〈SET〉を回して項目を選びます。
- ③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
- ④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

全自動(Q/CA)モード

記録画質、電子音、カードなしリリース

P/Tv/Av/M/Bモード

記録画質、電子音、カードなしリリース、撮影画像の確認時間、周辺光量補正

メニュー機能一覧

撮影1	撮影2
記録画質、電子音、カードなしリリース、撮影画像の確認時間、周辺光量補正	露出補正/AEB設定、ホワイトバランス、MWB画像選択、WB補正/BKT設定、色空間、ピクチャースタイル、ダストデリートデータ取得
再生1	再生2
画像プロテクト、画像回転、画像消去、印刷指定、送信指定	ハイライト警告表示、AFフレーム表示、ヒストグラム、スライドショー、すべての画像送り
機能設定1	機能設定2
オートパワーオフ、縦位置画像回転表示、カード初期化、画像番号、フォルダ選択	液晶の明るさ、日付/時刻、言語、ビデオ出力方式、センサークリーニング、ライブビュー機能/動画機能設定

機能設定3

バッテリー情報、INFO.ボタン表示、外部ストロボ制御、カメラユーザー設定、設定解除、ファームウェア Ver. 2.0.0

カスタム機能

C.Fn I:露出、C.Fn II:画像、C.Fn III:AF・ドライブ、C.Fn IV:操作・その他、カスタム機能(C.Fn)一括解除

クイック設定画面

シャッター速度、絞리数値、ISO感度、露出補正/AEB設定、撮影モード、AFフレーム、記録画質、ピクチャースタイル

記録画質

● [記録画質]を選びます。
● 〈Q〉を回して記録画質を選び、〈SET〉を押します。

記録画質、画素数、撮影可能枚数

RAW画像設定: RAW, SRAW1, SRAW2
RAW: 〈Q〉を回して選択

JPEG画像設定: 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L
JPEG: 〈Q〉を回して選択

ピクチャースタイル

● 〈Q〉ボタンを押します。
● 〈Q〉または〈Q〉を回してスタイルを選びます。

スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
モノクロ	白黒画像

● 〈Q〉(ニュートラル)と〈Q〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。

