

正誤表

このたびは Canon Satera MF4010 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品付属の取扱説明書の記載に誤りがありました。

下記の通り、訂正してお詫び申し上げます。

■スタートアップガイド

● 9 ページ

「こんなときは ...」の二つ目が以下のとおり変更となります。

誤	正
<p><トナーガアリマセン／トナーヲ セットシテクダサイ>が表示されたら： トナーカートリッジがきちんとセットされているか確認してください。(→トナーカートリッジをセットする：P.5)</p>	<p><ヨウシヲ セット シナオシテ クダサイ／トナーヲ セット シナオシテ クダサイ>と表示されたら： 用紙が正しくセットされていて、トナーカートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。(→トナーカートリッジをセットする：P.5、用紙トレイを組み立て、用紙をセットする：P.7)</p>

■操作ガイド（基本編）

● 8-7 ページ

ディスプレイに表示されるメッセージと、その原因および処置が以下のとおり変更となります。

誤		
トナーガアリマセン トナーヲ セットシテクダサイ	トナーカートリッジが取り付けられていないか、正しく取り付けられていない。	トナーカートリッジを正しく装着してください。(→トナーカートリッジを交換する：P.7-8)
正		
ヨウシヲ セット シナオシテクダサイ トナーヲ セット シナオシテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> 用紙が正しくセットされていない。 トナーカートリッジが取り付けられていないか、正しく取り付けられていない。 	<ul style="list-style-type: none"> セットされている用紙をいったん取り除き、もう1度セットしなおしてください。(→スタートアップガイド「本製品のセットアップ」「用紙トレイを組み立て、用紙をセットする」) トナーカートリッジを正しく装着してください。(→トナーカートリッジを交換する：P.7-8)

