■アップグレード手順

【アップグレード中の注意事項】

- ●スキャナー、パソコンの電源を切ったり、ケーブルを抜かないでください。 アップグレード中に電源を切ったりケーブルを抜くと、スキャナーの故障となり、部品 交換が必要になります。
- ●他のアプリケーションソフトを起動・動作させないでください。
- ●ノートパソコンの場合は、バッテリーではなく電源アダプタを使用してください。
- ●アップグレード中にスタンバイ状態にならないような設定にしてください。

【操作手順】

- 1. DR-P215の給紙トレイを閉じて電源をオフにします。
- 2. DR-P215 背面の AutoStart スイッチを OFF にします。
- 3. PC と DR-P215 を USB ケーブルで接続し、DR-P215 の給紙トレイを開いて電源を入 れます。
- 4. DRP215_UpdateTool を実行します。



5. [アップグレード中の注意]画面が起動しますので、「OK」を選択します。

A	アップグレード中の注意 ・アップデータを起動する前に、本体背面にある'Auto Start'スイッチが'OFF'になっていることを確認してくださ い。
	・スキャナー、パソコンの電源を切ったり、ケーブルを抜 かないでください。アップグレード中に電源を切ったりケ ーブルを抜くと、スキャナーの故障となり、部品交換が必 要になります。
	・他のソフトを起動・動作させないでください。
	・ノートパソコンの場合はパッテリーではなく電源アダプ タを使用してください。
	・アップグレード中にスタンバイ状態にならないような設 定にしてください。
	ОК

6. [UpdateTool]画面が開きますので、「アップロード」を選択します。

0 0	UpdateTool	
アップグレードを開始しますか	?	
		アップロード

"ロード中"表示となります。

000	UpdateTool	
ロード中		
		アップロード

7. 下記画面が表示されましたら、アップグレード完了です。

00	UpdateTool	
ファームウェアのアッ スキャナーの電源をな	ップグレードに成功しました。 刃ってから、ご使用ください。	アップロード

メニューバーの[DRP215_P215_UpdateTool]から「Quit UpdateTool」を選択し、 アップグレードを終了させます。



1 2. DR-P215 と PC を接続する USB ケーブルを抜いて、電源を OFF してください。 この場面では給紙トレイを閉じても電源は OFF となりません。

DR-P215 と PC を接続する USB ケーブルを接続し、給紙トレイを開けて電源が ON となれば作業終了です。