

ラベルマイティ (POP in Shop) から

G)

カードプリンターへ出力する場合の設定方法

対象機種:	CX-G6400 / CX-G4400 / CX-G2400
対象ソフト	ラベルマイティ(POP in Shop)

概要

株式会社ジャストシステム社製のラベルマイティ (POP in Shop)

をご使用中のお客さまが、CX-G6400/CX-G4400/CX-G2400 へ

出力する場合の設定方法を説明します。

本書は Windows 7、 ラベルマイティ EX14、 CX-G4400 プリンタ

ードライバーV2.03、CX-G2400 プリンタードライバーV1.00 を

使用して記載されているため、バージョンが異なる場合、操作に

若干の違いがあります。

1. ラベルマイティで用紙サイズを作成する

ラベルマイティの[用紙の選択]画面にて、[用紙作成]ボタンをクリックしてください。

🗍 一覧	⊙ ダイレクトCD/	DVD/BD		🕙 最近使っ	た用紙	③用紙の置き方の選択
①会社名の選択	②用紙の選択					
- ● 検索 ■ ▼	すべて	•			₽検索	通常 90° 90° 180°
(定型) 🔺	田純品業	田4氏井イフ*	雨湖	田注		
(定型サイズの活用)	DUDAT	70007777	LELIX.	713/20		
(印刷発注用紙)	BJRMI	M4 0.1	20	カビット		
キヤノン	KLADJ KM-101	の割	10	タ利		
エーワン	MM-101	つ利		の利		
日立マクセル	PC-10101	-0*1 -2/0/8	1	石木		
エレコム	PC=1012L	その他	2	写真カード		
ヒサゴ	PC=101D	その他	Ā	写真力にと		
コクヨ	PC-101	その他	1	写真カード	=	
ライオン事務器	PC-101W	その他	1	写真カード	-	
中川製作所	PIXUSジリーズ共通	自動	1	CD		
ナナクリエイト	PIXUSシリーズ共通	. 自動	1	CD		【用紙サイズ】A4(210.0×297.0mm)
ニチバン	PS-101	ハガキ	16	写真シール		【ラベルサイズ】75.0×10.0mm 【用論註論】20.1用=<11.1用紙(ミューミン。
752	PSHR16	ハガキ	16	写真シール		の方法には、「ないの」の方法であった。
サンリサフライ	PSHR2	ハガキ	2	写真カード		【差込組数】4
100	PSHR4	ハガキ	4	写真シール		レインフォメーションル
エノワノ	PSHR9	ハガキ	9	写真シール		品名:BJ用ラベル用紙(ミュージックテー
+ Y/J	QBJFM	その他	1	写真力ード		(プ)
ne Turiu Ruch	QBJMCS	A4	10	名刺		
エノビルヒック	QBJMW	A4	10	名刺		
アロル エーマールコー(デザイ	QBJRA4	A4	18	タックその他		
	QBJRFD	A4	6	3.5インチ		
4 III F	OB.IBV	A4	6	VHS	-	

[用紙作成]画面で、[自由ラベル]をクリックしてください。

用紙作成
① 作成するラベル・用紙の種類を選んでください。
第 1

[用紙作成]画面で、[用紙名]を任意に入力し、[用紙サイズ]は[自由サイズ]を選択します。

[幅]・[長さ]は、次ベージの用紙サイズ一覧を参考に入力してください。入力後、[OK]ボタンをク リックしてください。

用紙作成	×
① 用紙サイズを設定し、ラベルを自由に	配置します。
	用紙名(N) CX-G2400名刺MM
	● 用紙サイズを設定します。 用紙サイズ(S) 「自由サイズ →
	幅(W) 55.7 🔶 mm 長さ(L) 92.1 卖 mm
	● 用紙にラベルを貼ります。
	◆ 貼る ④
	ラベル 幅① 55.7 ← mm 高さ(G) 92.1 ← mm
	形状(E) 四角 🔹
	位置 上(U) 0
🎒 下絵の設定 🥌 🖣 👧	左(E) 0 👘 mm
※クリックしてラベルを切り替えます。	OK キャンセル ヘルプ(出)

ラベルマイティの用紙サイズ設定値一覧

CX-G6400 / CX-G4400 の場合

作成したい用紙サイズ			ラベルマイティの設定
名刺サイズ	⇒	幅:91.0mm	長さ:55.0mm
名刺 US	⇒	幅:89.0mm	長さ:51.0mm
カードサイズ	⇒	幅:85.6mm	長さ:54.0mm
はがきサイズ	⇒	幅:100.0mm	長さ:148.0mm
封筒 洋形 4 号	⇒	幅:105.0mm	長さ:235.0mm
封筒 洋形 2 号	⇒	幅:114.0mm	長さ:162.0mm
封筒 長形3号	⇒	幅:120.0mm	長さ:235.0mm
封筒 洋長形3号	⇒	幅:120.0mm	長さ:235.0mm

CX-G2400の場合

作成したい用紙サイズ			ラベルマイティの設定
名刺(通常余白)	⇒	幅:55.0mm	長さ:91.0mm
名刺 MM(マイクロマージン)	⇒	幅:55.7mm	長さ:92.1mm
US サイズ名刺(通常余白)	⇒	幅:51.0mm	長さ:89.0mm
US サイズ名刺 MM(マイクロマージン)	⇒	幅:51.7mm	長さ:90.1mm
カード(通常余白)	⇒	幅:54.0mm	長さ:85.6mm
カード MM (マイクロマージン)	⇒	幅:54.7mm	長さ:86.7mm

※マイクロマージンとは、全周余白 0.3mm の用紙サイズです。

MEMO

CX-G2400 でマイクロマージン(余白全周 0.3mm)の出力をする場合、ラベルマイティ側の用紙 サイズは、余白全周 0.3mm を実現するために、実際の用紙サイズよりも多少大きく設定する必要 があります。例えば、通常の名刺サイズは 55mm×91mm ですが、マイクロマージンで名刺サイズに 出力する場合は、ラベルマイティ側の用紙サイズを 55.7mm×92.1mm と設定する必要がありま す。各用紙サイズのマイクロマージンの設定値は、上記一覧をご参照ください。 [用紙の選択]画面に戻り、[①会社名の選択]で、[作成した用紙]を選択します。

[②用紙の選択]で、作成した用紙サイズを選択します。

[③用紙の置き方の選択]で、出力したい画像の向きを選択します。



2. ラベルマイティからカードプリンターに印刷する

ラベルマイティの印刷設定画面を開き、[プリンタ設定]ボタンをクリックします。



[プリンターの設定]画面にて、出力するプリンターを選択し、[サイズ]、[印刷の向き]を出力したい データに合わせて設定します。詳細な設定は、[プロパティ]ボタンをクリックして設定します。設定 後、[OK]ボタンをクリックします。

プリンターの設定	X
- プリンター プリンター名(N): Canon CX-G2400 状態: 準備完了 種類: Canon CX-G2400 場所: USB012 コメント:	✓ プロパティ(P)
用紙 サイズ(Z):	
ネットワーク(<u>W)</u>	OK ++>>セル

印刷設定画面に戻り、プレビューを確認します。問題なければ [印刷部数]を任意に入力して、[印刷



実行]ボタンをクリックして印刷を開始します。

MEMO

印刷設定画面のプレビューにて、以下のように印刷可能領域外を示す赤い斜線が画像 に重なって表示されている場合は、正しく出力されません。用紙サイズ、用紙の向き などを再度確認してください。



3. 注意事項

(1) [プリンターの設定]画面で設定した情報がファイルに保存されない

ラベルマイティは、[プリンターの設定]画面で設定したプリンターや用紙サイズといった情報が ファイルに保存されません。ファイルを閉じて再度開くと、Windows で[通常使うプリンター に設定]で選択されたプリンターが選択され、用紙サイズ等が変更されます。毎度同じプリンタ ー設定で出力したい場合は、Windowsのスタートメニューから[デバイスとプリンター]を選択 し、使用するプリンター(CX-G4400 または CX-G2400)を[通常使うプリンターに設定]し、 プリンタードライバーのプロパティで、用紙サイズや用紙種類をあらかじめ登録してください。



Canon

(2) 差込印刷や、連番印刷を行うと印刷スピードが遅くなる

ラベルマイティで差込印刷や連番印刷を行うと、パソコン側のデータの処理が追いつかず、印 刷途中でクリーニング等が入り、印刷スピードが遅くなる場合があります。この場合は、下記 のいずれか、または全てをお試しください。

① プリンタードライバープロパティの[詳細設定]タブを変更する

CX-G6400、CX-G4400 または CX-G2400 プリンタードライバーのプロパティの[詳細設 定]タブを開き、以下のように設定してください。

🚓 Canon CX-G4400のプロパティ	×	
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ % ユーティリティー		
 ○ 開始(<u>B</u>) ○ 開始(<u>B</u>) ○ 開始(<u>B</u>) ○ 開始(<u>B</u>) 		
優先順位(Y):		
ドライバー(<u>V</u>): Canon CX-G4400 新しいドライバー(<u>W</u>)	全[1]	ページ分のデータをスプールしてか
○ 印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う(S)	5.	印刷データをプリンターに送る]を
○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンターに送る(工)		沢する。
○ すぐに印刷データをプリンターに送る(T)		
 ブリンターに直接印刷データを送る(D) 		細な印刷機能を有効にする]のチ
○ ブリンターに直接印刷データを送る(型)	 [詳	細な印刷機能を有効にする]のチ
 ○ ブリンターに直接印刷データを送る(D) □ 一致しないドキュメントを保留する(L) □ スプールされたドキュメントを最初に印刷する(R) 	[詳 エッ	細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ
 ・プリンターに直接印刷データを送る(<u>D</u>) 	[詳 エッ り、	細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ
 ・プリンターに直接印刷データを送る(<u>D</u>) 	[詳 エッ り、	細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ
 ・プリンターに直接印刷データを送る(D) 一支しないドキュメントを保留する(L) スプールされたドキュメントを保留する(L) 印刷後ドキュメントを残す(L) ビ細な印刷機能を有効にする(E) 様準の設定(E)… プリントプロセッサ(N)… 区切りページ(Q)… 	[詳 エッ り、 ング	細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ タードライバーでの処理がすべて終
 アリンターに直接印刷データを送る(D) □ 一致しないドキュメントを保留する(L) □ スプールされたドキュメントを限初に印刷する(B) □ 印刷後ドキュメントを残す(K) □ 詳細な印刷機能を有効にする(E) 【 標準の設定(E) 」 プリントプロセッサ(N) 区切りページ(Q) 	[詳 エッ り、 ング 了(細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ クードライバーでの処理がすべて終 してから、データを転送することがで
 アリンターに直接印刷データを送る(D) □ 一致しないドキュメントを保留する(E) □ スプールされたドキュメントを最初に印刷する(E) □ 印刷後ドキュメントを残す(K) □ 詳細な印刷機能を有効にする(E) ■ 様本の設定(E) ■ グリントプロセッサ(N) 区切りページ(Q) ■ ○K 	[詳 エッ り、 ング ア(細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ クードライバーでの処理がすべて終 してから、データを転送することがで
 ・ プリンターに直接印刷データを送る(<u>D</u>) プリンターに直接印刷データを送る(<u>D</u>) ー致しないドキュメントを保留する(<u>H</u>) アブールされたドキュメントを最初に印刷する(<u>R</u>) 印刷後ドキュメントを残ず(<u>K</u>) 印刷後能を有効にする(<u>E</u>) 	[詳 エツ り、 ング ブロ きま	細な印刷機能を有効にする]のチ クを外す。(チェックを外すことによ アプリケーションの処理および、プリ タードライバーでの処理がすべて終 してから、データを転送することがで ます)

上記の設定により、パソコン側でデータ処理がすべて終了してから、プリンターにデータ が転送されるため、データ処理待ちといった状態を回避することができます。ただしこの 設定の場合、ファーストプリントの時間が通常よりも長く掛かります。

② オーバーレイ印刷を行う

オーバーレイ印刷とは、すべてのページに共通して印刷される固定データをあらかじめ「フ オームファイル」として作成しておき、原稿(文字などの可変データ)を印刷したときに プリンター内部で2つのデータを合成して印刷する機能です。 画像を多く配置したテンプレートを使用しているデータなどは、データ容量の大きい画像

データを何度もプリンターに送信することなく印刷できるため、よりスピーディーな印刷 が可能となります。

使用方法は、各機種のユーザーズガイド「オーバーレイ印刷を行う」をご参照ください。

③ 出力解像度を 600dpi に落とす

お使いの機種のプリンタードライバーの[色設定]タブにて、出力解像度を[速度優先 (600dpi)]に変更してください。データ処理量が少なくなることで、印刷スピードが改善す る可能性があります。ただしこの設定の場合、画質が 1200dpi よりも落ちます。

【CX-G6400 / CX-G4400 の場合】

➡ Canon CX-G4400 印刷設定				
🔺 ページ設定 🥜 色設定 🍰 オー	バーレイ設定 🏒 アドバンスド設定 🛠 ユーティリティー			
91.0mm	色調整 調整方法() 写真入り 、	•		
55.0mm	□ グラデーションを簡易で印刷する(3)			
口名刺 91.0 × 55.0mm	印刷品質設定(Q) 速度優先(600dpi)			
設定変更後の出力イメージ				
	■ 単色指定(S)			
	() () ゼブラ(Z)			
	🖨 💿 アッシュ(H) 🛛 😑 💿 フォレスト(E)			
	😝 ◎ ローズ(B) 🛛 🖯 ◎ シャウト(Y)			
ABCDEF 1234567	😑 💿 サンセット(U) 🛛 😑 🗇 ノスタルジー(N)			
現在の設定:現在の設定	ビンボイント色合わせ設定(D) [詳細設定(D_] 標準に戻す(D		
	OK キャンセル 通用(A) ヘル	7		

【CX-G2400の場合】

🖶 Canon CX-G2400 印刷設定	×
🔥 ページ設定 🏄 色設定 🍰 オー	バーレイ設定 🥑 アドバンスド設定 🛠 ユーティリティー
54.0mm ●プラスキックカード(MM) 54.0 × 85.6mm 設定変更後の出カイメージ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	印刷品質 解像度(B) 速度優先(600dpi) ▼ ハーフトーン(B) 誤差拡散 ▼ カラーモード 色補正(J) ドライバー補正 ▼ ■モノクロ印刷(Z) 詳細設定(T)
現在の設定:現在の設定	標準に戻す(<u>D</u>)
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

④ パソコンのスペックを上げる。

パソコンのスペックが低いようであれば、以下推奨スペック以上に上げてください。デー タ処理のスピードが上がり、印刷スピードが改善する可能性があります。 CPU: Core i7 3.4GHz 相当以上 メモリー: 4.0GB 以上

簡単操作ガイド

ラベルマイティ (POP in Shop) からカードプリンターへ出力する場合の設定方法

履歴 : 2017年2月版 制作/著作 : キヤノンマーケティングジャパン株式会社