キヤノンマーケティングジャパン株式会社



はじめに

本手順書では、PosterArtistの機能を使って、大判プリンターから印刷する方法を、簡易的に まとめています。

※プリンターの機種や、Windows PCのOSバージョン、アプリケーションのバージョン、 プリンタドライバのバージョンによって、操作画面イメージが異なる場合があります。

本マニュアルでは下記構成にて資料作成を行っています。

OS: Microsoft Windows 7 Professional SP1 プリンタドライバ: 大判プリンタ—





予備知識:用紙サイズの考え方

大判プリンターでは、アプリケーションの用紙サイズ設定画面や、 プリンタの印刷設定画面でA1・A0を選択する場面が多くなります。 また、単位がインチ表記されることもあります。

B0 (B全)紙 1456mm×1030mm	145	6mm				
	140]	規格	サイズ(mm)
					B0	1,030 × 1,456
B2		21			B1	728 × 1,030
					B2	515 × 728
B4 B3				1030mm	B3	364×515
					B4	257×364
					B5	182 × 257
B5 B5 A0 (A全) 紙						
1188mm×841mm	1188mm				規格	サイズ(mm)
A2					A0	841 × 1,189
					A1	594 × 841
		A1	841mm		A2	420 × 594
A4					A3	297 × 420
A6	A3				A4	210 × 297
A5					A5	148 × 210

1インチ=25.4mm

24インチ=609.6mm ※一般的に「A1ノビ」と呼称される





A1ロール紙をセットした場合、印刷の向きを 90度回転させることで、A2を印刷できます。



テンプレートダウンロードサイトに公開しているカレンダーテンプレートを基に、写真やイラストを入れ替え、異なるデザインのポスターを作成します。

【テンプレート】

【完成イメージ】





PosterArtistを使ったポスター作成と印刷

【ウィンドウの構成】







【①テンプレートのダウンロード】

まず、ベースになるポスターデザインをコンテンツダウンロードより ダウンロードします。







テンプレートダウンロードサイト> テンプレートー覧> サービス/イベントから、カレンダーを 選択する。

ダウンロード画面が起動します。



ダウンロードボタンを押す。

[ファイルを開く]、または[保存]かを 聞いてくるので、[ファイルを開く]を 選択し、PosterArtistにインポートする。

保存するカテゴリーを聞いてくるので、 そのままの場合は、[はい]を、別のカ テゴリに保存する場合は、[いいえ]を 選択する。





キャンセル

ΟK



【①テンプレートを選択する】

さきほどダウンロードしたカレンダーテンプレートを選択します。





【②用紙設定>ポスターを作成する場合】

続いて、用紙の設定を行います。

r			
	「 加盟 - PosterArtist		
	ファイル(F) 編集(E)	表示(V) 挿入(I) オブジェクト(O) ツ-	
	1	原稿サイズ:	
			「2田紙設定」をクリックする
	テンブレート 選択	841.0 × 594.0 [mm]	
ľ	ſ	ユーザ定義サイズの設定…	
	2	スターの向き:	
	用紙設定	🗐 ◎ 縦 📄 ◎ 横	「フリンタ」から▼で使用するフリンターを
		115.25	選択する。
	2	Canon iPF6350	
	御未		「給紙方法」から▼で「ロール紙」を選択。
	■写真	用紙の種類	
		フォト半光沢紙HG ▼	
		ロール紙幅: 24インチロール(609.6mm)	
	▲ 文字		「用紙の種類」から▼でノリンターにセット
		▼フチなし印刷	されている用紙を選択する。
		☑ 拡大/縮小印刷	(今回はフォト半光沢紙HG)
	バリアブル		
		 	「ロール紙幅」から▼でプリンターにセット
	4	◎ 倍率を指定する	されている田紙幅を選択する
	印刷	100 % (5~600)	$(\Delta \square H 2 \Lambda \angle \gamma \angle \Box = 1 + 600 \text{fmm})$
	_	○ 印刷可能領域内に収める	(う回は247ノテロール 009.0000)
		□裁断トンボ	
	imagePROGRAF サポート情報	 出力サイズ:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	「フチなし印刷」にチェックを入れる。
	コンテンツダウンロード	863.1 × 609.6 [mm]	「長辺をロール紙幅に合わせる」もしくは
	PosterArtist	ユーザ定義サイズの設定…	「短辺をロール紙幅に合わせる」を選択する。
	עעדדא		
1	レディ		



【③編集】

ここでは、カレンダーデザインを編集します。





【写真の編集】

カレンダーデザインのなかの写真を変更します。



「3.編集__写真」をクリックする。 入れ替えたい写真をクリックします。 [追加/変更]ボタンをクリックします。

任意の場所に保存した画像、もしくは、 PosterArtistの画像を選択します。





【写真の編集】



選択した画像が反映されました。



【④印刷】

大判プリンターで出力の場合。

匝 無題 - PosterArtist	
ファイル(F) 編集(E)	表示(V) 挿入(I) オブジェクト(O) ツ
1 テンプレート 選択	試し印刷: Canon iPF8100 試し印刷
<mark>2</mark> 用紙設定	プリンタ: Canon iPF6350 給紙方法: ロール紙 用紙の種類:
3 _{編集}	フォトキナル/Attend ロール紙幅: 24インチロール (609.6mm) フチなし印刷: オン
写真	カン 拡大/縮小印刷: 短辺をロール紙幅に合わせる 共販しいま
	オフ 出力サイズ: 2801 - 500.6 [mm]
I III III III III III III III III III	
背景	印刷品質: 標準 ▼
- バリアブル	マッチング方法: 「写真調 マ
4 印刷	部数: 1
imagePROGRAF サポート情報	□ 環境光設定を利用する
コンテンツダウンロード PosterArtist マニュアル	印刷
レディ	

「4. 印刷」をクリック。

大判プリンターで出力する場合は、「印刷前に印刷プレビューで確認」にチェック。 「印刷」をクリック。

