

# リファレンスガイド

# **Reference** Guide

# Canon BUBBLE JET PRINTER

**BJ F620** 

# 目次



はじめに

このマニュアルの読みかた

本機の特長

プリンタの各部の名称と役割

前面 背面 内部 操作パネル

コンピュータと電源への接続 コンピュータへの接続 電源につなぐ 電源を入れる 電源を切る

### 用紙について

使用できる用紙のサイズ 使用できる用紙の種類 使用できない用紙 用紙の置きかた レバーのセットのしかた 印刷できる範囲 取り扱いについてのご注意 普通紙・高品位専用紙を使用する はがきを使用する 封筒を使用する OHP フィルムを使用する バックプリントフィルムを使用する フォト光沢紙を使用する フォト光沢フィルムを使用する フォト光沢カードを使用する バナー紙を使用する Tシャツ転写紙を使用する

### BJ カートリッジについて

使用できる BJ カートリッジ BJ カートリッジの取扱いについてのご注意 交換と保管

### プリンタドライバでの印刷設定

プリンタドライバとは 簡単な印刷設定の手順 印刷設定のためのアイコン BJ カートリッジの設定 用紙の設定 印刷設定についてくわしく知るには

### 写真をきれいに印刷するには

きれいな印刷のポイント 写真印刷の手順

スキャナを使う

スキャナとは スキャナカートリッジに交換する 白基準シートの使いかた スキャニングホルダの使いかた 読み取る原稿 IS Scan を起動する 原稿に合わせて読み取りの設定を変える 読み取った画像を保存する ヘルプを表示する

プリンタの調整とお手入れ

プリンタを長持ちさせるために BJ カートリッジのメンテナンス機能 BJ カートリッジの交換時期 ノズルチェックパターンの印刷 プリントヘッドのクリーニング インクタンクの交換 BJ カートリッジの交換 プリントヘッドの位置調整 プリンタの清掃 給紙ローラのクリーニング プリンタの移送

困ったときには

印刷結果に満足できない プリンタが動かない/途中で止まる 用紙が送られない/用紙がつまった 電源ランプがオレンジ色に点滅している 画面にメッセージが表示されている スキャナのトラブル その他のトラブル トラブル回避に役立つ操作 お問い合わせの前に

仕様

索引

付録

Windows ドライバガイド Macintosh ドライバガイド

# はじめに



このたびは BJ F620 をお買い上げいただきありがとうございます。

この『リファレンスガイド』は、プリンタ本体の機能に加え、コンピュータでの印刷設定 の詳細について説明しています。本機の機能や操作方法を十分にご理解いただき、末長く ご使用ください。

注記

このリファレンスガイドでは、お使いのコンピュータによって説明を分けている箇所があ ります。

Windows のマークがついている箇所は、Windows 98,Windows 95 をお使いの方のみお 読みください。

Macintosh のマークがついている箇所は、USB インタフェースを持つ Macintosh をお 使いの方のみお読みください。

マ-クのついていない箇所は、どちらのコンピュータをお使いの方もお読みください。

また、プリンタドライバの機能の詳細については、お使いのコンピュータにより付録 「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。Windows をお使いの方は、プリンタドライバのヘルプもあわせて参照してください。

なお、Windows NT をお使いの方は、Windows NT 用のプリンタドライバに付属のドキュ メントファイル ( ファイル名: NT\_Guide410. doc ) またはプリンタドライバのヘルプをご 覧ください。

# このマニュアルの読みかた

このマニュアルは、Acrobat Reader4.0J を使ってお読みになることをお勧めします。 Acrobat Reader3.0J をお使いになる場合は、下の画面とはアイコンなどが異なります。





このマニュアルの構成が表示されています。 参照したい項目をクリックすると、そのページにジャン プします。 ・をクリックすると、その章の中で説明される項目のタ イトルが表示されます。 ・をクリックすると、元の表示に戻ります。

### 本機の特長

a second and the second second and the second se

1440dpiフルカラー印刷 1440(横) × 720(縦)dpiのカラー印刷では、鮮やかな発色性で高品位専用紙や光沢紙 などに美しい印刷ができます。

高速カラー印刷 双方向印字を行うことにより、モノクロ印刷はもちろん、カラー印刷でも高速パフォーマンスを実現。印刷待ちのイライラを解消します。

経済的な独立型インクタンク インクタンクは各色ごとの独立型。透明なのでインクの減り具合は視覚的にわかります。 なくなった色だけを交換すれば、他のインクは引き続き使えます。便利で無駄のない設計 です。

豊富な用紙

普通紙やフォト印刷用の専用紙はもちろん、バナー紙(長尺紙)、バックプリントフィルム など、目的に応じてお好みのプリントをお楽しみいただけます。

USB 対応

本機は、従来のパラレルポートに加え、Windows 98 および Macintosh の USB 接続に対応 しています。パラレルインタフェースと USB インタフェースとの切り替えは自動的に行い ます。プリンティング環境が大きく広がります。

# プリンタの各部の名称と役割

			100		
前面					
背面					
内部					
操作パネル					









USB インタフェースでコンピュータと接続す るためのコネクタです。USB ケーブルを使用 する場合に、ここにケーブルを差し込みます。 内部







消灯 - 電源がオフの状態です。 緑色に点滅 - 準備動作中、印刷中、またはカートリッジ交換中です。 緑色に点灯 - 印刷できます。 オレンジ色に点滅 - エラーが起こり、印刷できません。 オレンジ色と緑色に交互に点滅 - サービスが必要なエラーが発生しました。



リセットボタンを押し続けて電源ランプが点滅した後にボタンを離すと、 以下のような動作をします。

- ・1回点滅してから離したとき
  - プリントヘッドのクリーニングを行います。
- ・2回点滅してから離したとき
  - ノズルチェックパターンを印刷します。

# コンピュータと電源への接続



コンピュータへの接続

電源につなぐ

電源を入れる

電源を切る

### コンピュータへの接続

プリンタをコンピュータに接続するには、別売のケーブルが必要です。本機は、パラレル インタフェースおよび USB インタフェースの両方に対応しています。 お使いのコンピュータに合わせてパラレルケーブルまたは USB ケーブルをご使用になり、 本機をコンピュータに接続してください。 ケーブルをお買い求めになる場合は、以下のものをお勧めします。適切なケーブルがわか らないときは販売店にご相談ください。

・パラレルインタフェースでお使いになる場合
 コンピュータとプリンタとの間で正しくデータがやりとりできるよう、
 2m 以内のケーブルをお使いください。

IFC-98B/15 ·····	PC-9800 シリーズ用 36 ピンハーフピッチ
	コネクタ型ケーブル 1.5m
IFC-DOS V/15······	DOS/V対応コンピュータおよびPC-98NX
	シリーズ用 25 ピンコネクタ型ケーブル
	1.5m

・USB インタフェースでお使いになる場合

キヤノン製またはコンピュータメーカ純正の 5m 以内のケーブル (A-B 型)

・キヤノン製インタフェースケーブル(IFC-USB/18)



・ケーブルを接続するコネクタは、ご使用になるケーブルの種類によって 異なりますのでご注意ください。

→ プリンタ各部の名称と役割(背面)



電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。



- ・AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因 になることがあります。以下の条件でお使いください。 《電源電圧と周波数 AC100V、50/60Hz》
- ・電源コードを接続するコンセントの周りに物を置かないでください。
- 禁止
   コンセントに電源プラグを差し込んだまま、プリンタを移動させないでく
   ださい。
- 制限 ▶ プリンタ単体でコンセントにつないでください。特にエアコンや複写機、 蛍光灯などをプリンタと同じコンセントで使うと、これらからのノイズで プリンタが誤動作することがあります。また、これらの電気製品を、プリ ンタにあまり近付けないでください。



- プリンタがコンピュータに接続されていることと、電源プラグがコンセントに入っていることを確認してください。
- 2 電源ボタン(①)を押します。
   電源ランプが点滅し、準備動作が始まります。
   1、2分後に準備が完了し、電源ランプが緑色に点灯します。



プリンタから煙、異臭、異常音が出た場合は、プリンタの電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜いて販売店または修理サービスご相談窓口ま でご連絡ください。



電源ボタン(①)を押します。

カートリッジホルダが元の位置(右端)に自動的に戻り、電源ランプが消えます。

# ▲ 注意 電源を抜くときは、電源プラグ部分を持ってください。コード部分を持って電源プラグを引き抜くことは絶対にしないでください。

禁止 ▶ 電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグをコンセントから抜かないで ください。カートリッジホルダが元の位置(右端)に戻らないためにプリ ントヘッドが乾燥し、印刷できなくなることがあります。



プリンタを長期間使用しないときは、電源ボタンを押して電源を切った 後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# 用紙について

使用できる用紙のサイズ 使用できる用紙の種類 使用できない用紙 用紙の置きかた レバーのセットのしかた 印刷できる範囲 取り扱いについてのご注意 普通紙・高品位専用紙を使用する
はがきを使用する
うけのですの
OHP フィルムを使用する
フォト光沢紙を使用する
フォト光沢フィルムを使用する
フォト光沢カードを使用する
バナー紙を使用する
エシャツ転写紙を使用する

# 使用できる用紙のサイズ

重さ

本機で使用できる用紙は、次のとおりです。

 $64g/m^2 \sim 105g/m^2$ 

この重さを超える用紙は、紙づまりなどの原因になりますので使用しない でください。



使用できる定型紙の大きさは次のとおりです。

用紙	幅 × 長さ (単位:mm)
A5	148.0 × 210.0
A5 横	210.0 × 148.0
B5	182.0 × 257.0
A4	210.0 × 297.0
Letter	215.9 × 279.4(8.5 × 11.0インチ)
Legal	215.9 × 355.6(8.5 × 14.0インチ)
はがき	100.0 × 148.0
はがき横	148.0 × 100.0
封筒(洋形 4 号 )	235.0 × 105.0
封筒(洋形 6 号 )	190.0 × 98.0
フォト光沢カード*	119.6 × 215.9( ミシン目付きサイズ )
	101.6 × 152.4( 仕上がりサイズ)

非定型の用紙を使用する場合は以下の範囲内で使用できます。 最小サイズ 100.0 × 100.0mm から 最大サイズ 241.3 × 584.2mm まで

\*プリンタドライバでの設定は、「フォトカード」です。

# 使用できる用紙の種類

一般的な普通紙およびキヤノン製専用紙を使用することをお勧めします。 キヤノン製専用紙をお買い求めの際は、型番をご指定ください。また、ご使用の際は袋などに記載されている注意書きをお読みになり、指示にしたがってください。



一般的な用紙

#### ・ 普通紙

一般的な複写機に使用されるコピー用紙(重量 64 ~ 105g/m<sup>2</sup>)が使用 できます。また、キヤノン製のカラー BJ 用普通紙(LC-301)も使用で きます。

・はがき

ー般的な官製はがきは使用できますが、往復はがきは使用できません。 写真やイラストを印刷する場合は、発色に優れたキヤノン製フォト光沢 ハガキ(KH-201N)の使用をお勧めします。

### ・封筒

市販の定型封筒では洋形4号、洋形6号が使用できます。他のサイズの ものは使用しないでください。

### キヤノン製専用紙

- 以下の用紙は、色鮮やかなカラーの再現性に優れています。写真を印刷するときは、フォ トBJ カートリッジとの組み合わせをお勧めします。
  - ・高品位専用紙(HR-101S)
     普通紙よりもカラーの発色性に優れています。カラーの図版やグラフなどを多用したビジネス文書、写真の印刷に適しています。
  - ・フォト光沢紙(GP-301)
     高品位専用紙より厚手で、印刷面に光沢があるため、本格的な写真に近い仕上がりが表現できます。ペーパークラフトなどの制作にも適しています。
  - ・フォト光沢フィルム(HG-201)
     光沢紙よりもつやのあるフィルム材質のシートです。写真を最高画質で
     表現するには、このフォト光沢フィルムとフォト BJ カートリッジの組
     み合わせをお勧めします。
  - ・フォト光沢カード(FM-101) フォト光沢紙と同じ材質のカード専用紙です。ミシン目よりも大きめに 印刷範囲を設定すれば、無用な白枠をカットすることが可能です。カー ドの全面に色や写真を印刷したいときにお勧めします。
  - ・フォト光沢ハガキ(KH-201N) 表面に光沢があり、裏面には光沢のない、はがきサイズの専用紙です。 写真やイラストなどを多用した原稿は、官製はがきより美しい仕上がり になります。

以下の用紙は、特殊な目的のために用意されています。

- ・OHP フィルム(CF-102)
   オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使用する資料を作成するための
   専用フィルムです。
   他継種田の OHP フィルム(CE-101)や 複写機田の OHP フィルムは
  - 他機種用の OHP フィルム (CF-101) や、複写機用の OHP フィルムは 紙づまりなどの原因になりますので使用しないでください。

・バックプリントフィルム(BF-102)

- 白い半透明のフィルム材質でできているため、スライドやステンドグラ スのように裏から光を当てて印刷内容を展示することができます。印刷 時にバックプリントフィルムを選ぶと、原稿は左右反転されて印刷され ます。
- ・バナー紙(長尺紙)
   A4 サイズの用紙がつながった長い用紙です。ロングサイズのポスター
   や垂れ幕(最大6ページ分)などの印刷ができます。
- ・Tシャツ転写紙(TR-201) Tシャツ用のアイロンプリントを作成できる用紙です。好みの写真やイ ラストを印刷して転写すれば、オリジナルTシャツが簡単に作れます。 印刷時にTシャツ転写紙を選ぶと、原稿は左右反転されて印刷されま す。

# 使用できない用紙

以下の用紙は使わないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 原因になります。

- ・折れている用紙
- ・カールしている用紙
- ・しわが付いている用紙
- ・濡れている用紙
- ・薄すぎる用紙(重さ64g/m<sup>2</sup>未満)
- ・厚すぎる用紙(重さ105g/m<sup>2</sup>を超えるもの)
- ・往復はがき
- ・裏面が写真のはがき
- ・写真やステッカーを貼ったはがき
- ・ふたの部分が二重になった封筒
- ・ふたの部分がシールになった封筒
- ・形押しやコーティングなどの加工がされた封筒
- ・ 穴の開いている用紙 (例:ルーズリーフ)

# 用紙の置きかた

### 縦と横

用紙の長いほうを縦にセットすることを縦置き、短いほうを縦にセットすることを横置き といいます。用紙サイズによって、両方できるものとそうでないものがあります。

用紙	縦置き	横置き
A5		
B5		×
A4		×
Letter		×
Legal		×
はがき		
封筒(洋形 4 号 )	×	
封筒(洋形6号)	×	
フォト光沢カード*		×

\* プリンタドライバでの設定は、「フォトカード」です。

### 表と裏

以下の用紙は、印刷面が決められています。よく確認してください。

・封筒

- ・高品位専用紙
- ・バックプリントフィルム
- ・フォト光沢紙
- ・フォト光沢フィルム
- ・フォト光沢カード
- ・Tシャツ転写紙

宛名面 より白い面 ざらざらした面 より白い面(光沢面) 角の切り取られた目印を右上にして セットしてください より白い面(光沢面) 緑の線がない面

### セットできる枚数

### オートシートフィーダに一度にセットできる用紙の枚数は、以下のとおりです。 なお、用紙をセットする際は、積載マークを超えないよう注意してください。

用紙の種類	一度にセットできる枚数
普通紙	64g/m <sup>2</sup> の用紙で最大100枚
官製はがき	最大 40 枚
フォト光沢ハガキ	最大 40 枚
封筒	洋形4号、6号とも最大10枚
高品位専用紙	最大 80 枚
フォト光沢紙 <sup>* 1</sup>	最大10枚
フォト光沢フィルム	1枚
フォト光沢カード <sup>* 2</sup>	1枚
OHP フィルム	最大 30 枚
バックプリントフィルム	最大 10 枚
バナー紙(長尺紙)	最大6枚分の長さのものを1枚
Tシャツ転写紙	1枚

\*1 プリンタドライバでの設定は、「光沢紙」です。 \*2 プリンタドライバでの設定は、「フォトカード」です。



- ・官製はがきは湿気を吸って厚くなっていることがあるので、その場合は 30枚程度に減らしてください。
- ・フォト光沢ハガキが給紙しにくい場合は20枚程度に減らしてください。

# レバーのセットのしかた

お使いになる用紙に合わせて、紙間選択レバーを切り替えてください。 用紙の種類に応じた各レバーのセット方法は次のとおりです。

用紙	紙間選択レバー
普通紙	上
はがき	上
封筒	<del>イ</del>
高品位専用紙	上
フォト光沢紙	上
フォト光沢八ガキ	上
フォト光沢フィルム	上
フォト光沢カード	上
OHP フィルム	上
バックプリントフィルム	上
バナー紙	<del>ب</del>
Tシャツ転写紙	上

# 印刷できる範囲

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。 実際に印刷できる範囲は、これらの余白を除いた部分となります。用紙サイズによって、 印刷できる範囲が異なりますのでご注意ください。

> 印刷できる範囲には印刷推奨領域と印刷可能領域があります。 印刷推奨領域・・・この範囲に印刷することをお勧めします。

( 🔜 の部分)

印刷可能領域・・・印刷できる範囲です。ただし、印刷の品位または用紙 送りの精度が低下することがあります。 ( ) の部分 )



フォト光沢カード



用紙について 32

### A5、A5 横、A4、B5、はがき、はがき横の場合

印刷可能領域(幅×長さ)	
A5	141.2 × 202.0mm
A5 横	203.2 × 140.0mm
A4	203.2 × 289.0mm
B5	175.2 × 249.0mm
はがき	93.2 × 140.0mm
はがき横	141.2 × 92.0mm



### Letter、Legal の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

Letter Legal 203.2 × 271.4mm 203.2 × 347.6mm



### フォト光沢カードの場合

印刷可能領域(幅×長さ)

フォト光沢カード<sup>\*</sup> 109.4 × 159.9mm



\*プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定は、[フォトカード]を選ん でください。

### 封筒の場合

### 印刷可能領域(幅×長さ)

洋形 4 号	203.2 × 97.0mm
洋形 6 号	177.2 × 90.0mm

洋形4号



洋形6号



🔲 印刷可能領域

🔲 印刷可能領域
#### バナー紙 (長尺紙)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

バナー紙(長尺紙) 203.2 × 1779.0mm



🔲 印刷可能領域

### 取り扱いについてのご注意

- ・用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印
   刷面が傷ついたり汚れたりすると、印刷の品質が低下することがあります。
- ・用紙を保管するときは、用紙が入っていた袋に入れ、直射日光の当たる 場所や高温多湿な場所をさけてください。また、曲がったりしわがつい たりしないように水平に置いてください。
- ・印刷後、インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷 済みの用紙を水で濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面に触らない でください。
- ・用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを下にセットしてみてください。
   また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。文字中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。

## 普通紙・高品位専用紙を使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。

用紙サポートを引き出します。



**2** 用紙をさばいてから、端をきれいにそろえます。

用紙をさばかなかったり、端をそろえずにセットしたりすると、紙づまり の原因になることがあります。





用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷 面が傷ついたり汚れたりすると、印刷の品質が低下することがあります。 3 印刷する面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わせてセット します。高品位専用紙の場合は、より白い面を上にしてセットしてく ださい。

用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。





用紙は積載マークを超えないようにセットしてください。 一度にセットできる用紙は、64g/m<sup>2</sup>の用紙で100枚まで、高品位専用紙 で80枚までです。 4 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選び ます。

[用紙の種類]からお使いの用紙を選びます。

普通紙を使用する場合: [普通紙] 高品位専用紙を使用する場合:[高品位専用紙]

(Windows の場合)



- 5 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。
   その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。
- 6 印刷の終わった用紙が排紙トレイに20枚たまるまでに取り除いてください。

排出された用紙がカールするときは、次の用紙の排出を妨げることがあり ますので1枚ずつ取り除いてください。また、インクが乾きにくい場合も、 1枚ずつ取り除いてください。



- ・使わなかった用紙を保管するときは、用紙が入っていた袋に入れ、直射 日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。また、曲がった りしわが付いたりしないように水平に置いてください。
  - ・高品位専用紙を2~3パック使い終わったら、クリーニングシートを 使って清掃することをお勧めします。清掃しないとプリンタ内部に紙粉 がたまり、用紙が正しく送られないことがあります。

➡給紙ローラのクリーニング

### はがきを使用する

はがきにきれいに印刷するには、使用するはがきの種類と印刷したい内容によって、適切 な印刷設定を行っておく必要があります。はがき印刷のポイントは次のとおりです。

- (1)あらかじめ、お使いのアプリケーションソフトで用紙のサイズを [はがき]に設定してから原稿を作成すること
- (2)プリンタドライバの設定画面で、[オートパレット](Windows の場合)
   または[印刷設定](Macintosh の場合)から、印刷の目的に合ったアイ
   コンを選択すること
- (3) プリンタドライバの設定画面で、[用紙の種類]を[はがき]または[光 沢はがき]に変更すること

これらのポイントを押さえ、以下の手順にしたがって印刷してください。

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。



#### 2 はがきをさばいてから、端をきれいにそろえます。

はがきがカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してください。 このとき、はがきの表面が波状にならないように注意してください。カー ルを直さずにセットすると、斜めに給紙されることがあります。





- ・はがきの印刷面には手を触れないでください。印刷の品質が低下するこ とがあります。はがきを持つ場合は、用紙の端を持ってください。
- ・写真やステッカーを貼ったはがきは、使用しないでください。正しく紙
   送りできません。また、往復はがきのような折り目の付いたはがきも使用しないでください。

3 印刷面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わせてセットします。

用紙ガイドをはがきの左端にぴったり合わせます。





 ・一度にセットできるはがきは、官製はがき、フォト光沢ハガキともに 40枚までです。ただし、官製はがきは湿気を吸って厚くなっているこ とがあります。この場合には 30枚程度に減らしてください。また、 フォト光沢ハガキが給紙しにくい場合は 20枚程度に減らしてください。
 ・はがきの上下を間違えてセットしないようご注意ください。 4 プリンタドライバの設定画面を開き、印刷の目的に合ったアイコンを選択します。

たとえば、宛名の場合は[文書]、写真を全面に印刷する場合は[写真]か [スーパーフォト]、文字や絵、写真などが混在している場合は、Windows では[DTP]を選択します。Macintoshの場合は、[文書]を選び、お使い の用紙やBJカートリッジに合わせて設定を行ってください。



Windows の場合、[写真]では[BJ カートリッジ]の設定が[ブラック/ カラー]に、[スーパーフォト]では[フォト/カラー]に設定されていま す。装着されている BJ カートリッジに合わせて使い分けてください。 5 [用紙の種類]からプリンタにセットしたはがきを選びます。

官製はがきの場合は[はがき]、フォト光沢ハガキの場合は[光沢はがき] を選んでください。



セットしたはがきと異なる設定で印刷すると、正しい色合いを再現できま せん。

- 6 [用紙サイズ]が[はがき]になっていることを確認します。 はがきを縦置きにセットした場合は[はがき]横置きにセットした場合は [はがき横]に設定されている必要があります。
- 7 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。
   その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。
- 8 印刷の終わったはがきは1枚ずつ取り除いてください。

インク密度の高い印刷をしたはがきは、インクが乾くまで時間がかかります。



- ・インクが乾く時間の目安は約2分です。
- ・フォト光沢八ガキの場合、最後の1~2枚がスムーズに給紙されないときは、フォト光沢八ガキの袋に入っている厚紙をフォト光沢八ガキの下にセットしてください。詳細はフォト光沢八ガキの袋の「使用上の注意」をお読みください。

## 封筒を使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを下( ○ )にセットします。





- ・型押しやコーティング等の表面加工してある封筒は使用しないでください。
- ・ふたの部分が二重になっているものや、シールになっているものは使 用しないでください。正しく紙送りできません。

2 封筒の準備をします。 🏻 🎬

四隅を押してから、封筒の周りを押して反りや曲がりを取り、封筒の 空気を抜きます。

それでも反っている場合は、封筒の端を対角線に持って、軽く逆方向 に曲げます。封筒のふたの部分がまっすぐになったか確認します。 ペンの先などを使って封筒のふたの部分をしっかりとつぶしておくと、 うまく給紙できます。





- ・封筒の反りを直さなかったり、端をそろえずにセットしたりすると、紙
   づまりの原因になることがあります。
- ・反りやふくらみは、5mm以内になるようにしてください。

3 宛名面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わせてセットします。封筒のふたが下になるようにセットしてください。 用紙ガイドを封筒の左端に合わせます。





4 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選びます。

[用紙の種類]から[封筒]を選びます。

- 5 [用紙サイズ]でセットしている封筒に合わせて[洋形4号] あるいは [洋形6号]を選択します。
- 6 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

7 印刷の終わった封筒は1枚ずつ取り除いてください。



### OHP フィルムを使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上( )にセットします。
用紙サポートを引き出します。



#### 2 OHP フィルムの端をきれいにそろえます。

端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因になることがあります。





- ・OHP フィルムの印刷面には手を触れないでください。印刷の品質が低下することがあります。OHP フィルムを持つ場合は、用紙の端を持ってください。
- ・高湿度下では、袋から出したままにしないでください。袋から出したら すぐに印刷するようにしてください。

3 OHP フィルムをオートシートフィーダの右端に合わせてセットします。 このとき A4 サイズの普通紙を1 枚後ろに入れてください。 用紙ガイドをフィルムの左端に合わせます。





どちらの面でも印刷できますが、OHP フィルムの端を手で持ったとき、 反りがある面が印刷面になるようにします。





ー度にセットできる OHP フィルムは、30 枚までです。 ただし、OHP フィルムが重なって送られてしまう場合は、用紙サポート を下げ、下の図のようにして印刷してください。



*4* プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選びます。
 「用紙の種類」から「OHP フィルム」を選びます。

5 Windows の場合は [OK]を、Macintosh の場合は [ プリント ] をクリッ

クして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

6 印刷の終わった OHP フィルムは1枚ずつ取り除いてください。

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。乾燥するまでに 約15分かかります。



- ・乾燥後、OHP フィルムをしまうときは、印刷面がすれたりフィルムどうしがくっついたりしないように普通紙(コート紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。クリアファイルなどに1枚ずつ保管する場合でも、クリアファイルに貼り付かないよう、印字した面に普通紙を重ねてください。
  - ・保管するときは、OHPフィルムが入っていたアルミ袋に入れ、直射日 光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。

# バックプリントフィルムを使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。
 用紙サポートを引き出します。



#### バックプリントフィルムの端をきれいにそろえます。

バックプリントフィルムがカールしているときは、逆向きに曲げてカール を直してください。 端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因になることがあります。





- ・バックプリントフィルムの印刷面(ざらざらした面)には手を触れないでください。印刷の品質が低下することがあります。バックプリントフィルムを持つ場合は、用紙の端を持ってください。
- ・フィルムが傷ついたり汚れたりしないように注意してください。

3 印刷面(ざらざらした面)を上にしてオートシートフィーダの右端に 合わせてセットします。このとき、A4サイズの普通紙を1枚後ろに入 れてください。

用紙ガイドをフィルムの左端に合わせます。



制限 >> 一度にセットできるバックプリントフィルムは、10枚までです。

4 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選び ます。

[用紙の種類]から[バックプリントフィルム]を選びます。

5 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

6 印刷の終わったバックプリントフィルムは1枚ずつ取り除いてください。

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。乾燥するまでに 約15分かかります。



- ・印刷結果は左右反転して印刷されます。
  - ・乾燥後、バックプリントフィルムをしまうときは、印刷面がすれたり フィルムどうしがくっついたりしないように普通紙(コート紙は不可) をかぶせて印刷面を保護してください。クリアファイルなどに1枚ずつ 保管する場合でも、クリアファイルに貼り付かないよう、普通紙を重ね てください。
  - ・保管するときは、バックプリントフィルムが入っていたアルミ袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。

## フォト光沢紙を使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。
 用紙サポートを引き出します。



2 用紙をさばいてから、端をきれいにそろえます。

用紙をさばかなかったり、端をそろえずセットしたりすると、紙づまりの 原因になることがあります。





フォト光沢紙のより白い面(光沢面)には手を触れないでください。印刷 の品質が低下することがあります。フォト光沢紙を持つ場合は、用紙の端 または裏面を支えるように持ってください。 3 より白い面(光沢面)を上にしてフォト光沢紙をセットします。 このとき、フォト光沢紙のパッケージに付属の給紙補助シート B を用紙の下に敷いてください。給紙補助シート B の詳しい使いか たについては、シート上に記載された説明をご覧ください。

用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。





4 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定用のアイコンを選びます。

[用紙の種類]から[光沢紙]を選びます。

5 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [ プリント ] をクリッ クして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

**6** 印刷の終わったフォト光沢紙は1枚ずつ取り除いてください。

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。乾燥するまでに 約2分かかります。

参考 ▶ 保管するときは、フォト光沢紙が入っていた袋に入れ、直射日光の当たる 場所や高温多湿な場所をさけてください。

## フォト光沢フィルムを使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。
 用紙サポートを引き出します。



2 フォト光沢フィルム1枚を袋から取り出し、目印を右上にしてオート シートフィーダの右端に合わせてセットします。 用紙ガイドをフィルムの左端に合わせます。 フォト光沢フィルムがカールしているときは、逆向きに曲げてカール を直してください。





フォト光沢フィルムの印刷面には手を触れないでください。印刷の品質が 低下することがあります。フォト光沢フィルムを持つ場合は、用紙の端ま たは裏面を支えるように持ってください。 3 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選び ます。

[用紙の種類]から[光沢フィルム]を選びます。

4 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

5 印刷の終わったフォト光沢フィルムは1枚ずつ取り除いてください。

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。乾燥するまでに 約10分かかります。

参考 除 保管するときは、フォト光沢フィルムが入っていた袋に入れ、直射日光の 当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。また、曲がったりしわが 付いたりしないように水平に置いてください。

## フォト光沢カードを使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。
 用紙サポートを引き出します。



2 フォト光沢カードを1枚袋から取り出し、より白い面(光沢面)を上にしてセットします。

このとき、フォト光沢カードのパッケージに付属の給紙補助シート B を 用紙の下に敷いてください。給紙補助シート B の詳しい使いかたにつ いては、シート上に記載された説明をご覧ください。

- 禁止 ▶ ・印刷前にミシン目を切り離さないでください。
  - ・フォト光沢カードの印刷面には手を触れないでください。印刷の品質が 低下することがあります。フォト光沢カードを持つ場合は、用紙の端を 持ってください。
  - 3 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選び ます。

[用紙の種類]から[フォトカード]を選びます。

4 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

**5** 印刷の終わったフォト光沢カードは1枚ずつ取り除いてください。

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。乾燥するまでに 約2分かかります。

- 参考 ▶ 保管するときは、フォト光沢カードが入っていた袋に入れ、直射日光の当 たる場所や高温多湿な場所をさけてください。
  - 6 インクが乾いたら、外側の枠を切り離します。

切り離しかたは、フォト光沢カードの取扱説明書をご覧ください。
# バナー紙を使用する

 1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを下( ≥)にセット します。

電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。

- 2 バナー紙を、実際に使用する枚数に1枚加えた分だけ切り離します。
- 制限 🕨
- 一度に使用できるバナー紙の長さは最大6枚までです。6枚分の長さに印刷する場合は7枚切り離してください。



3 印刷する面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わせてセットします。

用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。





セットしたバナー紙の後端は、垂らさずたたんだ状態で置いてください。

バナー紙を使用する

4 1枚目と2枚目の間の折り目を軽く山折りにします。



5 印刷されたバナー紙が垂れ下がるような位置にプリンタを置きます。



インクが乾きにくい場合は、印刷面で机や床を汚すことがありますので ご注意ください。 プリンタドライバの設定画面(Macintoshの場合は[用紙設定]画面)で
 [バナー紙(長尺紙)印刷]のラジオボタン(またはチェックボックス)
 をクリックして、チェックマークをつけます。

(Windows の場合 )		
Canon BJ F620のプロパティ		? X
メイン     ページレイアウト     スタンプ,	(背景 ユーティリティ) 第紙サイズ(½): 用紙サイズ(½): A4 210 × 297 mm 印刷方向: ○ 縦(P) ○ 横(L) 印刷の種類: ○ 等倍印刷(N) ● 拡大/縮小印刷(S) ● 割り付(日印刷(T)	<u>?</u>

バナー紙印刷が設定されたことを確認するためのメッセージが表示された ら、[OK]をクリックします。 7 プリンタドライバの設定画面(Macintoshの場合は[プリント]画面)
 で、印刷設定のためのアイコンを選びます。
 [用紙の種類]から[普通紙]を選びます。

8 設定画面の [OK] (Windows の場合) または [ プリント ] (Macintosh の場合) をクリックして設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。 確認をするメッセージが表示されたら[OK]をクリックする。



Macintoshをお使いの場合、アプリケーションソフトで文書を作成する前に[用紙設定]でバナー紙(長尺紙)印刷を選択しておきます。

## Tシャツ転写紙を使用する

1 電源が入っていることを確認し、紙間選択レバーを上(□)にセットします。

用紙サポートを引き出します。

電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。

Tシャツ転写紙1枚を袋から取り出し、印刷面(緑の線がない面)を
 上にしてオートシートフィーダの右端に合わせてセットします。
 用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。
 Tシャツ転写紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してください。



3 プリンタドライバの設定画面を開いて、印刷設定のためのアイコンを選び ます。

[用紙の種類]から[Tシャツ転写紙]を選びます。

4 Windows の場合は [OK] を、Macintosh の場合は [プリント] をクリックして、設定画面を閉じます。

その後、Windows の場合はアプリケーションソフトで印刷を実行します。

**5** 印刷の終わった T シャツ転写紙は 1 枚ずつ取り除いてください。

Tシャツ転写紙は、速やかに転写してください。転写のしかたは、Tシャ ツ転写紙に添付の取扱説明書をご覧ください。

- 参考 🍌 ・印刷結果は、左右反転して印刷されます。
  - ・Tシャツ転写紙を保管するときは、Tシャツ転写紙が入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。

BJ カートリッジについて



使用できる BJ カートリッジ

BJ カートリッジの取扱いについてのご注意

交換と保管

## 使用できる BJ カートリッジ

## BJ カートリッジの組み合わせ

本機は、常時2つのBJカートリッジを取り付けて使用します。左側には ブラックBJカートリッジかフォトBJカートリッジ、右側には常にカ ラーBJカートリッジを取り付けます。用途によって、BJカートリッジ の組み合わせを変えてご使用ください。BJカートリッジの組み合わせに は次の2通りがあります。

・標準カラーセット
 左側にブラック BJ カートリッジ(BC-30)を右側にカラー BJ カート
 リッジ(BC-31)を取り付けた組み合わせです。
 ビジネスグラフや一般的なカラー文書を印刷するときに適しています。



 ・フォトカラーセット 左側にフォト BJ カートリッジ(BC-32 フォト)を右側にカラー BJ カートリッジ(BC-31)を取り付けた組み合わせです。 写真などの画像を印刷するときに適しています。



## ブラック BJ カートリッジ (BC-30)

顔料系のブラックインクが入っています。染料系のインクよりやや乾きに くい特性を持っていますが、よりシャープな黒を表現でき、完全に乾けば 耐水性にも優れているという特長があります。カラー BJ カートリッジと 組み合わせて使用され、文字中心の原稿やビジネスグラフィックスなどの 印刷に適しています。

この BJ カートリッジのインクタンクは着脱式になっているので、インク がなくなったらインクタンクのみ交換できます。交換のしかたは「インク タンクの交換」をご覧ください。

インクタンクの型番は「BCI-3BK」、BJ カートリッジの型番は「BC-30」 です。



## カラー BJ カートリッジ (BC-31)

通常の3色(シアン、マゼンタ、イエロー)のカラーインクが入っていま す。常時、右側にセットしておきます。ブラックBJカートリッジとの組 み合わせでは、一般的なカラー文書やグラフィックスの印刷に、フォト BJカートリッジとの組み合わせでは写真などの自然画像の印刷に適して います。

このBJ カートリッジのインクタンクは着脱式になっているので、インク がなくなった場合はインクタンクのみ個々に交換できます。交換のしかた は「インクタンクの交換」をご覧ください。 インクタンクの型番は以下のとおりです。 シアン・・・・・BCI-3C マゼンタ・・・・・BCI-3M イエロー・・・・BCI-3Y BJ カートリッジの型番は「BC-31」です。



### フォト BJ カートリッジ (BC-32 フォト)

通常のシアン、マゼンタよりも、やや色の薄いフォトシアン、フォトマゼ ンタと、染料系のブラックの3色が入っています。 カラー BJ カートリッジの3色にフォトシアン、フォトマゼンタを組み合 わせると、写真などの自然画像をよりリアルに表現することが可能です。

この BJ カートリッジのインクタンクは着脱式になっているので、インク がなくなった場合はインクタンクのみ個々に交換できます。交換のしかた は「インクタンクの交換」をご覧ください。 インクタンクの型番は以下のとおりです。 フォトブラック・・ BCI-3PBK フォト フォトシアン・・・ BCI-3PC フォト フォトマゼンタ・・ BCI-3PM フォト BJ カートリッジの型番は「BC-32 フォト」です。



# BJ カートリッジの取扱いについてのご注意

## お買い求めの際は...

インクタンクは、型番をよく確認してください。フォト BJ カートリッジ 用インクタンクとカラー BJ カートリッジ用インクタンクを間違えて取り 付けると、正しく印刷できません。

## 持つときは…



BJ カートリッジのプリントヘッド部分には触らないでください。熱く なっている場合があり、やけどの原因になることがあります。また、プリ ントヘッド部分が傷んで印刷できなくなることがあります。 BJ カートリッジやインクタンクは落としたり、振ったりしないでくださ い。インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。



保管するときは...

- ・ブラック BJ カートリッジとフォト BJ カートリッジを付け替えたとき
   は、使用しない BJ カートリッジを保管箱に入れてください。保管箱に
   入れないと、インクが乾燥して印刷できなくなります。
- ・使いきったインクタンクを BJ カートリッジに取り付けたままの状態にしないでください。また、インクタンクを BJ カートリッジから取りはずした状態で放置しないでください。

放置したあとインクタンクをセットしても、インクが乾燥して印刷でき なくなります。





BJ カートリッジ、インクタンクはお子様の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだり、または目に入ったりなどした場合は、ただちに医師にご相談ください。

#### 使用済み BJ カートリッジ回収のお願い

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済み BJ カートリッジ、イン クタンクの回収を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によっ て成り立っております。

つきましては、キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同 いただければ、お手数ではございますが、ご使用済みとなった BJ カート リッジ、インクタンクを、下記マークのある販売店または最寄りのキヤノ ン販売営業拠点までお持ちいただければ幸いと存じます。





取りはずした保護キャップ、保護テープは再装着できません。 地域の条例に従って捨ててください。



## ブラック BJ カートリッジとフォト BJ カートリッジを付け替える

用途に合わせてブラック BJ カートリッジとフォト BJ カートリッジを付け替える場合は、「BJ カートリッジの交換」をご覧ください。 使用しない BJ カートリッジは専用の保管箱に入れてください。

禁止 ▶ 保管箱に入れないで BJ カートリッジを放置しておくと、インクが乾燥して印刷できなくなります。

#### 新しいインクタンク、BJ カートリッジへの交換

インクタンク、BJ カートリッジは消耗品です。インクがなくなった場合 はインクタンクを、プリントヘッドが消耗した場合はBJ カートリッジを 交換してください。 交換するタイミングは「BJ カートリッジの交換時期」をご覧ください。 交換のしかたは以下をご覧ください。

➡BJ カートリッジの交換
▲インクタンクの交換

インクタンクや BJ カートリッジをお買い求めの際は、必ず正しい型番を ご指定ください。



使いきったインクタンクを BJ カートリッジに取り付けたままの状態で 放置しないでください。また、インクタンクを BJ カートリッジから取り はずした状態で放置しないでください。放置したあとインクタンクをセッ トしても、インクが乾燥して印刷できなくなります。

# プリンタドライバでの印刷設定

プリンタドライバとは

簡単な印刷設定の手順

印刷設定のためのアイコン

BJ カートリッジの設定

用紙の設定

印刷設定についてくわしく知るには

# プリンタドライバとは

コンピュータで作成したデータ(文書や絵)は、そのままの状態では印刷 できません。プリンタドライバはプリンタに理解できる形にデータを変換 し、プリンタへデータを送り出す働きをしています。

プリンタドライバは、この CD-ROM(プリンタドライバ / リファレンスガ イド)に入っています。

本機をはじめてお使いになる前に、必ずこのプリンタドライバをコン ピュータにインストールしてください。

インストールの方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。



# 簡単な印刷設定の手順

プリンタドライバでは、印刷設定のためのアイコンを選んだり、BJ カートリッジの設定、 用紙の設定などを行うだけで簡単な印刷設定ができます。

印刷設定をする場合は、以下の手順にしたがってください。

印刷を実行する前に: 用紙のサイズは、アプリケーションソフトで文書を作成するときに設定し ておいてください。

- アプリケーションソフトで[印刷](Windows の場合)または[プリント](Macintosh の場合)を選びます。
   Windows をお使いの場合はその後[プロパティ]をクリックします。
- 2 印刷設定のためのアイコンを印刷の目的に合わせて選びます。 アイコンは、Windowsの場合は[オートパレット]、Macintoshの場合は [印刷設定]の中にあります。 Windowsでは、アイコンを選ぶとそれに合わせてお勧めの用紙やBJカートリッジが自動的に選択されます。 Macintoshの場合は、お使いの用紙やBJカートリッジに合わせて選んでください。



- ・BJ カートリッジや用紙の種類をもう一度確認し、変更があれば設定し 直します。
- ・Windowsの場合は[メイン]シートで、用紙サイズがアプリケーション ソフトで設定した値と合っているか確認してください。設定が異なる場 合は、[ページレイアウト]タブをクリックして用紙サイズを設定して ください。

## **3** 印刷設定が終わったら、[OK]をクリックして設定画面を閉じます。

Macintoshの場合は、この時点で印刷が始まります。 Windowsの場合は、印刷の実行画面に戻るので、ここで[OK]をクリックしてください。

印刷の中止のしかた、印刷中の画面などについては、付録「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

# 印刷設定のためのアイコン

印刷設定のためのアイコンは、Windows の場合は[オートパレット] Macintosh の場合は [印刷設定]にあります。 [オートパレット]と[印刷設定]の場合に分けて、それぞれのアイコンを紹介します。

#### Windows

オートパレットでは、アイコンを選ぶとその印刷の目的に合った[BJ カートリッジ]と[用紙の種類]が自動的に選択されます。 以下、自動的に選択される[BJカートリッジ]と[用紙の種類]の設定に したがって説明します。

[ BJ カートリッジ ] : ブラック / カラー [ 用紙の種類 ] : 普通紙

- ・・・ワープロ文書など、文字中心の原稿を標準的な品質で印 刷します。

DTP

・・写真やグラフィックスを自動認識して最適な設定で印刷します。
 文章、表、グラフ、写真などさまざまな要素が混在した
 文書の印刷に適しています。

・・・印字品位(品質)よりも高速性を重視します。試し刷り に向いています。 ブラック BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジの組み合わせで、イラ ストや写真などを高品質で印刷したいときは以下から選択してください。

[BJ カートリッジ]: ブラック / カラー [用紙の種類]: 高品位専用紙





・・・写真やグラデーションを多用したグラフィックスに向いています。

フォト BJ カートリッジとカラーBJ カートリッジの組み合わせで6 色イン クを使用して、画像を最高の品質で印刷したいときは以下から選択してく ださい。

「BJ カートリッジ 1: フォト / カラー 「用紙の種類 ]: 高品位専用紙



・・・写真やグラデーションを多用したグラフィックスを最 高品質で表現します。





ブラック BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジを使用している場合 は、「スーパーフォト」と「デジカメ」は選択しないでください。

#### Macintosh

[印刷設定]のアイコンは次のとおりです。

アイコンを選択するときは、お使いの BJ カートリッジや用紙に合わせて [BJ カートリッジ]と[用紙の種類]も忘れずに設定してください。



・・ ワープロ文書など、文字中心の原稿を標準的な品質で 印刷します。

文書



 ・ グラフや色の境界がはっきりした CG(コンピュータグ ラフィックス)などに向いています。

グラフィックス



写直

・・ 写真やグラデーションを多用したグラフィックスに向いています。



マニュアル

・・お好みの印刷設定で印刷できます。設定のしかたについては、付録「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

# BJ カートリッジの設定

印刷設定のためのアイコンを選択したら、BJ カートリッジの種類が正しく選択されている か確認してください。

BJ カートリッジの設定には次の2種類があります。

[フォト/カラー] 左側にフォト BJ カートリッジを、右側に カラー BJ カートリッジをセットしている ときに設定してください。

プリンタドライバの設定画面を開き、[BJ カートリッジ] でどちらかを設定してください。

下の図は、Windows をお使いの場合のプリンタドライバの設定画面です。



参考 🕨 [グレースケール印刷]にチェックマークをつけると、カラーの原稿をモ ノクロで印刷することができます。



印刷時の用紙の設定では、「用紙の種類」と「用紙のサイズ」が正しく設定されているかを 確認する必要があります。 「用紙のサイズ」については、あらかじめアプリケーションソフトで原稿を作成するときに 設定しておき、印刷時にはそれを確認するようにしてください。 ただし、アプリケーションソフトによっては、印刷時にプリンタドライバで用紙サイズを 設定する必要がある場合もあります。

用紙の種類

プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙の種類]でお使いの用紙に合った用紙の種類を選択します。

下の図は、Windows をお使いの場合のプリンタドライバの設定画面です。



プリンタドライバでの印刷設定 101

## 用紙のサイズ

#### Windows

アプリケーションソフトで用紙サイズを設定してから原稿を作成した後、 印刷時には、プリンタドライバの設定画面の[メイン]シートで[用紙サ イズ]を確認します。

アプリケーションソフトで設定したサイズと異なる場合は、[ページレイ アウト]タブをクリックして設定し直します。



アプリケーションソフトで原稿を作成する際、[ファイル]メニューから [用紙設定]を選択し、[用紙サイズ]でサイズを設定してください。

# 印刷設定についてくわしく知るには

プリンタドライバには、この他にもいろいろな機能があります。プリンタドライバの機能 および印刷設定の詳細については、下記をご覧ください。

「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」を見る

「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」は、本 リファレンスガイドの「付録」に別冊として入っています。 ご覧になるには、目次のページで「Windows ドライバガイド」または 「Macintosh ドライバガイド」をクリックしてください。

## ヘルプを見る

プリンタドライバの機能について知るには、プリンタドライバのヘルプを 参照すると便利です。

ヘルプの見かたは、お使いのコンピュータによって異なります。

Windows ・設定画面の項目やボタンの意味がわからないとき

- 1 設定画面の上の右隅にある ボタンをクリックします。 マウスポインタの形が ? に変わります。
- 2 説明を見たい項目を直接クリックします。
   説明の画面が表示されます。
- 3 説明画面を閉じるときは、画面の好きなところをクリックします。

・印刷設定の具体的な操作方法や用語の意味を知りたいとき

- プリンタドライバの設定画面の右下にある[ヘルプ]をクリックします。
- 2 ヘルプの画面が表示されたら、説明を見たい項目をダブルクリックしてい きます。

または、[キーワード]タブをクリックして、見たい項目をキーワードで 検索します。

## Macintosh) バルーンヘルプを使って、設定画面の項目やボタンの意味を調べます。

- 1 [ヘルプ]メニューから[バルーン表示]を選択します。
- 2 説明を見たい項目に、マウスポインタを合わせます。
- 3 終了するときは、[ヘルプ]メニューから[バルーンを隠す]を選択しま す。

# 写真をきれいに印刷するには

## きれいな印刷のポイント

写真印刷の手順

# きれいな印刷のポイント

デジタルカメラやスキャナなどで取り込んだ写真、ネットワークや市販の CD-ROM など で入手した画像データをきれいに印刷するには、3つのポイントがあります。

- (1)フォト BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジの組み合わせ(フォト カラーセット)で、6 色インクを使用すること
- (2)写真に適した用紙を使用すること
- (3)使用するカートリッジの組み合わせ、および使用する用紙に合った印刷設 定を行うこと

これらのポイントを押さえた操作手順を次ページ以降で説明します。

# 写真印刷の手順

プリンタの電源が入っていることを確認します。
 フォト BJ カートリッジが左側に、カラー BJ カートリッジが右側にセットされていることを確認し、使用する用紙を正しくセットします。

普通紙でも写真をきれいに印刷できますが、色の再現性にこだわるなら、 以下のキヤノン製専用紙の使用をお勧めします。

- ・高品位専用紙(HR-101S)
- ・フォト光沢紙(GP-301)
- ・フォト光沢フィルム(HG-201)
- ・フォト光沢ハガキ(KH-201N)
- ・フォト光沢カード(FM-101)

なお、各用紙の具体的なセットのしかたは「用紙の置きかた」をご覧くだ さい。
# 2 プリンタドライバの設定画面を開き、次に示すアイコンを選びます。



[オートパレット]で[スーパーフォト]を選ぶと、[BJ カートリッジ] の設定は自動的に[フォト / カラー]となり、フォト BJ カートリッジと カラー BJ カートリッジの 6 色インクを使用する設定になります。



[印刷設定]で[写真]を選択し、[BJカ-トリッジ]の設定で[フォト /カラー]を選択してください。



Windows

Windows をお使いの方で、デジタルカメラの画像を印刷する場合は、 [オートパレット]で[デジカメ]を選んでください。[スーパーフォト] と同様にフォト BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジの6色のイン クを使って印刷します。 また、[デジカメ]を選んだ場合、画像の色合いの補正がされます。 Macintosh をお使いの場合は、[クオリティ]パネルで画像の色合いを補 正できます。



3 [用紙の種類]からプリンタにセットした用紙を選びます。

例えば、フォト光沢紙をセットしている場合は、[光沢紙]を選んでください。

以上で、写真を印刷するために最低限必要な設定は完了です。 [OK](Windowsの場合)または[プリント](Macintoshの場合)をクリッ クして印刷を開始してください。



[用紙の種類]は必ずセットした用紙に合わせるようにしてください。 セットした用紙と異なる設定のままで印刷すると、正しい色合いを再現で きません。

### 画像の色合いを補正する

プリンタドライバには、画像の色調を鮮やかに補正して印刷する機能があります。これを フォトデータ補正と呼びます。写真が薄暗くなったり、白っぽくなってしまう場合は、こ の機能をご使用ください。 フォトデータ補正機能の設定は、プリンタドライバの設定画面で次のように行います。

#### Windows

[オートパレット]で[デジカメ]を選ぶと、フォトデータ補正が自動的 に設定されます。 ただし、画像編集ソフトなどで切り抜き、回転などの加工をした画像の場 合は、[デジカメ]を選んでもフォトデータ補正は機能しません。この場

合は、[オートパレット詳細]で[ページ内一括]を選んでください。 フォトデータ補正が働くようになります。

#### Macintosh

[クオリティ]パネルで[フォトデータ補正]を選択します。 この操作をすれば、画像編集ソフトなどで切り抜き、回転などの加工をし た画像もフォトデータ補正が働きます。

補正なし

補正あり





# スキャナを使う



スキャナとは

- スキャナカートリッジに交換する
- 白基準シートの使いかた
- スキャニングホルダの使いかた

読み取る原稿

IS Scan を起動する

原稿に合わせて読み取りの設定を変える

読み取った画像を保存する

ヘルプを表示する



このプリンタはカラーイメージスキャナカートリッジ IS-32(以降、スキャナカートリッジと略します)を取り付けると、スキャナとして使うことができます。スキャナを使えば 手元にある画像や文字をコンピュータ上に取り込んでいろいろなものに加工することがで きます。



壁紙に

ホームページに

年賀状に

#### スキャナドライバとは

本プリンタをスキャナとして使うには「スキャナドライバ」というソフト ウェアが必要となります。スキャナドライバは読み取った情報をコン ピュータに伝わる形のデータに変換し、それを送り出す働きをしています。 スキャナドライバは、この CD-ROM(プリンタドライバ/リファレンスガ イド)に入っています。スキャナとしてご利用になる際は、必ずスキャナ ドライバをコンピュータにインストールしてください。インストールの方 法は、『基本操作ガイド』を参照してください。

#### IS Scan と IS Scan Plus

「IS Scan」は TWAIN<sup>\*</sup> 対応のスキャナドライバです。お手持ちの TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトと組み合わせてお使いに なれます。IS Scan で読み取りを行い、アプリケーションソフトで読み 取った画像の加工、保存、印刷などを行います。 「IS Scan Plus」は画像を読み取るだけでなく、読み取ったものを補正、 加工して、保存や印刷までができる Windows 用のアプリケーションソフ トです。TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトをお持ちでない 方はこちらをご使用ください。

\* TWAIN とは、スキャナなどの画像入力装置と、それらを操作するため のアプリケーションソフトとの間のインタフェースを標準化した規格の ことです。

# スキャナカートリッジに交換する

プリンタをスキャナとして使うにはスキャナカートリッジ IS-32 が必要です。







- ・読み取り部に触れないでください。読み取りが正しくできなかったり、
  読み取った画像の品質が低下する場合があります。
  - ・基板に触れないでください。接触不良や静電気が発生し、スキャナカー トリッジを傷める場合があります。





参考 🕨 スキャナカートリッジを使用しないときは、保管箱に入れてください。



プリンタにスキャナカートリッジを取り付けます。以下の手順で左側のカートリッジホル ダに取り付けられている BJ カートリッジを、スキャナカートリッジに交換してください。

- プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカバーを開けます。
  カートリッジホルダが中央へ移動します。
  電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。
- 2 左の BJ カートリッジ固定レバーを上げます。
- 3 インクタンクが入ったまま、BJ カートリッジを持ち上げて取り出します。



- ] BJ カートリッジを落としたり、振ったりしないでください。インクが漏 Aて衣服や周囲を汚すことがあります。
- 参考 🕨 取り出した BJ カートリッジは、保管箱に入れてください。

4 スキャナカートリッジをカートリッジホルダに差し込み、BJ カートリッジ固定レバーを止まるまでしっかりと下げます。



## 5 フロントカバーを閉じます。

白基準シートの使いかた

スキャナを初めて使うときには、白基準補正という操作をする必要があります。「白基準補 正」とはスキャナが正しく色を読み取れるよう、白色を基準にして色を調整することです。 白基準補正は白基準シートを使って行います。白基準シートは、はさむときに上にする面 や向きはどちらでもかまいません。スキャニングホルダにはさみ、下図のようにセットし ます。また、紙間選択レバーが上(□)になっていることを確認してください。





🛑 スキャニングホルダの使いかた

#### IS Scan Plus をお使いの場合

Windows

メインメニュー画面の [ 画像を取り込もう ] をクリックすると表示される 画面の [ カスタム設定 ] をクリックします。次に [ カスタム設定 ] ダイア ログボックスの [ 白基準補正 ] をクリックします。

IS Scan を単独で起動してお使いの場合

Macintosh [メニュー]で[設定]を選ぶと表示される設定ダイアログで[白基準補正]をクリックします。

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan をお使いの 場合

Windows )[オプション]メニューから[白基準補正]を選びます。

Macintosh

[メニュー]で[設定]を選ぶと表示される設定ダイアログで[白基準補 正]をクリックします。



・直射日光が当たる場所や高温多湿になる場所に置かないでください。

・折り曲げたり、汚したりしないようにしてください。汚れたときは、家庭用洗剤を水で薄め、それに浸した柔らかい布でやさしく拭いてください。そのあと、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。



周囲の温度変化などにより白基準の値が変化すると、白基準補正を行う ようにメッセージが表示されることがあります。そのときは白基準補正 を行ってから、読み取り操作をしてください。

## スキャニングホルダの使いかた

原稿を読み取るとき、または白基準シートを使用し、白基準補正を行うときは、スキャニ ングホルダをお使いください。





- ・紙づまりを防ぐために、原稿は必ずスキャニングホルダにはさんで読み
  取らせてください。
- ・スキャニングホルダを無理に開いたり、原稿を押し込んだりしないよう にしてください。
- ・スキャニングホルダを直射日光が当たる場所や高温多湿になる場所に置かないでください。

原稿は下図のように読み取りの基準点に合わせてセットします。基準点は スキャニングホルダの上端(綴じてあるほう)から 6mm、左端から 3.4mm の位置になります。





スキャニングホルダの先端から 32mm の範囲では、読み取り画像に色む らが起きたり、画像が歪んだりする場合があります。 また、スキャニングホルダの後端から 26mm の範囲では、原稿保護のた め、画像の読み取りができません。 読み取ることができる原稿のサイズと厚さについて説明します。

読み取り可能な原稿のサイズ

原稿のサイズと実際の読み取り可能範囲は、次の表のとおりです。

(単位:mm)

原稿	サイズ( 幅 × 高さ )	読み取り可能範囲( 幅×高さ )
はがき *	100.0 × 148.0	93 × 138
A5*	148.0 × 210.0	141 × 200
A4*	210.0 × 297.0	203 × 287
B5*	182.0 × 257.0	175 × 247
Letter*	215.9 × 279.4(8.5 × 11.0 インチ)	208 × 269

\* 別売の A4 サイズのスキャニングホルダを使用してください。

ディスプレイの表示解像度およびスキャナの読み取り解像度によって、 実際の読み取り範囲は若干異なります。



A5 より大きなサイズの原稿を読み取る場合は、別売の A4 タイプのス キャニングホルダが必要です。

### 読み取り可能な原稿の厚さ

読み取ることができる原稿の厚さは、スキャニングホルダを含めて 0.45mm までです。スキャニングホルダの厚さは 0.2mm ですので、原稿は 0.25mm までとなります。



プリンタやスキャナカートリッジを傷める場合がありますので、ホチキス やクリップなどのついた原稿は読み取らせないようにしてください。

# IS Scan を起動する

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトをお持ちの方は、IS Scan を組み合わせて 使うことができます。ここでは、アプリケーションソフトからの IS Scan の起動のしかた について説明します。Windows 用の IS Scan Plus の起動のしかた、Macintosh で IS Scan を単独で起動して使う際の起動のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。

- TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトを起動します。
  お使いのコンピュータに複数の TWAIN 対応のデバイスドライバがインストールされている場合には、手順2に進み、そうでない場合には、手順3に進んでください。
- 参考 ▶ アプリケーションソフトによっては、TWAIN 対応のデバイスドライバを 1 つしかインストールしていなくても手順2の操作を行わなければならな いものもあります。

### 2 これから使用する入力機器を選びます。

一般的には[ファイル]メニューから[TWAIN 対応機器の選択]を選びます。

デバイスドライバを選択するためのダイアログボックスが表示されます。 表示されるダイアログボックスは、アプリケーションソフトによって違い ます。

Windows [Canon IS Scan 2]を選び、設定を有効にするためのボタン(一般的には [OK]または[選択])をクリックします。

Macintosh [IS Scan F620 DS]を選び、設定を有効にするためのボタン(一般的に は [ OK ] または [ 選択 ]) をクリックします。

## 3 アプリケーションソフトから IS Scan を起動します。

一般的には[ファイル]メニューから[TWAIN 対応機器からの入力]を
 選びます。

IS Scan が起動します。





原稿を読み取ると画像が[プレビュー領域]に表示され、[スキャン]が [転送]に変わります。

各ボタンの説明、操作方法についてはヘルプをご覧ください。原稿を読み 取る操作方法は『基本操作ガイド』をご覧ください。

## 4 [転送]をクリックします。

IS Scan が自動的に終了し、TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトに読み取った画像が表示されます。

画像の補正、加工のしかたについては、アプリケーションソフトのマニュ アルをご覧ください。

# 原稿に合わせて読み取りの設定を変える

IS Scan Plus や IS Scan を起動したあと、読み取る原稿に合わせて設定を変える必要があります。

IS Scan Plus をお使いの場合



参考 ▶ [カスタム設定]をクリックすると、ご自分で読み取る条件を設定できます。操作方法はヘルプをご覧ください。

### TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan をお使いの 場合

#### Windows



参考 》 [カスタム設定]をクリックすると、ご自分で読み取る条件を設定できま す。操作方法はヘルプをご覧ください。

Macintosh

	設定	
原稿サイズ:	(はがき 100.0 x 148.0 mm 🗘	「読み取る原稿のサイズを選 びます。
読み取り方式:	写真・	- 読み取る原稿の種類を選 びます。
画像タイプ:	カラー 🗘	
解像度:	360dpi 🔷	
しきい値:		
□ プレスキャン	白黒 🔷	
🗹 カラーマッチング		
🔜 輪穿防強調		
	白基準補正	
ヘルプ	標準に戻す キャンセル OK	



参考 ▶ [読み取り方式]で[ユーザ設定]を選ぶと、ご自分で読み取る条件を設 定できます。操作方法はヘルプをご覧ください。

スキャナを使う 132

## 読み取った画像を保存する

他のアプリケーションソフトで利用するために、読み取った画像を保存します。

#### IS Scan Plus をお使いの場合

#### Windows

原稿を読み取ったあと、[保存]をクリックします。 [名前を付けて保存]ダイアログボックスが表示されます。保存する場所、 ファイル名、ファイルの種類などを指定して[保存]をクリックします。

#### IS Scan を単独で起動してお使いの場合

Macintosh 原稿を読み取ったあと、[保存]をクリックします。保存のダイアログが 表示されます。 保存する場所、保存名、ファイル形式などを指定して[保存]をクリック します。 TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan をお使いの 場合

IS Scan で原稿を読み取ったあと、アプリケーションソフトに転送した画像を保存します。一般的に、[ファイル]メニューから[名前をつけて保存]あるいは[別名で保存]を選びます。 操作方法はアプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。

#### スキャナを使う 133

# ヘルプを表示する

操作のしかたがわからなくなったり、設定項目に関する説明が知りたいときは、画面上で ヘルプを見ることができます。

- 1 画面上にあるヘルプのボタンをクリックします。 項目の説明や操作方法が書かれたヘルプの画面あるいは目次の画面が表示 されます。
- 2 見たい項目をクリックまたはダブルクリックしていきます。



[目次]をクリックすると、見たい項目をヘルプの目次で検索することが できます。[キーワード]をクリックすると、見たい項目をキーワードで 検索することができます。



目次の画面で見たい項目を選び、[OK]をクリックすると、項目の説明や 操作方法が書かれた画面が表示されます。説明が複数のページにわたる場 合は ▲ ▶をクリックすると、ページが切り替わります。 2 をクリックすると、目次の画面に戻ります。 ヘルプを表示させる方法はそれぞれ違います。以下をご覧ください。

#### IS Scan Plus をお使いの場合

・[ヘルプ]をクリックします。

・[カスタム設定]ダイアログボックスの[ヘルプ]をクリックします。

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan をお使いの 場合



# プリンタの調整とお手入れ



プリンタの移送

# プリンタを長持ちさせるために

本機を長くご使用いただくためには、汚れたらこまめに清掃し、適当な時期に BJ カート リッジなどの消耗品を交換することが必要です。また、別の場所に移送する場合は、正し く梱包してプリンタが傷まないようにしてください。

消耗品の交換の目安は

➡ BJ カートリッジのメンテナンス機能

➡BJ カートリッジの交換時期

清掃のしかたは

プリンタの清掃

➡給紙ローラのクリーニング

別の場所に移送するときは

プリンタの移送

# BJ カートリッジのメンテナンス機能

BJ カートリッジのプリントヘッドは、使っているうちに消耗して、正常に印刷できなくなることがあります。BJ カートリッジの状態を正しく確認し、適切な調整が行えるように以下のようなメンテナンス機能を用意しています。 詳細は各項目をご覧ください。

🛑 ノズルチェックパターンの印刷

プリントヘッドのクリーニング

🛑 BJ カートリッジの交換

**||**プリントヘッドの位置調整

参考 🗼

操作はプリンタドライバの設定画面で行う方法と、本体のボタン操作で行 う方法があります。

# BJ カートリッジの交換時期

印刷がかすれたり、白筋が出たらフロントカバーを開けて、インクの量を確認してみてく ださい。インクがなくなっていたら、新しいインクタンクに交換してください。

### ➡インクタンクの交換

参考 🕨

インクがなくなると、印刷時に電源ランプがオレンジ色に4回点滅することがあります。また、Windowsをお使いの場合は、BJステータスモニタにインクなしのメッセージが表示されます。この場合も新しいインクタンクに交換してください。

インクタンクにインクは残っているのに印刷結果が良くない、あるいはイ ンクタンクを新しいものに交換しても印刷結果が良くない場合は、次ペー ジの図の手順でメンテナンスを行ってください。



プリントヘッドの位置調整

# ノズルチェックパターンの印刷

プリントヘッドのノズルから正常に各色のインクが出ているか、また、2 個の BJ カート リッジのプリントヘッド位置にずれがないか、テストパターンを印刷して確認します。印 刷結果がかすれていたり、色合いがおかしいときに行ってください。

- プリンタドライバの設定画面の [ユーティリティ]で をクリックします。
- Windows 設定画面を開き [ ユーティリティ ] タブをクリックして、 📄 を選択します。
- Macintosh [ファイル]メニューから [用紙設定]を選択します。
  - [ユーティリティ]ボタンをクリックした後、 📄 を選択します。
  - 参考 ▶ ノズルチェックパターンの印刷はプリンタ本体からも実行できます。 リセットボタンを押し続けて、電源ランプが2回点滅したときに離してく ださい。

2 プリンタに A4 サイズの用紙が縦置きにセットされていること、電源が入っていることを確認し、画面のメッセージに対して [OK]をクリックします。



- ・電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。
- ・用紙のセットのしかたは「普通紙・高品位専用紙を使用する」をご覧く ださい。

3 印刷されたノズルチェックパターンを見て、各 BJ カートリッジのノズルの状態を確認します。

、のパターンが欠けている場合は、「プリントヘッドのクリーニング」 をご覧ください。

のパターンの線がずれているときは、「プリントヘッドの位置調整」をご覧ください。

ブラック BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジがセットされている場合



ブラック BJ カートリッジのノズルの状態 カラー BJ カートリッジのノズルの状態 左右の BJ カートリッジのヘッド位置 フォト BJ カートリッジとカラー BJ カートリッジがセットされている場合



フォト BJ カートリッジのノズルの状態 カラー BJ カートリッジのノズルの状態 左右の BJ カートリッジのヘッド位置



ノズルチェックパターンは、そのパターンを印刷したときにセットされている BJ カートリッジのノズルの状態を表しています。
## プリントヘッドのクリーニング

BJ カートリッジのプリントヘッドのノズルのつまりを取るクリーニングには、2 種類あり ます。 通常はクリーニングを行います。改善されないときは、より強力なヘッドリフレッシング を行ってください。

> 次の順番で操作を説明します。 (1)クリーニング (2)ヘッドリフレッシング



不要なクリーニングやヘッドリフレッシングは行わないでください。イン クを無駄に消耗することになります。



1 プリンタドライバの設定画面の [ユーティリティ]で をクリックします。

Windows 設定画面を開き [ ユーティリティ ] タブをクリックして、 💉 を選択し ます。





クリーニングはプリンタ本体からも実行できます。リセットボタンを押し 続けて、電源ランプが1回点滅したときに離してください。 2 プリンタの電源が入っていることを確認し、画面のメッセージに対して[OK]をクリックします。

電源ランプが点滅して、クリーニング動作を始めます。終了するまで 30秒 前後かかりますので、電源ランプが点滅しなくなるまで、しばらくお待ち ください。

**3** ノズルチェックパターンを印刷して、クリーニングの効果を確認します。

操作は「ノズルチェックパターンの印刷」をご覧ください。 効果がない場合は、インクタンクにインクが残っているかを直接確認して ください。Windows をお使いの場合は、BJ ステータスモニタでインクの 残量表示を確認することもできます。インクがない場合は「インクタンク の交換」、インクが残っている場合は「ヘッドリフレッシング」をご覧くだ さい。

### ヘッドリフレッシング

- 1 プリンタドライバの設定画面の[ユーティリティ]で、 します。
- Windows 設定画面を開き [ ユーティリティ ] タブをクリックして、 ます。

Macintosh [ファイル]メニューから [用紙設定]を選択します。[ユーティリティ] ボタンをクリックした後、 を選択します。

2 プリンタの電源が入っていることを確認し、画面のメッセージに対して[OK]をクリックします。

電源ランプが点滅して、ヘッドリフレッシング動作を始めます。終了する まで約1~2分かかりますので、電源ランプが点滅しなくなるまで、しば らくお待ちください。 **3** ノズルチェックパターンを印刷して、クリーニングの効果を確認します。

操作は「ノズルチェックパターンの印刷」をご覧ください。 改善されない場合は、再度、クリーニングとヘッドリフレッシングの操作 を行ってください。5回繰り返しても効果がない場合は、BJ カートリッジ が消耗している可能性があります。 交換のしかたは以下をご覧ください。

BJ カートリッジの交換



BJ カートリッジのインクがなくなったら、次ページからの手順に従ってインクタンクを 交換してください。

参考 新しいインクタンクをお買い求めの際は、以下の型番をご指定ください。

・カラー BJ カートリッジ(BC-31)用	BCI-3C
	BCI-3M
	BCI-3Y

- ・フォト BJ カートリッジ(BC-32 フォト)用 BCI-3PBK フォト BCI-3PC フォト
  - BCI-3PM フォト

1 プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカバーを開けます。

カートリッジホルダが中央へ移動します。

参考 🕨 電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。

- 禁止 🕨
- ・複数のインクタンクを交換する場合、一度に取りはずさないでください。
  - 必ず1つずつ交換してください。入れる場所をまちがえると色が混ざっ て正しく印刷できなくなります。
  - ・インクタンクのインク出口には、手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。

2 インクタンクの固定つまみを押して、インクタンクを取りはずします。

BJ カートリッジのプリントヘッド部分はプリンタに取り付けた状態でインクタンクだけを取り出してください。





インクタンクを落としたり、振ったりしないでください。インクが漏れて 衣服や周囲を汚すことがあります。



3 新しいインクタンクを袋から取り出し、オレンジ色のテープを持って、点線に沿って開封し、フィルムをはがします。



## 4 オレンジ色の保護キャップを矢印の方向にひねって取りはずします。



この面を強く押さないでください。インクが飛びはねることがあります。



はずした保護キャップは再装着しないでください。地域の条例に従って捨 ててください。



保護キャップにはインクが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、 すみやかに廃棄してください。 5 新しいインクタンクをカートリッジホルダに斜めに差し込みます。





参考 📡 各 BJ カートリッジのインクタンクの並びかたは以下のとおりです。



# 6 インクタンク上部の ■ を押して固定します。



### 「カチッ」と音がするまでしっかりと押してください。

## 7 フロントカバーを閉じます。



インクタンクにインクは残っているのに印刷結果が良くない、あるいはインクタンクを新しいものに交換しても、印刷結果がよくないときは、プリントヘッドが消耗していますので、以下の手順で新しい BJ カートリッジに交換してください。

- 参考 ▶ BJ カートリッジをお買い求めの際は、ブラックは「BC-30」、カラーは 「BC-31」、フォトは「BC-32 フォト」と、型番をご指定ください。
  - プリンタの電源が入っていることを確認し、フロントカバーを開けます。
     カートリッジホルダが中央へ移動します。
- 参考 🕨 電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。

2 BJ カートリッジ固定レバーを上げます。

ブラック BJ カートリッジまたはフォト BJ カートリッジを交換するとき は左のレバー、カラー BJ カートリッジを交換するときは右のレバーを上 げます。

以降の図はブラック BJ カートリッジを例にして説明しています。





BJ カートリッジを落としたり、振ったりしないでください。インクが漏れて衣服や周囲を汚すことがあります。

**3** インクタンクが入ったまま、BJ カートリッジを持ち上げて取り出します。





- ・BJ カートリッジを使い分けるために交換をする場合は、「交換と保管」 をご覧になり、取り出した BJ カートリッジを保管箱に入れてください。
- ・使用済みの BJ カートリッジについては「使用済み BJ カートリッジ回収のお願い」をご覧ください。
- ・BJ カートリッジは左右にあるだ円形のくぼみを持って、持ち上げてく ださい。BJ カートリッジのプリントヘッドや電極部には手を触れない ように注意してください。

4 新しい BJ カートリッジをパッケージから取り出し、オレンジ色の保護 キャップと、保護テープをゆっくりはずします。





- ・はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。地域の 条例に従って捨ててください。
  - ・プリントヘッドには手を触れないでください。その後、印刷できなくなることがあります。

# 5 BJ カートリッジをカートリッジホルダに差し込み、BJ カートリッジ固定レバーを止まるまでしっかりと下げます。



6 BJ カートリッジの内側のプラスチック材を、固定つまみを押して取りはずします。





プラスチック材にはインクが付着しています。衣服や周辺を汚さないよう、すみやかに廃棄してください。

7 インクタンクを BJ カートリッジに取り付けます。



インクタンクは、取りはずした BJ カートリッジに付いていたものを利用 するか、新しいインクタンクを用意してください。 インクタンクの取りはずしおよび取り付けの方法については、「インクタ ンクの交換」をご覧ください。

- 参考 長期間取りはずしていたインクタンクを使うと、印刷の途中でインクが切 れてしまうことがあります。
  - 8 インクタンクの取り付けが終了したら、フロントカバーを閉じます。
     BJ カートリッジを交換した後は、「プリントヘッドの位置調整」を必ず 行ってください。

# プリントヘッドの位置調整

本機は2つの BJ カートリッジを常時使用します。BJ カートリッジの交換を行ったときには、2つの BJ カートリッジのプリントヘッドの位置を合わせるために、以下の手順に従って、プリントヘッドの位置を調整してください。

#### 自動ヘッド位置調整

1 プリンタドライバの設定画面の[ユーティリティ]メニューで かをクリックします。

Windows 設定画面を開き [ ユーティリティ ] タブをクリックして、 M を選択します。

Macintosh

2 プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を、縦置きで1枚以上セットし、紙間選択レバーを上にし ます。



- ・電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。
- ・用紙のセットのしかたは「普通紙・高品位専用紙を使用する」をご覧く
   ださい。

3 自動ヘッド位置調整の実行を確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

プリントヘッドの位置調整パターンの印刷を開始します。印刷中は、フロントカバーを開けないでください。

終了するまでしばらくお待ちください。

4 下のようなパターンが印刷されたら、2つの BJ カートリッジのプリント ヘッド位置は自動的に調整されます。





次の場合は、自動ヘッド位置調整が正しく行われないことがあります。

- ・インクが切れている場合
- ・プリントヘッドのノズルが目づまりしている場合
- ・プリンタの排紙口に西日などの強い光が当たっている場合

このようなときは、それぞれの状態を回復または回避してから再び自動 ヘッド位置調整を行ってください。

#### それでも正しく行われない場合は、次ページからの手順にしたがって手動 ヘッド位置調整を行ってください。

手動ヘッド位置調整

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]で[特殊設定]
 を選択します。

Windows 設定画面を開き [ユーティリティ]タブをクリックした後、画面右下の [特殊設定]をクリックします。

2 [手動でヘッド位置を調整する]にチェックマークをつけて、[送信]をク リックします。

プリンタへの送信を確認するメッセージ画面が表示されたら、[OK]をク リックしてください。手動でヘッド位置調整ができる設定になります。

# *3* [ユーティリティ]で <u>∭</u> をクリックします。

Windows 設定画面の [ ユーティリティ ] タブをクリックして、 🔟 をクリックし ます。

Macintosh プリンタユーティリティで 훚 をクリックしてテストプリントを選択し、 🔟 をクリックします。

4 プリンタの電源が入っていることを確認し、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を、縦置きで2枚以上セットし、紙間選択レバーを上にして[OK]をクリックします。

印刷中は、フロントカバーを開けないでください。



- ・電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。
  - ・用紙のセットのしかたは「普通紙・高品位専用紙を使用する」をご覧く ださい。

5 調整用のパターンが印刷され、確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

	(Y)	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4				
	:							==						
	(X1)	-4 	-3 	-2 	-1 	0	+1	+2	+3	+4				
	(X2)	-4 	-3 	-2 	-1 	0	+1 	+2	+3	+4				
	(X3)	-4 	-3 	-2 	-1 	0	+1	+2	+3	+4				
	(X4)	-4     	-3     	-2     		0	+1	+2	+3	+4				
	(X5)	-4 	-3 	-2 		0	+1	+2	+3	+4				
	(X6)	-4     	-3 	-2 		0	+1 	+2	+3	+4				
(B1) -7 -6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	
(B2) -7 -6 	 -5 	 -4 	 -3 	 -2 	 -1 	0 	))) +1 	 +2 	 +3 	 +4 	111 +5 	 +6 	111 +7 	
111 111	111	111	111	111	111	111	111	111		111	111			

位置調整パターン

6 印刷結果を見て、(Y)、(X1)から(X6)、(B1)と(B2)のそれぞれで、
 各線がぴったり重なっているパターンの番号を入力し、[OK](Windows の場合)または[設定](Macintoshの場合)をクリックします。



- 7 メッセージが表示されたら、用紙がセットされていることを確認して [OK]をクリックします。
- 8 印刷結果を見て、(Y)、(X1)から(X6)、(B1)と(B2)のそれぞれで、
   各線がぴったり重なっているパターンの番号を入力し、[OK](Windows の場合)または[設定](Macintoshの場合)をクリックします。



*9* 完了のメッセージが表示されたら[OK]をクリックします。

これでプリントヘッドの位置調整は完了です。



プリントヘッドの位置調整を完了した後、電源を切るときは必ず電源ボタンを押して切るようにしてください。 正しい操作でプリンタの電源を切らないと、ここで設定した数値は保存されません。

## プリンタの清掃

プリンタの排紙口周辺は、使っているうちに汚れてきます。汚れが目立ったら以下の手順 に従ってプリンタを清掃してください。



シンナー、ベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わないでくださ い。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になること があります。

- 1 電源ボタン(())を押して、プリンタの電源を切ります。
- 禁止 ▶ 電源ランプが点灯、点滅中には、電源プラグをコンセントから抜かないでください。その後、プリンタで印刷できなくなることがあります。

2 電源ランプが消灯したら、電源プラグをコンセントから抜きます。



清掃するときは電源プラグをコンセントから抜いてください。誤って電源 が入ると、作動した内部の部品に触れて、けがの原因になることがありま す。 3 排紙トレイを取りはずし、排紙口を布などのやわらかいものでふきます。



## 給紙ローラのクリーニング

表面に特殊加工をした用紙、はがき、高品位専用紙などを大量に使用すると、プリンタ内 部に紙粉がたまり、用紙が正しく送られなくなることがあります。このような場合はクリー ニングシートを使って、内部の給紙ローラのクリーニングを行ってください。

- 参考 ▶ クリーニングシートは、別売のキヤノン製クリーニングシート(CK-101)をお買い求めください。
  - 1 プリンタの用紙サポートを引き出します。
  - **2** クリーニングシートの2枚のシールをはがします。



3 シールのある面を手前に向け、シールの位置が下になるようにして、 オートシートフィーダの右側に合わせて挿入します。 用紙ガイドをクリーニングシートの左側に合わせます。



*4* プリンタの電源が入っていることを確認してリセットボタンを押し続け、
 電源ランプが3回点滅したところで離します。

クリーニングシートが給紙されて、シールの部分に紙粉が付着し排出され ます。以上で給紙ローラのクリーニングは完了です。

禁止 ▶ 一度使用したクリーニングシートは使えません。地域の条例に従って捨て てください。



- ・電源の入れかたは「電源を入れる」をご覧ください。
   ・給紙ローラのクリーニングは、プリンタドライバからも実行できます。
- 設定画面で[ユーティリティ]を選択し、 をクリックします。

# プリンタの移送

引越しなどで本機を別の場所に移送する場合は、購入時にプリンタが入っていた箱や保護 材を使用して梱包してください。 他の箱を使用する場合は、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるよう しっかりと梱包してください。

- 1 電源ボタン(())を押して、プリンタの電源を切ります。
- 2 用紙サポートをしまい、排紙トレイを取りはずします。
- **3** 電源ランプが消灯したら、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 4 電源ケーブルを取りはずします。



電源ランプが点灯、点滅中に電源プラグをコンセントから抜かないでくだ さい。その後、プリンタで印刷できなくなることがあります。 4 コンピュータとプリンタから、プリンタケーブルを取りはずし、プリンタ から電源コードを取りはずします。

下図は、パラレルインタフェースの場合です。


### 5 テープと保護材でプリンタを固定し、袋に入れます。

テープを貼る場所は、 で示しています。用紙ガイドは保護材で固定してください。



#### プリンタの移送

6 プリンタの両側を保護材ではさんで、箱に入れます。





運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に「精密機器」と明記してく ださい。

### 困ったときには

and the second second

トラブルかな?と思ったら、以下の項目を確認して、トラブル解決の手がかりを見つけましょう。

印刷結果に満足できない

プリンタが動かない / 途中で止まる

用紙が送られない / 用紙がつまった

電源ランプがオレンジ色に点滅している

画面にメッセージが表示されている

スキャナのトラブル

その他のトラブル

トラブル回避に役立つ操作

お問い合わせの前に

### 印刷結果に満足できない

カラー原稿がモノクロになる カラーがきれいに印刷されない 画面と色合いが違う 意味不明の文字や記号が印刷される 90°回転してしまう 左上にずれる 右下にずれる / 右側や下端が欠ける 左右反転した画像(鏡像)になる 拡大 / 縮小がうまくできない ページにまたがる かすれる / 違う色になる 罫線がずれる 用紙がカールする 用紙の裏が汚れる インクがにじむ 印刷面がこすれる 白い筋が入る 色むらや色筋がある 文書の最後まで印刷できない 文字や図形がギザギザになる / グラデーションが帯状の模様になる

Macintosh

### カラー原稿がモノクロになる

カラーで作成した原稿がモノクロで印刷されます。

- **Check1** [グレースケール印刷]の設定をしていませんか?
- Check 2 アプリケーションソフトでモノクロ印刷の設定をしていませんか?
- **Check 3** BJ F620用以外のプリンタドライバを使用していませんか? Windows

#### Check 1 [グレースケール印刷]の設定をしていませんか?

プリンタドライバの設定画面を開き、[グレースケール印刷]のチェック ボックスを確認してください。 チェックマークが付いていたら、クリックして消してください。 [グレースケール印刷]のチェックボックスの位置は次のとおりです。

Windows ) 設定画面の [ メイン ] シート

Macintosh ) 設定画面(プリントダイアログ)の左下

Check 2 アプリケーションソフトでモノクロ印刷の設定をしていませんか?

アプリケーションソフトの中には、カラー印刷の設定ができるものがあり ます。

カラー印刷をしない設定になっていないか確認してください。カラー印刷 をしない設定になっている場合は、設定を変更してください。 操作方法はアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。

### Check 3 BJ F620 用以外のプリンタドライバを使用していませんか? Windows

モノクロ専用プリンタのドライバを使用していると、カラー原稿でもモノ クロで印刷されてしまいます。アプリケーションソフトの印刷ダイアログ ボックスのプリンタ名を確認して、「Canon BJ F620」が選択されているこ とを確認してください。操作方法はアプリケーションソフトの取扱説明書 をご覧ください。

参考 Windows で Canon BJ F620 を通常使用する場合は、「通常使うプリンタとして設定」にしておくと便利です。

### カラーがきれいに印刷されない

写真やイラストなどの画像を印刷すると、カラーの発色が思うようにきれいになりません。

- Check 1 適した用紙、適した BJ カートリッジを使っていますか?
- Check 2 プリンタドライバの設定は用紙や印刷目的に合っていますか?
- Check 3 詰め替えインクを使っていませんか?

#### Check 1 適した用紙、適した BJ カートリッジを使っていますか?

写真やイラストのような画像の印刷には、高品位専用紙、フォト光沢紙、 フォト光沢フィルムが向いています。普通紙よりも色再現範囲が広がり、 鮮やかな発色が得られるからです。 グラフやチャートなどの図を印刷する場合は、ブラック BJ カートリッジ (BC-30)とカラー BJ カートリッジ(BC-31)の組み合わせが適してい ます。写真などの自然画像やグラデーションを多用したイラストなどには フォト BJ カートリッジ(BC-32 フォト)とカラー BJ カートリッジ (BC-31)の組み合わせが適しています。

BJ カートリッジが消耗している場合も、きれいに印刷されないことがあ ります。ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認 してください。

🛑 ノズルチェックパターンの印刷

#### *Check 2* プリンタドライバの設定は用紙や印刷目的に合っていますか?

プリンタドライバの設定画面を開き、印刷目的に適したアイコンを選択してください。また、[BJ カートリッジ] [用紙の種類]の設定が実際に使用するものと合っているか確認してください。

➡ 印刷設定のためのアイコン ➡ BJ カートリッジの設定 ➡ 用紙の設定 ➡ 写真をきれいに印刷するには

参考 ▶ オートパレットで設定されている色味に満足できない場合は、「カラーバ ランス」、「マッチング方法」「ガンマ係数」の設定を微調整してみてくだ さい。

Check 3 詰め替えインクを使っていませんか?

市販の詰め替えインクなどを使用すると、十分なカラー品質が得られない ことがあります。インクがなくなったときは、指定のインクタンクおよび BJ カートリッジのご使用をお勧めします。

➡ 使用できる BJ カートリッジ
 ➡ インクタンクの交換
 ➡ BJ カートリッジの交換

困ったときには 印刷結果に満足できない 190

### 画面と色合いが違う

コンピュータの画面で見た色と印刷した色が違います。例えば、ディスプレイでは青に見 えるものが紫に、黄緑に見えるものが深緑に印刷されます。

ディスプレイとプリンタでは発色方法が異なります。また、ディスプレイを見ている環境 や色の調整によっても発色が異なるため、印刷結果が完全に同じ色合いにはなりません。 しかし、極端に異なる場合は以下の項目を確認してください。

Check 1 BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?

Check 2 プリンタドライバの設定を正しく行っていますか?

#### **Check 1** BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?

極端に色合いがおかしいときは、BJ カートリッジの特定のインクがなく なっているか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があり ます。 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してくだ

➡ ノズルチェックパターンの印刷

Check 2 プリンタドライバの設定を正しく行っていますか?

さい。

設定画面を開いて、印刷目的に適したアイコンを選択してください。また、[BJ カートリッジ] [用紙の種類]の設定が、実際に使用するものと 合っているか確認してください。

➡印刷設定のためのアイコン
 ➡BJ カートリッジの設定
 ➡用紙の設定
 ➡写真をきれいに印刷するには



各アイコンで設定されている色合いに満足できない場合、Windowsをお使いの方は「カラーバランス」、「マッチング方法」、「ガンマ係数」の設定を 微調整してみてください。 Macintoshをお使いの方は、マニュアルで印刷してみてください。

### 意味不明の文字や記号が印刷される

コンピュータの画面では正しく表示されている文書が、印刷すると意味がわからない文字 や記号になってしまいます。

- *Check 1* 前回の印刷を途中でキャンセルしませんでしたか?
- **Check 2** BJ F620 用以外のプリンタドライバを使用していませんか?
- Check 3 プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?
- Check 4 プリンタポートが ECP に設定されていませんか?

Windows

**Check 5** 印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

#### *Check 1* 前回の印刷を途中でキャンセルしませんでしたか?

印刷中にキャンセルしたときのデータがプリンタやコンピュータに残って いる可能性があります。 いったんプリンタとコンピュータ機器の電源をすべてオフにしてから、も う一度印刷してください。

- 参考 ▶ Windows の印刷システムにデータが残っているかを確認するには、[スタート]の[設定]から[プリンタ]を選択し、[Canon BJ F620]アイコンをダブルクリックしてください。 ウィンドウの中に、前回印刷したデータが残っていれば削除してください。 い。詳しくは Windows の取扱説明書、ヘルプをご覧ください。
- **Check 2** BJ F620 用以外のプリンタドライバを使用していませんか?

機種の異なるプリンタのドライバを使用していると、意味不明な文字、記 号等が印刷されることがあります。 アプリケーションソフトの印刷ダイアログボックスのプリンタ名を確認し て、「Canon BJ F620」が選択されていることを確認してください。



- ・操作方法はアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・Windows で Canon BJ F620 を通常使用する場合は、「通常使うプリンタとして設定」しておくと便利です。

#### *Check 3* プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?

しっかり接続されていないと、意味不明な文字、記号などが印刷されることがあります。よく確かめてください。

プリンタとコンピュータの接続を確認する

*Check 4* プリンタポートが ECP に設定されていませんか?

Windows

コンピュータのプリンタポートが ECP に設定されていると、正常に印刷されないことがあります。 ECP モードを解除して、印刷し直してください。 解除の方法や ECP モードを解除しても改善されない場合は、お使いのコン ピュータをお買い上げの販売店などにお問い合わせください。

#### **Check 5** 印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときのみ、意味不明な文字、記号が印刷される場合 は、その文書ファイルに問題があるか、そのファイルで使用されているア プリケーションソフトの機能に問題がある可能性があります。 もう一度、文書を作成し直してから印刷してみてください。新しい文書で 問題がなければ、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。

新しい文書でも同じ症状がある場合は、電話ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

電話ご相談窓口

# 90°回転してしまう

原稿が90°回転した状態で印刷されて、後半の部分が切れてしまいます。

- **Check 1** [印刷方向]の設定は正しいですか?
- Check 2 アプリケーションソフトで 90°回転させて印刷する設定をしていませんか?

#### 90°回転してしまう

#### **Check1** [印刷方向]の設定は正しいですか?

用紙を縦にセットしたときに[印刷方向]が横方向に設定されていると、 原稿は90°回転して印刷されます。 このような場合は、設定画面を開き、[印刷方向]を確認してください。 設定が正しくない場合は、縦を選択してください。 印刷方向は設定画面の中の次に示す場所にあります。

Windows [ページレイアウト]シート

Macintosh

[用紙設定]ダイアログ

Check 2 アプリケーションソフトで 90°回転させて印刷する設定をしていませんか?

アプリケーションソフトによっては、縦に給紙して横に印刷する機能を備 えているものがあります。お使いのアプリケーションソフトの設定を確認 してください。 詳しくはアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。



用紙の左上にずれて印刷されます。

Check 1 プリンタドライバの設定より大きなサイズの用紙を使っていませんか?

**Check 2** 縮小印刷をしていませんか?

#### Check 1 プリンタドライバの設定より大きなサイズの用紙を使っていませんか?

プリンタドライバで設定している用紙サイズよりも大きな用紙に印刷する と、印刷位置が左上にずれて印刷されます。 プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙サイズ]で使用する用紙サイズ に設定してください。または、[用紙サイズ]の設定に合った用紙をセット してください。

#### **Check 2** 縮小印刷をしていませんか?

縮小印刷をする場合、設定より大きなサイズの用紙を使用すると印刷位置 が左上にずれて印刷されます。 印刷する用紙のサイズに合うように縮小率を設定するか、縮小後の用紙サ イズを正しく設定してください。

拡大 / 縮小印刷については、付録「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

## 右下にずれる / 右側や下端が欠ける

用紙の右下にずれて印刷されたり、右側や下端が欠けて印刷されます。

Check 1 プリンタドライバの設定より小さなサイズの用紙を使っていませんか?

**Check 2** 拡大印刷をしていませんか?

#### **Check 1** プリンタドライバの設定より小さなサイズの用紙を使っていませんか?

プリンタドライバで設定している用紙サイズよりも小さな用紙に印刷する と、右側や下端が欠けて印刷されます。 プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙サイズ]で使用する用紙サイズ に設定してください。または、[用紙サイズ]の設定に合った用紙をセット してください。

#### **Check 2** 拡大印刷をしていませんか?

拡大印刷をする場合、設定より小さなサイズの用紙を使用すると印刷位置 が右下にずれたり、右側や下端が欠けて印刷されます。 印刷する用紙のサイズに合うように拡大率を設定するか、拡大後の用紙サ イズを正しく設定してください。

拡大 / 縮小印刷については、付録「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

### 左右反転した画像(鏡像)になる

左右が反転し、裏返しの画像で印刷されます。

Check [用紙の種類]を[バックプリントフィルム]や[Tシャツ転写紙]に設定していませんか?

プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙の種類]を確認してください。 [用紙の種類]を実際に使用している用紙の種類に合わせて設定します。

### 拡大 / 縮小がうまくできない

拡大 / 縮小印刷がうまくできません。

- Check 1 [プリンタの用紙サイズ]で設定したものと同じサイズの用紙を使用していますか? Windows
- **Check 2** 設定した拡大 / 縮小率に合った用紙を使っていますか?

**Check1** [プリンタの用紙サイズ]で設定したものと同じサイズの用紙を使用して

いますか?



使用する用紙サイズに合わせて拡大 / 縮小印刷する場合、設定画面の [用紙サイズ]にはアプリケーションソフトで設定した用紙サイズと同じサイズを設定し、[プリンタの用紙サイズ]には使用する用紙のサイズを設定します。

#### **Check 2** 設定した拡大 / 縮小率に合った用紙を使っていますか?

拡大 / 縮小率を指定して印刷するには、指定した拡大 / 縮小率に合った用 紙をプリンタにセットしてください。



拡大 / 縮小印刷については、付録「Windows ドライバガイド」または 「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

### ページにまたがる

1ページ目の最後の部分が次のページに印刷されます。

- **Check 1** アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと、プリンタドライバで設定した用紙サイズが違っていませんか?
- Check 2 アプリケーションソフトで設定した余白が大きすぎませんか?

# Check 1 アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと、プリンタドライバで設定した用紙サイズが違っていませんか?

アプリケーションソフトで設定されている用紙のサイズと同じサイズにプ リンタドライバの[用紙サイズ]を設定してください。 プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙サイズ]でアプリケーションソ フトで設定した用紙サイズと同じサイズに設定します。

#### Check 2 アプリケーションソフトで設定した余白が大きすぎませんか?

アプリケーションソフトで余白の値を小さく設定してください。 余白を設定できない場合は、ページの文字間や行間をつめるよう設定して ください。



### かすれる / 違う色になる

文字がかすれたり、違う色で印刷されます。

- Check 1 BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?
- **Check 2** 一度はずした保護キャップや保護テープを再び取り付けませんでしたか?
- Check 3 用紙の表裏を間違っていませんか?

#### **Check 1** BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?

文字がかすれたり、違う色で印刷される場合は、BJ カートリッジのイン クがなくなっているか、BJ カートリッジのプリントヘッドの目づまり、 またはプリントヘッドが消耗している可能性があります。 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してくだ さい。

🛑 ノズルチェックパターンの印刷

**Check 2** 一度はずした保護キャップや保護テープを再び取り付けませんでしたか?

BJ カートリッジに付いているオレンジ色の保護キャップや保護テープは、 一度取りはずしたら絶対に取り付けないでください。取り付けるとゴミや 空気が入ってインクが出なくなることがあります。 もし取り付けてしまった場合は、すぐに取りはずして BJ カートリッジを セットし直し、プリントヘッドをクリーニングしてください。 それでもかすれる場合は、新しい BJ カートリッジにお取り替えください。

**Check 3** 用紙の表裏を間違っていませんか?

用紙によっては、印刷に適した面と適さない面があります。用紙の表裏を 確認し、印刷に適した面に印刷するように用紙をセットしてください。

それぞれの用紙のセット方法については、「用紙の置きかた(表と裏)」を ご覧ください。

困ったときには 印刷結果に満足できない 209

表の罫線がずれて印刷されます。

- Check 1 プリントヘッドの位置調整はしましたか?
- Check 2 BJ カートリッジは正しく取り付けましたか?
- **Check 3** 印刷品位を高速側にしていませんか?
- **Check 4** 紙間選択レバーを動かしましたか?

#### Check 1 プリントヘッドの位置調整はしましたか?

新しい BJ カートリッジを取り付けた後、プリントヘッドの位置調整をしないで印刷を行うと、2 つの BJ カートリッジの位置が揃わないために罫線がずれて印刷されることがあります。

### ➡プリントヘッドの位置調整

#### **Check 2** BJ カートリッジは正しく取り付けましたか?

BJ カートリッジを一度取りはずし、正しく取り付け直してください。 また、新しい BJ カートリッジを取り付けた後は、プリントヘッドの位置 調整を必ず行ってください。

➡→BJ カートリッジの交換
 ➡ プリントヘッドの位置調整

#### **Check 3** 印刷品位を高速側にしていませんか?

印刷品位を高品位側にして印刷すると、罫線が比較的きれいに印刷できます。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
  (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [クオリティ]をクリックして、[印刷品位]を高品位側に設定する。
- **Check 4** 紙間選択レバーを動かしましたか?

紙間選択レバーを動かした後、罫線がずれて印刷される場合、プリントヘッドの位置調整を行ってください。

プリントヘッドの位置調整

### 用紙がカールする

印刷の終わった用紙が反り返ったり、波打ったようになります。

- Check1 薄い用紙で印刷していませんか?
- Check 2 高い濃度で印刷していませんか?

#### 用紙がカールする

#### Check1 薄い用紙で印刷していませんか?

色の濃い絵や写真の印刷はインクを大量に使うため、用紙がカールしたり 波打ったりすることがあります。この場合は、高品位専用紙や、フォト光 沢紙のご使用をお勧めします。

高品位専用紙やフォト光沢紙には、印刷面にコーティング処理が施されて いるため、インクの吸着性が上がり、印刷後の用紙が反りにくくなってい ます。



高品位専用紙やフォト光沢紙の裏面はコーティング処理されていないた め、インクの吸着性が悪くなります。間違って裏面に印刷しないようにし てください。より白い面が表面です。

#### **Check 2** 高い濃度で印刷していませんか?

濃度を低く設定して印刷してみてください。使用するインクの量が減るの で、用紙の波打ちを防げます。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
  (Macintoshのマニュアル印刷で印刷している場合は[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
  [濃度]のスライドバーをドラッグして調整する。

- 参考 🕨
  - 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると大きくカールすること があります。このような用紙は、絵や写真のない文書の印刷に使用するこ とをお勧めします。

### 用紙の裏が汚れる

印刷した用紙の裏が汚れてしまいます。

- Check 1 プリンタの排紙口が汚れていませんか?
- Check 2 インクが乾かないうちに次のページが印刷されていませんか?
- *Check 3* ブラック BJ カートリッジを使って印刷していませんか?
## Check 1 プリンタの排紙口が汚れていませんか?

プリンタを長期間使用していると、プリンタの排紙口が汚れてきます。 プリンタを清掃してください。

プリンタの清掃

### Check 2 インクが乾かないうちに次のページが印刷されていませんか?

写真など、乾燥に時間がかかるものを印刷するときは、前の用紙が十分に 乾く前に次の用紙が排紙されることがあります。このようなときは、印刷 が終了した用紙を1枚ずつ取り除いて重ならないようにするか、[ページ間 休止]を利用して1枚ずつ時間をあけて印刷します。

ページ間休止の設定方法は次のとおりです。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [ユーティリティ]をクリックする。
- 3 [特殊設定]を選択して特殊設定ダイアログボックスを開く。
- 4 [ページ間休止]をクリックしてチェックマークを付け、[送信]をクリックする。

### *Check 3* ブラック BJ カートリッジを使って印刷していませんか?

ブラック BJ カートリッジを取り付けて官製はがきに宛名などを印刷する 場合、印刷した面のインクが次のはがきに写る場合があります。この場合、 プリンタドライバの設定画面でブラックの濃度を薄くすると改善される場 合があります。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、 [カラーバランス]の[ブラック]のスライドバーを左へドラッグして調 整する。

それでも改善されない場合は、ブラック BJ カートリッジをフォト BJ カー トリッジに交換して印刷してください。 インクがにじんできれいに印刷できません。

- **Check 1** 写真やグラフィックスなど、インクを大量に使う原稿を印刷していませんか?
- **Check 2** 普通紙を使っていませんか?
- **Check 3** 高い濃度で印刷していませんか?

**Check 1** 写真やグラフィックスなど、インクを大量に使う原稿を印刷していませんか?

印刷品位を高品位側にして印刷してみてください。 インクを大量に使う原稿のにじみが軽減されます。また、カラーや黒が接 する部分が多い原稿でも、印刷品位を高品位側にするとにじみが少なくな ります。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。(Macintoshのマニュアル設定で
   印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [クオリティ]をクリックして、[印刷品位]を高品位側に設定する。

#### **Check 2** 普通紙を使っていませんか?

用紙の種類を変えて印刷してみてください。 高品位専用紙、フォト光沢紙、フォト光沢フィルムは、普通紙よりもイン クがにじみにくいという特長があります。

## **Check 3** 高い濃度で印刷していませんか?

濃度を高く設定しすぎると、インクが過度に供給されてにじみやすくなり ます。濃度を低く設定して印刷してみてください。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
   [濃度]のスライドバーを左へドラッグして調整する。

印刷面がこすれて汚くなります。

- Check 1 紙間選択レバーを正しくセットしましたか?
- Check 2 反りのある普通紙に印刷していませんか?
- **Check 3** 高い濃度で、普通紙に印刷していませんか?
- Check 4 印刷推奨領域を超えて印刷していませんか?

#### Check 1 紙間選択レバーを正しくセットしましたか?

封筒、その他の厚い用紙を印刷する場合は、紙間選択レバーを下にセット してください。また、普通紙でも印刷面がこすれるような場合は、紙間選 択レバーを下にしてセットしてみてください。

**Check 2** 反りのある普通紙に印刷していませんか?

反りのある普通紙に印刷すると、その反りの方向によっては用紙の後端が こすれることがあります。この場合は用紙を裏返してセットしてください。

**Check 3** 高い濃度で、普通紙に印刷していませんか?

高い濃度で普通紙に印刷すると、インクを過度に吸収して用紙が波打ち、 印刷面がこすれることがあります。濃度を低く設定して印刷してみてくだ さい。

- ┦ プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
   [濃度]のスライドバーを左ヘドラッグして調整する。

## Check 4 印刷推奨領域を超えて印刷していませんか?

印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることが あります。 印刷推奨領域内に印刷するトラにしてください

印刷推奨領域内に印刷するようにしてください。

## ➡ 印刷できる範囲

特に、フォト光沢フィルム、バックプリントフィルム、T シャツ転写紙に 印刷する場合は、後端から 27mm 以上の余白をとってください。



印刷部分に白い筋が入ります。

### Check

BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?

白い筋のように印刷されない部分がある場合は、プリントヘッドの目づま りや BJ カートリッジのプリントヘッドの消耗が考えられます。または、プ リントヘッドの位置調整が正しく行われていない可能性があります。 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してくだ さい。

## 🛑 ノズルチェックパターンの印刷



- ・ノズルチェックパターンが正常に印刷された場合は、アプリケーション
   ソフト側の問題が考えられます。アプリケーションソフトの取扱説明書
   をご覧ください。
- ・トラブルが解決されない場合は、「お問い合わせの前に」をお読みくだ さい。

# 色むらや色筋がある

印刷部分に色むらや筋のような模様があります。

- **Check 1** 印刷品位を高速側にしていませんか?
- *Check 2* ディザリングの設定は適切ですか?

## **Check 1** 印刷品位を高速側にしていませんか?

印刷品位を高品位側にして印刷してみてください。 インクを大量に使う原稿の色むらが軽減されます。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 3 [クオリティ]をクリックして、[印刷品位]を高品位側に設定する。

### Check 2 ディザリングの設定は適切ですか?

ディザリングの設定を[誤差拡散]に設定してみてください。 [誤差拡散]に設定すると、色むらや筋のように見える部分をよりなめらか に印刷します。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開く。
- 2 [オートパレット詳細]をクリックする。 (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をク リックする。)
- 3 [クオリティ]をクリックして、[ディザリング]を[誤差拡散]に設定する。

# 文書の最後まで印刷できない

各ページの終わりの部分が印刷されません。

**Check 1** 用紙サイズの設定は使用する用紙のサイズに合っていますか?

Check 2 プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?

**Check 3** Windows 95 でプリンタポートが ECP に設定されていませんか?



## Check 1 用紙サイズの設定は使用する用紙のサイズに合っていますか?

アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定している用紙サイズと 異なるサイズの用紙に印刷すると、文書の一部が印刷されないことがあり ます。使用する用紙サイズにプリンタドライバの[用紙サイズ]を設定し てください。プリンタドライバの設定画面を開き、[用紙サイズ]でアプリ ケーションソフトで設定した用紙サイズと同じサイズに設定します。

- 参考 ▶ ページ設定で用紙サイズを指定できるアプリケーションソフトをご使用の 場合は、アプリケーションソフトのページ設定で設定されている用紙のサ イズと、プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定を同じサイズに設定す る必要があります。
- Check 2 プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?

しっかり接続されていないと、正しく印刷できません。 よく確かめてください。

プリンタとコンピュータの接続を確認する。

#### **Check 3** Windows 95 でプリンタポートが ECP に設定されていませんか?

Windows

コンピュータのプリンタポートが ECP に設定されていると、正常に印刷されないことがあります。 ECP モードを解除して、印刷し直してください。 解除の方法や ECP モードを解除しても改善されない場合は、お使いのコン ピュータをお買い上げの販売店などにお問い合わせください。

**Check 4** WPS ドライバがインストールされていませんか?

Windows

コンピュータにWPS (Windows Printing System)ドライバやCAPT (Canon Advanced Printing Technology) ドライバがインストールされていないか 確認してください。WPS や CAPT がインストールされていると、正常に 印刷されないことがあります。

- 1 [スタート]から[設定]の[プリンタ]をクリックして[プリンタ]ウ インドウを開く。
- 2 WPS ドライバがインストールされている場合は、WPS ドライバのプロ パティを表示させ、[詳細]シートの[印刷先のポート]を確認する。

Canon BJ F620 と同じポートが選択されている場合は、WPS ドライバの ポートを [FILE] に変更するか、WPS ドライバを削除してください。 文字や図形の線がギザギザになったり、グラデーションが帯状の模様になって印刷されま す。

*Check* Postscript だけに対応したアプリケーションを使っていませんか?

BJ F620 は QuickDraw プリンタであり、PostScript プリンタではありま せん。PostScript だけに対応したアプリケーションを使うと、文字や図形 の線がギザギザになり、きれいに印刷されないことがあります。 本機での印刷には、QuickDraw に対応したアプリケーションソフトを使用 してください。なお、PostScript に対応したアプリケーションの中には、 PostScript フォントの他、ATM フォントまたは TrueType フォントの文字 を指定できるものがあります。この場合は、ATM フォントまたは TrueType フォントの指定をすると、文字は正常に印刷されます。 プリンタが動かない / 途中で止まる

電源が入らない

印刷が始まらない

途中で止まる

動作はするが印刷されない

カートリッジホルダが交換位置にない

電源ボタンを押しても電源が入らず、ランプも点灯しません。

- Check 1 電源ボタンを十分に押しましたか?
- Check 2 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
- **Check 3** コンセントに電気はきていますか?

## **Check 1** 電源ボタンを十分に押しましたか?

電源ボタンを十分に押してから指を離してください。 押しかたが不十分だと電源が入らない場合があります。

## 🛑 電源を入れる

### Check 2 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?

電源プラグがコンセントにしっかりと接続されていることを確認してくだ さい。

### **Check 3** コンセントに電気はきていますか?

他の電気製品をそのコンセントにつないで、コンセントに電気がきている かを確認してください。

*Check 1*から 3のすべてを確認しても電源が入らない場合は、プリンタの 電源プラグをコンセントから抜いて、最寄りのサービスセンターにご相談 ください。



困ったときには プリンタが動かない / 途中で止まる 234

## 印刷が始まらない

コンピュータから印刷命令を実行してもプリンタが動きません。

- **Check 1** 電源は入っていますか?
- Check 2 写真やグラフィックスなど大きな容量の書類を印刷していませんか?
- Check 3 プリンタとコンピュータはしっかりと接続されていますか?
- **Check 4** BJ F620 用以外のプリンタドライバを使用していませんか?
- Check 5 プリンタのポートは正しく設定されていますか?
- Windows
- Check 6 Windows 95 でプリンタポートが ECP に設定されていませんか? Windows

#### **Check1** 電源は入っていますか?

プリンタの電源ランプが緑色に点灯しているか確認してください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしていま す。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタの電源が入らない場合は、「電源を入れる」を確認してください。

#### **Check 2** 写真やグラフィックスなど大きな容量の書類を印刷していませんか?

写真やグラフィックスなど、大容量の画像データを印刷すると、コンピュー タがデータを処理したり、プリンタにそのデータを転送するのに時間がか かるため、印刷が始まるまでかなり待たなければならないことがあります。 電源ランプを確認してください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、コンピュータからデータが転送 されている状態です。

#### **Check 3** プリンタとコンピュータはしっかりと接続されていますか?

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。よく確かめ てください。

#### ➡プリンタとコンピュータの接続を確認する

困ったときには プリンタが動かない / 途中で止まる 236

## Check 4 BJ F620 用以外のプリンタドライバを使用していませんか?

機種の異なるプリンタのドライバを使用していると、正常に印刷できません。

Windows をお使いの場合は、アプリケーションソフトの印刷ダイアログ ボックスのプリンタ名を確認して、「Canon BJ F620」が選択されている ことを確認してください。

Macintoshをお使いの場合は、アップルメニューの[セレクタ]で[BJ F620]を選択してください。



- ・操作方法はアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・Windows で BJ F620 を通常使用する場合は、「通常使うプリンタとして設定」しておくと便利です。

Windows

## Check 5 プリンタのポートは正しく設定されていますか?

Windo<u>ws</u>

プリンタとコンピュータを、直接パラレルインタフェースのケーブルで接続している場合は、プリンタの印刷先のポートを LPT1 に設定してください。また、USB インタフェースのケーブルで接続している場合は、プリンタの印刷先のポートを USBPRN に設定してください。

- 1 プリンタドライバの設定画面を単独で開く。
- 2 [詳細]タブをクリックし、[印刷先のポート]を設定する。
- 参考 
  プリンタドライバの設定画面を単独で開く方法については、付録
  「Windows ドライバガイド」をご覧ください。

*Check 6* Windows 95 でプリンタポートが ECP に設定されていませんか?

コンピュータのプリンタポートが ECP に設定されていると、正常に印刷されないことがあります。 ECP モードを解除して、印刷し直してください。 解除の方法や ECP モードを解除しても改善されない場合は、お使いのコン ピュータをお買い上げの販売店などにお問い合わせください。



印刷の途中でプリンタの動作が止まってしまいます。

- Check 1 高精細な絵や写真を印刷していませんか?
- **Check 2** 長時間印刷していませんか?

## **Check 1** 高精細な絵や写真を印刷していませんか?

高精細な絵や写真は、プリンタがそのデータを処理するのに時間がかかる ため、プリンタが処理を実行していないように見えることがあります。 電源ランプを確認してください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタがデータを処理してい る状態です。 普通紙に黒のインクを多量に使う印刷を連続して行うと、印刷が途中で一 時的に止まる場合があります。

#### **Check 2** 長時間印刷していませんか?

長時間印刷を続けているとプリントヘッドが過熱します。プリントヘッド の保護のために、行の折り返し位置で一時的に停止することがありますが、 しばらくすると印刷が再開されます。区切りのいいところで印刷を中断し、 電源を切ってプリントヘッドが冷えるまで(15分以上)お待ちください。 また、色の濃い絵や写真を印刷し続けると、プリントヘッドの保護のため 印刷が停止することがあります。この場合は印刷を続けることはできませ ん。いったん電源を切り、冷えるまで(15分以上)お待ちください。

▲ 注意

プリントヘッドの周辺が高温になっている場合がありますので、絶対に手 を触れないでください。

# 動作はするが印刷されない

プリンタは正常に動いているようなのに、何も印刷されません。

- Check 1 BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?
- Check 2 新しい BJ カートリッジを取り付けるときに、保護テープは取り除きましたか?

## **Check 1** BJ カートリッジのインクが正常に出ていますか?

BJ カートリッジのプリントヘッドが目づまりしているか、消耗している可能性があります。また、BJ カートリッジの中のインクがなくなっていることも考えられます。インクタンクの中にインクがあることを確認した後、 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認し、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

ノズルチェックパターンの印刷
 プリントヘッドのクリーニング

それでも印刷できない場合は、BJ カートリッジ、インクタンクを交換して ください。

➡ インクタンクの交換
 ➡ BJ カートリッジの交換

ノズルチェックパターンが正常に印刷できた場合は、「プリンタとコン ピュータの接続を確認する」を参照してください。アプリケーションソフ ト、文書データに問題があることも考えられます。

困ったときには プリンタが動かない / 途中で止まる 242

Check 2 新しい BJ カートリッジを取り付けるときに、保護テープは取り除きましたか?

保護テープをプリントヘッドに付けたまま、新しい BJ カートリッジを取り付けるとインクが出ません。BJ カートリッジを取りはずし、プリント ヘッドに保護テープが付いていたら取り除いてください。 また、BJ カートリッジを取り付けたら、「プリントヘッドの位置調整」を 必ず行ってください。

➡→BJ カートリッジの交換

# カートリッジホルダが交換位置にない

BJ カートリッジを交換したいのに、カートリッジホルダが交換位置にありません。

- **Check 1** 電源は入っていますか?
- Check 2 フロントカバーを 10 分以上開けたままにしていませんか?

#### **Check1** 電源は入っていますか?

プリンタの電源ランプが緑色に点灯しているか確認してください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしていま す。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタの電源が入らない場合は、「電源を入れる」を確認してください。

*Check 2* フロントカバーを 10 分以上開けたままにしていませんか?

フロントカバーを10分以上開けた状態にしていると、プリントヘッドの 乾燥を防止するためにカートリッジホルダが右側へ移動します。フロント カバーを一度閉じてから再度開けるとカートリッジホルダが交換位置に戻 ります。

# 用紙が送られない / 用紙がつまった

オートシートフィーダから用紙が送られない

はがきがうまく送られない

封筒がうまく送られない

斜めに送られる

何枚も重なって送られる

用紙がつまった

# オートシートフィーダから用紙が送られない

オートシートフィーダから用紙が送られません。

- **Check 1** 用紙が厚すぎませんか?
- Check 2 セットした用紙の枚数が多すぎませんか?
- Check 3 用紙サポートを引き出しましたか?
- Check 4 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?

**Check1** 用紙が厚すぎませんか?

105g/m<sup>2</sup>を超える用紙はオートシートフィーダにセットできません。

🛑 使用できる用紙のサイズ

**Check 2** セットした用紙の枚数が多すぎませんか?

オートシートフィーダにセットできる用紙は、「セットできる枚数」で示し た枚数までです。 それ以上用紙をセットすると、正常に給紙できなくなります。

**Check 3** 用紙サポートを引き出しましたか?

A5 横、はがき、封筒以外の用紙をオートシートフィーダにセットする場合 は、用紙サポートを引き出してください。 引き出さないと用紙がオートシートフィーダの奥まで届かずに正常に給紙 できない場合があります。

## Check 4 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?

折れた用紙、反っている用紙、しわのある用紙は使用しないでください。 正常に給紙されないばかりでなく、用紙がつまる原因になります。

📫 使用できない用紙

# はがきがうまく送られない

はがきが斜めに送られたり、送られなかったり、うまく給紙できません。

- Check 1 セットしたはがきの枚数が多すぎませんか?
- **Check 2** はがきが反っていませんか?
- Check 3 シールの付いたはがきや、往復はがきを使っていませんか?
- Check 4 用紙ガイドをはがきの左端に合わせていますか?

## Check 1 セットしたはがきの枚数が多すぎませんか?

オートシートフィーダにセットできるはがきの枚数は、官製はがき、フォ ト光沢ハガキともに40枚までです。給紙しにくい場合は、官製はがきは 30枚程度、光沢はがきは20枚程度に減らしてください。

## 📫 はがきを使用する

*Check 2* はがきが反っていませんか?

反っているはがきを使用すると、正常に給紙できない場合があります。 反りを矯正してから使用してください。

はがきを使用する



困ったときには 用紙が送られない/用紙がつまった 251

## Check 3 シールの付いたはがきや、往復はがきを使っていませんか?

写真やステッカー、シールなどが貼ってあると、はがきが正常に給紙できない場合があります。 また、往復はがきなどの折り目がついているはがきも使用しないでくださ

よに、住後はかさなとの折り日かってているはかさも使用しないてくたさい。

## ➡使用できない用紙

Check 4 用紙ガイドをはがきの左端に合わせていますか?

用紙ガイドではがきを押さえておかないとはがきがずれて送られ、用紙づまりなどのエラーが発生することがあります。

📫 はがきを使用する
# 封筒がうまく送られない

封筒が斜めに送られたり、送られなかったり、うまく給紙できません。

- Check 1 封筒が反ったり、膨らんでいませんか?
- Check 2 セットした封筒の枚数が多すぎませんか?
- Check 3 セットする方向は正しいですか?

Check 1 封筒が反ったり、膨らんでいませんか?

封筒をセットするときは、封筒の周りを押して反りや曲がりをとり、封筒の中の空気を抜いてください。

反っている封筒は、封筒の端を対角線に持って軽く逆方向に曲げて矯正します。

封筒のふたの部分もまっすぐになるようにしてください。

うまく送られない場合は、さらにペンの先などを使って封筒の先端をしっかりつぶしてください。

➡ 封筒を使用する







困ったときには 用紙が送られない / 用紙がつまった 254

Check 2 セットした封筒の枚数が多すぎませんか?

オートシートフィーダにセットできる封筒の枚数は、10枚までです。

## 封筒を使用する

Check 3 セットする方向は正しいですか?

封筒は横置きで、宛名面を上にしてセットします。 それ以外の置きかたをすると、正常に給紙できず紙づまりの原因になりま す。

封筒を使用する

用紙が斜めに送られてしまいます。

- Check 1 セットした用紙の枚数が多すぎませんか?
- Check 2 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?
- Check 3 用紙ガイドを正しくセットしましたか?

## Check 1 セットした用紙の枚数が多すぎませんか?

オートシートフィーダにセットできる用紙は、「セットできる枚数」で示した枚数までです。 それ以上セットすると、正常に給紙できなくなります。

Check 2 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?

折れた用紙、反っている用紙、しわのある用紙は使用しないでください。 正常に給紙されないばかりでなく、用紙がつまる原因になります。

▶ 使用できない用紙

**Check 3** 用紙ガイドを正しくセットしましたか?

用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 用紙ガイドを正しくセットしていないと斜めに給紙されたり、用紙がつ まったりする原因になります。

# 何枚も重なって送られる

用紙が一度に何枚も重なって給紙されます。

- Check1 用紙をよくさばいてセットしましたか?
- Check 2 セットした用紙の枚数が多すぎませんか?
- Check 3 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?
- **Check 4** OHP フイルムに印刷していますか?

## Check1 用紙をよくさばいてセットしましたか?

用紙をよくさばき、端を揃えてからオートシートフィーダにセットしてく ださい。 さばくことによって、用紙と用紙の間にわずかに空気が入り、1枚ずつ確 実に給紙できるようになります。

**Check 2** セットした用紙の枚数が多すぎませんか?

オートシートフィーダにセットできる用紙は、「セットできる枚数」で示した枚数までです。 それ以上セットすると、正常に給紙できなくなります。

Check 3 用紙が折れたり、反ったりしていませんか?

折れた用紙、反っている用紙、しわのある用紙は使用しないでください。 正常に給紙されないばかりでなく、用紙がつまる原因になります。

使用できない用紙

**Check 4** OHP フィルムに印刷していますか?

OHP フィルムが重なって送られてしまう場合は、用紙サポートを下げて OHP フィルムをセットし直してから印刷してください。

## ➡OHP フィルムを使用する

困ったときには 用紙が送られない / 用紙がつまった 259

# 用紙がつまった

用紙がつまった場合は、以下の手順に従って取り除きます。

1 排紙側または給紙側から引き出しやすいほうに用紙をゆっくり引っ張ります。

用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、フロントカバーを開けて取り 除いてください。

参考 ▶ 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを連続して2回押してください。 用紙が自動的に排出されます。その後、再びコンピュータから印刷を実行 してください。



2 用紙を取り除いたら、フロントカバーを閉じます。
 用紙をセットし直してからリセットボタンを押してください。

参考 ・オートシートフィーダにセットできるのは、64g/m<sup>2</sup> ~ 105g/m<sup>2</sup>の用紙 です。

▶ 使用できる用紙のサイズ

・折れた用紙や反っている用紙は使用しないでください。

➡ 使用できない用紙

## 電源ランプがオレンジ色に点滅している

エラーが起きると電源ランプがオレンジ色に点滅します。ランプが点滅する回数でトラブルの原因を知ることができます。

2回 …… 用紙がない、紙づまり、給紙エラー

3回 ..... 紙づまり

4回 ......BJ カートリッジのインク切れ

5回 ......BJ カートリッジが正しく取り付けられていない

6回 ......BJ カートリッジが取り付けられていない

7回 ......BJ カートリッジの不良

8回 ...... 廃インクタンクが満杯になりそう

9回 ......自動ヘッド位置調整が正しく行えなかった

参考 🕨

電源ランプがオレンジ色と緑色の交互に点滅している場合は、サービスが 必要なエラーが起きている可能性があります。まずはプリンタの電源を切 り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 用紙がない、紙づまり、給紙エラー

用紙がセットされていない場合や、用紙がうまく送られない場合は、用紙 を正しくセットしてリセットボタンを押してください。 用紙がつまっている場合は、その用紙を取り除いてリセットボタンを押し てください。

## 📫 用紙がつまった



用紙をセットする際オートシートフィーダの奥まで用紙が入らない場合 は、用紙ガイドを奥に押しながら用紙を入れてください。



紙づまり

用紙がつまっている場合は、その用紙を取り除いてリセットボタンを押し てください。

## ➡ 用紙がつまった

BJ カートリッジのインク切れ

BJ カートリッジのインクがありません。なくなった色のインクタンクを交換してください。

🛑 インクタンクの交換

BJカートリッジが正しく取り付けられていない

BJ カートリッジが正しく取り付けられていません。 ブラックまたはフォト BJ カートリッジは左側、カラー BJ カートリッジは右側に取り付けます。

BJ カートリッジが取り付けられていない

BJカートリッジが取り付けられていません。ブラックまたはフォトBJカー トリッジを左側、カラー BJカートリッジを右側に取り付けます。

## BJ カートリッジの不良

取り付けている BJ カートリッジに問題があります。

BJ カートリッジをいったんはずし、もう一度取り付け直してみてください。このとき、接点部が汚れていないか、保護テープがはがされているかを確認してください。

それでもエラーが解決されない場合は新しい BJ カートリッジと交換して ください。

## 🛑 BJ カートリッジの交換

廃インクタンクが満杯になりそう

BJ F620 には廃インクタンクが内蔵され、プリントヘッドのクリーニングのときに使ったインクがここにたまります。

電源ランプが8回点滅するのは、この廃インクタンクがそろそろ満杯にな るという合図です。

リセットボタンを押すとエラーが解除され、しばらくの間は印刷を続ける ことができますが、満杯になる前にお買い求めの販売店または修理サービ スご相談窓口に廃インクタンクの交換を依頼してください。



廃インクタンクが完全に満杯になると、サービスが必要なエラー(電源ラ ンプが6回点滅し、電源ランプが緑色とオレンジ色の交互に点滅した状態)になり、それ以上印刷することはできなくなります。 早めに廃インクタンクを交換されることをお勧めします。 自動ヘッド位置調整が正しく行えなかった

インクがなくなっているか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている か、あるいは、プリンタの排紙口内に強い光があたっているために自動ヘッ ド位置調整ができませんでした。

インクがなくなっている場合やプリントヘッドのノズルが目づまりしてい る場合は、リセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパター ンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。

## 

プリンタの排紙口内に強い光があたっている場合は、リセットボタンを押 してエラーを解除し、排紙口内に光があたらないよう調整してください。

上記の対策をとった後、プリンタの電源を入れ直してから再び自動ヘッド 位置調整を行っても改善されない場合は、リセットボタンを押してから手 動ヘッド位置調整を行ってください。

📫 手動ヘッド位置調整

## サービスが必要なエラー

ご相談の前に次のことを行ってみてください。

プリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。しばらく して電源プラグをコンセントに接続してもう一度プリンタの電源を入れま す。

それでも電源ランプがオレンジ色と緑色に点滅する場合は、お買い求めの 販売店または修理サービスご相談窓口にご相談ください。その際には、電 源ランプの点滅回数をお知らせください。

お問い合わせの前に

# 画面にメッセージが表示されている

LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」が表示されている



その他のエラーメッセージ

# LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」 が表示されている



印刷しようとすると、「LPT1 への書き込みエラー」または「USBPRN への書き込みエラー」 が画面に表示されて印刷できません。

- Check 1 プリンタの電源は入っていますか?
- Check 2 プリンタとコンピュータは正しく接続されていますか?
- Check 3 スプールは正常に動作していますか?
- Check 4 プリンタポート(LPT1)は正常に動作していますか? (パラレルインタフェースの場合)
- Check 5 プリンタドライバは正しくインストールされていますか?
- Check 6 プリンタポートの設定と異なるインタフェースで接続していませんか?
- **Check 7** WPS ドライバがインストールされていませんか?

LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」が表示されている (Windows)

Check 1 プリンタの電源は入っていますか?

プリンタの電源ランプが点灯していることを確認してください。 電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしていま す。点灯に変わるまでお待ちください。

プリンタの電源が入らない場合は、「電源を入れる」をご覧ください。

Check 2 プリンタとコンピュータは正しく接続されていますか?

電源コードやプリンタケーブルはしっかりと接続してください。

→ プリンタとコンピュータの接続を確認する

**Check 3** スプールは正常に動作していますか?

スプールをやめて、プリンタに直接印刷データを送るように設定して印刷 してみてください。

- 1 プリンタドライバの設定画面を単独で開く。
- 2 [詳細]シートの[スプールの設定]をクリックし、[プリンタに直接印刷 データを送る]を選択する。
- 参考 
  プリンタドライバの設定画面を単独で開く方法については、付録
  「Windows ドライバガイド」をご覧ください。

LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」が表示されている (Windows)

Check 4 プリンタポート (LPT1) は正常に動作していますか? (パラレルインタフェースの場合)

プリンタポートの状態を確認してください。

- ┦ [マイ コンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]を選択する。
- 2 [デバイスマネージャ]シートで[ポート(COM/LPT)]をダブルクリックした後、「プリンタポート(LPT1)]をダブルクリックする。
- 3 お使いのコンピュータにより、[全般]または[情報]シートにポートの 異常に関する記述が表示されているか確認する。接続されているデバイス が使用可能かどうかを確認する。
- 4 [リソース]タブをクリックし、[競合するデバイス]を確認する。 競合するデバイスがあるとエラーになります。必要に応じて競合するデバ イスを削除します。削除する方法はそのデバイスの取扱説明書をご覧くだ さい。

## **Check 5** プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

プリンタドライバに不具合がある可能性があります。 プリンタドライバを削除してインストールし直してください。削除の方法 は、付録「Windows ドライバガイド」をご覧ください。

USB インタフェースに接続している場合は、『Windows98 の USB インタ フェースで、ドライバのインストールができないときは』に記載されてい る操作も行ってください。

LPT1 または USBPRN への「書き込みエラー」が表示されている (Windows)

Check 6 プリンタポートの設定と異なるインタフェースで接続していませんか?

プリンタポートの設定が、プリンタに接続しているインタフェースと異 なっていると、エラーメッセージが表示されます。 まず、プリンタポートを確認してください。 プリンタドライバの設定画面を開き、[詳細]シートの[印刷先のポート] に[LPT1:(ECP プリンタポート)]と表示されればパラレルポート、 [USBPRN nn(Canon BJ F620)](n は数字)と表示されれば USB ポート が設定されています。 設定が合っていない場合は、Windows を終了し、プリンタの電源を切っ てから、プリンタドライバで設定されているインタフェースで接続し直し てください。または、接続されたインタフェースに合ったプリンタドライ バをインストールしてください。

**Check 7** WPS ドライバがインストールされていませんか?

コンピュータにWPS (Windows Printing System)ドライバやCAPT (Canon Advanced Printing Technology) ドライバがインストールされていないか 確認してください。WPS や CAPT がインストールされていると、正常に 印刷されないことがあります。

- │ [スタート]から[設定]を選び、[プリンタ]を選択する。
- 2 WPS ドライバがインストールされている場合は、WPS ドライバのプロ パティを表示させ、[詳細]シートの[印刷先のポート]を確認する。

Canon BJ F620 と同じポートが選択されている場合は、WPS ドライバの ポートを [FILE] に変更するか、WPS ドライバを削除してください。

- Check 1 Windows 3.1 用のアプリケーションソフトで印刷していませんか?
- Check 2 複数のアプリケーションソフトを起動していませんか?
- *Check 3* コンピュータのメモリは十分ですか?
- **Check 4** ハードディスクの空き容量は十分ですか?
- **Check 5** 印刷した文書ファイルに問題はありませんか?
- Check 6 プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」となる(Windows)

Check 1 Windows 3.1 用のアプリケーションソフトで印刷していませんか?

Windows 3.1 用のアプリケーションソフトを Windows 98 または Windows 95 で使用して印刷すると正しく機能せず、エラーになることがあります。 Windows 98またはWindows 95用のアプリケーションソフトを使用してください。

#### Check 2 複数のアプリケーションソフトを起動していませんか?

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが 確保されずにエラーとなる場合があります。他のアプリケーションソフト を終了してからもう一度印刷してみてください。

## Check 3 コンピュータのメモリは十分ですか?

ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧になり、アプリケー ションソフトに必要なメモリ容量が確保されているかを確認してください。 メモリ容量が足りない場合は、メモリを増設してください。メモリの増設

についてはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

## 🛑 メモリ容量を調べる

Check 4 ハードディスクの空き容量は十分ですか?

ハードディスクの空き容量が不足しているとエラーになる場合があります。 ハードディスクの空き容量を確認してください。

## ➡ハードディスクの空き容量を調べる

十分な空きがないときは、不要なファイルを削除するなどしてハードディ スクの空き容量を増やしてください。

Check 5 印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときのみエラーとなる場合は、その文書ファイルに 問題があるか、そのファイルで使用されているアプリケーションソフトの 機能に問題がある可能性があります。 もう一度、文書を作成し直してから印刷してみてください。新しい文書で 問題がなければ、元の文書ファイルに問題があったと考えられます。 新しい文書でも同じ症状がある場合は、製品ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

➡お問い合わせの前に

## *Check 6* プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

プリンタドライバに不具合がある可能性があります。 プリンタドライバを削除してインストールし直してください。削除の方法 は、付録「Windows ドライバガイド」をご覧ください。

USB インタフェースに接続している場合は、『Windows98 の USB インタ フェースで、ドライバのインストールができないときは』に記載されてい る操作も行ってください。

その他のエラーメッセージ

その他のエラーメッセージや画面が表示されます。





Windows

## **Check1** BJ ステータスモニタの画面が表示されていますか?

BJ ステータスモニタは、印刷中にエラーが発生するとそのエラーの内容を [プリンタステータス]シートの[状態]に表示します。

[ガイド]タブをクリックすると、そのエラーに関する対処方法が案内されています。

[次へ]をクリックしながら、記載されている内容に従って操作してください。

**Check 2** BJ ステータスモニタ以外の画面が表示されています か?

Windows

下記のようなメッセージが表示されます。

⊗ ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。

不要なファイルを削除するなどしてハードディスクの空き容量を増やしてください。 ➡ハードディスクの空き容量を調べる

⊗ メモリ不足のため、正常にスプールできませんでした。

他のアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。 ➡メモリ容量を調べる

◎ プリンタドライバが読み込めませんでした。

プリンタドライバをアンインストールした後、再インストールしてください。 詳細は、付録「Windows ドライバガイド」を参照してください。

😣 バックグラウンド印刷に失敗しました。

Windows を再起動した後にもう一度印刷してみてください。

◎「アプリケーション名」「文書名」を印刷できませんでした。

現在印刷中の文書の印刷が終わってから印刷してください。

**Check 3** 「エラー番号: \* nnn(\*は英文字、nは数字)」という画面が表示されていますか?

Macintosh

下記のようなメッセージが表示されます。

「エラー番号:\* 202」

印刷のために必要なメモリが不足しています。 他のアプリケーションを終了して空きメモリを増やしてください。

「エラー番号:\*203」

インストールされているプリンタドライバに問題があります。 プリンタドライバをいったん削除し、もう一度インストールしてください。 詳細は、付録「Macintosh ドライバガイド」を参照してください。 「エラー番号:\* 300」

まず、次の2点を確認してください。

・電源が入っているか

電源を入れる

・プリンタとコンピュータがしっかりと接続されているか

プリンタとコンピュータの接続を確認する

それでも改善されない場合は、[セレクタ]の設定を確認してください。

アップルメニューから [ セレクタ ] を選択します。[ BJ F620 ] のアイコン をクリックして、[ 接続先 ] に [ BJ F620 ] が選択されていることを確認し ます。選択されていない場合は、ここで選択してください。

以上の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能 拡張書類やコントロールパネル書類をはずして印刷してみてください。

# スキャナのトラブル

読み取った画像の質に満足できない

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトとの連携がうまくいかない

スキャナに関するその他のトラブル

読み取った画像の質に満足できない

画像がぼやける、ゆがむ、色がにじむ

画像に色むらがある

原稿の白い部分が白くならない

一部分が欠ける、または位置がずれる

色に違和感がある、または明るすぎたり暗すぎたりする

# 画像がぼやける、ゆがむ、色がにじむ

読み取った画像が、ぼやけたり、ゆがんだり、色がにじんだりしてしまいます。

Check 1 原稿そのものがぼやけていたり、にじんだりしていませんか?

Check 2 スキャニングホルダが汚れていたり、傷ついたりしていませんか?

**Check 3** 原稿が厚すぎませんか?

困ったときには 読み取った画像の質に満足できない 284

## Check 1 原稿そのものがぼやけていたり、にじんだりしていませんか?

原稿そのものがぼやけていたり、にじんだりしていて不鮮明だときれいに 読み取れず、原稿以上に鮮明な画像は得られません。

## Check 2 スキャニングホルダが汚れていたり、傷ついたりしていませんか?

汚れている場合は、家庭用洗剤を水で薄め、それに浸した柔らかい布で拭いて汚れを落としてください。そのあと、柔らかい乾いた布で水分を拭き取ってください。傷がついている場合は、新しいスキャニングホルダと交換してください。 なお、スキャニングホルダには別売品として A4 タイプが用意されています。

**Check 3** 原稿が厚すぎませんか?

原稿は、スキャニングホルダも含めて 0.45mm 以下になるようにしてくだ さい(原稿自身の厚さは 0.25mm 以下)。

# 画像に色むらがある

**Check** 読み取り解像度が低くありませんか?

読み取り解像度を高く設定しなおして、再び読み取り操作を行ってみてく ださい。解像度を高くすると色むらが改善される場合があります。ただし、 読み取るスピードが遅くなり、読み取った画像の容量が大きくなります。

➡ 原稿に合わせて読み取りの設定を変える

# 原稿の白い部分が白くならない

原稿ではきれいな白色をしているのに、読み取った画像の白い部分がグレーがかっていた り、くすんで見えたりします。

- **Check1** 白基準補正は行いましたか?
- **Check 2** 明るさとコントラストを調節しましたか?
- **Check 3** モノクロ原稿を [カラー]または [グレースケール] で読み取っていませんか?

## **Check1** 白基準補正は行いましたか?

スキャナカートリッジはそのときの温度によって、また周囲の環境温度の 変化によって、白基準の値が変化する場合があります。画質を最適の状態 にするため、白基準補正を実行してみてください。

## ➡ 白基準シートの使いかた

*Check 2* 明るさとコントラストを調節しましたか?

白く見える原稿でも実際には白さに差があるため、濃度を持った画像とし て読み取られることがあります。明るさ(輝度)とコントラストを調整し てみてください。

詳細については、IS Scan Plus をお使いの方はヘルプを、TWAIN 対応の画 像処理アプリケーションソフトをお使いの方はアプリケーションソフトの マニュアルをご覧ください。
# Check 3 モノクロ原稿を [カラー]または [グレースケール] で読み取っていませんか?

読み取り方式を [カラー]または [グレースケール]に設定すると、濃度の段階まで読み取るため、白と黒の二色であるモノクロ原稿でも濃淡があるように読み取られます。モノクロ原稿は白と黒の二つの値で読み取る[白黒]に設定して読み取ってみてください。 設定のしかたはヘルプをご覧ください。

# 一部分が欠ける、または位置がずれる

読み取った画像の一部分が欠けていたり、位置がずれていたりします。

- **Check 1** 原稿が読み取り範囲外にありませんか?
- Check 2 読み取り範囲は正しく指定しましたか?

Check 1 原稿が読み取り範囲外にありませんか?

スキャニングホルダにはさんだ原稿が読み取り可能範囲外にありません か。原稿は読み取り可能範囲内にセットしてください。

読み取る原稿

#### **Check 2** 読み取り範囲は正しく指定しましたか?

原稿の大きさより小さいサイズを原稿サイズに指定していると、一部分が 欠けて読み取られます。また読み取り可能範囲や基準位置に合わせて、ス キャニングホルダに原稿を正しくセットしないと位置がずれて読み取られ ます。原稿をセットしなおして、再び読み取り操作を行ってみてください。

➡ スキャニングホルダの使いかた

🛑 読み取る原稿

# 色に違和感がある、または明るすぎたり暗すぎたりする

読み取った画像の色が原稿とだいぶ違っていたり、明るすぎたり暗すぎたりします。

- **Check 1** 画面の色数の設定を確認しましたか?
- Check 2 カラーマッチングの設定が無効になっていませんか?

**Check 1** 画面の色数の設定を確認しましたか?

画面の色数の設定が [High Color ] [True Color ] 以外になっていません か。以下の手順で [カラーパレット]を確認してみてください。

[スタート]ボタンをクリックし、[設定][コントロールパネル]を順に 選びます。[画面]アイコンをダブルクリックすると表示される[画面の プロパティ]ダイアログボックスの[ディスプレイの詳細]タブをクリッ クします。

Macintosh

Windows

画面の色数の設定が [約 32,000 ] [約 1,670 万] 以外になっていません か。以下の手順で [カラー階調]を確認してみてください。

アップルメニューで [ コントロールパネル ], [ モニタ&サウンド ] を順に 選びます。 Check 2 カラーマッチングの設定が無効になっていませんか?

使用するディスプレイが異なると、表示される色も多少異なります。カラー マッチング機能は、スキャンした結果として得られた色が、ディスプレイ の色の特性に合うように調整を行います。カラーマッチングは、カラーで 読み取るように設定されている場合のみ使用することができます。 以下の手順で「カラーマッチング」を確認してみてください。

Windows [カスタム設定]をクリックします。

Macintosh [メニュー]で[設定]を選びます。

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトとの連携が うまくいかない

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan が起動できない

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトへの転送がうまくいかない

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan が起動できない

TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan が起動できません。

**Check** 使用しているアプリケーションソフトは32ビットTWAINあるいはTWAIN ソースマネージャのバージョン 1.5 に対応していますか?

Windows 使用しているアプリケーションソフトが 32 ビットの TWAIN に対応して いない可能性があります。お使いのアプリケーションソフトのマニュアル で確認してください。

Macintosh 使用しているアプリケーションソフトが TWAIN ソースマネージャのバー ジョン 1.5 に対応していない可能性があります。お使いのアプリケーショ ンソフトのマニュアルで確認してください。 TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトへの転送がうまくいかない

*Check* 使用しているアプリケーションソフトが対応していない画像タイプや解像 度を選択していませんか?

アプリケーションソフトによって、特定の画像タイプまたは解像度の画像 しか受け付けないものがあります。特に、OCR ソフトウェア(原稿を光 学的に読み取ってテキストデータに変換するためのソフトウェア)では、 モノクロで解像度が300~400dpi程度に制限されているものがあります。 アプリケーションソフトが対応している画像タイプまたは解像度をご確認 の上、再び読み取り操作を行い、転送してください。

### スキャナに関するその他のトラブル

スキャナドライバがインストールできない

前回起動したときに設定した値で起動しないWindows

IS Scan を起動すると表示される色がおかしい

スキャナを使用中、読み取りに時間がかかり過ぎる

スキャナを使用中、通信エラーが発生する

エラーメッセージが表示される

### スキャナドライバがインストールできない

スキャナドライバのインストールができません。

- Check 1 手順どおりにインストールしましたか?
- Check 2 他にアプリケーションソフトを起動していませんか?
- Check 3 インストール用 CD-ROM ドライブを正しく指定しましたか?
- Check 4 インストール用ディスクに異常はありませんか?

Windows

#### Check1 手順どおりにインストールしましたか?

『基本操作ガイド』をご覧になり、記載されている手順に従ってインストールしてください。

参考 ╞⋟ Windows でエラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、 Windows が不安定な状態のためインストールできないことがあります。 コンピュータを再起動して再びインストールしてみてください。

Check 2 他にアプリケーションソフトを起動していませんか?

アプリケーションソフトを起動した状態でインストールすると、インス トールできない場合があります。 他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス トールしてください。

**Check 3** インストール用 CD-ROM ドライブを正しく指定しましたか?



CD-ROM をセットしたときに、自動的にスキャナドライバのインストーラ が起動しない場合は、[マイ コンピュータ]のアイコンをダブルクリック し、開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックして ください。

『基本操作ガイド』をご覧になりインストールを行ってください。



 CD-ROMのドライブ名はご使用のコンピュータによって異なります。
 ファイル名を指定してインストールする場合は、CD-ROMドライブ名 および、インストーラプログラム (Setup.exe)を正しく指定してください。

#### Check 4 インストール用ディスクに異常はありませんか?

インストール用ディスクが壊れている可能性があります。Windows をお使いの場合はエクスプローラでディスクが読めるか確認してください。 Macintosh の場合は CD-ROM のアイコンが表示されるかどうかを再度確認してください。

ディスクが読めない場合は、製品ご相談窓口にお問い合わせください。

➡お問い合わせの前に

困ったときには スキャナに関するその他のトラブル 301

# 前回起動したときに設定した値で起動しない Windows

Check IS Scanを TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから起動してい ませんか?

> IS Scan を TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから起動する と、[カスタム設定]ダイアログボックスの[基準値]で[前回設定値]を 選んでいても、前回設定した値がクリアされ、デフォルトの設定(標準的 な初期設定)で起動します。

> [カスタム設定]ダイアログボックスで設定した値で次回も IS Scan を起動 したいときは、[設定]メニューから[設定ファイルを保存]を選び、設定 値を保存しておきます。

> 次回起動したときに、[設定]メニューから[設定ファイルを開く]を選び ます。

### IS Scan を起動すると表示される色がおかしい

Check 画面の色数の設定が256 色になっていませんか? IS Scan を TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから起動する ときに、起きる現象です。

Windows

[スタート]ボタンをクリックし、[設定] [コントロールパネル]を順に 選びます。[画面]アイコンをダブルクリックすると表示される [画面の プロパティ]ダイアログボックスの [ディスプレイの詳細]タブをクリッ クし、[カラーパレット]の設定を [High Color]または [True Color] に変更してください。 また、IS Scan のウィンドウを一度最小化したあと、元のサイズに戻すと なおる場合があります。

Macintosh

アップルメニューで [ コントロールパネル ], [ モニタ&サウンド ] を順に 選びます。[ カラー階調 ] の設定を [ 約 32,000 ] または [ 約 1,670 万 ] に 変更してください。

### スキャナを使用中、読み取りに時間がかかり過ぎる

*Check* 読み取り解像度が高すぎませんか?

設定されている解像度やコンピュータの処理速度などにより、読み取り時間は変化します。プレスキャンを活用すると読み取り時間を短縮することができます。 また、読み取り解像度を高く設定しすぎると読み取りに時間がかかるばか

りでなく、容量が大きくなり過ぎて、画像の補正や加工がしづらくなりま す。



読み取った画像をホームページや壁紙のように画面上で利用するだけでしたら、90dpiで読み取った画像でも問題なく表示できます。

### スキャナを使用中、通信エラーが発生する

スキャナを使用中に通信エラーが発生します。

**Check 1** IS ScanまたはIS Scan Plusを終了した直後に再び起動しませんでしたか?

Check 2 プリンタの電源が切れているか、またはオフラインになっていませんか?

Check 3 Windows98 をお使いで、プリンタを USB インタフェースに接続していませんか? Windows

**Check 1** IS ScanまたはIS Scan Plusを終了した直後に再び起動しませんでしたか?

IS Scan または IS Scan Plus を再起動する場合は、終了したあと数秒待ってから起動してください。

*Check 2* プリンタの電源が切れているか、またはオフラインになっていませんか?

プリンタの電源が切れていないかどうか、またはオフラインになっていな いかどうかを確認してください。オフラインについてはお使いのコン ピュータにより、Windows または Mac OS のヘルプをご覧ください。

Check 3Windows98 をお使いで、プリンタを USB インタフェースに接続していませんか?Windows

プリンタを USB インタフェースに接続しているとき、Windows98 のグラ フィックスのハードウェアアクセラレータの設定が [最大]になっている と、通信エラーが発生することがあります。 *Check1、Check2* が原因でない場合は、次の操作を行ってください。

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]、[コントロールパネル]を順に 選びます。[システム]アイコンをダブルクリックすると表示される[シス テムのプロパティ]ダイアログボックスの[パフォーマンス]タブを選び、 [グラフィックス]をクリックします。[ハードウェアアクセラレータ]を [なし]に設定したあと、再び読み取り操作を行ってください。

### エラーメッセージが表示される

Check

IS Scan のヘルプを参照してください。エラーメッセージに対する解決法 が記載されています。

### ヘルプを表示する

Windows

- ・TWAIN 対応の画像処理アプリケーションソフトから IS Scan をお使いの場合
   ヘルプを表示させます。続いて[目次]ボタンをクリックし、[メッ
  - セージ一覧]をクリックしてください。 ・IS Scan Plus をお使いの場合 IS Scan のヘルプファイルを開く必要があります。出荷時の設定でイン ストールした場合、IS Scan のヘルプファイル「bjscan2.hlp」はCドラ イブの [Program Files]フォルダ内の [Canon]フォルダ内にある、 [IS Scan]フォルダに入っています。[エクスプローラ]などを使って ヘルプファイル「bjscan2.hlp」を開き、続いて[目次]ボタンをクリッ クし、[メッセージ一覧]をクリックしてください。

Macintosh

ヘルプを表示させます。続いて [ メッセージ一覧 ] をクリックしてください。

# その他のトラブル

プリンタドライバがインストールできない

BJ ステータスモニタが表示されない



バックグラウンド印刷ができない

# プリンタドライバがインストールできない

プリンタドライバのインストールができません。

- Check 1 手順どおりにインストールしましたか?
- Check 2 他にアプリケーションソフトを起動していませんか?
- Check 3 インストール用 CD-ROM ドライブを正しく指定しましたか?
- Check 4 インストール用ディスクに異常はありませんか?

Windows

#### **Check1** 手順どおりにインストールしましたか?

『かんたんスタートガイド』をご覧になり、記載されている手順に従って インストールしてください。 インストールをやり直す場合は、すでにコンピュータ上にあるプリンタド ライバを削除してから、再びインストールしてください。削除(アンイン ストール)の方法は、付録「Windows ドライバガイド」または 「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。 Windows98のUSB インタフェースに接続する場合は、USB ドライバの 設定を確認して、不要な USB ドライバがあれば削除します。 詳細は、プリンタに付属の『Windows98の USB インタフェースで、ドラ イバのインストールができないときは』をご覧ください。

参考 Windows でエラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、 Windows が不安定な状態のためインストールできないことがあります。 コンピュータを再起動して再びインストールしてみてください。

#### Check 2 他にアプリケーションソフトを起動していませんか?

アプリケーションソフトを起動した状態でインストールすると、インストールできない場合があります。

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス トールしてください。

インストールをやり直す場合は、すでにコンピュータ上にあるプリンタド ライバを削除してから、再びインストールしてください。削除(アンイン ストール)の方法は、付録「Windows ドライバガイド」または「Macintosh ドライバガイド」をご覧ください。

プリンタドライバがインストールできない

**Check 3** インストール用 CD-ROM ドライブを正しく指定しましたか?

Windows

CD-ROM をセットしたときに、自動的にプリンタドライバのインストーラ が起動しない場合は、[マイ コンピュータ]のアイコンをダブルクリック し、開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックして ください。 『かんたんスタートガイド』をご覧になりインストールを行ってください。

参考 ▶ ・CD-ROMのドライブ名はご使用のコンピュータによって異なります。
・ファイル名を指定してインストールする場合は、CD-ROMドライブ名および、インストーラプログラム「Install.exe」を正しく指定してください。

Check 4 インストール用ディスクに異常はありませんか?

インストール用ディスクが壊れている可能性があります。Windows をお使いの場合はエクスプローラでディスクが読めるか確認してください。 Macintosh の場合は CD-ROM のアイコンが表示されるかどうかを再度確認してください。

ディスクが読めない場合は、製品ご相談窓口にお問い合わせください。

🛑 お問い合わせの前に



BJ ステータスモニタの画面が開きません。

- **Check 1** 双方向通信が可能なコンピュータおよびプリンタケーブルを使用していますか?
- **Check 2** [双方向通信機能をサポートする]設定になっていますか?

Check 1 双方向通信が可能なコンピュータおよびプリンタケーブルを使用していますか?

お使いのコンピュータおよびプリンタケーブルの仕様を確認してください。 コンピュータおよびプリンタケーブルが双方向通信に対応していない場合

は、BJ ステータスモニタは機能しません。

参考 ▶ コンピュータおよびプリンタケーブルが双方向通信に対応しているかどう かわからない場合は、お買い上げの販売店またはそれぞれのメーカにお問 い合わせください。

**Check 2** 「双方向通信機能をサポートする」設定になっていますか?

- 1 プリンタドライバの設定画面を単独で開く。
- 2 [詳細]シートの[スプール設定]をクリックし、[このプリンタで双方向
   通信機能をサポートする]を選択する。
- 参考 N プリンタドライバの設定画面を単独で開く方法については、付録 「Windows ドライバガイド」をご覧ください。

#### 困ったときには その他のトラブル 313

# バックグラウンド印刷ができない

バックグラウンダ (Windows) または BJ プリントモニタ (Macintosh)が表示されず、バッ クグラウンド印刷ができません。

- Check 1 ハードディスクの空き容量が不足していませんか?
- Check 2 バックグラウンド印刷がオフになっていませんか?

#### Check 1 ハードディスクの空き容量が不足していませんか?

ハードディスクの空き容量が不足している場合は、バックグラウンド印刷 ができない場合があります。ハードディスクの空き容量を確認してくださ い。

### ➡ハードディスクの空き容量を調べる

十分な空きがないときは、不要なファイルを削除するなどしてハードディ スクの空き容量を増やしてください。

- 参考 ▶ ハードディスクの空き容量が確保できない場合は、バックグラウンド印刷 をしない設定にしてください。
- Check 2 バックグラウンド印刷がオフになっていませんか?

Windows

プリンタドライバの設定画面を開き、[ページレイアウト]シートの [バックグラウンド印刷]をクリックしてチェックマークを付けてください。



アップルメニューで [ セレクタ ] を選択し、[ バックグラウンドプリント ] の設定をオンにしてください。

トラブル回避に役立つ操作

カラーバランスの調整

ガンマ係数による調整

マッチング方法による調整

プリンタとコンピュータの接続を確認する

通常使うプリンタとして設定する

ECP モードを解除する



# カラーバランスの調整

プリンタドライバで、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの濃淡を変 えて、全体の色合いを調整することができます。 たとえば、赤みが強いときはマゼンタの値を下げ、青みが弱いときはシア ンの値を上げてみてください。

- 設定画面を開き、[オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 2 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
   [カラーバランス]各色のスライドバーをドラッグして調整する。



参考 🗼

Windows をお使いの場合、項目がグレー表示になっているときは、[色補正]にチェックマークを付けてください。また[ICM]がオフ(□)で あることも確認してください。

# ガンマ係数による調整

プリンタドライバでガンマ係数の値を変えると、明暗部のコントラストを 調整することができます。 数値が大きいほど全体が暗くなり、暗い部分のコントラストは弱くなりま す。

- 設定画面を開き、[オートパレット詳細]をクリックする (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をク リックする。)
- 2 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
   [ガンマ係数]の値を選択する。



- ・項目がグレー表示になっているときは、[色補正](Macintoshの場合は [ガンマ補正]) にチェックマークを付けてください。
  - Windowsをお使いの場合、[ICM]がオフ([))であることを確認してください。

### マッチング方法による調整

プリンタドライバの[マッチング方法]で、中間色を重視して印刷するか、 原色を鮮やかに印刷するかを指定します。

- [写真]・・・・・・・中間色重視。肌色、空色、植物の緑などのような 自然画像の表現に適している。 [グラフィックス]・・・原色重視。赤、青、黄色などを鮮やかに表現する。

[自動]・・・・・・・データの種類を自動判別して、適切なマッチング (Windows のみ) 方法に切り替えながら印刷する。

[スポットカラー]・・・基本色重視。中間色の少ない書類の表現に適して (Macintoshのみ) いる。

- 設定画面を開き、[オートパレット詳細]をクリックする。
   (Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合は、[詳細設定]をクリックする。)
- 2 [色設定]タブ(Macintoshの場合は[カラー]アイコン)をクリックし、
   [マッチング方法]で方法を選択する。
- 参考 ▶ Windows の場合、項目がグレー表示になっているときは、[色補正]に チェックマークを付けてください。また [ICM] がオフ(□)であるこ とも確認してください。

# プリンタとコンピュータの接続を確認する

プリンタにトラブルが発生した場合、プリンタとコンピュータを接続しているハードウェアに問題があることがあります。

・切替器や外付けバッファ、USBハブなどを使用している場合はそれらを はずして、プリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてく ださい。

直接接続して正常に印刷される場合は、切替器、外付けバッファ、またはUSBハブの販売元にご相談ください。

・ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。 ケーブルを交換する場合は、以下のものもお勧めします、適切なケーブ

ケーブルを交換する場合は、以下のものをお勧めします。適切なケーブルがわからないときは販売店にご相談ください。

お勧めのケーブルは次ページのとおりです。

お勧めのケーブル

・パラレルインタフェースでお使いになる場合

- IFC-98B/15・・・PC-9800 シリーズ用 36 ピンハーフピッチコネクタ 型ケーブル 1.5m
- IFC-DOSV/15・・DOS/V 対応コンピュータおよび PC-98NX シリーズ 用 25 ピンコネクタ型ケーブル 1.5m
- ・USB インタフェースでお使いになる場合
  - キヤノン製(IFC-USB/18)またはコンピュータメーカ純正の 5m 以内 のケーブル(A-B型)

# 通常使うプリンタとして設定する

複数のプリンタを使用しているときは、BJ F620 を通常使うプリンタに設定しておくことをお勧めします。

- Windows の [スタート]から [設定]を選び、[プリンタ]をクリックする。
- 2 プリンタウインドウから [Canon BJ F620]のアイコンをクリックして選択した後、[ファイル]メニューから [通常使うプリンタに設定]を選択する。

Windows

プリンタドライバで ECP モードを解除すると、トラブルを解決できることがあります。

- 1 プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]タブをクリック する。
- 2 [特殊設定]をクリックして、特殊設定画面を開く。
- **3** [プリンタを ECP モードにする]のチェックマークを消す。
- 4 [送信]をクリックする。

# お問い合わせの前に

お問い合わせシートに記入する

目的に合ったお問い合わせ先を選ぶ

コンピュータの印刷環境を調べるには

最新プリンタドライバの入手方法

修理の依頼は

製品に関する情報窓口のご案内
# お問い合わせシートに記入する

お問い合わせシートは、お客様がご相談窓口にお問い合わせや修理のご依頼をされる場合に、トラブルの状況やお使いのコンピュータの環境などを記入していただくものです。

お問い合わせシートは『基本操作ガイド』のものをコピーしてご使用くだ さい。

また、お問い合わせシートに掲載されている必要事項をメモ書きでご用意 していただいても構いません。

電話ご相談窓口

参考 M 修理サービスご相談窓口については、『ご相談窓口のご案内』をご覧くだ さい。

# 目的に合ったお問い合わせ先を選ぶ

トラブルの状況を「お問い合わせシート」にまとめたら、目的に合ったお問い合わせ先を 選びましょう。

プリンタの問題

プリンタがどうしても動作しなかったり、電源ランプがオレンジ色に点灯 して回復しない場合は、確認した結果や症状をお問い合わせシートに記入 して、お買い上げの販売店またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理 を依頼してください。



参考 修理サービスご相談窓口については、『ご相談窓口のご案内』をご覧くだ さい。

プリンタ以外のハードウェアの問題

プリンタの動作は正常に行われ、ソフトウェアの設定も問題なければ、プ リンタケーブルやコンピュータシステム(メモリ、ハードディスク、イン タフェースなど)に原因があると思われます。 確認した結果や症状をお問い合わせシートに記入して、電話ご相談窓口に お問い合わせください。



### アプリケーションソフトの問題

特定のアプリケーションソフトのみで起きるトラブルは、ソフトウェア自体に原因があるか、コンピュータシステムに原因があると思われます。 アプリケーションソフトメーカのご相談窓口にお問い合わせください。 また、プリンタドライバの最新バージョンをインストールすることで解決 される場合もあります。

🛑 最新プリンタドライバの入手方法

# コンピュータの印刷環境を調べるには

お問い合わせシートに記載するシステムのバージョン、メモリ容量、ハードディスクの容 量やプリンタドライバのバージョンなどを確認します。

システムのバージョンとメモリ容量を調べる

ハードディスクの容量と空き容量を調べる

プリンタドライバのバージョンを調べる

困ったときには お問い合わせの前に 328

## システムのバージョンとメモリ容量を調べる

#### Windows

- [マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする。
- 2 お使いのコンピュータにより、[全般]または[情報]タブをクリックする。
- 3 システムのバージョンとメモリ容量を確認する。

### Macintosh アップルメニューから [このコンピュータについて]を選択する。

## ハードディスクの容量と空き容量を調べる

#### Windows

- 1 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックする。
- 2 ハードディスクドライブのアイコンを右クリックし、[プロパティ]を クリックする。
- 3 お使いのコンピュータにより、[全般]または[情報]シートでハード ディスクの容量と、空き容量を確認する。

### Macintosh デスクトップ上のハードディスクのアイコンをクリックし、[ファイル] メニューで [情報を見る]を選択する。

### プリンタドライバのバージョンを調べる

#### Windows

- **1** [スタート]の[設定]を選び、[プリンタ]をクリックする。
- 2 [Canon BJ F620]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック する。
- 3 [メイン]タブをクリックして[バージョン情報]をクリックする。
- 4 プリンタドライバのバージョンを確認する。

#### Macintosh

- 1 [Macintosh HD](起動ディスク)アイコンをダブルクリックする。
- 2 [システムフォルダ]アイコンをダブルクリックする。
- 3 [機能拡張]アイコンをダブルクリックする。
- 4 [BJ F620] アイコンをクリックし、[ファイル]メニューで[情報を見る]を選択する。

# 最新プリンタドライバの入手方法

プリンタドライバに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われ ることがあります。インターネット、パソコン通信でのダウンロードまたは郵送サービス によりプリンタドライバの最新バージョンを入手できます。バージョンアップ情報および ファイルの入手窓口は次のとおりです。

ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたもの とさせていただきます。

インターネット

キヤノン販売のホームページで BJ プリンタドライバダウンロードサービス を利用できます。

インターネットの通信料金のみで電話回線または ISDN を通してプリンタド ライバを入手できます。

キヤノン販売ホームページ(http://www.canon-sales.co.jp/)にアクセス 後、「ドライバアップデート」の中の「ワンダー BJ プリンタ」をクリックし てください。

パソコン通信:NIFTY SERVE キヤノンステーション NIFTY SERVE アクセス後、「GO SCANON」と入力してください。 「インフォメーション サポートコーナー 2」の中の「データライブラリ」の 「【BJ/BJC】ドライバ・ライブラリ」にプリンタドライバが登録されていま す。

\*通信料はお客様のご負担になります。

郵送サービス

郵送サービス手数料を郵便振替にてお払い込みいただき、プリンタドライバ の CD-ROM を郵送にてお届けいたします。お申し込み方法、プリンタドライ バの種類、内容、金額は FAX 情報サービス(音声メッセージに従って 99 # と押してください)などでドライバの種類や申し込み方法を確認した上で、下 記振込先へお振込みください。

口座番号:00160-1-51418

- 口座名称: セザックス株式会社 キヤノンプリンタドライバ係
- ・「通信欄」には必ず「品番・名称」をご記入ください。
- ・「払込人住所氏名欄」の記載住所へ発送させていただきます。
- ・お客様の電話番号は必ずご記入ください。
- \*プリンタドライバの種類 / バージョン・手数料などの詳細はキヤノン FAX 情報サービス(情報番号 99#)でご確認ください
- \*ドライバの発送に払込後1週間程度かかる場合がありますのでご了承ください。また当サービスの対象エリアは日本国内とさせていただきます。 (上記の入手方法などは、予告なく変更となる場合があります。 1999年11月30日現在)

# 修理の依頼は

窓口へお持ちいただく場合 最寄りの修理サービスご相談窓口まで製品をお持ち込みください。その際、 下記の事項をメモ書きでご用意いただくと、受付時にお客様の貴重なお時間 が節約できます。

お客様のお名前、ご住所(修理後商品を返送する場合はその住所) 電話番 号、製品名、機番(保証書/販売シートを参照) お買い上げ日、故障した 日、保証期間中の有無、故障内容(どのように使用したときにどんな不具合 があるか) お買い上げいただいた販売店の住所、電話番号、また保証期間 中の場合は保証書を商品とともにお持ちくださるようにお願いします。

宅配便で送付していただく場合

- 商品が輸送中のショックで壊れないように、なるべくご購入いただいた時の 梱包をご利用ください。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッション材を入れ、商品がガタついたりインクが漏れたりしないようにしっかりと 梱包してください。(「プリンタの移送」をご覧になって梱包してください。)
- ・「パーソナル商品修理受付票」に所定の事項をご記入いただき(「窓口へお持ちいただく場合」と同様のメモ書きでも構いません) 商品に添付してください。なお、FAX 情報サービス(受付番号:6000#)で「パーソナル商品 修理受付票」を入手できます。

参考 ▶ 修理サービスご相談窓口については、『ご相談窓口のご案内』をご覧くだ さい。

# 製品に関する情報窓口のご案内

お電話によるご相談の他にインターネット、パソコン通信、FAX 情報サービスを利用して、 製品仕様や関連製品など、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客 様のご負担になりますのでご了承ください。

> お客様相談センター:0570-01-9000 キヤノンお客様サポートネット(全国共通電話番号) 全国 64ヶ所の最寄りサービス拠点までの通話料金のみで製品に関するご質問 にお電話でお答えします。なお、携帯電話をご利用の場合は、043-211-9330 で受け付けております。

東京・大阪・札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・ 仙台・福島・郡山・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・水戸・ つくば・千葉・大宮・甲府・立川・横浜・厚木・静岡・沼津・浜松・豊橋・ 名古屋・岡崎・岐阜・津・和歌山・福井・金沢・富山・京都・大津・神戸・ 姫路・岡山・高松・徳島・高知・松山・広島・福山・山口・鳥取・松江・ 北九州・福岡・久留米・大分・長崎・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

電話サポート受付時間

月曜~金曜(祝日を除く): 9:00~12:00、13:00~18:00、19:00~21:00 土曜日、日曜日、祝日(1/1~1/3は休み): 10:00~12:00、13:00~17:00

\*サポート時間については予告なく変更することがあります。あらかじめご了 承ください。 インターネット

キヤノン販売ホームページ(http://www.canon-sales.co.jp/)の商品情報の「ワンダー BJ プリンタ」をご覧ください。BJ プリンタの仕様や関連製品、 FAQ (よくあるお問い合わせ)の対処方法、BJ プリンタのセルフチェック などお役に立つ情報が掲載されています。

パソコン通信:NIFTY SERVE キヤノンステーション NIFTY SERVE アクセス後、「GO SCANON2」と入力してください。 「インフォメーションサポートコーナー2」の中の「電子会議室」の「(プリ ンタ BJ/BJC)インフォメーション」に掲載されています。

FAX 情報サービス

札幌 011 (728) 0485 秋田 018 (826) 0441 仙台 022 (211) 5730 東京 03 (3455) 5962 名古屋 052 (936) 0758 大阪 06 (6444) 4580 広島 082 (240) 6729 高松 087 (826) 1621 福岡 092 (411) 9510

音声メッセージに従って、操作してください。 ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。 (電話番号、受付番号、受付時間は、予告なく変更となる場合がありますので、 あらかじめご了承ください。)

# 仕様



#### 印刷方式

シリアルバブルジェット方式

印刷解像度

最高 1440(横) × 720(縦) dpi

印刷速度(弊社標準パターンにて測定) ブラック印刷

カラー印刷

フォト印刷

印刷方向

双方向

印字幅

最長 203.2mm

動作モード

キヤノン拡張モード

高速:10.1ppm 標準:8.1ppm 高速:6.7ppm 標準:5.2ppm 高品位:0.14ppm 受信バッファ

128KB(最大)

インタフェース

IEEE 1284準拠パラレルインタフェース、USB1.10準拠 USB インタフェース

インタフェースコネクタ ・パラレルインタフェース アンフェノール 57 - 40360 相当 ・USB インタフェース USB 規格 シリーズ B レセプタクル

推奨プリンタケーブル

・パラレルインタフェース 素材:AWG28以上 タイプ:ツイストペアシールド付きケーブル 長さ:最大 2.0m コネクタ:アンフェノール 30360 相当
・USB インタフェース 素材:AWG28以上(データ線ペア)、AWG20 ~ 28(配電ペア) タイプ:ツイストペアシールド付きケーブル 長さ:最大 5.0m コネクタ:USB 規格 シリーズ B プラグ 動作音

約 45dB(A)

#### 動作環境

温度	5 ~ 35
湿度	10% ~ 90%
	(ただし結露がないこと)

#### 保存環境

温度	0 ~ 35
湿度	5% ~ 90%
	(ただし結露がないこと)

#### 電源

AC100V 50/60Hz

#### 消費電力

約3W(待機時)約30W(印刷時)

#### 寸法

455mm(横) × 312mm(奥行) × 173mm(高さ) (用紙サポートを格納、排紙トレイを取りはずした状態) 455mm(横) × 562mm(奥行) × 248mm(高さ) (用紙サポートを引き出し、排紙トレイをセットした状態)

#### 質量

本体

約 4.1kg

# 給紙方法

連続給紙(オートシートフィーダ) 普通紙、高品位専用紙、官製はがき、 フォト光沢ハガキ、封筒、OHP フィルム、 フォト光沢紙、フォト光沢フィルム、 バックプリントフィルム、バナー紙(長尺紙) フォト光沢カード、T シャツ転写紙

### オートシートフィーダ積載枚数

普通紙	最大 100 枚
	(64g/m <sup>2</sup> のとき)
高品位専用紙	最大 80 枚
官製はがき	最大 40 枚
フォト光沢ハガキ	最大 40 枚
封筒	最大 10 枚
OHP フィルム	最大 30 枚
バックプリントフィルム	最大 10 枚
フォト光沢紙	最大 10 枚
フォト光沢フィルム	1枚
フォト光沢カード	1枚
バナー紙(長尺紙)	1枚
Tシャツ転写紙	1枚

### 使用できる用紙

定型紙

サイズ: A4、A5、B5、Legal、Letter、はがき、洋形 4 号、洋形 6 号 重さ: 64g/m<sup>2</sup> ~ 105g/m<sup>2</sup>

官製はがき

封筒

洋形4号、洋形6号

#### キヤノン専用紙

カラー BJ 用普通紙	LC-301
フォト光沢ハガキ	KH-201N
高品位専用紙	HR-101S
フォト光沢紙	GP-301
フォト光沢フィルム	HG-201
フォト光沢カード	FM-101
OHP フィルム	CF-102
バックプリントフィルム	BF-102
バナー紙(長尺紙)	
T シャツ転写紙	TR-201

### グラフィックイメージ印刷

データ構成 キヤノン拡張モード ラスタイメージフォーマット

解像度

180、360、720、1440dpi

### 使用できる BJ カートリッジ

ブラック BJ カートリッジ BC-30 ノズル数 インク色 印刷可能枚数 \*

カラー BJ カートリッジ BC-31 ノズル数 インク色 印刷可能枚数 \* 160 ブラック 約 1050 枚 (JEIDA-J1 パターンにて)

各色 48 シアン、マゼンタ、イエロー シアン 約 610 枚 マゼンタ 約 470 枚 イエロー 約 350 枚 カラー BJ カートリッジ BC-32 フォト
 ノズル数
 A色 48
 インク色
 フォトブラック
 フォトシアン
 フォトマゼンタ
 印刷可能枚数\*
 フォトブラック 約 1210 枚
 フォトシアン
 カートジアン
 シアン 約 480 枚
 フォトマゼンタ
 \* ISO JIS-SCID No. 5 のパターンをもとにインクタンク毎の印刷可能枚
 数を算出。なお BJ カートリッジ BC-32 フォトの印刷可能枚数は文書 /
 普通紙モードの場合です。

使用できるスキャナカートリッジ

スキャナカートリッジ IS-32 読み取り解像度 出力データ

90,180,200,300,360,720dpi 2 値、RGB 各色 8 ビット

# プリンタドライバの動作環境

動作環境	必要な条件
コンピュータ本体	<ul> <li>・Microsoft Windows 98 日本語版、Microsoft Windows 95 日本語版、または Microsoft Windows NT4.0日本語版が動作するコンピュータ<sup>*</sup>(DOS/V機および 36 ピンパラレル インタフェースを持つ NEC PC-98 シリーズ)</li> <li>・USB インタフェースを持つ Macintosh</li> </ul>
基本ソフトウェア	Microsoft Windows 98 日本語版、Microsoft Windows 95 日本語版、または Microsoft Windows NT4.0日本語版、および Mac OS 8.1 日本語版以上
ハードディスク	インストール時に必要な容量はWindows 98、Windows 95 で約42M バイト、Windows NT の場合は約 29M バイト( 一時的に使用する領域を含む ) Mac OS の場合は約 30M バイト( 一時的に使用する領域を含む )

\* BJ ステータスモニタを使うためには、双方向通信が可能なセントロニ クスケーブルを使用してください。

参考 🕨

USB インタフェースに接続する場合は、以下の環境でお使いください。

- Windows: Microsoft Windows 98(日本語版)がプレインストールされているコンピュータ
- Macintosh: USB インタフェースを持つ Macintosh (ただし、Mac OS 8.1 がインストールされている iMac の場合は、アップルコンピュータ株 式会社のホームページで配布されている iMac アップデート 1.0 を使っ てアップグレードされていなければなりません)

# スキャナドライバの動作環境

動作環境	必要な条件
ハードディスク	空き容量 50M バイト以上
ディスプレイ表示	256 色以上( High Color 以上を推奨 ) 640 x 480 ドット以上



消費電力	待機時電力:約3W
資源効率	本体質量:約4.1kg 本体寸法(W×D×H):455×312×173mm 再生資源の使用:なし リサイクル:カートリッジ実施、本体外装プラスチック材再生利用技術確立
製品安全	含有有害物質 全構成部品:特定臭素系難燃剤 PBB、PBDE )不使用 外装プラスチック:重金属 Pb、Hg、Cr(VI)、Cd )、ハロゲン系難燃剤不使用 稼働音:約 45dB(A)
包装材	含有重金属(Pb、Hg、Cr(VI)、Cd):不使用(外装箱) リサイクル:容器包装リサイクル法のシステムによる(2000年4月より)
規格適合	国際エネルギースタープログラム、VCC( クラス B )



В			あ	
	BJ カートリッジ	81, 157	空き容量 33	0
Е			L 1	
	ECP	195	インクタンク 15	0
			印刷可能領域 3	2
	IS Scan	114	A4 3	3
	IS Scop Plus	114	A5 3	3
$\sim$	13 Scall Flus	114	A5 横      3	3
O			B5 3	33
	OHP フィルム	26,55	Legal 3	<b>;4</b>
Т			Letter 3	;4
- <b>1</b> -			はがき 3	3
		114	バナー紙(長尺紙) 3	37
	T シャツ転与紙	26, 78	フォト光沢カード 3	35
U			洋形 4 号 3	6
	USB インタフェース	12	洋形 6 号 3	6
۱۸/		12	印刷推奨領域 3	32
VV			印刷設定(Macintosh) 9	8
	WPS ドライバ	230, 272	印刷面 2	29
			7	

ス

エラーメッセージ 277 お

	オートシートフィーダ オートパレット(Window	11 /s)95
	お問い合わせ先	335
	お問い合わせシート	325
か		
	カートリッジホルダ	13
	カラー BJ カートリッジ	84
	カラーバランス	317
	ガンマ係数	318
き		
	起動 ( IS Scan / IS Scan	Plus)
		125
	キヤノン製専用紙	25
<		
	クリーニング	146
	グレースケール印刷	186
け		
	ケーブル接続部	12
こ		
	高品位専用紙	25, 39
	固定つまみ	152
	固定レバー	13

# し

	紙間選択レバー 白基準シート	11 119
す	日基準補止	119
	スキャナ スキャナカートリッジ	113 115
	スキャナドライバ スキャニングホルダ	114 121
せ		
	積載マーク セットできる枚数	41 30
そ		
7	操作パネル	14
	通常使うプリンタ	322
て		
	ディザリング 電源ボタン	227 14
ወ	電源ランプ	14
07	ノズルチェックパターン	141

は

	廃インクタンク	265
	排紙トレイ	11
	はがき	44
	バックプリントフィルム	26,59
	バナー紙(長尺紙) 2	6,73
	パラレルインタフェース	12
ひ		
	煙準カラーセット	81
.7.		01
121		
	封筒	51
	フォト BJ カートリッジ	85
	フォトカラーセット	82
	フォト光沢カード 2	5, 70
	フォト光沢紙 2	5,63
	フォト光沢八ガキ	25
	フォト光沢フィルム 2	5,67
	フォトデータ補正	111
	普通紙 2	4, 39
	ブラック BJ カートリッジ	83
	プリンタケーブル	16
	フリンタドライバ	92
	パーション	331
	フリンタボート	238
	フリントヘッドの位置調整	≚ 164

	プリントヘッドのクリーニ	ング
~	フロントカバー	145
	ヘッドリフレッシング	148
IC	保護キャップ 154 保護材 保護テープ 160 保存(IS Scan/IS Scan PI	, 160 181 , 181 us )
ま		155
め	マッチング方法	319
よ	メモリ容量	329
IJ	洋形 4 号 洋形 6 号 用紙ガイド 用紙サポート 読み取りの設定 読み取り範囲	22 22 11 11 130 123
-	リセットボタン	14