

J QA7-0337-VO2

プリンタのセットアップから印刷できるようにするまでのながれ





お使いになる前に

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください 思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。詳しくは操作ガイドP.5を参照してください



☆ 警告

設置場所について

アルコール・シンナーなどの引火性溶 剤の近くに設置しないでください。引火 性溶剤が内部の電気部品に触れると火災 や感電の原因になります。

聖得

R

異常が起きたら

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの 異常が起こった場合、そのまま使用を続 けると火災や感電の原因になります。す ぐに電源スイッチを切り、その後必ず電 源コードをコンセントから抜いてくださ い。そしてお近くの修理サービスご相談 窓口までご連絡ください。

心臓ペースメーカをお使いの方へ

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカを ご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。 そして、医師にご相談ください。

電源について

濡れた手で電源コードを抜き差ししない でください。感電の原因になります。

電源コードは確実にコンセントの奥まで 差し込んでください。差し込みが不十分 だと、火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つける、加工する、引っ 張る、無理に曲げるなどのことはしない でください。また電源コードに重い物を のせないでください。傷ついた部分から 漏電して、火災や感電の原因になります。

ふたまたソケット等を使ったタコ足配線 は行わないでください。火災や感電の原 因になります。

電源コードを束ねたり、結んだりして使 用しないでください。火災や感電の原因 になります。



設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に設置し ないでください。プリンタが落ちたり倒 れたりして、けがの原因になることがあ ります。

湿気やほこりの多い場所、直射日光の当た る場所、高温や火気の近くには設置しない でください。火災や感電の原因になること があります。周囲の温度が5~35度、湿 度が10~90%(結露しないこと)の範囲の 場所でお使いください。

いつでも電源コードが抜けるように、コ ンセントの回りには物を置かないでくだ さい。万一プリンタに異常が起きたとき、 すぐに電源コードが抜けないため、火災 や感電の原因になることがあります。

強い磁気の発生する機器の近くや磁界の ある場所には設置しないでください。誤 動作や故障の原因となることがあります。

プリンタを持ち運ぶ時は

プリンタを持ち運ぶときは、必ず左右か ら二人でそれぞれお互いに片手で、プリ ンタ両サイド下にあるくぼみの取っ手を 持ち、もう一方の手でプリンタを支えな がら持ってください。ひとりで持つと不 安定なため、落としてけがの原因になる ことがあります。

電源について

AC100V以外の電源電圧で使用しない でください。火災や感電の原因になるこ とがあります。なおプリンタの動作条件 は次の通りです。この条件にあった電源 でお使いください。

電源電圧: AC100V 電源周波数: 50/60Hz

BJカートリッジ・インクタンクについて

⚠ 注 意

安全のため子供の手の届かないところへ 保管してください。誤ってインクをなめ たり飲んだりした場合には、ただちに医 師にご相談ください。

インクタンクを落としたり振ったりしな いでください。インクが漏れて周囲や衣 服を汚すことがあります。

印刷後、BJカートリッジの金属部分に は触れないでください。熱くなっている 場合があり、やけどの原因になることが あります。

その他

プリンタの近くでは可燃性のスプレー等 は使用しないでください。スプレーのガ スが内部の電気部分に触れて、火災や感 電の原因になります。

印刷中はプリンタの中に手を入れないで ください。内部で部品が動いているため、 けがの原因になることがあります。

プリンタの上にクリップやホチキス針な どの金属物や液体・引火性溶剤(アルコ ール・シンナー等)の入った容器を置か ないでください。プリンタ内部に落ちた りこぼれたりすると、火災や感電の原因 になることがあります。

万一、異物(金属片・液体等)がプリン タ内部に入った場合は、プリンタの電源 スイッチを切り、電源コードをコンセン トから抜いて、お近くの販売店までご連 絡ください。そのまま使用を続けると火 災や感電の原因になることがあります。





 $"\square$













- ビジネス文書をカラー印刷したい場合 - (写真・デザインを高品位カラー印刷したい場合 ~ P.6) はじめて標準カラーセットを取り付けるP.2~P.5 電源を入れる カラーとブラックBJカートリッジを取り付ける 電源ボタンを押して電源を入れます □ 標準カラーセットの印刷は、普通紙でのすぐれた印刷品質と耐水印刷を実現し、ビジネスプレゼンテーションなどでの大量な書類の印 「メモ」刷に最適です。詳しくは操作ガイド「BJ F8500の用途とカラー印刷」P.10を参照してください。 カラーBJカートリッジ(BC-81)とブラックBJカートリッジ(BC-80)を用意しましょう ▲ < 用意するもの > 👞 🕳 💻 💻 <標準カラーセットで印刷する例 **カラー** BJ**カートリッジ(**BC-81) **ブラック** BJ**カートリッジ(**BC-80) 灯します < 取り付け後: カラーBJカートリッジの保護キャップを カラーBJカートリッジ(BC-81)を入れる 3Jカートリッジホルダの右側に置きます カラーBJカートリッジを袋から取り出します <u>カラーBJカートリッジ</u> カラー BJカートリッジ ■ BJカートリッジは、BJカートリッ ■ ジホルダの溝に沿って、手前側か 必ず側面を持ってください ら置くようにして入れます。このときは まだカラーBJカートリッジが浮いた状態 ▲ プリントヘッド部や電極部に触れない 2 オレンジ色の保護キャップを取り外します ですが、強く押し込まないでください。 注意 ように注意しましょう。正しく印刷で プリントヘッドにキズが付き、正常に印 きなかったり、故障することがあります。 (親指を手前に引くようにして 外します 刷できなくなるおそれがあります。 プリントヘッド部をぶつけな 正常に入らない場合は無理に押し込ま いように注意してください プリントヘッド部 ず、一度持ち上げ再度手前から溝に沿っ て入れ直してください。 保護キャップ 手前から溝に沿って入れて、置きます ☞ 保護キャップは再利用しないでください













フロントカバーを閉じると、BJカートリッジホ ルダが、ホームポジションに収納され、インク の充てんを開始します。動作時間は4分ほどか かります。電源ランプが点滅から点灯に変われば、 充てん作業の終了です。



動作中にフロントカバーを開けると、動作が停 止します。インクの充てん作業が終了するまで フロントカバーは開けないでください。

以上でインクタンクの取り付けは完了です

次は用紙のセットとカセットの取り 付けかたを説明します ✓ P.10



はじめてフォトカラーセットを取り付ける P.6 ~ P.9 用紙をセットする・カセットを取り付ける デ P.10



BCI-8C(シアン)とBCI-8M(マゼンタ)のインクタンクを取り付ける イエローインクタンクと同様に、右から順にカラーBJカートリッジに取り付けます いままでと同様の方法で、袋から各フォトインクタンクを取り出し、透明フィルム及 ステップ 12参照) び、オレンジ色の保護キャップを取り外します (外し方は ステップ 1 参照) 2 BCI-8PBK (ブラック)をマゼンタインク 2 BCI-8M (マゼンタ)をシアンインク BCI-8C(シアン)をイエローインク BCI-8PMフォト(マゼンタ)をフォトBJ タンクの左隣りに取り付けます タンクの左隣りに取り付けます カートリッジの一番右側に取り付けます タンクの左隣りに取り付けます BCI-8M (マゼンタ)の場合 BCI-8C (シアン) の場合 BCI-8PMフォト(マゼンタ)の場合 この部分を押す この部分を押す この部分を押す フォトBJカートリッジ





フロントカバーを閉じると、BJカートリッジホ ルダが、ホームポジションに収納され、インク の充てんを開始します。動作時間は4分ほどか かります。電源ランプが点滅から点灯に変われば、 充てん作業の終了です。



動作中にフロントカバーを開けると、動作が停 止します。インクの充てん作業が終了するまで、 フロントカバーは開けないでください。

以上でインクタンクの取り付けは完了です

次は用紙のセットとカセットの取り 付けかたを説明します P.10

カセットに





プリンタ本体に

排紙受けユニットを取り付ける

付属の排紙受けユニットを用意しましょう $(\mathbf{1})$ 排紙受けユニットの手前の部分を持ち上 <用意するもの> げ、斜めに角度を付けプリンタ本体の奥 に突き当たるまで差し込む 排紙受けユニット 非紙受け (2)奥に突き当てた状態で下に下げると "カタン "と音がして 取り付け完了 🔝 排紙受けユニットは、確実に奧に突き当たるまで差し込んでください。 排紙受けユニットが正しく取り付けられている場合は、再度プリンタの 電源を入れた際に、左右の排紙受けが開いた状態で停止します。 正しく取り付けられていない場合は、排紙受 排紙受けが開いた状態 けが正常に作動せず、印刷結果を損なう場 合があります。その際は、もう一度正し く取り付け直してください。 (カタン 排紙受けユニットの役割 排紙受けユニットは、印刷した用紙の上 に次の用紙が重なり、用紙を汚す事を防 ぐために印刷中の用紙を保持するユニッ トです。印刷が終わると、左右の排紙受 けが自動的にたたまれ、排紙トレイの上 に排紙されます。 印刷中の用紙を保持するため、左右の排 紙受けの幅を用紙サイズに合わせる必要 があります。 P.13操作手順5参照)

12



<取り付け後>

プリンタドライバをインストールする

プリンタをコンピュータに接続しただけでは 印刷できません。印刷できるようにするために、 プリンタドライバを、使用しているコンピュ ータにインストールします。

■ インストールの前に確認してください

- ・起動中のアプリケーションソフトは終 了させてください
- ・以前にBJプリンタを使ったことがある 場合は、バージョンが異なるプリンタ ドライバを削除してからインストール を行ってください

Windows 3.1の場合のインストールと 印刷のしかたは、Windowsプリンタド ライバガイドに記載されています。必要 に応じて参照してください。

プリンタドライバとは?



1 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします プリンタドライバのCD-ROMを、 CD-ROMドライブにセットすると、 Windows 🛈 電 源 点灯していない ⊥∋-● ことを確認 <用意するもの> BJ**プリンタドライバ** 🛃 コンピュータの電源を入れ、Windowsが起動 したら、プリンタの電源を入れます 押す Windows プリンタの電源を入れると、排紙受けユニットの左右 ■ 本書ではWindows 95で説明していますが、Windows メモ 98でご使用になる場合も、同様の手順でプリンタドラ の排紙受けが、開いた状態で停止します。開かないと ください。 イバをインストールしてください。 きは、もう一度しっかりと取り付け直してください。 3 ┏ ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプ Macintosh ログラムがある場合は、OFFにするかシステムフ ォルダからはずして再起動してください セットします <用意するもの> 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします BJ**プリンタドライバ** ()電源 点灯していない エラー ことを確認 $^{/}$ コンピュータの電源を入れ、Mac OSが起動したら、 プリンタの電源を入れます Macintosh 4 「インストーラ」が表示されたら「BJ 押す ックします インストーラ 1 MB 使用 ÷ R ここではMacintosh1台との接続の場合を説明しま プリンタの電源を入れると、排紙受けユニットの左右 52738 す。ネットワーク接続で使用する場合はMacintosh の排紙受けが、開いた状態で停止します。開かないと お読みください

きは、もう一度しっかりと取り付け直してください。

「プリンタドライバガイド」を参照してください。



プリントヘッドの位置調整をする

BJ F8500は2つのBJカートリッジを使 用しています。より精度の高いきれいな 印刷結果を得るためには、それぞれのプ リントヘッドの位置を正しく調整してお く必要があります。

プリンタの電源が入っていることを確認し、 A4普通用紙が2枚以上シートフィーダに セットされていることを確認してください。

< ヘッド位置調整を行う前の印刷例 >



(上記の例は違いを明らかにするために強調した印刷例です)









