## Canon **BJ S200**





Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。

本紙では、Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2000、Microsoft® Windows 98をそれぞれWindows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98と略して記載しています。

5	Canon BJ S200 ノズルチェックパターンを印刷しますか? のK キャンセル クリック
6 次の画面 始まる	が自動的に表示され、パターンの印刷が ティリティ ズ 動作終 7までほかの作業は行わないでください。 のド クリック
7 ノズルチ の色(イ が出てい る ノズルチ 操作ガイ (28ペー	・エックパターンが印刷されたら、すべて イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック) あることと線が欠けていないことを確認す エックパターンの見かたについては、『基本 ド』の「ノズルチェックパターンを印刷する」 ジ)をご覧ください。
	Image: Second system Ver 1.00   A B   Image: Second system Image: Second system   C D   Image: Second system Image: Second system   A B   Image: Second system Image: Second system   C D   Image: Second system Image: Second system   A B   Image: Second system Image: Second system   A Image: Second system   B Image: Second system   Image: Second system Image: Second system   Image: Second system Image: Second system   Image: Second system Image: Second system   Image
<b>プリントへ</b> 罫線がずれてき を調整すると、	<b>ッドの位置調整とは</b> れいに印刷できないときは、プリントヘッドの位置 罫線をきれいに印刷することができます。
<b>これで</b> 印刷のしか	<b>プリンタの準備が完了しました。</b> たについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。