

~デジタルカメラで撮影した写真を簡単に印刷~

使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでもご使用できるように大切に保管してください。 各部の名称とメニュー項目について/ メモリーカードをセットする/用紙をセットする

メモリーカードから印刷してみよう かんたん写真印刷/便利な印刷機能を使う プリンタの設定について

デジタルカメラから直接印刷してみよう PictBridge 対応機器から印刷する

ワイヤレス通信で印刷してみよう 赤外線通信で印刷する / Bluetooth 通信で印刷する

メモリーカードのデータをパソコンで 使用する 写真をパソコンで見る/写真をパソコンに保存する

お手入れ インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは

困ったときには







PIXUS iP6700D 目次

印刷する前に

各部の名称とメニュー項目について 各部の名称について 操作パネルの名称と役割	
メモリーカードをセットする 使用できるメモリーカードについて メモリーカードをセットする メモリーカードを取り出す	
用紙をセットする… 使用できない用紙について オートシートフィーダとカセットについて オートシートフィーダから給紙する カセットから給紙する キヤノン純正紙	12 12 13 14 16 19
印刷設定について の刷設定を変更する	20 20 22

メモリーカードから印刷してみよう

かんたん写真印刷	23
写真を見ながら印刷する ― 1 枚ずつ見て印刷	23
写真ごとに印刷部数を指定して印刷する ― まとめて印刷	25
便利な印刷機能を使う	26
印刷する写真を日付で絞り込む ― 日付指定	26
印刷する範囲を指定する ー トリミング	27
1枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷する ― レイアウト印刷	28
シール紙に印刷する - シール紙印刷	30
好みの色あいで印刷する ― 色あい調整印刷	32
UVU/CU に印刷する ― UVU/CU ダイレクトノリント	33
てのはかの印刷機能	35
プリンタの設定について	38

デジタルカメラから直接印刷してみよう

PictBridge 対応機器から印刷する	3		4	0
-----------------------	---	--	---	---

ワイヤレス通信で印刷してみよう

ワイヤレス通信対応機器から印刷する	. 45
印刷する用紙やレイアウトを設定する	. 45
赤外線通信で印刷する	. 47
Bluetooth 通信で印刷する	. 48

メモリーカードのデータをパソコンで使用する 写真をパソコンで見る......51 お手入れ インク残量を確認する 53 使用済みインクカートリッジ回収のお願い......57 印刷にかすれやむらがあるときは...... 58 ノズルチェックパターンを印刷する......59 ノズルチェックパターンを確認する 60 プリントヘッドをクリーニングする 61 困ったときには



各部の名称とメニュー項目について

操作パネルの各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。

各部の名称について



印刷する前に

操作パネルの名称と役割





電源ランプとエラーランプが交互に点滅したときはサービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。 プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから、再度プリンタの電源 を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせくだ さい。

メニュー項目について

メニューボタンを押すと、メニュー項目画面が表示されます。 メニュー項目を使ってこだわりの印刷やプリンタのお手入れができます。



🦉 _____ [1 枚ずつ見て印刷]

メモリーカードに保存されている写真を液晶モニターに 1枚ずつ表示し、お気に入りの写真を かんたんに印刷できます。 →「写真を見ながら印刷する ー 1枚ずつ見て印刷」(P.23)

 ジニュー
 ショー
 まとめて印刷
 写真ごとに印刷部数を 指定して印刷できます

[まとめて印刷]

印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定して、一度に印刷できます。

→「写真ごとに印刷部数を指定して印刷する - まとめて印刷」(P.25)

メニュー シニュー いろいろ左印刷 レイアウト日刷やシール紙 印刷など、こだわりの 写真が印刷できます

[いろいろな印刷]

選択すると、以下のいろいろな印刷項目を表示します。



[レイアウト印刷]

いろいろな写真を 1 枚の用紙に敷きつめて印刷したり、絵はがき風に印刷できます。 → 「1 枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷する ー レイアウト印刷」(P.28)

[シール紙印刷]

お気に入りの写真にフレームを付けてキヤノン純正のシール紙に印刷できます。 → 「シール紙に印刷する ー シール紙印刷」(P.30)

[すべてを印刷]

- メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷できます。
- → 「そのほかの印刷機能」(P.35)



[インデックス印刷]

- メモリーカードに保存されている写真を一覧にして印刷できます。
- → 「そのほかの印刷機能」(P.35)

[色あい調整印刷]

印刷する写真のサンプルを一枚の用紙に 9 種類の色あいで印刷します。その中から好み の色あいを選んで印刷できます。

→ 「好みの色あいで印刷する - 色あい調整印刷」(P.32)



[DPOF 印刷]

- デジタルカメラの DPOF 設定にしたがって印刷できます。
- → 「そのほかの印刷機能」(P.35)

[撮影情報印刷]

- 撮影した時の写真情報を写真の余白に印刷できます。
- → 「そのほかの印刷機能」(P.35)



[DVD/CD 印刷]

DVD/CD(プリンタブルディスク)に写真を印刷できます。 →「DVD/CD に印刷する — DVD/CD ダイレクトプリント」(P.33) [メンテナンス/各設定]



プリンタのメンテナンスや各種設定のメニューが選べます。

ドレメンテナンス/各設定 [メンテナンス]



選択すると、以下のメンテナンス 項目を表示します。

[ノズルチェック]

インクが正しく出ているか、プリントヘッドの位置が ずれていないかを確認するためのチェックパターンを 印刷します。

→ 「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.59)

[クリーニング]

ノズルがつまっているときに、プリントヘッドをクリー ニングします。

→「プリントヘッドをクリーニングする」(P.61)

[強力クリーニング]

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない 場合は、強力クリーニングを行ってください。 →「プリントヘッドを強力クリーニングする」(P.62)

[ヘッド位置調整-自動]

自動でプリントヘッド位置を調整します。 →「プリントヘッド位置を調整する - 自動調整」 (P.63)

[ヘッド位置調整-手動]

手動でプリントヘッド位置を調整します。 →「プリントヘッド位置を手動で調整するには」 (P.67)

[ヘッド位置調整値印刷]

現在のヘッド位置の調整値を印刷できます。 →「プリントヘッド位置を調整する - 自動調整」 (P.63)

[ローラクリーニング]

給紙ローラをクリーニングします。 → 「給紙ローラが汚れている」(P.71)

[インク拭き取り]

プリンタ内部のインクを拭き取ります。 →「プリンタの内部が汚れている」(P.72)

パ メンテナンス/各設定 [各設定]



選択すると、以下の各種設定項目を 表示します。

[印刷設定]

- [サイレント設定] → P.38
- [印刷面こすれ改善] → P.73
- [DVD/CD 印刷位置調整] → P.35

[ワイヤレス印刷設定]

Bluetooth 通信や赤外線通信を行う場合の用紙やレイア ウトの設定を行います。

→ 「印刷する用紙やレイアウトを設定する」(P.45)

[Bluetooth 設定]

→ 「Bluetooth 通信で印刷する」(P.48)

[その他の設定]

- [日付表示形式] → P.38
- [カード書き込み状態] → P.52
- [コントラスト調整] → P.39
- [スライドショー設定] → P.39

[言語選択]

液晶モニターに表示される言語を設定します。→ P.39

[設定リセット] → P.39

[用紙設定保存] → P.21

[用紙設定呼出] → P.21

メモリーカードをセットする

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。

使用できるメモリーカードについて

以下のメモリーカードが使用できます。

カードスロットに直接セッ	ト可能なメモリーカード
	コンパクトフラッシュ(CF)カード TYPE I /TYPE II(3.3V)に対応しています。 マイクロドライブ
	スマートメディア 3.3V のカードのみ対応しています。 1MB/2MB のカードは対応していません。
A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	メモリースティック メモリースティック PRO
	SD メモリーカード マルチメディアカード(Ver 3.31)

カードアダプタを使用してカードスロットにセットするメモリーカード			
 重要 カードアダプタを取り付けないまま、メモリーカードをカードスロットにセットすると、 メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。 必ず、カードアダプタに取り付けてからセットしてください。 			
	xD-Picture カード* ¹		
Linear Carlos Canadanan Carlos Canadanan Carlos Canadanan Carlos Canadanan Carlos Canadanan Carlos C	メモリースティック Duo ^{*2} メモリースティック PRO Duo ^{*2}		
	miniSD カード * ²		

*¹ 別途 xD-Picture カード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。

推奨 xD-Picture Card アダプタ (2006 年 4 月現在) ● 富士写真フイルム株式会社製 型番: DPC-CF

*² カードに付属のカードアダプタをご使用してください。

- 本プリンタは DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ(Exif 準拠)、TIFF(Exif 準拠)、および DPOF (Ver1.00 準拠)に対応しています。
- デジタルカメラが対応していないメモリーカードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データが破損 する場合があります。デジタルカメラが対応しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の取扱説明 書を参照してください。
- メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコン固有のフォーマットには対応していません。
- パソコンで編集した写真は、正しく印刷できないことがあります。
- 一度に複数のメモリーカードをセットしないでください。

メモリーカードをセットする

-] プリンタの電源を入れる
- 2 カードスロットカバーを開く



3 メモリーカードをカードスロットにセットする

▲ 注意

xD-Picture カード/メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo / miniSD カードをご使用の 場合は、必ず、メモリーカード専用のカードアダプタに取り付けてからカードスロットにセットしてください。



誤ってカードアダプタに取り付けないでカードスロットに挿入してしまった場合は、「困ったときには」の「メ モリーカードが取り出せない」(→ P.68)を参照してください。

メモリーカードのセット方法				
カードの種類	セット方法			
 ■ コンパクトフラッシュ ■ マイクロドライブ ● xD-Picture カード * 	図のようにメモリーカード のラベル面を右に向けて、 カードが入るところまで 挿入してください。 ・ 「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」			
● スマートメディア	図のようにメモリーカード のラベル面を右に向けて、 カードが入るところまで 挿入してください。 「「」」」「」」」「」」」」			
 メモリースティック メモリースティック PRO メモリースティック Duo* メモリースティック PRO Duo* SD メモリーカード miniSD カード* マルチメディアカード (Ver 3.31) 	図のようにメモリーカード のラベル面を右に向けて、 カードが入るところまで 挿入してください。 点灯します			

▲ 注意

メモリーカードがスロットからはみだした状態になりますが、それ以上無理に押し込まないでください。
 無理に押し込むとプリンタやメモリーカードの破損につながります。

メモリーカードの向きをよく確認して、カードスロットにセットしてください。
 間違った向きで無理にセットすると、プリンタやメモリーカードが破損するおそれがあります。

印刷する前に

4 アクセスランプが点滅した後、点灯したことを確認してください

▲ 注意

アクセスランプが点滅しているときはメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切らないでください。 メモリーカードのデータが破損するおそれがあります。

5 カードスロットカバーを閉じる

日参考

- [各設定]の[カード書き込み状態]で[書き込み可能]にしている場合は、メモリーカードから印刷できなくなります。プリンタのカードスロットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてから[カード書き込み状態]を[書き込み禁止]に設定してください。→ P.52
- メモリーカードのデータをパソコンで編集・加工したときは、必ずパソコンから印刷してください。操作パネルから 印刷を行うと、正しく印刷できないことがあります。

メモリーカードを取り出す

多参考

1

プリンタをパソコンに接続して使用している場合は、パソコン側での取り外し操作が必要になります。操作方法については、「カードスロットをパソコンのドライブに設定する」(P.52)を参照してください。

カードスロットカバーを開く

2 アクセスランプが点滅していないことを確認してカードを取り出す

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードのはみ出した部分をつまんで、 カードを取り出してください。

▲重要

アクセスランプが点滅しているときにメモリーカードを取り出したり、プリンタの電源を切ると、メモリー カードのデータが破損することがあります。



3 カードスロットカバーを閉じる

印刷する前に

用紙をセットする

用紙のセット方法、操作パネルで設定できる用紙サイズと用紙の種類について説明します。

使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 原因になります。

- 折れている/反りのある/しわになっている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ 64 g/m² 未満)
- 厚すぎる用紙(キヤノン純正紙以外で重さ 105 g/m² を超えるもの)
- 絵はがき
- 往復はがき
- 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき
- 封筒
- 穴のあいている用紙
- 長方形以外の形状の用紙
- ステープルや粘着剤などでとじている用紙
- 粘着剤の付いた用紙
- 表面にラメなどが付いている用紙

一般のはがきより薄い紙、または普通紙やメモ用紙を裁断して A5 サイズより小さい用紙 (はがき/L判など)に印刷するときは、用紙/設定画面(→P.22)や、[ワイヤレス印刷 設定]画面(→P.46)の用紙の種類で[普通紙]を選択してください。[普通紙]以外を選 択すると、紙づまりの原因になります。

オートシートフィーダとカセットについて

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできま す。オートシートフィーダは、小さいサイズの用紙なども手軽にセットできるので、いろいろな サイズや種類の用紙を、頻繁に取り替えて印刷する場合に便利です。

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使いかたができるので、印刷するたびに用紙を追加 する手間を省けます。たとえば普通紙など決まった種類の用紙を頻繁にお使いになる場合に便利 です。

、重要

シール紙、名刺サイズやカードサイズの用紙はオートシートフィーダにセットします。カセットからは印刷できません。

オートシートフィーダとカセットの2つを利用することで、次のような使いかたができます。

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する

例えば、一方には普通紙、もう一方には光沢紙をセットしておくと、給紙箇所を切り替える だけで 2 種類の用紙に印刷できるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 給紙箇所の切り替えは、プリンタの給紙切替ボタンで行います。

■ 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ

室内のレイアウトや設置スペースに合わせて、オートシートフィーダかカセットのどちらか 一方だけを使うことができます。例えば、カセットだけを使用するようにすると、棚段の ような限られたスペースの場所に置いても利用できます。

日参考

用紙サイズや種類によっては、必ずオートシートフィーダを使わなければならないものがあります。カセット だけを使用する場合は、ご利用に支障がないかあらかじめご確認ください。

→「キヤノン純正紙」(P.19)

オートシートフィーダから給紙する

用紙のセット方法について、L判サイズの用紙を例に説明します。

参考

1

写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。

セットする用紙をそろえる



2 用紙をセットする準備





▲重要

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。





普通紙やはがきに印刷するときは

● 普通紙としては、複写機などで使用される一般的な A4 サイズのコピー用紙やキヤノン純正紙スーパーホ ワイトペーパー SW-101 が使用できます。

用紙の重さ 64~105 g/m²

- 普通紙は 64 g/m² で約 150 枚(高さ 13 mm)までセットできます。 ただし用紙の種類やお使いの環境(高温・高湿や低温・低湿の場合)によっては、正常に紙送りできない 場合があります。 この場合は、セットする枚数を約半分(高さ 5 mm 程度)に減らしてください。 印刷後の用紙が排紙トレイに 50 枚以上たまる前に、用紙を取り除いてください。
 はがきとしては、一般のはがきや年賀はがき([普通紙]*)、プロフェッショナルフォトはがき PH-101
- はがきとしては、一般のはかきや年貨はかき(「普通紙」*)、フロフェッショナルフォトはがき PH-101 ([プロフォトペーパー]*)、フォト光沢はがき KH-201N([光沢紙]*)が使用できます。
 * 用紙 / 設定ボタンを押して、用紙 / 設定画面のタブ 1 の②(P.22)で用紙の種類を選びます。
 ハイグレードコートはがき CH-301、インクジェットはがき、インクジェット紙年賀はがき、インクジェット光沢はがき、写真用年賀はがきは、パソコンと接続して印刷することができます。
- 一般のはがきや年賀はがきは 40 枚までセットできます。キヤノン純正紙の積載枚数については「キヤノン 純正紙」(P.19)を参照してください。
- 用紙を持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。

カセットから給紙する

用紙のセット方法について、L判サイズの用紙を例に説明します。

▲重要

シール紙、名刺サイズやカードサイズの用紙はカセットからは印刷できません。特にシール紙は、カセットから 印刷すると、シールがはがれたりして故障の原因となります。

日参考

写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。

セットする用紙をそろえる



2 用紙をセットする準備





▲重要

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。





縦方向





● 普通紙やはがきに印刷するときは → P.15

● 大きな用紙に印刷するときは

A5 サイズ以上(非定型紙の場合は長さ 203 mm 以上)の用紙をセットする場合は、つまみをつまんで カセットを引きのばしてください。

2L 判サイズ以下(非定型紙の場合は長さ 202 mm 以下)をセットする場合は、カセットを引きのばさ ないでください。



4 カセットをプリンタにセットする







キヤノン純正紙

ダイレクト印刷にお勧めするキヤノン純正紙を一覧表にまとめました。

用紙の名称	型番	最大積載枚数	用紙サイズ	用紙の種類
スーパーホワイトペーパー	SW-101	厚さ 13 mm	[4 4]	「並`予纯]
	SW-201	以下	[A4]	
プロフェッショナルフォトペーパー * ¹	PR-101 A4	10枚	[A4]	
	PR-101 L	20枚	[L 判]	
	PR-101 2L	10枚	[2L 判]	
	PR-101 六切	10枚	[六切]	
プロフェッショナルフォトはがき * ¹	PH-101	20枚	[はがき]	[プロフォトペーパー]
スーパーフォトペーパー *1	SP-101 A4	10枚	[A4]	
	SP-101 L	20枚	[L 判]	[スーパーフォト]
	SP-101 2L	10枚	[2L 判]	
キヤノン写真用紙・絹目調*1	SG-201 A4	10枚	[A4]	
	SG-201 L	20枚	[L 判]	
	SG-201 2L	10枚	[2L 判]	
	SG-201 六切	10枚	[六切]	
マットフォトペーパー	MP-101 A4	10枚	[A4]	
	MP-101 L	20枚	[L 判]	נאצעאפאן
エコノミーフォトペーパー	EC-101 L	20枚	[L 判]	
	EC-101 2L	10枚	[2L判]	
	EC-101 カード	20枚* ²	[カード]	「万元八和」
	EC-201 L	20枚	[L 判]	
フォト光沢ハガキ	KH-201N	20枚	[はがき]	[光沢紙]
キヤノン光沢紙	GP-401 A4	10枚	[A4]	[光沢紙]
片面光沢名刺用紙	KM-101	20枚* ²	「々ぁ」」	[フ_パ_フュト]
両面マット名刺用紙	MM-101	20枚* ²		
ピクサスプチシール * ³ (16 面光沢フォトシール)	PS-101	1枚* ²	[シール紙]	—
ピクサスプチシール・フリーカット * ³ (16 面光沢フォトシール)	PS-201	1枚* ²	[シール紙]	_
フォトシールセット * ³ (2 面、4 面、9 面、16 面)	PSHRS	1 枚 * ²	[シール紙]	_



- *¹ 用紙を重ねてセットすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡がついたり、用紙が貼りついてうまく送れない場合があります。その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。
- *² カセットから給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。
- *³ シール紙に印刷するときは、[いろいろな印刷]から [シール紙印刷]を選び印刷してください。→ P.30 携帯電話の写真を印刷するときは、[ワイヤレス印刷設定]で用紙サイズに [シール紙]を指定することで印刷する ことができます。→ P.45
- メモリーカードの写真を印刷するときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については「印刷設定について」 (P.20)を参照してください。
- 携帯電話の写真を印刷するときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、「印刷する用紙やレイアウトを 設定する」(P.45)を参照してください。

印刷設定について

メモリーカードから印刷するときの用紙サイズや用紙の種類、フチのなし/ありなどの印刷設定 について説明します。

印刷設定を変更する

ここでは、タブを変更して[セピア]に設定する操作を例に、設定変更の手順について説明しま す。設定項目については「設定項目について」(P.22)を参照してください。

用紙 / 設定画面を表示させる

用紙 / 設定ボタンを押します。



1

2 設定タブを選ぶ

▲▶ボタンを押して、設定タブを選びます。例:タブ2を選びます。



3 設定項目を選ぶ

▲▼ボタンを押して設定項目を選びます。 例:[加工なし]にカーソルを合わせます。

I.	□『用紙/設定		
	10 20		
	携帯画像補正	OFF	
	明るさ 標準		
	コントラスト	標準	
	白合い 調整な		
C	∢加工なし	\square	►
	用紙/設定 ⇒言	安定終了	

4 選択項目を表示する

▲ ▶ボタンを押して設定する項目を表示します。
 例: [セピア] に変更します。



5 設定変更を終了する

用紙 / 設定ボタンを押します。 元の画面に戻ります。



現在の印刷設定を保存することができます。印刷設定を保存すると、一度電源を切っても、再度電源を入れたときに 保存した印刷設定が表示されます。

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀ ▶ ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀ ▶ ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲ ▼ ボタンを押して [用紙設定保存] を選び、OK ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ ボタンを押して [はい] を選び、OK ボタンを押します。
- [用紙設定呼出]を選ぶと、保存した印刷設定を呼び出して印刷できます。

設定項目について

各タブでは以下のような項目があります。

タブ 1

印刷する用紙やフチのなし/あり、日付印刷などの設定ができます。



日付/画像番号なし、日付のみ印刷、画像番号のみ印刷、日付+画像番号印刷

タブ 2

以下の設定を変更して写真を調整することができます。 巻末の「写真をきれいに印刷しよう」の例もあわせてご覧ください。



かんたん写真印刷

デジタルカメラのメモリーカードに保存されている写真を液晶モニターで見ることができます。 写真を見ながら1枚ずつ印刷したり、印刷部数を指定して印刷してみましょう。

多参考

プリンタの電源を入れた状態で5分以上操作パネルでボタン操作を行わない場合、液晶モニターがスリープモードになり、画面が消えます。OK ボタンを押すとスリープモードは解除され、画面は元に戻ります。

写真を見ながら印刷する ― 1 枚ずつ見て印刷

メモリーカードの写真を印刷します。

印刷の準備をする

印刷の準備をするには

1 プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。



3 給紙箇所を確認します。
印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙をセットした箇所が合っているか確認してください。給紙切替ボタンを押すと給紙箇所が切り替わります。



日参考

オートシートフィーダに用紙をセットしている場合はオートシートフィーダランプが、カセットに用紙をセット している場合はカセットランプが点灯していることを確認してください。

④ メモリーカードをカードスロットにセットします。→ P.8

2 印刷メニューを選ぶ

● メニューボタンを押します。



3 印刷したい写真を選ぶ

(NK) ⇒ スライドシ=



日参考

自動で次の写真を表示する - スライドショー

[1 枚ずつ見て印刷] で写真を見ているときは、自動で次の写真を表示することができます。

- スライドショーを開始するときは、〔1 枚ずつ見て印刷〕で写真を見ているときに OK ボタンを押します。
- スライドショー中にストップ / リセットボタンを押すとスライドショーが終了します。

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を受受ボタンを押して拡大/縮小して表示することができます。
- 「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

4 印刷を開始する



選択した写真が印刷されます。

写真ごとに印刷部数を指定して印刷する - まとめて印刷

写真ごとに印刷部数を指定して印刷できます。

1 印刷の準備をする → P.23

2 印刷メニューを選ぶ

- メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ボタンを押して [まとめて印刷] を選び、OK ボタンを押します。 写真を選択する画面が表示されます。

3 写真ごとに印刷枚数を指定する







3 操作 ①、2 を繰り返し、印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定します。

④ OK ボタンを押します。 印刷確認画面が表示されます。



こんなこともできます

- 「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

4 印刷を開始する

● 印刷設定を確認します。 設定内容を変更するときは、用紙 / 設定ボタンを押してください。



印刷ボタンを押します。 写真ごとに指定した部数で印刷されます。

便利な印刷機能を使う

メモリーカードから印刷する操作には、次のような機能があります。

- 印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定 → P.26
- 印刷する範囲を指定する トリミング → P.27
- 1枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷する レイアウト印刷 → P.28
- シール紙に印刷する シール紙印刷 → P.30
- 好みの色あいで印刷する 色あい調整印刷 → P.32
- DVD/CD に印刷する DVD/CD ダイレクトプリント → P.33
- そのほかの印刷機能 → P.35

印刷する写真を日付で絞り込む ― 日付指定

メモリーカードに保存されている写真の数が多いときは、写真の撮影日を指定することで、指定 した日付の写真だけを、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することができます。

多参考

1

- [1 枚ずつ見て印刷] や [まとめて印刷]、[レイアウト印刷]、[シール紙印刷]、[色あい調整印刷]、[撮影情報印刷] ([指定写真に印刷])、[DVD/CD 印刷] で日付指定ボタンを押して絞り込む日付や範囲を指定すると、指定した 日付の写真、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することができます。
- 印刷する写真を日付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真がある場合や、すでにレイアウトに貼り込んだ 写真がある場合、その写真は絞り込む日付または範囲以外の写真であっても印刷されます。
- [すべてを印刷]、[インデックス印刷]、[撮影情報印刷]([一覧に印刷])では指定した日付の写真、または指定した 範囲の写真だけを印刷できます。

日付指定方法を設定する

日付指定ボタンを押します。
 日付指定方法を設定する画面が表示されます。

2 ▲ ▼ボタンを押して日付指定方法を選びます。
 ●絞り込む日付を1日だけ指定したいときは[1日のみ指定]を選びます。
 ●絞り込む日付の範囲を指定したいときは[日付範囲指定]を選びます。

3 OK ボタンを押します。

日付を指定する画面が表示されます。



メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付を指定する画面が表示されるまで時間がかかる場合が あります。

メモリーカードから印刷してみよう

2 絞り込む日付範囲を指定する

● [1日のみ指定]を選んだときは、



● [日付範囲指定] を選んだときは、



を選び、OK ボタンを押します。 絞り込みが行われて、指定した範囲の写真が表示され ます。

◀▶ボタンを押して絞り込む日付を選び、OK ボタンを

絞り込みが行われて、指定した日付の写真が表示されます。

参考

指定する日付は[日付表示形式](P.38)にしたがって表示されます。

日付指定を解除するには

① 日付指定ボタンを押して、日付指定方法を設定する画面を表示します。

②[日付指定解除]を選んで、OKボタンを押します。
 日付指定機能が解除され、メモリーカードに保存されているすべての写真を表示/印刷できます。
 また、メモリーカードを取り出すことでも、日付指定機能を解除することができます。

押します。

印刷する範囲を指定する ー トリミング

液晶モニターに表示されている写真のトリミング編集を行うことができます。



用紙 / 設定画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチなし / フチありを指定後、トリミング編集をしてください。 トリミング編集後に用紙設定を変更すると、トリミング編集が用紙に合わせて補正されたり無効になる場合があります。

トリミング編集したい写真を選ぶ

トリミング編集を行いたい写真を選びます。

2 トリミングの編集画面を表示する

トリミングボタンを押します。 トリミングの編集画面が表示されます。



リセット→トリミング解除

3 印刷したい範囲をトリミングする

トリミングボタン:トリミング範囲を回転できます。 ▲▼◀▶ボタン:トリミング範囲を移動できます。 ⊕Qボタン:トリミング範囲を拡大/縮小できます。

4 トリミング範囲を決定する

OK ボタンを押します。 トリミング範囲が設定され、元の写真が表示されます。

多参考

- トリミングが設定されている写真にはトリミング範囲が表示されます。
- トリミング範囲を設定後、再度トリミングボタンを押すと、前回トリミングした範囲を変更できます。
- トリミングの設定を解除するには、トリミングボタンを押し、トリミングの編集画面でストップ / リセットボタンを 押してください。

またメモリーカードを取り出すことでも、トリミングの設定を解除することができます。

● トリミングした画像をメモリーカード内に新たに保存することはできません。

1 枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷する ー レイアウト印刷

指定したレイアウトに、好きな写真を貼り付けて印刷できます。

多参考

巻頭の「レイアウトを選んで印刷してみよう」にレイアウトの一覧を掲載しています。レイアウトを指定するときは、 そちらもあわせてご覧ください。

1 印刷の準備をする → P.23

2 印刷メニューを選ぶ

● メニューボタンを押します。

- 2 ◀▶ボタンを押して [いろいろな印刷] を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して [レイアウト印刷] を選び、OK ボタンを押します。

メモリーカードから印刷してみよう

3 レイアウトを指定する

●ボタンを押してレイアウトを指定します。
 [8 面フチあり]を選んだ場合を例として説明します。



以下のレイアウトが選べます。 フチあり:2/4/8 面、絵はがき、絵はがき(罫線) フチなし:2/4/8 面、絵はがき、絵はがき(罫線) アルバム:アルバム4 面(右)、アルバム4 面(左) ミックス:ミックス1、ミックス2、ミックス3



[ミックス 1]、[ミックス 2]、[ミックス 3] は [用紙サイズ] が [A4] に設定されているときのみ選べます。

2 OK ボタンを押します。 写真の貼り込み方法を指定する画面が表示されます。

4 貼り込み方法を指定する

▲▼ボタンを押して貼り込み方法を指定します。

- [すべて貼り込む] を選んで OK ボタンを押すと、メモリーカードに保存されているすべての写真が、指定したレイアウトで自動で貼り込まれます。操作 6 へ進んでください。
- [1 枚ずつ指定]を選んで OK ボタンを押すと、写真を選択する画面が表示されます。
 操作 5 へ進んでください。

5 写真を 1 枚ずつ貼り込む

● ▲▶ボタンを押して、貼り込む写真を表示します。



多参考

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を € € ボタンを押して拡大/縮小して表示することができます。
- ●「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

2 OK ボタンを押します。



记参老

貼り込みの操作は、複数ページに連続して行うことはできません。 1 ページの貼り込みが終了後、印刷を開始してください。

6 印刷を開始する

● 印刷設定を確認します。→ P.20 設定内容を変更するときは、用紙 / 設定ボタンを押してください。

2 ▲▼ボタンを押して印刷部数を指定します。

印刷ボタンを押します。
 指定したレイアウトに写真が印刷されます。

シール紙に印刷する ー シール紙印刷

お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン専用のシール紙に印刷できます。

多参考

I

巻頭の「レイアウトを選んで印刷してみよう」にレイアウトの一覧を掲載しています。シール紙に合わせてレイアウト を選ぶときは、そちらもあわせてご覧ください。

印刷の準備をする → P.23

重要

シール紙はカセットから印刷できません。オートシートフィーダにセットしてください。

2 印刷メニューを選ぶ

1 メニューボタンを押します。

- 2 ◀▶ボタンを押して [いろいろな印刷] を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して [シール紙印刷]を選び、OK ボタンを押します。

3 印刷したいシール紙に合わせてレイアウトを選ぶ

↓
↓
ボタンを押してレイアウトを選びます。

多考

専用のシール紙をお使いください。各シール紙に対応したレイアウトは以下の通りです。 ●ピクサスプチシール PS-101:[16 面シール] ●ピクサスプチシール・フリーカット PS-201:[フリーカットシール 1]、[フリーカットシール 2]、 [フリーカットシール 3]、[フリーカットシール 4] ●フォトシールセット PSHRS:[2 面シール]、[4 面シール]、[9 面シール]、[16 面シール]

2 OK ボタンを押します。 写真を選択する画面が表示されます。

4 印刷したい写真を選ぶ

● ▲▶ボタンを押して印刷する写真を表示します。

化参考

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を QQボタンを押して拡大/縮小して表示することができます。
- ●「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

2 OK ボタンを押します。

フレームを選択する画面が表示されます。

5 フレームを選ぶ

 ・ボタンを押して、フレームを選びます。



心参考

- ◀ ▶ ボタンを押してフレームを選ばないと、フレームのない写真が印刷されます。 フレームなしで印 刷する場合は、そのまま OK ボタンを押してください。
- 写真が逆さまのときは、▲▼ ボタンを押して写真を 180 度回転させると、フレームの上下に合わせ て印刷できます。
- フレームに合わせて写真を 90 度回転させたい場合は、トリミング編集でトリミング範囲を回転して、 トリミングの設定をしてください。「印刷する範囲を指定する - トリミング」(P.27)を参照 してください。

2 OK ボタンを押します。 印刷確認画面が表示されます。

6 印刷を開始する

① 印刷設定を確認します。→ P.20

▲重要

シール紙印刷では用紙サイズ、用紙の種類などの設定を変更することはできません。





シール紙は1枚ずつオートシートフィーダにセットしてください。カセットからは印刷できません。



印刷ボタンを押します。

セットしたシール紙に、指定した写真が印刷されます。

好みの色あいで印刷する — 色あい調整印刷

印刷したい写真のサンプルを一枚の用紙に9パターンの色あいで印刷します。そのなかから お好みの色あいを選んで印刷できます。

L 印刷の準備をする → P.23

2 印刷メニューを選ぶ

- メニューボタンを押します。
- 2 ▲▶ボタンを押して「いろいろな印刷」を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して「色あい調整印刷」を選び、OK ボタンを押します。

3 印刷したい写真を選ぶ

● <▶ボタンを押して印刷する写真を選びます。

记参考

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を Q Qボタンを押して拡大/縮小して表示することができます。
- 「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

2 OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。

4 サンプルを印刷する

同じ写真で色あい調整印刷をするとき、異なる色あいを選んで印刷するときなど、すでに サンプルを印刷している場合は[いいえ]を選んで操作5へ進んでください。



▲▼ボタンを押して [はい]を選んで、OK ボタンを押します。 印刷確認画面が表示されます。



 設定を確認します。 設定内容を変更するときは、用紙 / 設定ボタンを押してください。



5 色あいを選ぶ

サンプル印刷終了後、液晶モニターに色あいを選択する画面が表示されます。 サンプルの写真を見て、好みの色あい番号を選びます。



用紙によっては、色が落ちつくまでに数分かかることがあります。好みの色あいがないときは、サンプル写真の 色が落ちついてから、好みの色あい番号を選んでみてください。

▲▼◀▶ボタンを押して、好みの色あい番号を選びます。 サンプル写真



2 OK ボタンを押します。 印刷確認画面が表示されます。

印刷を開始する



6

1 印刷設定を確認します。 設定内容を確認/変更するときは、用紙/設定ボタンを押してください。→ P.20



2 ▲▼ボタンを押して印刷部数を指定します。

3 印刷ボタンを押します。 指定した好みの色合いで、写真が印刷されます。

DVD/CD に印刷する - DVD/CD ダイレクトプリント

DVD/CD(プリンタブルディスク)に写真を印刷します。



不要な DVD/CD(プリンタブルディスク)にお試し印刷することをお勧めします。

プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる

- 9 メモリーカードをカードスロットにセットする
- 3 印刷メニューを選ぶ
 - メニューボタンを押します。
 - 2 ◀▶ボタンを押して [DVD/CD 印刷] を選び、OK ボタンを押します。 印刷領域を指定する画面が表示されます。

4 印刷領域を指定する



- ❶ 印刷する DVD/CD の外径と内径の印刷領域を測ります。
- 2 ◀▶ボタンを押して、測った外径の大きさに近い印刷領域 を選びます。
- 3 ▼ボタンを押して内径にカーソルを合わせます。
- ④ ◀▶ボタンを押して、測った内径の大きさに近い印刷領域 を選び、OK ボタンを押します。 印刷濃度を設定する画面が表示されます。

5 印刷濃度を指定する

▲▼ボタンを押して印刷濃度を選び、OK ボタンを押します。 写真を選択する画面が表示されます。

参考

写真を印刷するときは「推奨品濃度」を選んで印刷することをお勧めします。

6 印刷したい写真を選ぶ

● ▲▶ボタンを押して印刷する写真を選びます。



多参考

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を QQボタンを押して拡大/縮小して表示することができます。
- 「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

2 OK ボタンを2回 押します。

7 印刷設定を確認する

1 印刷設定を確認します。

重要

DVD/CDに印刷するときは、用紙サイズや用紙の種類などの設定、印刷部数を変更することはできません。


多参考

[処理中です しばらくお待ちください] というメッセージが表示された場合は、案内画面が表示される まで CD-R トレイをセットしないでください。案内画面が表示される前にセットすると、トレイが排出 されることがあります。

8 DVD/CD をセットして、印刷を開始する

表示される案内にしたがって DVD/CD(プリンタブルディスク)をセットします。

表示される案内にしたがって、印刷したい DVD/CD(プリンタブルディスク)を プリンタにセットし、OK ボタンを押します。

セットした DVD/CD に、指定した写真が印刷されます。



DVD/CD のセットのしかたについては、『操作ガイド』の「DVD/CD に印刷してみよう(DVD/CD ダ イレクトプリント)」を参照してください。

多参考

写真がずれて印刷される場合は、以下の手順で印刷位置を調整してください。

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲ ▼ボタンを押して [印刷設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ボタンを押して [DVD/CD 印刷位置調整]を選び、OK ボタンを押します。
- ⑥ ▲▼◀▶ボタンを押して印刷位置を調整して、OK ボタンを押します。

そのほかの印刷機能

[いろいろな印刷] には、ほかにも以下のような印刷メニューがあります。

■ [すべてを印刷]

メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷します。

■ 【インデックス印刷】

メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧が印刷されます。

多参考

以下の印刷方法が選べます。

- [大(ベタ焼き)]:35 mm フィルムのネガサイズ風に印刷されます。
- [小(標準一覧)]:印刷される写真の面数は用紙サイズによって異なります。 A4:80 面、六切:72 面、2L 判:35 面、はがき:24 面、

L 判:15 面、名刺/カード:6 面

■ [DPOF 印刷]

デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format)の設定を行った場合、設定した 内容にしたがった印刷が自動で行えます。

日参考

- 本プリンタでは、以下の DPOF 機能に対応しています。
 - ・ 対応画像形式 : CIFF、Exif (Tiff にも対応)、JFIF
 - ・ プリントスタイル-スタンダードプリント
 - : DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷
 - ・ プリントスタイル-インデックスプリント
 - : DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、プリンタのインデックス印刷 のレイアウト([小(標準一覧)])に合わせて印刷
 - ・ 印刷写真の指定 : DPOF で指定した写真のみ印刷(操作パネルから指定できません)
 - ・ 印刷枚数の指定 : DPOF で指定した枚数を印刷(操作パネルから指定できません)
 - ・ 上記以外の機能(写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など)には対応していません。
- 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右がカット されて印刷される場合があります。
- 撮影日の日付並び順は、DPOFの設定にしたがって印刷されます。

■ [撮影情報印刷]

撮影した時の写真情報(Exif 情報)を写真一覧や写真の余白に印刷できます。

多参考

以下の印刷方法が選べます。

- [一覧に印刷]:すべての写真の一覧と写真情報を印刷できます。
- [指定写真に印刷]:選択した写真と写真情報を印刷できます。

】 印刷の準備をする → P.23

2 印刷メニューを選ぶ

- メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ボタンを押して [いろいろな印刷]を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して印刷メニューを選び、OK ボタンを押します。

日参考

- 〔インデックス印刷〕と[撮影情報印刷]では、印刷方法を指定する画面が表示されます。
 ▲▼ボタンを押して印刷方法を選び、OK ボタンを押します。
- [撮影情報印刷] で [指定写真に印刷] を選ぶと、写真を選択する画面が表示されます。
 ▲ ▶ボタンを押して印刷したい写真を選び、OK ボタンを押します。

こんなこともできます

- 液晶モニターに表示されている写真を 兜 Q ボタンを押して拡大 / 縮小して表示することができます。
- ●「印刷する写真を日付で絞り込む 日付指定」(→ P.26)
- 「印刷する範囲を指定する トリミング」(→ P.27)

3 印刷を開始する

① 印刷設定を確認します。→ P.20 設定内容を変更するときは、用紙 / 設定ボタンを押してください。

2 ▲▼ボタンを押して印刷する部数を指定します。 [DPOF 印刷] では印刷する部数は選べません。

3 印刷ボタンを押します。 [すべてを印刷] では、メモリーカードに保存されているすべての写真が印刷されます。 [インデックス印刷] では、メモリーカードに保存されているすべての写真が一覧 で印刷されます。 [DPOF 印刷] では、メモリーカードに保存されている DPOF の設定情報にしたがっ て、写真が印刷されます。 [撮影情報印刷] では、写真一覧や写真の余白に写真情報を付けて印刷されます。

プリンタの設定について

ここではプリンタの設定のしかたと設定できる項目について説明します。

プリンタの雷源を入れる

- 2 メニューボタンを押す
- 3 ▲▶ボタンを押して 【メンテナンス/各設定】を選び、OK ボタンを押す

4 ◀▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押す

このあとの操作については、各項目をご覧ください。

■ [サイレント設定]

夜間など、印刷するときの動作音が気になるときは、印刷時の動作音をおさえることが できます。

▲▼ボタンを押して[印刷設定]を選び、OK ボタンを押します。

2 [サイレント設定] が表示されたら、OK ボタンを押します。

3 ▲▼ボタンを押して [する] を選び、OK ボタンを押します。

重要

- サイレント機能を [しない] にしたときに比べ、印刷速度が低下する場合があります。
- 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場合があります。
 また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。

■ [日付表示形式]

印刷される撮影日の日付の並び順を変更できます。

- ▲▼ボタンを押して [その他の設定] を選び、OK ボタンを押します。
- 2 ▲▼ボタンを押して [日付表示形式] を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ▲▼ボタンを押して印刷したい日付表示形式を選び、OK ボタンを押します。

日参考

- 用紙 / 設定画面のタブ 1 で [日付のみ印刷] や [日付+画像番号印刷] を指定しているときは、選択した
 日付の並び順で撮影日が印刷されます。
- DPOF 印刷するとき、撮影日の日付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。

■ [コントラスト調整]

液晶モニターのコントラストが濃すぎたり、薄すぎる場合には、コントラストで調整 します。

▲▼ボタンを押して [その他の設定]を選び、OK ボタンを押します。

2 ▲▼ボタンを押して [コントラスト調整] を選び、OK ボタンを押します。

3 <▶ボタンを押してコントラストを調整して、OK ボタンを押します。

■ 【スライドショー設定】

スライドショーで写真を見るとき、きれいに写真を表示することができます。

▲▼ボタンを押して [その他の設定] を選び、OK ボタンを押します。

2 ▲▼ボタンを押して [スライドショー設定] を選び、OK ボタンを押します。

3 ▲▼ボタンを押して [画質 きれい] を選び、OK ボタンを押します。

心参考

[スライドショー設定] で[画質 きれい]を選ぶと、スライドショーで写真が表示されるまで時間がかかる場合 があります。

■ [言語選択]

液晶モニターに表示する言語を変更できます。

▲▼ボタンを押して[言語選択]を選び、OK ボタンを押します。

2 ▲▼ボタンを押して言語を選び、OK ボタンを押します。

■ [設定リセット]

表示する言語、プリントヘッドの位置以外の設定を、ご購入時の設定に戻すことができます。

▲▼ボタンを押して [設定リセット]を選び、OK ボタンを押します。

2 ▲▼ボタンを押して [はい]を選び、OK ボタンを押します。

PictBridge 対応機器から印刷する

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い のときは、本プリンタと PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写 真を印刷することができます。

多参考

本プリンタに接続できるカメラについて

- PictBridgeは、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを 介さずに直接プリンタで印刷するための規格です。PictBridgeに対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 本プリンタと接続して画像を印刷することができます。
- カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行うことが可能です。
 * 以降、PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 PictBridge 対応機器と呼びます。



* PictBridge に関する最新の情報は、キヤノンホームページでご確認いただけます。canon.jp/pictbridge にア クセスしてください。

PictBridge 対応機器を接続する

本プリンタに PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。

▲ 警告

プリンタのカメラ接続部には、PictBridge 対応機器、または Bluetooth ユニット BU-20(オプション)以外は、接続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。



● PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることを お勧めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。

プリンタの準備をする

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』(本体設置編)の操作にしたがって、 プリンタを印刷できるように準備してください。

参考

PictBridge 対応機器の操作でプリントヘッド位置を調整することはできません。プリントヘッドの位置調整を していない場合は、「プリントヘッド位置を調整する - 自動調整」(P.63)を参照し、プリントヘッドの位置 を調整してください。



- 3 用紙をセットする → P.12
- 4 給紙箇所を確認する → P.23
- 5 プリンタと PictBridge 対応機器を接続する

记参考

ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替え る必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。



■ PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。



各社推奨の USB ケーブルで、 PictBridge 対応機器とプリンタを 接続します。

自動的に電源が入ります。 電源が入らない機種をお使いの場合は、手 動で電源を入れてください。



3 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。

プリンタの接続が確認されると、PictBridge対応機器の液晶モニターに C が表示さ れます。

参考

✔ が表示されない場合は、「デジタルカメラからうまく印刷できない」(P.77)を参照してください。

PictBridge 対応機器から印刷する

操作については、必ずご使用の機器に付属の取扱説明書にしたがってください。ここでは、 本プリンタを使用したときに PictBridge 対応機器で設定できる用紙サイズ (ペーパーサイズ) や用紙タイプ(ペーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付/画像番号(ファ イル番号)印刷について説明します。

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定を確認 / 変更するには

使用する用紙サイズ(ペーパーサイズ)や用紙タイプ(ペーパータイプ)などを変更する ときは、PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を 確認/変更してください。

以下の設定項目は、PictBridge 対応機器を接続しているときにプリンタ側の用紙 / 設定 ボタンを押して変更することができます。ただし用紙 / 設定画面で変更できるのは、機器側 で下記の項目を「標準設定|(プリンタの設定にしたがう選択項目)に指定した場合のみです。

PictBridge 対応機器側の項目	プリンタ側の用紙 / 設定画面
用紙サイズ(ペーパーサイズ):標準設定	用紙 / 設定画面でのタブ 1 の ● 2 4 で変更可能
用紙タイプ (ペーパータイプ): 標準設定	設定項目について → P.22
レイアウト:標準設定	
イメージオプティマイズ(画像補正):標準設定	用紙 / 設定画面でのタブ 2 で変更可能 設定項目について → P.22

説明している項目について

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない 項目については、プリンタの設定にしたがって印刷されます。

※ 説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明して います。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合があります。

■ 印刷できる画像データについて

本プリンタで印刷できる画像データは、DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、または PNG データです。

*Exif2.21 に対応しています。

■ 「用紙サイズ」(「ペーパーサイズ」)/「用紙タイプ」(「ペーパータイプ」)について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときにはプリンタ側の用紙 / 設定画面で 設定している [用紙サイズ] / [用紙の種類] で印刷されます。

「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)と「用紙タイプ」(または「ペーパータイプ」)の設定で、 プリンタにセットできるのは以下の用紙です。

「用紙サイズ」(「ペー パーサイズ」)の設定	「用紙タイプ」(「ペーパータ イプ」)の設定	プリンタにセットする用紙
L判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 L
		キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201L
		エコノミーフォトペーパー EC-101L
		エコノミーフォトペーパー EC-201L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
2L 判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
		キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 2L
		エコノミーフォトペーパー EC-101 2L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
はがき ^{*2}	フォト	フォト光沢ハガキ KH-201N
		ピクサスプチシール PS-101 ^{*1}
		ピクサスプチシール・フリーカット PS-201 ^{*1}
		フォトシールセット PSHRS ^{*1}
	高級フォト	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
カード	フォト	エコノミーフォトペーパー EC-101 カード
六切 ^{*4}	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 六切
A4 ^{*2*3}	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 A4
		キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 A4
		キヤノン光沢紙 GP-401 A4
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 A4

*¹ 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「はがき」を 設定します。

*²「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「はがき」または「A4」を選択したときは、「用紙タイプ」 (または「ペーパータイプ」)で「普通紙」を選択することができます。また、「用紙タイプ」(または「ペーパー タイプ」)で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されます。

*3 「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「A4」を選択したときは、4面に配置して印刷することができます。

*4 キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 六切に印刷する場合は「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「六切」、「用紙タイプ」(または「ペーパータイプ」)で「標準設定」を選択して印刷することができます。
*プリンタの設定は、用紙 / 設定画面のタブ 1 ②で [スーパーフォト]を選んでください。→ P.22

■「レイアウト」/「トリミング」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、プリンタ側の用紙 / 設定画面 で設定している[フチなし]/[フチあり]にしたがって印刷されます。 「トリミング」は PictBridge 対応機器側の設定にしたがいます。

シール紙に印刷する場合

ピクサスプチシール PS-101 (16面)、ピクサスプチシール・フリーカット PS-201、フォトシー ルセット PSHRS (2面、4面、9面、16面) に印刷するときは、以下のように設定してください。

- ・① 給紙先をオートシートフィーダに切り替えます。→ P.14
 シール紙は、必ずオートシートフィーダにセットしてください。
- ②「用紙サイズ(ペーパーサイズ):はがき」「用紙タイプ(ペーパータイプ):フォト」に設定します。
- ③「レイアウト」から「複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数に合わせて「2」(2面)、「4」(4面)、
 「9」(9面)、「16」(16面)を設定します。
- ※ ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」で「2 面配置」「4 面配置」「9 面配置」「16 面配置」と 表示されることがあります。印刷するシール紙の面数に合わせて設定してください。
- ※ PictBridge 対応機器側で「2面」「4面」「9面」「16面」に該当する選択項目がない場合は、専用のシール紙 に印刷することはできません。
- ※ シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。

■「イメージオプティマイズ」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、プリンタ側の用紙 / 設定画面 のタブ 2 の設定にしたがって印刷されます。各設定については、「設定項目について」(P.22)を参 照してください。また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、「VIVID」「NR」 「VIVID+NR」「顔明るく」「赤目補正」が設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。

※「VIVID」は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 「NR」は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 「VIVID+NR」は、「VIVID」と「NR」の両方を設定します。 「顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。 「赤目補正」は、人物の目が赤く写った写真を補正して印刷します。

■「日付/画像番号(ファイル番号)印刷」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「切(印刷しない)」が設定 されています。

※ PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定してください。 「日付」、「画像番号」(または「ファイル」)、「両方」に設定すると、日付や画像番号(ファイル番号)と重なって印刷されます。

■ その他の設定について

撮影情報印刷

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、以下の印刷機能をお使いいただけます(機種に よっては設定できない場合があります)。各機能の設定については、ご使用のキヤノン製 PictBridge 対応機器の取扱説明書を参照してください。

撮影時の Exif 情報を、一覧や指定した写真の余白に印刷できます。

「レイアウト」を選び、「iマーク」が表示されている選択項目を選んでください。

 35mm フィルムサイズ(ベタ焼きサイズ)印刷 選択した写真やインデックス指定した写真を、35mm フィルムサイズ(ベタ焼きサイズ)で印刷 することができます。

「レイアウト」を選び、「フィルムマーク」が表示されている選択項目を選んでください。



- 印刷中は接続ケーブルを絶対に抜かないでください。
- また、PictBridge 対応機器とプリンタのケーブルを取り外すときは、機器に付属の取扱説明書にしたがってください。 ● PictBridge 対応機器の操作で、以下の機能は使用できません。
 - ・印刷品質の設定

・メンテナンス機能

ワイヤレス通信対応機器から印刷する

本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に写真を印刷することが できます。またオプションの Bluetooth ユニット BU-20 を使用すると、Bluetooth 通信機能 がある携帯電話からワイヤレスで印刷することができます。

▲重要

携帯電話から赤外線通信で正しく印刷を行うためには、以下の条件を満たしている必要があります。

対応機種:IrDA ポートを搭載し、赤外線通信による画像データ転送に対応した携帯電話

動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクサスホームページ canon.jp/support でご確認ください。

・ 印刷可能なデータ:携帯電話のカメラで撮影した画像

赤外線通信で印刷するときは

- 印刷する用紙やレイアウトを設定する → 下記参照
- 赤外線通信で印刷する → P.47

Bluetooth 通信で印刷するときは

- 印刷する用紙やレイアウトを設定する → 下記参照
- Bluetooth 通信で印刷する → P.48

印刷する用紙やレイアウトを設定する

赤外線通信や Bluetooth 通信を利用して携帯電話から写真を印刷するときは、 [ワイヤレス印刷 設定] で用紙の種類や用紙サイズ、レイアウトなどを設定します。Bluetooth 通信を利用して パソコンから印刷する方法については『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。

* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトペーパー SP-101 L に、フチなし で印刷する設定になっています。

■ [ワイヤレス印刷設定] 画面の表示と設定の操作について

プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる

2 [ワイヤレス印刷設定] 画面を表示する

- メニューボタンを押します。
- 2 <▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- 3 **▲**▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ▲▼ボタンを押して [ワイヤレス印刷設定]を選び、OK ボタンを押します。 [ワイヤレス印刷設定] 画面が表示されます。

3 設定を確認/変更する

▲▼ボタンを押して設定する項目にカーソルを合わせます。

2 ◀▶ボタンを押して選択項目を表示します。

3 必要な項目を設定後、OK ボタンを押します。 設定した内容で、携帯電話の写真を印刷できます。

■各設定項目について



● 携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズを設定できます。

2 携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定できます。

多参考

携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズと用紙の種類については「キヤノン純正紙」(P.19)を 参照してください。

● [携帯画像補正 ON]を選ぶと、輪郭のギザギザをなめらかに補正して印刷できます。

④携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定できます。

- シール紙に印刷 16 面シール、9 面シール、4 面シール、2 面シール、フリーカットシール 1、フリーカットシール 2、 フリーカットシール 3、フリーカットシール 4
- シール紙以外に印刷
 フチあり: 1/2/4/8 面
 フチなし: 1/2/4/8 面
 ミックス: ミックス 1、ミックス 2、ミックス 3



[ミックス 1]、[ミックス 2]、[ミックス 3] は用紙サイズが [A4] に設定されているときのみ選べます。

心参考

シール紙に印刷するには

キヤノン専用のシール紙で印刷するときは、以下のように設定してください。

用紙の名称	用紙サイズ	用紙の種類	レイアウト
ピクサスプチシール PS-101	シール紙	スーパーフォト	16 面シール
ピクサスプチシール・フリーカット PS-201	シール紙	スーパーフォト	フリーカットシール 1, フリーカット シール 2, フリーカットシール 3, フリーカットシール 4
フォトシールセット PSHRS	シール紙	スーパーフォト	印刷するシールに合わせて 2面シール /4 面シール / 9面シール /16 面シール

赤外線通信で印刷する

携帯電話の写真を赤外線通信で印刷できます。

赤外線通信で印刷を行うときは、ご使用の携帯電話の取扱説明書もあわせてご覧ください。

】 プリンタの準備をする

1 プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れます。

2 用紙をセットします。→ P.12

3 給紙箇所を確認します。→ P.23

2 印刷する用紙やレイアウトを設定する → P.45

3 赤外線通信を開始する

携帯電話の赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 20 cm 以内の距離で正面に 向き合うように置きます。

多考

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左右、上下共に中心軸に対して約10度です。ただし、通信相手 となる携帯電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話に付属の取扱説明書で 確認してください。



2 印刷したい写真を選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能で、データをプリンタ に送信します。

データの受信が終了すると、印刷が開始されます。

参考

- 携帯電話から印刷する操作については、携帯電話に付属の取扱説明書を参照してください。
- プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信ができなくなります。
- データを受信中は、プリンタと赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、 もう一度携帯電話からデータを送信してください。
- ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、高画質での印刷ができないことがあります。
- 印刷して画像が粗くなるときは、名刺サイズやカードサイズ、シール紙などの小さいサイズの用紙で印刷することをお勧めします。

送信できるデータについて

- 携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウンロードしたコンテンツや、メールに添付された URL からダウンロード した写真等は印刷できません。
- 動画は印刷できません。
- 画像の大きさによっては、送信を開始してから印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。
- ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことがあります。
- 印刷される画像の品位と印刷される向き(縦または横)は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。
- 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると左右と上下の画像が切れたり、フチありで印刷 すると左右上下の余白の大きさが変わることがあります。
- 1.8 MB 以上の画像サイズは、送信できない場合があります。

Bluetooth 通信で印刷する

ここではオプションの Bluetooth ユニット BU-20 を使って、携帯電話などの Bluetooth 対応 機器から写真を印刷する操作手順について説明します。

パソコンから印刷する方法については、『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照してください。

多参考

OPP(Object Push Profile)または BIP(Basic Imaging Profile)のプロファイルに対応している携帯電話から 印刷できます。

ご使用の携帯電話が対応しているプロファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ Bluetooth 通信で印刷する

携帯電話から Bluetooth 通信で印刷を行うときは、ご使用の携帯電話の取扱説明書もあわせて ご覧ください。

印刷の準備をする

■ プリンタの電源が入っていることを確認します。

2 用紙をセットします。→ P.12

3 給紙箇所を確認します。→ P.23

2 Bluetooth ユニットを取り付ける

プリンタのカメラ接続部に Bluetooth ユニットを差し込みます。



3 印刷する用紙やレイアウトを設定する → P.45

4 携帯電話から印刷を開始する

- 機種名を選択する場合は、本プリンタの初期設定「Canon iP6700D-1」を選んでください。
- パスキーの入力を求められた場合は、初期設定「0000」を入力してください。
 機種名やパスキーなどの設定は、プリンタの[Bluetooth 設定]画面で変更できます。→ P.50

日参考

● 通信距離は約 10 m ですが、以下の状況によって変化する場合があります。また、以下の状況により、印刷速度が 変化する場合があります。

- ・通信機器間の障害物や電波状況
- ・磁場、静電気、電波障害の発生する場所
- ・通信する機器の受信感度、アンテナ性能
- 送信できるデータについては「送信できるデータについて」(P.48)を参照してください。

■ Bluetooth 通信の設定を変更する – Bluetooth 設定

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更できます。

プリンタの電源ボタンを押して、電源を入れる

2 Bluetooth ユニットを取り付ける

日参考

Bluetooth ユニットを取り付けないと、[Bluetooth 設定] 画面が表示されません。

3 [Bluetooth 設定] 画面を表示する

● メニューボタンを押します。

- 2 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- 3 <▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼ボタンを押して [Bluetooth 設定]を選び、OK ボタンを押します。
- 4 設定を確認/変更する

▲▼ボタンを押して設定する項目を選び、OK ボタンを押します。

2 ▲▼◀▶ボタンを押して選択項目を選びます。

3 必要な項目を設定したあと、OK ボタンを押します。

■ 各設定項目について

•	[機種名選択]:	Bluetooth 対応機器に表示される本プリンタの機種名を設定できます。 ここで [iP6700D-2] に設定すると、Bluetooth 対応機器に表示されるプリンタ 名が 「Canon iP6700D-2」となります。 初期設定は [iP6700D-1] です。
	[アクセス拒否設定]:	[する] に設定すると、Bluetooth 対応機器から本プリンタを検索できな くなります。
•	[セキュリティ設定]:	[有効] に設定すると、パスキーを設定できます。パスキーを設定することで、ほかの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐことができます。
•	[パスキー変更]:	パスキーを変更できます。パスキーとは、ほかの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐために設定する暗証番号です。 初期設定は [0000] です。 パスキーを変更すると、今まで印刷できていた Bluetooth 対応機器でパスキーの 入力が求められる場合があります。その場合は、変更したパスキーを入力してくだ さい。



写真をパソコンで見る

パソコンとプリンタを接続してお使いの場合、Easy-PhotoPrint 起動ボタンでメモリーカード に保存されている写真を『Easy-PhotoPrint』に表示し、印刷することができます。

▲重要

Easy-PhotoPrint 起動ボタンを使用するためには、プリンタとパソコンが接続され、パソコンにプリンタドライバと 『メモリーカードユーティリティ』、『Easy-PhotoPrint』がインストールされている必要があります。インストール方 法は『かんたんスタートガイド』(ソフトウェアインストール編)を参照してください。

多参考

メモリーカードに保存されている写真を日付で絞り込んでいるとき、Easy-PhotoPrint 起動ボタンを押すと、指定した日付の範囲の写真だけを『Easy-PhotoPrint』に表示できます。 → 「印刷する写真を日付で絞り込む – 日付指定」(P.26)

プリンタとパソコンの電源が入っていて、USB接続されていることを確認 する

2 Easy-PhotoPrint 起動ボタンを押す

パソコンで『Easy-PhotoPrint』が起動します。

多参考

『Easy-PhotoPrint』で印刷する操作のしかたや詳細な設定方法、注意事項、その他の機能については『アプリ ケーションガイド』を参照してください。

写真をパソコンに保存する

保存ボタンを使用すると、メモリーカードのデータをパソコンのハードディスクに保存すること ができます。

重要

保存ボタンを使用するためには、プリンタとパソコンが接続され、『メモリーカードユーティリティ』がインストールされている必要があります。インストール方法は『かんたんスタートガイド』(ソフトウェアインストール編)を参照して ください。



メモリーカードに保存されている写真を日付で絞り込んでいるとき、保存ボタンを押すと、指定した日付の範囲の写真だけをパソコンに保存できます。→「印刷する写真を日付で絞り込む - 日付指定」(P.26)

プリンタとパソコンの電源が入っていて、USB接続されていることを確認 する

2 保存ボタンを押す

以下の保存先に、パソコンに保存した日(YYYY_MM_DD)のフォルダを自動的に作成 して写真を保存します。

Windows XP:

Windows 2000/Windows Me:

フォルダ [My Pictures] フォルダ

[マイ ピクチャ]

 Windows 98:
 [My Document]

 フォルダ

 Mac OS X 10.2.8 ~:
 [ピクチャ] フォルダ

カードスロットをパソコンのドライブに設定する

プリンタのカードスロットを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書き込みができる ように設定することができます。

重要

- ご使用のパソコンが Windows Me/Windows 98/Windows 98 Second Edition の場合、カードスロットを パソコン用メモリーカードドライブとして使用するためには、プリンタとパソコンが接続され、『メモリーカード ユーティリティ』がインストールされている必要があります。『かんたんスタートガイド』(ソフトウェアインストー ル編)の操作にしたがってインストールしてください。
- [各設定] の [カード書き込み状態] で [書き込み可能] にしている場合は、メモリーカードから印刷ができなく なります。プリンタのカードスロットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリー カードを抜いてから [カード書き込み状態] を [書き込み禁止] に設定してください。

プリンタとパソコンの電源が入っていて、USB接続されていることを確認 する

2 [カード書き込み状態] 画面を表示する

- メモリーカードがセットされていないことを確認します。
 セットされている場合は、カードスロットから取り出してください。→ P.11
- 2 メニューボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ◀▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- 5 ▲▼ボタンを押して [その他の設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ▲▼ボタンを押して [カード書き込み状態]を選び、OK ボタンを押します。

3 カード書き込み状態を設定する

▲▼ボタンを押してカード書き込み状態を設定します。

[書き込み可能]:カードスロットをメモリーカード専用ドライブとして設定し、 メモリーカードへの書き込みが可能になります。

[書き込み禁止]:カードスロットを読み取り専用として設定します。メモリーカードから印刷するときは、必ずこのモードに設定してください。





カードスロットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場合は、メモリーカードをプリンタから取り外す 前にパソコン側での取り外し操作が必要になります。

- Windows をお使いの場合は、リムーバブルディスクアイコンを右クリックして [取り出し]を選んで取り外し操作 を行ってください。[取り出し]が表示されない場合、アクセスランプが点滅していないことを確認し、メモリー カードを取り出してください。
- Macintosh をお使いの場合は、 ____ アイコンを [ゴミ箱] に捨ててください。

インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを交換するときは、 型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プリンタでは、以下のインクタンク を使用しています。



多参考

- インクタンクを取り付ける際は、インクタンクの並び順を間違えないよう、表示をよくご確認ください。インクタンクの並び順は左からブラック 7e,、シアン 7e,、フォトシアン 7e,、フォトマゼンタ 7e,、マゼンタ 7e,、イエロー 7e,です。
- インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.58)を 参照してください。

インク残量を確認する

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。プリンタのカバー を開けてインクランプを確認してください。



インクがなくなった場合:

インクランプがはやく点滅(約1秒間隔)します。 新しいインクタンクに交換してください。

交換が必要な場合

インクタンクの交換が必要になると、プリンタ本体のエラーランプが点灯します。液晶モニター でメッセージを確認してください。

インクが残り少ない場合: ① が表示されます。



印刷を開始したときに、液晶モニターにメッセージが表示されます。 印刷を続行することはできますが、交換用インクタンクのご用意をお勧めします。

● 印刷を続行するときは、[はい]を選び OK ボタンを押します。
 ● [いいえ]を選び OK ボタンを押すと、印刷を中止します。

インクが少なくなった インクタンク

インクがなくなった場合: 🐼 が表示されます。

- 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの OK ボタン を押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。印刷が終了したら すぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続ける と、故障の原因となるおそれがあります。
 ※ インクタンクを取り外すと印刷を続けることができません。 インクタンクを取り外すと印刷を続けることができません。
 - インクがなくなった インクタンク
- ストップ / リセットボタンを押すと、印刷を中止します。新しいインクタンクと交換してください。

交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。

重要

インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。
 また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる 原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「推奨取付期限」までにプリンタに取り付けて ください。また開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください(プリンタに取り付けた年月日を控えておくことを お勧めします)。
- 黒のみの文書やモノクロ印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。 また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。
- インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。

プリンタの電源が入っていることを確認し、排紙トレイを開く

2 カバーと CD-R トレイガイドを開く

プリントヘッドが交換位置に移動します。

▲重要

カバーを10分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんカバーを閉じ、開け直してください。

3 インクランプがはやく点滅しているインクタンクを取り外す



重要

● 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。

空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。
 また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願い」(P.57)を参照してください。

参考

複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず一つずつ交換してください。

4 インクタンクを準備する



重要

- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。
- インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。
- 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。
- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。
- 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを汚す恐れがあります。
 ご注意ください。
- オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはがしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクが正しく供給されない場合があります。

お手入れ



重要

ラベルの順に全てのインクタンクが取り付けられていることを確認してください。

印刷するためにはすべてのインクタンクをセットしてください。ひとつでもセットされていないインクタンクがあると 印刷することができません。







CD-R トレイガイドが開いた状態では、用紙が正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はできません。 必ず CD-R トレイガイドを閉めてください。

7 _{カバーを閉める}

プリントヘッドが右側に移動します。

重要

- カバーを閉じた後にエラーランプが点灯している場合は、インクタンクの取付け位置が間違っている 可能性があります。カバーを開けて、インクタンクの並び順がラベルの通りに正しくセットされているか 確認してください。
- 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。終了するまでほかの操作を行わないでください。

使用済みインクカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

Canon

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ き、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの 回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしてお ります。

また回収窓口に店頭用インクカートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートホームページ canon.jp/support 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みカートリッジをビニール袋などに 入れ、地域の条例に従い処分してください。

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点 数をキヤノンより提供するシステムです。

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきま しては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み canon.ip/ecology

きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目づまり防止)

● 電源を切るときのお願い

プリンタの電源を切るときには、必ず以下の手順にしたがってください。

- ① プリンタの電源ボタンを押して電源を切る
- ② 電源ランプが消えたことを確認する(数秒から、場合によって約20秒かかります)

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド(インクのふき出し口) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントヘッドにキャップをし ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜 いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリン トヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥・日づま りを起こしてしまいます。

長期間お使いにならないときは

長期間お使いにならない場合は、定期的に(月1回程度)印刷することを お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長期間 使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。



印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがに じむことがあります。





印刷にかすれやむらがあるときは

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリント ヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷して ノズルの状態を確認したあとに、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。 また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善する ことがあります。

多参考

お手入れを行う前に → P.53

 カバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。
 ランプがゆっくり点滅している場合…インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用イン クタンクのご用意をお勧めします。

ランプが速く点滅している場合......インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。→ P.54 インクがまだ十分にあるのにインクランプが点滅している場合は、正しい位置 にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクがラベル の通りに正しい位置にセットされているか確認してください。→ P.53

ランプが消えている場合......インクタンクの ^{PUSH}の部分を「カチッ」と音がするまでしっかり押して、イ ンクタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルムが完全 にはがされているか確認してください。→ P.55

● お手入れはプリンタドライバから行うことができます。詳しくは『印刷設定ガイド』を参照してください。



ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェック パターンを印刷してください。

多参考

CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

- プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダまたはカセットに A4 サイズの普通紙を1枚セットする
- 2 給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ
- **3** ノズルチェックパターンを印刷する
 - 1 メニューボタンを押します。
 - 2 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
 - 3 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス]を選び、OK ボタンを押します。



4 ノズルチェックパターンを確認して、必要な対処をとる → P.60

ノズルチェックパターンを確認する

チェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。

多参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換して下さい。→ P.53







- 白いすじがない場合
 [すべて A] を選んで OK ボタンを押します。
 [メンテナンス] 画面に戻ります。
- 白いすじがある場合
 [B がある]を選んで OK ボタンを押します。
 クリーニング確認画面が表示されます。
 [はい]を選んで OK ボタンを押し、プリントヘッドの
 クリーニングを行ってください。→ P.61

日参考

『操作ガイド』の巻末の「インクが出ない・かすれるときは?」にノズルチェックパターンの良い例、 悪い例がカラーで掲載されています。そちらもあわせてご覧ください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッド のクリーニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態に します。プリントヘッドをクリーニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。 インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。

多考

I

CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

プリンタの電源を入れる

2 プリントヘッドをクリーニングする

● メニューボタンを押します。

2 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。

3 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス] を選び、OK ボタンを押します。



プリントヘッドのクリーニングが開始されます。

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約30~ 50秒かかります。

3 プリントヘッドの状態を確認する

クリーニングが終了すると、ノズルチェックの確認画面が表示されます。 ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認してください。→ P.59

多考

クリーニングとノズルチェックの操作を2回繰り返しても改善されないときには、強力クリーニングを行ってください。→ P.62

プリントヘッドを強力クリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強力クリーニングを行ってください。強力クリーニングを行うと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強力クリーニ ングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。

多参考

CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

] プリンタの電源を入れる

2 プリントヘッドを強力クリーニングする

- メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼ボタンを押して [強力クリーニング] を選び、OK ボタンを押します。 確認画面が表示されます。
- ⑤ ▲▼ボタンを押して [はい] を選び、OK ボタンを押します。 プリントヘッドの強力クリーニングが開始されます。 強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1~2分かかります。

3 プリントヘッドの状態を確認する

- 2 改善されない場合は、カバーを開け、インクタンクにインクが残っていることを確認してください。その後、プリンタの電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングを行います。
- 3 それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。 お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせください。

63

プリントヘッド位置を調整する - 自動調整

罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。

日参考

CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

プリンタの電源を入れる

2 プリントヘッド位置を自動調整する

- メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ボタンを押して [メンテナンス]を選び、OK ボタンを押します。



日参考

自動調整が正しく行えなかったときには

自動調整が正しく行えなかったときには、エラーランプが点灯し、液晶モニターに [自動ヘッド位置調整に失敗しました [OK]を押して操作をやり直してください << 使用説明書を参照 >>]のメッセージが表示されます。「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.64)を参照してください。

困ったときには

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。

多参考

ここでは、液晶モニターに表示されるエラーメッセージやデジタルカメラから直接印刷しているときに発生しやすい トラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには、『操作ガイド』または『プリンタガイド』を 参照してください。

- ◆ 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている → P.64
- ◆ 電源ランプとエラーランプが交互に点滅している → P.67
- ◆ 液晶表示が見えない/見えにくい → P.67
- ◆ 日本語以外の言語が表示されている → P.68
- ◆ メモリーカードが取り出せない → P.68
- ◆ 印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線がずれて印刷される → P.69
- ◆ 用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない → P.71
- ◆ 用紙がつまった → P.74
- ◆ デジタルカメラからうまく印刷できない → P.77
- ◆ ワイヤレス通信で印刷できない → P.80
- ◆ DVD/CD にうまく印刷できない → P.80

◆液晶モニターにエラーメッセージが表示されている

エラーランプが点灯して、液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下 の対処方法にしたがってください。

エラー/確認メッセージ	対処方法
メモリーカードに写真がありません	 セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていません。 画像ファイル名(フォルダ名)に、全角文字(漢字、カナ等)があると、認識できない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみてください。 パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を行ってください。
正しい位置に取り付けられていないイ ンクタンクがあります U072 / 下記のインクタンクが複数取り付けら れています U071	 ● 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。 ● 同じ色のインクタンクが複数セットされています。 各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。→ P.53

プリントヘッドが装着されていません プリントヘッドを装着してください/ プリントヘッドの種類が違います 正しいプリントヘッドを装着してくだ さい	「かんたんスタートガイド」(本体設置編)の説明にしたがってプリントヘッ ドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、 取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している
	可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わ せください。
インクがなくなりました インクタンクを交換して、カバーを閉 じてください UO41	インクがなくなりました(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換して、カバーを閉じてください。 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの OK ボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。 印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。インク 切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 → P.53
	複数のインクランフが赤く点滅している場合は、点滅の速度を確認し てください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。 ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクが少なくなって います。点滅速度の違いについては、「インクタンクを交換する」の 「インク残量を確認する」(P.53)を参照してください。
下記のインクタンクが認識できません U140 U043	 インタンクが正しくセットされていません(インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクをセットしてください。→ P.53 このプリンタがサポートできないインクタンクが取り付けられています(インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクを取り付けてください。→ P.53
下記のインクタンクが認識できません U150	インクタンクにエラーが発生しました(インクランプが消灯しています)。 インクタンクを交換してください。→ P.53
CD-R トレイガイドが開いています トレイガイドを閉じて [OK] を押して ください/ CD-R トレイガイドを開き、CD-R トレ イをセットして [OK] を押してくださ い	通常の印刷を開始するときに CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてからプリンタの OK ボタンを押してください。 DVD/CD ダイレクトプリントを開始するときに CD-R トレイガイドが 閉じている場合は、CD-R トレイガイドを開き CD-R トレイをセットして からプリンタの OK ボタンを押してください。 印刷中に CD-R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり ます。
てわっていたの球界をエレイ検知マナ	ノンクの球島をエレノ分切るキキサノ
下記のインクの残量を止しく検知できません し130	 インクの残重を止しく検知できません。 インクタンクを交換して、カバーを閉じてください。 一度空になったインクタンクで印刷を続けると、プリンタに損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリンタのストップ/リセットボタンを5秒以上押してから離してください。 * この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。

インク吸収体が満杯に近づきました [OK] で継続できますが、早めに修理受 付窓口に連絡してください	インク吸収体が満杯に近づいています。 本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクがインク吸収体に吸収 されます。 この状態になった場合、プリンタの OK ボタンを押すと、エラーを解除し て印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体 の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓 口にお問い合わせください。お客様で自身によるインク吸収体の交換はで きません。
インク吸収体の交換が必要です お客 様相談センターまたは修理受付窓口に ご連絡ください	インク吸収体が満杯になりました。 本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクがインク吸収体に吸収 されます。 この状態になった場合、交換が必要です。お客様相談センターまたは修理 受付窓口にお問い合わせください。お客様ご自身によるインク吸収体の交 換はできません。
対応していない機器が接続されました 取り外してください	接続しているケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。 ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手 動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機器に 付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、PictBridge 対応のデジタル カメラ、デジタルビデオカメラです。
自動ヘッド位置調整に失敗しました [OK] を押して操作をやり直してくだ さい << 使用説明書を参照 >>	 A4 サイズ以外の用紙がセットされています。 プリンタの OK ボタンを押してエラーを解除し、A4 サイズの用紙を 1 枚オートシートフィーダにセットしてください。 カセットからはプリントヘッドの位置調整はできません。必ずオート シートフィーダへ用紙をセットしてください。 ノズルが目づまりしています。 プリンタの OK ボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパター ンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。→ P.59 プリンタの JK ボタンを押してエラーを解除し、オ紙口内に光が当た らないように調整してください。 上記の対策をとった後、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが解決され ないときには、プリンタの OK ボタンを押してエラーを解除した後、手動 でヘッド位置調整を行ってください。 「プリントヘッド位置を手動で調整するには」(P.67)
自動ヘッド位置調整に失敗しました [OK] を押して操作をやり直してくだ さい << 使用説明書を参照 >>	 A4 サイズ以外の用紙がセットされています。 ブリンタの OK ボタンを押してエラーを解除し、A4 サイズの用紙を 1 枚オートシートフィーダにセットしてください。 カセットからはブリントヘッドの位置調整はできません。必ずオート シートフィーダへ用紙をセットしてください。 ノズルが目づまりしています。 プリンタの OK ボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパター ンを印刷してプリントヘッドの状態を確認してください。→ P.59 プリンタの JK ボタンを押してエラーを解除し、排紙口内に光が当た らないように調整してください。 上記の対策をとった後、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが解決され ないときには、プリンタの OK ボタンを押してエラーを解除した後、手動 でヘッド位置調整を行ってください。 「プリントヘッド位置を手動で調整するには」(P.67)

门参考

プリントヘッド位置を手動で調整するには

自動調整が正しく行えないときや任意に調整するときは、以下の操作にしたがって手動調整してください。

- ① プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 2 枚セットする
- ② メニューボタンを押す
- ③ ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押す
- ④ ◀▶ボタンを押して [メンテナンス] を選び、OK ボタンを押す
- ⑤ ▲▼ボタンを押して [ヘッド位置調整-手動]を選び、OK ボタンを押す
- ⑥ 確認メッセージが表示されたら、▲▼ボタンを押して [はい] を選び、OK ボタンを押す ヘッド位置調整用のパターンが印刷されます。
- ⑦ [パターンは正常に印刷されましたか?]のメッセージが表示されたら、正常に印刷されていることを確認し、
 ▲▼ボタンを押して [はい]を選び、OK ボタンを押す

ヘッド位置の調整値を入力する画面が表示されます。



- ⑧ 印刷されたパターンを見て、最もすじの目立たない A 列のパターン番号を
 ▶ボタンを 押して入力する
- ⑨ ▼ボタンを押して、B列にカーソルを移動し、最もすじの目立たない B列のパターン番号を
 ボタンを押して入力する
 ⑩ 同様の操作を繰り返し、J列までのパターン番号を入力する
- ① すべての列にパターン番号を入力後、OK ボタンを押す

対処方法

◆電源ランプとエラーランプが交互に点滅している

原因

サービスが必要なエラーが起こって いる可能性があります

プリンタの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。 それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口にお 問い合わせください。

◆液晶表示が見えない/見えにくい

原因	対処方法
液晶表示がはっきりと見えない/ 見えにくい	液晶モニターのコントラストが強すぎたり、弱すぎる場合には、[メンテナ ンス/各設定]の[コントラスト調整]で液晶モニターのコントラストを 調整してみてください。 →「[コントラスト調整]](P.39)
液晶表示が見えない	液晶モニターがスリーブモードになっていることが考えられます。 OK ボタンを押して、スリープモードを解除してください。

◆日本語以外の言語が表示されている

原因	対処方法
誤って日本語以外の言語に設定してし まった	 以下の手順で日本語設定に戻してください。 メニューボタンを押す ★ボタンを押して 協を選び、OK ボタンを押す ★ボタンを押して を選び、OK ボタンを押す ▼ボタンを3回押して、OK ボタンを押す Bluetooth ユニットを取り付けているときは、▼ボタンを4回押して、OK ボタンを押してください。 ▲▼ボタンを押して、[日本語]を選び、OK ボタンを押す 日本語が表示されます。

◆メモリーカードが取り出せない

西田	
토지되	

対処方法

xD-Picture カード/メモリー スティック Duo /メモリースティック PRO Duo / miniSD カードを、メモ リーカード専用のカードアダプタに取	プリンタの全体を若干下に向けるようにして傾けて、メモリーカードを取 り出してください。プリンタ本体が落下しますと危険ですので、しっかり と固定された広い台の上で行なってください。
り付けないままセットした	
	▲ 重要 故障の原因となりますので、細い棒やピンセットなどを使用して取り出そ うとしないでください。 それでも取り出せない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に お問い合わせください。

◆印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白い すじが入る/罫線がずれて印刷される

原因

対処方法

インクがない	インクランプ(赤色)がはやく点滅(約1秒間隔)している場合は、イン クがなくなっています。インクタンクを交換して、カバーを閉じてくださ い。 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの OK ボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。 印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。インク 切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 → P.53 そのです 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してく ださい。 はやく点滅(1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。 ゆっくり点滅(3秒間隔)している場合はインクがなくなっています。 す。点滅速度の違いについては、「インクタンクを交換する」の「イン ク残量を確認する」(P.53)を参照してください。
用紙の裏表を間違えている	用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。
操作パネルで正しい用紙が選ばれて いない	操作パネルで選ばれている用紙の種類が、セットする用紙の種類と合って いるか確認してください。

インクタンクがしっかりセットされて いない	インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の (***) 部分を 「カチッ」と音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットしてくだ さい。しっかりセットされると、インクランプが赤く点灯します。 また、オレンジ色のテープが下の図 1 のようにすべてはがされていること を確認してください。図 2 のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、 オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 図 1 正しい状態 図 2 テープが残っている ので アープ マープをしている
プリントヘッドの目づまり/ プリントヘッドの位置ずれ	カバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。 ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し てください。 →「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.59) ● インクが正常に出ていない場合 →「プリントヘッドをクリーニングする」(P.61) →「プリントヘッドを強力クリーニングする」(P.62) ● ヘッド位置がずれている場合 →「プリントヘッド位置を調整する - 自動調整」(P.63)
CD-R トレイガイドが開いている	DVD/CD 以外の用紙に印刷する場合は、CD-R トレイガイドを閉じ、プリ ンタの OK ボタンを押してください。
◆用紙が汚れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られ ない

原因	対処方法
適切な用紙を使用していない	 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。 →「使用できない用紙について」(P.12) フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷 品位が低下する場合があります。お使いの用紙が、フチなし全面印刷の できる用紙か確認してください。
オートシートフィーダに普通紙を多量 にセットしている	普通紙の種類やお使いの環境(高温・高湿や低温・低湿の場合)によって は、正常に紙送りできない場合があります。 この場合は、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半分(高さ 5 mm 程度)に減らしてください。→ P.15
CD-R トレイガイドがしっかり閉ってい ない	DVD/CD 以外の用紙に印刷する場合は、CD-R トレイガイドをしっかり 閉じてください。少しでも開いていると、用紙が正しく送られません。
給紙ローラが汚れている	次の手順で給紙ローラをクリーニングしてください。 給紙ローラのクリーニングは給紙ローラを消耗しますので、必要な場合の み行ってください。 ① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を 取り除く ② プリンタの給紙切替ボタンを押して、クリーニングする給紙箇所を選ぶ ③ メニューから [ローラクリーニング] を選ぶ · メニューボタンを押します。 · ▲ ▶ ボタンを押して [メンテナンス/各設定] を選び、OK ボタンを 押します。 · ▲ ▶ ボタンを押して [メンテナンス/各設定] を選び、OK ボタンを 押します。 · ▲ ▶ ボタンを押して [ローラクリーニング] を選び、OK ボタンを 押します。 ④ ▲ ▼ボタンを押して [ローラクリーニング] を選び、OK ボタンを 押します。 ④ ▲ ▼ボタンを押して [はい] を選び、OK ボタンを押す 給紙ローラがクリーニングを開始します。 ⑤ ③と④の操作を、2 回繰り返す ⑤ ②と④の操作を 3 回繰り返す ③ ①と⑧の操作を 3 回繰り返す ③ 回以上行っても印刷品質が改善されない場合は、お客様相談センターま たは修理受付窓口にお問い合わせください。





记参考

それでも印刷面がこすれるときには

以下の操作にしたがって、[印刷面こすれ改善]を[する]に設定してください。 この操作はカメラダイレクト印刷時にも有効です。

- ① メニューボタンを押す
- ② ◀▶ボタンを押して [メンテナンス/各設定]を選び、OK ボタンを押す
- ③ ◀▶ボタンを押して [各設定] を選び、OK ボタンを押す
- ④ ▲▼ボタンを押して [印刷設定] を選び、OK ボタンを押す
- ⑤ ▲▼ボタンを押して [印刷面こすれ改善] を選び、OK ボタンを押す
- ⑥ ▲▼ボタンを押して [する] を選び、OK ボタンを押す

※印刷後は、同様の操作で[印刷面こすれ改善]を[しない]に戻してください。

◆用紙がつまった

原因	(対処方法)
排紙口/オートシートフィーダで用紙 がつまった	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 ① 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうから用紙をゆっくり 引っ張り、用紙を取り除く
	 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、カバーを開けて取り除いてください。 このとき、内部の部品には触れないようにしてください。 用紙を取り除いたら、カバーを閉じた後に電源ボタンを押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度
	 ■ 消んしがりたいのはい、用紙が自動的に排出されます。 ② 用紙をセットし直し、プリンタの OK ボタンを押す ● 手順①で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。 用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修
	理受付窓口にお問い合わせください。
横向きにセットした名刺サイズ用紙、 カードサイズ用紙が、プリンタ内部で つまった	 名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにセットしないでください。 次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットする 横向きにはセットしないでください。 プリンタの電源ボタンを押して電源を切る プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しながら排紙されます。 用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせくだ さい。
カセットに横向きにセットしたL判、 はがきがブリンタ内部でつまった	 L判、はがきは印刷の向きに関わらず縦向きにセットしてください。 次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 プリンタの電源ボタンを押して電源を切り、背面カバーを開ける A4 サイズの普通紙を四つ折りにし、つまった用紙に突き当たるまで 押し込む 四つ折りにした普通紙は引き抜いてください。 背面カバーを閉じ、プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる。 つまった用紙が自動的に排紙されるまでお待ちください。 用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせくだ さい。



プリンタの内部で用紙がつまった	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。
(両面搬送部)	① カセットを取り外す
	オートシートフィーダに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除 いて給紙ロカバーを閉じてください。
	② 背面側を下にして、プリンタ本体を立てる
	▲ 注意 カバーと給紙ロカバーに手を添えて、プリンタを立ててくだ さい。
	③ 緑色のカバーを手前に開きながら用紙をゆっくり引っ張る
	▲ 注意 つまった用紙を取り除いたあとは、速やかにプリンタを元の
	オートシートフィーダに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし
	直してください。
	⑤ カセットをセットする
	⑥ プリンタの OK ボタンを押す
	用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修 理受付窓口にお問い合わせください。

◆デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ * から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。

*以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。

多参考

キャニ キニ

● 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、PictBridge 対応のカメラです。

- 以下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応のカメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製以外の PictBridge 対応カメラを使用して、カメラからプリンタエラーの解除方法がわからない場合は、プリンタの液晶モニターに表示されるメッセージを確認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」(P.64)を参照してください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、カメラから一度接続ケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入らないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それでも改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどうかを確認してください。
- ご使用の PictBridge 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。 また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。
- 印刷にかすれやむらがあるときは、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.58)を参照して対処してください。
- 印刷時に用紙が反ったり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。
 適切な用紙に印刷しても印刷面がこすれるときは、「それでも印刷面がこすれるときには」(P.73)を参照して
 対処してください。

++ 60 ++ 2+

 表示されるエラーや対処方法については、カメラに付属の取扱説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメノ側エノー表示	刘処万法
プリンターは使用中です	パソコンなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。 準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。
用紙(ペーパー)がありません/ 用紙(ペーパー)エラー	プリンタに用紙をセットするか、給紙切替ボタンで用紙がセットされて いる給紙箇所(オートシートフィーダまたはカセット)を指定して、カメラ のエラー画面で[続行]*を選んでください。 また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてください。 印刷を再開します。CD-R トレイガイドが開いている場合は閉じてから、カ メラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。
用紙(ペーパー)が詰まりました	カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 つまっている用紙を取り除き、用紙をセットし直してからプリンタの OK ボタンを押し、再度印刷を行ってください。
プリンターカバーが開いています	プリンタのカバーを閉じてください。

プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良です。 「かんたんスタートガイド」(本体設置編)の説明にしたがってプリントヘッ ドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、 取り付け直してください。 それでもエラーが解決されない場合は、プリントヘッドが故障している 可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わ せください。
廃インクタンク(廃インク吸収体)が 満杯です/インク吸収体が満杯です	インク吸収体が満杯になりそうです。 本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクがインク吸収体に吸収 されます。 この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷を 再開します。満杯になると、インク吸収体を交換するまで印刷できなくな り、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センター または修理受付窓口にお問い合わせください。インク吸収体はお客様ご自 身で交換はできません。
インクが残りわずかです	インクランプ(赤色)がゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合は、 インク残量が少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交 換用インクタンクのご用意をお勧めします。 カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷を再開します。
インクがありません	インクランプ(赤色)の占減によって、プリンタの骨能を確認できます
	 インクランプの点滅状態を確認してエラーを解除してください。 インクランプが消灯: インクランプが消灯: インクランプが消灯: インクタンクが正しくセットされていません。 正しいインクタンクを取り付けてください。→ P.53 このプリンタがサポートできないインクタンクが取り付けられています。 正しいインクタンクを取り付けてください。→ P.53 インクランプがはやく点滅(約1秒間隔): インクランプがはやく点滅(約1秒間隔): インクタンクを交換してカバーを閉じてください。 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままカメラのエラー画面で[続行]を選ぶと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。→ P.53 シンシラ 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。 ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクがなくなっています。 ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクがあるか、同じ色のインクタンクが複数セットされています。 各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。→ P.53

インクエラー	 一度空になったインクタンクが取り付けられています。 インクタンクを交換して、カバーを閉じてください。 一度空になったインクタンクで印刷を続けると、ブリンタに損傷を与えるおそれがあります。 印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。プリンタのストップ/リセットボタンを5秒以上押してから離してください。 * この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。
ハードウェアエラー	インクタンクにエラーが発生しました。 インクタンクを交換してください。→ P.53
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります(プリンタの電

* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタの OK ボタンを押しても有効です。

◆ワイヤレス通信で印刷できない

ここでは携帯電話から赤外線通信を利用して印刷するときのトラブルについて説明します。 Bluetooth 通信で印刷するときのトラブルについては、『Bluetooth ユーザーズガイド』を参照 してください。

おおりたは

プリンタの設置場所が正しくない	赤外線通信で印刷する場合は、プリンタと携帯電話の赤外線通信ポートが、 正しい角度、距離で向き合うように置いてあるか、あいだを遮るものが ないか確認してから、印刷をやり直してください。通信できる距離や角度 は携帯電話の機能、外部環境により異なります。携帯電話との距離が 20 cm 以内で、通信が良好に行える位置に設置してください。
赤外線通信を行っているときに赤外線 を遮ったり、近くで他の赤外線通信機 器が使われている	赤外線通信で印刷しているときに、プリンタとの赤外線通信ポートのあい だを 10 数秒以上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリンタはリセット されます。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直してください。 また、近くで赤外線通信機器を動作させると混信して印刷が最後まで行わ れないことがあります。赤外線通信で印刷するときは、付近でテレビの リモコンなどのほかの赤外線通信機能を動作させないでください。
IrDA のバージョンが合っていない 赤外線通信ポートを使用している	本プリンタの赤外線通信機能は、携帯電話が IrDA に準拠した赤外線通信 ポートを備えた機種のみに対応しています。そのほかの携帯電話では、 赤外線通信での印刷はできません。→ P.45

◆DVD/CD にうまく印刷できない

E		
叞	즈	

百日

対処方法

CD-R トレイが正しくセットされて いない	DVD/CD ダイレクトプリントを開始するときに CD-R トレイガイドが 閉じているか、CD-R トレイが正しくセットされていないと印刷が開始さ れません。
	まず、本プリンタに同梱の CD-R トレイ(C のマークがあるもの)を使用 しているか確認してください。
	CD-R トレイガイドを開いて、CD-R トレイを正しくセットし直してから、 プリンタの OK ボタンを押してください。印刷を再開します。正しいセッ ト方法については『操作ガイド』の「DVD/CD に印刷してみよう(DVD/ CD ダイレクトプリント)」を参照してください。
DVD/CD が CD-R トレイにセット されていない	CD-R トレイに DVD/CD を正しくセットして、OK ボタンを押してくだ さい。印刷を再開します。



加工なし

セピア

イラストタッチ

●キャノンPIXUSホームページ **Canon.jp/pixus**

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター

PIXUS・インクジェットプリンタに関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。

キヤノンお客様相談センター 050 - 555 - 90011

【受付時間】 〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00 (1/1~1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9330をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



※インクタンクの交換については、53ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

