



操作ガイド

使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 取扱説明書の見かた/記号について 安全にお使いいただくために 各部の名称と役割

印刷してみよう
 プリンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/
 基本的な印刷/PictBridge対応機器から直接印刷

一歩すすんだ使いかた 専用紙について/便利な機能について/ プリンタドライバの開きかた/DVD/CDに印刷

お手入れ

インクタンクの交換/印刷にかすれやむらがあるときは/ お手入れの操作

困ったときには

付録

電子マニュアル(取扱説明書)を読もう/仕様/ お問い合わせの前に









取扱説明書の見かた/記号について

取扱説明書について

各取扱説明書ではPIXUS Pro9500 seriesの操作や機能について説明しています。

必ず、最初にお読みください。

プリンタの設置、パソコンとの接続、ドライバのインストールなど、 本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載され ています。

操作ガイド

(1) 電子マニュアル

STREAMC2F



印刷を開始するときにお読みください。

基本的な印刷手順、用紙のセット方法、日常のお手入れ、困ったときの対処方法など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作・ 機能について説明しています。

パソコンの画面で見る取扱説明書です。

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セット アップCD-ROM』に付属しているアプリケーションソフトの使いかた などについて詳しく知りたいときにお読みください。

マイ プリンタ(Windows版のみ)



.....

63

プリンタの操作を手助けするソフトウェアです。

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここからかんたんな操作で開くことができます。プリンタの設定や状態を、確認したり変更したりできます。

また、操作に困ったとき、対処方法をお知らせするメニューもあります。 デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験し てみてください。

記号について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



] 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用して いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。

ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS(ピクサス)Pro9500 series》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと 詳しく知りたいときにお役に立ちます。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置 は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

収扱就明音に促って圧しい取り扱いをして下さい。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログ ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。

このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、 事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。

対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機のオフィス機器 で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

Exif Print について

このプリンタは、「Exif Print」に対応しています。

Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ リント出力結果を得ることができます。

商標について

- Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。
- Adobe、Adobe Photoshop、およびAdobe RGB(1998)は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- Photo Rag は、Hahnemühle FineArt GmbHの商標です。
- DCF は、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- DCF ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商 標です。

お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。

● このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。



■ PIXUS Pro9500 series 目次

3	安全にお使いいただくために	
4	S部の名称と役割	7
印刷して	みよう	
	プレンタの電酒を 1 わろ / 切ろ	10
F	ノリノノの电源で入100/ 900 日紙をわットする	
,	オートシートフィーダとフロントトレイについて	
	使用できない用紙について	
	用紙の取り扱いについて	
	オートシートノイータから給紙するフロントトレイから給紙する	
F	クロシャイレイガ シベベリタ で	
-	PMD COS January DictBridge 対応機実から印刷する	29
•	PictBridge 対応機器から印刷する	
	PictBridge の印刷設定について	
一歩すす	んだ使いかた	
Ę	厚用紙を使ってみよう	
-	プリンタドライバの機能と開きかた	37
0)VD/CD に印刷してみよう(DVD/CD ダイレクトプリント)	
	用意するもの	40
	DVD/CD に印刷するときの注意について	
	CD-R トレイの取り外し	
お手入れ		
5	と期的なお手入れ(インクをかき混ぜる)	
	インクタンクを交換する	47
	インク残量を確認する	
	交換が必要な場合	50
	交換の操作	
F	されいな印刷を休うために(フランドハッドの紀候・日うより防止)	
F	₽刷にかりれたもうかめるとさは	
-	^ ハルノエノノハノ ̄ノ@中間ッ◎ プリントヘッドたクリーーングオス	
-	/ リノ * ヽ ノ トセノ リ ^ー ーノン y る プリントへ w ドを除力クリーー>ングオス	
-	プリントペットを強力グリーニングする	
	ノリノトペット位直を詞至9る	
困ったと	きには	
Z	困ったときには	
付録	~	
	と 電子マニュアル(取扱説明書)を読もう	
f		
đ	う問い合わせの前に	

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて いること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 警告 以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。

	マリマ リーンン・ナー キビカフトル共分別のにノー型シャン・アノドナン		
設直場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。		
電源について	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。		
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。		
	電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはし ないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。		
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。		
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。		
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。		
	そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理を ご依頼ください。		
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする		
	と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 となります。		
	プリンタに付属されている電源コードをご使用ください。 なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 電源電圧:AC100V 電源周波数:50/60Hz		
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、 シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。		
	清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。		
取扱いについて	プリンタを分解、改造しないでください 。 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。		
	プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください 。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。		

▲ 注意 以下の	主意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。				
設置場所について	不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。				
	湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください 。 火災や感電の原因になることがあります。 次の使用環境でお使いください。温度:5℃~35℃ 湿度:10%RH ~90%RH				
	毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上には置かないでください 。 毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。				
	プリンタ背面を壁につけて置かないでください。				
電源について	電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることが あります。				
	延長電源コードは使用しないでください。				
	いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かない でください。				
	万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。				
取扱いについて	印刷中はプリンタの中に手を入れないでください 。 内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。				
	プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。				
	プリンタの上にものを置かないでください。				
	プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の 入った容器を置かないでください。				
	万一、異物(金属片や液体など)がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プ ラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。				
	本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。				
プリントヘッド/ インクタンクに ついて	安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください。 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。				
	プリントヘッドやインクタンクを振らないでください 。 インクが飛び散って周囲や衣服を汚すことがあります。				
	印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。 熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。				
	インクタンクを火中に投じないでください。				
 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 蛍光灯などの電気製品とプリンタは約 15cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因でプリンタ が誤動作することがあります。 電源を切るときのご注意 電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ(青色)が消灯していることを確認してください。電源ランプが点灯・点速しているときに電源プラグをコンセントから生いて切ると、プリントへいどを促送できますのの 					
印刷できなくなることがあります。					

~PIXUS豆知識 その1~ インクはどのように使われるの?

その1 ほとんどのインクは印刷に使用されています

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね!

その2 クリーニングでも少量のインクが使われます

きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニングを 行います。

クリーニングとは、インクがふき出されるノズルから、わずかにイン クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。

(クリーニングは手動で行うこともできます。)

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。

インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体 はお客様ご自身で交換はできませんので、お早めにお客様相談セン ターまたは修理受付窓口へご連絡ください。

満杯になる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知ら せします。

詳しくはこちら→「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.82)



その3 各色のインクのなくなりかたは均一なの?

- 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。
- 黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われる ことがあります。

まめまめ知識

インクが少なくなったらお知らせします

インクランプの点滅でインクが少なくなったことをお知らせします。 詳しくはこちら→「インク残量を確認する」(P.48)、「交換が必要な場合」(P.50)

定期的にインクをかき混ぜてください

きれいな印刷結果を得るために、プリンタのリセットボタンを押して、週 1 回程度インクをかき混 ぜてください。 詳しくはこちら → 「定期的なお手入れ (インクをかき混ぜる)」(P.46)

印刷後のご注意

本プリンタは、顔料インクを使用して印刷します。顔料インクの特性上、印刷した面をこすったり、 引っかいたりすると、インクがはがれる場合がありますので、ご注意ください。





プリンタドライバやカメラの【用紙の種類】をセットした用紙に合わせてね

プリンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 どのような紙をセットしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。

とEP刷 するとき

(*ィント) アプリケーションソフトを使って写真印刷!

『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint(イージーフォトプリント)、Easy-PhotoPrint Pro(イージーフォトプリントプロ)を使えば、デジタルカメラで撮った写真を、か んたんな操作で印刷することができます。詳しくは『アプリケーションガイド』(電子マニュア ル)を参照してください。

Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたんにフチなし全面印刷ができます。 トリミングや画像の回転などのかんたんな編集も OK!写真をすぐに印刷したい方にお勧め です。

Easy-PhotoPrint Pro

Adobe® Photoshop® CS または Adobe Photoshop CS2 と組み合わせれば、プロレベルの画像編集と印刷が実現できます。また、キヤノン製デジタルー眼レフカメラに付属の Digital Photo Professional と連携し、高画質のまま印刷できます。写真印刷でより高いク オリティをお求めの方にお勧めです。

各部の名称と役割

前面



7



電源ランプ/エラーランプの表示について

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 電源ランプが消灯電源がオフの状態です。 電源ランプが青色に点灯......印刷可能な状態です。 電源ランプが青色に点滅………プリンタの準備動作中、または印刷中です。 エラーランプがオレンジ色に点灯/点滅エラーが発生し、印刷できない状態です。→ P.82 電源ランプ(青色)とエラーランプ(オレンジ色)が交互に1回ずつ点滅サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。→ P.85





USB ケーブルでパソコン と接続するためのコネクタ です。

プリンタを移動させるときに使い ます。 プリンタの手前を持ち上げると、 かんたんに前後へ移動させること ができます。

付属の電源コードを接続する ためのコネクタです。

内部



● プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、「かんたんスタートガイド」を参照してください。

インクランプの表示について

● インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。

点灯......印刷可能な状態です。

ゆっくり点滅(約 3 秒間隔)……… インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用インク タンクのご用意をお勧めします。→ P.47

> インクタンクを取り付け直してもインクランプが消灯している場合は、エラーが 発生し、印刷できない状態です。エラーランプ(オレンジ色)の点滅回数を確認 し、エラーの対処をしてください。→ P.82

エラーランプ(オレンジ色)が消灯している場合は、インク残量検知機能が無効 になっています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量検知機能が 有効になります。

プリンタの電源を入れる/切る

印刷を開始する前に、プリンタの電源を入れます。



自動電源オン/オフ機能について

プリンタの電源を自動的に入れる/切ることができます。

● 自動電源オン・・・・・パソコンから印刷データが送られたときに自動で電源を入れます。

● 自動電源オフ・・・・・ー定時間、印刷データが送られないときに自動で電源を切ります。

設定は、プリンタドライバの[ユーティリティ]シート(Windows®)または Canon IJ Printer Utility(キヤノンア イジェイプリンタユーティリティ)(Macintosh®)で行います。設定方法は『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)を 参照してください。

電源を入れる

電源を入れる前に、以下の準備が終わっていることを確認してください。

- プリントヘッドとインクタンクがセットされている。
- パソコン(接続機器)と接続されている。
- プリンタドライバがインストールされている。

日参考

1

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。

プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる

電源ランプが青色に点滅後、点灯します。



日参考

エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.82)を参照してください。

2 パソコンの電源を入れる

電源を切る

1

プリンタの電源ボタンを押して電源を切る

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。





電源プラグについて

電源を切ったあと、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確認してください。電源ラ ンプが青色に点灯/点滅しているときに、電源プラグをコンセントから抜くと、その後印刷できなくなることが あります。

→ きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目づまり防止)(P.56)

用紙をセットする

印刷する用紙をオートシートフィーダまたはフロントトレイにセットする方法について説明しま す。

オートシートフィーダとフロントトレイについて

このプリンタでは、上部のオートシートフィーダと前面のフロントトレイの2つに用紙をセット できます。

オートシートフィーダは、小さいサイズの用紙なども手軽にセットできるので、いろいろなサイ ズや種類の用紙を、頻繁に取り替えて印刷する場合に便利です。

フロントトレイを使うと、半切など大きなサイズの用紙や、アート紙のように厚みのある用紙に 印刷することができます。

※ お使いになる用紙の種類やサイズによっては、オートシートフィーダまたはフロントトレイのどちらか一方でしか使用できないものがあります。

→キヤノン純正紙 (P.35)

使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因 になります。また、A5 サイズより小さい用紙(はがき/L判など)に印刷するときは、はがき より薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。

- 折れている/反りのある/しわがついている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙
 - ・オートシートフィーダ:重さ 64g/m²未満
 - ・フロントトレイ : 厚さ 0.1 mm 未満
- 厚すぎる用紙
 - ・オートシートフィーダ:キヤノン純正紙以外の普通紙で重さ 105g/m² を超えるもの
 - * ただし他社製のアート紙などの場合は重さ 200g/m² までお使いいただけます。詳しくは、 『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「キヤノン純正紙以外の特殊な用紙」を参照してく ださい。
 - ・フロントトレイ : 厚さ 1.2mm を超えるもの
- インクジェット光沢はがき
- 絵はがき
- 一度折り曲げた往復はがき
- 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき
- 封筒
- 穴のあいている用紙
- 長方形以外の形状の用紙
- ステープルや粘着剤などでとじている用紙

粘着剤の付いた用紙

● 表面にラメなどが付いている用紙

▲重要

以下のキヤノン純正紙には印刷できません。

高品位専用紙 HR-101S、フォト光沢ハガキ KH-201N、プロフェッショナルフォトはがき PH-101、エコノミーフォトペーパー EC-101 / EC-201、キヤノン光沢紙 GP-401、スーパーフォトペーパー ·両面 SP-101D、プロフェッショナルフォトペーパー PR-101、OHP フィルム CF-102、およびT シャツ転写紙 TR-301は使用しないでください。

用紙の取り扱いについて

- すべての用紙は、こすったり、傷をつけたりしないように丁寧に扱ってください。
- できるだけ用紙の端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。手についた汗や油分が印刷面に付くと、印刷品質が低下する場合があります。
- 印刷後は、インクが十分に乾いてから取り扱ってください。また乾いたあとも、できるだけ印刷した面に触れないよう丁寧に扱ってください。顔料インクの特性上、こすったり、引っかいたりすると、インクがはがれる場合があります。

オートシートフィーダから給紙する

■ 用紙のセット方法

多参考

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよう」(P.34)や、『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「い ろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。

セットする用紙をそろえる



2 用紙をセットする準備



3 用紙をセットする



● 64g/m²の普通紙をお使いの場合、約150枚(高さ13mm)までセットできます。 ただし用紙の種類やお使いの環境(高温・多湿や低温・低湿の場合)によっては、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を約半分(高さ5mm程度)に減らしてください。 64~200g/m²の他社製のアート紙などの場合、1枚ずつセットしてください。

● 普通紙に印刷する場合は、印刷後の用紙がフロントトレイに 50 枚以上たまる前に、用紙を取り除いてくだ さい。
 印刷してみよう

■ はがきのセット方法

ー般のはがき、往復はがき、インクジェットはがき、年賀はがき、キヤノン純正紙ハイグ レードコートはがき CH-301 に印刷できます。

▲重要

- 写真付きはがき、ステッカーが貼ってあるはがき、インクジェット光沢はがき、および 写真用年賀はがきには印刷できません。
- キヤノン純正紙フォト光沢ハガキ KH-201N およびプロフェッショナルフォトはがき PH-101 には印刷で きません。
- 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。
- 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。

日参考

- はがきの両面に 1 面ずつ印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。 このとき、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善すること があります。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。





④ プリンタドライバの [用紙の種類] で、セットしたはがきに合わせた設定を選びます。

はがきの種類	印刷面	プリンタドライバの設定
はがき	通信面	はがき
年賀はがき	宛名面	はがき
インクジェットはがき	通信面	インクジェットはがき
インクジェット紙年賀はがき	宛名面	はがき
往復はがき	通信面	はがき
	宛名面	はがき
ハイグレードコートはがき CH-301	通信面	インクジェットはがき
	宛名面	はがき

プリンタドライバの設定については「印刷してみよう」(P.24)を参照してください。



印刷を開始するときに、はがきによっては正しく認識できないものがあります。プリンタ本体のエラーランプが 11 回点滅している場合は、「困ったときには」の「用紙の幅に関するエラーが表示されている」(P.88)を参 照し、用紙の幅を検知しない設定にしてください。

■L判、2L判サイズの用紙のセット方法

L 判、2L 判の用紙に印刷できます。

重要

普通紙をL判、2L判の大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。



④ プリンタドライバの [用紙サイズ] で [L 判] または [2L 判] を選びます。 プリンタドライバの設定については「印刷してみよう」(P.24)を参照してください。

重要

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。





参考

写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 → 専用紙を使ってみよう (P.34)

フロントトレイから給紙する

记参考

フロント給紙ボタンの表示について

フロント給紙ボタンの表示によって、プリンタの状態を確認することができます。

フロントトレイに用紙をセットする準備が完了した場合

......フロント給紙ボタンがはやく点滅(2回ずつ短く点灯)します。フロントトレイに用紙を正しく セットしてください。

フロントトレイから印刷を開始する準備が完了した場合

フロントトレイが標準の印刷位置にある場合

......フロント給紙ボタンが消灯します。

フロントトレイがフロント給紙印刷の位置にある場合

.....フロント給紙ボタンが点灯します。

■ 用紙のセット方法

重要

フロントトレイから給紙する場合は、プリンタにセットした用紙がプリンタの後方にはみ出します。『かんたん スタートガイド』を参照して、プリンタの後方に十分なスペース(40cm)を確保してください。 プリンタを移動させる場合は、プリンタの手前を持ち上げ、プリンタ底面の後部の車輪を使って前後へ移動させ てください。

日参考

1

キヤノン純正紙については「専用紙を使ってみよう」(P.34)や、『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。

フロントトレイを開く





3 リアサポートを開く



4 用紙をセットする準備



5 用紙をセットする



●重要

●の状態でプリンタを5分以上放置しておくと、フロント給紙ボタンが点滅から点灯に変わり、用紙がセットできなくなります。その場合は、手順4の ③からやり直してください。



- 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを直してから(表面が波上にならないように)セットしてください。反りの直しかたについては、「困ったときには」の「反りのある用紙を使用している」(P.78)を参照してください。
- キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのまま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れが発生し、印刷品質が低下する場合があります。
- 用紙の反りを防ぐため、以下のような取り扱いをお勧めします。
 - ・使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してください。
 - ・印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージから出して使用してください。
- 用紙のセットのしかたについて、詳しくは『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。

6 印刷を開始する準備



印刷を開始する準備が完了しました。印刷を開始してください。

多参考

● フロントトレイでは、以下の用紙が使用できます。

- **用紙サイズ** [定型紙] A3 ノビ、A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、KG 4 × 6、 US 4 × 8、US 5 × 7、11 × 17(Tabloid)、はがき、往復はがき、2L 判、 六切、四切、半切
 - [非定型紙] 最小(横100.0mm ×縦148.0mm) 最大(横355.6mm ×縦584.2mm)
- **用紙の厚さ** 0.1 ~ 1.2mm この厚さを超える用紙は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。
- PictBridge 対応機器から半切サイズ以外の用紙に印刷する場合は、オートシートフィーダに用紙をセットしてください。PictBridge 対応機器で使用できる用紙について、詳しくは「PictBridge の印刷設定について」(P.31)を参照してください。

続けて印刷する場合

●引き続きフロントトレイから印刷する場合は、P.21の手順4の③に戻ってフロントトレイに用紙をセットしてから、次の印刷を開始してください。

印刷してみよう

■ フロントトレイの戻しかた

オートシートフィーダまたは CD-R トレイを使って印刷する場合は、フロントトレイを標準の印刷位置に戻します。

▲重要

1

- フロントトレイを標準の印刷位置に戻すには、以下の手順を守ってください。本体の破損の原因となります。
- フロント給紙位置では、オートシートフィーダまたは CD-R トレイを使った印刷はできません。必ず標準の 印刷位置に戻してください。

フロントトレイを持って、閉じるようにゆっくり傾ける

傾けていくとフロントトレイが標準の印刷位置に下がります。





2 フロントトレイを開く



印刷してみよう

ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。写真を印刷する場合は、『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint (イージーフォトプリント)、Easy-PhotoPrint Pro (イージーフォトプリントプロ)を使って、かんたんな操作で印刷することができます。

多参考

Easy-PhotoPrint、Easy-PhotoPrint Pro は以下の方法で起動することができます。操作方法について詳しくは、『ア プリケーションガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

Easy-PhotoPrint を起動する

- Windowsをお使いの場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム]) → [Canon Utilities] → [Easy-PhotoPrint] → [Easy-PhotoPrint] を順に選んでください。
- Macintoshをお使いの場合は、「移動] メニューから [アプリケーション] を選び、[Canon Utilities] フォルダ、 [Easy-PhotoPrint] フォルダ、[Easy-PhotoPrint] アイコンを順にダブルクリックしてください。

Easy-PhotoPrint Pro を起動する

- Adobe Photoshop をお使いの場合は、Adobe Photoshop の [ファイル] メニューから [自動処理] → [Easy-PhotoPrint Pro] を順に選んでください。
- Easy-PhotoPrint Pro を起動できない場合は、「困ったときには」の「Easy-PhotoPrint Pro (イージーフォトプ リントプロ)をインストールしたあとに、Adobe Photoshop をインストールした」(P.74)を参照してください。
- Digital Photo Professional をお使いの場合は、Digital Photo Professionalの[ファイル]メニューから[プ ラグイン印刷] → [Easy-PhotoPrint Pro で印刷]を順に選んでください。





お使いのアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使いのア プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

なお、本書では Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載(以降、Windows XP SP2)をご使用の 場合に表示される画面を基本に説明します。

】 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする → P.10

「オートシートフィーダから給紙する」(P.14)、または「フロントトレイから給紙する」 (P.19)を参照し、用紙を正しくセットしてください。

2 アプリケーションソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファ イルを開く

日参考

モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが発生する場合があ ります。この場合は、『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint Pro(イージーフォトプリントプ ロ)やお使いのレイアウトソフトを使って、用紙の上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて印刷す ることをお勧めします。

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷する画像より長手方向に 90mm 以上大きい用紙を用意 し、用紙の上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて印刷してください。

3 プリンタドライバの設定画面を開く





4 印刷に必要な設定をする



多考

- 用紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したサイズと異なっている場合は、同じサイズに設定するか、拡大 / 縮小印刷またはフィットページ印刷を行う必要があります。詳しくは『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。
- プリンタドライバ機能の設定方法については、「ヘルプ」ボタンや「操作説明」ボタンをクリックして、ヘル プや『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)を参照してください。「操作説明」ボタンは、プリンタドライバ の[基本設定]シートおよび「ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル(取扱説 明書)がパソコンにインストールされている必要があります。
- [印刷前にプレビューを表示] をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

印刷してみよう

5 印刷を開始する



多考

印刷中にプリンタのリセットボタンを押すか、Canon IJ ステータスモニタの [印刷中止] をクリックすると、 印刷を中止できます。

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon Pro9500 series] をクリックして表示します。

Macintosh



お使いのアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使いのア プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

なお、本書では Mac® OS X v.10.4.x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。

】 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする → P.10

「オートシートフィーダから給紙する」(P.14)、または「フロントトレイから給紙する」 (P.19)を参照し、用紙を正しくセットしてください。

2 アプリケーションソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファ イルを開く

多参考

モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが発生する場合があ ります。この場合は、『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint Pro(イージーフォトプリントプ ロ)やお使いのレイアウトソフトを使って、用紙の上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて印刷す ることをお勧めします。

レイアウトソフトなどを使って印刷する場合は、印刷する画像より長手方向に 90mm 以上大きい用紙を用意 し、用紙の上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて印刷してください。

3 用紙サイズを設定する

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 ページ設定ダイアログが表示されます。



4 印刷に必要な設定をする

 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 プリントダイアログが表示されます。



记参考

[印刷設定]から印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた
 印刷品位や色で印刷できます。

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。
 図表やグラフをきれ イラストやグラフなど色の境界線がハッキリした原稿を印刷するときに選びます。
 いに印刷
 一般的な文書を印刷 文字中心の原稿を印刷するときに選びます。

詳細設定 印刷品位やハーフトーン(中間調)に関する詳細な設定を行うことができます。

- プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]または[とじしろ]の?ボタンをクリックして、「印刷設定ガイド」(電子マニュアル)を参照してください。「印刷設定ガイド」(電子マニュアル)は、電子マニュアル(取扱説明書)がインストールされていないと、?ボタンをクリックしても表示されません。
- [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

5 印刷を開始する

[] [プリント] ボタンをクリックします。

印刷が開始されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。

多参考

Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。Mac OS X v. 10.2.8 をお使いの場合は、Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックしてください。

印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリッ クすると、その文書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすべての 印刷を停止できます。

29

PictBridge 対応機器から印刷する

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い のときは、本プリンタと PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写 真を印刷することができます。

多参考

本プリンタに接続できるカメラについて

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さ ずに直接プリンタで印刷するための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本プ リンタと接続して画像を印刷することができます。

* 以降、PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 PictBridge 対応機器と呼びます。



このマークが表記されているカメラは、PictBridge に対応しています。

PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームページでご確認いただけます。
 canon.jp/pictbridge にアクセスしてください。

PictBridge 対応機器から印刷する

本プリンタに PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。

▲ 警告

プリンタのカメラ接続部には、PictBridge 対応機器以外は接続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。



- PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。
- PictBridge 対応機器側で接続ケーブルを抜くことが許可された場合を除いて、印刷が終了するまでは接続ケーブル を絶対に抜かないでください。接続ケーブルを取り外すときは、PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照し てください。

印刷の準備をする

① プリンタの電源を入れます。→ P.10

2 用紙をセットします。

半切サイズ以外の用紙に印刷する場合は、「オートシートフィーダから給紙する」 (P.14)を参照して、オートシートフィーダに用紙を正しくセットしてください。 半切サイズの用紙に印刷する場合は、「フロントトレイから給紙する」(P.19)を参 照して、フロントトレイに用紙を正しくセットしてください。

2 プリンタと PictBridge 対応機器を接続する

日参考

PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印 刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があり ます。

PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。

🚺 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。



③ PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。 プリンタの接続が確認されると、PictBridge 対応機器の液晶モニターに / が表示 されます。

3 印刷する用紙やレイアウトを設定する → P.31

PictBridge対応機器の液晶モニターで、プリンタにセットした用紙と同じ設定にしてください。

PictBridge 対応機器から用紙の設定ができない場合は、パソコンで設定してください。 → P.33

4 PictBridge 対応機器から印刷を開始する

PictBridge の印刷設定について

■ PictBridge 対応機器側で印刷設定を変更する

ここでは PictBridge 対応機器側で設定できる項目について説明します。操作については、 必ず PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってください。

多参考

● 本プリンタとキヤノン製 PictBridge 対応機器を接続したときに表示される名称を例に説明しています。 PictBridge 対応機器により設定項目の名称が異なる場合があります。

● PictBridge 対応機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項目については、パソコンから Canon Setup Utility (キヤノンセットアップユーティリティ)で設定した内容が有効になります。また、PictBridge 対応機器側で「標準設定」に設定している項目も、パソコン側での設定が有効になります。→ P.33

■ 印刷できる画像データについて

本プリンタで印刷できる画像データは、DCF® 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*です。 * Exif2.21 に対応しています。

■ 用紙サイズ(ペーパーサイズ)/用紙タイプ(ペーパータイプ)

PictBridge 対応機器から印刷するときに使用できる用紙は、次のとおりです。

「用紙サイズ」 (「ペーパーサイズ」) の設定	「用紙タイプ」 (「ペーパータイプ」) の設定	プリンタにセットする用紙	給紙箇所
L 判(標準設定)	フォト(標準設定)	スーパーフォトペーパー SP-101 L	オート
	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 L	シート フィーダ
2L 判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L	
	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 2L	
はがき *3	フォト	ピクサスプチシール・フリーカット PS-201 *2	
六切	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 六切	
A4 *3	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 A4	
	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 A4	
	ファインアート*5	ファインアートペーパー・"Photo Rag™" FA-PR1 A4	
四切 * 1	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 四切	
A3 *3	フォト	スーパーフォトーペーパー SP-101 A3	
	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 A3	
	ファインアート*5	ファインアートペーパー・"Photo Rag" FA-PR1 A3	
A3+ *1	フォト	スーパーフォトーペーパー SP-101 A3 ノビ	
	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 A3 ノビ	
	ファインアート*5	ファインアートペーパー・"Photo Rag" FA-PR1 A3 ノビ	
半切 * 1	半光沢 *4	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 半切	フロント トレイ

*1 キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)は「はがき」に設定します。

- *3「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「はがき」、「A4」または「A3」を選択したときは、「用紙タイ プ」(または「ペーパータイプ」)で「普通紙」を選択することができます。また、「用紙タイプ」(または「ペー パータイプ」)で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されます。
- *4 キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。「用紙タイ プ」(または「ペーパータイプ」)に「半光沢」が表示されない機種をお使いの場合は、「フォト」または「標準 設定」を選んでください。
- *5 キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。「用紙タイ プ」(または「ペーパータイプ」)で「ファインアート」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選 んでもフチありで印刷されます。また、用紙の上下端 35mm は印刷されません(20 面配置の撮影情報印刷、 35mm フィルムサイズ(ベタ焼きサイズ)印刷、一覧印刷(インデックス)を除く)。

レイアウト

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。

- フチあり/フチなし⇒フチをつけて印刷するか設定できます。
- 撮影情報印刷 *1 ⇒撮影時の Exif 情報を画像と一緒に印刷できます。次の 2 つのレイアウトから 選べます。
 - 1 面配置: 選択している画像の余白に Exif 情報を印刷します。
 - 20 面配置: DPOF*2 で印刷指定した複数の画像を、Exif 情報と一緒に 1 枚の用紙に 20 面に割り付けて印刷します。
- 35mm フィルムサイズ (ベタ焼きサイズ) 印刷 *1 ⇒ DPOF*2 で印刷指定した複数の画像を、 35mm フィルムのネガサイズ風に印刷できます。

以上の印刷設定のほかに、DPOF*2の印刷指定メニューから一覧印刷(インデックス)を設定することもできます。

- *1「用紙サイズ」(または「ペーパーサイズ」)で「A4」を選んだときのみ設定できます。
- *2 DPOF (Digital Print Order Format) は、印刷する画像や印刷枚数など、画像の印刷に関する指定情報を記録するための規格です。

■ 日付/画像番号(ファイル番号)印刷

日付や画像番号(ファイル番号)をつけて印刷するか設定できます。

多参考

- PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」に設定してください。「日付」、「画像番号」(または「ファイル」)、「両方」に設定すると、日付や画像番号(ファイル番号)と写し込まれた日付が重なって印刷されます。
- 用紙サイズやレイアウトによっては、「両方」に設定しても日付だけ印刷される場合があります。

🔳 イメージオプティマイズ

画像を補正して印刷するか設定できます。「入」を選ぶと、撮影時のカメラ情報を活かして最適な補正 を行って印刷されます。

キヤノン製 PictBridge 対応機器をお使いの場合は、以下の補正機能も設定できます。

「VIVID」:緑や青色をより鮮やかに印刷します。

「NR」:「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。

「VIVID+NR」:「VIVID」と「NR」の両方を設定します。

「顔明るく」: 逆光画像を補正して印刷します。

「赤目」:人物の目が赤く写った写真を補正して印刷します。

色を自在に調整したい場合

ー部のキヤノン製ー眼レフ PictBridge 対応カメラをご使用の場合は、「ナチュラル」「ナチュラル M」 「白黒」「冷黒調」「温黒調」から目的に合ったカラーモードを選び、さらに詳細な色調整を行うことが できます。各カラーモードの詳細については、『デジタルフォト印刷ガイド』(電子マニュアル)やご 使用のキヤノン製 PictBridge 対応機器の取扱説明書を参照してください。

「ナチュラル」:撮影画像を忠実に再現した写真に仕上げたい方にお勧めです。

「ナチュラル M」:更にコントラスト等のこだわりの色調整を行いたい方にお勧めです。

「白黒」: 白黒フィルム作品風に仕上げたい方にお勧めです。

「冷黒調」:クールなイメージの白黒作品風に仕上げたい方にお勧めです。

「温黒調」:温かみのある白黒作品風に仕上げたい方にお勧めです。

多参考

「白黒」「冷黒調」「温黒調」のモードで印刷したときに、用紙の上端部分や下端部分に色むらや白いすじなどが 発生した場合は、パソコンから上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて印刷することをお勧めしま す。パソコンからモノクロ印刷をする方法について、詳しくは『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)や『アプ リケーションガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

■ トリミング

印刷する範囲を指定できます。

■ パソコンで印刷設定を変更する

パソコンで PictBridge の印刷設定を変更できます。変更を行うには、『セットアップ CD-ROM』に付属の Canon Setup Utility(キヤノンセットアップユーティリティ)をインス トールし、本プリンタをパソコンに接続する必要があります。詳しくは、『プリンタガイド』 (電子マニュアル)を参照してください。

日参考

PictBridge 対応機器で印刷の設定をしない(「標準設定」が選ばれている)場合や、印刷設定ができない PictBridge 対応機器をお使いの場合に、パソコンでの設定が有効になります。

PictBridge 対応機器、パソコンとも印刷設定を変更しない場合は、以下の設定にしたがって印刷されます。

- 用紙サイズ (ペーパーサイズ): L 判
- 用紙タイプ (ペーパータイプ):フォト
- レイアウト:1ページに1面フチなしで印刷されます。
- 日付/画像番号(ファイル番号):切(日付/画像番号は印刷されません。)
- イメージオプティマイズ:入(撮影時のカメラ情報を活かして最適な補正を行って印刷されます。)

印刷してみよう

ビジネス文書を印刷するには ■ 写真や絵画を印刷するには ● スーパーホワイトペーパー ● スーパーフォトペーパー ● キヤノン写真用紙・光沢ゴールド キヤノン写真用紙・絹目調 ● マットフォトペーパー ● ファインアートペーパー・"Museum Etching" ファインアートペーパー・"Photo Rag" ● ファインアートペーパー・プレミアム マット ■ オリジナルグッズを作るには ■ 年賀状、挨拶状を印刷するには ● ピクサスプチシール ハイグレードコートはがき ● ピクサスプチシール・フリーカット フォトシールセット Happy New Year

専用紙を使ってみよう

印刷に適した用紙を選ぶ

写真や文書のための用紙はもちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 紙が用意されています。

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド』(電子マニュアル)を参照してください。
キヤノン純正紙

キヤノン純正紙を一覧表にまとめました。

用紙の名称	型番	最大積載枚数		プリンタドライバの
		オートシート フィーダ	フロントトレイ	設定[用紙の種類]
スーパーホワイトペーパー	SW-101 A3 SW-101 A4 SW-201 A4	130枚 130枚 100枚	1枚	普通紙
ハイグレードコートはがき	CH-301	40枚	1枚	インクジェットはが き(通信面) はがき(宛名面)
スーパーフォ トペーパー	SP-101 A3 ノビ SP-101 A3 SP-101 A4 SP-101 L SP-101 2L	1枚 10枚*2 10枚*2 20枚*2 10枚*2	1枚 1枚 1枚 使用できません*1 1枚	スーパーフォトペー パー
キヤノン写真用紙・ 光沢ゴールド	GL-101 A3 ノビ GL-101 A3 GL-101 A4 GL-101 L GL-101 2L GL-101 六切 GL-101 KG 4×6 GL-101 はがき	1枚 10枚*2*7 20枚*2*7 20枚*2*7 10枚*2*7 10枚*2*7 20枚*2*7 20枚*2*7	1枚 1枚 1枚 使用できません*1 1枚 1枚 1枚 1枚	キヤノン写真用紙 光沢ゴールド
キヤノン写真用紙・絹目調	SG-201A3ノビ SG-201A3 SG-201A4 SG-201L SG-2012L SG-201六切 SG-201四切 SG-201半切	1枚 10枚*2 10枚*2 20枚*2 10枚*2 10枚*2 10枚*2 1枚 使用できません*4	1枚 1枚 1枚 使用できません*1 1枚 1枚 1枚 1枚	キヤノン写真用紙 絹目調
マットフォトペーパー	MP-101 A3 ノビ MP-101 A3 MP-101 A4 MP-101 L	1枚 10枚 10枚 20枚	1枚 1枚 1枚 使用できません*1	マットフォトペー パー
ファインアートペーパー・ "Museum Etching" *5*6	FA-ME1 A3ノビ FA-ME1 A3 FA-ME1 A4	使用できません *4	1枚 1枚 1枚	ファインアート Museum Etching
ファインアートペーパー・ "Photo Rag"*5*6	FA-PR1 A3ノビ FA-PR1 A3 FA-PR1 A4	1枚 1枚 1枚	1枚 1枚 1枚	ファインアート Photo Rag
ファインアートペーパー・ プレミアムマット*6	FA-PM1 A3 ノビ FA-PM1 A3 FA-PM1 A4	使用できません *4	1枚 1枚 1枚	ファインアート プレミアムマット
ピクサスプチシール *3 (16 面光沢フォトシール)	PS-101	1枚	1枚	インクジェットはが きまたはスーパー フォトペーパー
ピクサスプチシール・ フリーカット *3	PS-201	1枚	1枚	インクジェットはが きまたはスーパー フォトペーパー
フォトシールセット *3 (2 面 /4 面 /9 面 /16 面)	PSHRS	1枚	1枚	インクジェットはが きまたはスーパー フォトペーパー

^{*1} フロントトレイから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずオートシートフィーダにセットして ください。

- *2 用紙を重ねてセットすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を 1 枚ずつセットしてください。
- *3 『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint(イージーフォトプリント)を使うと印刷の設定がかんたんに できます。パソコンにインストールしてお使いください。
- *4オートシートフィーダから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ずフロントトレイにセットして ください。
- *5キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得られるように製造・管理されています。キヤノン純正紙のご使用をお勧めしま す。
- *6 ファインアートペーパー・"Museum Etching"、ファインアートペーパー・"Photo Rag"、およびファインアート ペーパー・プレミアムマットをお使いの場合は、用紙の上下端 35mm は印刷されません。アート紙専用の用紙サイ ズを選択すると、上下端 35mm には印刷しないように制限がかかります。印刷を行う前に印刷内容をプレビュー画 面に表示させて印刷範囲を確認することをお勧めします。プレビューについて、詳しくは『印刷設定ガイド』(電子マ ニュアル)を参照してください。
- *7 セットした用紙がうまく送られないときは、用紙を1枚ずつセットしてください。

▲ 重要

以下のキヤノン純正紙には印刷できません。

高品位専用紙 HR-101S、フォト光沢ハガキ KH-201N、プロフェッショナルフォトはがき PH-101、エコノミーフォ トペーパー EC-101 / EC-201、キヤノン光沢紙 GP-401、スーパーフォトペーパー ·両面 SP-101D、プロフェッ ショナルフォトペーパー PR-101、OHP フィルム CF-102、および T シャツ転写紙 TR-301は使用しないでください。



用紙について、詳しくは『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。

プリンタドライバの機能と開きかた

プリンタドライバの便利な機能

プリンタドライバには、以下のような機能があります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガ イド』(電子マニュアル)を参照してください。



→ 印刷する順番を変えたい (最終ページから印刷)



プリンタドライバの設定画面を表示する(Windows)

プリンタドライバの設定画面は、以下の2つの方法で表示することができます。



マイプリンタから開くこともできます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される 画面で[プリンタの設定]を選んでください。

■ アプリケーションソフトから開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。

多参考

お使いのアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

- **お使いのアプリケーションソフトで、印刷を実行するメニューを選ぶ** 一般的に、[ファイル] メニューから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログボックスを開 くことができます。
- **2** [Canon Pro9500 series] が選ばれていることを確認し、[詳細設定] (または【プロパティ】)ボタンをクリックする

プリンタドライバの設定画面が表示されます。

■ [スタート] メニューから開く

プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印 刷設定を行う場合、この方法を使います。

多参考

[ポート] シートなど、Windows の機能に関するシートを表示するには、[Canon Pro9500 series] アイコンを選び、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選んでください。それらのシートは、[印刷設定] やアプリケーションソフトから開いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windowsの取扱説明書を参照してください。

【スタート】メニューから【コントロール パネル】→【プリンタとその他のハードウェア】→【プリンタと FAX】の順に選ぶ

Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] の順に選びます。



[Canon Pro9500 series] アイコンを選ぶ

3 [ファイル] メニューを開き、[印刷設定] を選ぶ

プリンタドライバの設定画面が表示されます。

多参考

各機能の詳細な設定方法については、『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)やヘルプを参照してください。

DVD/CD に印刷してみよう (DVD/CD ダイレクトプリント)

付属の CD-R トレイを使うことで、DVD/CD(プリンタブルディスク)に画像を印刷(DVD/ CDダイレクトプリント)することができます。『セットアップ CD-ROM』に付属のらくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使うと、印刷用の画像をかんたんな操作で編集・加工して印 刷することができます。

ここでは、DVD/CD に印刷するための準備と、CD-R トレイの使い方について説明します。



- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストール方法については、『かんたんスタートガイド』を参照 してください。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使った印刷方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の取扱説明書を参照してください。
 Windows をお使いの場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] (Windows XP 以外の場合は [プログラム]) → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] → [操作説明]を選ぶとご覧になれます。
 Macintosh をお使いの場合は、インストール先で [CD ダイレクトプリント] → [マニュアル] フォルダを開き、[マニュアル] をダブルクリックするとご覧になれます。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon に関するご質問・ご相談は、(株)メディア・ナビゲーションにお問い 合わせください。
 - (株) メディア・ナビゲーション 03-5467-1781 http://www.medianavi.jp/ 「サポート」

用意するもの

DVD/CD に印刷するには次のものが必要です。



*表面に E のマークがあります



8cmCD-R アダプタ (8cmDVD/CD に印刷するときのみ) * CD-R トレイに装着されています

DVD/CD (プリンタブルディスク)

ラベル面がインクジェット方式のプリンタに対応した 12cm/8cm サイズの DVD/CD を用意してく ださい。

プリンタブルディスクとは、ふつうの DVD/CD と異なり、ラベル面に特殊な加工が施された印刷が 可能な DVD/CD です。推奨の DVD/CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。

推奨する DVD/CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報についてはキヤノンサポートホームページでご確認いただけます。canon.jp/support にア クセスしてください。

DVD/CD に印刷するときの注意について

- CD-R トレイは、本プリンタに付属のものをお使いください (表面に E のマークがあります)。
- インクジェット方式に対応していない DVD/CD に印刷しないでください。インクが乾かず DVD/CD 自体や DVD プレーヤーなどのセットする機器に支障をきたす場合があります。
- DVD/CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。
- DVD/CD はできるだけ端を持ち、ラベル面(印刷面)、記録面に触れないでください。
- CD-R トレイにゴミなどがある場合は、DVD/CD をセットする前に取りのぞいてください。 そのままセットすると、DVD/CD の記録面が傷つくことがあります。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面に触れないでください。
- プリンタの動作中(電源ランプが青色に点滅中)に CD-R トレイを取り付けないでください。
- DVD/CD の印刷中に CD-R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。
- CD-R トレイに付いている反射板を汚したり、傷つけたりしないでください。DVD/CD がセットされていることを認識できなかったり、印字位置がずれてしまう場合があります。CD-R トレイが汚れた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい布などでふいてください。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon、Easy-PhotoPrint (イージーフォトプリント) 以外のアプリケーションソフトを使って印刷すると、CD-R トレイが汚れることがあります。
- 8cm サイズの DVD/CD に印刷するときは、付属の 8cmCD-R アダプタをご使用ください。
- DVD/CD に印刷したあとは、必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。

CD-R トレイの取り付け

] フロントトレイを開く

フロントトレイの③ ③ ◎を軽く押して、フロントトレイを手前に開きます。



フロントトレイ

2 CD-R トレイガイドを手前に倒す



CD-R トレイガイド



フロントトレイがフロント給紙位置にセットされている場合は、CD-R トレイガイドは手前に倒れません。フロ ントトレイを標準の印刷位置に戻してから、CD-R トレイガイドを開いてください。→ P.23

3 DVD/CDをセットする

▲重要

- セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。
- 8cmDVD/CDに印刷する場合は、付属の8cmCD-Rアダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 品位が低下したり、8cmDVD/CDが傷つくことがあります。

12cmDVD/CDの場合

8cmDVD/CDの場合



4 CD-R トレイをセットする

多参考

- プリンタの動作中(電源ランプが青色に点滅中)に CD-R トレイを取り付けないでください。
- プリンタが印刷の準備を行うため、セットした CD-R トレイが排出されることがあります。その場合は、電源ランプが点滅から点灯に変わるまで待ち、画面の指示にしたがって、CD-R トレイをセットし直してください。



CD-R トレイガイドの矢印(<)の位置より奥に CD-R トレイを押し込まないでください。

CD-R トレイの取り外し

CD-Rトレイを取り出す



CD-Rトレイを手前に引い て取り出します。







CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はできません。 必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。

3 [

DVD/CD を取り外す

▲ 注意

取り出す際に印刷面に触れないでください。

多参考

印刷面が十分に乾いてから、取り外してください。CD-R トレイ上に印刷された場合や、DVD/CDの外側および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてからふきとってください。

8cmDVD/CDの場合

12cmDVD/CDの場合



定期的なお手入れ (インクをかき混ぜる)

きれいな印刷結果を得るために、以下の手順にしたがって、週1回程度インクをかき混ぜてくだ さい。

▲重要

印刷中はインクをかき混ぜることができません。印刷が終了してから以下の操作を行ってください。

] プリンタの電源が入っていることを確認する

電源ランプが点滅している場合は、点灯に変わるまでお待ちください。

2 プリンタのリセットボタンを押す

約10秒~2分間プリンタが振動し、インクをかき混ぜます。 プリンタの動作中(電源ランプが青色に点滅中)は、トップカバーを開けないでください。



インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インク切れの状態で印刷を続行 すると、インクが混ざるなどの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれがあります。 インクタンクの型番や取り付け位置を間違えると印刷できません。本プリンタでは、以下のイン クタンクを使用しています。



- インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並びは、左からフォトマゼンタ 2、フォトブラック 2、マットブラック 2、フォトシアン 2、グレー 2、 マゼンタ 2、イエロー 2、シアン 2、グリーン 2、レッド 2です。
- インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときは」(P.57)を 参照してください。

インク残量を確認する

■ プリンタ本体でインク残量を確認する

インクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することができます。プリンタの トップカバーを開けてインクランプを確認してください。

インクが残り少ない場合: インクランプがゆっくり点滅(約3秒間隔)します。印刷 を続行することはできますが、交換用インクタンクのご用意 をお勧めします。

インクがなくなった場合: ● ● ● ● ● • · · · 繰り返し インクランプがはやく点滅(約1秒間隔)し、プリンタ本 体のエラーランプがオレンジ色に4回、17回、または 18回点滅します。新しいインクタンクに交換してください。

※ プリンタ本体のエラーランプが7回点滅している場合は、インクタンク にエラーが発生し、印刷できない状態です。「エラーランプがオレンジ 色に点滅している」(P.82)を参照してください。

多参考

インクランプが消灯し、プリンタ本体のエラーランプ(オレンジ色)も消灯している場合は、インク残量検知機能が無効になっています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量検知機能が有効になります。

■ パソコンでインク残量を確認する

Windows



-ここのマークを確認します。

Canon IJ ステータスモニタを開いて、インク残量を確認して ください。

- ① プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開 く→ P.38
- ② [ユーティリティ]シートの [プリンタ状態の確認]ボタン をクリックする

左のような画面が表示されます。

- ※ 印刷中にタスクバー上の Canon IJ ステータスモニタボタン をクリックすると、左の画面を表示させることができます。
- インクが残り少ない場合: [!] が表示されます。印刷を続行することはできますが、交換用イ ンクタンクのご用意をお勧めします。
- インクがなくなった場合: [×] が表示されます。[インク詳細情報] メニューをクリックして インク情報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。

Macintosh



Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユー ティリティ)を開いて、インク残量を確認してください。

- ① [移動] メニューから [アプリケーション] を選ぶ
- [ユーティリティ] フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンを順にダブルクリックする
 Mac OS X v. 10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ] フォルダ、[プリントセンター] アイコンを順にダブルクリッ クします。
- ③ [名前] から [Pro9500 series] を選び、[ユーティリティ] または [設定] をクリックする
- ④ [製品] から [Pro9500 series] を選び、[メンテナンス] ボタン をクリックする
 Canon IJ Printer Utility が表示されます。
- ポップアップメニューから [インク情報]を選ぶ 左のような画面が表示されます。
- インクが残り少ない場合: [!] が表示されます。印刷を続行することはできますが、交換用イ ンクタンクのご用意をお勧めします。
- インクがなくなった場合: [×] が表示されます。[インク詳細情報] をクリックしてインク情 報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。

交換が必要な場合

インクがなくなると、プリンタ本体のエラーランプがオレンジ色に4回、17回、または18回 点滅します。印刷中や印刷が終了したあとにインクがなくなった場合は、パソコンに以下のメッ セージが表示されます。なくなったインクを確認し、新しいインクタンクに交換してください。

重要

印刷中にインクタンクを交換すると、印刷品位が低下する場合があります。よりきれいな印刷結果を得るために、一旦 印刷を中止してインクタンクを交換してから、印刷し直すことをお勧めします。

参考

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから印刷しているときにインクがなくなった場合の対処方法については、 「PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている」(P.92)を参照してください。



プリンタのエラーランプがオレンジ色に 4 回点滅している場合



インクがなくなったインクタンク

- インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷を 再開します。
- 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けた ままプリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状 態で印刷を続行することができます。印刷が終了したらす ぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れ の状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあり ます。
 - ※ インクタンクを取り外すと印刷を続けることができませ ん。インクタンクを取り外さずにリセットボタンを押し てください。
 - ※ インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ ステータ スモニタのインク残量が正しく表示されません。
- ●「印刷中止」をクリックすると、印刷を中止します。新しい インクタンクと交換してください。

プリンタのエラーランプがオレンジ色に 17 回点滅している場合



インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタンク内 のインク残量が品質保持に必要な量を下回るとエラーランプ をオレンジ色に17回点滅させて印刷を停止する設計になって います。

一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再度印 刷を開始してください。

インクがなくなったインクタンク

プリンタのエラーランプがオレンジ色に 18 回点滅している場合



インクがなくなったインクタンク

- 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップカバーを閉じてください。
- 新しいインクタンクがない場合は、[印刷中止]をクリックして、一旦印刷を中止してください。印刷を再開する前に必ずインクタンクを交換してください。
- このまま印刷を続行することもできますが、インクが混ざ るなどの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれ があります。

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要が あります。無効にする場合は、プリンタのリセットボタン を5秒以上押してから離してください。

※ この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。印刷の続行またはインクの補充が原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。

Macintosh

プリンタのエラーランプがオレンジ色に 4 回点滅している場合

 エラー番号:83 下記のインクがなくなった可能性があります。 イエロ-[2]
 一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再度印刷することを お勧めします。
 プリンタのリセットボタンを押して、印刷を続行することもできますが、イ ンク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるあそれがあります。
 ジョブを削除
 すべてのジョブを停止
 ジョブを停止

- インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷 を再開します。
- 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。
 - ※ インクタンクを取り外すと印刷を続けることができ ません。インクタンクを取り外さずにリセットボタ ンを押してください。
 - ※ インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ Printer Utility(キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ) のインク残量が正しく表示されません。
- [ジョブを削除]をクリックすると、その文書の印刷を 中止できます。[ジョブを停止]をクリックすると、そ の文書の印刷を停止できます。また、[すべてのジョブ を停止]をクリックすると、すべての印刷を停止できま す。新しいインクタンクと交換してください。

プリンタのエラーランプがオレンジ色に17回点滅している場合



インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタン ク内のインク残量が品質保持に必要な量を下回るとエ ラーランプをオレンジ色に17回点滅させて印刷を停止す る設計になっています。 一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再

度印刷を開始してください。

プリンタのエラーランプがオレンジ色に 18 回点滅している場合



- 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップ カバーを閉じてください。
- 新しいインクタンクがない場合は、「ジョブを停止」を クリックして、一旦印刷を中止してください。印刷を再 開する前に必ずインクタンクを交換してください。
- このまま印刷を続行することもできますが、インクが混 ざるなどの印字不良や、プリンタの故障の原因となるお それがあります。

印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要があります。無効にする場合は、プリンタのリセット ボタンを5秒以上押してから離してください。

※ この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。印刷の続行またはインクの補充が原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。

交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。



インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。
 また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「取付期限」までにプリンタに取り付けてください。また、開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください(プリンタに取り付けた年月日を、控えておくことをお勧めします)。
- 黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。
 また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。
 インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。

】 フロントトレイを開く → P.41

2 プリンタの電源が入っていることを確認し、トップカバーを開く

プリントヘッドが交換位置に移動します。

▲ 注意

- プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。
- 本体内部の金属部分に触れないでください。

▲重要

- トップカバーを10分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。
- フロント給紙印刷の準備中(フロント給紙ボタンがはやく点滅しているとき)にトップカバーを開けると、 プリントヘッドが交換位置に移動しない場合があります。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、フロント給紙ボタンを押して、フロント給紙ボタンが点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 インクタンクを交換したあと、引き続きフロントトレイから印刷する場合は、「用紙のセット方法」の手順4の③(P.21)からやり直してください。

3 インクのなくなったインクタンクを取り外す



- 1 つずつ交換してください。
- インクランプの点滅速度については、「インク 残量を確認する」(P.48)を参照してください。

プリントヘッドの固定レバーには触れな いようにしてください。

インクタンクの固定つまみを押し、インク タンクを上に持ち上げて外します。

重要

- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの
 取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。
- また、キヤノンでは使用済みインクタンクの 回収を推進しています。詳しくは「使用済み インクカートリッジ回収のお願い」(P.100) を参照してください。



- 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる 場合があります。
- 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものを汚す恐れがあります。ご注意ください。



重 亜 🕻

ラベルの順に全てのインクタンクが取り付けられていることを確認してください。

印刷するためにはすべてのインクタンクをセットしてください。ひとつでもセットされていないインクタンクが あると印刷することができません。

6 トップカバーを閉じる

プリンタが自動的にインクをかき混ぜます。

電源ランプが点滅から点灯に変わり、動作音がしなくなるまでお待ちください(最長で 2 分程度かかります)。

プリンタの動作中(電源ランプが青色に点滅中)は、トップカバーを開けないでください。



トップカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.82)を参照してください。

きれいな印刷を保つために(プリントヘッドの乾燥・目づまり防止)

プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことに注意してください。



- 用紙によっては、印刷した部分を蛍光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじむことが あります。
- プリントヘッドが目づまりを起こすと、印刷がかすれたり特定の色が出なくなります。詳しくは「印刷にかすれやむ らがあるときは」(P.57)を参照してください。

● 電源を切るときのお願い

プリンタの電源を切るときには、必ず以下の手順にしたがってください。

①プリンタの電源ボタンを押して電源を切る

②電源ランプが消えたことを確認する(数秒から、場合によって約1分かかります)

③電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド(インクのふき出し口) の乾燥を防ぐために、プリンタは自動的にプリントヘッドにキャップをし ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源コードを抜 いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリン トヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥・目づま りを起こしてしまいます。



● 定期的にインクをかき混ぜてください

きれいな印刷結果を得るために、プリンタのリセットボタンを押して、週1回程度インクをかき混ぜて ください。→ P.46

● 長期間お使いにならないときは

長期間お使いにならない場合は、定期的に(月1回程度)印刷することを お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントヘッドも長期間 使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。



プリンタを使用しないときは

最適な印刷品質を保つために、プリンタを使用しないときは給紙ロカバー、フロントトレイおよびリア サポートを閉じてください。

また、以下の環境でのご使用をお勧めします。

温度:15~25℃

湿度: 40~60%RH(結露しないこと)

印刷にかすれやむらがあるときは

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 状態を確認したあとに、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントヘッドの位置調整を行うと状態が改善することがあります。



お手入れを行う前に

トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。 ランプがゆっくり点滅している場合……インクが少なくなっています。印刷を続行することはできますが、交換用インクタンクのご用意をお勧めします。

ランプがはやく点滅している場合........ 各色のインクタンクがラベルの通りに正しい位置にセットされているか確認 してください。→ P.47

インクタンクが正しい位置にセットされているのにインクランプが点滅して いる場合は、インクがなくなっています。インクタンクを交換してください。 → P.53

- ランプが消えている場合…………………… インクタンクがしっかり セットされていません。インクタンクの 🔤 の部分 を「カチッ」という音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットし てください。 インクタンクをしっかりセットしてもインクランプが消灯している場合は、 インク残量検知機能が無効になっています。新しいインクタンクに交換する
 - インク残重検知機能が無効になっています。新しいインクダングに交換す と、再びインク残量検知機能が有効になります。

● プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。→ P.76



Step3 までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お客様 相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。→ P.99

罫線がずれている

プリントヘッド位置の調整 → P.68

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ ターンを印刷してください。

日参考

- フロントトレイからはノズルチェックパターンの印刷はできません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットして ください。
- CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

パソコンを使わずに印刷する

- ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。
 - ② フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出します。
 - ③ リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に2回点滅したときに離します。

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。

ノズルチェックパターンを印刷する

Windows

プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダにA4サイズの普通紙を1枚 セットする

▲重要

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。 必ず A4 サイズの普通紙 をお使いください。

2 フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出す

- 3 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.38
- 4 ノズルチェックパターンを印刷する



③ 表示されたメッセージを確認して、「確認パターン印刷」ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでくださ い。

化参考

[確認事項] ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項が表示されます。

5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる → P.60

Macintosh

1 プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダにA4サイズの普通紙を1枚 セットする

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。必ず A4 サイズの普通紙 をお使いください。

- 2 フロントトレイの
 〇
 〇
 〇
 を軽く押してフロントトレイを手前に開いてか ら、補助トレイを引き出す
- 3 Canon IJ Printer Utility (キャノンアイジェイプリンタユーティリ ティ)を起動する
 - [移動] メニューから [アプリケーション] を選びます。

センター〕アイコンを順にダブルクリックします。

2 「ユーティリティ」フォルダ、「プリンタ設定ユーティリティ」アイコンを順にダブル クリックします。 Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、「ユーティリティ」フォルダ、「プリント

③ [名前]から [Pro9500 series] を選び、[ユーティリティ] または [設定] をク リックします。

4 [製品]から [Pro9500 series] を選び、「メンテナンス] ボタンをクリックします。

ノズルチェックパターンを印刷する Canon U Printer Utility - Pro9500 series プストプリント アメビロア アメビロア

3 表示されたメッセージを確認して、[確認パターン印刷] ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。

日参考

[確認事項] ボタンをクリックすると、ノズルチェックパターンを印刷する前の確認事項が表示されます。

5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる → P.60

ノズルチェックパターンを確認する

以下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。

多参考

4

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交換してください。→ P.47

印刷されたノズルチェックパターンを確認する



2 クリーニングが必要な場合は、[パターンの確認] 画面で [クリーニング] ボタンをクリックする



クリーニングが不要な場合は、[終了] ボタンをクリックしてノズルチェックパターンの 印刷を終了します。 お手入れ

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに白いすじがある場合は、プリントヘッドのクリー ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にします。プ リントヘッドをクリーニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを 消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。

▲重要

クリーニングを行う前に、トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。インクランプがはやく点滅または消灯しているインクタンクは、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換してからクリーニングを行ってください。インク切れの状態でクリーニングを行うと、インクが混ざるなどの印字不良やプリンタの故障の原因となるおそれがあります。→ P.53



● CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

パソコンを使わずにクリーニングする

- プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。
 プリントの一下ボー、エレスストゥアアドレーナ
 - ① プリンタの電源が入っていることを確認します。
 - ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に1回点滅したときに離します。

Windows

1

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面(→ P.60)で[クリーニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の4の3のクリーニング画面が表示されます。

- プリンタの電源を入れる
- 2 フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出す
- 3 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.38

4 プリントヘッドをクリーニングする





5 オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。必ず A4 サイズの 普通紙をお使いください。

▲ 表示されたメッセージを確認して、「確認パターン印刷」ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。

参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン クタンクを交換してください。→ P.47

5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる → P.60

参考

手順4、5を2 回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強力クリーニングを行ってください。→ P.65

acintosh

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面(→ P.60)で[クリー ニング]ボタンをクリックした場合は、次の操作の4の3のクリーニング画面が表示されます。

- 1 プリンタの電源を入れる
- 2 ら、補助トレイを引き出す
- 3 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ ティ)を起動する
 - 〔移動〕メニューから〔アプリケーション〕を選びます。
 - 2 「ユーティリティ」フォルダ、「プリンタ設定ユーティリティ」アイコンを順にダブル クリックします。

Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ] フォルダ、[プリント センター]アイコンを順にダブルクリックします。



4

③ [名前]から [Pro9500 series] を選び、[ユーティリティ] または [設定] をク リックします。

【4】 [製品] から [Pro9500 series] を選び、 [メンテナンス] ボタンをクリックします。

プリントヘッドをクリーニングする



5 オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。

参考

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、ノズルチェックパターンの印刷はできません。 必ず A4 サイズの 普通紙をお使いください。

る 表示されたメッセージを確認して、「確認パターン印刷」ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほかの操作を行わないでください。

参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン クタンクを交換してください。→ P.47

5 ノズルチェックパターンを確認し、必要な対処をとる → P.60

参考

手順4、5を2 回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強力クリーニングを行ってください。→ P.65

プリントヘッドを強力クリーニン グする

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強力クリーニングを行ってください。強力クリーニングを行うと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強力クリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。

▲重要

強力クリーニングを行う前に、トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。イン クランプがはやく点滅または消灯しているインクタンクは、インクがなくなっています。新しいインクタンクに交換し てから強力クリーニングを行ってください。インク切れの状態で強力クリーニングを行うと、インクが混ざるなどの印 字不良やプリンタの故障の原因となるおそれがあります。→ P.53

多参考

CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

Windows

プリンタの電源を入れる

- 2 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.38
- **3** プリントヘッドを強力クリーニングする



お手入れ



長示されたメッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが青色に点滅するとプリントヘッドの強力クリーニングが開始されます。 強力クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約3 分かかります。

プリントヘッドの状態を確認する

- 2 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力クリーニングを行います。
- ③ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お 客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。→ P.99

Macintosh

4

プリンタの電源を入れる

2 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ ティ)を起動する

- 1 [移動] メニューから [アプリケーション] を選びます。
- 2 [ユーティリティ] フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンを順にダブル クリックします。

Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ] フォルダ、[プリント センター] アイコンを順にダブルクリックします。

- ③ [名前] から [Pro9500 series] を選び、[ユーティリティ] または [設定] をク リックします。
- 4 [製品] から [Pro9500 series] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。



4 プリントヘッドの状態を確認する

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.60 特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。→ P.47

2 改善されない場合は、プリンタの電源を切って24 時間以上経過したあとに、もうー 度強力クリーニングを行います。

④ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お 客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。→ P.99

プリントヘッド位置を調整する

罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。



- フロントトレイからはプリントヘッドの位置調整はできません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットしてください。
- CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを閉じてください。

パソコンを使わずに調整する

● プリントヘッド位置の調整は、プリンタのリセットボタンを押しても行うことができます。

- プリンタドライバをパソコンにインストールしていない場合は、必ず以下の手順でプリントヘッド位置を調整してください。
- ① プリンタの電源が入っていることを確認します。
- ② オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を 2 枚セットします。
- ③ フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出します。
- ④ リセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に 4 回点滅したときに離します。

プリントヘッド位置調整パターンが 2 枚印刷されます。印刷中はトップカバーを開けないでください。印刷が終了 するとプリントヘッド位置が自動的に調整されます。

Windows

プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダにA4サイズの普通紙を2枚 セットする

▲重要

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、プリントヘッドの位置調整はできません。必ず A4 サイズの普通紙をお使いください。

2 フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出す

3 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.38



図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置は自動的に調整されます。



多考

- 上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11 回 自動ヘッド位置調整に失敗した∕用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていない」 (P.84)を参照してください。
- 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「役立つ情報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。
- プリンタドライバをインストールしたあとにはじめて自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合があります。

お手入れ

Macintosh

プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダにA4サイズの普通紙を2枚 セットする

▲重要

A4 サイズ以外の用紙をセットすると、プリントヘッドの位置調整はできません。 必ず A4 サイズの普通紙をお使いください。

2 フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開いてから、補助トレイを引き出す

- 3 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリ ティ)を起動する
 - 1 [移動] メニューから [アプリケーション] を選びます。
 - 2 [ユーティリティ] フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ] アイコンを順にダブル クリックします。
 Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、[ユーティリティ] フォルダ、[プリント

センター] アイコンを順にダブルクリックします。

- ③ [名前]から [Pro9500 series] を選び、[ユーティリティ] または [設定] をク リックします。
- 4 [製品] から [Pro9500 series] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックします。
4 プリントヘッドの位置調整を行う



図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置は自動的に調整されます。

[] [] [] 印刷パターン		

参考

- 上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11回自動ヘッド位置調整に失敗した/用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていない」 (P.84)を参照してください。
- 上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「役立つ情報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。
- プリンタドライバをインストールしたあとにはじめて自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合があります。

お手入れ

困ったときには

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。

多参考

ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには『プリンタガイド』 (電子マニュアル)の「困ったときには」を参照してください。『プリンタガイド』(電子マニュアル)の見かたについて は、P.95 を参照してください。

- ◆ プリンタドライバ/アプリケーションソフトがインストールできない → P.73
- ◆ パソコンとの接続がうまくいかない → P.74

印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない → P.74

Windows Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」または「さらに高速で実行できるデバイス」と警告文が表示される → P.74

◆ プリンタが振動している → P.75

◆ 印刷結果に満足できない

最後まで印刷できない → P.75 文書の一部が印刷されない → P.75 印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線がずれて印刷される → P.75 用紙が反る/インクがにじむ → P.77 印刷面がこすれる/用紙・はがきが汚れる → P.77

◆ 印刷が始まらない/途中で止まる → P.79

- ◆ 用紙がうまく送られない → P.81
- ◆ 用紙がつまった → P.82
- ◆ エラーランプがオレンジ色に点滅している → P.82
- ◆ 画面にメッセージが表示されている

Windows 「書き込みエラー/出力エラー」または「通信エラー」→ P.86 オートシートフィーダ/フロントトレイに関するエラーが表示されている → P.87 用紙の幅に関するエラーが表示されている → P.88 DVD/CD ダイレクトプリントに関するエラーが表示されている → P.88 Macintosh 「エラー番号:XX」(X は数字)が表示されている → P.89

◆ PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている → P.92



◆プリンタドライバ/アプリケーションソフトがインス トールできない

原因

対処方法

Windows インストールの途中で先の画面に進め なくなった	【プリンタの接続】画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にした がってインストールをやり直してください。 「 「 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
『セットアップ CD-ROM』が自動的に 起動しない	Windows [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を開き、CD-ROM アイコ ン (④) をダブルクリックします。 Windows XP 以外をご使用の場合は、[マイコンピュータ] アイコンをダ ブルクリックし、開いたウィンドウにある CD-ROM アイコン (④) をダ ブルクリックします。 Macintosh 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してくだ さい。 それでも CD-ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD-ROM が表示で きる場合は、『セットアップ CD-ROM』に異常があります。キャノンお客 様相談センターにお問い合わせください。 → P.99
手順通りにインストールしていない	「かんたんスタートガイド」の手順にしたがって、プリンタドライバをイン ストールしてください。 プリンタドライバが正しくインストールされなかった場合は、プリンタド ライバを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライ バを再インストールしてください。 Windows エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、パソコンを再起動 して再インストールしてください。

Easy-PhotoPrint Pro(イージーフォ トプリントプロ)をインストールした あとに、Adobe Photoshop をインス トールした	Easy-PhotoPrint Pro をインストールしても、Adobe Photoshop のメ ニューにEasy-PhotoPrint Proが表示されない場合、Adobe Photoshop が終了していることを確認して、下記の手順で Photoshop プラグインを インストールしてください。
	Windows ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム](または [プログラ ム])→[Canon Utilities]→[Easy-PhotoPrint Pro]→[Photoshop プラグインインストーラ] を順に選ぶ ② メッセージにしたがってインストールする
	Macintosh ① [移動] メニューから [アプリケーション] を選び、[Canon Utilities] フォルダ、[Easy-PhotoPrint Pro] フォルダ、[Plug-In Installer] アイコンを順にダブルクリックする ② メッセージにしたがってインストールする
	Macintoshをお使いの場合 Adobe Photoshopを一度も起動していない場合、Photoshop プラグインはインストールされません。

◆パソコンとの接続がうまくいかない

(印刷速度が遅い/ USB a	2.0 Hi-Speed として動作しない
原因	対処方法
USB 2.0 Hi-Speedに対応していない 環境で使用している	USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、USB 1.1 での接続とな ります。この場合、プリンタは正常に動作しますが、通信速度の違いから 印刷速度が遅くなることがあります。
	ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認し てください。
	● パソコンの USB ポートが、USB 2.0 に対応しているか確認してくだ さい。
	● USB ケーブルと USB ハブが、USB 2.0 に対応しているか確認して ください。
	USB ケーブルは、必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3m 以内のものをお勧めします。
	● ご使用のパソコンが、USB 2.0 に対応した状態になっているか確認してください。
	最新のアップデートを入手して、インストールしてください。
	● USB 2.0 対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくだ さい。
	USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス トールし直してください。
	 上記の確認事項の操作方法につきましては、お使いのパソコン メーカーまたは USB ケーブルメーカー、USB ハブメーカーに ご確認ください。

Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB ハブに接続している 高速 USB デバイス」または「さらに高速で実行できるデバイス」と警告文が表示される

USB 2.0 Hi-Speedに対応していない パソコンに接続している	で使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示しています。「印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない」を参照してください。
ハソコンに接続している	す。 印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として てください。

◆プリンタが振動している

原因	対処方法
インクをかき混ぜている	電源ランプが青色に点滅し、プリンタ本体が振動している場合は、プリン タ内部でインクをかき混ぜています。
	故障ではありませんので、電源ランプが点滅から点灯に変わり、振動が止 まるまでお待ちください。
	プリンタの動作中(電源ランプが青色に点滅中)は、トップカバーを開け ないでください。

◆印刷結果に満足できない

最後まで印刷できない

原因

対処方法

Windows XP/Windows 2000 をお使いの場合、年賀状作成ソフトな のアブリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理すると 画像の一部が印刷されないことがあります。 このような場合は [ページ設定] シートの [印刷オプション] ボタンを リックします。表示されるダイアログで [印刷データのサイズを小さく る] をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の 位が下がることがあります。		
このような場合は [ページ設定] シー トの [印刷オプション] ボタンを リックします。表示されるダイアログで [印刷データのサイズを小さく る] をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の 位が下がることがあります。	Windows 印刷のデータ容量が大きい	Windows XP/Windows 2000 をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 画像の一部が印刷されないことがあります。
		このような場合は [ページ設定] シートの [印刷オプション] ボタンをク リックします。表示されるダイアログで [印刷データのサイズを小さくす る] をオンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の品 位が下がることがあります。

文書の一部が印刷されない

用紙サイズの設定が印刷する用紙に	アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。
合っていない	次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート(Windows)、または ページ設定ダイアログ(Macintosh)で [用紙サイズ]の設定を確認し、 印刷する用紙と同じサイズに設定してください。
	印刷する用紙と同じサイズに設定してください。

印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線が ずれて印刷される

プリンタドライバで正 しい用紙が選ば れていない	プリンタドライバの[基本設定]シート(Windows)、またはプリントダ イアログの[品位と用紙の種類](Macintosh)の[用紙の種類]で、セッ トする用紙の種類と合っているか確認してください。
プリントヘッドが目づまりしている	トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してく ださい。→ P.47 ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し てください。 →「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.58) ● インクが正常に出ていない場合 →「プリントヘッドをクリーニングする」(P.62) →「プリントヘッドを強力クリーニングする」(P.65)

インクの濃度にむらが発生し、印刷に 最適な状態になっていない	 インクタンクの中のインクが分離して、インクの濃度にむらが発生する場合があります。 クリーニングを行ってください。 ブリントヘッドをクリーニングする」(P.62) プリンタのリセットボタンを押してインクをかき混ぜてください。 「定期的なお手入れ (インクをかき混ぜる)」(P.46) されいな印刷結果を得るために、ブリンタのリセットボタンを押して、週1回程度インクをかき混ぜてください。
Windows プリンタドライバの入力プロファイル が正しく設定されていない	Adobe RGB モードで撮影した写真などが思ったような色味で印刷されな い場合、入力プロファイルを設定してから印刷すると、色味が改善される ことがあります。 ① プリンタドライバの設定画面を開く \rightarrow P.38 ② [基本設定] シートの [色 / 濃度] で [マニュアル調整] を選び、[設 定] ボタンをクリックする ③ [色補正] で [ICM (Windows の色補正機能)] を選ぶ ④ [入力プロファイル] から [Adobe RGB (1998)] を選ぶ [Adobe RGB (1998)] が表示されない場合は、「かんたんスタート ガイド」の手順にしたがって、Adobe RGB (1998) をインストール してください。
プリントヘッド位置がずれている	「プリントヘッド位置を調整する」(P.68)を参照して、自動ヘッド位置調 整を行ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ ガイド』(電子マニュアル)の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を 参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。
適切な印刷品位が選ばれていない	 [印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 Windows ① プリンタドライバの設定画面を開く → P.38 ② [基本設定] シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定する [されい]に設定できないときや、印刷が改善されないときは、[ユーザー設定]を選び、[設定]ボタンをクリックして、より高品位に設定してみてください。 Macintosh ① プリントダイアログを開く アブリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選ぶのが一般的です。 ② ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定]をクリックする ③ スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定する
用紙の裏表を間違えている	用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ ンタガイド』(電子マニュアル)の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を 参照してください。

プリンタドライバやEasy-PhotoPrint Pro(イージーフォトプリントプロ) を使って、モノクロ印刷をしている	モノクロ印刷をすると、画像によっては用紙の上端部分や下端部分に色む らや白いすじなどが発生する場合があります。この場合は、『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint Pro やお使いのレイアウトソフ トを使って、用紙の上端部分、下端部分とも 45mm 以上の余白を空けて 印刷することをお勧めします。 Easy-PhotoPrint Proを使って余白を空ける場合は、『デジタルフォト印 刷ガイド』(電子マニュアル)の「モノクロ印刷編」の「Easy-PhotoPrint Pro からモノクロ写真を印刷する」の手順に従って印刷してください。
	余白を空けたくない場合は、写真編集ソフトなどを使ってモノクロ画像に 変換してから、プリンタドライバの[基本設定]シート(Windows)、ま たはプリントダイアログの[品位と用紙の種類](Macintosh)で、[モノ クロ印刷]のチェックマークを外して印刷してください。モノクロ画像に 変換したあとで『セットアップ CD-ROM』に付属の Easy-PhotoPrint Proを使って印刷する場合は、[モノクロ写真]のチェックマークを外して ください。モノクロ画像に変換して印刷したときは、プリンタドライバや Easy-PhotoPrint Proを使ってモノクロ印刷をした場合と比べてグレー バランスが異なることがあります。

用紙が反る/インクがにじむ

薄い用紙を使用している	写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、写真 専用紙に印刷することをお勧めします。→ P.34
プリンタドライバで正 しい用紙が選ば れていない	プリンタドライバの[基本設定]シート(Windows)、またはプリントダ イアログの[品位と用紙の種類](Macintosh)の[用紙の種類]で、セッ トする用紙の種類と合っているか確認してください。

印刷面がこすれる/用紙・はがきが汚れる

適切な用紙を使用していない	 ● 重すぎる用紙や厚すぎる用紙、または反りのある用紙を使用していない か確認してください。 →「使用できない用紙について」(P.12) ● フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 位が低下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでき る用紙か確認してください。 →『印刷設定ガイド』(電子マニュアル)
給紙ローラが汚れている	「用紙がうまく送られない」の「給紙ローラが汚れている」(P.81)にした がって、給紙ローラをクリーニングしてください。
プリンタの内部が汚れている	プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙が汚れる場合があります。 プリンタの内部をお手入れしてください。 →『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「プリンタの内部をお手入れする」

厚めの用紙を使用している	用紙のこすれを防止する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広く なります。[用紙の種類] でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 面がこすれる場合は、プリンタドライバで用紙のこすれを防止する設定に してください。 なお、以下の設定は、デジタルカメラから直接印刷したときにも有効にな ります。
	Windows [ユーティリティ] シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]に チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。
	Macintosh Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ) の【特殊設定】で【用紙のこすれを防止する】にチェックマークを付け、 [送信] ボタンをクリックしてください。
	*印刷後は「用紙のこ91(を防止9る」のチェックマークを外し、[送信] ボタンをクリックしてください。
	用紙のこすれを防止する設定は、プリンタのリセットボタンを押して行う こともできます。プリンタの電源が入っていることを確認し、リセットボ タンを押し続け、電源ランプが青色に7回点滅したときに離してください。
	フリンタの電源ホタンを押して電源を切ると、設定は解除されます。
ボード紙や特に厚い用紙を使用してい る	ボード紙や特に厚い用紙(厚さ 0.6mm ~ 1.2mm)に印刷する場合は、 プリンタドライバの[基本設定]シート(Windows)、またはプリントダ イアログの[品位と用紙の種類](Macintosh)の[用紙の種類]で、[ボー ド紙]を選んでください。 [ボード紙]以外に設定すると印刷面のこすれや、故障の原因となるおそれ
	いのります。
	また、厚さ 1.2mm を超える用紙は使用できません。
反りのある用紙を使用している	また、厚さ 1.2mm を超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。
反りのある用紙を使用している	また、厚さ 1.2mm を超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。
反りのある用紙を使用している	また、厚さ1.2mmを超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。 ① 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 普通紙などを1枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める
反りのある用紙を使用している	また、厚さ1.2mmを超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。 ① 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 普通紙などを1枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める
反りのある用紙を使用している	また、厚さ1.2mmを超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。 ① 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 普通紙などを1枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める ③ 印刷する用紙が、約2~ 5mm以内で反りが直っていることを確認する
反りのある用紙を使用している	また、厚さ1.2mmを超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・絹目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。 ① 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 普通紙などを1枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める ③ 印刷する用紙が、約2~ 5mm以内で反りが直っていることを確認する
反りのある用紙を使用している	また、厚さ 1.2mm を超える用紙は使用できません。 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が汚れたり、う まく送れなかったりする恐れがあります。以下の手順で反りを修正してか ら使用してください。 キヤノン写真用紙・網目調をお使いの場合は、用紙が反っていてもそのま ま1枚ずつセットして使用してください。丸めると用紙の表面にひび割れ が発生し、印刷品質が低下する場合があります。 ① 印刷面を上にし、表面が汚れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 普通紙などを 1 枚重ねる ② 下の図のように反りと逆方向に丸める ④ 印刷する用紙が、約2~ 5mm以内で反りが直っていることを確認する

◆印刷が始まらない/途中で止まる

原因	対処方法
プリンタが準備動作やデータの処理を 行っている	しばらくお待ちください。準備動作やデータの処理が終わると、自動的に 印刷が始まります。
インクタンクが正しい位置にセットさ れていない	トップカバーを開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してく ださい。 インクランプ(赤色)がはやく点滅(約1秒間隔)している場合は、正し い位置にセットされていないインクタンクがあります。 各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされて いることを確認してください。→ P.47
インクがない	インクタンクが正しい位置にセットされているのに、インクランプ (赤色) がはやく点滅 (約 1 秒間隔) している場合は、インクがなくなっています。 プリンタのエラーランプ (オレンジ色)の点滅回数を確認して、インクタ ンクを交換してください。→ P.47
	 後数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクが少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認する」(P.48)を参照してください。 インクランプが消灯し、プリンタ本体のエラーランプ(オレンジ色)も消灯している場合は、インク残量検知機能が無効になっています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量検知機能が有効になります。
インクタンクがしっかりセットされて いない	インクランブが消えている場合は、インクタンクのラベル上の の 部分を 「カチッ」という音がするまでしっかり押して、インクタンクをセットして ください。しっかりセットされると、インクランブが赤く点灯します。 インクランプが消灯し、プリンタ本体のエラーランプ(オレン ジ色)も消灯している場合は、インク残量検知機能が無効になっ ています。新しいインクタンクに交換すると、再びインク残量 検知機能が有効になります。
用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅 と合っていない	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート (Windows)、またはページ設定 ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ]の設定を確認し、設定と同じ サイズの用紙をセットしてから、印刷し直してください。 設定と同じサイズの用紙をセットしていても、印刷が始まらない場合は、 プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてください。→ P.88

プリンタドライバの[用紙の種類]と [用紙サイズ] が正しく選ばれていない	 ファインアートペーパー・"Museum Etching"、ファインアートペーパー・"Photo Rag"、ファインアートペーパー・プレミアムマット、およびキヤノン純正紙以外の特殊な用紙を使用する場合は、[用紙の種類] でそれぞれの用紙の種類を選び、[用紙サイズ] でアート紙専用の用紙サイズを選ぶ必要があります。 ドライバの設定について詳しくは、『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「いろいろな用紙に印刷してみよう」の各用紙の項目を参照してください。 アプリケーションソフトの用紙サイズで、アート紙専用の用紙サイズが選ばれていることを確認する 使用したい用紙サイズが表示されない場合は、アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから[印刷](Windows)、または[プリント](Macintosh)を選び、ご使用の機種が選ばれていることを確認してください。 プリンタドライバの[基本設定]シート(Windows)、またはプリントダイアログの[品位と用紙の種類](Macintosh)の[用紙の種類]が正しく設定されていることを確認する プリンタドライバの[ページ設定]シート(Windows)、またはページ設定ダイアログ(Macintosh)の[用紙サイズを選んでいるか確認する)
ノズルチェックパターンやプリント	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、オートシートフィー
ヘッド位置調整パターンを印刷すると きに A4 サイズ以外の用紙がセットさ れている	ダにA4サイズの普通紙をセットしてから、操作をやり直してください。 創動ヘッド位置調整を行うときにエラーが発生した場合は、用 紙サイズ以外の原因も考えられます。詳しくは、「エラーランプ がオレンジ色に点滅している」の「11 回 自動ヘッド位置調 整に失敗した/用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合って いない」(P.84)を参照してください。
不要な印刷ジョブがたまっている/ パソコン側のトラブル	パソコンを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。 また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。
	 Windows プリンタドライバの設定画面を [スタート] メニューから開く → P.38 [ユーティリティ] シートの [プリンタ状態の確認] ボタンをクリック する Canon U ステータスモニタが表示されます。 [印刷待ち一覧を表示] ボタンをクリックする [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選ぶ アクセス権限によっては、選べないことがあります。 確認メッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックする Macintosh Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覧を表示する Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、Dock 内にあるプリンタの アイコンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの 機種名をダブルクリックしてください。 削除する文書をクリックし、③をクリックする

◆用紙がうまく送られない

原因	対処方法
適切な用紙を使用していない	重すぎる用紙や厚すぎる用紙、または反りのある用紙などを使用していな いか確認してください。 → 「使用できない用紙について」(P.12)
徐延口 ニャジチャプレス	次の手順で絵紙口 ニキタリ ニングレスイギャン
和祇ローフかられている	次の手順で結載ローラをクリーニングしてくたさい。 給紙ローラのクリーニングは給紙ローラを消耗しますので、必要な場合の み行ってください。
	②参考 CD-R トレイガイドが開いている場合は、CD-R トレイガイドを 閉じてください。
	 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取り除く
	 ② フロントトレイの◎ ◎ ◎を軽く押してフロントトレイを手前に開い てから、補助トレイを引き出す
	③ プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に 3 回点滅したときに離す
	給紙ローラがクリーニングを開始します。
	5 オートシートフィータに A4 サイスの普通紙を 3 枚以上、縦にセット する
	 ⑥ プリンタのリセットボタンを押し続け、電源ランプが青色に 3 回点滅したときに離す
	給紙ローラクリーニングが実行され、用紙が排出されます。
	⑦ ⑧の操作を3回繰り返り 3 回以上行っても改善がみられない場合は、お客様相談センターまたは修 理受付窓口に修理をご依頼ください。→ P.99
用紙のセット方法が正しくない	用紙のセット方法を確認し、オートシートフィーダ、フロントトレイとも に印刷の向きに関わらず縦置きにセットしてください。→ P.14、→ P.19
オートシートフィーダに普通紙を多量	普通紙の種類やお使いの環境(高温・多湿や低温・低湿の場合)によって
	は、正市に転送りできない場合がのります。この場合は、セットする枚数 を最大積載可能枚数の約半分(高さ 5mm 程度)に減らしてください。 → P.15 2005
オートシートフィーダに重いアート紙	キヤノン純正紙以外のアート紙をお使いの場合、用紙の重さによっては、
をセットしている	オートシートフィーダから印刷できません。用紙のパッケージを確認して、 重さ 200g/m ² を超える用紙の場合は、フロントトレイにセットしてくだ さい。

◆用紙がつまった	
原因	対処方法
原内 オートシートフィーダ/フロントトレ イ/リアサポートで用紙がつまった	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。 ③ オートシートフィーダ、フロントトレイ、またはブリンタ背面の引き出しゃすいほうから用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く [オートシートフィーダから [フロントトレイから 給紙した場合] 「フロントトレイから 給紙した場合] 「「「」」」」」 「」」」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」 「
	 ・ テル限して电源を入れ進した場合、クラジラに区信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。 用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても 用紙づまりエラーが解除されない場合には、お客様相談センターまたは修 理受付窓口に修理をご依頼ください。 → P.99

◆エラーランプがオレンジ色に点滅している プリンタにエラーが起きると、エラーランプ(オレンジ色)が点滅します。エラーランプの点滅

プリンタにエラーが起きると、エラーランプ(オレンジ色)が点滅します。エラーランプの点滅 回数を確認し、エラーの対処をしてください。

この点滅回数を数える エラーランプ (オレンジ色)	
2回 オートシートフィーダに用紙がない/ CD-R トレイがない	オートシートフィーダから印刷する場合は、オートシートフィーダに用紙 をセットして、プリンタのリセットボタンを押してください。 DVD/CDに印刷する場合は、本プリンタに付属の CD-R トレイ(Eのマー クがあるもの)を使用しているか確認してください。CD-R トレイにディ スクがセットされていることを確認し、CD-R トレイをセットし直してか ら、プリンタのリセットボタンを押してください。→P.41
3回 フロントトレイまたはリアサポー トが 閉じている/紙づまり	フロントトレイが閉じている場合は、フロントトレイを開いてください。 印刷を再開します。 フロント給紙印刷時にリアサポートが閉じている場合は、リアサポートを 開いてから、プリンタのリセットボタンを押してください。 フロントトレイ/リアサポートを開いてもエラーが解除されない場合、ま たはフロントトレイ/リアサポートが開いている場合は、用紙がつまって いる可能性があります。つまった用紙を取り除き、用紙を正しくセットし てプリンタのリセットボタンを押してください。→ P.82

4回 インクタンクが正しく セットされてい ない/インクがない	 インクタンクが正しくセットされていません(インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクをセットしてください。 インクがなくなりました(インクランプが点滅しています)。 インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタのリセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行することができます。印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。 インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがあります。 +P.53 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクが 少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタン クを交換する」の「インク残量を確認する」(P.48)を参照してください。
F	『わしたしフク」とガノド『の影明にしたがってプリント々…ドを取り付け
5回 プリントヘッドが装着されていない/ プリントヘッドの不良	「かんたんスタートカイト」の説明にしたかってフリントヘッドを取り付け てください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドを取り外し、 取り付け直してください。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している 可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依 頼ください。→ P.99
6回 通常の印刷(DVD/CDダイレクトプリ ント以外の印刷)を開始するときに CD-R トレイガイドが開いている/ DVD/CD ダイレクトプリントを開始 するときに CD-R トレイガイドが閉じ ている	通常の印刷を開始するときに CD-R トレイガイトが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてからプリンタのリセットボタンを押してくだ さい。 DVD/CD ダイレクトプリントを開始するときに CD-R トレイガイドが閉 じている場合は、CD-R トレイガイドを開き CD-R トレイをセットしてか らプリンタのリセットボタンを押してください。 印刷中に CD-R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり ます。
7回	● 正しい位置にセットされていないインクタンクがあります。
, 山 インクタンクが正しい位置にセットさ れていない	 ■ 同じ色のインクタンクが複数セットされています。 各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。→ P.47
8 🗇	インク吸収体が差なに近づいています
ら回 インク吸収体が満杯になりそう	 オンシャストネが両件に近ついています。 本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収されます。 この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。→ P.99

9回 デジタルカメラとの通信が応答のない ままー定時間経過/本プリンタで対応 していないデジタルカメラ、デジタル ビデオカメラが接続されている	 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続しているケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。 PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前にPictBridge対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できるかどうかを確認してください。 カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本プリンタと接続して直接印刷できるのは、PictBridge 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。
10回 フロントトレイが正しい位置にセット されていない/印刷中にフロントトレ イを動かした	オートシートフィーダから印刷する場合は、「フロントトレイの戻しかた」 (P.23)を参照してフロントトレイを標準の印刷位置に戻し、オートシー トフィーダに用紙がセットされていることを確認してから、プリンタのリ セットボタンを押してください。印刷を再開します。 印刷中にフロントトレイを動かした場合は、フロントトレイを正しい位置 に戻し、プリンタのリセットボタンを押して、印刷し直してください。 印刷中にフロントトレイを動かさないでください。
11回 自動ヘッド位置調整に失敗した/用紙 サイズの設定が印刷する用紙の幅と 合っていない	 [自動ヘッド位置調整をしていた場合] A4 サイズ以外の用紙がセットされています。 ブリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、A4 サイズの普通 紙を 2 枚オートシートフィーダにセットしてください。 フロントトレイからはブリントヘッドの位置調整はできません。必ず オートシートフィーダへ用紙をセットしてください。 ノズルが目づまりしています。 ブリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、ノズルチェックパ ターンを印刷してブリントヘッドの状態を確認してください。→ P.58 ブリンタのりセットボタンを押してエラーを解除し、排紙口内に光が当 たらないように調整してください。 上記の対策をとったあと、再度ヘッド位置調整を行ってもエラーが解決さ れないときには、ブリンタのリセットボタンを押してエラーを解除したあ と、手動でヘッド位置調整を行ってください。手動でのヘッド位置調整に ついては、「ブリンタガイド」(電子マニュアル)の「手動でブリントヘッ ド位置を調整する」を参照してください。 [ノズルチェックパターンの印刷/手動ヘッド位置調整をしていた場合] A4 サイズ以外の用紙がセットされています。 ブリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、オートシートフィー ダに A4 サイズの普通紙をセットしてから、操作をやり直してください。 [通常の印刷をしていた場合] ブリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、ブ リンタドライバの「ページ設定」シート(Windows)、またはページ設定 ダイアログ(Macintosh)で[用紙サイズ]の設定を確認し、設定と同じ サイズの用紙をセットしていても、このエラーが発生する場合 は、ブリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてください。 → P.88
12 回 フロントトレイに用紙を正しくセット していない	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、「フ ロントトレイから給紙する」(P.19)にしたがって、フロントトレイに用 紙を正しくセットしてから、印刷し直してください。
14回 インクタンクが認識できない	このプリンタがサポートできないインクタンクが取り付けられています (インクランプが消灯しています)。 正しいインクタンクを取り付けてください。→ P.47

こ認って、	
が ン し	
<	床
= ۱°	ったと

きには

17回 インクなしを検知した	インクなしを検知しました(インクランプが点滅しています)。 インクが混ざるなどの印字不良を防ぐために、インクタンク内のインク残 量が品質保持に必要な量を下回るとエラーランプをオレンジ色に 17回点 滅させて印刷を停止する設計になっています。 一旦印刷を中止し、その後インクタンクを交換してから再度印刷を開始し てください。→ P.53
	複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はインクが少なくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認する」(P.48)を参照してください。
10 🖂	ノンクセーを検知しました(ノンクニンプがよぶしています)
18回 インクなしを検知した	インクなしを検知しました(インクランフか点滅しています)。 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップカバーを閉じてく ださい。
	新しいインクタンクがない場合は、[印刷中止](Windows)、または[ジョ ブを停止](Macintosh)をクリックして、一旦印刷を中止してください。 印刷を再開する前に必ずインクタンクを交換してください。
	インク切れの状態で印刷を続行することもできますが、インクが混ざるな どの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれがあります。
	印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要があります。無効 にする場合は、プリンタのリセットボタンを 5 秒以上押してから離してく ださい。
	*この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残し ます。印刷の続行またはインクの補充が原因の故障についてはキヤノン は責任を負いかねます。→ P.53
	愛参考 ●複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。 はやくちば(約1)秒間(2)している場合はくいながなくなっ
	はやく点滅(約17秒间隔)している場合はインクがなくなう ています。ゆっくり点滅(約3秒間隔)している場合はイン クが少なくなっています。点滅速度の違いについては、「イン クタンクを交換する」の「インク残量を確認する」(P.48) を参照してください。
	 デジタルカメラやデジタルビデオカメラから印刷しているときにこのエラーが起きた場合の対処方法については、 「PictBridge対応機器にエラーメッセージが表示されている」の「インクエラー」(P.94)を参照してください。

インクタンクにエラーが発生しました(インクランプが消灯しています)。

インクタンクを交換してください。→ P.47

多参考

15回

インクタンクが認識できない

電源ランプ(青色)とエラーランプ(オレンジ色)が交互に点滅したときは

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源 を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらくしてから、再度プリンタの電源を入れ直してみ てください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。→ P.99 エラーランプがオレンジ色に点灯しているときは

フロント給紙印刷の準備が完了していません。「フロントトレイから給紙する」(P.19)にしたがって、フロントトレイ に用紙を正しくセットしてから、プリンタのリセットボタンを押してください。

◆画面にメッセージが表示されている

Windows「書き込みエラー/出力エラー」または「通信エラー」

原因

対処方法

プリンタの準備ができていない	電源ランプが青色に点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてくだ さい。電源ランプが青色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして います。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起 きている可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレン ジ色に点滅している」(P.82)を参照してください。
プリンタポートの設定と接続されてい るインタフェースが異なっている	 プリンタボートの設定を確認してください。 [スタート]メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその 他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選ぶ Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート] メニューから [設 定] → [プリンタ] の順に選びます。 [Canon Pro9500 series] アイコンを選ぶ [ファイル]メニューから [プロパティ]を選ぶ [オート] タブをクリックし、[印刷するボート] で [USBnnn (Canon Pro9500 series)] ("n" は数字) が選ばれているか確認する 設定が誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 プリンタドライバを再インストールしてください。
プリンタとパソコンが正しく接続され ていない	 プリンタとパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外してプリンタとパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 USBケーブルに不具合があることも考えられます。別のUSBケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
プリンタドライバが正しくインス トー ルされていない	 プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[Canon Pro9500 series] の順にクリックし、[アンインストーラ]を選ぶ ② 画面の指示にしたがって操作する ③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをインストールする

(オートシートフィーダ/フ	フロントトレイに関するエラーが表示されている
フロント給紙印刷の準備が完了してい ない	「フロントトレイから給紙する」(P.19) にしたがって、フロントトレイに 用紙を正しくセットしてから、プリンタのリセットボタンを押してくださ い。
オートシー トフィーダから給紙できな い用紙サイズがプリンタドライバで選 択されている	Windows 表示されるダイアログで [印刷中止] をクリックし、プリンタドライバの [基本設定] シートの [給紙方法] で [フロントトレイ] を選んでくださ い。フロントトレイに用紙をセットしてから、印刷し直してください。 Macintosh 表示されるダイアログで [ジョブを削除] をクリックし、プリントダイア ログの [品位と用紙の種類] の [給紙方法] で [フロントトレイ] を選ん でください。フロントトレイに用紙をセットしてから、印刷し直してくだ さい。
フロント給紙印刷に対応していない用 紙サイズがプリンタドライバで選択さ れている	 Windows 表示されるダイアログで[印刷中止]をクリックし、プリンタドライバの [基本設定]シートの[給紙方法]で[オートシートフィーダ]を選んでく ださい。オートシートフィーダに用紙をセットしてから、印刷し直してく ださい。 Macintosh 表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア ログの[品位と用紙の種類]の[給紙方法]で[オートシートフィーダ]

	を選んでください。オートシートフィーダに用紙をセットしてから、印刷 し直してください。
フロントトレイに用紙を正しくセット していない	プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、「フ ロントトレイから給紙する」(P.19)にしたがって、フロントトレイに用 紙を正しくセットしてから、印刷し直してください。
オートシー トフィーダから印刷を開始 するときに、フロントトレイがフロン ト給紙位置にセットされている	「フロントトレイの戻しかた」(P.23) を参照してフロントトレイを標準の 印刷位置に戻し、オートシートフィーダに用紙がセットされていることを 確認してから、プリンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開 します。
オー トシートフィー ダから印刷中に、 フロントトレイを引き上げた	フロントトレイを標準の印刷位置に戻し、プリンタのリセットボタンを押 して、印刷し直してください。→ P.23 印刷中にフロントトレイを動かさないでください。
フロント給紙印刷中に、フロントトレ イを引き下げた	フロントトレイをフロント給紙位置に戻し、プリンタのリセットボタンを 押して、印刷し直してください。→ P.19 印刷中にフロントトレイを動かさないでください。

用紙の幅に関するエラーが表示されている

用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。3 と合っていない リンタドライバの [ページ設定] シート (Windows)、またはペー ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ] の設定を確認し、設定 サイズの用紙をセットしてから、印刷し直してください。3 設定と同じサイズの用紙をセットしていても、このメッセージが表 る場合は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてく	Rに、プ −ジ設定 ≧と同じ 示され ださい。
┃ 設定と同じサイズの用紙をセットしていても、このメッセージが剥 ┃ る場合は、プリンタドライバで用紙の幅を検知しない設定にしてく	表示され ださい。
Windows	
[ユーティリティ] シートの [特殊設定] で [用紙の幅を検知する] の クマークを外し、[送信] ボタンをクリックしてください。)チェッ
Macintosh	
Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティ の[特殊設定] で[用紙の幅を検知する] のチェックマークを外 信] ボタンをクリックしてください。	リティ) し、[送
*印刷後は [用紙の幅を検知する] にチェックマークを付け、[送信 ンをクリックしてください。	訂 ボタ
なお、[用紙の幅を検知する]の設定は、プリンタドライバ側で一度 クを外すとデジタルカメラから直接印刷したときにも無効になりま	チェッ す。
ノズルチェックバターンやプリント プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除し、オートシート ヘッド位置調整パターンを印刷すると ダに A4 サイズの普通紙をセットしてから、操作をやり直してくた きに A4 サイズ以外の用紙がセットさ れている	ヽフィー <u>ざ</u> さい。

DVD/CD ダイレクトプリントに関するエラーが表示されている

CD-R トレイまたは DVD/CD がセッ トされていない	まず、本プリンタに付属の CD-R トレイ(Eのマークがあるもの)を使用 しているか確認してください。 DVD/CD を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、プリ ンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開します。→ P.41
DVD/CD が正しく認識されない	DVD/CD によっては正しく認識されないものがあります。この場合は、 [ユーティリティ] シート (Windows)、または Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ)(Macintosh)の [特殊設 定] で [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する] のチェッ クマークを外し、[送信] ボタンをクリックしてから、再度印刷を行ってく ださい。 印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す る] のチェックマークを付け、[送信] ボタンをクリックしてください。 チェックマークが外れていると、DVD/CD がセットされていなくても印 刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-R トレ イが汚れるのを防ぐことができます。
通常の印刷 (DVD/CD ダイレクトプリント)) めの印刷) を開始するとき。ま	CD-R トレイガイドを閉じてからプリンタのリセットボタンを押してくだ
たは印刷中に CD-R トレイガイドが開 いている	ロー 印刷中に CD-R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり ます。

Macintosh 「エラー番号:92」が表示されている

オートシー トフィーダから給紙できな い用紙サイズがプリンタドライバで選 択されている	表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア ログの[品位と用紙の種類]の[給紙方法]で[フロントトレイ]を選ん でください。フロントトレイに用紙をセットしてから、印刷し直してくだ さい。

Macintosh 「エラー番号:93」が表示されている

フロント給紙印刷に対応していない用	
紙サイズがプリンタドライバで選択さ	
れている	

表示されるダイアログで[ジョブを削除]をクリックし、プリントダイア ログの[品位と用紙の種類]の[給紙方法]で[オートシートフィーダ] を選んでください。オートシートフィーダに用紙をセットしてから、印刷 し直してください。

Macintosh 「エラー番号: 300」が表示されている

プリンタの準備ができていない	電源ランプが青色に点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてくだ さい。電源ランプが青色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして います。点滅から点灯に変わるまでお待ちください。 エラーランプがオレンジ色に点滅しているときは、プリンタにエラーが起 きている可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレン ジ色に点滅している」(P.82)を参照してください。
プリンタとパソコンが正しく接続され ていない	 プリンタとパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外してプリンタとパソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、USBハブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷してみてください。
プリントダイアログの[プリンタ]プ ルダウンメニューで、お使いのプリン 夕名が選ばれていない	 プリントダイアログの [プリンタ] プルダウンメニューで、[Pro9500 series] を選んでください。 [プリンタ] プルダウンメニューに [Pro9500 series] が表示されていない場合は、以下の手順で設定を確認してください。 ① [ブリンタ]ブルダウンメニューから["ブリントとファクス"環境設定]を選ぶ Mac OS X v.10.3.x または Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、 [プリンタ] プルダウンメニューから [プリンタリストを編集] を選びます。 ② 表示される画面で [Pro9500 series] が表示され、チェックマークが付いていることを確認する Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合は、[Pro9500 series]が表示 されていることを確認します。 ③ [Pro9500 series] が表示されていない場合は、[追加](+)ボタン をクリックして、プリンタを追加する プリンタを追加できない場合は「かんたんスタートガイド」の操作にしたがって、プリンタドライバをインストールし直してください。

Macintosh 「エラー番号: 1001」が表示されている

CD-R トレイがセットされていない しているか確認してください。 CD-R トレイを正しく取り付け、プリンタのリセットボタンを押してくだ さい。→ P.41

Macintosh 「エラー番号: 1002」が表示されている

DVD/CD が CD-R トレイにセットさ れていない	まず、本プリンタに付属の CD-R トレイ(Eのマークがあるもの)を使用 しているか確認してください。 DVD/CD を正しく取り付けてから、CD-R トレイをセットし直し、プリ ンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開します。→ P.41
DVD/CD が正しく認識されない	DVD/CD によっては正しく認識されないものがあります。この場合は、 Canon IJ Printer Utility (キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ) の [特殊設定] で [CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す る] のチェックマークを外し、[送信] ボタンをクリックしてから、再度印 刷を行ってください。
	印刷が終わったら、[CD-R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別す る] のチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。
	チェックマークが外れていると、DVD/CD がセットされていなくても印 刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、CD-R トレ イが汚れるのを防ぐことができます。

Macintosh 「エラー番号:1281」が表示されている

オートシートフィーダから印刷を開始 するときに、フロントトレイがフロン ト給紙位置にセットされている 「フロントトレイの戻しかた」(P.23)を参照してフロントトレイを標準の 印刷位置に戻し、オートシートフィーダに用紙がセットされていることを 確認してから、プリンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開 します。

Macintosh 「エラー番号: 1283」が表示されている

オートシートフィーダから印刷中に、	フロントトレイを標準の印刷位置に戻し、プリンタのリセットボタンを押
ノロントトレイを引き上げに	して、印刷し旦してください。→ P.23
	印刷中にフロントトレイを動かさないでください。

Macintosh 「エラー番号: 1284」が表示されている

フロント給紙印刷中に、フロントトレ	フロントトレイをフロント給紙位置に戻し、プリンタのリセットボタンを
イを引き下げた	押して、印刷し直してください。→ P.19
	印刷中にフロントトレイを動かさないでくたさい。

Macintosh 「エラー番号:1320」が表示されている

フロント給紙印刷の準備が完了してい	「フロントトレイから給紙する」(P.19) にしたがって、フロントトレイに
AU1	用紙を止しくセットしてから、プリンダのリセットボダンを押してください。

Macintosh 「エラー番号:1321」が表示されている

フロントトレイに用紙を正しくセット していない おい プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除してください。次に、「フ ロントトレイから給紙する」(P.19)にしたがって、フロントトレイに用 紙を正しくセットしてから、印刷し直してください。

Macintosh 「エラー番号:1701」が表示されている

インク吸収体が満杯になりそう

インク吸収体が満杯に近づいています。

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸 収されます。

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口へご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。→ P.99

Macintosh 「エラー番号:1851」が表示されている

通常の印刷 (DVD/CD ダイレクトプリ ント以外の印刷)を開始するときに CD-R トレイガイドが開いている

CD-R トレイガイドを閉じてから、プリンタのリセットボタンを押してく ださい。→ P.44

Macintosh 「エラー番号: 1856」が表示されている

通常の印刷 (DVD/CD ダイレクトプリ ント以外の印刷) 中に CD-R トレイガ イドが開かれた CD-R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを押してください。 エラーが発生したときにプリンタに送信されていた一枚分の印刷データが 消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。→ P.44

Macintosh 「エラー番号:2001」が表示されている

接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過 デジタルカメラとの通信が応答のない まま一定時間経過/本プリンタに対応 ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接 続しているケーブルを抜き、再度ケーブルを接続してください。 していないデジタルカメラ、デジタル ビデオカメラが接続されている PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、 接続する前にPictBridge対応機器で印刷するモードに切り替える必要 があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必 要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前 に必要な操作を行ってください。 それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できる かどうかを確認してください。 カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本プリンタと接 続して直接印刷できるのは、 PictBridge 対応のデジタルカメラ、 デジ タルビデオカメラです。

Macintosh 「エラー番号:2500」が表示されている

自動ヘッド位置調整に失敗した	「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「11回 自動ヘッド位置調 整に失敗した/用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていない」 (P84)にしたがって、対処してください)

◆PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されて いる

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のとおりです。

* 以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。

多参考

- 以下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応のカメラに表示されるエラーについて説明しています。ご使用のカメラ により表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン製以外の PictBridge 対応カメラを使用し て、カメラからプリンタエラーの解除方法がわからない場合は、プリンタのエラーランプ(オレンジ色)の状態を確 認してエラーを解除してください。プリンタのエラー解除方法は「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 (P.82)を参照してください。
- 表示されるエラーや対処方法については、カメラに付属の取扱説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。

カメラ側エラー表示	対処方法
プリンターは使用中です	パソコンなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。 準備動作を行っている場合は、終了するまでお待ちください。
用紙(ペーパー)がありません	オートシートフィーダに用紙をセットして、カメラのエラー画面で[続行]* を選んでください。 *[続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効です。

用紙(ベーバー)エラー	 フリンタのエラーランプ(オレンシ色)によって、フリンタの状態を確認 できます。ブリンタのエラーランプがオレンジ色に点灯 フロント給紙印刷の準備が完了していません。 「フロントトレイから給紙する」(P.19)にしたがって、フロントトレ イに用紙を正しくセットしてから、ブリンタのリセットボタンを押して ください。 ブリンタのエラーランプがオレンジ色に3回点滅 フロントトレイまたはリアサボートが閉じています。 フロントトレイが閉じている場合は、フロントトレイを開いてください。 ブリンタのエラーランプがオレンジ色に3回点滅 フロントトレイ教育用します。 フロントトレイが閉じている場合は、フロントトレイを開いてください。 (読行)を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効 です。 ブリンタのエラーランブがオレンジ色に6回点滅 CD-Rトレイガイドが開いています。 CD-Rトレイガイドを閉じてから、カメラのエラー画面で[読行]を選ぶ (印刷を中止してください。 ブリンタのエラーランブがオレンジ色に10回点滅 フロントトレイが正しい位置にセットされていないか、印刷中にフロントトレイを開いてください。 ブリンタのエラーランブがオレンジ色に10回点減 フロントトレイが正しい位置にセットされていないか、印刷中にフロントトレイを聴からに場合は、「フロントトレイの戻しか た」(P.23)を参照してフロントトレイを標準の印刷位置に戻してく ださい。オートシートフィーダに用紙がセットされていることを確認し てから、カメラのエラー画面で[読行]*を選ぶと、印刷を再開します。 印刷中にフロントトレイを動かした場合は、カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 フロントトレイを動いした場合は、カメラのエラー画面で[中止] を選び、印刷を中止してください。 アリンタのエラーランブがオレンジ色に11回点滅 用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていません。 カメラのエラーランブがオレンジ色に11回点滅 用紙サイズの設定が印刷する用紙の幅と合っていません。 カメラのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アロントトレイに用紙が座しくビスでは、このメッセージが表示さ アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アリンタのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレンクのエラーランブがオレンジ色に12回点減 アレイに用紙が正しくセンジートンへに、このメッセージが表示さ アレンクのエラーシンジートレイに用いためいのいた」 アレンクのエラーシングがオレンジートレイトレイトレンジ アレンクレンジートレートレンクローシントレイトレンジートレートレンへのこの、日本のエラートレートレントレートレントレントレン アレンクローシートレンクローシートレントレンジートレントレンクローシートレントレンジートレントレントレンジートレントレンシートレンシントレンシントレントレンジートレントレントレンシートレントレンジートレンシンシートレンシンシートレントレンシートレントレントレンシートレントレンシートレントレンシートレートレントレントレンシート
	 フリンダのエラーランフがオレンジ色に「2回点滅 フロントトレイに用紙が正しくセットされていません。 カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。 半切の用紙に印刷する場合は、「フロントトレイから給紙する」(P.19) にしたがって、フロントトレイに用紙を正しくセットしてから、印刷し
用紙(ペーパー)が詰まりました	直してください。 カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してください。
	用紙を取り除き、用紙をセットし直してからプリンタのリセットボタンを 押し、再度印刷を行ってください。
プリンターカバーが開いています	プリンタのトップカバーを閉じてください。

プリントヘッド未装着	プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良です。 「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「5 回 プリントヘッドが 装着されていない/プリントヘッドの不良」(P.83)を参照して、対処し てください。
廃インクタンクが満杯です/インク吸 収体が満杯です	インク吸収体が満杯になりそうです。 「エラーランプがオレンジ色に点滅している」の「8 回 インク吸収体が満 杯になりそう」(P.83)を参照して、対処してください。
インクがありません	インクタンクが正しくセットされていないか、インクがなくなっています。 プリンタのエラーランプの点滅回数を確認して対処してください。 → 「エラーランプがオレンジ色に点滅している」(P.82)
インクエラー	 インクなしを検知しました。 印刷を続行する場合は、インクタンクを交換してトップカバーを閉じてください。 新しいインクタンクがない場合は、カメラのエラー画面で[中止]を選び、 ー旦印刷を中止してください。印刷を再開する前に必ずインクタンクを交換してください。 インク切れの状態で印刷を続行することもできますが、インクが混ざるなどの印字不良や、プリンタの故障の原因となるおそれがあります。 印刷を続けるにはインク残量検知機能を無効にする必要があります。無効にする場合は、プリンタのリセットボタンを5秒以上押してから離してください。 *この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残します。印刷の続行またはインクの補充が原因の故障についてはキヤノンは責任を負いかねます。→ P.53 複数のインクランプが点滅している場合は、点滅の速度を確認してください。はやく点滅(約1秒間隔)している場合はインクがなくなっています。点滅速度の違いについては、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認する」(P.48)を参照してください。
ハードウェアエラー	インクタンクにエラーが発生しました。 インクタンクを交換してください。→ P.47
プリンタートラブル発生	サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります(プリンタの電源ランプ(青色)とエラーランプ(オレンジ色)が交互に点滅)。 デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いたあとプリンタの電源を 切り、プリンタの電源プラグをコンセントから抜いてください。しばらく してからプリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてくだ さい。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓 口に修理をご依頼ください。→ P.99

空電子マニュアル (取扱説明書) を読もう

電子マニュアル(取扱説明書)は、パソコンの画面で見る取扱説明書です。

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM』に付属 しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ い。

電子マニュアル(取扱説明書)をインストールしていなかったり、削除した場合は、『セットアッ プ CD-ROM』を使って、以下のどちらかの方法でインストールします。

- [おまかせインストール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール
- [選んでインストール] から [電子マニュアル(取扱説明書)] を選んでインストール

電子マニュアル(取扱説明書)を表示する

電子マニュアル(取扱説明書)をパソコンの画面に表示する方法について説明します。

📘 デスクトップ上のアイコン(🛒)をダブルクリックする

電子マニュアル(取扱説明書)の一覧が表示されます。



95

付録

多参考

Windows

- ●『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの [操作説明] ボタンをクリックして、表示することもできます。 [操作説明] ボタンは、プリンタドライバの [基本設定] シートおよび [ユーティリティ] シートに表示され ます。ただし、電子マニュアル(取扱説明書) がパソコンにインストールされている必要があります。
- [スタート] メニューから表示するときは、Windows の [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム]) → [Canon Pro9500 series マニュアル] → [Pro9500 series 電子マニュアル (取扱説明書)] の順に選びます。
- インストールした電子マニュアル(取扱説明書)を削除するときは、Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム](または[プログラム])→ [Canon Pro9500 series マニュアル]→[アンインストーラ]の順に選びます。

すべての電子マニュアル(取扱説明書)がまとめて削除されます。

Macintosh

- ●『印刷設定ガイド』は、プリントダイアログの [品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、 [特殊効果]、[フ チなし全面印刷] または [とじしろ] の ⑦ ボタンをクリックして、表示することもできます。ただし、電子 マニュアル(取扱説明書)がインストールされていないと、 ⑦ ボタンをクリックしても表示されません。
- 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再度インストール する場合は、 [電子マニュアル(取扱説明書)] もインストールしてください。
- Finderの[ヘルプ] メニューから [Mac ヘルプ] を選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ] メニュー (Mac OS X 10.2.8 をお使いの場合は、ツールバーの [ヘルプセンター] ボタン)をクリックすると、イ ンストールされた電子マニュアル(取扱説明書)を選んで表示できます。

調べたい項目をキーワードで探す

キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。

Windows

[表示] ボタンをクリックして表示される検索画面で、調べた い項目のキーワードを入力して [検索開始] ボタンをクリック します。検索結果のリストから読みたいトピックを選択して [表示] ボタンをクリックすると、ページが表示されます。



参考

インストールされている電子マニュアル (取扱説明書)すべてを検索します。

Macintosh

Q→ (検索フィールド)に調べたい項目のキーワードを入力して [Return] キーを押します。検索結果のリストから読みたいトピックをダブルクリックすると、ページが表示されます。



Q (虫眼鏡アイコン)をクリックし、検索範囲を指定することができます。
 xxxx*を検索 現在開いているマニュアル内を検索します。
 すべてのヘルプを検索 OS に登録されているヘルプすべてを検索します。
 * ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。

仕様

装置の概要	
印刷解像度(dpi)	4800(横)× 2400(縦)
印字幅	オートシートフィーダ:最長 322.2mm(フチ無し印刷時 329mm) フロントトレイ:最長 348.8mm(フチ無し印刷時 356mm)
稼動音	約 36.0 dB(A)(キヤノン写真用紙・絹目調での高品位印刷時)
動作環境	温度:5 ~ 35 ℃ 湿度:10 ~90%RH(ただし、結露がないこと)
保存環境	温度:0 ~ 40 ℃ 湿度:5 ~ 95%RH(ただし、結露がないこと)
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	印刷時:約20W 印刷待機時:約1.8W 電源 OFF時:約1W ※ 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすためには、電源 プラグをコンセントから抜いてください。
外形寸法	約 660mm (横) × 354mm (奥行き) × 191mm (高さ) ※ 用紙サポートとフロントトレイとリアサポートを格納した状態
質量	本体 約 15.4 kg ※ プリントヘッド/ インクタンクを取り付けた状態
プリントヘッド / インク	ノズル数 7680

PictBridge 対応状況		
対応機種	PictBridge 対応機器	
用紙サイズ(ペーパーサイズ)	 標準設定(L判 SP-101L)、L判(SP-101L/SG-201L)、2L判(SP-1012L/SG-2012L)、はがき(PS-201/普通紙)、六切(SG-201六切)、A4(SP-101A4/SG-201A4/FA-PR1A4*/普通紙A4)、四切(SG-201四切)*、A3(SP-101A3/SG-201A3/FA-PR1A3*/普通紙A3)、A3ノビ(SP-101A3ノビ/SG-201A3ノビ/FA-PR1A3ノビ)*、半切(SG-201半切)* * キヤノン製 PictBridge 対応のカメラのみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。 	
用紙タイプ(ペーパータイプ)	標準設定(スーパーフォトペーパー)、フォト(スーパーフォトペーパー)、半光沢*(キヤノ ン写真用紙・絹目調)、ファインアート*(ファインアートペーパー・"Photo Rag")、普通 紙(A4、A3、はがき) * キヤノン製 PictBridge 対応のカメラのみ設定できます(機種によっては設定できない場 合があります)。	
レイアウト	標準設定(フチなし)、フチなし、フチあり、35 面配置* * 35mm フィルムサイズ(べた焼きサイズ)で印刷されます。キヤノン製 PictBridge 対応 のカメラのみ設定できます(機種によっては設定できない場合があります)。 * キヤノン製 PictBridge 対応のカメラをご使用の場合、「i マーク」が表示されている項目 を選ぶと、撮影時のExif 情報を一覧や指定写真の余白に印刷できます(機種によっては設 定できない場合があります)。	
イメージオプティマイズ(画像 補正)	標準設定(Exif Print)、入、切、VIVID*、NR(ノイズリダクション)*、VIVID+NR*、顔明 るく*、赤目*、ナチュラル*、ナチュラル M*、白黒*、冷黒調*、温黒調* * キヤノン製 PictBridge 対応のカメラのみ設定できます(機種によっては設定できない場 合があります)。	
日付/画像番号(ファイル番 号)印刷	標準設定(切:印刷しない)、日付、画像番号(ファイル)、両方、切	
トリミング	標準設定(切:トリミングなし)、入(カメラ側の設定にしたがう)、切	

付録

プリンタドライバの動作環境*1				
Windows ^{*2}				
OS	CPU	メモリ	ハードディスク空き容量 *4	
Windows Vista™ Windows XP SP1、SP2 Windows 2000 Professional SP2、SP3、SP4	Pentium II 300 MHz以上*3	256 MB 以上	500 MB 以上	
Macintosh *5				
OS	CPU	メモリ	ハードディスク空き容量 *4	
Mac OS X v.10.4 Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3	Intel 製プロセッサ PowerPC G4以上	256MB 以上	450 MB 以上	

*1 OS の動作条件が高い場合はそれに準じます

最新情報はキヤノンピクサスホームページ(canon.jp/pixus)をご覧ください

*2 USB または USB 2.0 Hi-Speed が標準装備され、Windows Vista、XP、2000 のいずれかがプレインストール されているコンピュータ

*3 互換プロセッサも含みます

*4 付属のアプリケーションをインストールするのに必要な容量

*5 ファイルシステム: Mac OS 拡張 (ジャーナリング)、Mac OS 拡張

● CD-ROM ドライブ

● 表示環境: SVGA 800 × 600 以上

電子マニュアル(取扱説明書)の動作環境	
Windows	Macintosh
 ブラウザ: Windows HTML Help Viewer ※ Microsoft[®] Internet Explorer 5.0 以上がインストールされている必要があります。 お使いのOS や Internet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めします。 	 ブラウザ:ヘルプビューア ※お使いの OSやヘルプビューアのバージョンによっては、マニュアルか正しく表示されないことがあるため、ソフトウェア・アップデートで最新のバージョンに更新することをお勧めします。

環境および化学安全情報

製品の環境情報および化学安全情報(MSDS)につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出しましょう。

お問い合わせの前に

本書または『プリンタガイド』(電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブル の原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は? プリンタが正常に動作し、プリンタドライバのイ ンストールも問題なければ、プリンタケーブルや パソコンシステム(OS、メモリ、ハードディス ク、インタフェースなど)に原因があると考えら れます。

パソコンを購入された販売店もしくは、パソコン メーカーにご相談ください。

特定のアプリケーションで起こる場合は?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル は、プリンタドライバを最新のバージョンにバー ジョンアップすると問題が解決する場合がありま す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 考えられます。

アプリケーションソフトメーカーの相談窓口に ご相談ください。

プリンタドライバのバージョンアップの方法は、 別紙の『**サポートガイド**』をご覧ください。

プリンタの故障の場合は?

【受付時間】

どのような対処をしてもプリンタが動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 プリンタの故障と判断されます。 パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し てください。

パーソナル機器修理受付センター

050-555-99088

<平日>9:00~18:00(日祝、年末年始を除く)

その他のお困り事は?

どこに問題があるか判断できない場合やその他の お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー ムページをご利用ください。



キヤノンお客様相談センター 050-555-90011

【受付時間】 <平日 >9:00 ~ 20:00 < 土日祝>10:00 ~ 17:00(1/1~1/3を除く) キャノンサポートホームページ canon.jp/support

デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へお問い合わせ下さい。

弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。
 ※プリンタを修理にお出しいただく場合

- ・プリントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを押して電源をお切 りください。プリントヘッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。
- ・プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用 ください。
- **重要**:梱包時 / 輸送時にはプリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく ださい。

ほかの箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタつかないようにしっかりと梱包してください。

お願い: 保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品とー 緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品(インク)の最 低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして 同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の 機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使用可能な パソコンの OS が変更される場合もあります。

使用済みインクカートリッジ回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの回収窓口まで お持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に 3000 拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。 また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートホームページ canon.jp/support 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 入れ、地域の条例に従い処分してください。



■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキ ヤノンより提供するシステムです。

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、 下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み canon.jp/ecology

お問い合わせのシート

ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。

[プリンタの接続環境について]

プリンタと接続しているパソコンの機種()
内蔵メモリ容量(MB)/ハードディスク容量(GB)	
使用している OS:Windows 🗆 Vista 🗆 XP 🗌 2000 (Ver.)			
□ Macintosh (Ver.) □その他()	
パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称()
ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン()
接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:) □その他()
接続ケーブルメーカー()/品名()
[プリンタの設定について]			
プリンタドライバのバージョン NO.()		
パソコン上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。			
[エラー表示]			
エラーメッセージ(できるだけ正確に)()
エラー表示の場所: □パソコン □プリンタ			

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

本製品には、キヤノン株式会社またはそのライセンサーが、下記の条件に基づき許諾を受けたソ フトウェアが含まれています。

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

> Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

> THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. All rights reserved.

> Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

> THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

impure.c Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.

string.h All rights reserved.

_ansi.h

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.



プリントヘッドのノズル(インクのふき出し口)が目づまりすると、 色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。



PC

PM

めくっ

てね!

ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場合は、 本書の手順にしたがってプリンタのお手入れをしてください。 いますぐ、 () 本書57ページへ

チェック!

PC

PM



○きれい③ ●標準例 a

キヤノン写真用紙 編目調 A4 2100:297.0nn

○述い(©) ○ユーザー開催(©)

●自動(型)
 ○マニュアル調整(M)

| 株作記知明 (標準に戻す(E))

OK 492/08 AU

二モノクロビの場所し)

印刷的にプレビューを表示(W)

[用紙の種類]は

必ず印刷する用紙に 合わせてね!

[マイ プリンタ] を使うと、プリンタドライバをかんたんに開くことができます。

登力タリーニング
より登力にクリーニングを行います。

ヘッド位置調整 プレントへをの位置を調整し、色や線のず 加速を放発します。

ノズルチェックパターン40期 インスの増生しロンズルが目づきりしてい が前面にと、印刷中の動作音を抑える設定 気管してき。

特殊設定
 プリンタの各種動作モードの設定を行いま
 マッ

- キャンセル 道用
「プリンタドライバを新しくするときは?

最新版のプリンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。 プリンタドライバを新しくする(「バージョンアップ」といいます)ことで、印刷トラブルが解決することがあります。



●キャノンPIXUSホームページ **Canon.jp/pixus**

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

●キヤノンお客様相談センター

PIXUS・インクジェットプリンタに関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 キヤノンお客様相談センター

050-555-90011

年賀状印刷専用窓口 050-555-90018 (受付期間:11/1~1/15)

【受付時間】〈平日〉9:00~20:00、〈土日祝日〉10:00~17:00(1/1~1/3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9330をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



※インクタンクの交換については、47ページを参照してください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



©CANON INC.2008