

^{カラーカードプリンター} CX-G6400 こんなときは・・・

本書「こんなときは・・・」は、ユーザーズガイド の追加・抜粋版です。 詳しくはユーザーズガイドをお読みください。 このマークは「ユーザーズガイド」 の記載ページです。

印刷にスジが入る / かすれる

原因	プリントヘッドにほこりや紙粉がついています。
対応方法	以下の方法でプリントヘッドをクリーニングします。 → P. 124
	10-5-27(18(3)) 17-5-3(15-2-2(18(3))) 100203 17-5-27(18(3))
	 フリンダートライバーの[CX-G6400 のフロバテイ]を開きます。 「 コーティリティー] シートを聞きます。
	3 [クリーニング(弱)]を実行します。
	4 症状が改善されない場合は、[クリーニング(中)]を実行し、それでも改善されない場合は[クリーニング(強)]を実行します。
	 ✓ 重要 ・ クリーニングは通常の印刷より多くのインクを消費します。

用紙が重なって送られる / 印刷データ以外にも白紙が出力される



原因	用紙が密着している可能性があります。 また、用紙をよくさばかないと、紙粉による搬送不良の原 因となります。				
対応方法	プリンターにセットする前に用紙の四辺すべて(②③④●) をよくさばいてください。 $\rightarrow P.17$ プラスチックカードは、両方の短辺をよくさばきます。 $\rightarrow P.19$				



用紙の端がインクで汚れる



搬送ベルト清掃のメッセージが表示される / 印刷面の裏側が汚れる



原因	用紙の搬送部に紙粉やインクなどの汚れがついています。
対応方法	以下の手順で搬送部を清掃します。 → P. 161
	 インクタンクドアを開き、上ユニットオープンレバーを 押して、上ユニットを開きます。
	2 乾いた布で搬送部(搬送ベルト、プラテン)を清掃します。 搬送ベルトを清掃するときは、ジャム処理用ダイヤルを 給紙方向に回しながら清掃してください。
	 ↓ ② 重要 ・ ペーパータオルやティッシュペーパーは使用しないでください。

用紙が送られない



原因	用紙が正しくセットされていません。または、給紙ローラー に紙粉がついています。
対応方法	用紙をセットしなおしてください。 → P.16 それでも改善されない場合は給紙ローラーに紙粉がついて いる可能性があります。 給紙ローラーを清掃してください。

▶ 給紙ローラーの清掃方法 → P. 164

- 1 給紙トレイから用紙を取り出します。
- インクタンクドアを開き、上ユニットオープンレバーを押して、 上ユニットを開きます。

🕢 重要

- ・ 誤動作防止のため、必ず行ってください。
- 3 水を含ませて固く絞った布で給紙ローラーを清掃します。
 - ① ローラーの溝にそってしっかり拭きます。
 - ② 給紙ローラーを手前から奥に向かって回転させます。
 (ローラーが回らないときは、強めに回してください)
 ③ 給紙ローラーが一周するまで① ② を繰り返します。

✓ 重要

- ペーパータオルやティッシュペーパーは使用しないでください。
- ローラーを手で直接触らないでください。

▶ ユーザーズガイドの開きかた

Windows 10 の場合:

スタートメニュー → [すべてのアプリ] → [Canon CX-G6400] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。

Windows 8.1 の場合:

- ・① 画面の右下隅(または右上隅)にマウスポインターを移動し、チャームが表示されたら[スタート]をクリックします。

 ② スタート画面でマウスポインターを動かし、左下の下向きの矢印(↓)をクリックします。
- ③ アプリの一覧から [Canon CX-G6400] → [ユーザーズガイドを読む]を選びます。

Windows 7 の場合:

スタートメニュー→[すべてのプログラム]→[Canon CX-G6400]→[ユーザーズガイドを読む]を選びます。

レンメモ

 ユーザーズガイドがパソコンに保存されていない場合は、最新のユーザーズガイドをキヤノンホームページから ダウンロードしてください。

ユーザーズガイドのダウンロード canon.jp/support





よくあるご質問

カラーカードプリンターについて寄せられるよくあるご質問をご紹介します。お問い合わせいただく前に一度ご確認ください。

質問	対処方法
現在のプリンターの状態を確認したい	 ステータスモニターを開いてください。 ステータスモニターでは、現在のプリンターの状態を確認できます。 ステータスモニターの開きかた ●P.114 プリンタードライバーの設定画面を表示します。 [ユーティリティー]シートを開き、[ステータスモニター起動]を クリックします。 メモ ブリンターにエラーが起きて、処置が 必要なときはエラーの内容と対処方法 がステータスモニターで確認できます。 [ステータス情報] でメッセージを選択 したあと(●)、[選択したステータスの 詳細を表示] をクリックします。(2)
色を調整したい	 ・プリンタードライバーの[色設定]シートでは、色に関する設定を行うことができます。
長形 3 号の封筒に郵便番号枠を印刷 すると印刷が欠けてしまう	 ・郵便番号枠の右端を封筒の右端から 10.5 mm の位置(左端から 109.5 mm の位置)に配置し、印刷してください。 → P. 180
プリンターに接続できない	 ・ プリンタードライバーのポートの設定を確認してください。 → P.172 ・ (ネットワーク接続の場合) IP アドレスの設定を確認してください。 → P.173
可変データの印刷 * に時間がかかる * ページ毎に画像や文字が変わる印刷	 ・ 解像度を [速度優先 (600dpi)] に設定してください。 → P.65 ・ オーバーレイ印刷を行ってみてください。 → P.75 ・ 紙面予備吐の設定をオンに設定してください。 → P.105
プラスチックカードに印刷すると インクが定着しない、はじく	 ・ プラスチックカードの印刷には、キヤノンカードプリンター用のプラスチックカードのご使用をおすすめします。 ・ インクジェット用のプラスチックカード以外には印刷できません。
プリンタードライバーの使いかたを 知りたい	・プリンタードライバーの設定画面にある[ヘルプ]をクリックします。 プリンタードライバーの設定画面から ヘルプを表示すると、機能の説明や設 定方法を確認することができます。

お問い合わせ窓口

お客様相談センター 050-555-90064

受付時間 [平日] 9:00 ~ 17:00 (土日祝祭日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます) *海外からのご利用の方、または 050 からはじまる IP 電話 番号をご利用いただけない方は 042-460-9561 をご利用 ください。

*受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじ めご了承ください。