

CT1-5211-000

EOS 30D DIGITAL



このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方 法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 携帯してご活用ください。詳しい説明については、 EOS 30D 使用説明書をお読みください。

PRINTED IN JAPAN

© CANON I

	すぐ撮影するには		デジタル機能設定
	1 NyFU-EANS	6 モードダイヤルを(□)(全 自動)にする 撮影に必要な設定がすべて自動 設定されます。	メニュー機能の設定方法 メニュー機能の基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ 背面の〈MENU〉ボタン、〈◎〉、〈☞〉で行います。
-	2	7 ビントを合わせる 写したいものにAFフレームを合 わせ、軽くシャッターボタンを 押して、ピントを合わせます。	※協モーター (MENU) ボタン (JUMP) (JUMP)
9 F	3 レンズのフォーカスモ ードスイッチを〈AF〉に する	8 ようして 構影する さらにシャッターボタンを 押して撮影します。	
	4 いーを開け、CF カードを入れる	回像を確認する 撮影した画像が液晶モニター に約2秒間表示されます。	系統表示 Image: Constraint of the second sec
J 本語版 C. 2006	5 Callon (雪源スイッチを(ON) にする	タイトル右の 図目 マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、 Av、M、ADP)限定の機能です。 撮影可能枚数の目安 温度 ストロボ撮影なし 50%ストロボ撮影 常温(+20℃) 約1100枚	ACDSXE WB補正/BKT設定 MWB画像選択 メニュー項目 メニュー内容





記録面質	
赤目緩和機能	切
電子音	切
カードなしレリーズ	する
AEB設定	-2
WB補正/BKT設定	0.0
MNB画像選択	

デジタル機能設定

