





このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、 法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガ 携帯してご活用ください。詳しい説明につい EOS Kiss Digital N 使用説明書をお読みくた

	すぐ撮影するには		• 7
\sim	1 パッテリーを入れる		こ 基 オ
n N	2	7 ピントを合わせる 写したいものにAFフレームを合わせ、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。	<n ボ く】 オ</n
ole UTF	3 レンズのフォーカスモ ードスイッチを〈AF〉に する	8 ほ影する さらにシャッターボタンを 押して撮影します。	沢 モ
再生方 イドを N7 (t	4 (Fスロットカバー を開け、CFカード を入れる	日本 1	
さい。 J 日本語版 NON INC. 2005	5 「125000000000000000000000000000000000000	 今までに撮影した画像を確認したいときは、〈▶〉ボタンを押して〈◀▶〉で画像を選びます。 タイトル右の 図 マークは、応用撮影ゾーン限定の機能です。簡単撮影ゾーンでは、撮影モードに応じて各機能が最適な状態に自動設定されます。 	

デジタル機能設定

メニュー機能の設定方法

基本操作は、液晶モニターを見ながら、カメラ背面の<MENU> ボタン、〈�〉十字キー、〈卿〉ボタンで行います。



CT1-5191-001 PRINTED IN JAPAN © CA

1 メニューを表示する● 〈MENU〉ボタンを押すと表示さ れます。もう一度押すと表示が 消えます。



画像の確認時間 2秒

01 02 13

画像回転 プリント指定 オートプレイ 撮影画家の確認時間 2秒

線回転 グリント指定 切 ヤートプレイ 2秒

最近画像の確認時間 4秒

01 02 13

画像回転 プリント指定 オートプレイ 撮影画像の確認時間 6秒

▼ メニュー項目を選ぶ 〈▲▼〉を押して項目を選び、〈呵〉 を押します。 〈JUMP〉ボタンを この状態で、 押すと、タブの選択になります。



< 内容を設定する ✓● <</p>

●
(m)>を押すと設定されます。

< 設定を終了する ● < MENU>ボタンを押すと表示が 消え、設定が終了します。

メニュー様	幾能一覧
<₫1>撮影系	1
01 02 🗈	ft1 ft2
記録面質	
赤目緩和機能	切
電子音	λ
► AFE-K	ONE SHOT
▶ 測光モード	8
► ISO縣度	100



-77

シセットアップ系2	
	■ 画面はすべて、応用撮影 ゾーンで表示される内容 です。 ● 〈●2〉の画面、および ▶ の項目は簡単撮影ゾー ンでは表示されません。
Lat. Laboral J	

【▲<▲2>撮影系2

ホワイトバランス 図 WB補正/BKT設定 0,0/±0

MMB画像選択 色空間 sRGB 現像パラメーター パラメーター1

調光補正

-2..1..<u>0</u>..1..2* -2..1..<u>0</u>..1..2*

※→→・・・・・・・・ 04/18/'05 13: 通し番号

記録画質

記録画質	画素数	1枚の サイズ	撮影可能 枚数	連続撮影 可能枚数	プリント の目安				
∎L	\$0800T	約3.3MB	145	14	A3以上				
al L	M30007J	約1.7MB	279	36					
⊿ M	約/16万	約2.0MB	245	27	A50.04				
M	#94107J	約1.0MB	466	110	A3 *A4				
⊿ S	約200万	約1.2MB	419	80					
∎ S		約0.6MB	790	780	AJLAN				
RAW	約800万 約8.3M		58	5					
RAW+ L			41	4	ASILE				
[*] 簡単撮影ゾーンでは、RAW、RAW+ ▲Lは選択できません [*] 撮影可能枚数、連続撮影可能枚数(EOS Kiss Digital N使用説明書 54ページ参照)はキャノン純正512MB CFカード使用時の枚数 ISO ISO感度 □									

200

高感度

400

►100

200

きめ細かい画像)

体(やや粗い画像)

暗い場所、動きのある被写

WB ホワイトバランス 🕮

いる面後間沢



▶ マニュアルホワイトバランス



