

## EOS-1D Mark IV



このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 明しています。撮影の際に本ガイドを ご活用ください。詳しい説明については、 EOS-1D Mark IV 使用説明書をお読みください。



CT1-5247-000 PRINTED IN JAPAN © CANON INC. 2009





〈MENU〉ボタンを押してメニューを 2) 〈 🖧 〉を回してタブを選び、〈 〇) 〉を回 ③〈圓〉を押すと内容が表示されます。 ④ 内容を選び、〈@〉を押します。

修の確認時間 2秒

「リートデータ取得

しレリーズ



	Ы
W8	JPE
	Ð
,0/±0	掘
RGB	電
、タンダード	か
	5
	外

でした。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	<ul> <li>□</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>●</li> <li>●</li></ul>
<ul> <li>○ → サブ電子 ダイヤル</li> <li>→ボタン</li> <li>表示します。</li> <li>して項目を選びます。</li> </ul>	
撮影2 】 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕	

📱 ●[�゚カード初期化]でメ

	FIFF FOR FOR F	回家リイス
画像20万クト 画像20万 画像3万 印制記 画像3ビー	バイライト警告表示 しない     AFフレーム表示 しない     レストグラム 障度     拡大表示設定 画面中央     へでの画像送り 10枚     スライドショー	● [ <b>Ω:</b> 画像サイス ● 〈 △ 〉〈 ② 〉を 画像サイズ ■像サイズ
代 機能設定     オートパワーオフ     パク     オートパワーオフ     パク     オートの     オートパワーオフ     パク     オフィーク     オン     オン	<ul> <li></li></ul>	RAW画像設定 - 2000 い + JPEG画像設定 - し M1 さここ ピクララ ビクチャースタイル スタンダード ① 3. ① 0. & & 0.
	<ul> <li>         カスタム機能     </li> <li>         C.Fn I: 露出     </li> <li>         C.Fn I: 高齢・顕光・表示     </li> <li>         C.Fn I: 高齢・顕光・表示     </li> <li>         C.Fn I: AF・ドライブ     </li></ul>	<ul> <li>● 第3 第3 第4 第4 第4 第</li> <li>● 第4 第3 第3 第</li> <li>● 第4 第3 第3 第</li> <li>● 第4 第3 第3 第</li> <li>■ 第4 第4 第4</li> <li>■ 第4 第4</li> <li>■ 第4 第4</li> <li>■ 第4 第4</li> </ul>
<ul> <li>[+' カード初期化]でメモリーカ</li> <li>[+' カメラ設定初期化]でカメラな</li> </ul>	ードの初期化を行うことができます。 を初期状態にすることができます。	● 〈 <b>運</b> N〉(ニュ・ 説阳書を参照

♪ 再生2

画質設定		
画像サイズ		ISC
● [ <b>ロ</b> <sup>:</sup> 画像サイズ] ?	を選びます。	
	して画像サイズを選び、〈町〉を押します。	
画像サイズ	画素数	
画像サイズ	標準	° A
L 164 4	896/3264 [ 500]— 撮影可能枚数	
RAW画像設定	^	
- RAW MRAX	● SMM ― RAW: 〈 2003〉を回して選択	ISC
+ JPEG画像設定		
— L M1 M2	2 s ——– JPEG : <◎>を回して選択	ホワ
ふこ ビクチ・	ャースタイル	
ピクチャースタイル	● 〈よく)ボタンを押します。	
スタンタート ◎ 3.● 0.品 0.● 1	● 〈 〈 ☆ < <p>◇ または &lt; </p> ◇ を回してスタ	
<b>ESS EXP EX EX</b>	イルを選びます。	
590 551 552 553		≢
		10
INFO.詳細設定		
スタイル	画像特性・内容	
ふいしょう スタンダード	色鮮やかで、くっきり	
◎==₽ ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり	2
▲ 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり	Ì
◎ ● モノクロ	白黒画像	
● < IN>(	トラル)と〈🖭〉(忠実設定)は、カメラ使用	
説明書を参照し	てください。	1

## D: ISO感度



●「A」を選ぶとISO感度が自動設定 されます。 ● C.Fn I -3で最大ISO50(L)~ ISO102400(H3)まで拡張す ることができます。

テップ)の範囲で設定できます。

## ワイトバランス





表示	モード	色温度(約·K: ケルビン)		
AWB	オート	3000~7000		
*	太陽光	5200		
<b>Î</b> .	日陰	7000		
2	くもり、薄暮、夕やけ空	6000		
*	白熱電球	3200		
	白色蛍光灯	4000		
4	ストロボ使用	6000		
<b>₽</b> ⊿	マニュアル	2000~10000		
K	色温度	2500~10000		





一撮影	・ 動画撮影	C.Fn I:露出	C.Fn II:画像・調光・表示	5 AF測距不能時の	C.Fn IV : 操作・その他
<ul> <li>[・・・ライブビュー機能/動画機能設定]を 選びます。</li> <li>[LV①/一票設定]を選び、[静止画]を 選びます。</li> <li>シャッターボタンを半押しして、 メニュー画面を終了します。</li> </ul>	ライアビュー機能/動倒機認定 [\/ @//完設定]を選び、[動画]を選 びます。 1920x1080 で 1920x1080	1 露出設定ステップ       2 ISO感度設定ステップ       3 ISO感度の制御範囲の 設定       4 ブラケティング自動解除       5 ブラケティング順序       6 ブラケティング時の	1         長秒時露光の ノイズ低減           2         高感度撮影時の ノイズ低減           3         高輝度側・階調優先           4         オートライティング オプティマイザ	レンス動作 6 レンズ・AFストップ ボタンの機能 7 AFマイクロアジャスト メント 8 任意選択時の AFフレーム領域拡大 9 測光中のマルチ	1         シャッター/AF-ONボタン           2         AF-ON/AEロック ボタン入替           3         測光タイマー中の サブ電子ダイヤル           4         SETボタンの機能           5         マニュアル露出時
<ul> <li>(何)を押すと、液晶モーターにラ イブビュー映像が表示されます。</li> <li>(何)</li> <li>(何)</li></ul>	フレームレート メニュー画面を終了します。 ● 〈@〉を押すと、液晶モニターに 映像が表示されます。 自動露出撮影 「107544E ● 〈MODE〉ボタンを押し、〈△〉/◎〉 た同して〈M〉)以めの提覧に、ば	撮影枚数7測距点連動スポット測光8セイフティシフト9撮影モードの限定10測光モードの限定	5     E-TTL II 調光方式       6     ストロボのシンクロ タイミング       7     ストロボの発光       8     露光中のファインダー 内表示	コントローラー       10 任意選択可能な AFフレーム       11 登録AFフレームへの 切り換え	Tv、Av値設定           6         Tv/Av値設定時の ダイヤル回転           7         レンズ未装着時の 絞り数値設定           8         WPCメディア・
<ul> <li>(MODE)バタンを押し、(益/()) を回して撮影モードを選びます。</li> <li>シャッターボタンを半押しして、 ピントを合わせたあと 全押しし</li> </ul>	<ul> <li>P Av M TV 8L8</li> <li>を回して(M)以外の撮影モート を選びます。</li> <li>シャッターボタンを半押しして、 ビントを合わせます。</li> <li>(FEL)ボタンを押すと、動画撮影 が始まります、撮影由は、画面ち上</li> </ul>	11 マニュアル露出時の 測光モード         12 シャッター速度の 制御範囲の設定         13 絞り数値の制御範囲の	9 バルブ撮影中の 表示パネル照明 10 撮影時のINFOボタン C.Fn III: AF・ドライブ	12     AFフレーム自動選択の 選択可否       13     測距時のAFフレーム 表示       14     AFフレーム点灯輝度	<ul> <li>B (WD)メソイア</li> <li>B (WD)メソイア</li> <li>B (WD)メソイア</li> <li>B (WD) (WD) (WD)</li> <li>B (WD) (WD) (WD)</li> <li>B (WD) (WD) (WD)</li> <li>C (WD)</li></ul>
<ul> <li>C (報)を押すと、ライブビュー撮影</li> <li>が終了します。</li> </ul>	からよりより。販売中は、回回石上 に「●]マークが表示されます。                 動画撮影中                 動画撮影中	設定           14 撮影・測光モードの呼出           15 Avモード時のストロボ           同調速度	1         USMレンズの電子式 手動フォーカス           2         AIサーボ時の被写体 追従敏感度	15         AF補助光の投光           16         縦位置/横位置の AFフレーム設定           17         ミラーアップ撮影           19         連結撮影速度	11         動画撮影の開始           12         フォーカシングスクリーン           13         各種タイマー保持時間           14         レリーズタイムラグ最速化           15         アスペクト比情報の付加
<ul> <li>の撮影可能枚数の目安</li> <li>常温(+23℃)</li> <li>紙温(0℃)</li> <li>約270枚</li> <li>約230枚</li> </ul>	<ul> <li>□ 撮影モードを〈M〉に設定すると、動画のマニュアル露出撮影を行うことができます。</li> <li>● 動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、静止画を撮影することもできます。</li> </ul>	10         AL (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	3     AIサーボ1コマ目/ 2コマ目以降動作       4     AIサーボ時の測距点 選択特性	13     注約:1項形 足及       19     連続撮影時の 撮影枚数制限	16         オリジナル画像判定用 データの付加

□カスタム機能一覧 ■