





手順(9)は

| 記載しています。 ついては、 扁に記載してあります。 | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 3 ③、 ③ で「TCP/IP セッテイ」を 選択したあと、 ●を押します。 ディスプレイに「IPモード」と表示されます。 | | | | |
| ●手) を □ P」 (使 | 順4で「シュドウ」を選択した場合 ④、 ●で「アドレス」を選択したあと、●を押し 「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」 「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は 1. ●、● で目的のフィールドを選択します。 2. ●、● で目的の数値を選択します。 3. すべてのフィールドに対して、1~2を繰り返します。 4. ● を押します。 | て、「IPアドレス」、 を設定します。 、以下の方法で設定してください。 | 6 プリンタの電源を入れな おすか、ハードリセット を行います。 | |
| たあと、 | 3 左側の [デバイス管理] のメニュ・ [ネットワーク] をクリックしま? | ーから、 4 [1 す。 ク! | 「CP/IP」の右にある【変更】を リックします。 | |
| CT. | >r/de ▲ 20 4/2 ▲ 20 4/ | 2744 4 RS 7703 1 913 1 915 1 9 | 2 Max 0 Ma | |
| 使用する | | | | |
| | SMBネットワークを使用しない場合は、(F)に通 | | RP/PINGを設定します。 | |
| DNSセカ DNSセカ 録する本プ | ●WINSによる名前解決を使用する場合 □ [WINSによる名前解決] を [オン] に □ [WINSサーバアドレス] に、WINSサ ドレスを入力します。 | ∟ こ設定します。 ⁺ ーバのIPア | ARP/PING機能を使用する場合は、 [ARP/PING]を[オン]に設定します。 | |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | | | |
| | | | | |
| Rawを設定します。 (K): BMLinkS | | K):BMLinkSを設 | 定します。 | |
| プリントアプ! | リケーションとしてRawを使用する場合 | ●BMLinkSを使用する場合 | | |
| □ [RAW印刷] を [オン] に設定します。 □ 双方向通信を行うときは、「双方向] を「オン」に設 | | □ LBIVILINKS」を【使つ】に設定します。 □ [Discovery送信間隔]で、プリンタの機器情報をネッ | | |
| | | ▶ワークに送信する間隔を設定します。 □ 必要に応じて、[組織名]、[支店名]、[ビル名]、 「勝数] 「ブロック名]を設定します。 | | |
| □ [RAW印刷]を [オフ] に設定します。 | | ●BMLinkSを使用しない場合 □ [BMLinkS] を [使わない] に設定します。 | | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ···································· | ■:SNTPを設定しま | ਰ ਹ | |
| ストを使用し | た探索に応答するように設定する場合 | ●SNTPクライアント | | |
| Fキャスト探索応答]を「オン」に設定します。 -プ名]に、NetSpot Device InstallerやNetSpot leなどのコーティリティソフトウェアからマルチキャフ | | □ [SNTP] を [オン] に設定します。 □ ○ でDNSを設定したときは、 [NTPサーバ名] にNTPサーバのサーバタを入力します。 ○ でDNSを設定していたい | | |
| る特定のデバイスの探索をするときに使用するスコープします。 | | ときは、 [NTPサーバ名] にNTPサーバのIPアドレスを 入力します。 | | |
| ヘトを使用しに採案に応合しないように設定する場合 Fキャスト探索応答]を [オフ] に設定します。 | | | | |
| | N | | | |
| | | PIPIPIP | | |

ウラ面へ

