Canon

📚 imageFORMULA

ScanFront 300/300P

セットアップガイド

最初にお読みください



ご使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

■ 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者 として、本製品が国際エネルギースタープログラムの 「対象製品に関する基準を満たしていると判断します。」



本製品は、工場出荷時の設定では本体を操作しないまま 12 分経過する とローパワーモードに移行します。ローパワーモードに移行する時間は 最長 230 分まで変更できますが、工場出荷時の設定での使用をお勧め します。

■ 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で 使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと があります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

■ JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品に適合しています。

■ ご注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ·本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、運用した結果の影響につきましては、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

■ 複製についてのご注意

- ・紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、または公共
 団体や民間団体発行の免許証、許可書、公文書、私文書などの複
 製は違法となり、処罰の対象となります。
- ・書籍、絵画、版画、地図、図面などの著作物の複製は、自己の使 用以外の目的でお使いになることは禁じられていますのでご注 意ください。

■ 商標および登録商標について

- imageFORMULA は、キヤノン電子株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Active Directory、は、 米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標また は商標です。
- Adobe、Acrobat、および Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国に おける商標または登録商標です。
- ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

■ 免責事項

本製品を用いて読み取る原稿、または読み取った画像イメージの保 管や管理についてはお客様の責任で行ってください。

また、読み取った原稿を破棄する場合は、必ず、読み取り画像イ メージをしっかりと精査し、欠落のないことを確認した上でお客様 の責任において行ってください。

なお、当社が本製品に対して行う保証は、いかなる場合においても 本製品の代金としてお客様が支払った金額を超えることはありま せん。予め、ご了承ください。

■ 著作権

libtiff

Copyright (c) 1988-1996 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libjpeg

Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

MD5

derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm

Copyright (c) 1998 - 2002, Paul Johnston & Contributors All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. (Hg) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL. STATE OR FEDERAL LAWS.

□ 目次

はじめに	1
ScanFront 300/300P について	1
マニュアルの構成について	2
マニュアル内の表記について	2
ScanFrontのセットアップについて	З
1. 付属品の確認	4
2. 保護部材の取り外しとフィードローラーの	
取り付け	5
3. 設置とネットワークへの接続	7
設置場所について	7
AC アダプターの接続	8
ネットワークケーブルの接続	8
4. 電源のオン / オフ	9
電源のオン	9
電源のオフ	9
5. セットアップ	10
ネットワーク設定	11
日時の設定とタイムゾーンの確認	13
メールサーバの設定	14
6. スキャン手順について	15
7. 付属アプリケーションについて	18
ScanFront Service	18
ScanFront Administration Tool	18

このたびはキヤノンネットワークスキャナー「imageFORMULA ScanFront 300/300P」をお買い求めいただきありがとうございます。

本機の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご活用いただくために本機をご使用になるまえに本書をよくお読みいただくと ともに、お読みになったあとは必ず保管してください。

□ ScanFront 300/300P について

ScanFront 300/300Pは、コンピューターと接続しないでスキャンすることのできるネットワークスキャナーです。 ScanFront 300/300P でスキャンした画像は、ネットワーク上のサーバ PC やクライアント PC の共有フォルダーや FTP サーバに転送したり*、プリンタに送信して印刷したり**、電子メールまたはインターネット FAX サービスによる遠隔地への配 信が可能です。また、ネットワーク環境のない場所でも USB メモリに画像ファイルを保存できます。

- * セグメントが異なるネットワーク上の PC の共有フォルダーに画像ファイルを送信するためには、同梱されている ScanFront Service をネット ワーク上の任意の PC にインストールする必要があります。
- **ブリンタに画像ファイルを送信するには、本製品に同梱されている ScanFront Service をネットワーク上の任意の PC にインストールする必要があります。



□ マニュアルの構成について

本製品のマニュアルは以下の構成になっています。本製品 をお使いになる前によくお読みください。

🖵 セットアップガイド(本書)

ScanFront を使えるようにするまでのセットアップの手順について書かれています。ScanFront の詳細について は以下のオペレーションガイドおよび取扱説明書(電子マ ニュアル)を参照してください。

🛄 オペレーションガイド

ScanFrontの概要と、ユーザが ScanFront を使用するための操作手順について書かれています。ScanFrontの設定については以下の取扱説明書(電子マニュアル)を参照してください。

取扱説明書(電子マニュアル)

取扱説明書は、付属の取扱説明書/アプリケーションCD-ROM に収納されているPDF形式の電子マニュアルで、ScanFront の概要から取り扱い、メンテナンス、トラブルシューティ ングなど、ScanFrontを取り扱う項目全般について説明し ています。

□ マニュアル内の表記について

本製品のマニュアルで使用している記号・表示について説 明します。マニュアルをお読みになる前に、ひととおり目 を通して、その意味を理解しておいてください。

(→ P.1- xx)

参照ページを表します。カッコ内の数字は、書かれていることについての詳しい説明が記載されているページ数です。

A注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発 生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用 していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

① 重要

操作上必ず守っていただきたい重要事項や禁止事項が書か れています。機械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読み ください。

🔋 ヒント

操作の参考となることや補足説明が書かれています。必ず お読みください。

ScanFrontのセットアップについて

ScanFront 300/300Pのセットアップは、以下の手順で行います。

- 付属品の確認 (→ P.4)
 ScanFront の付属品を確認します。
- 2. 保護部材の取り外しとフィードローラーの取り付け
- (→ P.5)
 ScanFront を保護している保護部材を取り除き、付属の

Scannon を休護している休護部材を取り除き、竹周 フィードローラーを本体に組み込みます。

3. 設置とネットワークへの接続(→ P.7)

ScanFront を設置場所に移動して AC アダプターとネッ トワークケーブルを接続します。

4. 電源のオン / オフ (→ P.9)

ScanFrontの電源は、「電源スイッチ」でオンにし、操作 パネルに表示されている「電源オフ」ボタンで電源をオフ にします。

5. セットアップ (→ P.10)

ScanFrontのセットアップは、ScanFront本体で設定する「管理者設定」と、コンピューターのWWWブラウザーによる「Webメニュー」で行います。本書では、ScanFront本体で設定するネットワークと、Webメニューによる日時の設定とタイムゾーンの確認、電子メールを送信するためのメールサーバの設定について説明します。その他の設定項目および詳細については、別冊のオペレーションガイド、および取扱説明書(電子マニュアル)を参照してください。 * Webブラウザーは、Microsoft Internet Exproler 6.0 以降または Firefox 3.5 以降を使用してください。

ネットワーク設定

ネットワークに接続するための「デバイス名」と「IPア ドレス」の設定を ScanFront 本体の「管理者設定」で 行います。(→P.11)

- 日時の設定とタイムゾーンの確認 Webメニューにログインして日時の設定とタイムゾーン の確認を行います。(→ P.13)
- ・メールサーバの設定
 電子メールを送信するためのメールサーバを登録します。(→ P.14)

6. スキャン手順について(→ P.15)

ScanFront の操作手順としてホーム画面からのスキャン の手順の概要を例として説明しています。手順の詳細につ いては別冊の「オペレーションガイド」および「取扱説明 書(電子マニュアル)」を参照してください。

7. 付属アプリケーションについて(→ P.18)

同梱の取扱説明書/アプリケーション CD-ROM に収録され ているアプリケーション(ScanFront Service と ScanFront Administration Tool) について説明します。

1. 付属品の確認

ScanFront を取り出したら以下の付属品が同梱されていることを確認します。万一、不足品や損傷品があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

	ScanFront	CADDI Se insertonaula Scorron 300/300P Extra 20/300P Extra 20/30P Extra 20/30P Extra 20/30	セットアップガイド (本書)
G	フィードローラー フィードローラーは、設置時に本体に 組み込んで使用します(→ P.5)	Сыюн Францеторица Сооброн 200/000 Ялария 200/000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000 Сооброн 200/0000000000000000000000000000000000	オペレーションガイド
	AC アダプター * (コード長:1.5m)		取扱説明書 / アプリケーション CD-ROM*
-	電源コード ** (コード長:1m)		保証書

 * 取扱説明書 / アプリケーション CD-ROM には「セットアップガイド」、「オペレーションガイド」、「取扱説明書」が PDF 形式の電子マニュアルで収 納されています。電子マニュアルを閲覧するためには、アドビシステムズ社の Adobe Acrobat または、Adobe Reader が必要です。
 ** AC アダプターと電源コードは必ず付属品をお使いください。

2. 保護部材の取り外しとフィードローラーの取り付け

ScanFront を保護している保護部材を全て取り除き、フィードローラーを本体に組み込みます。

- 1. 外装を止めているオレンジ色のテープ(3 ケ所)と保護シー
 - トを取り除きます。



2. 排紙トレイを静かに開きます。



3. ロックレバーを手前に引いて、パネルユニットを止まると ころまで開きます。



人注意

パネルユニットの開閉に連動して排紙トレイが上下します。パネル ユニットを開くときは、排紙トレイを押さえないでください。



4. ローラーカバー(2ヶ所)を固定しているオレンジ色の保 護テープを取り除きます。



5. フィードローラー用のローラーカバーを開きます。



6. 固定レバーを起こし(①)、矢印方向にスライドさせます
 (②)。



7. ローラーの軸の切り欠き部を本体の軸に合わせて、フィー ドローラーをセットします。



8. 固定レバーを矢印方向に動かし、フィードローラーの軸の 穴に、はめ込みます。



9. 固定レバーを倒してフィードローラーを固定します。



10. ローラーカバーを閉めます。カチッと音がしてカバーが元 の位置に戻ったことを確認します。



11. パネルユニットをゆっくり閉じます。そして、ユニットの 両側を押し、カチッと音がしてロックされたことを確認し ます。



12. 排紙トレイを静かに閉じます。

3. 設置とネットワークへの接続

ScanFront を設置場所に移動して、AC アダプターとネットワークケーブルを接続します。

□ 設置場所について

本機の性能は、設置されている環境によって影響を受ける ことがあります。設置する場所が次の環境条件に合ってい ることを確認してください。

●本機の周りには操作、保守、換気のためのスペースを十 分確保してください。



- 直射日光の当たる場所は避けてください。やむをえない 場合は、厚いカーテンなどで日光をさえぎってください。
- ほこりの多い場所は避けてください。ほこりは本体内部 に悪影響を及ぼすことがあります。
- 水道の蛇口、湯沸器、加湿器など高温、多湿になる場所 の近くや、アンモニアガス、シンナーなどが発生する場 所は避けてください。
- 不安定な場所や、振動しやすい場所は避けてください。
- 温度が急激に変化する場所は避けてください。本体内部で結露が発生すると品質低下の原因になります。以下の環境下でお使いください。
 室温 10 ℃-32.5 ℃

湿度 20%—80%RH

● スピーカーやテレビ、ラジオなど磁気を発生する機器の 近くは避けてください。

□ AC アダプターの接続

付属の AC アダプターを、下図の手順で接続します

A注意

AC アダプターと電源コードは、必ず付属品を使用してください。



① 電源コードと AC アダプターを接続します。

② AC アダプターの電源プラグを電源コネクタに差し込みます。

③ 電源プラグをコンセントに接続します。

□ ネットワークケーブルの接続

ネットワークケーブルのコネクタ (RJ-45) を LAN ポートに差し込みます。



4. 電源のオン / オフ

ScanFrontの電源は、「電源スイッチ」でオンにし、操作パネルに表示されている「電源オフ」ボタンで電源をオフにします。

□ 電源のオン

電源スイッチを押して、ScanFront の電源をオンにしま す。電源ランプが点灯し、ホーム画面が表示されます。



0重要

- 電源スイッチをオンにしてからホーム画面が表示されるまで約40秒かかります。
- ・電源ランプが点灯した状態でパネルが表示されていないときは、 ディスプレイオフモードによりパネルの表示がオフになってい ます。このようなときは、パネルを押すことによりディスプレイ オフモードから復帰します。(→ ScanFront 300/300P 取扱説 明書 P.6-30「デバイス動作設定-ディスプレイオフ」)
- 電源ランプが点滅した状態でパネルが表示されていないときは、 ローパワーモードにより ScanFront の動作が停止しています。
 ローパワーモードから復帰するには、電源スイッチまたはタッチ パネルを押します。(→ ScanFront 300/300P 取扱説明書
 P.6-30「デバイス動作設定-ローパワーモード」)

🗅 電源のオフ

パネル左下にある[電源オフ]ボタンを押して電源をオフ にします。



0重要

- ScanFrontの電源を入れ直すときは、電源をオフした後、約5秒 間待ってから電源をオンにしてください。
- ScanFrontが動作しなくなったときは、電源スイッチを長押しす ることにより、システムがシャットダウンされます。

5. セットアップ

ScanFront のセットアップは、ScanFront 本体の「管理者設定」でネットワーク設定を行い、Web メニュー(管理者モード)に より各種設定を行います。

本章では、ScanFront本体の「管理者設定」によるネットワーク設定(→P.11)と、Webメニュー(管理者モード)による時刻 とタイムゾーンの確認と設定(→ P.13)、電子メールで画像を送信するためのメールサーバの設定(→ P.14)の概要について説 明します。詳細および、その他の設定項目については、取扱説明書(電子マニュアル)を参照してください。

以下の項目は、ScanFrontの設定の一部です。ScanFrontをお使いになるネットワークの規模や環境によって設定する項目は異なり、ScanFrontを最小限の設定で使用するためには、「ネットワーク設定」の他に、「共有アドレス帳」への宛先の登録が必要です。

設定項目	設定内容	管理者設定	Web メニュー (管理者モード)
ネットワーク設定	デバイス名と IP アドレスを設定します。	0	0
管理者パスワード	「管理者設定」、「Web メニュー」 へのログインを制限するパスワード を設定します。	0	0
ログインタイプ	ユーザがログインする際のログイン画面を選択します。	0	0
ユーザ登録	ScanFront を使用するユーザを登録します。	-	0
共有アドレス帳登録	全てのユーザが使用するアドレス帳を登録します。	-	0
共有ジョブボタン登録	全てのユーザが使用するジョブボタンを登録します。	-	0
デバイス設定	ScanFront の基本動作を設定します(ネットワーク設定含む)。	-	0
メールサーバ設定	電子メールを送信するための SMTP サーバを設定します。	-	0
認証サーバ設定	Active Directory でユーザを認証できるドメインサーバを設定します。	_	0
アドレス帳サーバ設定	電子メールのアドレス帳を参照できる LDAP サーバを設定します。	-	0

□ ネットワーク設定

ScanFront をネットワークに接続するための「デバイス 名」と「IPアドレス」の確認と設定を以下の手順で行います。

❶ 重要

- デバイス名はネットワーク上での識別に使用される名称で、初期 設定では SF+MAC アドレスの 14 桁の英数字で設定されていま す。設定を変更するときは、他のデバイスと名称が重複しないよ うに設定してください。
- IPアドレスの初期設定は、DHCPによる自動取得に設定されています。DHCP サーバを使用しない場合は、[DHCP サーバ有効] のチェックをはずして固定アドレスを入力します。詳細についてはネットワークの管理部門にお問い合わせください。
- Web メニューヘログインするための URL には[デバイス名]または、[IP アドレス]を使用します。[デバイス名]と[IP アドレス]は必ず控えるようにしてください。

1.「管理者設定」を押します。



「管理者パスワード」の入力ボックスが表示されます。

2.「OK」を押して「管理者設定」画面を表示します。 初期状態では、管理者パスワードは設定されていません。



3.「ネットワーク設定」を押します。



4. デバイス名とIPアドレスの設定の確認と変更を行いますします。

▲ ホーム ジョブ ボタン 1839 目 2010/00/21	本・水ワーク酸変 ホッドワークの酸素を行ってだだれい。 デバイスを ↓ SF000000000 ドアドレス ↓ (mithing) マスタケ ↓ (mithing) マスタケ ↓ (mithing) 「「「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」 「」」」」 「」」」」 「」」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」」」 「」 「	✓ DHCPサーバ 有効
日がアウト 日がアウト ① 電源オフ		ر »٥
	ネットワーク設定	
*-4	ネットワークの設定を行ってください。	
1 1 1	DHS(75771)	✓ DNSサーバ 自動取得
ジョブ ボタン	DH5プライマリ → 「HE316516510 DH5プライマリ → 「HE316516510	✓ DNSサーバ 自動取得
び ジョブ ボタン 1838 日 2010/07/21	08:57:70) 08:57:70)	 ✓ DNSサーバ 自動取得 ✓ WINSサーバ 自動取得
ジョブ ボタン 18-38 日 2010/03/21	mm: (2)-(20) (mm) (1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-(1)-	 ✓ DNSサーバ 自動取得 ✓ WINSサーバ 自動取得
ビージョブ ボタン 1838 日 2010/03/21	(100-ジライマジー) (101-101-100-10 (101-100-100-10 (101-100-10 (101-100-100-10 (101-100-10 (101-100-10 (101-100-10 (✓ DNSサーバ 自動取得
ビージョブ ボタン 1838 H 2010/03/21	DBS/74707 INTEREED DBS/74707 INTEREED BBS/754707 INTEREED BBS/754707 INTEREED	✓ DNSサーバ 当動政得 ✓ 単約Sサーバ 当動政得
ジョブ デオタン 1838 日 2010/08/21	(100) (72-77) (1111011000) (100) (20:37) (111101100) (100) (20:37) (111101100) (100) (20:37) (111101100) (100) (20:37) (111101100) (100) (20:37) (11110100)	✓ DISサーバ 自動支援 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

5.「デバイス名」(または「IP アドレス」)を押します。 キーボード入力画面になります。

デバイス名
Si#0000000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p @
asd fghjkl::
z x c v b n m , . / ¥
シフト スペース
тери (к. к. к

[シフト]を押すと大文字の入力画面になります。



6. 新しい「デバイス名」(または「IP アドレス」)を入力し、 「OK」を押します。

日重要

- デバイス名は、ネットワーク上で使用される名称です。他のデバイスの名称と重複しないように設定を変更してください。
- デバイス名は、英字 (A-Z, a-z)、数字 (0-9) とハイフン (-) の組 み合わせで 15 文字以内にしてください。
- デバイス名の先頭には英字 (A-Z, a-z) を使用し、末尾にハイフン (-) は使用できません。
- 7. 変更したデバイス名と IP アドレスを確認し、「OK」を押します。



- **8.**「閉じる」を押して、ホーム画面に戻ります。
- 9.「電源オフ」を押して、ScanFrontを再起動します。

□ 日時の設定とタイムゾーンの確認

ネットワークの設定が完了したら、Web メニューにログイ ンして日時の設定とタイムゾーンの確認を行います。 その他の設定項目および詳細については、別冊のオペレー ションガイド、および取扱説明書(電子マニュアル)を参 照してください。

❶ 重要

タイムゾーンは使用している地域(日本国の場合、[東京時間])に 設定されていることを確認します。タイムゾーンが他の地域に設定 されている場合、送信時間および、送信した画像ファイルのタイム スタンプが ScanFront に表示されている日時の設定と合わなくな ります。

- 1. ScanFrontの電源をオンにします。
- ScanFront本体の「管理者設定」でIPアドレスを確認します。(→ P.11「ネットワーク設定」)
- 3. コンピューターで Web ブラウザーを起動します。
- **4.** URL に [デバイス名] または、[IP アドレス] を入力して Web メニューを開きます。
 - 例) デバイス名が「ScanFront300」の場合、 http://scanfront300 IP アドレスの場合、http://172.19.xxx.xxx



🔋 ヒント

Web メニューの表示が日本語になっていないときは、Language で[Japanese]を選択し、Web メニューの表示を日本語にします。



5. [ログイン] をクリックして Web メニュー(管理者モード) にログインします。

🔋 ヒント

初期設定では管理者パスワードは設定されていません。管理者設定 でパスワードを設定した場合、パスワードを入力してログインしま す。(→ P.10)



6. [デバイス設定] をクリックします。



デバイス設定画面になります。

7. [言語 / タイムゾーン] の設定を確認します。

※ ScanFront 300 Webメニュー -管理者モード・・ Windows Interne	t Explorer D Million
(C) . (a) http://172.19.xxx.xxx/device/	 i₂ × Live Search
☆ ☆ 愛 ScanFront 300 Webメニュー・管理者モード・	A • B • A + A + A + A + A + A + A + A + A + A
ScanFront 300 Web/	। स वर्षर्राण्डेन 🍐
・	
デバイスのネットワーク時	(第二) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1
7 9 7FD X MBBCE	ScanFront300
5 約 :7=5ボケ 48:2 アドレス指定方法:	以下のIPアドレスを使用する
IP 7FU2 :	192.168.192.96
+ デリデバイス 印刷 サブネットマスク:	255.255.255.0
デフォルトグートウェイ:	192.168.192.1
デバイスのネットワーク規定 > DNSサーバ(プライマリ)	: 192.168.192.10
言語/タイムゾーン > DNSサーバ(セカンダリ)	1 192.148.192.11
デバイス動作設定 > WINSサーバ(プライマリ):
ロヴィン(APB) WINSサーバ(セカンダリ	0 :
MAC7FL 2 :	00-00-85-83-00-1f
1015111112 V	SSL通信を使用しない
> 読 通常設定	.^sa
デバイスの表示意識:	日本語
7 9/27 AB2 9/4/7->:	(GMT+09-00) 車 羽碁間
日付:	2010年03月21日
(時長) :	19864855
デバイス動作設定	設定へ・
ディスプレイオフ:	30分補
自動ログアウト:	ログアウトしない
ローパワーモード:	12分後
	▼ □ ⊕ インターネット 保護モード: 有効 代, 100% ▼

🔋 ヒント

設定を変更するときは、「言語 / タイムゾーン」または「設定へ」を クリックして設定を変更します。



言語 / タイムゾーン設定画面

言語/タイムゾーン			
デバイスの表示言語:	日本語		
タイムゾーン:	(GMT+09:00) 東京時間	•	
日付:	日付変更する		
	2010年03月21日		
時刻:	 ・ ・ ・		
	18時49分		

0K キャンセル

日重要

- タイムゾーンが正しく設定されていないと、メールの送信時間
 や、保存された画像ファイルのタイムスタンプが正しく保存されません。
- [サマータイムを有効にする] をチェックしたときに、正しい時 刻が反映されない場合があります。この場合は、正しい時刻に再 設定して下さい。

□ メールサーバの設定

スキャンした画像を電子メールで送信する場合は、Webメ ニューの「通信設定」を開き、メールサーバを登録します。 詳細については取扱説明書(電子マニュアル) P.4-26「通 信設定」を参照してください。

ScanFront 300 Webメニュー -管理	者モード・・Windows Internet Er	cplorer		
 http://172.19.xxx. 	xxx/network/			۶.
👌 🕼 🍘 ScanFront 300 Web)	イニュー ・管理者モード・		🖞 • 🔯 • 🖶 • 🖓 <->(2	▼ ③ ツール(Q) ▼
ScanFront 300 W	eb/=			↓ ¤979F
 ユーザ管理 	通信設定			$\overline{}$
@ 7FL7#888	メール・ファックスサーバ			設定 ()
VII DAMAGE	メール ホスト名(アドレス):	pop.example.com		
包 ジョ ブボタン設定	ファックス ホスト名(アドレ ス):			
21 - 1 / m 10 m	ユーザ名:			
11 THINKIRE	To :			
S as an only	件名:			
E maace	本文:			
メール/ファックスサーバ >	ボート番号:	25		
総結サーバ >	メールの分割サイズ:	5MB		
アドレス帳サーバッ	メール/ファックスサーバ網 師方法:	POP before SMTP		
FIP9 =/1 /	POP# =/S :	pop.example.com		
NTPサーバ >	ポート番号:	110		
		441144		

6. スキャン手順について

ホーム画面から送信する手順の概略について説明します。

その他、詳細については別冊のオペレーションガイドおよび取扱説明書(電子マニュアル)を参照してください。

1. 原稿をセットします。

2. 送信先を選択してボタンを押します。



「アドレス選択」画面が表示されます。

🔋 ヒント

送信先は「アドレス選択」画面から変更することができます。

3. 表示されている宛先を押して選択します。



🔋 ヒント

- •「宛先タイプ」で送信先が変更できます。
- 宛先を押すとアイコンにチェックマーク(シン)が付いて選択されます。選択されている宛先を再度押すと選択が解除されます。
- 宛先の背景に色が付いて選択されていても、アイコンにチェックマークがなければ宛先として選択されません。
- メールとグループのアイコンは、押すごとに送信条件(To. CC. Bcc)が変わります。

🕼 : To 🔚 : CC. 🔚 : Bcc. 💷 : 選択解除

0重要

宛先の背景に色が付いて選択されていても、チェックマークがなければ宛先として選択されていません。

4. アドレス帳に宛先が登録されていないときは[編集]を押 して、宛先を新規登録します。



🔋 ヒント

登録する宛先が自分専用の場合は、「マイアドレス帳」に宛先を登録します。詳細についてはオペレーションガイド P.3-21「宛先の登録と編集」を参照してください。

5. 選択したアドレスにチェックマークがついていることを確認し、[次へ]を押します。



「読取 / 送信設定」画面が表示されます。

6. スキャン設定を確認し、[スタート]を押します。



スキャンを開始し、原稿がなくなるとスキャンを終了しま す。



- [完了]を押すと、送信画面に移ります。
- [継続]を押すと、スキャンを再開します。
- [中止]を押すと、スキャンした画像を破棄して「読取 / 送信設定」画面に戻ります。
- 7. [完了] を押します。
- 8. スキャンした画像を確認します。



- 二次ページの画像を表示します。
- ◀ :前ページの画像を表示します。
- ▲ ▼ ▶ : 拡大表示させた表示画像を移動します。
- 🕯 📄 :画像を反時計方向に 90 度回転します。
- 🔮 🛛 : 画像を時計方向に 90 度回転します。
- ・画像を縮小します。

ビント

プレビュー画像を拡大表示しているときは、画像を指でドラッグし てスクロールできます。



9. [送信開始] を押します。



[宛先確認] 画面が表示されます。

10. 宛先を確認し、[OK] を押してスキャンした画像を送信します。



画像ファイルを送信してホーム画面に戻ります。

🔋 ヒント

画像を送信後に表示される画面は、設定によって選択できます。詳細については、別冊のオペレーションガイドおよび取扱説明書(電子マニュアル)を参照してください。

7. 付属アプリケーションについて

同梱の取扱説明書 / アプリケーション CD-ROM には、次のアプリケーションが収録されています。

ScanFront Service

ScanFront Service は、ScanFrontのネットワーク機能 を補完するソフトウェアです。ScanFront が接続されて いるネットワーク上にあるコンピューターにインストール することで、ScanFront からは直接送信できない送信先 (プリンタや、別セグメントにあるコンピューターなど)に もスキャン画像の送信が可能になります。

ScanFront Service をインストールするには、取扱説明 書/アプリケーション CD-ROMの下記のフォルダーにある インストーラーをダブルクリックしてインストールしてく ださい。

Windows 7、Windows Vista または Windows Server 2008 の場合:

 $\mbox{Q:}\mbox{$\pm$}\mbox{$S$}\mbox{$c$}\mbox{$a$}\mbox{$b$}\mbox{$a$}\mbox{$b$}\mbox$

(「Q:」は CD-ROM ドライブのドライブ文字)

Windows XPまたは Windows Server 2003の場合: Q:¥ScanFrontService¥XP and 2003Server Japanese¥setup.exe

(「Q:」は CD-ROM ドライブのドライブ文字)

使用方法の詳細は別冊の取扱説明書(電子マニュアル)を 参照してください。

ScanFront Administration Tool

ScanFront Administration Tool は、複数の ScanFront をまとめて管理するためのソフトウェアです。ネットワー ク上のScanFrontの現在の状態を確認したり、ScanFront の設定やユーザ管理、設定データのバックアップ/リスト アができます。

ScanFront Administration Tool は、ScanFront が接続 されているネットワーク上にあるコンピューターにインス トールして使用します。取扱説明書 / アプリケーション CD-ROM の下記のフォルダーにあるインストーラーをダ ブルクリックしてインストールしてください。

Windows 7、Windows Vista または Windows Server 2008 の場合:

Q:¥AdministrationTool¥Vista and 2008Server Japanese¥setup.exe

(「Q:」は CD-ROM ドライブのドライブ文字)

Windows XPまたは Windows Server 2003の場合: Q:¥AdministrationTool¥XP and 2003Server Japanese¥setup.exe

(「Q:」は CD-ROM ドライブのドライブ文字)

使用方法の詳細は別冊の取扱説明書(電子マニュアル)を 参照してください。

Canon

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6 CANON **S** TOWER

PUB. CE-IJ-782 © CANON ELECTRONICS INC. 2010