

## BUBBLE JET PRINTER **PIXUS 80***i* 基本操作ガイド

## 使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 使用説明書の見かた/記号について 安全にお使いいただくために 各部の名称と役割

印刷してみよう プリンタの準備/文書印刷/写真印刷/ デジタルカメラから直接印刷/赤外線通信で印刷

-歩すすんだ使いかた 専用紙について/便利な機能について/プリンタドライバの 開きかた/アプリケーションソフトについて

お手入れ 印刷にかすれやむらがあるときは/お手入れの操作/ インクタンクの交換

困ったときには

#### 付録

『プリンタ活用ガイド』について/仕様/お問い合わせの前に







DIRECT



#### Copyright© 2004 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED

## ごあいさつ

このたびは、キヤノン《PIXUS 80i》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機能を 十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと詳 しく知りたいときにお役に立ちます。

#### 電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### 国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネル ギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機 能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度とな っています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機 (コンセントから電力を供給されるものに限る)で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

#### Exif Printについて

このプリンタは、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」)に対応しています。 Exif Printは、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 Exif Print対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリ ント出力結果を得ることができます。

#### 商標について

- Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。
- BJ は、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ◆本書では、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000、Windows 98 と略して記載しています。
- Macintosh および Mac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。
- Bluetooth、およびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有している商標であり、キヤノンはライセンスに基 づいて使用しています。
- その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

#### お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、 最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。

● このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。





## ■ PIXUS 80i 目次

	使用説明書の見かた / 記号について	2
	安全にお使いいただくために	3
	こんなことができます	5
	各部の名称と役割	7
印刷し	てみよう	
	プリンタを準備する	
	プリンタの電源を入れる	
	用紙をセットする	
	文書を印刷してみよう	12
	写真を印刷してみよう	15
	デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう	
	テンダルカメフを接続する PictBridge 対応カメラから印刷する	
	キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応カメラから印刷する	
	赤外線通信で印刷するには	24
	コンピュータから印刷する	24
	携帯電話から印刷する	26
一歩す	すんだ使いかた	
	専用紙を使ってみよう	
	便利な機能を使ってみよう	33
	プリンタドライバの開きかた	
	CD-ROM に入っているアプリケーションソフトについて	
セチョ	<b>h</b>	
のナヘ		
	印刷にかりれやむらかめるとさは	
	ノスルチェックハターンを印刷する	
	フリントヘッドをリフレッシンクする	
	フリントヘッド位置を調整する	
	インクタンクを交換する	
	父探の探作インクカウンタをリヤットする	
	インク残量警告とは	54
	使用済みインクタンク回収のお願い	55
困った	ときには	
	困ったときには	56
/^=		
忊銾		
	プリンタドライバをインストールする(Mac OS 8.6-9.x をお使いの場合)	
	『プリンタ活用ガイド』を読もう	72
	『フリンタ活用ガイド』を表示する『プリンタ活用ガイド』を表示する	
	『フラフフ/ロ田/J111』11回位人	······ /4 76
	はないためについて	
	シッションについて	
	の回いらっての前に	
	マン・エーマ コンパスノ コノム パー ー マ・ ~	

# 使用説明書の見かた / 記号について

#### 使用説明書について

#### かんたんスタートガイド



#### 基本操作ガイド



#### プリンタ活用ガイド



アプリケーションガイド / Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド



#### 必ず、最初にお読みください。

本プリンタをご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載されています。Windows版/MacOSX版の中からご使用のOSに合わせた使用説明書をご覧ください。

#### 印刷を開始するときにお読みください。

文書や写真を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット 方法、ドライバの基本機能、日常のお手入れ、困ったときの対処方法 など、本プリンタをお使いいただく上で基本となる操作・機能につい て説明しています。

#### パソコンの画面で見る使用説明書です。

プリンタに関してもっと詳しい説明が知りたいときにお読みください。ドライバの各機能の詳細や応用的な使用方法、『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処方法について説明しています。 「『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.72)を参照してください。

#### パソコンの画面で見る使用説明書です。

『プリンタソフトウェア CD-ROM』に付属のアプリケーションソフト、 ZoomBrowser EX/PhotoRecord(Windows)や Easy-PhotoPrint、 ImageBrowser (Macintosh) などについて、画像データの読み込み 方法や各種印刷方法、機能の詳細について説明しています。 また、オプションのBluetoothユニットを使用する場合は、『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』をご覧ください。プリンタへの取 り付け / 取り外し、印刷のしかた、トラブルの対処方法について説明し ています。 [『プリンタ活用ガイド』を読もう」(P.72)を参照してください。

#### 記号について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ ています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操



作を防ぐために、必ずお読みください。 操作の参考になることや補足説明が書かれています。

# 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて いること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

▲ 酸牛 本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離

【▲ 言中】 れてください。そして、医師にご相談ください。					
▲ 警告 以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。					
設置場所について	設置場所について アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。				
電源について	濡れた手で電源ブラグを抜き差ししないでください。				
	電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。				
	ユニバーサル AC アダプタや電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、 無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いもの をのせないでください。				
	ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。				
	電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。				
	万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。				
	そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販売店または修理受付窓口までご連絡ください。 				
	電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 汚れを乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにする と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因 となります。				
	同梱されているユニバーサル AC アダプタ以外は使わないでください。また、同梱されているユニバーサル AC アダプタを他の製品に使わないでください。				
お手入れについて	清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、 シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。 プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。				
	<b>清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください</b> 。 清掃中に誤ってブリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。				
取扱いについて	<b>プリンタを分解、改造しないでください。</b> 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。				
	プリンタの近くでは、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。 スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。				

▲ 注意 以下の	注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。			
設置場所について	不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。			
	湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。			
	火災や感電の原因になることがあります。 次の使用環境でお使いください。温度:5 ℃~ 35 ℃ 湿度:10%RH ~90%RH			
	毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上には置かないでください。			
	毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。			
電源について	電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあ ります。			
	<b>延長電源コードは使用しないでください。</b>			
	いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないで ください。			
	万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。			
取扱いについて	印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。			
	内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。			
	プリンタを運んだり、収納したりするときは、丸い部分を下にしないでください。 故障の原因となることがあります。			
	プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入っ た容器を置かないでください。			
	万一、異物(金属片や液体など)がプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いて、販売店または修理受付窓口までご連絡ください。			
プリントヘッド/ インクタンクに	<b>安全のため、お子様の手の届かないところへ保管してください</b> 。 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。			
ついて	<b>プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。</b> インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。			
ユニバーサル AC アダプタについて	ユニバーサル AC アダプタを持ち運んだり保管するときは、AC アダプタ本体にコードを巻き付けないでください。			
	コートの付け恨部分が折れ囲かり、断線するおそれかあります。			

 蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 蛍光灯などの電気製品とプリンタは約15cm以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因でプリンタ が誤動作することがあります。
 電源を切るときのご注意 電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点 灯・点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷できなくなることがあります。

# こんなことができます

PIXUS 80i では、次のような使いかたができます。

## 赤外線通信でワイヤレス印刷

## ■ コンピュータからワイヤレスで印刷

赤外線通信対応のコンピュータからワイヤレス で印刷できます。→P.24 また、オプションの Bluetooth ユニット BU-10 を使 用すれば、Bluetooth 対応のコンピュータからワイヤ レスで印刷できます。詳しくは『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』を参照してください。



## ■携帯電話からプリントビーム機能でワイヤレス印刷

赤外線通信対応の携帯電話から、電話帳やスケ ジュール、メモ帳、カメラ付き携帯電話で撮影し た写真やメールなどをワイヤレスで印刷できま す。印刷する用紙の種類や用紙サイズ、レイアウ トはPIXUS 80i Setup Utilityで設定できます。 → P.26







## デジタルカメラとプリンタでダイレクト印刷!

"PictBridge"対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメ ラを接続すれば、カメラの操作で直接写真が印刷でき ます。  $\rightarrow$  P.19



## 付属のアプリケーションソフトを使えば

#### Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん にフチなし全面印刷。

Windows ZoomBrowser EX/ PhotoRecord

#### Macintosh ImageBrowser

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、か んたんな操作で写真印刷。 写真を加工したりキャプションを 付ければ、おしゃれなアルバムのできあがり!



印刷したい画像を選び、テンプレートを使ってレイアウトするだけで、オリジナルのフォト シールやフォトカード、写真入り名刺のできあがり! 専用の名刺サイズ用紙(→ P.32)、フォトシール \* に印刷するときにご使用ください。

\* フォトシールは、専用のピクサスプチシール PS-101、フォトシールセット PSHRS のご使用をお勧めします。

#### ■ その他にも……

Easy-PhotoPrint Plus、PhotoStitch、Easy-WebPrintなどのアプリケーションソフト が用意されています。→ P.37

## 携帯を目的としたオプションも用意されています

#### ■ クレードルキット CK-51

本プリンタ専用の縦置き台、バッテリーチャー ジャー、リチウムイオンバッテリをセットした 専用キット。バッテリを使えば AC 電源がない 場所でも印刷 OK。縦置き台にセットすれば収納 場所を取りません。



シガーライター パワーユニット PU-100U 自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プリンタから印刷したり、バッテリ を充電するための電源を取り出すことができます。





# 各部の名称と役割

前面



#### 用紙トレイ

セットした用紙を支えます。印刷する前に 開いてください。

#### 用紙ガイド

用紙をセットしたときに動かし、用紙の左 端に合わせます。

#### プリントヘッドカバー

インクタンクの交換や紙づまりのときに 開けます。

#### - オートシートフィーダ

ここに用紙をセットします。一度に複数枚 の用紙がセットでき、自動的に一枚ずつ給 紙されます。→ P.32

#### カメラ接続部

本プリンタに対応のデジタルカメラやデ ジタルビデオカメラから直接印刷すると きに使います。→ P.19

#### 赤外線通信ポート

赤外線通信で印刷するときに使います。 → P.24

#### リセットボタン

プリンタのトラブルを解消してからこのボタンを押すと、 エラーが解除されて印刷できるようになります。また印刷 中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。

電源を入れる / 切るときに押します。

電源のオン / オフや、エラーの状態を知らせます。



#### 電源ランプの表示について

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 緑色に点灯......印刷可能な状態です。 緑色に点滅………… プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 緑色に点灯後、オレンジ色に点滅 .....エラーが発生し、印刷できない状態です。→ P.62 オレンジ色と緑色に交互に1回ずつ点滅

......サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。→ P.62

## 背面



- **USB ケーブル接続部** USB ケーブルでコンピュータと接続す るためのコネクタです。

AC アダプタ接続部 付属のユニバーサルAC アダプタのプラ グを接続するためのコネクタです。

**チャージャー接続部** オプションのバッテリチャージャーを 接続するためのコネクタです。接続方法 と使用方法については、バッテリチャー ジャーに付属の使用説明書をご覧くだ さい。

内部



オプションの Bluetooth ユニットを取り付けるときに、取り外します。 Bluetooth については、『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』 をご覧ください。

重要

プリンタの電源を入れずにプリントヘッドカバーを開ける と、手前中央に透明なテープ(エンコーダフィルム)があり ます。このテープには、絶対に触れないようにしてください。 プリンタの不良や故障の原因となり、印刷できなくなりま す。



# プリンタを準備する

印刷を開始する前に、次の手順でプリンタの準備を行ってください。

## プリンタの電源を入れる

## プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる

電源ランプが緑色に点滅後、点灯します。



2 コンピュータの電源を入れる



1

電源ランプがオレンジ色に点滅した場合は、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.62)を参照してください。

## 用紙をセットする

## ■ 使用できない用紙について

以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の 原因になります。

- 折れている / カールしている / しわがついている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙(重さ 64 g/m<sup>2</sup> 未満)
- 厚すぎる用紙(重さ 105 g/m<sup>2</sup> を超えるもの) \*キヤノン純正紙以外
- 絵はがき
- 折り目のついた往復はがき
- ⑤ 写真やステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒

## ■ 用紙のセット方法

用紙のセット方法について、普通紙を例に説明します。



- キヤノン専用紙の紹介については「専用紙を使ってみよう」(P.31)を参照してください。
- 封筒やキヤノン専用紙のセット方法については『プリンタ活用ガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。

#### セットする用紙をそろえる

#### 记参考

1

用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを直してから(表面が波状にならないように)セットして ください。

## 2 用紙をセットする準備



## **3** 用紙をセットする



#### 日参考

#### 普通紙に印刷するときは

● 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製カラー BJ 用普通紙 LC-301

やスーパーホワイトペーパー SW-101 が使用できます。

**用紙サイズ** [定型紙] A4、B5、A5、レター、リーガル

[非定型紙] 最小(横54.0mm×縦85.6mm)、最大(横215.9mm×584.2mm) **用紙の重さ** 64~105g/m<sup>2</sup>

 普通紙は、64 g/m<sup>2</sup> で約 30 枚(高さ 3mm)までセットできます。ただし排紙トレイに 10 枚程度た まったら取り除くようにしてください。

#### はがきに印刷するときは

- 一般の官製はがき、インクジェット官製はがき、お年玉付き年賀はがき、往復はがきに印刷できます。ただし、写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。
- はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。
- はがきは10枚までセットできます。
- 印刷が終わったはがきは、重ならないように1枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。
- しがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。
- プリンタドライバの設定は、必ず[用紙の種類]でセットするはがきの種類を指定してください。

	通信面	宛名面
官製はがき	[はがき]	[はがき]
インクジェット官製はがき	[インクジェット官製葉書]	[はがき]
往復はがき	往信面[はがき]	返信面 [はがき]
プロフェッショナルフォトはがき PH-101	[プロフォトペーパー]	[はがき]
フォト光沢ハガキ KH-201N	[光沢紙]	[はがき]

● 写真を印刷するときは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。

→ 専用紙を使ってみよう(P.31)

11

印刷してみよう

# 文書を印刷してみよう

ここでは、文書を印刷する操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明し ます。



#### 日参考

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。 なお、本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。

- 】 プリンタの準備をする → P.9
- 2 原稿を作成する、または印刷するファイルを開く

## 3 プリンタドライバの設定画面を開く

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。
 [印刷] 画面が表示されます。



## 多参考

Windows 2000 をご使用の場合は、[印刷] 画面に表示されている [基本設定] タブをクリックしてください。

#### 🌡 印刷設定 $\mathbb{R}$ ◎ 基本設定 参 ページ設定 ⑳ スタンブ/背景 💕 特殊効果 🚇 お気い こ入り 離 ユーティリテ 用紙の種類(い) 普通紙 < П 給紙方法(E) [用紙の種類] で印刷に使用する用紙 ○きれい(g) ● 標準(N) 印刷品質 の種類を選びます。 ○速い(R) ○カスタム(C) 6.IN92 ◉自動Ϣ ○マニュアル調整(M) 設定(1).. || グレースケール印刷(L) ガラーED場 普通紙 2 □ 印刷前にプレビューを表示(W) [OK] ボタンをクリックします。 あ プリントアドバイザー....... [印刷] 画面が表示されます。 印刷オブション(の...) バージョン情報(8).. 標準に戻す(6) キャンセル ヘルプ ۲ſ

## 多参考

印刷に必要な設定をする

4

- 用紙サイズを確認するときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定した サイズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。
- プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の「Windows プリンタドライバの 設定画面」やヘルプを参照してください。
- [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

## 5 印刷を開始する



## Macintosh

## 多参考

表示される画面は、ご使用のアプリケーションソフトにより異なります。 なお、本書では、Mac OS X をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。

## 】 プリンタの準備をする → P.9

## 2 原稿を作成する、または印刷するファイルを開く

#### 3 用紙サイズを設定する



● アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから「ページ設定」を選びます。 ページ設定ダイアログが表示されます。



#### 4 印刷に必要な設定をして印刷する

- ⑦ アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから「プリント」を選びます。 プリントダイアログが表示されます。
- ポップアップメニューから「品位と用紙の種類」を選びます。



#### 参考

[印刷設定] から印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類] で設定した用紙の特性に合わせ た印刷品位や色で印刷できます。

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びます。

図表やグラフを イラストやグラフなど色の境界線がハッキリした原稿を印刷するときに選びます。 きれいに印刷

ー般的な文書を印刷 文字中心の原稿を印刷するときに選びます。

印刷品位やハーフトーン(中間調)に関する詳細な設定を行なうことができます。 詳細設定

- プリンタドライバ機能の設定方法については、『プリンタ活用ガイド』の「Macintosh プリンタドライバ の設定画面」を参照してください。
- 印刷中にプリンタのリセットボタンを押すと、印刷を中止することができます。

# 写真を印刷してみよう

付属の Easy-PhotoPrint を使用すると、デジタルカメラで撮った写真を、簡単 な操作でフチなし全面印刷できます。

Easy-PhotoPrint は、Exif Print(Exif 2.2)に対応しており、Exif 対応のデジタルカメラで 撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることが できます。

- 操作を行う前に、付属の「プリンタソフトウェア CD-ROM」を使用して、Easy-PhotoPrint をインストールしてください。
   インストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- ここでは、Easy-PhotoPrint を使用してフチなし全面印刷する操作方法についてのみ 説明します。Easy-PhotoPrint Plus を開始して赤目補正や美肌効果を設定後、Easy-PhotoPrint で印刷する操作や、Easy-PhotoPrintの詳細な設定方法や注意事項、その 他の機能については『アプリケーションガイド』を参照してください(→ P.72)。



#### フチなし全面印刷できる用紙について

フチなし全面印刷に対応している用紙は、プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 (A4、L判、2L判)、スーパー フォトペーパー SP-101 (A4、L判、2L判、パノラマ)、スーパーフォトペーパー・シルキー SG-101 (A4、L判)、 マットフォトペーパー MP-101 (A4、L判)、キヤノン光沢紙 GP-401 (A4)、エコノミーフォトペーパー EC-101 (L判)、プロフェッショナルフォトはがき PH-101、フォト光沢ハガキ KH-201N、片面光沢名刺用紙 KM-101、両 面マット名刺用紙 MM-101、インクジェット官製はがき、官製はがきです。

## Windows



1 印刷する写真を、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存します。

多参考

ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

2 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム]) を選び、[Canon Utilities] - [Easy-PhotoPrint] - [Easy-PhotoPrint] の順に選びます。
 [① 画像選択] が表示されます。

## 2 印刷する画像を選ぶ

フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。
 選んだフォルダに保存されている写真が表示されます。



2 印刷したい写真の下にある [▲]ボタンをクリックして、印刷する枚数を指定します。



3

## 印刷する用紙を選ぶ



## レイアウトを指定して印刷する





4

④ [2] 用紙選択]で指定した用紙をプリンタにセットします。

④ 「印刷」ボタンをクリックします。 指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。

## Nacintosh

## Easy-PhotoPrint を開始する

印刷する写真を、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存します。

日参考

ここでは、コンピュータのハードディスク内のフォルダに保存した写真を印刷する方法について説明します。

2 ハードディスクアイコン、[アプリケーション] フォルダ 、[Easy-PhotoPrint] フォルダを順にダブルクリックし、[Easy-PhotoPrint] アイコンをダブルクリック します。

#### 2 印刷する画像を選ぶ

① フォルダウィンドウから印刷したい写真が保存されているフォルダを選びます。 フォルダに保存されている写真が表示されます。











3 [2] 用紙選択] で指定した用紙をプリンタにセットします。

- 4 [印刷] ボタンをクリックします。
- 5 メッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。
- ⑦ プリントダイアログの [プリント] ボタンをクリックします。 指定した写真がフチなし全面印刷で印刷されます。

# デジタルカメラと直接つないで 印刷してみよう

プリンタにデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、デジタルカ メラやデジタルビデオカメラからの操作で写真を直接印刷することができます。 本プリンタと接続して写真を直接印刷できるのは"PictBridge"対応、またはキ ヤノン"Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。

## 2参考

#### 本プリンタに接続できるカメラについて

- PictBridgeとは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたため、接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後は PictBridgeを採用したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側からの簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。
- キヤノン "Bubble Jet Direct"対応("PictBridge" 非対応)したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本プ リンタに接続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷す ることができます。
  - \* 以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。



## デジタルカメラを接続する

本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル(コン ピュータ接続用)を使用します。

## ▲ 警告

プリンタのカメラ接続部には、"PictBridge"対応、またはキヤノン"Bubble Jet Direct"対応のカメラ以外は、接続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。



- デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。
- "PictBridge"対応のカメラから印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に "PictBridge" で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。
- コンピュータから印刷するときは、必ずデジタルカメラと接続しているケーブルを抜いてください。

## 】 プリンタの準備をする

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷でき るように準備してください。

## 记参考

プリントヘッド位置が調整されていない場合、印刷速度を遅くして(片方向印刷)、画質が少しでもきれいにな るように印刷します。コンピュータと接続し、プリントヘッド位置を調整することで印刷速度が速くなることが あります。操作方法は「プリントヘッド位置を調整する」(P.47)を参照してください。

#### 2 プリンタの電源を入れる

#### 3 用紙をセットする



## 4 プリンタとデジタルカメラを接続する

デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。



 デジタルカメラから印刷できる状態にします。 カメラとプリンタの接続が確認されると、デジタルカメラの液晶モニターに以下の マークが表示されます。

- :キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のカメラです。→ P.22

## 21

## PictBridge 対応カメラから印刷する

操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本 プリンタを使用したときに"PictBridge"対応のデジタルカメラで設定できる用紙サイズや用紙 タイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。

## ■ カメラの設定を確認/変更するには

使用する用紙サイズや用紙タイプなどを変更するときは、カメラ側の操作で"PictBridge" の印刷設定を開始し、設定内容を確認/変更してください。 カメラ側で以下の該当項目を「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)に指定し たときは、以下の設定で印刷されます。

- 用紙サイズ(L 判)/用紙タイプ(フォト)....スーパーフォトペーパー SP-101L
- トリミング ......りょう トリミングなし)」
- イメージオプティマイズ(画像補正).....「入(ExifPrint)」
- 日付印刷.....「切(撮影日を印刷しない)」

#### 説明している項目について

ご使用のカメラにより、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項 目については、説明中に「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)で明記してあ る設定にしたがって印刷されます。

※ 説明に使用している名称は、キヤノン製 "PictBridge" 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される 名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。

## ■ 「用紙サイズ」/「用紙タイプ」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「用紙サイズ:L判」 「用紙タイプ:スーパーフォトペーパー(「フォト」)」が設定されています。

※ プロフェッショナルフォトペーパーに印刷するときは、カメラ側で「用紙タイプ」を「高級フォト」に設定してください。

「用紙サイズ」と「用紙タイプ」の設定で、プリンタに設定できるのは以下の用紙です。

「用紙サイズ」の設定	「用紙タイプ」の設定	プリンタにセットする用紙		
L判(標準設定)	フォト(標準設定)	スーパーフォトペーパー SP-101 L		
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L		
2 L 判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L		
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L		
はがき	高級フォト	プロフェッショナルフォトはがき PH-101		
カード(名刺)	フォト	片面光沢名刺用紙 KM-101		
		両面マット名刺用紙 MM-101		
8.9 × 25.4cm *1	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 パノラマ		
A4	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101		
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101		

\*1 パノラマサイズです。キヤノン製 "PictBridge"対応のカメラのみ設定できます(機種によっては設定でき ない場合があります)。

#### ■ 「レイアウト」/「トリミング」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「レイアウト:フチなし」が設定されています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたがいます。

#### 「イメージオプティマイズ」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「入(ExifPrint)」が 設定されています。

#### ■「日付印刷」について

「標準設定」(プリンタの設定にしたがう選択項目)を選んだときには、「切(撮影日を印刷 しない)」が設定されています。



- 本プリンタで印刷できる画像データは、Exif/JPEG データです。
- 印刷中は接続ケーブルを絶対に抜かないでください。
   また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
  - ・ 印刷品質の設定
  - ・ メンテナンス機能

## キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応カメラから印刷する

キヤノン "Bubble Jet Direct"対応デジタルカメラ(PictBridge 非対応機種)から印刷できる用紙、印刷のしかたについて説明します。

## 日参考

キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キャノン "Bubble Jet Direct" プリント」(P.77) を参照してください。

## ■ ダイレクト印刷に使用できる用紙について

使用できる用紙は、キヤノン製の以下の専用紙です。

デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	プリンタにセットする用紙		
L 判	スーパーフォトペーパー SP-101 L		
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L		
2 L 判	スーパーフォトペーパー SP-101 2L		
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L		
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101		
A4 サイズ	スーパーフォトペーパー SP-101		
	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101		
カードサイズ	片面光沢名刺用紙 KM-101		
	両面マット名刺用紙 MM-101		

# 印刷してみよう

## ■ デジタルカメラから印刷を開始する

プリンタとカメラを接続後、印刷を開始するときには、以下の操作にしたがってください。

- \* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してくだ さい。印刷時のエラー表示と対処方法については「デジタルカメラからうまく印刷でき ない」(P.69)を参照してください。
- \* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビ デオカメラに付属の使用説明書を参照してください。

デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。
 再生モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがって再生モードに切り替えてください。
 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 5 が表示されます。



- ント設定]画面が表示されます。
- ③ [スタイル]を選び、用紙サイズ(ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ オフなどを指定します。
- ④ スタイルを設定後、印刷枚数を指定して [プリント]を選び、デジタルカメラの [SET] ボタンを押します。

## 多参考

- デジタルカメラの操作で、以下の印刷ができます。
  - ・ シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。
  - DPOFのプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることができます。
     \* JPEGの Exif 画像以外は、インデックスプリントできない場合があります。
  - · Exif 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、オートフォトパーフェクト機能で自動的に補正します。
  - デジタルカメラの操作パネルで日付指定を有効にしている写真(インデックスプリントを除く)は、日付付きで 印刷されます。
  - デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小して印刷します。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
  - 印刷品質の設定
  - ・ メンテナンス機能
- デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、以下の操作にしたがってください。
  - ① プリンタ側のケーブルを取り外す
  - ② デジタルカメラの電源を切る
  - ③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。

# 赤外線通信で印刷するには

本プリンタは、赤外線通信機能があるコンピュータから、IrDA による赤外線通信 によりワイヤレスで印刷できます。

また、赤外線通信機能がある携帯電話からプリントビーム機能によりカメラ付き 携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを指定したレイアウトで印刷する ことができます。

## コンピュータから印刷する

## ■ 赤外線通信を行うための条件

赤外線通信による印刷は、Windows XP/Windows Me/ Windows 98/ Windows 2000 で行うことができます。赤外線通信で正しく印刷を行うためには、コンピュータが以下の条 件を満たしている必要があります。

対応機種	IBM PC/AT 機またはその互換機
CPU	Intel Pentium 以上
IrDA	IrDA 1.1 準拠
ボーレート(通信速度)	最大 4Mbps
赤外線通信デバイス	コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート



- Windows 98 以上がプレインストールされ、コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライバがイン ストールされている必要があります。
- Windows Me をご使用の場合は、以下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインストールされている か確認してください。
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
  - ② ウィンドウ内に [ワイヤレスリンク] アイコンがあるかどうかを確認してください。 アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインストールされています。 表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。
- Windows 98 をご使用の場合、以下の操作にしたがって赤外線通信ドライバがインストールされているか 確認し、赤外線ポートを使用できるようにしてください。
  - ① [スタート] ボタンをクリックし、[設定] → [コントロールパネル] の順にクリックします。
  - ② ウィンドウ内に [赤外線モニタ] アイコンがあるかどうかを確認してください。 アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインストールされています。 表示されていない場合は、コンピュータに付属の使用説明書を参照してください。
  - ③ [赤外線モニタ] アイコンをダブルクリックします。
  - ④ 【オプション】シートの【赤外線通信を使用可能にする】をクリックしてチェックマークを付けます。

# 印刷してみよう

## ■ 赤外線通信のしかた

赤外線通信を行う場合は、ご使用のコンピュータの使用説明書も併せてご覧ください。

## プリンタの準備をする

1

ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 します。

2 用紙トレイを開け、電源を入れます。

3 用紙トレイに用紙をセットします。

## 2 赤外線通信を開始する

コンピュータの赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと80cm 以内の距離で正面に向き合うように置きます。

## 多参考

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左右、上下共に中心軸に対して約10度です。 ただし、通信相手となるコンピュータによっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。コンピュー タの使用説明書で確認してください。



2 コンピュータから印刷を開始します。

## 多参考

- プリンタの赤外線ポートの面と向き合ったコンピュータの赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しない でください。送受信ができなくなります。また、プリンタとコンピュータの赤外線ポート位置を確認して、 ポート位置同士が、ずれないように向き合わせてください。
- 印刷を行うときや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使うときは、あらかじめ Windows のコントロールパネルの [ワイヤレス リンク](Windows 98 は [赤外線モニタ])を使って、IrDA 方式で接続されているプリンタの名称が表示されていることを確認してください。
- 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、プリンタの電源をオフにし、コンピュータの印刷を中止してください。IrDAの接続が切れているかどうかは、ステータスバーまたはコントロールパネルの[ワイヤレス リンク](Windows 98 は [赤外線モニタ])で確認できます。
- Windows XP/Windows 2000 を使用している場合は、ステータスモニタでプリンタの状態を表示できません(インク残量、プリンタのエラー内容など)。

## 携帯電話から印刷する

本プリンタは、携帯電話から赤外線通信を利用してワイヤレスで手軽に印刷できる「プリントビー ム機能しに対応しています。

「プリントビーム機能」を使うと、カメラ付き携帯電話で撮影した写真やメール、電話帳などを、 PIXUS 80i Setup Utility で指定した用紙やレイアウトで印刷することができます。

\* PIXUS 80i Setup Utility を開始するには、コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続する必要があります。

## ■ 赤外線通信を行うための条件

携帯電話からプリントビーム機能で正しく印刷を行うためには、以下の条件を満たしている 必要があります。

対応機種	IrDA ポートを搭載し、IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した携帯電話 * 動作確認済みの携帯電話については、キヤノンピクサスホームページ canon.jp/pixus でご確認ください。
印刷可能な	電話帳、メール、画像(JPEG のみ対応)
コンテンツ	* ご使用の携帯電話により印刷できるコンテンツが異なります。
対応する	● Alphabet-Numeric code
文字コード	● JIS、Shift-JIS(JIS第1水準、第2水準7808文字)



IrDA (Infrared Data Association)は、赤外線を使用してデータを送受信するための規格および制定する団 体名称です。IrDA 規格は、業界標準となっており、IrDA がそのままインタフェースの呼称としても使われてい ます。

## 印刷する用紙やレイアウトを設定する

携帯電話から印刷するときに、印刷するデータにあわせて用紙の種類や用紙サイズ、レイア ウト、フチなし設定などを PIXUS 80i Setup Utility で設定できます。

\* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、スーパーフォトペーパー SP-101L に、フチなしで印刷 する設定になっています。

## プリンタの進備をする

① ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 します。



1

- 2 プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。
- 日紙トレイを開け、プリンタの電源を入れ、コンピュータの電源を入れます。

## **2** PIXUS 80i Setup Utility を開始する

## Windows

【スタート】メニューから [すべてのプログラム](または [プログラム])を選び、
 [Canon Utilities] - [PIXUS 80i Setup Utility] - [PIXUS 80i Setup Utility]
 の順に選びます。PIXUS 80i Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。

👰 PIXUS 80i Se	tup Utility		
	<b>写真の印刷設定</b> 用紙の種類: 用紙サイズ: レイアウト: フチなし全面印刷:	スーパーフォトベーパー し判 1面 オン	● 写真の印刷設定を変更する
	<b>文書の印刷設定</b> 用紙の種語: 用紙サイズ: レバアウト: GMTとの時差:	普通紙 A4 等倍 +09:00	★ 更

### Macintosh

- ハードディスクアイコン、[アプリケーション] フォルダ、[PIXUS 80i Setup Utility] フォルダを順にダブルクリックし、[PIXUS 80i Setup Utility] アイコンをダブルク リックします。PIXUS 80i Setup Utility 画面に現在の設定が表示されます。
  - \* ここでは、Windows XP を例に説明します。Macintosh をお使いの場合も、同様の操作が行えます。

## 3 用紙サイズやレイアウトを指定する

#### 写真の印刷設定を変更する

PIXUS 80i Setup Utility 画面から「写真の印刷設定」の「変更」ボタンをクリックします。

	<b>.</b>	
安奈印第         区           日間の音音:         日間の音音:           日間の音音:         日間の音音:	日刷の種類から写真印刷に指定する ロー	
用紙の種類: スーパーフォトペーパー 用紙サイズ: L刊 レイアウト: 1面	スーパーフォトペーパー SP-101L <sub>L刊</sub> に、1 面フチなしで印刷	
	片面光沢名刺用紙、または両面マット 潮 名刺用紙に1面フチなしで印刷	
	」 片面光沢名刺用紙、または両面マット	
	プロフェッショナルフォトはがき PH-101 に 1 面フチなしで印刷	
	ビクサスプチシール PS-101、また はフォトシールセットPSHRSの16 面シールに印刷	



④ 用紙の種類や用紙サイズ、レイアウトを指定します。

用紙の種類 .....セットする用紙の種類を設定します。

用紙サイズ .....セットする用紙のサイズを設定します。

※ 用紙の種類と用紙サイズの指定は「キヤノン製専用紙」(P.32)を参照してください。

レイアウト ......1 枚の用紙に何面印刷するのかを指定します。

フチなし全面印刷 …フチなしで印刷するときは、クリックしてチェックマークをつけます。

- ※ フチなし印刷に対応している用紙については「フチなし全面印刷できる用紙 について」(P.15)を参照してください。
- ※ フォトシールセット PSHRS の2面、4面、9面に印刷するときは、用紙の種類:「スーパーフォトペーパー」、用紙サイズ:「シール紙」、レイアウト:「2面フチあり」/「4面フチあり」/「9面フチあり」を指定してください。

5 [送信] ボタンをクリックします。 指定した用紙種類、用紙サイズ、レイアウトで携帯電話から印刷できます。

#### 文書の印刷設定を変更する

PIXUS 80i Setup Utility 画面から「文書の印刷設定」の「変更」ボタンをクリックします。→ P.27



③ [送信] ボタンをクリックします。

指定したレイアウトで、携帯電話から印刷できます。

#### システム手帳サイズ (バイブル/ミニ6穴/A5) に印刷するときは

「バイブル」、「ミニ6穴」、「A5」を選んだときには、以下の用紙を使用してください。

[バイブル]......95mm×170mm

[ミニ6穴]......76mm×126mm

[A5].....210mm × 148mm

※ 用紙は、1枚ずつセットしてください。

※ 薄すぎる用紙(重さ 64g/m<sup>2</sup> 未満)は使用しないでください。

#### その他の設定について

地域設定の右側に表示されている[変更]ボタンをクリックすると、以下の設定を行うことができます。 [GMTとの時差]....携帯電話のスケジュールなど、時間の指定ができるデータを印刷するときに、データを作成 した国の国際標準時間(GMT)からの時差を指定することで、その国の時差を計算に入れ て印刷することができます。

### ■ 赤外線通信のしかた

赤外線通信を行う場合は、ご使用の携帯電話の使用説明書も併せてご覧ください。

#### 1 プリンタの準備をする

 ユニバーサル AC アダプタが確実に接続されていることを確認します。 オプションのバッテリを使用している場合は、バッテリが充電されていることを確認 します。



2 用紙トレイを開け、電源を入れます。

日紙トレイに用紙をセットします。

## 2 赤外線通信を開始する

携帯電話の赤外線ポートを、プリンタの赤外線ポートと 20cm 以内の距離で正面に 向き合うように置きます。

多参考

プリンタの赤外線ポートの有効角度は、左右、上下共に中心軸に対して約10度です。 ただし、通信相手となる携帯電話によっては、プリンタとの通信可能な距離が異なります。携帯電話の使 用説明書で確認してください。



有効範囲(上下、左右とも)約10°

2 印刷したいコンテンツを選択し、携帯電話の赤外線ファイル転送機能により、印刷対象ファイルをプリンタに送信します。 プリンタがデータを正常に受信すると、緑色の電源ランプが点滅します。 データの送信が終了すると、印刷が開始されます。

## 多参考

- 携帯電話から印刷する操作については、携帯電話に付属の使用説明書を参照してください。
- プリンタの赤外線ポートと携帯電話の赤外線ポートの間に物などを置いて遮断しないでください。送受信ができなくなります。
- 印刷中は、プリンタと赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、 プリンタの電源をオフにし、携帯電話の印刷を中止してください。
- 送信できるデータには、以下の制限事項があります。
  - ・携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウンロードしたコンテンツや、メールに添付された URL からダ ウンロードした写真等は印刷できません。
  - ・動画は印刷できません。
  - ・ご使用の機種により、赤外線による転送容量に制限があるため、最高画質での印刷ができないことがあります。
  - ・画像の大きさによって送信を開始してから印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。
  - ・ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことがあります。
  - ・印刷される画像の品位と印刷される向き(縦または横)は、撮影した画像サイズによって自動的に設定 されます。
  - ・携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると画像が切れたり、フチありで印刷 すると余白の大きさが変わることがあります。
- 印刷して画像が粗くなるときは、名刺サイズやシール紙への印刷をお勧めします。
- プリントヘッド位置が調整されていない場合、印刷速度を遅くして(片方向印刷)、画質が少しでもきれいになるように印刷します。コンピュータと接続し、プリントヘッド位置を調整することで、印刷速度が速くなることがあります。操作方法は「プリントヘッド位置を調整する」(P.47)を参照してください。

# 専用紙を使ってみよう

## 印刷に適した用紙を選ぶ

## ■ 写真を印刷するには

- プロフェッショナルフォトペーパー
- プロフェッショナルフォトカード
- スーパーフォトペーパー
- マットフォトペーパー
- キヤノン光沢紙
- 高品位専用紙



- Tシャツ転写紙
- 片面光沢名刺用紙
- 両面マット名刺用紙





ビジネス文書を印刷するには







## キヤノン製専用紙

#### キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。

用紙の名称	型番	積載枚数	紙間選択レ バーの位置	プリンタドライバの設定 [用紙の種類]
カラー BJ 用普通紙	LC-301 A4	約 30 枚	右	<b>並</b> `ろ如
スーパーホワイトペーパー	SW-101 A4	約 30 枚	右	
プロフェッショナルフォトペーパー	PR-101 A4 PR-101 L PR-101 2L	1 枚 10 枚 10 枚	右	プロフォトペーパー
プロフェッショナルフォトはがき	PH-101	10 枚	右	プロフォトペーパー(通信面) はがき(宛名面)
スーパーフォトペーパー	SP-101 A4 SP-101 L SP-101 2L SP-101 パノラマ	5 枚 *1 10 枚 10 枚 10 枚 10 枚	右	スーパーフォトペーパー
スーパーフォトペーパー・シルキー	SG-101 A4 SG-101 L	5 枚 10 枚	右	スーパーフォトペーパー
プロフェッショナルフォトカード	PC-101 L PC-101 2L PC-101 D PC-101 W PC-101 C	10枚 1枚 1枚 1枚 1枚 10枚	右	*2 プロフォトペーパー
マットフォトペーパー	MP-101 A4 MP-101 L	5 枚 10 枚	右	マットフォトペーパー
キヤノン光沢紙	GP-401 A4	10 枚*1	右	光沢紙
エコノミーフォトペーパー	EC-101 L	10 枚	右	光沢紙
フォト光沢八ガキ	KH-201N	10 枚	右	光沢紙 (通信面) はがき (宛名面)
高品位専用紙	HR-101S	約10枚	右	高品位専用紙
T シャツ転写紙	TR-301	1枚	左	T シャツ転写紙
OHP フィルム	CF-102	10 枚*1	右	OHP フィルム
片面光沢名刺用紙 *3 *4 *5	KM-101	10 枚	右	スーパーフォトペーパー
両面マット名刺用紙 *4 *5	MM-101	10 枚	右	スーパーフォトペーパー (写真・イラスト) 普通紙(文字)
ピクサスプチシール *4 (16 面光沢フォトシール)	PS-101	1枚	右	プロフォトペーパー
フォトシールセット *4 (2 面/ 4 面/ 9 面/ 16 面)	PSHRS	1枚	右	高品位専用紙



用紙について、詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。

- \*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、用紙トレイにセットする際は、1枚ずつはがして必要 枚数をセットしてください。
- \*2 プロフェッショナルフォトカードに印刷するときは、プリンタソフトウェア CD-ROM に入っているアプリケー ションソフト (ZoomBrowser/PhotoRecord <Windows>またはImageBrowser <Macintosh>)を使うと、 印刷の設定が簡単にできます。

\*3裏面には印刷しないでください

\*4 プリンタソフトウェア CD-ROM に入っているプチプリント for PIXUS を使うと、印刷の設定が簡単にできます。 \*5 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ(55 × 91 mm)で作成し、上下左右の余白を 5mm 程度 に設定してください。詳しくは『プリンタ活用ガイド』を参照してください。

# 便利な機能を使ってみよう

プリンタドライバを使いこなすことで、プリンタのいろいろな機能を活用するこ とができます。プリンタドライバには、以下のような機能があります。



詳しい操作方法については、『プリンタ活用ガイド』を参照してください。



→ フチを付けずに用紙の全面に印刷したい



→ デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷したい



→ 画像の輪郭をなめらかに印刷したい



→ 用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小 印刷したい











→ 背景に模様を付けて印刷したい






歩すすんだ使いかた

# プリンタドライバの開きかた

# プリンタドライバの設定画面を表示する

プリンタドライバの設定画面は、お使いのアプリケーションソフトから表示させたり、Windowsのスタートメニューから表示させたりできます。



このマニュアルでは、おもに Windows XP における操作方法を説明しています。お使いのシステムによって、操作方 法が異なる場合があります。

## ■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。

お使いのアプリケーションソフトによって、操作方法が若干異なる場合があります。ここで は、一般的な手順を説明します。

- **お使いのアプリケーションソフトで、印刷を実行するコマンドを選ぶ** 一般的に、[ファイル] メニューから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログボックスを開 くことができます。
- **2** [Canon PIXUS 80i] が選ばれていることを確認し、[詳細設定] (または [プロパティ]) ボタンをクリックする

プリンタドライバの設定画面が表示されます。



お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。詳 しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。

## ■ プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開く

プリントヘッドのヘッドクリーニングなど、プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。

プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開くと、[詳細] シートなど、Windows の機能に関するシートが表示されます。それらのシートは、アプリケーションソフトから開 いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windows の 使用説明書を参照してください。

## 【スタート】ボタンをクリックし、【コントロールパネル】→【プリンタと その他のハードウェア】→【プリンタと FAX】を選ぶ

Windows XP 以外をお使いの場合は、[スタート] ボタンをクリックし、[設定] → [プ リンタ] の順にクリックします。

- 2 [Canon PIXUS 80i] アイコンを選ぶ
- 3 [ファイル] メニューを開き、[印刷設定] (または [プロパティ])を選ぶ プリンタドライバの設定画面が表示されます。

# CD-ROM に入っている アプリケーションソフトについて

プリンタソフトウェア CD-ROM には、デジタルカメラで撮った写真を編集した り、簡単な操作でフチなし全面印刷が行えるアプリケーションソフトが入ってい ます。用途に応じてご利用ください。

# 日参考

- 各アプリケーションソフトのインストール方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。
- 詳しい操作方法は、プリンタソフトウエア CD-ROM に入っている『アプリケーションガイド』を参照してください。

#### Easy-PhotoPrint (Windows/Macintosh)

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい 方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの簡単な編集も OK! Exif Print 対応。

#### Easy-PhotoPrint Plus (Windows/Macintosh)

フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現して画像を加工。加工したデータは Easy-PhotoPrint で印刷。

#### ZoomBrowser EX/PhotoRecord (Windows)

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダごとに収納。アルバムを作る方にお勧めです。 写真の加工、キャプションや飾り付け、移動やコピー操作も簡単!

#### ImageBrowser (Macintosh)

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフチなし全面印刷がで きます。写真の加工やキャプションも OK! Exif Print 対応。

#### PhotoStitch (Windows/Macintosh\*)

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。360 度に展開する広大な風景も、1枚のパノラ マ写真に!

\*対象 OS は Mac OS 9.0 以上です。

#### Easy-WebPrint (Windows)

Internet Explorer 上に表示されている Web ページや『プリンタ活用ガイド』(HTML マニュアル)を、簡単な 操作で用紙サイズに合わせて縮小し、右端が欠けることなく印刷できます。また、1枚の用紙に複数のコラムを自 動的にレイアウトして印刷することもできます。このアプリケーションは、インストールすると自動的に Internet Explorer のツールバーに追加されます。

\*対象は Internet Explorer 5.5 以上です。

#### Easy-Print Tool Box (Windows)

Easy-PhotoPrint など、インストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

#### ■ プチプリント for PIXUS (Windows)

印刷したい画像を選び、テンプレートを使ってレイアウトするだけで、オリジナルのフォトカードや写真入り名刺ので きあがり!

# 印刷にかすれやむらがあるときは

印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときには、インクがなくなって いるか、プリントヘッドのノズルが目づまりしている可能性があります。以下の 手順でお手入れを行ってください。



日参考

- ・インクタンクを交換しても症状が改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。修理受付
   窓口にご連絡ください。
   → P.79

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドのノズルからインクが正しく出ているかを確認するために、ノズ ルチェックパターンを印刷します。

#### 日参考

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。 ① プリンタの電源が入っていることを確認して、A4 サイズの普通紙をセットします。 ② リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。

ノズルチェックパターンを印刷する



│ プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする

2 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.35

# **3** ノズルチェックパターンを印刷する



メッセージを確認して、[OK] ボタンをクリックします。
 ノズルチェックパターンが印刷されます。

確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

④ ノズルチェックパターンを確認します。→ P.41 「パターンの見かた」ボタンをクリックすると正常なパターンと異常が認められるパ ターンをカラーで参照できます。



#### Macintosh

#### プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする

#### 2 **BJ Printer Utility を表示する**

- ① プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、「アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 「プリントセンター」アイコンをダブルクリックします。
- 3 [名前]から [80i]を選び、[設定]をクリックします。
- ④ 「製品」から [80i] を選び、「メンテナンス」ボタンをクリックします。

#### 3 ノズルチェックパターンを印刷する







④ ノズルチェックパターンを確認します。→ P.41 「パターンの見かた」ボタンをクリックすると正常なパターンと異常が認められるパ ターンをカラーで参照できます。



## ノズルチェックパターンを確認する



16参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 換してください。→ P.50

🕦 このパターンで線が欠けている場合は、「ブラック」のプリントヘッドのクリーニングが必 要です。→ P.42

#### 線が欠けている場合

									_	_	_		_	_	
					_	_		_	_	_	_	-	_	_	
		_	_		_	_	_	-	_	_	_		_	_	_
_		_	_		_	_	_		_	_	_				
-		_	_		_	_	_	_	_	_					
-	_	_	_	_	_	_	_	_							
_		_	_												
-					_						_		_	_	
									_		_		_	_	_
								_	_	_	_		_	_	_
					_	_	_	_	_	_	_		_	_	_

 このパターンに白いすじがある場合は、「カラー」 のプリントヘッ ドのクリーニングが必要 です。→ P.42

白いすじがある場合

# プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンを印刷してノズルが詰まっていると思われる場合は、プ リントヘッドをクリーニングしてください。ただし、プリントヘッドをクリーニ ングするとインクを消耗します。必要な場合のみ行ってください。

### 多参考

プリントヘッドのクリーニングは、プリンタのリセットボタンを押して行うこともできます。
 プリンタの電源が入っていることを確認します。
 リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。

# Windows

3

## プリンタの電源を入れる

# 2 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.35

#### プリントヘッドをクリーニングする



 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 60 秒 かかります。



#### 日参考

クリーニング操作を3回まで繰り返して行っても、改善されないときには、ヘッドリフレッシングを行います。 → P.45

## Macintosh

## ] プリンタの電源を入れる

# 2 BJ Printer Utility を表示する

- プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [名前] から [80i] を選び、[設定] をクリックします。
- ④ [製品]から [80i]を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。

#### プリントヘッドをクリーニングする クリーニング [クリーニング] が表示されていることを ·ットンリーニンジ プリントヘッドのクリーニングを行います 確認します。 . ヘッドリフレッシング ヘッドクリーニングよりも強力なクリーニングを行います 00 [ヘッドクリーニング] をクリックしま す。 (終了) Canon 80i ヘッドクリーニング クリーニングを行うプリントヘッドを選択してください。 クリーニングするプリントヘッドを選び ます。 ✔ 全色一括\_ □ ブラック カラー [実行] ボタンをクリックします。 (キャンセル) 実行

6 確認メッセージが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのクリーニングが開始されます。 クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 60 秒 かかります。

## 4 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認する

クリーニングが終了すると、ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表示されます。

メッセージを確認して[実行]ボタンをクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

2 ノズルチェックパターンを確認します。→ P.41 [パターンの見かた] ボタンをクリックすると正常なパターンと異常が認められるパ ターンをカラーで参照できます。

パターンの確認	·8
パターンは正常に印刷されましたか? 正常に印刷された場合は、[OK]をクリックしてください。	パターンが正常に印刷されているとき
かすれていたり、印刷されない部分がある場合は、ノズルが目詰まり しています。クリーニングを行ってください。	は、[UK] ホタフをクリックして操作を   終了します。
正常に印刷されたかどうかわからない場合は、[パターンの見かた]を クリックしてください。	異常が認められるときは、[クリーニン グ] ボタンを押して、再度クリーニング
(パターンの見かた)(クリーニング) <b>(</b> OK)	を行ってください。

#### 日参考

3

クリーニング操作を3回まで繰り返して行っても改善されないときには、ヘッドリフレッシングを行います。 → P.45

# プリントヘッドをリフレッシング する

プリントヘッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、ヘッドリフレッシ ングを行ってください。ヘッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりイン クを消耗します。必要な場合のみ行ってください。

Windows

- プリンタの電源を入れる
- 2 プリンタドライバの設定画面を表示する → P.35

3 プリントヘッドをリフレッシングする



6 確認メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1~ 2 分かかります。

6 ヘッドリフレッシング終了後の操作を行います。→ P.46 の 20 参考

## Macintosh

プリンタの電源を入れる

# 2 BJ Printer Utility を表示する

- プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション]
   フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [名前] から [80i] を選び、[設定] をクリックします。
- ④ [製品]から [80i]を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。

# 3 プリントヘッドをリフレッシングする



確認メッセージが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。
 電源ランプが点滅するとプリントヘッドのリフレッシングが開始されます。
 リフレッシングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約1~
 2分かかります。



#### ヘッドリフレッシング終了後の操作について

- ① ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。→ P.39
- ② 改善されないときは、インクタンクを交換してください。→ P.50
- ③ それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。修理受付窓口にご連絡ください。→ P.79

# プリントヘッド位置を調整する

罫線のずれなど、プリントヘッド位置のずれが確認されたときには、プリントヘッド位置を調整します。

## プリンタの電源を入れ、A4 サイズの用紙をセットする 紙間選択レバーは、普通紙側(右側)に設定してください。→ P.7

プリンタドライバの設定画面を表示する → P.35

### プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

Windows

2

3





- フォルダ、[ユーティリティ]フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [名前] から [80i] を選び、[設定] をクリックします。
- ④ [製品]から [80i]を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。

# 3 プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

	プルダウンメニューから [テストプリン ト]を選びます。
	2 [ヘッド位置調整] をクリックしま す。
Canon 801 (#7)	
Catton 801 使了	<b></b>
Cation soi       終了         ヘッド位置調整       ブリントヘッドの取り付け位置の誤差を補正する「ヘッド位置調整」         ざ行います。       「ヘッド位置調整」	● [ヘッド位置調整] ボタンをクリック
	<b>3</b> [ヘッド位置調整] ボタンをクリック します。
	<b>3</b> [ヘッド位置調整] ボタンをクリック します。 プリントヘッド位置調整パターンが印刷 されます
をする この	<b>3</b> [ヘッド位置調整] ボタンをクリック します。 プリントヘッド位置調整パターンが印刷 されます。
たまれの町 80i 終了 たいていたいでは、「ないたい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいいい」では、「ないいいい」では、「ないいいい」では、「ないいいい」では、「ないいいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、いいいいいいいいいいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいいい」では、「ないいい」では、「ないいい」では、「ないいいい」では、「ないいいいいいいいい」では、「ないいいいい」では、「ないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい	3 [ヘッド位置調整] ボタンをクリック します。 プリントヘッド位置調整パターンが印刷 されます。 ② ● ● ● [設定確認] ボタンをクリックすると、現
をア たのでのであった。 たのでのであった。 たのでのであった。 たのでのであった。 たので、プリンタの準備(ケーブルの接続、プ リンタの電源をオン)をして、給紙選択しバーを右にセットし、オー トン・トフィーダにA4の普通紙を1枚入れてください。調整用のパ ターンを印刷します。 ヘッド位置調整操作を行う場合は、[ハッド位置調整]をクリックし てください。現在の設定を印刷して確認する場合は、[設定の確認]を クリックしてください。	3 [ヘッド位置調整] ボタンをクリック します。 プリントヘッド位置調整パターンが印刷 されます。 ご参考 [設定確認] ボタンをクリックすると、現 在の調整値を印刷して操作を終了しま

# 4 プリントヘッド位置を設定する



# インクタンクを交換する

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクを 交換するときは、型番や取り付け位置を間違えると正しく印刷できません。本プ リンタでは、以下のインクタンクを使用しています。



# 交換の操作

インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクを交換します。

## ▲ 重要

#### インクの取り扱いについて

- 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。
   また、インクのみの詰め替えはお勧めできません。
- インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。
- 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルが詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。
- 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください。
- 黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。
   また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやヘッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。
   インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。

## プリンタの電源が入っていることを確認し、プリントヘッドカバーを開ける

プリントヘッドが交換位置に移動します。

# 2 インクのなくなったインクタンクを取り外す







- 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。
- 空になったインクタンクは、地域の条例にしたがって捨ててください。

# 3 インクタンクを準備する

新しいインクタンクを袋から出し、オレンジ色の保護キャップを、取り外します。 取り外した保護キャップはすぐに捨ててください。

▲ 重要

があります。



- 4 インクタンクを取り付ける





● 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。

● 保護キャップを取り外したあと、インク出口に手を触れ ないでください。インクが正しく供給されなくなる場合

地域の条例にしたがって捨ててください。

「カチッ」という音がするまで、 しっかり押してください

5 プリントヘッドカバーを閉める

プリントヘッドが右側に移動します。

インクタンクを交換したときは、次の手順に従って必ずインクカウンタをリセットしてください。

お手入れ

重要

# インクカウンタをリセットする

新しいインクタンクに交換したときは、必ずインクカウンタをリセットします。

#### Windows

### ■ インク交換の確認メッセージが表示されたときには

ブラックインクタンクまたはカラーインクタンクを取り外したあとに、印刷を開始すると、 インクタンク交換の確認メッセージが表示されます。インクを交換したときは、次の手順に したがって、インクカウンタをリセットしてください。インクカウンタをリセットすること で、インク残量警告が正しく表示されます。

### 多参考

Windows XP/Windows 2000 で赤外線通信を行っている場合は、インクタンク交換の確認メッセージは表示されません。新しいインクタンクに交換したときは、必ずプリンタドライバの設定画面でインクカウンタのリセットを行ってください。

#### インクカウンタをリセットする Canon PIXUS 80i - USB001 メッセージを確認し、[はい] をク インクタンクが交換された可能性があります。 インクタンクを新しいものご交換しましたか? 交換した場合は[はい]をクリックしてください。 交換していない場合やわからない場合は[いいえ]をクリックしてください。 ⚠ リックします。 新しいインクタンクに交換したと はいの いいえ(N) ( きに「いいえ」をクリックしてし まうと、インク残量警告が正しく 機能しません。そのときは、プリ ンタドライバの設定画面からイン クカウンタをリセットしてくださ い。 Canon PIXUS 80i - USB001 交換したインクタンクを選びま 新しいものに交換したインクタンクを選択して、「OK」をクリックしてください。 □ ブラックインクタンク(K) す。 🗆 カラーインクタンク(0) ブラックとカラーの両方のインク タンクを交換した場合は、[ブラッ キャンセル クインクタンク] [カラーインクタ ンク] 両方にチェックマークを付 けてください。 3 [OK] をクリックします。

### プリンタドライバの設定画面からインクカウンタをリセット するには

#### Windows

#### インクカウンタをリセットする

③ 新しくセットしたインクタンクを選んで、[OK] ボタンをクリックする

#### Macintosh

#### BJ Printer Utility を表示する

- プリンタドライバをインストールしたハードディスクの中の、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダを順にダブルクリックします。
- 2 [プリントセンター] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [名前] から [80i] を選び、[設定] をクリックします。
- ④ [製品]から [80i]を選び、[メンテナンス]ボタンをクリックします。

# 2 インクカウンタをリセットする



お手入れ

# インク残量警告とは

インク残量警告は、インクカウンタがインクの使用量をカウントし、印刷中にインクが少なくなったことを知らせてくれる機能です。

ただし、インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、リセットされた時点を満杯とみなし て残量をカウントし始めます。新しいインクタンクを取り付けたときには、必ずインクカウンタ をリセットしてください。リセットすることでインク残量警告が正しく表示されます。

### ■ インク残量警告が表示されたときには



[!] が表示されているインクタンクは、インク残量が少なくなっています。 新しいインクタンクをご用意ください。

## ■ インク残量警告を正しく表示させるための注意

- 新しいインクタンクに交換したら、必ずインクカウンタをリセットしてください。
   新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしないと、実際のインク
   残量は満杯なのにインクカウンタは満杯にならないため、インク残量警告が正しく表示
   できません。
- 使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットしないでください。
   使いかけのインクをセットした状態で、インクカウンタをリセットすると、実際のインク残量は満杯でないのにインクカウンタが満杯に戻るため、インク残量警告が正しく表示できません。

重要

新しいインクタンクに交換したのにインクカウンタをリセットしなかったときには、次回、新しいインクタンク に交換し、インクカウンタをリセットするまで、インク残量警告は正しく表示されません。

詳しくは「インクタンクに?マークが表示される」(→ P.66)を参照してください。

# 使用済みインクタンク回収のお願い



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回 収を推進しています。

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用意 いたしております。

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ けます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタン ク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分し てください。



# 困ったときには

プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。

日参考

ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときには『プリンタ活用ガイド』を参照してください。

- ◆ プリンタドライバがインストールできない → P.57
- ◆ 印刷結果に満足できない
   最後まで印刷できない → P.58
   インクが出ない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線がずれて印刷される → P.58
   用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる → P.59
   印刷面がこすれる → P.59
- ◆ 印刷が始まらない / 途中で止まる → P.60
- ◆ 用紙がうまく送られない → P.61
- ◆ 電源ランプがオレンジ色に点滅している → P.62
- ◆ 画面にメッセージが表示されている
   Windows 「書込みエラー / 出力エラー」が表示されている → P.63
   Macintosh 「エラー番号: \* 300」(\*は英字)が表示されている → P.65
   Windows 「インクタンクを新しいものに交換しましたか?」と表示されている → P.65
   インクタンクに「?」マークが表示される → P.66

◆ 赤外線通信でうまく印刷できない → P.67

◆ デジタルカメラからうまく印刷できない → P.69

#### Windows エラーが発生したときは



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的 に BJ ステータスモニタが表示されます。BJ ステータスモニタが表示された 場合には、[プリンタ情報] に表示されている対処方法にしたがって操作して ください。

また、ご使用の環境により BJ ステータスモニタ以外の画面が表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。

- \* Windows Me/ Windows 98 をご使用の場合は、BJ ステータスモニタに [ガイド] タブが表示されます。
   [プリンタ情報] に表示されているエラー内容を確認後、[ガイド] タブをクリックし、メッセージにしたがって対処してください。
- \* Windows XP/Windows 2000 で赤外線通信を行っている場合は、ステータスモニタでプリンタの状態を 表示できません(インク残量、プリンタのエラー内容など)。

◆プリンタドライバ <sup>原因</sup>	がインストールできない <sub>対処方法</sub>
Windows インストールの途中で先の画面に進 めなくなった	<ul> <li>【プリンタの接続先】画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってインストールをやり直してください。</li> <li>USB ケーブルで接続する場合         <ol> <li>[キャンセル]をクリックする</li> <li>[キャンセル]をクリックする</li> <li>[インストールの終了]画面で、 [OK]をクリックする</li> <li>[KY]をクリックし、CD-ROMを取り出す</li> <li>プリンタの電源を切る</li> <li>コンピュータを再起動する</li> <li>「かんたんスタートガイド」の説明 にしたがって、プリンタドライバを もう一度インストールする</li> </ol> </li> <li>赤外線通信で接続する場合         <ol> <li>[接続先を選択]のチェックボック スをクリックする</li> <li>ボートを選択する</li> <li>Windows XP/Windows 98             <ul> <li>[LPT3:]</li> <li>※ お使いのコンピュータにより [LPT3:]</li> <li>※ お使いのコンピュータにより [LPT3:]</li> <li>[Kyへ]をクリックする</li> </ul> </li> </ol></li></ul>
ほかのアプリケーションソフトを起 動している	ほかのアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス トールしてください。
インストール用のCD-ROMが自動的 に起動しない	<ul> <li>Windows [スタート]から[マイコンピュータ]を選び、開いたウィン ドウにある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 Windows XP 以外をご使用の場合は、[マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD- ROM のアイコンをダブルクリックします。</li> <li>Macintosh 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリック します。</li> </ul>
インストール用CD-ROMに異常があ る	インストール用 CD-ROM に異常がある場合は、ご相談窓口にご相談くださ い。→ P.79 Windows Windows のエクスプローラで、CD-ROM が読めるかどう か確認してください。 Macintosh CD-ROM をセットしたときに、CD-ROM のアイコンが表示 されるかどうか再度確認してください。
手順通りにインストールしていない	『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインストールしてください。 正しい手順で操作していない場合は、インストールをやり直してください。 Windows エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、コン ピュータを再起動して再インストールしてください。

# ◆印刷結果に満足できない

#### 最後まで印刷できない

原因	対処方法
用紙サイズの設定が印刷する用紙に あっていない	アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 次に、プリンタドライバの [ページ設定] シート (Windows)、または [ペー ジ設定] ダイアログ (Macintosh) で [用紙サイズ] の設定を確認し、印 刷する用紙と同じサイズに設定してください。
ハードディスクの空き容量が不足し ている	ハードディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除して 空き容量を増やしてください。
赤外線 通信 を行ってい るときに赤外 線を遮った / 近くで他の赤外線通信機 器が動作している	赤外線通信で印刷しているときに、プリンタとコンピュータや携帯電話の赤 外線通信ボートの間を 10 数秒以上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリ ンタはリセットされます。障害になっているものを取り除き、印刷をやり直 してください。 また、近くで赤外線通信機器を動作させると混信して印刷が最後まで行われ ないことがあります。赤外線通信で印刷するときは、付近でテレビのリモコ ンなどのほかの赤外線通信機能を動作させないでください。 →「赤外線通信で印刷するには」(P.24)

### インクが出ない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る/罫線がずれて印刷される

インクタンクがしっかりセットされ ていない	プリントヘッドカバーを開け、インクタンクの 🚥 を押し、インクタンクが しっかりセットされているかどうか確認してください。
プリン トヘッドの目づまり /プリン トヘッド位置がずれている	<ul> <li>ノズルチェックパターンを印刷してください。</li> <li>→「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.39)</li> <li>インクが正常に出ていない場合</li> <li>→「ブリントヘッドをクリーニングする」(P.42)</li> <li>→「プリントヘッドをリフレッシングする」(P.45)</li> <li>ヘッド位置がずれている場合</li> <li>→「プリントヘッド位置を調整する」(P.47)</li> <li>それでも正常に印刷されないときは、インクがなくなっている可能性があります。新しいインクタンクに交換してください。</li> <li>また、一度取り外した保護キャップを再度取り付けると、ゴミが付着したり空気が入ったりしてインクが出なくなることがあります。</li> </ul>
プリンタドライバで正しい用紙が選 ばれていない	プリンタドライバの [基本設定] シート (Windows)、またはプリントダイ アログ (Macintosh) の [用紙の種類] で、セットする用紙の種類と合っ ているか確認してください。
紙間選択レバーが適正でない	紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。→ P.32

適切な印刷品位が選択されていない	印刷品質(印刷品位)を「きれい」(「高品位」)に設定してください。
	Windows
	① プリンタドライバの設定画面を開く → P.35
	②[基本設定]シートで、「印刷品質」を「きれい」に設定する
	Macintosh
	<ol> <li>プリントダイアログのポップアップメニューから [品位と用紙の種類] を 選び、[詳細設定] ボタンをクリックする</li> </ol>
	② スライドバーを使って、「印刷品位」を「高品位」に設定する

用紙の裏表を間違えている

用紙の裏表を間違えてセットしていないかどうか確認してください。

## 用紙がカールする/インクがにじむ/はがきが汚れる

薄い用紙を使用している	写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、高品位 専用紙やプロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷するこ とをお勧めします。→ P.31
濃度を高く設定している	プリンタドライバで濃度の設定を低く設定してください。 Windows ① プリンタドライバの設定画面を開く → P.35 ② [基本設定] シートの [色調整] で [マニュアル調整] を選び、[設定] を クリックする ③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する Macintosh ① プリントダイアログを開く アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選 ぶのが一般的です。 ② ポップアップメニューから [カラーオプション] を選ぶ ③ [濃度] のスライドバーをドラッグして調整する
給紙ローラが汚れている	給紙ローラをクリーニングしてください。 → 「用紙がうまく送られない」(P.61)
宛名面を[普通紙]で印刷している	はがきの宛名面を印刷するときは、プリンタドライバの [用紙の種類] で [は がき] を設定してください。
はがきがカールしている	はがきを逆向きに曲げてカールを直してからセットしてください。

## 印刷面がこすれる

適切な用紙を使用していない	<ul> <li>         厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。         →「使用できない用紙について」(P.9)     </li> </ul>
	<ul> <li>フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 位が低下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印刷のでき る用紙かどうか確認してください。</li> <li>→「フチなし全面印刷できる用紙について」(P.15)</li> </ul>

# ◆印刷が始まらない/途中で止まる

原因	対処方法
長い時間、連続印刷しているためプリ ントヘッドが過熱している	区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って15分以上お待ちください。 長時間印刷を続けると、過熱したプリントヘッドを保護するため、印刷が一 時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。 ▲ 注意 プリントヘッドの周辺には手を触れないでください。高温になっ ている場合があります。
高精細な写真や絵を印刷している	印刷が終わるまでお待ちください。 電源ランプが緑色に点滅しているときは、データ処理中です。写真などのデータ は容量が大きいため、処理に時間がかかり、止まったように見えます。
接続ケーブルが長すぎる	5m 以内の USB ケーブルを使用してください。
不要な印刷 ジョ ブがたまっている/ コンピュータ側のトラブル	コンピュータを再起動すると、トラブルが解消されることがあります。また、 印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 <b>Windows</b> ① プリンタドライバの設定画面を開く $\rightarrow$ P.35 ② [ユーティリティ] シートの [ステータスモニタ起動] をクリックする ③ [ジョブー覧を表示] をクリックする ④ [プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選ぶ Windows Me または Windows 98 をお使いの場合は、削除する文書を クリックし、[プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントを削除] を選 びます。 ③ 確認メッセージが表示されたら、[はい] をクリックする <b>Macintosh</b> ① [移動] メニューから [アプリケーション] を選ぶ ② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] をダブルクリック する ④ 削除する文書をクリックし、(③ をクリックする
赤外線通信で正しい距離と位置に セットしていない	プリンタとコンピュータや、携帯電話の赤外線通信ポートが、正しい角度、 距離で向き合うように置いて、間を遮るものを取り除き、印刷をやり直して ください。通信できる距離や角度はコンピュータや、携帯電話の機能、外部 環境により異なります。通信相手との距離が 80cm(携帯電話 20cm)以 内で、通信が良好に行える位置に設置してください。 →「赤外線通信で印刷するには」(P.24)
「***ポートに書き込みできません」とメッセージが表示されている	ブリンタドライバの印刷先のボートで、赤外線通信ボートが指定されていな いときは、「xxx ボートに書き込みできません」(xxx は選択されている出力 先のボート名になります) というメッセージが表示され、印刷が始まりませ ん。IR ポート (Windows Me または Windows 98 の場合は、LPT3 ボー ト)を指定してから印刷をやり直してください。 →「赤外線通信で印刷するには」(P.24)

# ◆用紙がうまく送られない

原因	対処方法
適切な用紙を使用していない	<ul> <li>薄すぎる用紙や反りのある用紙を使用していないかどうか確認してください。</li> <li>→「使用できない用紙について」(P.9)</li> <li>マ(積載)マークを越えていないかどうか確認してください。越えているときは、セットする枚数を減らしてください。</li> <li>→「用紙をセットする」(P.11)、「キヤノン製専用紙」(P.32)</li> </ul>
給紙ローラが汚れている	<ul> <li>次の手順で給紙ローラをクリーニングしてください。</li> <li>1 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取り除く</li> <li>2 リセットボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す 給紙ローラが回転します。</li> <li>3 同様の操作を、あと1回繰り返す</li> <li>4 A4サイズの普通紙をセットする</li> <li>5 リセットボタンを押し続け、電源ランプが3回点滅したときに離す セットした用紙が給紙され、排紙されます。</li> </ul>
用紙が詰まった	次の手順にしたがって用紙を取り除きます。
	<ul> <li>         ・ 排紙側または給紙側から引き出しやすいほうに用紙をゆっくり引っ張る         ・ 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、プリントヘッドカバーを開けて取り除いてください。このとき、内部の部品には触れないようにしてください。         ・ 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。         ・         2 プリントヘッドカバーを閉じる         ③ 用紙をセットし直し、リセットボタンを押す         用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりのエラー(P.62)が解除され     </li> </ul>

## ◆電源ランプがオレンジ色に点滅している

プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。オレンジ 色の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。

この点滅回数を数える ◆ 緑色(オレンジ色より長く点灯)→ オレンジ色に点滅 → 緑色(オレンジ色より長く点灯)→ オレンジ色に点滅 → 繰り返し				
2 回 用紙がない/給紙できない	用紙をセットして、リセットボタンを押してください。			
3回 紙づまり	用紙を取り除き、用紙をセットしてリセットボタンを押してください。 → P.61			
6 回 プリントヘッドが装着されていない	『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取り付け てください。			
7回 プリントヘッドの不良	電源ボタンを押してプリンタの電源を切ってから、再び電源を入れ直してく ださい。 それでもエラーが解決されないときには、プリントヘッドが故障している可 能性があります。修理受付窓口にご連絡ください。→ P.79			
8回 廃インク吸収体 * が満杯になりそう	リセットボタンを押してエラーを解除します。 しばらくの間は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早 めに修理受付窓口にご連絡ください。→ P.79			
9回 インクタンクがセットされていない	ブラックまたはカラーのインクタンクがセットされていないときは、インク タンクをセットしてください。→ P.50 インクタンクがセットされているときは、インクタンクの「PUSH」を押し て、しっかりセットされているか確認してください。			
10回 バッテリの容量が少なくなっている	<ul> <li>オプションのバッテリ容量が少なくなっています。</li> <li>① プリンタの電源をオフにする</li> <li>② 付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテリを セットして、プリンタの電源をオンにする</li> <li>バッテリの操作については、バッテリに付属の使用説明書をご覧ください。</li> </ul>			
11回 デジタルカメラとの通信が応答のない ままー定時間経過/本プリンタで対応 していないデジタルカメラ、デジタル ビデオカメラが接続されている	接続されているケーブルを抜いてから、リセットボタンを押し、再度ケーブ ルを接続してください。 それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジタ ルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性があります。本プ リンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく			

\* クリーニングなどで使用するインクは、プリンタ内にある廃インク吸収体に吸収されます。このエラーが発生したときには、廃インク吸収体の交換およびプリンタの点検が必要になります。

ださい。



#### 電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。→ P.79

# ◆画面にメッセージが表示されている

(Windows 「書込みエラ-	-/出力エラー」が表示されている
原因	対処方法
プリンタの準備ができていない	電源ランプが点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてくださ い。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をしていま す。点灯に変わるまでお待ちください。
用紙がセットされていない	用紙をセットして、リセットボタンを押してください。 用紙なしエラーが一定時間以上放置されるとメッセージが表示されること があります。
プリンタポートの設定と接続されて いるインタフェースが異なっている	<ul> <li>プリンタボートの設定を確認してください。</li> <li>USB ケーブルで接続している場合 <ol> <li>プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開く → P.36</li> <li>[ボート] タブ (または [詳細] タブ)をクリックし、印刷するボート で「USBnnn(Canon PIXUS 80i)]または「USBPRNnn(Canon PIXUS 80i)] (nは数字)を選ぶ</li> </ol> </li> <li>赤外線通信で印刷している場合 <ol> <li>プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開く → P.36</li> <li>[ボート] (または [詳細])タブをクリックし、印刷先のボートに赤 外線通信ボートが選ばれていることを確認する</li> <li>Windows XP または Windows 2000をご使用の場合、「IR」と表 示されているポートが赤外線通信ポートになります。</li> <li>Windows Me または Windows 98 をご使用の場合、「赤外線プリ ンタ (LPT) ポート」と表示されているポートが赤外線通信用ポート になります。</li> <li>「LPT3:赤外線プリンタ (LPT) ポート」</li> <li>* コンピュータにより「LPT3:」以外のポートが設定されている 場合があります。</li> </ol> </li> </ul>
プリンタとコンピュータが正しく接 続されていない	プリンタとコンピュータが USB ケーブルでしっかり接続されていることを 確認してください。 ● 中継機や外付けバッファ、USB ハブなどを使用している場合は、それら を外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてくだ さい。正常に印刷される場合は、中継機、外付けバッファ、USB ハブの 販売元にご相談ください。 ● ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。

プリンタボートの異常	<ul> <li>USBケーブルで接続している場合         <ol> <li>[マイコンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]を選ぶ</li> <li>[ハードウェア]シートの[デバイスマネージャ]をクリックし、 [USB (Universal Serial Bus) コントローラ]をクリックしたあ と、[USB 印刷サポート]をダブルクリックする             <li>Windows Me または Windows 98 をお使いの場合は、[デバイス マネージャ]シートで[ユニバーサルシリアルバスコントローラ]を クリックしたあと、[Canon PIXUS 80i]をダブルクリックしてく ださい。</li> </li></ol> </li> </ul>
	<ul> <li>③ [全般] シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているか確認する</li> <li>● Windows XP または Windows 2000、Windows Me で赤外線通信で印刷している場合         <ol> <li>① プリンタの赤外線通信ボートに、コンピュータの赤外線ボートを近づけると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される</li> <li>② 赤外線のアイコンにマウスカーソルを合わせる</li></ol></li></ul>
	<ul> <li>Windows 98 で赤外線通信で印刷している場合         <ol> <li>[マイコンピュータ]を右クリックして、[プロパティ]を選ぶ</li> <li>[デバイスマネージャ]シートで[ポート(COM&amp;LPT)]をクリックし、[仮想赤外線 LPT ポート]をダブルクリックする</li> <li>[全般]シートにデバイスの異常に関する記述が表示されているかを確認する</li> </ol> </li> </ul>
プリンタドライバが正しくインス トールされていない	プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 ① [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラ ム] )、[Canon PIXUS 80i] の順にクリックし、[アンインストール] を選ぶ ② 画面の指示にしたがって操作する ③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバをイ ンストールする

Macintosh 「エラー番号: * 300」(*は英字)が表示されている	
プリンタの準備ができていない	電源ランプが点灯していることを確認してください。 電源ランプが消灯しているときは、電源ボタンを押して電源を入れてくだ さい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして います。点灯に変わるまでお待ちください。
プリンタとコンピュータが正しく 接続 されていない	プリンタとコンピュータがUSBケーブルでしっかり接続されていることを 確認してください。 ● USBハブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコン ピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される 場合は、USBハブの販売元にご相談ください。 ● ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、 再度印刷してみてください。
プリンタセンターのプリントリス トに お使いのプリンタ名が表示されていな い	<ol> <li>【移動】メニューから【アプリケーション】を選ぶ</li> <li>【ユーティリティ】フォルダ内の【プリントセンター】をダブルクリックする</li> <li>プリンタリストに【80i】が表示されていることを確認する表示されていない場合は、プリンタドライバを再度インストールし直してください。</li> </ol>

日参考

以上の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡張書類やコントロールパネル書類を外して 印刷してみてください。



Canon I	PIXUS 80i - USB001	X
♪	インクタンクが交換された可能性があります。 インクタンクを利しいたのに交換しましたか? 交換した場合は(はいるクリックしてくだくい。 交換していない場合やわからない場合は「いいえ]をクリックしてください	۰.
	はいの いいえゆ	

ブラックまたはカラー のインクタンク を取り外 した(インクタンクは交換し ていない)	[いいえ] ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 ブラックまたはカラーのインクタンクを取り外すと、次の印刷時にインク タンク交換の確認メッセージが表示されることがあります。インク交換の 確認メッセージは、表示する / しないを、設定することができます。 「インクタンクに「?」マークが表示される」(P.66)
---	---

## インクタンクに「?」マークが表示される

## Windows



#### Macintosh



#### 原因

#### 対処方法

インクタンクを交換したときにインク カウンタを正しくリセットしなかった	新しいインクタンクに交換したときに、インクカウンタをリセットしてく ださい。→ P.52
	<ul> <li>Windows</li> <li>新しいインクタンクに交換し、インクカウンタをリセットするまでは、インクカウンタに[?]マークが表示されます。[?]マークを表示させたくない場合は、インク残量警告設定で設定してください。</li> <li>プリンタの電源が入っていることを確認する</li> <li>プリンタドライバの設定画面を開く → P.35</li> <li>[ユーティリティ]タブをクリックし、[インク残量警告設定]アイコンをクリックする</li> <li>[インク残量警告を表示する]または[インクタンク交換の確認メッセージを表示する]のチェックマークを外す</li> <li>[送信]ボタンをクリックする</li> </ul>
	<ul> <li>Macintosh</li> <li>① [移動] メニューから [アプリケーション] を選ぶ</li> <li>② [ユーティリティ] フォルダ内の [プリントセンター] をダブルクリックする</li> <li>③ プリンタリストの [名前] に、表示されている機種名をダブルクリックする</li> <li>④ [製品] から [80i] を選び、[メンテナンス] ボタンをクリックする</li> <li>⑤ プルダウンメニューから [インク残量設定] を選ぶ</li> <li>⑥ [インク残量表示設定] を選ぶ</li> <li>⑦ [インク残量を表示する] のチェックマークを外し、[送信] ボタンをクリックする</li> </ul>

# ◆赤外線通信でうまく印刷できない(Windows)

原因	対処方法
必要な ドライバがインストールされ ていない	Windows 98 以上がプレインストールされ、コンピュータに Microsoft 社製赤外線通信ドライバがインストールされている必要があります。 → 「赤外線通信で印刷するには」(P.24 )
赤外線通信ドライバが使用可能に なっていない	<ul> <li>Windows XP または Windows 2000、Windows Me をご使用の場合</li> <li>プリンタの赤外線通信ボートに、コンピュータの赤外線ボートを近づ けると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される</li> <li>赤外線のアイコンにマウスカーソルを合わせる</li> <li>「80i は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっています。別の機器名が表示されている場合は、その機器の向きを変えるか、電源を切ってください。</li> </ul>
	Windows 98 をご使用の場合 赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバが使用可能になっている か確認してください。
	<ol> <li>【スタート】ボタンをクリックし、【設定】→【コントロールパネル】 の順にクリックする</li> <li>ウィンドウ内に【赤外線モニタ】アイコンがあるかどうかを確認する</li> </ol>
	アイコンが表示されていれば、必要な赤外線ドライバがすでにインス トールされています。 表示されていない場合は、コンピュータに付属 の使用説明書を参照してください。
	<ul> <li>③ [赤外線モニタ] アイコンをダブルクリックする</li> <li>④ [オプション] シートの [赤外線通信を使用可能にする] をクリック してチェックマークを付ける</li> </ul>
設置場所、距離、角度が正しくない	「赤外線通信で印刷するには」(P.24 )を参照して、正しい設置場所、距離、 角度を確認してください。
赤外線通信で正 しく印刷するための 条件を満たしていない	<ul> <li>コンピュータからの印刷 IBM PC/AT 機またはその互換機のコンピュータ(DOS/V 機) IrDA 1.1 に準拠した赤外線ボートを備えた機種</li> <li>携帯電話からの印刷 IrDA ポートを搭載し、IrMC バージョン 1.1 規格に準拠した機種</li> </ul>
「このドキュメントの印刷に失敗しま した」または、再実行の確認エラーが 表示されている	<ul> <li>Windows XP または Windows 2000 をご使用の場合は、ステータスモニタにプリンタの状態を表示できません。再度印刷を実行したり、[再試行] をクリックしないで、プリンタの電源ランプを確認してください。</li> <li>オレンジ色に点滅しているときは、「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.62)を参照して、エラーを解除してください。</li> <li>緑色に点滅しているときは、プリンタが動作中です。点灯に変わるまでお待ちください。</li> </ul>

印刷先のボートが正しく設定されて いない	プリンタポートの設定を確認してください。 ① プリンタドライバの設定画面をスタートメニューから開く → P.36
	<ul> <li>② [ポート] (または [詳細]) タブをクリックし、印刷先のポートに赤 外線通信ポートが選ばれていることを確認する</li> <li>Windows XP または Windows 2000 をご使用の場合、「IR」と表示されているポートが赤外線通信ポートになります。</li> </ul>
	Windows Me または Windows 98 をご使用の場合、「赤外線プリ ンタ(LPT)ポート」と表示されているポートが赤外線通信用ポート になります。
	例:「LPT3:赤外線プリンタ(LPT)ポート」
	※ コンピュータにより「LPT3:」以外のポートが設定されている 場合があります。
	2参考
	赤外線通信でコンピュータに接続されているか確認するには以下の操作に したがってください。
	<ul> <li>Windows XP または Windows 2000、Windows Me をご使用の場合</li> <li>① プリンタの赤外線通信ボートに、コンピュータの赤外線ボートを近づけると、タスクバーに赤外線のアイコンが表示される</li> <li>② 赤外線のアイコンにマウスカーン川を合わせる</li> </ul>
	(2) がみあのアイコンにマシスカーフルを日わせる 「80i は範囲内にあります」と表示されれば、印刷可能な状態になっ ています。別の機器名が表示されている場合は、その機器の向きを変 えるか、電源を切ってください。
	<ul> <li>Windows 98 をご使用の場合</li> <li>赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバが使用可能になっている か確認してください。</li> </ul>
	<ol> <li>【スタート】ボタンをクリックし、【設定】→【コントロールパネル】 の順にクリックする</li> </ol>
	②[赤外線モニタ]アイコンをダブルクリックする
	③ 【状態】 シートに「80i」と表示されていることを確認する 別の機器名が表示されている場合は、その機器の向きを変えるか、電 源を切ってください。

# ◆デジタルカメラからうまく印刷できない

デジタルカメラやデジタルビデオカメラから直接印刷を行ったときに、デジタルカメラやデジタ ルビデオカメラにエラーが表示される場合があります。表示されるエラーと対処方法は以下のと おりです。ここでは、"Bubble Jet Direct" 対応のデジタルカメラでの操作方法について説明し ます。

- 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、"PictBridge"対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct"対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラです。
- 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを接続したときには、プリンタの電源ランプが11回点滅します。 このときは、接続ケーブルを抜き、リセットボタンを押してから再度ケーブルを接続してください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できない場合があります。そのときは、接続ケーブルを抜いてからリセットボタンを押し、再度ケーブルを接続してください。自動で電源が入らないデジタルカメラ、デジタルビデオカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。
- デジタルカメラでは、インク残量警告を表示することはできません。
- インクタンクを交換したときには、いったんデジタルカメラとの接続を中止し、コンピュータの操作でインクカウン タをリセットしてください。→ P.52 インクセロンクをリセットしたい担合は、インク酵母がエレノまデされません

インクカウンタをリセットしない場合は、インク残量が正しく表示されません。

表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオカメラに付属の使用説明書も併せて参照してください。

その他、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくだ さい。

カメラ側エラー表示	对処方法
プリンターは使用中です	コンピュータなどから印刷しています。 印刷が終了するまでお待ちください。
プリンターは準備中です	準備動作が終了するまでお待ちください。
ペーパーがありません	プリンタに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押してくだ さい。
ペーパーが詰まりました	用紙を取り除き、用紙をセットしてリセットボタンを押してください。
プリンターカバーが開いています	プリントヘッドカバーを閉じてください。
プリントヘッド未装着	<ul> <li>プリントヘッドが装着されていません(プリンタの電源ランプ6回点滅)。</li> <li>『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取り付けてください。</li> <li>プリントヘッドの不良です(プリンタの電源ランプ7回点滅)。</li> <li>プリントヘッドが故障している可能性があります。修理受付窓口にご連絡ください。→P.79</li> </ul>

廃インクタンク(廃インク吸収体)が 満杯です	廃インク吸収体が満杯になりそうです。 プリンタのリセットボタンを押してエラーを解除します。しばらくの間 は印刷できますが、満杯になると印刷できなくなります。お早めに修理 受付窓口にご連絡ください。→ P.79
インクがありません	インクタンクがセットされていないときはインクタンクをセットして ください。インクタンクがセットされているときは、インクタンクの [PUSH] を押してしっかりセットされていることを確認してくださ い。
ブリンタートラブル発生	オプションのバッテリの容量が少なくなっています(プリンタの電源 ランプ 10 回点滅)。以下の操作にしたがってください。 ① プリンタの電源をオフにする ② 付属のユニバーサル AC アダプタを接続するか、充電済みのバッテ リをセットする ③ プリンタの電源をオンにする
	サービスが必要なエラーが起こっています(プリンタの電源ランプが オレンジ色と緑色に交互に点滅)。いったんプリンタの電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみ てください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または 修理受付窓口にご相談ください。→ P.79
# プリンタドライバをインストールする (Mac OS 8.6-9.x をお使いの場合)

Mac OS X 以外 (Mac OS 8.6-9.x) をお使いの場合は、以下の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。

# プリンタドライバをインストールする



2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』を CD-ROM ドライブに入れる

自動的にフォルダが開きます。開かない場合はデスクトップ上の CD-ROM アイコンをダ ブルクリックします。

# 3 プリンタドライバをインストールする

- [Mac OS 8.6-9.x] フォルダをダブルクリックし、[プリンタドライバ] フォルダを ダブルクリックします。
- 2 [インストーラ] アイコンをダブルクリックします。
- ③ 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで[同意]をクリックします。
- ④ [インストーラ] 画面が表示されたら [インストール] をクリックします。
- 5 ほかのアプリケーションを終了するかどうか確認する画面が表示されたら、[続ける] をクリックします。

6 インストール完了の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。

### 多参考

#### アプリケーションをインストールするには

- ① [Mac OS 8.6-9.x] フォルダをダブルクリックし、[アプリケーション] フォルダをダブルクリックします。
- ② インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、インストーラをダブルクリックします。

以降は画面の指示にしたがってください。

# 4 セレクタでプリンタを選択する

- 1 [アップル] メニューから、[セレクタ] を選びます。
- 2 [セレクタ] 画面で PIXUS 80i アイコンをクリックし、接続先に [80i] が表示されていることを確認してください。

3 [セレクタ] を閉じます。

#### 多考

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。プリントヘッド位置の調整について詳しくは、『Mac OS 9 プリンタドライバガイド』を参照してください。→ P.73

付録

# 『プリンタ活用ガイド』 を読もう

プリンタ活用ガイドは、コンピュータの画面で見る使用説明書です。 プリンタの活用方法や『基本操作ガイド』には記載されていないトラブルの対処 方法について、詳しく知りたいときにお読みください。

# 『プリンタ活用ガイド』を表示する

『プリンタ活用ガイド』をコンピュータの画面に表示する方法について説明します。 付属のアプリ ケーションソフトについて説明している『アプリケーションガイド』の表示方法についてもここ をお読みください。

Windows

1

## 使用説明書を表示する

『プリンタソフトウェア CD-ROM』を使用して、プリンタドライバをインストールすると、『プリンタ活用ガイド』、『アプリケーションガイド』『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』もインストールされます。画面に表示されているショートカットアイコンをダブルクリックしてください。



## 多参考

- [スタート] メニューから表示するときは、Windowsの[スタート] メニューから[すべてのプログラム] (または[プログラム])、[PIXUS 80i ガイド] - [プリンタ活用ガイド]([アプリケーションガイド])の 順に選びます。
- インストールした『プリンタ活用ガイド』や『アプリケーションガイド』を削除するときは、Windowsの [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (または [プログラム])、[PIXUS 80i ガイド] - [アン インストール] の順に選びます。 インストールしたマニュアルはまとめて削除されます。
- 『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』は、オプションの Bluetooth ユニット BU-10 を使用 するときにお読みください。Bluetooth ユニットの取り付け/取り外し、印刷のしかたについて説明して います。

# ┃ 『プリンタ活用ガイド』を表示する

 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をコンピュータにセットします。 しばらくすると、CD-ROM のフォルダが開きます。



# 『プリンタ活用ガイド』総目次

『プリンタ活用ガイド』では、以下の内容について説明しています。

### このマニュアルの使いかた

マニュアルの読みかた

### 便利な印刷テクニックを使って みよう

フチを付けずに用紙の全面に印刷したい デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らし て印刷したい 青や緑の多い画像を鮮やかに印刷したい

#### Windows

画像の色合いや明るさを自動的に補正して印刷 したい

印刷品位を調整したい

Windows 画像の輪郭をなめらかに印刷したい

#### Windows

用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小印刷し たい

拡大 / 縮小率を設定して印刷したい

1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい

#### Windows

1 ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷した い

Windows 複数ページの原稿を冊子に綴じられるように印 刷したい

Windows 両面に印刷したい

#### Windows スタンプを印刷したい

#### Windows

背景に模様を付けて印刷したい イラスト風に印刷したい 1色の濃淡だけで印刷したい 白黒で印刷したい 印刷する順番を変えたい 定型外の用紙に印刷したい 印刷するときの動作音を静かにしたい プリンタドライバの設定を登録したい

### プリンタを使ってオリジナルグッズ を作ろう

オリジナル T シャツを作ろう 年賀状や挨拶状を作ろう フォトシールを作ろう 名刺を作ろう

### いろいろな用紙に印刷してみよう

使用できる用紙のサイズと種類 プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 プロフェッショナルフォトカード PC-101 プロフェッショナルフォトはがき PH-101 スーパーフォトペーパー SP-101 スーパーフォトペーパー SP-101 マットフォトペーパー MP-101 キヤノン光沢紙 GP-401 フォト光沢ハガキ KH-201N エコノミーフォトペーパー EC-101 高品位専用紙 HR-101S T シャツ転写紙 TR-301 OHP フィルム CF-102 封筒 シール用紙 名刺サイズ用紙

### プリンタの状況を確認しよう

Windows BJ ステータスモニタの機能

Macintosh プリントセンターとは

### 困ったときには

プリンタドライバがインストールできない きれいに印刷できない 印刷が始まらない / 途中で止まる 用紙が正しく送られない / 用紙がつまる 電源ランプがオレンジ色に点滅している 画面にエラーメッセージが表示されている デジタルカメラからうまく印刷できない

**Windows** 赤外線通信でうまく印刷できない

Windows Windows をお使いの方へ

### 役立つ情報

印刷できる範囲 不要になったプリンタドライバを削除する 最新のプリンタドライバを入手する

#### Windows

『プリンタ活用ガイド』を削除する プリンタの移送について

#### Windows

#### プリンタドライバの設定画面

[基本設定] シート
 [ページ設定] シート
 [スタンプ / 背景] シート
 [特殊効果] シート
 [お気に入り] シート
 [ユーティリティ] シート

#### Macintosh

#### プリンタドライバの設定画面

ページ属性(ページ設定ダイアログ) カスタム用紙サイズ(ページ設定ダイアログ) 一覧(ページ設定ダイアログ) 印刷部数と印刷ページ(プリントダイアログ) レイアウト(プリントダイアログ) 出力オプション(プリントダイアログ) 品位と用紙の種類(プリントダイアログ) カラーオプション(プリントダイアログ) 特殊効果(プリントダイアログ) フチなし全面印刷(プリントダイアログ) 一覧(プリントダイアログ)

#### Macintosh

#### **BJ Printer Utility**

クリーニング テストプリント インク情報 インク残量設定 バッテリ情報 サイレント設定 特殊設定

索引

# 仕様

### プリンタ本体

印刷解像度	最高(4800*(横)× 1200(縦)dpi * 最小 1/4800 インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。
印刷速度	<b>ブ</b> ラック印刷 最高速 (カスタム設定 5):14 ppm 標準:11 ppm カラー印刷 最高速 (カスタム設定 5):10 ppm 標準:4.9 ppm ※ 弊社標準パターンにて測定
印字幅	最長 203.2 mm (フチ無し印刷時 216.0 mm)
動作モード	BJ ラスタイメージコマンド(非公開)
受信バッファ	64 KB
インタフェース	USB/ カメラ接続部 / IrDA v1.1 赤外線通信 /Bluetooth v1.1(オプション)
動作音	約 40 dB(A)(最高品位印刷時)
動作環境	温度:5 ℃~ 35 ℃ 湿度:10%RH ~90%RH(ただし、結露がないこと)
保存環境	温度:0 ℃~ 40 ℃ 湿度:5%RH ~ 95%RH(ただし、結露がないこと)
電源	ユニバーサル AC アダプタ(AC100 ~240V)50/60Hz
消費電力	待機時:約1W 印刷時:約14W(100/120V)、約15W(240V) ※ 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすために は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
寸法	310 mm(横)× 174 mm(奥行き)× 51.8 mm(高さ) ※ 用紙トレイと排紙ロカバーを開かない状態
質量	本体 約1.8 kg
プリントヘッド	ブラック:ノズル数 320(160 × 2)、600 dpi カラー:ノズル数 256(128 × 2)× 3、600 dpi
インクタンク	<ul> <li>インクタンクの種類と印刷可能枚数:</li> <li>ブラックインクタンク(BCI-15 Black)約200枚*1約390枚*2</li> <li>カラーインクタンク(BCI-15 Color)約100枚*2</li> <li>*1 Windows XP ドライバ(初期設定状態)で、JEITA 標準パターン J1 を普通紙に印刷した場合</li> <li>*2 Windows XP ドライバ(初期設定状態)で、ISO JIS-SCID No.5 を普通紙に印刷した場合</li> </ul>

ユニバーサル AC アダプタ		
寸法	58 mm(横)× 125 mm(縦)× 25.5 mm(高さ)	
質量	約 220 g	
定格入力	AC 100 ~ 240 V	
定格出力	DC 16 V 1.8 A	

キヤノン "Bubble Jet Direct" プリント		
対応用紙	L 判(PR 101 L/SP 101 L)、2L 判(PR 101 2L/SP 101 2L)、はがきサイズ(PH 101)、A4 サイズ(PR 101/SP 101、A4 サイズ用紙)、カードサイズ(KM-101/ MM-101)	
対応レイアウト	標準:フチあり / フチなし、インデックス:15 ~ 35 面	
印刷品位	固定(簡単プリント:標準、DPOF プリント:標準 / インデックス)	
補正機能	自動(Exif2.2:Exif Print、Exif2.1:補正なし)	
DPOF	Ver. 1.00 準拠 インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字(日付、画像番号)印刷	
対応機種	<ul> <li>デジタルカメラ         PowerShot G2 (カメラ側でファームウェアのバージョンアップが必要)         PowerShot G2 Black/G3/G5         PowerShot S30/S40/S45/S50         PowerShot A60/A70/A300         IXY DIGITAL 200a/300a/320/400/30         EOS 10D/EOS Kiss Digital</li> <li>デジタルビデオカメラ         IXY DV M         FV40         FV M10</li> </ul>	

プリンタドライバの動作環境			
Windows	<ul> <li>Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Me、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows 98 が動作するコンピュータ</li> <li>USB*1 インタフェース、IrDA 1.1 赤外線通信*2</li> <li>CD-ROM ドライブ</li> <li>インストール時に必要なハードディスクの空き容量(電子マニュアル容量および一時的に 使用する領域を含む) Windows XP/Windows 2000:65MB Windows XP/Windows 98:30MB</li> <li>*1 Windows XP/Windows Me/Windows 2000/Windows 98 のいずれかがプレイン ストールされているコンピュータをお使いの場合のみ、USB 接続での動作保証がされて います。(Windows 98 以降がプレインストールされているコンピュータから Windows XP/Windows Me/Windows 2000 にアップグレードしたコンピュータも 含む)</li> <li>*2 赤外線通信で印刷するときには、各 OS ごとの使用条件を確認してください。→ P.24</li> <li>以下の条件では、BJ ステータスモニタは使用できません。</li> <li>・本プリンタをネットワーク機として使用する場合</li> <li>・Windows XP/Windows 2000 で赤外線通信を使用する場合</li> </ul>		
Macintosh	<ul> <li>USB インタフェースを標準搭載し、Mac OS X v.10.2.1以上または Mac OS 8.6 ~ 9.X が動作する Macintosh シリーズコンピュータ</li> <li>インストール時に必要なハードディスクの空き容量(一時的に使用する領域を含む) Mac OS X v.10.2.1以上: 100MB Mac OS 8.6 ~ 9.X: 30MB</li> <li>Mac OS X をお使いの場合、以下の機能、アプリケーションソフトには対応していません。</li> <li>両面印刷</li> <li>オートフォトパーフェクト機能 *アプリケーションソフトをご使用の場合は、Mac OS X フォルダ内のアプリケーション ソフトをインストールしてください。</li> </ul>		

#### 電子マニュアルの動作環境

15MB以上の空き容量

● Windows: Microsoft® Internet Explorer 5.0以上 ● Mac OS :Microsoft® Internet Explorer 5.0以上、Safari 1.0以上

本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 canon.jp/ecology

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出しましょう。

# オプションについて

本プリンタには、以下のオプションが用意されています。商品名をご確認の上、お買い求めくだ さい。

#### リチウムイオンバッテリ LB-51

バッテリチャージャー用の追加購入用リチウムイオンバッテリです。

#### ■ クレードルキット CK-51

本プリンタ専用の縦置き台と、バッテリチャージャー、リチウムイオンバッテリをセットした専用キットです。本プリンタをクレードルに縦置きでセットした状態で充電することができます。



シガーライター パワーユニット PU-100U

自動車のシガーライターソケットに接続することで、本プリンタで印刷したり、バッテリを 充電するための電源を取り出すことができます。

#### Bluetooth ユニット BU-10

プリンタ本体に取り付けることで、Bluetooth 対応のコンピュータからワイヤレスで印刷できます。

Bluetooth ユニットの取り付け方法や印刷に必要な Bluetooth の設定については、 『Bluetooth ユニット BU-10 ユーザーズガイド』を参照してください。→ P.72

# お問い合わせの前に

本書または『プリンタ活用ガイド』(CD-ROM)の「困ったときには」の章を読んでもトラブル の原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。



プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利 用ください。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタ つかないようにしっかりと梱包してください。

お願い:保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品とー緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。

付録

### 使用済みインクタンク回収のお願い キャノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、BJ カートリッジの回収を推進してい ます。 Canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、BJ カートリッジを、お近くの 回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に 2000 拠点をこえる回収窓口をご用 意いたしております。 また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 キヤノンサポートページ canon.jp/support 事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、BJ カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

お問い合わせのシート				
ー ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。				
[プリンタの接続環境について]				
プリンタと接続しているコンピュータの機種(	)			
内蔵メモリ容量( MB)/ハードディスク容量( M	B/GB)			
使用している OS:Windows 🗆 XP 🗌 Me 📄 2000 🗌 98(Ver. 🤍 )				
□ Macintosh(Ver. ) □その他(	)			
コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称(	)			
ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン(	)			
接続方法:□直結 □ネットワーク(種類:        ) □その他(	)			
接続ケーブルメーカー(              )/品名(	)			
[プリンタの設定について]				
プリンタドライバのバージョン NO.( )				
コンピュータ上のプリンタ設定でバージョン情報が確認できます。				
[エラー表示]				
エラーメッセージ(できるだけ正確に)(	)			
エラー表示の場所:□パソコン □プリンタ				
エラーメッセージ(できるだけ正確に)(	)			

キヤノン販売株式会社 〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6



プリントヘッドのノズル (インクのふき出し口) が目詰まりすると、 色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。







プリンタドライバの開きかたについて詳しくは、本書35ページを参照してください。

# プリンタドライバを新しくするときは?

最新版のプリンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。 プリンタドライバを新しくする(「バージョンアップ」といいます)ことで、印刷トラブルが解決することがあります。



ダウンロード・操作手順について詳しくは、 canon.jp/support ~

# プリンタの電源ランプが点滅しているときは?



# はがきに印刷するときは?

#### ポイント】

プリンタにセットするときは、印刷方向に 注意してね! ▶本書11ページ

#### ポイント 2

プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 してね! ▶本書13ページ

#### ポイント 3

両面に印刷するときは



# 便利なアプリケーションソフト

### ホームページが切れないように印刷するには?

Easy-WebPrintを使えば、 Webページをページ内に 収めて印刷することができ ます。 ▶『フォトプリントを楽しもう』



### かんたんにフチなし全面印刷するには?



### ●キヤノンPIXUS ホームページ canon.jp/PIXUS

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。



PIXUS・BJプリンタに関するご質問・ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。



※自動車電話・PHSをご使用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9330をご利用ください。 ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



このプリンタで使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



※インクタンクの交換については、50ページをお読みください。

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等



©CANON INC.2004