

BUBBLE JET PRINTER BJ F850 基本操作ガイド



ご使用前に必ずこの基本操作ガイドをお読みください。 将来いつでもご使用できるように大切に保管して下さい。

J QA7-0882-V03

本書で使用しているマークについて

本書では、安全に関する大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記 載事項は必ずお守りください。

警告	: 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。
	, 安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお読みください。



: 取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお読みください。



: 取り扱いを誤った場合に、製品の故障や損傷、品質の低下が発生する恐れのある禁止事項が書かれています。 快適に使用していただくために、必ずこの禁止事項をお守りください。



: 操作の参考になることや補足説明が書かれています。 お読みになることをお勧めします。

操作の参考になることがらや、少し進んだ使いかたなどがコラム形式で書かれています。本文の説明と併せてお 読みください。

Windows 98/95をお使いの場合 / Macintoshをお使いの場合

Windowsをお使いの場合には「Windows 98/95をお使いの場合」を、Macintoshをお使いの場合には「Macintoshをお使いの場合」を探してお読みください。

Windows 95をお使いの方へ

本書に記載されているプリンタの設定画面は、おもにWindows 98で使用する場合の画面です。Windows 95で使用する場合もほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりません。

Windows NT 4.0をお使いの方へ

プリンタドライバの操作説明は、BJ F850プログラムフォルダに登録されている「操作説明」を参照してください。

商標について

- ・Canon、BJは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows NT®は、米国マイク ロソフト社の登録商標、または商標です。
- ・MacintoshおよびPower Macintoshは米国その他の国で 登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- その他の会社名および製品名は、各社の登録商標または商 標です。

説明書について

- Microsoft[®] Windows[®]98、Microsoft[®] Windows[®]95、 Microsoft[®] Windows NT[®]4.0を、それぞれWindows 98、 Windows 95、Windows NT 4.0と略して記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関しては、将来予告なしに変更される場合が あります。
- ・本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点 や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、
 キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。電話番
 号は、別紙の『ご相談窓口のご案内』に記載しています。
- ・このプリンタを運用した結果については、上記にかかわら

Copyright© 1999 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースター プログラムの参加事業者とし て、本製品が国際エネルギー スタープログラムの基準に適 合していると判断します。



1

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをは じめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の 省エネルギーのためのプログラムです。このプログラム は、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的 に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を 目的としたもので、事業者の自主判断により、参加する ことができる任意制度となっています。対象となる製品 はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミ リおよび複写機で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ) は日米で統一されています。

説明書の使いかた・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
▲ 安全にお使いいただくために	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6

1章 印刷してみよう

準備はできましたか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•10
写真を印刷しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•10
スキャナカートリッジ (別売) を使ってみよう・・・・・・・・・	•16
デジタルカメラの写真データを印刷してみよう・・・・・・・・・	· 27

2章 プリンタドライバをのぞいてみよう

Windows 98/95をお使いの場合

1	プリンタドライバの設定画面を開こう ・・・・・・・・・31
2	プリンタドライバの機能をみてみよう ・・・・・・・・32
3	オートパレットを使ってみよう・・・・・・・・・・33
4	用紙の種類を変えてみよう・・・・・・・・・・・・34
5	用紙のサイズを変えてみよう・・・・・・・・・・・34
Macint	ioshをお使いの場合
1	プリンタドライバの設定画面を開こう ・・・・・・・・35
2	プリンタドライバの機能をみてみよう ・・・・・・・・36
3	印刷設定を使ってみよう・・・・・・・・・・・・・37
4	用紙の種類を変えてみよう・・・・・・・・・・・・38
5	用紙のサイズを変えてみよう・・・・・・・・・・・38

3章 用紙を変えて印刷する

印刷できる用紙の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・3	9
用紙の扱いとプリンタへのセット・・・・・・・・・・・・・・42	2
プロフェッショナルフォトペーパー(PR-101)では ・・・・・42	2
普通紙 / 高品位専用紙 (HR-101S) では ・・・・・・・・・・4	3
はがき / フォト光沢ハガキ(KH-201N)では・・・・・・・・・4	4
封筒では・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	5
フォト光沢フィルム(HG-201)では ・・・・・・・・・・・4	6
フォト光沢紙 (GP-301) では ・・・・・・・・・・・・・・・4	7
フォト光沢カード(FM-101)では ・・・・・・・・・・・43	8
BJで印刷して作る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4	9

4章 こんなときはどうする?

	プリンタドライバやスキャナドライバ	が	1:	ノス	<u>-</u>	ール	で	き7	ない	•	•	•	•	• 5	1
	意味不明の文字や記号が印刷される・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 52	2
	印刷を中止したい・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 53	3
	厚紙に印刷したい・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 54	4
	用紙がつまった・・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 5	5
	インクがなくなりかけていると表示さ	ħ	た	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 5	7
	ブザーが鳴って印刷できない・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 58	8
	エラーメッセージが表示された・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 5 9	9
	もっときれいに印刷したい・・・・	•	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 6	1
	用紙を専用紙に変える・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 6	1
	プリンタドライバで設定を変える	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 6	1
	プリントヘッドの位置調整をする	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 63	3
	ヘッド位置調整パターンの見かた	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 60	6
	はがきがきれいに印刷できない・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 6	7
	色を調整して印刷したい・・・・・	•	•	••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 68	8
	かすれて印刷される・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 6 9	9
	ノズルチェックパターンを印刷す	5	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 7(D
	プリントヘッドをクリーニングす	5	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 72	2
	プリントヘッドをリフレッシング	す	る	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 74	4
	インクタンクを交換する・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 70	6
	色味がおかしい・・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 7	7
	スキャナがうまく動作しない・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 78	8
	USBで接続するときは ・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 78	8
	BJプリントヘッドを交換するには ・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 7 9	9
付録	• • • • • • • • • • • • • • •	•	•	•	•	• •	•	•	٠	•	•	•	•	81	
	仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 8	1
	動作環境について ・・・・・・・・	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• 83	3
お問い	ハ合わせの前に ・・・・・・・	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	82	1

説明書の使いかた

BJ F850には、3つの説明書と学習ソフト、そしてヘルプが用意されています。 はじめてBJ F850をお使いのときは、『スタートガイド』(設置時) 『基本操作ガイド』 『リファレンスガイド』 『ヘルプ』の順にお読みください。

設置には「スタートガイド」

スタートガイドは、BJ F850の設置時に読む説明書です。 BJプリントヘッドの取り付けから、コンピュータへの接続、プリンタドライバとス キャナドライバ(別売、スキャナカートリッジ用)のインストール操作、プリント ヘッドの位置調整までの操作を、手順に沿って詳しく説明しています。まだ設置が 終わっていない方は、スタートガイドに沿ってBJ F850の設置をお願いします。 「「「参考」、スタートガイドは、BJ F850を移設するときなどに必要です。設置し

た後も大切に保管しておいてください。



日常の操作には「基本操作ガイド(本書)」

基本操作ガイドは、スタートガイドでの設置が終了した後に読む説明書です。

基本操作ガイドでは、

写真印刷のしかた スキャナカートリッジ(別売)の使いかた プリンタドライバの基本機能や使いかた 使える用紙の種類や、一般的な用紙のセット手順 操作がわからなくて困ったときや、日常的なトラブルが起きたときの解決方法

など、設置後にすぐに必要になることがらを説明しています。この説明書を読めば、 簡単に写真印刷の操作を覚えることができ、日常の操作のほとんどを把握すること ができます。設置が終わったら、まずこの基本操作ガイドをお読みいただき、BJ F850の基本操作を覚えましょう。



さらに詳しく知りたいときは「リファレンスガイド (電子マニュアル)」

リファレンスガイドは、BJ F850の機能や取り扱いを詳しく説明した電子マニュア ルです。リファレンスガイドには、『BJ F850 リファレンスガイド』と『IS-52 リ ファレンスガイド』の2つがあります。一部、動画を見ながら、印刷のしくみや、 BJ F850の取り扱いを詳しく知ることもできます。

リファレンスガイドでは、

印刷やスキャンのしくみ ソフトウェアの基本的な操作 印刷機能やスキャナ機能のさまざまな活用方法 特殊な専用紙のセット手順 さまざまなトラブルへの対応方法や日常のお手入れ方法 Canon BI F850) ソフトウェアのインストール

など、BJ F850を使いこんでいく中で必要になることがらを説明しています。 印刷方法やスキャン方法を詳しく知りたいな…というときや、トラブルが発生して 困ったときに、ぜひお読みください。

ROMに入っています。リファレンスガイドの読みかたについては、 CD-ROMケース内のブックレットで説明していますので、必ずお読み ください。 リファレンスガイドを読むためには、Acrobat Readerのインストール が必要です。

試してみよう「体験フォトプリント」

気軽にBJ F850の最高画質の写真印刷を体験できる専用ソフトウェアです。 画面に従って操作するだけで、用紙のセットのしかた、プリンタドライバの設定の しかたが簡単に覚えられ、高画質な写真の印刷を手軽に試すことができます。本書 の『写真を印刷してみよう』を見ながらぜひ使ってみてください。



ROMに入っています。

操作の詳細を知るには「ヘルプ」

プリンタドライバやスキャナドライバを操作しながら見ることのできる、オンライ ンヘルプです。BJ F850のさらに詳しい操作方法や、操作上の注意事項などを知る ことができます。

ちょっと操作方法がわからないな…というときや、操作に関する詳しい内容を知り たいときは、気軽にヘルプを開いて説明をお読みください。

■ 参考 ヘルプの操作方法はリファレンスガイドで説明しています。必ずお読み ください。



▲安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、本書の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。



設置場所について

アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近 くに設置しないでください。



引火性溶剤が内部の電 気部品に触れると火災 や感電の原因になりま す。

電源について

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。



感電の原因になりま す。

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し 込んでください。



差し込みが不十分だ と、火災や感電の原因 になります。

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、 無理に曲げるなどのことはしないでくださ い。また電源コードに重い物をのせないでく ださい。



傷ついた部分から漏電 して、火災や感電の原 因になります。

ふたまたソケット等を使ったタコ足配線は行 わないでください。



火災や感電の原因にな ります。

電源コードを束ねたり、結んだりして使用し ないでください。



● 火災や感電の原因になります。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常 が起こった場合、すぐに電源を切り、その後 必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。



そのまま使用を続ける と火災や感電の原因に なります。販売店また は修理サービスご相談 窓口までご連絡くださ い。



清掃について

清掃のときは、水で湿らせた布を使用してく ださい。アルコール・ベンジン・シンナーな どの引火性溶剤は使用しないでください。



プリンタ内部の電気部 品に接触すると火災や 感電の原因になりま す。

清掃のときは、電源プラグをコンセントから 抜いてください。



誤って電源ボタンを押 してしまうと、作動し た内部の部品に触れて けがの原因になること があります。

<u>その他</u>

プリンタを分解・改造しないでください。



内部には電圧の高い部 分があり、火災や感電 の原因になります。

プリンタの近くでは可燃性のスプレー等は使用しないでください。



スプレーのガスが内部 の電気部分に触れて、 火災や感電の原因にな ります。



設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に設置しない でください。



プリンタが落ちたり倒 れたりして、けがの原 因になることがありま す。

湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる 場所、高温や火気の近くには設置しないでく ださい。



火災や感電の原因にな ることがあります。周 囲の温度が5~35度、 湿度が10~90%(結 露しないこと)の範囲 の場所でお使いください。

毛足の長いジュータンやカーペットなどの上 には設置しないでください。



毛やほこりなどが製品 の内部に入り込んで火 災の原因になることが あります。

いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。



万一プリンタに異常が 起きたとき、すぐに電 源コードがはずせない ため、火災や感電の原 因になることがありま す。



プリンタを持ち運ぶときは、必ず両側下部分 を両手でしっかりと持ってください。



他の場所で持つと不安 定なため、落としてけ がの原因になることが あります。

電源について

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持っ て抜いてください。



コードを引っぱると電 源コードが傷つき、火 災や感電の原因になる ことがあります。

延長電源コードは使用しないでください。



火災や感電の原因にな ることがあります。

AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。



火災や感電の原因にな ることがあります。な おプリンタの動作条件 は次のとおりです。こ の条件に合った電源で お使いください。 電源電圧:AC100V 電源周波数:50/60Hz

その他

印刷中はプリンタの中に手を入れないでくだ さい。



内部で部品が動いてい るため、けがの原因に なることがあります。

プリンタの上にクリップやホチキス針などの 金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シン ナー等)の入った容器を置かないでください。



プリンタ内部に落ちた りこぼれたりすると、 火災や感電の原因にな ることがあります。

万一、異物(金属片・液体等)がプリンタ内部 に入った場合は、プリンタの電源を切り、電 源プラグをコンセントから抜いて、販売店ま たは修理サービスご相談窓口までご連絡くだ さい。



そのまま使用を続ける と火災や感電の原因に なることがあります。

プリントヘッド / インクタンクについて

安全のため、お子様の手の届かないところへ 保管してください。



誤ってインクをなめた り飲んだりした場合に は、ただちに医師にご 相談ください。

BJプリントヘッドやインクタンクを落とし たり振ったりしないでください。



インクが漏れて周囲や 衣服を汚すことがあり ます。

印刷後、BJプリントヘッドの金属部分には 触れないでください。



|熱くなっている場合が あり、やけどの原因に なることがあります。



電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規 制協議会(VCCI)の基準に基づく第2種情報 技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 することを目的としていますが、この装置が ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあり ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いを してください。

蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 蛍光灯などの電気製品とプリンタは約15cm以上 離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原 因でプリンタが誤作動することがあります。

電源を切るときのご注意

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押し て電源ランプが消えていることを確認して ください。電源プラグをコンセントから抜 いて切ると、その後印刷できなくなること があります。





スタートガイドに沿ってBJF850の設置が終了したら、さっそく写真を印刷してみましょう。 この章では、写真を印刷する手順や、別売のスキャナカートリッジの使いかた、デジタル カメラで撮影した写真の印刷のしかたを紹介しています。

準備はできましたか?

印刷をはじめる前に、念のため、プリンタの状態をチェックしておきましょう。

『スタートガイド』に沿って設置は終わりましたか?

プリンタの設置が終わっていない方は、『スタートガイド』に戻ってプリンタを設置してください。

BJプリントヘッドとインクタンクを取り付けましたか? インタフェースケーブルを接続しましたか? プリンタドライバをインストールしましたか? プリントヘッドの位置調整をしましたか?

プリンタは、今、印刷できる状態ですか?

電源は入っていますか?

電源が入っているときは、操作パネルのランプが緑色に点灯したり、点滅して います。ランプが点灯したら印刷可能な状態です。オレンジ色のときは、エラ ーが起きているため印刷できませんので「4章 こんなときはどうする?」を見 て対処してみてください。



インタフェースケーブルはしっかりつながっていますか? コンピュータとプリンタがしっかり接続できていないと、エラーが起きたり、 意味不明な文字が印刷されることがあります。

り操作パネルについて

操作で使うボタンやランプが集まっている部分を操 作パネルといいます。



電源ボタン

電源を入れるときに押します。電源が入ると、ランプが 緑色に点灯したり点滅したりします。 ランプ

電源を入れると緑色に点滅したり点灯します。エラーが 発生すると、ランプがオレンジ色になります。

- ・消えている 電源が切れています。
- ・緑色に点灯 印刷できます。
- ・緑色に点滅 プリンタの準備動作中か、コンピュー タからのデータを受信中です。
- ・オレンジ色に点灯 プリンタにトラブルが起こり印 刷できません。
- ・オレンジ色に点滅 サービスセンターにご連絡くだ さい。

リセットボタン

プリンタのトラブルを解決してからこのボタンを押すと、エ ラー状態が解除されて印刷できるようになります。

写真を印刷しよう

BJF850は、写真を高画質で印刷することのできるプリンタですが、より美しく印刷するため には、プリンタドライバを写真用に設定する必要があります。プリンタドライバの初期設定は、 ワープロソフトなどで作成した文書を普通紙に印刷する場合に合わせてあります。写真を印刷す るときは、プリンタドライバを写真用に設定しましょう。

また、専用の用紙を使うとさらにきれいに印刷することができます。キヤノン製の専用紙には、 プロフェッショナルフォトペ - パー(PR - 101)、フォト光沢紙(GP - 301)、高品位専用紙(HR - 101S)などがあります。



プロフェッショナル フォトペーパーとは

BJ F850の最高画質が得られるプロの写真家もおすすめの キヤノンの写真印刷用専用紙です。

「プロフェッショナルフォトペーパー」は、高品位専用紙より 厚手で表面に光沢があり、本格的な写真にひけをとらない美し い仕上がりで印刷することができます。ぜひお試しください。

「プロフェッショナルフォトペ ||| 参考 ーパー」については「3章 用紙 を変えて印刷する」で詳しくご 紹介しています。

操作のながれ



ROMに入っています。

また、写真を印刷できるアプリケーションソフトがお手元にある場合は、 「2アプリケーションソフトから写真を印刷してみよう」にすすみ、ア プリケーションソフトからの写真印刷もお試しください。

Windows 98/95をお使いの場合 ---> P.12へ Macintosh**をお使いの場合** ► P.14

プリンタドライバっ て何?

コンピュータで作成した文書や絵 などのデータは、そのままでは印 刷できません。プリンタドライバ はプリンタにとって最適なデータ に変換し、送り出す働きをしてい ます。

プリンタドライバの使いかたにつ をのぞいてみよう」(P.30)で詳し く説明しています。



印刷がうまくできない場合は、もう一度、最初から操作してみてください。



スガイドをご覧ください。

1 章 印刷してみよう

13

セピア調

Macintosh**をお使いの場合**



印刷がうまくできない場合は、もう一度、最初から操作してみてください。

1 章

印刷してみよう







7. プリンタのランプが緑色に点灯していることを確認 し、[プリント]をクリックする

Canon BJ F85 ion 3. フリント 部数: 📘 ページ: ●全ページ 🔾 🗌 から キャンセル BJカートリッジ: フォト ED原語文字 1 用紙の種類: | プロフォトベ 詳細定 ** オプション 给纸方法: □明和位:高品位 ディザリング:誘惑拡散 色馨正:BJ標準 オートシートフィーダ \$ 設定登録 □グレースケール印刷

<u>スキャナカートリッジ(別売)を使ってみよう</u>

BJ F850がスキャナに変身!

別売のスキャナカートリッジ(IS-52)を取り付けると、BJ F850をスキャナとして使うことが できます。BJ F850でお気に入りの写真を読み取って、印刷してみましょう。

ここでは、スキャナカートリッジを取り付けたBJ F850で写真を読み取り、印刷するまでの手順をご紹介します。

■ 参考 スキャナが動作しない場合は、「スキャナがうまく動作しない」(P.78)をご覧ください。



使うものを確認しよう

次のものを用意してください。

写真(サービス版)



保管箱 (スキャナカートリッジに付属)



印刷する用紙

スキャナカートリッジ(IS-52)



スキャニングホルダ (スキャナカートリッジに付属)



白基準シート (スキャナカートリッジに付属)



💆 ここでひとこと!!

スキャナカートリッジ(IS-52)を 使うには

スキャナ用ソフトウェア「IS Scan」がコンピュータにインス トールされている必要がありま す。「IS Scan」のインストール 方法については付属の『スタート ガイド』を、詳しい使いかたにつ いては付属のプリンタドライバ/ リファレンスガイドCD-ROMに 入っている「IS-52 リファレンス ガイド」をご覧ください。

1 参考

ここでの説明はプリンタドライ バのインストールとプリントへ ッドの位置調整がすんでいるこ とを前提としています。これら の詳しい手順については付属の 『スタートガイド』をご覧くだ さい。



さあ、BJ F850を使って写真を読み取りましょう。



4. フロントカバーを閉じる



Windows 98/95をお使いの場合

白基準を補正する

はじめてスキャナカートリッジ(別売)を取り付ける場合は、付属の白基準シートを使って白基準補正をしておきます。 白基準補正は、コンピュータに正確な白色を覚えさせる作業です。ここで一度補正しておけば、しばらくは補正す る必要がありません。

1. IS Scan Plus を起動する

[スタート]をクリックし、[プログラム]の[IS Scan Plus]から [IS Scan Plus]を選びます。

IS Scan Plusが起動します。

- 🔢 参考 TWAIN対応のアプリケーションから IS Scan を使 う方法については、付属のプリンタドライバ/リフ ァレンスガイドCD-ROMに入っている「IS-52 リ ファレンスガイド」をご覧ください。
- 2. [画像を取り込もう]をクリックする

3. [カスタム設定]をクリックする

4. [白基準補正]をクリックする



1 章 印刷してみよう



白基準シートをオートシートフィーダの右端に合わせ挿入します。用紙 ガイドを動かして白基準シートの左側に軽く当てます。

紙間選択レバーが□(上)にセットされ、排紙トレイが引き出されている ことを確認します。

[OK]をクリックすると白基準シートが読み込まれ、白基準補正が実行 されます。白基準シートが排出されたら、白基準補正は終了です。





7. [戻る]をクリックする IS Scan Plusのメイン画面に戻ります。





用意した写真を読み取りましょう。

1. [写真を取り込もう]をクリックする



2. 写真をスキャンニングホルダにはさむ

ださい。

 スキャニングホルダをセットする スキャニングホルダをオートシートフィーダの右端に合わせ、挿入しま す。用紙ガイドを動かしてスキャニングホルダの左端に軽く当てます。





4. [スキャン]をクリックする
 ここでは何も設定せずに、そのままスキャンします。
 セットしたスキャニングホルダが少しずつ送られて、読取り
 がはじまります。ウィンドウの左側の部分に、読み取られた
 画像が表示されていきます。

 ■参考 操作中にメッセージが表示されるなど、困ったとき
 は「スキャナがうまく動作しない」(P.78)をご覧く







Macintoshをお使いの場合



はじめてスキャナカートリッジ(別売)を取り付ける場合は、付属の白基準シートを使って白基準補正をしておきます。 白基準補正は、コンピュータに正確な白色を覚えさせる作業です。ここで一度補正しておけば、しばらくは補正す る必要がありません。

1. IS Scanを起動する

IS Scan F850フォルダにある[IS Scan F850]をダブルクリックします。



TWAIN対応のアプリケーションソフトからIS Scan F850 を使う方法については、付属のプリンタドライバ/リファレン スガイドCD-ROMに入っている「IS-52 リファレンスガイド」 をご覧ください。

2. [メニュー]をクリックし、表示されたメニューから [設定]をクリックする



ヘルプ 標準に戻す キャンセル

- 3. [白基準補正]をクリックする
- 4. 白基準シートをセットして、[OK]をクリックする
 白基準シートをオートシートフィーダの右端に合わせ挿入します。用紙ガイドを動かして白基準シートの左側に軽く当てます。
 紙間選択レバーが□(上)にセットされ、排紙トレイが引き出されていることを確認します。
 [OK]をクリックすると白基準シートが読み込まれ、白基準補正が実行されます。白基準シートが排出されたら、白基準補正は終了です。

キャンセル

OK



用意した写真を読み取りましょう。







スキャナカートリッジをBJプリントヘッドに交換し、読み取った画像を印刷してみましょう。

- 1. フロントカバーを開ける
- 2. スキャナカートリッジを取り外し、保管箱に入れる プリントヘッド固定レバーを上げ、スキャナカートリッジの両端を持っ て上に引き上げる



取り外したスキャナカートリッジとBJプリントヘッドを交換して保管 箱に入れる





1 章

印刷してみよう



BJプリントヘッドの両端を持ち、プリントヘッドホルダに差し込む

プリントヘッド固定レバーを下げる

4. フロントカバーを閉じる

5. 用紙をセットする

オートシートフィーダの右側に合わせて用紙を挿入します。用紙ガイド を動かして用紙の幅に合わせます。

● 用紙のセット方法は、セットする用紙に合わせ、「用紙の扱いとプリンタへのセット」(P.42)をご覧ください。



6. 印刷する

「SimpleText」など、画像を開けるアプリケーションで、保存した画像ファイルを開きます。

[ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。

[印刷設定]で[写真]を選びます。

[印刷の種類]でセットした用紙を選びます。

プリンタのランプが緑色に点灯していることを確認し、[プリン ト]をクリックします。



クリック

<mark>アイル</mark>編集 新規 8

開く

閉じる

別名で保存 **用紙設定**... 9€N

₩0

₩W



 クローズボックスをクリックし、アプリケーションソフト を終了する

1 章

印刷してみよう

デジタルカメラの写真データを印刷してみよう

デジタルカメラで撮影した写真データを印刷してみましょう。デジタルカメラで撮影した写真デ ータを印刷するときは、プリンタドライバの設定をデジタルカメラの写真用に変更する必要があ ります。ここでは、デジタルカメラで撮影した写真データを印刷する手順をご説明します。



操作のながれ

デジタルカメラの写真データを印刷するまでの、操作のながれを確認しましょう。



デジタルカメラの画 素って何?

デジタルカメラは、性能に応じて 撮影した写真の画像の細かさが違 います。画素を表す数値が大きい ほど画像がきめ細かく、きれいに 印刷できます。35万画素、85万 画素、131万画素など、デジタル

カメラによっ て性能はさま ざまです。



Canon Power Shot A50 (131万画素)

コンピュータなしで も写真印刷できる?

BJデジタルフォトアダプタをBJ F850とともに使えば、コンピュ ータなしで簡単にデジタルカメラ の写真を印刷できます。

Canon Digital Photo Adapter BJ A10(別売) 詳しくは販売店にお問い合わせく

ださい。

さあ、デジタルカメラの写真データを印刷しましょう。



印刷がうまくできない場合は、もう一度、最初から操作してみてください。

クリック

1 章

印刷してみよう



印刷がうまくできない場合は、もう一度、最初から操作してみてください。

2章 プリンタドライバをのぞいてみよう

印刷条件を設定するときに開くプリンタドライバ。BJ F850のプリンタドライバにはどん な機能があるのでしょう。この章では、プリンタドライバの設定画面の開きかた、使いかた、 基本的な機能をご紹介しています。説明に沿って操作しながら、プリンタドライバの役割と 使いかたを覚えましょう。



操作の流れ

ここでは、実際にプリンタドライバを操作しながら、機能や使いかたを覚えていた だけるよう、次のような流れでプリンタドライバを説明しています。コンピュータ の操作をしながら順を追ってお読みください。



さあ、プリンタドライバの操作をはじめましょう。

Windows 98/95 をお使いの場合	P.31
Macintosh をお使いの場合	 P.35

Windows 98/95をお使いの場合



Windows付属のワードパッドを使って、プリンタドライバの設定画面を開いてみましょう。 アプリケーションソフトで作成した文書やイラストを印刷するときは、[ファイル]メニューで[印刷]を選びます。プ リンタドライバは、この操作で表示された印刷画面から開きます。

 [スタート]ボタン、[プログラム]、[アクセサリ]、[ワード パット]の順にクリックし、ワードパッドを起動する

ファイル]メニューの[印刷]をクリックする
 印刷をするためのメニュー名や印刷の画面は、アプリケーションソフトによって異なります。詳しくは、アプリケーションソフトの操作説明書をご覧ください。

👼 ドキュメント - ワードパッド											
ファイル(<u>E</u>)	編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	挿入①	書式							
新規作品	Ctrl+	N									
開((<u>o</u>)	Ctrl+O										
上書き保	存(S)	Imp	Ctrl+S								
名前を付	<u>A</u>										
ED届(P)	Ctrl+P										
印刷プレ											
ページ設	定(<u>U</u>)										

3. [プロパティ]をクリックする プリンタドライバの設定画面が表示されます。 このとき、プリンタ名に[Canon BJ F850]以外のプリンタ名 が表示されていたら、■をクリックして、[Canon BJ F850]を選びましょう。

プリンタドライバの設定画面

『 デジカメ 2 X

) かラフィックス



2章 プリンタドライバをのぞいてみよう

文書 Þ BJカートリッジ(C): フォ ▼ 「 グレースケール印刷(G) 用紙の種類(の): 普通紙 -用紙サイズ A4 印刷方向 印刷の種類 等倍印刷 A 用紙方向 縦置 オートシートフィーダ スタンプ 給紙方法 なし 上へ背景 C 紙間選択レパー なし オートパレット詳細(E)... パージョン情報(V)... 標準に戻す(E) OK キャンセル 1 113

メイン ページレイアウト スタンプ/背景 ユーティリティ

オートパレット(<u>M</u>)

マプリンタドライバの設定画面を開くもうひとつの方法

プリンタアイコンから直接プリンタドライバの設定画面を開く方法(単独で開く方法)もあります。プリンタ のメンテナンスをするときなどは、この方法が便利です。 この場合、ここで表示された4つのシートに加え、さらに[全般]シート、[詳細]シート、[色の管理]シート (Windows 95の場合は、[情報]シート、[詳細]シート)が表示されます。これは、BJ F850のプリンタドラ イバの機能ではなく、Windows 98/95側から追加されるシートです。 詳しくは、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガ イドをご覧ください。

2 プリンタドライバの機能を見てみよう

プリンタドライバでは、用紙サイズ、用紙の種類、拡大/縮小、印刷品質、色の調整など、印刷に関するさまざまな 項目を設定できます。BJ F850のプリンタドライバでは、これらの設定項目がシートの形に分けられて表示されま す。ここでは、[メイン]、[ページレイアウト]、[ユーティリティ]のシートについて、どんな機能があるのかを見て みましょう。

● またしまでは、各シートの主な機能だけを説明しています。もっと詳しくプリンタドライバを知りたいときは、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850リファレンスガイドをご覧ください。

[メイン]シート





写真を印刷するときや、グラデーシ ョンをたくさん使ったグラフィック グラフや色の境界がはっきりしたグ スを印刷するときに選びます。粒状 ラフィックスを印刷するときに選び 感のない、自然な画像を印刷するこ ます。 グラフィックス スーハペーフォト とができます。 DTPソフトなどを使って作成した、文 字、写真、グラフィックスが入り混じ **80** A った原稿を印刷するときに選びます。 試しに印刷するときに選びます。 写真やグラフィックスの部分が自動的 速度を最優先して印刷されます。 に判別され、それぞれに最適な印刷方 DTP 法で印刷できます。

参考 オートパレットを設定すると、印刷目的に合わせてメインシートの[用紙の種類]も自動的に設定されます。 表示されている用紙と異なる用紙を使う場合は、用紙に合わせて[用紙の種類]を変更してください。

▶ 用紙の種類を変えてみよう

前ページで説明したオートパレットでは、印刷目的に合ったアイコンをクリックするだけで、用紙の種類や細かい 印刷条件を自動的に設定することができました。しかし、いつもオートパレットの設定どおりに印刷する訳ではあ りません。例えば、「スーパーフォト」を選ぶと[用紙の種類]にはプロフェッショナルフォトペーパーが表示されま すが、普通紙に変更して印刷することもできます。

ここでは、用紙の種類を、実際に印刷する用紙に合わせて変更する手順を覚えましょう。

1. [メイン]シートの[用紙の種類]の ■をクリックして、印刷する用紙を選ぶ







最後に、印刷する用紙サイズを変更する手順を覚えましょう。 何も操作しなければ[用紙サイズ]には、通常はアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズが適用されます。 別のサイズの用紙に印刷したいときや、用紙サイズを指定できないアプリケーションソフトの場合には、ここで用 紙サイズを変更できます。



プリンタドライバの基本的な機能や使いかたについての説明はこれで終了です。プリンタド ライバのさまざまな機能を使って、より便利な印刷をお試しください。

Macintosh**をお使いの場合**



Macintosh付属のSimpleTextを使って、プリンタドライバの設定画面を開いてみましょう。

アプリケーションソフトで作成した文書やイラストを印刷するときは[ファイル]メニューで[プリント]や[用紙設定] を選びます。この操作で開かれた画面がプリンタドライバの設定画面です。

(ここでは、プリンタドライバの画面を、[プリント]ダイアログのように[××)ダイアログと呼びます。)

▶ 「111 参考】 印刷をするためのメニュー名や印刷の画面は、アプリケーションソフトによって異なります。詳しくは、 アプリケーションソフトの操作説明書をご覧ください。

1. セレクタで[BJ F850]を選ぶ



2. SimpleTextを起動する

3. [プリント]ダイアログを開くには [ファイル]メニューの[プリント]をクリックす న

[プリント]ダイアログが表示されます。



2 章 プリンタドライバをのぞいてみよう

[用紙設定]ダイアログを開くには 新想 間く 閉じる [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックす る

[用紙設定]ダイアログが表示されます。



[ユーティリティ]ダイアログを開くには [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリック し、[ユーティリティ]をクリックする [ユーティリティ]ダイアログが表示されま す。




プリンタドライバでは、用紙サイズ、用紙の種類、拡大/縮小、印刷品質、色の調整など、印刷に関するさまざまな 項目を設定できます。BJ F850のプリンタドライバでは、これらの設定項目が大きく3つの画面に分けて表示され ます。 [プリント]、[用紙設定]、[ユーティリティ]それぞれのダイアログについて、どんな機能があるのかを見てみ ましょう。

● またした ここでは、各シートの主な機能だけを説明しています。もっと詳しくプリンタドライバを知りたいときは、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガイドをご覧ください。

[プリント]ダイアログ



[用紙設定] ダイアログ



[ユーティリティ] ダイアログ



3 印刷設定を使ってみよう

印刷設定は、印刷目的ごとに印刷条件をひとまとめにしたパレットです。 印刷目的に合ったアイコンをクリックするだけで、印刷品位、ディザリング、色補正をひとまとめにして設定する ことができます。



それでは、印刷設定のアイコンを詳しく見てみましょう。 印刷設定のアイコンを左側から順にクリックしながら、下の説明をお読みください。 印刷設定のすぐ下の表示が、印刷設定の内容に合わせて変化します。



ワープロソフトなどを使って作成した、文字が中心の原稿を印刷するときに選びます。 印刷品位は標準(速度優先)、ディザリングは認差な物。会球工はPD/標準で

ングは誤差拡散、色補正はBJ標準で 印刷されます。



写真を印刷するときや、グラデーション をたくさん使ったグラフィックスを印刷 するときに選びます。粒状感のない、自 然な画像を印刷することができます。 印刷品位は高品位、ディザリングは誤差 拡散、色補正はBJ標準で印刷されます。



グラフや色の境界がはっきりしたグラフ ィックスを印刷するときに選びます。 印刷品位は高品位、ディザリングは誤差 拡散、色補正はBJ標準で印刷されます。



このアイコンを選んで[詳細設定]をク リックすると、お好みの印刷条件を設 定することができます。

用紙の種類を変えてみよう

ここでは、用紙の種類を変更する手順を覚えましょう。手順3で、どの印刷設定アイコンを選んでも、最初は[用紙の種類]は常に[普通紙]が設定されています。実際に印刷する用紙合わせて、用紙の種類を変更しましょう。

- [用紙の種類]の ⇒ をクリックして、印刷する用紙
 を選ぶ
- 実際に用紙の種類を変えて印刷するときは、[プリント]をクリックしてください。







最後に、印刷する用紙サイズを変更する手順を覚えましょう。 何も操作しなければ[用紙サイズ]には、通常はアプリケーションソフト側で設定した用紙サイズが適用されます。別 のサイズの用紙に印刷したいときや、用紙サイズを指定できないアプリケーションソフトの場合には、ここで用紙 サイズを変更できます。

1. [ファイル]メニューで[用紙設定]をクリックし、[用紙設定] ダイアログを表示する

 2. [用紙サイズ]の●をクリックして、印刷する用紙 サイズを選ぶ



[OK]をクリックして、[用紙設定]ダイアログ を閉じてください。

プリンタドライバの基本的な機能や使いかたについての説明はこれで終了です。プリンタド ライバのさまざまな機能を使って、より便利な印刷をお試しください。

3章用紙を変えて印刷する

BJ F850では、さまざまな用紙に印刷をすることができます。 この章では、BJ F850で印刷することのできる専用紙、はがき、封筒などのセット方 法、取り扱いかたをご紹介しています。

印刷できる用紙の種類

BJ F850で印刷できる用紙の種類や、取り扱い上の注意点などについて、詳しく見てみましょう。

用紙の種類は?

BJ F850で印刷できる用紙は次のとおりです。一般的な用紙も使用することが できますが、きれいに印刷し、紙づまりなどのトラブルを防ぐためには、キヤノ ン製の専用紙をお使いになることをお勧めします。

🔢 参考

キヤノン製の専用紙をお使いにな る場合、用紙の取り扱いかたにつ いては、用紙のパッケージに詳し く記載されています。必ずご覧に なってから用紙をお使いくださ い。

一般的な印刷で使うには

普通紙	一般的な複写機に使われるコピー用紙(坪量64~90g/m²)や、キヤノン製のカラ ーバプルジェット専用の普通紙(LC - 301)に印刷できます。
はがき	官製はがきに印刷できます。ただし、往復はがきは、折り目があるため使えません。 写真やイラストを印刷するときは、 キヤノン製フォト光沢ハガキ(KH - 201N) をお勧めします。
封筒	市販の定形封筒の洋形4号、洋形6号に印刷できます。

3章 用紙を変えて印刷する

高画質で印刷するには(キヤノン製専用紙)

プロフェショナルフォト	光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色性に特に優れ
ペーパー	ています。光沢のある印刷ができますので、高画質な写真の印刷に最適です。BJ
(PR - 101)	F850では、この用紙に印刷したときが最も高い画質で印刷することができます。
フォト光沢フィルム (HG - 201)	フォト光沢紙よりさらにツヤのあるフィルム材質のシートです。光沢のある写真 のような印刷結果が得られます。金属やガラスなどのように、素材自体が光沢を もったものを印刷するときにお勧めします。
フォト光沢紙	耐久性に優れ、印刷面に光沢がある厚手の用紙です。本格的な写真に近い仕上が
(GP - 301)	りを再現できます。
高品位専用紙 (HR - 101S)	普通紙に比べてカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどをたく さん使ったビジネス文書などに向いています。もちろん、写真の印刷にも手軽に 使用できます。
フォト光沢カード (FM - 101)	フォト光沢紙(GP - 301)と同じ材質のカード専用紙で、周囲にミシン目が入 っています。ミシン目より少し大きめに内容を印刷してからミシン目をカットす ると、カードの全面に写真やイラストを印刷することができます。
フォト光沢八ガキ	表面に光沢があり、裏面には光沢のない、はがきサイズの専用紙です。写真やイ
(KH - 201N)	ラストなどをたくさん使った印刷は、官製はがきより美しい仕上がりになります。

特別な目的で印刷するには(キヤノン製専用紙)

■ 次の用紙のセット方法については、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているプリンタリファレンスガイドで説明しています。

OHPフィルム (CF - 102)	オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使うための専用フィルムです。他機種用の OHPフィルムや、複写機用のOHPフィルムは紙づまりなどの原因となりますの で使わないでください。
バナー紙	A4サイズの用紙が何枚もつながった長い用紙です。ポスターや垂れ幕などを印
(BP - 101)	刷できます。
BJクロス	綿100%の布製のシートです。ナプキンやハンカチなど、お好きな作品を作る
(FS - 101)	ことができます。
Tシャツ転写紙 (TR - 201)	Tシャツにアイロンで転写するための用紙です。お好みの写真やイラストを印刷 して転写すると、オリジナルTシャツを作ることができます。印刷するときに[用 紙の種類]で[Tシャツ転写紙]を選んでおくと、左右反転して印刷できます。

印刷できる用紙の厚さは?

オートシートフィーダでは

64~90g/m²の厚さの用紙をセットできます。 90g/m²より厚みのある用紙は手差しにセットしましょう。

手差しでは

64~500g/m²(用紙の厚さが0.6mm以下)の用紙をセットできます。

使ってはいけない用紙は?

次のような用紙は使わないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。

折れている用紙 カールしている用紙 しわが付いている用紙 濡れている用紙 薄すぎる用紙(坪量 64g/m²未満の用紙) 厚すぎる用紙(0.6mmを超える用紙) 往復はがき 裏面が写真のはがき 写真やステッカーを貼ったはがき ふたの部分が二重になっている封筒 ふたの部分がシールになっている封筒 穴の開いている用紙(例:ルーズリーフ)

オートシートフィーダへの積載可能枚数と紙間選択レバーの位置

用紙名	オートシートフィーダへの積載可能枚数	紙間選択レバー位置
普通紙	100枚(64g/m²のとき)	Ъ
プロフェッショナルフォトペーパー(PR - 101)	1枚	Ŀ
フォト光沢フィルム(HG - 201)	1枚	Ŀ
フォト光沢紙(GP - 301)	10枚	Ŀ
高品位専用紙(HR - 101S)	80枚	Ŀ
フォト光沢カード(FM - 101)	1枚	Ŀ
官製はがき	40枚	Ŀ
フォト光沢八ガキ(KH - 201N)	40枚	Ŀ
封筒 (洋形4号、洋形6号)	10枚	Т
OHPフィルム(CF - 102)	10枚	Ŀ
バナー紙(BP - 101)	最大6枚分の長さのものを1枚	Т
BJクロス(FS - 101)	1枚	آ
Tシャツ転写紙(TR - 201)	1枚	<u>ل</u>

💊 禁止

0.6mmを超える厚さの用紙は、 紙づまりなどの原因となりますの で使用しないでください。

用紙の扱いとプリンタへのセット

ここでは、日常使用する用紙のセット手順を、用紙の種類ごとに説明します。

OHPフィルム、バナー紙、BJクロス、Tシャツ転写紙のセット方法は、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガイドをご覧ください。

プロフェッショナルフォトペーパー(PR-101)では

1. 紙間選択レバーが□(上)になっていることを確認します。

- 2. 用紙トレイと排紙トレイを引き出します。
- 3. 用紙ガイドを広げます。

4. 付属のクリーニングプレートをプリンタにセットします。 クリーニング部のある面を手前に、クリーニング部の位置が下にくるようにして、クリーニングプレートをオートシートフィーダの右側の端に 合わせます。

クリーニングプレートはプロフェッショナルフォトペーパーをセットす るときや、給紙ローラーをクリーニングするときに使います。







より光沢のある面を上にして、クリーニングプレートの上にプロフェッショナルフォトペーパーをセットします。

- 禁止 用紙はできるだけ端を持って、印刷面(より光沢のある面)にふ れないようにしてください。印刷面が傷ついたり汚れたりす ると、印刷の品質が低下することがあります。
- ⑦ 参考 プロフェッショナルフォトペーパーは1枚ずつセットしてく ださい。
- 6. 用紙ガイドをプロフェッショナルフォトペーパーの左側に 軽く当てます。

普通紙 / 高品位専用紙(HR - 101S)では

1. 紙間選択レバーが□(上)になっていることを確認します。

- 2. 用紙サポートを引き出し、排紙トレイを引き出します。
- 3. 用紙をさばいてから、端をきれいに揃えます。
 - ▶ 禁止 用紙をさばかなかったり、端を揃えずにセットすると、紙づ まりの原因となることがあります。 用紙はできるだけ端を持って、印刷面にふれないようにして ください。印刷面が傷ついたり汚れたりすると、印刷の品質 が低下することがあります。

高品位専用紙では 印刷面(より白い面)にふれないようにしてください。印刷の品

質が低下することがあります。高品位専用紙を持つときは、 用紙の端を持ってください。



- 4. 用紙ガイドを広げます。
- 印刷する面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わ せて用紙をセットします。高品位専用紙の場合は、より白 い面を上にしてください。

(64g/m2の普通紙で100枚、高品位専用紙で80枚)までです。 排紙トレイに積載できる枚数は、50枚までです。 高品位専用紙をセットしたまま長時間放置しないでください。 用紙が反って重送することがあります。 用紙の幅が216mmを超える普通紙に印刷する場合は、プリ ンタドライバの「用紙の種類」で「封筒」を選んでください。

6. 用紙ガイドを用紙の左側に軽く当てます。









6, 用紙ガイドをはがきの左側に軽く当てます。

封筒では

1. 紙間選択レバーが──(下)になっていることを確認します。

- 2. 排紙トレイを引き出します。
- 3. 封筒の四隅を押してから、封筒の周りを押して封筒の反り や曲がりを取り、中の空気を抜き、端を揃えます。

 - ▶ 禁止 反ったままの封筒をセットしたり、端を揃えずにセットする と紙づまりの原因となります。
- 4. 用紙ガイドを広げます。
- 5. 宛名面を上にして、オートシートフィーダの右側に合わせ て封筒をセットします。
 - 参考 一度にセットできる枚数は10枚までです。 排紙トレイに積載できる封筒の枚数は10枚までです。
- 6. 用紙ガイドを封筒の左側に軽く当てます。









3 章 用紙を変えて印刷する

フォト光沢フィルム(HG - 201)では

1. 紙間選択レバーが□(上)になっていることを確認します。

2. 用紙サポートを引き出し、排紙トレイを引き出します。

- 3. 用紙ガイドを広げます。
- 4. 印刷する面を上にしてオートシートフィーダの右端に合わ せてフォト光沢フィルムを1枚セットし、用紙ガイドをフ ォト光沢フィルムの左端に軽く当てます。
 - 祭止
 フォト光沢フィルムはできるだけ端を持って、印刷面にふれ ないようにしてください。印刷面が傷ついたり汚れたりする と、印刷の品質が低下することがあります。フォト光沢フィ ルムを持つときは、用紙の端を持ってください。
 - 参考 フォト光沢フィルムは1枚ずつセットしてください。 印刷面の見かた フォト光沢フィルムのカットされた角が右上になるようにフィルムをセットすると、印刷面が上になります。



5. 排紙トレイにフォト光沢フィルムが排出されたら取り除き ます。 フォト光沢紙(GP-301)では

1. 紙間選択レバーが□(上)になっていることを確認します。

2. 用紙トレイと排紙トレイを引き出します。

3. 用紙ガイドを広げます。

4. 付属のクリーニングプレートをプリンタにセットします。 クリーニング部のある面を手前に、クリーニング部の位置が下にくるよ うにして、クリーニングプレートをオートシートフィーダの右側の端に 合わせます。 クリーニングプレートはフォト光沢紙をセットするときや、給紙ローラ ーをクリーニングするときに使います。







- 5. より光沢のある面を上にして、クリーニングプレートの上にフ ォト光沢紙をセットします。
 - ▶ 禁止 用紙はできるだけ端を持って、印刷面(より光沢のある面)にふ れないようにしてください。印刷面が傷ついたり汚れたりす ると、印刷の品質が低下することがあります。

■ 参考 一度にセットできる枚数は10枚までです。

6. 用紙ガイドをフォト光沢紙の左側に軽く当てます。



3 章

用紙を変えて印刷する

4. パッケージに入っている給紙補助シートAの上に、光沢の ある面を上にしてフォト光沢カードを載せ、端を揃えます。 給紙補助シートAは、矢印が下向にくるようにしてください。

- 5. 給紙補助シートAと共にオートシートフィーダの右の端に 合わせてセットします。

6. 用紙ガイドをフォト光沢カードの左側に軽く当てます。

- 禁止
 用紙をさばかなかったり、端を揃えずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。
 用紙はできるだけ端を持って、印刷面にふれないようにしてください。印刷面が傷ついたり汚れたりすると、印刷の品質が低下することがあります。
- 1 参考 フォト光沢カードは1枚ずつセットしてください。
 プリンタドライバの[用紙の種類]では、[フォトカード]を選んでください。

- フォト光沢カード(FM 101)では
 - 1. 紙間選択レバーが□(上)になっていることを確認します。
 - 2. 用紙サポートを引き出し、排紙トレイを引き出します。
 - 3. 用紙ガイドを広げます。











BJで印刷して作る

BJ F850には、用紙やはがきだけではなく、さまざまな印刷向けのメディアが用意されています。いろいろなオリジナルグッズを作って楽しむことができます。

ぼしい操作については、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っている「BJ F850 リファレンスガイド」や用紙のパッケージをご覧ください。

例えば、こんなことも...

OHPフィルムでカラフルにプレゼンテーション

カラフルで説得力のあるOHPシートを作ってみよう! OHPフィルム(CF-102)を使えば、プレゼンテーション文書が、あっという間に OHPシートに。



オリジナルTシャツがお手元で簡単に! Tシャツ転写紙(TR-201)にお好きな絵や文字を印刷。アイロンを使ってTシャツ に転写すれば、あなただけのオリジナルTシャツを作ることができます。

BJクロスを作る

アイディア次第で!

BJクロス(FS-101)は、印刷用の木綿の布です。BJクロスにお好きな図柄を印 刷し、あとはお好きに折ったり、縫ったり。アイディア次第でいろいろなものが 作れます。

垂れ幕(バナー紙)を作る

長~い紙に印刷してみよう!

バナー紙(BP-101)は、A4サイズの用紙がつながった長い用紙です。あなたの デザインした垂れ幕やロングサイズのポスターで、部屋を賑やかに彩ることがで きます。



3章 用紙を変えて印刷する







BJ F850を使いこんでいくうちに、わからない操作がでてきたり、ちょっとしたトラブル にぶつかることがあります。 この章では、迷いがちな操作や、起こりやすいトラブルの解決方法を説明しています。 BJ F850を使いながら、「あれっ?」と思ったときには、この章を読んで解決してください。

BJ F850リファレンスガイドの「6章トラブルクリニック」では、さらに詳しく操作の疑問やトラブルの解決方法を説明しています。ここに載っていない疑問やトラブルが発生した場合は、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガイドをご覧ください。

こんなときは、こちらをご覧ください

プリンタドライバやスキャナドライバがインストールできない	P.51
意味不明の文字や記号が印刷される	P.52
印刷を中止したい	P.53
厚紙に印刷したい	P.54
用紙がつまった	P.55
インクがなくなりかけていると表示された	P.57
ブザーが鳴って印刷できない	P.58
エラーメッセージが表示された	P.59
もっときれいに印刷したい	P.61
はがきがきれいに印刷できない	P.67
色を調整して印刷したい	P.68
かすれて印刷される	P.69
色味がおかしい	P.77
スキャナがうまく動作しない	P.78
USBで接続するときは	P.78
BJプリントヘッドを交換するには	P.79



プリンタドライバやスキャナドライバがインストールできないときは、 次の項目を確認してみてください。インストールをし直す場合は、次の 点にご注意ください。

Windows 98/95**をお使いの場合**

現在インストールされているプリンタドライバを削除してから、再インストールしてください。

1 参考 プリンタドライバの削除については、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガイドをご覧ください。

Macintosh**をお使いの場合**

現在インストールされているプリンタドライバはそのままにし、簡易インストールを使って再インストールして ください。

手順どおりにインストールしましたか?

『スタートガイド』をご覧になり、手順にしたがってプリンタドライバをインストールしてください。

● エラーが発生してインストールが中断された場合は、基本ソフトウェアが不安定な状態のため再インストールできないことがあります。このような場合は、基本ソフトウェアを再起動してからもう一度インストールして下さい。

他のアプリケーションソフトを起動していませんか?

他のアプリケーションソフトを起動した状態ではプリンタドライバをインストールできません。他のアプリケーショ ンソフトをすべて終了してからインストールしてください。

プリンタドライバが入っているCD-ROMのドライブを正しく指定しましたか?

Windows 98/95をお使いの場合

CD-ROMをセットすると、通常はセットアップ画面が自動的に起動されます。セットアップ画面が表示されない場合 は、[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、表示されたウィンドウにあるCD-ROMのアイコンをダブルク リックしてください。以降は『スタートガイド』をご覧になり、手順にしたがってプリンタドライバをインストール してください。

CD-ROMのドライブ名は、お使いになっているコンピュータにより異なります。

Macintosh**をお使いの場合**

CD-ROMをセットすると、通常はCD-ROMの内容が自動的に表示されます。表示されない場合は、CD-ROMアイコ ンをダブルクリックしてください。以降は『スタートガイド』をご覧になり、手順にしたがってプリンタドライバを インストールしてください。

プリンタドライバが入っているCD-ROMに異常はありませんか?

プリンタドライバが入っているCD-ROMが壊れている可能性があります。次の操作で確認し、CD-ROMが読めない 場合は、製品ご相談窓口にお問い合わせください。

Windows 98/95**をお使いの場合**

エクスプローラからCD-ROMが読めるかどうか確認してください。

Macintosh**をお使いの場合**

Appleシステムプロフィールの[装置とボリューム]を開き、CD-ROMが読めるかどうか確認してください。

意味不明の文字や記号が印刷される



コンピュータのディスプレイでは正しい文字や記号が表示されている場 合は、次のことをチェックしてください。

前回の印刷を途中で中止しませんでしたか?

中止をしたときの印刷データがプリンタやコンピュータに残っていることがあります。いったん、プリンタとコンピ ュータの電源を切り、もう一度電源を入れてから印刷してください。

● Windowsのシステムに印刷データが残っているかどうかを確認したいときは、[スタート]ボタンをクリックし、[設定]の[プリンタ]をクリックして[Canon BJ F850]のアイコンをダブルクリックしてください。ウィンドウ内に前回の印刷データが残っていたら削除してください。詳しくはWindowsの操作説明書、ヘルプをご覧ください。

BJ F850用のプリンタドライバを使用していますか?

Windows 98/95**をお使いの場合**

他の機種向けのプリンタドライバを使用していると、意味のわからない文字や記号が印刷されることがあります。ア プリケーションソフトの印刷ダイアログボックスのプリンタ名を確認して、「Canon BJ F850」が選択されているこ とを確認してください。

● 参考 操作方法は、アプリケーションソフトの操作説明書をご覧ください。

Canon BJ F850を日常よく使う場合は、「通常使うプリンタとして設定」しておくと便利です。 詳しくは、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJ F850 リファレンスガ イドをご覧ください。



4章 こんなときはどうする?







厚紙のセットのしかた

- 1. 紙間選択レバーを ──(下)にセットします。
- 2. 排紙トレイを引き出します。
- 3. 印刷したい面を上にして、手差し給紙口の左側に用紙を沿 わせ、プリンタ内部に用紙が突き当たるところまでまっす ぐに差し込みます。 自動的に用紙が引き込まれます。

4. プリンタドライバで[厚紙]を設定します。

Windows 98/95**をお使いの場合**

プリンタドライバの[メイン]シートで、[用紙の種類]で[厚紙] を選びます。確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリッ クします。



Macintosh**をお使いの場合**

[プリント]ダイアログの[用紙の種類]で[厚紙]を選びます。 確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリックします。





3. 用紙をセットして[リセット]ボタンを押します。



4章 こんなときはどうする?

手差しで用紙がつまったとき

 つまった用紙を引き出しやすい方(より多く用紙が出ている 方)にゆっくり引っ張って取り除きます。

●考 用紙が破れてプリンタ内部に残ったときは、電源を切ってからフロントカバーを開け、破れた用紙を取り除いてください。用紙が引き抜けない場合は、無理に引き出さないでください。電源ボタンを素早く2回押すと用紙が自動的に排出されます。電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の指示をしてください。 A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適しています。写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。





2. 用紙をセットして[リセット]ボタンを押します。



インクがなくなりかけている と表示された

インク残量が少なくなると、WindowsではBJステータスモニタに、 MacintoshではBJプリントモニタにインク残量警告が表示されます。 この状態でも印刷を続けることもできますが、そろそろインクタンクの 交換時期ですので、新しいインクタンクをご用意ください。



●1 参考 インクが完全になくなると、ブザーが鳴り、ランプがオレンジ色に点灯して印刷できなくなります。この場合は、インクタンクを交換してください。交換後、フロントカバーを閉じると自動的にプリントヘッドのクリーニングが始まります。ランプが点滅から点灯に変わったらインクタンクの交換は完了です。インクタンクの交換方法については、「インクタンクを交換する」(P.76)をご覧ください。

Windows 98/95をお使いの場合

BJステータスモニタのメッセージを確認して画面を閉じます。[インク情報]タブをクリックすると、詳しいインク 情報を見ることができます。



Macintosh をお使いの場合

BJプリントモニタを開くとインク残量警告を確認することができます。

	BJプリン	/トモニタ 📄			JE
	•	((ンク残量響告:	
Ē	SimpleText 4.pict 利用者:KITADA、ページ:1/1、部数	:1/1 、出力先	: BJ F8	50 1	
	書類名	ページ数	部数	受付時刻	
ē,	SimpleText 1.pict	1	1	3:40 PM 99.5.27	
					-
プリント	▶待ち書類:2				11

4章 こんなときはどうする?



BJ F850では、プリンタにエラーが起きるとブザーが何回か鳴り、ランプがオレンジ色に点灯したり点滅して、エラーが起きたことを知らせます。このときに、ブザーの鳴る回数を数えると、トラブルの原因がわかります。



ブザーの鳴る回数を数えたら、次の表を参照してトラブルを解決してく ださい。

▶ [リセット]ボタンを押すとブザーが鳴り、ブザー回数を確認できます。

ブザーの 回数	トラブルの原因	対処のしかた
2回	用紙がありません / 給紙できません	用紙がセットされていない場合や、用紙が引き込まれない場合は、用紙を正し くセットしてからエラーを解除するために[リセット]ボタンを押してください。
3回	用紙がつまりました	つまった用紙を取り除いてからエラーを解除するために [リセット]ボタンを押 してください。 ● 参考 「用紙がつまった」(P.55)
4 🖸	インクがなくなりました	インクタンクを交換します。
5回	BJ プリントヘッドが取り 付けられていません	BJ プリントヘッドを取り付けてください。 BJ プリントヘッドが取り付けられている状態でブザーが鳴った場合は、 BJ プリン トヘッドをいったん外し、接点部が汚れてないかを確認して、もう一度取り付けて ください。
6回	BJ プリントヘッドが正し く取り付けられていません	プリントヘッドホルダにしっかりとBJプリントヘッドを取り付けてください。 また、印刷する場合はBJプリントヘッドが取り付けられていることを、スキャ ンする場合はスキャナカートリッジが取り付けられていることを確認してくだ さい。 ■ 参考 「BJプリントヘッドを交換する」(P.79)
7 🛛	BJ プリントヘッドが故障 しています	[電源]ボタンを押し、もう一度[電源]ボタンを押してもエラーが解決しない場合は、 BJ プリントヘッドが故障しています。新しい BJ プリントヘッドに交換してください。 目 参考 「BJ プリントヘッドを交換する」(P.79)
8回	廃インクタンクが満杯にな りそう	内蔵されている廃インクタンクがそろそろ満杯になります。 [リセット]ボタンを押して、エラーを解除してください。しばらくは、このまま印 刷を続けることができますが、廃インクタンクが満杯になるとブザーが10回鳴り、 エラーランプが点滅して印刷できなくなります。早めに、お買い求めの販売店また は修理サービスご相談窓口に廃インクタンクの交換を依頼してください。 除インクタンクは、プリントヘッドのクリーニング時に消費したインクを ためるタンクです。
10回	サービスが必要なエラーが 発生しています	サービスが必要なエラーが発生しています。 [電源]ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、しばらくし てから電源プラグをコンセントに接続して、[電源]ボタンを押します。またエラー ランプが点滅する場合は、お買い求めの販売店または修理サービス相談窓口にご相 談ください。その際には、エラーランプの点滅回数をお知らせください。



用紙切れ、インク切れ、用紙づまりなどのトラブルが発生すると、コン ピュータの画面にメッセージが表示されます。また、お使いの基本ソフ トウエアからエラーメッセージが表示される場合もあります。



BJステータスモニタやBJプリントモニタのエラーメッセージ

Windows 98/95**をお使いの場合**

トラブルが発生すると、自動的にBJステータスモニタにエラーメッセージが表示されます。

BJステータスモニタは双方向通信ができる環境でお使いの場合に表示され、プリンタの状態や印刷の進行状況をメッセージや絵で表示するソフトウエアです。

BJステータスモニタに表示されているメッセージや絵を見て、発生しているエラーの状況を確認 します。[ガイド]タブをクリックすると、エラー対処のガイダンスが表示されます。表示されてい るメッセージに従って対処してください。



Macintosh**をお使いの場合**

トラブルが発生すると、自動的にBJプリントモニタのエラーメッセージが表示されます。 BJプリントモニタはバックグラウンド印刷を設定している場合に表示されます。 BJプリントモニタに表示されているメッセージをに従って対処してください。



基本ソフトウェアのエラーメッセージ

下のようなメッセージが表示されて印刷できない場合は、お使いの環境にトラブルがあることが考えられます。 次の事項を確認してください。

プリンタの電源は入っていますか?

プリンタとコンピュータはしっかりと接続されていますか?

プリンタポートは正しく動作していますか?

Windows 98/95**をお使いの場合**

「LPT1への書き込みエラー」、「USBPRNへの書き込みエラー」など



Macintosh**をお使いの場合**

「エラー番号:*300」(*はアルファベット)、「タイプ××のエラー」(×は数字)など



もっときれいに印刷したい

用紙を専用紙に変えたり、色を調整したり、プリントヘッドの位置を調整することで、より鮮明な 印刷をすることができます。きれいに印刷したいときは、ここで説明する項目を試してください。

用紙を専用紙に変える

より鮮明に印刷できるよう、専用紙に印刷してみましょう。写真やイラストのような画像を印刷するときは、プロ フェッショナルフォトペーパー、高品位専用紙、フォト光沢紙、フォト光沢フィルムなどが向いています。普通紙 に印刷するより、色の再現範囲が広がり鮮やかな色もあるからです。

.. パージョン情報(业).

ゲイ | 特殊効果 | 色設定 | 設定登録
ホートリッパロン | 現た

種類(_): 普通組

給紙方法(D): オートシートフィーダ

「ガレーユケール印刷(

F フォトデータ補正(P

•

-

(<u>a</u>): 高品の

F

超差扩封

詳しくは、[3章 用紙を変えて印刷する]の「印刷できる用紙の種類」をご覧ください。

プリンタドライバで設定を変える

Windows 98/95**をお使いの場合**

オートパレット詳細で印刷品位を変える

オートパレットの設定を調整し、より鮮明に印刷できるよう調整することができます。

- 1. プリンタドライバの[メイン]シートで、 [オートパレット詳細]をクリックしま す。
- 2. スライドバーをドラッグして、[印刷品位]を高品位側に調整します。最高画質にしたい場合は、一番右側の最高品位に設定します。





4章 こんなときはどうする?

フォトデータ補正を使う

撮影状況によって、写真データが自然な色にプリントできないこともあります。次のような場合は、フォトデー タ補正を設定すると、データの特性に合わせて色味を自動補正して印刷することができます。

蛍光灯や白熱灯などの影響	「色かぶり」
全体が明るく飛ぶ	「露出オーバー」
全体が暗く沈む	「露出アンダー」

| 1 参考| [オートパレット]で[デジカメ]を選択した場合は、自動的に[フォトデータ補正]が設定されます。

1. プリンタドライバの[メイン]シートで、 |特殊効果||色設定||設定登録 2 [オートパレット詳細]をクリックしま 種類(_): 善通 す。 : 給紙方法(B): オートシートフィーダ ▼ (a) 2. [クオリティ]タブの[フォトデー 高品位 ディザリング(D)・P タ補正1をクリックします。 誤差拡致 カリック



Macintosh**をお使いの場合**

詳細設定で印刷品位を変える

より鮮明に印刷できるように、印刷設定の内容を調整することができます。

- プリンタドライバ画面で
 (マニュアル)をクリックし、[詳細設定]をクリックします。
- 2. スライドバーをドラッグして、[印刷品位]を高品位 側に調整します。



「 グレースケール印刷(G

- イメージデータ補正(\

フォトデータ補正(P) F パージ内一括(E

プリントヘッドの位置調整をする

写真を印刷した結果、ざらつき感が出たり、十分な均一感が出ないときは、プリントヘッドの位置調整をすると、 確実によりきれいな印刷になります。なお、プリントヘッドの位置調整をするためには、高品位専用紙などのコー ト紙が必要です。





Windows 98/95 をお使いの場合	P.64
Macintosh をお使いの場合	 P.65

Windows 98/95をお使いの場合

- プリンタの電源を入れ、紙間選択レバーを□(上)にし、 A4サイズの高品位専用紙をより白い面を上にして1枚セッ トします。
- [スタート]ボタンをクリックし、[設定]、[プリンタ]の順に 選びます。
- [BJ F850]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。





Macintosh**をお使いの場合**

プリンタの電源を入れ、紙間選択レバーを□(上)にし、
 A4サイズの高品位専用紙をより白い面を上にして1枚セットします。



2. [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリックしてプリンタ ドライバを開きます。



4 章

ヘッド位置調整パターンの見かた

ヘッド位置調整パターンが印刷されたら、次のようにして調整値を選び、ヘッド位置調整画 面に入力してください。





はがきがきれいに印刷できない

宛名と裏面に同じプリンタドライバの設定をしていませんか? 印刷目的に合わせて、オートパレット(印刷設定)のアイコンを 選択しましょう。



表面と裏面の紙質は同じ?

	Windows 98/95	Macintosh
宛名面を印刷するときには	[文書]	[文書]
写真や文字が混じった裏面には	[DTP]	[文書]または[写真]
写真だけの裏面には	[スーパーフォト]	[写真]

はがきによっては、表面と裏面の紙質が異なることがあります。お使いになっている はがきの紙質はいかがですか?

紙質が異なるときは、それぞれの紙質に合わせてプリンタドライバの[用紙の種類]を 設定しましょう。

Windows 98/95をお使いの場合

表面に印刷するとき

宛名の文字がきれいに印刷できるように、オートパレットで[文書]アイコンを選びます。次に、はがきの表面の紙質 に合わせて[用紙の種類]を設定します。

裏面に印刷するとき

印刷する内容に合わせて、オートパレットのアイコンを選びます。次に、はがきの裏面の紙質に合わせて[用紙の種類]を設定します。

🔢 参考

一般の官製はがきに印刷するときは、[用紙の種類]で、表面/裏面ともに[はがき]を選んでください。
 フォト光沢八ガキに印刷するときは、裏面は[用紙の種類]で、[光沢はがき]を選んでください。

Macintosh**をお使いの場合**

表面に印刷するとき

宛名の文字がきれいに印刷できるように、[印刷設定]で[文書]アイコンを選びます。次に、はがきの表面の紙質に合わせて[用紙の種類]を設定します。

裏面に印刷するとき

印刷する内容に合わせて、[印刷設定]のアイコンを選びます。次に、はがきの裏面の紙質に合わせて[用紙の種類]を 設定します。

色を調整して印刷したい

色を微調整したいときや、ディスプレイで見えている色に近づけたいと きなどは、カラーバランス、マッチング方法、ガンマ係数を調整して色 が補正されてよりきれいに印刷することができます。



● 色合いは、アプリケーションソフトで調整できる場合は、アプリケーション ソフトで調整し、プリンタドライバでの設定は補助的に使ってください。



標準に戻す

キャンセル OK



4章 こんなときはどうする?

69



Macintosh**をお使いの場合**

- プリンタの電源を入れ、普通紙をセットします。

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
- 2. [ファイル]メニューの[用紙設定]などをクリックして プリンタドライバを開きます。
- 3. [ユーティリティ]をクリックします。





- 4. ●をクリックして[テストプリント]を選びます。
- 5. E (ノズルチェックパターン)をクリックします。

 I ズルチェックパターンは、BJ F850の操作パネル を操作して印刷することもできます。[リセット]ボタンを押し続け、ブザーが2回鳴ったときにボタンを離



6. メッセージを確認して[OK]をクリックします。 ノズルチェックパターンが印刷されます。

してください。



- 7. 印刷されたノズルチェックパターンを見て、各 色のノズルの状態を確認します。
 - のパターンが欠けているときは、プリントヘッドのクリー ニングが必要です。
 - 「プリントヘッドをクリーニングする」(P.72)を ご覧ください。



のパターンが均一でないときや、のパターンで縦の白スジが目立つと きは、プリントヘッドの位置調整が必要です。

■ 参考 「プリントヘッドの位置を調整する」(P.63)をご覧ください。




Macintosh**をお使いの場合**

- 1. プリンタの電源を入れます。
- 2. [ファイル]メニューの[用紙設定]などをクリックしてプリ ンタドライバを開きます。
- 3. [ユーティリティ]をクリックします。



ON



- Canon BJ F850 プリンタユーティリティ 4. [クリーニング]が表示されていることを確認します。 **•** • ヘッドクリーニング プリントヘッドのクリーニングを行います ッドリフレッシング ヘッドクリーニングよりも魅力なクリーニングを行う ます クリック ローラクリーニング プリンタの結紙ローラのクリーニングを行いま ■ 参考 BJ F850の操作パネルを使ってクリーニングをすることもで 終7 きます。[リセット]ボタンを押し続け、ブザーが1回鳴ったと きにボタンを離してください。 ヘッドクリーニングを実行しますか? ⚠ メッセージを確認して[OK]をクリックします。
 - クリーニングが始まり、電源ランプが点滅します。クリーニングが終了 するまでに約30秒かかります。電源ランプが点灯するまで、そのまま しばらくお待ちください。



7. ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドのクリーニング効果を確認します。 クリーニングの効果がない場合は、BJプリントモニタでインクの残量を確認するか、またはインクタンク にインクが残っているかを直接確認してください。

インクがない場合 - インクタンクを交換してください。

インクが残っている場合 - プリントヘッドのクリーニングとノズルチェックパターンの印刷を 5回まで繰り返してください。なおかすれて印刷される場合は、BJプリントヘッドの消耗か故 障が考えられます。プリントヘッドをリフレッシングしてみましょう。

■ 参考 「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.70)をご覧ください。 「プリントヘッドをリフレッシングする」(P.74)をご覧ください。 「インクタンクを交換する」(P.76)をご覧ください。



Macintosh**をお使いの場合**

- 1. プリンタの電源を入れます。
- 2. [ファイル]メニューの[用紙設定]などをクリックしてプリ ンタドライバを開きます。
- 3. [ユーティリティ]をクリックします。



ON

- 4. [クリーニング]が表示されていることを確認します。
- 5. 📢 (ヘッドリフレッシング)をクリックします。



- 6. メッセージを確認して[OK]をクリックします。 ヘッドリフレッシングが始まり、電源ランプが点滅します。ヘッドリフレッシングが終了するまでに約1分かかります。電源ランプが点灯するまで、そのまましばらくお待ちください。
- 7. ノズルチェックパターンを印刷し、リフレッシング 効果を確認します。 やはりノズルチェックパターンがかすれて印刷される場合は、

プリンタの電源を切って24時間以上経過した後、再度プリン トヘッドのリフレッシングをしてください。時間をおくこと でインクが溶解し、正常に印刷できるようになることがあり ます。改善されない場合は、お客様ご相談窓口に連絡し、必 要に応じてBJプリントヘッドを交換してください。

● 参考 「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.70)をご覧ください。

「BJプリントヘッドを交換するには」(P.79)をご覧ください。

ヘッドリフレッシングを実行しますか?
キャンセル
クリック







インクがなくなったときは、次の手順で新しいインクタンクに交換しましょう。

- プリンタの電源を入れ、フロントカバーを開きます。
 BJプリントヘッドが交換位置(中央部)まで自動的に移動します。
- インクのなくなったインクタンクの固定つまみを押し、インクタンクを取り外します。
 - 複数のインクタンクを交換する場合は、インクタンクを一度 に取り外さないで、必ず1つずつ交換してください。入れる 場所を間違えると印刷できなくなります。 インクタンクのインク出口には手を触れないでください。イ ンクが正しく供給されなくなることがあります。
 - BJプリントヘッドは取り外さないで、そのままにしてください。 使用済みのインクタンクは、「キヤノン製カートリッジ回収協 力店」のマークのある販売店での回収のご協力をお願いしま す。捨てる場合は、地域の条例にしたがってください。
- 新しいインクタンクを袋から取り出し、オレンジ色のテー プを持って点線に沿って開封して、フィルムをはがします。







4. オレンジ色の保護キャップを、矢印の方向にゆっくりひね って取り外します。

指にインクが付着しないよう、キャップを押さえながら取り外します。

- ▲ 注意) インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面 は強く押さないでください。
- 軟止 取り外した保護キャップは再装着しないでください。地域の 条例にしたがって捨ててください。
- 新しいインクタンクを正しい取り付け位置に斜めに差し込みます。



インクタンク上部の印を押し、インクタンクを固定します。

「カチッ」という音がするまで、しっかりと押してください。

7. フロントカバーを閉じます。

自動的にプリントヘッドのクリーニングが始まります。クリーニング中はラ ンプが点滅します。終了するまではプリンタを操作しないでください。ラン プが点灯したらインクタンクの交換は完了です。









インクタンクを間違えて取り付けた時は...

- 1. インクタンクを正しい位置に取り付け直します。
- 2.「プリントヘッドをクリーニングする」(P.72)を参照し、BJプリントヘッドをクリーニングします。
- 3.「ノズルチェックパターンを印刷する」(P.70)を参照し、ノズルチェックパターンを印刷します。

各色のインクが正しく印刷されていることを確認します。インクの色が混じっている場合は、手順2,3を繰 り返してください。



USBで接続するときは

USBで接続するときは、次のことにご注意ください。

次の状態のときはUSBケーブルを抜き差ししないでください。

コンピュータの電源を入れて基本ソフトウェアが起動中のときや、印刷中は、USBケーブルを抜き差ししないでください。

USBケーブルを抜き差しするときは5秒以上間隔を空けてください。

プリンタドライバのインストール後にUSBケーブルを抜き差しする場合は、USBケーブルを抜いてから5秒以上の間 隔を空けてから差すようにしてください。抜いてすぐに差し込むと正しく動作しないことがあります。

B J プリントヘッドを交換するには

インクタンクを交換したり、プリントヘッドのクリーニングやリフレッシングをしても、やはりかすれて印刷される場合は、BJプリントヘッドの消耗や故障が考えられます。まず、お客様相談窓口(お客様相談センターキヤノンお客様サポートネット 全国共通電話番号0570-01-9000)にお問い合わせください。BJプリントヘッドの交換が必要と判断された場合は、お客様相談窓口、またはお買い求めの販売店からBJプリントヘッドBC-50を取り寄せて交換してください。



BJプリントヘッドBC-50は、お客様が交換可能な部品(ユーザリプレイサブルパーツ)です。
 BJプリントヘッドの交換後は、必ずプリントヘッドの位置調整をしてください。
 お客様ご相談窓口については、別紙の「ご相談窓口のご案内」、または付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているBJF850リファレンスガイドをご覧ください。
 消耗または故障したBJプリントヘッドは、「キヤノン製カートリッジ回収協力店」のマークのある販売店、
 または最寄りのキヤノン販売営業拠点までお持ちください。詳しくは「使用済みのインクタンクなどの回収のお願い」(裏表紙)をご覧ください。

BJプリントヘッドの交換のしかた



4章 こんなときはどうする?

5. BJプリントヘッドをプリントヘッドホルダに差し込み、 プリントヘッド固定レバーを止まるところまでしっかり下 げます。





6. インクタンクを新しいプリントヘッドに取り付けます。 インクタンクは、取り外したプリントヘッドに付けていたものを使う か、新しいインクタンクを用意してください。

- 参考 「インクタンクを交換する」(P.76)をご覧ください。 長時間取り外していたインクタンクを使うと、印刷の途中で インク切れになることがあります。





7. フロントカバーを閉じます。

自動的にプリントヘッドのクリーニングが始まります。クリーニング 中はランプが点滅します。クリーニングが終了するまではプリンタを 操作しないでください。ランプが点灯したらインクタンクの交換は完 了です。

プリントヘッドを交換した後はプリントヘッドの位置調整をしてくだ さい。プリントヘッドの位置調整には、高品位専用紙のようなコート 紙が必要です。

■ 参考 「プリントヘッドの位置を調整する」(P.63)をご覧ください。



仕様

プリンタ本体

印刷方式		シリアルパプルジェット方式				
印刷解像度		最高1200(横)×1200(縦) dpi				
印刷速度		ブラック印刷	高速: 3ppm	n 標 準 : 2.5ppm		
		カラー印刷	高速: 3ppm	n 標 準 : 1.5ppm		
(弊社標準パターン	にて測定)	フォト印刷	高品位: 0.3ppm			
		印刷速度は文書の内容やコンピュータの処理速度により異なります。				
印字幅		ペパパラ 最長 218mm				
動作モード		キャノン抗張モード				
受信バッファ		80KB				
又にハツノア インタフェーフ		IEEE 1284準机/	柳パラレルインタフェース ユニバーサルシリアルバス(USB)			
	ネクタ	アンフェノーノ	·ル57 - 40360相当 USB(シリーズB)レセプタクル			
	素材	AW	WG28以上 AWG28以上			
推奨プリンタ	タイプ	ツイストペアシ	ジールド付きケーブル ツイスト・ペア・シールドケーブル(フルスピード		ピードモード対応)	
ケーブル	長さ	最	最大2.0m			
	コネクタ	アンフェノ・	ール30360相当	USB(シリーズB)プラ	グ	
		約37dB(最高	品位モード時)			
動作環境		温度:5~	~35 / 湿 度:	10%~90% (ただし結露がないこ	と)	
保存環境		温度:0~	度:0~35 / 湿度: 5%~90% (ただし結露がないこと)			
電源		AC100V 50/60Hz				
		待機時 : 約5W				
		印刷時 : 約23W				
		450(横)mm × 333(奥行)mm × 205(高さ)mm (用紙サポート、排紙トレイを格納した状態)				
質量		本体 約5.9kg				
1.4.1.m ->->+		連続給紙 プロフェッショナル フォトペーパー、フォト光沢紙、バ			ー紙(長尺紙)、	
給紙方法		OHPフィルム、フォト光沢フィルム、BJクロス、Tシャツ転写紙				
			厚紙			
		普通紙(64g/m²のとき) :最大100枚 フォト光沢カード(FM - 101) :1枚				
		プロフェッショナル フォトペーパー(PR - 101) : 1枚				
オートシートフィー	ーダ	高品位専用紙(HR - 101S) :最大80枚 封筒 :最大10枚				
積載枚数		官製はがき	雪製はがき : 最大40枚 OHPフィルム(CF - 102) : 最大10枚			
		フォト光沢八ガキ(KH-201N) :最大40枚 フォト光沢フィルム(HG-201) :1枚				
		フォト光沢紙(GP-301) :最大10枚				
		BJクロス(FS - 101)、Tシャツ転写紙(TR - 201)、バナー紙(長尺紙)(BP - 101):1枚				
使用できる用紙		サイズ	A4、A5、B5、Legal、はがき、洋形4号、洋形6号、Letter			
		重さ	オートシートフィーダ 64g/m ² ~90g/m ²			
			手差し給紙 64g	g/m ² ~ 500g/m ²		
		厚さ	0.6mm以下			
グラフィックイメージ印刷		データ構成	キヤノン拡張モード:ラスタイメージフォーマット			
		解像度	キヤノン拡張モード:300、600、1200 dpi			
BJプリントヘッド	(BC-50)	ノズル数 : 各1	ズル数 : 各色256			
インクタンク		ブラックインクタンク(BCI - 5BK)、シアンインクタンク(BCI - 5C)、				
		マゼンタインクタンク(BCI - 5M)、イエローインクタンク(BCI - 5Y)、				
		フォトシアンイ	r トシアンインクタンク(BCI - 5PC)、フォトマゼンタインクタンク(BCI - 5PM)			
		印刷可能枚数	(ブラック:約370枚(1500文字標準文書)			
			カラー :約240枚	牧(1ページに各色7.5%印刷)		
			A4サイズの印刷可能	能領域をもとに連続印刷時の印刷可能相	数を算出	

印刷できる範囲

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これらの余 白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりますのでご注意ください。 ここでは、A5、A5横、A4、B5、はがきの用紙について説明します。

■ 参考 他の用紙については、各用紙に付属の説明書をご覧ください。

印刷できる範囲には、印刷推奨領域と印刷可能領域があります。

印刷推奨領域 : この範囲に印刷することをお勧めします。 ____の部分) (印刷可能領域 : 印刷できる範囲です。ただし、印刷の品位また は用紙送りの精度が低下することがあります。 (

の部分)

印刷可能領域(幅×長さ)

	単位:mm
A5	141.2×202.0
A5横	203.2×140.0
A4	203.2×289.0
B5	175.2×249.0
はがき	93.2 × 140.0



スキャナカートリッジ(IS-52) (別売)

カラー方式			バンド順次式(面順次)						
読み取りセンサ		ンサ	CCD						
光源			3色LED(RGB)						
読み取り解像度		象度	600×600dpi、300×300dpi、200×200dpi、150×150dpi、75×75dpi						
読み取り幅(max.)		(max.)	208.2mm						
読み取りバンド幅(max.)		ンド幅(max.)	10.8mm						
読み取り時間1		間 ¹	600dpi	300dpi	150dpi	75dpi			
	A 4	カラー	13分43秒	3分38秒	2分49秒	1分20秒			
		モノクロ2値	52秒	32秒	25秒	25秒			
		モノクロ多値	3分25秒	1分13秒	56秒	27秒			
	はがき	カラー	3分47秒	1分5秒	53秒	25秒			
		モノクロ2値	14秒	9秒	8秒	8秒			
		モノクロ多値	57秒	22秒	18秒	8秒			
読み取り原稿厚		高厚	0.25mm(max)						
出力データ			B/W:binary、Color:24bit、モノクロ多値:8bit						
寸法・質量			約83mm(W)×約82mm(D)×約76mm(H)、約150g						
スキャナドライバ		ライバ	IS Scan(TWAIN対応)						
OS インタフェース		OS	Windows98/95/NT4.0 ²、Mac OS 8.1以上						
		インタフェース	パラレル(IEEE1284準拠)、USB						
動作環境	ディスプレイ	カラー256色以上使用可能な環境							
	メモリ	16Mバイト以上(32MB以上推奨)							
		空ディスク	50Mバイト以上(さらに保存する画像の容量分) ³						

1:読み取り時間は、コンピュータへの転送時間、原稿の給紙および排紙時間を含みません。

2:USBインタフェースは、Windows 98のみの対応です。

3:インストール時に必要な空き容量は以下のとおりです。

Windows 対応 IS Scanは約5Mパイト。IS Scan Plusは約10Mバイト。 Mac OS 対応 IS Scanは約8Mバイト。Copy Utilityは約400kバイト。



コンピュータ本体

Microsoft Windows 98日本語版、Microsoft Windows 95日本語版、Microsoft Windows NT 4.0日本 語版が動作するコンピュータ(DOS/V機および36ピン パラレルインタフェースをもつNEC PC98シリーズ) Apple社製iMacおよびUSBポートを搭載したPower Macintosh G3

基本ソフトウェア

Microsoft Windows 98日本語版、Microsoft Windows 95日本語版、および Microsoft Windows NT 4.0日本語版、Mac OS 8.1以降

ハードディスク

インストール時に必要な容量は、Windows 98およびWindows 95の場合は29Mバイト、Windows NT 4.0 の場合は25Mバイト(一時的に使用する領域を含む)、Mac OSの場合は30Mバイト

Windows 98でのUSB接続

Windows 98でUSB接続をするためには、次の条件を満たしているコンピュータを使用することが必要です。 Windows 98がプレインストールされている

コンピュータメーカによりUSBポートの動作が保証されている

■ 参考 Windowsをお使いの場合、以下の条件では、BJステータスモニタは使用できません。

・双方向通信に対応していないPC9800シリーズの一部の機種(エプソン社製の互換機を含む)

・本機をネットワークプリンタとして使用する場合

お問い合わせの前に

基本操作ガイドや、付属のプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMに入っているリファレンスガイドのトラブルクリニックの章を読んでもなおトラブルの原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせください。

プリンタの故障の場合は?

プリンタがどうやっても動かなかったり、深刻なエ ラーが発生して回復しない場合は、プリンタの故障 と判断されます。

― プリンタ本体の故障と判断されるとき

トラブルの原因がわからない?

プリンタの動作が正常に行われ、ソフトウェアの設 定も問題なければ、プリンタケーブルやコンピュー タシステム(メモリ、ハードディスク、インタフェー スなど)に原因があると思われます。

> プリンタケーブルやコンピュータ のシステムに原因がある

アプリケーションソフトの問題のようだけど?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルはコン ピュータシステムの原因か、あるいはソフトウェア自体 に原因があると予想されます。プリンタドライバを最新 バージョンにインストールし直すと問題が解決される場 合があります。また、アプリケーション固有の問題であ る可能性もありますので、アプリケーションソフトメー カのご相談窓口へもお問い合わせください。

プリンタドライバのバージョンや
 アプリケーションに原因がある

修理のご依頼

プリンタ本体に原因・・・ 確認の結果や症状を記入しましょう 状況をまとめて、お買い上げいただいた販売店 またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理 を依頼してください。

別紙の「ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

トラブルや取り扱い方法のお問い合わせ

プリンタケーブルやシステム原因・・・ 確認の結果や症状を記入しましょう 状況をまとめて、お買い上げいただいた販売店 またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理 を依頼してください。

別紙の「ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

コンピュータのシステムに原因

最新のプリンタドライバを入手したい

アプリケーションソフトに原因

アプリケーションソフトメーカのご相談窓口へ

アプリケーションソフトに原因・・・ アプリケーションソフトの取扱説明書を確認して、 メーカのご相談窓口にもお問い合わせください。

プリンタドライバのバージョンアップ

NIFTY SERVE キヤノンステーションまたは キヤノン販売インターネットホームページ (http://www.canon-sales.co.jp/)で入手できます。 ここにプリンタドライバの最新パージョン情報や特 定のアプリケーションに関わるトラブル情報も掲載 されていますので、ぜひご活用ください。また、パ ソコン通信を利用できないお客様のために郵送サー ビスも実施しております。

別紙の「ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

修理の依頼は

窓口へお持ちいただく場合

最寄りの修理サービスご相談窓口まで製品をお持ち込み ください。その際、下記の事項をメモ書きでご用意いた だくと、受付時にお客様の貴重なお時間を節約すること ができます。お客様のお名前、ご住所(修理後商品を返送 する場合はその住所)、電話番号、製品名、機番(保証書/ 販売シートを参照)、お買い上げ日、故障した日、保証期 間中の有無、故障内容(どのように使用したときにどんな 不都合があるか)、お買い上げいただいた販売店の住所、 電話番号、また保証期間中の場合は保証書を商品ととも にお持ちくださるようにお願いします。

宅配便で送付していただく場合

- ・商品が輸送中のショックで壊れないように、なるべく ご購入いただいたときの梱包材をご利用ください。他 の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを 入れて、商品がガタつかないようにしっかりと梱包し てください。(インクが漏れないように、『BJ F850リ ファレンスガイド(CD-ROM)』にある「プリンタの移 送」をご覧になって梱包してください。)
 - ご注意: 保証期間中の保証書は、記入漏れのないことを ご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 一緒にお持ちください。

使用済みのインクタンクなどの回収のお願い

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインク タンクの回収を推奨しています。この回収活動は、お客様 のご協力によって成り立っております。 つきましては、キヤノンの環境保全と資源の有効利用の主

旨にご賛同いただければ、お手数ではございますが、ご使 用済みとなったインクタンクを、次の「キヤノン製カート リッジ回収協力店」マークのある販売店または最寄りのキ ヤノン販売営業拠点までお持ちください。



お問い合わせシート(電話ご相談窓口へお問い合わせのとき)

【プリンタの接続環境について】					
コンピュータ メーカ名:		/木	幾種名:		
プリンタケーブル メーカ名:		/문	品名:		
接続方法 : プリンタを単独で使用	プリンタを共有	iして使用(ネットワ·	-ク:	/その他:)
【コンピュータの使用環境について】					
基本ソフトの種類					
Windows98 (バージョン:) Macinto	osh (バー	ジョン:)
Windows95 (バージョン:) その他	()
メモリ容量: MB		ハードディスク容量	1:	MB (空き容量:	MB)
【ご使用のソフトウェアについて】(複	数あればすべ	て記入)			
アプリケーションソフト メーカ名:		/製品名:		/バージョン:	
メーカ名:		/製品名:		/バージョン:	
メーカ名:		/製品名:		/バージョン:	
プリンタドライバのバージョン : ()		
【エラー表示】					
コンピュータの画面に表示されたエラー	・メッセージ(でき	きるだけ正確に):			
()
【確認の結果を記入してください】					
プリンタのランプ	ついた	つかない	点滅し ⁻	ている	
プリンタからのノズルチェックパターン	, 印刷した	印刷しない	正常に	印刷できない	
プリンタドライバからのテストプリント	・ 印刷した	印刷しない	正常に	印刷できない	
アプリケーションソフトからの印刷	印刷した	印刷しない	正常に	印刷できない	
【具体的な症状を記入してください】					

