

BJ M40 シリーズ Wonder BJ 操作ガイド



ご使用前に必ずこの操作ガイドをお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

QA7-1234-V01

J

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースターブログラムの参加事業者として、 本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本およ び米国共通の省エネルギーのためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的 少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもの で、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機で、それぞれの基準並びにマ ーク(ロゴ)は、日米で統一されています。

商標について

Canon、BJは、キヤノン株式会社の商標です。 Microsoft[®]、MS-DOS[®]、Windows[®]は、米国マイクロソフト社の登録商標、および商標です。 Apple、Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。 NEC、およびPC-9800は日本電気株式会社の商標です。 ESC/PおよびVP-3000プリンタはセイコーエプソン株式会社の商標です。 ザウルスはシャープ株式会社の商標です。 その他の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 平成書体は(財)日本規格協会、文字フォント開発・普及センターの知的財産であるので、これを 変形加工して1組の書体またはフォントとして制作・使用・販売するなどの行為は禁止されていま す。但し、書体変形加工システム/ソフトでの、限定された文字数のロゴタイプや、広告見出しな どの文章ブロックの変形加工(改変)は上記禁止事項には含まれません。

説明書について

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づき の点がございましたら、最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承 ください。

Copyright© 2000 CANON INC. ALL RIGHTS RESERVED

各説明書の読みかた

本取扱説明書は、Windows 95/Windows 98およびMac OS 8.5/Mac OS 9を中心に記載しています。Windows 2000をご使用になる場合は、 [スタート]をクリックしてから[プログラム]-[BJラスタプリンタ]-[操 作説明]を順にクリックして、その説明をお読みください。

説明書は全部で4種類

状況や目的、プリンタについての知識に応じて上手に使いわけてください。



USBインタフェース接続時の注意

コンピュータのUSBインタフェースに接続してお使いになる場合は、次の点 にご注意ください。プリンタのUSBケーブル接続部は、下図の位置にありま す。



次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。

- プリンタドライバがまだインストールされていないとき
- ・プリンタドライバのインストール中
- ・コンピュータの電源を入れて、OS(Windows 98/Windows 2000または Mac OS)が起動する途中
- ・プリンタが印刷中

USBインタフェースでは、コンピュータやプリンタの電源が入っている間でも、 USBケーブルを抜き差しすることができます。ただし、上の場合にケーブルを抜 き差しすると、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。

USB**ケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔を空けてください。** コンピュータやプリンタの電源が入っている状態でUSBケーブルを抜き差しす るときは、必ず、抜いてから5秒以上の間隔を空けて差すようにしてください。 抜いてからすぐにケーブルを差し込むと、正しく動作しないことがあります。

印刷中はプリンタの電源を絶対に切らないでください。

プリンタ誤作動の原因になりますので、印刷中はプリンタの電源を切らないでく ださい。

USBインタフェースで複数のプリンタを接続するときは、 外付けのUSBハブをご用意ください。

USBハブを経由して複数のプリンタを接続します。Windows 98/Windows 2000でお使いの場合、プリンタドライバのインストールは、接続するごとに、 1台ずつ行ってください。

コンピュータやプリンタの電源が入っている状態でUSB ケーブルを抜き差しするときは、コンピュータ側(または USBハブ側)を抜き差しするようにしてください。

目 次

	各説明書の読みかた1
	表記について
	△安全にお使いいただくために6
	本製品の機能と特長14
第1章	プリンタを使う前の準備15
212 · -	プリンタの外観と各部の名称 15
	ブッテリを取り付ける 18
	バッテリを取り外す 21
	ハフテラを取り介す
	コンピューノこの投続とノリンノーノーハの「ノス」 $n \dots 22$ 雪頂のオン/オコ
	电际のオン/オン
	パップリを元电して使うには
	ノリノタドノイバについて
	BJガートリッシを取り入りる31
第2章	印刷する35
	用紙についてのお願い35
	用紙をセットして印刷する41
	別のBJカートリッジに付け替える43
筆3音	日堂のお手入れと保守 47
Nº 0 +	コード・シングリック(**) パー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	アンファンティング アンビロ 加引 アンジャン アンション アンシー アンシー アンシー アンシー アンシー アンシー アンシー アンシ
	ノリント マリー ビノリ ニノノリ る
	インク切れのカートリッジを交換する 54
	F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	55.55-11、クランを文撰9る
	ノリノノを月前する01
第4章	オプションと各種プリンタ設定65
	オプションと消耗品65
	カラーイメージスキャナカートリッジIS-12の使いかた67
	デジタルカメラから印刷する
	プリンタを輸送する
	プリンタの設定状態を確認する

プリンタを初期設定に戻す	
仕様	
印刷範囲	

第5章	トラブルクリニック	
	この章の使いかた	
	お使いのコンピュータの種類について	
	症状からさがす	
	メッセージからさがす	
	症状別対処法	
	お問い合わせの前に	

第6	章	用語集	 	1	80
索	引		 	1	84

表記について

マークの意味

本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のような見出しとマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りくだ さい。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書 かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守 りください。

/ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのあ る注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの 注意事項をお守りください。



| 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれていま | す。機械の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みくださ い。



操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

⚠ 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、 本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こし たり、火災や感電の原因になります。

⚠警告

設置場所について

アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近く に設置しないでください。 引火性溶剤が内部 の電気部品に触れると火災や感電の原因になり ます。



電源について

濡れた手で電源コードを抜き差ししないでくだ さい。感電の原因になります。

電源コードのプラグは確実にコンセントの奥ま で差し込んでください。差し込みが不十分だと、 火災や感電の原因になります。

同梱されているユニバーサルACアダプタ以外 は使わないでください。火災や感電の原因にな ります。また、同梱されているユニバーサル ACアダプタを他の製品に使わないでください。

ユニバーサルACアダプタや電源コードを傷つ ける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなど のことはしないでください。また電源コードに 重い物をのせないでください。傷ついた部分か ら漏電して、火災や感電の原因になります。









電源コードを束ねたり、結んだりして使わない でください。火災や感電の原因になります。

ふたまたソケット等を使ったタコ足配線は行わ ないでください。火災や感電の原因になります。

バッテリについて

バッテリを加熱したり、火の中に投入しないで ください。また、火やストーブのそばなどの高 温の場所で使用したり放置しないでください。

バッテリの電極部分に金属を近づけないでくだ さい。また、金属製のネックレスやヘアピンな どと一緒に持ち運んだり保管しないでくださ い。漏電の原因となり危険です。

バッテリを分解したり、激しい衝撃を与えたり、 改造したりしないでください。漏電の原因とな り危険です。

バッテリを電子レンジや高圧容器に入れないで ください。爆発の原因となり危険です。











バッテリを車のシガレットコンセントや電源コ ンセントに接続しないでください。火災や漏電 の原因となり危険です。

バッテリを指定機器以外の用途に使わないでく ださい。火災や漏電の原因となり危険です。

バッテリが液漏れして、液が目に入った場合は、 こすらずに水道水などのきれいな水で十分に目 を洗ってから、すぐに医師の治療を受けてくだ さい。そのままにしていると目に障害を受ける 原因になります。

バッテリから漏液や異臭がするときは、すぐに 火気から遠ざけてください。

使用中や保管中に異臭を発したり、発熱したり、 変色または変形するなどの異変に気づいたら、 プリンタから取り出し、その後使用しないでく ださい。

万一異常が起きたら

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が 起こった場合、そのまま使用を続けると火災や 感電の原因になります。すぐに電源ボタンを押 して電源をオフにして、電源コードをコンセン トから抜き、バッテリーを取り外してから、購 入した販売店までご連絡ください。













清掃のときは

清掃のときは、水で湿した布を使ってください。 アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性 溶剤は使わないでください。プリンタ内部の電 気部品に接触すると火災や感電の原因になりま す。



<u>⚠</u>注意

設置場所について

不安定な場所や振動のある場所に設置しないで ください。プリンタが落ちたり倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場 所、高温や火気の近くには設置しないでくださ い。火災や感電の原因になることがあります。 周囲の温度が摂氏5~35度、湿度が10~ 90%(結露しないこと)の範囲の場所で使っ てください。

いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。 万ープリンタに異常が起きたとき、すぐにユニバーサルACアダプタが外せないため、火災や感電の原因になることがあります。

プリンタを持ち運ぶときは

プリンタの電源は確実にオフにしておいてくだ さい。また、携帯時に不用意に電源が入らない ように、ロックスイッチを手前の位置(矢印の 方向)にスライドさせておいてください。









フロントカバーと上カバーは確実に閉じておいてください。

プリンタを投げたり落とすなど、強い衝撃を与 えないでください。故障の原因になります。ま た、プリンタに重いものを乗せないでください。

むき出しのクリップやヘアピンなどと一緒にカ バンに入れないでください。これらの物がプリ ンタの排紙口から内部に入ると、故障の原因に なります。

ほこりや小さなごみが混入しないようにしてく ださい。通常、上カバーは閉じておいてくださ い。また、使用しないときは、机上などに放置 したままにせず、カバーなどでおおうか、机の 引き出しにしまうかして保管してください。異 物がプリンタの内部に入ると、故障の原因にな ります。

インタフェースケーブルとユニバーサルACアダ プタを外しておいてください。取り付けたまま カバンに入れて持ち運ぶと、無理な力が加わっ てプラグやコネクタが損傷する恐れがあります。

持ち運んだ先でプリンタを使うときは、安定し た平らな場所に置いて使用してください。この とき、プリンタを横向きにまたは縦向きに置か ないでください。また、プリンタを手に持った ままで印刷したり使用しないでください。













電源について

電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜いてください。コードを引っぱると電源コー ドが傷つき、火災や感電の原因になることがあ ります。

同梱の電源ケーブルを使うときは、AC100V 以外の電源電圧で使わないでください。火災や 感電の原因になることがあります。なおプリン タの動作条件は次の通りです。この条件にあっ た電源で使ってください。

電源電圧: AC100V電源周波数: 50/60Hz

延長電源コードは使わないでください。火災や 感電の原因になることがあります。

清掃のときは

清掃のときは、バッテリを外し、電源コードを コンセントから抜いてください。誤って電源ボ タンを押してしまうと、作動した内部の部品に 触れてけがの原因になることがあります。

ユニバーサルACアダプタについて

ユニバーサルACアダプタを持ち運んだり保管 するときは、ユニバーサルACアダプタ本体に コードを巻き付けないでください。コードの根 元の部分が折れ曲がり、断線するおそれがあり ます。

BJカートリッジについて

安全のため子供の手の届かないところへ保管し てください。誤ってインクをなめたり飲んだり した場合には、ただちに医師にご相談ください。













BJカートリッジを落としたり振ったりしない でください。インクが漏れて周囲や衣服を汚す ことがあります。



その他

プリンタを分解・改造しないでください。内部 には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因 になります。

プリンタの近くでは可燃性のスプレー等は使わ ないでください。スプレーのガスが内部の電気 部分に触れて、火災や感電の原因になります。

印刷後、BJカートリッジの金属部分には触れ ないでください。熱くなっている場合があり、 やけどの原因になることがあります。

印刷中はプリンタの中に手を入れないでくださ い。内部で部品が動いているため、けがの原因 になることがあります。

プリンタの上にクリップやホチキス針などの金 属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナ ー等)の入った容器を置かないでください。プ リンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災 や感電の原因になることがあります。











万一、異物(金属片・液体等)がプリンタ内部 に入った場合は、プリンタの電源ボタンを押し て電源をオフにし、バッテリを外し、電源コー ドをコンセントから抜いて、購入した販売店ま でご連絡ください。そのまま使用を続けると火 災や感電の原因になることがあります。

バッテリについて

バッテリは必ず専用のリチウムイオンバッテリ LB-50(本製品に付属)をお使いください。そ れ以外のものを使うと、発煙や火災の原因とな ることがあります。





ます。

本製品の機能と特長

本製品には、次のような機能と特長があります。キヤノンBJプリンタの美し いカラー印刷をお楽しみください。

携帯に優れたコンパクトデザイン

インクジェットプリンタとしては業界最小クラスのサイズと重さで、モバイ ルコンピューティングに最適な携帯性を誇ります。また、リチウムイオンバ ッテリの標準装備により、AC電源がないところでも手軽に印刷できます。イ ンクジェットプリンタの高画質印刷が、オフィスや家庭を飛び出しました。

720dpi フルカラー印刷

カラーBJカートリッジBC-11eによる720(横)×360(縦)dpiのカラー 印刷は、あざやかな発色性で普通紙にも美しいカラー印刷を実現します。カ ラーBJカートリッジBC-11eは大小サイズのインクドットを打ち分けること ができ、従来以上の高画質印刷を実現しています。また、プラックBJカート リッジBC-10を使えば高速かつ経済的なモノクロ印刷も行えます。 さらに、写真印刷の場合、別売のカラーBJカートリッジBC-12eフォトを使 えば、オリジナルの画質に匹敵するほど美しいカラー印刷を行うことができ

USBインタフェース、赤外線通信(光通信)、IrTran-Pをサポートしていま す。このことにより、Windows使用のコンピュータやUSBインタフェース を標準搭載したMacintoshシリーズだけでなく、ザウルス等のPDA(携帯 情報端末)にも幅広くご使用いただけます。

スキャナカートリッジ(別売)による画像取り込み

BJカートリッジの代わりにスキャナカートリッジIS-12を取り付けること で、本プリンタをカラーイメージスキャナとして使うことができます。

地球に優しい省エネ設計

本プリンタは、電気を無駄に消費しません。印刷が終わるとすぐに低消費電 カモードに切り替わります。また、電源をオンにしてから一定時間動作させ ないでいると、自動的に電源がオフになります(電源がオフになるまでの時 間は変更できます)。

さらに、本プリンタは個々の部品がリサイクルされやすいように設計されて います。パーツの構成から実際の動作まで、環境に優しいデザインです。

●プリンタを使う前の準備●

第1章

プリンタを使う前の準備

プリンタの外観と各部の名称

プリンタを設置する前に、各部の名前と働きを確認してください。

前面





電源について



プリンタを長期間使わないときは、電源ボタンを押して、電源を切ってから、ユニバーサルACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

フプリンタを使う前の準備

ユニバーサルACアダプタの電源プラグを抜くときは、必ず、電源 ボタンを押して電源を切ってから、抜いてください。電源が入って いるときに電源プラグを抜くと、BJカートリッジが正規の位置に戻 らず、プリントヘッドが乾いてしまい、次に使うときに印刷ができ なくなることがあります。

電源ランプとチャージ/エラーランプ

電源ランプとチャージ/エラーランプによってプリンタの状態がわかります。

ランプの状態	意味
電源ランプ 🗢 消灯	電源オフ
電源ランプ ○ 点灯	電源オン(印刷できる状態です)
電源ランプ ミ○ミ 「 点滅*1	次のいずれかの状態です。
	・ウォーミングアップ中
	・プリントヘッドのクリーニング中
	・データ受信中
	・BJカートリッジやインクカートリッジの交換中
	・ノズルチェックパターンの印刷中
チャージ/エラーランプ ※	次のいずれかの状態に対する警告です。
オレンジ色に点滅*1	・正しく給紙されていない(ブザーが1回鳴ります)
	・インクが少なくなっている(ブザーが2回鳴りま
	・カートリッン父換を強制的に終了した(ノサーか
	3凹鳴りより) バッニリの球星が小なくなっている(ゴザーがん
	・ハッテリの残重が少なくなりている(ノリーが4 「
	凹場りより) ・ 威インク吸収体が港杯(ブザーが5回鳴ります)
	・バッテリが故障している(ブザーが6回鳴ります)*3
チャージ/ナニーニンプ 0	
テャーシ/エノーノノノ ~ オレンジ色に占灯	- バッパック11/0・0エノーが光生していより。 ・ 絵紙エラー(ブザーが1回鳴います)
オレジンとに無対	- ニュージョン (ブラック) 日帰ります)
	·BJカートリッジが取り付けられていない(ブザー
	が3回鳴ります)
	・ 誤ったBJカートリッジが取り付けられている(ブ
	ザーが4回鳴ります)
	・バッテリが取り付けられていない(ブザーが6回
	鳴ります)
	・バッテリの残量がほとんどなくなっている(長ブ
	ザーが1回、短ブザーが1回鳴ります)
チャージ/エラーランプ 。	・バッテリの充電中
緑色に点灯	
電源ランプとチャージ/エラー	プリンタ内部で回復できないエラーが発生しています。
ランプがいっしょに点滅	お買い求めの販売店または修理サービスご相談窓口に
> ⊘ € ∦:	修理を依頼してください(P.187参照)。

*1 電源ランプとチャージ / エラーランプの点滅状態が重なっているとき(エラーが重複して発生) は、交互に点滅します。

*3 電源オフ時はブザーは鳴りません(チャージ/エラーランプは緑色に点滅)

^{*2} インク残量表示がオンの設定状態の場合(標準値はオフです)

エラーの対処方法についてはP.162「ランプがオレンジ色に点灯または点滅 してプリンタが動かない」をご覧ください。

バッテリを取り付ける

以下の手順で、付属のリチウムイオンバッテリをプリンタに取り付けます。 プリンタをAC電源に接続して使うときも、バッテリをプリンタに取り付けて おいてください。取り付けていないと、エラーとなりプリンタは動作しませ ん。また、バッテリは、購入時には充電されていません。バッテリを使って プリンタを動作させる場合は、充電してからお使いください。



ンプリンタを使う前の準備

フロントカバーを開きます。



2 バッテリを、電極がある側を先にして、プリンタ本体の▷マークとバ ッテリの⊲マークを合わせて、プリンタ内部左側の差込口に差し込み ます。





差込口にほこりなどの異物が入らないようにしてください。



バッテリのもう一方の側をプリンタに入れ、カチッと音がするまで押 します。

バッテリはしっかりと取り付けてください。確実に取り付けられてい ないと、携帯時にバッテリが外れたときにケガの原因になります。





フロントカバーを閉じます。

これでバッテリの取り付けは完了です。

ンプリンタを使う前の準備

バッテリを取り外す

リチウムイオンバッテリの寿命が尽きたときや、複数のバッテリを外出先で 交換しながら使うときは、以下の手順でバッテリを取り外してください。



取り付けたバッテリの残量が少なくなると、チャージ/エラーラン プがオレンジ色に点滅しブザーが4回鳴ります。この場合は、ここ での手順に従ってバッテリを取り外して充電済みのバッテリに交換 するか、ユニバーサルACアダプタを使ってAC電源に接続してバッ テリを充電してください。(バッテリの充電は、電源オフ時および プリンタが動作していないときに行われます) プリンタを移送したり長期間保管するときは、バッテリを取り外し

ておく必要があります。この場合はP.96「プリンタを輸送する」 をお読みください。

- プリンタの電源がオンになっているときは、電源ボタンを押してオフ にします。
- 2 フロントカバーを開け、バッテリ取り外しレバーを右にスライドさせて、引き出されたバッテリを取り外します。



バッテリを取り外したら、P.18「バッテリを取り付ける」を参照して 新しいバッテリを取り付けてください。

コンピュータとの接続とプリンタドライバのインストール

コンピュータとプリンタを接続する方法、およびプリンタドライバ(印刷に 必要なソフトウェア)をコンピュータにインストールする方法については、 「かんたんスタートガイド」で説明しています。

ご使用になるコンピュータによってインストール手順などが異なります。は じめて本プリンタをお使いになる場合は、ご使用になるコンピュータの種類 ごとに次のマニュアルをご覧になりながら、接続、プリンタドライバのイン ストールを行ってください。

- ・Windows 95/Windows 98/Windows 2000 「かんたんスタートガイ ド (Windows編)」
- ・Mac OS 8.1/Mac OS 8.5/Mac OS 9 「かんたんスタートガイド (Macintosh編)」





CD-ROMには、下記のプリンタドライバも用意されています。
Windows CE 2.1 H/PC Pro 3.0用プリンタドライバ
(このプリンタドライバをお使いになる前に、付属のCD-ROMの「¥¥WinCE¥Printer¥Disk1¥」フォルダの中のreadme.txtをご覧ください)

プリンタを使う前の準備

電源のオン/オフ

電源をオンにする

バッテリとユニバーサルACアダプタが確実に接続されていることを 確認します。



バッテリが充電されているときは、バッテリを装着するだけでもかま いません。



ロックスイッチがオフ(奥の位置)になっていることを確認します。



ロックスイッチ



BJカートリッジがまだ取り付けられていない場合は、電源ランプが点 滅したまま、ブザーが3回鳴りカートリッジホルダが中央に移動します。 BJカートリッジを取り付け、カートリッジボタンを押してください。 BJカートリッジが取り付けられているときは、ウォーミング アップ後に電源ランプが点滅から点灯に変わり、印刷できる状態にな ります。





プリンタの自動電源オフ機能により、データ送受信やプリンタを操作 しない状態が30分経過すると自動的に電源がオフになります。自動 的に電源オフにしたくない、あるいは時間を変更したい場合は、プリ ンタドライバの設定画面で設定を変更できます。詳しくはWindows/ Macintoshドライバガイドをご覧ください。

電源をオフにする

電源ボタンを押します。

電源ランプが点滅し、プリントヘッドのノズルが乾燥しないようにカ ートリッジホルダがホームポジションに戻ってから消灯します。



プリンタが動作中のときはプリンタ本体からバッテリを抜かないで ください。抜くとカートリッジホルダがホームポジション以外の位 置に停止し、プリントヘッドのノズルが乾燥してしまいます。 プリンタを使わないときは、電源をオフにしてからユニバーサルAC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。



バッテリを充電している間は、電源をオフにしてもチャージ/エラー ランプは緑色に点灯します。

プリンタドライバの設定画面からプリンタ本体の電源をオフにする こともできます。(Windowsの場合)詳しくは「Windowsドライ バガイド」をご覧ください。

バッテリを充電して使うには

本プリンタをAC電源がないところで使うためには、付属のバッテリを充電す る必要があります。充電する方法は、以下の手順に従います。



バッテリをプリンタに取り付けていないと、エラーとなりプリンタは動作しません。

バッテリを取り付けます。

取り付けかたはP.18を参照してください。

プリンタをAC電源に接続します。

最初はバッテリの残量がないため、チャージ/エラーランプが緑色に点 灯します。バッテリの充電が完了すると消灯します。



印刷を長時間行ってバッテリの温度が上昇すると、温度が下がるまで(最大30分間)充電が行われないことがあります。

バッテリの充電中にプリンタを動作させることはできますが、その 分充電時間が長くなります。プリンタを動作させていないときが充 電時間がもっとも短くて済みます。

バッテリを充電している間は、電源をオフにしてもチャージ/エラー ランプは緑色に点灯します。

バッテリが完全に充電されているかどうかを確認するには、ユニバ ーサルACアダプタでプリンタが電源に接続されている状態で、プ リンタの電源をオフにしてください。このときチャージ/エラーラ ンプが消灯していれば、バッテリは完全に充電されています。

プリンタドライバについて

本プリンタには日本語Windows 95/Windows 98/Windows 2000およ びMac OS 8.5/Mac OS 9に対応したプリンタドライバが用意されていま す。

本プリンタはプリンタドライバをコンピュータにインストール(導入)しな いと印刷できません。インストールについては「かんたんスタートガイド」 を参照してください。

印刷のしかたやプリンタドライバの機能については、CD-ROM内の「Windows/Macintoshドライバガイド」を参照してください。



下記のプリンタドライバも用意されています。

Windows CE 2.1 H/PC Pro 3.0用プリンタドライバ (このプリ ンタドライバをお使いになる前に、付属のCD-ROMの 「¥¥WinCE¥Printer¥Disk1¥」フォルダの中のreadme.txtをご 覧ください)

ご使用になっているOSによって、プリンタを使用できる環境が異なります。 表を参照の上、必要なプリンタドライバをインストールしてください。

	USB	IrDA (赤外線)	備考
Windows 95	非対応	Version	IrDAを使用する場合は、Microsoft社製
		1.0	赤外線通信ドライババージョン2.0が必
			要です。
Windows 98/	対応	Version	Windows 2000を使って赤外線通信
Windows		1.1	(lrDA)を行う場合、ステータスモニ
2000/CE			タは機能しません。
Mac OS	対応	非対応	

ンプリンタを使う前の準備

赤外線通信を行うには

本プリンタは、赤外線通信(光通信)機能があるコンピュータやPDA(携帯 情報端末)から、赤外線通信によりコードレスで印刷できます。

赤外線通信方式にはIrDA方式とASK方式の2種類があります。IrDA方式と ASK方式の切り換えは自動的に行われます。

本プリンタでコンピュータと赤外線通信を行うときは、コンピュータがいく つかの条件を満たしている必要があります。赤外線通信を行う前に、この後 の「コンピュータと赤外線通信を行うための条件」をお読みください。

ASK方式はシャープ社製ザウルス独自の通信方式です。ザウルスはIrDA方式 とASK方式の両方の通信ができるものがありますが、本プリンタではASK方 式で通信してください。

コンピュータと赤外線通信を行うための条件

赤外線通信による印刷は、Windows 95/Windows 98/Windows 2000 で行うことができます。赤外線通信で正しく印刷を行うためには、コンピュ ータが以下の条件を満たしている必要があります。

対応機種	IBM PC/AT機またはその互換機
CPU	Intel Pentium以上
IrDA	IrDA 1.1準拠
ボーレート(通信速度)	最大4Mbps
赤外線通信デバイス	コンピュータ内蔵型の赤外線通信ポート
	シリアルまたはパラレルポートに接続されてい
	る赤外線通信アダプタ
使用可能基本ソフト	Windows 98/Windows 2000



Windows 95の場合は、IrDA 1.0(ボーレート:最大115.2kbps) で通信します。この場合、コンピュータにMicrosoft社製赤外線通 信ドライバ バージョン2.0がインストールされている必要がありま す。確認方法は次ページをご覧ください。

NECのPC-9800シリーズの赤外線通信には対応していません。

必要な赤外線通信ドライバがインストールされているか確認するには、この あとをご覧ください。

赤外線通信ドライバがインストールされているか確認するには

必要な赤外線通信ドライバを以下の手順で確認してください。

- 【スタート]ボタンをクリックし、[設定]の[コントロールパネル]をク リックします [コントロールパネル]ウィンドウが開きます。
- 2 ウィンドウ内に[赤外線モニタ]アイコンがあるか確認します。

アイコンが表示されていれば、必要な赤外線通信ドライバがすでにイ ンストールされています。

Windows 95で赤外線ドライバがインストールされていないとき

Windows 95を使用していて、[赤外線モニタ]アイコンが表示され ていない場合は、[コントロールパネル]ウィンドウを閉じてから、次 の手順に進んでください。

- 【スタート]ボタンをクリックし、[検索]の[ファイルやフォルダ]をク リックします。 ファイルを検索するためのダイアログボックスが表示されます。
- 2 [名前と場所]シートの[名前]の欄に「infrared.txt」と入力してから、 [検索開始]ボタンをクリックします。 検索結果の一覧にinfrared.txtが表示された場合は、赤外線通信ドラ イバはインストールされていませんが、コンピュータのハードディス クに存在します。infrared.txtには赤外線通信ドライバのインストー ル方法が記載されていますので、説明に従ってインストールすれば、 赤外線通信を行うことができるようになります。 検索結果の一覧にinfrared.txtが表示されなかった場合は、赤外線通 信ドライバを別途入手する必要があります。Microsoft社のホームペ ージからダウンロードするか、コンピュータの販売元にお問い合わせ のうえ入手してインストールしてください。インストールのしかたは、 赤外線通信ドライババージョン2.0のモジュールに含まれている infrared.txtに記載されています。



[コントロールパネル]の[ハードウェア]で、自動検出を実行して赤外 線通信ドライバをインストールすると、正常にインストールされな いことがあります。このような場合は、ハードウェアウィザードの 画面に「新しいハードウェアを自動的に検出しますか?」と表示さ れたときに[いいえ]をクリックし、次の画面で[赤外線]を選択してか らインストールを続けてください。

)プリンタを使う前の準備

コンピュータによっては必要な赤外線通信ドライバが使用できない ことがあります。赤外線通信ドライバをインストールしても通信で きない場合は、コンピュータの販売元にお問い合わせください。

赤外線通信のしかた



赤外線通信を行う場合は、ご使用のコンピュータやPDAの使用説明書 も併せてご覧ください。

- 1
 - ユニバーサルACアダプタが確実に接続されているか、バッテリが充 電されていることを確認します。

┓ンピュータやPDAで赤外線通信(光通信)の設定をします。

Windows 95/Windows 98の場合、コントロールパネルの[赤外 線モニター]をダブルクリックして、[オプション]シートで[赤外線通 信を使用可能にする](Windows 98の場合)をクリックしてチェ ックマークを付けます。また、プリンタドライバの設定画面の[印刷 先のポート]で赤外線通信のポートを選びます。通常は[COM4:(赤 外線シリアル(COM)ポート)]を選んでください。赤外線通信のポー トは、コンピュータによって割り当てが違うことがあります。他の COMポートや、LPTポートを選ぶと印刷できません。詳しくは、 お手持ちのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Windows 2000の場合、出力ポート先にIRローカルポートを選ん でください。詳しくはお手持ちのコンピュータの取扱説明書を参照 してください。

ザウルスの場合、ESC/P系のプリンタを選び出力ポート先に光通信 を選んでください。詳しくはザウルスの取扱説明書を参照してくだ さい。

3 プリンタの赤外線送受光部の面が、コンピュータやPDAの赤外線送受光部と80センチメートル以内の距離で正面に向きあうように置きます。 プリンタの赤外線送受光部の有効角度は、左右、上下共に中心軸に対して約15°です。 通信相手となるコンピュータやPDAによっては、プリンタとの通信可能な距離が思われます。コンピュータやPDAによっては、プリンタとの通信可能な距離が思われます。コンピュータやPDAの取扱説明書で確認して、

能な距離が異なります。コンピュータやPDAの取扱説明書で確認して ください。



プリンタの赤外線送受光部の面と向き合ったPDAやコンピュータの赤 外線送受光部の間に物などを置いて遮断しないでください。送受信が できなくなります。



印刷を行うときや、プリンタドライバのユーティリティの機能を使 うときは、あらかじめWindowsのコントロールパネルの[赤外線モ ニター]を使って、IrDA方式で接続されているプリンタの名称が表 示されていることを確認してください。 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切らないように注意し

印刷中は、フリフタとの赤外線通信の接続を切らないように注意してください。もし切れてしまった場合は、プリンタの電源をオフにし、コンピュータの印刷を中止してください。IrDAの接続が切れているかどうかは、コントロールパネルの[赤外線モニター]で確認できます。

[PDA]

コンピュータ1

ザウルスを使って印刷するときは、必ずASK方式で行ってください。 印刷中は、プリンタとの赤外線通信の接続を切らないように注意して ください。もし切れてしまった場合は、プリンタの電源をオフにし、 PDAでの印刷を中止した上で、印刷をやり直してください。

BJカートリッジを取り付ける

カラー印刷を行うときはカラーBJカートリッジBC-11e、またはカラーBJ カートリッジBC-12eフォト(別売)を、モノクロ印刷のみを行うときはBJ カートリッジBC-10を取り付けることをお奨めします。必要に応じて交換し てください。



プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。





すでにBJカートリッジが取り付けられているときは移動しません。この場合はカートリッジボタンを押してください。



上カバーの手前の溝に指をかけて、上カバーを開きます。





カートリッジホルダを手などで無理に動かさないでください。故障 の原因となります。

オレンジ色のフィルムケーブルには触れないでください。故障の原 因となります。 金属部分に手を触れないように、BJカートリッジの側面を持ってプラ スチックケースから取り出します。





BC-11eやBC-12eフォトを使うときは、BlackとColor(BC-12eフォトの場合、Photo BlackとPhoto Color)のインクカートリッジが取り付けられていることを確認してください。両方が正しく取り付けられていないと正しく印刷できません。



BJカートリッジのラベルを横にして、オレンジ色の保護キャップを取り外し、オレンジ色の保護テープをはがします。





取り外した保護キャップと保護テープは絶対に再装着しないでくだ さい。再装着するとインクが出なくなったり、正しい色で印刷で きなくなります。

保護キャップと保護テープは地域の条例に従って処分してください。



BJカートリッジを、保護キャップと保護テープを付けたままでプリンタに取 り付けないでください。プリンタが故障する原因になります。 BJカートリッジの金属部分に触れないでください。故障の原因になります。 プリントヘッドを下に向けたまま、保護テープをはがさないでください。また、 プリントヘッドを下に向けて置いたり、落としたり振ったりしないでください。 インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。衣服にインクが付くと洗濯 しても落ちません。



BJカートリッジは、保護キャップと保護テープを取り外したらすぐ にプリンタに取り付けてください。

プリントヘッドに触れないでください。インクが手に付いたり印刷 品質が悪くなります。



インクカートリッジのラベルを上にして、カートリッジホルダに斜め に差し込みます。





BJカートリッジの右端をカチッというまで上から押して、固定します。



ここを押します





カートリッジボタン



BJカートリッジを取り付けてから、プリンタが認識するまでに2秒程 かかります。この間はカートリッジボタンを押しても何も動作しませ ^モん。

BJカートリッジの取り付けはこれで完了です。このあと、ノズルチェックパ ターンを印刷し(P.47参照)、プリントヘッドの状態を調べてください。特 定の横線が欠けて印刷されるときは、プリントヘッドの目づまりが考えられ ますので、プリントヘッドをクリーニング(P.50参照)してください。



BJカートリッジの取り付け後は、不必要に取り外さないでください。 取り外す必要がある場合は、プリントヘッドのノズルが乾燥しない ようにBJカートリッジ保管箱に入れてください。

BJカートリッジは子供の手の届かない場所に保管してください。 BJカートリッジにはインクの補充は行わないでください。故障の原 因になります。


用紙についてのお願い

用紙は、できるだけ端を持ち、印刷面にさわらないようにしてください。 印刷面に傷が付いたり汚れたりすると、きれいに印刷できません。

使わない用紙は、用紙が入っていた袋に入れて、高温、多湿、直射日光を 避けて保管してください。また、曲がったりしわにならないように水平に 置いてください。

端が折れている、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでく ださい。カールしている場合は、カールをなおしてから印刷してください。



カールしている用紙は、 端から5cmくらいのとこ ろを持ち、逆向きに軽く まげて、まっすぐに直し てから印刷してください。



対角線上の端を持って曲 げると、うまくカールを 取り除けます。



ED

品する

封筒の場合、カールが 5mm以内(はがきの場 合は2mm以内)になる ようにしてください。

印刷後、用紙の印刷面に水がかからないようにしてください。印刷面 のインクがにじむことがあります。

用紙の種類

本プリンタでは、下記の表のような用紙を使用できます。 実際に印刷を行うときは、プリンタドライバの「用紙サイズ」「用紙の種 類」「給紙方法」の項目で、使用する用紙に合った内容を設定します。ま た、オートシートフィーダASF-50を取り付けて印刷するときは、[給紙 方法]の項目で[オートシートフィーダ]を選んでください。詳しくは 「プリンタドライバガイド」をお読みください。

用紙		プリンタドライパでの設定		参照ページ
		用紙サイズ	用紙の種類	1
普通紙 / バブルジェット用紙LC-301		A4、B5、A5、レター	普通紙	P.36
		リーガル		
官製はがき		はがき / はがき横	はがき	P.37
光沢八ガキKH-201N		はがき	光沢はがき	P.37
封筒	洋形4号	洋形4号	封筒	P.37
	(235mm×105mm)			
	洋形6号	洋形6号	封筒	P.37
	(190mm×98mm)			
高品位専用編	低HR-101S	A4	高品位専用紙	P.38
フォト光沢紙GP-301		A4	光沢紙	P.38
光沢フィルムHG-101		A4	光沢フィルム	P.39
フォト光沢カードFM-101		フォトカード	フォトカード	P.39
OHPフィルムCF-102		A4	OHPフィルム	P.39
バックプリントフィルムBF-102		A4	バックプリントフィルム	P.40
Tシャツ転写紙TR-201		A4	Tシャツ転写紙	P.40



に印刷することもできますが、 この部分に印刷すると印刷品位や用 紙送りの精度が低下することがあり ます。また、下側の に印刷する と、用紙の後端に汚れが発生するこ とがあります。

- 1 フォト光沢カードは28.0mm
- *2 フォト光沢カードは26.0mm
- *3 レター、リーガル、洋形4号、 洋形6号は6.4mm フォト光沢カードは5.1mm
- *4 洋形4号は25.4mm レター、リーガルは6.3mm、洋形6号は 6.4mm、フォト光沢カードは4.1mm
- *5 フォト光沢カードは30.8mm

普通紙を使うとき

専用のバブルジェット用紙LC-301(BJプリンタ専用のカラー普通紙) または一般的なコピー用紙を使ってください。連続紙(ミシン目でつなが っている用紙)は使わないでください。

次のサイズの普通紙を使えます。

用紙のサイズ	A4(210×297mm) B5(182×257mm)
	A5(148×210mm) レター(216×279mm)
	リーガル(216×356mm)
用紙の厚さ	0.2mm以下(1枚)
用紙の重さ	$64g/m^2 \sim 105g/m^2$

厚紙を使用する場合も、この表の範囲内のものを使用してください。

印刷する

はがきを使うとき

往復はがき以外の官製はがき、または専用の光沢ハガキKH-201Nを使っ てください。往復はがきには印刷できません。

お年玉付き年賀はがきにも印刷できます。

プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で、官製はがきに印刷すると きは[はがき]、光沢ハガキに印刷するときは[光沢はがき]を選択してから 印刷してください。

しわがあるはがきや折れているはがきは使わないでください。カールして いるときは、逆向きに曲げてカールをなおしてください。このとき、はが きの表面が波状にならないように注意してください。

両面に印刷するときは、片面を印刷した後、印刷した面が乾いたら、カー ルをなおしてから、もう片方の面を印刷してください。

写真やシール、ステッカーなどを貼ったものは、使わないでください。正 しく紙送りできません。

光沢ハガキは光沢がある方を本文や絵に、光沢がない方を宛名に使ってく ださい。

印刷密度の高い印刷を行うと、インクが乾くまで時間がかかります。印刷 が終わったはがきは、重ならないように1枚ごとに取り去り、インクが乾 くまで印刷面にさわらないでください。

封筒を使うとき

洋形4号または洋形6号サイズの封筒を使ってください。

プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[封筒]を選択してから印刷 してください。

プリンタに封筒をセットするときは、封筒の周辺とたれぶたを充分に押し てカールやまがりをとり、封筒の中の空気を抜いてください。封筒がカー ルしているときは、封筒の端を対角線に持って、軽く逆方向に曲げてくだ さい。

たれぶたが曲っているものはのばし てください。 ちれぶたが曲っているものはのばし たれぶたの部りをとり、封筒の中の空 気を抜いてください。特にたれぶたの 部分を充分に押してください。 封筒がうまく給紙されない場合は、 ペンの先などを使って封筒の先端を しっかり潰しておくと、うまく給紙 できます。



たれぶたの部分が二重になっている ものや、シールになっているものは

使わないでください。正しく紙送りできません。

型押しやコーティング等の表面加工がしてある封筒は使わないでくださ い。きれいに印刷できません。

高品位専用紙を使うとき

専用の高品位専用紙HR-101Sを使ってください。 プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[高品位専用紙]を選択して から印刷してください。 コート面(より白い方の面)だけに印刷してください。 印刷面を上にしてプリンタにセットしてください。 高品位専用紙を使用しないときは、高品位専用紙が入っていた袋に入れ、 直射日光のあたる所や高温多湿な所を避けてください。 印刷した用紙は、直射日光等に長時間さらすと変色や退色しますので、印 刷面に普通紙を1枚重ねて暗い所に保管してください。

フォト光沢紙を使うとき

専用のフォト光沢紙GP-301を使ってください。使う前にGP-301の注 意書きを必ずご覧ください。

プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[光沢紙]を選択してから印 刷してください。

光沢がある方の面(より白い方の面)に印刷してください。

フォト光沢紙のパッケージに添付されている給紙補助シートは使用しない でください。

印刷面を上にしてプリンタにセットしてください。

印刷した用紙は、直射日光等に長時間さらすと変色や退色しますので、印 刷面に普通紙を1枚重ねて暗い所に保管してください。

〇印刷する

光沢フィルムを使うとき

専用の光沢フィルムHG-101を使ってください。使う前にHG-101の取 扱説明書を必ずご覧ください。 プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[光沢フィルム]を選択して から印刷してください。 湿度の高い環境で印刷しないでください。 光沢がある方の面に印刷してください。 印刷面を上にしてプリンタにセットしてください。 印刷が終わったフィルムは、重ならないように1枚ごとに取り去り、イン クが乾くまで(約10分~20分)印刷面には触らないでください。 乾燥後、光沢フィルムを保存するときは、印刷面がすれたりしないように 普通紙(コート紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。 印刷を行う前に、排紙口の前に紙を1枚敷いてください。排紙後に、静電 気によってフィルムが机や床にくっついてしまうことがあります。

フォト光沢カードを使うとき

フォト光沢カードFM-101は、写真を印刷するのに適したカードタイプ の用紙です。用紙周囲のミシン目よりも少し大きめに絵柄を印刷した後、 印刷後にミシン目で切り離して周囲の余白を落とすことができます。 お使いになる前に、FM-101に添付の注意書きを必ずご覧ください。

OHPフィルムを使うとき

専用のOHPフィルムCF-102を使ってください。お使いになる前に、CF-102のパッケージに印刷された注意書きを必ずご覧ください。 複写機用のOHPフィルムは、使用しないでください。 プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[OHPフィルム]を選択して から印刷してください。 湿度の高い環境で印刷しないでください。 表裏はないので、どちらの面にでも印刷できます。 印刷が終わったフィルムは、重ならないように1枚ごとに取り去り、イン クが乾くまで(約15分)印刷面に触れないでください。 印刷後のフィルムを保存するときは、1枚ごとに印刷面に普通紙(コート 紙は不可)を入れて、印刷面を保護してください。普通紙をはさまずにフ ィルムを入れると、フィルムどうしが付着することがあります。クリアフ ァイルなどに1枚ずつ保存する場合も、クリアファイルに付着しないよう に普通紙を入れてください。

バックプリントフィルムを使うとき

バックプリントフィルムBF-102に印刷するときは、左右を反転させてフィルムの裏面に印刷します。これを表から見ると写真のような光沢のあるきれいなできあがりになります。

専用のバックプリントフィルムBF-102を使ってください。使う前に、 BF-102の取扱説明書を必ずご覧ください。 プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[バックプリントフィルム] を選択してから印刷してください。 湿度の高い環境で印刷しないでください。 つや消しのザラザラした面に印刷してください。 印刷面を上にして、プリンタにセットしてください。 印刷を行う前に、排紙口の前に紙を1枚敷いてください。排紙後に、静電 気によってフィルムが机や床にくっついてしまうことがあります。 印刷の終わったフィルムは、重ならないように1枚ごとに取り去り、イン クが乾くまで(約15分)印刷面に触れないでください。

⊤シャツ転写紙を使うとき

専用のTシャツ転写紙TR-201を使ってください。使う前に、TR-201の 取扱説明書を必ずご覧ください。

プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で[Tシャツ転写紙]を選択してから印刷してください。

Tシャツ転写紙に印刷するときは、転写紙の下余白または右余白に30mm 以上の余白を空けてください。Tシャツ転写紙をアイロンで転写するとき にこの余白のところで内側に折り曲げておくと、転写後に離型紙層をはが しやすくなります。

緑の線が入っていない面に印刷してください。 手差しで1枚ずつ給紙してください。

〇印刷する

用紙をセットして印刷する

本プリンタで印刷するときは、用紙を1枚ずつ手でセットして印刷します。 複数枚の用紙を連続給紙して印刷するには、オートシートフィーダASF-50 (オプション)が必要です。

フロントカバーを開きます。

ここで、バッテリが取り付けられているか確認し、取り付けられてい ないときはP.18「バッテリを取り付ける」の手順に従って取り付けて ください。取り付けられていないと、エラーとなりプリンタは動作し ません。

2 プリンタドライバやアプリケーションソフトで、必要な設定を行いま す。 プリンタドライバの設定画面で、用紙サイズ、用紙の種類、給紙方法 など、必要項目を設定します。詳しくは「Windows/Macintoshドラ イバガイド」をご覧ください。

アプリケーションソフトで印刷を実行します。

コンピュータの画面に[用紙を入れてください。]というメッセージが 表示されます。 4

用紙ガイドを希望の用紙サイズの指標に合わせます。印刷面を上に して、フロントカバーの左の突き当てガイドに沿わせながら、プリ ンタの奥に突き当たるまで(約5cm)用紙をまっすぐに挿入し、用 紙を軽く押し付けたまま約2秒間、用紙が自動的に引き込まれるまで 待ってください。





コンピュータのメッセージ画面の[OK]ボタンをクリックします。

印刷が始まります。

複数枚を印刷する場合は、手順4からここまでの手順を繰り返してく ださい。



クリーニング中などで、カートリッジホルダが動いている最中に用紙 を挿入しないでください。何も印刷されず自動的に排紙されます。



用紙が極端に斜めに引き込まれたり頭出しが短かすぎると、いったん 引き込まれた用紙が給紙口に吐き出され、チャージ/エラーランプが点 滅し、ブザーが1回鳴ります。

一度用紙を抜き出した後に、改めて正しく用紙を挿入してください。

別のBJカートリッジに付け替える

カラー印刷を行うときはカラーBJカートリッジBC-11e、またはカラーBJ カートリッジBC-12eフォト(別売)を、モノクロ印刷のみを行うときはモ ノクロ用のBJカートリッジBC-10を取り付けることをお奨めします。必要 に応じて交換してください。



モノクロで印刷するときは、モノクロ用のBJカートリッジBC-10を 使ってください。カラーBJカートリッジでモノクロ印刷することもで メモ きますが、モノクロ用のBJカートリッジを使ったほうが速く印刷でき ます。

プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが中央に移動します。

プリンタドライバの設定画面から、BJカートリッジ交換のための操作 を行うことができます。詳しくは「Windows/Macintoshドライバガ イド」をご覧ください。



上カバーの手前の溝に指をかけて、上にカバーを開きます。





オレンジ色のフィルムケーブルには触れないでください。故障の原因 となります。

印刷する



BJカートリッジの角にある緑色のタブに指をかけ、上に引き上げます。

白色/灰色のタブはインクカートリッジ交換用です。





BJカートリッジからインクカートリッジを取り外さないでください。 手や衣服を汚すおそれがあります。



取り外したBJカートリッジを付属の保管箱の中にしまい、フタを回し て閉めます。フタが止まってから、さらに指標を目安に上ブタの1目 盛程度締め上げて、しっかり閉めてください。



指標(4ヶ所/90°)



BJカートリッジに保護テープや保護キャップを取り付けないでくだ さい。正しく印刷できなくなります。

保管箱のフタはしっかり閉めてください。しっかり閉まっていない と、インクが乾燥して、その後の印刷ができなくなります。

6 取り付けるBJカートリッジを用意します。

保管箱に入っているBJカートリッジを取り付けるときは、保管箱から 取り出します。

新しいBJカートリッジを取り付けるときは、P.32の手順3、4を参照 してください。

V下、P.31「BJカートリッジを取り付ける」の手順5以降に従って 取り付けてください。 ○印刷する

日常のお手入れと保守

ノズルチェックパターンを印刷する

印刷がかすれたり、欠けたりするときは、ノズルチェックパターンを印刷して、BJカートリッジのプリントヘッドの状態を正確に調べてください。 モノクロ用のBJカートリッジがセットされているときは、ブラックのパターンが印刷されます。カラーBJカートリッジがセットされているときは、4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)のパターンが印刷されます。 印刷した結果、特定の横線が欠けて印刷される場合などは、プリントヘッドの目づまりが考えられるので、プリントヘッドをクリーニングしてください。

ノズルチェックパターンは次の手順で印刷します。

プリンタの電源がオンの場合は、電源ボタンを押してオフにします。

2 フロントカバーを開き、バッテリが取り付けられていることを確認してください。

バッテリが取り付けられていない場合は取り付けてください(P.18参照)。取り付けられていないと、エラーとなりプリンタは動作しません。

3 電源ボタンを押し続け、ピッピッピッピッとブザーが4回鳴ったら離します。

ブザー音が鳴り、チャージ/エラーランプがオレンジ色に点灯します。





ノズルチェックパターンの印刷は、プリンタドライバの設定画面から
実行することもできます。詳しくは「Windows/Macintoshドライバ
ガイド」をご覧ください。

4 用紙ガイドをご使用になる用紙サイズの指標に合わせます。印刷面を上にして、フロントカバーの左の突き当てガイドに沿わせながら、 プリンタの奥に突き当たるまで(約5cm)用紙をまっすぐに挿入し、 用紙を軽く押し付けたまま約2秒間、用紙が自動的に引き込まれるまで待ってください。



′ リセットボタンを押します。

チャージ/エラーランプが消灯し、電源ランプが点滅します。用紙がプリンタ内部に自動的に引き込まれ、ノズルチェックパターンの印刷が 始まります。1ページ印刷すると自動的に終了します。



正常なノズルチェックパターン モノクロ用のBJカートリッジBC-10を使っているとき



カラーBJカートリッジBC-11e、

またはカラーBJカートリッジBC-12eフォトを使っているとき

24	24	}イエロー マゼンタ
64		}プラック



5

上とは異なる印刷がされた場合、問題が発生しています。詳しくは P.112「印刷がかすれる」をご覧ください。

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルチェックパターンが正常に印刷されない場合は、インクがないときと ヘッドのノズルがつまっているときがあります。インクがない場合は、新し いインクカートリッジに交換してください(P.54「インク切れのカートリッ ジを交換する」を参照)。またヘッドのノズルがつまっていると思われる場合 は、プリントヘッドのクリーニングを行います。

プリントヘッドのクリーニングには、クリーニングとヘッドリフレッシング の2つがあります。ヘッドリフレッシングは、クリーニングより強力です。 クリーニングを2~3回行っても効果がないときは、より強力なヘッドリフレ ッシングを行ってください。

プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

2 リセットボタンを次の回数だけブザーが鳴るまで押し続け、離します。

クリーニングを行うとき2回(約2秒間) ヘッドリフレッシングを行うとき3回(約6秒間) 2回目のブザーが鳴ってから3回目が鳴るまで少し間があります。



電源ランプが点滅すると同時にプリントヘッドのクリーニングが始まります。 終了すると電源ランプは点灯に変わり、印刷可能な状態になります。

クリーニングを行ったら、ノズルチェックパターンを印刷してください。ま だきれいに印刷されないときは、クリーニングを2~3回ほど繰り返してくだ さい。それでも、きれいに印刷されないときは、ヘッドリフレッシングを1 ~2回行ってください。それでもだめな場合は、新しいインクカートリッジ に交換してください。



クリーニングを行うとインクを消費するので、不必要なクリーニング
は避けてください。特に、ヘッドリフレッシングはインクを多く消費
します。



クリーニングは、プリンタドライバから実行することもできます。詳 しくは「Windows/Macintoshドライバガイド」をご覧ください。

インクの残量表示を設定する

インク残量の設定/表示とインクカートリッジ交換

本プリンタには、インクの残量を表示する機能があります。

この機能は工場出荷時はオフに設定されています。オンに設定すると、ブザー とチャージ/エラーランプによってインクの残量が少なくなったことを表示しま す。

/ 注意

本機能はWindows 2000には対応していません。

Windows 98上で本機能をオンにして使用していた方で、引き続きWindows 2000上で本プリンタをご使用になる場合は、P.100「プリンタを初期設定に戻す」の手順に沿ってプリンタの初期化を行ってください。



残量表示の設定

電源ボタンを押して、プリンタの電源をいったんオフにします。

電源ボタンを押しつづけて、8回ブザーが鳴ったところで離します。



これで残量表示設定がオンになります。



ブザーの回数を間違えたときは、手順1からやり直してください。

インク残量の表示とインクカートリッジの交換

プリンタドライバを使ってインクカートリッジの交換手順を実行する こともできます。詳しくは「Windows/Macintoshドライバガイド」 メモ

プリンタドライバ画面上では「インクカートリッジ」のことを「イン クタンク」と表記しています。

- インクの残量が少なくなるとブザーが2回鳴りチャージ/エラーランプ が点滅します。
 - 本体のカートリッジボタンを押します。

をご覧ください。

カートリッジホルダが中央に移動します。

このとき、チャージ/エラーランプの点滅のしかたによって、残量が少なくな っているインクカートリッジが示されますので、交換する必要のあるインク カートリッジを確認してください。

ランプの点滅	意味
等間隔	ブラックのインクが少なくなっている
2 回ずつ点滅	カラーのインクが少なくなっている
3回ずつ点滅	ブラックとカラーの両方のインクが少なくなっている

インクカートリッジを交換します。 2

> 交換の方法についてはP.54「インク切れのカートリッジを交換する」 をご覧ください。



インク残量検知用のカウンタをリセットします。

交換したカートリッジごとに、次の回数ブザーが鳴るまでリセットボ タンを押しつづけてください。



- ・BCI-11 BlackまたはBCI-10 BlackやBCI-12 Photo Blackを交 換した場合 1回
- ・BCI-11 ColorまたはBCI-12 Photo Colorを交換した場合 2回
- ・BCI-11 Black/Color両方、またはBCI-12 Photo Black/Photo Color両方を交換した場合 3回
- ・直前の操作を取り消す 4回

/ 注意

インク残量表示をオンにしているときは、必ずこの操作を実行してください。 実行しなかった場合、インク残量がリセットされず、チャージ/エラーランプ が消灯しません。

プリンタドライバからインクカートリッジ交換を行っている場合は、この操作 は必要ありません。「Windows/Macintoshドライバガイド」の手順に沿って 作業を行ってください。インク残量のリセットは、インクカートリッジ交換手 順の最後に「カートリッジボタン」を押すことで、自動的に行われます。

本体のカートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが左端の位置(ホームポジション)に戻ります。



このとき自動的にプリントヘッドのクリーニングが実行されます。ク リーニングが終了するまで、しばらくお待ちください。

インク残量表示を解除するには

- 電源ボタンを押して、プリンタの電源をいったんオフにします。
- 電源ボタンを押しつづけて、7回ブザーが鳴ったところで離します。

これで残量表示設定がオフになります。



インク切れのカートリッジを交換する

インク切れのときは、なくなったインクが入っているインクカートリッジ (インクタンク)だけを交換します。 交換するインクカートリッジはそれぞれ次の通りです。

カラーBJカートリッジBC-11e

- ・シアン、マゼンタ、イエローのいずれか…BCI-11 Color
- ・ブラック...BCI-11 Black
- BJカートリッジBC-10(モノクロ専用)
- BCI-10 Black
- カラーBJカートリッジBC-12eフォト(別売)
- ・シアン、マゼンタ、イエローのいずれか...BCI-12 Photo Color
- ・ブラック…BCI-12 Photo Black



インク残量表示をオンにしている場合は、インク残量検知用のカウンタ が正しく機能するように、必ずP.52「インク残量の表示とインクカー トリッジの交換」の手順に沿って、交換を行ってください。インク残量 がリセットされます。

インクカートリッジの交換が終わったら、カートリッジボタンを押 してください。カートリッジホルダが元の位置に戻ります。

プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

2 カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが中央に移動します。



プリンタドライバの設定画面から、インクカートリッジ交換のための 操作を行うことができます。詳しくは「Windows/Macintoshドライ ^モ バガイド」をご覧ください。 上カバーの手前の溝に指をかけて、上カバーを開きます。





オレンジ色のフィルムケーブルには触れないでください。故障の原因 となります。

インクカートリッジの端のタブを、図の矢印の方向に押しながら引き 上げます。

BC-11e、またはBC-12eフォトの場合 (下図はBC-11eの例です)

BC-10の場合



カラーのインクカート リッジは白色のタブを 押して引き上げます 緑色のBJカートリッ 緑色のBJカートリッ ジは残します



ブラックのインクカート リッジはグレーのタブを 押して引き上げます ジは残します



グレーのタブを押して引き上 げます 緑色のBJカートリッジは残 します



インクカートリッジといっしょにBJカートリッジを取り出さないで ください。BJカートリッジごと取り出して、プリンタの外でインク カートリッジを取り出すと、手を汚したり傷つけるおそれがありま す。

キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みカートリッジの回 収を推進しています。このカートリッジ回収活動は、お客様のご協 力によって成り立っております。つきましては、キヤノンの"環境 保全と資源の有効活用"の主旨にご賛同いただければ、お手数では ございますが、ご使用済みとなったカートリッジを、下記マークの ある販売店または最寄りのサービスセンターやゼロワンショップな どのキヤノン販売営業拠点までお持ちいただければ幸いと存じま す。回収拠点にお持ち頂けない場合は、使用済みのインクカートリ ッジをビニール袋などに入れて、地域の条例に従って処分してくだ さい。





インクカートリッジを袋から取り出し、保護キャップを取り外します。



取り外した保護キャップは絶対に再装着しないでください。地域の条 例に従って処分してください。

BC-11e、またはBC-12eフォトを使っているとき(下図はBC-11eの例です)

BCI-11 Black、またはBCI-12 Photo Black 裏側





裏側

BCI-11 Color、またはBCI-12 Photo Color



BC-10を使っているとき

BCI-10 Black



裏側

⚠ 注意

インクカートリッジを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて周 囲や衣服を汚すことがあります。衣服にインクが付くと、洗濯しても落ちません。

インクカートリッジのラベルのある方を上にして、斜めにBJカートリ ッジに差し込み、右側の部分をカチッというまで上から押して固定し ます。

BC-11e(BCI-11 Black)、またはBC-12eフォト(BCI-12 Photo Black)の場合(下図はBC-11eの例です)





カートリッジホルダが左端の位置(ホームポジション)に戻り、自動 的にクリーニングが始まります。クリーニングが終わると、電源ラン プが点滅から点灯に変わります。



クリーニング中に用紙を挿入しないでください。何も印刷されず自動 的に排紙されます。

インクカートリッジの交換は、これで完了です。

BJカートリッジを交換する

新しいインクカートリッジに交換し、ヘッドリフレッシングを行っても印刷 品位が回復しない場合には、BJカートリッジの寿命や、インクの乾きによる プリントヘッド不良が考えられますので、新しいBJカートリッジに交換して ください。



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みカートリッジの回収 を推進しています。このカートリッジ回収活動は、お客様のご協力に

つきましては、キヤノンの"環境保全と資源の有効活用"の主旨にご 賛同いただければ、お手数ではございますが、ご使用済みとなったカ ートリッジを、下記マークのある販売店または最寄りのサービスセン ターやゼロワンショップなどのキヤノン販売営業拠点までお持ちいた だければ幸いと存じます。回収拠点にお持ち頂けない場合は、使用済 みのBJカートリッジをビニール袋などに入れて、地域の条例に従って 処分してください。



プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが中央に移動します。



プリンタドライバの設定画面から、BJカートリッジ交換のための操 作を行うことができます。詳しくは「Windows/Macintoshドラ イバガイド」をご覧ください。

インク残量表示をオンにしているときは、交換手順が異なります。 詳しくはP.52「インク残量の表示とインクカートリッジの交換」 をご覧ください。 上カバーの手前の溝に指をかけて、上カバーを開きます。





| オレンジ色のフィルムケーブルには触れないでください。故障の原因 | となります。



BJカートリッジの角にある緑色のタブに指をかけ、上に引き上げます。

白色/灰色のタブはインクカートリッジ交換用です。





BJカートリッジからインクカートリッジを取り外さないでください。 手や衣服を汚すおそれがあります。



以下、P.31「BJカートリッジを取り付ける」の手順3以降に従って、 BJカートリッジを取り付けます。

プリンタを清掃する

紙づまりなどの給紙不良や印刷品質の低下を防ぐために、プリンタはこまめ に清掃してください。

\land 警告

清掃のときは、湿らせた布を固くしぼって使用してください。アルコー ル、ベンジン、シンナー等の引火性溶剤や可燃性のスプレーは使用しな いでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原 因になります。

また、清掃のときは、バッテリを取り外し、電源コードをコンセントから抜いてください。不用意に電源が入るとプリンタが動作して、けがの 原因になることがあります。

\land 注意

印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。中で部品が動いてい るため、けがの原因になることがあります。 印刷後、BJカートリッジの金属部分には触れないでください。熱くな っているため、やけどの原因になることがあります。 プリンタ内部にクリップやホチキス針等の金属片を落とさないでくださ い。また、水や液体や引火性溶剤(アルコール、シンナー、ベンジン等)

をこぼさないでください。火災の原因になることがあります。



清掃には必ず柔らかい布を使ってください。ペーパータオルやティ ッシュなどを使うと、紙の繊維がプリンタの中に落ち、プリントへ ッドに付いて、ノズルがつまる原因になることがあります。

有機溶剤、スプレー洗剤などは使わないでください。これらのもの を使った場合、プリンタの表面の色が落ちたり、外装が溶けたりす ることがあります。

プリンタを清掃する際、BJカートリッジのプリントヘッド付近を拭 いたり、プリントヘッドやフィルムケーブルなどに直接触れたりし ないでください。故障の原因になります。

プリンタを水などに浸けないでください。故障の原因になります。

上カバーの裏側

上カバーを開き、水を含ませて固く絞った柔らかい布で、上カバーの裏側 (図の で示した部分)に付着したインクや紙のカスなどをよく拭き取りま す。





上カバーに貼付されているプレート(BJカートリッジおよびインクカ ートリッジの交換のしかたが記載されているもの)を曲げないように 注意してください。



プリンタの内部

紙づまりのあとや、右端や左端が欠けて印刷されたあとは、プラテン(図ので示した部分)がインクで汚れるときがあります。そのまま印刷を続けると、用紙の裏や端が汚れてしまいます。プラテンを柔らかい布で軽く拭いてください。



⚠ 注意

オレンジ色のフィルムケーブルを曲げたり引っぱったりしないように注意してく ださい。故障の原因となります。

プリンタの外側

プリンタの外側は、水を含ませて固く絞った柔らかい布で、付着したゴミや 汚れなどをよく拭き取ってください。

第4章

オプションと各種プリンタ設定

オプションと消耗品

本プリンタには、以下のオプション品と消耗品が用意されています。 必ず下記商品名をご確認の上、お買い求めください。

オプション

商品名	備考
インタフェース・ケーブル	市販のUSBケーブルも使用可
IFC-USB/18	
ユニバーサルACアダプタ AD-360U	P.97参照(本体に付属)
オートシートフィーダ ASF-50	複数枚の用紙を連続給紙するための装置
	(普通紙の場合30枚セットできます)
カラーイメージスキャナ	最高360dpiフルカラーで新聞や写真、
カートリッジIS-12	イラストなどを読み取ることができる、
	小型スキャナカートリッジ
BJカートリッジ保管箱 SB-10	BJカートリッジ保管用(本体に付属)

消耗品

考
クロ印刷用
一印刷用
トカラー印刷用
ıートリッジBC-10用交換インク
JカートリッジBC-11e、BC-11用交換インク(カラー)
JカートリッジBC-11e、BC-11用交換インク(ブラック)
JカートリッジBC-12eフォト用交換インク(カラー)
JカートリッジBC-12eフォト用交換インク(ブラック)
Λ40用リチウムイオンバッテリ -50vシリーズにも使用することができます)

用紙

商品名	備考
カラーBJ用カラー普通紙 LC-301	A4サイズ 100枚入り
BJ用フォト光沢ハガキ KH-201N	50枚入り
高品位専用紙 HR-101S	A4サイズ50枚入り
BJ用フォト光沢紙 GP-301	A4サイズ 50枚入り、20枚入り
カラーBJ用光沢フィルム HG-101	A4サイズ 20枚入り、10枚入り
カラーBJ用フォト光沢カード FM-101	カードサイズ30枚入り
カラーBJ用OHPフィルム CF-102	A4サイズ 50枚入り、10枚入り
カラーBJ用バックプリントフィルム BF-102	A4サイズ 20枚入り、5枚入り
Tシャツ転写紙 TR-201	A4サイズ5枚入り

カラーイメージスキャナカートリッジ IS-12の使いかた

別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-12(以降スキャナカートリ ッジと呼びます)の使いかたを説明します。

スキャナカートリッジを使えば、新聞や雑誌の切り抜き、写真、イラストな どを、手軽にコンピュータで扱うことのできる画像データとして読み取るこ とができます。

ここでは、次の順番で使いかたを説明していきます。

- ・スキャナ用ソフトウェアのインストール
- ・スキャナカートリッジの取り付けと取り外し
- ・スキャナ体験 Windowsコース
- ・スキャナ体験 Macintoshコース

スキャナ用ソフトウェアのインストール

スキャナカートリッジを使うためには、コンピュータにスキャナ用のソフト ウェアをインストールしておく必要があります。

なおスキャナ用のソフトウェアをインストールする場合、あらかじめプリン タドライバがインストールされている必要があります。



スキャナカートリッジおよびスキャナ用ソフトウェアに関しては、 本プリンタに付属のCD-ROMに入っている電子マニュアル「IS-12 リファレンスガイド」で詳しく説明しています。このマニュアルは 次の方法で読むことができます。

[Windowsの場合]

「プリンタドライバ/リファレンスガイド」CD-ROMをセットしま す。しばらくすると自動的に画面が表示されるので[リファレンス ガイド]をクリックします。次に表示される画面で[スキャナリフ ァレンスガイド]をクリックすると、「IS-12リファレンスガイド」 が表示されます。

[Macintoshの場合]

「プリンタドライバ/リファレンスガイド」CD-ROMをセットしま す。しばらくするとCD-ROMのフォルダが自動的に開くので[マニ ュアル]フォルダをダブルクリックします。次に[リファレンス] アイコンをダブルクリックすると画面が表示されるので[リファレ ンスガイド]をクリックします。次に表示される画面で[スキャナ リファレンスガイド]をクリックすると、「IS-12リファレンスガイ ド」が表示されます。 スキャナ用ソフトウェアは、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収録されているものを使用してください。スキャナカートリッジに付属のソフトウェアなどでは、正しく動作しないことがあります。

Windowsの場合



「プリンタドライバ/リファレンスガイド」CD-ROMをコンピュータ のCD-ROMドライブにセットします。



[ソフトウェアのインストール]をクリックします。





[IS Scanソフトウェア]をクリックしてボタンが赤く点灯したことを 確認して、スタートをクリックします。





[標準インストール]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。

セットアッフ*	×
セットアッフ・タイフ・ ご利用方法に最適なセットアッフ・タイフを選択してください。	10
適切なセットアッフやイフ*をりリックしてください。	
「「「「「」」」、「「」」」、「「」」、「「」」、「」」、「」」、「」」、「」	記別 ERA イバのの両方をインストールします。
InstalißHeld	見る(次への) キャンセル



[標準インストール]ではTWAINドライバのIS Scanと読み取りソフ トウェアのIS Scan Plusをインストールします。TWAIN対応のアプ リケーションからのみスキャナをお使いの場合には、[TWAINドライ バだけをインストール]を選ぶこともできます。



インストール先を確認し、[次へ]をクリックします。



スキャナ用ソフトウェアのインストールが始まります。


Macintosh**の場合**



- メモ ール方法が異なります。CD-ROMの[スキャナドライバ]フォルダ内 にある[お読みください]をダブルクリックして、記載されている内 容に従ってください。
- 「プリンタドライバ/リファレンスガイド」CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。 しばらくすると、CD-ROMのフォルダが自動的に開きます。
- 2 [スキャナドライバ]フォルダをダブルクリックします。
- 3

[インストーラ]をダブルクリックします。

4

使用許諾契約書を読み、同意する場合は[同意する]をクリックします。

使用許諾契約書 本ンフトウエアをご使用になる前に、下記の使用許諾契約書をよくお読みくださ い。同意ちみ場合には「同意する」、同意しない場合には「同意しない」をクリッ クしてください。
キャノン株式会社およびキャノン販売株式会社(以下キャノンといいます。)は、 お客様に対し、本契約者とともにご提供するソフトウエア製品の日本国内のみに おける非独占的使用権を下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様はこのソフト ウエアをお使いになることにより、本契約の拘束を受けることに合意したものと 見なされます。
1. 定義
本契約において「オリンタ」とはLANUN パフルジェットフリンタをいいます。 本契約において「非託シフトウェア」又は「Software」とはお客さまがご使用 になろうとしているソフトウェア製品のうち、"スキャナドライバ"に収録され
同意しない(同意する))



スキャナドライバのインストールが始まります。



インストールが終了すると再起動のメッセージが表示されるので[再 起動]をクリックします。



スキャナ用ソフトウェアには、このほかに「Copy Utility」というコ ピー専用アプリケーションが用意されています。この「Copy Utility」

^モ はCD-ROMの「スキャナユーティリティ」フォルダに入っています。 インストールする場合は、「スキャナユーティリティ」フォルダの中の 「Copy Utility for IS Scan」フォルダを、そのままお使いのハードデ ィスクにコピー(ドラッグ&ドロップ)してください。

<u>スキャナカートリッジの取り付けと取り外し</u>

上側





読み取り部 原稿を読み取るレンズ です。 読み取り部に触れない でください。 読み取り動作が正しく 行われなかったり、読 み取り品位が低下しま す。

基板

スキャナカートリッジとプリンタ本体の接触部分で す。基板には触れないでください。接触不良や静電気 が発生し、スキャナカートリッジが損傷するおそれが あります。

スキャナカートリッジを取り付ける

スキャナカートリッジとBJカートリッジを交換するときは、IS Scan やプリンタドライバが動作していないことを確認してください。動作 ^{お願い}している状態で交換すると、その後正常に動作しなくなります。

プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

🤈 カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが中央に移動します。



カートリッジボタン



上カバーの手前の溝に指をかけて、上カバーを開きます。





オレンジ色のフィルムケーブルには触れないでください。故障の原因となります。



BJカートリッジの角にある緑色のタブに指をかけ、上に引き上げます。





インクカートリッジだけを取り外さないように注意してください。



取り外したBJカートリッジを付属の保管箱の中にしまい、フタをしっかりと回して閉めます(P.43「別のBJカートリッジに付け替える」の手順5を参照)。



保管箱のフタがしっかり閉まっていないと、インクが乾燥して、その後の印刷 ができなくなります。



スキャナカートリッジを保管袋から取り出します。



7 スキャナカートリッジのラベルのある方を上にして、カートリッジホ ルダに斜めに差し込みます。





スキャナカートリッジの右側をカチッと音がするまで押します。





上カバーを閉じます。

10 カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが左端に戻ったら、スキャナカートリッジの取り 付けは完了です。



スキャナカートリッジを取り付けてからプリンタが認識するまでに2 秒程かかります。

^{メ モ} この間はカートリッジボタンを押しても何も動作しません。

スキャナカートリッジを取り外す

原稿の読み取りが終わったら、すみやかにスキャナカートリッジを取り外し、 BJカートリッジを取り付けます。スキャナカートリッジを付けたまま放置す ると、プリンタ本体に不具合が発生することがありますので、必ずBJカート リッジに交換してください。



スキャナカートリッジとBJカートリッジを交換するときは、IS Scanやプリ ンタドライバが動作していないことを確認してください。動作している状態で 交換すると、その後正常に動作しなくなります。

プリンタの電源がオフのときは、電源ボタンを押してオンにします。

🥥 カートリッジボタンを押します。

カートリッジホルダが中央に移動します。



カートリッジボタン

上カバーの手前の溝に指をかけて、上カバーを開きます。











取り外したスキャナカートリッジを付属の保管袋にしまいます。



絶対にBJカートリッジの保管箱には入れないでください。読み取り部にイン クが付いたり、傷が付く恐れがあります。



BJカートリッジを保管箱から取り出し、カートリッジホルダに取り付けます。

取り付けかたについてはP.31「BJカートリッジを取り付ける」の手順5以降をご覧ください。

スキャナ体験 Windowsコース

ここでは、Windows用ソフトウェア「IS Scan Plus」の基本的な操作方法 を、順番に説明していきます。ぜひ実際に体験してみてください。



USBインタフェースを標準搭載したMacintoshシリーズをお使い の場合には、「スキャナ体験 Macintoshコース」(P.86)をご覧く ださい。

スキャナカートリッジおよびスキャナ用ソフトウェアに関しては、 本プリンタに付属のCD-ROMに入っている電子マニュアル「IS-12 リファレンスガイド」で詳しく説明しています。操作中に起こるト ラブルの対処法や、TWAINドライバ「IS Scan」に関しても、こ の「IS-12 リファレンスガイド」で説明しています。

用意するもの

次のものを用意してください。

スキャナカートリッジに付属の「白基準シート」 スキャナカートリッジに付属の「スキャニングホルダ」 原稿として読み取る写真(通常のサービスサイズの写真)



IS Scan Plusの起動



プリンタとコンピュータの電源が入っていることを確認します。

DBJカートリッジを、スキャナカートリッジに交換します。

この操作については、「スキャナカートリッジを取り付ける」「スキャナカートリッジを取り付ける」「スキャナカートリッジを取り外す」(P.73,76)をご覧ください。

■ [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]の[IS Scan Plus] ■ から[IS Scan Plus]を選択します。

Windows Update	Adobe Acrobat	S Scan Plus
📅 ንግንኝፈ(<u>P</u>) 🔸	mMicrosoft ハートウェア ・ mInternet Explorer	Distance()

これでIS Scan Plusが起動します。

白基準補正を行う

はじめてスキャナカートリッジを使うときには、「白基準補正」という作業を 行います。これは、原稿の色と読み取った画像データの色とをぴったり合わ せるための作業です。

[画像を取り込もう]をクリックします。





[カスタム設定]をクリックします。





[白基準補正]をクリックします。

基準値(<u>S</u>):	jiotte 🔽
読み取り方式①	<u>ħ</u> ラ- ▼
解像度(<u>R</u>):	180 v dpi
	1.
□ 新鮮新田田(E) □ 文字田田(A) ▽ カラーマッチンヴ©)	
モニタタイフ*(M):	
BJ Standard	_
フルスキャン(<u>P</u>) つ モノカロ で カンースケール で カラー	
	白恭準補正(W
OV	4.0.0HE 0.0.7%(4)



次のようなメッセージが表示されたら、図のように白基準シートをプ リンタにセットします。



白基準シートが排出されたら白基準補正は終了です。

·	6-9917 (M):		
	BJ Standard	<u> </u>	
	フルスキャン(P) 「モノ21 「カンースケール 「カラー		
	OK 4+24	白泰準補正(級) 26 へんか(狂)	
7	[メニューへ]をクリックします	_
	e la line file		10
			8.8 8.7
		investes [] =]	-
		8 10906-1 8 1078/AD	
		C ** A ***	
		<u> </u>	
		C P truste	
		#157-(218) 20-21-03 mm	
		1	
		10 100 5 1100 9	
	Frank Frank		
	12 12 10 POINTS	2	

6 [キャンセル]をクリックします

これで写真を読み取る準備が完了しました。

写真を読み取る

さて、いよいよ写真の読み取りです。

ここでは、細かい設定操作や編集機能などを省いて、とにかく最短距離で読み取り操作を体験していただきます。詳しい使いかたについて メモロは、「IS-12 リファレンスガイド」をご覧ください。







スキャニングホルダに写真をはさみます。





原稿をはさんだスキャニングホルダをシートフィーダの左端に合わせ、 すべり込ませるように挿入します。続いて、用紙ガイドを原稿の右端 に合わせます。





原稿の読み取りがはじまり、画面に読み取った部分が表示されていき ます。



画像の回りに表示されている枠上の マークをドラッグして、保存、 印刷する範囲を指定します。



読み取り範囲の4頂点および4辺中央に表示されている をドラッグす ることで、範囲の大きさを変更することができます。



[保存]をクリックします。

् २	5409450 710-484 5400450 710-484 6400450 710-484 710	ан с. 2.5588 нат с. 1.19794.2
	n in	100 H

指定した範囲の画像を保存します。

保存する場所を指定し、ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。

この例では、「Photo」というファイル名で、「マイ ドキュメント」 フォルダに保存します。

名前を付けて保存		? ×
保存する場所(型):		
」 ファイル名(N):	Photo	(保存(S))
ファイルの種類(工):	BMP Files(*.bmp)	▼ ₹₩JEU

これで、原稿の読み取り~保存という一連の作業が終了します。

読み取った画像を印刷する

読み取ったばかりの画像を印刷してみましょう。

スキャナカートリッジを取り外し、BJカートリッジを取り付けます。

この操作に関しては「スキャナカートリッジを取り外す」(P.76)を ご覧ください。

プリンタに用紙をセットします。



[印刷]をクリックします。







フォプションと各種プリンタ設定

保存した画像は、「ペイント」などグラフィック系のアプリケーションソフトで開くことができます。

スキャナ体験 Macintoshコース

ここでは、Macintosh用ソフトウェア「IS Scan」の基本的な操作方法を、 順番に説明していきます。ぜひ実際に体験してみてください。



Windowsをお使いの場合には、「スキャナ体験 Windowsコース」 (P.78)をご覧ください。

スキャナカートリッジおよびスキャナ用ソフトウェアに関しては、 本プリンタに付属のCD-ROMに入っている電子マニュアル「IS-12 リファレンスガイド」で詳しく説明しています。操作中に起こるト ラブルの対処法や、TWAINドライバとしてのIS Scanに関しても、 この「IS-12 リファレンスガイド」で説明しています。

用意するもの

次のものを用意してください。

スキャナカートリッジに付属の「白基準シート」 スキャナカートリッジに付属の「スキャニングホルダ」 原稿として読み取る写真(通常のサービスサイズの写真)



写真

- IS Scanの記動
 - プリンタとコンピュータの電源が入っていることを確認します。
 - BJカートリッジを、スキャナカートリッジに交換します。

この操作については、「スキャナカートリッジを取り付ける」「スキャ ナカートリッジを取り外す」(P.73,76)をご覧ください。

[IS Scan]アイコンをダブルクリックします。

特に場所を指定しないでインストールを行った場合、「IS Scan] アイコン は、起動ディスクの「IS Scan フォルダ」の中に入っています。



3

これでIS Scanが起動します。

白基準補正を行う

はじめてスキャナカートリッジを使うときには、「白基準補正」という作業を 行います。これは、原稿の色と読み取った画像データの色とをぴったり合わ せるための作業です。

【メニュー]をクリックし、表示されたメニューから[設定]を選択します。





[白基準補正]をクリックします。

	94	
療験サイズ:	はがき 100.0 x 148.0 mm	:
読み取り方式:	0TP(カラー)	٠
調査タイプ:	(カリー	\$
With IE :	180dp1	#
しまい語(0 <u></u> 0	
ロプレスキャン	0.8. *	
回カラーマッチング		
E water	日茶油湖王	
~#7	機事に戻す キャンセル DK	5



次のようなメッセージが表示されたら、図のように白基準シートをプ リンタにセットします。 _{左端を合わせて挿入}



【 [OK]をクリックします

白基準シートが排出されたら白基準補正は終了です。

5 [++v)2µ] & (+) = (+)

☑ カラーマッチング	
白基準補正	
ヘルプ 標準に戻す キャンセル OK)

これで写真を読み取る準備が完了しました。

写真を読み取る

さて、いよいよ写真の読み取りです。



ここでは、細かい設定操作や編集機能などを省いて、とにかく最短 距離で読み取り操作を体験していただきます。詳しい使いかたにつ いては、「IS-12 リファレンスガイド」をご覧ください。



[メニュー]をクリックし、[設定]を選択します。





[原稿サイズ]で[A5]を選択し、[OK]をクリックします。

	IN St.	
市協サイズ:	AS 148.0 x 310.0 mm	
通み取り方式: 	A4 210.0 x 297.0 mm 85 182.0 x 257.0 mm Letter 215.9 x 279.4 mm Logal 215.9 x 355.6 mm	
新使度:	1000	1
5. million (187	III <u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>	<u> </u>
ロプレスキャン	0.8.	
回力ラーマッチング		
E INTERNE	_	TANKAO
		towned.
~#7	標準に戻す キャンセル	DK D
694 - 1825 G		



ここでは写真サイズに近いA5を選択しています。

3 スキャニングホルダに写真をはさみます。





原稿をはさんだスキャニングホルダをシートフィーダの左端に合わせ、 すべり込ませるように挿入します。続いて、用紙ガイドを原稿の右端 に合わせます。





原稿の読み取りがはじまり、画面に読み取った部分が表示されていき ます。 6 表示された画像の上でドラッグを行い、保存、印刷する範囲を指定します。

画像表示部分の4頂点および4辺にマウスポインタを合わせると、マウ スポインタの形が変わります。その状態でドラッグして範囲を指定し ます。





[保存]をクリックします。



指定した範囲の画像を保存します。



保存する場所(フォルダ)を指定し、ファイル名を入力して[保存] をクリックします。

この例では、「Photo」というファイル名で、「写真」フォルダに保存 します。

◎写真 🗢	📼 Macintosh HD
	▲ 取り出し
	デスクトップ
	新規 🗓
保存名:	キャンセル
Photo	保存
ファイル形式 PICT	

これで、原稿の読み取り~保存という一連の作業が終了します。

クローズボックスをクリックして、IS Scanを終了します。



読み取った画像を印刷する

読み取ったばかりの画像を印刷してみましょう。

スキャナカートリッジを取り外し、BJカートリッジを取り付けます。 この操作に関しては「スキャナカートリッジを取り外す」(P.76)を ご覧ください。

プリンタに用紙をセットします。

「SimpleText」など、画像を開くことのできるアプリケーションを 起動し、先ほど保存した画像ファイルを開きます。



9

[ファイル]メニューの[プリント]([印刷]の場合もあります)を 選択します。



5 [印刷設定]で[写真]を、[用紙の種類]でセットした用紙を選びます。





[プリント]をクリックします。

Canon BJ M40	V	ersion 3.6
部数: 1 ページ: ● 全	<-ジ 🔵 📃 から [++>zu
BJカートリッジ:	印刷設定:	
カラー 🗢		æ
用紙の種類:		「詳細設定」
普通紙 ◆	現在の設定:写真	+=***
給紙方法:	印刷品位:最高品位 ディザリング:誘差拡散	47237
手差し 🔶	色補正:BJ標準	設定登録
🔲 グレースケール印刷		

これで印刷が行われます。



[ファイルメニュー]から[終了]を選択し、アプリケーションソフ トを終了します。



デジタルカメラから印刷する

本プリンタは、デジタルカメラで撮った画像を、はがきサイズの用紙に直接 印刷することができます。

対応するデジタルカメラ

この機能を使うためには、デジタルカメラもしくはザウルスが「IrTran-P」 (Ir Transfer Picture)という規格に対応している必要があります。お使い のデジタルカメラの説明書でご確認ください。(本プリンタは、IrTran-P Version 1.0に対応しています)



IrTran-Pは、IrDA標準の画像転送方式の名称です。 ザウルスから本プリンタに送信できる最大サイズは128Kです。

5種類の印刷方法

デジタルカメラの画像を「IrTran-P」を使って直接印刷するとき、印刷の方 法を次の5種類の中から選ぶことができます。



Α	







はがき ランドスケープ

はがき ポートレート

はがき

16面シールプリント ランドスケープ

フォト光沢カード フォト光沢カード ポートレート

「ランドスケープ」は、はがきサイズの用紙の全面(余白を除く)に画像を印 刷します。「ポートレート」は、はがきサイズの用紙の上半分(余白を除く) に画像を印刷します。「16面シールプリント」は、はがきサイズのシール用 紙に縮小した画像を16枚印刷します。

用紙サイズは、はがき(A6位)に固定されています。これ以外の用紙に拡大 して印刷したり、縮小して印刷したりすることはできません。



別売のフォトカラー印刷用のカラーBJカートリッジBC-12eフォト とフォト光沢カードFM-101をお使いいただくと、より鮮明で高精 細な画像を印刷することができます。

ーオプションと各種プリンタ設定

印刷の手順

デジタルカメラからの印刷は、次の手順で行います。

プリンタの電源をオンにします。

自動的に「はがきランドスケープ」のモードになります。

2 はがきランドスケープ以外のモードで印刷するときは、まず、プリン タの電源が切れていることを確認します。その後、カートリッジボタ ンを押しながら電源ボタンを押して、そのまま押し続けます。次の回 数だけブザーが鳴ったら両方のボタンから指を離します。





離すタイミングをまちがえた場合は、電源を切って再び操作してくだ さい。

印刷面を上にして、プリンタに用紙をセットします。

デジタルカメラとプリンタの赤外線送受光部が、80センチメートル以内の距離で正面に向き合うように置きます。

プリンタの赤外線送受光部の有効角度は、左右、上下共に中心軸に対して約15°です。

ただし、デジタルカメラによっては、通信可能な距離が80センチメー トルに満たない場合があります。デジタルカメラの取扱説明書で確認 してください。



プリンタの赤外線送受光部とデジタルカメラの赤外線送受光部の間 に物などを置いて遮断しないでください。送受信ができなくなりま す。

データのやりとりの最中に、プリンタとの赤外線通信の接続を切ら ないように注意してください。



🗲 デジタルカメラ側で、IrTran-Pの送信操作を行います。

この操作については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。 画像の送信が行われると、その画像がプリンタで印刷されます。

その他の機能

再プリント機能

前記の手順5で印刷が終わった後、新しい用紙をセットし、リセットボタン を押すと、同じ画像を再び印刷することができます。

印刷強制終了

印刷中に、ブザーが鳴るまでリセットボタンを押し続けると、印刷を強制的 に終了することができます。

プリンタを輸送する

プリンタを別の場所に移送したり、長期間使用しないで保管するときは、プ リンタを保護するために購入時と同じように梱包してください。

- プリンタの電源がオンになっているときは、電源ボタンを押してオフ にします。
- 2

プリンタからユニバーサルACアダプタとUSBインタフェースケーブ ルを取り外します。

3 フロントカバーを開け、バッテリ取り外しレバーを右にスライドさせて、引き出されたバッテリを取り外します。



4 プリンタと付属品を、購入時と同じように梱包箱に入れ、ふたを閉じます。

梱包した状態でプリンタを移送、保管します。



車で運ぶときは、天気のよい日などは車内の温度が高くなりますの で、注意してください。車内には長時間放置しないでください。ま た、振動や衝撃がないように十分注意して運んでください。 プリンタを発送するときは、次のようにしてください。

- ・箱のふたの部分をガムテープなどでしっかり止めてください。
- ・箱の外側の目立つところに「精密機器、取扱注意」と書いてくだ さい。

国外へ持ち出すときは、次の点にご留意ください。

- ・国外でも同梱のユニバーサルACアダプタが使えます。ただし電源 コードは、行き先の国の仕様に合ったものを別途お買い求めくだ さい。詳細は本プリンタの商品カタログをご覧ください。
- ・プリンタに添付されている「CIWSカード」(キヤノンインターナ ショナル保証システムのカード)と、日付と購入店が記載された 保証書もいっしょにお持ちください。このカードは国外で修理サ ービスや保証を受けるときに必要です。詳細は「CIWSカード」 をご覧ください。
- ・このプリンタは、空港のX線手荷物検査装置を通過させても影響 は受けません。

-**ユニバーサル**AC**アダプタ**AD-360U**について** —

ユニバーサルACアダプタは、電源/電圧の違う国外で変圧器等を使わないで、本プ リンタを使うためのアダプタです。本プリンタには、国内用の電源コードのみが同 梱されています。国外で使用するときは、その国の安全規格に準拠した電源コード が必要となります。詳細は本プリンタの商品カタログをご覧のうえ、適切な電源コ ードをお買い求めください。

⚠ 注意

国外で使うときは、各国の安全規格に準拠した電源コードを使ってください。 定格入力電圧は、AC100V~240Vの間の電圧に対応しています。入力電圧を変圧器等 で切り換える必要はありません。 ユニバーサルACアダプタの分解、改造は危険です。絶対に分解、改造しないでください。 故障したときは、お買い上げいただいた販売店、または最寄りのサービスセンターにお 問い合わせください。 たこ足配線は行わないでください。ショートや感電の原因になります。 ユニバーサルACアダプタや電源コードの上に重いものを載せたり、コードを傷つけたり、 引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。火災や感電の原因になります。 万一、煙が出たり異臭がするなど異常な事態になったら、すぐにプリンタの電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、お買い上げいただいた販売店、 または最寄りのサービスセンターにご連絡ください。 電源プラグは、必ずプラグの部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコ ードが傷つき、火災や感雷の原因になることがあります。 濡れた手で電源プラグやユニバーサルACアダプタのコネクタを抜き差ししないでくださ い。感雷することがあります。 什様

1	
寸法	58(横)×118(縦)×25(高)
質量	約205 g
定格入力	AC100~240V
定格出力	DC13V 1.8A

プリンタの設定状態を確認する

現在のプリンタの設定状況がわからなくなった場合には、ファンクション設定 状態一覧を印刷すればプリンタの設定状態を確認することができます。 ファンクション設定状態一覧は次の手順で印刷します。



必ずA4用紙を使用してください。

- プリンタの電源がオンになっている場合は、電源ボタンを押してオフ にします。
- 2 フロントカバーを開きます。
- 3 電源ボタンを押し続け、ピッピッとブザーが2回鳴ったら離します。

ブザー音が鳴り、チャージ/エラーランプがオレンジ色に点灯し、電源 ランプが点滅します。

4 用紙ガイドをA4の用紙サイズの指標に合わせます。印刷面を上にして、 フロントカバーの左の突き当てガイドに沿わせながら、プリンタの奥に突き当たるまで(約5cm)用紙をまっすぐに挿入し、用紙を軽く押し付けたまま約2秒間、用紙が自動的に引き込まれるまで待ってください。 5 リセットボタンを押します。

チャージ/エラーランプが消灯し、ファンクション設定状態一覧の印刷 が始まります。ファンクション設定状態一覧は1枚だけ印刷されます。

項目			備考 /【 BJ Contro	ller 🕽
A	——— 【基本設	定】 ———		
・印字モー	ĸ	НQ		
・縮小モー	۲	1 / 1		
・スムージ	ング	無効		
 自動電源(DFF	有効	【30分】	
	—— (ВЈӘ			
. 24 XII / 7 88		8 5		
• ANK文	医草构	3.5 IIIII 潘曾		
• ANK文=	ドロロロ	加加 カタカナ		
・受信バッン	77	2 3 K B		
・CR機能		CR		
・ANK国際	際文字	日本		

○ オプションと各種プリンタ設定 ○

プリンタを初期設定に戻す

本プリンタには、動作モードや印刷モードなど多くの設定機能があります。 そのためアプリケーションソフトなどでこれらの機能を設定すると、現在の 設定状態がわからなくなることがあります。

そこで本プリンタには、設定状態を全て購入時の状態に戻す(リセット)機 能があります。

電源ボタンを押して、プリンタの電源をいったんオフにします。

2 電源ボタンを、次の回数、ブザーが鳴るまで押し続けて、離します。

購入時の設定に戻したいとき 7回 設定2にしたいとき 8回

ブザーの回数を間違えたときは、手順1からやり直してください。 メモ

設定一覧

項目	購入時の設定	設定2
動作モード	BJモード	BJモード
印字モード	HQ	HQ
縮小モード	1/1	1/1
スムージング	無効	無効
自動電源OFF	有効	有効
インク残量表示	無効	有効
給紙位置	8.5mm	8.5mm
ANK文字品位	通常	通常
ANK文字セット	カタカナ	カタカナ
受信バッファ	23KB	23KB
CR機能	CR	CR
ANK国際文字	日本	日本

印刷方式		シリアルバブ	ルジェット	方式	
印刷解像	度	最高 720(相	黄)×360	(縦)dpi	
給紙方法		手差し給紙、	連続給紙(ASF-50装着	詩)
印刷速度	ブラック印刷	高速	5ppm、柞	票準	5.0ppm
	カラー印刷	高速	2ppm、柞	票準	1.8ppm
	フォト印刷	高品位	0.1ppm		
印刷方向		片方向(デー	タ形式によ	リー部双方向])
印刷幅		最長 203mn	n		
改行速度		70ms/行(1	/6インチ	改行時)	
制御コード		VP-30001	ミュレーシ	ョン	
改行幅:	25.4mm単位 , nはプログ	ラム設定			
		1/6、1/8、	n/60、n/	180、n/36	0
書体		明朝体(平成	明朝体™ \\	/3)	
文字ピッ	チ(1バイト文字)				
		10cpi、12c	pi、15cp	i、プロポーシ	/ ョナル
文字構成					
	英数カナ文字	36(横)×4	8(縦)ド	ット - 10cp	oi
		30(横)×4	8(縦)ド	ット - 12cp	oi
		24(横)×3	2 (縦)ド	ット - 15cp	i
	漢 字	48(横)×4	8(縦)ド	ット - 6.7c	pi
文字セッ	F				
		カタカナ文字。	および拡張・	グラフィック	文字
		漢字 新JIS	(JIS 第1 /	/ 第2水準)	
印刷桁数					
	1バイト文字(ANK)	10cpi		80文字/彳	Ŧ
		12cpi		96文字/彳	Ŧ
		15cpi		120文字/	行
		プロポーショ	ナル	68~160	文字 / 行
	2バイト文字(漢字)	6.7 cpi		53文字/彳	Ŧ
グラフィ	ックイメージ印刷				
	データ構成	8、24、48	ドットフォ	ーマット	
	解像度	60、80、90	D、120、	180、240、	360dpi

バッファ	受信バッファ:約23キロバイト
インタフェース	ユニバーサルシリアルバス(USB)
	IrDA 1.1(4Mbps)赤外線通信
	IrTran-P赤外線通信
	ASK方式赤外線通信
BJカートリッジBC-10	
プリントヘッド構成	128ノズル
インクカートリッジ	インクカートリッジ BCI-10 Black
インク色	ブラック
印刷可能枚数	
ブラックインクカートリッジ	約270枚
	(ただし、Windows 98/Windows 95プリンタドライバの
	オートパレットで [文書] を選択して、JEIDA標準パターン
	J1を普通紙に印刷した場合)
カラーBJカートリッジBC-11e	
プリントヘッド構成	ブラック 64ノズル
	シアン・マゼンタ・イエロー 各24ノズル
インク色	ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
インクカートリッジ	インクカートリッジ BCI-11 Black
	インクカートリッジ BCI-11 Color
印刷可能枚数	
ブラックインクカートリッジ	約160枚
カラーインクカートリッジ	約50枚
	(ただし、Windows 98/Windows 95プリンタドライバのオ
	ートパレットで[文書]を選択して、ISO JIS/SCID No.5を
	普通紙に印刷した場合)
カラーBJカートリッジBC-12eフォ	r ト (オプション)
プリントヘッド構成	ブラック 64ノズル
	シアン・マゼンタ・イエロー 各24ノズル
インク色	ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー
インクカートリッジ	インクカートリッジ BCI-12 Photo Black
	インクカートリッジ BCI-12 Photo Color
印刷可能枚数	
フォトブラックインクカートリッジ	約60枚
フォトカラーインクカートリッジ	約20枚
	(ただし、Windows 98/Windows 95プリンタドライバのオ
	ートパレットで[スーパーフォト]を選択して、ISO
	JIS/SCID No.5を高品位専用紙に印刷した場合)
フォトプラックインクカートリッジ	約90枚
フォトカラーインクカートリッジ	約35枚
	(ただし、Windows 98/Windows 95プリンタドライバのオ
	ートパレットで [スーパーフォト]を選択して、ISO
	JIS/SCID No.5を普通紙で印刷した場合)

リチウムイオンバッテリLB-50	
方式	リチウムイオン
出力電圧	DC 10.8V
充電方法	定電流定電圧充電(本体に装着状態でユニバーサルACアダプ
	タ接続自動充電)
充電時間	最長6時間
印字枚数	100枚以上
	(高品位モードで1500文字を連続印刷した場合 / BC-10)
動作音	約43dB(A)
動作環境	温度:5 ~35
	湿度:10%RH~90%RH(ただし結露がないこと)
保存環境	温度:0 ~35
	湿度:5%RH~95%RH(ただし結露がないこと)
電 源	AC 100V~240V、50/60Hz(ユニバーサルACアダプタ)
消費電力	待機時:約1.7W
	印刷時:約23W(ただし、ACアダプタ使用時は約30W)
	充電時:約10W
	(ただし、AC100V使用時)
寸 法	302mm(横幅)×112.5mm(奥行)×50mm(高さ)
質量	約0.9kg(BJ カートリッジを取り付けていない状態、
	バッテリを含む)

環境基本性能

消費電力	待機時電力:約1.7W
資源効率	本体質量:約0.9kg
	本体寸法(W×D×H):302×112.5×50mm
	再生資源の使用:なし
	リサイクル : カートリッジ実施、
	本体外装プラスチック材再生利用技術確立
製品安全	含有有害物質
	全構成部品:特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)不使用
	外装プラスチック:重金属(Pb、Hg、Cr (VI)、Cd)、ハロゲン系
	難燃剤不使用
	稼働音:約43dB (A)
包装材	含有重金属(Pb、Hg、Cr (VI)、Cd):不使用(外装箱)
	リサイクル:容器包装リサイクル法のシステムによる(2000年4月より)
規格適合	国際エネルギープログラム、VCCI(クラスB)

印刷範囲

本プリンタの印刷範囲は次のとおりです。



は、印刷可能領域ですが、印刷の品位または用紙送りの精度が低下す るので、なるべく印刷推奨領域()内に印刷することをおすすめしま す。また、用紙の下端部分に印刷すると用紙の後端に汚れが発生する場合が あります。



用紙の幅	右マージン値
用紙の幅 > 210mm	用紙の幅 - 206.6mm
用紙の幅 210mm	3.4mm
第5章

トラブルクリニック

この章の使いかた

この章では、プリンタの使用時に起こるさまざまなトラブルに対処する方法 を紹介しています。次のようにお使いください。

画面にメッセージが表示されていますか?

コンピュータ画面にエラーメッセージが表示されている場合は、「メッセージ からさがす」(P.110)をご覧ください。

どんな症状なのか確認しましょう

具体的にどのような症状が発生しているのか確認してください。症状がわかったら、次ページの一覧の中からあてはまる症状を見つけ出し、該当するページをご覧ください。

何が問題なのか見当もつかない場合は?

印刷のトラブルの原因は、プリンタ本体だけにあるとは限りません。お使い の基本ソフトやアプリケーションソフト、コンピュータ本体(メモリやハー ドディスク)が原因となってトラブルが起こる場合もあります。疑わしい部 分があったら、その製品の説明書を見ながら、解決の方法をさぐってください。

どうしても解決しない場合は

「どうしてもトラブルが解決できないので、相談センターに問い合わせたい」 という方。ちょっとお持ちください。確実、かつ迅速な対応を実現するため に、もう少しだけお客様に確認していただきたいことがあります。「お問い合 わせの前に」(P.173)をご覧ください。



操作のしかたがわからなくなったり、画面に表示されている内容や設 定項目に関する説明が知りたいときは、画面上でヘルプを見ることが できます。詳しくは「Windows/Macintoshドライバガイド」をご 覧ください。

Windowsの場合は、設定画面右上にある「?」ボタンをクリックして から説明を見たい項目にカーソルを合わせてクリックします。また、 設定画面下部にある[ヘルプ]をクリックしてヘルプ項目一覧を表示さ せ、一覧の中から説明を見たい項目をクリックする方法もあります。 Macintoshの場合は、画面右上端にある[ヘルプ]メニューから[バ ルーン表示]を選択し、見たい項目にカーソルを合わせます。

107

お使いのコンピュータの種類について

トラブルの症状や対処法は、コンピュータの種類によって異なる場合があり ます。この章では、コンピュータの種類を次のようなマークで示します。



ここではWindows 95/Windows 98およびMac OS 8.5/ Mac OS 9についての対処法を説明しています。

- ^E Windows上での操作手順が、Windows 98とWindows 95で同様の場合には、Windows 98での画面例を掲載しています。
- Windows : Windows 95/Windows 98の搭載されたコンピュータでプリン タをお使いになる場合は、このマークの表示のある項目をご覧く ださい。
- Macintosh : USBインタフェースを標準搭載したMacintoshシリーズでプリン タをお使いになる場合は、このマークの表示のある項目をご覧く ださい。
- その他: PDA(携帯情報端末)やデジタルカメラでプリンタをお使いになる場合は、このマークの表示のある項目をご覧ください。

症状からさがす

印刷がかすれる	P.112
判読できない文字が印刷される	P.114
印刷が始まらない	P.117
「USBPRNxxへの書き込みエラー」になる	P.122
プリンタドライバがインストールできない	P.126
「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」になる	P.128
文書の最後まで印刷できない	P.130
手差し給紙ができない	P.132
印刷される方向が90°回転してしまう	P.134
罫線がずれて印刷される	P.136
BJカートリッジ交換後にカートリッジホルダがホームポジションに戻らない	P.139
赤外線通信でうまく印刷できない	P.140
用紙が斜めに給紙される・用紙がつまる	P.144
画面の色と印刷した色合いが違う	P.146
カラーで作った文書がモノクロで印刷される	P.148
カラーがきれいに印刷されない	P.150
色むらや色筋がある	P.151
印刷がずれる・欠ける・次のページにまたがる	P.152
プリンタの電源が入らない	P.154
プリンタの電源が切れない	P.155
プリンタは音がして動いているのに何も印刷されない	P.156
印刷が途中で止まってしまう	P.157
印刷面のインクがこすれている	P.159
印刷した用紙がカールする	P.160
バッテリが充電されない	P.161
ランプがオレンジ色に点灯または点滅してプリンタが動かない	P.162
「エラー番号:×300」が表示されて印刷できない	P.167
「タイプ×のエラー」となる	P.169
バックグラウンドプリントができない	P.171
セレクタでプリンタドライバを選択できない	P.172



オプションのスキャナカートリッジIS-12をご使用中のトラブルに ついては、プリンタに付属のCD-ROMに入っている「IS-12リフ ァレンスガイド」をご覧ください。

インクの残量表示をオンにしていると、インクが少なくなったとき にチャージ/エラーランプが点滅しますが、故障ではありません。 詳しくは、「インクの残量表示を設定する」(P.51)をご覧くださ い。

メッセージからさがす

コンピュータの画面にエラーメッセージが表示された場合は、ここに示されている参照先を見て対処してください。

Windows



Macintosh



(×は数字)

症状別対処法

印刷がかすれる Windows Macintosh その他

文字がかすれたり、絵や写真に白い筋が入って印刷されます。インクがな くなっているのでしょうか?

Windows Macintosh その他

チェック ノズルチェックパターンを印刷してみましたか? ノズルチェックパターンを印刷して、BJカートリッジの状態を確認してく ださい。

P.47「ノズルチェックパターンを印刷する」

ノズルチェックパターンを見て、正常に印刷されたか確認してください。

正常なノズルチェックパターン



異常のあるノズルチェックパターン



特定の色だけパターンが印刷されない場合

その色のインクがなくなっています。その色が含まれているインクカート リッジを交換してください。インクカートリッジ交換後、ノズルチェック パターンを印刷して確認してください。

P.54「インク切れのカートリッジを交換する」

ノズルチェックパターンがかすれている場合

プリントヘッドのノズルがつまっている可能性があります。プリントヘッドをクリーニングしてください。クリーニング後、ノズルチェックパターンを印刷して確認してください。それでもかすれている場合は、2~3回繰り返してみてください。

P.50「プリントヘッドをクリーニングする」

それでもかすれる場合

ヘッドリフレッシングを行ってください。ヘッドリフレッシングは、クリー ニングより強力です。ヘッドリフレッシング後、ノズルチェックパターンを 印刷して確認してください。それでもかすれている場合は、もう1回行って みてください。

P.50「プリントヘッドをクリーニングする」

それでもかすれる場合

インクがなくなっている可能性があります。インクカートリッジを交換し てください。インクカートリッジ交換後、ノズルチェックパターンを印刷 して確認してください。

P.54「インク切れのカートリッジを交換する」

インクカートリッジの交換後もパターンがかすれる場合 BJカートリッジのプリントヘッドの寿命がきたか、インクの乾きのため使 えません。BJカートリッジを交換してください。BJカートリッジ交換後、 もう一度ノズルチェックパターンを印刷して確認してください。

P.59「BJカートリッジを交換する」

プリントヘッドを保護するため、プリンタを使用しないときはBJカート
 リッジをプリンタに装着したままにしておくか、保管箱に入れて保管して
 ^{メ モ}ください。

Windows Macintosh その他

チェック 一度外したオレンジ色の保護キャップや保護テープをプリントヘッドに再び取り付けませんでしたか? 再装着するとプリントヘッドの中にゴミや空気が入って、インクが出なくなることがあります。絶対に取り付けないでください。もし取り付けてしまった場合は取り外してプリンタにBJカートリッジをセットし、プリントヘッドをクリーニングしてください。一度使用したBJカートリッジの保管には付属の保管箱をご使用ください。

P.50「プリントヘッドをクリーニングする」

Windows Macintosh その他

チェック用紙の表裏を間違って印刷していませんか?

用紙によっては表(印刷に適した面)と裏(印刷に適さない面)があります。 用紙の表に印刷されるように、用紙をセットしてください。

P.35「用紙についてのお願い」

判読できない文字が印刷される

Windows Macintosh その他

コンピュータの画面ではちゃんと表示されているのに、印刷すると文書が 意味のわからない文字や記号で印刷されてしまいます。何が原因でしょう か?



Windows

<u>チェック</u>BJ M40シリーズが通常使うプリンタとして設定されていま すか?

BJ M40シリーズを通常使うプリンタとして設定してください。

[通常使うプリンタを設定するには]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設 定]をクリックしてチェックをつける





チェックプリンタやケーブルに異常はありませんか?

インタフェースケーブルに不具合があるこ とが考えられます。新しいケーブルに交換 し、再度印刷してみてください。 USBハブを使っている場合は、それらを外して、プリンタとコンピュータを直接つないでから印刷してみてください。

* プリンタとコンピュータを直接つなぐと 正常に印刷される場合は、USBハブの販 売元にご相談ください。



Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>前回印刷したときに、途中で印刷をキャンセルしません でしたか?

印刷中にキャンセルすると、以前のデータがプリンタに残るために正常に 印刷されないことがあります。プリンタとコンピュータの電源を入れ直し て、もう一度印刷してみてください。

Windowsの場合は、[プリンタ]フォルダの[BJ M40]アイコンをダブルク リックしてプリンタのウィンドウを表示させると、前回印刷したデータが 残っていないか確認したり、残っているデータを削除できます。詳細は Windowsのヘルプを参照してください。

Windows Macintosh その他

チェック 印刷した文書に問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときのみ文字が化けて印刷される場合は、その文書 のファイルまたはファイルで使用されている一部の機能に問題があること が考えられます。同じ文書を新しく作成し直してから、印刷してみてくだ さい。

新しい文書では文字化けせずに印刷された場合は、元のファイルに問題が あることが考えられます。

新しい文書でも文字化けして印刷された場合は、「お問い合わせの前に」 (P.173)をお読みください。

その他

<u>チェック</u>ASK方式でザウルスから赤外線通信を行っているとき、 動作モードは正しく設定しましたか?

ザウルスからASK方式の赤外線通信を行うときは、ザウルスで設定したプリンタの種類とプリンタの動作モードを合わせる必要があります。

P.27「赤外線通信を行うには」

印刷が始まらない Windows Macintosh その他

コンピュータから印刷を実行しても、プリンタが動きません。

Windows Macintosh その他

チェックプリンタやケーブルに異常はありませんか?



Windows

<u>チェック</u>BJ M40シリーズが通常使うプリンタとして設定されてい ますか?

BJ M40シリーズを通常使うプリンタとして設定してください。

P.114「通常使うプリンタを設定するには」

Windows

- チェック プリンタの印刷先のポートは正しく設定されていますか? プリンタとコンピュータをローカルで接続している場合は、プリンタの印 刷先のポートを正しく設定してください。
- 例:[プリンタの印刷先のポートをUSBPRNxxに設定するには]
 - 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
 - 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
 - 3 [詳細]タブをクリック
 - 4 [印刷先のポート]の[USBPRNxx]を選択

Canon BJ M40のプロパティ				?>
	こ スタンプ 色の管理	/背景	<i>』</i> 共有	は ユーティリティ ③ メイン
Canon BJ M40				
ED刷先のポート(P): USBPRN01 (Device Not Connected		ポートの	り追加(①	_
印刷に使用するドライバ(U): Canon BJ M40		ポートの ドライバ	D剤服余(D) の追加(W)	_ _ _
ブリンタボートの割り当て©)…	プリンタ	ポートの	解除(<u>N</u>)	
未選択時(S): [15	秒			
251802円83(170号/ビ): 45	12	ポートク	1時完(0)	
	78X0C (<u>U</u> /		/8XAE @/	J
OK	キャン	216	適用(<u>A</u>)	ヘルプ

問題が解決されない場合は、印刷先のポート(USBPRNxx)が正常に動作 しているか確認してください。 [USBPRNの状態を確認するには]

- 1 [スタート]の[設定]の[コントロールパネル]をクリック
- 2 [システム]アイコンをダブルクリック
- 3 [デバイスマネージャ]タブをクリック
- 4 [ユニバーサル シリアル バス コントローラ]をダブルクリックして、 [BJ M40]をダブルクリック
- 5 [全般]タブをクリック ここで、[デバイスの状態]にポートの異常に関する記述が表示されているか 確認します。

正常に動作していない、という内容が表示されていた場合は、[BJ M40]を 削除し、再度インストールし直してください。詳細についてはP.126「USB ドライバは正しくインストールされていますか?」を参照してください。





Windowsのバージョンによっては、画面の表示が上記の説明と異なりま す。詳細はお手持ちのWindowsの説明書を参照してください。 Macintosh

<u>チェック</u> セレクタで正しくプリンタを選択していますか? セレクタでBJ M40が選択されているか確認してください。また、[接続 先:]でプリンタが選択されているか確認してください。

[セレクタでBJ M40を選択する]

- 1 [アップルメニュー]から[セレクタ]を選択
- 2 [BJ M40]アイコンをクリック



3 クローズボックスをクリック

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>絵や写真など大きな容量のデータが含まれた文書を印刷 していませんか?

絵や写真など大容量の画像データを印刷すると、コンピュータがデータを 処理するのに時間がかかったり、プリンタにデータを転送するのに時間が かかるため、かなり待ってから印刷が始まります。コンピュータの処理速 度によりますので、コンピュータの仕様(CPU、メモリ、ハードディスクの 容量、キャッシュ、インタフェースなど)を取扱説明書などで確認してみて ください。 Windows Macintosh その他

チェック ノズルチェックパターンを印刷してみましたか?

プリンタ本体の操作によって、ノズルチェックパターンを印刷してみてく ださい。

P.47「ノズルチェックパターンを印刷する」

印刷できなかった場合

プリンタ本体の故障が考えられます。「お問い合せシート」に症状を記入して、お客様相談センターにご相談ください。

巻末「お問い合せシート」

Windows その他

チェック 赤外線通信を行っていませんか?

赤外線通信を行っている場合で、印刷が始まらないときは、プリンタとコ ンピュータやPDA(携帯情報端末)などの赤外線送受光部が送受信できな い位置にあるか、なにか他のものによって遮られていることが考えられま す。送受光部同士が、正しい角度、距離で向き合うように置いて、間を遮 るものを取り除き、印刷をやり直してください。通信できる距離や角度は コンピュータやPDAの機能、外部環境により異なります。通信相手との距 離が0.8m以内で、通信が良好に行える位置に設置してください。

「COM4ポートに書き込みできません」と、メッセージが表示されたときは、 プリンタの電源をオフにし、再度オンにしてから、印刷をやり直してくだ さい。

また、プリンタドライバの印刷先のポートで、赤外線通信ポートが指定されていないときも、「xxxポートに書き込みできません。」(xxxは選択されている出力先のポート名になります)というメッセージが表示され、印刷が始まりません。[プリンタの印刷先のポートをUSBPRNに設定するには] (P.118)を参考にして、COMポート(一般にはCOM4ポート)を指定してから印刷をやり直してください。

P.27「赤外線通信を行うには」

⊃ トラブルクリニック

「USBPRNxx**への書き込みエラー」になる**

Windows

「書込エラーです。書込中 デバイスUSBPRNxx」、「USBPRNへの書き込 みエラー」など、書き込みできないという表示が出ます。(下記画像は一例 です)



Windows

<u>チェック</u>プリンタやケーブルに異常はありませんか?



Windows

チェックスプールは正常に動作していますか?

スプールが正常に動作していない場合が考えられます。スプールをやめて、 プリンタに直接印刷データを送るように設定して印刷してみてください。

[スプールをやめて直接印刷データを送るには]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [詳細]タブをクリック
- 4 [スプールの設定]をクリック
- 5 [プリンタに直接印刷データを送る]を選択



Windows

チェック USBPRNxxは正常に動作していますか?

USBPRNxxが正常に動作していない可能性があります。プリンタポートの 状態を確認してください。

P.119「USBPRNxxの状態を確認するには」

Windows

<u>チェック</u> プリンタドライバは正しくインストールされていますか? プリンタドライバが正しくインストールされていない可能性があります。 次の手順でプリンタドライバを削除し、もう一度インストールしてください。

[プリンタドライバを再インストールするには]

1 [スタート]の[プログラム]の[BJラスタプリンタ]の[アンインストー ラ]をクリック



2 [はい]をクリック

3 [OK]をクリック

4 プリンタドライバを再インストールする。インストールの手順については「かんたんスタートガイド」をお読みください。

プリンタドライバがインストールできない Windows Macintosh

プリンタドライバのインストールが途中で止まって先へ進みません。どこ が間違っているのでしょうか?

Windows Macintosh

チェック 手順どおりにインストールしましたか?

添付されているプリンタドライバが使用できるのは、それぞれWindows 95/Windows 98が入っているコンピュータ、およびUSBインタフェー スを標準搭載しているMacintoshシリーズのみです。「かんたんスタート ガイド」を参照して、もう一度手順にそってインストールをしてみてくだ さい。

Windows Macintosh

チェック インストール用CD-ROMに異常はありませんか?

インストール用CD-ROMが壊れている可能性があります。コンピュータで CD-ROMが読めるかどうか確認してください。

Windows Macintosh

<u>チェック</u>複数のアプリケーションソフトを起動していませんか?

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インストー ルしてみてください。

Windows Macintosh

チェック Windows、Mac OSは安定していますか?

エラーが発生してプログラムが終了した後などは、WindowsやMac OSな ど基本ソフトが不安定な状態のため、インストールができないことがあり ます。コンピュータを再起動して再度インストールしてみてください。

Windows

チェック 次のメッセージが表示されていませんか?

/ 指定されたパスまたはディスクにファイルを発見できませんでした。

インストール時に、インストール用CD-ROMの入ったドライブを正しく指定 してください。ドライブ名は使っているコンピュータによって異なります。 詳しくはコンピュータの取扱説明書をお読みください。 Windows

チェック USB ドライバは正しくインストールされていますか?

「かんたんスタートガイド」に記載されている方法に従って、インストール をやり直してください。

これを行っても改善されない場合は、何らかの理由でUSBドライバが正し くインストールされていない可能性があります。まず、USBドライバの状 態を確認し、不明なUSBデバイスがあれば削除する必要があります。これ らの作業を行ってから、再度インストールを行ってください。

[USBドライバの状態を確認するには]

- USBケーブルでコンピュータとプリンタが接続され、プリンタの電 源が入っていることを確認する。
- 2[スタート]の[設定]の[コントロールパネル]をクリック
- 3[システム]アイコンをダブルクリック
- 4 [デバイスマネージャ] タブをクリック
- 5 [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] をダブルクリック ここの下に [Canon BJ M40] が表示されているか確認してください。
 - ・表示されている場合…正常にUSBドライバがインストールされています。
 - ・表示されているが「!」マークがついている…正しくインストールされて いません。削除の上、インストールをやり直す必要があります。
 - ・表示されていない。代わりに[その他のデバイス]があり、その下に表示 されている…正しくインストールされていません。削除の上、インストー ルをやり直す必要があります。

システムのプロパティ ؟]
全般 デバイスマネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス
● 種類別に表示① ○ 接続別に表示②
プロパティ(R) 更新(E) 削除(E) 印刷(W)
 OK キャンセル

[不明なデバイスを削除する]

ここでは、デバイスマネージャ内に [その他のデバイス]が作成されていた場合を例に説明します。



- 1 [デバイスマネージャ] の [その他のデバイス] から [Canon BJ M40] をクリックする
- 2[削除]をクリック



3 確認のメッセージが表示されたら [OK]をクリック



4 [閉じる] をクリック 5 [×] をクリックし [コントロールパネル] を閉じる

- 6 コンピュータからUSBケーブルを抜く
- 7 [スタート] の [Windowsの終了] をクリック
- 8 [再起動する] をクリックし、[OK] をクリック 再起動後、「かんたんスタートガイド」に沿ってインストールを行ってくださ い。

「アプリケーションエラー」や「一般 保護違反」になる Windows

Windowsで印刷すると、「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」、 という表示が出ます。なぜですか?

e 🕄 Bjbøde	r	×
\mathbf{x}	このプログラムは不正な処理を行ったので強制終了されます。	(開じる(<u>C</u>)
\sim	終了しない場合は、プログラムの製造元に連絡してくださ	
	6 %	詳細(<u>D</u>)>>

Windows

<u>チェック</u>Windows 3.1用のアプリケーションソフトで印刷して いませんか?

Windows 3.1用のアプリケーションソフトをWindows 95/Windows 98で使って、印刷すると正しく動作せず、エラーになることがあります。 Windows 95/Windows 98用のアプリケーションソフトをお使いください。 Windows

チェック次のメッセージが表示されていませんか?

Xモリ不足のため、正常に印刷できませんでした。

使っているアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、アプリケー ションソフトに必要なメモリ容量が確保されているかを確認してください。 足りないときは、メモリを増設してください。

また、複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメ モリが確保されず、正しく印刷されないことがあります。他のアプリケー ションソフトを終了させてから、もう一度印刷してみてください。

あるいはスプールをせずに直接印刷するように、設定を変更(P.123 「スプールは正常に動作していますか」)してみてください。

メモリ不足のため、バックグラウンド印刷ができませんでした。

動作中の不要なソフトウェアを終了させるなどして、メモリ不足を解消さ せてください。

ディスクの容量が不足しているため、正常に印刷できませんでした。 62

不要なファイルを削除するなどしてハードディスクの容量を空けてください。

Windows

チェック 文書のデータに異常がありませんか?

新しく作成した文書で印刷してみてください。

Windows

fry/プリンタドライバは正しくインストールされていますか? プリンタドライバが正しくインストールされていないことが考えられます。 プリンタドライバを削除して、インストールし直してください。 削除についてはP.124「プリンタドライバを再インストールするには」

インストールについては「かんたんスタートガイド」

文書の最後まで印刷できない

Windows Macintosh その他

各ページの終わりの部分が印刷されません。なぜですか?

正常な状態

文章の終端が印刷されていない



Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>プリンタやケーブルに異常はありませんか?

インタフェースケーブルに不具合があることが 考えられます。新しいケーブルに交換し、再度 印刷してみてください。



Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>プリンタドライバやアプリケーションソフトなどで設定 されている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷して いませんか?

プリンタドライバで設定されている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印 刷すると、文書の一部が印刷されないことがあります。正しい用紙サイズ を設定してください。

また、用紙サイズを指定できるアプリケーションソフトを使っている場合 は、プリンタドライバの用紙サイズの設定とアプリケーションソフトでの 用紙サイズの設定を同じにする必要があります。

Windows その他

チェック 赤外線通信を行っているとき、途中で赤外線を遮ったり、 近くで他の赤外線通信機器を動作させませんでしたか? 赤外線通信で印刷している途中で、プリンタとコンピュータやザウルスの 赤外線送受光部の間を10数秒以上遮ると、印刷中の用紙は排出され、プリ ンタはリセットされます。障害になっているものを取り除き、印刷をやり 直してください。

また、近くで赤外線通信機器を動作させると混信して印刷が最後まで行わ れないことがあります。赤外線通信で印刷するときは、付近でテレビのリ モコンなどの他の赤外線通信機器を動作させないでください。

P.27「赤外線通信を行うには」

手差し給紙ができない

手差し給紙をしたいのですが、用紙を挿入しても送られません。 以下の点を確認してください。リセットボタンを押すと、印刷が再開され ます。

Windows Macintosh その他

チェック 用紙は正しくセットされていますか?





用紙が極端に斜めに引き込まれたり、頭出しが短か過ぎると、いったん引き込まれた用紙が給紙口にはき出され、ブザーが1回鳴り、チャージ/エラーランプが点滅します。そのときは、いったんはき出された用紙を抜き出し、もう一度用紙を挿入してください(正常に引き込まれたときは、用紙がいったん少し戻りますがブザーは鳴りません)。

Windows Macintosh

<u>チェック</u>プリンタドライバの給紙方法で[オートシートフィーダ] を選択していませんか?

手差し給紙で印刷するときは、プリンタドライバの給紙方法で[手差し]を選択してください。

[給紙方法を[手差し]に設定するには:Windowsの場合]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [オートパレット詳細]をクリック
- 5 [クオリティ]タブをクリック
- 6 [給紙方法]で[手差し]を選択



[給紙方法を[手差し]に設定するには: Macintoshの場合]

1 [ファイル]メニューの[プリント](あるいは印刷など)をクリック

2 [給紙方法]で[手差し]を選択



印刷される方向が90°回転してしまう

Windows Macintosh

用紙の方向に対して文書が90°回転して印刷されてしまいます。どうしてですか?

90°回転して印刷すると、次のように横向きで印刷されます。



Windows Macintosh

チェック 正しい印刷方向を設定していますか?

横向きで印刷されてしまう場合には、印刷方向を縦に設定してください。

[プリンタドライバで印刷方向を縦に設定するには:Windowsの場合]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [ページレイアウト]タブをクリック
- 4 [印刷方向]の[縦]をクリック

Canon BJ M40のプロパティ	? ×
全般 詳細 ジ ページレイアウト	色の管理 共有 (3) メイン ミシ メイン ミン スタンブノ皆県 副 ユーティリティ
	■ 用紙サイズ(V) ■ 2003 * 2004 ● 棟(U) 印刷防雨: ● 縦使 ● 棟(U) ● 単位大術和・印刷(S) ● 第付作印刷(D) ● 供子印刷(V) ● ポスタ・印刷(M) ● ポスタ・印刷(W) ● ポスタ・印刷(W) ● ポスタ・日刷(W) ● ポスタ・ロ別(H) ● ポスタ・ロ) ● ポスタ・ロ
✓ バックグラウンド印刷(B) 部数(E): 1 ● 「両面印刷(U):	○ 「 逆順で印刷(0) ○ 「 「 部単位で印刷(0) ○ 「「 部単位で印刷(0) ○ 「「日田とし(0) ● 「日田とし(0)
OK	

アプリケーションソフトによっては、縦に給紙して横に印刷する機能を備 えていることがあります。そのようなアプリケーションソフトで印刷する ^{メモ}場合は、プリンタドライバの用紙方向の設定と同じ設定にする必要があり ます。詳しくはアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

[プリンタドライバで印刷方向を縦に設定するには:Macintoshの場合]

1 [ファイル]メニューの[用紙設定]をクリック

2[印刷方向]で[縦]を選択



罫線がずれて印刷される

Windows Macintosh その他

印刷すると、表の罫線がずれて印刷されてしまいます。線をきれいにつな げて印刷するにはどうすればよいですか?





Windows Macintosh その他

チェック|BJカートリッジは正しくセットされていますか?

BJカートリッジをいったん外して、BJカートリッジの ▷マークとカート リッジホルダの ◁マークが一致するように取り付け、 カチッというまで押してください。



Windows Macintosh

チェック 印刷品位は高品位になっていますか?

プリンタドライバで印刷品位を高品位に設定してください。

[印刷品位を高品位にするには:Windowsの場合]

1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック

- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [オートパレット詳細]をクリック
- 5 [クオリティ]タブをクリック
- 6 [印刷品位]のスライドバーを右にドラッグして、[印字モード]が[高品 位]側になるように設定

[無題]のプロパティ	? ×
クオリティ 特殊効果 色設定 設定登録	
BJカートリッジ(C): カラー	▼ グレースケール印刷(G)
用紙の種類(2): 普通紙	·
給紙方法(B): 「手差し	·
印刷品位(@):	
a) [a)	印字モード: 高品位
高速	
ディザリング ①) 🔽 自動(R)	
パターン(高速) パターン 誤差拡散	
	標準(:戻す(F)
ОК	キャンセル ヘルフ

[印刷品位を高品位にするには:Macintoshの場合]

- 1 [ファイル]メニューの [プリント] (あるいは [印刷] など) をクリック
- 2[印刷設定]で[マニュアル]を選択
- 3 [詳細設定]をクリック
- 4 [クオリティ]をクリック
- 5 [印刷品位]のスライドバーを [高品位] 側にドラッグ



BJカートリッジ交換後にカートリッジ ホルダがホームポジションに戻らない

Windows Macintosh その他

BJカートリッジやインクカートリッジを交換したら、カートリッジボタン を押してもブザーは鳴りますが、カートリッジホルダがプリンタ本体左側 のホームポジションに戻りません。電源ランプは点滅したままです。



Windows Macintosh その他

<u>チェック</u> BJカートリッジは正しくセットされていますか? プリンタの電源をオフにして、再度電源をオンにしてください。そして、 BJカートリッジを外して取り付け直してください。

P.59「BJカートリッジを交換する」

それでもカートリッジホルダがホームポジションに戻らない場合は、別の BJカートリッジに交換してみてください。



BJカートリッジを取り付けて、プリンタ本体がカートリッジを認識するま での間(約2秒間)はカートリッジボタンを押してもカートリッジホルダは ホームポジションに戻りません。

赤外線通信でうまく印刷できない

Windows その他

コンピュータやPDA(携帯情報端末)から赤外線通信で印刷するとエラー になったり、プリンタが何も動作しません。どうすれば正しく印刷できま すか?

Windows

チェック 必要なドライバがインストールされていますか?

赤外線通信でコンピュータから印刷するには、コンピュータにMicrosoft 社製赤外線通信ドライバがインストールされている必要があります。そ の他の赤外線通信ドライバでは正常に動作しません。コンピュータに正 しい赤外線通信ドライバがインストールされているか確認してください。 コンピュータによっては、BIOSの設定を変更する必要がある場合もあり ます。

P.27「赤外線通信を行うには」

Windows

チェック 赤外線通信ドライバが使用可能になっていますか?

赤外線モニタを起動して、赤外線通信ドライバが使用可能になっているか 確認してください。 [赤外線通信ドライバが使用可能になっているのか確認するには]

- 1 [スタート]の[設定]の[コントロールパネル]をクリック
- 2 [赤外線モニタ]をダブルクリック
- 3 [オプション]タブをクリック
- 4 [赤外線通信を使用可能にする]をクリックしてチェックマークを付ける

	▲ 赤外線モニタ ? ▼ 状態 オブション 基本設定 2 - ザー情報]	
4 ——	▶ 読力課価値を使用可能にする(E) アウリケーションをサポートしているポート COM4 と LPT3	
	✓ 範囲内のデバイスの検索と状態の報告を行う⑤) 間隔◎○ 3 = 秒	
	✓ 範囲内のブラヴ アンド ブレイ デバイスのインストールを可能にする(P)	
	「 通信速度を制限する①	5
	既定値に戻す(型)	
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ	

5 通信速度を確認する(チェックマークは付けない)

通信速度を4Mbpsに設定している場合、お使いのコンピュータによって動作が不安定になることがあります。この場合[通信速度を制限する]をクリックしてチェックマークを付け、[]]をクリックして[115.2kbps]をクリックしてください。

Windows その他

チェック

設置場所、距離、角度は正しいですか?

「赤外線通信のしかた」を参照して、これら条件が満たされているか確認し てください。

P.27「赤外線通信を行うには」

Windows その他

<u>チェック</u>PC/AT互換機以外のコンピュータ(またはASK方式で はないPDA)を使っていませんか?

BJ M40シリーズの赤外線通信機能は、コンピュータはPC/AT互換機 (DOS/V機とも呼ばれます)のみに、PDAはASK方式を備えた機種のみに 対応しています。その他のコンピュータ(PC-9800シリーズや Macintoshなど)やPDAでは、赤外線通信での印刷はできません。 トラブルクリニック

Windows

チェック 印刷先のポートは正しく設定されていますか?

赤外線通信でコンピュータから印刷するときは、印刷先のポートに [COM4*:(赤外線シリアル(COM)ポート)]が選択されているか確認 してください。その他のポートを選択していると正常に動作しないことが あります。

*コンピュータによっては、異なる場合があります。

[印刷先のポートをCOM4に設定するには]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [詳細]タブをクリック
- 4 [印刷先のポート]の[COM4:(赤外線シリアル(COM)ポート)]を 選択

Canon BJ M400プロパティ マ! × ③ ページレイアウト □ スタング/皆景 副 ユーティリティ 全般 詳細 色の管理 共有 ③ メイン ジ Canon BJ M40 〇 〇 〇 〇
ED時代のボート(少) ED時月700年(Device Not Gorracted) ボートの消防加(D ボートの消防加(D ボートの消防加(D ボートの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライバの消防加(D ドライズの消防加(D ドライズの消防(D ドライズの(D ドライズの(D.
送信の再試行時(9) 15 秒 スプールの設定(0 ボートの設定(0) OK キャンセル
Windows

<u>チェック</u>BJ M40シリーズとコンピュータが赤外線通信で正しく 接続されていますか?

赤外線通信でコンピュータから印刷するときは、BJ M40シリーズが赤外 線送受光部を通じてコンピュータと接続されているか確認してください。

- [BJ M40シリーズが赤外線通信でコンピュータに接続されているか確認するには]
 - 1 [スタート]の[設定]の[コントロールパネル]をクリック
 - 2 [赤外線モニタ]アイコンをダブルクリック
 - 3 [範囲内の利用可能な赤外線デバイス]に[BJ M40]と表示されている か確認

a 赤外線モニタ ?×
状態 オプション 基本設定 ユーザー情報
▶ ・ 範囲内に利用可能な赤外線デバイスが1つあります。 範囲内のラバイスを検索する問題。2秒 範囲内のフラクアンドブレイデバイスのソフトウェアインストール は可能です。
範囲内の利用可能な赤外線デバイス: ジョン BJ M40
OK キャンセル 道用(金) ヘルプ

[BJ M40]と表示されていない場合、まずコンピュータとBJ M40シリ ーズの間に赤外線をさえぎっているものがないか確認してください。 さえぎっているものがないにも関わらず表示されていない場合はプリンタ の電源をオフにしてから電源コードとバッテリを取り外します。次に、改 めて電源コードとバッテリを再装着して電源をオンし、印刷をやり直して ください。

用紙が斜めに給紙される・用紙がつまる

Windows Macintosh その他

用紙が斜めに給紙されたり、プリンタ内部でつまったり、用紙が正しく給 紙されません(次のようなメッセージが表示されることもあります)。

▲ 用紙が詰まりました。

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>用紙は正しくセットされていますか? 用紙が正しくセットされているかご確認ください。

P.132「用紙は正しくセットされていますか?」

[つまった用紙の取り除きかた]

1 つまった用紙をゆっくり引っぱり出す どちらかの矢印の方向に水平に引き抜きます。



2 用紙を取り除く

用紙を取り除くと印刷できるようになります。

Windows Macintosh その他

チェック用紙はまっすぐに入れましたか?

用紙を極度に斜めに挿入すると、用紙はプリンタ内部に引き込まれず、給 紙口側に戻されます。用紙はまっすぐに挿入してください。

<u>チェック</u>用紙をプリンタの奥に突き当たるまで挿入し、約2秒間 そのまま軽く押し付けていますか?

用紙が引き込まれる前に、手を離したり、押し付けが弱すぎると、斜めに 給紙されることがあります。

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>給紙口にクリップなどの異物が入り込んでいませんか? 異物を取り除くと印刷できるようになります。

Windows Macintosh その他

チェック 排紙中の用紙が静電気で床にくっついていませんか?

光沢フィルムやバックプリントフィルムを使う場合、排紙した部分が静電 気で机や床にくっついてしまい、同じ部分に何度も印刷されてしまうこと があります。これら用紙を使って印刷する場合は、あらかじめ排紙口の下 に紙を1枚敷いてください。

画面の色と印刷した色合いが違う

Windows Macintosh その他

印刷結果の色がちゃんと出ない、ディスプレイでは青に見えるのに紫に (赤味が強く)印刷される、黄緑に見えるものが深緑に(黄味が弱く)印刷 されるなど、コンピュータの画面で見た色と印刷した色が違います。

Windows Macintosh その他

チェック 印刷結果の色が極端におかしいですか?

色が極端におかしいときは、プリントヘッドの目づまり、またはインクがなくなっていることが原因で、特定の色が印刷されていないことがあります。
「印刷がかすれる」の「ノズルチェックパターンを印刷してみましたか?」
(P.112)と同じ対処を行ってください。
Windowsをご使用の場合は、M40のプリンタドライバのメインシートから[オートパレット詳細]をクリックして、[特殊効果]にある[単色効果]
にチェックマークがついてないか確認してください。

Windows Macintosh

チェック 特定の色合いが違って見えますか?

ディスプレイでは青に見えるのに紫に(赤味が強く)印刷される、黄緑に 見えるものが深緑に(黄味が弱く)印刷されるなど、特定の色合いが出な い場合は、プリンタドライバで色補正を行ってみてください。 [色補正の設定画面を表示する方法:Windowsの場合]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [オートパレット詳細]をクリック
- 5 [色設定]タブをクリック
- 6 [色補正]をクリックしてチェックをつける

🗐 [文書]のプロパティ			? ×
クオリティ 特殊効果	色設定 設定部	登録]	
T (UTME)	 (2)(特徴使用の) カラーバランス シアン(2): マゼンタ(M): イエロー(Y): ブラック(<u>k</u>): マッチング方法(2): ガンマ係数(G): 	0 x	3 3 3 3 4 9 9
	0 💽	·	
		- OK キャンセル	

[色補正の設定画面を表示する方法: Macintoshの場合]

- 1 [ファイル]メニューの[プリント] (あるいは [印刷] など)をクリック
- 2[印刷設定]で[マニュアル]を選択
- 3 [詳細設定]をクリック
- 4 [カラー]をクリック



カラーで作った文書がモノクロで印刷 される Windows Macintosh その他

カラーで作成した文書が、モノクロで印刷されてしまいます。 どうすればカラーで印刷できますか?

Windows Macintosh その他

チェック カラーBJカートリッジが取り付けられていますか?

カートリッジボタンを押してカートリッジホルダを中央に移動させてから、 上カバーを開けてBJカートリッジを確かめてください。カラー印刷には、 カラーBJカートリッジを使ってください。確認したら再度カートリッジボ タンを押します。

Windows Macintosh

<u>チェック</u>プリンタドライバで[グレースケール印刷]の設定をして いませんか?

プリンタドライバで[グレースケール印刷]の設定をしていると、カラーで作 成されている文書でもモノクロで印刷されます。[グレースケール印刷]にチ ェックマークが付いている場合は、クリックして消してください。

[グレースケール印刷の設定を解除するには:Windowsの場合]

1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック

2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック

- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [グレースケール印刷]をクリックしてチェックマークを消す

Canon BJ M40のプロ/	ᢞ᠋ᡔ᠇				? ×
\$ <\->\	イアウト		スタンプ/背景	1 8	は ユーティリティ
全般	日本後田	世	の管理	共有	
オートパレット(M):		-)	[
		800 200	*	2	
文書 から変更		DTP	· //////	ス 与典	2-1-731
BJカートリッジ(©)	カラー		<u> </u>	グレースケール	EDBIG)
用紙の種類(_):	普通紙		-		
/	~		用紙サイズ:	A4	
			印刷方向:	縦	ing)
			CIMP1071EX9C	÷10-	-1-4021
A 用紙方向: 給紙方法:		縦置 手差し	74.71.	b 1.	
			背景:	なし	
	オートパレッ	小詳細(四	D バージョ	ン情報(⊻)	標準(こ戻す(<u>F</u>)
	ОК		キャンセル	適用(<u>A</u>)	

[グレースケール印刷の設定を解除するには: Macintoshの場合]

1 [ファイル]メニューの[プリント] (あるいは [印刷] など)をクリック

2 [グレースケール印刷]をクリックしてチェックマークを消す



Windows

チェックアプリケーションソフトでの設定は正しいですか?

一太郎 Ver.6.3以前のように、アプリケーションソフトによっては、印刷のダイアログボックスで文書をカラー印刷するかしないかを設定できることがあります。カラー印刷の項目が有効になるように設定してください。

Windows

<u>チェック</u>BJ M40シリーズが通常使うプリンタとして設定されてい ますか?

BJ M40シリーズを通常使うプリンタとして設定してください。モノクロ プリンタが選択されていると、カラーで作成されている文書でもモノクロ で印刷されます。

P.114「通常使うプリンタを設定するには」

カラーがきれいに印刷されない

Windows Macintosh その他

カラー印刷を行ってみましたが、コンピュータの画面と比べて、全体的に薄かったり、色 がくすんで見えたり、コントラストが足りなかったり、思うような発色が得られません。

Windows Macintosh

チェック BJカートリッジや用紙は正しく選択されていますか? セットされているBJカートリッジや用紙の種類が、プリンタドライバで、 正しく選択されているかご確認ください。

[BJカートリッジや用紙の種類を設定するには:Windowsの場合]

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック
- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [BJカートリッジ]、[用紙の種類]を設定



- [BJカートリッジや用紙の種類を設定するには:Macintoshの場合]
 - 1 [ファイル]メニューの[プリント](あるいは[印刷]など)をクリック
 - 2 [BJカートリッジ]、[用紙の種類]を設定

Canon BJ M40	Version 3.6	
部数: 1 ページ: ④ 全べ	-Ÿ 🛛 📄 から 📄	キャンセル
BJカ~トリッジ: (カラ~) 用紙の種類: 普通紙 参紙新方法:	1 刷設定: 	詳細設定 オプション

Windows Macintosh その他

チェック つめ替えインクを使用していませんか?

キヤノン指定またはこれと同等の品質を有するインク以外のものをご使用 になると十分な印刷品質が得られないことがあります。

色むらや色筋がある Windows Macintosh その他

印刷すると、色むらや色筋ができてしまいます。色むらや色筋のない印刷 をするにはどうすればよいですか?

Windows Macintosh その他

チェック ディザリングの設定は適切ですか?

ディザリングの設定を[誤差拡散]に設定してみてください。[誤差拡散]に 設定すると、色むらや色筋のように見える部分がより滑らかに印刷されます。

[誤差拡散に設定するには:Windowsの場合]

1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック

2 [Canon BJ M40]アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリック

- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [オートパレット詳細]をクリック
- 5 [クオリティ]タブをクリック
- 6 [ディザリング]の[自動]のチェックマークをはずして、[誤差拡散]を 選択



[誤差拡散に設定するには: Macintoshのマニュアル設定で印刷している場合]

1 [ファイル]メニューの[プリント] (あるいは [印刷] など)をクリック

- 2[印刷設定]で[マニュアル]を選択
- 3 [詳細設定]をクリック
- 4 [クオリティ]アイコンをクリック
- 5 [ディザリング]で[誤差拡散]を選択



○ トラブルクリニック

印刷がずれる・欠ける・次のページに またがる Windows Macintosh その他

印刷位置がずれたり、1ページ目の最後の部分が次のページに印刷されま す。どうすれば正しい位置に印刷できますか?

上、下、左、右のいずれかにずれる

Windows Macintosh その他

チェック アプリケーションソフトで設定されている用紙サイズと 異なるサイズの用紙に印刷していませんか? 印刷する用紙のサイズとアプリケーションソフトで設定されている用紙の サイズを同じにしてください。用紙サイズが正しく設定されている場合は、 アプリケーションソフトで印刷位置を調整してください。

[アプリケーションソフトでの印刷位置の調整のしかた]

アプリケーションソフトで余白を設定することにより、印刷位置を調整で きます。

設定のしかたは、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。



上にずれる場合は、上余白を大きくし、下余白を小さくします。 左にずれる場合は、左余白を大きくし、右余白を小さくします。 下にずれる場合は、上余白を小さくし、下余白を大きくします。 (アプリケーションソフトで下余白を設定できないときは、1ページの行 数を減らすと下余白が大きくなります。) 右にずれる場合は、右余白を大きくし、左余白を小さくします。 (アプリケーションソフトで右余白を設定できないときは、1行の文字数 を減らすと右余白が大きくなります。)

左上または右下にずれる

Windows Macintosh その他

チェック 設定されている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷 していませんか? プリンタドライバで設定されている用紙サイズよりも大きな用紙に印刷す ると印刷位置が左上にずれ、小さい用紙に印刷すると印刷位置が右下にず れたり右端や下端が欠けることがあります。 正しい用紙サイズをプリンタドライバで設定してください。

Windows Macintosh

チェック プリンタドライバで拡大/縮小が設定されている場合、 適切でないサイズの用紙に印刷していませんか?
印刷する用紙のサイズに合うように拡大/縮小率を設定するか、拡大/縮小 後の用紙サイズを正しく設定してください。

次のページにまたがる

Windows Macintosh

<u>チェック</u> アプリケーションソフトで設定されている用紙サイズよ り短い用紙に印刷していませんか? 印刷する用紙のサイズとアプリケーションソフトで設定されている用紙サ イズを同じにしてください。

Windows Macintosh

<u>チェック</u>アプリケーションソフトで設定されている上余白が大き すぎませんか?

アプリケーションソフトで上余白の値を最小にしてください。 上余白を設定できない場合は、1ページの行数を増やしてください。 設定のしかたは、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくだ さい。

プリンタの電源が入らない

Windows Macintosh その他

電源ボタンを押しても電源ランプが点灯しません。電源が入っていないようですが、なぜですか?

Windows Macintosh その他

チェックプリンタや電源に異常はありませんか?



Windows Macintosh その他

チェック バッテリは充分に充電されていますか?

バッテリだけでプリンタを使用している場合、バッテリが切れているとプリンタの電源が入りません。バッテリを装着した状態で、プリンタにAC電源を接続してください。

プリンタの電源が切れない

電源ボタンを押しても電源が切れません。

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u> ロックスイッチがオンになっていませんか? ロックスイッチがオン(手前の位置)になっていると、電源ボタンを押して も何も起きません。ロックスイッチをオフ(奥の位置)にしてください。



プリンタは音がして動いているのに何 も印刷されない Windows Macintosh その他

印刷すると白紙のままで排紙されました。プリンタの内部は動いているようなのですが。

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>BJカートリッジにオレンジ色の保護テープが付いたま まになっていませんか?

保護テープがプリントヘッドに付いているとインクが出ません。BJカート リッジを取り外し、プリントヘッド部にオレンジ色のテープが付いていた らそれを取り外してください。



Windows Macintosh その他

チェック ノズルチェックパターンを印刷してみましたか?

ノズルチェックパターンを印刷してみてください。

P.47「ノズルチェックパターンを印刷する」

印刷できた場合

プリンタ本体ではなく、インタフェースケーブルや赤外線通信の環境、ア プリケーションソフト、印刷データに問題があると考えられます。

P.173「お問い合わせの前に」

印刷できなかった場合

プリントヘッドのクリーニングやリフレッシングをしてください P.50「プリントヘッドをクリーニングする」

プリントヘッドのクリーニングを5回行っても正常に印刷されない場合は、 インクがなくなっています。インクカートリッジを新しいものに交換して ください。

印刷が途中で止まってしまう

Windows Macintosh その他

印刷の途中でプリンタの動作がピタリと止まってしまいます。故障でしょうか?

Windows Macintosh その他

チェック 精細な絵や写真を印刷していませんか?

精細な絵や写真はデータをプリンタに転送したり、プリンタがデータを処 理するのに時間がかかるため、プリンタが動いていないように見えること があります。

Windows Macintosh その他

チェック次のメッセージが表示されていませんか?

/ 用紙が詰まりました。

プリンタ内部に用紙がつまっています。つまった用紙を取り除いてください。 P.144「つまった用紙の取り除きかた」

Windows Macintosh その他

チェック|長時間印刷し続けていませんか?

長時間印刷し続けるとプリントヘッドが過熱します。プリントヘッドの保 護のため、行の折り返し位置で一時的に停止しますが、待っていると印刷 が再開されます。区切りのいいところで印刷を中断し、プリンタの電源を 切って冷えるまで(約15分以上)お待ちください。

また、色の濃い絵や写真を印刷し続けると、プリントヘッドの保護のため ブザーが鳴って印刷が停止することがあります。この場合は印刷を続ける ことはできません。いったんプリンタの電源を切り、冷えるまで(約15分 以上)お待ちください。

/ 注意

印刷中はプリントヘッドの周囲が高温になっていますので絶対に触らないでください。

Windows その他

<u>チェック</u>赤外線通信の場合、BJ M40シリーズとコンピュータの 間に障害物はありませんか?

赤外線通信で印刷する場合、BJ M40シリーズとコンピュータの間に障害物があると、赤外線がさえぎられて印刷することができません。障害となっている物を取り除いてください。

印刷面のインクがこすれている

Windows Macintosh その他

印刷面のインクがこすれて汚くなります。どうすればきれいに印刷できま すか?

Windows Macintosh その他

チェック|高い濃度で、普通紙に印刷していませんか?

高い濃度で普通紙に印刷すると、用紙が波打ち、印刷面がこすれることが あります。プリンタドライバで印刷濃度を下げてください。

Windowsの場合は「Windows ドライバガイド - 色を調整する」 Macintoshの場合は「Macintosh ドライバガイド - 色の調整を行う」

Windows Macintosh その他

チェック|用紙の厚さは適正ですか?

規定以上の厚紙(106g/m²以上)を使うとプリントヘッドが印刷面をこすってしまうことがあります。官製ハガキよりも薄い用紙を使用してください。

Windows Macintosh その他

チェック印刷推奨領域を超えて印刷されていませんか?

印刷推奨領域を超える部分は印刷がこすれやすくなります。印刷推奨領域 内に印刷するようにしてください。

P.104「印刷範囲」

Windows Macintosh その他

<u>チェック</u>光沢紙、光沢フィルムをご使用の場合、表裏を間違えて いませんか?

光沢のある方の面に印刷してください。

Windows Macintosh その他

チェック用紙がカールしていたり、折れていませんか?

カールや折れ目を直してから印刷してください。

印刷した用紙がカールする

Windows Macintosh その他

印刷の終わった用紙が反り返ったり、波打ったようになります。どうすれ ば防ぐことができますか?

Windows Macintosh その他

チェック 色の濃い絵や写真を印刷していませんか?

色の濃い絵や写真の印刷はインクを大量に使うため、用紙がカールしたり 波打つことがあります。この場合は、高品位専用紙HR-101Sやフォト光 沢紙GP-301を使うことをおすすめします。 高品位専用紙やフォト光沢紙は、インクの吸着性を上げて、印刷しても用 紙が反らないように、印刷面にコーティング処理が施されています。



高品位専用紙やフォト光沢紙に印刷するときは、間違って裏面に印刷しな いようにしてください。これらの用紙の裏面はコーティング処理されてい ないため、インクの吸着率が悪くなります。より白い面が表面です。

Windows Macintosh その他

チェック プリンタドライバで濃度を下げてみましたか?

濃度を下げて印刷すると、インクが適正に用紙に吸収されず、波打ちを防 げます。

Windowsの場合は「Windows ドライバガイド - 色を調整する」 Macintoshの場合は「Macintosh ドライバガイド - 色の調整を行う」

バッテリが充電されない

バッテリ駆動でかなりプリンタを使ったので、バッテリを充電したいので すが、うまくいきません。プリンタはちゃんとユニバーサルACアダプタで 電源に接続していますが、充電中を示すチャージ/エラーランプが緑色に点 灯しません。

Windows Macintosh その他

チェック 印刷を長時間行いませんでしたか?

印刷を長時間行うと、バッテリが熱を帯び、熱が冷めるまで(最大30分間) 充電が行われないことがあります。そのまま自然に熱が冷めるまでお待ち ください。

ランプがオレンジ色に点灯または点滅し てプリンタが動かない Windows Macintosh その他

オレンジ色のランプが点灯または点滅し、ブザーが鳴って、プリンタが動きません。



エラーが起きたときはオレンジ色のチャージ/エラーランプが点灯または点滅してブザーが鳴ります。このランプとブザーによりプリンタのさまざま な異常を知ることができます。

次の表を参照して、エラーの内容を確認してください。



チャージ/			
エラーランプ	ブザーの	意味	対 処
(オレンジ色のランプ)	回数		
	1回	正しく給紙されていない	P.164参照
	2回	紙づまり	P.164参照
	3回	BJカートリッジが取り付けられていない。	P.164参照
点灯		または、正常に取り付けられていない。	
(ついたままになって	4回	誤ったBJカートリッジが取り付けられ	正しいBJカートリッジと交換してください。
113)		ている。	P.164参照
	6回	バッテリの装着位置が正しくない	P.165参照
	長1回	バッテリの残量がほとんどなくなって	すぐにバッテリを充電してください。
	短1回	เาอ.	P.165参照
	1回	正しく給紙されていない	給紙しなおしてください。P.164参照
	2回*	インクが少なくなっている	P.165参照
	3回	カートリッジ交換を強制的に終了した	P.166参照
点滅	4回	バッテリが少なくなっている	バッテリを充電してください。
(ついたり消えたりし	5回	廃インク吸収体がいっぱいになりかけてい	修理サービスご相談窓口に修理を依頼してく
ている)		వ	ださい。リセットボタンを押すと一時的にプ
			リンタ機能を回復させることが出来ますが、
			何度か繰り返すと使えなくなります。
	6回	バッテリが故障している	修理サービス相談窓口に修理を依頼してくだ
			さい。
	1~7回	プリンタ内部で異常が起きた	重度エラー
	9~11回		いったん電源ボタンで電源をオフにし、しばら
			くしてから、再度、電源をオンにしてください。
			それでもエラーが発生する場合は、お買い求
			めの販売店または修理サービスご相談窓口に
電源ランプと			修理を依頼してください。
エラーランプが	8回	プリントヘッドが高温になっている	重度エラー
いっしょに点滅			いったん電源ボタンで電源をオフにし、15
			分以上放置してから、再度、電源をオンにし
			てください。それでもエラーが発生する場合
			は、BJカートリッジを交換してください。
			それでも同様の場合は、お買い求めの販売店
			または修理サービスご相談窓口に修理を依頼
			してください。

*インク残量表示がオンの設定状態の場合(標準値はオフ)です。

BJステータスモニタが有効になっている場合は、次のメッセージが表示されることがあります。この場合は、上の表の「重度エラー」の記載を参照してください。

🕂 廃インクタンクがいっぱいになりました。

XXXサービスマンコールエラーが発生しました。

<u>チェック</u>用紙がセットされていなかったり、斜めに給紙されてい ませんか?

用紙が正しく給紙できなかったときは、オレンジ色のチャージ/エラーラン プが点灯または点滅し、ブザーが1回鳴ります。

用紙がなければセットしてください。用紙が斜めになっているときは正し くセットし直してください。

Windows Macintosh その他

チェック 次のメッセージが表示されていませんか?

① 用紙が詰まりました。

用紙がプリンタ内部でつまったときは、オレンジ色のチャージ/エラーラン プが点灯し、ブザーが2回鳴ります。

つまった用紙を取り除き、新しい用紙をセットし直してください。

P.144「つまった用紙の取り除きかた」

Windows Macintosh その他

チェックBJカートリッジは正しく取り付けられていますか。

BJカートリッジが取り付けられていなかったか、正常に取り付けられていなかった場合は、チャージ/エラーランプがオレンジ色に点灯し、ブザーが3回鳴ります。 BJカートリッジを取り付けるか、正常な位置にBJカートリッジを取り付け直し てください。

Windows Macintosh その他

チェック 誤ったBJカートリッジを取り付けていませんか?

BJ M40シリーズに対応していないBJカートリッジが取り付けられていた り、プリンタの操作に適さないカートリッジが取り付けられている(たと えば、スキャナカートリッジが取り付けられた状態で印刷を実行したとき) と、チャージ/エラーランプが点灯してブザーが4回鳴ります。正しいBJカ ートリッジに交換してください。

チェック バッテリが外れていませんか?

バッテリが正しく装着されていないと、チャージ/エラーランプがオレンジ 色に点灯し、ブザーが6回鳴ります。バッテリが正しく装着されているかど うか確認してください。

Windows Macintosh その他

チェック インクが少なくなっていませんか?

インク残量表示の設定をオンにしている場合、インクカートリッジのイン クが少なくなると、ブザーが2回鳴りエラーランプが点滅します。そのまま 継続して印刷できますが、早めにインクカートリッジを交換することをお 勧めします。

交換する場合は、プリンタの操作パネルを使用するかプリンタドライバの [ユーティリティ]画面から交換作業を行います。操作パネルを使用する場合 は、インク残量検知用カウンタをリセットしてください。プリンタドライ バを使用する場合は、自動的にリセットされます。

> P.52「インク残量の表示とインクカートリッジの交換」 プリンタドライバについては「プリンタドライバガイド」

Windows Macintosh その他

チェック|バッテリのみでプリンタを長時間使っていませんか?

バッテリの残量が少なくなると、長めのブザー1回と短いブザーが1回鳴り、 チャージ/エラーランプが点灯します。いったんプリンタの電源をオフにして、 ユニバーサルACアダプタを使って電源に接続するか、充電済みのバッテリに 交換してください。

チェック|BJカートリッジの交換を途中で放置しましたか?

BJカートリッジの交換を途中でやめる(カートリッジボタンを押した後、 5分以上放置したなど)と、チャージ/エラーランプが点滅してブザーが3 回鳴り、自動的にカートリッジホルダが左端のホームポジションに戻りま す。カートリッジ交換の作業を再開する場合は、カートリッジボタンを押 してください。このままプリンタを使いたい場合はリセットボタンを押し てください。

「エラー番号:×300」が表示され て印刷できない Macintosh

「エラー番号: ×300」(×はアルファベット)が表示されて印刷できない ときは、次の項目をチェックしてください。

Macintosh

チェックプリンタの電源は入っていますか?

プリンタの電源ランプが緑色に点灯しているかを確認します。 プリンタの電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作 をしています。点灯に変わるまでしばらくお待ちください。 プリンタの電源が入らない場合は「プリンタの電源が入らない」をご覧く ださい。

P.154「プリンタの電源が入らない」

Macintosh

チェック プリンタやケーブルに異常はありませんか?

プリンタの状態やケーブルの接続を確認してください。

P.115「プリンタやケーブルに異常はありませんか?」

Macintosh

<u>チェック</u>バックグラウンドプリントは正しく動作していますか? 次の手順でバックグラウンドプリントをオフにして印刷してみてください。

- 1 [アップルメニュー]から[セレクタ]を選択
- 2 [Canon BJ M40]を選択
- 3 バックグラウンドプリントで[オフ]を選択



これで印刷ができるのであれば、バックグラウンドプリントがうまく動作 していないことになります。バックグラウンドプリントの問題を解決して ください。

P.171「バックグラウンドプリントができない」

Macintosh

チェック プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

プリンタドライバに不具合がある可能性があります。プリンタドライバを いったん削除して、もう一度インストールしてください。

> 削除については「Macintosh ドライバガイド」 インストールについては「かんたんスタートガイド」

「タイプ×のエラー」となる Macintosh

「タイプ×のエラー」(×は数字)が表示されて印刷できないときは、次の 項目をチェックしてください。

Macintosh

チェック複数のアプリケーションソフトを起動していませんか?

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが 確保できず、エラーになることがあります。他のアプリケーションソフト を終了し、もう一度印刷してみてください。

Macintosh

チェック コンピュータのメモリ容量は足りていますか?

お使いになっているアプリケーションソフトの操作説明書をご覧になり、 アプリケーションソフトに必要なメモリ容量が確保されているかを確認し てください。

メモリ容量が足りない場合は、コンピュータの取扱説明書をご覧になり、 メモリを増設してください。

Macintosh

チェック ハードディスクの空き容量は足りていますか?

ハードディスクの空き容量が不足しているとエラーになることがあります。 ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに十分な空きがない場合は、不要なファイルを削除するな どをして、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

Macintosh

チェック 印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときにだけ意味のわからない文字や記号が印刷され る場合は、その文書ファイルに問題があるか、文書ファイルで使用してい るアプリケーションソフトの機能に問題があることがあります。もう一度、 文書を作成して印刷してみてください。新しい文書で問題がなければ、元 の文書ファイルに問題があったと考えられます。新しい文書でも同じ症状 であれば、電話でご相談窓口にお問い合わせください。 Macintosh

<u>チェック</u> プリンタドライバは正しくインストールされていますか? プリンタドライバに不具合がある可能性があります。 プリンタドライバをいったん削除して、もう一度インストールしてくださ

11

削除については「Macintosh ドライバガイド」

インストールについては「かんたんスタートガイド」

Macintosh

<u>チェック</u>特殊な機能拡張ファイルやコントロールパネルを使って いませんか?

プリンタドライバが、Apple純正以外の機能拡張ファイルやコントロール パネルと衝突している可能性があります。機能拡張マネージャなどを使っ て、衝突していると思われる機能拡張ファイルやコントロールパネルを読 み込まないようにしてみてください。

バックグラウンドプリントができない

Macintosh

バックグラウンドで印刷ができないときは、次の項目をチェックしてくだ さい。

Macintosh

チェック
 ハードディスクの空き容量は足りていますか?

ハードディスクの空き容量が不足していると、バックグラウンド印刷がで きないことがあります。ハードディスクの空き容量を確認してください。 ハードディスクに十分な空きがない場合は、不要なファイルを削除するな どをして、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

セレクタでプリンタドライバを選択で きない Macintosh

セレクタでプリンタドライバを選択できないときは、次の項目をチェック してください。

Macintosh

チェック 電源スイッチは入っていますか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認します。 プリンタのランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をし ています。点灯に変わるまでしばらくお待ちください。 プリンタの電源が入らない場合は「プリンタの電源が入らない」をご覧く ださい。

P.154「プリンタの電源が入らない」

Macintosh

チェック プリンタやケーブルに異常はありませんか?

プリンタの状態やケーブルの接続を確認してください。

P.115「プリンタやケーブルに異常はありませんか?」

Macintosh

チェック プリンタドライバのインストールは終わりましたか?

「かんたんスタートガイド」をご覧になり、手順にしたがってプリンタドラ イバをインストールしてください。

Macintosh

<u>チェック</u>ネットワーク環境でお使いの場合、プリンタを接続して いるコンピュータが起動されていますか?

プリンタを直接接続しているコンピュータを起動してください。

Macintosh

<u>チェック</u>ネットワーク環境でお使いの場合、ネットワークにトラ ブルはありませんか?

ネットワークの管理者にお問い合わせください。

お問い合わせの前に

お客様相談センターにお問い合わせいただく前に、もう一度、プリンタの動作、接続状況、 コンピュータ環境を調べて、トラブルの状況をまとめましょう。

STEP プリンタ本体を調べよう

プリンタが印刷できる状態かどうかを調べてください。

プリンタが動かない?—— 例) 電源ランプが点灯しない…… プリンタが動作しない…… 給紙しない……

P.117,132,154参照

電源や接続を確認しても異常がなかったら、プリンタの故障の可能性があります。お買い 求めの販売店またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理を依頼してください。

プリンタが動くけれど?-

例) 白紙で排紙される.....

印刷がかすれる.....

P.112,156参照

プリントヘッドに原因がある可能性があります。カートリッジの交換やノズルチェックパ ターンの印刷などをしてみてください(P.47参照)。それでも解決されなければ、お買い 求めの販売店またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理を依頼してください。

STEP インタフェースケーブルを調べよう

2 プリンタがコンピュータに正しく接続されているか確認してください。

印刷が行われない?―

例) 画面に印刷中のメッセージが出ない.....

画面にUSBPRNxxへの書き込みエラーと表示される……

P.122,167参照

インタフェースケーブルがコンピュータとプリンタにしっかり接続されているか調べてく ださい。 印刷結果が変だ?-

例) 画面と異なって印刷される.....

文字化けする.....

P.114参照

インタフェースケーブルの不具合が考えられます。新しいインタフェースケーブルに交換 して印刷してみてください。

STEP コンピュータを調べよう

3 コンピュータにインストールされているアプリケーションソフトや、コン ピュータの環境を調べてください。

自分の使っているアプリケーションソフトで印刷されない?――

例)印刷が途中できれる.....

部分的に印刷できない.....

お使いのアプリケーションソフトに原因があるかを判別するために、付属のアプリケーションソフト(ワードパッドやメモ帳等)で印刷してみてください。

標準的なアプリケーションソフトで印刷できなかったら?

プリンタドライバが通常使うプリンタとして選択されているか(P.114参照)、また、 正常にインストールされているかを確認してください。

標準的なアプリケーションソフトで印刷できたら?

使用しているアプリケーションソフトが正しく設定されていないか、そのアプリケ ーションソフト固有の問題の可能性があります。アプリケーションソフトの取扱説 明書を確認のうえ、アプリケーションソフトのメーカの相談窓口にお問い合わくだ さい。

プリンタドライバを新しいバージョンに替えると問題が解決されることがあります。 バージョンの確認のしかたはP.177、最新のプリンタドライバの入手方法はP.176 をお読みください。

コンピュータのメモリやハードディスクの容量を調べてください(P.177,178参 照)。アプリケーションソフトに見合うだけの容量がないと、誤動作の原因になりま す。複数のアプリケーションソフトを同時に起動した状態で印刷をしたりデータ量 が大きい画像を印刷するときに、システムのメモリが不足している(P.177参照) と、正常に印刷できなくなります。また、ハードディスクの容量が少なくなってい ると、正常に印刷できないことがあります。

トラブルが解決しない場合は、トラブルの状況とコンピュータの使用環境な どを「お問い合せシート」にご記入のうえ、お客様相談センターにご相談く ださい。(巻末参照)

目的に合った問い合わせ先を選びましょう

P.173の確認を行ってもなおトラブルの原因がはっきりしない場合は次の要領でお問い合わせくだ さい。

プリンタの故障の場合は?	修理のご依頼
プリンタがどうやっても動かなかったり、重度エラーが発生して回復し	・プリンタ本体に原因 確認の結果や症状を記入しましょう
ない場合は、プリンダの故障と判断 されます。	状況をまとめて、「お問い合せシート」 に記入してから、お買い求めの販売店
	またはお近くの修理サービスご相談 窓口に修理を依頼してください。
	別冊の「ご相談窓口のご案内」へ
トラブルの原因がわからない?	トラブルや取り扱い方法のお問い合わせ
プリンタの動作が正常に行われ、ソフトウェアの設定も問題なければ、	・インタフェースケーブルやシステム に原因
インタフェースケーブルやコンピュ	確認の結果や症状を記入しましょう
ータシステム (メモリ、ハードディ スク、インタフェースなど)に原因	確認の結果や具体的な症状などを「お
があると思われます。	同い日ビジート」に記入してから、の 客様相談センターにお問い合わせくだ
	さい。
	別冊の「ご相談窓口のご案内」へ



特定のアプリケーションソフトで起 きるトラブルはコンピュータシステ ムの原因か、ソフトウェア自体に原 因があると予想されます。プリンタ ドライバの最新バージョンをインス トールし直すと問題が解決される場 合があります。また、アプリケーシ ョンソフト固有の問題である可能性 もありますので、アプリケーション ソフトメーカのご相談窓口にもお問 い合わせください。



最新のプリンタ

ドライバを入手したい

プリンタの接続環境、設定を調べよう

システムの環境や、ドライバのバージョンなど、巻末の「お問い合せシート」への記入のしかたが わからないときは、このページを見て調べてください。

基本ソフトのバージョン、メモリ容量を調べるには

Windowsの場合

- 1 [マイコンピュータ]を右クリック
- 2 [プロパティ]を選択
- 3 [全般]タブ* をクリック
 - * Windows 95では[情報]タブ
- 4 バージョン情報とメモリ容量を確認





以下の方法でも確認することができます。 1[スタート]の[設定]の[コントロールパネル]をクリック 2[システム]アイコンをダブルクリック 3 [全般] タブ (Windows 95 では [情報] タブ) をクリック

Macintoshの場合

1 [アップルメニュー]から [このコンピュータについて] を選択 2 バージョン情報とメモリ容量を確認



ハードディスクの容量を調べるには

Windowsの場合

- 1 [マイコンピュータ]をダブルクリック
- 2 ハードディスクドライブのアイコンを右クリック
- 3 [プロパティ]をクリック
- 4 [全般]タブをクリック
 - * Windows 95では[情報]タブ
- 5 ハードディスクの容量を確認

(©3のプロパティ 全般 ツール		?×
ボリューム5 種類: ファイルシン	iベル(L): 「 ローカル ディスク ミテム : FAT32	,
 使用領域: 空き領域: 	556,572,672 バイト 510,640,128 バイト	530MB 486MB
容量:	1,067,212,800 / 『귀	0.99GB
	ドライブ 0 ディスクのク	リーンアップ(11)
[OK キャンセル	/ 道用(<u>6</u>)

Macintoshの場合

- 1 起動ディスク(画面右上端のアイコン)のアイコンを選択
- 2 [ファイル]メニューから [情報を見る]の [一般情報]を選択 3 ハードディスクの容量を確認

G3 Start 情報 E
G3 Start
_表示: ──般情報
種類: ディスク
8
空き容量: 4.9GB
使用状況: 8,480 項目で、1GB(1,125,720,064 バイト)
場所:G3 Start、FWB ATA M ID:1 3.0.2
場所: G3 Start、FWB ATA M ID:1 3.0.2 作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05
場所: 63 Start, FWB ATA M ID:1 3.0.2 作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06
場所: 63 Start, FWB ATA M ID:1 3.0.2 (作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 (修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06 ラベル: なし ま
場所: 63 Start, FWB ATAM ID:1 3.0.2 作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06 ラベル: なしまままではないます。 コメント:
場所: 63 Start, FWB ATAM ID:1 3.0.2 作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06 ラベル: なしまし コメント:
場所: 63 Start, FWB ATAM ID:1 3.0.2 作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06 ラベル: なしました。 コメント:
場所: 63 Start, FWB ATA M ID:1 3.0.2 (作成日: 1998年 5月 27日 (水)、13:05 (修正日: 1999年 7月 10日 (土)、10:06 ラペサ: [なし] コメント:
プリンタドライバのバージョンを調べるには

Windowsの場合

- 1 [スタート]の[設定]の[プリンタ]をクリック
- 2 [Canon BJ M40]を右クリックしてから[プロパティ]をクリック
- 3 [メイン]タブをクリック
- 4 [バージョン情報]をクリック
- 5 バージョンを確認



Macintoshの場合

- 1 起動ディスク(画面右上端のアイコン)のアイコンをダブルクリック
- 2 [システム]フォルダをダブルクリック
- 3[機能拡張]フォルダをダブルクリック
- 4 [BJ M40]のアイコンを選択
- 5 [ファイル]メニューから [情報を見る]の [一般情報]を選択
- 6 バージョンを確認





 数字
 1バイトコード文字
 ANK文字コード表にある文字です。1バイトで表します。

 英数字とカタカナからなり、ANK文字とも呼ばれます。

2バイトコード文字 漢字コード表にある文字(漢字)です。2バイトで表します。

 10CPI
 1インチの幅に文字を10文字印字できる文字ピッチ。ANK

 文字の標準的な文字ピッチです。

 A
 A4サイズ用紙
 210×297mmの大きさの用紙。

A5サイズ用紙 148×210mmの大きさの用紙。

ASCII(アスキー) American Standard Code for Information Interchange の略。米国標準協会によって制定された情報交換用文字コード。1バイトで表されます。

ASK方式 ザウルス(シャープ社製)独自の光通信(赤外線通信)の方 式。ザウルスには、ASK方式だけ使えるものと、ASK方式 とlrDA方式の両方が使えるものがあります。

- ANK文字Alphanumeric-Kanaの略。英数字にカタカナ文字を組み合
わせた文字の集まり。1バイトで表されます。
- B B5サイズ用紙 182×257mmの大きさの用紙。
 - BJカートリッジ バブルジェット方式のプリントヘッドとインクカートリッジ を一体化した交換可能なカートリッジ。本プリンタでは、モ ノクロ用のBJカートリッジBC-10とカラーBJカートリッジ BC-11e、カラーBJカートリッジBC-12eフォトが使えます。 インクカートリッジだけを取り外して交換することができま す。
- C CMYK シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー (Yellow)、ブラック (Black) の略。この4色が印刷の基本 色です。

cpiCharacters Per Inchの略。1インチあたりに印字する文字
数を表す文字ピッチの単位。

DdpiDots Per Inchの略。1インチあたりのドット数を表すドットの密度の単位。

IDAはInfrared Data Associationの略。赤外線通信の規格。赤外線通信によって、ケーブルを使わずに印刷などのデ ータをやりとりすることができます。

ISスキャナドライバ ISスキャナカートリッジを使って画像をスキャニングするた めのドライバソフトウェアです。 J JIS Japanese Industrial Standard (日本工業規格)の略。各 種の工業製品などの標準を定めた規格で、文字コードなども JISによって規格化されています。 OHPフィルム オーバヘッドプロジェクタ用の透明フィルムです。インクを 0 定着する処理が施されたBJプリンタ専用のOHPフィルムを 使ってください。 レッド(Red) グリーン(Green) ブルー(Blue)の略。 RGB R この3原色を用いた加法混色でさまざまな色を作り出しま す。 U USB Universal Serial Busの略。コンピュータと周辺機器でデー タをやりとりするためのシリアルインタフェースです。 あ行 イメージデータ 図形を点の集合で描画するための印字データ。 インクカートリッジ BJカートリッジのプリントヘッドにインクを供給する交換 可能なカートリッジ。 プリンタで印字できる最大の幅。本プリンタの1行の印字可 印字幅 能文字数は80桁(10cpi)です。 コンピュータとプリンタなど、2種類以上の装置の間で、デ インタフェース ータをやりとりするための整合性をとる装置(または手順な) ど)のことをいいます。 インチ 長さの単位。1インチは25.4mmに相当します。 オートシートフィーダ 複数枚のカット紙を連続して給紙する装置です。 か行 改行 行を送ることをいいます。通常は、改行動作に続いて、復帰 動作が行われます。 拡大印刷 本来の用紙サイズよりも大きい用紙に拡大して印刷します。 付属のプリンタドライバで指定できます。 カット紙 1枚ずつ切り分けられた用紙のことで、B5、A4などの定型 サイズがあります。 プリンタにセットされた用紙を印刷するために、プリンタの 給紙 中に吸い込むこと。給紙された用紙は、1行目が印刷される 位置まで吸い込まれます。 給紙位置 給紙された用紙が最初に止まる位置。この位置に第1行目が 印刷されます。

用

語集

用語集

	クリーニング	プリントヘッドのノズルのインクづまりを解消させる動作で す。
さ行	縮小印刷	本来の用紙サイズよりも小さい用紙に縮小して印刷します。 付属のプリンタドライバで指定できます。
	ドット	文字やイメージ(画像)を構成する点。
lev j	ハーフトーン	写真などの、明るい部分と暗い部分との中間部。
	排紙	プリンタが、プリンタの内部に吸いこんだ用紙を外に出すこ と。
	バイト	データの単位。通常8ビットで構成されます。ANK文字は1 バイトで表し、漢字やひらがなは2バイトで表します。
	バックプリントフィルム	半透明のシートです。乳白色の裏面に鏡像反転 (左右が反転 した状態) させた画像を印刷します。
	バッファ	コンピュータから送られてきた印刷データを一時的にためて おくためのメモリ。
	バブルジェット	インクを瞬間的に加熱することによって、微細な泡(バブル) を発生させ、インクをノズルから吐出して印字を行うキヤノ ン独自の印刷方式。プリントヘッドには、ヒータの組み込ま れたノズルが高密度に集積されています。印刷を行う際は、 このノズル内のヒータを瞬間的に加熱することによってイン クを気化させ、ノズル内にできた気泡(バブル)の膨張する 力を利用して用紙にインクを噴射します。この方式によって、 高速、静粛、高解像度の理想的な印刷を実現します。
	フォト光沢紙	写真の印画紙のような光沢面を持つ用紙。グラフィックスな どを最高の品質で印刷できます。
	フォント	文字のデザイン。本プリンタは、明朝体の漢字フォントを内 蔵しています。
	普通紙	複写機などで一般的に使われている用紙(コピー用紙)です。
	復帰	プリントヘッドを行頭(第1文字目の印字位置)に戻す動作 のことです。
	プリンタドライバ	アプリケーションソフトからプリンタ出力を行うドライバソ フトウェアです。使用するプリンタ専用のプリンタドライバ をWindowsやMacintoshに組み込むことで、Windowsや Macintoshの各種のフォントやグラフィックスを印刷でき るようになります。
	ページ長	用紙の縦方向の長さ。

ホームポジション 印刷していないときにBJカートリッジが待機するプリンタ の左端の場所。ホームポジションでは、プリントヘッドがキ ャッピングされ、インクの乾きを防ぎます。

ま行 マージン 用紙の上下左右の端から印刷を行わない範囲(余白)のこと です。

明度 色の明るさの度合いのことです。白が最も明度が高く、黒が 最も明度が低くなります。

文字ピッチ 文字の横方向の印字間隔(文字から次の文字までの距離)です。CPIで表されます。

6行

リーガルサイズ用紙 216×356mmの大きさの用紙。

レターサイズ用紙 216×279mmの大きさの用紙。

連続給紙 複数枚数のカット紙を連続して給紙すること。

語

索引

英数字

10CPI
1バイトコード文字180
2バイトコード文字180
A4サイズ用紙104,180
A5サイズ用紙104,180
ANK文字180
ASCII(アスキー)180
ASK方式27, 30, 141, 180
B5サイズ用紙104,180
BJカートリッジ
11, 43, 65, 150, 164, 180
保管箱44,65,74,77
保護キャップ44, 56, 113
保護テープ44,113,156
BJカ - トリッジの交換59
BJカートリッジのセット136,139
BJカートリッジの付け替え43
CMYK
COM429, 121, 142
срі
DOS/V機141
dpi180
ESC/P系のプリンタ29
IrDA方式27, 180
IrTran-P93, 95
IS Scan Plus (Windows)78
IS Scan (Macintosh)86
JIS
Macintosh141
PC-9800シリーズ141
PC/AT互換機141
PDA(携帯情報端末)
27, 30, 108, 121, 141
RGB181
TWAINドライバ「IS Scan」(Macintosh)86
TWAINドライバ「IS Scan」(Windows)78
USB181
USBインタフェースケーブル接続部16

Windows 3.1用のアプリケーションソフト128 Windows プリンタドライバ181

ア行

アプリケーションエラー	
一般保護違反	
イメージデータ	
色補正	147
色むらと色筋	
インクカ - トリッジ	65, 182
インクカ - トリッジの交換	54
インクのこすれ	
インクの残量警告	51,165
印刷位置の調整のしかた	
印刷可能領域	
印刷が次ページにまたがる	152
印刷先のポート	118, 142
印刷推奨領域	.36, 104, 159
印刷できる範囲	
印刷の欠け	
印刷のかすれ	112
印刷のずれ	
印刷方向	134
印刷品位	137
印刷幅	
印刷モード	
インタフェース	
インタフェースケーブル	65
インチ	
上カバー	
エラー番号:×300	
エラーメッセージ	110
オートシートフィーダ	65
オプション品	65

カ行

カートリッジ回収56,59
カートリッジボタン …16, 43, 54, 59, 73
カートリッジホルダ43, 54, 59, 73, 139
改行181
書き込みエラー122
拡大印刷181
カット紙181
カラーイメージスキャナカートリッジ
スキャナカートリッジ
基本ソフトのバージョン情報177
給紙182
給紙位置182
行ピッチ182
クリーニング182
グレ - スケ - ル印刷148
罫線のずれ136
ケーブル接続の確認
115, 117, 122, 130, 167, 172
国外へ持ち出す時は97
コンピュータとの接続22
コンピュータのメモリ容量169,177

サ行

ザウルス	27, 30
システムのバージョン情報	177
写真の読み取り(Macintosh)	
写真の読み取り (Windows)	81
縮小印刷	
仕様	101
症状別対処法	
消耗品	65
白基準シート	78,86
白基準補正(Macintosh)	
白基準補正(Windows)	79
スキャナカートリッジ	65,67
スキャナカートリッジの取り付け	72
スキャナカートリッジの取り外し	76
スキャナ体験 Windowsコース	78

スキャナ体験 Macintoshコース86
スキャナ用ソフトウェアのインストール67
スキャニングホルダ78,86
スプール122
清掃9, 11, 61
赤外線シリアル(COM)ポート29,142
赤外線送受光部15,94,95,121
赤外線通信27, 28, 121, 140, 143
設置場所6,9
セレクタ120,172
操作パネル15

タ行

タイプ×エラー169
チャージ/エラーランプ
通常使うプリンタ114, 118, 149
つまった用紙の取り除きかた144
手差し41,132
デジタルカメラ93,108
電源6, 11, 16, 23, 154, 167
電源コネクタ15
電源ボタン16,23
電源ランプ16,17
問い合わせ先175
動作モード100
ドット182
トラブルクリニック107
トラブルの症状109

ナ行

日常のお手入れと保守47
ネットワ - ク環境172
ノズルチェックパターン

八行

ハードディスクの空き容量169,171,173	8
ハーフトーン182	2
排紙	2
排紙口1:	5
バイト	2
はがき16面シールプリント	3
はがきポートレート9:	3
はがきランドスケープ9:	3
バックグラウンドプリント167, 17	1
バッテリの充電2	5
バッテリの取り付け1	8
バッテリの取り外し2	1
バッファ183	2
バブルジェット18	2
判読できない文字11	4
光通信27, 25	9
フォト光沢カードポートレート	3
フォト光沢カードランドスケープ9	3
フォント183	3
復帰18	3
プリンタドライバ	
124, 125, 129, 168, 170, 172	2
プリンタドライバ Windows CE 2.122	2
プリンタドライバのインストール2	2
プリンタドライバの再インストール …12	6
プリンタドライバのバージョン情報 …17	9
プリンタの接続環境17	7
プリンタの初期設定10	0
プリンタの設定17	7
プリンタの設定状態93	8
プリンタの持ち運び / 輸送	6
プリントヘッド24, 44, 50, 113, 15	6
ページ長18	3
ヘッドクリーニング50,58	8
ヘッドリフレッシング50,53	8
ホームポジション	3

マ行

マージン	
明度	
メモリ不足	
メモリ容量	
文字ピッチ	

ヤ行

ユニバ	、ーサルACアダプタ6, 11, 65, 97
用紙 .	
用紙	OHPフィルム39, 66, 181
用紙	Tシャツ転写紙40,66
用紙	光沢フィルム
用紙	高品位専用紙
用紙	はがき37,66
用紙	バックプリントフィルム
	40,60,182
用紙	封筒37
用紙	フォト光沢カード39,66
用紙	フォト光沢紙38,66,160,183
用紙	普通紙
用紙ガ	イド15
用紙の)厚さ159
用紙の)カール160
用紙の	●種類35,150
用紙の)セット41,133
用紙の)詰まり144, 157, 163
読み取	いった画像の印刷(Macintosh)…91
読み取	いた画像の印刷(Windows)83

ラ行

リ - ガルサイズ用紙	104, 183
リセットボタン	
レターサイズ用紙	104, 183
連続給紙	

修理の依頼は

窓口へお持ちいただく場合

最寄りの修理サービスご相談窓口まで製品をお持 ち込みください。その際、下記の事項をメモ書き でご用意いただくと、受付時にお客様の貴重なお 時間を節約することができます。お客様のお名前、 ご住所(修理後商品を返送する場合はその住所) 電話番号、製品名、機番(保証書/販売シートを 参照) お買い上げ日、故障した日、保証期間中の 有無、故障内容、故障内容(どのように使用した ときにどんな不具合があるか)、お買い上げいただ いた販売店の住所、電話番号、また保証期間中の 場合は保証書を商品とともにお持ちくださるよう にお願いします。 ご注意:保証期間中の保証書は、記入漏れのない ことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商 品と一緒にお持ちください。

宅配便で送付していただく場合 商品が輸送中のショックで壊れないように、なる べくご購入いただいたときの梱包材をご利用くだ さい。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱に クッションを入れて、商品がガタつかないように しっかりと梱包してください(インクが漏れない ように、本書の「プリンタを輸送する」をご覧に なって梱包してください)。

保存サービスのために必要な補修部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。

お問い合せシート(電話ご相談窓口へお問い合わせのとき)			
【プリンタの接続環境について】			
コンピュータ メーカ名	: 機種名	:	
プリンタケーブル メーカ名	: 品名		
接続方法 プリンタを単独で使	頭 プリンタを共有	して使用(ネットワーク	7: / その他:)
【コンピュータの使用環境について】			
基本 ソフトの 種類 Window	vs 98(バージョン:) Windows CE (//	、ージョン:)
Window	vs 95 (バージョン:) Windows 2000	(バージョン:)
Macint	osh (バージョン:) その他()
メモリ 容量:	MB		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ハードディスク 容量:	MB (空き容量 :	MB)	
【ご使用のソフトウェアについて】(複数あればすべて記入してください)			
アプリケーションソフト	メーカ名:	製品名:	バージョン:
	メーカ名:	製品名:	バージョン:
	メーカ名:	製品名:	バージョン:
プリンタドライバ	バージョン:		
【エラーの表示】			
コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されたメッセージをできるだけ正確にご記入ください			
【確認の結果】			
プリンタの電源ランプ	ついた	つかない	点滅している
プリンタのエラーランプ	ついた	つかない	点滅している
プリンタのノズルチェックパターン	印刷した	印刷していない	正常に印刷できない
プリンタドライバからのテストプリント	印刷した	印刷していない	正常に印刷できない
アプリケーションソフトからの印刷	印刷した	印刷していない	正常に印刷できない
【症状】			
その他、具体的な症状をご記入ください			



この印刷物は古紙を100%含んだエコマーク認定の再生紙を使用しています。

QA7-1234-V01 0500CI6 © CANON INC. 2000 PRINTED IN JAPAN