## Canon 🥪 imageFORMULA DR-3010C 簡単スタートガイド 最初にお読みください

このたびは、キヤノン imageFORMULA DR-3010Cをお買い求めいただき、ありがとうござ います。

本機のマニュアルは、製品に付属している「簡単スタートガイド(本書)」と「ユーザーマニュアル 基本操作編」、セットアップディスクに収納されている「ユーザーマニュアル機能詳細編」、 「CapturePerfect3.0操作ガイド」の電子マニュアルで構成されています。本機をお使いにな る前にそれぞれのマニュアルをよくお読みになり、本機の機能をよく理解してからお使いください。



簡単スタートガイド (本書)





Adobe Acrobat セットアップディスク セットアップディスク

ユーザーマニュアル

基本操作編

e.Typistエントリー2

やさしく名刺ファイリング

エントリー2

アップグレード案内

0

アプリケーション

ソフトウェアディスク

● フィードローラー、給紙トレイは、DR-3010C本体に取り付けて使用します。 (ISTEP2)

- 付属品は予告なく変更されることがあります。
- 梱包箱および梱包材は本機の保管や輸送の際に必要ですので、捨てないで保管 してください。
- ■商標および登録商標について

Canon、Canonロゴは、キヤノン株式会社の商標です。

・Microsoft Windows®は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。 ・その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。







<ul> <li>Y7P-Þjr.PæfyJAhuðaðin: TERIEiðirfu Utula 22 &amp; æærsu Ut ETERIEiðirfu Utula 22 &amp; æærsu Utula Windows XP Home Edition SP3UJU Windows XP Professional SP4U Windows XP Professional SP3UJU Windows Vista Home Premium (32 Windows Vista Utimate (32 &amp; y h Windows Vista Utimate (32 &amp; y h Windows Vista Enterprise (32 &amp; y Windows Vista Enterprise (32 &amp; y) Windows Vista Enterprise (3</li></ul>	'フトウ ▲	ェアのインストールは、スキャナをコ	
<complex-block></complex-block>		ソフトウェアをインストールする前に で正常に動作していることを確認して 詳細については「ユーザーマニュアル ・Windows 2000 Professional SP4J ・Windows XP Home Edition SP3以上 ・Windows XP Professional SP3以上 ・Windows XP Professional SP3以上 ・Windows Vista Home Basic(32ビ ・Windows Vista Home Premium(3 ・Windows Vista Home Premium(3 ・Windows Vista Business(32ビッ ・Windows Vista Business(32ビッ ・Windows Vista Enterprise(32ビッ ・Windows Vista Enterprise(32ビッ ・Windows Vista Enterprise(32ビッ ・Windows Vista Enterprise(32ビッ ・Windows Vista Enterprise(32ビッ とびつトウェアをインストールする前に ください。ソフトウェアをインストー	
		Windows XPの場合) メート・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン・レーン	
<ol> <li>WindowsiCAdministrator権限のア</li> <li>DR-3010CセットアップディスクをCD Jicセットします。</li> <li>CD-ROMをセットすると自動的にセット メニューが起動します。</li> <li>セットアップメニューが起動しないときば、 ROM内のsetup.exeを実行してください</li> <li>Windows Vista をお使いの場合、「キ ーアカウント制御」画面が表示される あります。この場合、Administrator ログインしているユーザーのパスワーム カして「OK」をクリックしてください</li> <li>DR-3010Cセットアップメニューは、U</li> <li>F2-Dema</li> <li>「ビノロレントアップメニューは、U</li> <li>F2-Dema</li> <li>「ビノロレント」</li> <li>「ビーロレント」</li> <li>「ビーロレント」</li></ol>			
2. DR-3010CセットアップディスクをCD Jにセットします。 CD-ROMをセットすると自動的にセット メニューが起動します。 セットアップメニューが起動しないときば ROM内のsetup.exeを実行してくださ Windows Vistaをお使いの場合、「 ーアカウント制御」画面が表示される あります。この場合、Administrator ログインしているユーザーのパスワー カして [OK] をクリックしてください DR-3010Cセットアップメニューは.uk Kurter Company	1.	WindowsにAdministrator権限のア	
DR-301 OC DV PV V Z A A A A A A A A A A A A A A A A A	Ζ.	DR-3010CセットアッフティスクをCL ブにセットします。 CD-ROMをセットすると自動的にセット メニューが起動します。 セットアップメニューが起動しないとき ROM内のsetup.exeを実行してくださ Windows Vistaをお使いの場合、「. ーアカウント制御」画面が表示される あります。この場合、Administrator ログインしているユーザーのパスワー 力して[OK]をクリックしてください	
		DR-3010Cセットアップメニューは、以	ζ
Pre-3010C   HT/JFH2KJKAFJ E0F2F     Babret/JZH-JL		メニュー画面 Cailon SpimageFORMULA	
But of the windown		DR-3010C ++7/X+1x2/X+x++7 ±9/F97 http://tube/files/fil	
калина         калин		運んでインストール	
Cartar Drukを読む マニュアルを読む マニュアルを読む マニュアルを読む ローサーマニュアル (本能町部) ローサーマニュアル (体能町部) ローサーマニュアル (体能町) ローサーマニュアル (体能) ローサーマニュアル (体能) ローサーマニュアル (体能) ローサーマニュアル (体能) ローサーマニュアル (地) ローサーマニュアル (体能) ローサーマニュアル (地) ローサーマニュアル (地) ローサーマー ローサー ロ		マニュアルを赤む	
		マニュアルを読む マニュアルを読む マニュアルを読む ビニアル表示 (注) (回 ローザーマニュアル(株計料論) (注) (DiptureParties 10 指計ガイド) (注) (CaspungParties 10 指計ガイド) (注)	

**3.** 「おまかせインストール」をクリックします。 「おまかせインストール」では、ソフトウェア (DR-3010Cドライバ、CapturePerfect3.0) とユーザーマニュアル機能詳細編のインストー ルを実行します。 CapturePerfect操作ガイドは CapturePerfectのインストールによりコン ピュータにインストールされます。

## STEP 3 ソフトウェアのインストール

シピュータに接続する前に行ないます。



## № 表面から続く



ソフトウェアのインストールが完了しました。 次は、スキャナをコンピュータに接続します。(I©『STE
STEP 4 コンピュータとの接続
スキャナを付属のUSBケーブルでコンピュータと接続します。
▲ 注意 □ 電源コードとACアダプタは必ず付属品をお使いください。
□ コンピュータとの接続はスキャナの電源がオフの状態で行ってく
<ol> <li>本機の電源スイッチが "○"(OFF)になっていることを確認します(○ 電源スイッチが "I"(ON)または "AUTO"になっているときは、電源ス (OFF)にしてください。</li> </ol>
2. 電源コードをACアダプタに接続します(②)。
3. ACアダプタのプラグを本体背面のコネクタに差し込みます(③)。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます(④)。
コネクタ 電源スイッチ のFF り AUTO し の で で で で で の で で で の で で で の で で で の で で の で で の で の で の で の で の で の で の で の で の で の の の の の の の の の の の の の
5. 付属のUSBケーブルでスキャナとコンピュータを接続します。
スキャナとコンピュータの接続が終了しました。 次は、スキャナの電源をオンにしてWindowsにスキャナを認識 ( <sup>ISS®</sup> STEP5)
STEP 5 電源のオン(スキャナの認調 コンピュータに接続して本機の電源をオンにすると、プラグアンドプ
Windowsが本機を認識し、デバイスドライバのインストールを自動で ▲
注意 □ Windowsにログオンするときは、Administrator権限のアカウン オンしてください。





● スキャンした画像ファイルは、「マイドキュメント」の中にある「マイ ピクチャ」 ● 初期値で保存される画像ファイルは、スキャンした日時を表す17桁のファイル

詳細についてはユーザーマニュアル機能詳細編「ジョブ機能によるスキャン」を

● 各ジョブ番号には、初期設定により以下の機能が割り当てられています。

・白黒 • A4 - 210 × 297 mm ・300 dpi ・片面 ・PDF ・C¥Documents and Settings¥user\_name¥My Documents (キャンセルで)

「DR-3010Cモニター」が画面の右下に表示されスキャンが開始されます。

DR-3010C モニター

D

ファイル保存

Page: O

スキャン中です。

4. 原稿のうら面を手前に向け、原稿の上側を下に向けてセットし、原稿ガイドを原稿