Canon DIGITAL VIDEO CAMERA

はじめに

2ページ~







XV2 使用説明書の構成

本機には、「デジタルビデオカメラXV2 使用説明書」と「Canon DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK ソフト ウェア 使用説明書」(別売アクセサリーキットAK-620に入っています)の2冊があります。

XV2 使用記	説明書(本書)――	
新佳 バッテ	リーパックの充電や、ビューファイ	ンダーの
4年11月 調整な	どをします	11 23~ 11 34
ご購入時の	メニューで本機の設定を変え	ます
設定を変え	3	Mas "Msa
撮影 テープ	テーノに撮影9る基本採1Fで9	Mea - Mee
		+
応用撮影 🔂	-7 テーノに撮影する応用操作(
再生 テープ	液晶画面やテレビで撮影したテー	プを見ます
••		Ш119~Ш124
		
心用冉生・	テープの見たい場面を探したり、	ダビング
編集 〒-73	補朱したりしより	□ 125 ~ □ 148
カードを使う	静止画を記録したり、再生	したり、
	カメラで撮影している映像	と合成
	したりする操作です	149~1176
·/		セサリーキット ヽ
ソフトワエノ	" 伊用訊明書(AK-620	に入っています) —
ンノトワエ	ドをインス トールする	

パソコンに接続する

<u>もくじ</u> はじめに

本書の表記について

:表示の点滅を示しています。

XV2使用説明書の構成
付属品をお確かめください
必ずお読みください
安全上のご注意
主な特長
システムチェック
各部の名称

準備編

電源	
家庭用コンセントで使う	23
バッテリーパックで使う	24
バッテリーパックの上手な使いかた	27
バッテリーパックの取り扱いについて	28
カセットの入れかた/出しかた	29
カメラの準備	31
レンズキャップの取り付け/取り外し	31
レンズフードの取り付け	31
視度調整	31
グリップベルトの調整	32
ストラップの取り付けかた	32
大型アイカップの取り付け	32
コイン型リチウム電池を入れる	33
リモコン	34
ご購入時の設定を変える(メニュー)	35
メニューの使いかた	52
世界時計のエリアを選ぶ	54
日付/時刻を設定する	58
2台のキヤノンビデオカメラを操作する(リモコンコード)	61



62
64
65
66
67
69
71
72
72
73
74
75
76
78
78
79

$Tv \equiv -k$	79
Avモード	79
マニュアルモード	79
サーフ&スノーモード	80
スポットライトモード	80
Tv(シャッター優先)モードによる撮影	82
Av(絞り優先)モードによる撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
マニュアルモードによる撮影	85
シャッタースピードを調整する	86
絞りを調整する	86
ゲインを調整する	87
手動で露出を調整する(露出ロック/露出補正)	88
AEシフト	88
色合いを調整する(ホワイトバランス)	89
ゼブラパターン	91
パソコンなどの画面を撮影する(クリアスキャン)	92
カスタムキー機能	93
カスタムプリセット/画質を調整して撮影する	
(カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベル)	97
場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)	99
フェーダー	00
エフェクト	04
カラーバー	06
フレームモードで撮影する	07
静止画撮影(フォト撮影)	08
別売のストロボを使う	10
DVコントロール機能	11
インターバルタイマーによる撮影	12
セルフタイマーで撮る	14
別売のビデオライトVL-3を使う	16
別売のマイクDM-50を使う	17
別売のマイクロホンアダプターMA-300を使う	18



再生する	119
再生のしかた	119
特殊再生	120
内蔵スピーカー/ヘッドホンの音量を調整する	122
テレビで見る	123
見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)	125
任意の場所をすばやく探す(インデックスサーチ)	126
静止画を探す(フォトサーチ)	127
撮影した日の変わり目を探す(日付サーチ)	128
再生時の日時、カメラデータを表示する(データコード)	129



ビデオデッキなどへ録画する	132
ほかのビデオ機器やテレビの画像を録画する(アナログ入力)	135
DV端子付きビデオ機器から録画する	137
アナログ入力した映像と音声をデジタルビデオ機器に出力する	
(アナログ-デジタル変換機能)	139
撮影したテープの映像と音声を入れ換える(AVインサート)	140

撮影したテープに音声を追加する (アフレコ)	143
音声を切り換える	146
DVケーブルでパソコンに接続する	148



メモリーカードについてのガイドマップ	149
メモリーカードを入れる/出す	150
記録時の画質や画像サイズを選ぶ	151
ファイル番号をリセットする	153
静止画をメモリーカードに記録する	154
カード記録中の液晶画面の表示について	155
静止画を見る	156
メモリーカードに記録した静止画の設定について	159
静止画を消えないようにする(プロテクト)	162
印刷したい静止画を指定する(プリントマーク)	163
静止画を消す (消去)	165
メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を	
合成してテープに記録する (タイトルミックス)	167
タイトル画像を作成する	167
メモリーカードの静止画をテープにコピーする	173
メモリーカードを初期化(フォーマット)する	174
メモリーカードの静止画をパソコンで活用する	175
その他	176



電源スイッチを切り換えても保持している項目	177
液晶画面/ビューファインダーの表示	·· 182
キヤノンビデオシステム	·· 190
取り扱い上のご注意	·· 192
ビデオヘッドをクリーニングする	. 193
日常のお手入れ/保管上のご注意	. 193
ビューファインダーのお手入れ	·· 194
こんなときは	. 195
海外で使うとき	. 199
保証書とアフターサービス	200
主な仕様(型式:XV2)	201
索引	203
メニュー索引	. 204

付属品をお確かめください

本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

- ●レンズフード ●リモコン用単3乾電池2本 ●ステレオビデオケーブルSTV-250N ●大型アイカップ Ъ ●SビデオケーブルS-150 ●リモコン(ワイヤレスコントローラー) WL-D77 ●コイン型リチウム電池 CR2025 ●レンズキャップ/レンズキャップ用ひも ●XV2使用説明書 別売アクセサリーキットAK-620 本機をお使いなるためには、別売のアクセサリーキットAK-620が必要です。 ●コンパクトパワーアダプター メモリーカード用ケース CA-920 ACアダプター用電源コード ●ショルダーストラップ SS-650 ●電源カプラ・ DC-920 ●USBケーブル IFC-300PCU * ●バッテリーパックBP-915 ショート防止用端子カバー
 - ●ソフトウェアCD-ROM Canon DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK*



●DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK ソフトウェア使用説明書

*ビデオカメラでメモリーカードに記録した静止画を、パソコンで活用するために必要です。詳しくは、ソフトウェアの使用説明書をご覧ください。

SDC-8M

●メモリーカード(SDメモリーカード)

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音さ れていることを確認してください。

記録内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラやテープ、メモリーカードな どの不具合により記録や再生されなかった場合、 記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人と

して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。なお、実演や興行、展示 物などのうちには、個人として楽しむなどの目的 であっても、撮影を制限している場合があります のでご注意ください。

本書内の写真について

機能や液晶画面/ファインダー内の映像を説明す るのに、スチルカメラによる写真を使っています。 実際に見えるものとは異なります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機をDV端子つきのパソコンと接続するときは、別売のDVケーブルCV-150F/CV-250Fをお使いください。USB端子つきのパソコンと接続するときは、アクセサリーキットAK-620に付属のUSBケーブルIFC-300PCUをお使いください。

安全上のご注意

●ご使用の前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●絵表示について

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



▲ 警告 ●海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、根元 まで入れてください。 根元まで入れない場合、感電の原因となります。 ●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこり や汚れを、乾いた布で拭き取ってください。 ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにす ると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の 原因になります。 ●電源コードを傷つけないでください。 ・加工したり、傷つけたりしないでください。 ・無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。 ・熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。 電源コードが傷ついたり(芯線の露出、断線等)して、火災、感電の原因 となります。コードが傷ついた場合、ご購入になった販売店またはキヤノ ンサービスセンターにご依頼ください。 ●ビデオカメラの外装を外さないでください。 内部に高電圧の部分がありますので、感電の原因となります。内部の点 検・調整・修理は、ご購入になった販売店またはキヤノンサービスセンタ ーにご依頼ください。 ●ビデオカメラを分解、改造しないでください。 発熱、火災、感電、けがの原因となります。 ●強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。 破損により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。特に、液 晶画面は、ガラス製のため、画面に強い衝撃を与えると、割れてけがの原

因となることがあります。

●指定された機器を使用してください。 DCプラグの形状が同じでも、電圧や極性が異なる場合があるので、それ 以外のものを使用すると、発熱や変形して、火災、感電の原因となります。

はじめに

▲ 警告

●指定されたバッテリーパックの充電にご使用ください。 それ以外のものに使用すると、バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂の 原因となります。

●バッテリーパックを金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピンなどと
 一緒に、携帯や保管をしないでください。
 バッテリーパックなどの「+」と「-」の端子がショートされ、高熱や液

漏れにより、やけど、けがの原因となります。持ち運びや保存のときは、 必ず付属のショート防止キャップを取り付けてください。

●ビデオカメラの内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせないでください。

火災、感電、けがの原因となります。

- ●バッテリーパック、乾電池、コイン型リチウム電池などを、電子レンジ、 オーブンなどで過熱したり、火の中へ投げ入れたりしないでください。 電池の破裂により、やけど、けがの原因となります。
- ●バッテリーパックから液漏れした時、皮膚や衣服につけたり、目に入れたり、火気に近づけたりしないでください。
 皮膚の障害、失明、発火の原因となります。
- ●バッテリーパックを電源コンセントや自動車のシガーライターソケットなどに直接接続しないでください。

バッテリーパックの液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因 となります。

●コイン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてください。 万一、飲み込んだ場合、電池の金属ケースが壊れて、電池の液で胃、腸が 損傷する恐れがありますので、ただちに医師と相談してください。

●お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えてください。また、使用中にもご注意ください。
感電、けがの原因となります。



機器の外装が高温によって変形したり、バッテリーパックが液漏れしたり して、火災、やけど、けがの原因となることがあります。



注意	
●テーブルクロス、じゅうたん、ふとん、クッションなどをかけたまま使用 しないでください。 内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。	$\bigotimes_{\underline{x}\underline{\iota}}$
●使用中または、使用直後のビデオライトに、手を触れないでください。 熱くなっていますので、やけど、けがの原因となることがあります。	接触禁止
●指定されたバッテリーパックを使用してください。 それ以外のものを使用すると、バッテリーパックの破裂、液漏れにより、 火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。	日本
●濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。	ぬれ手禁止
●電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。	通制
●使用しないときは、安全のために、必ず電源プラグをコンセントから抜い てください。	プラグをコンセ ントから抜く
●テレビは前面が重いので、アンテナコードやAVコードなどを接続すると き、転倒防止の処置をとってください。 テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。	日本
●コード類は正しく配置してください。 電源コード、DCアダプター、AVケーブルに足を引っ掛けたりして、転倒 したり、ものが落ちたりしてけがの原因となることがあります。	日本
 ●バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に 取り付けてください。 緩んで脱落すると、けがの原因となることがあります。 	日本
●ショルダーストラップを首や肩などにかけているときは、木や杭などに引 っ掛からないようにご注意ください。 転倒して、けがの原因となることがあります。	日本

注意	
●湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に保管しないでください。 火災、感電の原因となることがあります。	$\bigotimes_{\rm AC}$
●コンパクトパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してください。	し、強制
●お子様がビデオカセットの挿入口から、手を入れないようにご注意ください。 けがの原因となることがあります。	よう注意
●レンズが割れた場合、漏れた液体に触れたり、眼に入らないように注意し てください。 万一、眼に入った場合、ただちに流水で洗浄してください。刺激感が残る ようであれば、医師の診断を受けてください。	日本
●飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。 機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあります。	
● コイン型リチウム電池を金属のピンセットなどでつかまないでください。 発熱により、やけどの原因となります。	日間

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

はじめに



画素ずらし方式に よる3CCD

38万画素1/4型CCDのG(緑)を八 ーフピッチずらして配置する画素 ずらし方式により、高解像度と高 感度を両立しました。

蛍石採用20倍光 学ズームレンズ

(67ページ)

キヤノンー眼レフカメラ用EFレン ズ、それもLレンズのみに搭載され る蛍石を採用。色収差が少なく、 色再現性に優れた20倍光学ズー ムレンズです。



手ぶれ補正機能

(75ページ)

光学式手ぶれ補正により、画質劣 化がなく、手ぶれの少ない安定し た画面で撮影できます。



フレームモード

(107ページ) フレーム単位で記録するため、静 止画撮影時に垂直解像度が向上し ます。また、フィルムで撮影して るようなニュアンスを出すことも できます。

カスタムプリセット (画質調整)

(97ページ) カラーゲイン、色相、シャープネ ス、セットアップレベルが調整可 能。

ゼブラパターン

(91ページ)

白とび警告のゼブラパターンが表 示可能。表示レベルを5段から選 択できます。

クリアスキャン

(92ページ) パソコンの画面などを撮影すると きに出る黒い帯を除去できます。

インターバル記録

(112ページ) 撮影間隔、撮影時間を4段階から選 べるインターバル記録が可能で す。

カラーバー

(106ページ) SMPTEカラーバーを表示できま す。

インデックス記録/ サーチ

(126ページ) 撮影時にインデックス信号を記録 することで、再生時に簡単にサー チできます。

カスタムキー

(93ページ) さまざまな機能を専用ボタンに設 定できます(カメラモード、再生 (VTR)モード、カードカメラモー ド、カード再生(VTR)モード独 立)

DVコントロール

(111ページ)

本機と他のビデオ機器をDV端子 で接続することで、接続した機器 の録画、一時停止を本機で操作で きます。

アナログ入力機能

(135ページ)

VHSや8ミリテープなどのアナロ グ映像/音声をDVテープに記録可 能。また、アナログ入力した映像/ 音声を瞬時にデジタル変換して DV端子から出力できます(アナ ログ-デジタル変換機能)。



アフレコ/ AVインサート

(140,143ページ) 撮影済みのテープに音声や映像を あとから追加したり、あらたに入 れ換えることができます。



デジタルエフェクト

(99, 100, 104ページ) フェーダー:オートフェード/ワ イプ/オーバーラップ エフェクト:シロクロ/セピア/ア ート/モザイク/ミラー/ストロボ モーション/トレイル



液晶画面/ スピーカー

(62, 64, 76, 122ページ) 2.5型の高精細液晶画面を採用し、 ハイ/ローアングル撮影、対面撮影 も可能。また、スピーカーを内蔵 していますので、液晶画面で再生 中は音声も確認できます(本体内 蔵のスピーカーはモノラルです)。



DV端子

(133, 137, 148ページ) DV端子を搭載するデジタルビデ オ機器などと接続することで、画 質・音声の劣化のないダビング編 集が可能。また、DV端子つきパソ コンでは、映像や音声が取り込め ます。



フォト撮影

(108, 154ページ) フォトボタンを押すだけで簡単に 静止画をテープやメモリーカード に撮影できます。

メモリーカード

(150ページ) SDメモリーカードとMultiMediaCard に対応。静止画を記録するだけでなく、 記録したタイトル画像とカメラで撮影 している画面を合成できます。パソコン に静止画を取り込むことも容易です。

ストロボ

(110ページ)
 別売の一眼レフカメラ キヤノン
 EOS用E-TTLスピードライト
 220EX/420EX/550EXが使用
 可能です。

USB端子

(175ページ)

メモリーカードのデータを、USB 端子を搭載するパソコンに高速転 送可能。アクセサリーキットAK-620に付属のソフトを使えば、パ ソコンで静止画の加工や整理がで きます。

3電源方式

撮影する場所に合わせて電源が選べます。バッテリーパックはいつでも充電できるリチウムイオンタイプです。

家庭用コンセント コンパクトパワーアダプター CA-920



デュアルバッテリーチャージャー/ホルダー CH-910+BP-915、BP-930、BP-945



カーバッテリー カーバッテリーアダプター CB-920(近日発売)



バッテリーパック BP-915、BP-930、BP-945



システムチェック

●電源を入れたり、撮影が始まるときなどに「ピッ」などの音が出ます。これは「おしらせブザー」です。(□□39)

ご購入後、撮影などを始める前に本機が正常に動作することを確認してください。



 3カセットを入れる ● 開く/カセット取出しスイッチを 押しながら グリップカバーを止まるところまで 一方セット入れが自動的に開く。 ● カセット入れる ● カセットの透明な窓を外側に向け、誤消去 防止つまみを側を上にして入れる。 ● DUSHマークを
押 す ● カセット入れが自動的に収納される。 4 カセット入れが完全に収納されてから、グ リップカバーを 閉める
 4撮影する ● ボタンを押しながら電源スイッチを カメラにする ② カード/テーブ切り換えスイッチを テープにする ③ スタンバイレバーを フタンバイレバーを
 ▲マンパイに9る ●電源ランブが赤く点灯する。 ④液晶画面OPENボタンを押して液晶画面を開き、見やすい角度に 調整する ●ビューファインダーを使用する場合は、 液晶画面を閉じて、ビューファインダーを 手前に引き出してください。
 ● 赤いスタート/ストッフボタフを 押すと、 撮影が始まる ● 録画ランプが点滅する。 ⑥ もう1回スタート/ストップボタンを押すと、 撮影が止まり、撮影一時停止になる

システムチェックーつづき



各部の名称

使い方の説明は()内のページにあります。





各部の名称-つづき



₽マークについて

- ●は、LANC [Local Application Control Bus System (ローカル・アプリケーション・コントロール・ バス・システム)]リモート端子のマークです。LANCリモート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行な どをコントロールできるようにした端子です。
- ●マークが表示されている機器と接続してください。
- ●「LANC」ロゴおよび「LANC」マークは、商標です。
- LANCリモート端子で接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものがあります。
- €マークが表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。



各部の名称-つづき

リモコン WL-D77 (3<u>4ページ)</u>



家庭用コンセントで使う

コンパクトパワーアダプター CA-920

家庭用コンセントに接続して使います (入力電圧はAC100~240Vまでに全世界対応)。

電源カプラー DC-920

コンパクトパワーアダプターやカーバッテリーアダプ ターに接続して使います。





テレビの近くで使うときは

● テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズが出ることがあります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナから離してください。

バッテリーパックで使う

バッテリーパックの充電

バッテリーパックの充電にはコンパクトパワーアダプターCA-920を使用します。

別売のデュアルバッテリーチャージャー/ホルダーCH-910では2個のバッテリーパックを連続充電できます。 また、充電したバッテリーパックを装着(2個まで)することにより、本機への給電ができ、しかも本機を使用 したままバッテリーパックを交換できます。

充電のしかた

● バッテリーパックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターから抜いてください。



バッテリーパックの付けかた/はずしかた





バッテリーパック BP-915



主な仕様

使用電池	リチウムイオン電池
使用温度	0°C~+40°C
公称電圧	DC7.2V
容量	1500mAh
外形寸法 (幅×高さ×奥行き)	38.2×20.5×70.5mm
質量	約96g

※仕様および外観は予告なく変更することがありますがご了承ください。

バッテリーパックは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。

また、温度の低い場所で撮影する場合も、使用時間が短くなります。

撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意していただくことをおすすめします。

撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテリーパックは消耗します。カメラスタンバイレバーでこまめに電源を切ることが使用を長くさせるコツです。

バッテリーパックで使う ー つづき

コンパクトパワーアダプター CA-920

主な仕様

電源	AC 100-240V、50/60Hz
出力電力/消費電力	アダプターモード時 公称DC7.2V、2.0A
	35VA(AC 100V)~47VA(AC 240V)
	チャージモード時 公称DC8.4V、1.5A
	29VA(AC 100V)~40VA(AC 240V)
使用温度	0°C~+40°C
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約75×51×99mm
本体質量	約215g

●ACパワーアダプターCA-920とカーバッテリーアダプターCB-920 (近日発売)を使用したときのバッテリー パックの充電時間は次のとおりです。

バッテリーパック	充電時間
BP-915	約85分
BP-930	約145分
BP-945	約220分

● フル充電したバッテリーパックの使用時間は次のとおりです。

	連続撮影時間		実撮影時間*		再生時間
バッテリーパック	ビューファインダー 使用時	液晶画面使用時	ビューファインダー 使用時	液晶画面使用時	液晶画面使用時
BP-915	約120分	約95分	約65分	約55分	約105分
BP-930	約280分	約235分	約155分	約135分	約255分
BP-945	約420分	約355分	約235分	約205分	約385分

* 実撮影時間:撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間の目安で す。実際にはこれよりも短くなることがあります。



バッテリーパックの上手な使いかた

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、 放電する必要はありません。いつでも充電できます。

必ず

充電してから、お使いください

- バッテリーパックは、出荷時に少し充電してありますので、 ビデオカメラなどの動作確認ができます。 長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、バッ テリーを充電してから、お使いください。
- 充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。

端子はいつもきれいに

しておいてください

●バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの④、⊖などの 端子は常にきれいにしておいてください。汚れていると接触 不良の原因となります。充電や使用する前にティッシュペー パーなどで乾拭きしてください。

充電は使用直前に

充電しておいたバッテリーパックも内部の化学変化によって、少しずつ自然に放電してしまいます。使用する当日または前日に充電することをおすすめします。
 充電完了まで充電した状態で保管するとバッテリーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることがあります。
 長い間ビデオカメラを使用しないときは、液晶画面に「バッテリーパックを取りかえてください」が出るまでバッテリーパックを使ってから、取りはずして保管することをおすすめします。

こまめに電源を切って使う

- ●撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテリーパックは 消耗します。電源スイッチでこまめに電源を切ることが、使 用時間を長くさせるコツです。
- ●バッテリーパックは0℃~40℃の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10℃~30℃で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。ポケットなどに入れて温めてから使用すると効果的です。









バッテリーパックの取り扱いについて

次のことを守ってください

● キーホルダーなどの金属で ④と ⊖の 端子をショートさせると(図A)、バッテリーパックの破損の原因となることがあります。持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付けてください(図B)。



使用しないときは 取りはずして

ください

●ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッテリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30℃以下の場所で保管してください。



充電したのに、バッテリーパックの使用時間が極端に短いときは ●常温で使用している場合は、寿命と考えられます。新しいバッテリーパックをお求めください。

バッテリーパックを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために次のことを おすすめします。

● 1年に1回程度、充電完了まで充電してから、ビデオカメラに取り付け、液晶画面に「バッテリー パックを取りかえてください」が出るまでバッテリーパックを使う。

● 湿度の低い室温で保管する。

● 複数のバッテリーパックをお持ちの場合、同時期に行う。

カセットの入れかた/出しかた

ビデオカセットは 🗤 💦 マークの付いたものをお使いください。

- バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはでき ます。操作が終わると自動的に電源は切れます。
- カセットが入っていないと「マーク」が液晶画面/ビューファインダーで点滅します。
- "┉**叭**" ロゴは商標です。

カセットを入れる/出す



カセットを出し入れするときは

- カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップカバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。
- 指をはさまないようにご注意ください。

カセットの入れかた/出しかた — つづき

ビデオカセットについて

取り扱い上のご注意

● カセットとヘッドを保護するためにカセットを本体に入れたまま放置しないでください。



● カセットの裏面には、テープの種類などを検出する各種の穴があります。セロハンテープなどで穴をふさがないでください。



● テープをつなぎ合わせたカセットや規格外のカセットは、故障の原因となりますので、使用しないでください。



● カセットを落としたり、ぶつけたりして過度な衝撃を与えないでください。内部のテープがたるみ故障の原因となります。



- カセットを長期間保管するときは、時々巻き直してください。
- カセットメモリー機能付きのカセットの場合、カセットの 金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着すると、カセットメモリーの機能が正しく動作しないことがありま す。カセットを十数回出し入れしたら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてください。

間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消去防止つまみ を左に切り換えSAVEにしてください。 誤消去防止つまみを右に戻せば、再び録画できます。

● カメラモードのときに、録画できない状態のカセットを本体に入れると、液晶画面/ビューファインダーに「カセットの誤消去防止ツマミを確認してください」が4秒間点灯し、その後 ☞ が点滅します。



カメラの準備

レンズキャップの取り付け/取りはずし

レンズキャップを取り付け/取りはずしするときは、 キャップのボタンを押します。



レンズキャップを 取りはずす レンズ先端部にフードをはめ込み、Canonの文字 └ が上にくるように時計方向に 回す ● フードの先端を軽く持って取り付けてくださ い。強く握ると変形して取り付け/取りはずし にくくなります。 固定ねじでフードを ● 固定する ご注意 ● 撮影時はレンズフードを取り付けてください。ゴー ストやフレアなどに効果的です。 ●レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように 取り付けてください。 レンズフードを取り付けるときは ● ご購入時は、レンズキャップのひもはグリップベ ルト中央部に固定されています。グリップベルトを 一度はずして、レンズキャップのひもをレンズ側 に移動してください。



レンズフードの取り付け

ビューファインダーの調整

視度調整

電源を入れ、ビューファインダーを止まるところまで水平 に引き出し、ビューファインダーの表示がはっきり見え るように、レバーを動かして調整します。 ビューファインダーを収納するときは、水平に押し込ん でください。

- ビューファインダーを使用するときは、必ず液晶画面を カチッと音のするまで、しっかりと閉じてください。
- 直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるため、ファインダーが溶けてしまうことが あります。このような場合は、ビューファインダーの角度を変えて直射日光が入らないようにしてください。



カメラの準備 - つづき

グリップベルトの調整

右手で本体を持ちながら、親指でスタート/ストップボ タン、人差し指でズームボタンが操作できるように、 手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。



ストラップの取り付けかた



● 直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるため、ファインダーが溶けてしまうことがあります。このような場合は、ビューファインダーの角度を変えて直射日光が入らないようにしてください。

大型アイカップの取り付け

周囲が明るすぎるときや、メガネをかけて撮影するときなど、付属のアイカップを使うと便利です。



コイン型リチウム電池を入れる

世界時計のエリア(0054)や日付、時刻(0058)などを記憶するには、コイン型リチウム電池が必要です。お使いになる前に付属のコイン型リチウム電池を入れてください。 電池を交換するときは、コイン型リチウム電池CR2025をお求めください。 ● コンパクトパワーアダプターなどの電源を取り付けておいてください。



コイン型リチウム電池の交換時期

● コイン型リチウム電池は約1年使用できます。電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「↔」の表示が点滅し、電池の交換時期を知らせます。

コイン型リチウム電池について 取り扱い上のご注意

- プラス(+)とマイナス(-)を確認して、正しく入れてください。
- 接触不良を防ぐため、電池を乾いた布で拭いてから入れてください。
- 金属のピンセットなどでつかまないでください。ショートします。
- 分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでください。破裂する恐れがあります。また、捨てるときは、燃えないゴミとして、適宜処理してください。(地域によって異なります。)

リモコン

リモコンを使うと、離れたところから本体を操作できます。

操作のしかた

リモコン受光部に向けて操作ボタンを押します。本体がリモコンの信号を受光すると、録画ランプが点灯します。 本体には2種類のリモコンコードがあります。リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認 してください(凹61)。





リモコンは2本の単3(R6)電池で動作します。リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押しても、動作しない、録画ランプが点灯しない、本体に近づかないと動作しない、ときは電池を交換してください。



ご購入時の設定を変える(メニュー)

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更することができます。

メニューは、4種類あります。

メニュー項目の一覧(四36~51)、設定内容の変更のしかた(四52)は、各参照ページをご覧ください。



メニュー一覧について(🗆 36~51)

- メニュー一覧の設定内容について、ご購入時には、太文字の内容に設定されています。(例: 入)
- 各メニューで「← 戻る」を選ぶと、一つ前のメニュー画面に戻ります。

ご購入時の設定を変える(メニュー)ー つづき

カメラメニュー ① 「カメラ設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味		
デジタルズーム	切	デジタルズームを使わない。	68	
	40×	40倍のデジタルズームを使う。		
	100×	100倍のデジタルズームを使う。		
ドウガモード	ノーマル	動画をフィールド記録する。	107	
	フレーム	動画をフレーム記録する。		
手ぶれ補正	入	手ぶれを補正する。	75	
	切	手ぶれ補正を解除する。		
AEシフト		AEシフトする値を選ぶ。	88	
16:9	λ	 ワイドテレビ用に撮影する。 ● 横長画面(画面の横、縦の比が16:9)のワイドテレビ用に撮影したときは、テレビをワイドテレビモードに切り換えてください(詳しくはテレビの使用説明書もあわせてご覧ください)。通常(画面の横、縦の比が4:3)のテレビで再生すると、縦に伸びた映像になります。S1映像入力端子やビデオID-1方式に対応しているテレビに接続すると、自動的にワイドテレビ用の画面に切り換わります。 		
	切	通常の4:3のテレビ用に撮影する。		
ゼブラパターン	入	ゼブラパターンを表示する。	91	
	切	ゼブラパターンを表示しない。		
ゼブラパターンレベル		ゼブラパターンの表示レベル調整をする。	91	
グリップズーム スピード	バリアブル L M H	グリップにあるズームボタンのズーム スピードの調整。バリアブル(可変)、L(低速)、M (中速)、H(高速)から選択する。	67	
ハンドルズーム スピード	L M H	ハンドルにあるズームボタンのズーム スピードをL(低速)、M(中速)、H(高速) から選択する。	67	
クリアスキャン	1	パソコンの画面を撮影するときに選択する。	92	
セルフタイマー	入	セルフタイマーを使う。	114	
	切	セルフタイマーを使わない。		
→インターバル設定		インターバルタイマー設定画面へ	112	
カメラメニュー ② カスタムプリセットサブメニュー

カメラ メニュー →メラ設定 →スタムブリセット VTF設定 表示設定 システム設定 カスタムキー設定 →タイトル ミックス ◆戻る		カスタムブリセット ▲▼選択 設定設定 メニュー終了 シカラー ゲイン・・・・・□
	J	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
カラー ゲイン		カラーゲインを変更して撮影する。	97
シキソウ		色相を変更して撮影する。	
シャープネス		シャープさを変更して撮影する。	
セットアップレベル		セットアップレベルを変更して撮影する。	

カメラメニュー ③ VTR設定サブメニュー



録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	
	LP	 LPモード(標準の1.5倍の録画時間)で録画する。 カメラモード、VTRモードで設定できます。 LPモードについて LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面に モザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使い ください。 LPモードでつなぎ撮りしたときに画像が乱れることがあります。 本機でLPモードで記録したテープを他のデジタルビデ オ機器で再生すると画像が乱れることがあります。 	
マイク	ノーマル	一般的な音を録音するときに選択する。	72
	ボイス	人の声を中心に録音するときに選択する。	
	W (ウィンド) カット	風の音が強いときに風音を低減して録音するときに選択 する。	

準備編

ご購入時の設定を変える(メニュー)- つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
マイクATT	入	マイク入力レベルが高すぎて音声が歪むときに「入」に	73
	切	する。	
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声を高音質で記録する。 ● 高音質で音声を録音するときに使います。	
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。 ● アフレコをするときなどに使います。	
パワーセーブ	シャットオフ	撮影一時停止5分後に電源が切れる。	63
	VTRストップ	撮影一時停止5分後にレコーダー部が停止する。	

カメラメニュー ④ 「表示設定」サブメニュー

カメラ メニュー カメラ設定 カスタムブリセット VTR設定 システム設定 カスタムキー設定 →タイトル ミックス ◆戻る	▲▼選択 設定設定 メニュー終了	表示設定 ×2_1→& LCDあかるき調整・・- EVFあかる意調整・・- CD対面ミラー・・入 16:91リアマーカー・切 オン スクリーン・・・切 レベルメーター・・・・入 ガイド・・・・・・切 カードアクセス・・・・入 ◆	发定設定 ユー終了
LCD明るさ調整		 液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 液晶画面が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。 	
EVFあかるさ調整		ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ タンを上に押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 • ビューファインダーの画面が暗すぎたり、明るすぎ たりしたときに調整します。 • ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像 の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明 るさは変わりません。	
LCD対面ミラー	Л	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転した画 面になる。	76
	切	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
16:9エリア マーカ	入	16:9ワイドテレビで再生す	
~—)」—	切	るときに、テレビ画面に映る エリア表示をするかどうかを 選択する。	
オンスクリーン	λ	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接続した	
	切	アレヒ画山に表示するかとつかを選択する。	
レベルメーター	入	液晶画面にオーディオの入力レベルを表示する。	73
	切	液晶画面にオーディオの入力レベルを表示しない。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
ガイド	切	ガイド情報を液晶画面/ビューファインダーに表示しない。	60, 93
	カスタムキー	カスタムキーのガイド(設定)情報を液晶画面/ビュー ファインダーに表示する。	
	日時表示	日時情報を液晶画面/ビューファインダーに表示する。	
カードアクセス	Х	画面中央にメモリーカードの動作状況がわかるお知らせ 表示が出る。	155
	切	お知らせ表示を出さない。	
デモモード	λ	 デモンストレーション(機能紹介)を行う。 カセットとメモリーカードを入れずに「入」に設定してメニューを閉じたとき、またはカセットとメモリーカードが入っていない状態で電源スイッチを「カメラ」にして5分が過ぎると、自動的に機能紹介が始まります。 デモモードを終了するには、いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/カセットまたはメモリーカードを入れます。 	
	切	デモンストレーションを行わない。デモモードを「切」 にすると、電源を入れたときに出るCanonのロゴのア ニメーションも出なくなります。	

カメラメニュー ⑤ 「システム設定」サブメニュー



リモコンコード	(()))))))))))))))))))))))))))))))))))))	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの操作を 受付ける。	61
	(()) () () () () () () () () () () () ()	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。	
	切会	リモコンの信号を受付けない。	
録画ランプ	λ	撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。 録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン プです。ガラス越しやクローズアップ撮影などのときに ガラスや被写体に映ってしまうことがあります。このよ	63
	切	 うなときは点滅を止めることができます。 録画ランプを「切」にしていても、リモコンを受光すると点灯します。 	
おしらせブザー	Л	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。 ● ブザー音を消すときに設定します。	

ご購入時の設定を変える(メニュー)- つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
表示もじ記録	入	液晶画面/ビューファインダーに表示される文字を映像 に重ねて記録する。	
	切	液晶画面/ビューファインダーに表示される文字を記録 しない。	
DVコントロール	入	DVコントロール機能を使用する。	111
	切	DVコントロール機能を使用しない。	
エリア/サマータイム	7	世界時計のエリアを設定する。	54
日時設定		日時を設定する。	58

カメラメニュー ⑥ カスタムキー設定サブメニュー



カスタムキー	インデックス記録	カスタムキーで使用する機能を選択する。 カスタムキーを使用しないときは「表示なし」を選んで ください。	93
	ゼブラパターン		
	VTR ストップ		
	オン スクリーン		
	マイク		
	マイク ATT		
	グリップズームスピード		
	ハンドルズームスピード		
	レベルメーター		
	AEシフト		
	手ぶれ補正		
	(表示なし:カスタム キーを選ばない)		

カメラメニュー ⑦ タイトルミックス

タイトルミックス画面へ(四167)



VTRメニュー ① 「VTR設定」サブメニュー

VTR X=	▲▼選択 設定設定 メニュー終了	VTR設定	▲▼選択 設定設定 メニュー終了
▶VTR設定 表示設定 システム設定 カスタムキー設定 ◆戻る		▶録画モード・・・ バイリンガル・・・ アフレコ入力・・ マイク・ATT・・ 音声入力 ATT・ オーディオモード・ AV入力→DV出力 ↓	・・・SP ・・・SP ・・・音声入力 ・・・プーマル ・・・切 ・・・切 ・・・10 ・・・切

サブメニュー項目	設定内容	意味	\square
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	
	LP	LPモード(標準の1.5倍の録画時間) で録画する。	
		カメラモード、VTRモードで設定できます。 LPエードについてLPエードでの領面/再生は テープ	
		LFモートについて LFモートとの球画/再主は、アーク の特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面に干	
		ザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする	
		場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いく	
		ださい。 ● L Pモードでつなぎ場りしたときに画像が乱れること	
		● LF と 下てうなど撮りしたとさに画家が品作るとと	
		● 本機でLPモードで記録したテープを他のデジタルビ	
		デオ機器で再生すると画像が乱れることがあります。	
バイリンガル	メイン+サブ	ステレオ音声または主+副音声を再生する。	146
	メイン	左音声または主音声を再生する。	
	サブ	右音声または副音声を再生する。	
アフレコ入力	音声入力	オーディオ機器を使ってアフレコする。	143
	マイク入力	内蔵/外部マイクを使ってアフレコする。	
マイク	ノーマル	一般的な音を録音するときに選択する。	72
	ボイス	人の声を中心に録音するときに選択する。	
	W(ウィンド)カット	風の音が強いときに風音を低減して録音するときに選択する。	
マイクATT	入	マイク入力レベルが高すぎて音声が歪むときに「入」に	73
	切	する。	
音声入力 ATT	入	音声入力(ライン)信号のレベルが高すぎて音声が歪む	143
	切	ときに「入」にする。	
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声を高音質で記録する。	
		● 高音質で音声と録音するときに使います。	
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。	
		● アフレコするときなどに使います。	
AV入力→DV出力	Л	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換してDV	139
		端子から出力する。	
	切	アナログ入力した映像と音声を、デジタル変換しない。	

準備編

ご購入時の設定を変える(メニュー)ー つづき

VTRメニュー ② 「表示設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	
LCDあかるさ調整 EVFあかるさ調整		 液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 液晶画面が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。 ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 	
		 ら。 ビューファインダーの画面が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。 ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明るさは変わりません。 	
再生時もじ表示	入	再生時に画面に文字が出る。	
	切	 「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。 操作中は表示が出て、操作が終わると2秒後に消えます。 液晶画面/ビューファインダーのデータコード以外の文字を 消すと、一部の警告文をのぞき、接続しているテレビの画面 上の文字も消えます。 	
日付オート表示	Л	テープの再生を始めたとき、または再生中に日付/エリ アが変わったときに約6秒間日付を表示する。 ●「入」のとき、「再生時もじ表示」が「切」になって いても、日付は約6秒間表示します。	
	切	(約6秒間の)日付表示をしない。	
データコード	日時	データコードボタンを押すと、日時のみ表示する。	130
	カメラデータ	カメラデータを表示する。	
	日時&カメラデータ	日時とカメラデータを表示する。	
日時選択	日付	「データコード」で「日時」を選択したとき、日付を表 示する。	129
	時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、時刻を表 示する。	
	日付&時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、日付と時 刻を表示する。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	
カスタムキー	入	設定したカスタムキーを表示するかどうかを選択する。	93
	切		
レベルメーター	入	液晶画面にオーディオの入力レベルを表示する。	73
	切	液晶画面にオーディオの入力レベルを表示しない。	

VTRメニュー ③ 「システム設定」サブメニュー



リモコンコード	(()))	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの操作を 受付ける。	61
	(())2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。	
	切会	リモコンの信号を受付けない。	
録画ランプ	入	撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。	63
	切	録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン プです。	
おしらせブザー	Х	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。 ● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイム		世界時計のエリアを設定する。	54
		日時を設定する。	58

ご購入時の設定を変える(メニュー)ー つづき

VTRメニュー ④ カスタムキー設定サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	
カスタムキー	オン スクリーン	カスタムキーで使用する機能を選択する。	93
	マイク	カスタムキーを使用しないときは「表示なし」を選んで	
	マイク ATT	ください。	
	音声入力 ATT		
	レベルメーター		
	(表示なし:カスタ ムキーを選ばない)		

カードカメラメニュー ① 「カメラ設定」サブメニュー

|--|

手ぶれ補正	入	手ぶれ補正をする。	75
	切	手ぶれ補正を解除する。	
AEシフト		AEシフトする値を選ぶ。	88
ゼブラパターン	入	ゼブラパターンを表示する。	91
	切	ゼブラパターンを表示しない。	
ゼブラパターンレベル		ゼブラパターンの表示レベル調整をする。	91
グリップズーム スピード	バリアブル L M H	グリップにあるズームボタンのズーム スピードの調整。バリアブル(可変)、L(低速)、M (中速)、H(高速)から選択する。	67
ハンドルズーム スピード	L М Н	ハンドルにあるズームボタンのズーム スピードをL(低速)、M(中速)、H(高速) から選択する。	67

サブメニュー項目	設定内容	意味	
セルフタイマー	入	セルフタイマーを使う。	114
	切	セルフタイマーを使わない。	

カードカメラメニュー ② カスタムプリセットサブメニュー



カラー ゲイン	カラーゲインを変更して撮影する。	97
シキソウ	画像の色相を変更して撮影する。	
シャープネス	画像のシャープさを変更して撮影する。	
セットアップレベル	セットアップレベルを変更して撮影する。	

カードカメラメニュー ③ 「カード設定」サブメニュー



画質	ファイン	メモリーカードに静止画を高画質で記録する。	151
	スタンダード	メモリーカードに静止画を標準画質で記録する。	
画像サイズ	1488×1128	メモリーカードに静止画を1488X1128ピクセルのサ イズで記録する。	152
	640×480	メモリーカードに静止画を640X480ピクセルのサイズ で記録する。	
番号リセット	する	ファイル番号をリセットする。	153
	しない	ファイル番号をリセットしない。	
シャッター音	Л	静止画を記録するときに確認のためにシャッターの音を 出す。	
	切	静止画を記録するときに確認のためにシャッターの音を 出さない。	

ご購入時の設定を変える(メニュー)ー つづき

カードカメラメニュー ④ 「表示設定」サブメニュー

	カード/カメラ メニュー▲▼ カメラ設定 カスタムプリセット カード設定 ▶表示設定 システム設定 カスタムキー設定 ◆戻る	選択 酸定設定 メニュー終了 トレCDあかるさ調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サブメニュー項目	設定内容	意味	
LCDあかるさ調整		 液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 液晶画面が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。 画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係ありません。また、ビューファインダーの明るさは変わりません。 	
EVFあかるさ調整		ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボ タンを上に押して明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 ●ビューファインダーの画面が暗すぎたり、明るすぎた りしたときに調整します。 ●ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像の 明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明るさ は変わりません。	
LCD対面ミラー	Л	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転した画 面になる。	76
	切	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
オン スクリーン	入 切	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接続した テレビ画面に表示するかどうかを選択する。	
ガイド	切	ガイド情報を液晶画面/ビューファインダーに表示しない。	
	カスタムキー	カスタムキーのガイド(設定)情報を液晶画面/ビュー ファインダーに表示する。	
	日時表示	日時情報を液晶画面/ビューファインダーに表示する。	
カードアクセス	Л	画面中央にメモリーカードの動作状況がわかるお知らせ 表示が出る。	155
	切	お知らせ表示を出さない。	
デモモード	λ	 デモンストレーション(機能紹介)を行う。 カセットとメモリーカードを入れずに「入」に設定してメニューを閉じたとき、またはカセットとメモリーカードが入っていない状態で電源スイッチを「カメラ」にして5分が過ぎると、自動的に機能紹介が始まります。 デモモードを終了するには、いずれかの操作ボタンを押す/電源を切る/カセットまたはメモリーカードを入れます。 	
	切 	デモンストレーションを行わない。デモモードを「切」 にすると、電源を入れたときに出るCanonのロゴのア ニメーションも出なくなります。	

カードカメラメニュー ⑤ 「システム設定」サブメニュー

ワ−ト/カンフ メーュー▲▼選択 設定設定 メニュー終了	システム設定 ▲▼選択 設定 メニュー
カメラ設定 カスタムブリセット カード設定 表示設定 システム設定 カスタムキー設定 ◆戻る	▶リモコンコード・・・・・(□□1 おしらせブザー・・・・入 エリアノサマータイム・ーーー 日時設定・・・・・ーーー ・戻る

サブメニュー項目	設定内容	意味	
リモコンコード	(()))))))))))))))))))))))))))))))))))))	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの操作を 受付ける。	61
	(()))	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。	
	切《)	リモコンの信号を受付けない。	
お知らせブザー	Х	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知ら せるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。 ● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイ	Ц	世界時計のエリアを設定する。	54
日時設定		日時を設定する。	58

カードカメラメニュー ⑥ カスタムキー設定サブメニュー



ご購入時の設定を変える(メニュー) – つづき

カード再生メニュー ①-1「カード実行」サブメニュー(静止画を1枚表示しているとき)

	カード再生 メニュー ▲▼ トカード実行 VTR設定 表示設定 カスタムキー設定 ◆戻る	選択 設定設定 メニュー終了 → ビード実行 ▲▼選択 設定設定 メニュー終了 → ビー「(□●(空図] ブリントマーク) 全消去 画像消去 +タイトルブロテクトの・ ・タイトルブは去 フォーマット ◆戻る	
サブメニュー項目	設定内容	意味	
⊐ピー[□ → 両]	キャンセル	静止画のコピーを行わない。	173
	実行	メモリーカードの静止画をテープに順次コピーする。	
プリントマーク	いいえ	プリントマークの消去を行わない。	164
▶ 全消去	はい	プリントマークをすべて消去する。	
画像消去	キャンセル	静止画の消去を行わない。	165

回家府五	77200		100
	1枚消去	1枚の静止画を消去する。	
	全消去	メモリーカードにあるすべての静止画を消去する(プロ テクト設定した静止画を除く)。	
➡タイトル プロテクト O ¬	タイトルプロテクト設定画面へ		171
●タイトル消去	タイトル消去作成画面へ		172
フォーマット	キャンセル	メモリーカードのフォーマット(初期化)を行わない。	174
	実行	メモリーカードをフォーマット(初期化)する。	

カード再生メニュー ①-2「カード実行」サブメニュー(インデックス画面を表示しているとき)



➡画像プロテクト O ¬	画像プロテクト設定画面へ	162
→プリントマーク ▶	プリントマーク設定画面へ	163

カード再生メニュー ② 「VTR設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	
	LP	 LPモード(標準の1.5倍の録画時間)で録画する。 カメラモード、VTRモードで設定できます。 LPモードについて LPモードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。 LPモードでつなぎ撮りしたときに画像が乱れることがあります。 本機でLPモードで記録したテープを他のデジタルビデオ機器で再生すると画像が乱れることがあります。 	

カード再生メニュー ③ 「表示設定」サブメニュー



LUDあかるさ調整		 液晶画面の明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に 押して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎたりしたと きに調整します。 ●画面の明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係 ありません。また、ビューファインダーの明るさは変 わりません。 	
EVFあかるさ調整		 ビューファインダーの明るさ調整をする。選択/設定ボタンを上に押して明るさ表示の+にいくほど明るくなる。 ビューファインダーの画面が暗すぎたり、明るすぎたりしたときに調整します。 ビューファインダーの明るさ調整は、撮影する映像の明るさとは関係ありません。また、液晶画面の明るさは変わりません。 	
再生時もじ表示	Л	再生時に画面に文字が出る。	
	切	 再生時に画面の文字を消す。 ●「切」にすると、再生中の文字表示を消すことができます。 ●操作中は表示が出て、操作が終わると2秒後に消えます。液晶画面/ビューファインダーの文字を消すと、 一部の警告文をのぞき、接続しているテレビの画面上の文字も消えます。 	

準備編

ご購入時の設定を変える(メニュー)- つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	
日時選択	日付	画面表示/データコードボタンを押すと、日付を表示す る。	129
	時刻	画面表示/データコードボタンを押すと、時刻を表示す る。	
	日付&時刻	画面表示/データコードボタンを押すと、日付と時刻を 表示する。	
カスタムキー	λ	設定したカスタムキーを表示するかどうかを選択する。	93
	切		
カードアクセス	Л	画面中央にメモリーカードの動作状況がわかるお知らせ 表示が出る。	155
	切	お知らせ表示を出さない。	

カード再生メニュー ④ 「システム設定」サブメニュー



リモコンコード	(()))	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの操作を 受付ける。	61
	(())2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受付ける。	
	切会	リモコンの信号を受付けない。	
録画ランプ	入 切	撮影中に録画ランプを点滅させるかどうかを選択する。 録画ランプは被写体に撮影中であることを知らせるラン プです。	63
おしらせブザー	Х	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警告を知 らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。 ● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイム		世界時計のエリアを設定する。	54
 日時設定		日時を設定する。	58

カード再生メニュー ⑤ カスタムキー設定サブメニュー



カスタムキー	オンスクリーン	カスタムキーで使用する機能を選択する。	93
	(表示なし:カスタ ムキーを選ばない)	カスタムキーを使用しないときは「表示なし」を選んで ください。	

*オーディオモード:DV端子からの入力には設定できません。

* 日付オート表示:「入」になっていると、「再生時もじ表示」が「切」になっていても、日付は約6秒間表示 します。

メニューの使いかた

本体の選択/設定ボタンとリモコンの▲、▼、設定ボタンは、同じ操作になります。





本体の選択/設定ボタン		リモコン		
	上に押す	The	押す	メニュー項目や機能の設定内容を選びます。
	まっすぐ押す	設定	押す	選んだ項目や設定内容を決定したり、次の 画面に移ったりします。
	下に押す	The	押す	メニュー項目や機能の設定内容を選びます。

● メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。
 例:カメラメニュー



●テープやカードの状態、他の機能の設定などにより設定できない項目は、紫色で「 --- 」と表示されます。

ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。 例:「デジタルズーム」を「40×」にする



● メニュー中の「←戻る」を選択すると、ひとつ前のメニューに戻ります。メインメニューのときは、メニューを終了します。
 ● メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

準備編

世界時計のエリアを選ぶ

はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム電池を交換した場合には、画面に「エリア/日時を設定してく ださい」が表示されます。日付/時刻を設定する前に世界時計のエリアを設定してください。

世界時計のエリアについて:

本機の世界時計機能では、主要都市を含む世界24ケ 所の標準時間を表示できます。都市名(エリア)を選 ぶと、日付などを設定し直すことなく、旅行先の現地 の時刻を記録できます。

また、旅行先が夏時間(summer timeまたは ^{ディライト}セイビング タイム daylight saving time)のときは、世界時計表示を 夏時間に変更できます。

● 撮影を行う前に、変更してください。





ここでは、テープ/カード切り換えスイッチが「テープ」で、はじめてお使いになるときの画面表示で説明しています。





● はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」
 が最初に表示されます。

- 9 選択/設定ボタンを まっすぐ押す
 - 「システム設定サブメニュー」に戻る。
 ●「日付/時刻を設定する」操作5に進んでください(□58)。

世界時計のエリアを選ぶ - つづき

旅行先のエリアを選ぶ

あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現 地時間に変わります。

操作6のあと



● メニュー表示が消える。

夏時間を設定するときは



●都市名の右に※マークの付くものを選んでください。

世界時計の都市と代表国



日付/時刻を設定する

はじめてお使いになる場合や、コイン型リチウム電池を交換した場合には、世界時計のエリアを選んでから、日 付/時刻を設定します。

- はじめて日時を設定するときは、世界時計のエリ ア(□ 54)を設定したあと、操作4からはじめて ください。
- 各月の日数やうるう年は自動的に判別します。







BR CH

日時設定····· 》 2002~ 9. 1 AM 12:00
日時設定·····▶2002; 95 1 AM 12:00
日時設定・・・・・▶2002. 9; 1 AM 12:00
日時設定・・・・・2002.9.1 ▶AM 9÷00
日時設定 · · · · · 2002. 9. 1 ▶AM 9 2 0

② 選択/設定ボタンを上または下に押して

数字を選ぶ

- 日付・時刻は次のように変わります (選択/設定ボタンを上に押した場合)
- 年: _____2002____2003____2010....→2030__
- 月: _____1____3_____12___
- $\Box: \Box^{1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3} \longrightarrow 3^{1 \longrightarrow 3^{1}}$
- --- _-→AM12→AM1→AM2→----→AM11-

- 下に押した場合には、矢印と逆方向に変わり ます。

準備編

日付/時刻を設定する - つづき

日付や時刻の一部を変更する

- ① 9の操作で、選択/設定ボタンをまっすぐ押して、変更したい項目を選ぶ。
- ② 選択/設定ボタンを上または下に押して、数字を変更する。
- ③ メニューボタンを押して、メニューを閉じる。

撮影時に日時を表示する

撮影時の日時は、通常画面に表示されませんが、テープやメモリーカードには記録されます。本機では撮影中に 現在の日時を画面の左下に表示することができます。表示される日時は、撮影している画面中には録画されません。(再生時に撮影したときの日時を表示したいとき 四129)



● 「日時表示」を選んだときには、日時設定後にメニューを終了したときや電源を入れても画面にエリアと 日時を表示しません。

2台のキヤノンビデオカメラを操作する (リモコンコード)

キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にしてお使いください。

- ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコードを「2」に 変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。
- 本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード)を変更してく ださい。



リモコンの送信コードを変更する

本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。リモコンコー ド設定ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコードが4秒間、点滅して表示され、 確認できます。

設定1にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しながら、 Wボタンを約2秒間押します。

設定2にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しながら、 Tボタンを約2秒間押します。



● リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの電池を交換してください。
 ● 電池を交換すると、リモコンは設定1に戻ります。必要に応じて再度設定し直してください。



──撮影する前に
 ●必ず試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。

 ● 液晶画面またはビューファインダーで映像を見ながら撮影できます。屋外など周囲が明るい場所での撮影で液 晶画面が見にくいときはビューファインダーを見ながら撮影してください。
 ● 液晶画面を開くとビューファインダーは自動的に消灯します。

液晶画面を見ながら撮影する

準備

- レンズフードを取り付ける。
- バッテリーパックなどの電源を取り付ける。
- カセットを入れる。



てください。

Danoo

撮影をちょっと止める(撮影一時停止)

スタート/ストップボタンを

押す



● 撮影を再開するときは、もう1回押す。

撮影を止めて液晶画面/ビューファインダーを消すとき

スタート/ストップボタンを

押す







 ●ロック(スタンバイレバー) 撮影するときの省電スイッチです。

5分タイマー

通常、撮影一時停止が約5分間続くと、テープとヘッドの保護のために電源が切れます。

本機では、この「5分タイマー」について、カメラメ ニューの「VTR設定」サブメニューの「パワーセーブ」 で、電源を切るか(シャットオフ)、レコーダー部だ けを停止させるか(VTRストップ)が選択できます。 「VTRストップ」では、カメラ部は電源が入っていま すので、絞り、シャッタースピードなどのカメラ部の 設定をそのまま続けて行えます。

この状態から撮影するときは、スタート/ストップボ タンを押してください。録画一時停止にするときは、 カスタムキーの「VTRストップ」ボタンを押してくだ さい(ロ93)。

「シャットオフ」を選んでいて電源が切れた場合は、 スタンバイレバーを一度「ロック」にしてから再び 「スタンバイ」にして、電源を入れなおしてください。

VTRストップ

カメラメニューの「カスタムキー設定」サブメニュー で、カスタムキーボタンを「VTRストップ」に設定す ることで、カメラ部に電源を入れたまま、レコーダー 部だけを任意に停止させることができます(ロ93)。 「VTRストップ」ボタンを押すことで、5分タイマー に制限されずに、カメラ部の設定などを行えます。 撮影するときは、「VTRストップ」ボタンをもう一度 押して、撮影一時停止にしてください。

液晶画面は



液晶画面は

- 90°まで開きます。
- 180°まで回転します。
- ❸ 90°まで回転します。
- ●液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いてから行ってください。
- ●液晶画面を閉じるときは、必ず画面を垂直にしてから行ってください。
- 液晶画面は、カチッと音がするまでしっかり閉じて ください。

- 液晶画面について -

液晶画面は、非常に精度の高い技術で作られていま す。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点が あらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することが あります。これは故障ではありません。なお、これら の点は、記録されません。

Â

- ●長時間使用しないときは、電源スイッチを必ず「切」 にしてください。
- カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の 場面をきれいにつないで撮影できます。
- ●明るい光や反射する光を撮影すると縦の帯状の線が 出ることがあります。
- ●屋外で撮影する際、日差しの加減で液晶画面が見え にくくなることがあります。
- ●ビデオカメラを窓際に置いたり、屋外で使用するときは、液晶画面やビューファインダー、レンズを太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。
- ●長時間録画したいときには、メニューの「録画モード」を「LP」にしてください(□37)。
- ●被写体に接近して撮影するときは、録画ランプを 「切」することをおすすめします(□39)。録画ラ ンプの赤色が被写体に反射して映ることがありま す。

撮影する ー つづき

撮影が終わったら









3 液晶画面を垂直にしてから 閉じる

ビデオカメラをしまうときは

- 1 ^{カセットを} 取り出す
- **2**バッテリーパックを 取りはずす

ローアングル撮影

本機にはローアングル撮影用にハンドル上部にスター ト/ストップボタン、ズームボタン、フォトボタンがあ ります。

ホールドレバーをホールド位置にすると、この3つの ボタンは無効になりますので、誤操作を防止できます。 ●ハンドルにあるズームボタンのズームスピードはメ ニューで3段階から選択できます(□36)。



撮影中の液晶画面の表示について



●電源スイッチ、スタンバイレバーで電源を切ると通常の表示に戻ります。

にすると、日時も表示します。

- ●接続したテレビなどに出る表示も同じになります(オン スクリーン機能)
- ●液晶画面/ビューファインダーのオーディオレベルメーター表示は、画面表示/データコードボタンとは関係な く、メニューで表示を入/切できます。

65

O 0))

ωľ

撮影編

よりよいビデオ撮影のために

ビデオカメラ本体の持ちかた

- ●ビデオカメラを持つときは、マイクやレンズに指が かからないようにしてください。
- 一番安定した構えかた
- ●右手でグリップを持ち、右脇をしめる。
- ●左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。



状況に合わせて構え方を変えましょう。 液晶画面は角度が変えられますので、姿勢に合わせて 調整します。

●壁に寄りかかる

●テーブルなどを利用し て本体を置く





●ひじをたてて地面に伏 せる



● 片膝立ちになる



三脚を使う





三脚を使うときには

- ●直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズ が光を集めるためにファインダーの回りが溶けてし まいます。ビューファインダーを押し込んで直射日 光が入らないようにしてください。
- ●三脚は、必ず取り付けネジの長 さが5.5mm未満のものをご使 用ください。5.5mm以上のネ ジ長のものをご使用になると、 本体を破損することがあります。





●ハイアングルで撮る





●ローアングルで撮る

ライティング

戸外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することを おすすめします。



ズーム

本機は20倍までの光学ズームに加え、100倍までのデジタルズームを装備しています*(40倍、100倍選択可能)。光学ズーム、デジタルズームともに、本体(グリップカバー、ハンドル)とリモコンで操作できます。 *カードカメラモードでは、デジタルズームは使用できません。

- グリップカバーのズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューでバリアブル(可変)、H (高速)、M(中速)、L(低速)が選択できます。バリアブルを選んだときには、軽く押すと低速ズームに、深 く押すと高速ズームになります。
- ハンドルにあるズームボタンはカメラメニューの「カメラ設定」サブメニューで、H(高速)、M(中速)、L (低速)が選択できます。
- リモコンではズームスピードは一定です。











ズームを使うときは

●撮影中ズームを使いすぎると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いください。

●ズームをしながら撮影するときは、広角〜望遠までの全域で被写体との距離を1m以上保ってください。

ピント合わせ (フォーカス)

本機のピント合わせには、自動でピントを合わせるオートフォーカスとマニュアルでピントを合わせるマニュア ルフォーカスの2種類があります。

●Avモードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影できます。背景を大きくぼかして被写体を引き立た せたいときには絞り値を小さく(F1.6)設定します。

被写体とその前後、または近くのものから遠くのものまでピントを合わせたいときには、絞り値を大きく(F8) 設定します。





ご注意

- ●暗い室内などで撮影するときは、全体にぼけた映像 に見えることがあります。
- マニュアルフォーカス時にズームを操作するときは、T側でピントを合わせてからW側にズームしてください。W側でピントを合わせてからT側にズームすると、ピントがぼけることがあります。
 W側からT側へズームして撮影するときは、オートフォーカスでの撮影をおすすめします。

オートフォーカスでは

●市販のUV、ND以外のフィルターを取り付けたときには、オートフォーカスが合いにくくなることがあります。

ピント合わせ (フォーカス) ー つづき

マニュアルフォーカス

ごくまれにオートフォーカスではピントの合いにくい場合がありますので、そのときはマニュアルフォーカスで ピントを合わせてください。



NDフィルターを使う

晴れた日の屋外など、明るいシーンを撮影するときに、絞りが絞り込み小絞りによるぼけが生じます。 このようなとき、NDフィルターを使用すると、このぼけを防ぐことができます。 以下の表示にしたがって、NDフィルターボタンで入/切してください。



表示	表示内容
表示なし	内蔵NDフィルターが入っていない
< NDOX > 点滅*	内蔵NDフィルターが必要
"ND"点灯	内蔵NDフィルターが入っている
ND ⊰政 ⊱ 点滅	外付けのNDフィルターが必要
ND ⊰፴ € 点滅*	内蔵NDフィルターは不要

*マニュアルモード、露出ロック中は表示は出ません。

●露出ロック中はNDフィルターの入/切はできません。

小絞りによるぼけとは

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りが閉じてゆき絞り径が極端に小さくなったときに、ぼけが生じることがあり、この現象を小絞りによるぼけと呼びます。

●NDフィルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を減らすと絞りが開き、ぼけを防ぐことができます。

音声の記録

本機では、音量と内蔵マイクの音質を調整して録音できます。

カメラモード <u>再生(VTR)モード</u>

)(カード再生(VTR)モード

* VTRモードでは、アフレコでマイク入力を選んだときのみ設定できます。ここではカメラモードで説明しています。

内蔵マイクの音質を設定する



* ウィンドカットを使用すると、収録する低い 音の一部も風の音と一緒に低減されます。


(カード再生(VTR)モード

* VTRモードでは、アフレコでマイク入力を選んだときのみ設定できます。ここではカメラモードで説明して います。

録音レベルの調整

録音レベルは、内蔵マイク、外部マイク端子に接続したマイク、アドバンストアクセサリーシューに接続したマ イク(マイクアダプターMA-300(別売)に接続したマイクも含む)でオーディオレベルつまみを使って調整 できます。オーディオレベルメーターは本体側面にあります。また、液晶画面/ビューファインダーにも表示でき ます(「表示設定」サブメニューの「レベルメーター」を「入」にする)。



撮影内容を確認する (録画チェック) /つなぎ撮り (録画サーチ)

●音声は聞こえません。

録画チェック 🖸

最後に撮影した場面(約3秒間)を再生して、液晶画面 /ビューファインダーで確認できます。



録画チェックボタン 🖸 を

ポンと押す



 最後に撮影した場面が約 3秒間再生され、一時停止に戻る。

録画サーチ

撮影した場面を正方向、逆方向に再生して撮り直しや 続けて撮影したい場面を探せます。



録画チェックとは

撮影一時停止状態で、撮影した最後の場面(3秒間) を2、3の順番で再生する機能です。



録画サーチとは

一時停止状態で、続けて撮影したい場面などを探す機 能です。



逆方向の再生中は

●画面が多少乱れます。

手ぶれ補正機能を解除する(手ぶれ補正機能)

手ぶれ補正機能が動作していると、ズームの望遠側で撮影するときなど手ぶれの少ない安定した画面で撮影できます。



●手ぶれが大きすぎると、十分に補正できないこ 手ぶれ補正表示 とがあります。

通常の撮影では、手ぶれ補正を解除する必要はありませんが、必要に応じて解除することもできます。ビデオカ メラを左右に動かして撮影するときなどには、その動きを補正しようとしてしまいます。手ぶれ補正を解除する とその補正を防ぐことができます。プログラムAEが □(全自動)モードのときは、手ぶれ補正は解除できません。

●ご購入時の設定は「入」です。

●手ぶれ補正の「入」「切」はカスタムキーでも操作できます。



「カメラ設定」サブメニューから「手ぶれ補正(■)」を選び、「切」にします(□ 36)。 ●手ぶれ補正の表示(■)が液晶画面/ビューファインダーから消える。

Â

三脚などを使用して撮影するときは

●手ぶれ補正を切ることをおすすめします。

液晶画面を相手に見せながら撮る(対面撮影)

液晶画面を相手に見せながら、ビューファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー(1114)などで ビデオカメラを固定して撮影するときなどにも便利です。

撮影のしかた



LCD対面ミラーの設定を変える

液晶画面を回転させると、画面に映る映像は左右逆になります。ご購入時の設定を変えて、記録される映像と同じ 状態で映すことができます。

入:液晶画面に映る映像が左右逆になり、鏡を見ているような映像になります。

切:記録される映像と同じ状態で液晶画面に映ります。液晶画面に映る文字などを読むことができます。

●ご購入時の設定は「入」です。



「表示設定」サブメニューから「LCD対面ミラー」を選び、「切」にします(凹 38)。



LCD対面ミラー「入」のときに液晶画面に出る表示

ビューファインダーではすべての表示が出ます。





オーディオレベル マニュアル







オーディオレベル マニュアル



撮影場面や目的に合わせて撮る(撮影モード)

撮影モードの選択

□ (全自動) モード、スポットライトモード、サーフ&スノーモードでは、撮影場面に合った撮影ができるよう にすべてが自動設定されています。オートモード、Tvモード、Avモード、マニュアルモードでは撮影の状況に合 わせて細かく設定できます。

●撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード切り替 えスイッチの位置							
撮影モード	□ (全自動) モード	オートモード	Tvモード	Avモード	マニュアルモード	スポットライト モード	サーフ&スノー
露出ボタン 露出ロック	×		0	·	×	0	0
露出ボタン 絞り調整	×	×	× *1	0	0	× *]	× *1
露出ボタン シャッタースピード	×	×	0	× *]	0	×	× *]
露出ボタン ゲイン調整	×	× *1			0	×	× *]
ホワイトバランス 選択ボタン	× (オートに固定)	0					
ホワイトバランス セットボタン	×	0					
カスタムプリセッ トの設定	×	0					
カスタムプリセッ トボタン	×	0					
フォーカス A/Mボタン	×	0					
フォーカスリング	×	0					
カスタムキー ボタン	0	0					
動画モード	× (ノーマルに固定)	0					
16:9	× (切に固定)	0					
クリアスキャンの 周波数選択	×	×	○ *2	×	○ *2	×	×
クリアスキャンの 実行	×	×	0 *3	×	0	×	×
カラーバーを除く デジタルエフェクト	×	0					
カラーバー	0	0					
デジタルズーム (カメラモードのみ)		0					

*1:露出ロックをすると使用できます。

*2:クリアスキャン実行中に周波数が選択できます。 *3:Tvモードでクリアスキャン実行中に露出ロックすると、シャッタースピードは変更できません。

○=操作できます。 ×=操作できません。

□ (全自動) モード

すべてをカメラまかせで撮影できます。ズームとス タート/ストップボタンを押すだけで簡単に撮影で きるモードです。





オートモード すべてをカメラまかせで撮影できるモードですが、細 オート かく設定できます。 Tv(シャッター優先:Time Value) モード シャッタースピードを任意に設定できます。スポーツ Tv 2**00**0 や乗り物などの動きの速い被写体をブレのない映像で 撮影できます (高速シャッター)。 Tvモードでは絞り、ゲインは自動で調整されます。 Av(絞り優先:Aperture Value)モード 絞りを任意に設定し、被写界深度を変化させ、背景や Av F2.0 周囲をボカし被写体を引き立てることができます。 Avモードではシャッタースピード、ゲインは自動で調 整されます。 マニュアルモード シャッタースピード、絞り、ゲインがマニュアルで設 マニュアル S1/60 F5.6 12dB 定できます。ねらい通りの画創りに最適です。

撮影場面や目的に合わせて撮る (撮影モード) ー つづき

サーフ&スノーモード

夏の海岸や冬の雪一面のスキー場など、周囲全体が明 るい場所でも被写体が暗くなるのを防ぎ、鮮明に撮影 できます。

こんなときに使います

反射光がまぶしい海辺やスキー場などで撮影 する場合

- ●曇りや日陰など周囲が暗いときには被写体 が明るくなりすぎることがあります。液晶 画面/ビューファインダーで映像を確認 してください。
- シャッタースピードが速めに設定されるため、被写体の動きが多少ぎこちない場合があります。





スポットライトモード

スポットライトなど範囲の狭い照明が当たっている被 写体を鮮明に撮影できます。

こんなときに使います

結婚式のスポットライトで照明されたシーンや、 発表会の舞台などを撮影する場合





操作のしかた

□ (全自動) 以外の撮影モードの選びかた



M

撮影モードを使うときは

●撮影中は撮影モードを変えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさが一時的に大きく変化する場合があります。

撮影編

Tv(シャッター優先)モードによる撮影

シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度からスポーツや乗り物など動きの速い被写体まで撮影できます。

12段階のシャッタースピード(1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、 1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒、1/15000秒)*がありますので、下記の目安を参考に して選んでください。

- ●1/100秒以上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るい場所で絞りが自動的に絞られることによる小絞りを防ぐことができます。
- * カードカメラモードのとき、シャッタースピードは1/60秒から1/500秒までしか使用できません。そのため、 カメラモードからカードカメラモードに切り変えたときには、下記のシャッタースピードに自動的になります。 カメラモードで1/1000秒以上の高速シャッターに設定している場合→1/500秒 カメラモードで1/30秒以下のスローシャッターに設定している場合→1/60秒



●高速シャッターのときは、映像がパラパラとちらついて、なめらかに見えないことがあります。

蛍光灯下での撮影について

カメラモードの □ (全自動) モードと撮影モードのオートモードでは、蛍光灯のちらつきを自動的に検出し、自動的にシャッタースピードが切り換わりますので、通常ちらつきは出ませんが、液晶画面/ビューファインダーの明るさがちらつくときは、Tvモードを選び1/100秒の高速シャッターを選んでください。

スローシャッターによる撮影

1/8秒、1/15秒、1/30秒のスローシャッターでは、明るさが不足する場所で被写体を明るく撮影できま す。また、特殊効果としても使用できます。たとえば、動いている被写体をパンするときに背景を流した り、残像効果をズームに加えたりできます。

- ●スローシャッターを低照度下で使用すると明るく撮影できますが、通常の撮影に比べて画質が多少劣化 することがあります。
- ●ピントはオートのままでは合いにくいことがあります。
- ●スローシャッターを選んでいるときはデジタルエフェクトのワイプ、オーバーラップ、ストロボモーション、トレイルは使用できません。



露出ボタンを上または下に押すとシャッタースピードは次のように変わります。

1/8秒 ↔ 1/15秒 ↔ 1/30秒 ↔ 1/60秒 ↔ 1/100秒 ↔ 1/250秒 ↔ 1/500秒 カードカメラモード時 1/1000秒 ↓ 1/2000秒 CS* ↔ 1/15000秒 ↔ 1/8000秒 ↔ 1/4000秒 ↓

*CS(クリアスキャン)については、92ページをご覧ください。

●露出ボタンで調整したシャッタースピード以外(絞り値など)はオートで調整されます。

- ●設定したシャッタースピードは露出ロックを操作して露出を変更すると、設定した値はバックアップされません。
- ●選択したシャッタースピード表示が点滅することがあります。これは、選んだシャッタースピードが適切でないことを示しています。

このようなときは、表示が点灯になるように露出ボタンで設定を変えてください。

Av_(絞り優先)モードによる撮影

絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることができます。 10段階の絞り*(F1.6、F2.0、F2.4、F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F5.6、F6.7、F8.0)がありますので、 場面に応じて選んでください。

*カードカメラモード時は9段階(F2.0、F2.4、F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F5.6、F6.7、F8.0)



露出ボタンを上または下に押すと絞りは次のように変わります。

F1.6* ↔ F2.0* ↔ F2.4* ↔ F2.8* ↔ F3.4 ↔ F4.0 ↔ F4.8 ↔ F5.6 ↔ F6.7 ↔ F8.0 カードカメラモード時

*ズームの位置により、選べないことがあります。

- ●露出ボタンで調整した絞り値以外(シャッタースピードなど)はオートで調整されます。
- ●設定した絞り値は露出ロックを操作して露出を変更すると、設定した値はバックアップされません。
- ●選択した絞り値表示が点滅することがあります。これは、選んだ絞り値が適切でないことを示しています。 このようなときは、表示が点灯になるように露出ボタンで設定を変えてください。
- 絞り値をF8などに設定することにより被写界深度を深く、開放F1.6(カードカメラモード時:F2.0)にす ることにより、被写界深度を浅くできますので、背景などのピントの合う範囲を変化させることができます。
- ●レンズ内蔵のNDフィルターが「入」になっているときに、絞り込んでいくと画面が暗くなることがあります。 このようなときは、レンズ内蔵のNDフィルターを「切」にして、再設定してください。
- 晴れた日の屋外などで撮影中(□(全自動)モード、オートモード)に"ND **00**"の警告が頻繁に出るような場合には、Avモードで絞りの設定をF5.6~F8などに変えて撮影することも有効です(シャッターは標準より速くなります)。

マニュアルモードによる撮影

マニュアルモードではシャッタースピード(30段階)(カメラモード時)、絞り(19段階)(カメラモード時) とゲイン(4段階)(カメラモード時)が自由に設定できます。

被写界深度を維持しながら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりなど、クリエイティブな画創りが できます。

調整は下記の順序で行います。



操作のしかた



点滅します。

●露出メーターは目安としてお使いください。

マニュアルモードによる撮影 - つづき



★ ズーム位置により、選べないことがあります。

*CS (クリアスキャン) については92ページ

をご覧ください。



● -側に押すとゲインが下がる。

ボタンを押すとゲインは次のように変わります。

カメラモード時

 $0 dB \leftrightarrow 6 dB \leftrightarrow 12 dB \leftrightarrow 18 dB$

カードカメラモード時

 $0 dB \leftrightarrow 6 dB \leftrightarrow 12 dB$

ゲイン値を上げすぎると

●画面が多少ざらつくことがあります。

手動で露出を調整する (露出ロック/露出補正)

被写体が太陽を背にしていたり、逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがあります。逆に、あまり 強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、露出の調整ができます。 また、明るさを固定することで、画面の明るさを変えずに晴れた屋外などを撮影できます。 ●撮影モードの □(全自動)とマニュアルモード以外で使用できます。



撮影のしかた





さらに露出補正をするには



●露出ボタンを+または-側に押すと、露出ロック時からどれくらい補正されたかを示します。

自動調整に戻すときは

●露出ボタンを押すか、他のプログラムAEモードにします。「EXPロック」表示が消えます。

露出ロック機能は

- 露出の補正だけでなく、意図的に画面を明るくしたり、暗くしたりすることで、効果的な画創りができます。
- ●露出ロック中にズーム操作をすると、画面の明るさ が変わることがあります。

●「EXPロック±0」表示が出る。

AEシフト

撮影するときのAEレベルを明るめにしたり、暗めにしたりできます。 カメラメニューのカメラ設定サブメニューの「AEシフト」で-2.0、-1.5、-1.25、-1.0、-0.75、 -0.5、-0.25、±0、0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、2.0の15段階から選択できます。 ●撮影モードのオート、Tv(シャッター優先)、Av(絞り優先)モードで使用できます。それ以外の撮影モード ではカメラメニューのカメラ設定サブメニューの「AEシフト」は「---」になり、使用できなくなります。

色合いを調整する(ホワイトバランス)

白い紙は、いつも白く見えているようですが、蛍光灯、太陽光など光が変わると色は微妙に変わっています。人の目は順応性がありますので、その微妙な色の違いを同じ色として見ています。ビデオカメラではこのような順応性がないため、そのままでは光によって、画面が青くなったり、赤くなってしまいます。そこで、白い紙が白く映るように調整するのが、ホワイトバランスの調整です。

本機では、自動的に自然な色合いに調整するオートホワイトバランスのほかに、手動で調整するホワイトバラン スセット、さらに屋内 ※ と屋外 ※ を選択することができます。





色合いを調整する (ホワイトバランス) ー つづき



- ●照明の十分な場所で行ってください。また、光源が 変わったときはセットし直してください。
- ●「デジタルズーム」は「切」にしてください。
- ●撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)にした ときは、ホワイトバランスは「オート」に戻ります。

ゼブラパターン

ゼブラパターンは、撮影している映像のなかで輝度が一定のレベルを超えて部分に出る斜めの縞模様のことです。 ゼブラパターンが出ている部分は白とびすることがありますので、絞り、シャッタースピード、ゲイン、AEシ フトなどを調整して被写体にパターンが出ないようにしてください。

本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを5段階の%(80、85、90、95、100)から選択できます。 ●ゼブラパターンは液晶画面/ビューファインダーのみに表示されます。



ご購入時には、ゼブラパターンは「切」、ゼブラパターンレベルは「90」に設定されています。 設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ゼブラパターン」と「ゼブラパターンレベル」で設定してください(1036)。

カメラ設定	▲▼選択 設定設定 メニュー終了
デジタルズーム・・・ ドウガモード・・・・	··切 ···ノーマル
手ぶれ補正(曲)・	··· λ
AE>71	··±0 ··切
▶ゼブラパターン・・・	••
ゼブラパターンレベル	90
グリップズームスピー	・ド・バリアブル
+	



パソコンなどの画面を撮影する(ヮリァスキャン)

- クリアスキャン機能では、パソコンなどを撮影するときに出る黒い帯*を出ないようにして撮影できます。 *パソコンのモニターとビデオカメラのフィールド周期の違いにより、ビデオカメラでそのまま撮影すると黒い 帯が出ます。
- ●設定できる周波数は60.5Hz~201.5Hzです。



●「カメラ設定」サブメニューが出る。

カスタムキー

本機ではメニューで設定する機能の中から使用頻度の高い機能をカスタムキー(専用ボタン)にカメラモード、 再生(VTR)モード、カードカメラモード、カード再生モードそれぞれ独立して設定できます。 ご購入時は、下記のように設定されています。

カメラモード: インデックス記録 再生 (VTR) モード: オン スクリーン カードカメラモード: ゼブラパターン カード再生モード: オン スクリーン

カスタムキーの設定を液晶画面/ビューファインダーに表示するときは

- カメラモード、カードカメラモード:メニューの「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カスタムキー」 を選びます。
- 再生(VTR)モード、カード再生(VTR)モード:メニューの「表示設定」サブメニューの「カスタムキー」で「入」を選びます。

設定のしかた

以下の機能がカスタムキーに設定可能です。 *の機能はカスタムキーのみで操作可能です。



カスタムキーの設定を変えるときは、メニューの「カスタムキー設定」サブメニューで機能を選択してください。



カスタムキー ー つづき

操作のしかた

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」」に入れてく「インデックス記録」ボタン>の ように表記しています。

インデックス記録

カメラモード

撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でき ます。再生時に頭出しできますので、編集などに便利 です。

カスタムキーだけで操作できます。

撮影一時停止中

■ 「インデックス記録」ボタンを

╹押す



●「インデックス」表示が出る。





撮影が始まり、インデックスを約6.5秒記録したのち、インデックス表示が消える。

撮影中

「インデックス記録」ボタンを

╹押す



- インデックス表示が出て、インデックスを約
 6.5秒記録したのち、インデックス表示が消える。
- ●インデックス信号をあとから記録することは できません。

ゼブラパターン カメラモード カードカメラモード

ゼブラパターン表示の入/切を行います。 「ゼブラパターン」ボタンを押すたびに切り換わりま す。

カメラモード)

通常撮影一時停止中は、テープとヘッドの保護のため、約5分で電源が切れますが(5分タイマー)、「VTRストップ」ボタンを押すと、ヘッドドラムが回転を止め、5分タイマーが解除されます。

撮影準備などを行う場合に便利です。

もう一度「VTRストップ」ボタンを押すと撮影一時停止に戻ります。

VTRストップ状態でスタート/ストップボタンを押しても、撮影は始まります。

●カスタムキーだけで操作できます。



液晶画面/ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。

「オンスクリーン」ボタンを押すたびに切り換わりま す。



* 再生(VTR)モードでは、アフレコでマイク入力を選んだときのみ設定可能です。 「マイク」ボタンを押すと内蔵マイクの音質選択メニュー画面になります。



- ノーマル、ボイス、W(ウィンド)カットた
 ら選ぶ。
- 2 選択/設定ボタンを まっすぐ押す



- ●音質を設定する。
- メニュー表示が消える。

マイク ATT カメラモード (再生(VTR)モード

* 再生(VTR)モードでは、アフレコでマイク入力を選んだときのみ設定可能です。

マイクからの音声レベルが高すぎて、音声が歪むとき に使用するAttenuator(減衰器)を入/切します。 「マイク ATT」ボタンを押すとマイク ATT選択画 面になります。



グリップズームスピード



「グリップズームスピード」ボタンを押すとグリップ ズームスピード選択メニュー画面になります。





- バリアブル(可変)、L(低速)、M(中速)、H (高速)から選ぶ。
 バリアブルではズームボタンの押しかたでズー
 - ムスピードが変わります (四67)。





- 機能を設定する。
- メニュー表示が消える。



「ハンドルズームスピード」ボタンを押すとハンドル ズームスピード選択メニュー画面になります。



- 機能を設定する。
- メニュー表示が消える。

カスタムキー ー つづき

レベルメーター カメラモード 再生(VTR)モード

液晶画面/ビューファインダーのオーディオレベルメー ター表示の入/切を行います。

「レベルメーター」ボタンを押すたびに切り換わりま す。



「AEシフト」ボタンを押すとAEシフト選択メニュー 画面になります。

 ●撮影モードがオート、Tv、Avのときのみ設定可能 です。

1 選択/設定ボタンを 上または下に押す ▲▲





- -2.0~+2.0から選ぶ。
- 2 選択/設定ボタンを まっすぐ押す



- ●機能を設定する。
- メニュー表示が消える。

手ぶれ補正 カメラモード カードカメラモード

手ぶれ補正の入/切を行います。 「手ぶれ補正」ボタンを押すたびに切り換わります。

音声入力 ATT

再生(VTR)モード

映像/音声端子から入力した音声信号のレベルが高す ぎて、音声が歪むときに使用するAttenuator(減衰 器)を入/切します。

「音声入力 ATT」ボタンを押すと音声入力 ATT選 択メニュー画面になります。

	▲▼選	R 設定終了
音声入力	ATT·· 入 ▶切	
	,	

カスタムプリセット/画質を調整して撮影する (カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベル)

本機では、カラーゲイン、色相、シャープネス、セットアップレベルを変えて撮影できますので、よりクリエイ ティブな画創りができます。変更した内容はカスタムプリセットボタンを押すことで撮影時にいつでも再現でき ます。

カラーゲイン

-側にすると色が薄くなり、+側にすると色が濃くなります。

色相

R側にすると画面全体の赤が強くなり、G側にすると緑が強くなります。

シャープネス

ー側にすると輪郭がやわらかくなり、+側にするとシャープになります。 「+」側にするとノイズが目立つ場合があります。

セットアップレベル

-側にすると画面が暗くなり、+側にすると影の部分などが明るくなります。



97

カスタムプリセット/画質を調整して撮影する (カラーゲイン、 色相、 シャープネス、 セットアップレベル) ー つづき



設定する項目を選ぶ

●液晶画面/ビューファインダーで効果を確認しなが ら設定してください。



選んだ項目だけの表示になる。









 ● 一度設定した内容はあらたに設定し直すまで 憶えています。

カスタムプリセットを使って撮影する

- ●液晶画面/ビューファインダーで効果を確認しなが ら撮影してください。
 - カスタムプリセットボタンを





- 設定した画質になる。
- 液晶画面/ビューファインダーに「CP」(カス タムプリセット)が出る。

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト)

デジタルエフェクトには、フェーダーとエフェクトの2種類があり、カラーバーもデジタルエフェクトから選び ます。

●フェーダー: テレビや映画のように画面と画面の切り換えができます。(□ 100) オートフェード、ワイプ*、オーバーラップ*

●エフェクト: 色を変えたり、特殊効果を加えることができます。(□ 104) シロクロ、セピア、アート、ミラー、モザイク、ストロボモーション*、トレイル*

●カラーバー: SMPTEカラーバーを出力、録画できます。(□ 106)

	カメラ	モード	カードカメラモード		
	動画	静止画(フォト)	静止画(フォト)		
フェーダー	0	×	×		
エフェクト	0	0	×		
カラーバー	0	0	×		

○=使用できます

×=使用できません

*スローシャッター、フレームモードを選んでいるときは使用できません。

●デジタルエフェクトを使用しないときは「OFF」に設定します。

①D.エフェクト/カラーバー選択ボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。

②「D.エフェクト OFF」を選んで、D.エフェクト/カラーバー入/切ボタンを押す。
 ● 一度設定したデジタルエフェクトは、電源スイッチを切っても憶えています。

●一度設たしたチンダルエフェクトは、電源スイッチを切っても隠.
●デジタルエフェクトの設定は、リモコンでもできます。

リモコンの▲は選択/設定ボタンを上に押す、▼は下に押す、設定ボタンは選択/設定ボタンをまっすぐ押すこと と同じです。





撮影中

フェードアウト:スタート/ストップボタンを押す

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) ー つづき

· 録画

フェードイン



撮影が始まり、映像が徐々にあらわれる。





映像が消えて、撮影一時停止中になる。



撮影編

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト) ー つづき



エフェクトの操作のしかた

●音声はそのまま記録されます。



カラーバー

カラーバーの操作のしかた



●D.エフェクト/カラーバー入/切ボタンをもう一度押 すと、カラーバーは解除されます。

フレームモードで撮影する

フレーム単位で記録するため、静止画再生時に垂直解像度が向上します。動画としては「コマ落とし」の映像に なります。

フレームモード

フレームモードで記録すると、静止画再生時に垂直解像度がノーマル記録に比べ1.5倍になります。秒間30コ マの連続静止画になりますので、パソコンに入力するときなどに最適です。 また、フィルムのコマ数に近いので、フィルムで撮影しているようなニュアンスを出すこともできます。

ご購入時には、「ノーマル」に設定されています。 設定を変更するときは、メニューの「カメラ設定」サブメニューの「ドウガモード」 で「フレーム」に設定してください。



□ (全自動) モードではノーマルに固定され、表示は「---」になります。

 ●フレームモードを選んでいるときはデジタルエフェクトのワイプ、オーバーラップ、 ストロボモーション、トレイルは使用できません。

静止画撮影(フォト撮影)

フォト撮影では写真を撮るように静止画を撮影できます。パソコンに静止画を取り込んで加工したり、印刷する のに使います。また、旅行先の案内板や地図などの静止画を、場面の導入部に使うと効果的です。また、撮影の 最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます(①127)。 本機では、撮影一時停止から静止画撮影する方法と、動画を撮影中に撮影を中断せず静止画撮影する方法の2種 類があります。

●静止画1枚の記録時間は約6.5秒です。

●撮影中の音声はそのまま記録されます。

●動画撮影と同様に、シャッタースピード、絞り、ゲイン、AEシフトなどをマニュアル調整して撮影できます。

撮影一時停止から静止画撮影する

リモコンのフォトボタンを押したときは、すぐ静止画撮影が始まります。







オートフォーカスのとき:

- ●ピントが合うと●は白色の点滅から、緑色の 点灯に変わります。
- ●オートフォーカスが苦手な被写体など(□ 70)を撮影していて、白色の点滅のまま変わ らないときがあります。このようなときは、 オートフォーカスのままマニュアルフォーカ スリングを回してピントを合わせてください (●は緑色の点灯に変わります)。

マニュアルフォーカスのとき:

 最初から緑色の点灯になります。マニュアル フォーカスリングでピントを合わせてください。
2^{フォトボタンを} 深く押す



- ●が消える。
- 静止画撮影が始まる。
- 液晶画面 / ビューファインダーの映像も静止 画になる。
- 静止画撮影が始まると、撮影している時間
 (秒)が画面に表示され、約6.5秒後に自動的に撮影一時停止になる。

動画を撮影中に静止画撮影する

撮影中



- 液晶画面 / ビューファインダーの映像も静止 画になる。
- 静止画撮影が始まると、撮影している時間
 (秒)が画面に表示され、約6.5秒後に自動的に撮影一時停止になる。

静止画撮影は

- ●約6.5秒後に自動的に撮影一時停止になります。静止画撮影をしている約6.5秒間に電源スイッチを「切」にしても、撮影が終わるまで電源は切れません。
- ●液晶画面/ビューファインダーで被写体が確認できる明るさで撮影してください。

別売のストロボを使う

ー眼レフカメラキヤノンEOS用のE-TTL自動調光システムに対応したスピードライト220EX/420EX/

- 550EX により、低照度下でより自然で鮮明な静止画撮影ができます。
- ●スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。
- ●カードカメラモードでも使用できます。

スピードライトの取り付け

※EOS用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用できません。

● ストロボを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



操作のしかた

- ビデオカメラの電源スイッチを「カメラ」にし、ストロボの電源を入れる
 - ストロボ充電中は白色の ↓ が点滅する。
 - 充電が完了すると、↓ が緑色になり点灯する。
 - 白色の 4 が長時間点滅し続けているときは、
 ストロボの電池を交換してください。

撮影するときは

- ●必ず充電が完了したのを確認してから撮影してください。充電中でも撮影はできますが、ストロボは発光しません。
- ●ストロボを使用しないときはストロボの電源を切ってください。
- ●マニュアルモードと露出ロック時はストロボは発光しません。
- ●Tvモード時で、ストロボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、カメラモード時:1/60秒~ 1/1000秒とCS(クリアスキャン)、カードカメラモード時:1/60秒~1/500秒です。
- ●スピードライト420EX/550EXのバウンス機能には対応していません。
- ●420EX/550EXのワイヤレス多灯ストロボには対応していません。
- ●スピードライトトランスミッターST-E2と420EX/550EXのワイヤレス制御には対応していません。
- 暗い被写体では、本体のフォトボタンを浅く押すとスピードライトのフォーカス用の補助光が発光することが あります(オートフォーカス撮影時)。

DVコントロール機能

本機のDV端子とDV端子を持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタンで接続した機器の録画、一時停止を操作できます。 ●カメラモードで操作できます。

ご購入時には、「DVコントロール」は「切」に設定されています。 DVコントロール機能を使うときは、メニューの「システム設定」サブメニューで「DVコントロール」を「入」 にしてください。

本機が録画一時停止中
 スタート/ストップボタンを押す
 本機:録画
 接続した機器:録画

② 本機が録画中
 スタート/ストップボタンを押す
 本機:録画一時停止
 接続した機器:録画一時停止

③ カセットが入っていないなど本機が録画できない場合 スタート/ストップボタンを押す 接続した機器:録画と録画一時停止

④ 接続した機器が録画中に本機にカセットを入れた場合

スタート/ストップボタンを押す

本機:録画一時停止 接続した機器:録画 → 接続した機器:録画を継続 本機と接続した機器が録画中にスタート/ストップ ボタンを押すとともに録画一停止になる(②と同じ)

撮影編

- ●本機と接続した機器が録画中に、本機のスタート/ストップボタン以外で本機の録画が終了した(テープが終わりになるなど)場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。
- ●本機の録画が終了したときに、接続した機種によっては、一瞬音声が途切れることがあります。

│ │ 接続した機器が録画中 │ 接続した機器が録画一停止または停止中 │ 接続した機器が録画、録画の一時停止、停止以外の場合 │ DVコントロール機能が「入」でDV端子にDVコントロー	[録画] [停止] [] ル可能な機器が	
接続されていない場合 [DV IF](DV IFが点滅します) 		[録画]

DVコントロール機能では

- ●DVコントロールの設定は電源を切っても記憶しています(コイン型リチウム電池で記憶)。接続した機器のテ ープを上書きしてしまうことがありますので、DVコントロールを使用したあとは、設定を確認してください。
- ●XV2を2台接続してDVコントロールするときは、「接続した機器」にあたるXV2はかならずDVコントロール を「切」にしてください。
- ●DVコントロールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め2台までです。
- ●接続する機器によっては正常に動作しないことがあります。
- ●接続できるDVケーブルの長さは4.5mまでです。

インターバルタイマーによる撮影

インターバルタイマーを使うと一定の間隔をおいて、一定の時間だけ撮影を繰り返します。草花の開花や動物の 生態、自然観察などの撮影に便利です。 撮影間隔は30秒、1分、5分、10分の4段階から、撮影時間は0.5秒、1秒、1.5秒、2秒の4段階から選べます。

例:インターバル時間5分、記録時間2秒に設定した場合 (撮影している時間2秒と待機している時間の合計が5分になります)

2秒		2秒	
→	4分58秒	←───	4分58秒
	· · · · ·		•
イン	ターバル時間	インターバル時間	
*	- 5分 ───→	↓	- 5分 ───→

ご購入時には、インターバルタイマーは「切」、撮影間隔は「30秒」、撮影時間は「0.5秒」に設定されています。

操作のしかた

●インターバルタイマーを設定するときはカセットを入れてください。







- インターバル撮影が始まり、「インターバル」 が点灯する。
- ●撮影間隔が30秒と1分のときは録画、録画一時停止を繰り返す。
 撮影間隔が5分と10分のときは録画、停止を繰り返す。

インターバルタイマー撮影を一時停止するとき

スタート/ストップボタンを押す

●撮影が一時停止になり、「インターバル」が点滅する。

●もう一度スタート/ストップボタンを押すとインターバル撮影を再開する。

インターバルタイマー撮影をやめるとき

インターバルタイマー撮影を一時停止して、メニューで「切」にする。

●テープの残量表示が出ないことがあります。

セルフタイマーで撮る

動画、静止画のどちらでも使用できます。対面撮影などのときに便利です。



- ●本体のスタート/ストップボタン、フォトボタンでは10秒後、リモコンでは2秒後に撮影を開始します。 ●ここでは、テープ/カード切り換えスイッチが「テープ」の画面で説明しています。
- メモリーカードに記録するときは154ページを参照してください。





●「セルフタイマー」の表示が出る。



●セルフタイマーの動作を開始する前に解除するときは、セルフタイマーボタンを押してください。

●メニューで「おしらせブザー」が「入」のときは、撮影開始までブザーが鳴ります。

●撮影開始までの時間が表示されている間にセルフタイマーを解除するときは、スタート/ストップボタン(動画のとき)、フォトボタン(静止画のとき)、またはリモコンのセルフタイマーボタンを押してください。

別売のビデオライトVL-3を使う*_"S*"

暗い室内などで撮影するときは、別売のビデオライトVL-3を本機のアドバンストアクセサリーシューに取り付けて使用すると、きれいに撮影できます。ビデオライトの使用説明書もあわせてご覧ください。

ビデオライトの取り付けかた

●ビデオライトを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



- ●ビデオライトの点灯中や消灯直後は、ランプの周辺は高温になっていますので、燃えやすいものを置いたり、 手でさわったりしないでください。
- ●ビデオライトの点灯中、ランプを直接見ないでください。
- ●ビデオライトを取り付けたときに、ライトを持って本機を持ち運ばないでください。

別売のマイクDM-50を使う*。*ダ

本機のアドバンストアクセサリーシューに、別売の指向性 ステレオマイクロホンDM-50を取り付けると、撮影時だけでなく、アフレコをするときも効果的な録音ができます。 指向性 ステレオマイクロホンの使用説明書もあわせてご覧ください。

マイクの取り付けかた

●マイクを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



● 本機にDM-50を接続しているときは、マイク端子に他のマイクを接続しないでください。

● マイクを取り付けたときに、マイクを持って本機を持ち運ばないでください。

市販のマイクをマイク端子で使うときは

- ●電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をお使いください。 端子がφ3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクが接続可能ですが、マイクにより音量レベル は内蔵マイクと異なります。
- ●長いマイクを使うと、マイクが画面に映ることがあります。

別売のマイクロホンアダプターMA-300を使う*"S*"

本機のアドバンスアクセサリーシューに、別売のマイクロホンアダプターMA-300を取り付けると、音声を XLRタイプコネクターで入力でき、また、映像信号をBNCコネクターに変換できます。 ●マイクロホン取り付け部には、市販の直径25mm以下のマイクが取り付けられます。

マイクロホンアダプターの取り付けかた

●マイクロホンアダプターを取り付け/取りはずしするときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



マイクロホンの取り付けかた



】マイクロホン固定ねじをゆる め、マイクロホン取り付け部 を開く

2マイクロホンを取り付け部に 置き、固定ねじを締める

 ●マイクロホンが画面に映らない位置にマイク ロホンを固定してください。

3マイクロホンをマイクロホン アダプターの音声入力端子に 接続する

4ビデオカメラの電源を入れる

 ●撮影または撮影一時停止中に、液晶画面また はビューファインダーの画面下に「図 (CONNECTION)」がでる。

- ●ビデオカメラの内蔵マイクは、自動的に「切」になります。
- ●アクセサリーシューはカメラシューホルダーに取り付けたマイクロホン専用です。 ●映像信号をBNCコネクターを使って、出力するときは、マイクロホンアダプターMA-300付属の映像用ケー ブルをVIDEO IN端子と本体のAV端子を接続してください。

再生する

撮影したテープを液晶画面で見ます。ビューファインダーでも見ることができます。再生するときには、内蔵の スピーカーで音声を聞くことができ、音量も調整できます(20122)。

●内蔵スピーカーでは音声はモノラルになります。(市販のヘッドホンを使用すると、ステレオで音声を確認できます。)(□122)

再生画面がおかしいときは

● ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使ってビデオ ヘッドをきれいにしてください。



●再生画面は液晶画面を閉じると、ビューファインダーで見ることができます(内蔵スピーカーの音声は切れます)。
 ●再生時に撮影したときの日付/時刻を表示する場合は、129ページをご覧ください。

再生編

再生する ー つづき

特殊再生

特殊再生時には、音声は聞こえません。



早送り再生:押している間だけ約9.5倍の早送り再生になります。

早送りボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生に戻る。



早送りボタンを押し続ける。離すと、早送りに戻る。

巻戻し再生:押している間だけ約9.5倍の巻き戻し再生になります。

巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生に戻る。

再生中

巻き戻し中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、巻き戻しに戻る。

再生一時停止(静止画再生)



一時停止ボタンを押す。もう一度押すと、ふつうの再生に戻る。

正方向コマ送り



+/Ⅲ▶ ボタンを押す。 押すたびに1コマずつ送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

正方向スロー再生



スローボタンを押す。通常の約1/3のスロー再生になる。再生ボタン を押すと、ふつうの再生に戻る。

正方向2倍速再生

再生中



×2ボタンを押す。 再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

逆方向再生



-/◀Ⅱ ボタンを押す。再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再 生に戻る。

逆方向コマ送り





スロート

--/◀■ ボタンを押す。 押すたびに1コマずつ逆方向に送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

逆方向スロー再生

-/< 再生中

--/ ◀■ ボタンを押し、スローボタンを押す。 通常の約1/3の逆方向スロー再生になる。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

逆方向2倍速再生

再生中



一/◀Ⅱボタンを押し、×2ボタンを押す。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

● 一部の特殊再生では、画面が多少乱れることがあります。

● 静止画再生が約5分以上続くと、自動的に停止状態になります。再生するときはもう一度再生ボタンを押します。

内蔵スピーカー/ヘッドホンの音量を調整する

撮影したテープを液晶画面で見るときに、同時に内蔵スピーカーで音声も再生できます。ヘッドホンを接続した ときは、ヘッドホンの音量も調整できます。

● ビューファインダーを使用しているときは、ヘッドホンで音声の確認ができます(液晶画面を閉じると内蔵 スピーカーの音声は切れます)。



操作のしかた

● ヘッドホンを接続しているときは、ヘッドホンの音量調整になります。



スピーカ



撮影中または再生中

】選択/設定ボタンを 上または下に押す



- 音量を示す表示が出る(約4秒後に表示は消える)。
- ●調整した音量は、電源を切っても記憶しています(スピーカーとヘッドホンは別々に記憶します)。
- ●ヘッドホンの音量調整は、カメラモード、 VTRモードで同じ音量になります。

内蔵スピーカーやヘッドホンの出力を切る

スピーカーやヘッドホンの出力を切ることができま す。選択/設定ボタンを下に押し続けて、音量表示の バーのところに「切」の表示を出すと、スピーカー、 ヘッドホンの出力は切れます。 戻すときは、選択/設定ボタンを上に押してください。



- ヘッドホンを接続すると、内蔵スピーカーの音声は切れます。
- 大きな音で再生すると、画面にノイズが出る場合があります。画面にノイズが出たときは、音を小さくしてください。

テレビで見る

コンパクトパワーアダプターと電源カプラーを使用して、AC電源を電源とすることをおすすめします。 接続は各機器の電源を切って行ってください。

接続のしかた

S-映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る(ステレオ)

S-ビデオケーブルS-150、ステレオビデオケーブルSTV-250Nを使います。接続する機器の使用説明書もあわ せてご覧ください。

※黄色い映像プラグは使用しません。



テレビについて

再生時には、S-映像端子のついたテレビをおすすめします。DV方式の持つ高画質が十分にお楽しみいただけます。

S1-映像入力端子付きのテレビの場合

● 本機のワイドテレビ用「16:9」機能(36ページ)で撮影した画像をテレビで見るときに、本機をS1-映像 入力端子付きのテレビにつないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。

ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合

● 本機のワイドテレビ用「16:9」機能(36ページ)で撮影した画像をテレビで見るときに、Sまたは映像入 力端子につないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。

テレビで見る ー つづき

映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る(ステレオ)

ステレオビデオケーブルSTV-250Nを使います。接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。 ※S-映像プラグは使用しません。



見たい場面にすばやく戻る (ゼロセットメモリー)

あとでもう1度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻き戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。 ● ゼロセットメエリーは、セメラエードでた訳字できます

● ゼロセットメモリーは、カメラモードでも設定できます。



- カウンター表示は、タイムコード(撮影時間 表示)とテープカウンターで多少の誤差が出 ることがあります。
- タイムコードが連続して記録されていないと、
 ゼロセットメモリー機能が正しく働かないことがあります。
- カセットを取り出すと、ゼロセットメモリー が解除され、カウンター表示がタイムコード に戻ります。

125

再生編

任意の場所をすばやく探す (インデックスサーチ)

インデックス信号を記録した場面をすばやく探し出せます。 ●インデックス記録のしかたについては94ページをご覧ください。

操作のしかた



インデックスサーチを行うときは
 ● インデックスサーチでは、再生を始める位置が多少ずれることがあります。

静止画を探す(フォトサーチ)

静止画だけを探し出せます。また、撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分を簡単に探し出せます。

操作のしかた



● サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は頭出しされ ないことがあります。 再生編

撮影した日の変わり目を探す_(日付サーチ)

撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(129ページ)を使って撮影時の日付の変わり目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。

操作のしかた



日付サーチを行うときは

- ●1日/1エリアあたり約1分以上の記録部分が必要です。
- ●日付サーチでは、再生を始める位置が多少ずれること があります。
- データコードが正しく表示されていないときは、日付 サーチは正しく動作しません。

再生時の日時、カメラデータを表示する (データコード)

あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の日付/時刻を自動的に記録しま す。また、撮影時のシャッタースピード、絞り値(F値)とゲインも同様に記録します(これをカメラデータと 呼びます)。本機ではカメラデータと日付/時刻を合わせてデータコードと呼びます。 テープを再生するときに、撮影時の日付/時刻、カメラデータを自由に表示できます。

●本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したときにはデータコードが表示できないことがあります。データコードは、正方向再生、逆方向再生*、2倍速再生(正逆両方向)*、スロー再生(正逆両方向)、静止画再生(正逆両方向)、早送り再生*、巻き戻し再生*中に表示します。 ただし、カメラデータは*マークのついた動作中はまれに「---」になることがあります。





データコード表示について

● メニューで設定する「日時選択」と「データコード」の内容により、データコードの表示内容は変わります。

		「日時」	「カメラデータ」	「日時& カメラデータ」
「日時	「日付」	2002. 9. 1	12 dB F1 . 6 1 / 10 0	12dB F1.6 1/100 2002.9.1
· 選 択 」	「時刻」	AM 10:00:00	12 dB F1 . 6 1 / 10 0	12dB F1.6 1/100 AM 10:00:00
の設定	「日付&時刻」	AM 10:00 2002. 9. 1	12 dB F1.6 1/100	12 dB F1.6 1/100 AM 10:00 2002.9.1

「データコード」の設定

●カード再生(VTR)モードでは「日時」のみ表示します。

ビデオデッキなどへ録画する

本機を再生機として、ビデオデッキなどのビデオ機器を録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビング・編集できます。録画側のビデオ機器は、どの方式でも使えます。 また、録画側のビデオ機器がDV端子付きの場合は、デジタル信号のまま、画質や音質の劣化がほとんどないダビング編集ができます。

接続のしかた

S(S1*)-映像端子付きビデオへ録画する

*S1映像端子(凹123)

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

※黄色い映像プラグは使用しません。



DV端子付きビデオ機器へ録画する

本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続する ほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

- DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。
- DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。
- 機器によっては録画できないものがあります。



- 再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。



ビデオデッキなどへ録画する ー つづき



134

ほかのビデオ機器やテレビの画像を録画する (アナログ入カ)

本機を録画機として使用して、ほかのビデオ機器の画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができます。 テレビやビデオ機器から出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像 が記録されたり、画像が記録されないことがあります。 著作権保護信号が記録されているテープでは、ダビング録画できません。

接続のしかた

S(S1)-映像端子付きビデオから録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



ほかのビデオ機器やテレビの画像を録画する (アナログ入カ) ー つづき



DV端子付きビデオ機器から録画する

本機と、DV端子を持つビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの 映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

ビデオ機器から出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な画像が記録 されたり、画像が記録されないことがあります。

著作権保護信号が記録されているテープなどでは、ダビング録画できません。

●2倍録画、3倍録画モードで記録されたテープでは、ダビング録画できません。



- ●DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。
- ●DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。
- ●再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。
- ●DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続 し直すか、電源を入れ直してください。



DV端子付きビデオ機器から録画する - つづき

本機を録画機として使用する場合



アナログ入力した映像と音声をデジタルビデオ機器に出力する (アナログーデジタル変換機能)

本機にビデオデッキや8ミリビデオカメラを接続すると、アナログ信号の映像と音声を瞬時にデジタル信号に変換して、DV端子から出力できます。このとき、DV端子は出力専用の端子になります。

- 接続した製品からのアナログ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があります。
 例:著作権保護信号入りのアナログ信号、ゴーストなどを含む乱れたアナログ信号等
- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。
- DVテープは、本機から取り出しておいてください。
- 接続は、各機器の電源を切って行ってください。
- 接続する他の機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

接続のしかた

S(S1)-映像端子付きビデオから録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



- 通常はメニューで「AV入力→DV出力」を「切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機のDV端子からデジタル信号を入力できません。
- ●本機にカセットを入れた状態でアナログーデジタル変換すると、デジタル変換された映像と音声が、接続しているデジタルビデオ機器で再生されないことがあります。
- DV端子付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定などによっては、デジタル 変換された映像と音声をパソコンで表示したり、取り込めないことがあります。

撮影した映像と音声を入れ換える (AVィンサート)

本機で撮影したテープの音声を、ほかのビデオ機器からの映像/音声と入れ換えることができます(AVインサート)。AVインサートは、アナログ入力(135ページ)、DV入力(137ページ)のいずれも可能です。 テープを再生する機器を本機に接続してください。



AVインサートするときは

本 機

本機で、SPモード、連続してタイムコードを記録しているテープを使用してください。 テープの途中に、無記録部分やLPモードで記録した部分があるテープでAVインサートを行うと、記録が中断さ れます。

再生機

無記録部分のないテープを使用してください。 途中に無記録部分や録画モードを変更している部分があると、本機で正しくAVインサートできない場合があります。 次のような場合にはAVインサートできません。

- 記録状態が悪いビデオテープを再生する
- 再生機が、早送り、巻き戻し、静止画再生、スロー再生などの特殊再生中(アナログ入力時)

テレビ

受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れがある場合、AVインサートはできません。

操作のしかた



本機/再生機に撮影済みテープを入れる

- ●カセットの誤消去防止つまみが録画できる状態(REC)になっていることを確認してください。
- 2 ボタンを押しながら電源スイッチを再生(VTR) に、テープ/カード切り換えスイッチを 「テープ」にする



カード テープ
\rightarrow



再生を開始したい場面の約3秒手 前の位置で再生一時停止にする



再生/一時停止ボタンを押して AVインサートを開始する位置を 探し、再生一時停止にする



●本機でAVインサートしたい場面を探すとき に、特殊再生を使うと便利です(120ページ)。



●「AVインサート」の表示が出る。

撮影した映像と音声を入れ換える (AVインサート) ー つづき



テープを再生する



] 再生中のテープのAVインサート を開始したい位置で再生/一時停 止ボタンを押す。



●「AVインサート」が始まる。





● AVインサート表示が消え、停止になる。



● あらかじめAVインサートを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからAVインサートを開始 すると、その位置で自動的に停止します。

撮影したテープに音声を追加する (アフレコ)

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することができます。CDプレーヤーなどのオーディオ機器などか ら音声を録音したり(音声入力)、本機の内蔵マイクまたは、外部マイクを使って音声を録音します(マイク入力)。

アフレコするときは

本機で、SPモード、オーディオ12bitで記録されたテープを使用してください。

テープの巻き始めや途中に、無記録部分やLPモード、16bitで記録された部分、12bit同時4チャンネルで記録 された部分があるテープでは、アフレコできません。記録が途中で中断されたり、正しくアフレコできない場合 があります。

●このような場合には、本機でSPモード、オーディオ12bitでアナログ入力録画してアフレコすることをおす すめします。

12bitと16bitが混在して記録されているテープにはアフレコできません。

映像/音声端子に接続してアフレコする(音声入力)

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



音声の入力レベルについて

本機では、オーディオ機器などの大きな音を収録する場合に、入力レベルを下げることができます。ヘッドホン で確認しながら、音声が歪むときは、VTRメニューの「音声入力 ATT」を「入」にしてください。 ●映像/音声端子から映像は出力されません。S-映像端子に接続したテレビや、液晶画面/ビューファインダー で画像を確認してください。アフレコする音声は、スピーカーやヘッドホンで確認してください。

MIC端子に接続してアフレコする(マイク入力)



マイクの入力レベルについて

本機では、大きな音を収録するときや感度の高い外部マイクを使うとき、入力レベルを下げることができます。 ヘッドホンで確認しながら、音声が歪むときは、VTRメニューの「マイクATT」を「入」にしてください。

- ●内蔵マイクからアフレコするときは、MIC端子になにも接続しないでください。
- ●S-映像、映像/音声端子にテレビを接続すると、テレビで画像を確認できます。音声はヘッドホンで確認できます。

撮影したテープに音声を追加する (ァフレコ) ー つづき




- ●あらかじめアフレコを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからアフレコを開始すると、その 位置で自動的に停止します。
- ●DV端子からのアフレコはできません。
- ●他のビデオカメラで録画したテープでアフレコした場合、音質が劣化することがあります。
- ●テープの同じ場所で3回以上繰り返してアフレコを行うと、音質が劣化することがあります。
- ●アフレコした音声を聞くときは147ページをご覧ください。

音声を切り換える

撮影時の音声とアフレコした音声を再生する(12bit記録テープ)

アフレコしたテープを再生するときに、ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした音声)の、どちらかあるいは両方の音声を再生でき、さらに2つの音声のバランスを調整できます。



「ミックス/バリアブル」を選んだ場合

ステレオ1(ST-1)とステレオ2(ST-2)のバランスを調整する表示が出ます。表示は、約4秒で消えます。

● ステレオ1の音量を大きくする

リモコンのミックスバランス ステレオ1ボタンを押します。

● ステレオ2の音量を大きくする

リモコンのミックスバランス ステレオ2ボタンを押します。

● 一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますが、電源を切るとオーディオ12bit出力は「ステレオ1」に戻ります。続けて「ミックス/バリアブル」で再生するときは、リモコンの音声選択ボタンで選択してください。

二重音声で記録したテープを再生する

二重音声を記録したテープを再生するとき、必要に応じて音声の切り換えをすることができます。 ● ご購入時には、「バイリンガル」は「メイン+サブ」に設定されています。



「バイリンガル」の設定	再生される音声			
「ハイリンカル」の設定	ステレオを記録したテープ	二重音声を記録したテープ		
「メイン+サブ」	ステレオ音声	主音声+副音声		
「メイン」	左音声	主音声		
「サブ」	右音声	副音声		

DVケーブルでパソコンに接続する

本機と、DV端子(IEEE1394準拠)を標準で搭載しているパソコン/DV端子付きキャプチャーボードを搭載したパソコンをDVケーブルで接続すると、本機で撮影した動画をパソコンに取り込むことができます。

- コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。
- 接続は、各機器の電源を切って行ってください。
- 別途ソフトウエアが必要です。

● ソフトウェアの使いかたなどについてはソフトウェアの使用説明書をご覧ください。

● USB端子を使って、メモリーカードの静止画をパソコンに取り込む場合は175ページをご覧ください。



- * 別売のDVケーブルCV-150F(4ピン-4ピン)またはCV-250F(4ピン-6ピン)
- ●使用するソフトウエア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。 本機とパソコンが通信中(液晶画面/ビューファインダーに「DV入力」が出ている間)はDVケーブルを抜か ないでください。

メモリーカードについてのガイドマップ

下記の順番で説明しています。



- アクセサリーキットAK-620に付属のSDメモリーカード以外のメモリーカードを使用する際には、本機でフ ォーマットしてください。(□174)
- 本機はDCFに準拠しています。DCFは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメ ラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格 「Design rule for Camera File system」の略称です。

必ず守ってください

メモリーカードの出し入れはビデオカメラの電源を切ってから行ってください。本機は、SDメモリーカード (*S*>*)とマルチメディアカード専用です。ほかのメモリーカードは使用できません。

* " *S*≫ "□ゴは商標です。



メモリーカードを入れる/出す

メモリーカードの入れかた



- 1 電源スイッチを「切」にする
- 2 メモリーカードカバーを開ける
- 3 メモリーカードを奥までしっかり入れる
- 4 メモリーカードカバーを閉じる
 - メモリーカードが正しく入っていない状態
 で、メモリーカードカバーを無理に閉じないでください。

メモリーカードの出し方

● メモリーカードを抜くときは、無理に出さないで、必ず3の操作を行ってください。



- 電源スイッチを「切」にする
 カード動作ランプが消えていることを確認 してください。
 メモリーカードカバーを開ける
- 3 メモリーカードの端を押す
 - メモリーカードが出てきます。
- ④ メモリーカードを抜く
- 5 メモリーカードカバーを閉じる

■メモリーカード (SDメモリーカード)



SDメモリーカードSDC-8M 主な仕様

記憶容量	8MB
使用温度	0°~+40°C
外形寸法	約32×24×2.1mm
質量	約2g

■SDメモリーカード

SD(Secure Digital=著作権保護システム)メモリーカードには、誤消去防止のつまみが付いています。本機ではマルチメディアカードも同じ場所に入れて使用できます。

- 電源を切らずにメモリーカードを出し入れすると、故障の原因となることがあります。
- メモリーカードの端子に触れないでください。

記録時の画質や画像サイズを選ぶ

メモリーカードに記録する静止画の画質、画像サイズを選びます。

画質 : ファイン/スタンダード

画像サイズ : 1488×1128ピクセル/640×480ピクセル

● ご購入時には、「画質」は「ファイン」、「画像サイズ」は「1488×1128」に設定されています。

● 本機では静止画をJPEG(Joint Photographic Expert Group)方式で圧縮して、記録します。

● 画質や画像サイズの設定により、1枚のメモリーカードに記録できる静止画の枚数は、異なります。枚数の 目安はつぎのとおりです。

静止画記録できる枚数

画像サイズ	1488×1128		640>	×480
画質	記録可能枚数	1枚あたりのデータ量	記録可能枚数	1枚あたりのデータ量
ファイン	約6枚	約860KB	約47枚	約125KB
スタンダード	約10枚	約580KB	約93枚	約65KB

*記録できる枚数は8MバイトのSDメモリーカードの目安です。撮影条件や被写体によって変わります。



- 静止画によっては、画質の設定を切り換えても画質に差が現れない場合があります。
- カードの表示について 🔄 赤色の点滅 カードがないとき: 6 緑色表示 記録可能枚数6枚以上: 記録可能枚数1~5枚: 1 5 黄色表示* 記録可能枚数O枚: □ 0 赤色表示* SDメモリーカードが 記録できない状態に 🔄 6 赤色の点滅 なっているとき: メモリーカードカバーが 🔄 –– 赤色の点滅 開いているとき: * カード再生時はすべて緑色表示になります。
 - ・記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録しても、枚数表示が減らなかったり、1回の記録で2枚減ることがあります。

記録時の画質や画像サイズを選ぶー つづき



● 本機で1488×1128ピクセルの画像サイズで静止画を記録したとき、1488×1128ピクセルの画像サイズで記録ができないほかのデジタルビデオ機器では、正しく再生されないことがあります。

ファイル番号をリセットする

記録した静止画は、自動的に0001~9999までのファイル番号が付けられ、ひとつのフォルダーに9999枚 ずつ保存されます。それぞれのフォルダーには100~999までの番号が付けられ、メモリーカードに記録しま す。本機では、メモリーカードを換えたときファイル番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりできます。 ●ご購入時には、「番号リセット」は「しない」に設定されています。



● 番号をリセットしない

別のメモリーカードに入れ換えても、最後に記録した静止画の続き番号が、次の静止画に付けられます。 (メモリーカード内のファイル番号のほうが大きい場合は、あいている番号のいちばん小さい番号に続いて、 番号が付けられます。)

ファイル番号をリセット「しない」に設定して記録すると、記録した静止画のファイル番号が重複しないため、パソコンでまとめて管理するときなどに便利です。

通常はリセット「しない」に設定しておくことをおすすめします。

● 番号をリセットする

別のメモリーカードに入れ換えると、100-0001から始まります。すでに静止画が記録されているメモリーカードを入れたときは、もっとも大きな番号のフォルダーの中で、空いているもっとも小さいファイル番号からになります。



カメ

ĪŦ

静止画をメモリーカードに記録する

メモリーカードに静止画を記録します。



- メモリーカードには、動画と音声は記録できません。
- あらかじめ記録可能なメモリーカードを入れておいてください。
- SDメモリーカードには、誤消去防止のつまみがついています。SDメモリーカードに静止画を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。
- カード動作ランプが点滅している間は、データの破損などの原因となりますので、カードの出し入れやバッテリーパックなどの電源を取りはずさないでください。



● 3の操作の前に、セルフタイマーボタンを押して、フォトボタンを押すとセルフタイマーで静止画をメモリー カードに記録できます (□ 114)。

カード記録中の液晶画面の表示について



Ŧ

静止画を見る

メモリーカードに記録した静止画は液晶画面やビューファインダー、接続したテレビなどで見られます(テレビ との接続について(ロ123)。

本機では、静止画を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり(スライドショー)、6枚を1度に見たり(インデックス画面)できます。さらに、見たい静止画をすばやく探し出せるカードジャンプ機能があります。

● カード再生モード時、データコードボタンを押したときは、日付/時刻のみ表示されます。

- 他社のビデオカメラで記録したメモリーカードの静止画は、再生やコピーができないことがあります。
- あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。
- カード動作ランプが点滅している間は、データの破損などの原因となりますので、カードの出し入れやバッテリーパックなどの電源を取りはずさないでください。

メモリーカードに記録されたすべてのデータは、パソコンで書き換えないでください

パソコンで作成/加工した静止画をメモリーカードに書き込んだり、本機で記録した静止画をパソコンで直接加 工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合があります。





静止画をすばやく探し出す(カードジャンプ機能)

静止画を一枚ずつ再生せずに、離れた静止画まで一気にジャンプすることができます。 ● カード再生モード時の画面の右上に出る数字は、記録した静止画の合計枚数(全枚数)と再生している静止 画が何枚目になるか(表示番号)を表しています。



スライドショーを止めるとき

スライドショーボタンを押します。スライドショーボタンを押すたびに切り換わります。

静止画を見るー つづき



メモリーカードに記録した静止画の設定について

メモリーカードに記録した静止画を見ながら、不要な画像を消去したり、画像を消さないようにプロテクト(誤 消去防止)したり、印刷用にプリントマークを付けたりすることが簡単に設定できます(画像設定)。

静止画を消えないようにする(プロテクト〇--)

大切な静止画を誤って消去しないようにするために、静止画に誤消去防止(プロテクト)の設定ができます。 ● プロテクト設定しても、カードをフォーマットすると静止画は消去されます。

● 静止画のプロテクトの設定と解除のしかたは、つぎのとおりです。

- ① カード再生(VTR)モード → 静止画再生中 → 「画像設定」メニュー (□ 161)
- ② カード再生(VTR)モード ⇒ インデックス画面表示中 ⇒「カード実行」サブメニュー(□ 48)





印刷したい静止画を指定する(プリントマーク Þ)

メモリーカードに記録した静止画に印刷用の印を付けることができます。本機は印刷フォーマットのDPOF (Digital Print Order Format)に対応していますので、キヤノンのDPOF対応のプリンターで自動印刷できます。 ● プリントマークは1枚印刷の設定になります。

● プリントマークの付けかたと消去のしかたは、つぎのとおりです。

1	カード再生(VTR)モード	⇒	静止画	再生中	-	▶ 「画像詞	設定」メニ	ユー (ロ	161)
2	カード再生(VTR)モード	⇒	インデックス	、画面表示		▶「カート	「実行」サ	ブメニュ	- (🖽 48)
すべ	てのプリントマークを	消毒	らする						
3	カード再生(VTR)モード	⇒	静止画	再生中	-	▶ 「カー	ド実行」サ	ブメニュ	— (🖽 48)
	100-01 15 14	43 (43 .88		画像設定	<u>م</u>	100-0143 15/43 1488			



メモリーカードに記録した静止画の設定について - つづき

静止画を消す(消去)

不要になった静止画を消去できます。 静止画を1枚消去したり、すべての静止画を一度に消去したりできます。 ● プロテクト設定している静止画は消去できません。 ● 一度消去した静止画はもとに戻せません。消去する前に静止画を確認してください。 ● 静止画の消去のしかたは、つぎのとおりです。 ① カード再生(VTR)モード → 静止画再生中 → 「画像設定」メニュー (□ 161) 静止画を1枚消去/全消去する ② カード再生(VTR)モード → 静止画再生中 → 「カード実行」サブメニュー (□ 48)



プロテクトを解除する(消去可能にする)とき

プロテクト設定されている画像を選びます。2の操作 で選択/設定ボタンを押すと、「**On**」が消えて、消去 可能になります。

- ●「←戻る」を選ぶと、メニューが消えます。
- 3^{「はい」を選び、} 選択/設定ボタンを押す

画像設定	100-0143
この画像を消去 いいえ ▶はい	:しますか?

- ●「この画像を消去しますか?」、「はい」、「い いえ」の選択画面になります。
- 選択/設定ボタンを押すと、画像が消去され ます。
- ●消去した画像の次の静止画が出ます。

ドリ

静止画を消えないようにする (プロテクト)

ここでは、カード再生モードで、インデックス画面を表示しているときに「カード実行」サブメニューからプロ テクトの設定/解除する操作を説明します。

- ●「画像設定(□161)」での操作については、参照ページをご覧ください。
- あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。



印刷したい静止画を指定する (プリントマーク)

- ここでは、カード再生モードの「カード実行」サブメニューでの操作を説明します。
- インデックス画面を表示しているときに「カード実行」サブメニューからプリントマークを付ける/消去します。
- 静止画を 1 枚表示しているときに「カード実行」サブメニューからすべてのプリントマークを消去します。
- ●「画像設定(四161)」での操作については、参照ページをご覧ください。
- あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。



印刷したい静止画を指定する (プリントマーク) ー つづき



すべてのプリントマークが消去される。

静止画を消す(消去)

ぐ押してください。

ここでは、カード再生モードで、静止画を1枚表示しているときに「カード実行」サブメニューから1枚消去/ 全消去する操作を説明します。

- ●「画像設定(□161)」での操作については、参照ページをご覧ください。
- あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。

選んだ1枚の画像を消去する(1枚消去) カードカメラモード 【カード再生(VTR)モ・ カメラモード 再生(VTR)モード 選択画面から「1枚消去」を選び 静止画再生中 Δ 選択/設定ボタンをまっすぐ押す インデックス画面やカードジャンプ機能などで消 去する静止画を カード実行 ▲▼選択 設定実行 メニュー終了 選ぶ 画像消去・・・・・ キャンセル インデックス画面 100-0143 ▶1枚消去 全消去 for the 1488 ●「この画像を消去しますか? | と「はい」、「い いえしの選択画面になる。 ●インデックス画面で静止画を選んだときは、選 **ら**[はい]を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す んだ後インデックス画面を終了する。 画像消去 101-0143 🗖 カード再生メニューのメインメニューから ▲「カード実行」 サブメニューを選ぶ この画像を消去しますか? いいえ ▶はい カード再生 メニュー ▲▼選択 設定設定 +-画像選択 ▲▼選択 設定実行 メニュー終了 ▶カード実行 VTR設定 表示設定 システム設定 カスタムキー設定 101-0143 >>>>□43/50 画像消去 「カード実行」サブメニューから 「画像消去」を選ぶ 静止画が消去される。 カード実行 ▲▼選択 設定設定 メニュー終了 コピー[(□→@)] ブリントマーク)→全消去 ▶画像消去 +タイトルブロテクトロー +タイトル消去 続けて他の静止画を消去するときは+また は-ボタンで消去する静止画を選び、 はい を選び、選択/設定ボタンをまっすぐ押す。 フォーマット ◆戻る ●「いいえ」を選んだときには、「キャンセル」、 [1枚消去]、「全消去」の選択画面に戻ります。 ●「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」の選択 画面になる。 ●誤って「画像消去などの項目を選んでしまっ たときなど、画像消去しないときは、「キャン セル|を選んで|、選択/設定ボタンをまっす

ĨŦ

静止画を消す(消去)- つづき



- ●「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」の選択 画面になる。
- ●誤って「画像消去などの項目を選んでしまったときなど、画像消去しないときは、「キャンセル」を選んで」、選択/設定ボタンをまっすぐ押してください。







•「すべての画像を消去しますか?」と「はい」、 「いいえ」の選択画面になる。

166

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を 合成してテープに記録する (タイトルミックス)

メモリーカードに記録した静止画(タイトル画像)とカメラで撮影している映像を合成してテープに記録できま す。タイトル画像は色を変えたり、合成するレベルを調整できます。 クレジットや特殊効果に使用できます。

タイトル画像を作成する

●タイトル画像を作成するときはストロボ、ビデオライトは使用できません。 ●操作6でリモコンのフォトボタンを押したときは、すぐにタイトル画像が取り込まれます。



ĨŦ

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して テープに記録する (タイトルミックス) ー つづき

タイトル画像の色を選ぶ

●色の選択によっては、同じファイル番号が付くことがあります。

「タイトル画像作成」メニューから「いろ選択」を 選ぶ



タイトル 画像作成	▲▼選択 設定設定 メニュー終了
▶いろ選択	
ミックス レベル 記録 ◆戻る	





(NZ	選択		
L	▲▼選択	設定戻り	メニュー終了

レベルを調整する

「タイトル画像作成」メニューから「レベル」を 選ぶ





2選択/設定ボタンを上または下に押して レベルを調整する







3色を選んだら 選択/設定ボタンをまっすぐ押す







メモリーカードに記録する

●メモリーカードに記録しないと、タイトルミックスは使用できません。

- 「タイトル画像作成」メニューから「記録」を



タイトル画像作成	▲▼選択 設定設定
いろ選択	·· #2
ミックス レベル ▶記録	
◆戻る	



● タイトル画像がメモリーカードに記録される。





タイトル画像選	USR-0005			
Canon	Canon	Санон		
Canon				
	Canon O-n	Canon		
▲▼選択 設定設定 メニュー終了				

カード編

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して テープに記録する (タイトルミックス) ー つづき

タイトル画像を選んだら 選択/設定ボタンをまっすぐ押す



 ●タイトル画像が選択され、タイトルミックスメ ニューに戻る。

タイトルミックスを入/切する

撮影モード切り換えスイッチを ■にして、撮影モードを選ぶ



< ₽ 押す

- ●□(全自動モード)ではタイトルミックスは 使用できません。
- 選んだタイトル画像が表示され、カメラで撮影 している映像と合成される。

合成した映像を動画でテープに録画する









合成した映像を静止画でテープに録画する





●が白色に点滅したあと、緑色の点灯に変わる。



2フォトボタンを 深く押す

●が消え、静止画撮影が始まる。

タイトル画像を消えないようにする

作成したタイトル画像を誤って消去しないように、誤消去防止(プロテクト)の設定ができます。 ●プロテクト設定しても、カードをフォーマットするとタイトル画像は消去されます。



カメーモ

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している映像を合成して テープに記録する (タイトルミックス) ー つづき



メモリーカードの静止画をテープにコピーする

- メモリーカードに記録してある静止画をテープにコピー(フォト記録)できます。
- 選んだ静止画以降のすべての静止画をテープにコピーします。
- カードの静止画をテープにコピーしたときの日付/時刻が、日時としてテープに記録されます。
- あらかじめ静止画を記録したメモリーカードと記録可能なテープを入れておいてください。



メモリーカードを初期化 (フォーマット) する

フォーマットは、新しいメモリーカードを使うときや、「カードエラーです」という警告表示が出たときに行います。また、メモリーカード内の静止画などの情報すべてを消去するときにも行います。*
* フォーマットを行うと、プロテクト設定した静止画やタイトルまで、すべての情報が消えてしまいます。

●フォーマットして一度消去した静止画などはもとに戻せません。フォーマットする前に確認してください。
 ●アクセサリーキットAK-620に付属のSDメモリーカード以外のメモリーカードを使用する際には、本機でフォーマットしてください。



メモリーカードの静止画をパソコンで活用する

メモリーカードに記録した静止画を、本機とUSB接続したパソコンに取り込むことができます。また、アクセ サリーキットAK-620に付属のソフトを使って、画像を分類して保存したり、枠やタイトルを付けて印刷でき ます。

付属のUSBケーブルとCanon Digital Video Solution Disk を使います。

コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源を取ることをおすすめします。

● パソコンの使用説明書もあわせてご覧ください。

本機とパソコンの接続方法やソフトのインストールのしかた、使いかたなどについてはCanon Digital Video Solution Disk ソフトウェア使用説明書をご覧ください。

 「コンピューター セツゾク [USB]」と USB接続をしている ことを知らせる表示が 出ます。





注意

- メモリーカードの静止画を読み出したり、カードへ書き込みしている (ビデオカメラのカード動作ランプが点滅している) ときは、次のことを必ず守ってください。メモリーカードのデータを破壊することがあります。 ・メモリーカードを出したり、USBケーブルを絶対に抜かない。
 - ・ビデオカメラやパソコンの電源を切らない。
- 使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。
- ●メモリーカードとメモリーカードからハードディスクに読み込んで保存した静止画は、大切なオリジナルの データファイルです。静止画のファイルをパソコンで操作するときは、まず始めに、必ずファイルをコピー し、コピーした静止画を使用してください。

補足

USB接続をしているときは

● 本機の電源スイッチ以外の操作ボタンは、使用できません。

その他

本機でメモリーカードに記録した画像は、市販の製品により、お手持ちのパソコンに取り込むこともできます。

- PCカードアダプター: パソコン(主にノートパソコン)にあるPCカードスロットにメモリーカードを入れるためのアダプター
- FDアダプター: パソコンのフロッピーディスクドライブにメモリーカードを入れるためのアダプター

メモリーカードについて 取り扱い上のご注意

- 新規にメモリーカードを購入した際には、本機でフォーマットを行ってください。パソコンなど本機以外 でフォーマットしたメモリーカードは、正常に使えないことがあります。
- メモリーカードに記録した画像などのデータは、パソコンでMOなどの外部記憶機器やハードディスクを使ってバックアップを取っておいてください。メモリーカードの故障、静電気などにより記録したデータが 破損したり、消えることがあります。その場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- カード動作ランプが点滅中は絶対にメモリーカードを出したり、ビデオカメラなどの電源を切ったり、ビデオカメラの電源を取りはずしたりしないでください。
- 強い磁気の発生する場所で使わないでください。
- 高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 分解しないでください。
- ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面に結露することがあります。結露したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してください。
- カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたりしないでください。
- カードの保管、持ち運ぶときは端子部分の保護のため、付属のケースに入れてください。
- メモリーカードには表裏、前後の区別があります。正しくない方向に無理に入れないでください。破損の 恐れがあります。
- ラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。目的別に使い分けるときは、ケース にシールなどを貼ってください。

電源スイッチを切り換えても憶えている項目

電源スイッチを切り換えたときでも、次の機能の設定は憶えています。電源スイッチを切り換えたときでも、次の設定は覚えていますが、設定を記憶するためにはコイン型リチウム電池が必要です。(□33) ○:設定を憶えています。 ×:設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。

項目		電源スイッチを「切」にする			
カメラモード、カードカメラモード					
		カメラモード	カードカメラモード		
● プログラムAEモードの種類		0		78	
• オートフォーカスのフ	人/切	× (「入	」になる)	69	
● AEシフトの設定			0	88	
• シャッタースピードの	D設定		×	83、86	
 ホワイトバランスの記 	受定		×	89	
• デジタルエフェクトの	D設定	0	_	99	
• デジタルエフェクトの	D入/切	×(「切」になる)	_	99	
 ヘッドホンの音量の計 	受定	\bigcirc	_	122	
 セルフタイマーの入/ 	切	×(「切	」になる)	114	
 オンスクリーンの入/ 	切		0	182	
• ゼロセットメモリーの	Dカウンター値	\bigcirc	_	125	
カメラメニュー、カード	カメラメニュー項目	目の設定			
 タイトルミックス選択 	タイトルミックスの入/切	×	_	170	
	タイトル画像選択	\bigcirc	_	169	
 デジタルズームの入/ 	切		0	68	
● 手ぶれ補正の入/切		0		75	
• 16:9の入/切		\bigcirc	_	36	
● 録画モードの設定		\bigcirc	_	37	
● マイクの設定		\bigcirc	_	72	
 オーディオモードの計 	受定	\bigcirc	_	38	
 ● 液晶画面明るさ調整/ビュー 	ファインダー明るさ調整	0		38	
● 対面撮影の設定		0		76	
• オンスクリーンの入/	切	0		182	
• ガイド表示の設定		0		39	
• カードアクセスの入/切		0		155	
• デモモードの入/切			0	39	
 動画モード 		0	_	107	
 ゼブラパターンの入/ 	切		0	91	
 ゼブラパターンレベル 	レの設定		0	91	
 クリアスキャンの設定 	È	0	_	92	

電源スイッチを切り換えても憶えている項目ー つづき

項目		電源スイッチを「切」にする			
カメラメニュー、カードカメラメニュー項目の設定					
		カメラモード	カードカメラモード		
● グリップズームスピー	-ドの設定	(C	67	
• ハンドルズームスピー	- ドの設定	0		67	
• インターバルタイマー	インターバルタイマーの入/切	×	_	112	
	インターバルタイマーの時間設定	\bigcirc	_	112	
 カスタムプリセットの 	D設定	(C	97	
● カスタムキーの設定		(C	93	
● マイクATTの入/切		\bigcirc	—	73	
● パワーセーブの設定		\bigcirc	_	63	
 16:9エリアマーカ・ 	ーの入/切	\bigcirc	_	38	
● レベルメーター表示の	D入/切	\bigcirc	—	73	
● 録画ランプの入/切		\bigcirc	_	39	
● 表示文字記録の入/切		\bigcirc	—	40	
 DVコントロールの入 	./切	\bigcirc	_	111	
 リモコンコードの設定 		0		61	
● お知らせブザーの入/切		0		39	
● エリア/サマータイムの設定		(C	54	
● 日時設定		(C	58	
● 画像サイズ		—	0	152	
● 画質の設定		—	0	152	
● 番号リセットの入/切		—	0	153	
● シャッター音の入/切		—	0	45	
再生(VTR)モード、た	コード再生モード				
		再生(VTR)モード	カード再生 (VTR) モード		
● ヘッドホン音量の設定	Щ	\bigcirc	—	122	
● スピーカー音量の設定	Ш	0	—	122	
● オンスクリーンの入/切		×(「切」になる)		182	
 ゼロセットメモリーのカウンター値 		0 –		125	
● データコード表示の入/切		····································		130	
● オーディオ12bit出力の選択		× (「ステレオ1」になる) –		146	
 ミックスバランスの記 	安定	0	_	146	
 ● サーチ選択のインデック 	ックスサーチ/	×(「フォトサーチ」		100 107 100	
フォトサーチ/日付せ	ナーチの選択	になる)		126、127、128	

項目	電源スイッチな					
VTRメニュー、カード再生メニュー項目の設定						
	再生(VTR)モード	カード再生 (VTR) モード				
● 録画モードの設定	0	—	41			
● バイリンガルの設定	×(「メイン+サブ」になる)	_	146			
● アフレコ入力の設定	0	_	143			
● マイクの設定	0	_	72			
● オーディオモードの設定	0	_	41			
● マイクATTの入/切	0	_	73			
● AV入力→DV出力の入/切	0	_	139			
● 音声ATTの入/切	0	_	145			
 ● 液晶画面明るさ調整/ビューファインダー明るさ調整 	()	42			
● 再生時文字表示の入/切	()	42			
● 日付オート表示の入/切	0	—	42			
● データコードの設定	0	_	130			
 ● 日時選択の設定 	()	129			
● カードアクセスの入/切	()	155			
● リモコンコードの設定	(61			
● お知らせブザーの入/切	()	43			
● カスタムキーの入/切	(93				
● レベルメーター表示の入/切	\bigcirc	_	73			
 録画ランプの入/切 	0	_	43			
● カスタムキーの入/切	(93				
● エリア/サマータイムの設定	(54				
 ● 日時設定 			58			

電源スイッチを切り換えても憶えている項目ー つづき

撮影モード切り換えスイッチを切り換える/プログラムAEモードを切り換える

○:設定を憶えています。 ×:設定を憶えていません。「 」内の状態に戻ります。

項目	カメラモード		カードカメラモード		
	□(全自動)	プログラム AEモードを	□(全自動)	プログラム AEモードを	
	にする	切り換える	にする	切り換える	
● プログラムAEモードの種類	×(「オート」 になる)	—	×(「オート」になる)	_	78
●オートフォーカスの入/切	× (「入」 になる)	0	× (「入」 になる)	0	70
● AEシフトの設定	*	~**	_*	_**	88
(□(全自動)では「切」になる)	0	0	0		
 ホワイトバランスの設定 	× (「オート」 になる)	\bigcirc	× (「オート」 になる)	0	89
 デジタルエフェクトの設定 	×	0	_		99
● デジタルエフェクトの入/切	× (「切」 になる)		_		99
	カラーバーのみ使用可能	0			
 ヘッドホンの音量の設定 	0				122
● セルフタイマーの入/切	0		0		114
● オンスクリーンの入/切	0			182	
 ゼロセットメモリーのカウンター値 	0		_		125
メニュー項目の設定					
● タイトルミックスの入/切	× (「切」 になる) 〇				170
 カスタムプリセット 	*	0	*	0	97
 シャッタースピードの設定 	×(「オート」になる)		× (「オート」 になる)		83、86
● デジタルズームの入/切	0		0		68
● 手ぶれ補正の入/切	× (「入」 になる)	0	× (「入」 になる)	0	75
• 16:9の入/切	~*	0			36
(□(全自動)では「切」 になる)					
● 録画モードの設定	0		_		37
 マイクの設定 	0		_		72
● マイクATTの入/切	0		_		73
 オーディオモードの設定 	0		_		38
 液晶画面明るさ調整/ 					38
ビューファインダー明るさ調整					
 対面撮影の設定 	0		0		76
● オンスクリーンの入/切	0		0		182
 日時表示の設定 	0		0		65
● カードアクセスの入/切	0		0		155

* 撮影モード切り換えスイッチを 🖻 にするともとに戻ります。

** スポットライトとサーフ&スノー、マニュアルでは、AEシフトは操作できません。
項目		カメラ	モード	カードカン	メラモード	
		□(全自動)	プログラム AEモードを	□(全自動)	プログラム AEモードを	
		にする	切り換える	にする	切り換える	
メニュー項目	目の設定					
● デモモー	ドの入/切	C	\supset	(\supset	39
• リモコン	コードの設定	(\supset	(\supset	61
 お知らせ 	ブザーの入/切	()	(\supset	39
• エリア/ち	マータイムの設定	()	(\supset	54
● 日時設定		0		0		58
● 動画モード		ノーマルになる		_		107
• ゼブラパ・	ターンの入/切	0		0		91
• ゼブラパタ	マーンレベルの設定	0		0		91
• グリップス	ベームスピードの設定	0		0		67
• ハンドルス	ベームスピードの設定	0		0		67
• セルフタ・	イマーの入/切	()	(\supset	114
• インターバル	インターバルタイマーの入/切	(\supset	0		112
タイマー	インターバルタイマーの時間設定	0		_		112
 ● 画質の設定 		_		0		151
 番号リセ 	ットの入/切	-		0		153
• シャッタ・	一音の入/切	-		0		45

液晶画面/ビューファインダーの表示

液晶画面/ビューファインダーは、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示します。 液晶画面/ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。



自動で撮る/テレビで見るときの表示

↓ ↓ は点滅表示を示しています。() 内の数字は参照ページです。



効果的に使うときの表示

カメラモード



再生(VTR)モード



その他

液晶画面/ビューファインダーの表示 ー つづき

カードカメラモード



カード再生モード



警告文表示(約4秒間表示されます)

エリア/日時を	世界時計のエリアまたは日時を設定していません。世界時計のエリアと日時を設
設定してください	定してください (凹 54、58)。
バッテリーパックを	バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換してく
取りかえてください	ださい (m 24)。
カセットの 誤消去防止ツマミ を確認してください	カセットが録画できない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、カ セットの誤消去防止つまみをRECに切り換えてください(四30)。
カセットを	テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを取り出して最初から
取出してください	操作をやり直してください (凹 29)。
DV入力を 確認してください	□ Vケーブルが D V端子にきちんと接続されていない、または接続されたデジタ ルビデオ機器の電源が切れています。ケーブルと端子、電源を確認してください (□ 133、137)。
結露しています	ビデオカメラ内部に水滴がついている場合に表示されます。結露の項目をご覧く ださい (m 198)。

液晶画面/ビューファインダーの表示 ー つづき

警告文表示(約4秒間表示されます) テープが最後まで巻かれています。カセットを巻き戻す、または取り出してくだ さい (四30、119)。 テープ終了です SPモード以外で記録された部分です。アフレコまたはAVインサートできません (1140, 143)。 テープを 確認してください 「録画モード】 16bitまたは12bit 4チャンネルで記録された部分です。アフレコできません (🖽 143)。 テープを 確認してください 「オーディオモード」 記録されていない部分のため、アフレコまたはAVインサートできません(140、143)。 テープを 確認してください 「録画していません】 録画を開始した直後、ビデオヘッドが汚れているときに表示されます。必ずビデ オヘッドのクリーニングをしてください (四193)。 クリーニングカセットを 使ってください [ヘッドよごれ] メモリーカードがビデオカメラ本体に入っていません(四150)。 カードがありません

警告文表示(約4秒間表示されます)



その他

液晶画面/ビューファインダーの表示 ー つづき

警告文表示(約4秒間表	(示されます)
この画像は 再生できません	再生できない画像フォーマット、互換性のないJPEG画像、またはデータが破壊 されている画像を再生しようとした場合に表示されます。
プリントマークエラー	プリントマークファイルが編集不可能な場合に表示されます (🕮 163)。
カードカバーが あいています	メモリーカードカバーが開いています。カバーを閉じてください。
タイトルがありません	メモリーカードにタイトル画像を記録しないまま、ミックスボタンを押したとき に表示されます。

著作権保護信号(約4秒間表示されます)



キヤノンビデオシステム



 ● キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品(バッテリーパック、ACアダプターなど) を組み合わせた場合、正しく取り付けられなかったり、正常に動作しないことがあります。 ご注意ください。
 キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせてお使いになって生じた事故 や故障につきましては保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。



日立製作所社製:16MB、32MB、64MB

SDメモリーカード

このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。キヤノンのビデオ機器をお求めの際は、 同じマークもしくはキヤノンビデオ関連商品をおすすめします。

記載内容は、2002年6月現在のものです。

取り扱い上のご注意

ビデオカメラやカセットを使うときは次のことに注意してください(使用したカセットはケースに収納してください)。

液晶画面やビューファインダーを つかんで、本機を持ち上げない



高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場所に製 品を放置しないでください。



強い磁気の発生する場所で使わない

テレビや携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い 電波や磁気を発生する場所での撮影は避けてくださ い。画面がゆがんだり、ノイズが入ることがあります。



太陽や強いライトにレンズを向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や 強いライトに向けないでください。また輝度差の大き な被写体にカメラを向けたまま放置しないでください。



ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存は避けて ください。レンズにホコリや砂がつくのを防止するた めに、使用後は必ずレンズキャップをつけてください。



照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱に十分注 意してください。



分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に作動しない ときは、キヤノンサービスセンターにご相談ください。



振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はてい ねいに取り扱ってください。



極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(193ページ)の指示にしたがってください。



ビデオヘッドをクリーニングする

液晶画面/ビューファインダーに「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮影したり見るために約20時間使ったら、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

正常な画像





ヘッドクリーニングするときは

● 湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。

日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法に は十分注意してください。

お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。

長期間使わないときは

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリが少な く、湿度の低い、30℃以下の場所に保管してください。



レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、オート フォーカスがうまく動作しないことがあります。レン ズを常にきれいに保つようにしてください。最初にブ ロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを取り除き、それ から汚れをふき取るようにしてください。





各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影の前に は、各部の動作をチェックしてください。



その他

液晶画面について

●汚れたときは市販の眼鏡クリーナー(布製)などで拭いてください。

- ●温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。柔らかい乾いた布で拭いてください。
- ●寒冷地などで本機が冷え切っている場合は、電源を入れた直後は液晶画面が通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると、通常の明るさになります。

ビューファインダーのお手入れ

ビューファインダー内部のゴミを取り除く

■ ビューファインダーを引き出してから上げる







 ● ガラス部の表面は傷つきやすいので、ご注意 ください。



こんなときは

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。 特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、ご購 入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	電源が入らない。	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
		スタンバイレバーがロックになって	スタンバイレバーをスタンバイにする。	63
		いる。		
		バッテリーパックが正しく装着され	バッテリーパックを正しく装着し直す。	24
電		ていない。		
	途中で電源が切れる。	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
		撮影一時停止状態が5分以上続いた。	もう一度電源を入れる。	63
	グリップカバーを開いても	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
	カセット入れが動かない。	グリップカバーが完全に開いていない。	止まるまで開く。	29
源	カセット入れが動作中に	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
	止まって動かない。	本機が故障している。	サービスセンターにご相談ください。	裏表紙
	液晶画面/ビューファイ	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
	ンダーがついたり消えた			
	りをくり返す。			
	操作ボタンを押しても	電源が入っていない。	電源を入れる。	62
	動かない。			119
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
	電源ランプが点滅し液晶	バッテリーパックが消耗している。	十分に充電したバッテリーパックと交換する。	24
	画面/ビューファイン			
	ダーに「心□」が点滅する。			
撮	電源ランプが点滅し液晶	ビデオカメラの内部に水滴が付いた。	結露の項目をご覧ください。	198
影	画面/ビューファイン			
時	ダーに「圕」が点滅する。			
÷	電源ランプが点滅し液晶画	保護機能が働いている。	カセットを一度取り出して、入れ直す。	29
円仕	面/ビューファインダーに			
工時	「カセットを取り出してく			
	ださい」が点滅する。			
	リモコンが動作しない。	本機とリモコンのリモコンコードが異	メニューでリモコンコードを	61
		なるかメニューでリモコンセンサーを	「⑽㎜1」または「⑽㎜2」にする。	
		止めている(液晶画面/ビューファイ		
		ンダーに「⑽뗿」が出ている)。		
		リモコンの電池が消耗した。	新しい電池と交換する。	34
	 液晶画面/ビューファイ	カメラモードになっていない。	電源スイッチを「カメラ」にし、	62
但	ンダーに映像が映らない。		テープ/カード切り換えスイッチを「テー	
取影			プ」にする。	
時		スタンバイレバーがロックになって	スタンバイレバーをスタンバイにする。	63
		いる。		

こんなときは ー つづき

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	「エリア/日時を設定して	世界時計のエリアまたは日時が設定	世界時計のエリアと日時を設定するか、新	33
	ください」が表示される。	されていないか、コイン型リチウム	しいコイン型リチウム電池CR2025と交	54
		電池が消耗している。	換し、日付/時刻を設定し直す。	58
	スタート/ストップボタ	電源が入っていない。	電源スイッチを「カメラ」にし、	62
	ンを押しても、録画しな		テープ/カード切り換えスイッチを「テー	
	い。		プ」にする。	
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	29
		テープが終わっている(液晶画面/	テープを巻き戻すか、新しいカセットを入	29
		ビューファインダーに「 END」	れる。	119
		が点灯している)。		
		カセットが録画できない状態になってい	別のカセットと入れ換えるか、カセットを	29
		る(液晶画面/ビューファインダーに	録画できる状態に切り換える。	30
		「凾」が点滅する)。		
		カメラモード以外になっている。	電源スイッチを「カメラ」にし、	62
撮			テープ/カード切り換えスイッチを「テー	
			プ」にする。	
影	ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な被写体で	手動でピントを合わせる。	70
		ある。		
時		ビューファインダーの視度が合って	視度調整レバーで画像がはっきり見えるよ	31
		いない。	うに調整する。	
		レンズが汚れている。	最初にブロアーでレンズ表面のゴミ、ホコ	193
			リを吹き除いた後で、レンズを傷付けない	
			ように、乾いた柔らかい布で軽く拭いて、	
			汚れを取り除く。(ティッシュペーパーは	
			使わないでください。)	
	録画ランプが点滅しない	メニューで録画ランプ「切」を選んだ。	メニューで録画ランプを「入」にする。	39
	キラキラ光っていたり、	CCDのスミア現象で故障ではありま		81
	極端に明るい被写体(一部	せん。		
	に高輝度な部分がある被			
	写体)を撮影すると、縦に			
	帯が出る。			
	ビューファインダーの画	視度調整レバーで調整していない。 	視度調整レバーで調整する。 	31
	像がはっきりしない。 			
	再生ボタンを押しても再	電源が入っていない、または再生	電源スイッチを「再生 (VTR)」、テープ/カー	119
	生しない。	(VTR)モード以外になっている。	ド切り換えスイッチを テーブ」にする。 	
軍		カセットが入っていない。	カセットを人れる。	29
日生		テーブが終わっている(液晶画面/	ェーブを巻き戻す。 	119
時		ヒューファインターに 回 END]		
		か点灯している)。		
	テレビに画像が出ない。	メニューで AV入力→DV出力」が	メニューで AV入力→DV出力」を「切」 · · · -	139
		人」になっている。	にする。	

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	テープは回っているが、	テレビのテレビ/ビデオ切り換えス	テレビ/ビデオ切り換えスイッチをビデオ	123
	テレビに再生画像が出な	イッチがビデオにセットされていない。	にセットする。	
峀	い。	ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式のヘッドクリーニングカセット	193
			でビデオヘッドをクリーニングする。	
生		コピー禁止テープを再生またはダビ	再生またはダビング録画を中止してくださ	132
		ング録画しようとしている。	ບາ。	187
時	再生画像は出るが、内蔵	スピーカーの音量調整が「切」にな	選択/設定ボタンで調整する。	122
	スピーカーから音が出な	っている。		
	い。			
	メモリーカードが入らな	メモリーカードの向きが正しくな	正しい向きでメモリーカードを入れるか、	150
	い	い。	新しいメモリーカードを入れる。	
	メモリーカードに記録で	すでにメモリーカードの容量	不要な静止画を消去してから撮影する。	165
	きない。	いっぱいに記録している。		
		フォーマットされていないメモリー	フォーマットしてからメモリーカードを使	174
		カードを使っている。	う。	
		メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	150
+		番号が最大になっている	メニューで番号リセットを「する」に設定	153
/5		(ファイル名が作成できない)。	して、新しいメモリーカードを入れる	
I.		SDメモリーカードの場合、メモリ	SDメモリーカードを記録できる状態に切	150
۲		ーカードが記録できない状態になっ	り換える。	
/+		ている。		
伊	メモリーカードの再生が	カード再生モード以外になってい	電源スイッチを「再生(VTR)」、テープ/	156
用	できない。	る。	カード切り換えスイッチを「カード」にす	
畦			<u> </u>	
Ъđ		メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	150
	静止画を消去できない。	静止画がプロテクト設定されている。	プロテクト設定を解除する。	162
		SDメモリーカードの場合、メモリー	SDメモリーカードを記録できる状態に切	150
		カードが記録できない状態になって	り換える。	
		いる。		
	□□が赤色で点滅する。	カードエラーになっている。	電源を切る。	150
			メモリーカードを出し入れする。それでも	
			点滅が続く場合は、フォーマットする。	
	カメラモードで電源を入れる	手ぶれ補正機能を安定して動作させ		
	と、数秒間レンズが振動する。	るためです。故障ではありません。		
そ	レンズ内部に気泡ができ	ごくまれに飛行機や高い山などでは、		
Ø	්ං	レンズ内部に気泡が発生することがあ		
他		りますが、故障ではありません。気泡 		
		は、通常約1週間程度で消えますが、 		
		気圧や使用状況により変わります。 		

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などにより液晶画面/ビューファイン ダーに通常でない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源およびコイン型リ チウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。 その他

結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップ の表面に水滴がつくことがあります。この現象を結 露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 すると故障の原因になりますので注意してくださ い。

結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。 液晶画面/ビューファインダーに「結露しています」 が約4秒間表示され、 ① が点滅します。カセットが 入っている場合は、「結露しています」のあとで、 「カセットを取出してください」が表示され、 @ が 点滅します。



● カセットが入っている場合は、すぐに取出して、 カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いて ください(結露したときは、電源スイッチとカ セット取り出し機能のみ働きます)。結露したと きは、カセットを本体に入れようとしても入り ません。カセットをそのまま中に放置すると、 テープを傷める可能性があります。

Â

結露を防ぐためには

● 温度差のある場所へ急に移動するときは、事前 にカセットを取り出し、ビデオカメラをビニー ル袋に入れて密閉してから移動します。ビデオ カメラが移動先の温度と同じになってから袋か ら取出すと、結露を防ぐことができます。

使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって 多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れ て、液晶画面/ビューファインダーの ■ や電源ラ ンプが点滅しなくなっても、念のためさらに1時間 くらい放置してください。

こんなときにはご注意

● 寒い所から急に暖かい所に移動したとき



● 寒い部屋を急に暖房したとき



● 湿度の高い部屋の中



● 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の 高い所に移動したとき



海外で使うとき

本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

テレビでの再生

● 録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式(カラー受信方式の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国/地域で採用されています。 日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による



バッテリーパックの充電

コンパクトパワーアダプターCA-920は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できます。ただし、 電源コンセントの形状が異なる国/地域では、変換プラグアダプターが必要になります(1つの国の中でも地域 によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

■海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
コンセントの形状	· (•••			() -)
変換プラグ	不要です	<u>ل</u>			

主な国名と使用するプラグの種類(参考資料)

●北米		$\underline{\sim}\mu = \underline{\sim}$	
アメリカ合衆国	A	ポーランド B. C	オ
カナダ	A	<u>ポルトガル B. C</u>	ク
		$\overline{\mathcal{U}} - \overline{\mathcal{Z}} = \overline{\mathcal{C}}$	ら
●ヨーロッパ			\vdash
アイスランド	С	●アジア	=
アイルランド	С	インド B. C. BF	ラ
イギリス	B. BF	インドネシア C	
イタリア	С	シンガポール B. BF	
オーストリア	С	スリランカ B. C. BF	ア
オランダ	С	タイ A. BF. C	_
ギリシャ	С	大韓民国 A. C	シ
スイス	С	<u>中華人民共和国A. B. BF. C. S</u>	チ
スウェーデン	С	ネパール C	ノ
スペイン	A. C	パキスタン B.C	ノ
デンマーク	С	\overline{N}	ノ
ドイツ	С	フィリピン A. BF. S	7
フルウェー	С	ベトナム A. C	ラ
ハンガリー	С	香港特別行政区 B. BF	\sim
フィンランド	С	<u>マカオ特別行政区 B.C</u>	\sim
フランス	С	マレーシア B. BF. C	X

●オセアニア	
オーストラリア	S
グアム	A
タヒチ	С
トンガ	S
ニュージーランド	S
フィジー	S

●中南米			
アルゼンチン	BF.	C.	S
コロンビア			Α
ジャマイカ			Α
チリ		Β.	С
ハイチ			Α
パナマ			Α
バハマ			Α
プエルトルコ			Α
ブラジル		Α.	С
ベネズエラ			A
ペルー		Α.	С
メキシコ	Α		

●中近東	
イスラエル	С
イラン	С
クウェート	B. C
ヨルダン	B. BF
●アフリカ	

	アフ	ァリ	カ					
ア	"ルミ	ΪI	リア	7 /	4. E	3.E	BF.	С
Ι	ジフ	プト			В	. E	BF.	С
力	ナリ	リア	諸臣					С
Ŧ	ドニフ	フ						С
ケ	ーニフ	フ					Β.	С
サ	゛ンヒ	ニア				E	3. E	ЗF
タ	ンţ	ブニ	ア			E	3. E	ЗF
南	iアフ	リフ	カ共	和国	В	. C). E	ЗF
Ŧ	ザン	ノビ	`_^	7				С
Ŧ		ソコ						С

保証書とアフターサービス

●本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦 ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入 されていることをお確かめのうえ、大切に保存してく ださい。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご 持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノ ンサービスセンターにご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合もあります。詳しくは保証書に記載されている保証内容のご 案内をご覧ください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でもお客様にご負担いただくことがあります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の 付随的損害(録画、録音に要した諸費用および得べ き利益の損失など)については、保証致しかねます。

修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の見本とな るビデオカセットを添付するなどしたうえ、不具合 の内容/修理箇所を明確にご指示ください。

補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持す るために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切 り後8年です。従って期間中は原則として修理をお 受けいたします。なお、故障の原因や内容によって は、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修 理が可能な場合がありますので、その判断につきま してはご購入店、またはキヤノンサービスセンター にお問い合わせください。

修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり ます。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させて いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 お電話での修理見積依頼につきましては、おおよそ の仮見積になりますので、その旨ご承知おきくださ い。

主な仕様(型式:XV2)

システム 映像記録方式: 音声記録方式: 信号方式: 使用可能ビデオカセット: テープ速度: 録画/再生時間: 早送り/巻き戻し時間: **撮像素子**: 液晶画面: ビューファインダー: マイク: レンズ: レンズ構成: フィルター取付径: 焦点調整: 最短撮影距離: 色温度切り換え: 最低被写体照度: 推奨被写体照度: 被写体照度範囲: 絞り: 手ぶれ補正機能: 記録カード: カード記録画素数: カード記録フォーマット: 画像圧縮方法: カード記録枚数**

回転2ヘッドヘリカルスキャン DV方式(民生用デジタルVCR SD方式) デジタルコンポーネント記録 PCMデジタル記録 16bit (48kHz/2ch) 12bit (32kHz/4ch)NTSC方式準拠 MinoついたミニDVカセット 約18.81mm/秒 (SPモード時) 約12.56mm/秒 (LPモード時) 80分(80分テープ使用時/SPモード時) 120分(80分テープ使用時/LPモード時) 約2分20秒(60分テープ使用時) 1/4型3CCD、総画素数41万画素×3 有効画素 38万画素×3 2.5型TFTカラー液晶 (約20万画素) 0.44型 TFTカラー液晶 (約18万画素) ステレオエレクトレットコンデンサーマイク f=4.2~84mm F=1.6~2.9 電動20倍ズーム 10群12枚 58mm TTL自動焦点、マニュアル調整可 ワイド端1cm、ズーム全域1m フルオート(セット、屋内、屋外付) 0.75ルクス(1/8スローシャッター時) 100ルクス以上 0.75~10万ルクス オートアイリスサーボ方式 光学式 SDメモリーカード、マルチメディアカード 1488×1128、640×480画素(ピクセル) DCF準拠、Exif2.2準拠*、DPOF対応(静止画のみ) 静止画:JPEG(ファイン、スタンダード) (8MバイトのSDメモリーカードの場合) 1488×1128 ファイン約6枚、スタンダード約10枚 640×480 ファイン約47枚、スタンダード約93枚

*このビデオカメラは、Exif 2.2(愛称「Exif Print」)に対応しています。Exif Printは、ビデオカメラとプリンターの連携を強化した規格です。Exif Print対応のプリンターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力が得られます。 **この数値は撮影条件や被写体によって変わります。 その他

主な仕様(型式:XV2) - つづき

入・出力端子(レベル/インピーダンス)

映像端子*:	ϕ 3.5mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75 Ω
S映像端子:	4ピン DIN
	輝度信号:1Vp-p/75Ω 色信号:0.286Vp-p/75Ω
USB端子:	mini-B
DV端子:	マルチコネクター、IEEE1394準拠
音声端子*:	出力時:4dBm(47kΩ負荷時)/ 3kΩ以下
	入力時:OdBv(47kΩ負荷時)/ 47kΩ(音声ATT 入)
	-10dBv (47kΩ負荷時)/47kΩ (音声ATT 切)
マイク端子:	-35dBv(600Ωマイク使用時)/ 5.6kΩ(マイクATT 入)
	-55dBv(600Ωマイク使用時)/ 5.6kΩ(マイクATT 切)
ヘッドホン端子:	ゆ3.5mm ステレオミニジャック
リモート端子:	φ2.5mm LANC対応
電源その他	
電源電圧:	DC7.2V
消費電力:	ビューファインダー使用時:約4.8W(録画中、AF合焦時)
	液晶画面使用時:約5.7W(録画中、AF合焦時)
動作温度:	0°C~40°C
外形寸法:	118×136×306mm (幅×高さ×奥行き)
撮影時総質量:	約1.27kg (バッテリーパックBP-915、レンズキャップ、レンズフード、
	コイン型リチウム電池、ビデオカセット30分用、メモリーカードSDC-8M
	含む)
本体質量:	約1.12kg

*映像端子と音声端子は共用です。

索引

ア行	
アイカップ	32
	104
アナログーチンダル変換 アナログ入力	135
アフターサービス	200
	143
インターバルタイマー	112
インテックス回回 インデックフサーチ	128
インアックスターフ ウィンドカット(マイク)	72
液晶画面の明るさ調整	38
	_ 38
お知らせタイマー	- 39
オートフェート オートモード (撮影モード)	79
オーバーラップ	100
音声を切り換える	146
音量調整	122
カ行	
海外で使うとき	199
カスタムキー	_ 93
カスタムプリセット	_ 97
カセットを入れる/出す	129
カメラモード	62
カラーゲイン	97
カラーバー	106
カード再生(VTR)モード	156
カートカメフセート クリアフキャン	154
グリップベルト	32
警告文表示	185
結露	198
広角	_ 68
」ビー :メモリーカート→テーノ こんなときけ	1/3
	190
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	
	110
再生 : テープ : メモリーカード	119 156
再生 :テープ :メモリーカード 再生 (VTR) モード	119 156 119
再生 :テープ :メモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら	119 156 119 _64
再生 : テープ : メモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する	119 156 119 _ 64 _ 62
再生 : テープ : メモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する 撮影モード サーフ&ス / ーモード (撮影モード)	119 156 119 _ 64 _ 62 _ 78
再生 : テープ : メモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する 撮影モード サーフ&スノーモード (撮影モード) =脚を使って撮る	119 156 119 _64 _62 _78 _78 _80 _66
再生 : テープ : メモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する 撮影モード サーフ&スノーモード (撮影モード) 三脚を使って撮る 色相	119 156 119 _64 _62 _78 _78 _80 _66 _97
再生 : テープ : メモリーカード	119 156 119 - 64 - 78 - 78 - 80 - 66 - 97 - 31
再生 : テーブ	119 156 119 - 64 - 62 - 78 - 80 - 66 - 97 - 31 - 86
再生 : テーブ	119 156 119 - 62 - 78 - 80 - 66 - 97 - 31 - 86 - 97 - 86 - 97
再生 : テーブ	119 156 119 - 64 - 78 - 78 - 86 - 97 - 31 - 86 - 97 - 31 - 86 - 97 165 104
再生 : テーブ 第生 : ジモリーカード 再生 (VTR) モード 撮影である	119 156 119 - 64 - 78 - 78 - 86 - 97 - 31 - 86 - 97 165 104 - 32
再生 : テーブ 第生 : デーブ 再生 : ドーブ 調影であったら	119 156 119 -64 -78 -78 -80 -97 -86 -97 165 104 -32 104
再生 : テーブ	119 156 119 - 64 - 78 - 80 - 97 - 31 - 86 - 97 - 31 - 32 104 - 32 104 - 32
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -62 -78 -80 -66 -97 -31 -86 -97 165 -97 165 -97 164 -32 -32 -32 -36 -36 -37 -36 -37 -36 -37 -36 -37 -36 -37 -36 -36 -37 -37 -36 -36 -37 -37 -36 -36 -37 -37 -36 -37 -36 -37 -37 -36 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
再生 : テーブ	119 156 119 -62 -78 -66 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -32 -04 -32 -04 -32 -04 -36 -04 -36 -04 -36 -04 -36 -04 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05 -05
再生 : テーブ	119 156 119 -62 -78 -66 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 165 104 -32 -104 -32 -104 -32 -104 -36 -104 -36 -36 -36 -37 -31 -36 -37 -37 -31 -36 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
再生 : テーブ	119 156 -64 -62 -78 -80 -66 -97 -31 -86 -97 165 104 -32 104 -86 -67 156 -67
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -67 -31 -31 -32 104 -80 -97 165 104 -80 -57 156 -54 123
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -62 -80 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -32 -97 -31 -32 -97 -31 -32 -97 -31 -32 -97 -156 -97 -156 -97 -156 -97 -156 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -97 -165 -165 -97 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165
再生 : テーブ	119 156 119 64 -62 -80 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -86 -97 -31 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -3165 -97 -3165 -97 -3165 -97 -3165 -97 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -36 -57 -37 -36 -57 -37 -36 -57 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -3
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -316 -97 165 104 -32 -316 -97 104 -97 104 -97 104 -97 104 -97 104 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 165 -97 1654 -97 1564 -123 132 -97 1554 -97 1554 -97 1554 -97 1554 -97 132 -97 104 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -97 -86 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -156 -156 -123 -97 -97 -97 -97 -156 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -97 -86 -97 -97 -97 -80 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -97 -86 -97 -97 -97 -80 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ : メモリーカード	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -156 -156 -156 -57 -97 -156 -123 -97 -91 -156 -97 -91 -56 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97
再生 : テーブ : メモリーカード	119 156 119 -64 -78 -80 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -86 -97 -156 -97 -156 -156 -52 -97 -156 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97 -97

デジタル: エフェクト	104
: ズーム	68
データコード	129
手ぶれ補正機能	75
電源 : 家庭用コンセント	23
: バッテリーパック	24
:電源スイッチ	62
動画モード	107
トレイル	104
ナ行	

内蔵スビーカー	122
夏時間	_ 54
ノーマル(マイク)	_ 72
八行	
バッテリーパック :残量表示	65
:充電	_24
日付サーチ	128
日付・時刻	_ 58
ビデオヘッドのクリーニング	193
ビューファインダー:明るさ調整	_ 38
:お手入れ	193
:視度調整	_31
ピント合わせ	_ 69
ファイル番号のリセット	153
フォトサーチ	127
フォト撮影	108
フォーマット	174
プリントマーク	163
フレームモード	107
プロテクト (メモリーカード) 162、	171
ヘッドホン	122
望遠	_ 67
ボイス(マイク)	_ 72
ホワイトバランス	_ 89

く口	
マイク端子	143
マニュアルモード (撮影モード)	79
ミラー	104
メニュー	35
メモリーカード:入れかた	150
: 画質	151
:記録する	154
モザイク	104

フ行	
リモコン	34
リモコンコード	61
レベルメーター	73
レンズキャップ	31
レンズフード	31
録画チェック/録画サーチ	74
露出ロック	88
ローアングル撮影	64

-741

ワイド	(テレビ16:9)_
ワイプ	

ワイド (テレビ16:9) ワイプ	36
	188
そのほか	
AEシフト	
AVインサート	140
Avモード(撮影モード)	79
DVコントロール	111
DV端子	133、137
ID-1方式	
LANC 🕻 (ランク)リモート端子	20
LPモード	37
NDフィルター	71
S1-映像端子	123
SP (標準) モード	37
Tvモード (撮影モード)	79
VTRストップ	63、93
16:9	36

メニュー索引

操作からメニューが探せます。

ア行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
アフレコする方法(音声/マイク)を変える	→	VTR設定		0		
インターバル撮影をする	→	カメラ設定	0			
液晶画面(LCD)の明るさを調整する	→	表示設定	0	0	0	0
エリア/サマータイムを変える	→	システム設定	0	0	0	0
オーディオモード(12bit/16bit)を変える	→	VTR設定	0	0		
お知らせブザーを入/切する	→	システム設定	0	0	0	0
オンスクリーンを入/切する	→	表示設定	0		0	
音声入力ATTを入/切する	→	VTR設定		0		
カ行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
画像を消去する	→	カード実行				0
カードアクセスを入/切する	→	表示設定	0		0	0
カードからテープヘコピーする	→	カード実行				0
カードに記録する画質を選ぶ	→	カード設定			0	
カードに記録する画像サイズを選ぶ	→	カード設定			0	
カードをフォーマットする	→	カード実行				0
ガイド表示を選ぶ	→	表示設定	0		0	
カスタムキーの設定表示を入/切する	→	表示設定		0		0
カスタムキーを設定する	→	カスタムキー設定	0	0	0	0
カラーゲインを調整する	→	カスタムプリセット	0		0	
クリアスキャンを使う	→	カメラ設定	0			
グリップズームスピードを選ぶ	→	カメラ設定	0		0	
サ行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
再生時の文字表示を入/切する	→	表示設定		0		0
色相を調整する	→	カスタムプリセット	0		0	
シャープネスを調整する	→	カスタムプリセット	0		0	
シャッター音を入/切する	→	カード設定			0	
セットアップレベルを調整する	→	カスタムプリセット	0		0	
ゼブラパターンレベルを調整する	→	カメラ設定	0		0	
ゼブラパターンを入/切する	→	カメラ設定	0		0	
セルフタイマーを使う	→	カメラ設定	0		0	

夕行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
タイトルミックスを使う	→	タイトルミックス	0			
タイトル画像を消去する	→	カード実行				0
タイトル画像を消えないようにする(プロテクト)	→	カード実行				0
対面撮影の設定(ミラー/ノーマル)を変える	→	表示設定	0		0	
デジタルズームを入/切する	→	カメラ設定	0			
データコードの日時の表示を選ぶ	→	表示設定		0		0
データコードの表示内容を選ぶ	→	表示設定		0		
手ぶれ補正を入/切する	→	カメラ設定	0		0	
デモモードを入/切する	→	表示設定	0		0	
動画モードを選ぶ	→	カメラ設定	0			
ナ行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
日時を設定する	→	システム設定	0	0	0	0
日時(データコードで表示する)を選ぶ	→	表示設定		0		0
八行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
バイリンガルの設定を変える	→	VTR設定		0		
パワーセーブの項目を選ぶ	→	VTR設定	0			
番号(静止画ファイルの)リセットを入/切する	→	カード設定			0	
ハンドルズームスピードを選ぶ	→	カメラ設定	0		0	
日付の自動表示を入/切する	→	表示設定		0		
ビューファインダーの明るさを調整する	→	表示設定	0	0	0	0
表示文字記録を入/切する	→	システム設定	0			
プリントマークを全消去する	→	カード実行				0
プリントマークを付ける	→	カード実行				0
ホワイトバランスを設定する	→	カメラ設定	0		0	
マ行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
マイクの音質を選ぶ			0	0		
マイクATTを入/切する	→	VTR設定	0	0		

メニュー索引 ー つづき

ラ行		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
リモコンコードを変える	→	システム設定	0	0	0	0
レベルメーター表示を入/切する(液晶画面/ビューファインダー)	→	表示設定	0	0		
録画モードを変える	→	VTR設定	0	0		0
録画ランプを入/切する	→	システム設定	0	0		0
その他		サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード再生 (VTR)
16:9を使う	→	カメラ設定	0			
16:9エリアマーカー表示を入/切する	→	表示設定	0			
AEシフトを設定する	→	カメラ設定	0		0	
AV入力→DV出力を入/切する	→	VTR設定		0		
AV端子を使う	→	VTR設定	0	0	0	0
DVコントロールを入/切する	→	システム設定	0			

Canon

キヤノン株式会社

キヤノン販売株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品の取り扱い方法、および修理に関する相談窓口

製品名 お問い合わせ

XV2 キヤノン販売 お客様相談センター

(全国共通番号) 🌠 0570-01-9000 該当番号 66

受付時間: 平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日を除く) お電話がつながりましたら音声ガイダンスに従ってデジタルビデオカメラの 該当番号<66>をお話しください。音声認識後、商品担当者におつなぎします。

全国64ヶ所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。なお、 PHS・海外からの電話をご使用の方は、03-3455-9353をご利用ください。

※ 音声対応システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめ ご了承ください。

※電話回線の状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。 その場合でもオペレーターにおつなぎいたしますので、そのまま電話を切らずにお待ち ください。



この使用説明書は100%再生紙 を使用しています。