

EOS-1Ds Mark III



このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方 去を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 携帯してご活用ください。詳しい説明については、 EOS-1Ds Mark III 使用説明書をお読みください。

PRINTED IN JAPAN

すぐ撮影するには■ 電池(バッテリー)を入れる 初期状態にする カメラ設定初期化 メニュー画面で[If:]タブの ャップを取り外し、充電 うの設定を初期状態にし メラ設定初期化]を選びます。 済みの電池を入れます。 ·〈**P**〉プログラムAEになります。 キャンセル OK ピントを合わせる たいものにエリアAFフレ ームを合わせます。軽くシャッ ワーボタンを押すと、ピントが 合います。 撮影する レンズのフォーカスモ さらにシャッターボタンを 押して撮影します。 ードスイッチを〈AF〉 メモリーカードを入れ 画像を確認する CFカードは左側、SDカー ドは右側のスロットに入れ * CFカード、またはSDカードのどちらかが入っていれば撮影できます 電源スイッチを〈ON〉
 にする 撮影可能枚数の目安 J **(-)**(日本語版 200 常温(+23℃) 低温(0℃) 約1400枚 © CANON INC. 2007 撮影可能枚数 約1800枚

「デジタル機能設定」 メニュー機能の設定方法

メニュー項目――

メニュー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見な がら、〈MENU〉ボタン、〈企注〉〈②〉で行います。



└──メニュー内容

JPEG画質	
画像サイズ	
撮影画像の確認時間	81
電子音	λ
カードなしレリーズ	す
ダストデリートデー	扨

.

CT1-5233-000

1 メニューを表示する ● 〈MENU〉ボタンを押すと表示 されます。 2 タブを選ぶ ● 〈☆☆〉を回してタブを選びます。	メニュー機能一覧 a. 撮影1 D. 1/15>ス WB D. 1/15>ス WB MBF-夕意録 HB福正/BKT設定 0,0/±0 色空間 SRGB ビクチャースタイル スタンダード	C: 撮影2	Y:機制 カメラ酸素 カメラ基素 カメラ基素 カメラまた ファーム	 を 	保存•読込 呼出 I.0.0	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	タム機能 ・調光・表示 ドライブ ・その他 É(C. Fn)ー括解 能設定状態の登録	♣ ♣• 時出	□ ■ 画像サイ ● [Q ⁱ JPE す。 ● 〈FUNC.〉 記録・再 ● [If ⁱ 記録 法を選択	(ズは、[○: 画像サイズ]から設定することもできます。 (3回質] でL/M1/M2/Sの圧縮率を設定することができま ボタンを押して(1回/2回)、〈約3)を回すと、画像を 注するメモリーカードを選択することができます。 機能とメディア・フォルダ選択]でメモリーカードへの記録方 することができます。
			面像H	トイズ					さこ ピク	フチャースタイル
3 項目を選ぶ ◆ (◎) >を回して項目を選び、 〈卿)を押します。	▷. 再生] 	D:再生2 つつつつつのののののの (1)(1)(##### 150)	● <func. がらく(</func. 	→ボタン ⁷ ○〉を回し	を押して(1回)ます。]/2回)、背	面表示パオ	マルを見な	ピクチャースタイル 国家 スタンダード 「キャートレート	0.0.3.6 ● 撮影準備状態でくまた〉ボタンを 3.0.0.0 2.0.0.0 ● (の)を回してスタイルを選びます。
	画家クロテクト] 画像回転 画像消去 印刷指定 送信指定	AFフレーム表示 しない とストグラム 輝度 拡大表示設定 画面中央 へでの画像送り 10枚	画像 サイズ L M1	画素数 (約·万) 2100 1660	ファイルサイズ (約・MB/枚) 6.4 5.2	撮影可能 枚数 290 350	連続撮影 リ H高速 56 73	可能枚数 □ ∟低速 83 140	 三山風景 三山ニートラル 三日忠実設定 三田・大クロ INFOL 詳細設定 	4, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 3, 0, N, N EFT 0K
	画像コピー		M2	1100	3.9	470	110	300	フクノリ	西伤性州 内容
■●〈◎〉を凹して内谷を選びます。			S	520	2.2	840	160	890	スタイル	回家村住・内谷
	IY'機能設定1	ド・機能設定2	RAW	2100	25.0	75	12	14		巴鮮ヤかで、くつざり
			RAW)+L		25.0+6.4	54	10	10		別のされいで、ややくうさり
	オートパワーオフ 1分	液晶の明るさ ※ ++++++ *	033W) + M1	_	25.0+5.2	57	10	10		育空や緑の色か鮮やかで、とくもくつきり
	記録機能とXディア・フォルダ選択 画像業品 通し業品	日付/時刻 '07/09/18 12:24 言語 日本語	RAW) + M2		25.0+3.9	60	12	12	ニュートフル	自然な色のいで、メリハリか少なく控えの
● 〈 啣 〉を押すと設定されます。	ファイル名の設定	ビデオ出力方式 NTSC	RAW) + S	E 00	25.0+2.2	64	12	12	忠実設定	5200K程度の境現尤下で撮影したとさに、彼与体 とほぼ同じ命あい
	縦位置画像回転表示 する ■ カード初期化	ハッテリー情報 ライブビュー機能設定	SERVER I	520	14.5	130	18	14	モノクロ	白里兩僚
る設定を終了する		外部ストロボ制御	50300 + L 50300 + M1		14.5+5.2	90	12	14		
✓ ● 〈MENU〉ホタンを押すと表示			SERAWD + M2	-	14.5+3.9	97	12	18		深アド< INIFO 〉ボタンを押すと そのスタイルの「シャープ
 か消ん、	🇊 🌑 [lǐ かード初期化] でメモリーカー	- ドの初期化を行うことができます。	SEXAWD + S		14.5+2.2	100	18	20	ネス/コントラ	(スト/色の濃さ/色あい)を調整することができます。
まり。	[IY: カメラ設定初期化] でカメラを	初期状態にすることができます。	* 15*51-1							

* 枚数は、当社試験基準2GB CFカード使用時









ホワイトバランス



表示	モード	色温度(約・K:ケルビン)			
AWB	オート	3000~7000			
☀	太陽光	5200			
	日陰	7000			
2	くもり、薄暮、夕やけ空	6000			
☀	白熱電球	3200			
	白色蛍光灯	4000			
4	ストロボ使用	6000			
.₽⊿	マニュアル	2000~10000			
K	色温度	2500~10000			

を回します。

ができます。







える/AEB	INFO.	
〈MODE〉ボタンと〈AF•DRIVE〉	1020 4.0 100-0000 III	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ホタノを同時に押し、〈≦≧/◎〉 を回して、AEBレベルを設定し	V320 4.0	100-0003 □ → 拡大
ます。		 Q ▲ ▲ 第
定することができます。		Ξ
最影を行うと、設定されているド ライブモードに従って ①→②→	P DBD B22-110 27-2 85400 520103 0742, 61 EPSB, 0, 0 000-41 6.3246 Adde 668 3/6 2007/08/18 12:24:30	4枚/9枚
3の順で撮影されます。	V020 4.0 100-0000 LD	◆ インデックス
3枚撮影後でも、AEBは自動解除		, t 🧰 🗠 🗖
されません。解除するときは、 AEBステップ量を[0.0]に戻します。		
	·····································	消去 フロテクト
	撮影情報表示 露出補正量	
	絞り数値 ──	-
AEロック	シャッター速度	22 16 EF1 100 0002 (1)
ピントを合わせます。	ストロボ調光	- ビストグラム (輝度/BGB)
〈★〉ホタンを押すと、露出か回 定されます。	測光モードー	
AEロックした露出値と新しい露		図-11/2 ゲ+2 ISOM00
出値が、ファインター内の石側に ロアルタイムで表示されます		理A2, G1 译玉33, 0, 0, 0 - ピクチャースタ
構図を決めて撮影します。		2007/09/18 12:24:30
	総記録画像数 ホワイトバランス―	
	ホワイトバランス補正量 —	データ付加
	ファイルサイズー	┘ └─ピクチャースタイル

C.Fn I:露出		C.Fn II:画像・調光・表示		6	レンズ・AFストップ		測光タイマー中の
1	露出設定ステップ	1	長秒時露光のノイズ低減		ボタンの機能		サブ電子ダイヤル
2	ISO感度設定ステップ	2	高感度撮影時の	7	AFマイクロアジャスト	4	撮影時のSETボタン
З	ISO感度の制御範囲の		ノイズ低減		メノト	5	マニュアル露出時
	設定	З	高輝度側・階調優先	8	仕意選択時の AFフレーム領域拡大		IV、AV值設定
4	ブラケティング自動解除	4	E-TTL II 調光方式	a	任音選択可能な	6	Tv/Av値設定時の ダイヤル回転
5	ブラケティング順序	5	ストロボのシンクロ	3	AFフレーム	7	ノイアル回転
6	ブラケティング時の		タイミング	10	登録AFフレームへの	/	おり数値設定
	撮影枚数	6	ストロボの発光		切り換え	8	WB/メディア・
7	測距点連動スポット測光	7	露光中のファインダー内	11	AFフレーム自動選択の	0	画像サイズの設定
8	セイフティシフト		表示		選択可否	9	∽/●ボタンの機能
9	撮影モードの限定	8	バルフ撮影中の 表示パネル照明	12	測距時のAFフレーム 表示	10	◎〈OFF〉時の
10	測光モードの限定	9	撮影時のINIEのボタン	10			ボタン操作
11 マニュアル露出時の				10			フォーカシング
	測光モード	C.F	Fn III:AF・ドライフ		- AF補助光の投光		スクリーノ
12	シャッター速度の	1	USMレンズの電子式	15	ミラーアップ撮影	12	各種タイマー保持時間
	制御範囲の設定		于動フォーカス	16	連続撮影速度	13	レリーズタイムラグ
13	絞り数値の制御範囲の 設定	2	AIサーホ時の被写体 追従敏感度	17	連続撮影時の 撮影枚数制限	14	
14	撮影・測光モードの呼出	З	AIサーボ1コマ目/		ふい、海佐、その曲	1-7	付加
15			2コマ目以降動作	0.0		15	オリジナル画像判定用
10	同調速度	4	AIサーボ時の 測距点 Setupted	1	ンヤツター/AF-UN ボタン		データの付加
		5	速 ボイド AF測距不能時の レンズ動作	2	AF-ON/AEロック ボタン入替	16	ライブビュー露出 シミュレーション