



## レーザビームプリンタ LASER SHOT LBP-2510

## LIPS機能ガイド



## 取扱説明書の分冊構成について

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分にご活用ください。



このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マ ニュアルです。



このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書CD-ROM に収められているPDFマニュアルです。



#### 別売の取扱説明書

お求めについては販売店にご相談ください。

LIPS対応のプリンタドライバや印刷の設定プログラムなどを作成す るプログラマー用の取扱説明書です。

オプション品の設置のしかたや使いかたを説明しています。





ソフトウェアのバージョンアップ方法やユーティリティメニューから出力できるリ スト、動作モードを切り替えて出力できるリストの内容などについて説明していま す。

巻末に、各メニューの階層を示す「メニュールートマップ| があります。各メニュー の設定項目や内容を知りたいときにご活用ください。 ユーザーズガイドをあわせてお読みください。

<sup>●</sup> 本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。

<sup>-</sup> 本書に記載してているいないない、テレビスシングであったがありましたら、ご連絡ください。 ● 本書に力一で不審な点や説り、または記載測などお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。 ● 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

# 目次

はじめにviii
本書の読みかたviii
マークについて
キーについて
略称についてviii
規制についてix
商標についてix
本製品が対応しているコントロールコマンドについてx

## 第1章 メニュー機能の使いかた

メニュー機能	1-2
メニュー機能とは	1-2
メニューの種類	1-3
桑作キーの使いかた	1-4
ディスプレイの見かた	1-6
メニューの構造	1-6
メニュー操作に入ることができる状態	1-6
ディスプレイの見かた	1-7

#### 第2章 メニューの機能と操作

共通セットアップメニューの機能と操作	2-2
共通セットアップメニューの機能と構造	2-2
共通セットアップメニューの機能	2-2
共通セットアップメニューの構造	2-2
共通セットアップメニューの操作の流れ	2-3
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	2-5
LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造	2-5
LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ	2-5
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作	2-7
ESC/P専用セットアップメニューの機能と構造	2-7
ESC/P専用セットアップメニューの操作の流れ	2-7
ユーティリティメニューの機能と操作	.2-10
ユーティリティメニューの機能と構造	. 2-10
ユーティリティメニューの機能	2-10

ユーティリティメニューの構造ユーティリティメニューの操作の流れ	
<b>ジョブメニューの機能と操作</b> ジョブメニューの機能と構造 ジョブメニューの機能 ジョブメニューの構造 ジョブメニューの操作の流れ	2-13 2-13 2-13 2-13 2-13 2-13
<b>リセットメニューの機能と操作</b> リセットメニューの機能と構造 リセットメニューの機能 リセットメニューの機能 リセットメニューの構造 リセットメニューの構造	2-15 2-15 2-15 2-15 2-15
ジョブキャンセルメニューの機能と操作 ジョブキャンセルメニューの機能 ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	
<ul> <li>ジョブキャンセルメニューの機能と操作</li> <li>ジョブキャンセルメニューの機能</li> <li>ジョブキャンセルメニューの操作の流れ</li> <li>給紙選択メニューの機能と操作</li> <li>給紙選択メニューの機能と構造</li> <li>給紙選択メニューの機能</li> <li>給紙選択メニューの構造</li> <li>給紙選択メニューの操作の流れ</li> </ul>	2-17 2-17 2-17 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19 2-19

#### 第3章 共通セットアップメニューの設定項目

共通セットアップメニュー設定項目一覧	}
拡張機能グループの設定項目3-7	,
スリープ動作	7
スリープモード	1
警告処理	3
自動エラースキップ3-8	3
表示言語	3
ブザー	)
警告表示	)
日付/時刻設定 3-9	)
給紙グループの設定項目3-10	)
トレイ用紙サイズ	)
デフォルト用紙サイズ	)
トレイ優先	
自動選択	
デフォルト用紙タイプ	
トレイ用紙タイプ3-12	)
手差し両面	3

両面印刷	3-13
レイアウトグループの設定項目	3-14
コピー枚数	3-14
縦補正/横補正	3-14
とじ方向	3-15
とじ幅	3-15
特殊両面処理	3-17
印字調整グループの設定項目	3-19
データ処理	3-19
り うう 2011年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
トナー節約	
トナー濃度 C	3-20
トナー濃度 M	3-20
トナー濃度 Y	3-20
トナー濃度 К	3-20
カラーモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-21
モノクロ中間調	3-21
カラー中間調	3-21
OHP タイプ	3-22
画質警告	3-22
印字動作	3-23
インタフェースグループの設定項目	3-25
インタフェース選択	3-25
タイトアウト	3-25
ヤントロニクス設定	
busy-ack	
	3-27
セントロ送信速度	3-27
インプットプライム	3-27
双方向	3-28
孤張ネットリーク	
TUP/IP 設守啓得	3-29 ລາດ
ネットワーク設定初期化	
ネットワーク設定初期化	3-30
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作工 ドグリー プの設定項目	3-30
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目	3-30 3-30 <b>3-31</b>
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択	3-30 3-30 3-31 3-31
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え	3-30 3-30 3-31 3-31 3-33
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え 優先エミュレーション	3-30 3-30 3-31 3-33 3-34
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え 優先エミュレーション ユーザメンテナンスグループの設定項目.	3-30 3-30 3-31 3-33 3-33 3-34 3-35
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え 優先エミュレーション ユーザメンテナンスグループの設定項目 定着特殊処理	3-30 3-30 3-31 3-33 3-33 3-34 3-35 3-35
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え 優先エミュレーション ユーザメンテナンスグループの設定項目 定着特殊処理 印字位置調整	3-30 3-30 3-31 3-33 3-34 3-35 3-35 3-35
ネットワーク設定初期化 コネクション認識 動作モードグループの設定項目 動作モード選択 自動切り替え 優先エミュレーション ユーザメンテナンスグループの設定項目 定着特殊処理 印字位置調整 カウンタ初期化	3-30 3-30 3-31 3-33 3-34 3-35 3-35 3-35 3-35 3-36

定着器
特殊モード J
OHP フィルム鏡像
特殊印字処理
OHP フィルム特殊処理3-38
薄紙特殊処理
画質調整 A
画質調整 B
サービス特殊設定 3-4C

#### 第4章 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧	
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目	
拡大/縮小	
複数ページ印刷	
複数ページ余白	
ページの向き	
オーバレイ 1 /オーバレイ 2 4-6	
カラーオーバレイ	
スタートアップマクロ	
漢字コード	
文字サイズ 4-9	
漢字書体	
ANK 書体	
漢字グラフィックセット	
行数	
桁数	
自動改ページ4-11	
自動改行	
CR 機能	
LF 機能	
網かけ解像度	
ジョブタイムアウト	
白紙節約	

#### 第5章 ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目

ESC/P 専用セットアップメニューの設定項目一覧	5-2
ページレイアウトグループの設定項目	5-4
ページフォーマット	5-4
上余白	5-6
用紙位置微調整	5-7
領域	5-9
右マージン既定値	5-9
用紙サイズ	5-9

フォントグループの設定項目	
漢字書体	
フォント ID	
漢字サイズ	
文字コード	
国別文字	
印字機能グループの設定項目	
イメージの補正	
縮小文字	
印字動作グループの設定項目	
改行機能	
VFC グループの設定項目	
連続用紙長	
単票用紙長	
ミシン目スキップ	
その他のグループの設定項目	
登録レベル	

#### 第6章 セットアップ以外のメニューの設定項目

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧6	-2
ユーティリティメニューの設定項目6-	-3
ステータスプリント(共通ステータスプリント)	-3
LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ) 6	-3
ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)6	-4
フォントリスト(共通フォントリスト)6	-4
拡張 I/F プリント	-5
キャリブレーション6	-5
ジョブメニューの設定項目6-	-6
印刷履歴リスト	-6
リセットメニューの設定項目6-	-7
ソフトリセット/ハードリセット6	j-7
排出	-7
給紙選択メニューの設定項目6-	-9
給紙モード	;-9
トレイ用紙サイズ6	;-9
トレイ用紙タイプ6-1	10
両面印刷	11

#### 第7章 付録

文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて ......7-2

文字セットコード表 コントロールコマンドリスト	7-2 7-2
ESC/P エミュレーションのページフォーマット	7-3
ダンプリスト	7-8
動作モード共通のリスト7-	11
動作モード専用のリスト	12
本プリンタについての注意事項7-	15
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	-15
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて 7-	-17
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い 7-	-17
LBP-2030 機との違いについて7-	-18
本プリンタの制限事項	-19
ESC/P 準拠プリンタとの違い 7-	19
索引	21
ソフトウェアのバージョンアップについて	24
情報の入手方法	-24
ソフトウェアの入手方法	-24

# はじめに

このたびはキヤノンLBP-2510をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能 を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお 読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

## 本書の読みかた

## マークについて

本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー クを付けています。

- 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- ※ メモ 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす すめします。

## キーについて

本書では、キー名称を以下のように表しています。

・操作パネル上のキー:[キー名称]
 例:[オンライン]
 [実行]

#### 略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft<sup>®</sup> Windows NT<sup>®</sup> operating system 日本語版:Windows NTMicrosoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 operating system 日本語版:Windows 2000Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system 日本語版:Windows XPMicrosoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operating system:Windows XPMicrosoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operating system:WindowsExtended Unix Code:EUCLASER SHOT LBP-2510:LBP-2510

# 規制について

## 商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS は、キヤノン株式会社の商標です。
LASER SHOT は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Apple、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。
ESC/P、ESC/P-J84 は、セイコーエプソン株式会社の商標です。
Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。
HP、HP-GL は、米国 Hewlett-Packard Company の米国の商標です。
IBM、AT は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。
Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の 米国および他の国における登録商標です。
Unix は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国および他の国における登録商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

## 本製品が対応しているコントロールコマンド について

本プリンタは標準で LIPS コマンドに対応しています。

コントロールコマンドとは、プリンタを制御するコマンド体系のことで、パソコンのデータ をプリントするという一連の作業は、すべてパソコンから送られてくるコントロールコマン ドによって指示されています。

#### ■ LIPS モード

LIPS は、LBP Image Processing System の略で、キヤノンが独自に開発したペー ジプリンタをコントロールするためのコマンド体系です。LIPS に対応しているアプリ ケーションソフト(一太郎、Lotus 1-2-3、桐など)は、このモードでプリントします。 Windows や Macintosh では、付属のプリンタドライバを組み込むと、自動的に LIPS モードでプリントします。

LIPS には、現在 LIPS II、LIPS II<sup>+</sup>、LIPS III、LIPS IVc、LIPS IVs、LIPS IV のバー ジョンがあります。これらのうち本機では、Windows および Macintosh 専用のコント ロールコマンドの LIPS IVs に対応しています。



- オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+ に対応します。
  - オプションのバージョンアップROMを装着していてLIPS II+対応アプリケーションソフトを使用する場合、従来のレーザショットシリーズで行ったプリントとは解像度が異なります。
  - オプションのバージョンアップROMを装着している場合、LIPS IVc対応アプリケーションソフトからも本製品でプリントすることができますが、解像度の違いにより、プリント結果の見た目は異なります。

#### ■ ESC/P エミュレーションモード

オプションのバージョンアップ ROM を装着すると、ESC/P エミュレーションコマンド によるプリントができるようになります。ESC/P エミュレーションコマンドとは、IBM-PC/AT 互換機(DOS/V コンピュータ)、AX コンピュータで標準的に使用されている ESC/P 準拠プリンタの動作をエミュレートする(まねをする)モードです。これらのコ ンピュータで、LIPS に対応していないアプリケーションソフトを使用しているときは、 このモードでプリントします。セイコーエプソン(株)が提唱する ESC/P-J84のコマ ンド体系に準拠しています。 本プリンタでは LIPS モードと ESC/P エミュレーションモードを認識して、自動的に モードを切り替えてプリントすることができます。ただし、アプリケーションソフトが 使用するコントロールコマンドが限定されている場合や、自動切り替えでうまく動作 モードが切り替わらないときは以下のように、コントロールコマンドと動作モードを対 応させます。LIPS のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリントできる状態に するには「LIPS モード」、ESC/P のコントロールコマンドでデータを受け取ってプリン トできる状態にするには「ESC/P エミュレーションモード」に切り替えます。本プリン タでは操作パネルのメニュー機能を使って動作モードを切り替えたり、プリントすると きの環境を設定することができます。



# メニュー機能の使いかた

この章では、プリンタの操作パネルに表示されるメニューの機能と種類、操作キーの使いかた、ディスプレイの見かたについて説明しています。

メニュー機能	1-2
メニュー機能とは	1-2
メニューの種類	1-3
操作キーの使いかた	1-4
ディスプレイの見かた	1-6
メニューの構造	1-6
メニュー操作に入ることができる状態	1-6
ディスプレイの見かた	1-7

# メニュー機能

メニュー機能の概要や種類について説明しています。

## メニュー機能とは

プリント時には、プリント枚数や用紙サイズなどを設定します。これらの一般的な設定は、 通常はアプリケーションソフトやプリンタドライバで行います。

しかし、本プリンタには、プリント枚数や用紙サイズ設定などのほかにも多数の設定項目が 用意されており、多様な用途に応じてプリントできます。本プリンタの設定項目の中には、 アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定できないものもあり、その場合は「メ ニュー機能」で設定します。

メニュー機能では、多数の設定項目が目的別にメニューの形式でまとめられているので、設 定がしやすくなっています。

メニュー機能の設定は、プリンタのディスプレイの表示を見ながらキーを押して操作します。

メモ メニュー機能の設定内容は、通常は電源をオフにしても消えないメモリ (NVRAM) に登録されます。したがって、電源を入れなおしても、電源をオフにする前と同じ設定で起動します。

● 設定の優先順位 アプリケーションソフトやプリンタドライバと同じ項目をメニュー機能で設 定しても、アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定した内容のほう が有効になります。



# 1 メニュー機能の使いかた

## メニューの種類

メニューには、次の図で示した6種類があります。

それぞれのメニューは、プリンタをオフラインにした状態で操作パネルのキーを押して、 ディスプレイに表示します。

各メニューの機能、構造、および操作の流れについては、「メニューの機能と操作」(→ P. 2-1)を参照してください。

また、各メニューの内容については、「共通セットアップメニューの設定項目」(→ P.3-1)、 「LIPS 専用セットアップメニューの設定項目」(→ P.4-1)、「ESC/P 専用セットアップメ ニューの設定項目」(→ P.5-1)、「セットアップ以外のメニューの設定項目」(→ P.6-1)を 参照してください。



# 操作キーの使いかた

メニューの操作には、以下のキーを使います。

それらのうち、[セットアップ]、[ユーティリティ]、[ジョブ]、[リセット]、[ジョブキャ ンセル]、[給紙選択]には、メニューを表示する機能があります。



+-	機	能	
372242	オンライン状態とオフライン状態を切り替えます。メニューの操作は、すべて このキーを押してオフライン状態に切り替えてから行います。キーが点灯して いるときがオンライン状態、消灯しているときがオフライン状態です。 本文中では [オンライン] と表記します。		
ジョブキャンセル	オフライン状態に切り替えた直後	メニューの表示中	
O	ジョブランプが点灯・点滅している状 態(データ処理中・データ受信中)で 押すと、現在処理中のジョブをキャン セルします。本文中では[ジョブキャ ンセル]と表記します。	動作しません。	
	給紙選択メニューを表示します。本文 中では [給紙選択] と表記します。	給紙選択メニュー内では、[▶] と同 じ動作(項目や設定値の選択)をしま す。	
-74974 €	ユーティリティメニューを表示しま す。本文中では [ユーティリティ] と 表記します。	同じ階層の左側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が減ります。 そのまま押し続けると、数値の減る速 度が速くなる項目もあります。本文中 では [◀]と表記します。	
<sup>छ</sup> । अन्य	ジョブメニューを表示します。本文中 では[ジョブ]と表記します。	上の階層の項目を表示します。本文中 では [▲] と表記します。	
עבאר	リセットメニューを表示します。本文 中では [リセット] と表記します。	選択した項目を実行します。または次 の階層に進みます。本文中では [▼] と表記します。[実行] と同じ動作を します。	
tyh7yJ	セットアップメニューを表示します。 本文中では [セットアップ] と表記し ます。	同じ階層の右側の項目を表示します。 項目が数値の場合は数値が増えます。 そのまま押し続けると、数値の増す速 度が速くなる項目もあります。本文中 では〔▶〕と表記します。	
(RFT)	動作しません。	選択した項目を実行します。または次 の階層に進みます。本文中では[実行] と表記します。[▼] と同じ動作をしま す。	

# ディスプレイの見かた

メニュー機能を設定するときの、プリンタのディスプレイに表示される内容について説明しています。

#### メニューの構造

メニューは下の図のように、1 つのつながった輪のような構造(ループ構造)になっており、この輪の中の一項目がディスプレイに表示されています。したがって、[◀] や [▶] を押して、同じ方向に続けてメニューを移動すると、最初の項目が再び表示されます。

メニューは、階層ごとにそれぞれ別のループ構造になっています。



## メニュー操作に入ることができる状態

プリント可能な状態のときに、オフライン状態にしてメニュー操作を行うことができます。 プリント可能な状態とは、次の2つの条件を満たしている状態です。

- ジョブランプとメッセージランプが消灯している
- ディスプレイに「00 ■■■■」のメッセージが表示されている

例 1) LIPS モードの場合のプリント可能表示



例 2) 動作モード自動選択の場合のプリント可能表示(オプション装着時のみ)

00 インサッ カノウ A4



Ø メモ 例 2、例 3 は、オプションのバージョンアップ ROM が装着されている場合にのみ表示 します。

## ディスプレイの見かた

ディスプレイは上下 2 段表示になっています。上の段には前の階層で選択した項目が、下の段には現在の階層内で選択できる項目が表示されます。

同じ階層の中で他に選択できる項目がある場合は、ディスプレイの右端に「→」が表示され ます。

現在の階層の下にさらに階層がある場合は、ディスプレイの右端に「↓」が表示されます。

他に選択できる項目と、下の階層が同時にある場合は「→」と「↓」が交互に表示されます。 現在設定されている設定値は、ディスプレイの左端に「=」が表示されます。



# メニューの機能と操作

この章では、各メニューの構造と操作パネルでプリント環境を設定する方法について説明しています。

共通セットアップメニューの機能と操作	. 2-2
共通セットアップメニューの機能と構造	2-2
共通セットアップメニューの操作の流れ	. 2-3
LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作	. 2-5
LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造	2-5
LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ	. 2-5
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作	. 2-7
ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造	2-7
ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ	. 2-7
ユーティリティメニューの機能と操作	2-10
ユーティリティメニューの機能と構造	2-10
ユーティリティメニューの操作の流れ	2-11
ジョブメニューの機能と操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-13
ジョブメニューの機能と構造....................................	2-13
ジョブメニューの操作の流れ	2-13
リセットメニューの機能と操作	2-15
リセットメニューの機能と構造	2-15
リセットメニューの操作の流れ	2-15
ジョブキャンセルメニューの機能と操作	2-17
ジョブキャンセルメニューの機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-17
ジョブキャンセルメニューの操作の流れ	2-17
給紙選択メニューの機能と操作	2-19
給紙選択メニューの機能と構造	2-19
給紙選択メニューの操作の流れ	2-19
セットアップメニューの初期化	2-21
セットアップメニューの初期化の機能	2-21
セットアップメニュー初期化の操作の流れ	2-21

## **共通セットアップメニューの機能と操作**

共通セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。

## 共通セットアップメニューの機能と構造

ここでは、共通セットアップメニューの機能とメニュー構造について説明します。

#### 共通セットアップメニューの機能

共通セットアップメニューでは、印字する位置や、文字の種類、パソコンと接続するときの インタフェースの選択などをはじめ、さまざまなプリント環境を設定することができます。 通常、プリント環境は、接続しているパソコンのアプリケーションソフトやプリンタドライ バで設定できます。しかし、中にはインタフェースの設定など、プリンタの共通セットアッ プメニューでしか行えないものもあります。また、オプションのバージョンアップ ROM を 装着した場合、印刷条件を設定できないアプリケーションソフトや、MS-DOS のコマンド で直接プリントすることもできますので、これらのパソコンからプリントするときは、プリ ンタの共通セットアップメニューでプリント環境を設定します。

#### 共通セットアップメニューの構造

共通セットアップメニューは「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層に分かれて います。グループは、いくつかの設定項目が機能別にまとめられたもので、その中から設定 項目を選び、設定項目ごとに設定値が選択できる構造になっています。

オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合は、グループの階層で「LIPS セットアップ」 や 「ESC/P セットアップ」 を選択すると、 それぞれの専用セットアップメニュー に移行します。



- 其目によっては、「給紙」グループの「自動選択」のように、設定項目の階層が2つに分かれているものがあります。
  - •「パネル設定初期化」はグループの下の階層がありません。初期化の操作方法については、 「セットアップメニューの初期化」(→ P.2-21)を参照してください。
  - •オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合に「動作モード選択」(→ P.3-31) で、特定の動作モード(LIPS や ESC/P) に設定した場合は、選択した動作モード 以外の専用セットアップメニューに移行することはできません。
  - 点線枠の項目は、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合のみ、追加して表示され、選択できるようになります。

## 共通セットアップメニューの操作の流れ

共通セットアップメニューには、「グループ」「設定項目」「設定値」の 3 つの階層があり、 それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、印字調整グループの「印字動作」の項目を「画質優先」に設定する手順を例に説明します。





- 操作の途中で [▲]を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
- 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。
- グループの階層で、「LIPS セットアップ」、「ESC/P セットアップ」を選択した場合は、 「LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作」(→ P.2-5)、「ESC/P 専用セットアッ プメニューの機能と操作」(→ P.2-7) を参照してください。
- 項目によっては、設定項目の階層が 2 つの層に分かれている場合があります。

# LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作

LIPS 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。LIPS 専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ設定 することができます。

#### LIPS 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「LIPS セットアップ」を選択すると、LIPS 専用セットアップメニューに移行します。

LIPS 専用セットアップメニューは、「設定項目」と「設定値」の 2 つの階層に分かれていて、LIPS モードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。



## LIPS 専用セットアップメニューの操作の流れ

LIPS 専用セットアップメニューには、「設定項目」「設定値」の2つの階層があり、それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、「複数ページ印刷」の項目を「2ページ(左)」に設定する手順を例に説明します。





- •操作の途中で〔▲〕を押すと、1つ前の階層に戻ります。
- 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

## ESC/P 専用セットアップメニューの機能と 操作

ESC/P 専用セットアップメニューの概要と操作手順について説明しています。ESC/P 専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ設定することができます。

#### ESC/P 専用セットアップメニューの機能と構造

共通セットアップメニューのグループの階層で「ESC/P セットアップ」を選択すると、 ESC/P 専用セットアップメニューに移行します。

ESC/P 専用セットアップメニューは、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層に分かれていて、ESC/Pエミュレーションモードが動作した場合のみ有効な設定をすることができます。



## ESC/P 専用セットアップメニューの操作の流れ

ESC/P 専用セットアップメニューには、「ESC/P グループ」「設定項目」「設定値」の3つの階層があり、それぞれの階層で目的の項目を選択します。

ここでは、フォントグループの「国別文字」の項目を「USA」に設定する手順を例に説明します。





2



- 灯している状態です。 ●操作の途中で [▲] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
- •操作の途中で [オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。

ユーティリティメニューの機能と操作

ユーティリティメニューの概要と操作手順について説明しています。

#### ユーティリティメニューの機能と構造

ここでは、ユーティリティメニューの機能とメニュー構造について説明します。

#### ユーティリティメニューの機能

ユーティリティメニューでは、セットアップメニューの設定内容などの情報をプリントして 確認したり、キャリブレーションを行うことができます。

詳しい項目の内容については「ユーティリティメニューの設定項目」 (→ P.6-3) を参照し てください。

#### ユーティリティメニューの構造

ユーティリティメニューは、LIPS モードと ESC/P エミュレーションモードに共通して選択できる「共通ユーティリティ項目」と、動作モードごとに選択する「専用ユーティリティ項目」の 2 つの階層に分かれています。



- ・点線枠の項目は、オプションのバージョンアップ ROM やオプションのプリントサーバが 装着されている場合のみ追加して表示され、選択できるようになります。
  - オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合に「動作モード選択」(→ P.3-31)で、特定の動作モード(LIPS など)に設定した場合は、選択した動作モード以外の 専用ユーティリティ項目を設定することはできません。

#### ユーティリティメニューの操作の流れ

ユーティリティメニューには、「共通ユーティリティ項目」「専用ユーティリティ項目」の2 つの階層があり、それぞれの階層で目的の項目を選択します。専用ユーティリティ項目は、 共通ユーティリティ項目の階層で「LIPS ユーティリティ」、「ESC/P ユーティリティ」の いずれかを選択した場合にのみ表示されます。

ここでは、「LIPS ユーティリティ」の「フォントリスト」をプリントする手順を例に説明します。



- オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。
- •操作の途中で [▲]を押すと、1つ前の階層に戻ります。
- 操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。
- LIPSのオーバレイリスト、マクロリスト、フォームリスト、オーバレイプリントは、デー タが登録されている場合のみプリントされます。データが登録されていない場合はブザー が鳴り、何もプリントされません。

# ジョブメニューの機能と操作

ジョブメニューの概要と操作手順について説明しています。

## ジョブメニューの機能と構造

ここでは、ジョブメニューの機能とメニュー構造について説明します。

#### ジョブメニューの機能

ジョブメニューでは、印刷履歴をプリントすることができます。 詳しい項目の内容については「ジョブメニューの設定項目」(→P.6-6)を参照してください。

#### ジョブメニューの構造

ジョブメニューの階層は1つです。



## ジョブメニューの操作の流れ

ここでは、「印刷履歴リスト」をプリントする手順を説明します。





- オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。
  - •操作の途中で[オンライン]を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。
リセットメニューの概要と操作手順について説明しています。

## リセットメニューの機能と構造

ここでは、リセットメニューの機能とメニュー構造について説明します。

## リセットメニューの機能

リセットメニューでは、プリンタのリセット(ソフトリセット、ハードリセット)やプリン タに残っているプリントデータの排出をすることができます。

詳しい項目の内容については「リセットメニューの設定項目」(→ P.6-7)を参照してください。

## リセットメニューの構造

リセットメニューの階層は1つです。



※ メモ 「ハードリセット」は、ディスプレイに「ソフト リセット」と表示されている状態で、「実行」を3秒以上押すと表示されます。

## リセットメニューの操作の流れ

ここでは、「ソフトリセット」を実行する手順を例に説明します。





メニュー
 メニュー
 メニュー
 パレージランプが消じた
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージランプ
 パレージ
 パ

## ジョブキャンセルメニューの機能と操作

ジョブキャンセルメニューの概要と操作手順について説明しています。

## ジョブキャンセルメニューの機能

ジョブキャンセルメニューを使うと、データ受信中およびデータ処理中のジョブだけをキャンセルすることができます。

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ キャンセル]を押すと、ジョブキャンセル処理が開始されます。

- ◆ メモ ・本ブリンタ専用ではないプリンタドライバから送信されたデータが混在している場合、複数のデータがキャンセルされることがあります。
  - ジョブキャンセルの処理は約2秒間行われます。この間にデータの受信を完了しなかった場合、ジョブスキップ処理に移行します。ジョブキャンセル処理が開始されると、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、この状態(ジョブキャンセル状態)ではリセット処理はできません。
  - ジョブスキップ処理に時間がかかり、ジョブスキップを途中で中止したいときは、リセット処理を行ってください。ジョブスキップ状態に移行すると、ディスプレイに「00 ジョブスキップ」と表示され、この状態(ジョブスキップ状態)でリセット処理が行えるようになります。
  - すでにデータ処理が終わり印刷処理中のデータは、キャンセルできません。その場合、その次のプリントデータがキャンセルされることがありますので、気を付けてください。
  - ジョブキャンセルを行ったときに、「O3 ジョブ キャンセル」と表示されてもジョブが キャンセルされない場合があります。

## \_ ジョブキャンセルメニューの操作の流れ

キャンセルしたいジョブの処理中にプリンタをオフライン状態にし、操作パネルの[ジョブ キャンセル]を押すと、ディスプレイに「03 ジョブ キャンセル」と表示され、ジョブ キャンセル処理が開始されます。





#### [ジョブキャンセル] を押す

メッセージの表示と同時にプリンタがオンライ ン状態になり、ジョブキャンセル状態が約2秒間 続きます。プリントデータの受信が完了している 場合能な状態に戻ります。 プリントデータの受信が完了していない場合、 ジョブキャンセル状態が続くと、「OO ジョブ スキップ」が表示されます。ジョブのスキップが 終了すると、プリント可能な状態に戻ります。

- ・ジョブをキャンセルできるのは、データ処理中、またはデータ受信中で、ジョブランプが 点灯、または点滅している状態のときです。
  - ジョブスキップの処理中は、処理中のジョブのインタフェース名(「セントロニクス」、 「USB」など)がディスプレイに表示されます。

給紙選択メニューの概要と操作手順について説明しています。

## 給紙選択メニューの機能と構造

ここでは、給紙選択メニューの機能とメニュー構造について説明します。

## 給紙選択メニューの機能

給紙選択メニューでは、どの給紙カセットまたは給紙トレイの用紙を使ってプリントするか や、トレイの用紙サイズなどを選択できます。給紙元を選択した場合は、選択後、該当する 位置の給紙元表示ランプが点灯します。

詳しい項目の内容については「給紙選択メニューの設定項目」(→ P.6-9)を参照してください。

## 給紙選択メニューの構造

給紙選択メニューの階層は2つの階層に分かれています。



メモ トレイ用紙サイズ、トレイ用紙タイプ、両面印刷については、セットアップメニューの給
紙グループでも同様の設定ができます。

## 給紙選択メニューの操作の流れ

給紙選択メニューには、「設定項目」「設定値」の 2 つの階層があり、それぞれの階層で目 的の項目を選択します。

ここでは、「トレイ用紙サイズ」の項目を「B5」に設定する手順を例に説明します。



- ● オフライン状態に切り替えることができるのは、プリント可能な状態のときです。プリント可能な状態とは、「00 ■■■■」が表示され、ジョブランプとメッセージランプが消灯している状態です。
  - 操作の途中で[オンライン]を押すと、そのとき表示していた設定値を設定し、オンライン状態に戻ります。また、操作の途中で誤操作をした場合も、そのとき表示していた設定値を設定し、オフライン状態に戻ります。

## セットアップメニューの初期化

セットアップメニューの初期化の概要と操作手順について説明しています。

## セットアップメニューの初期化の機能

セットアップメニューを初期化すると、共通セットアップメニューや専用セットアップメ ニューで設定した内容を、工場出荷時の状態に戻すことができます。

## セットアップメニュー初期化の操作の流れ

初期化は、セットアップメニューの「グループ」の階層で「パネル設定初期化」の項目を選 択して行います。



- ・初期化の実行中に電源をオフしないでください。プリンタのメモリが故障することがあります。
  - 一部の設定項目は、初期化後に電源を入れなおすかハードリセット操作を行わないと有効 になりません。
- メモ ・操作の途中で [オンライン] を押すと、操作を中止してオンライン状態に戻ります。ただし、ディスプレイに「ショキカ チュウ」と表示されているときは、[オンライン] を押しても操作は中止できません。
  - セットアップメニューの初期化を実行しても、以下の項目は初期化されません。
     ・共通セットアップメニューのインタフェースグループの「拡張ネットワーク」
    - ・ユーザメンテナンスグループの「特殊印字処理」
    - ・ユーザメンテナンスグループの「カウンタ初期化」

# 共通セットアップメニューの 3 設定項目

この章では、共通セットアップメニューで設定できる項目の内容について説明しています。

共通セットアップメニュー設定項目一覧	3-3
拡張機能グループの設定項目	3-7
スリープ動作	3-7
スリープモード	3-7
警告処理	3-8
自動エラースキップ	3-8
表示言語	3-8
ブザー	3-9
警告表示	
日付/時刻設定	3-9
給紙グループの設定項目	
トレイ用紙サイズ	
デフォルト用紙サイズ	
トレイ優先	
自動選択	
デフォルト用紙タイプ	
トレイ用紙タイプ	
手差し両面	
両面印刷	
レイアウトグループの設定項目	
コピー枚数	
縦補正/横補正	
とじ方向	
とじ幅	
特殊両面処理	
印字調整グループの設定項目	
データ処理	
階調処理	
トナー節約	3-19

	トナー濃度 C	
	トナー濃度 M	
	トナー濃度 Y	
	トナー濃度 К	
	カラーモード	
	モノクロ中間調	
	カラー中間調	
	OHP タイプ	
	画質警告	
	印字動作	3-23
イ	ンタフェースグループの設定項目	3-25
	インタフェース選択	
	タイムアウト	
	セントロニクス設定	
	拡張ネットワーク	
	コネクション認識	3-30
動	作モードグループの設定項目	3-31
	動作モード選択	
	自動切り替え	
	優先エミュレーション	
ב	ーザメンテナンスグループの設定項目	3-35
	定着特殊処理	
	印字位置調整	
	カウンタ初期化	
	特殊モード J	
	OHP フィルム鏡像	
	特殊印字処理	

## **共通セットアップメニュー設定項目一覧**

## ■ 表の見かた

- [\*] 印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

#### ■ 拡張機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
スリープ動作	<b>スル</b> 、オンライン ノミ	P.3-7
スリープモード	<b>30 プン</b> 、60 プン、180 プン、15 フン	P.3-7
警告処理	<b>ケイゾク</b> 、テイシ	P.3-8
自動エラースキップ	<b>ツカワナイ</b> 、ツカウ	P.3-8
表示言語	ニホンゴ、ENGLISH	P.3-8
ブザー	<b>1カイ</b> 、レンゾク	P.3-9
警告表示	<b>スル</b> 、シナイ	P.3-9
日付/時刻設定	日付:2001/01/01 ~2089/12/31 時刻(24 時間):00:00:00~23:59:59	P.3-9

#### ■ 給紙グループ

設定項目	設定値	参照ページ
トレイ用紙サイズ	▲4、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、 ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、フ ウトウ Y2、A5、B5	P.3-10
デフォルト用紙サイズ	<b>A4</b> 、A5、B5	P.3-10
トレイ優先	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-11
自動選択	トレイ: <b>ツカウ</b> 、ツカワナイ カセット1: <b>ツカウ</b> 、ツカワナイ	P.3-11
デフォルト用紙タイプ	<b>フッウシ</b> 、アツガミ、アツガミ H、OHP	P.3-11
トレイ用紙タイプ	<b>フッウシ</b> 、アツガミ、アツガミ H、OHP、フリー	P.3-12
手差し両面	1 <b>メンメ</b> 、2メンメ	P.3-13
両面印刷	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-13

■ レイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
コピー枚数	<b>1</b> ~2000	P.3-14
縦補正	-50.0 mm ~ <b>0.0 mm</b> ~ +50.0 mm	P.3-14
横補正	-50.0 mm ~ <b>0.0 mm</b> ~ +50.0 mm	P.3-14
とじ方向	<b>ナガテ</b> 、ミジカテ	P.3-15
とじ幅	-30.0 mm ~ <b>0.0 mm</b> ~ +30.0 mm	P.3-15
特殊両面処理	スル、シナイ	P.3-17

## ■ 印字調整グループ

設定項目	設定値	参照ページ
データ処理	<b>ファイン</b> 、クイック	P.3-19
階調処理	<b>コウカイチョウ 1</b> 、コウカイチョウ2、ヒョウ ジュン	P.3-19
トナー節約	<b>ツカワナイ</b> 、ツカウ	P.3-19
トナー濃度 C、M、Y、K	1~ <b>8</b> ~16	P.3-20
カラーモード	<b>ジドウ</b> 、カラー、モノクロ	P.3-21
モノクロ中間調	<b>パターン 1</b> 、パターン2	P.3-21
カラー中間調	テキスト:カイゾウド、カイチョウ、シキチョ ウ、コウカイゾウド グラフィック:カイゾウド、カイチョウ、シキ チョウ、コウカイゾウド イメージ:カイゾウド、カイチョウ、シキチョ ウ、コウカイゾウド	P.3-21
OHP タイプ	<b>トウカガタ</b> 、ハンシャガタ	P.3-22
画質警告	<b>ケイゾク</b> 、テイシ	P.3-22
印字動作	<b>ジドウ</b> 、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセ ン	P.3-23

■ インタフェースグループ

設定項目	設定値	参照ページ
インタフェース選択	<b>ジドウ</b> 、セントロニクス、USB、カクチョウ ネットワーク*	P.3-25
タイムアウト	5~ <b>15</b> ~300ビョウ、シナイ	P.3-25
セントロニクス設定 *		
BUSY-ACK	<b>A-B-A</b> 、A-B、B-A	P.3-26
セントロ受信速度	<b>コウソク</b> 、チュウソク、テイソク	P.3-27
セントロ送信速度	<b>コウソク</b> 、チュウソク、テイソク	P.3-27
インプットプライム	<b>ドウサモード イゾン</b> 、リセット	P.3-27
双方向	ECP、ニブル、ツカワナイ	P.3-28
ジョブ区切り	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-28
拡張ネットワーク *		
TCP/IP	フレームタイプ: Ethernet 2、ムコウ	P.3-29
	IP モード*: シュドウ、ジドウ	
	プロトコル*: DHCPオフ、オン BOOTPオフ、オン RARPオフ、オン	
	アドレス * : IP アドレス(数値) サブネットマスク(数値) ゲートウェイアドレス(数値)	
設定登録	_	P.3-30
ネットワーク設定初期化	-	P.3-30
コネクション認識 *	スル、シナイ	P.3-30

## ■ 動作モードグループ

設定項目	設定値	参照ページ
動作モード選択	ジドウ センタク *、LIPS、ESC/P*、HEX- DUMP、LIPS-DUMP	P.3-31
自動切り替え *	LIPS: <b>ツカウ</b> 、ツカワナイ ESC/P: <b>ツカウ</b> 、ツカワナイ	P.3-33
優先エミュレーション *	<b>ESC/P</b> 、ナシ、LIPS	P.3-34

## ■ ユーザメンテナンスグループ

設定項目	設定値	参照ページ
定着特殊処理	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-35
印字位置調整	縦補正(トレイ):0~ <b>52</b> ~104 横補正(トレイ):0~ <b>52</b> ~104 縦補正(カセット1):0~ <b>52</b> ~104 横補正(カセット1):0~ <b>52</b> ~104 縦補正(両面):0~ <b>52</b> ~104 横補正(両面):0~ <b>52</b> ~104 横補正(両面):0~ <b>52</b> ~104	P.3-35
カウンタ初期化		
ETB ユニット	_	P.3-36
定着器	_	P.3-37
特殊モード J	<b>ツカワナイ</b> 、ツカウ	P.3-37
OHP フィルム鏡像	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-38
特殊印字処理		
OHP フィルム特殊処理	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-38
薄紙特殊処理	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-39
画質調整 A	<b>シナイ</b> 、モード 1、モード 2	P.3-39
画質調整 B	<b>シナイ</b> 、スル	P.3-39
サービス特殊設定	<b>ツカワナイ</b> 、セッテイ A、セッテイ B	P.3-40

# 拡張機能グループの設定項目

拡張機能グループでは、スリープ動作やプリンタにエラーが発生したときの動作などについて設定できます。

## スリープ動作

## **スル**、オンライン ノミ

「スリープモード」(→次項目)で設定した時間が経過したときに、プリンタの状態によってスリープモードに移行するかどうかを設定することができます。

「スル」に設定すると、プリンタがオンライン状態でもオフライン状態でもスリー プモードに移行します。

「オンライン ノミ」に設定すると、プリンタがオフライン状態ではスリープモードに移行しません。

## スリープモード

## **30 プン**、60 プン、180 プン、15 フン

パネル操作を行わなかったり、パソコンからのデータがこなかったり、プリンタ に変化のない状態が一定時間経過したときに、スリープモードに移行するまでの 時間を設定します。スリープモードになると、プリンタは消費電力の少ないス リープ状態になります。オンラインからスリープモードになった場合は、印刷可 ランプ以外のすべてのランプとディスプレイの表示が消えます。オフラインから スリープモードになった場合は、メッセージランプ以外のすべてのランプとディ スプレイの表示が消えます。

- ・操作パネルのキーが押されたり、エラーが起きると自動的にスリープモードは解除されます。また、オンライン状態ではパソコンからのデータを受信してもスリープモードが解除されます。オフライン状態ではエラーが解除されてもスリープモードが解除されます。
  - 本プリンタはオフライン状態でもスリープモードに移行しますが、次のようなオフライン 状態のときは、設定時間が経過してもスリープモードに移行しません。
    - ·「nn-nn サービスコール」(nnは2桁の英数字)が表示されている
    - ・ステータスプリントなどのユーティリティ項目の実行中
    - ・「スリープ動作」(→前項目)を「オンライン ノミ」に設定している

#### **ケイゾク**、テイシ

以下の警告メッセージが表示されたときに、プリントを継続するか停止するかを 設定します。

警告メッセージ	プリンタの状態
「16 X トナー チェック」	表示された色のカートリッジの寿命が近く
(X は Y または M、C、K)	なって交換が必要

「ケイゾク」に設定すると、上記のメッセージを表示しながらプリントを継続します。「テイシ」に設定すると、プリントを停止します。その後、表示されたメッセージにしたがって警告状態を解除すると、プリントが再開されます。

- ① 重要 「16 X トナー コウカン」が表示されプリントが中断した場合は、カートリッジを交換したあと、再度プリントを行ってください。
- 必 メモ 本項目を「テイシ」にした場合、「16 X トナー チェック」は「16 X トナー コ ウカン」という表示に変わりプリントが停止します。

## 自動エラースキップ

#### **ツカワナイ**、ツカウ

エラーが起きたときに、エラーを一時的に解除してプリントを続ける機能(エ ラースキップ)を、自動的に使うかどうかを設定します。

「ツカワナイ」に設定すると、[オンライン]を押してエラースキップさせる必要 があります。

「ツカウ」に設定すると、[オンライン]を押さなくても自動的にエラースキップ されます。

- エラースキップとはあくまでエラーを一時的に解除するものです。したがって、正しくプリントされないことがあります。
  - 自動エラースキップで一時解除できるエラーの種類については、ユーザーズガイド「第5 章 困ったときには」を参照してください。
  - 本項目を「ツカウ」に設定すると、複数のエラーが発生している場合でも、自動エラースキップ可能なエラーはすべて自動的にエラースキップします。

#### 表示言語

#### ニホンゴ、ENGLISH

ディスプレイに表示されるメッセージを日本語で表示するか、英語で表示するか を設定します。

を また、 ENGLISH 表示の場合のメニュールートマップはありません。

## **1カイ**、レンゾク

エラーが発生した場合に、ブザー音が1回だけ鳴るのか、連続して鳴るのか設定 します。連続して鳴るように設定した場合は、エラーを解除するか操作パネルの いずれかのキーを押すと止まります。

メモ エラーの種類によっては、ブザーが鳴っているときに [オンライン] を押すと、エラーを スキップして、オンライン状態に戻すことができます。

## 警告表示

#### スル、シナイ

プリンタの状態を警告するメッセージ(警告メッセージ)を表示するかどうかを 設定します。メッセージを表示してもしなくてもプリントは行われます。

▲項目を「シナイ」に設定して表示されなくなるメッセージについては、ユーザーズガイド「第5章困ったときには」を参照してください。

## 日付/時刻設定

日付......2001/01/01 ~ 2089/12/31 時刻 (24 時間)......00:00:00 ~ 23:59:59

本プリンタには時計機能が内蔵されています。この時計はプリンタのメンテナン スや履歴の管理に使用されます。日付や時間が合っていないときに、本項目で設 定します。

- メモ ●日付と時刻は工場出荷時に合わせられています。
  - 本プリンタに内蔵されている時計の精度は、月差±90秒です。定期的に本項目で時刻を 合わせてください。
  - 日付と時刻は、操作パネルの以下のキーを使って入力します。
    - ・数字の増減・・・[▲] [▼]
    - ・桁の移動・・・[◀] [▶]
    - ・入力した日付または時間の決定・・・[実行]

## <mark>給紙グ</mark>ループの設定項目

給紙グループでは、給紙トレイや給紙カセットからプリントするときの用紙サイズなどについて設定できます。

## トレイ用紙サイズ

#### **A4**、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フ ウトウ Y4、フウトウ Y2、A5、B5

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。

- ● 本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなどに便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズの用紙がセットされている場合、正しくプリントされません。「特殊モード J」(→ P.3-37)を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージが表示され、プリントを中止します。
  - •「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを解除してプリントしてください。
  - •「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。
  - •「フウトウ Y4」は洋形 4 号に、「フウトウ Y2」は洋形 2 号に対応していますが、種類 によってはプリントできないものもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端 から 10 mm 内側までとなります。詳しくは、ユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙の しかた」を参照してください。
  - •「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復ハガキを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
  - 給紙選択メニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.6-9) でも同様の設定ができます。

## デフォルト用紙サイズ

#### A4、A5、B5

アプリケーションソフトで用紙サイズが設定できない場合など、プリンタが処理 を行う用紙サイズを決定できない場合の論理上の用紙サイズを設定します。

 ① 重要 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンからプリントする場合は、プリンタド ライバで用紙サイズを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプ リントする場合(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)で、用紙サイズが設定で きないときは、本項目で設定してください。

#### シナイ、スル

給紙選択メニューで自動給紙が設定されている場合に、プリンタが給紙トレイから順に給紙元を検知するかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は 次の順序で行われます。

カセット 1 → 給紙トレイ

「スル」に設定すると、受信データの用紙サイズに合致するかどうかの検知は、次の順序で行われます。

給紙トレイ →カセット 1

- メモ •自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→ P.6-9)で設定します。
  - 本項目は、給紙選択メニューの「給紙モード」が「ジドウ」に設定されている場合にのみ 有効です。
  - 本項目を「スル」に設定しても、給紙トレイの用紙サイズ、用紙タイプ、用紙名称と受信 データの用紙サイズ、用紙タイプ、用紙名称が異なるときは、給紙トレイからは給紙され ません。
  - 受信データによっては、受信データと同じ用紙サイズの給紙カセットの給紙元表示ランプ が点灯しているときに、本項目が「スル」に設定されていても給紙トレイから給紙されず に給紙カセットから給紙される場合があります。

## 自動選択

#### トレイ...... **ツカウ**、ツカワナイ カセット 1 ...... **ツカウ**、ツカワナイ

自動給紙が設定されている場合に、自動給紙の対象となる給紙元を設定します。 給紙トレイ、給紙カセットのそれぞれについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象とします。「ツカワ ナイ」に設定すると、それぞれの給紙元を自動給紙の対象としません。

Øメモ 自動給紙は、給紙選択メニューの「給紙モード」(→ P.6-9)で設定します。

## デフォルト用紙タイプ

## フツウシ、アツガミ、アツガミ H、OHP

通常使用する用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された用 紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

各印刷モードは、次のような用紙に対応しています。

- 「フツウシ」
   普通紙、再生紙
- •「アツガミ」 厚紙 (106g/m<sup>2</sup>~135g/m<sup>2</sup>)、ラベル用紙
- 「アツガミ H」 対応用紙は現在未定です。
- [OHP] OHP フィルム

- 重要 ●「アツガミ」、「アツガミ H」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行えません。 また、印刷速度が遅くなります。
  - 通常、Windowsパソコンや Macintoshパソコンからプリントする場合は、プリンタドライバで用紙タイプを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンからプリントする場合(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)で、用紙タイプが設定できないときは、本項目で設定してください。
- ● 封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)で「フウトウ Y4」または「フウトウ Y2」に設定すると自動的に封筒に適した印字モードでプリントされます。このメニュー で設定する必要はありません。
  - ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)で「ハガキ」または「オウフク ハガキ」に設定すると自動的にハガキに適した印字モードでプリントされます。このメニューで設定する必要はありません。

## トレイ用紙タイプ

#### フツウシ、アツガミ、アツガミ H、OHP、フリー

給紙トレイにセットする用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設定された給紙トレイの用紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されます。

厚紙(106g/m<sup>2</sup> ~ 135g/m<sup>2</sup>)に印刷する場合は「アツガミ」、OHP フィル ムの場合は「OHP」、ラベル用紙の場合は「アツガミ」に設定します。

給紙トレイを使う場合で、プリンタドライバを使用できない OS (MS-DOS や UNIX など)からプリントする場合は、必ずトレイ用紙タイプとデフォルト用紙 タイプの設定を一致させます。

- 重要
   ・本プリンタでは、給紙トレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印刷 モードに切り替えて印刷します。給紙トレイにセットした用紙のタイプと印刷モードが異 なると、エンジンに重大な故障が生じる恐れがあります。
   Windows や Macintosh から給紙トレイを使ってプリントする場合は、給紙トレイに セットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、およびプリンタドライバの 「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プリンタの設定とプリンタドライバの 設定が一致していないとエラーメッセージが表示され、プリンタは停止します。 また、プリンタドライバを使用できない OS (MS-DOS やUNIX など) からプリントす る場合は(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)、給紙トレイにセットされた用 紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を必 ず一致させてください。
  - 「フリー」に設定すると、プリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いません。プリンタドライバで設定した用紙と給紙トレイにセットした用紙のタイプが合っているかを必ず確認してお使いください。
  - OHP フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノンカラーレーザ OHP 用 紙 TR-3 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。
  - •「アツガミ」、「アツガミ H」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行えません。 また、印刷速度が遅くなります。
- ● 封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)が「フウトウ Y4」または「フウトウ Y2」に設定されていれば、この項目で設定する必要はありません。
  - ・ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)が「ハガキ」または「オウフク ハガキ」に設定されていれば、このメニューで設定する必要はありません。

## 手差し両面

#### **1メンメ**、2メンメ

給紙トレイにセットした普通紙や厚紙を手動で両面プリントするときの印刷面 を設定します。

表面(最初にプリントする面)にプリントするときは「1 メンメ」を設定します。 裏面(一度プリントした用紙の裏面)にプリントするときは、「2 メンメ」を設 定します。

- 重要 ・本プリンタで一度プリントした用紙の裏面にプリントする場合は、必ず「2メンメ」を設定してください。
  - ハガキに両面プリントする場合は、先に裏面(文面側の面)をプリントしてください。次に「2メンメ」を設定して表面(宛名側の面)をプリントしてください。

## 両面印刷

#### シナイ、スル

用紙の片面にプリントするか両面にプリントするかを設定します。 「スル」に設定すると、用紙の両面にプリントします。

- 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンから両面プリントする場合は、プリンタ ドライバで両面プリントを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコンか ら両面プリントする場合(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)で、両面プリン トが設定できないときは、本項目で設定してください。
- メモ A4、B5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙のみ両面プリントできます。詳しくはユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のしかた」を参照してください。
  - •ロゴ入りの用紙などに両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてください。
    - ・給紙カセットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を下にしてセットします。
    - ・給紙トレイからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてセットします。
  - 給紙選択メニューの「両面印刷」(→ P.6-11) でも同様の設定ができます。

## レイアウトグループの設定項目

レイアウトグループでは、印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プリントする ときの体裁に関わる条件について設定できます。

## コピー枚数

### $1 \sim 2000$

プリントの部数を設定します。

設定値で指定した部数だけプリントされます。

## 縦補正/横補正

#### -50.0 mm $\sim$ 0.0 mm $\sim$ +50.0 mm

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整しま す。

設定値の増減につれて、印字位置は次のようになります。

- 縦補正: 設定値が増えると用紙の Y 方向の余白が広くなります。 設定値が減ると用紙の Y 方向の余白が狭くなります。
- 横補正: 設定値が増えると用紙の X 方向の余白が広くなります。 設定値が減ると用紙の X 方向の余白が狭くなります。



- ① 重要 印字位置を調整した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて印字されます。

## **ナガテ**、ミジカテ

とじる位置を、用紙の長い辺(長手)にするか短い辺(短手)にするかを設定します。両面プリントをしてとじるときには、表面と裏面とで、とじ代の位置も自動的に調整します。

とじ代用の余白の幅や、上/下/左/右とじのいずれにするのかは、「とじ幅」 (→次項目)で設定します。

「ナガテ」に設定すると、とじる位置を用紙の長い辺にします。

#### 用紙を縦にして両面プリントする場合

用紙を横にして両面プリントする場合





「ミジカテ」に設定すると、とじる位置を用紙の短い辺にします。

用紙を縦にして両面プリントする場合

用紙を横にして両面プリントする場合





@ メモ

本項目だけを設定してもとじ代をあけることはできません。「とじ幅」と組み合わせて設定することによって、とじ代をあけることができます。

## とじ幅

## -30.0 mm $\sim$ **0.0 mm** $\sim$ +30.0 mm

とじ代用の余白をあけてプリントするときの、余白の幅を設定します。設定した 値だけ画像をずらして余白を作ります。「+」の値で画像を+方向にずらし、「-」 の値で画像を-方向にずらします。



用紙の長短どちらの辺にとじ代をあけるのかは「とじ方向」(→前項目)で設定 します。用紙の上下左右のどの辺にとじ代をあけるかは、「とじ方向」の設定と 本項目の設定を「+」にするか「-」にするかの組み合わせにより決まります。

- 重要
  とじ幅を設定した結果、印字データが有効印字領域をはみ出る場合は、その部分が欠けて
  印字されます。
- [▶]を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ増え、[◄]を押すたびに設定値が 0.5 mm ずつ
   減ります。また、[▶] あるいは [◄] から指を離さずに押し続けていると、加減速度が
   速くなります。
  - 「縦補正」「横補正」と本項目を同時に設定した場合は、「縦補正」「横補正」の処理が行われたあとで本項目の処理が行われます。



## 特殊両面処理

#### **スル**、シナイ

「両面印刷」(→P.3-13) が「スル」に設定されている状態で、奇数ページのジョ ブをプリントするときの最終ページのプリント面を設定します。

本項目の設定や給紙元により、最終ページのプリント面は以下のようになりま す。

- 給紙カセットからプリントする場合
   「スル」に設定すると、セットした用紙の上の面にプリントして排紙します。
   「シナイ」に設定すると、セットした用紙の下の面にプリントして排紙します。
- 給紙トレイからプリントする場合
   「スル」に設定すると、セットした用紙の下の面にプリントして排紙します。
   「シナイ」に設定すると、セットした用紙の上の面にプリントして排紙します。
   プレプリント紙など用紙の向きや表裏のある用紙にプリントするとき、最終ペー
   ジの用紙の向きや表裏を前ページと合わせたいときは、本項目を「シナイ」に設
   定してください。

З

- シモ・「シナイ」に設定すると、両面プリントと同じ動作をしますので、「スル」に設定したとき より排紙されるまでの時間が数秒遅くなります。
  - •本項目は「両面印刷」を「スル」に設定したときのみ有効です。

## 印字調整グループの設定項目

印字調整グループでは、データの解像度や高解像度印字の際のメモリ設定など、プリントの 品質について設定できます。

## データ処理

#### **ファイン**、クイック

プリントデータを処理するときの解像度を設定します。

解像度は1インチあたりのドット数を示す dpi(<u>d</u>ot <u>per inch</u>)という単位で表 され、数値が大きいほど高い精度でプリントできます。

「ファイン」に設定すると、解像度 600 dpi のファインモードでプリントします。 通常はこのモードに設定しておいてください。

「クイック」に設定すると、300 dpiのデータに適したモードでデータを処理します。本プリンタ以外のプリンタドライバを使用して、正しくプリントできないときなどに設定してください。

● メモ 本項目はデータを処理するときの解像度を設定します。「ファイン」、「クイック」のどちらに設定しても、出力時の解像度は 600 dpi になります。

## 階調処理

#### **コウカイチョウ 1**、コウカイチョウ 2、ヒョウジュン

600 dpi のカラー/モノクロデータを、標準の階調で印刷するか、高階調で印刷 するかを設定します。

線画や解像度の低いデータなど、それほど高い階調が必要ないときは「ヒョウ ジュン」に、写真などを一般的な品質でプリントするときは「コウカイチョウ 1」 に、より高い品質でプリントするときは「コウカイチョウ 2」に設定すると効果 的です。

✓ メモ •本項目は、ファインモードでのみ有効です。クイックモードでは無視されます。

 データのサイズによって、高階調モードでプリントできずに標準モードでプリントされる ことがあります。その場合は、標準の RAM (32MB)に加えてオプションの拡張 RAM (メインメモリ)を増設してください。

## トナー節約

#### **ツカワナイ**、ツカウ

トナーを節約してプリントするモードを使うかどうかを設定します。

✓ メモ 本項目を「ツカウ」に設定すると、トナーは節約できますが、プリント結果が薄くなり、 不鮮明になることがあります。

## トナー濃度 C

#### 1~**8**~16

プリントするときのシアンの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほど、 印字濃度が濃くなります。

- メモ 通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。
  - 本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

## トナー濃度 M

#### 1~**8**~16

プリントするときのマゼンタの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほ ど、印字濃度が濃くなります。

- メモ ・通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。
  - 本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

## トナー濃度 Y

#### 1~**8**~16

プリントするときのイエローの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほ ど、印字濃度が濃くなります。

- ✓ メモ 通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。
  - 本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

## トナー濃度 K

#### 1~**8**~16

プリントするときのブラックの印字濃度を調整します。設定値が大きくなるほ ど、印字濃度が濃くなります。

✓ メモ ● 通常の使用時には、この項目で濃度を調整する必要はありません。

本プリンタをネットワークと接続し、複数台(2台以上)同時に使用しているときに、この項目でプリンタ間の濃度のバラツキを微調整します。

カラーモード

## **ジドウ**、カラー、モノクロ

カラープリントを行うか、モノクロプリントを行うかを設定します。「ジドウ」に 設定した場合は、アプリケーションでの指示にしたがって切り替わります。

## モノクロ中間調

## パターン1、パターン2

モノクロデータの微妙な階調(中間の階調)の表現方法を設定します。

「パターン 1」に設定すると、テキストデータは輪郭がはっきりと見えるディザ パターンで、グラフィックデータやイメージデータは微妙な階調をなめらかに再 現するディザパターンで処理されます。

「パターン 2」に設定すると、テキスト、グラフィック、イメージといったデータの種類に関わらず同じディザパターンで処理されます。

- メモ ・本項目を「パターン 1」に設定すると、薄くて印字されにくい文字に対して、少し濃くなるような処理を行い印字します。
  - 「パターン2」の場合、当社のLBP-470/740/740e/750/840/850/870/880/930/ 930EX/950/2040/2260/2200の「パターン1」と同じディザパターンで印字します。

## カラー中間調

### 

テキスト、グラフィック、イメージといったカラーデータの種類ごとに、最適な ディザパターンを設定します。

「カイゾウド」に設定すると、解像度重視の線数の高いディザパターンを使用します。エッジ部分のギザギザが目立たず、一般的な文字やグラフィックなどをプリントするときに向いています。

「カイチョウ」に設定すると、階調を優先したディザパターンを使用します。グ ラデーションなどの微妙な階調をなめらかに再現するときに向いています。

「シキチョウ」に設定すると、色調を優先したディザパターンを使用します。色 ずれなどが発生するイメージをプリントするときに向いています。安定した色調 でプリントされます。

「コウカイゾウド」に設定すると、「カイゾウド」よりさらに線数の高いディザパ ターンを使用します。小さい文字や特に細い線をプリントするときに向いていま す。

## **トウカガタ**、ハンシャガタ

OHP フィルムを投影するプロジェクタの種類によって印字モードを切り替える ことができます。

「トウカガタ」は透過型のプロジェクタに、「ハンシャガタ」は反射型のプロジェ クタに適しています。

 ① 重要
 OHP フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノンカラーレーザ OHP 用紙 TR-3 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。

## 画質警告

#### **ケイゾク**、テイシ

「階調処理」(→ P.3-19)が「コウカイチョウ 1」や「コウカイチョウ 2」に設定されていても、大量のデータや複雑なデータなどを受信すると、処理に必要なメモリが不足して、高品位のプリントを通常の品位に落としてプリントすることがあります。そのときに、エラーメッセージを表示するかどうかを設定します。 「ケイゾク」に設定すると、メッセージを表示せずに、自動的に印字品位を落としてプリントします。

「テイシ」に設定すると、メッセージを表示してプリントを停止します。その場 合、[オンライン]を押すと、印字品位を落としてプリントを再開します。

- ◆ メモ ・本項目を「テイシ」に設定したとき、エラーが発生すると「36 カイチョウ テイカ」や「38 ガシツ テイカ」というメッセージが表示されます。この場合、[オンライン]を押してエラーを解除することもできますが、処理スピードや印字品位が低下することがあります。
  - •本項目を「テイシ」に設定して、「36 カイチョウ テイカ」や「38 ガシツ テイカ」 というメッセージが頻繁に表示される場合は以下の対処を行ってください。
    - 1. 「印字動作」の項目を「ガシツ ユウセン」に設定する
    - 1の対処を行ってもメッセージが表示される場合は「階調処理」を以下のように 設定する
       「コウカイチョウ 2」に設定されているときは、「コウカイチョウ 1」に設定する
       「コウカイチョウ 1」に設定されているときは、「ヒョウジュン」に設定する
       \*ただし、この場合、階調を落としてプリントされます
    - 3. 2 の対処を行ってもメッセージが表示される場合や、階調を落とさずにプリント したい場合は、オプションの拡張 RAM(メインメモリ)を増設する
  - 本項目を「テイシ」に設定すると、受信するデータの種類によって処理に必要なメモリが 不足した場合に「28 ビョウガメモリ フル」というメッセージを表示してプリントを 停止するようにもなります。この場合、「オンライン」を押すとエラーを解除することが できます。ただし、正しくプリントされない場合があります。

## ジドウ、ガシツ ユウセン、トウロク ユウセン

メモリ(RAM)の配分のしかたや、データの処理方法について設定します。 本プリンタに搭載されている RAM(標準で 32MBのメインメモリ)は、データ を展開するための描画メモリ、図形などの処理のためのシステムワークメモリ、 受信したデータを一時的にためておくための受信バッファなど、いろいろな用途 に使われます。本プリンタでは各用途ごとに個別に設定しなくても自動的にメモ リを配分し、最適な環境を実現します。

ただし、複雑で大量のデータをプリントする場合などは、必要に応じて本項目で メモリの配分のしかたを設定しておきます。

また、本項目の設定はメモリの配分のしかたを変えるだけではなく、データの処 理方法も変えるので、効率よく目的に合ったプリントを行うことができます。

「ジドウ」に設定すると、描画メモリ、システムワークメモリ、受信バッファ用 にそれぞれ自動的にメモリを配分します。通常はこの設定にしておいてくださ い。

「ガシツ ユウセン」に設定すると、描画メモリとシステムワークメモリを優先 して確保します。また、できるだけ画質が低下しないようなデータの処理方法に するので、より確実に高品位なプリントができるようになります。ただし、プリ ントのスピードが若干遅くなることがあります。「ジドウ」に設定していて「36 カイチョウ テイカ」や「38 ガシツ テイカ」などのエラーが表示される場 合に設定してください。

「トウロク ユウセン」に設定すると、描画メモリは「ガシツ ユウセン」の場 合より少なく、システムワークメモリや受信バッファは適切な値に設定します。 そしてフォントや、オーバレイプリントに使用するフォームデータなどの登録用 の領域のための空き容量を確保します。

- 重要 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。
- メモ 登録用の領域として使用できるメモリ容量は、ステータスプリントの「空きメモリ量」を 目安にしてください。ただし、ステータスプリントの「空きメモリ量」にプリントされる 値はプリンタ待機時の値です。プリンタの状態、ご使用の OS やソフトウェアなどの条件 によっては、実際の空きメモリ量がプリントされている値より小さいことがあります。
  - •「ガシツ ユウセン」に設定していても、オプションを装着していたり、複雑で大量のデー タをプリントする場合、高品位な画質でプリントできないことがあります。

## ●「ガシツ ユウセン」 に設定した場合

プリンタの搭載メモリ(メインメモリ)によって、カラープリントできるデー タサイズ(印字保証サイズ)の目安は次のようになります。大量で複雑なデー タの場合でも印字保証サイズ以下であれば、指定した解像度と階調で、画質を 落とさずにプリントすることができます。

総RAM容量(拡張RAM容量)	印字保証サイズ
32(標準)	B5×2
96 (+64MB) *	LG×4
160 (+128MB) *	A4×8
256 (+256MB) *	B5×16

\* 表中に(+●●MB) とあるのは、標準のRAM (32MB) に加えて必要なオブションの 拡張RAM (メインメモリ)の容量を示します。

上記の印字保証サイズは、「階調処理」の項目が「ヒョウジュン」に設定されていて、片面プリントの場合の値です。プリント時の階調や両面モードの設定によって、次のように印字保証可能なサイズが変わります。上記の表の用紙サイズから換算してください。

階調処理	標準	等倍
	高階調1	1/2倍
	高階調2	1/4倍
両面印刷	しない	等倍
	する	1/2倍

印字保証サイズはプリンタの空きメモリ(RAM)容量によって、上記の表の サイズよりも小さくなる場合があります。空きメモリ(RAM)容量は、オプ ションのバージョンアップ ROM を装着したり、フォントやオーバレイのデー タをプリンタに登録したときなどに少なくなります。また、印字保証サイズは 本項目を「ガシツ ユウセン」に設定しているときのみ、ステータスプリント で確認することができます。



インタフェースグループでは、パソコンと接続するときの方法や、データをやりとりすると きの取り決めについて設定できます。

インタフェースグループの設定は、パソコン側のユーティリティソフトからは行えません。 必ず、プリンタの操作パネルで設定してください。

## インタフェース選択

#### ジドウ、セントロニクス、USB、カクチョウ ネットワーク\*

\*「カクチョウ ネットワーク」は、オプションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示され ます。

パソコンと接続するときのインタフェースの種類を設定します。

「ジドウ」に設定すると、パソコンに応じて、接続しているインタフェースを自動的に切り替えてプリントすることができます。

先にデータを受信したインタフェースに自動的に切り替えるので、種類の異なる インタフェースに同時に接続しているときでも、そのつどプリンタ側で設定を変 更する必要がありません。

「セントロニクス」「USB」「カクチョウ ネットワーク」は、それぞれのインタ フェースのみを使用する場合に設定します。

- 重要 本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。
- ✓★モ 拡張 RAM (メインメモリ)を増設していない状態で、印字動作を「ガシツ ユウセン」 に設定してプリントする場合、本項目を「ジドウ」ではなく「セントロニクス」、「USB」 など、個別のインタフェースに設定すると、データの処理速度が速くなることがあります。

## タイムアウト

#### 5~15~300 ビョウ、シナイ

自動ジョブ終了の機能を設定します。

本項目でタイマーを設定しておくと、データが入力されなくなってから設定時間 が経過したときに自動的にジョブを終了することができます。アプリケーション ソフトから排紙コマンドが送られてこないために、プリンタ内にデータが残った ままの状態のときも、本項目を設定しておくと、自動的に排紙することができま す。 また、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合は、LIPS モードと ESC/P エミュレーションモードの自動切り替えが可能になります。動作 モード自動切り替えを設定している場合、プリンタは、データを受信するとコン トロールコマンドを認識して、動作モードを切り替えてプリントを開始し、デー タの終了を認識すると動作モードを終了します。この処理を「ジョブ」といいま す。

プリンタ側ではジョブが終了しないと、次に違う種類のコントロールコマンドの データがきても動作モード自動切り替えができません。このような場合に本項目 でタイマーを設定しておきます。

設定値で指定した時間が経過すると、自動的にジョブを終了します。また、「シ ナイ」に設定した場合は自動ジョブ終了の機能を使いません。

- 自動ジョブ終了を設定した場合、パソコン側の処理に時間がかかると、データの途中で ジョブが終了して正しいプリント結果が得られないことがあります。その場合は、タイム アウトの設定時間を調節してください。
- ✓ メモ ジョブ中は操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。
  - オフライン状態のときは、自動ジョブ終了は行われません。

## セントロニクス設定

#### busy-ack

#### **A-B-A**、A-B、B-A

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位を変更することができます。通常は「A-B-A」に設定しておいてください。

✓ メモ 各設定値ごとの BUSY 信号と ACKNLG 信号の出力順位は次のとおりです。

[A-B-A] ∶



[A-B] :



[**B-A**] ∶

## **コウソク**、チュウソク、テイソク

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータを受信する速度を設定することができ ます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

✓ メモ 「コウソク」に設定されている場合に、プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、パソコンからのデータ送信が間に合わなくなり、プリントが行われないことがあります。このような場合は、「チュウソク」または「テイソク」に設定してください。

■ セントロ送信速度

#### **コウソク**、チュウソク、テイソク

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースからデータを送信する速度を設定することができます。

通常は「コウソク」に設定しておいてください。

#### ■ インプットプライム

#### ドウサモード イゾン、リセット

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

パソコンからインプットプライム(プリンタのリセット信号)を受信したときの 処理を設定します。

「ドウサモード イゾン(動作モード依存)」は、インタフェースの種類の設定で 「ジドウ」または「セントロニクス」を選択している場合に機能します。インプッ トプライムを受信すると、動作中のモード(LIPS または ESC/P エミュレーショ ンのいずれか)の処理に依存します。

「リセット」は、インタフェースの種類の設定で「セントロニクス」を選択して いる場合にのみ機能します。インプットプライムを受信すると、プリンタをリ セットします。

拡張インタフェースを使用している場合は、インプットプライムは無視されます。

- ・リセットを行うと、いったん受信したデータがキャンセルされます。プリント中の場合は、プリントを中止して、残りのデータは破棄されます。
  - インプットプライムを受信し、処理をしている間は、ディスプレイに「03 インプット プライム」と表示されます。
  - 本項目を「ドウサモード イゾン」に設定した場合、LIPS モードではジョブを終了します。ESC/Pエミュレーションモードでは、ESC/P 準拠プリンタと同じ処理を行います。

#### ECP、ニブル、ツカワナイ

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。

セントロニクスインタフェースでデータの双方向通信を設定することができます。通常は「ECP」に設定しておいてください。

「ECP」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双方 向でデータを伝送します。ECP モード、ニブルモードおよびバイトモードに対 応しています。

「ニブル」に設定すると、パソコンからプリンタへ、プリンタからパソコンへ双 方向でデータを伝送します。ニブルモードおよびバイトモードに対応していま す。

「ツカワナイ」に設定すると、パソコンからプリンタへのデータ伝送は行いますが、プリンタからパソコンへのデータ伝送は行いません。

- メモ ・本プリンタのパラレルインタフェースは、IEEE 1284.4 規格に準拠しています。これは 従来のセントロニクスインタフェースを拡張したもので、パソコンとプリンタとの双方向 通信、データ伝送速度の高速化、パケットプロトコルを実現しています。本プリンタは IEEE 1284.4 規格の中の ECPモード、ニブルモード、バイトモードのプロトコルに対 応しています。
  - お使いのパソコンやインタフェースケーブルが、プリンタと双方向でデータを伝送する機能を持っているかどうか、あるいはどのプロトコルに対応しているかについては、パソコンの取扱説明書を参照してください。
  - パソコン側に、プリンタと双方向でデータを伝送する機能がない場合は、本項目を「ツカ ワナイ」に設定してください。
  - Windowsを使って本プリンタと双方向通信を行う場合は、本プリンタに付属している専用プリンタドライバをお使いください。
  - Windowsを使って双方向通信をしているときに、パソコン側にエラーメッセージが表示 された場合には、再度プリントを行うか、本項目を「ツカワナイ」に設定してください。
  - Windows を使って双方向通信をしているときに、パソコンによっては、「ECP」に設定 するとデータをプリントできない場合があります。その場合は、「ニブル」または「ツカ ワナイ」に設定してプリントしてください。

•本項目を「ツカワナイ」に設定したときは、次の手順で Windows のプリンタドライバの 設定で双方向通信機能を使わないように設定してください。

- < WindowsNT 4.0/2000/XP の場合>
- ・[スタート] メニューの [設定] [プリンタ] (Windows NT/2000)、[プリンタと FAX] (Windows XP) を選択します。
- ・お使いのプリンタのアイコンを右クリックして、[プロパティ]メニューを選択します。
- ・[ポート]シートの [双方向サポートを有効にする] のチェックを外します。

#### ■ ジョブ区切り

#### シナイ、スル

\*本項目は、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「セントロニクス」に設定されている場合にのみ表示されます。
セントロニクスインタフェースを使用してプリントしたときに不具合が発生す ることがあります。このようなときに「スル」に設定します。

- 「スル」に設定した場合、正しいプリント結果が得られないこと(文字化けや受信したジョ ブがプリントされないなど)があります。このような場合には、以下のいずれかの方法で プリントしなおしてください。
  - · Canon NetSpot Suite Service をインストールする
  - ・「双方向」(→前項目)を「ツカワナイ」に設定する
  - ・プリンタがオンラインになっていることを確認して、パソコンからデータを送信する

#### 拡張ネットワーク

TCP/IP

ETHERNET 2、ムコウ
シュドウ、ジドウ
オフ、オン
オフ、オン
オフ、オン
数値
数値
数値

- \*本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。
- \*「IP モード」、「プロトコル」、「アドレス」は、「フレームタイプ」が「ETHERNET 2」に設定されて いる場合にのみ表示されます。また、「プロトコル」は「IP モード」が「ジドウ」に、「アドレス」は 「IP モード」が「シュドウ」に設定されている場合にのみ表示されます。
- \*工場出荷時の設定値は、装着するプリントサーバによって異なります。

本プリンタにオプションで装着されたプリントサーバの TCP/IP 設定を行いま す。本項目では、TCP/IP のフレームタイプ、IP アドレスの取得方法、IP アド レス自動取得のプロトコル、アドレス(IP アドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイアドレス)の設定ができます。

- 重要 本項目で設定値を設定したあと、必ず「拡張ネットワーク」の「設定登録」(→次項目) で登録操作を行ってください。登録操作を行わないと設定した値が有効になりませんの で、気をつけてください。
- ●「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の数値を入力するには、
   [◄]または [▶]を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切られた3桁分の領域)にカーソルを移動し、[▼]を押します。フィールド内の数値が点滅し、数値を入力できるようになります。[▶]を押すと数値が増え、[◄]を押すと数値が減少します。目的の数値が表示されたら、[▼]を押して確定します。以上の操作を繰り返して、各フィールドの数値を入力します。
  - 設定内容については、オプションのプリントサーバに付属の取扱説明書を参照してください。

\*本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワークの設定を変更した場合に、変更した設定値を登録します。

「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「セッテイ トウロ ク」を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセージが表示さ れます。ここで[実行]を押すと登録が行われます。[実行]を押さずに[オン ライン]を押すと、登録を行わずに通常のプリントができる状態に戻ります。

■ ネットワーク設定初期化

\*本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

初期化を行うと、拡張ネットワークの設定内容を、工場出荷時の状態に戻すこと ができます。「カクチョウ ネットワーク」を選択したあと、次の階層で「ネッ トワーク セッテイショキカ」を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という 確認のメッセージが表示されます。ここで[実行]を押すと初期化が行われます。 [実行]を押さずに[オンライン]を押すと、初期化を行わずに通常のプリント ができる状態に戻ります。

#### コネクション認識

\_

#### **スル**、シナイ

\*本項目は、操作パネルからのネットワーク設定をサポートしたオプションのプリントサーバが装着されていて、「インタフェース選択」の項目が「ジドウ」または「カクチョウネットワーク」に設定されている場合にのみ表示されます。

拡張ネットワークを使用してプリントした場合に、正しいプリント結果が得られ ないこと(文字化けやオーバレイプリントが正しくできないなど)があります。 そのような場合に、本項目を「シナイ」に設定してください。

重要本項目の設定を変更した場合は、設定を有効にするために、電源を入れなおすかハードリセット操作を行ってください。

## 動作モードグループの設定項目

動作モードグループでは、エミュレーションの固定や優先などプリンタの動作モードについて設定できます。

## 動作モード選択

#### ジドウ センタク\*、LIPS、ESC/P\*、HEX-DUMP、LIPS-DUMP

\* 「ジドウ センタク」、「ESC/P」は、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にの み表示されます。

動作モード選択では、本プリンタが動作するモードを設定することができます。 パソコンから送信されたデータによって自動的に動作モードを切り替えるか、 LIPS モードや ESC/P エミュレーションモードに動作モードを固定して本プリ ンタを使用するかを設定できます。

#### 「ジドウ センタク」:(自動切り替えモード)(オプション装着時のみ)

パソコンから送信されたデータが、LIPS コマンドと ESC/P エミュレーション コマンドのいずれを使用しているのかを自動的に判別して、動作モードを切り替 えます。アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお 使いください。

オプションのバージョンアップ ROM を装着した場合、工場出荷時は、「ジドウ センタク」が設定されています。

✓ メモ
 工場出荷時の状態では、すべてのモードを対象に自動切り替えを行いますが、自動切り替えの対象となるモードを限定することもできます。詳しくは「自動切り替え」(→次項目)
 を参照してください。

#### [LIPS]:(LIPS モード)

動作モードを LIPS モードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが LIPS に限られる場合や、自動切り替えでうまく LIPS モードに切り替わらない場合にこのモードにします。

工場出荷時は、「LIPS」が設定されています。

#### 「ESC/P」:(ESC/Pエミュレーションモード)(オプション装着時のみ)

動作モードをESC/Pエミュレーションモードに固定します。

アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドが ESC/P に限られる 場合や、自動切り替えでうまく ESC/P エミュレーションモードに切り替わらな い場合にこのモードにします。

### 「HEX-DUMP」: (ヘキサダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに16進コードでプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。 ヘキサダンプリストの見かたについては、「ヘキサダンプリスト」(→ P.7-8)を参照してください。

### 「LIPS-DUMP」: (LIPS ダンプモード)

パソコンから送信されたデータを図形や文字に変換せずに LIPS のコントロール コマンドの形式でプリントします。パソコンからの出力内容を検証する場合など にこのモードにします。

LIPS ダンプリストの見かたについては、「LIPS ダンプリスト」(→ P.7-9) を参照してください。

#### ●動作モードの自動切り替えについて

オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合は、動作モードの自動切り替えが設定できます。アプリケーションソフトのプリンタ選択画面で、 常に特定のプリンタ名しか選択しない(特定のコントロールコマンドしか使わない)場合以外は、動作モードは自動切り替えに設定しておくと便利です。 自動切り替えに設定した場合は、受信したデータの順にコントロールコマンド の種類を認識して自動的に動作モードを切り替えてプリントします。

自動切り替えで正しく動作モードを切り替えたいときは、「タイムアウト」(→ P.3-25)を設定しておく必要があります。ジョブタイムアウトは、データが 入力されなくなってから一定時間以上たつと、それまで動作していた動作モー ドを終了し、次の動作モードに切り替われる状態にする機能です。工場出荷時 は、データが入力されなくなってから 15秒たつと、動作モードを終了するよ うに設定されています。

また、本プリンタにはインタフェースの種類を自動的に切り替える機能もあり ます。インタフェースの自動切り替えと動作モードの自動切り替えを同時に設 定している場合は、次の順番で切り替えます。

① インタフェースを切り替える

データを先に受信したインタフェースに自動的に切り替えます。

②動作モードを切り替える

受信したデータのコントロールコマンドの種類を識別して、動作モードを自動 的に切り替えます。



## 自動切り替え

LIPS .....**ツカウ**、ツカワナイ ESC/P .....**ツカウ**、ツカワナイ

\*本項目は、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ表示されます。

動作モード自動切り替えが設定されている場合の、自動切り替えの対象となる動作モードを設定します。LIPS モード、ESC/P エミュレーションモードの各モードについて設定します。

「ツカウ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象とします。「ツカワナイ」に設定すると、そのモードを自動切り替えの対象としません。

● メモ ●動作モード自動切り替えは、「動作モード選択」(→前項目)で設定します。

 本項目で、すべてのモードを自動切り替えの対象としない設定にしたときに、動作モード 自動切り替えが設定された場合は、「優先エミュレーション」(→次項目)で設定された モードで動作します。

## 優先エミュレーション

#### **ESC/P**、ナシ、LIPS

\*本項目は、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ表示されます。

動作モードの自動切り替えを設定した状態で、本プリンタがコントロールコマン ドを識別できなかった場合に、優先的に切り替える「優先エミュレーション」を 設定しておくことができます。

#### [ESC/P]

ESC/P エミュレーションモードを優先エミュレーションにします。 工場出荷時は、「ESC/P」に設定されています。

#### 「ナシ」

優先エミュレーションを設定しません。

コントロールコマンドを識別できなかった場合は、以前の動作モードで引き続き 処理をします。

#### [LIPS]

LIPS モードを優先エミュレーションにします。



ユーザメンテナンスグループでは、給紙元ごとの印字位置の調整やプリント時の処理方法の 設定など、トラブル発生時のプリンタの調整について設定できます。

## 定着特殊処理

#### シナイ、スル

温度や湿度が低いところに設置されているプリンタで、両面プリントを行うと印 字むらが出る(部分的に印字が薄くなる)ことがあります。このような場合に、 本項目を「スル」に設定すると、プリント結果を改善することができます。

● 重要 •本項目は、普通紙にプリントする場合にのみ設定してください。

•温度や湿度が高いところにプリンタが設置されている場合には、本項目を「スル」に設定 しないでください。印字品質が低下します。

## 印字位置調整

縦補正	(トレイ)	0~	52~	<sup>,</sup> 104
横補正	(トレイ)	0~	52~	<sup>,</sup> 104
縦補正	(カセット1).	0~	52~	<sup>,</sup> 104
横補正	(カセット1).	0~	52~	· 104
縦補正	(両面)	0~	52~	104
横補正	(両面)	0~	52~	· 104

設定値で指定した値だけ、印字位置を縦方向または横方向にずらして調整します。

設定値はドット数で表されており、4 ドット(約 0.17mm)ずつ [▶] または [◄] を押して調整することができます。

印字位置の調整を行わない場合は、「52」に設定し、[◀]を押して「0」に近づくほど余白が狭くなり、[▶]を押して「104」に近づくほど余白が広くなります。「0」に設定したときは約 -2.2mm、「104」に設定したときは約 +2.2mmの調整ができます。



● メモ 両面プリント時の 2 面目の画像の向きは、プリントする用紙の向きや「とじ方向」(→ P.3-15)の設定によって次のように変わりますので、印字位置の調整をするときは気を 付けてください。



## カウンタ初期化

■ ETB ユニット

ETB ユニットを交換したときに本項目でカウンタのリセットを行います。 ETB カウント初期化を行うことで、操作パネルに表示されている ETB ユニット の交換メッセージ(EH ETB ユニット ヨコク/EH ETB ユニット コウカ ン/ER ETB ユニット コウカン)を消すことができます。 [ETB ユニット|を選択すると、「ジッコウ シマスカ?] という確認のメッセー ジが表示されます。ここで「実行」を押すと初期化が行われます。「実行」を押 さずに「オンライン」を押すと、初期化を行いません。

- (1) 重要 この操作は ETB ユニットの交換時にのみ行ってください。ETB ユニットを交換しないで 行うと、カウンタが正しく動作しなくなり、カートリッジやプリンタが故障する原因にな ります。
- 🖉 メモ 「EH ETB ユニット コウカン」が表示されているときは、「オンライン」を押して「ER ETB ユニット コウカン を表示させてから本項目で初期化を実行してください。

#### ■ 定着器

定着器を交換したときに本項目でカウンタのリセットを行います。

定着器カウント初期化を行うことで、操作パネルに表示されている定着器の交換 メッセージ(E5 テイチャクキ ヨコク)を消すことができます。

「テイチャクキ」を選択すると、「ジッコウ シマスカ?」という確認のメッセー ジが表示されます。ここで「実行」を押すと初期化が行われます。「実行」を押 さずに [オンライン]を押すと、初期化を行いません。

🌔 重要 この操作は定着器の交換時にのみ行ってください。定着器を交換しないで行うと、カウン タが正しく動作しなくなり、プリンタが故障する原因になります。

### 特殊モードJ

#### **ツカワナイ**、ツカウ

トレイ用紙サイズを「フリー」に設定した場合に、「41 プリントチェック」を 表示させてプリントを中断するか、プリント速度を遅くしてプリントするかを設 定します。

「ツカワナイ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと 実際に給紙トレイにセットされた用紙サイズが異なる場合、「41 プリント チェック|が表示されて、プリントが中断されることがあります。エラーとなっ た用紙は自動的に排紙されます。また、「オンライン」を押して、プリントを継 続することもできます。ただし、正しくプリントされなかったり、紙づまりが発 生することがあります。

「ツカウ」に設定すると、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズと実際 に給紙トレイにセットされた用紙サイズが異なる場合でも、プリントチェックを 行わずにプリントします。ただし、プリント速度が低下することがあります。ま た、アプリケーションソフトで指定した用紙サイズの大きさでプリントされるの で、給紙トレイにセットされた用紙がアプリケーションソフトで指定した用紙サ イズと異なる場合は、余白があいたり、画像の一部が欠けたりすることがありま す。

重要 両面プリント時は、本項目の設定に関わらず、「41 プリントチェック」が表示されて、 プリントが中断されます。

#### シナイ、スル

プリントしたOHP フィルムをプロジェクタに置いたとき、次のようにOHP フィルムが反ってしまうことがあります。



このようなときは、本項目を「スル」に設定してください。「スル」に設定する と、鏡像でプリントします。鏡像でプリントした OHP フィルムは次のようにプ ロジェクタに置くことにより反りを抑えることができます。



 Windows 用プリンタドライバを使わずに本項目を「スル」に設定してプリントした場合、 排紙した OHP フィルムは、鏡像でプリントされるため上向き(フェースアップ)で排紙 したようになります。複数ページの OHP フィルムがプリントされ、排紙トレイに積み重 なると、逆順に積み重なったようになります。このようなことを避けるには、1枚ずつ OHP フィルムを取り除くか、アプリケーションソフトで逆順でプリントする設定にして ください。

Windows 用プリンタドライバを使って鏡像でプリントした場合は、排紙した OHP フィルムはページ順に積み重なります。

•本項目は、OHP フィルムにプリントした場合にのみ有効です。中差し用紙にプリントする場合でも、OHP フィルムにのみ鏡像でプリントします。

## 特殊印字処理

■ OHP フィルム特殊処理

#### シナイ、スル

蒸し暑いところに保管されていた OHP フィルムを使用すると、印字むらが出る (部分的に印字が薄くなる)ことがあります。このようなときに本項目を「スル」 に設定すると、プリント結果を改善することができます。

● 重要 ・本項目は、OHP フィルムを使用する場合にのみ設定してください。
 ・本項目は、電源を切るかハードリセット操作を行うと、自動的に「シナイ」に戻ります。

- ●温度や湿度が低いところに保管されている OHP フィルムを使用する場合には、本項目を「スル」に設定しないでください。印字品質が低下します。
- 設置環境や印字する画像によっては、本項目を「スル」に設定してもプリント結果が改善されない場合があります。このようなときは、お買い求めの販売店または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

#### ■ 薄紙特殊処理

#### シナイ、スル

冬場など乾燥したところに保管されていた薄手の用紙や、ざらついた用紙に両面 プリントすると、2 面目の画像に白い水玉が生じることがあります。このような ときに本項目を「スル」に設定すると、プリント結果を改善することができます。

- 🕘 重要 🔹 •本項目は、電源を切るかハードリセット操作を行うと、自動的に「シナイ」に戻ります。
  - 温度や湿度が高いところに保管されている用紙を使用する場合には、本項目を「スル」に 設定しないでください。印字品質が低下します。
  - 設置環境や印字する画像によっては、本項目を「スル」に設定してもプリント結果が改善されない場合があります。このようなときは、お買い求めの販売店または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

■ 画質調整 A

#### **シナイ**、モード1、モード2

温度、湿度が低いところに設置されているプリンタで、両面プリントを行うと2 面目に複数の細かな白い横すじが入ることがあります。このような場合に、本項 目を「モード 1」に設定すると、プリント結果を改善することができます。「モー ド 1」に設定してもプリント結果が改善されない場合は、「モード 2」に設定し てください。

- 🍈 重要 🔹 本項目は、電源を切るかハードリセット操作を行うと、自動的に「シナイ」に戻ります。
  - ●温度や湿度が高いところにプリンタが設置されている場合には、本項目を「モード 1」、 「モード 2」に設定しないでください。印字品質が低下します。
  - 設置環境によっては、本項目を「モード2」に設定してもプリント結果が改善されない場合があります。このようなときは、お買い求めの販売店または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。

#### ■ 画質調整 B

#### シナイ、スル

温度、湿度が低いところに設置されているプリンタで、プリントを行うと用紙に V 字状の印字むらが出ることがあります。このような場合に、本項目を「スル」 に設定すると、プリント結果を改善することができます。

● 重要
 ・本項目は、電源を切るかハードリセット操作を行うと、自動的に「シナイ」に戻ります。
 ・温度や湿度が高いところにプリンタが設置されている場合には、本項目を「スル」に設定しないでください。印字品質が低下します。

 設置環境によっては、本項目を「スル」に設定してもブリント結果が改善されない場合が あります。このようなときは、お買い求めの販売店または、「お客様相談センター」にお 問い合わせください。

#### ■ サービス特殊設定

#### **ツカワナイ**、セッテイ A、セッテイ B

特定の環境でプリンタを使用したり、特定の用紙を使用すると、正しくプリント できなかったり、印字品質が低下することがあります。このようなときは、問題 を解決するために、使用する環境や用紙に合わせたプリント設定を専門のサービ スマンが行うことがあります。サービスマンが行った設定は「セッテイ A」また は「セッテイ B」に登録されていますので、サービスマンの指示にしたがって 「セッテイ A」または「セッテイ B」に設定してプリントします。

- 🕛 重要 🔹 サービスマンの指示がない限り、本項目の設定を変更しないでください。
  - •本項目は、電源を切るかハードリセット操作を行うと、自動的に「ツカワナイ」に戻ります。

# LIPS 専用セットアップ メニューの設定項目



この章では、LIPS モードに固有のLIPS 専用セットアップメニューで設定できる内容につい て説明しています。LIPS 専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ設定できます。

LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧	4-2
LIPS 専用セットアップメニューの設定項目	4-3
拡大/縮小	4-3
複数ページ印刷	4-3
複数ページ余白	4-5
ページの向き	4-6
オーバレイ 1 /オーバレイ 2	4-6
カラーオーバレイ	4-7
スタートアップマクロ	4-8
漢字コード	4-8
文字サイズ	4-9
漢字書体	
ANK 書体	
漢字グラフィックセット	
行数	
桁数	4-11
自動改ページ	
自動改行	
CR 機能	
LF 機能	
網かけ解像度	
ジョブタイムアウト	
白紙節約	4-12

## LIPS 専用セットアップメニュー 設定項目一覧

#### ■ 表の見かた

- •LIPS専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着してい る場合にのみ表示されます。
- •太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

設定項目	設定値	参照ページ
<b>拡大/縮小</b>	<b>シナイ</b> 、→ A4、→ B5、→ A5、→ハガキ、→ オウフク ハガキ、→リーガル、→レター	P.4-3
複数ページ印刷	<b>シナイ</b> 、2ページ(ヒダリ)、2ページ(ミギ)、4ページ(ヨコ-ヒダリ)、4ページ(ヨコ - ミギ)、4ページ(タテ-ヒダリ)、4ページ( タテ-ミギ)	P.4-3
複数ページ余白	<b>パターン 1</b> 、パターン2	P.4-5
ページの向き	<b>夕テ</b> 、∃⊐	P.4-6
オーバレイ1/2	<b>シナイ</b> 、0~ 32767	P.4-6
カラーオーバレイ	<b>シナイ</b> 、スル	P.4-7
スタートアップマクロ	0 ~ <b>30</b> ~ 32767	P.4-8
漢字コード	JIS、シフトJIS、EUC、DEC	P.4-8
文字サイズ	<b>10 ポイント</b> 、12 ポイント、8 ポイント	P.4-9
漢字書体	<b>ミンチョウ</b> 、ゴシック	P.4-10
ANK 書体	<b>ミンチョウ</b> 、ゴシック、ラインプリンタ	P.4-10
漢字グラフィックセット	JIS90, JIS78	P.4-10
行数	<b>6LPI</b> 、8LPI、10~99	P.4-10
桁数	ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200	P.4-11
自動改ページ	<b>スル</b> 、シナイ	P.4-11
自動改行	<b>スル</b> 、シナイ	P.4-11
CR 機能	CR ノミ、CR+LF	P.4-11
LF 機能	LF/E、LF+CR	P.4-12
網かけ解像度	<b>クイック</b> 、ファイン	P.4-12
ジョブタイムアウト	<b>シナイ</b> 、スル	P.4-12
白紙節約	<b>ツカウ</b> 、ツカワナイ	P.4-12

## LIPS 専用セットアップメニューの設定項目

LIPS 専用セットアップメニューでは、拡大/縮小プリントや複数ページ印刷などについて 設定できます。

## **拡大/縮小**

#### **シナイ**、→ A4、→ B5、→ A5、→ハガキ、→オウフク ハガキ、→リーガル、 →レター

拡大または縮小プリントの設定をします。

アプリケーションソフトで作成したデータサイズと、設定値で指定した出力用紙 サイズから、自動的に倍率を計算し、拡大/縮小してプリントします。

- ・アプリケーションソフトで作成するデータのサイズが定形サイズ(A4、B5 など)でない 場合は、正しく拡大/縮小されないことがあります。
  - 拡大/縮小の処理は、データの左上端を基点として処理します。
  - 拡大/縮小でプリントすると、線の太さにムラが生じたり、細い線が消えたりすることがあります。
  - アプリケーションソフトからのコマンドの内容によっては、正しく拡大/縮小してプリントされないことがあります。
  - 拡大/縮小率が25~200%の範囲を超える場合は、拡大/縮小は行われず等倍でプリントされます。この場合正しいプリント結果にはなりません。

## 複数ページ印刷

#### **シナイ**、2ページ (ヒダリ)、2ページ (ミギ)、4ページ (ヨコ-ヒダリ)、4 ページ (ヨコ-ミギ)、4ページ (タテ-ヒダリ)、4ページ (タテ-ミギ)

アプリケーションソフト側で作成したデータを、2ページ分または4ページ分を 並べて1ページにプリントできます。

[2ページ(ヒダリ)] に設定すると、2ページ分のデータを左または上から並べ てプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

#### 用紙を横に使ってプリントする場合





「2ページ(ミギ)」に設定すると、2ページ分のデータを右または下から並べて プリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合





「4 ページ(ヨコーヒダリ)」に設定すると、4 ページ分のデータを、左上から横 方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合





「4 ページ(ヨコ-ミギ)」に設定すると、4 ページ分のデータを、右上から横方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合





「4 ページ(タテーヒダリ)」に設定すると、4 ページ分のデータを、左上から縦 方向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合

用紙を横に使ってプリントする場合



市地で頃に及りてノリントする物に



「4ページ(タテ-ミギ)」に設定すると、4ページ分のデータを、右上から縦方 向に並べてプリントします。

用紙を縦に使ってプリントする場合







- ※メモ ・異なるサイズのページデータを並べて 1ページにプリントすることはできません。
  - 拡大/縮小と複数ページ印刷を同時に設定し縮小率が25%より小さくなる場合、複数ページ印刷は行われず正しいプリント結果にはなりません。

## 複数ページ余白

#### パターン1、パターン2

「複数ページ印刷」の機能を使って2ページ分または4ページ分を並べてプリントする場合の、余白のとりかたを設定します。

「パターン 1」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけてレイアウトします。



「パターン 2」に設定すると、各ページが接する部分に余白をつけずにレイアウトします。



- - •「パターン 2」に設定した場合でも、用紙の長辺と短辺の比率によっては、余白がつくこ とがあります。

#### タテ、ヨコ

用紙を縦に使用してプリントするのか、横に使用してプリントするのかを設定します。

「タテ」に設定すると、用紙を縦に使用してプリントします。



「ヨコ」に設定すると、用紙を横に使用してプリントします。



## オーバレイ 1 /オーバレイ 2

#### **シナイ**、0~32767

オーバレイプリントを行うかどうかを設定します。オーバレイプリントを行う場合は、オーバレイプリントで使用するフォーマットデータの番号を指定します。 オーバレイプリントとは、各ページに共通するタイトルや表組みなどのフォーマットを、あらかじめプリンタのオーバレイ領域に登録し、後から別のデータを 重ねてプリントする機能です。オーバレイプリントを行うと、各ページ共通の データを、ページごとにアプリケーションソフト側から送る必要がないため、効率良くプリントすることができます。

オーバレイ領域には、1 ページ分のフォーマットを最大で 32,768 種類登録す ることができます。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側か ら LIPS のコントロールコマンドで行います。登録の際にはフォーマットに 0 ~ 32767 の番号をつけて登録します。本項目では、オーバレイ 1 あるいはオーバ レイ2として、どの番号のフォーマットを選択するかという設定だけを行います。

4



- ●オーバレイの内容は、電源をオフにするか、ハードリセット操作を行うと削除されます。
   ●オーバレイ領域に登録したフォーマットデータの内容や番号、サイズは、LIPS専用ユーティリティの「オーバレイブリント」、「オーバレイリスト」で確認することができます。
   詳しくは「LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)」(→ P.6-3)を参照してください。
  - 登録するフォーマットを LIPS のコントロールコマンドでプログラミングするときは、オ プションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

## カラーオーバレイ

#### シナイ、スル

オーバレイプリントのモノクロのフォーマットを登録する際に、モノクロデータ をカラーモードで使用可能にするかどうかを設定します。本項目では、モノクロ のフォーマットをカラー化するかどうかを設定するだけで、登録そのものは行い ません。フォーマットの作成や登録は、アプリケーションソフト側から LIPS の コントロールコマンドで行います。また、オーバレイプリントを行うかどうかは、 「オーバレイ 1」、「オーバレイ 2」(→前項目)で設定します。

「シナイ」に設定すると、オーバレイプリントのモノクロのフォーマットをカラー データ化しません。

「スル」に設定すると、オーバレイプリントのモノクロのフォーマットをカラー データ化します。

Ø メモ 本項目は、「カラーモード」(→ P.3-21)を「カラー」に設定してあるときのみ有効です。

4

スタートアップマクロ

#### 0 ~ **30** ~ 32767

スタートアップマクロ機能を使用するかどうかを設定します。使用しない場合は 「0」を、使用する場合は実行したいマクロ番号を指定します。

スタートアップマクロ機能は、あらかじめパソコン側で作成した LIPS のコント ロールコマンドのプログラムを、プリンタのマクロ領域に登録しておき、リセッ トコマンド(ハードリセット、ソフトリセット、パラメータリセット)で実行す るようにする機能です。

マクロ領域には、最大で1~32,767番までの32,767種類のプログラムを登録することができます。登録は、アプリケーションソフト側からLIPSのコントロールコマンドで行います。プリンタ側では、本項目で実行したいマクロの番号の選択だけを行います。選択した番号のマクロはリセットを行うたびに実行されます。

- 登録したマクロの番号やサイズなどは、LIPS 専用ユーティリティの「マクロリスト」で
   確認することができます。詳しくは「LIPS ユーティリティ (LIPS 専用ユーティリティ)]
   (→ P.6-3)を参照してください。
  - 登録するプログラムをLIPSのコントロールコマンドでプログラミングするときは、オプションの「プログラマーズマニュアル」を参照してください。

## 漢字コード

#### JIS、シフトJIS、EUC、DEC

パソコンで使用している漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。通常は「JIS」に設定しておきますが、次のような場合に「JIS」以外に設定します。

- アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSのテキストデータをそのままプリントするときには「シフトJIS」を設定します。
- UNIX を OS とするワークステーションやパソコンを使用するときには「EUC」 (Extended Unix Code: UNIX 拡張コード)を設定します。
- DEC漢字コードを採用しているワークステーションを使用するときには「DEC」 (DEC コード)を設定します。

各漢字コードの文字セットは、次のように GO ~ G3 の割り当てテーブルに割り 当てられます。

	シフトJIS	JIS	EUC	DEC
GO	半角英数字	半角英数字	半角英数字	半角英数字
G1	半角カナ	半角カナ	全角漢字	半角カナ
G2	全角漢字	全角漢字	半角カナ	全角漢字
G3	漢字縮小	漢字縮小	全角漢字	全角漢字

GL	GO	GO	GO	GO
GR	G1	G1	G1	G3
ペア	G0~G1	G0~G1	解除	解除

- 重要 ●「シフト JIS」に設定した場合は、LIPS の C1 制御命令は使用できなくなりますが、ビット 長を7 ビット形式で送信すれば、LIPS のコマンドとして動作します。
  - 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り 当てテーブルに割り当てるということです。JIS で規定されていない拡張文字などはプリ ントされません。 上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り 当ててください。
- メモ •指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントし ます。
  - ●JIS 漢字コードには「新 JIS | と「旧 JIS | があります。新 JIS と旧 JIS の切り替えは、「漢 字グラフィックセット | (→ P.4-10) で設定します。
  - UNIXではEUC を採用していますが、中にはOSのデバイスドライバがJIS 漢字コードな どに変換するものもあります。詳しくは、パソコンの操作説明書を参照してください。

## 文字サイズ

#### 10 ポイント、12 ポイント、8 ポイント

印字する文字の大きさをポイント数で設定します。

1 ポイントは約0.35 mm (1/72") です。

コントロールコマンドで LIPS III または LIPS IV を使用しているときと、LIPS Ⅱ +を使用しているときとでは同じ設定値でも、実際にプリントされる大きさが 次のように異なります。

「10 ポイント」:LIPS Ⅲ / Ⅳ = 10 ポイント LIPS Ⅱ <sup>+</sup>= 9.6 ポイント [12 ポイント|: LIPS Ⅲ / Ⅳ = 12 ポイント LIPS Ⅱ <sup>+</sup>= 12 ポイント [8 ポイント]: LIPS Ⅲ / Ⅳ = 8 ポイント LIPS Ⅱ <sup>+</sup>= 7.2 ポイント

設定値	LIPS III/IV	LIPS II+
8ポイント	8 <sub>文字サイズ</sub>	7.2 <sub>文字サイズ</sub>
10ポイント	10 文字サイズ	9.6 文字サイズ
12ポイント	12 文字サイズ	12 文字サイズ

✓ メモ LIPS || <sup>+</sup>のときのポイント数(7.2、9.6)はディスプレイに表示されません。

#### **ミンチョウ**、ゴシック

漢字やひらがななどの全角文字の書体を設定します。

「ミンチョウ」	「ゴシック」
明朝体	ゴシック体

## ANK 書体

#### ミンチョウ、ゴシック、ラインプリンタ

半角英数字や半角カナなどの ANK 文字の書体を設定します。

ANK とは、<u>A</u>lphabet、<u>N</u>umeric、<u>K</u>anaの略です。

ミンチョウ	123	ABC	ミンチョウタイ
ゴシック	123	ABC	ว ๋ シックタイ
ラインプリンタ	123	ABC	ラインフ゜リンタ

## 漢字グラフィックセット

#### **JIS90**、JIS78

「漢字コード」(→ P.4-8)の種類で「JIS」を選択した場合に使用する漢字グラフィックセットを設定します。

JIS 漢字コードには「新 JIS(JIS90)」と「旧 JIS(JIS78)」があります。新 JISコードは、旧JISコードに特殊記号、罫線、漢字などを追加、変更したものです。

✓ メモ ・グラフィックセットとは、パソコンからのコードに対して、どの文字を割り当てるかという取り決めです。それを示したものがコード表です。

• 新 JIS と旧 JIS の漢字コード表は付属の CD-ROM に収められています。

### 行数

#### 6LPI、8LPI、10~99

1インチまたは1ページにプリントする行数を設定します。
LPIはLine Per Inchの略で、1インチあたりの行数の単位を表します。
「6LPI」に設定すると、1インチに6行プリントします。
「8LPI」に設定すると、1インチに8行プリントします。
「10~99」に設定すると、1ページにプリントする行数を10~99行の範囲で設定します。「10」を選択してから[▶]を押すと行数が増え、[◄]を押すと行数が減ります。

#### ジドウ、10CPI、12CPI、15CPI、10~200

1インチまたは1行にプリントする文字数を設定します。

CPI は、<u>C</u>haracters <u>Per</u> Inch の略で、1 インチあたりの文字数の単位を表します。

「ジドウ」に設定すると、現在選択しているフォントに応じた文字数でプリント します。

「10CPI」に設定すると、1 インチに 10 桁プリントします。

「12CPI」に設定すると、1 インチに 12 桁プリントします。

「15CPI」に設定すると、1 インチに 15 桁プリントします。

「10~200」に設定すると、1行にプリントする文字数を10~200の範囲 で設定します。「10」を選択してから [▶]を押すと桁数が増え、 [◄]を押す と桁数が減ります。

### 自動改ページ

#### **スル**、シナイ

印字位置が有効印字領域の下端を超えようとしたとき、改ページコード(FF)を 受信しなくても、自動的に改ページしてプリントするかどうかを設定します。 「シナイ」に設定すると、パソコンから改ページコード(FF)が送られるまで印

### 自動改行

#### スル、シナイ

字位置を変更しません。

印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端を超えようとしたとき、復帰 コード(CR)や改行コード(LF)を受信しなくても、自動的に改行してプリン トするかどうかを設定します。

「シナイ」に設定すると、パソコンから復帰コード(CR)、改行コード(LF)が送られるまで印字位置を変更しません。

### **CR 機能**

#### CRノミ、CR+LF

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「CR ノミ」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置をその行 の第一文字目(左マージン)に移動します。 「CR + LF」に設定すると、復帰コード(CR)を受信すると、印字位置を次の行 の第一文字目に移動します。

#### LFノミ、LF+CR

改行コード(LF)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 「LFノミ」に設定すると、改行コード(LF)を受信すると、印字位置を次の行に 移動します。桁位置はそのままです。

[LF + CR] に設定すると、改行コード(LF) を受信すると、印字位置を次の行の第一文字目に移動します。

#### 網かけ解像度

#### **クイック**、ファイン

ファインモードでプリントするときの、網かけや飾り罫線のパターンの解像度を 設定します。

「クイック」に設定すると、300 dpi 用にデザインされたパターンを2倍に拡大して使用します。

「ファイン」 に設定すると、600 dpi 用にデザインされたパターンを使用します。 「クイック」よりも高精度でプリントできます。

- 本項目は、「データ処理」(→ P.3-19)がファインモードの場合にのみ有効です。
   ●
   ■
   本項目は、「データ処理」(→ P.3-19)がファインモードの場合にのみ有効です。
   ●
   ■
   本項目は、「データ処理」(→ P.3-19)がファインモードの場合にのみ有効です。
   ●
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
   ■
  - データの量や種類によっては、処理に必要なメモリが不足して、ファインモードでプリントされない場合があります。その場合は、本項目を「クイック」に設定していた場合よりも、「ファイン」に設定していた場合のほうが、印字の精度が低下することがあります。

## ジョブタイムアウト

#### シナイ、スル

共通セットアップメニューの「タイムアウト」(→P.3-25)の設定を有効にする かどうかを設定します。

✓ メモ LIPS 対応のアプリケーションソフトから ESC/P エミュレーションモードへの自動切り 替えがうまく行われない場合に、本項目を「スル」に設定すると、タイムアウトで LIPS モードのジョブを終了して自動切り替えが行われるようになります。

## 白紙節約

#### **ツカウ**、ツカワナイ

アプリケーションソフトから送られた改ページコード(FF)と改ページコードの 間に印字するデータがない場合、そのページを白紙で排出するかどうかを設定し ます。

「ツカウ」に設定すると、白紙を排出しません。「ツカワナイ」に設定すると、白 紙を排出します。

この機能を使用すると、白紙が排出されることがなくなり、用紙を節約することができます。

## ESC/P 専用セットアップ メニューの設定項目



この章では、ESC/P エミュレーションモードに固有の ESC/P 専用セットアップメニューで 設定できる内容について説明しています。ESC/P 専用セットアップメニューは、オプション のバージョンアップ ROM を装着している場合にのみ設定できます。

ESC/P専用セットアップメニューの設定 項目一覧	5-2
ページレイアウトグループの設定項目	5-4
ページフォーマット	
上余白	5-6
用紙位置微調整	5-7
領域	5-9
右マージン既定値	5-9
用紙サイズ	5-9
フォントグループの設定項目	
漢字書体	
フォントロ	
漢字サイズ	
国別文字	
印字機能グループの設定項目	
イメージの補正	
縮小文字	
印字動作グループの設定項目	
改行機能	
VFC グループの設定項目	
連続用紙長	
単票用紙長	
ミシン目スキップ	
その他のグループの設定項目	
登録レベル	
カラーモード自動時	

## ESC/P 専用セットアップメニューの設定 項目一覧

#### ■ 表の見かた

- 「\*| 印が付いている項目は、他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されな。 いときがあります。
- •ESC/P専用セットアップメニューは、オプションのバージョンアップROMを装着して いる場合にのみ表示されます。
- 太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。

#### ■ ページレイアウトグループ

設定項目	設定値	参照ページ
ページフォーマット	<b>ジッスン タテ</b> 、ジッスン ∃コ、10"→A4 タテ、15"→A4 ∃コ、15"→B4 ∃ コ、B4→A4 タテ、B4→A4 ∃コ	P.5-4
上余白	-127 ~ + <b>000</b> ~ +127	P.5-6
用紙位置微調整	-127 ~ + <b>000</b> ~ +127	P.5-7
領域	ヒョウジュン、ワイド	P.5-9
右マージン既定値	<b>136 ケタ</b> 、ミギハシ	P.5-9
用紙サイズ	<b>カレントヨウシ</b> 、A4、B5、A5、ハガキ	P.5-9

#### ■ フォントグループ

設定項目	設定値	参照ページ
漢字書体	<b>ミンチョウ</b> 、ゴシック、マルゴシック、ID	P.5-10
フォント ID*	001 ~ <b>002</b> ~ 999	P.5-10
漢字サイズ	<b>システム</b> 、8 ポイント、10 ポイント、12 ポ イント	P.5-10
文字コード	<b>カタカナ</b> 、グラフィックス	P.5-11
国別文字	<b>ニホン</b> 、ノルウェー、デンマーク2、スペイン 2、ラテンアメリカ、USA、フランス、ドイ ツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリ ア、スペイン	P.5-11

#### ■ 印字機能グループ

設定項目	設定値	参照ページ
イメージの補正	<b>シナイ</b> 、スル	P.5-12
縮小文字	<b>シナイ</b> 、スル	P.5-12

設定項目	設定値	参照ページ
改行機能	<b>LF コマンドヲマツ</b> 、カイギョウ	P.5-13

■ VFC グループ

設定項目	設定値	参照ページ
連続用紙長	<b>システム</b> 、1 ギョウ~ 199 ギョウ	P.5-14
単票用紙長	<b>システム</b> 、1 ギョウ~ 199 ギョウ	P.5-14
ミシン目スキップ	<b>シナイ</b> 、1 ギョウ~ 31 ギョウ	P.5-15

■ その他のグループ

設定項目	設定値	参照ページ
登録レベル	<b>イチジ</b> 、エイキュウ	P.5-16
カラーモード自動時	<b>カラー</b> 、モノクロ	P.5-16

## ページレイアウトグループの設定項目

ページレイアウトグループでは、ESC/P準拠プリンタから本プリンタへの用紙サイズの変換と、プリントする用紙サイズの設定や位置の調整などについて設定できます。

#### ページフォーマット

## **ジッスン タテ**、ジッスン ヨコ、10" → A4 タテ、15" → A4 ヨコ、15" → B4 ヨコ、B4 → A4 タテ、B4 → A4 ヨコ

ESC/P 準拠プリンタ用の用紙サイズで作成されたデータを、本プリンタ用の用紙サイズに変換します。

アプリケーションソフトの印刷条件設定で選択した用紙サイズに合わせて設定 してください。ページフォーマットの設定値の詳細やレイアウトについては、 「ESC/P エミュレーションのページフォーマット」(→ P.7-3) も併せて参照し てください。なお、本プリンタにセットする用紙のサイズは、ページレイアウト グループの「用紙サイズ」(→ P.5-9) で設定します。

各設定値を設定した場合の処理は次のようになります。

メモ 用紙を縦に使う場合をポートレイト、横に使う場合をランドスケープと言います。

#### 「ジッスン タテ」:(実寸縦)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、ハ ガキサイズのカット紙を ESC/P 準拠プリンタに縦置きにセットしたときと同じ プリント結果になります。

ダメモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、データと同じ用紙サイズに
 設定します。

#### 「ジッスン ヨコ」: (実寸横)

データの用紙サイズは変換せずに、実寸でプリントします。A4、B5、A5、ハガキサイズのカット紙をESC/P準拠プリンタに横置きにセットしたときと同じ プリント結果になります。

ダメモ ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、データと同じ用紙サイズに
 設定します。

#### 「10"→A4 タテ」:(10"→A4縦)

10"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(80文字×66行)をA4サイズに縮小してポートレイトでプリントします。

Øメモ ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、A4 サイズに設定されます。

5

- ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは「領域」(→ P.5-9)を参照してください。
- 10" × 11" 連続用紙のサイズは、254 mm × 279.4 mm です。

#### 「15"→A4 ∃⊐」:(15"→A4横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136文字×66行)をA4サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

#### Ø メモ ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、A4 サイズに設定されます。

- ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは「領域」(→P.5-9)を参照してください。
  - •15"×11"連続用紙のサイズは、381 mm×279.4 mmです。

#### 「15"→B4 ヨコ」:(15"→B4 横)

15"×11"連続用紙にプリントすることを想定して作成したデータ(136 文字×66 行)をB4 サイズに縮小してランドスケープでプリントします。

● 重要 本プリンタでは B4 サイズの用紙はプリントできないので、この設定値は選択しないようにしてください。この設定値を選択して A4 サイズなどの用紙でプリントすると、用紙からはみ出たデータはプリントされません。

#### 「B4→A4 タテ」:(B4→A4縦)

B4 サイズの実寸縦用のデータを 3/4のサイズに縮小して A4 サイズのポートレイトでプリントします。

 ●ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、A4 サイズに設定されます。
 ●ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは「領域」(→ P.5-9)を参照してください。

#### 「B4→A4 ∃コ」:(B4→A4横)

B4 サイズの実寸横用のデータを3/4のサイズに縮小して A4 サイズのランドス ケープでプリントします。

- メモ ・ページレイアウトグループの「用紙サイズ」(→ P.5-9)は、A4 サイズに設定されます。
  - ページフォーマットの印字領域を用紙の印字領域いっぱいに広げてプリントする「ワイド 領域モード」を設定できます。詳しくは「領域」(→ P.5-9)を参照してください。

#### -127 ~ +**000** ~ +127

それぞれのページフォーマットで設定されている1行目(TOF)の上端を基準に、 印字開始位置を上下方向にずらします。

「+」の値で下方向、「-」の値で上方向に、印字開始位置をずらします。



- メモ ・設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35 mm(1/72) 増えます。
  - 用紙の上端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で-23 mm、「+000」 で+22 mm、「+127」で+67 mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領 域によって印字開始位置は変わります。

#### カット紙のページフォーマットの場合

上余白を調整した結果は次のようになります。



- 上余白を増やした結果、印字データがボトム位置を超える場合は、次ページの1行目の位置からプリントされます。
  - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分はプリントされません。下端は ボトム位置までプリントされます(ただし、ページ長を設定していない場合)。

連続用紙のページフォーマットの場合

上余白を調整した結果は次のようになります。



- ✓ メモ ●上余白を増やした場合、印字データがボトム位置を超えると、ボトム位置からページ長 (初期状態の1行目からボトム位置までの範囲)までのあふれたデータはプリントされま せん。
  - 上余白を減らした場合、有効印字領域の上端を超えた部分のデータはプリントされませ ん。このとき、下端はページ長までのデータをプリントします。

## 用紙位置微調整

#### -127 ~ +000 ~ +127

用紙の左端を基準として、ページフォーマットで設定されている印字位置を左右 方向にずらします。

「+」の値で左方向、「-」の値で右方向に、設定した値だけ印字開始位置をずら します。



Øメモ ●設定値が1増えると、ずらす位置が約0.35 mm(1/72")増えます。

- ・用紙の左端を基準とした実寸縦のとき、印字開始位置の目安は「-127」で+50 mm、「+000」
   で+5 mm、「+127」で-40 mmです。ページフォーマットごとの用紙サイズ、印字領域 モードによって印字開始位置が変わります。
- データに左端が欠けてプリントされる場合は、本項目の設定を調節して本プリンタの印字 領域内(上下左右5mm以内)に入るようにしてください。

#### 標準領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。 • 実寸サイズでプリントするページフォーマットの場合



• 縮小プリントするページフォーマットの場合



### ワイド領域モードでの印字動作

用紙位置を調整した結果は次のようになります。



#### **ヒョウジュン**、ワイド

それぞれのページフォーマットにしたがったレイアウトでプリントする(標準) か、または本プリンタの有効印字領域ほぼいっぱいにプリントする(ワイド)か を設定します。10" → A4 縦、15" → A4 横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横の ページフォーマットの場合に有効です。

ワイドに設定してプリントした場合、ESC/P 準拠プリンタのレイアウトとは異なりますが、ページフォーマットの印字領域の制限がなくなるため、用紙の紙面を有効に使ってプリントすることができます。レイアウトについては、「ESC/P エミュレーションのページフォーマット」(→ P.7-3)も併せて参照してください。

 ● メモ A4 より小さい用紙で「ワイド」に設定しても、印字領域拡大の効果があまり上がらない ことがあります。詳しくは、「ページフォーマットと印字範囲」(→ P.7-7)を参照してく ださい。

## 右マージン既定値

#### 136 ケタ、ミギハシ

実寸サイズでプリントするページフォーマット(実寸縦、実寸横)のときの、右 マージンの位置を設定します。

「136 ケタ」に設定すると、136 桁目の位置を右マージンとします。

「ミギハシ」に設定すると、用紙の有効印字領域の右端を右マージンとします。

## 用紙サイズ

#### カレントヨウシ、A4、B5、A5、ハガキ

プリントする用紙のサイズを設定します。

「カレントヨウシ」に設定すると、現在選択されている給紙元の用紙サイズを設 定します。

- ✓ メモ •「カレントヨウシ」以外を設定したときに、本項目で設定したサイズの用紙がセットされていないと、指定のサイズの用紙を要求するメッセージが表示されます。設定したサイズの用紙をセットしてください。
  - ・共通セットアップメニューの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10)を「フリー」に設定して、給紙トレイからプリントする場合は、「カレントヨウシ」以外の設定値を選択してください。

## フォントグループの設定項目

フォントグループでは、漢字の書体やサイズ、1バイトコード表などについて設定できます。

#### 漢字書体

#### ミンチョウ、ゴシック、マルゴシック、ID

漢字などの全角文字の書体を設定します。

オプションで追加した漢字書体を使用するときは、本項目を「ID」に設定したう えで、書体を ID 番号で指定します。ID 番号は「フォント ID」(→次項目)で指 定します。



### フォントID

001 ~ **002** ~ 999

\*本項目は、「漢字書体」を「ID」に設定した場合にのみ表示されます。

「漢字書体」(→前項目)で「ID」を設定した場合に、実際に使用する書体の ID 番号を指定します。

- 重要 装着されていないオプション書体の番号を指定しないでください。
- ダメモ オプション書体の ID 番号については、「共通フォントリスト」(→ P.7-11)を参照して
   ください。

## 漢字サイズ

#### システム、8 ポイント、10 ポイント、12 ポイント

漢字などの全角文字のサイズを設定します。

「システム」に設定すると、現在のページフォーマットにしたがった文字サイズ でプリントします。実寸縦、実寸横、10"→ A4 縦のページフォーマットでは 10 ポイント相当、15"→ A4 横、B4→ A4 縦、B4→ A4 横のページフォー マットでは8 ポイント相当です。

#### **カタカナ**、グラフィックス

1バイトコード表に、カタカナまたは拡張グラフィックスの文字セットをセット します。

「カタカナ」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、カタ カナの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

「グラフィックス」に設定すると、データに1バイトコードの文字があったとき、 拡張グラフィックスの1バイトコード表に対応した文字でプリントします。

## 国別文字

#### **ニホン**、ノルウェー、デンマーク 2、スペイン2、ラテンアメリカ、USA、フラ ンス、ドイツ、UK、デンマーク、スウェーデン、イタリア、スペイン

1バイトコード表に割り当てられている国別文字対応の部分に、指定の国の文字 セットをセットします。

## 印字機能グループの設定項目

印字機能グループでは、イメージデータの補正や、登録文字、縮小文字について設定できます。

## イメージの補正

### シナイ、スル

矩形罫線や網かけなどのイメージデータを補正するかどうかを設定します。通常は「シナイ」に設定しておきます。次のような現象が出てしまうときに、本項目を「スル」に設定して、イメージデータを補正します。

- 手線が離れる
- 網かけ上にすじ(白い部分)が入る
- 網かけに線が入る
- 必 ★ て 本項目を「スル」に設定しても、上記のような現象が改善されない場合があります。本プ
   リンタの解像度が ESC/P 準拠プリンタとは異なるためです。

### 縮小文字

#### シナイ、スル

1バイトコード文字(ANK文字)を縮小してプリントするかどうかを設定します。 「スル」に設定すると、1バイトコード文字の横幅を1/2程度に縮小してプリントします。

 ● この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの縮小印字機能に対応しています。

 ● 15CPIの文字は縮小プリントされません。
# 印字動作グループの設定項目

印字動作グループでは、1行を印字したあとの改行動作について設定できます。

# 改行機能

### LF コマンドヲマツ、カイギョウ

復帰コード(CR)を受信したときの、印字位置の移動のしかたを設定します。 [LF コマンドヲマツ]に設定すると、パソコンから改行コード(LF)が送られる まで改行しません。復帰のみ行い、その行の第一文字目へ印字位置を移動します。 「カイギョウ」に設定すると、印字位置が右マージンまたは有効印字領域の右端 を超えようとしたとき、改行コード(LF)を受信しなくても復帰/改行を行い、 自動的に次の行の第一文字目へ印字位置を移動します。

✓ メモ この機能は、ESC/P準拠プリンタの DIP スイッチの自動改行に対応しています。

# VFC グループの設定項目

VFC グループでは、連続用紙やカット紙のページ長について設定できます。

#### 連続用紙長

#### **システム、1** ギョウ ~ 199 ギョウ

連続用紙(10"→A4縦、15"→A4横)のページ長を、ページフォーマット で決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを 選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

「1ギョウ」~「199 ギョウ」に設定すると、1ページにプリントする行数を1 ~199 行の範囲で設定します。



- ・行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です)。
  - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6)増えます。
  - 操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

#### 単票用紙長

#### **システム**、1 ギョウ ~ 199 ギョウ

カット紙(実寸縦、実寸横、B4 → A4 縦、B4 → A4 横)のページ長を、ページフォーマットで決められている行数に設定するか、操作パネルで指定した行数に設定するかを選択します。

「システム」に設定すると、ページフォーマットで決められているページ長に設 定します。

#### 「1 ギョウ」~「199 ギョウ」に設定すると、1 ページにプリントする行数を1 ~ 199 行の範囲で設定します。



- ・行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です)。
  - 設定値が1増えると、ページ長が約4.2 mm(1/6) 増えます。
  - •操作パネルまたはコントロールコマンドによってミシン目スキップ行数が設定されている場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置より上になります。

### ミシン目スキップ

#### **シナイ**、1 ギョウ~ 31 ギョウ

ページ長で設定されている行数のうち、下端からプリントしない(スキップする) 行数を設定します。

「シナイ」に設定すると、スキップしません。

- ・行間は1インチあたり6行(6LPI)です(LPIは、Line Per Inchの略で、1インチあたりの行数を表す単位です)。
  - 設定値が1増えると、スキップされる領域が約4.2 mm(1/6")増えます。
  - 10" → A4縦、15" → A4横の連続用紙のページフォーマットと、B4 → A4 縦、B4 → A4 横のワイドモードで有効です。
  - ミシン目スキップ行数を設定した場合、実際の改ページ位置は、設定したページ長の位置 より上になります。

# その他のグループの設定項目

その他のグループでは、登録文字の保存方法について設定できます。

#### 登録レベル

#### **イチジ**、エイキュウ

コントロールコマンドで登録した文字を、そのジョブの間だけ保存するのか、電 源をオフにするまで保存するのかを設定します。

「イチジ」に設定すると、登録文字をジョブ中だけ保存します。ジョブが終了す ると削除されます。

「エイキュウ」に設定すると、プリンタの電源をオフにするまで保存します。登録内容を削除するには、オフライン状態で[リセット]を押し、[◄]または[▶]で「ソフト リセット」を表示させ、「ハード リセット」と表示されるまで[実行]を押し続けてハードリセット操作をいます。

- ・プリンタはデータを受信すると、コントロールコマンドを認識してプリントを開始/終了します。この処理を「ジョブ」といいます。ジョブ中は、操作パネルのジョブランプが点灯または点滅します。
  - 登録データと通常のデータとを別々に送信する場合は、「エイキュウ」に設定してください。

#### カラーモード自動時

#### **カラー**、モノクロ

共通セットアップメニューの「カラーモード」(→ P.3-21)が「ジドウ」に設定 されている場合に、ESC/P エミュレーションモードで受信したデータをカラー でプリントするか、モノクロでプリントするかを設定します。

メモ 共通セットアップメニューの「カラーモード」が「ジドウ」に設定されていない場合は、 本項目の設定は無視され、共通セットアップメニューの「カラーモード」の設定にした がってカラーまたはモノクロでプリントされます。



この章では、セットアップメニュー以外のメニューで設定できる内容について説明しています。

セットアップ以外のメニューの設定項目一覧6-2
ユーティリティメニューの設定項目
ステータスプリント(共通ステータスプリント)
LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)
ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)
フォントリスト(共通フォントリスト)6-4
拡張 I/F プリント6-5
キャリブレーション
ジョブメニューの設定項目6-6
印刷履歴リスト
リセットメニューの設定項目6-7
ソフトリセット/ハードリセット6-7
排出6-7
給紙選択メニューの設定項目6-9
給紙モード
トレイ用紙サイズ6-9
トレイ用紙タイプ6-10
両面印刷6-11

# セットアップ以外のメニューの設定項目一覧

#### ■ 表の見かた

- •「\*」印の付いている項目や設定値は、オプション品の有無で表示されるときと表示され ないときがあります。
- •太字で表示されている項目は、工場出荷時の値です。

#### ■ ユーティリティメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ステータスプリント	-	P.6-3
LIPS ユーティリティ *	ステータスプリント、フォントリスト、オーバ レイリスト、マクロリスト、フォームリスト、 オーバレイプリント、カラーサンプル	P.6-3
ESC/Pユーティリティ *	ステータスプリント	P.6-4
フォントリスト *	_	P.6-4
拡張 I/F プリント *	-	P.6-5
キャリブレーション	_	P.6-5

#### ■ ジョブメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
印刷履歴リスト	_	P.6-6

#### ■ リセットメニュー

設定項目	設定値	参照ページ
ソフトリセット/ハードリセット	_	P.6-7
排出	_	P.6-7

#### ■ 給紙選択メニュー

設定項目	設定値	参照ページ
給紙モード	<b>ジドウ</b> 、カセット 1、トレイ	P.6-9
トレイ用紙サイズ	A4、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、 ハガキ、オウフク ハガキ、フウトウ Y4、フ ウトウ Y2、A5、B5	P.6-9
トレイ用紙タイプ	<b>フッウシ</b> 、アツガミ、アツガミ H、OHP、フリー	P.6-10
両面印刷	<b>シナイ</b> 、スル	P.6-11

# ユーティリティメニューの設定項目

ユーティリティメニューでは、プリンタ内部の状態などの情報をプリントすることができます。

- 关モ ・共通ステータスプリント、共通フォントリストの出力サンプルについては、「動作モード 共通のリスト」(→ P.7-11)を参照してください。LIPSのステータスプリントとフォン トリスト、ESC/Pのステータスプリントの出力サンプルについては、「動作モード専用 のリスト」(→ P.7-12)を参照してください。
  - 各リストは、現在選択されている給紙元の用紙サイズでプリントされます。
  - ●共通ステータスプリントは、用紙サイズに合わせて拡大/縮小されます。ただし、画像が 欠けたり、余白があいたりすることがあります。
  - 共通ステータスプリント以外のリストは、A4 サイズの用紙にプリントすることをおすす めします。A4 サイズ以外の用紙を使用すると、画像が欠けたり、余白があいたりします。

# ステータスプリント(共通ステータスプリント)

搭載しているメモリ(RAM)の容量や、共通セットアップメニューで設定した 内容などがプリントされます。動作モードに関係なく選択できます。

# LIPS ユーティリティ(LIPS 専用ユーティリティ)

#### ステータスプリント、フォントリスト、オーバレイリスト、マクロリスト、フォー ムリスト、オーバレイプリント、カラーサンプル

\* 本項目は、オプションのバージョンアップ ROM を装着していて「動作モード選択」の項目が「ジド ウ センタク」または「LIPS」に設定されている場合にのみ表示されます。

LIPS モードでの本体の内部情報をプリントします。

#### 「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、LIPS 専用セットアップメニューで設定した 内容を加えてプリントされます。

#### 「フォントリスト」

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプリントされます。

#### 「オーバレイリスト」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータの番号とサイズを一覧に してプリントします。登録されているフォーマットデータがない場合は、何もプ リントされません。

### 「マクロリスト」

マクロ領域に登録されているマクロの番号とサイズ、マクロが保存されている場所(RAM など)を一覧にしてプリントします。登録されているマクロがない場合は、何もプリントされません。

#### 「フォームリスト」

フォーム領域に登録されているフォームデータの名称、保存されている場所 (RAM) 、登録サイズなどを一覧にしてプリントします。登録されているフォー ムデータがない場合は、何もプリントされません。

#### 「オーバレイプリント」

オーバレイ領域に登録されているフォーマットデータのうち、LIPS 専用セット アップメニューのオーバレイ1、2に設定されている番号のオーバレイの内容が プリントされます。オーバレイ1、2ともに設定されている場合は、両方の内容 がプリントされます。設定されていない場合は何もプリントされません。

#### 「カラーサンプル」

LIPS トランスレータで使用できるカラー印字サンプルとして内蔵されているサンプルをプリントします。印字サンプルには、カラーテーブル、代表的なカラーパターンのサンプル、およびグレースケールがあります。

# ESC/P ユーティリティ(ESC/P 専用ユーティリティ)

#### ステータスプリント

\* 本項目は、オプションのバージョンアップ ROM を装着していて「動作モード選択」の項目が「ジド ウ センタク」または「ESC/P」に設定されている場合にのみ表示されます。

ESC/Pエミュレーションモードでの本体の内部情報をプリントします。

#### 「ステータスプリント」

共通ステータスプリントの内容に、ESC/P 専用セットアップメニューで設定した内容を加えてプリントされます。

# フォントリスト(共通フォントリスト)

\*本項目は、オプションのバージョンアップROMを装着している場合にのみ表示されます。

本プリンタに搭載されているフォントの ID 番号、名称、サンプルの一覧がプリ ントされます。動作モードに関係なく選択できます。

タエミュレータ内でのみ登録されるフォントは出力されません。

\*本項目は、オプションのプリントサーバが装着されている場合にのみ表示されます。

オプションで装着したプリントサーバの名称、バージョン、設定内容などがプリントされます。

# キャリブレーション

キャリブレーションとは、カラー印刷時の色味の調整や各トナーの色ずれを調整 する機能です。

カラープリントしたときに、以前と色味が異なる場合や色ずれが起こっていると きに実行してください。

✓ メモ ●キャリブレーションにかかる時間は、最大で200秒です。

•ETB ユニットの交換後には、本項目でキャリブレーションを実行してください。

# ジョブメニューの設定項目

ジョブメニューでは、印刷履歴をプリントすることができます。

# 印刷履歴リスト

印刷したジョブの履歴をプリントします。 印刷履歴リストには、ファイル名や印刷日時などがプリントされます。

④ メモ
 ● 印刷履歴がない場合は、何もプリントされません。
 ● 印刷履歴リストには、最大 32 ジョブの履歴がプリントされます。

# リセットメニューの設定項目

リセットメニューでは、プリンタのリセット(ソフトリセット、ハードリセット)やプリン タに残っているプリントデータを排出することができます。

ソフトリセット/ハードリセット

トラブルが発生したときや、プリントを中止したいときのプリンタのリセットを 行います。

ソフトリセットを行うと、現在実行中の処理の中止やプリンタメモリ内のジョ ブ、受信したプリントデータや処理中のジョブを消去します。ハードリセットを 行うと、すべての処理を中止しジョブを消去します。

ソフトリセットを行うには、リセットメニューで「ソフトリセット」を選択し [実行]を押します。

ハードリセットを行うには、リセットメニューで「ソフトリセット」を選択し [実行]を3秒以上押して「ハードリセット」を表示させ、指をキーから離します。

- 重要
   ・排紙待ちなど、実行中のデータがないときは、ソフトリセットができない場合があります。そのようなときは、ハードリセットを行ってください。
  - ソフトリセットを行うには、必ずパソコン側でプリント中止の操作を行ってからにしてください。
  - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、そのときブリント中のデータやすべての インタフェースで受信中のデータは消去されますので、再度パソコンからプリントしなお してください。
  - ソフトリセットまたはハードリセットを行うと、他のインタフェースのデータでも、すでにメモリに受信されたデータはすべて消去されます。ネットワークで使用しているときは、他のパソコンからのデータに影響しないようにリセットを行ってください。
  - データの受信中にハードリセットをした場合、まだメモリに受信していないデータは、リセット処理後に受信されます。ただし、正しくプリントされない場合があります。

### 排出

パソコン側でプリントを中止した場合や受信したデータが 1 ページ分に満たな い場合には、プリンタのメモリにプリントデータが残ってジョブが正しく終了し ないことがあります。そのままでは、次のデータを受け取ることができず、次の プリントができません。このようなときは、本項目の操作を行って強制的にプリ ントデータを排出してください。

- 重要 データを排出したときは、プリント中のデータは消されますので、再度パソコンからプリントしなおしてください。
- ・プリントデータがプリンタのメモリに残ったまま、またはプリントデータがないのにジョ ブが終了しない場合、ジョブランプが点灯しています。
  - ジョブの「タイムアウト」が設定されているときは、設定されている時間が経過すると、 1ページ分に満たないデータも自動的に排出されます。工場出荷時の状態では、ジョブの 「タイムアウト」は「15ビョウ」に設定されています。
  - ・排出の操作を行ってもジョブランプが消灯しないときは、ソフトリセットを行ってください。(→前項目)



給紙選択メニューでは、どの給紙元から給紙するかや、給紙トレイにセットする用紙サイズ と用紙タイプなどについて設定できます。

## 給紙モード

#### ジドウ、カセット 1、トレイ

給紙するカセットやトレイなどを選択します。選択後、該当する位置の給紙元表 示ランプが点灯します。



- 重要 自動給紙選択時、不定形サイズの用紙(ユーザペーパー)を給紙カセットと給紙トレイに セットすると、セットした用紙のサイズに関わらず以下の順番で給紙元を決定します。給 紙元を指定したい場合は、あらかじめ給紙元を選択してからプリントしてください。 ・「トレイ優先」が「シナイ」の場合(工場出荷時の設定):カセット1→給紙トレイ ・「トレイ優先」が「スル」の場合:給紙トレイ→カセット1
- ・給紙カセット、給紙トレイは、通常は自動給紙選択の対象となりますが、対象から外すこともできます。
  - 自動給紙選択時の給紙元表示ランプは、共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイ優先」(→ P.3-11)の設定が「シナイ」のときはカセット1が点灯し、「スル」のときは給紙トレイが点灯します。プリント中は自動給紙で選択された給紙元が点灯します。
  - 給紙トレイから給紙する場合は、セットした用紙のサイズをあらかじめ設定しておく必要 があります。工場出荷時の設定は、「A4」に設定されています。

# トレイ用紙サイズ

#### **A4**、LT、LG、EX、フリー、ユーザペーパー、ハガキ、オウフク ハガキ、フ ウトウ Y4、フウトウ Y2、A5、B5

給紙トレイにセットした用紙サイズを設定します。

◆ メモ
 ・本項目を「フリー」に設定すると、1枚ずつ違うサイズの用紙にプリントしたいときなどに便利です。ただし、アプリケーションソフトなどで設定した用紙サイズと異なるサイズの用紙がセットされている場合、正しくプリントされません。「特殊モード J」(→ P.3-37)を「ツカワナイ」に設定している場合は、エラーメッセージが表示され、プリントを中止します。

- •「ユーザペーパー」は、アプリケーションソフトなどで定形以外のサイズを独自に設定し てプリントしたいときに選択します。プリント中に用紙サイズ交換を要求するメッセージ が表示される場合は、「オンライン」を押してエラーを解除してプリントしてください。
- •「LT」はレターに、「LG」はリーガルに、「EX」はエグゼクティブに対応しています。
- •「フウトウ Y4」は洋形 4 号に、「フウトウ Y2」は洋形 2 号に対応していますが、種類 によってはプリントできないものもあります。また、有効印字領域は、上下左右の用紙端 から 10 mm 内側までとなります。詳しくは、ユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙の しかた」を参照してください。
- •「オウフク ハガキ」の有効印字領域は、往復ハガキを広げた状態で、上下左右の用紙端 から 5mm 内側までとなります。
- ・共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙サイズ」(→ P.3-10) でも同様の設定ができます。

### トレイ用紙タイプ

#### **フツウシ**、アツガミ、アツガミ H、OHP、フリー

給紙トレイにセットする用紙のタイプを設定します。本プリンタでは、ここで設 定された給紙トレイの用紙のタイプに最適な印刷モードが内部的に設定されま す。

厚紙(106g/m<sup>2</sup> ~ 135g/m<sup>2</sup>)に印刷する場合は「アツガミ」、OHP フィル ムの場合は「OHP」、ラベル用紙の場合は「アツガミ」に設定します。

給紙トレイを使う場合で、プリンタドライバを使用できない OS (MS-DOS や UNIX など)からプリントする場合は、必ずトレイ用紙タイプとデフォルト用紙 タイプの設定を一致させます。

- 重要 ・本プリンタでは、給紙トレイにセットされた用紙のタイプに応じて、内部的に最適な印刷 モードに切り替えて印刷します。給紙トレイにセットした用紙のタイプと印刷モードが異 なると、エンジンに重大な故障が生じる恐れがあります。 Windows や Macintosh から給紙トレイを使ってプリントする場合は、給紙トレイに セットされた用紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、およびプリンタドライバの 「用紙タイプ」の設定を必ず一致させてください。プリンタの設定とプリンタドライバの 設定が一致していないとエラーメッセージが表示され、プリンタは停止します。 また、ブリンタドライバを使用できない OS (MS-DOS や UNIX など) からプリントす る場合は(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)、給紙トレイにセットされた用 紙のタイプと「トレイ用紙タイプ」の設定、および「デフォルト用紙タイプ」の設定を必 ず一致させてください。
  - 「フリー」に設定すると、ブリンタドライバで設定した用紙タイプのチェックを行いません。プリンタドライバで設定した用紙と給紙トレイにセットした用紙のタイプが合っているかを必ず確認してお使いください。
  - OHP フィルムにプリントする場合は、本プリンタ専用の「キヤノンカラーレーザ OHP 用 紙 TR-3 A4 (A4 サイズ)」をお使いください。
  - •「アツガミ」、「アツガミ H」、「OHP」のいずれかに設定した場合、両面印刷は行えません。 また、印刷速度が遅くなります。
- ● 封筒の場合は、「トレイ用紙サイズ」(→前項目)が「フウトウ Y4」または「フウトウ Y2」に設定されていれば、この項目で設定する必要はありません。
  - ハガキの場合は、「トレイ用紙サイズ」(→前項目)が「ハガキ」または「オウフク ハガ キ」に設定されていれば、このメニューで設定する必要はありません。

・共通セットアップメニューの給紙グループの「トレイ用紙タイプ」(→ P.3-12) でも同様の設定ができます。

#### 両面印刷

#### シナイ、スル

用紙の片面にプリントするか両面にプリントするかを設定します。 「スル」に設定すると、用紙の両面にプリントします。

- 通常、Windows パソコンや Macintosh パソコンから両面プリントする場合は、プリン タドライバで両面プリントを設定します。MS-DOS や UNIX などを OS とするパソコン から両面プリントする場合(オプションのバージョンアップ ROM 装着時)で、両面プリ ントが設定できないときは、本項目で設定してください。
- メモ A4、B5、リーガル、レター、エグゼクティブサイズの普通紙のみ両面プリントできます。詳しくはユーザーズガイド「第3章 給紙・排紙のしかた」を参照してください。
  - ロゴ入りの用紙などに両面プリントするときは、次のように用紙をセットしてください。
     ・給紙カセットからプリントするときは、1ページ目のプリント面を下にしてセットします。
    - ・給紙トレイからプリントするときは、1ページ目のプリント面を上にしてセットします。
  - ・共通セットアップメニューの給紙グループの「両面印刷」(→ P.3-13) でも同様の設定ができます。

付録



この章では、LIPS、ESC/Pの各モードの参考情報や各種リストの内容などについて説明しています。

文字セットコード表とコントロールコマンドリストについて	
文字セットコード表	7-2
コントロールコマンドリスト	7-2
ESC/Pエミュレーションのページフォーマット	
ダンプリスト	
動作モード共通のリスト	
動作モード専用のリスト	
本プリンタについての注意事項	
従来 LIPS Ⅲ シリーズとの違いについて	
従来 LIPS IV シリーズとの違いについて	
LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い	
LBP-2030 機との違いについて	
本プリンタの制限事項	
ESC/P 準拠プリンタとの違い	
索引	
ソフトウェアのバージョンアップについて	
情報の入手方法	
ソフトウェアの入手方法	

# **文字セットコード表とコントロールコマンド リスト**について

# 文字セットコード表

オプションのバージョンアップ ROM 装着時のフォントのコード表(LIPS、ESC/P)が、 本プリンタ付属の CD-ROM の [FONTLIST] フォルダに収められています。詳しくは、 [FONTLIST] フォルダ内の Readme ファイルを参照してください。

# コントロールコマンドリスト

オプションのバージョンアップ ROM 装着時に本プリンタが対応する 2 つのコントロール コマンド (LIPS、ESC/Pエミュレーション)の機能、書式、コード、パラメータをまとめ たリストが、本プリンタ付属の CD-ROM の [COMLIST] フォルダに収められています。 LIPS コントロールコマンドは [LIPSCONT.TXT] というファイル名で、ESC/P エミュ レーションコントロールコマンドは [ESCPCONT.TXT] というファイル名で入っていま す。テキストファイルですので、テキストエディタなどをご使用ください。

# ESC/P エミュレーションのページフォー マット

ESC/P エミュレーションモードでプリントするときのページフォーマットは、以下のとおりです。

- ●ESC/Pエミュレーションモードは、オプションのバージョンアップROMを装着している 場合にのみ使用できます。
  - •アプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせて、本機側の用紙サイズも変更します。ESC/P専用セットアップメニューの「用紙サイズ」(→ P.5-9)で設定します。「カレントヨウシ」に設定すると、用紙サイズに関係なく現在選択されている給紙元から給紙されます。
  - 「10" → A4 縦」、「15" → A4 横」、「B4 → A4 縦」、「B4 → A4 横」では、用紙の余白を有効に使ってプリントできるワイド領域モードが使えます。
  - •10" × 11"の連続用紙のサイズは、254mm × 279.4mm です。15" × 11"の連続 用紙のサイズは、381mm × 279.4mm です。

### ■ ESC/P エミュレーションのページフォーマット

設定値名	実	t縦	実寸横	
		カット紙の場合の^	ページフォーマット	
	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ
ページ フォーマット	縦置き ABCDE ABCDE SC/P準拠プリンタに ットしてプリントする	ABCDE ABCDE	横置き ABCDE ESC/P準拠プリンタに ットしてブリントする	コロフター コロフター フット紙を横置きにセ ときのフォーマット。 同じがたいます ウラ
	していていた。 間隔で、実寸、ポートレ	イトでプリントします。	目隔で、実寸、ランドス す。	スケープでプリントしま
用紙サイズ	A4、B5、A5、ハガキ	サイズ	「実寸縦」と同じです。	
印字文字	初期状態で10ポイント	のフォント	「実寸縦」と同じです。	
イメージの印字	プリンタの解像度が異た プリンタとは印字結果た	なるため、ESC/P準拠 『若干異なります。	「実寸縦」と同じです。	
印字領域	5mm -	ナイズ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	A4サ- 5mm → -	۲ズ 22mm 7 5mm 4 8mm
	印字領域		印字領域	
第一文字目 の印字位置	先頭行(TOF行)の左、	マージン位置です。	「実寸縦」と同じです。	
右マージン	用紙サイズに関係なく、 (13.6")またはESC トロールコマンドで設定 なります。(有効印字領 は、はみ出たデータはつ	初期状態で345.4mm た/P設定メニューやコン さした右マージン位置に 領域の右端を超えた場合 パリントされません)	「実寸縦」と同じです。	
ボトム位置	ESC/P準拠プリンタの の用紙エンド検出と ESC/P設定メニューや で設定したページ長にな	カットシートフィーダ ほぼ同じ位置、または マコントロールコマンド いります。	「実寸縦」と同じです。	

**7** 付録

B4 <b>→</b>	A4縦	B4→A4横		
	カット紙の場合の	)ページフォーマット		
ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	
<ul> <li>縦置き</li> <li>ABCDE</li> <li>B4</li> <li>ESC/P準拠プリンタにE</li> <li>置きにセットしてプリン</li> <li>A4サイズに縮小し月</li> <li>領域では右効印字領域ほ</li> </ul>	ABCDE A4サイズのカット紙を縦 トするときのフォーマッ 1紙のほぼ中央(ワイド ぼいっぱいした。ボート	横置き       ABCDE       B4       ESSC/P準拠プリンタにE       置きにセットしてプリント       Aサイズに縮小し、用紙       モードでは右効印字領域	34サイズのカット紙を横 するときのフォーマット。 6のほぼ中央(ワイド領域 [日ぼいっぱい)に、ラン	
レイトでプリントします	o	ドスケープでプリントし	ます。	
A4サイズ(A4より小さ 証しません)	い用紙へのプリントは保	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	
初期状態で8ポイントの て印字します。	フォントを、若干縮小し	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	
プリンタの解像度の違 ESC/P準拠プリンタの印	いや縮小印刷のため、  字結果とは見た目が異な	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	
標準領域モード (A4サイズ) 	ワイド領域モード (A4サイズ) n n 5mm 5mm 5mm	標準領域モート 	* (A4サイズ) - 20mm - 25mm 19mm * (A4サイズ) - 3 * 7mm 5mm	
	调域 字領域	標準領域モードの印 ワイド領域モードのE	2領域 D字領域	
標準領域モード:(TOF行	j)の左マージン位置です。	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	
標準領域モード:用紙サ 態で345.4mm(13.6 域の右端を超えた場合は ントされません) ワイド領域モード:印字 域とほぼ同じです。	イズに関係なく、初期状 ")です。(有効印字領 、はみ出たデータはプリ 領域は本機の有効印字領	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。 	
標準領域モード:ESC/ シートフィーダの用紙エン またはESC/P設定メニ ンドで設定したページ長 ワイド領域モード:有効 じ位置です。	P準拠ブリンタのカット ノド検出とほぼ同じ位置、 ューやコントロールコマ になります。 印字領域の下端とほぼ同		です。 	

設定値名	10" -	→A4縦	15" →A4横	
		連続用紙の場合のイ	ページフォーマット	
	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ	ESC/P準拠プリンタ	本プリンタ
ページ フォーマット			15" × 11" <u>ABCDE</u> 15" × 11" <u>BCDE</u> 15" × 11" <u>BCDE</u> 15" × 11" <u>BCDE</u> 15" × 11"	ABCD ABCD
	ESC/P準拠ノリンタに 用紙をセットしてプリン マット。A4サイズに約 央(ワイド領域モード いっぱい)にポートレイ	ントするときのフォー 宿小し、用紙のほぼ中 では有効印字領域ほぼ イトでプリントします。	ESC/P 準拠ノリンダ 用紙をセットしてプリ マット。A4サイズに着 央(ワイド領域モード いっぱい)にランドスケ	こ15 ×11 の連続 ントするときのフォー 縮小し、用紙のほぼ中 では有効印字領域ほぼ ープでプリントします。
用紙サイズ	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	「B4→A4縦」と同じ <sup>·</sup>	です。
印字文字	初期状態で10ポイン1 間をつめて印字します。	トのフォントを、文字 ,	初期状態で8ポイント つめて印字します。	のフォントを、行間を
イメージの印字	「B4→A4縦」と同じ	です。	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。
印字領域	標準領域モード (A4サイズ) 12mm 6mm 5mm 標準領域モードの ワイド領域モードの	ワイド領域モード (A4サイズ)	標準領域モー - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ド (A4サイズ) 15mm 19mm (A4サイズ) (A4サイズ) デ 8mm 5mm 5mm 5mm
第一文字目 の印字位置	「B4→A4縦」と同じ <sup>.</sup>	です。	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。
右マージン	「B4→A4縦」と同じ <sup>-</sup>	です。	- 「B4→A4縦」と同じ	 です。
ボトム位置	標準領域モード:初期 ら279.4mm(11 <sup>*</sup> ) 271.8mm {10.7 ESC/P設定メニュー ドで設定したページ長 ワイド領域モード:有 ぼ同じ位置になります。	伏態の印字開始位置か ((実際の用紙上では 7" } )下、または ▷コントロールコマン こなります。 効印字領域の下端とほ 。	標準領域モード:初期 ら279.4mm(11) 210.8mm {8.3"}) 定メニューやコントロ たページ長になります。 ワイド領域モード:有 ぼ同じ位置になります。	状態の印字開始位置か ) (実際の用紙上では 下、またはESC/P設 ールコマンドで設定し , 効印字領域の下端とほ

**7** 付録 ■ ページフォーマットと印字範囲

標準領域モード

			(桁数 10	Dcpi、行	数 6lpi)
ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
审计縦	文字数	78	67	54	35
	行数	63	54	42	28
宇士構	文字数	112	97	78	54
	行数	42	36	28	16
10" → \ 4 经	文字数	80	×	×	×
	行数	66	×	×	×
15"→∧∕/楼	文字数	136	×	×	×
T5 →A4阀	行数	66	×	×	×
	文字数	97	×	×	×
	行数	82	×	×	×
	文字数	136	×	×	×
D4→A4傾 	行数	52	×	×	×

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

ワイド領域モード

ページフォーマット	印字範囲	A4	B5	A5	ハガキ
宝寸縦	文字数	_	_	-	-
	行数	_	_	—	-
宇士雄	文字数	-	-	-	—
天山傾	行数	-	-	-	—
1∩" →∧⊿縦	文字数	80	×	×	×
	行数	68	×	×	×
15"→1/楼	文字数	150	×	×	×
15 - A4傾	行数	68	×	×	×
	文字数	104	×	×	×
	行数	88	×	×	×
₽/→//構	文字数	150	×	×	×
	行数	61	×	×	×

(松秋 10cpi 行教 Glpi)

×:印字不可能または印字データが欠落する場合があります。

表中の文字数/行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値初期状態の場合です。

# ダンプリスト

#### ■ ヘキサダンプリスト

動作モード選択で「HEX-DUMP」に設定すると、パソコンから送信されたデータを図形 や文字に変換せずに、16進コードでプリントします。

1 行に 32 バイトの 16 進コードを印字します。16 進コードに対応する文字をリストの 右側に印字します。A4 サイズポートレイトでのみプリントできます。 (操作方法:「共通セットアップメニューの機能と操作| → P.2-2)

			Version : RO.O	8/BEP5C251	Page : 2
00660	E4 76 3D 1F 90 48 64 52	39 24 96 4D 27 94 4A 65	52 B9 64 B6 5D 2F 90 40	40 80 01 E0 50 38 24 16	ゴv=. HdR9\$ M' JeRケdカ]/ 000 . ガP8\$.
00680	OD 07 84 42 61 50 B8 64	36 1D OF 88 44 62 51 38	A4 56 2D 17 8C 46 63 51	B8 E4 76 3D 1F 90 48 64	BaP7d6 DbQ8, V FcQ7ゴv=. Hd
006A0	52 39 24 96 4D 27 94 4A	65 52 B9 64 B6 5D 2F 90	40 40 80 01 E0 50 38 24	16 OD 07 84 42 61 50 B8	R9\$ M' JeR5dh]/ @@ . #P8\$ BaP5
006C0	64 36 1D OF 88 44 62 51	38 A4 56 2D 17 8C 46 63	51 B8 E4 76 3D 1F 90 48	64 52 39 24 96 4D 27 94	d6 DbQ8,V FcQ7ゴv=. HdR9\$ M'
006E0	4A 65 52 B9 64 B6 5D 2F	90 40 40 80 01 E0 50 38	24 16 0D 07 84 42 61 50	B8 64 36 1D OF 88 44 62	JeRケdカ]/ @@ . ガP8\$ BaPクd6 Db
00700	51 38 A4 56 2D 17 8C 46	63 51 B8 E4 76 3D 1F 90	48 64 52 39 24 96 4D 27	94 4A 65 52 B9 64 B6 5D	Q8, V−. FcQ⊅ゴv=. HdR9\$ M' JeRケdカ]
00720	2F 90 40 40 80 01 E0 50	38 24 16 0D 07 84 42 61	50 B8 64 36 1D 0F 88 44	62 51 38 A4 56 2D 17 8C	/ @@. лР8\$ ВаР/d6 DbQ8, V
00740	46 63 51 B8 E4 76 3D 1F	90 48 64 52 39 24 96 2D	01 00 OF 00 FE 00 04 00	01 00 00 00 00 00 00 00 00	FcQ7Jv=. HdR9\$
00760	00 01 03 00 01 00 00 00	91 00 00 00 01 01 03 00	01 00 00 00 25 00 00 00	02 01 03 00 01 00 00 00	
00780	08 00 00 00 03 01 03 00	01 00 00 00 05 00 00 00	06 01 03 00 01 00 00 00	03 00 00 00 11 01 04 00	
007A0	05 00 00 00 18 06 00 00	15 01 03 00 01 00 00 00	01 00 00 00 16 01 04 00	01 00 00 00 08 00 00 00	
007C0	17 01 04 00 05 00 00 00	20 06 00 00			
i					
			· · ·		
		ſ		1	

#### ■ LIPS ダンプリスト

動作モードメニューで「LIPS-DUMP」を選択すると、パソコンから送信されたデータ を図形や文字に変換せずに、LIPSのコントロールコマンドの形式でプリントします。 現在選択されている給紙口の用紙サイズでプリントします。 (操作方法:「共通セットアップメニューの機能と操作」→ P.2-2)

	Version : 02.00. R1.00/BEP5D189/FT5D18	Page : 1
00000	$[ec \ c] [ec \ P \ 4 \ 1 \ ; \ 6 \ 0 \ J \ ec \ *] [ec \ <] [ec \ [ \ 1 \ 1 \ h] [ec \ [ \ ? \ 6 \ \_ \ I] [ec \ [ \ 3 \ 0 \ 0 \ 0 \ ; \ 1 \ ]] ]$	. r 72 65 67 72 65 67
00042	72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65	
	*** skip 2960 Byte ***	
03016	65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 72 65 67 [ec [ 0 ; 1 x] ec [ {] ec [ 0 ; 4	x ec [ } ec [ 0
03057	; 0 x] [ec [ 5 0 0 ; 5 0 0 f] F I L E _ N A M E > _ H E I G H T . 0 0 4 .	T.KAWAI
03104	ec P z M i n c h o - M e d i u m . J 7 8 ec ¥ [ec [ ? 3 5 0 _ K] ec [ 1 0 0 0 _	C ec [ 3 0 0 0 ; 4
03150	500f] ! v ! v ! v ! ! J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a ! ! ! v ! v ! v ec [ ? 8 5	50_K ec [ 350
03197	C] [ec [ 5 0 0 0 ; 1 5 0 0 f] [ec [ 4 m] ! v J 8 ; z 9 b ; X D j L ? N a \$ G ; >	(Dj\$7\$? ec [
03243	7 m] B g \$ - \$ 5 \$ N J 8 ; z \$ K \$ J \$ k \$ + ec [ 2 7 m] ! J # 2 % P % \$ % H !	&%9%1!<%i%
03291	V % k ! & % U % ) % s % H ! K [ec [ 2 4 m] [ec [ 2 7 5 0 0 ; 1 2 0 0 0 f] [ec [ 5	m #C#O#M#M

・枠囲みパターンについて

コマンドとして解釈できるものは、コマンド単位で枠で囲み印字されます。テキスト モードからベクタモードへ、またはベクタモードからテキストモードへ移行した場合 は、改行によって区別します。

•改行・改ページを示す記号

Ⅰ If (改行)、vt (垂直タブ)、nl (復帰改行)による改行を伴うコマンド、またはff (改 ページ)による改ページを伴うコマンドがあった場合に印字されます。(例: If | )

•異常終了を知らせる記号

!

命令終了コードが送られるまえに、命令開始コードが送られた場合、または、16 進 コードのダウンロードで16進コード以外の文字が送られた場合に印字されます。

【例】 00000 | ec[ | ec[ 5 m ABCD

7 付録

■ LIPS ダンプリストの文字・記号の表記

制御データは次に示す省略記号を使って印字します。

	0	1	7	8	9	F
0	nu(NUL)	dl(DLE)		80	dc(DCS)	
1	sh(SHO)	d1(DC1)		81	91	
2	sx(STX)	d2(DC2)		82	92	
З	ex(ETX)	d3(DC3)		83	93	
4	et(EOT)	d4(DC4)		ix(IDX)	94	
5	eq(ENQ)	nk(NAK)		nI(NEL)	95	
6	ak(ACK)	sy(SYN)		86	96	
7	bl(BEL)	eb(ETB)		87	97	
8	bs(BS)	cn(CAN)		hs(HTS)	98	
9	ht(HT)	em(EM)		89	99	
Α	lf(LF)	sb(SUB)		vs(VTS)	9A	
В	vt(VT)	ec(ESC)		pd(PLD)	cs(CSI)	
С	ff(FF)	fs(FS)		pu(PLU)	st(ST)	
D	cr(CR)	gs(GS)		ri(RI)	9D	
E	so(SO)	rs(RS)		s2(SS2)	9E	
F	si(SI)	us(US)	de(DEL)	s3(SS3)	9F	FF(DEL)

•ベクタモードの LIPS ダンプリスト

・命令は全角文字で印字されます。

・パラメータは10進コードで、文字パターンは16進コードでそれぞれ印字されます。

・パラメータが2つ以上連続するときは、パラメータの間にスペースが入ります。

メモ ・通常の文字で印字されるデータはそのまま印字されます。

- ダウンロードするデータが多い場合は、先頭から20バイトと最後から20バイトのみを印字し、その間のデータを印字しません。
- 文字コード 20h(16進コード)は「」」、文字コード A0h(16進コード)は「AO」で 印字されます。
- ・制御コードは大文字で、省略記号は小文字で印字されます。
   【例】 改ページ→ff
   FFh (16進コード) → FF

7

付録



動作モード共通のリストについて説明しています。

① 重要 ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは、 一部内容が異なる場合があります。

# 共通ステータスプリント

搭載している RAM の容量や共通プリント環境の設定内容などがプリントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- [ユーティリティ]を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- [▶]を押して「ステータス プリント」を表示します。
- 4. [実行] を押して出力します。



7

付録

## 共通フォントリスト

オプションのバージョンアップ ROM が装着さ れている場合にのみ、フォントの一覧がプリン トされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶]を押して「フォント リスト」を表示します。
- 4. [実行]を押して出力します。





動作モード専用のリストについて説明しています。

- ① 重要 ここに掲載されているリストはサンプルです。お使いのプリンタで出力したリストとは、 一部内容が異なる場合があります。
- 多メモ 動作モード専用リストは、オプションのバージョンアップ ROM を装着している場合にの みプリントできます。

# LIPS ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、LIPS 専用セットアップメニューの設定内容がプリン トされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- [ユーティリティ]を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「LIPS ユーティリティ」を表示 します。
- 4. [実行] を押して、LIPS 専用ユーティリティメ ニューに移ります。
- 5. [▶] を押して「ステータス プリント」を表示し ます。
- 6. [実行]を押して出力します。



/ 付録

# LIPS フォントリスト

LIPS モードで使用できるフォントの一覧がプ リントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- [▶]を押して「LIPS ユーティリティ」を表示 します。
- 4. [実行]を押して、LIPS 専用ユーティリティメ ニューに移ります。
- 5. [▶]を押して「フォント リスト」を表示します。
- 6. [実行] を押して出力します。

				FO	NT L	ISTS	
LIPS	5 · N	ROM	DIMN	1: 7.9~~	9.2%	PAGE. 0	001
60,501	P110	Size	Style	Strokell.	TeanTacad (Sub)	SAPLE	
	114		i.	i	#110	sactorisati dal arbangata (CVWXY)	
				1	4110	more and Publicare Shifts	
	-1.101						
			14114			COMPACT AND DESCRIPTION OF A DESCRIPTION	
			in.	i.e.	4-14	ACHTORRELASSIPHISTUVWXYZ	
	- (1), 10			10	1.1.1.1		
	10		in m	his.		100111101127-8712-9613329164	
10.00	at.19		÷		****		
1.1.1	1		10.000			1000011111111111111111111111111111111	
	14		i irimi	i	4111	AUTANYイウエオ単意石松緒	
No.	e.78	-	i.	1	****	Autanアイウエオ亜意石松緒	
				4			
6. J	M .:		Tak-lahi	1.1 m		Aurolaでイワエオ原意石絵構	
1	40.00		£	4	8110		
•	Pt		1411			あったとアイウエオ登意石伝統	
13	11.10		i.	Les.	91103	Arctusアイフエオ亜重古絵柄	
	10		Ter ten	Area .		HIGHTON AND INCOMENTATION BUT Z	
	#1.5/1				and the second se		
	111	Lisides	to an	4.1.16		PERFORMED #4711/11/230934	
1. A.					10.000	the second second second	
	11		Col-radii.	Arrest.		1/120404010-12040459925958	
10.000					****		
			to an	8116		ACCEPTION OF DESCRIPTION WATE	
1				2	1110	August 10 (17) (17) (18) (18) (18)	
	- 14					The second second second second	
111			torian.	in.	10.000	あいう人のアイウエオ亜原右結構	
	- 110			1200			
	211		Sec.	ine.	B <10	あいうえんアイウエオ亜君右結構	
100.00	- 10		1	1	#110	1001177/07+百里古能祥	
			-				
	н.		la an	Low	10.000	Avotaアイウエオ亜草石絵構	
141 141 1	11	-	t. Tarati	1	8.00	おいうスカアイウエオ亜思石絵緒	
	+11.14		2.1				

## カラーサンプル

本プリンタが内蔵しているカラーテーブルおよ びグレースケールと、代表的なカラーパターン のサンプルがプリントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- [ユーティリティ]を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- [▶]を押して「LIPS ユーティリティ」を表示 します。
- 4. [実行] を押して、LIPS 専用ユーティリティメ ニューに移ります。
- 5. [▶]を押して、「カラーサンプル」を表示します。
- 6. [実行] キーを押して出力します。



Communication
 Commun

# ESC/P ステータスプリント

共通ステータスプリントの内容に加えて、ESC/ P 専用セットアップメニューの設定内容がプリ ントされます。

- 1. [オンライン] を押してオフライン状態にします。
- 2. [ユーティリティ] を押してユーティリティメ ニューを表示します。
- 3. [▶] を押して「ESC/P ユーティリティ」を表示します。
- 4. [実行] を押して、ESC/P 専用ユーティリティメ ニューに移ります。
- 5. [▶] を押して、「ステータス プリント」を表示 します。
- 6. [実行] を押して出力します。



# 本プリンタについての注意事項

本プリンタは従来のレーザショットシリーズと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリ ントの結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと従来シリーズとの違いについて 主な注意点を説明します。

# 従来 LIPS III シリーズとの違いについて

従来 LIPS III シリーズとは、LBP-A309GII、A304GII、A304EII、A304E、310、320、320PR0、350、B406GII、B406G、B406EII、B406E、B406S、B406D、A404F、A404GII、A404E、A404、A405Jr です。

#### ■ フォント

オプションのバージョンアップROM を取り付けることによって搭載されるフォントは、 従来機で使用しているフォントと以下の点が異なります。

- •明朝体・角ゴシック体は「平成」書体を採用しています。従来シリーズとは書体が異なるため文字のデザインや太さなど印字結果が異なります。また、楷書体フォントについても従来シリーズの書体と異なっています。
- •従来機で使用していたグラフィックセット「J83」を「J90」に改名し、JISX0208-1990 で追加された 2 文字(コード 7425 および 7426)を追加しました。
- クーリエのスケーラブルフォントや従来のJBM1フォントカード相当など、追加された フォントがあるため LIPS モードで正確なフォント選択をしていなかった場合、追加されたフォントでプリントされることがあります。

#### ■ データ処理解像度

- ・従来のシリーズでは 300dpi / 240dpi で入力データを処理していましたが、本プリン タでは 600dpi で処理をしています。このため、プリント結果などに細かな違いが出 てくる場合があります。LIPS / ESC/P エミュレーションでの主な注意点は以降の各 モードの注意点をご参照ください。
- 本プリンタはファインモード/クイックモードの2種類のデータ処理解像度が指定できますが、ファインモード/クイックモードとも 600dpi で出力します。クイックモードは従来シリーズの互換モードです。

#### ■ 描画処理の違い

・図形や文字のプリントの描画処理が効率化・統合化等のために変更されており、線のパターンや接続・強調印字など細かなプリント結果やスピードに違いが出ることがあります。

#### ■ メニュー操作

- 従来シリーズと環境設定メニューの構造が異なっており、共通メニューと各動作モード 固有のメニューに分かれています。また、設定したメニュー値は操作の都度記憶されリ セットや電源をオフにしても引き継がれます。
- 本プリンタでは動作モードの切り替えをサポートしており LIPS でも ESC/P エミュレーションでもひとつのプリント単位を「ジョブ」として取り扱います。ひとつの「ジョブ」がタイムアウトやジョブ終了コマンドで終了するとプリント環境などが初期化されます。

#### ■ インタフェース関連

- 従来のシリーズでは ME-CARD 以外のエミュレーションではインタフェースを切り替えることができませんでしたが、本プリンタではすべてのエミュレーションでセントロニクス以外のインタフェースも使用して切り替えることができます。
- •自動インタフェース切り替えでは従来のシリーズと異なりすべてのインタフェースからのデータを同時に受信します。

#### ■ メモリ

7

付録

 ・従来のシリーズとはメモリ管理の方法が異なっており印字データや登録データで使用 可能なメモリ容量が異なります。

#### ■ オプションのメモリやフォントなど

•従来シリーズの拡張 RAM、拡張インタフェースボードは使用できません。本プリンタ 専用のオプションをご使用ください。

以下に各モード固有の注意について記載します。

#### ■ LIPS III モード

- リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズ に従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図ってい ます。
- 従来のシリーズでは文字セット登録時、文字セット補助命令でスケーラブルするかどうかを指定しましたが、本プリンタでは指定に関わらずスケーラブル化して登録します。このため、プリント時に正しいサイズを指定していなかった場合、従来と異なるサイズで印字が行われます。
- •ファインモードでの注意点
  - ・ファインモードでは 600dpi でデータを処理するためベクタモードの座標範囲が約 5.5m 四方から半分の約 2.8m 四方になります。
  - ・600dpi でプリントされるため、罫線等の太りかたやパターン等に微妙な違いが出る ことがあります。

#### ■ LIPS II モード

 ・従来シリーズでは LIPS II モードは 240dpi で処理されていましたが、本プリンタでは 600dpi で処理します。このため以下のような違いが出ることがあります。
 ・塗りつぶしパターンの細かさや線の太さが若干異なります。

- ・書体の違いに加えてスケーラブルフォントを使用することによるプリント結果の違い やスピードの違いがあります。
- ・イメージデータや文字登録データなど240dpiのドットパターンは600dpiに自動的 に変換されるため、プリント結果の見た目が異なります。
- ・従来 240dpi で印字位置を処理していたのに対し、600dpi で処理するため図形や文字などの印字位置に微妙な違いが出ることがあります。
- ・ベクタモードの座標範囲は LIPS III でのファインモードの注意に加えてクイックモードでも 80%の大きさ(約 6.9m 四方→約 5.5m 四方)となります。
- リセット時などの論理用紙サイズの初期化は、従来シリーズではカセットの用紙サイズ に従っていましたが、本プリンタではメニューの「デフォルト用紙サイズ」の大きさに 初期化します。これにより複数の印字データが連続したときの処理の効率化を図ってい ます。
- 描画処理の違いにより網掛けを重ねあわせたときにプリント結果が異なることがあります。

# 従来 LIPS IV シリーズとの違いについて

※従来 LIPS IV シリーズとは、LBP-730、720、830、450、430、740、750、930 などです。

本プリンタは上記のモノクロプリンタと仕様が異なる点があり、操作のしかたやプリントの 結果が異なることがあります。以下に、本プリンタと上記のモノクロプリンタとの違いにつ いて主な注意点を説明します。

#### ■ LIPS セットアップの拡大/縮小

•LBP-730/720/830/450/430/740/750/930 のモノクロプリンタと処理方式 が違うため、プリント結果が若干異なります。登録済みのオーバレイページの拡大率は 変更できません。

#### ■ カラーモード対応

本プリンタはカラーモードに対応しています。カラーモード時は 600dpi の多値処理または二値処理のいずれかの階調でプリントを行います。また、カラーデータの微妙な色調を、解像度優先、階調優先、色調優先、高解像度のいずれでプリントするかを選択できます。カラーモードとモノクロモードでは、プリント結果が異なる場合があります。カラーモードで飾り罫線を使用する場合は、階調優先でプリントしてください。

# LIPS IVc 搭載のカラー BJ との違い

- LIPS IV はLIPS IVcを包含したコマンド体系ですが、ハード的な違いなど以下のような注意点があります。
  - ・カラー BJ は LIPS IVc のコマンドを 360dpi で処理しますが、本プリンタは 600dpi で処理するためプリント結果の見た目が異なることがあります。
  - ・カラー BJ とは上余白/下余白(非有効印字領域)が異なります。

7

付録

# LBP-2030 機との違いについて

#### ■ 印字領域

•LBP-2030 機と本プリンタとでは、印字が可能な領域(印字領域)が異なります。LBP-2030 機では、用紙の上端から8mmと下端から2mmまで印字できませんでしたが、 本プリンタでは、上端/下端から5mmまでは印字できません。このため、LBP-2030 用に作成されたデータは、印字領域の下端3mmが欠けてプリントされます。

#### ■ 色空間

•LBP-2030 機と本プリンタとでは、カラーデータの画像処理をするための色空間が異 なります。LBP-2030 機では NTSC の色空間が採用されていましたが、本プリンタで は HDTV の色空間が採用されています。NTSC から HDTV への変換式は、以下の通 りです。

NTSC RGB $\gamma$ (ガンマ)1.0 $\rightarrow$ HDTV RGB $\gamma$ (ガンマ)1.5への変換式	
(パラメータの定義) hR => NTSC R (入力 NTSC 赤) hR => HDTV R (中間演算結果、HDTV 赤) hR'=> HDTV R (最終HDTV ガンマ 1.5) * G、Bの場合は上記に同じ。	
0 <= nR,nG,nB,hR,hG,hB <= 1000	
(演算式) $\begin{vmatrix} hR \\ hG \\ hB \end{vmatrix}$   1.4608 -0.3846 -0.0761    nR $\begin{vmatrix} hB \\ -0.0265 & 0.9625 & 0.0613 \\ -0.0264 & -0.0413 & 1.0676 \end{vmatrix}$ nB (1) (1)	
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
(1)式は、行列演算を示しています。 (2)A^Bは、AのB乗(べき乗)を示しています。	,



# 本プリンタの制限事項

- ・オプションのバージョンアップROM装着時に、LIPSメニューより拡大/縮小を行う場合、 LIPS II+モード用ユーザ登録文字セットおよびビットマップフォント Garland PS11 / ALP10 / ALP15 / ALP1125 は印字されないことがあります。
- LIPS IV コマンドのうち、フォントに関するコマンドは、オプションのバージョンアップ ROM を装着するか、ユーザ文字セットを登録しない限り使用できません。
- ・薄いグレーパターンで枠内を塗りつぶしたり、文字や線を印字する場合などにグレーパターンが正しく印字されないことがあります。
- ・印字データや登録データで使用可能なメモリ容量は、プリンタの機種により異なります。
   また、使用する拡張インタフェースボードによっても異なります。
- 本プリンタでは、印字品質保持のための濃度調節や温度調節、あるいはエンジン状態監視のために、一時的にプリントが中断されることがあります。

# ESC/P 準拠プリンタとの違い

ESC/P エミュレーションモードでは、ESC/P 対応アプリケーションソフトによるプリントができますが、ESC/P 準拠プリンタとは異なる点があります。プリントにあたっては以下の点にご注意ください。

#### ■ 解像度の違いについて

ESC/P 準拠プリンタの解像度 180dpi に対し、本プリンタは解像度 600dpi で、各ページフォーマット毎の縮小率によってデータを変換します。これによって、プリント結果が ESC/P 準拠プリンタと異なることがあります。

•イメージデータ

解像度/縮小率によってドットパターンが変換されるため、線の太さやグラフィックパターンが異なって見えることがあります。

•登録文字

24 × 24 ドット構成の外字は、8 ポイント相当、32 × 32 ドット構成の外字は 10 ポイント相当のドット構成に変換されるため、印字したときに文字パターンが変化したように見えることがあります。ダウンロード文字セットも同様にドット構成が変換されます。

•印字間隔等

解像度/縮小率によって印字間隔が変換されるため、半端な値によって印字にズレを生じることがあります。

• 右マージン 文字が右マージンをわずか(1 ドット未満)でも超える場合は、改行します。

#### ■ 文字パターンの違いについて

•文字サイズ

「実寸縦」、「実寸横」、「10"→A4 縦」では 10 ポイント、「15"→ A4 横」、「B4→ A4 縦」、「B4→A4 横」では 8 ポイントの文字が印字されるため、ESC/P 準拠プリ ンタより若干小さめに見えることがあります。特に縮小モードでは、ページフォーマッ トの縮小率よりも小さな文字サイズになります。また、ローマン文字では英数のみ文字 幅が細めになります。 •フォントデザイン

ESC/P 準拠プリンタとはフォントのデザインが異なります。このため、特殊文字等の 字形や ANK/ 漢字のバランスが若干異なって見えるようになります。

•2 バイトコードの未定義領域 2 バイトコードの中で、ESC/Pでは未定義の領域に本プリンタ専用の文字パターンが 割り当てられている部分があります。このため、この部分のコードを印字すると本プリ ンタ特有のパターンが印字されます。

#### ■ その他の制限

- ・登録文字数とメモリオーバー 文字の登録を行っているとき等にメモリが不足すると、「23 ダウンロードメモリ フル」のメッセージが表示されます。
   登録文字数を増やしたい場合は、以下のような方法で空きメモリを増やして再度プリントしてください。
  - ·オプションの拡張 RAM(メインメモリ)の増設
  - ・「印字動作」の項目を「トウロク ユウセン」に設定して再立ち上げ
- ・白紙の排出

ESC/P エミュレーションモードでは、ページ内に印字データがないと排紙を行いません。

•ESC/P スーパー

ESC/P エミュレーションモードは ESC/P24-J84 仕様にのみ対応しているため、 ESC/P スーパーのプリンタ設定では正しくプリントされません。
# 索引

# 英数字

ANK 書体, 4-10 CR 機能 . 4-11 ESC/Pエミュレーションモード,3-31 ESC/P 専用セットアップメニューの機能と操作 . 2-7 ESC/Pユーティリティ,6-4 ESC/P ユーティリティ ステータスプリント, 6-4, 7-14 ETB ユニット, 3-36 LF機能, 4-12 LIPS 専用セットアップメニューの機能と操作. 2-5 LIPS 専用セットアップメニューの設定項目 4-3 LIPS ダンプモード, 3-32 LIPS ダンプリスト, 7-9 LIPS モード. 3-31 LIPS ユーティリティ . 6-3 LIPS ユーティリティ オーバレイプリント,6-4 オーバレイリスト,6-3 カラーサンプル.6-4 ステータスプリント, 6-3, 7-12 フォームリスト,6-4 フォントリスト, 6-3, 7-13 マクロリスト, 6-4 LIPS (LBP Image Processing System), x OHPタイプ, 3-22 OHP フィルム鏡像.3-38 OHP フィルム特殊処理.3-38 VFC グループの設定項目, 5-14

# ア行

網かけ解像度,4-12 イメージの補正,5-12 印刷履歴リスト,6-6 印字位置調整,3-35 印字機能グループの設定項目,5-12 印字調整グループの設定項目,3-19 印字動作,3-23 印字動作グループの設定項目,5-13 インタフェースグループの設定項目,3-25 インタフェース選択,3-25 上余白,5-6 薄紙特殊処理,3-39 オーバレイ1,4-6 オーバレイ2,4-6

# カ行

改行機能,5-13
階調処理,3-19
カウンタ初期化,3-36
拡大/縮小,4-3
拡張 I/F プリント,6-5
拡張機能グループの設定項目,3-7
拡張ネットワーク
TCP/IP,3-29
設定登録,3-30
ネットワーク設定初期化,3-30
画質警告,3-22
画質調整 A,3-39
画質調整 B,3-39
カラーオーバレイ,4-7

#### カラーモード自動時,5-16 漢字グラフィックセット.4-10 漢字コード,4-8 漢字サイズ 5-10 漢字書体 ESC/P, 5-10 LIPS, 4-10 キー索引 [], 1-5 [▶] . 1-5 [▲].1-5 [▼],1-5 [オンライン], 1-5 [給紙選択].1-5 [実行], 1-5 「ジョブ1.1-5 [ジョブキャンセル]. 1-5 [セットアップ], 1-5 [ユーティリティ], 1-5 [リセット].1-5 キャリブレーション,6-5 給紙グループの設定項目,3-10 給紙選択メニューの設定項目.6-9 給紙選択メニューの機能と操作,2-19 給紙モード, 6-9 行数,4-10 共通ステータスプリント,7-11 共通セットアップメニューの機能と操作,2-2 共通フォントリスト.7-11 国別文字,5-11 警告処理, 3-8 警告表示.3-9 桁数 . 4-11 コネクション認識,3-30

カラーサンプル,7-13

カラー中間調.3-21

カラーモード, 3-21

# サ行

サービス特殊設定.3-40 自動エラースキップ.3-8 自動改行,4-11 自動改ページ.4-11 自動切り替えモード,3-31 自動選択 . 3-11 縮小文字.5-12 ジョブキャンセルメニューの機能と操作,2-17 ジョブタイムアウト,4-12 ジョブメニューの機能と操作.2-13 ジョブメニューの設定項目,6-6 スタートアップマクロ,4-8 ステータスプリント ESC/P, 6-4, 7-14 LIPS, 6-3, 7-12 共通.6-3.7-11 スリープ動作,3-7 スリープモード.3-7 設定の優先順位.1-2 セットアップメニューの初期化, 2-21 セントロニクス設定 busv-ack. 3-26 インプットプライム, 3-27 ジョブ区切り, 3-28 セントロ受信速度.3-27 セントロ送信速度, 3-27 双方向, 3-28 操作キーの使いかた.1-4 その他のグループの設定項目,5-16 ソフトリセット,6-7

# タ行

タイムアウト,3-25 縦補正,3-14 単票用紙長,5-14 ダンプリスト,7-8

7 付録

ディスプレイの見かた,1-6 定着器.3-37 定着特殊処理,3-35 データ処理,3-19 手差し両面.3-13 デフォルト用紙サイズ, 3-10 デフォルト用紙タイプ.3-11 動作モードグループの設定項目.3-31 動作モード選択, 3-31 動作モードの自動切り替え、3-33 登録レベル.5-16 特殊印字処理, 3-38 特殊モードJ,3-37 特殊両面処理.3-17 とじ幅, 3-15 とじ方向, 3-15 とじ方向ととじ幅の設定, 3-17 トナー節約,3-19 トナー濃度 C.3-20 トナー濃度 K. 3-20 トナー濃度 M. 3-20 トナー濃度Y, 3-20 トレイ優先.3-11 トレイ用紙サイズ, 3-10, 6-9 トレイ用紙タイプ,3-12,6-10

# 八行

ハードリセット、6-7
排出、6-7
白紙節約、4-12
日付/時刻設定、3-9
表示言語、3-8
フォントID、5-10
フォントグループの設定項目、5-10
フォントリスト
LIPS、6-3、7-13
共通、6-4、7-11
複数ページ印刷、4-3

複数ページ余白,4-5 ブザー,3-9 ページの向き,4-6 ページフォーマット,5-4,7-3 ページレイアウトグループの設定項目,5-4 ヘキサダンプモード,3-32 ヘキサダンプリスト,7-8

## マ行

右マージン既定値,5-9 ミシン目スキップ,5-15 メニュー機能とは,1-2 メニューの構造,1-6 メニューの種類,1-3 文字コード,5-11 文字サイズ,4-9 モノクロ中間調,3-21

# ヤ行

ユーザメンテナンスグループの設定項目,3-35 優先エミュレーション,3-34 ユーティリティメニューの機能と操作,2-10 ユーティリティメニューの設定項目,6-3 用紙位置微調整,5-7 用紙サイズ,5-9 横補正,3-14

# ラ行

リセットメニューの機能と操作,2-15 リセットメニューの設定項目,6-7 領域,5-9 両面印刷,3-13,6-11 レイアウトグループの設定項目,3-14 連続用紙長,5-14 付録

# ソフトウェアのバージョンアップについて

プリンタドライバなどのソフトウェアに関しては、今後、機能アップなどのためのバージョ ンアップが行われることがあります。バージョンアップ情報およびソフトウェアの入手窓口 は次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了 解いただいたものとさせていただきます。

### 情報の入手方法

インターネット、FAX 情報サービスを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引き出すことができます。通信料金はお客様のご負担になります。

#### ■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/)

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。

#### ■ キヤノン FAX 情報サービス

札幌(011)728-0485	秋田(018)826-0441
仙台(022)211-5730	東京(03)3455-5962
名古屋(052)936-0758	大阪(06)4795-9011
広島(082)240-6729	高松(087)826-1621
福岡(092)411-9510	

音声メッセージにしたがって操作をしてください。

各種ドライバ入手方法ご案内:10001#

ドライバ代引き配送サービス一覧:11001 #

ダイヤル回線をご利用の場合は、トーン切り換えを行ってください。

#### ソフトウェアの入手方法

ダウンロードおよび代引き配送サービスにより、プリンタドライバなどの最新のソフトウェアを入手することができます。通信料金はお客様のご負担になります。

■ キヤノンホームページ (http://canon.jp/) キヤノンホームページにアクセス後、ダウンロードをクリックしてください。

#### ■ CD-ROM・FDの代引き配送サービス

プリンタドライバなどのソフトウェアの CD-ROM もしくは FD を有料(代金引き換え) にてお届けいたします。

ソフトウェアの種類、内容、金額はFAX情報サービス、キヤノンホームページなどでご 確認いただき、巻末のお客様相談センターへご注文ください。

- •対象エリアは日本国内とさせていただきます。
- •ソフトウェアの種類により、CD-ROM · FD が異なります。

7 付録







一段から続く

トマップ





レイアウト



セ ッ

トア ッ

プ編

<b>拡張機能</b> ← = - 操作     ← 「グループ」の階     層をあらわしてい     ます。	<ul> <li>ルートマップ中の「」は、設定値を 省略していることをあらわしています。</li> <li>「*」印のグループや設定項目は、オプ ションの有無や他の設定項目の内容に よって表示されるときと、表示されない ときがあります。詳しくは、本文中の説 明を参照してください。</li> </ul>
ー わしています。 動作	<ul> <li>●キー操作について</li> <li>メニュー項目の指定は、操作パネルの</li> <li>① ① ① ② ② と [実行] の5つの</li> <li>キーを使って操作します。</li> </ul>
▶ -3-9 ←本文中のページ数をあら わしています。 ↓ ← 「設定値」の階層をあら	<ul> <li>上の項目に戻る。</li> <li>下の項目に進む。または項目を決定する。[実行]でも同様の操作が行えます。</li> </ul>
<ul> <li>わしています。</li> <li>アミがかかっている設定</li> <li>の値は、工場出荷時の値を</li> <li>みあらわしています。</li> </ul>	<ul> <li>         ・</li></ul>

.

結紙選択メニューの 機能と操作 P2-13 P6-9	トレイ用紙サイズ         B5           A4         11-15ペーパー           A5         B5	トレイ用紙タイプ	
リセットメニューの機能と操作 リセットメニューの機能と操作 P215 P67	排出		
ジョブメニューの ジョブメニューの 一の 設定 項目 P2:17P:66			
ステータスプリント ユーティリティメニューの設定項目 ア2-10763 P2-10763	* <b>BSC/РЛ-F7JF7</b> * <b>U-PSJ-F</b>	* * フォントリスト リント	キャリブレーション

_	
	●「*」印の設定項目や設定値は、オプション \
	の有無や他の設定項目の内容によって表示さ
	れるときと、表示されないときがあります。
	詳しくは、本文中の説明を参照してください。

#### 消耗品・オプション製品のご購入ご相談窓口

消耗品・オプション製品はお買い上げ頂いた販売店、またはお近くの キヤノン製品取り扱い店にてお買い求めください。ご不明な場合は、 下記**お客様相談センター**までご相談ください。

#### 修理サービスのご相談窓L

修理のご相談は、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。 ご不明な場合は、下記**お客様相談センター**までご相談ください。



キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター(全国共通番号)

# **211-2000**(商品該当番号:42)

※全国64か所にある最寄りのアクセスポイントまでの通話料金でご利用になれます。 お電話が繋がりましたら音声ガイダンスに従って、商品該当番号<42>または(レーザショット) とお話しください。

[受付時間] <平日> 9:00~20:00

<土日祝日> 10:00~17:00(1/1~1/3を除く)

- ※PHSまたは海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用いただけない方は043-211-9627を ご利用ください。
- ※電話の回線状態等によっては、正しく音声認識できない場合があります。その場合は案内窓口 にお繋ぎいたします。
- ※音声応答システム・受付時間・該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■アクセスポイント

札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・水戸・つくば・さいたま・千葉・ 東京・立川・横浜・厚木・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・甲府・沼津・静岡・浜松・豊橋・名古屋・ 岡崎・岐阜・津・金沢・富山・和歌山・福井・京都・大津・大阪・神戸・姫路・岡山・広島・福山・山口・鳥取・ 松江・高松・徳島・高知・松山・北九州・福岡・久留米・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

キヤノン販売株式会社

#### 〒108-8011 東京都港区三田3-11-28

Canonホームページ:http://canon.jp