

Satera LBP 5050 **LBP5050N**

Canon かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」ではLBP5050/5050Nの設置から接続までの手 順を説明しています。本書をよくお読みの上、手順に従って設置(1)~⑥)と接 続(?~⑤)を行ってください。また、プリンタの設置を安全に行うための注 意事項は、付属のCD-ROMに収録されているユーザーズガイドの「▲安全に お使いいただくために」に記載されています。よくお読みください。

■Macintoshをお使いの場合

・ユーザーズガイド:CD-ROM→[Manuals]→index.html(ユーザーズガイド)

・オンラインマニュアル*:CD-ROM→[CAPT]→[Japanese]→[Documents]→GUIDE-CAPT-JP.pdf(オンラインマニュアル) *表示にはAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。

周ロロノ推読

最初に、次の付属品がすべてそろっているか確認してください。 | 設置スペースを確保し、設置場所の積載重量を確認してくだ



- ません。お使いのコンピュータや接続方法に合ったケーブル をご用意ください。
- USBケーブルは、次のマークが あるケーブルをご使用ください。



付属品が不足、または破損しているときは

→お買い求めの販売店へご連絡ください。

RT5-0408 (000) XX2008XXXX © CANON INC. 2008

直条件につい(

さい。本プリンタの質量は約18.5 kgです(トナーカート リッジを含みます)。本プリンタの設置は手順③に従って 行ってください。



■ 温度 / 湿度条件

- •温度範囲:10~30℃
- 湿度範囲: 10~80 %RH(相対湿度・結露しないこと)

■ 電源条件

必ず15A以上の電源コンセントで、アース線を接続の上 ご使用ください。

•最大消費電力 LBP5050 :約 535 W 以下 LBP5050N:約540W以下 • AC100 V±10 %、50/60 Hz±2 Hz



RT5-0408-000

ツリ設直

1 給紙カセットを取り出します。



※給紙カセットには後で用紙をセットします。



※2人以上で持つことをおすすめします。本体質量約18.5 kg(トナーカートリッジを含む)。



3 注意書き、保護フィルム(5ヶ所)、テープをとります。



4 後カバーを開けます。



5 転写ローラの保護材を取ります。





PRINTED IN CHINA

0



1 前カバーを開けます。



2 トナーカートリッジトレイを引き出します。



4色すべてのトナーカートリッジがそれぞれのスロットに入って いることを確認してください。



このあと、トナーカートリッジからシーリングテープを抜き取ります。 このプリンタではトナーカートリッジを取り付けたままシーリング テープを引き抜きます。

治意

トナーカートリッジは取り外さないでください。 取り外して机の上などに置くと、トナーカートリッジ底面のドラム (緑色)を傷つけるおそれがあります。





給紙カセットカバ

次に給紙力セットに用紙をセットします。

1 用紙ガイドの位置を調整します。 FXFC A セットする用紙のサイズに 合わせて調整する セットする用紙のサイズに 合わせて調整する JIS B5 ロック解除レバー 2 用紙ガイドのツメの下に用紙を入れます。 積載制限マーク



用紙の束が積載制限

マークを超えないよう

電源コードの接続 リンタをUSBで接続する 1 電源スイッチがオフになっていることを確認してから、付属 LBP5050/5050N 共通の手順です。 品の電源コードを差し込みます。 1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認 します。 ※USBケーブルはまだ接続しないでください。 2 USBケーブルのBタイプ(四角い)を本プリンタのUSBコネ クタへ接続します。 3 USBケーブルのAタイプ(平たい)をコンピュータのUSB ポートに接続します。 奥までしっかり差し込む 反対側はアース線を接続してから、 電源コンセントに差し込む 4 コンピュータの電源をオンにして、管理者権限のユーザでログ オンしてください。 ※ Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章 プリンタドライバの インストールと印刷方法」を参照して、プリンタドライバをインストールしてください。 プリンタとコンピュータを接続する方法は? 5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 プリンタとコンピュータの接続方法を選んでください。 6 [おまかせインストール]をクリックします。 ●USBケーブルで使う(LBP5050/5050N) ※ Macintosh上では、CD-ROM Setup画面は表示されません。 LBP5050 CD-ROM Setup USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。 らまかせインストール 選んでインストール 付属ソフトウェア ●LANケーブルで使う(LBP5050N) マニュアル表示 オンラインユーザ登録 將了 LANケーブルは、カテゴリ5対応のツイストペアケーブルをご使用ください。 上の画面が表示されない場合 〕「スタート1→「ファイル名を指定して実行」を選択します。 ②[名前]に「D:¥Japanese¥MInst.exe」と入力し[OK]をクリックします。 実行するプログラム名、または間、フォルダやドキュメント名、インターネットリンース名を入力してください。 OK キャンセル 参照(B)... CD-ROMドライブ名「D:」はお使いのコンピュータによって異なります。



6 [インストール]をクリックします。



7 [はい]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。

-6- -6-

LNK 100



9 [ネットワーク上のプリンタを探索してインストール]を選択し、 [次へ]をクリックします。



0	探索の結果、[プリンター覧 ABCのいずれかの操作]に表示された [製品名] によって、 Fを行います。	11 [開始]をクリックします。
	A:[LBP5050]と	表示された場合	© CAPT Printer Driver - セットアップウィザード 区 以下の設定でインストールを開始します。 () 確認してくただい。 ()
	 [LBP5050]を選択 して[追加]をクリック。 	CAFT Frinter Diver - セットファクク・グード 区 インストールもちタフリングの選択 当加えたいフンチを継承して目的加たジフルクレズ代名と、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	インストールするプリンター覧(2): - : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	2 [次へ]をクリック。	インストーがするプリンクー覧(0): NR54 MAD7FL/2 107503 00-09:05-0+10-4c 107503 00-09:05-0+10-4c マブリンク特徴性設定する@ (夏3-0) (夏3-0)	
	B:[不明なデバイス]	しと表示された場合	著書
	 [不明なデバイス]を 選択して[IPアドレス の設定]をクリック。 	CAPT Printer Driver - セットアップウィザード C2、 C-人ストータネップ・少加速度 Situk い フレク・経営用人で自動になりつりして代えい TVクーを() 使用資素(10) 日27に12 日を用算法(10) 使用度(10) 使用度(10)	す。 ブロックな制体はインストール後、このプリンタを最初にネットワー クで使用するときに行われます。 ブロックを制体するよう設定してもよるしいですか? (はい(Y) いいえ(<u>(</u>))
	2 [自動的に取得する] を選択して、[OK]を クリック。	IPアドレスの設定 図 IPアドレスの 回音動的に取得事話 ○音動的に取得事話 ○法のIPアドレスを使う: ○広 キャンセル	12 [はい]をクリックします。 ※インストールが開始されます。
	 注意 ②でプリンタのIPアドレス: スを使う]を選択し、IPアドL 	を指定する場合は、[次のIPアドレ ルスを入力してください。	
	3 [LBP5050]を選択して[追加]をクリック。	CAPT Printer Dreyer - ビタナアククリード 図 インストーマミカアンの変形 	
	4 [次へ]をクリック。	 (-)ストーがするカリンテ型で): NR26 M407FUス ジアドレス ジェルボー 107000 00-00-00-00-00 10-2010 17 マアリンク体験社会定するで (-)アリンク体験社会定するで (-)アリンク体験社会定するで 	
C:何も表示されない場合			14 [今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付け、 [再起動]をクリックします。
	1 5分程度待ってから、[目	目動再探索]をクリック。	コリューション・アップを終了します
	 2 [プリンター覧]に 何か表示されたら、 Aまたは Bの手順 を行う。 	GATL Primer Driver - セットアップウィザード 図 インストレードなジアングの説明 (************************************	
	2の手順を行っても何も表示 を行ってください。それでも 環境に問題がある可能性が にお問い合わせください。	示されない場合は、再度 ① の手順 表示されないときは、ネットワーク ありますので、ネットワーク管理者	※コンピュータが再起動したら、CD-ROMを取り出します。

]紙サイズの登録と印刷動作の確認

●用紙サイズを登録する

※ Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアルを参照してください。

1 Windowsの[スタート]メニューから[プリンタとFAX]または

油意

Windows Vista : [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタ] Windows XP Professional/Server 2003 : [スタート]→[プリンタと FAX] Windows XP HomeEdition : [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他の ハードウェア]→[プリンタと FAX] Windows 2000 : [スタート] → [設定] → [プリンタ]

2 [Canon LBP5050]を右クリックし、[印刷設定]を選択します。



3
② をクリックし、プリンタステータスウィンドウを表示させます。







5 給紙カセットにセットした用紙のサイズを選択し、[OK]を クリックします。

カセット設定	
用紙サイズの登録 カセット <u>1</u> :	A4
ОК	キャンセル ヘルプ(出)

●印刷動作を確認する

※ Macintoshをお使いの場合は、ステータスプリントの印刷はできません。

