

載しています。 いては、 こ記載してあります。				
'ップ] ク」を <b>3</b> 「ユーティリティ] ヨ アップ] キーで「TCP を選択したあと	キー、[セット /IP セッテイ] を畑います	<b>4</b> [ユーティリ で「IPモード	ティ] キー、[t 」を選択したあ	zットアップ] キー と、 💽 を押しま
されます。 ディスプレイに「IPモード」	と表示されます。	<b>す</b> 。 ディスプレイに「	=シュドウ」と表示る	されます。
Pアドレスを設定します。			(7)	プリンタの電源を
ジドウ」を選択した場合    ●手	順5で「シュド!	<b>う」を選択した場合</b>		入れなおします。
ィリティ]キー、 [セットアップ] 1 プロトコル」を選択したあと、 💽 を	<b>.</b> [ユーティリティ] 「アドレス」を選	] キー、 [セットアップ] 択したあと、 💽 を押しま	キーで す。	
<sup>'</sup> 2 」、「BOOTP」、「RARP」をそれ ソレ(使用する)か「オフレ(使用し	「IPアドレス」、 ウェイアドレス」	「サブネットマスク」、「 を設定します。	ゲート	
ジュ(使用する)が「オン」(使用し 設定します。	設定方法: ① [ユーティリティ] = フィールドを選択しる	キー、[セットアップ]キーで目 ます。	的の 	
<sup>,</sup> リティ]キー、[セットアップ]キーで または「BOOTP」、「RARP」を選択し、 <sub>ノ</sub> ます。	<ol> <li>[ジョブ] キー、[!</li> <li>すべてのフィールドに</li> <li>を押します。</li> </ol>	リセット]キーで目的の数値を選 こ対して、①~②を繰り返します。	択します。 。	
<sup>・</sup> リティ] キー、[セットアップ]キーで「オ \$「オフ」を選択し、 💽 を押します。	-			
		r+		
ためと、 3 [テハイス管理] トワーク]を選択	のメニューから します。		UP/IP」の石に リックします。	_のる【役史】を
[전전] 23 12-247 (240) - 12231 (2-12231)))))))))))))))))))))))))))))))))	i Dyken Constant Cons		31-38(23)2-20 182835-182815- Manual Brand Solare MAD 数0 点分 2020日 - 10 4378 3183 - 〇 山 白 広 〇 戸 町 全部のの 〇 〇 音 漫 田 1 2020日かり	ି ୮୦% ବି ୪ ଅନେ ୦ -
	2 2 2:			
	A 4(29)−] A 4(管理) A 4(管理) S0-100.			9  Thurse1997/JHT
	50-100 50-100050000000000		レンジャー 2 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	22 MB0.215 2000 ● C-2×3+1
「「「」、「「」の項目を設定します。				
	制を設定します。	(E):Raw	/印刷を設定しま	वे
● # ☆ #### @ 2 ☆ 2 番 S ■ # ☆ ### @ 2 ☆ 2 番 S ■ # # ### # # # # # # # # # # # # # # #	を使用する場合	●RawE	1刷を使用する場合	<u></u>
27903 0サン CT7 1. [LPD 4781 0サン CT7 4781 0サン CT7 4780 0サン CT7 4780 0サン CT7 4780 0サン CT7 4780 0サン CT7 4780 0サン CT7 2. バナーハ	印刷]を[オン]( ページを印刷する場合	こ設定します。 <b>1.</b> [F 合は、 [LPD <b>2</b> <sub>双</sub>	RAW印刷]を[オン 方向通信を行うとき	2] に設定します。
XXXXX	ページの印刷]を[:	オン] に設定 を	[オン] に設定しま	す。
●LPD印刷衣	を使用しない場合	●RawE	印刷を使用しないな	易合
<b>1.</b> [LPD印刷] を [オフ] に設定します。 1. [RAW印刷] を [オフ] に設定します。				
フリンタドライル	「友ノヽ」フ	/ トールオス		
*USB環境でお使いになる場合は、裏面をご覧	ください。	ע <i>י פ עו</i> -יו א		
-ク彊愔でお庙いになる!	분수			
	<b>初日</b> こしく接続したあ	と、 Point		
続しているときは、 マドライバをインス およびプリン	源が入っている ノタのオンライン	こと、 以降の手順で[ユ- ダイアログボックフ 防可 または (結	-ザーアカウント制御] 、が表示されたときは、	
プが点灯して	いることを確認し	,ます。 し <sup> </sup>		
て <b>5</b> 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、 [はい] をクリックします。				
<ul> <li>         ・ LIPSLX Printer Driver - セットアップウィザード Ver. 2.05         ・ 使用許認知り         ・ 使用許認知り         ・         ・         ・</li></ul>	次の画面が表示されたとき クします。	きは、[はい]または[いいえ]をク	マリッ 警告 A Canon Driver Informa	ition Assist Serviceがすでにインストールされています。
次の使用時指提製が造員後まで注意家(読み、同意する場合はほい)をクリックし てください。 set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome, Otharku, Tokyo 146-5601, Japan. 本急項中で使用まれる、"Ha Software" とけ、また245年ロテマデニキれる「オンコー	[はい] をクリックすると Serviceに対するWindow デバイス情報取得やキャリ [いいえ] をクロックする	、Canon Driver Information As ルファイアウォールのブロックが解除 ブレーションを行えるようになります 人、Canon Driver Information Ac	ssist	tion Assist Serviceの機能を使用する(在 MonororyイヤットルのTDuy地を解除する必要があります。 表定してもよろしいですか? U.V <u>①</u> (V.VえW)
トウェアノを意味し、指し示すものとします。 9. 分離可能性 本契約書のいずれかの条項またはその一部が法律により無効であると決定された 場合でも、その他の条項は完全に有効に存続するものとします。	Serviceは使用できなくな	ります。		
以上 +ヤノン林式会社 ✓ 使用許諾契約0条項に同意しますか?				N
		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		ウラ面へ

FT5-0905 (030) XXXXXXXXXX © CANON INC. 2009 PRINTED IN CHINA

