お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときな ど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下の お問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- 消耗品やオプション品のご購入について
- ・
 な障時の修理について
- ※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・トラブル発生時の解決方法
- ・商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・オンラインでの消耗品購入

http://canon.jp/

お客様相談センター

 ・技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター (全国共通番号) 050-555-90061

[受付時間] <平日>9:00~20:00 <十日祝日>10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。 ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン 株式会社の商標です。 その他、本文中の社名や商品名は、各社 の登録商標または商標です。





Pocket Guide もくじ	1
給紙カセットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	11
定着ローラーを清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージランプが点灯している	17



必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように 大切に保管してください。

_BP8630/LBP8620/LBP8610

Pocket Guide もくじ

給紙力セットに用紙をセットする・・・・・ P.3



手差しトレイに用紙をセットする・・・・・ P.5



用紙について・・・・・・・・・・・・・・・・ P.7







トナーカートリッジを交換する ・・・・・ P.11





給紙カセットに用紙をセットする (普通紙/厚紙)

Point ▶▶ 使用できる用紙の種類
・普通紙(60~105 g/m²)・厚紙(106~120 g/m²)

※ ユーザー設定用紙のセット方法は、「ユーザーズガイド」を参照してください。(Э P.2)



手差しトレイに用紙をセットする (普通紙/厚紙/はがき/封筒 など)

Point ▶ 使用できる用紙の種類

- ・普通紙(60~105 g/m²) ・OHPフィルム ・はがき
- ·厚紙(106~199 g/m²) · ラベル用紙 ・封筒

補助トレイを 引き出す

[給紙選択]

+-



用紙について

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○:使用可能 ×:使用不可

用紙サイズ	手差し トレイ	カセット1	カセット2~4 (オプション)	回面 印刷	
A5	0	0	X*1	0	
B5	0	0	0	0	
A4	0	0	0	0 0 0	
B4	0	0	0		
A3	0	0	0		
レター	0	0	0		
エグゼクティブ	0	0	0	0	
リーガル	0	0	0	0	
レジャー(11X17)	0	0	0	0	
ユーザー設定用紙*2	0	0	0	0	
はがき	0	×	×	×	
往復はがき	0	×	×	×	
4面はがき	0	×	×	×	
封筒 洋形長3号	0	×	×	×	
封筒 長形3号	0	×	×	×	
封筒 角形2号	0	×	×	×	

*1 ペーパーフィーダーに付属の給紙カセット(UC-67KG)に A5 サイズはセットできません。 オブションの 500 枚ユニバーサルカセット UC-67KD を装着することで、セット可能です。

*2 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、ユーザーズガイドを参照してください。

		五五			
用紙種類	手差し トレイ	手差し トレイ カセット1 カセット2~4 (オプション)		印刷	
普通紙(初期値)*1 (60~105g/m²)	0	0	0	0	
厚紙(106~120g/m²)	0	0	0	0	
厚紙(121~199g/m²)	0	×	X*2	×	
ラベル用紙	0	×	×	×	
OHPフィルム	0	×	×	×	
封筒	0	× ×		×	
はがき	0	×	×	×	

*1 再生紙も使用できます。

*2 重さ 157g/m² の「キヤノン推奨品 CLC 700/800 用厚紙(NS-700)」が使用できます。

はがきや封筒をセットするとき



は	が	き	

はがき・往復はがき
<印刷面を上に>

く印刷団で上にく

4面はがき

<印刷面を上に>



封筒

洋形長3号 <表面を上に>



※ ふたを閉じてセット

長形3号 <表面を上に>



※ ふたを開けてセット

角形2号 <表面を上に>



※ ふたを開けてセット

▶ 操作パネルで印刷を中止する

[ジョブ確認 / 中止]を押す





[▲]、[▼]でキャンセルするジョブを 選択し、[®]を押す

<u>ジョブ確認/中止</u> 1:user1 sample_1.pdf 2:user2 sample_2.pdf

[ジョブ確認 / 中止]を押して、次の画面が表示された場合は、 🞯 を押してジョブをキャンセルします。

中止しますか?

OKキー:はい 戻る/左キー:いいえ



[▼]で「はい」を選択し、∞を押す



> コンピューターで印刷を中止する

コントロールパネルからプリンター フォルダーを開く







💒 Ganon	Printer						
プリンタ(ピ)	ドキュメントの	表示⊙	ヘルプ(H)				
ドキュメント	名		状態	所有者	ページ	数 サイズ	븃
(a) Sample	pdf 一時停止() 再印刷(S) キャンセル()	A)	印刷中	user01	1	64.0 KB/69.8 KI	3 184
<	プロパティバ	2					3
選択したドキ	ュメントを取り消し	ます。					

トナーカートリッジを交換する

Point → 対応するキヤノン純正トナーカートリッジ Canon Cartridge 527 (キヤノン トナーカートリッジ 527)



定着ローラーを清掃する



少し閉じる

フックを取り外す

図の位置まで開ける



メッセージランプが点灯している

ディスプレーにメッセージが表示されている

「EOO1-nnnn」や「EOO3-nnnn」が表示されているとき



[Ennn-nnnn」や[F9-nn PWR OFF>ON」が表示 されているとき