# Canon

# ビジネスインクジェットプリンタ **Satera BIJ 1350/BIJ 2350/BIJ 1350D**

# LIPS IV ソフトウェアガイド





USB クラスドライバ、Canon Port Setting Tool、および索引について説明してい ます。

 <sup>◆</sup>本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 ◆本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 ◆本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

じめに	v
書の読みかた	v
マークについて	V
キー・ボタンの表記について	V
画面について	vi
略称について	vii
商標について	viii
Windows 用プリンタドライバの主な設定項目	X

### 第1章 ご使用の前に

印刷する前に必要な作業1-2
Windows をお使いの場合 1-2
DOS をお使いの場合
ソフトウェアの紹介1-3
LIPS IV プリンタドライバ
Canon LPR2
NetSpot Suite 1-4
NetSpot Job Monitor
NetSpot Device Installer 1-5
NetSpot Console
NetSpot Accountant1-7
Device Status Extension1-8
FontGallery
リモート UI

### 第2章 Windows から印刷するには

印刷するときに必要な作業	<b>2</b> 2
必要なシステム環境	3
プリンタドライバをインストールする2-{	5
ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合2-6	6
USB 環境をお使いの場合2-1	5
ポートを手動で設定する場合2-2	1
共有プリンタ環境をお使いの場合2-33	З
プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003)2-3	З

クライアントでの設定	2-37
Canon Driver Information Assist Service をインストールする	2-38
プリンタドライバを更新する..................	2-41
プリンタドライバをアンインストールする	2-43
プリンタドライバを表示する	2-44
Windows 98/Me の場合	2-45
アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア	
ログボックスを表示する	2-45
[プリンタ] ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアロ	o 17
	2-47
Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003の場合	2-48
アノリケーションソノトワェアからトキュメントノロバティダイア	0.40
ロンボツン人を衣小りる	2-48
[ノリノダ] ダイアロクホックスからトキュメノトフロハティダイア ログボックフを表示する	2-40
ロノホックスを改小する	
グボックスを表示する	2-51
印刷前のプリンタ情報設定	2-53
プリンタドライバを使って印刷する	2-56
いろいろな印刷機能を使用する	2-60
プリンタドライバの各ページの機能概要	2-60
プリンタドライバの主な機能	2-63
オンラインヘルプを表示する.................	2-68

### 第3章 DOS から印刷するには

印刷するときに必要な作業..................	. 3-2
プリンタを設置したあとに行う作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 3-2
印刷のたびに行う作業	. 3-2
アプリケーションソフトウェアから印刷する	. 3-3

### 第4章 プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには

NetSpot Job Monitor をインストールする	1-2
必要なシステム環境	4-2
印刷状況を確認できるプリンタの種類	4-3
NetSpot Job Monitor のインストール	4-4
NetSpot Job Monitor のアンインストール	4-8
その他の補足説明	4-9
使用方法	.10
全デバイスの状態を一覧表示する(デバイスボード)	10

特定デバイスの詳細な状況を表示する (ステータスモニタ)	
NetSpot Device Installer を使用する	4-12
必要なシステム環境	
設定できるデバイスの種類	
NetSpot Device Installer のインストール	
Windows 上にインストールする	
使用方法	
Windows 上で使用する	
NetSpot Console を使用する	4-18
必要なシステム環境	
管理できるデバイスの種類	
NetSpot Console のインストール	
NetSpot Console のアクセス方法	
使用方法	
その他の補足情報	
FontGallery をインストールする	4-25
必要なシステム環境	
FontGallery 製品使用許諾契約書	
ソフトウェア製品使用許諾契約書	
BITSTREAM 使用許諾契約	
保証の拒否および限定保証	
米国政府の限定権利	
Windows 上にインストールする	
FontGallery のインストール	
FontComposer、かな書体をインストールする	
FontGallery 同梱書体見本	

### 第5章 困ったときには

Windows でのトラブルの対処法5	j-2
---------------------	-----

### 第6章 付録

USB クラスドライバをインストールできない場合は	6-2
Windows 98/Me の場合	6-2
Windows 2000/XP/Server 2003の場合	6-4
Canon Port Setting Tool でポートを設定する	6-6
索引	6-7

# はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

# 本書の読みかた

# マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、 下記のマークを付けています。

- ▲ 注意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意 事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお 守りください。
- 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。
- 一 メモ 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす
  めします。

# キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

- プリンタ上のキー:[キー名称]
- 例: [オンライン]
- •コンピュータ画面上のボタン:[ボタン名称]
  - 例:[OK]

[設定]

- •コンピュータ画面上のアイコン:<キーアイコン>+(キー名称)
  - 例: 🎒 (印刷)

# 画面について

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

操作時にクリックするボタンの場所は、(\_\_\_\_)(丸)で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。



# 略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。	
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 95 operating system 日本語版:	Windows 95
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 98 operating system 日本語版:	Windows 98
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> Millennium Edition operating system 日本語版:	Windows Me
Microsoft <sup>®</sup> Windows NT <sup>®</sup> operating system 日本語版:	Windows NT
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> 2000 operating system 日本語版:	Windows 2000
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP operating system 日本語版:	Windows XP
Microsoft <sup>®</sup> Windows Server™ 2003 operating system 日本語版:	Windows Server 2003
Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> operating system :	Windows

# 商標について

Canon, Canon ロゴ, ColorGear, FontComposer, FontGallery, imageRUNNER, LASER SHOT, LIPS, NetSpot, PageComposer は、キヤノン株式会社の商標です。

Acrobat, Adobe は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の商標です。

AT, IBM は、米国 International Business Machines Corporation の商標です。

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標です。

Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

NetWare<sup>®</sup>、Novell は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における商標です。 IPX/SPX、NDS、NDPS、Novell Client は、米国 Novell, Inc. の商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標です。

PC-98 シリーズは、日本電気株式会社の商品名です。

下記の書体は米国 Bitstream 社よりライセンスを受けています。

American Garamond Bold, American Garamond Bold Italic, American Garamond Italic, American Garamond Roman,

Bitstream Cataneo Bold, Bitstream Cataneo Bold Swash, Bitstream Cataneo Light, Bitstream Cataneo Light Swash, Bitstream Cataneo Regular, Bitstream Cataneo Regular Swash,

Bitstream Cooper Black, Bitstream Cooper Black Italic, Bitstream Cooper Black Outline,

Bitstream Roundhand Regular, Bitstream Roundhand Black, Bitstream Roundhand Bold,

Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Italic, Bodoni Roman

Century Oldstyle Bold, Century Oldstyle Italic, Century Oldstyle Roman,

Century Schoolbook Bold, Century Schoolbook Bold Italic, Century Schoolbook Italic, Century Schoolbook Roman,

Clarendon Black, Clarendon Bold, Clarendon Roman,

Cloister Black Openface, Cloister Black Regular,

Commercial PI Regular,

Commercial Script Regular,

Dutch 801 Extra Bold, Dutch 801 Extra Bold Italic, Dutch 801 Bold, Dutch 801 Bold Italic, Dutch 801 Italic, Dutch 801 Regular,

Exotic 350 Demi-Bold, Exotic 350 Bold, Exotic 350 Light,

Goudy Oldstyle Extra Bold, Goudy Oldstyle Handtooled, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Oldstyle Bold, Goudy Oldstyle Bold Italic, Goudy Oldstyle Roman, Holiday Pl

Poster Bodoni Italic, Poster Bodoni Roman,

Prima Sans Bold, Prima Sans BT, Prima Serif Bold, Prima Serif BT, Prima Mono Bold, Prima Mono BT,

Ribbon 131 Bold, Ribbon 131 Regular,

Serifa Black, Serifa Bold, Serifa Bold Condensed, Serifa Italic, Serifa Light, Serifa Light Italic, Serifa Thin, Serifa Thin Italic, Serifa Roman,

Snowcap Regular,

Staccato 222, Staccato 555,

Swiss 721 Black Extended, Swiss 721 Black Outline, Swiss 721 Black Rounded, Swiss 721 Bold, Swiss 721 Bold Condensed, Swiss 721 Bold Condensed Italic, Swiss 721 Bold Extended, Swiss 721 Bold Italic, Swiss 721 Bold Outline, Swiss 721 Bold Rounded, Swiss 721 Condensed, Swiss 721 Condensed Italic, Swiss 721 Extended, Swiss 721 Italic, Swiss 721 Light, Swiss 721 Light Condensed, Swiss 721 Light Condensed Italic, Swiss 721 Light Italic, Swiss 721 Thin, Swiss 721 Thin Italic, Swiss 721 Roman,

Symbol Proportional Regular,

Zapf Humanist 601 Bold, Zapf Humanist 601 Bold Italic, Zapf Humanist 601 Italic, Zapf Humanist 601 Roman, Zapf Humanist 601 Ultra, Zapf Humanist 601 Ultra Italic

下記の書体は米国 Bitstream 社の商標です。

Bitstream Cataneo, Dutch 801, Snowcap, Swiss 721

下記の書体は Kingsley-ATF Type 社の商標です。

Cloister Black, Century Oldstyle, Century Schoolbook, Goudy Oldstyle

下記の書体は Fundicion Tipografica 社の商標です。

Serifa

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

# Windows 用プリンタドライバの主な設定項目

お使いの機種や OS によって、設定できる項目は異なります。詳しくは、ヘルプを参照して ください。

#### ■ 主なページ

[ページ設定]ページ	
お気に入り	目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度 にプリンタドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集した りすることができます。
出力方法	印刷ジョブの処理方法を設定します。
原稿サイズ	アプリケーションソフトウェアで作成された原稿のサイズを設定します。
出力用紙サイズ	印刷する用紙のサイズを設定します。[原稿サイズ] と異なるときは、自動的に拡大または縮小されて印刷されます。
÷ℝ类0	印刷する部数を設定します。
印刷の向き	甲紙の方向に対して印刷する向きを縦または横で設定します。
ページレイアウト	1枚の用紙に複数ページの原稿を印刷するか(Nページ印刷)、複数の用紙に1ページ分の原稿を印 刷するか(ポスター印刷)を設定します。1ページの原稿を1枚の用紙に印刷するときは、倍率を 指定できます。Nページ印刷を選択した場合は配置順を設定できます。
スタンプ	原稿に透かし文字(「COPY」や「社外秘」など)を重ね合わせて印刷します。[スタンプ編集]で独 自にスタンプを登録/編集することができます。
設定確認	プリンタドライバで設定された項目内容を [設定確認] ダイアログボックスで確認できます。
NetSpot Job Monitorを表示する	インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。
ユーザ定義用紙 ページオプション	[ユーザ定義用紙] ダイアログボックスで独自の用紙サイズを設定しておくことができます。 印刷時にページ枠や日付、ユーザ名、ページ番号を印刷するかどうかなどを設定します。 また、オーバレイ印字を行うかどうかを設定します。

#### [仕上げ] ページ

お気に入り 出力方法 印刷方法(BIJ1350D)	[ページ設定]ページの項を参照してください。 印刷ジョブの処理方法を設定します。 両面ユニットが装着されている場合、片面印刷、両面印刷、製本印刷のいずれかの印刷方法を 選択できます。製本印刷では、[製本詳細]で製本の方法などを設定できます。
とじ方向	とじ方向を長辺とじ(右または左)、短辺とじ(上または下)から選択できます。 [とじしろ] で、 とじしろの幅を指定できます。
排紙方法	排紙方法を選択します。
NetSpot Job Monitorを表示する 設定確認	インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。 「ページ設定」ページの頂を参照してください
仕上げ詳細	仕上げに関する詳細な設定を行います。

[給紙] ページ	
お気に入り	[ページ設定] ページの項を参照してください。
出力方法	印刷ジョブの処理方法を設定します。
給紙方法	ページごとに給紙方法を設定します。
給紙部	給紙先を選択します。
用紙タイプ	印刷用紙の種類を選択します。
設定確認	[ページ設定] ページの項を参照してください。
NetSpot Job Monitorを表示する	インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。

[印刷品質]ページ	
お気に入り	[ページ設定] ページの項を参照してください。
出力方法	印刷ジョブの処理方法を設定します。
印刷目的	原稿の種類に合わせた印刷設定を選択します。
印刷品質	印刷する原稿の品質を選択します。独自に原稿の品質を設定する場合は、 [ユーザ設定]を選択 したあとに [設定] をクリックします。
色/グレーの設定を行う	カラー/グレースケールの階調の調整を行って印刷するときに設定します。 [色/グレー設定] で 明度やコントラストの調整や補正を設定できます。
色/グレー調整サンプルプリント	[色/グレー設定]ダイアログボックスの色/グレー調整シートに表示される「明度/コントラスト」の サンプルイメージを印刷するときに設定します。
設定確認	[ページ設定] ページの項を参照してください。
NetSpot Job Monitorを表示する	インストールしているNetSpot Job Monitorを起動します。

[デバイスの設定]ペーシ	ÿ
給紙オプション	プリンタに装着されている給紙オプションを設定します。
両面ユニット(BIJ1350D)	両面ユニットを使用するかどうかを設定します。
内部スプール処理	印刷データをコンピュータ側でスプールさせるかどうかを設定します。
フォント設定	原稿中のTrueTypeフォントの扱いかたを設定します。
給紙方法と用紙の割り当て	プリンタに装着されているカセットやフィーダに収納されている用紙のサイズと向きを設定します。
デバイス情報取得	NetSpot Job Monitorを介してデバイス情報が自動的に取得されて、プリンタドライバの設定値に反映されます。

[お気に入り] ページ	
お気に入り一覧	目的に応じたプリンタドライバの設定が登録されています。リストから項目を選択すると、一度にプリンタ
	ドライバの設定変更を行うことができます。お気に入り項目は、追加したり編集したりすることができます。
新規追加	お気に入りを新規に追加します。
編集	追加したお気に入りを編集します。
削除	追加したお気に入りを削除します。
ファイル読み込み	ファイルに保存したお気に入り項目を読み込みます。
ファイル保存	追加したお気に入りをファイルに保存します。
ドキュメントプロパティて	の許可
	ドキュメントからプリンタの設定を行うとき、お気に入りの選択や編集を許可するかどうかを設定します。

#### ■ 主なダイアログボックス

#### [お気に入りの追加]ダイアログボックス (「ページ設定]ページの「お気に入りの追加]ボタンを押下して開きます)

名称	追加するお気に入りの名称を入力します。
アイコン	追加するお気に入りのアイコンを選択します。
コメント	追加するお気に入りのコメントを入力します。
設定確認	現在設定している項目の一覧が表示されます。

#### [お気に入りの編集] ダイアログボックス

([ページ設定]ページの [お気に入りの編集]ボタンを押下して開きます)

追加したお気に入りを編集します。お気に入りの削除や、お気に入り一覧に表示する順序の変更、名称、アイコン、コメントの変更が行えます。また、お気に入りをファイルに保存したり、保存してあるお気に入りを読み込むことができます。

[ユーザ定義用紙]ダ-	イアログボックス
([ページ設定]ページ	がの [ユーザ定義用紙]ボタンを押下して開きます)
用紙一覧	定型用紙と登録しているユーザ定義用紙の名称とサイズが表示されます。
ユーザ定義用紙名	登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。
単位	サイズ単位にミリメートルかインチのどちらを採用するかを選択します。
用紙サイズ	サイズ一覧で選択したサイズの高さと幅の寸法を入力します。
削除	ユーザ定義用紙を削除します。
登録	ユーザ定義用紙を登録します。

#### [ページオプション]ダイアログボックス ([ページ設定]ページの [ページオプション]ボタンを押下して開きます)

ページ枠	ページ枠を印刷する場合に、リストから印刷する枠の種類を選択しま す。印刷しないときは「枠なし」を選択します。
日付を印刷 ユーザ名を印刷	印刷時の日付を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。 ユーザ名を印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。
ページ番号を印刷	ページ番号をつけて印刷するかどうかと印刷する位置を設定します。
処理方法	オーバレイ機能を使って印刷を行うかどうかを設定します。フォーム
	ファイルを作成するかも本項目で設定します。
ファイル名	フォームファイルを作成するときに、フォームファイルのファイル名を
	選択します。[ファイル参照]で既存のファイルを選択したり、新規に
	フォームファイルを作成することができます。
ファイル情報	選択したフォームファイルの情報が表示されます。
タイトル サブタイトル	フォームファイルを作成するときにファイルのタイトルを入力します。 フォームファイルを作成するときにファイルのサブタイトルを入力します。
	ページ枠 日付を印刷 ユーザ名を印刷 ページ番号を印刷 処理方法 ファイル名 ファイル情報 タイトル サブタイトル

[仕上げ詳細] ダイアロ	コグボックス
([仕上げ] ページの [	仕上げ詳細] ボタンを押下して開きます)
パネルに表示する名称 用紙の左上を原点として印字する 印刷の向きを180度回転する 処理オプション	印刷中にプリンタのパネルに表示する文字列を入力します。 用紙の左上余白Ommを原点として印字します(通常は5mm)。 印刷を180 度回転させて出力します。 排紙などの仕上げ関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理 オプション]ダイアログボックスで設定します。

#### [設定] ダイアログボックス ([印刷品質] ページの [設定] ボタンを押下して開きます)

印刷品位 カラー/モノクロ中間調 TrueType フォントをプリンタ	印刷する原稿の品質を選択します。 中間調を印刷するときのディザパターンを選択します。 'フォントとして置き換える
	原稿にあるTrueType フォントをプリンタが持つフォントに置き換えて印刷します。TypeWing 機能を使う TrueType フォントの印刷時間を短縮して印刷するときに設定します。
イメージデータを補正する	低解像度のイメージデータをなめらかに印刷します。
インク節約モード	インクを節約して印刷する機能を使うかどうかを設定します。
インク乾燥時間	出力紙を排出する時間を設定します。
処理オプション	印字関連において思いどおりに出力できない場合は、このボタンをクリックして[処理オプション] ダイアログボックスで設定します。

### [色設定] ダイアログボックス

([印刷品質]ページの [色設定]ボタンを押下して開きます)

[色調整] ページ	調整後の画像	サムネイルや明るさ/コントラストで設定した値を反映したサンプル画像が表示 されます。
	元の画像	調整前のサンプル画像が表示されます。
	サムネイル	枠内には、調整後のサイズ画像が表示されます。画像の枠の周囲にある[(各色) を強く]をクリックすると、色みの設定が変更されます。
	明るさ/コントラスト	原稿(オリジナル)の明度やコントラストを調整して印刷するときに設定します。 いずれかのプレビューサンプルをクリックして調整します。
	調整の対象	調整する対象をイメージ、グラフィックス、テキストから選択します。
[マッチング] ページ	マッチングモード	マッチング方法について設定します。
	イメージ	写真などのイメージを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にした いときにマッチングを設定します。
	グラフィックス	図形などのグラフィックスを元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷 にしたいときにマッチングを設定します。
	テキスト	文字を元の原稿やモニタに表示された状態に近づけた印刷にしたいときにマッチ ングを設定します。
	キヤノファインを使う	カラー原稿を補正してきれいに印刷します。
	ガンマ補正	印刷結果の明るさをガンマ補正して調整することができます。

#### [フォント設定]ダイアログボックス ([デバイスの設定]ページの [フォント設定]ボタンを押下して開きます)

[フォント置き換えテーブル]ページ コンピュータシステムにインストールされているTrueTypeフォントのリストが表示されます。それぞれに ついて、印刷時にプリンタにダウンロードするのか、プリンタに内蔵されている特定のフォントに置き換 えるのかを設定します。

#### [給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックス ([デバイスの設定]ページの [給紙方法と用紙の割り当て]ボタンを押下して開きます)

カセットやフィーダの給紙元ごとに、収納されている用紙のサイズと向きを設定します。

[お気に入りの追加/編集] ダイアログボックス ([お気に入り] ページの [新規追加] ボタンを押下して開きます)		
お気に入りの表示	名称 アイコン コメント	追加するお気に入りの名称を入力します。 追加するお気に入りのアイコンを選択します。 追加するお気に入りのコメントを入力します。
ページ設定	[ページ設定] ページ	の項を参照してください。
仕上げ	[仕上げ] ページの項	を参照してください。
給紙	[給紙] ページの項を	参照してください。
印刷品質	[印刷品質] ページの項を参照してください。	

# CHAPTER

# ご使用の前に

プリンタを使用する前にインストールする必要があるソフトウェアについて説明しています。

印刷する前に必要な作業1-2
Windows をお使いの場合
DOS をお使いの場合 1-2
ソフトウェアの紹介1-3
LIPS IV プリンタドライバ
Canon LPR2 1-4
NetSpot Suite
Device Status Extension
FontGallery
リモート UI

# 印刷する前に必要な作業

プリンタの設置が完了したら、次は印刷に必要なソフトウェアのインストールを行う必要が あります。

お使いの環境に合ったソフトウェアをインストールしてください。

# Windows をお使いの場合

- プリンタドライバをインストールする (→第2章: Windows から印刷するには) プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって は、Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。
- その他のソフトウェアをインストールする(→第4章:プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには)

デバイスまたは使用環境に応じて、印刷状況閲覧ソフトウェア「NetSpot Job Monitor」、デバイスのプロトコル初期設定用ソフトウェア「NetSpot Device Installer」、デバイス管理ソフトウェア「NetSpot Console」、TrueType フォントソ フトウェア「FontGallery」をインストールしてください。

# DOS をお使いの場合

■ アプリケーションソフトウェアからの設定(→第3章:DOS から印刷するには)

プリンタドライバをインストールする必要はありません。アプリケーションソフトウェアから設定を行います。

1

# ソフトウェアの紹介

ここでは本製品に関連するソフトウェアを紹介しています。

# LIPS IV プリンタドライバ

アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なプリンタドライバソフトウェア です。アプリケーションソフトウェアの印刷データをLIPSプリンタ用のデータに変換して、 プリンタへ送ります。印刷データの変換以外にも、印刷データをスプールする機能や印刷条 件を設定する機能を持っており、拡大・縮小やとじしろ、カラー/グレー調整など、さまざ まな印刷の仕上がりを設定することができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録 されています。

🥩Canon BIJ1350 LIPSのプロパティ			<u>? ×</u>
(ページ設定)仕上げ   給紙   印刷品質	1		
お気に入り(E): 「●」 標準設定	- 🖳 🗹	出力方法(M): 👔 印刷	•
	原稿サイズ(S):	A4	-
	🛓 出力用紙サイズ(乙):	原稿サイズと同じ	<b>.</b>
	部数(C): 「印刷の向き(T)―――	1 📩 部 (1~9999)	
		▲ ⊙ 縦     ▲ ○ 横	
	ページレイアウト①:	1ページ/枚(標準)	•
A4(倍率:自動)	□ 倍率を指定する(N): 倍率(G):	100 🚎 🐐 (25~200)	
	□ スタンプ 👾 :	▼ル秘	<u>_</u>
<u></u>		スタン	ブ編集①
<u></u>	- ザ定義用紙(山)	ページオプション(E) 標準に	戻す( <u>R</u> )
		OK キャンセル	117

# Canon LPR2

Canon LPR2は、TCP/IP ネットワーク上のプリンタに印刷するためのソフトウェアです。 本ソフトウェアは、LPR、RAW、IPPに対応しています。また、本ソフトウェアに登録さ れているプリンタのステータスや印刷ジョブの処理状況を確認することができます。本ソフ トウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、設定方法は User Software CD-ROM に収録されている「Canon LPR2 ユーザーズガイド」(PDF 取扱説 明書)を参照してください。詳しい使用方法は、オンラインヘルプを参照してください。

# **NetSpot Suite**

### **NetSpot Job Monitor**

プリンタの状態を表示したり、処理中の印刷データを操作するためのユーティリティソフト ウェアです。プリンタポートに接続されたプリンタだけでなく、ネットワーク経由で接続さ れているプリンタの状態もパソコン画面上に表示できます。また、印刷待ちデータの一時停 止・再開・削除などが行えます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。 インストール方法は「NetSpot Job Monitor をインストールする」(→ P.4-2)を参照し てください。



### NetSpot Device Installer

ネットワークに接続されたキヤノン製デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うユーティリティソフトウェアです。NetSpot Device Installer は、コンピュータへのインストールが不要で、簡単にデバイスの初期設定を行うことができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は「NetSpot Device Installer を使用する」(→ P.4-12) を参照してください。

🖏 Canon NetSpot Device Inst	taller – TCP/IP					_ 🗆 🗵			
クルーブ(G) デバイス(D) 表示(V)	) ツール(D オブション(D 「デバイス名	) ヘルブ(H) 【状態	製品名	設置が	易所 1	P7FV2 🔺			
● 非使用057/42		) → → 部 研 の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7-39 7-39 DA2/ GP06 LIPS- LASER SHOT LASER SHOT LASER SHOT LASER SHOT CANON LASE CANON LASE CANON LASE LASER SHOT GP405 LIPS- Canon LASE/ LASER SHOT	22 LBP-1910 LBP-1820 LBP-1910 SHOT LBP LBP-1710 LBP-1820 22 SHOT LBP- 1918B2-2-2-2 24 24 24 25 24 24 25 26 27 27 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		0.255.255.254 0.255.255.254 0.255.255.254 72.24.152.236 72.24.19.173 72.24.22.102 72.24.22.102 72.24.23.156 72.24.23.156 72.24.136.244 72.24.136.244 72.24.136.244 72.24.137.150 72.24.137.205 72.24.138.128			×
			CHOLICOIN	TOP/IP	3.65.07.45.012				
				フレームター	イブ:	Etherne	tⅡ		•
				IPアドレス影	段定方法:	手動設	Ē		
				IPアドレス:		172	20	88	1
デバイス数: 14				ゲートウェイ	イアドレス :	0	0	0	0
				サブネットマ	マスク:	255	255	255	0
				ブロードキィ	ゃストアドレス	172	20	88	255
				NetWare					
				フレームター	イプ:	Etherne	t 802.2		•
				優先フレー.	ムタイプ:	無効			<b>V</b>
				AppleTalk					
				フェーズタイ	イブ:	フェース	(2		•
				Token Rine	sソースルーテ	ィングを使用す	3		
					く戻る	01	(	++	ンセル

### NetSpot Console

NetSpot Consoleは、お手持ちのWebブラウザからネットワークに接続されているさま ざまなデバイスに対してネットワーク管理やデバイス管理を行うためのソフトウェアです。 Web ブラウザからNetSpot Console にアクセスすると、ネットワーク上のデバイスの一 覧が表示されます。また、デバイスの実際のレイアウトに合わせたデバイスマップを表示す ることもできます。デバイスリスト、あるいはデバイスマップ上で管理したいデバイスを選 択すると、デバイスの詳細情報が画面に表示され、各プロトコルの設定、デバイスの現在の 状態表示、印刷ジョブの操作などを行うことができます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法は「NetSpot Console を使用する」(→ P.4-18) を参照してください。

個 NetSpot Console - 3イン - Nicrosoft	t Internet Explorer			<u></u>
- 2711/20 福泉田/ 夜市(3) お外	and the second sec			8H
				Anna Indow Zo
71*17.427 all http://150.61.152.78090	mscmscoerapp=pr8body=dovsettines8rid=105			<ul> <li>64840 322 - 40 +</li> </ul>
NetSpot Console	探索設定			?
探索、通知などの設定を行うに は、ロダインしてください。	デバイスリストの更新			
0242	デバイスの自動探索:	する		
	探索時刻:	毎日 0:00		
トップページ	デバイスリスト情報の自動更新:	する		
	更新間覆:	1 89/69		
RE	伏螺:	処理待ち		
据购				
通知	*			
環境	デバイスの探索方法			
	10プロードキャスト 経営			
サポートリンク	ローカルネットワークをIPプロードキャスト 探索:		しない	
マニュアル	搭定したネットワークをIPブロードキャスト探索:		しない	
	IP <b>ア</b> Fレス指定探索			
	指定したIPアドレスを探索:		しない	
	指定した NetBLOS 名を探索:		しない	
	NetWare都鼎			
	デフォルトネットワークをIPXブロードキャスト探索:		しない	
	指定したネットワークをIPXプロードキャスト 探索:		しない	
	SAPテーブル 参照:		しない	
	詳細設定			
	使用するSNMPコミュニティ:		public	
			×	A 55 40 To 141 56 500
≥ ページが表示されました				NATION NO. NO. NO. NO. NO. NO.

### **NetSpot Accountant**

NetSpot Accountant は、社内や部門内からのプリンタの印刷履歴を収集・管理するためのソフトウェアです。

ジョブアカウントを使用すると、誰が、いつ、どのプリンタに、何ページ印刷したかなどの 情報や、その費用などを調べることができ、印刷枚数の集計管理、プリンタの最適な配置、 部門ごとへの費用の割り振りなどを行うことができます。

NetSpot Accountant は、別売のアプリケーションソフトウェアとなっております。詳しい情報は、お近くのキヤノン製品取扱店におたずねください。



# **Device Status Extension**

プリンタを共有しているときは、お手持ちの Web ブラウザから共有プリンタの情報を表示 することや印刷ジョブの操作などを行うことができます。Device Status Extension をイ ンストールすることで、Device Status Extension に対応しているプリンタのプリンタ情 報を表示する画面を、キヤノンが提供する画面に切り替えることができます。さらに、 NetSpot Console をお使いの場合は、Device Status Extension の画面から NetSpot Console を起動して、プリンタの設定なども行えます。本ソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録されています。インストール方法、使用方法は、[DSE] フォルダの Readme ファ イルを参照してください。

# FontGallery

FontGallery には、和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。これらのフォント をお使いいただくことで、より多彩な文字表現が可能になります。また、欧文書体には、 ユーロフォントも含まれていますので、アクセント記号や特殊な記号を表現することもでき ます。本ソフトウェアは付属の CD-ROM に収録されています。

# リモートリ

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェ アです。Web ブラウザからネットワーク経由でプリンタにアクセスして、プリンタの状況 の確認やジョブの操作、各種設定などができます。リモート UI の使用方法については、「ユー ザーズガイド」を参照してください。

# Windows から印刷するに は



Windows にプリンタドライバをインストールする手順、印刷する方法、および本プリンタの 機能について説明しています。

 印刷するときに必要な作業	2-2
プリンタを設置したあとに行う作業	2-2
印刷のたびに行う作業	2-2
必要なシステム環境	2-3
プリンタドライバをインストールする	2-5
ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合	2-6
USB 環境をお使いの場合	
ポートを手動で設定する場合	
共有プリンタ環境をお使いの場合	2-33
Canon Driver Information Assist Service をインストールする	2-38
プリンタドライバを更新する	2-41
プリンタドライバをアンインストールする	2-43
プリンタドライバを表示する	2-44
Windows 98/Meの場合	
Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003の場合	2-48
印刷前のプリンタ情報設定	2-53
プリンタドライバを使って印刷する	2-56
いろいろな印刷機能を使用する	
プリンタドライバの各ページの機能概要	
プリンタドライバの主な機能	2-63
オンラインヘルプを表示する	

# 印刷するときに必要な作業

Windows から印刷するときに必要な作業は、次のとおりです。

# (プリンタを設置したあとに行う作業

プリンタを設置したあとに行う作業は、次のとおりです。

#### ■ プリンタドライバをインストールする (→ P.2-5)

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフト ウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。お使いの環境によって は、Canon Driver Information Assist Service のインストールも必要となります。

# 印刷のたびに行う作業

印刷のたびに行う作業は、次のとおりです。

#### ■ 印刷設定を行う

プリンタの用紙サイズ、原稿サイズ、印刷部数などをプリンタドライバで設定します。これらの設定が適切でないと、期待した結果が得られない場合があります。

#### ■ 印刷する

アプリケーションソフトウェアから印刷するためのメニューを選択します。この操作は、 アプリケーションソフトウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェ アに付属の取扱説明書を参照してください。

# 必要なシステム環境

プリンタドライバを利用するには、次のシステム環境が必要です。

### ■ プリンタドライバ

プリンタドライバは以下のシステム環境でご利用になれます。

• OS

- · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
- · Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
- · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- · Microsoft Windows Server 2003 日本語版
- •コンピュータ
  - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- •メモリ
  - ·上記 OS が動作するために必要なメモリ
- 重要 •日本語以外の OS には対応していません。
  - Windows 95 には対応していません。
  - Windows NT 4.0 でドライバをインストールする場合には、下の表を参照して、必要な Service Packをインストールしてください。

インストールの方法	必要な Service Pack
インストーラを使用するとき	Service Pack6 以降
Windows の [ プリンタ ] ダイアログボックス を使用するとき	Service Pack3 以降
代替インストールを行うとき	Service Pack5 以降

#### ■ USB 関連ドライバ

USB 環境をお使いの場合、以下のシステムで USB クラスドライバ関連ファイルをご利用になれます。

• 0S

- · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
- · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
- · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- · Microsoft Windows Server 2003 日本語版
- •コンピュータ
  - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- •メモリ
  - ·上記 OS が動作するために必要なメモリ
- Windows 98 をお使いの場合、Windows 98 プリインストールモデルのみに対応して います。Windows 95/3.1 から Windows 98 ヘアップグレードした環境では使用でき ません。
- ✓ メモ USB2.0 インタフェースを Hi-Speed モードで使用する際に必要な環境については、 User Manuals CD-ROM の「ユーザーズガイド 第1章 プリンタと操作パネルについて」 の「主な仕様」をお読みください。

# プリンタドライバをインストールする

プリンタを使用するには、そのプリンタに適したプリンタドライバが必要です。 ここでは、プリンタドライバのインストール手順について説明しています。 お使いのプリンタの接続環境に合ったインストール方法を選択してください。

#### ■ ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合(→ P.2-6)

ネットワーク上(TCP/IP のみ)にある自動検索されたプリンタのリストから、プリン タを選択するだけで簡単にインストールできます。

■ USB 環境をお使いの場合 (→ P.2-15) USB 接続しているプリンタをお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。

#### ■ ポートを手動で設定する場合(→ P.2-21)

LPT などのローカル接続(USB 接続を除く)やネットワーク環境をお使いの場合は、本項目の手順を参照してください。

#### ■ 共有プリンタ環境をお使いの場合(→ P.2-33)

プリントサーバでプリンタを管理しているネットワーク環境の場合は、本項目の手順を 参照してください。プリントサーバの共有設定や代替インストール方法、クライアント 側のインストール方法を説明します。

- 重要 本書では、インストーラでの手順を記載しております。Windows の [プリンタ] ダイア ログボックス(Windows XP/Server 2003の場合は、[プリンタと FAX] ダイアログ ボックス)からプリンタドライバをインストールする場合は、ファイル指定のウィザード で必ず以下のファイルを指定してください。また、その場合インストール後は、必ずコン ピュータを再起動してください。また、Windows NT 4.0 の [プリンタ] ダイアログ ボックスからのインストール時には、Service Pack 3 以降をインストールしてくださ い。ただし、代替ドライバのインストール時は、Service Pack 5 以降をインストールし てください。以下のファイル以外のファイルを指定した場合、Microsoft 製のプリンタド ライバがインストールされることがあります。
  - ・Windows 98/Me用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥LIPS4¥win98\_me
  - ・Windows NT 4.0 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥LIPS4¥winnt40
  - ・Windows 2000/XP/Server 2003 用ファイル: CD-ROM ドライブ ¥LIPS4¥win2k\_xp

# ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合

ネットワークプロトコルとして TCP/IP をお使いの場合は、本手順でプリンタドライバを インストールします。ネットワーク上にあるプリンタを自動検索して、プリンタを選択する だけで容易にインストールできます。

● 重要 本インストール方法は、TCP/IP ネットワーク環境(ネットワークプロトコル)でのみインストールできます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。

# プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、およびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。

● 重要 ●インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。

- プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常に インストールできないことがあります。
- プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。
- Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

# 2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの [LIPS4 プリンタドライバのインストール]をクリックします。





ウィザードが表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。

# 4 [次へ] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

# 5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



### 6 [ネットワーク上のポートを探索してインストール]を選択し、[スリー プ状態のプリンタも検索する] にチェックをつけたあと、[次へ] をク リックします。

🤯 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
プリンタのインストール方法	A star
ブリンタのインストール方法を選択してください。	This !!
○ ポートを手動で設定してインストール(M)	
既存のボートを指定してインストールします。ローカル接続されているプリン 方法でインストールしてください。ネットワーク接続されているプリンタのイン や共有プリンタの設定もできます。	'タはこの ストール
○ ネットワーク上のボートを探索してインストール(S)	
ーンアン・フェレノレアル・アードな非米レビュンストールします。プリンタがTC 環境にあるかどうか確認してください。	CP/IP接続
✓ スリーブ状態のブリンタも探索する(A) スリーブ状態のネットワーク上のブリンタを復帰させてから探索します。	
Instali5hield (戻る(B) (次へ(M)):	キャンセル

### 7 処理の選択画面で、[次へ]をクリックします。

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得を使用する場合は、プリントサー バでインストールを行うときに [Canon Driver Information Assist Service] にチェックマークを付けます。Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順 8 に進み ます。





LIPS4 プリンタドライバは自動でインストールされるため、[LIPS4 プリンタドライバ] を選択することはできません。

# 8 インストール方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。初めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順9に進みます。



インストール方法の種類

プリンタを追加し、	新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録されてい
ドライバを更新する]:	るプリンタドライバを更新します。
[プリンタを追加する]:	新規にプリンタドライバを追加します。
現在利用している	既存のプリンタドライバをアンインストールして、新規にプリ
ドライバは削除する]:	ンタドライバを追加します。

※ メモ Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 で [プリンタを追加する] を選択した場合は、既に登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。



🥵 LIPS4 Printer Driver − セットアップウィ†	ナード Verx.xx		K
インストールするブリンタの選択		at the	5
[追加と削除]をクリックして、インス  同じプリンタを複数選択することもで	トールするブリンタを選択してく きます。	itialu.	
インストールするプリンター覧(P):			
1			
□ ブリンタ情報を設定する(S)		追加と削除( <u>A</u> )	
			ļ
installShield			J

プリンタが探索されます。

プリンタを探索中
(キャンセル)

10 [プリンター覧] からインストールするプリンタを選択したあと、[イン ストールするプリンター覧へ追加] をクリックします。

インストールするプリンタの追加と削除		×
プリンター覧(L):		
ニションコンク 御日の	ר גאל סז	MAC 71/1.7
Canon BIJ1350 LIPS	192.1.10.45	00008521649B
すべて選択( <u>S</u> )	インストールする	るプリンター覧へ追加( <u>A)</u>
インストールするプリンター覧(P):		
デバイス名製品名	IP 7ห์บิว	MAC ፖԻՆス
	OK	キャンセル

選択したプリンタが [インストールするプリンター覧] に表示されます。

<sup>[</sup>プリンター覧] に、探索されたプリンタが表示されます。

ダメモ プリンタが探索されない(「プリンター覧」にプリンタが表示されない)場合は、「ポート
 を手動で設定する場合」(→ P.2-21)を参照してインストールしてください。

# 11 [インストールするプリンタの追加と削除] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

インストールするプリンタの追加と削除		×
プリンター覧(L):		
デバイス名 製品名	IP ፖኑህス	MAC ፖドレス 🔺
		<b>_</b>
すべて選択(2)	インストールするナ	がリンター覧へ追加(A)
インストールするプリンター覧( <u>P</u> ):		
デバイス名製品名	IP ፖኑኒአ	MAC ፖኮኒአ
Canon BIJ1350 LIPS	192.1.10.45	00008521649B
4		F
		削除( <u>D</u> )

ウィザードに戻って、【インストールするプリンター覧】が表示されます。

# 12 インストールするプリンタを確認したあと、[次へ] をクリックします。

🙀 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
インストールするプリンタの選択 [i自加と削除]をクリックして、インストールするプリンタを選択してくだ 同じプリンタを複数選択することもできます。	alı
インストールするプリンター覧(2): Canon BIJ1350 LIPS	
	注度力内と貸川除(A)
□ プリンタ情報を設定する(S)	
InstallShield (長る(B)	キャンセル

プリンタ名を変更する場合や、通常使うプリンタとして設定する場合は、[プリンタ情報を設定する]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。また、Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 でプリンタを共有設定する場合は、表示された画面の[プリンタを共有する]にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定]をクリックして、任意の共有名を入力することもできます。

# 13 [インストールするプリンター覧] を確認したあと、[開始] をクリック します。

1号 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verxxx 以下の設定でインストールを開始します。 確認してください。		×
インストールするプリンター覧: (登加) プリンタ: Canon BLJ1350 LIPS ドライパ : Canon BLJ1350 LIPS ポート : IP_xxx.xxx.xxx.xxx		
【開始】をクリックして、インストールを開始してください。 Instalishield — く戻る( <u>B</u> )	+	ヤンセル

14 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



インストールが開始されます。

**15** インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい] をクリックして、README ファイ ルの内容を確認したあと閉じます。



16 インストール完了の画面が表示されたら、[終了] をクリックします。



インストール終了後に、デバイス情報の取得が自動で行われます。

- ※ メモ・共有プリンタ環境でデバイス情報を取得するには、プリントサーバへ Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要です。
  - プリンタドライバの[デバイスの設定]ページにおいて、手動でデバイス情報の設定を行うこともできます。「印刷前のプリンタ情報設定」(→ P.2-53)を参照してください。

以上でインストールの作業が終了しました。
## USB 環境をお使いの場合

USB 環境でのプリンタドライバのインストール手順について説明しています。次の手順で、 ドライバをインストールしてください。

- 重要
   Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 で USB 接続時のみ、以下の手順でインストールしてください。他の OS では、USB 接続できません。
  - 必ずインストール途中(手順8)で、プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続してください。インストール前にUSBケーブルの接続を行うと、正しくインストールできません。
  - ・既にインストールされている機種をさらに追加してインストールを行う場合は、「ポート を手動で設定する場合」(→ P.2-21)を参照してください。
  - 古いバージョンの LIPS プリンタドライバがインストールされている場合は、「プリンタド ライバを更新する」(→ P.2-41)の手順に従って、既存のドライバをバージョンアップ してください
  - Windows 2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

### プリンタ本体の電源がオフになっていること、およびコンピュータとプ リンタのUSB ケーブルが外されていることを確認します。

- 重要 ●手順8 で、初めて USB ケーブルを接続します。
  - プラグアンドプレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、本手順でインストールを行ってください。
  - •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
  - 2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの [LIPS4 プリンタドライバのインストール]をクリックします。





ウィザードが表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。

## 4 [次へ] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

### 5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



6 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



## 7 [USB接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。



### 8 ドライバをインストールします。

□ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。

インストールが開始されます。

- メモ お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。
  - □ 次の画面に従って、プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続したあと、 プリンタの電源を入れます。



- 既に USB 接続の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合に、違う 機種のプリンタをインストールするとき
  - □ 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



- 既に USB 接続の LIPS プリンタドライバをインストールしている場合に、同じ 機種のプリンタをインストールするとき
  - □ 以下のメッセージが表示されたら、[いいえ] をクリックして、インストール を中断します。

USB接続	
	インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?
4	注意:以下の機種住USB接続でインストールされています。これからインストールするプリン タが表示されている場合は、低いえばをクリックしてください。
	Canon BIJ1350

- □ USB 接続のローカル接続 (→ P.2-21)、ネットワーク接続の場合 (→ P.2-6) の手順に従ってインストールを行い、ポートの設定場所で既存の USB ポート を選択します。
- 古いバージョンのプリンタドライバをインストールしている場合
  - メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。



- □ 「ポートを手動で設定する場合」(→ P.2-21)の手順8(または手順10)以 降に従って、既存のドライバをバージョンアップします。
- 再度、手順1から USB 接続ドライバをインストールします。

9 インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、READMEファイ ルの内容を確認したあと閉じます。



10 インストール完了の画面が表示されたら、[終了] をクリックします。



- - USB接続の環境でプリンタドライバが正しくインストールできない場合は、「USBクラス ドライバをインストールできない場合は」(→ P.6-2)を参照してください。

以上でインストールの作業が終了しました。

## ポートを手動で設定する場合

次の手順でプリンタドライバをインストールしてください。

# 1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、およびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。

- 重要 •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
  - プリンタの電源が入っていないときや、オフラインのときにインストールすると、正常に インストールできないことがあります。
  - プラグアンドブレイの自動インストールにより、ウィザードが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして本手順でインストールを行ってください。
  - Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

2 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの [LIPS4 プリンタドライバのインストール]をクリックします。





ウィザードが表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。

## 4 [次へ] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

### 5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



6 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



# 7 [USB接続でドライバをインストールする]のチェックマークが外されていることを確認したあと、[次へ]をクリックします。

🥵 LIPS4 Printer Driver - 선ッ	トアップウィザード Verx.xx
USB接続の選択	
USB接続でドライバをインス クリックしてください。	トールする場合のみ、下のチェックボックスをオンにして[次へ]を
□ USB接続でドライバを	<u> キインストールする(U)</u>
InstallShield	< 戻る(型) (次へ(型)>) キャンセル

※ メモ
 Windows NT 4.0 をお使いの場合、または既に USB 接続でプリンタドライバをインストールしている場合は、上図のウィザードが表示されません。そのときは、次の手順に進んでください。

8 処理の選択画面で、[LIPS4 プリンタドライバ] にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得を使用する場合は、プリントサー バでインストールを行うときに [Canon Driver Information Assist Service] にチェックマークを付けます。Canon Driver Information Assist Service が既にインストールされている場合は、手順9に進み ます。

🕞 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
処理の選択	ALC: N
インストールする項目を以下から選択してください。	
✓ LIPS4 プリンタドライバ(D)	
Canon Driver Information Assist Service(C)	
共有プリンタまたはローカルプリンタをインストールし、デバイス情報取得、キャー	ッリブレ n
Assist Serviceをインストールしてください。	
InstallShield	
< 戻る(B) (次へ(M))>)	キャンセル

メモ ネットワーク環境でお使いの場合(共有プリンタ環境のサーバは除く)は、Canon Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。

## 9 インストールの方法を選択したあと、[次へ]をクリックします。 初めてプリンタドライバをインストールする場合は、手順10に進みます。

禄LIPS4 Printer Driver − セットアップウィザード Verx.xx	×
処理の選択	ANTS .
実行する処理を選択して、「次へ」をクリックしてください。	
<ul> <li>プリンタを追加し、ドライバを更新する(R)</li> <li>プリンタを追加する(A)</li> <li>ドライバを更新する(U)</li> </ul>	
̄ 現在利用しているドライバは削除する( <u>D</u> )	
InstallShield 〈戻る(B) (次へ(M) >	] ++>tz//

インストール方法の種類

[プリンタを追加し、	新規にプリンタドライバを追加して、併せて既に登録されてい
ドライバを更新する]:	るプリンタドライバを更新します。
[プリンタを追加する]:	新規にプリンタドライバを追加します。
[ドライバを更新する]:	既に登録されている既存のプリンタドライバを更新します。
[現在利用している	既存のプリンタドライバをアンインストールして、新規にプリ
ドライバは削除する]:	ンタドライバを追加します。

- ※ メモ Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 で [プリンタを追加する] を選択した場合は、既に登録されている同じ機種のプリンタドライバのみ更新されます。
  - Windows 98/Me で [プリンタを追加する] を選択した場合は、既に登録されている全 てのプリンタドライバが自動的に更新されます。

10	[追加と削除]	をクリックします。
----	---------	-----------

╔╋LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	X
インストールするブリンタの選択 「追加と削除するクリック」、アーインストールするプリンクを選択してください。	all the
同じブリンタを複数選択することもできます。	A BUILD
インストールするプリンター覧(2):	
(istai	-肖川除(A)
	+
	キャノゼル

11 [プリンター覧] からインストールするプリンタを選択したあと、[イン ストールするプリンター覧へ追加] をクリックします。

インストールするプリンタの追加と削除			
・パンター智(L): Canon E210 LIPS Canon E212 LIPS Canon E207F LIPS Canon E207B LIPS Canon E218B LIPS Canon E101850 LIPS Canon E101850 LIPS			<b>•</b>
インストールするブリンター覧座	インストールする	ガリンター覧4	
			<b>削</b> 除( <u>D</u> )
		IK	キャンセル

選択したプリンタが [インストールするプリンター覧] に表示されます。

# 12 [インストールするプリンタの追加と削除] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

インストールするプリンタの追加と削除	
ブリンター覧(1):	
Canon E210 LIPS	
Canon E207F LIPS	
Canon E20/G LIPS Canon E218B LIPS	
Canon BIJ1350 LIPS Canon BIJ2350 LIPS	<b>•</b>
インストールするブリンター覧(E):	
Canon BIJ1350 LIPS	
le la companya de la	
	肖耶余( <u>D</u> )
	OKキャンセル

ウィザードに戻って、「インストールするプリンター覧」が表示されます。

## 13 インストールするプリンタを確認したあと、[次へ] をクリックします。



## 14 ポートを設定します。

🔂 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィナ	ザード Verx.xx	×
プリンタ情報の設定 プリンタで使用するポートを設定して また、プリンタに名前を付けられます 決定したら、[次へ]をクリックしてくた	(ださい。 ぎもい。	
選択したブリンタ: _使用するドライバ:	Canon BIJ1350 LIPS Canon LIPS4 ドライバ Verx.xx	
ポートの設定(2):	<ul> <li>○ 標準のボート</li> <li>○ ネットワーク</li> <li>○ ボートの追加</li> <li>設定(1)</li> </ul>	D
設定されたポート:	未設定	
プリンタ名(R):	Canon BIJ1350 LIPS	
□ プリンタを共有する( <u>S</u> )	詳細設定(D)	
□ 通常のブリンタとして使う(凹)		
InstallShield		
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャン	1211

- ・複数のドライバが選択されている場合、上記の画面がドライバごとに表示されるため、プリンタによって異なるポートを選択できます。
  - ポートの設定方法が分からない場合は、仮のポート([標準のポート] [LPT1] など)
     を選択したあと[次へ]をクリックして、画面の指示に従ってインストールを続けてください。ドライバのインストールが終了したら、正しいポートを設定してください。ポートの詳細な設定方法については、「ネットワークガイド」を参照してください。
  - 標準のポートを設定する場合
    - □ [ポートの設定] から [標準のポート] を選択したあと、[設定] をクリック します。
    - リストから使用するプリンタポートを選択したあと、[OK] をクリックし手順15へ進みます。



- ネットワークプリンタ用のポートを設定する場合
  - □ [ポートの設定] から [ネットワーク] を選択したあと、[設定] をクリック します。
  - □ 使用するネットワークプリンタを選択したあと、[OK] をクリックします。



- ポートを追加する場合
  - □ [ポートの設定] から [ポートの追加] を選択したあと、[設定] をクリック します。
  - □ 追加するプリンタポートを選択したあと、[OK] をクリックします。

追加するポートを選択し、 ログでポート名を入力して	[OK]をクリックしてください。その こください。	の後、次のダイア
追加するポート( <u>P</u> ):		
Adobe PDF Port Local Port		
Standard TCP/IP Port		
2		
		キャンセル

- □ 表示されるウィザードに従って、追加するポートの設定を行い手順15に進みます。
- ・上記ダイアログボックスに表示されるポートは、お使いの OS によって異なります。
   ・Windows 98/Meで新規にLPRポートを追加する場合は、あらかじめCanon LPR2のインストールが必要です。CD-ROM の [Lprport] フォルダにある [Setup.exe] ファイルを起動して、インストールを行ってください。詳しくは、「Canon LPR2 ユーザーズガイド」(PDF 取扱説明書)を参照してください。ただし、キヤノン製以外のネットワークボードをご使用の場合は、各メーカー付属の取扱説明書を参照してください。

## 15 [プリンタ名] を入力したあと、[次へ] をクリックします。

🔂 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィ	ザード Verx.xx	×
プリンタ情報の設定 プリンタで使用するポートを設定し また、プリンタに名前を付けられま 決定したら、「次へ」をクリックしてく	₹ ₺₺.<br す。 だきい。	
選択したプリンタ: 使用するドライバ: ボートの設定(P):	Canon BIJ1350 LIPS Canon LIPS4 ドライバ Verxxx で 標準のポート C ネットワーク C ボートの追加	
設定されたポート:	未設定	
プリンタ名( <u>R</u> ):	Canon BIJ1350 LIPS	)
□ ブリンタを共有する(S)	詳細設定(D)	
□ 通常のブリンタとして使う(凹)		
InstallShield	< 戻る(B) (広へ(M)>	<u>++ンセル</u>

- 承モ
   •通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う] にチェックマークを付けます。
  - Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 でプリンタを共有設定する場合は、[プリ ンタを共有する] にチェックマークを付けます。さらに、[詳細設定] をクリックして、 任意の共有名を入力することもできます。ただし、[ポートの設定] で [ネットワーク] を選択している場合は、[プリンタ名]、[プリンタを共有する]、[詳細設定] は設定でき ません。

### 16 [インストールするプリンター覧] を確認したあと、[開始] をクリック します。

🐻 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
以下の設定でインストールを開始します。	2
確認してください。	
インストールするプリンター覧:	
【5回版】 プリンタ: Canon BLJ1350 LIPS ドライバ : Canon BLJ1350 LIPS ボート : LPTI:	
【開始】をクリックして、インストールを開始してください。	
Instalioneld	1

17 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



インストールが開始されます。

**18** インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい] をクリックして、README ファイ ルの内容を確認したあと閉じます。

警告		×
	READMEファイルを読みます	5か?
	1977 (NUŽ(N)	

19 インストール完了の画面が表示されたら、[終了] をクリックします。

🔂 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
LIPS4ブリンタドライバのインストールを完了しました。	alter a
[終了]をクリックして、ウィザードを終了してください。	
○ ただちにコンピュータを再起動します( <u>R)</u> )	
○ あとでコンピュータを再起動します(0)	
InstallShield	
	終了⊠

以上でインストールの作業が終了しました。

### 共有プリンタ環境をお使いの場合

ネットワーク環境において、プリントサーバを利用することにより、効率よく印刷管理を行 えます。プリントサーバでは、ドライバのインストール後に共有設定と代替ドライバのイン ストールが必要です。クライアント側では、代替インストールの機能により、簡単にネット ワーク経由でドライバをインストールすることができます。

- ・代替ドライバとは、共有設定したプリントサーバ上に他の OS 用のドライバもコピーして おき、クライアントが接続したときにドライバをネットワーク経由でインストールする Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 の機能です。
  - Windows 98/Me では、代替インストールはできません。Windows 98/Me でプリンタを共有設定する場合は、次の手順で行ってください。
    - 1. Windows の [コントロールパネル] [ネットワーク] (または [ネットワークコン ピュータ])を選択します。
    - 2. [ネットワークの設定] ページの [ファイルとプリンタの共有] で、[プリンタを共有 できるようにする] にチェックマークを付けたあと、[OK] をクリックします。
    - 3. Windows の [スタート] メニューの [設定] [プリンタ] を選択して、[プリンタ] ダイアログボックスを表示します。
  - お使いのプリンタ名のアイコンを選択して、[ファイル]メニューから [共有]を選択 します。
  - 5. [共有する] にチェックマークを付けて、[共有名] などを設定します。
  - 6. [OK] をクリックします。

#### プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003)

プリンタの共有設定と代替インストールを行う場合は、次の手順で行ってください。

#### 1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。

「ポートを手動で設定する場合」(→ P.2-21)の手順1~13を参照してください。

## 2 [プリンタを共有する] にチェックマークを付けたあと、[詳細設定] を クリックします。

🐻 LIPS4 Printer Driver - セットアップ	ウィザード Verx.xx	×
プリンタ情報の設定 プリンタで使用するボートを設定 また、プリンタに名前を付けられ。 決定したら、「次へ」をクリックして	してください。 ます。 こください。	
選択したプリンタ: 使用するドライバ: ポートの設定(₽):	Canon BLJ1350 LIPS Canon LIPS4 ドライバ Verxxx で 標準のボート C ネットワーク C ボートの追加	設定(1)
設定されたボート: プリンタ名(B):	LPT1: Canon BIJ1350 LIPS	
<ul> <li>「 ブリンタを共有する(S)</li> <li>「 通常のブリンタとして使う(U)</li> <li>Instalishield</li> </ul>		
	〈戻る(8) 〉次へ(10)〉	キャンセル

[共有プリンタの詳細設定] ダイアログボックスが表示されます。

3 [共有名] を入力したあと、インストールする代替ドライバの OS を選択 します。

このプリンタを共有するに	コよ、共有名が必要です。
共有名(N):	BIJ1350
なのシステムのユーザカ をダウンロードできるよう! イバのシステムを選択し	。 済接続したときに、自動的に追加ドライバ(代替ドライバ こするには、以下の一覧からインストールする追加ドラ てください。
etnk ສະບະດິດ) Windows 98/Millennium Windows NT 4.0	Edition
<del>פּזיהוּאָדָר אַ ראָרָאַרָרָאָרָאָרָאָרָאָרָאָרָאָרָאָרָא</del>	Edition

## **4** [OK] をクリックします。

ウィザードに戻ります。

## 5 [プリンタ名] を入力したあと、[次へ] をクリックします。

🔂 LIPS4 Printer Driver - セットアップウ	ィザード Verx.xx	x
プリンタ情報の設定 プリンタで使用するポートを設定し また、プリンタに名前を付けられま 決定したら、[次へ]をクリックしてく	-てください。 す。 ください。	
躍択したブリンタ: 使用するドライバ: ボートの設定(₽):	Canon BLJ1350 LIPS Canon LIPS4 ドライバ Verxxx © 標準のボート © ネットワーク © ボートの追加	
設定されたポート:	LPT1:	
プリンタ名(R):	Canon BIJ1350 LIPS	
✓ プリンタを共有する(S) □ 通常のプリンタとして使う(U)	詳細設定囚/	
InstallShield	〈戻る個〉 () 次へ(1) >	++>\tzil

🖉 メモ

通常使うプリンタとして設定するときは、[通常のプリンタとして使う] にチェックマー クを付けます。

# 6 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリックします。

🙀 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
以下の設定でインストールを開始します。	A States
確認してください。	
インストールするプリンター覧:	
(3 <u>6加)</u> ブリンタ: Canon BL/1350 LIPS ドライバ : Canon BL/1350 LIPS ボート : LPT1: 共有 : する(共有名: BL/1350) 追加ドライバ(代替ドライバ): WinNT	
【開始】をクリックして、インストールを開始してください。 InstaliShield	() 情報をながり、キャンセル

7「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



インストールが開始されます。

メモ お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

3 インストールが終了して「README ファイルを読みますか?」という メッセージが表示されたら、[はい]をクリックして、READMEファイ ルの内容を確認したあと閉じます。

警告	×	:
	READMEファイルを読みますか?	?
	1(1) いいえ(N)	

9 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。

🔂 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
LIPS4ブリンタドライバのインストールを完了しました。	at the
【終了】をクリックして、ウィザードを終了してください。	10pt
● たたちにコンピュータを再起動します(B)	
○ あとでコンピュータを再起動します(0)	
Instalishield	[終7⊗]

ダメモ インストールが終了したら、「印刷前のプリンタ情報設定」(→ P.2-53)を参照してオプションなどを設定してください。

#### クライアントでの設定

プリントサーバで代替インストールしている場合、クライアント側には以下の手順でインストールを行ってください。

- プリントサーバで代替インストールされていない環境では、「プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003)」(→ P.2-33)を参照してインストー ルを行ってください。
  - 【マイネットワーク】(または [ネットワークコンピュータ])から、共有 設定しているコンピュータ(プリントサーバ)を選択してダブルクリッ クします。

## **2** インストールするプリンタをダブルクリックします。

🚇 ¥¥Guppy						_ 🗆 🗙
」 ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お	3気に入り( <u>A</u> )	ツール①	ヘルプ(円)			-
← 戻る ▾ ➡ ▾ 🖬   🥘検索	🛅 วรมชั	③履歴	<b>P</b> * <b>P</b> *	$\times$	2)   <u>EE</u> r	
] アドレス(D) 📃 ¥¥xxx					-	
						<b>^</b>
Guppy						
¥¥xxx¥xxx						
- /@	•					•

上図は、Windows Me をお使いの場合の画面例です。

メッセージが表示されます。

## **3** [はい] をクリックします。



上図は、Windows Me をお使いの場合の画面例です。

4 Windows 98/Me をお使いの場合は、ウィザードの指示に従ってインストールを行います。

5 インストールが終了したら、コンピュータを再起動します。

以上でインストールの作業が終了しました。

## Canon Driver Information Assist Service をインストー ルする

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得を使用する場合は、プリントサーバにCanon Driver Information Assist Serviceのインストールが必要です。本手順に従って Canon Driver Information Assist Service をインストールしてください。

🖉 メモ	• ネットワーク環境でお使いの場合(共有プリンタ環境のサーバは除く)は、Canon Driver
	Information Assist Service のインストールは必要ありません。

• Canon Driver Information Assist Service のみをインストールするには、コンピュー タに LIPS プリンタドライバがインストールされている必要があります。

#### 1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。

「ポートを手動で設定する場合」(→ P.2-21)の手順1~7を参照してください。

 処理の選択画面で、[Canon Driver Information Assist Service] に チェックマークを付けたあと、[次へ] をクリックします。



3 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」 というメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。



インストールが開始されます。

## 4 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックします。



以上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました。

## プリンタドライバを更新する

登録されている既存のプリンタドライバを更新する場合には、以下の手順に従ってください。

## 1 インストーラを起動して、画面の指示に従います。

「ポートを手動で設定する場合」(→ P.2-21)の手順1~8を参照してください。

## 2 [ドライバを更新する] を選択したあと、[次へ] をクリックします。



# 3 [インストールするプリンター覧]を確認したあと、[開始]をクリックします。

🐻 LIPS4 Printer Driver - セットアップウィザード Verx.xx	×
以下の設定でインストールを開始します。	ALL STREET
確認してください。	they !
インストールするプリンター覧:	
(便新) デリンタ: Canon BL/1350 LIPS ドライバ :: Canon BL/1350 LIPS ポート : LPT1:	
[開始]をクリックして、インストールを開始してください。 Testerliciuld	
w pycania echu	キャンセル

## 4 画面の指示に従って更新を完了させます。

「ポートを手動で設定する場合」(→ P.2-21)の手順 17~19 を参照してください。

① 重要 プリントサーバ上で更新したドライバをクライアントから使用するには、現在使用しているドライバをアンインストールしたあと、再度インストールしてください。(→クライアントでの設定: P.2-37)

以上でプリンタドライバの更新が終了しました。

## プリンタドライバをアンインストールする

プリンタドライバが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールを行います。

① 重要 プリンタドライバが Administrators の権限で Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 にインストールされている場合、Administrators 以外の権限ではアンインストー ルできません。必ず、Administrators の権限でログオンしてからアンインストールして ください。



プリンタドライバがアンインストールされます。

ダエ
 「クリーンアップ」をクリックすると、本ドライバに関連するファイルやレジストリ情報
 などがすべて削除されます。通常は、「削除」でアンインストールを行ってください。

## プリンタドライバを表示する

プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの各ページで、いろいろなプリンタの設定を行うことができます。設定できる項目は、プロパティダイアログボックスの表示方法によって異なります。お使いの OS に合わせて、以下の手順に従ってプロパティダイアログボックスを表示してください。

ドライバのプロパティダイアログボックスは二種類あります。

#### ■ ドキュメントプロパティダイアログボックス

印刷ジョブの設定を行う画面です。アプリケーションソフトウェアから表示した場合、その印刷ジョブのみに対する設定項目を指定できます。

Windows 98/Me の場合は P.2-45 を、Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 の場合は P.2-48 を参照してください。

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 で [プリンタ] ダイアログボックスから 表示した場合、すべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。(→ P.2-49)

#### ■ プリンタプロパティダイアログボックス

プリンタのオプションの機器の設定などを行う画面です。[プリンタ]ダイアログボック スから表示します。

Windows 98/Me ではすべての印刷ジョブに対するデフォルト値を設定できます。(→ P.2-47)

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 では、よく使う機能をお気に入りとして 登録することなどができます。(→ P.2-51)



Ganon Printer     [」√アウト】田鉱 / 早焼     ]	<u>?</u> ×
印刷の向き	
	_詳細設定
	OK キャンセル 適用(A)

## Windows 98/Meの場合

### アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア ログボックスを表示する

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示した場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。

1 アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択します。



[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、
 [プロパティ]をクリックします。

印刷	<u>? ×</u>
プリンター プリンタ名(N): Canon Printer	ר ( <u>אר</u> לאר אין
状態: アコドリンクナ 種類: 場所: コメント:	□ファイルへ出力心
印刷範囲 (• すべて( <u>A</u> )	印刷語数
<ul> <li>現在のページ(E) ○ 違択した部分(S)</li> <li>ページ指定(Q):</li> <li>1.36のようにページ番号を力ンマで区切って指定す あか、4-8のようにページ範囲を指定して(だない。</li> </ul>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
印刷対象(W): 文書 ・ 印刷指定(R): すべてのページ ・	拡大/縮小 1 枚あたりのページ数(山): 1ページ 用紙サイズの指定(空): 信率指定なし ▼
オプション(0)	OK 閉じる

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。

お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

#### [プリンタ] ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログ ボックスを表示する

[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場合、プリンタのオプション機器などを設定したり、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定したりすることができます。

- ダメモ プリンタのオプション機器を設定する [デバイスの設定] ページは、本手順でのみ表示可能です。
  - **1** [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。



<sup>[</sup>プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。

2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル] メニューから[プロパティ]を選択します。



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。

グメモ プリンタ名のアイコンを右クリックして [プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティダイアログボックスを表示できます。

## Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 の場合

#### アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイア ログボックスを表示する

アプリケーションソフトウェアからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示した場合、その印刷ジョブのみに対して設定項目を指定できます。

# 1 アプリケーションソフトウェアのメニューから、印刷コマンドを選択します。



[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

2 ドロップダウンリストボックスからお使いのプリンタを選択したあと、 [プロパティ]をクリックします。

印刷	<u>?</u> ×
7028	
プリンタ名(N): Canon Printer	ブロパティ(P)
状態: ア1 トリンクモ	
種類:	□ ファイルへ出力(型)
印刷範囲	ED局部数
● すべて( <u>A</u> )	部数(C): 1 📑
○ 現在のページ(E) ○ 選択した部分(S)	
<ul> <li>○ページ指定(G):</li> </ul>	▲ 「」」 「」」 「」」 「」 部単位で印刷(① 」
1.3.6 のようにページ番号をカンマで区切って指定す	
るか、4-8 のようにペーン範囲を指定してくたさい。	
	拡大/縮小
印刷対象(W): 文書 📃	1 枚あたりのページ数(山): 1 ページ 📃
印刷指定(R): すべてのページ 🔹	用紙サイズの指定(2): 倍率指定なし ▼
オプション( <u>O</u> )	OK 閉じる

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。

メモ お使いのアプリケーションソフトウェアにより、印刷操作は異なります。詳しくは、アプ リケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

#### [プリンタ] ダイアログボックスからドキュメントプロパティダイア ログボックスを表示する

[プリンタ]ダイアログボックスからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示した場合、すべての印刷ジョブに対してのデフォルト値を指定することができます。

「プリンタ」ダイアログボックスの設定をするには、プリンタの「フルコントロールアク セス権」を持っている必要があります。「プリンタ」ダイアログボックスからドキュメン トプロパティダイアログボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェア から表示してください。  【スタート】メニューから [設定] – [プリンタ] (Windows XP/Server 2003 の場合は、[プリンタと FAX])を選択します。



[プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。

- Øメモ
   Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] [設定] [プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] [設定] [コントロールパネル] [プリンタとハードウェア] [プリンタと FAX] を選択してください。
  - 2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、ドキュメントプロパティダイアログボックスを表示します。

• Windows NT 4.0

□ [ファイル] メニューから、[ドキュメントの既定値] を選択します。



ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。


Windows 2000/XP/Server 2003

ドキュメントプロパティダイアログボックスが表示されます。

プリンタ名のアイコンを右クリックして、[ドキュメントの既定値] (Windows NT 4.0)、
 または[印刷設定] (Windows 2000/XP/Server 2003)を選択しても、ドキュメン
 トプロパティダイアログボックスを表示できます。

### [プリンタ] ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログ ボックスを表示する

[プリンタ]ダイアログボックスからプリンタプロパティダイアログボックスを表示した場合、プリンタのオプション機器の設定やよく使う機能をお気に入りとして登録することができます。

- メモ [プリンタ] ダイアログボックスの設定をするには、プリンタの [フルコントロールアクセス権] を持っている必要があります。[プリンタ] ダイアログボックスからドキュメントプロパティダイアログボックスを表示できない場合は、アプリケーションソフトウェアから表示してください。
  - •プリンタのオプション機器を設定する[デバイスの設定]ページは、本手順でのみ表示可能です。

 【スタート】メニューから [設定] – [プリンタ] (Windows XP/Server 2003 の場合は、[プリンタと FAX])を選択します。



[プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。

- Øメモ
   Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] [設定] [プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] [設定] [コントロールパネル] [プリンタとハードウェア] [プリンタと FAX] を選択してください。
  - 2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル] メニューから[プロパティ]を選択します。



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。

グメモ プリンタ名のアイコンを右クリックして [プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティダイアログボックスを表示できます。

## 印刷前のプリンタ情報設定

印刷前に、給紙オプションなどのプリンタの環境を設定してください。オプションを装着す るたびに、必ず設定してください。

### **1** [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]を選択します。



[プリンタ] ダイアログボックスが表示されます。

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スタート] - [設定] - [プリンタと FAX]、Windows XP Home Edition の場合は、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとハードウェア] - [プリンタと FAX] を選択してください。

# 2 お使いのプリンタ名のアイコンを選択したあと、[ファイル] メニューから [プロパティ]を選択します。



プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。

プリンタ名のアイコンを右クリックして [プロパティ]を選択しても、プリンタプロパティダイアログボックスを表示できます。

# 3 [デバイスの設定] ページを表示して、[デバイス情報取得] をクリックします。

爹 Canon BIJ1350 LIPS のプロパティ			?)
全般   共有   ポート   詳細設定   1 デバイスの情報取得:手動	色の管理 セキュリテ・デバイスの	殿定  汚に入り	
	給紙オブション( <u>S</u> ):	[tal.	
	内部スプール処理(P):	自動	×
	フォント設立  OK	室(F)   給紙方法と用紙の書 「パイス(情報版)存(g) パージョ キャンセル   通用(A)	<u>  り当て①…</u>  =ン情報( <u>B</u> ) 

デバイス情報取得がエラーになった場合は、給紙オプションなどのお使いの環境を手動で 設定してください。

# **4** 給紙オプションなど、お使いの環境を確認したあと、[OK] をクリックします。

Canon BIJ1350 LIPS のプロパティ 全般   共有   ポート   詳細設定	2 色の管理 セキュリティ デバイスの	蔵定   お気に入り	?)
デバイスの情報取得:手動			_
		自動	•
	フォント設:	定(E) 給紙方法と用紙の割り当て	<u>.</u>
	ОК	バイス 播載 期次 得 (G) バージョン 情報 キャンセル	服(B) 、 いレプ

## プリンタドライバを使って印刷する

原稿作成から印刷するまでの主な手順は、次のとおりです。ここでは、「Microsoft Word 2000」を例に、印刷の手順を説明しています。

の
また
の
おの
手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。
詳しくは、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。



2 [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。



[印刷] ダイアログボックスが表示されます。

3 [プリンタ名] にお使いのプリンタ名が表示されていることを確認したあ と、[プロパティ]をクリックします。

印刷	?×
- ブリンター ブリンタ名(M): 大熊: アロドリンクサー 種類: 場所: コメント:	<ul> <li>フロパティ(P)</li> <li>ファイルへ出力(L)</li> </ul>
<ul> <li>●印刷範囲</li> <li>● すべて(A)</li> <li>● 現在のページ(E)</li> <li>● 還択した部分(S)</li> <li>● ページ指定(Q):</li> <li>■ 3.6 のよちにページ番号を力いマで区切って指定す さか、4-8 のよちにページ範囲を指定してください。</li> </ul>	印刷部数 部数(C): 1 」 1 I I I I I I I I I I I I I I I I
印刷対象(W): 文書 印刷指定(R): すべてのページ マ	拡大/縮小 1 枚あたりのページ数 (止) 1 ページ ■ 用紙サイズの指定(2): (倍率指定なし) ■
<u>オプション(0)</u>	OK 閉じる

正しいプリンタ名が表示されていない場合は、一覧からお使いのプリンタ名を選択します。

プリンタプロパティダイアログボックスが表示されます。

# 4 プリンタプロパティダイアログボックスの各ページで印刷条件を設定したあと、[OK]をクリックします。

© Canon BIJ1350 LIPSのプロパティ     ページ設定 1 ムーレル 1 copyle 年			<u>?</u> ×
ス ジョンピー(T上()) 船級   印刷加回員 お気に入り(F):	· • 👰 🛃	出力方法(M): 🙆 印刷 ,	न
	原稿サイズ(S):	A4	-
	▲ 出力用紙サイズ②: 部数②:	原稿サイズと同じ 1 🔹 部 (1〜9999)	
	「印刷の向き①	A. C. 横	
	ページレイアウト心:	1ページ/枚(標準)	•
A4(倍率自動)	□ 倍率を指定する(N): 倍率(g):	100 🛫 🛠 (25~-200)	
	□ スタンブ 🖤 :	マル秘	<b>.</b>
	-ザ定義用紙(山) 丨 🔤 🔻	ージオブション(E) 標準に戻す(R	0
		OK キャンセル ヘノ	17

上図がプリンタドライバの設定画面です。

[印刷]ダイアログボックスに戻ります。

- ① 重要 [ページ設定] ページと [給紙] ページの内容は、印刷するたびに確認することをおすす めします。
- メモ 上図のようなダイアログボックスが表示されない場合は、Microsoft 製のプリンタドライ バがインストールされています。「プリンタドライバをインストールする」(→ P.2-5)を 参照して、キヤノン製のプリンタドライバをインストールしなおしてください。

**5** [印刷] ダイアログボックスの [OK] をクリックします。

印刷	<u>? ×</u>
ープリンター プリンタ名(N): 🥑 Canon Printer	▼ プロパティ(P)
状態: アイドリング中 種類: 場所: コメント:	□ ファイルへ出力心
・ 印刷第囲 ・ ・ すべて(A) ・ 、 現在のページ(E) ・ 、 選択した部分(S) ・ ページ指定(Q) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	印刷語数 部数(C): 1 <u>→</u> 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 → 1 →
印刷対象(W): 文書 🔽 印刷指定(R): すべてのページ 🔽	拡大/縮小     1 枚あたりのページ数(山): 1 ページ ▼     用紙サイズの指定(2): 信率指定なし ▼
<u>オプション(O)</u>	OK 閉じる

#### 印刷が始まります。

- JE常に印刷が終了しないときは、「第6章 困ったときには」を参照してください。 •「いろいろな印刷機能を使用する」(→ P.2-60)では、プリンタとプリンタドライバの機 能を利用することについて説明しています。印刷する原稿と目的に合わせて、プリンタと プリンタドライバを設定して、活用してください。

## いろいろな印刷機能を使用する

拡大・縮小印刷や、複数ページ分の原稿を 1 枚の用紙に印刷するなどの機能を使用することができます。これらの機能は、プリンタドライバから設定できます。

プリンタドライバの各ページの機能概要

#### ■ [ページ設定] ページ

原稿サイズや部数、印刷の向きなど、印刷ページに関する設定を行います。

お気に入り( <u>F</u> ):	▶ ■ 標準設定	- 🖫 🗹	出力方法( <u>M</u> ):	3 印刷	•
		🛄 原稿サイズ(S):	A4		
		🛓 出力用紙サイズ(乙)	: 原稿サイズと同	10	
		部数(C):	1 📑 部(	1~9999)	
		印刷の向き(工)			
			A • 縦	AC横	
		ページレイアウト(①):	1~->	7/枚(標準)	
		□ 倍率を指定する(N)・			
(倍來白動)		倍率( <u>G</u> ):	100 🚔 % (2		
設定確認	20	□ スタンゴ(W):	マル秘		
	P	2,077 2	1.00 %	スタンプ約	- 編集.Q
		- ザ定義用紙(凹)	ページオプション( <u>E</u> )	標準に戻る	す( <u>R</u> )
			ОК	キャンセル	ヘルプ

#### ■ [仕上げ] ページ

排紙方法など、最終仕上げに関する設定を行います。

🗳 Canon BIJ1350D LIP5 印刷設定	?×
ページ設定仕上げ 給紙   印刷品質	
お気に入り(E): 🗾 標準設定 🔽	🖳 🔟 出力方法(M): 🚳 印刷 💌
	(2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5
	): 辺とじ(生)
	(2) ○ 指定しない □ 最終ページから印刷(1) ○ ソート
	仕上げ詳細(S) 標準に戻す(R)
	OK キャンセル 適用(A) ヘルプ

画面は機種によって多少異なります。

### ■ [給紙] ページ

給紙方法に関する設定を行います。

🥩 Canon BIJ1350 LIPSのプロパティ				? ×
ページ設定   仕上げ   給紙   印刷品質	1			
お気に入り(E): 「「」標準設定	• 🖫 🗹	出力方法(M):	🗳 印刷	•
	給紙方法(S): (し) 全ページを同 給紙部(E):	じ用紙に印刷 自動 フィーダ カセット1		•
	用紙タイプ (1):	パネル優先		×
			標準ICE	実す( <u>R</u> )
		ОК	キャンセル	ヘルプ

#### ■ [印刷品質] ページ

解像度やカラー中間調など、印刷品質に関する設定を行います。あらかじめ用意されて いる印刷目的を選択して、目的に合った印刷設定を簡単に行うこともできます。

��Canon BIJ1350 LIPSのプロパティ			<u>?</u> ×
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品質			
お気に入り(E):  「夏 標準設定	- 🖳 🗹	出力方法(例): 🛛 🕥 印刷 💆	]
	印刷品質(@) 印刷目的(@): 一般文書に使用できる	<ul> <li>○ きれい</li> <li>○ 標準</li> <li>○ ユーザ設定</li> <li>② 型ーザ設定</li> <li>③ 設定⑤</li> <li>○ ひつつクス</li></ul>	
	カラーモード(Q): 「 色の設定を行う(Q) 「 色調整サンブル	<b>カラー</b> 一 色設定(1) ブリント (0)	
		バージョン情報(B) 標準に戻す(R)	
		OK ++>211 /11	7

#### ■ [デバイスの設定] ページ

プリンタのオプションの設定やフォントに関する設定を行います。

Ganon BIJ1350 LIPS のプロパティ			?
全般   共有   ポート   詳細設定   色	の管理 セキュリティ デバイスの	設定 お気に入り	
デバイスの情報取得:手動			
	給紙オブション( <u>S</u> ):	14U	
رائتار	内部スプール処理( <u>P</u> ):	自動	•
	フォント設定	2(E)…   給紙方法と用紙の割り当て	(D.,
	<del></del>	バイス情報取得( <u>G</u> ) / バージョン情報	<u>₩(B)</u>
	ОК	キャンセル 道用(品) ^	ルプ

画面は機種によって多少異なります。

## プリンタドライバの主な機能

プリンタドライバから利用できる主な機能は、次のようなものがあります。お使いのプリン タによって、利用できる機能は異なります。

機能	参照ページ	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003
お気に入り印刷	2-64	0	0	0
拡大縮小印刷	2-64	0	0	0
とじしろ印刷	2-65	0	0	0
オーバレイ印刷	2-65	0	0	0
スタンプ印刷	2-65	0	0	0
N ページ印刷	2-66	0	Δ	0
ジョブ結合	2-66	0	×	0
製本印刷(BIJ1350D)	2-67	0	×	0
両面印刷(BIJ1350D)	2-67	0	0	0

○は、本書で説明する機能をすべて実行できることを意味します。

△は、本書で説明する機能の一部を実行できることを意味します。

- ×は、本書で説明する機能を実行できないことを意味します。
- ② メモ 設定手順や上記の機能以外については、ヘルプを参照してください。ヘルプの表示方法は、プリンタドライバを表示して、[ヘルプ]をクリックしてください。(→オンラインヘルプを表示する: P.2-68)

#### ■ お気に入り印刷

よく利用する印刷設定を登録しておくことで、印刷のたびに行う設定操作を省略できます。ファイルに保存して、他のコンピュータでも使うことができます。あらかじめ以下の設定が用意されていますので、プリンタドライバの各ページ上部の[お気に入り]から選択してください。ただし、お使いのプリンタによって、選択できる項目が異なります。

名称	主な設定内容
標準設定	各項目の設定値が初期状態の設定になり、一般の文書に適した印刷を実行 します
TrueType置換なし	TrueType フォントをそのまま印刷します
2ページ / 枚(片面)	用紙1枚に2ページずつ片面印刷します
2ページ / 枚 (両面) (BIJ1350D)	用紙1枚に2ページずつ両面印刷します
両面 (BIJ1350D)	用紙の両面に印刷します
出力サイズ A4 固定	出力用紙を A4 サイズのみに印刷します
社外秘	各ページに「社外秘」のスタンプをつけて印刷します
モノクロ文書	カラー原稿をモノクロで印刷します
色調優先	安定した色調で印刷します。複数印刷を行う場合に色調の違いを軽減します
OHP フィルム	OHP フィルムに適したモードで印刷します

登録したお気に入りは、「お気に入り」リストの横にある「お気に入りの編集」 – [ファイル保存]でファイルに保存することをおすすめします。プリンタ名称を変更する場合や、他のプリンタにインポートする場合に必要となることがあります。

#### ■ 拡大縮小印刷

A4 サイズの原稿を B5 サイズの用紙に縮小して印刷したり、逆に B5 サイズの原稿を A4 サイズの用紙に拡大して印刷します。 任意の倍率で拡大縮小することもできます。

原稿

印刷





■ とじしろ

印刷原稿のとじしろを設定することができます。印刷物をとじたりするときに、とじし ろをつけると便利です。



#### ■ オーバレイ印刷

各ページにあらかじめ作成したフォームファイル(下地)を作成しておき、印刷データ に重ねて印刷することができます。給料明細など、特定のフォーマットに印刷するとき に便利な機能です。



#### ■ スタンプ印刷

印刷原稿の背景にスタンプを押したように出力します。「社外秘」や「コピー禁止」などが用意されています。オリジナルのスタンプ作成もできます。



#### ■ Nページ印刷

複数ページの原稿を並べ替えて、1枚の用紙に印刷できます。最大16ページの原稿を 1枚の用紙に印刷できます。



印刷



\*Windows NT 4.0 では、2、4 ページ印刷のみ可能です。

#### ■ ジョブ結合

別々のアプリケーションソフトウェアで作成した原稿を、1 つに結合することができます。また、結合したジョブの順序入れ替えや、結合したジョブに対する N ページ印刷な どを行えます。



\*上図は、2つのジョブ(各2ページ)を結合して、1枚の用紙に印刷する例です。

\*Windows NT 4.0 では、本機能は使用できません。

#### ■ 製本印刷 (BIJ1350D)

製本印刷では、ページ番号が順番どおりに並ぶように印刷順序が調整されるため、用紙 を2つ折りにするだけで本を作ることができます。



#### ■両面印刷(BIJ1350D) 2ページ分の原稿を、1枚の用紙の表と裏の両面に印刷することができます。

 $\Box$ 

原稿

印刷







# オンラインヘルプを表示する

プリンタドライバの使用方法については、オンラインヘルプを参照してください。 オンラインヘルプは、次の手順で表示できます。

1 「プリンタドライバを表示する」(→ P.2-44)の手順に従って、プリンタドライバを表示します。

2 調べたい項目を表示します。

#### ● 画面上の項目の機能を表示する場合

□ 該当する項目を右クリックして、[ヘルプ]を選択します。

non BIJ1350 LIPSのプロパティ		<u>?</u> ×
ページ設定   仕上げ   給紙   印刷品領	質	
お気に入り(5): 📔 標準設定	🗾 🔄 📴 🗾 出力方法(M) : 🚳 印刷 👱	]
A4(倍平:自動)	ページレイアウト(L): 「 倍率を指定する(L)): (信率(G)): 1ページ/枚(標準) 1ページ/枚(標準) 1ページ/枚(標準)	•
	□ スタンブ(W): マル秘       スタンブ(編集)	<b>)</b>
	ザ定義用紙(1) ページオブション(E) 標準に戻す(R)	
	OK ++>>セル ^ル	"

#### ● 操作方法を表示する場合

□ [ヘルプ] をクリックします。

	÷)	<u>?</u> ×
お気に入り(E): ● [] 標準設定	🔪 🦉 📝 出力方法(M) : 🚳 印刷	•
	■ 原稿サイズ(S): A4 ■ 出力用紙サイズ(Z): 原稿サイズと同じ 部数(Q): 1 ÷ 部 (1~9999) 印刷の向き(D ▲ ○ 縦 ▲ C :	× ×
A4(倍率自動) 設定確認い	ページレイアウト①:     1ページ/枚(標準)       「倍車を指定する①:     100 - ※ (25~200)       「「スタンブ ⑫:     マル秘	▼
	- ザ定義用紙( <u>(</u> )). ページオブション(E). 標準 OK キャンセル	こ戻す( <u>R</u> ) ヘルプ

ヘルプファイルが表示されます。

- □ [目次] をクリックします。
- 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。





- [ヘルプ]をクリックします。
   ヘルプファイルが表示されます。
- □ [キーワード] をクリックします。
- □ キーワードを入力して、関連するヘルプ項目のタイトルを表示します。

トピックの検索: LIPS IVプリンタドライバのヘルプ	<u>? ×</u>
目次 キーワード テキスト検索	
1. 控目 たい語句の最初の何文字かを入力してください(① (オーバレイ) 2. をとロードを知られ、 かに「東子」を知られてください(C)	
インデックス位置の設定 ダイアログボックス オーバレイの通用 オーバレイの通用 オーバレイロデ オーバレイロデ オーバレイロデ オーバレイロデ オージョンフォント オプションフォント オプションフォントを使用する お気に入り お気に入りの お気に入りの追加 お気に入りの追加 お気に入りの適加	
お気に入りの表示 ページ	
<b>表示(D)</b> 印刷(2)	キャンセル

□ 知りたい項目のタイトルをダブルクリックします。

✓ メモ お使いの OS によっては、[テキスト検索] で、自動的に作成された語句の一覧から検索 することもできます。



# DOS から印刷するには

PC-98 シリーズ日本語 MS-DOS Version 3.30 以降、または DOS/V Version 5.0 以降 で印刷する方法について説明しています。

印刷するときに必要な作業	3-2
プリンタを設置したあとに行う作業	3-2
印刷のたびに行う作業....................................	3-2
アプリケーションソフトウェアから印刷する	. 3-3

## 印刷するときに必要な作業

「設置ガイド」、または「ユーザーズガイド」に従ってプリンタの設置が完了したら、次は印 刷に必要な設定作業を行う必要があります。 ここでは、アプリケーションソフトウェアから印刷するために必要な作業を説明していま

## 「プリンタを設置したあとに行う作業

#### ■ 使用するプリンタの機種名を選択する

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷するには、各アプリケーションソフトウェ アに用意されているプリンタ設定メニューで、使用するプリンタ名を選択します。この 作業は、印刷を実行するすべてのアプリケーションソフトウェアで行ってください。

## 印刷のたびに行う作業

#### ■ 印刷設定を行う

す。

プリンタの用紙サイズ、原稿のサイズ、印刷部数などを設定します。この設定が適切で ないと、期待した印刷結果が得られないことがあります。 プリンタの設定は、アプリケーションソフトウェアから行います。

#### ■ ページフォーマットを設定する

使用するプリンタの機種名を LIPS プリンタ以外 (PC-PR201/80A や ESC/P プリンタなど)に設定した場合は、アプリケーションソフトウェアの用紙設定に合わせたページフォーマットの設定が必要です。

#### ■ 印刷する

アプリケーションソフトウェアから印刷します。この操作はアプリケーションソフト ウェアごとに異なりますので、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を 参照してください。

## アプリケーションソフトウェアから印刷する

DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、アプリケーションソフトウェ アで使用するプリンタの機種を選択して、印刷のレイアウトなどの設定を決める必要があり ます。

印刷の前に、以下を参考にしてプリンタの機種を選択してください。

- 重要
   DOS アプリケーションソフトウェアから印刷する場合には、付属のWindows用プリンタ ドライバは使用できません。
  - 本プリンタとキヤノン BJ プリンタは、印刷機構の違いのため互換性はありません。BJ プリンタ、LIPS IVc プリンタなどは選択しないでください。
- プリンタの機種の選択方法、印刷の手順については、お使いのアプリケーションソフト ウェアに付属の取扱説明書の、印刷に関する部分を参照してください。

#### ■ 本プリンタの機種名が表示される場合

本プリンタの機種名を選択します。

#### ■他のLBPの機種名しか表示されない場合

本プリンタの機種名がないときは、以下の表に記載した、互換性がある他の LBP の機種 名を選択します。

優先順位	機種名	LIPS のバージョン
1	LBP-730、720、450、LIPS IV など	LIPS IV
2	LBP-A309GII、A304GII、A304E、B406GII、B406G、 B406EII、B406E、B406S (LIPS III)、B406D (LIPS III)、 A404F、A404GII、A404E、A404 (LIPS III)	LIPS III
3 LBP-B406S (LIPS II+)、B406D (LIPS II+)、 A404(LIPS II+)、B406、A408		LIPS II+
4	キヤノン LBP、LASER SHOT、LIPS など	

- ① 重要 これらのプリンタの機種名を選択したときは、印刷には支障ありませんが、機能が制限されることがあります。
- メモ ・優先順位が高いほど、本プリンタとの互換性が高くなります。
  - プリンタ設定の方法や表示される機種名は、アプリケーションソフトウェアによって違います。正しく設定するには、アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

З

- アプリケーションソフトウェアが日本電気(株)製プリンタにしか対応していない場合 NEC 製 PC-PR201/80A プリンタなどを選択して、N201 エミュレーションモードで 使用します。
- アプリケーションソフトウェアが DOS/V パソコン (ESC/P) 用のプリンタにしか対応 していない場合

ESC/Pのプリンタを選択して、ESC/P エミュレーションモードで使用します。

# プリンタのユーティリティソ フトウェアを使用するには



付属のユーティリティソフトウェアをインストールする方法について説明しています。

NetSpot J	Job Monitor をインストールする	. 4-2
必要なシ	,ステム環境	. 4-2
印刷状況	?を確認できるプリンタの種類	. 4-3
NetSpo	t Job Monitor のインストール	. 4-4
NetSpo	t Job Monitor のアンインストール	. 4-8
その他の	補足説明	. 4-9
使用方法	ξ	4-10
NetSpot [	Device Installer を使用する	4-12
必要なシ	/ステム環境	4-12
設定でき	·るデバイスの種類	4-13
NetSpo	t Device Installer のインストール	4-13
使用方法	-	4-16
NetSpot (	Console を使用する	4-18
NetSpot ( 必要なシ	Console を使用する	<b>4-18</b> 4-18
NetSpot( 必要なシ 管理でき	Console を使用する	<b>4-18</b> 4-18 4-20
NetSpot( 必要なシ 管理でき NetSpo	Console を使用する	<b>4-18</b> 4-18 4-20 4-20
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo NetSpo	Console を使用する	<b>4-18</b> 4-20 4-20 4-20 4-23
NetSpot( 必要なシ 管理でき NetSpo NetSpo 使用方法	Console を使用する	<b>4-18</b> 4-20 4-20 4-23 4-23
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo NetSpo 使用方法 その他の	Console を使用する	4-18 4-20 4-20 4-23 4-23 4-23 4-24
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo NetSpo 使用方法 その他の FontGalle	Console を使用する	4-18 4-20 4-20 4-23 4-23 4-24 4-24
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo 使用方法 その他の FontGalle 必要なシ	Console を使用する	4-18 4-20 4-20 4-23 4-23 4-23 4-24 4-25
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo をのたの をの他の FontGalle 必要なシ FontGa	Console を使用する	4-18 4-20 4-20 4-23 4-23 4-24 4-25 4-25 4-25
NetSpot ( 必要なシ 管理でき NetSpo NetSpo 使用方法 その他の FontGalle 必要なシ FontGa Window	Console を使用する	4-18 4-20 4-20 4-23 4-23 4-24 4-25 4-25 4-26 4-29

## NetSpot Job Monitor をインストールする

NetSpot Job Monitor をインストールして、プリンタの管理を行う方法を説明します。

## 必要なシステム環境

NetSpot Job Monitor を利用するには、次のシステム環境が必要です。

#### NetSpot Job Monitor

NetSpot Job Monitorは、以下のシステム環境でご利用になれます。

- OS
  - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
  - · Microsoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版
  - · Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
  - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ

·intel486/Pentium 系 CPU で上記 OS が動作するコンピュータ

- •メモリ
  - ·16MB以上
- •ハードディスク
  - ·10MB以上(インストール時)、10MB以上(動作時)
- ●画面
  - ·640 x 480 ドット、256 色
- 重要
   Windows NT 4.0 には、Service Pack 6 以降をインストールしてください。
  - NetSpot Job Monitor を使用するには、コンピュータとプリンタで双方向通信が行える 必要があります。双方向通信が可能なプリンタケーブルで接続して、プリンタとプリンタ ドライバともに双方向機能を使用する設定にしてください(初期状態では、双方向機能を 使用するように設定されています)。

## 印刷状況を確認できるプリンタの種類

NetSpot Job Monitor は、プリンタの現在の状態や印刷状況を確認するためのユーティリティソフトウェアです。デバイスボードまたはステータスモニタを使って、プリンタの状態確認、印刷ジョブの停止や削除などが行えます。

NetSpot Job Monitor は、以下のような接続形態のプリンタの印刷状況を確認することができます。



■ ローカル接続されているプリンタ(上図①) USB 接続されたプリンタの印刷状況が確認できます。

■ お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている プリンタ(上図②)

TCP/IP プロトコルの場合は、ネットワークボードが対応している LPR ソフトウェアを 使用して、プリンタの印刷状況が確認できます。

NetWare 環境の場合は、NetWare のプリントキューを使用して、プリンタの印刷状況 が確認できます(プリントサーバモード、リモートプリンタモードのどちらにも対応し ています)。

■ 共有設定されているプリンタ(上図 ③、④)

上記、「ローカル接続されているプリンタ」、または「お使いのコンピュータから TCP/ IP プロトコルまたは NetWare<sup>®</sup> 環境で接続されているプリンタ」を共有設定している場 合は、その共有プリンタに印刷できるコンピュータからも、共有プリンタの印刷状況が 確認できます。

この場合は、共有設定しているコンピュータに、NetSpot Job Monitor(共有設定しているコンピュータが Windows NT 4.0/2000/XP の場合は、NetSpot Job Monitor 管理者モード)がインストールされている必要があります。

## NetSpot Job Monitor のインストール

NetSpot Job Monitorのインストール手順を説明しています。

Windows NT 4.0/2000/XP 用の NetSpot Job Monitor には、管理者用の NetSpot Job Monitor と一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor があります。どちらの NetSpot Job Monitor をインストールするかにより、インストール方法が異なります。

NetSpot Job Monitor の種類	インストールに必要な権限	印刷状況を確認できる プリンタの種類
管理者用	Windows NT 4.0/2000/XP の Administrators	NetSpot Job Monitor が対応す る全プリンタ(下記参照)
一般ユーザ用	Windows NT 4.0/2000/XP の Administrators	共有設定されているプリンタのみ

管理者用の NetSpot Job Monitor では、以下のプリンタの印刷状況を確認できます。
 ・ローカル接続されているプリンタ

- ・お使いのコンピュータから TCP/IP プロトコルまたは NetWare 環境で接続されている プリンタ
- ・共有設定されているプリンタ
- 一般ユーザ用の NetSpot Job Monitor では、共有設定されているプリンタ(→印刷状況 を確認できるプリンタの種類: P.4-3)の印刷状況のみ確認できますので、他の Windows NT 4.0/2000/XP をサーバとして使用している場合などにお使いください。そのとき、 サーバとして使用している Windows NT 4.0/2000/XP には、管理者用の NetSpot Job Monitor をインストールしてください。

## 1 コンピュータを起動します。

- ① 重要 •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
  - Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。

2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

#### CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。
 3 CD-ROM メニューの [NetSpot Job Monitor] の [インストール] を クリックします。



ウィザードが表示されます。

## 4 [次へ] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

## 5 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。

侵 NetSpot Job Monitor セットアップウィザード	×
使用許諾契約 次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	
ソフトウェア使用許諾契約書	
ご注意:下記の使用許諾契約書(以下本契約書と言います。)をよく お読みください。 これは、お客様が、本契約書と共に無償で提供されるキヤノン製のデジタル 複合様、カラー複写機およびプリンタ(以下「キヤノン製品」と言います。)用し、 フトウェア(本契約書以外の各マニュアル、印刷物等を含み、併せて以下「本 ソフトウェア」と言います。)をご使用になるための、お客様とキヤノン株式会社 (以下キヤノンと言います。)との間の契約書です。	, t
使用許諾契約の条項に同意します(A)     (使用許諾契約の条項に同意します(A)     (使用許諾契約の条項に可意しません( <u>0</u> )	
InstaliShield < 戻る(図) (次へ(W) > キャンセ	21

お使いの環境によっては、インストーラの起動時にコンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

## **6** インストール先を確認したあと、[次へ] をクリックします。



[参照]をクリックして、インストール先のディレクトリを任意に指定することもできます。

7 Windows NT 4.0/2000/XP で Administrators の権限がある場合 は、[NetSpot Job Monitor 管理者モード] または [NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード] を選択したあと、[次へ] をクリックします。

侵 NetSpot Job Monitor セットアップウィザード	×
インストールモジュールの選択	1994
インストールするモジュールを選択してください。	
<ul> <li>NetSpot Job Monitor 管理者モード(5))</li> <li>NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード(<u>○</u>)</li> </ul>	
説明 管理者モード: サーバ機能モジュール 一般ユーザモード: クライアントモジュール	
Instalishield	

モジュールの種類

- 管理者モード:
   プリンタ管理などのサーバ機能モジュールをインストールします。
- 一般ユーザモード:
   プリンタの状態表示などのクライアントモジュールをインストールします。
- Ø メモ Windows 98/Me の場合や、Windows NT 4.0/2000/XP で管理者用をインストール 済みの場合は、上図の画面は表示されません。手順8 に進んでください。

## 8 設定内容を確認したあと、[開始] をクリックします。

醇 NetSpot Job Monitor セットアップウィザード	×
インストールの開始	
[開始]をクリックして、インストールを開始	台してください。
現在の設定:	
インストール先フォルダ C:¥Program Files¥Canon¥JobMonitor¥	
インストールモジュール NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード	
インストール機種 プリンタ	
Canon LBP3700 LIPS Canon LBP3700 LIPSLX Canon LBP3800 LIPS Canon LBP3800 LIPSLX	×
InstallShield	
	< 戻る(B) 開始(S) キャンセル

NetSpot Job Monitor のインストールが開始されます。

インストールが終了すると、「インストールの完了」ダイアログボックスが表示されます。

必 メモ 設定を変更したい場合は、[戻る]をクリックして、再度設定しなおしてください。

9 [終了] をクリックします。



 Ø メモ Windows 98/Me をお使いの場合は、インストール完了後にコンピュータの再起動を促 すメッセージが表示されます。

以上でインストールの作業が終了しました。

## NetSpot Job Monitor のアンインストール

NetSpot Job Monitor が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。

**1** すべてのアプリケーションソフトウェアを終了します。

2 [スタート] メニューから、[プログラム] – [NetSpot Job Monitor]
 – [NetSpot Job Monitor のアンインストール] を選択します。

メッセージが表示されます。





アンインストールが終了すると、メッセージが表示されます。

### 4 [OK] をクリックします。

## その他の補足説明

補足事項について説明しています。

#### ■ OS 共通項目について

- NetSpot Job Monitor についての詳細は、ヘルプファイルを参照してください。
- Windows 98/Me をお使いの場合
  - NetWare 環境で、クライアントソフトウェア (プロトコルスタック) に Windows 98/ Me 付属の NetWare ネットワーククライアントをお使いの場合は、「Canon Port Setting Tool」 ( $\rightarrow$  P.6-6)を使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行って ください。
  - TCP/IP プロトコルを使用して接続されているプリンタを使用する場合、お使いの LPR ソフトウェアによっては、NetSpot Job Monitor で印刷状況を確認できないことがあ ります。

#### ■ Windows NT 4.0/2000/XP をお使いの場合

- NetWare 環境で、クライアントソフトウェア(プロトコルスタック)に IntranetWare Client をお使いの場合は、以下の制限があります。
  - ・他の Windows NT 4.0 コンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べる ことはできません。(Windows 98/Me で共有設定されているプリンタの状態は調べ られます。)
- NetWare 環境で、クライアントソフトウェア(プロトコルスタック)に Windows NT 4.0/2000/XP に付属の NetWare クライアントをお使いの場合は、以下のような制限があります。
  - · Administrators の権限がないときは、他のコンピュータで共有設定されているプリンタの状態を調べることはできません。
  - · Administrators の権限があるときは、「Canon Port Setting Tool」 (→ P.6-6) を 使ってプリンタのネットワークアドレスの設定を行ってください。

### 全デバイスの状態を一覧表示する(デバイスボード)

デバイスボードは、インストールしたデバイスの状態を一覧表示するためのソフトウェアで す。印刷ジョブの一時停止、削除などが行えます。

デバイスボードを起動するには、Windows の [スタート] メニューから、[プログラム] - [NetSpot Job Monitor] - [NetSpot Job Monitor デバイスボード] を選択します。



- ◆ メモ
   • Canon Port Setting Tool を使って、NetSpot Job Monitorの、デバイス情報取得の 更新間隔や機種チェック機能を設定するには、「Canon Port Setting Tool でポートを 設定する」(→ P.6-6)を参照してください。
  - デバイスボードの[オプション] [デバイスボードの自動起動] をあらかじめ選択する
     と、コンピュータの起動時に自動的にデバイスボードが起動します。
  - デバイスボードの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、デバイスボードの[ヘルプ] [ヘルプ] を選択すると表示されます。

### 特定デバイスの詳細な状況を表示する(ステータスモニタ)

ステータスモニタは、特定のデバイスの詳細な状況を確認するためのユーテリティソフト ウェアです。紙詰まりなどのエラーの表示や対処方法が表示されます。また、印刷ジョブの 一時停止や削除なども行えます。

ステータスモニタを起動するには、デバイスボードで確認するデバイスを選択したあと、[オ プション] - [モニタの起動] を選択します。

メモ ステータスモニタの詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファイルは、ステータスモニタの[ヘルプ] - [ヘルプ]を選択すると表示されます。

#### ■ 各ページでの表示内容

各ページでの表示内容は、以下のとおりです。デバイスにより、表示されるページは異なります。



- [プリンタ状態] ページ デバイスの状態を示すアイコンやメッセージなどが表示されます。エラーの対処方法も 表示されます。
- [スプーラ内ジョブ] ページ まだデバイスに送信されていないジョブ(コンピュータ内のジョブ)やデバイスに送信 されたジョブについての情報が表示されます。コンピュータ内のジョブに対して、印刷 処理の一時停止やジョブの削除も行えます。
- [プリンタ内ジョブ] ページ デバイス内にある送信されたジョブについての情報が表示されます。

## NetSpot Device Installer を使用する

NetSpot Device Installerを使用してデバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行う方法について説明します。

## 必要なシステム環境

NetSpot Device Installer を利用するには、次のシステム環境が必要です。

#### ■ NetSpot Device Installer Windows 版を使用する場合

- 0S
  - · Microsoft Windows 98日本語版 + Service Pack 1 以降
  - · Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版
  - · Microsoft Windows Me 日本語版
  - ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版+ Service Pack 4 以降
  - · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
  - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
  - · Microsoft Windows Server 2003 日本語版
- •コンピュータ
  - ・上記 OS が動作するコンピュータ
- •ハードディスク
  - ・15MB 以上の空き領域(本ソフトウェアをコンピュータにインストールして使用する場合)
- •プロトコル
  - · TCP/IP
  - · IPX
- •プロトコルスタック
  - ・Windows に付属の TCP/IP プロトコル(TCP/IP版)
  - · Novell Client for Windows (IPX版)
## 設定できるデバイスの種類

NetSpot Device Installer では、TCP/IP、または IPX のネットワークに接続されている デバイスのネットワークプロトコルの初期設定を行うことができます。それ以外の接続形態 のデバイスは、NetSpot Device Installer では設定できません。

## NetSpot Device Installer のインストール

NetSpot Device Installer は、次の手順でインストールします。お使いの OS により、インストール方法が異なります。

- メモ NetSpot Device Installer は、インストールせずに使用できるユーティリティソフト ウェアです。インストールせずに使用する場合は、「使用方法」(→ P.4-16)を参照して ください。
  - NetSpot Device Installer (TCP/IP版) にプラグインを追加すると、機能を拡張することができます。プラグインの機能を使用する場合は、NetSpot Device Installer とプラ グインの両方をコンピュータにインストールしてください。プラグインの詳細について は、NetSpot Device Installer の Readme を参照してください。

#### Windows 上にインストールする

Windows 上にインストールする手順を説明しています。

- 重要 ・インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
  - Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

#### ┦ 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。 2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer] の [インストール] をクリックします。



## **3** [インストール] をクリックします。

NetSpot Device Installer	
CD-ROM#-54288(TCP/IPIE)	_
CD-ROMA-GALIN (PXIN)	
1221-1	
_	
	84





Readme には、重要な情報が記載されています。また、プラグインに関する情報も記載されています。インストールする前に Readme をお読みください。

**5** [インストール] をクリックします。

インストールプログラムが起動します。

- 6 使用許諾契約書が画面に表示されます。使用許諾契約書の内容を確認したあと[はい]をクリックします。
- 7 インストール先を指定します。

[スタートメニューに追加する] を選択すると、Windows の [スタート] メニューに NetSpot Device Installer を追加できます。

8 [OK] をクリックします。

NetSpot Device Installer のインストールが始まります。NetSpot Device Installer の インストールが完了すると、プラグインのインストールプログラムが起動します。

9 インストールしたいプラグインを選択したあと、【インストール開始】を クリックします。

プラグインの詳細については、NetSpot Device Installerの Readme を参照してください。

ダメモ プラグインは、あとでインストールすることもできます。あとからプラグインをインストールする手順については、Readmeを参照してください。

#### 使用方法

ここでは、付属の CD-ROM から NetSpot Device Installer を起動する方法を説明しています。

NetSpot Device Installer をコンピュータにインストールした場合の起動方法は、以下のとおりです。

·Windows の場合、インストール時に[スタート]メニューに追加したときは、[スタート]メニューから[プログラム] – [NetSpot Device Installer] – [NetSpot Device Installer] を選択します。[スタート]メニューに登録しなかった場合は、インストール先のフォルダにある [nsdi] アイコンをダブルクリックします。

#### Windows 上で使用する

#### ┦ 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

- OD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。
  - 2 CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer] の [インストール] をクリックします。



 3 TCP/IPネットワークで初期設定する場合は[CD-ROMから起動(TCP/ IP版)]を、IPXネットワークで初期設定する場合は [CD-ROM から起 動(IPX版)]をクリックします。

-		
	CD-ROM#/GIEND(TCP/IPNE)	
-	CD-ROME-GALE (PXE)	
-		
	1221-4	
-		
111		
1111		

使用許諾契約書が画面に表示されます。

#### **4** 使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい] をクリックします。

NetSpot Device Installer が起動します。

## 5 デバイスの初期設定を行います。

設定手順は、オンラインヘルプを参照してください。オンラインヘルプは、[ヘルプ]メニューの [ヘルプ] をクリックすると、表示されます。

# NetSpot Console を使用する

NetSpot Consoleを使用してデバイスの管理を行う方法について説明しています。

## 必要なシステム環境

NetSpot Consoleを利用するには、次のシステム環境が必要です。

- サーバ
  - 0S
    - · Microsoft Windows 98/Me 日本語版
    - ・Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版+ Service Pack 6a 以降
    - · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
    - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
    - · Microsoft Windows Server 2003 日本語版
  - •Web サーバ
    - NetSpot Console 専用 Web サーバ (NetSpot Console のインストール時に自動 的にインストールされます。)
  - •コンピュータ
    - ・上記 OS が動作するコンピュータ
  - •ハードディスク
    - ・50MB以上の空き領域(デバイスマップを作成する場合は、上記の空き領域に加えて、インストール先フォルダにデバイスマップの背景イメージを保存するための十分な空き領域が必要です。)
  - •プロトコル(Web サーバとデバイス間の通信に使用するプロトコル)
    - $\cdot$  TCP/IP
    - NetWare (NetWare サーバとして、Novell NetWare 5.1/6 のいずれかが必要です。)

イ プリンタのユーティリティソフトウェアを使用するには

- •プロトコルスタック
  - ・TCP/IP Windows に付属の TCP/IP プロトコル
  - NetWare: Windows 98 の場合
     Novell Client for Windows 95/98 Ver 3.32 以降、または Windows 98 に付属のNetWare クライアント(Novell Client を推奨)
  - NetWare: Windows Me の場合
     Windows Me に付属の NetWare クライアント (Novell Client を推奨)
  - NetWare: Windows NT/2000/XP の場合
     Novell Client for Windows NT/2000/XP Ver 4.83 以降、または Windows NT/2000/XP に付属の NetWare クライアント(Novell Client を推奨)
  - NetWare: Windows Server 2003の場合
     Windows Server 2003 に付属の NetWare クライアント

#### ■ クライアント

- •Web ブラウザ
  - · Microsoft Internet Explorer 5.01 以降
  - ·Netscape Navigator 6.0 以降
- 重要
   NetSpot Consoleでは、以下の機能を使用するときにJavaアプレットを実行します。これらの機能を使用する場合は、クライアントコンピュータにJavaソフトウェアをインストールしてください。(Netscape 6 では、以下の機能は使用できません。Netscape 7 で以下の機能を使用する場合は、Netscape 7 をインストールするときにJava 2 のインストールを指定してください。)
  - ・デバイスマップの表示
  - ・デバイスマップの新規作成・編集
  - ・NetWare オブジェクトの操作
  - ・Web ブラウザ通知
  - Windows 上で Internet Explorer をお使いの場合は、以下の点にご注意ください。
    - Windows XP、Windows Server 2003 には、Java ソフトウェアは含まれていません。Java ソフトウェアを入手して、インストールしてください。
  - Microsoft VM (Microsoft Virtual Machine)の Build 3309 より古いバージョン がインストールされている環境では、デバイスマップを正しく表示できないことがあり ます。その場合は、最新の Java ソフトウェアを入手して、インストールしてください。 (Microsoft VM の build 番号を確認するには、DOS のコマンドプロンプトで「jview」 と入力してキーボードの[ENTER]キーを押します。最初の行に表示されているバー ジョン番号の最後の4桁の数字が、Microsoft VMの build 番号です。)
  - ・最新の Java ソフトウェアは、サン・マイクロシステムズの Web サイトからダウンロードできます。

- NetSpot Console を NetWare 環境で使用する場合は、プロトコルスタックとして Novell Client をお使いになることをおすすめします。Novell Client 以外の NetWare クライアントソフトウェアを使用する場合は以下のような制限があります。
  - NetSpot Console でプリントサーバ、ファイルサーバ、NDS ツリー、コンテキスト、ボリュームを設定するには、テキストボックスにそれぞれの名称を入力する必要があります。(Novell Client を使用すると、各項目をリストから選択することができます。)
  - NetWareのログイン/ログアウト機能、オブジェクト(プリントサーバ、プリンタ、 キュー)の生成機能は使用できません。
  - ·SAP テーブルを使用した探索は行えません。

## 管理できるデバイスの種類

NetSpot Console では、ネットワークに接続されているデバイスの管理を行うことができます。それ以外の接続形態のデバイスは、NetSpot Console では管理できません。

## NetSpot Consoleのインストール

NetSpot Consoleは、ネットワーク上の1台のコンピュータにインストールします。(各 コンピュータにインストールする必要はありません。)

- ・古いバージョンのNetSpot Console をインストールしたことのあるコンピュータに、本 バージョンの NetSpot Console をインストールする場合は、各コンピュータのブラウ ザのキャッシュをクリアしてください。キャッシュをクリアしないで使用すると、オンラ インマニュアルやヘルプが正しく表示されないことがあります。
  - Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 をお使いの場合、コンピュータを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
  - •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
  - NetSpot Console をインストールするコンピュータに、Version 3.00 より古いバージョンの NetSpot Console がインストールされている場 合は、古いバージョンの NetSpot Console を削除します。

削除する手順は、Readme の「削除方法」を参照してください。Readme ファイルの表 示方法は、「その他の補足情報」(→ P.4-24)を参照してください。

## 2 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。

 CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ] の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。 3 CD-ROM メニューの [NetSpot Console] の [インストール] をク リックします。



4 [Readme を読む] をクリックします。

-	NetSpot Consoleのインストール
	Readwalには、インストール方法、デンインストール(創物)方法を含め、
-	重要な情報が記載されておりますので、あらかじめReadmeをお読みください。
-	
-	
100	
-	
1223	
1222	キャンセル Readmeを読む インストール

Readme には、重要な情報が記載されています。インストールする前に Readme をお読みください。

## **5** [インストール] をクリックします。

インストールプログラムが起動します。

#### 6 画面の指示に従ってインストールします。

インストールの途中で、NetSpot Console 専用 Web サーバの HTTP ポート番号を設定します。

- ・HTTP ポート番号は、他のアプリケーションソフトウェアと競合しない番号を設定してください。
  - HTTP ポート番号は、インストール後に NetSpot Console、NetSpot Console Manager、またはコマンドラインで変更することができます。詳細は、Readme ファイ ルを参照してください。Readme ファイルの表示方法は、「その他の補足情報」(→ P.4-24)を参照してください。

#### 7 NetWare環境でNovell Clientを使用する場合は、Novell Clientを設定 します。

NetWare 環境で使用するときの Novell Client の設定手順は、Readme に記載されています。Readme ファイルの表示方法は、「その他の補足情報」(→P.4-24)を参照してください。

#### NetSpot Consoleのアクセス方法

ネットワーク上のクライアントコンピュータから、NetSpot Console にアクセスする方法 について説明しています。

## 1 Web ブラウザを起動します。 2 URLを指定する欄に、以下の URLを入力します。 http:// < NetSpot Console をインストールしたコンピュータ名または IP アドレス> :<HTTPポート番号 >/nsc/index.html 入力例: http://nsc\_server.example.com:8080/nsc/index.html http://172.20.88.123:8080/nsc/index.html № XE NetSpot Console をインストールしたコンピュータでは、[スタート] メニューに NetSpot Console をインストールしたコンピュータでは、[スタート] メニューに NetSpot Console ペのインターネットショートカットが追加されます。[スタート] メニュー (プログラム] - [NetSpot Console] - [NetSpot Console] を選択する と、NetSpot Console にアクセスできます。

#### 使用方法

NetSpot Consoleの詳しい使用方法は、オンラインマニュアルとヘルプを参照してください。

#### ■ オンラインマニュアル

NetSpot Console のさまざまな機能の概要と操作手順について説明しています。 NetSpot Console をお使いになるときに最初にお読みください。

NetSpot Console の画面の左側に表示される [マニュアル] をクリックすると、オン ラインマニュアルの目次が表示されます。

#### ■ ヘルプ

NetSpot Console 画面の右上に表示される 2 (ヘルプ) をクリックすると、画面に応じたヘルプが表示されます。表示されている画面でわからない項目があるときにお読みください。

## その他の補足情報

NetSpot Console のアンインストール方法や、補足情報については、Readme に記載されています。Readme ファイルの表示方法は次のとおりです。

#### NetSpot Console をインストールしたコンピュータで、[スタート] メ ニューから、[プログラム] – [NetSpot Console] – [お読みくださ い] を選択します。

Readme が表示されます。

# FontGallery をインストールする

FontGallery には、TrueType フォントとして和文 20 書体、欧文 100 書体が収められて います。また、Windows をお使いの場合は、かな 31 書体、およびかな書体組み合わせ ユーティリティ「FontComposer」をインストールすることにより、さらに多彩な文字表 現が可能になります。

FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用になる前に、「FontGallery 製品使用許諾契約書」(→ P.4-26)を必ずお読みください。

#### 必要なシステム環境

FontGallery および FontComposer を使用するには、次のシステム環境が必要です。

 ● 重要
 ・かな書体および FontComposer は、Windows をお使いの場合にご利用いただけます。
 ・FontGallery は、1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコン ピュータでお使いになる場合は、別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めください。ネットワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにイン ストールしてお使いください。

#### ■ Windows 版を使用する場合

- 0S
  - · Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版
  - · Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版
  - · Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
  - · Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
- •コンピュータ
  - ・上記 OS が動作するコンピュータ

## FontGallery 製品使用許諾契約書

弊社では、FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただ いた場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございます が、本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ せていただきます。

#### ソフトウェア製品使用許諾契約書

キヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)は、お客様に対し、本契約書とともにご 提供する FontGallery 製品(当該製品のマニュアルを含みます。以下「許諾ソフトウェア」 といいます。)の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ ヤノンに帰属します。

- 1. 使用許諾
  - (1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必要です。
  - (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸 与その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。
  - (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エン ジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第 三者にこのような行為をさせてはなりません。
- 2. 「許諾ソフトウェア」の複製

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製することができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾ソフトウェア」をお客様がご使用のコンピュータのハードディスク等の記憶装置1台のみに1コピーだけ複製することができます。しかし、これら以外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製できません。お客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行っていただきます。

- 3. 保証の否認・免責
  - (1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社(以下、キヤノン販売といいます。)は、「許諾ソフトウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証もいたしません。
  - (2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、また「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争についても、一切責任を負いません。

4. 輸出

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。

- 5. 契約期間
  - (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。
  - (2) お客様は、キヤノンに対して 30 日前の書面による通知をなすことにより本契約を 終了させることができます。
  - (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終 了させることができます。
  - (4) 本契約は、上記 (2) または (3) により終了するまで有効に存続します。上記 (2) または (3) により本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の代金をお返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノン販売に請求できません。
  - (5) お客様には、本契約の終了後2週間以内に、「許諾ソフトウェア」およびその複製物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していただきます。
- 6. 一般条項

す。

- (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に影響を与えません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。

#### BITSTREAM 使用許諾契約

同梱のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 同意することになります。

本合意により、お客様とBITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書の条件に同意なさらない場合は、同梱のディスクに含まれているフォントをご使用にならないでください。

- 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセンス 料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーであるお 客様に対し、Bitstream 製品を、1 台のプリンタ、あるいは1 台のタイプセッタまたは イメージセッタおよびそのタイプセッタまたはイメージセッタ専用のプルーフプリンタ に接続した1 台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権利を付与 します。 BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保しま
- 2. 所有権。お客様はライセンシーとして、Bitstream製品が最初に記録されたかその後に供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、BITSTREAMは最初の、またはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、Bitstream製品の最初のディスクコピーまたはその後のコピーに記録されたBitstream製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンスはBitstream製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピーの販売ではありません。

- 3. コピーの制限。Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 BITSTREAMの所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。印刷物を未 許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されているか、他のソフトウェア に合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でもBitstream製品を未許可の ままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に従わな かったことを原因とするか、従わなかったために助長された BITSTREAMの知的所有 権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。Bitstream製品 はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを1部作成することができますが、そ の場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製するものとします。
- 4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーである お客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得ず に、一定期間第三者に譲渡することはできません。Bitstream 製品に変更、改造、翻訳、 リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできません。ま た Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に提供される 文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳することは できませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。
- 5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項に 一つでも従わなければ、BITSTREAMからお知らせしなくても自動的に終了します。終 了と同時に文書、Bitstream製品、そのすべてのコピーは部分的か全体かを問わず、変 更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。
- 6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します

#### 保証の拒否および限定保証

BITSTREAM は、Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から 90 日間、材質および出来映えに欠陥がないことを保証します。

ディスクに関する BITSTREAMの全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 却するか、BITSTREAM の限定保証を満たさず、BITSTEAM に受領証のコピーとともに 返却されたディスクを交換するかのいずれかを BITSTREAM が選択することとなります。 ディスクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、BITSTREAM はディスクを交 換するか購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期 間の残りの期間か 30 日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証によ り、お客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利 を持つ可能性があります。

以上で明確に定義されている場合を除き、Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は 「保証なし」のまま提供されます。BITSTREAMは特定目的の商品性および適合性の黙示的 な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。

Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様 が全面的に負うことになります。BITSTREAM は、Bitstream 製品に含まれる機能がお客 様の要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨 を保証するものではありません。

BITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、Bitstream 製品の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損害賠償の責任を負いません(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損害を含む)。

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められ ていないため、上記の限定が適用されない場合があります。

#### 米国政府の限定権利

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま す。合衆国政府による使用、複写、開示は、FAR52.227-19(c)(2)(1987年5月)が 適用される場合はそこに規定されている制限に従います。それ以外の場合は DOD FAR の 適用される規定が 252.227-7013 の第 (a)(15)条(1988年4月)または第 (a)(17) 条(1988年4月)を補完する条項です。

契約当事者 / メーカーは215 First Street, Cambridge, MA 02142の Bitstream Inc. です。本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず BITSTREAM に連絡を取 りたい場合は、書面でご連絡ください。

以上

キヤノン 株式会社

## Windows 上にインストールする

- メモ 取扱説明書を CD-ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されていますので参照してください。
  - · FontGallery 取扱説明書:

¥Fgallery¥Manual¥Font¥Fgmanual.pdf(PDF 形 式)

- FontComposer 取扱説明書: ¥Fgallery¥Manual¥Composer¥Fcmanual.pdf (PDF 形式)
- •フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1 書体につき 10 秒前後か かりますので、あらかじめご了承ください。
- 欧文書体は、英語版 LIPS プリンタドライバでもご利用いただけます。

#### FontGallery のインストール

Windows 版 FontGallery を、以下の手順に従ってインストールしてください。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

- 重要
   Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
  - •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
- CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。
  - 2 CD-ROM メニューの [Font Gallery] の [インストール] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

3 内容を確認して、[使用許諾契約書の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



**4** [インストール] をクリックします。



[フォント] フォルダが自動的に開きます。

## **5** [ファイル]メニューから、[新しいフォントのインストール]を選びます。

[フォントの追加] ダイアログボックスが表示されます。

#### 6 [ドライブ] から CD-ROM を選び、[フォルダ] の一覧から、[fgallery] フォルダにある [font] フォルダを選択してダブルクリックします。



選んだフォルダにあるフォントが、[フォントの一覧]に表示されます。

7 [フォントの一覧] から、追加したいフォントを選びます。

1000000000000000000000000000000000000	×
73ントの一覧(E): FG丸コジッグ体Ca-B & FGP丸コジッグ体Ca-B (TrueType) FG丸コジッグ体Ca-L & FGP丸コジッグ体Ca-L (TrueType) FG丸コジッグ体Ca-M (FGP丸コジッグ体Ca-M (TrueType) FG力コジッグ体Ca-M & FGP丸コジッグ体Ca-M (TrueType) FG効料書体NT-M & FGP教科書体NT-M (TrueType) FG行言体CC-M & FGP行言体CC-M (TrueType) FG行言体LC-M & FGP行言体LC-M (TrueType) ▼	OK キャンセル すべて選択( <u>S</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )
フォルダ(D): f¥fgallery¥font ドライブ(V): Ft¥ Fgallery Ffont F	<u>ネットワーケ</u> ーする( <u>C</u> )

8 [[FONTS] フォルダにフォントをコピーする] にチェックマークが付い ているのを確認したあと、[OK] をクリックします。

📆 フォントの追加	×
フォントの一覧(E):	ОК
FG丸コジッグ体Ca-B & FGP丸コジッグ体Ca-B (TrueType) FG丸コジッグ体Ca-L & FGP丸コジッグ体Ca-L (TrueType) FG丸コジッグ体Ca-M & FGP丸コジッグ体Ca-M (TrueType)	<ul> <li>キャンセル</li> </ul>
FG九コッグ体Ca-U & FGP丸コッグ体Ca-U (True Type) FG教科書体NT-M & FGP教科書体NT-M (True Type) FG行書体CO-M & FGP行書体CO-M (True Type) FG行書体CO-M & FGP行書体CO-M (True Type)	すべて選択(S)
I.d.) & tero-w & rdr) & tero-w (true type)	
フォルダ( <u>D</u> ): f¥fgallery¥font ドライブ(V):	
🕞 f¥	▼ ネットワーク
🗁 fgallery	
「「「FONTS] フォルダにフォ	ントをコピーする( <u>C</u> )

[font] フォルダにフォントが追加されます。

Ø メモ お使いの OS によっては、[フォントフォルダにフォントをコピーする] と表示されます。

#### FontComposer、かな書体をインストールする

Windows 版 FontComposer を、以下の手順に従ってインストールしてください。かな書体は、Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントールされます。

● 重要 FontComposer を使用するには、約 10~20MBのハードディスクの空き容量が必要となる場合があります。FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが表示された場合には、ハードディスクの空き容量を確保してください。

#### 1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。

- 重要
   Windows NT 4.0/2000/XPをお使いの場合、起動した際に、必ず Administrators の メンバーとしてログオンしてください。
  - •インストール前に、他のアプリケーションソフトウェアをすべて終了してください。
- CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコンピュータ] の CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。

2 CD-ROM メニューの [Font Composer] の [インストール] をクリックします。



使用許諾契約書が画面に表示されます。

3 内容を確認して、[使用許諾契約書の条項に同意します]を選択したあと、 [次へ]をクリックします。



## **4** [インストール] をクリックします。

1227	Font Composerのインストール	
12221		
12221	同種のソフトウェアで、以前のバージョンのソフトウェアがすでに	
12 21	インストールされている場合は、あらかじめアンインストール(展開)してから、 個し」いくージョンのソフトウェアをインストールしてください。	
12 21	へぶいしんちがには へいぶいしんちき アンペンストーム(単数)方法を含め	
12221	重要な情報が記載されておりますので、あらかじめインストールガイドをお読みください。	
12 21		
1227		
12 21	ボインストームガイドをお読みになるには、あらかじめ Addeeg Readerg が	
Real Property lies	コンピュータンインストールされている必要があります。	
1202		
12 21		
Real Property lies		
Real Property lies		
12221		
1000		
1222	_	
main a	キャンセル インストールガイドを除く インストー	

インストールプログラムが起動します。

## 5 [次へ] をクリックします。



[インストール先の選択] ダイアログボックスが表示されます。



InstallShield ウィザート	×
インストール先の選択	
セットアップガブァイルをインストールするフォルタを選択してください。	
セットアッフりよ、次のフォルタリこ FontComposer をインストールします。	
このフォルタへのインストールは、じたへ]ボタンをクリックします。	
別のフォルダヘインストールする場合は、[参照]ボタンをクリックしてフォルタを選択してください。	
「インストール先のフォルダ――――	
F¥Program Files¥Canon¥FontComposer	参照( <u>R</u> )
InstallShield (長ろ(8)	++)th

[ファイルコピーの開始] ダイアログボックスが表示されます。

メモ インストール先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インストール先のフォルダを選択します。

7 設定内容を確認したあと、[次へ] をクリックします。

InstallShield ウィザート*	×
<b>ファイル コピーの開始</b> ファイルのコピーを開始する前に、設定内容を確認してください。	
7位がらムフィイルのコピーを開始するための情報は次の通りです。設定を確認して、変更を必要と 「戻る体学」を別ゥれます。現在の設定では、1場合は、「大へ体学」を別ったすとファイルのコピーを	とする場合は 開始します。
現在の設定	
インストール先のフォルダ:	<b>A</b>
F#Program Files#Canon#FontComposer	
र	<ul> <li>▼</li> <li>▼</li> </ul>
InstallShield	
	キャンセル

インストールが開始されます。

インストールが終了すると、インストール完了のメッセージが表示されます。[完了]をク リックして画面を閉じてください。

以上でインストールの作業が終了しました。

### FontGallery 同梱書体見本

次の書体をご利用いただけます。

#### ■ 和文書体

和文書体の見本を以下に示します。

平成明朝体 W3 平成明朝体 W5 平成明朝体 W7 平成明朝体 W9 平成角ゴシック体 W3 平成角ゴシック体 W5 平成角ゴシック体 W7 平成角ゴシック体 W9 角ゴシック体 Ca-L 角ゴシック体 Ca-M 角ゴシック体 Ca-B 角ゴシック体 Ca-U 丸ゴシック体 Ca-L 丸ゴシック体 Ca-M 丸ゴシック体 Ca-B 丸ゴシック体 Ca-U 教科書体 NT-M 楷書体 NT-M 行書体 LC-M 行書体 CC-M

夢のある多彩なフォント 夢のある多彩なフォント

■ かな書体

かな書体の見本を以下に示します。

こでまりL	ゆめのあるふぉんと
こでまりM	ゆめのあるふぉんと
こでまりB	ゆめのあるふぉんと
こでまりH	ゆめのあるふぉんと
からたちL	ゆめのあるふぉんと
からたちM	ゆめのあるふぉんと
からたちB	ゆめのあるふぉんと
からたちH	ゆめのあるふぉんと
さんざしし	ゆめのあるふちんと
さんざしM	ゆめのあるいちんと
さんざしB	ゆめのあるふちんと
さんざし日	ゆめのあるふちんと
てっせんし	ゆめのあるしゃんと
てっせんM	ゆめのあるしおんと
てっせんB	ゆめのあるしおんと
てっせん日	ゆめのあるふちんと
あしびL	いめのあるふおんと
あしびM	ゆめのあるふおんと
あしびB	ゆめのあるふおんと
あしびH	ゆめのあるふおんと
はしばみL	ゆめのあるふぉんと
はしばみM	ゆめのあるふぉんと
はしばみB	ゆめのあるふぉんと
はしばみH	ゆめのあるふぉんと
さざんかL	ゆめのあるふおんと
さざんかM	ゆめのあるふおんと
さざんかB	ゆめのあるふおんと
さざんかH	ゆめのあるふおんと
行書LC仮名	ゆめのあるふおんと
sek01	ゆめのあるふぉんと
sek02	中的のあるふぉんと

■ 和文書体とかな書体の組み合わせ

和文書体とかな書体の組み合わせ見本を以下に示します。

平成明朝体 W3+からたちL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+こでまりL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+さんざしL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W3+てっせんL	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+からたちM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+こでまりM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+さんざしM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W5+てっせんM	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+からたちB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+こでまりB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+さんざしB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W7+てっせんB	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+からたちH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+こでまりH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+さんざしH	夢のある多彩なフォント
平成明朝体 W9+てっせんH	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+あしびL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+さざんかL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W3+はしばみL	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W5+あしびM	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W5+さざんかM	夢のある多彩なフォント
半成角ゴシック体 W5+はしばみM	夢のある多彩なフォント
半成角ゴシック体 W7+あしびB	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W7+さざんかB	夢のある多彩なフォント
平成角ゴシック体 W7+はしばみB	夢のある多彩なフォント
半成角ゴシック体 W9+あしびH	夢のある多彩なフォント
平成角コシック体 W9+ささんか日	夢のある多彩なフォント
平成角コシック体 W9+はしばみ日	夢のある多彩なフォント
	夢のある多彩なフォント
角ゴ C a-L+ささんかし	夢のある多彩なノオント
	夢りめる多彩な /オント
用コ し a-M+めしひM 魚ゴ C 。 M - ナギノ かM	参りめる多彩な ノオント
用コ し $d - M + c c h h M$ 毎ゴ C $h h h h h h h h h h h h h h h h h h $	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
用コ し $d = M + k \cup k \partial M$ あず C $h = D + k \cup \chi D$	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
用コ し d - B + のしい B 毎ゴ C 。 B - ナギノム B	ラのめる多彩なノオント
用コ しょうせきさんから 毎ず Co PIはしばっD	ラクのる多杉なノオノト
	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
用コ しa-U+のしい口 角ゴ C a-U+キギケかU	一 罗りのる多杉なノオント 一 芭力をええぶなフィント
円コ し a - U + C C N M A 角ゴ C a - U + けし げ ユ ロ	- タツのマジ杉なノオント 
$\pi = Ca O + a O a \sigma \Pi$ $\pi = Ca - B + co b O I$	一 タックのシタネシは / オノト 善の七スタジナショント
	多いののうたっしオノト
行書休 I C - M + 行書I C 仮名	タンタシタネシャ /オント 夢のなるまたわつれい
11日14 Lし MI1111日し111日	ゆいめる タ ねい ノオノト

- 🖉 メモ
- Windows をお使いの場合は、FontComposer を使用して組み合わせ書体を自由に作成できます。

#### ■ 欧文書体 欧文書体の見本を以下に示します。

	American Garamond Roman	ABCDEF abcdef 12345
	American Garamond Italic	ABCDEF abcdef 12345
	American Garamond Bold	ABCDEF abcdef 12345
	American Garamond Bold Italic	ABCDEF abcdef 12345
	Bodoni Roman	ABCDEF abcdef 12345
	Bodoni Italic	ABCDEF abcdef 12345
	Bodoni Bold	ABCDEF abcdef 1234
	Bodoni Bold Italic	ABCDEF abcdef 123
	Cataneo Light	ABCDEF abcdef 12345
	Cataneo Regular	ABCDEF abcdef 12345
	Cataneo Bold	ABCDEF abcdef 12345
*	Cataneo Light Swash	ABCDEF a_bcde-f 12345
*	Cataneo Regular Swash	ABCDEF a_bcde-f 12345
*	Cataneo Bold Swash	ABCDEF a_bcde-f 1234
	Cooper Black	ABCDEF abcdef 1
	Cooper Black Italic	ABCDEF abcdef 12
	Cooper Black Outline	ABCDEF abcdef 1
	Century Oldstyle Roman	ABCDEF abcdef 12345
	Century Oldstyle Italic	ABCDEF abcdef 12345
	Century Oldstyle Bold	ABCDEF abcdef 123
	Century Schoolbook Roman	ABCDEF abcdef 1234
	Century Schoolbook Italic	ABCDEF abcdef 1234
	Century Schoolbook Bold	ABCDEF abcdef 12
	Century Schoolbook Bold Italic	ABCDEF abcdef 12
	Clarendon Roman	ABCDEF abcdef 12
	Clarendon Bold	ABCDEF abcdef 12
	Clarendon Black	ABCDEF abcdef 12
	Cloister Black Regular	ABCDEF abcdef 12345
	Cloister Black Openface	ABCDEF abcdef 12345
	Commercial PI Regular	±°′″∅+ ©®©®™™ ●
	Commercial Script Regular	ABCDEF abcdef 12345
	Dutch 801 Regular	ABCDEF abcdef 1234
	Dutch 801 Italic	ABCDEF abcdef 12345
	Dutch 801 Bold	ABCDEF abcdef 12345

def 12345 def 12345 def 12345 cdef 12345 cdef 12345 ef 12345 lef 12345 def 12345 сде-f 12345 сде-f 12345 bcde-f 12345 bcdef 12345 bcdef 12345 1bcdef 12345 def 12345 def 12345 cdef 12345 cdef 12345 cdef 12345 bcdef 12345 bcdef 12345 ocdef 12345 bcdef 12345 bcdef 12345 ef 12345 def 12345 def 12345 cdef 12345 cdef 12345 def 12345

\*「Cataneo Swash」には、一部文字が収容されておりません。これは、「Cataneo」と組み合わせて使用され る書体のためです。

Dutch 801 Bold Italic Dutch 801 Extra Bold Dutch 801 Extra Bold Italic Exotic 350 Light Exotic 350 Demi-Bold Exotic 350 Bold Goudy Oldstyle Roman Goudy Oldstyle Italic Goudy Oldstyle Bold Goudy Oldstyle Bold Italic Goudy Oldstyle Extra Bold Goudy Oldstyle Handtooled Holiday PI Poster Bodoni Roman Poster Bodoni Italic Prima Sans BT Prima Sans Bold Prima Serif BT Prima Serif Bold Prima Mono BT Prima Mono Bold Ribbon 131 Regular Ribbon 131 Bold Roundhand Regular Roundhand Bold Roundhand Black Serifa Thin Serifa Thin Italic Serifa Light Serifa Light Italic Serifa Roman Serifa Italic Serifa Bold Serifa Black

ABCDEF abcdef 12345 近てぶし方面 なんで 彩 糖〇 気気淋の中 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12845 IBCDEF abcdef 12845 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

ABCDEF abcdef 12345

Serifa Bold Condensed Snowcap Regular Staccato 222 Staccato 555 Swiss 721 Light Swiss 721 Light Italic Swiss 721 Roman Swiss 721 Italic Swiss 721 Bold Swiss 721 Bold Italic Swiss 721 Condensed Swiss 721 Bold Condensed Swiss 721 Thin Swiss 721 Thin Italic Swiss 721 Light Condensed Swiss 721 Condensed Italic Swiss 721 Bold Outline Swiss 721 Extended Swiss 721 Bold Extended Swiss 721 Black Extended Swiss 721 Black Outline Swiss 721 Bold Rounded Swiss 721 Black Rounded Symbol Proportional Regular Zapf Humanist 601 Roman Zapf Humanist 601 Italic Zapf Humanist 601 Bold Zapf Humanist 601 Bold Italic Zapf Humanist 601 Ultra Zapf Humanist 601 Ultra Italic

ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdel 12345 ABCDEF alcdel 12345 ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Light Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345 ABCDEF abcdef 12345 Swiss 721 Bold Condensed Italic ABCDEF abcdef 12345 ABX $\Delta$ EΦ αβγδεφ 12345 ABCDEF abcdef 12345



# 困ったときには

プリンタの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明しています。

WINDUWS Cのトラフルの対処広	Windows でのトラブルの対処法	5-2
--------------------	--------------------	-----

## Windows でのトラブルの対処法

Windows 用プリンタドライバを使用したときのトラブルへの対処法について説明しています。

#### プリンタから意味不明の文字が印刷される

- 原因 プリンタドライバが正しくインストールされていない。
- 処置 以下の手順で、プリンタドライバを正しくインストールしてください。
   [プリンタ] フォルダ(Windows XP/Server 2003 の場合は、[プリンタと FAX] フォルダ)に、お使いのプリンタ名のアイコンが表示されているか確認し ます。
- ・プリンタ名のアイコンが表示されているとき: プリンタ名のアイコンをダブルクリックして、[プリンタ]メニューの [通常使うプリンタに設定]を選択します。
  - プリンタ名のアイコンが表示されていないとき:
     プリンタドライバをインストールします。(→プリンタドライバをインストールする:
     P.2-5)

#### 印刷結果の端がかけてしまう

- **原因1** アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 超えている。
- 処置 アプリケーションソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲に入っているか確認してください。
   本プリンタは、上下左右ともに周囲 5mm の範囲には、印刷できません。
- 原因2 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリントした。
- 処置 次のことを確認してください。
  - データの周囲の余白を確認し、プリントしなおします。
  - データが欠けないようにプリンタドライバで縮小率([ページ設定] [倍率を 指定])を設定し、プリントしなおします。

#### 両面印刷時に表面と裏面の印刷位置が合わない(BIJ1350D)

- 原因 両面印刷時は表面と裏面で上下余白が異なるため、表面が 2mm 上がった位置に 印刷される。
- 処置1 プリンタドライバの〔仕上げ〕シートの〔仕上げ詳細〕ボタンを押し、〔処理オプション〕ボタンを押して、〔両面印刷時に表裏の上マージンを同じにする〕にチェックマークを付けて印刷してください。ただし、表面の下余白は 7mm のため、画像の下端 2mm が切れる場合があります。
- 処置2 プリンタドライバ以外から印刷する場合は、操作パネルで「リョウメン インジ イチホセイ」を「シナイ」に設定して印刷してください。ただし、表面の下余白 は 7mm のため、画像の下端 2mm が切れる場合があります。

#### オーバレイ印刷時に、以前作成したフォームファイルが利用できない

- 原因1 オーバレイ印字の設定が正しくされていない。
- **処 置** [オーバレイ] ページの [オーバレイ印字] が選択されていることを確認してくだ さい。
- **原因2** LIPS III、LIPS IV プリンタドライバ以外で作成したフォームファイルを使用している。
- 処置「BJC-880J用プリンタドライバ」、「BJC-680J用プリンタドライバ」、
   「LBP-A405Jr.用拡張フォトグラフィックドライバ」で作成したフォームファイルは、本プリンタから印刷できません。本プリンタドライバで作成したフォームファイルを使用してください。

#### オーバレイ印刷時にフォームファイルがずれて印刷される

- **原因** LBP-2030 用に作成したフォームファイルを使用して印刷している。
- 処置 LBP-2030 用に作成したフォームファイルを使用して印刷すると、アプリケーションソフトウェアによっては、ずれて印刷されることがあります。本プリンタ用のプリンタドライバで、フォームファイルを作成してください。

#### 印刷に時間がかかる/メモリフルと表示される

- **原因** Microsoft 製のプリンタドライバがインストールされている。
- 処置
   「プリンタドライバをインストールする」(→ P.2-5) にしたがってキヤノン製の プリンタドライバをインストールしなおしてください。





知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。

USB クラスドライバをインストールできない場合は	. 6-2
Windows 98/Meの場合	6-2
Windows 2000/XP/Server 2003 の場合	6-4
Canon Port Setting Tool でポートを設定する	. 6-6
索引	. 6-7



USB クラスドライバのインストールが正常にできない場合について説明しています。

## Windows 98/Me の場合

- 1 パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、およびプリンタの電源が入っていることを確認します。
- 【スタート】メニューから【設定】-- 【コントロールパネル】を選択して、 [システム] アイコンをダブルクリックします。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

3 [デバイスマネージャ] タブをクリックしたあと、[ユニバーサルシリア ルバスコントローラ] をダブルクリックします。



6

- 4 [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]の下に表示されているUSBク ラスドライバを削除します。
  - [Canon LIPS USB Printer]、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、
     [削除]をクリックします。
- ▲ 注意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 は、Windows が正常に動作しなくなることがあります。
- ① 重要 USB クラスドライバの項目が [その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、USB クラスドライバの項目を 選択したあと、削除してください。
  - 5 [デバイス削除の確認] ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をク リックします。

デバイスの削	「除の確認	?×
÷	USB ルート ハブ	
警告: シス	ステムからこのデバイスを削除しようとしています。	
		キャンセル

- 6 [閉じる] をクリックします。
- 7 [コントロールパネル]を閉じます。
- 🞖 USB ケーブルをパソコンから外したあと、Windows を再起動します。
- 「プリンタドライバをアンインストールする」(→ P.2-43)を参照してド ライバをアンインストールしたあと、「USB 環境をお使いの場合」(→ P.2-15)を参照してUSB クラスドライバをインストールします。
- ① 重要 ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールしなおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。
#### Windows 2000/XP/Server 2003 の場合

- パソコンとプリンタが USB ケーブルで正しく接続されていること、およびプリンタの電源が入っていることを確認します。
- 2 [スタート] メニューから [設定] [コントロールパネル] (Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル])を選択して、[システム] アイコン (Windows XP/Server 2003 の場合は、[パフォーマンスとメンテナンス]を選択したあと [システム] アイコン) をダブルクリックします。

[システムのプロパティ] ダイアログボックスが表示されます。

3 [ハードウェア] タブをクリックしたあと、[デバイスマネージャ] をク リックします。

システムのプロパティ	? ×
全般   ネットワーク II ハードウェア  ザー ブロファイル   詳細	
ハードウェア ウィザード ハードウェア ウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アン・ ル 削除、修復、取り外し、および設定ができます。	インストー
	·@
デバイスマネージャー デバイスマネージャは、コンピュータにインストールされているすべて りエアデバイスを表示します。デバイスマネージャを使って、各デノ ロバティを変更できます。 ドライバの署名(S)_ バードウェア ブロファイル シードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定 することができます。	のハード ドイスのブ D
<u></u>	ν( <u>P</u> )
OK ++>>t2/	適用( <u>A</u> )

- 4 [USB (Universal Serial Bus) コントローラ]の下に表示されている USB クラスドライバを削除します。
  - [Canon LIPS USB Printer]、またはお使いのプリンタ名を選択したあと、
     [削除]をクリックします。
- ▲注意 USB クラスドライバ以外の項目は、絶対に削除しないでください。誤って削除した場合 は、Windows が正常に動作しなくなることがあります。
- ① 重要 USB クラスドライバの項目が [その他のデバイス]の下に表示されている場合も、正常にインストールされていません。ご使用の OS に応じて、USB クラスドライバの項目を 選択したあと、削除してください。
  - 5 [デバイス削除の確認] ダイアログボックスが表示されたら、[OK] をク リックします。

デバイスの削	「除の確認	?×
÷	USB ルート ハブ	
警告: シス	ステムからこのデバイスを削除しようとしています。	
		キャンセル

- 6 [閉じる] をクリックします。
- 7 [コントロールパネル]を閉じます。
- 🞖 USB ケーブルをパソコンから外したあと、Windows を再起動します。
- 「プリンタドライバをアンインストールする」(→ P.2-43)を参照してド ライバをアンインストールしたあと、「USB 環境をお使いの場合」(→ P.2-15)を参照してUSB クラスドライバをインストールします。
- 重要 ドライバのインストールを正常に終了できなかった場合は、ドライバをインストールしなおす前に、必ずドライバをアンインストールしてください。

## Canon Port Setting Tool でポートを設定 する

Canon Port Setting Tool は、コンピュータにインストールされているデバイスと、デバ イスのネットワークアドレスの対応付けを行うことができます。ドライバのデバイス情報取 得が正しく動作していないときや、NetSpot Job Monitorのデバイスボードやステータス モニタが正しく動作していないときなどにお使いください。 NetSpot Job Monitor をインストールしている場合は、NetSpot Job Monitorの、デバ

イス情報取得の更新間隔や機種チェック機能の設定なども行うことができます。 Canon Port Setting Tool を起動するには、お使いのドライブ内の[Program Files¥ Canon¥Portset] フォルダにある [Portset.exe] をダブルクリックします。

🚟 Canon Port Setting Tool		×	
アドレス設定 オブション			
ポートに対応づけられているデバイス ポートを選択して、「変更」をクリックし	へのネットワークアドレスを指定する場合 てください。	nat.	
ポート	ネットワークアドレス		
¥¥SHERATON¥910-OUEUE ¥¥BUDDY¥Canon LASER SHOT LE 10.0.067: 10.0.0101:	3P-910 10.0.0.67 10.0.0.191		
	1000101		
	変更( <u>M</u> )	初期化①	
	アドレス設定の変更		×
	ポート: ¥¥SHERATI	ON¥910-QUEUE	
	ネットワークアドレス: C388A244.0	000850E403F	
	プロトコル(II): 💿 NetWare	C TCP/IP	
			探索( <u>D</u> )
	製品名	デバイス名	ネットワークアドレス
	LASER SHOT LBP-910 COLOR LASER SHOT LBP-2360 LASER SHOT LBP-1810 LASER SHOT LBP-850	くろべえ カラー軍曹	C388A244.0000850E403F C388A244.000085112067 C388A244.000085112052 C388A244.000085044B40
	iR5000-6000 iR3250	複写機2号 複写機1号	C388 A244.0000850740 B2 C388 A244.0000850 D4147
			OK キャンセル

- ✓ メモ 本ソフトウェアは、インストーラ使用時にドライバと同時にインストールされます。
  - Canon Port Setting Tool の詳細は、ヘルプファイルを参照してください。ヘルプファ イルは、Canon Port Setting Tool を起動して[ヘルプ]をクリックすると表示されます。

### 索引

#### 英数字 2ページ/枚(片面), 2-64 Canon LPR2, 1-4 Canon Driver Information Assist Serviceを インストールする、2-38 Canon Port Setting Tool. 6-6 Canon Port Setting Tool でポートを設定する . 6-6 Device Status Extension, 1-8 DOS をお使いの場合, 1-2 アプリケーションソフトウェアからの設 定.1-2 FontComposer, 4-33 FontComposer、かな書体をインストールする . 4-33 FontGallery, 1-8, 4-25, 4-37 FontGallery 製品使用許諾契約書, 4-26 BITSTREAM 使用許諾契約書. 4-27 ソフトウェア製品使用許諾契約書, 4-26 米国政府の限定権利,4-29 保証の拒否および限定保証. 4-28 FontGallery 同梱書体見本, 4-37 欧文書体, 4-40 かな書体. 4-38 和文書体, 4-37 和文書体とかな書体の組み合わせ、4-39 FontGallery のインストール, 4-30 FontGallery をインストールする, 4-25 FontGallery製品使用許諾契約書, 4-26 FontGallerv 同梱書体見本. 4-37 Windows 上にインストールする、4-29 必要なシステム環境, 4-25 LIPS IV プリンタドライバ. 1-3

NetSpot Accountant, 1-7 NetSpot Console, 1-6, 4-18 NetSpot Consoleのアクセス方法. 4-23 NetSpot Consoleを使用する、4-18 NetSpot Consoleのアクセス方法, 4-23 NetSpot Consoleのインストール. 4-20 管理できるデバイスの種類. 4-20 使用方法, 4-23 その他の補足情報, 4-24 必要なシステム環境. 4-18 NetSpot Device Installer, 1-5, 4-12 NetSpot Device Installer のインストール. 4-13 Windows 上にインストールする、4-13 NetSpot Device Installer を使用する, 4-12 NetSpot Device Installerのインストー ル. 4-13 使用方法, 4-16 設定できるデバイスの種類, 4-13 必要なシステム環境, 4-12 NetSpot Job Monitor, 1-4, 4-2, 4-4, 4-8 NetSpot Job Monitor をインストールする. 4-2 NetSpot Job Monitorのアンインストー ル. 4-8 NetSpot Job Monitor のインストール, 4-4 印刷状況を確認できるプリンタの種類。 4-3 使用方法, 4-10 その他の補足説明, 4-9 NetSpot Job Monitor 一般ユーザモード, 4-7

NetSpot Job Monitor 管理者モード, 4-7
NetSpot Suite, 1-4
NetSpot Console, 1-6
NetSpot Device Installer, 1-5
NetSpot Job Monitor, 1-4
NetWare 環境, 4-3
Nページ印刷, 2-66
OHP フィルム, 2-64
True Type 置換なし, 2-64
USB 環境をお使いの場合, 2-15
既に USB 接続以外の LIPS プリンタドラ
イバをインストールしている場合に、同じ
機種のプリンタをインストールするとき,
2-19
既に USB 接続以外の LIPS プリンタドラ
イバをインストールしている場合に、違う
機種のプリンタをインストールするとき,
2-19
初めてプリンタドライバをインストール
する場合, 2-18
古いバージョンのプリンタドライバをイ
ンストールしている場合, 2-19
USB 関連ドライバ, 2-4
USB クラスドライバをインストールできない場
合は, 6-2
Windows 2000/XP/Server 2003 の
場合, 6-4
Windows 98/Me の場合, 6-2
Windows 2000, 2-3
Windows 98/Me, 2-3
Windows 98/Me の場合, 2-45
アプリケーションソフトウェアからド
キュメントプロパティダイアログボック
スを表示する, 2-45
プリンタダイアログボックスからプリン
タプロパティダイアログボックスを表示
する, 2-47
Windows 98/Me, 2-4
Windows NT 4.0, 2-3

Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003, 2-33 Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 の場合.2-48 アプリケーションソフトウェアからド キュメントプロパティダイアログボック スを表示する、2-48 プリンタダイアログボックスからドキュ メントプロパティダイアログボックスを 表示する, 2-49 プリンタダイアログボックスからプリン タプロパティダイアログボックスを表示 する. 2-51 Windows Server 2003, 2-3 Windows XP. 2-3 Windows 上で使用する, 4-16 Windows でのトラブルの対処法. 5-2 Windows をお使いの場合、1-2 その他のソフトウエアをインストールす る. 1-2 プリンタドライバをインストールする. 1-2

#### あ

アプリケーションソフトウェア, 2-56, 3-3 アプリケーションソフトウェアから印刷する, 3-3

アプリケーションソフトウェアがDOS/V パソコン(ESC/P)用のプリンタにしか 対応していない場合、3-4 アプリケーションソフトウェアが日本電 気(株)製プリンタにしか対応していない 場合、3-4 他のLBPの機種名しか表示されていない 場合、3-3 本プリンタの機種名が表示されている場 合、3-3

索引

6

付録

アプリケーションソフトウェアからドキュメン トプロパティダイアログボックスを表示する. 2-45, 2-48 アプリケーションソフトウェアからの設定方法 と印刷実行. 2-56 いろいろな印刷機能を使用する、2-60 プリンタドライバの各ページの機能概要. 2-60 プリンタドライバの主な機能, 2-63 印刷状況を確認できるプリンタの種類、4-3 USB でローカル接続されているプリンタ , 4-3 お使いのコンピュータからTCP/IPプロト コルまたはNetWare環境で接続されてい るプリンタ.4-3 共有設定されているプリンタ, 4-3 印刷するときに必要な作業、2-2、3-2 プリンタを設置をしたあとに行う作業. 2-2 印刷のたびに行う作業, 2-2, 3-2 印刷する前に必要な作業, 1-2 Windows をお使いの場合、1-2 印刷のたびに行う作業, 2-2, 3-2 印刷設定を行う, 2-2, 3-2 印刷する, 2-2, 3-2 ページフォーマットを設定する. 3-2 印刷品質, 2-62 印刷前のプリンタ情報設定, 2-53 欧文書体. 4-40 オーバレイ印刷, 2-65 お気に入り印刷.2-64 2ページ/枚(片面).2-64 OHP フィルム, 2-64 TrueType 置換なし、2-64 色調優先. 2-64 社外秘, 2-64 出力サイズ A4 固定, 2-64 標準設定. 2-64 モノクロ文書, 2-64

オンラインマニュアル, 4-23

### か

拡大縮小印刷, 2-64 かな書体, 4-38 管理できるデバイス, 4-20 給紙, 2-61 共有設定, 4-3 共有プリンタ環境をお使いの場合, 2-33 クライアントでの設定, 2-37 プリントサーバでの設定 (Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003), 2-33

# さ

仕上げ, 2-61 色調優先 2-64 社外秘. 2-64 出力サイズ A4 固定, 2-64 使用方法, 4-10, 4-16, 4-23 Windows 上で使用する. 4-16 全デバイス状況を一覧表示する(デバイス ボード). 4-10 特定デバイスの詳細な状況を表示する(ス テータスモニタ), 4-10 ジョブ結合. 2-66 スタンプ印刷. 2-65 ステータスモニタ. 4-10 スプーラ内ジョブ,4-11 製本印刷. 2-67 設定できるデバイスの種類, 4-13 ソフトウェアの紹介. 1-3 Canon LPR2. 1-4 Device Status Extension, 1-8 FontGallery, 1-8 LIPS IV プリンタドライバ, 1-3 NetSpot Suite, 1-4

6

リモート UI, 1-8

### た

デバイスの設定, 2-62 デバイスボード, 4-10 とじしろ, 2-65

### な

ネットワーク上のプリンタを自動探索する場合, 2-6

#### は

6

付録

必要なシステム環境、2-3、4-2、4-12、4-18、 4-25 NetSpot Device Installer Windows版 を使用する場合, 4-12 NetSpot Job Monitor. 4-2 Windows 版を使用する場合。4-25 USB 関連ドライバ, 2-4 プリンタドライバ. 2-3 標準設定, 2-64 プリンタ状態.4-11 プリンタダイアログボックスからドキュメント プロパティダイアログボックスを表示する. 2-49 プリンタダイアログボックスからプリンタプロ パティダイアログボックスを表示する. 2-47. 2-51 プリンタドライバ. 2-3. 2-5. 2-43 プリンタドライバの主な機能, 2-63 Nページ印刷, 2-66 オーバレイ印刷. 2-65 お気に入り印刷.2-64 拡大縮小印刷, 2-64

ジョブ結合, 2-66 スタンプ印刷. 2-65 とじしろ、2-65 プリンタドライバの各ページの機能概要. 2-60 印刷品質. 2-62 給紙, 2-61 仕上げ. 2-61 デバイスの設定. 2-62 ページ設定.2-60 プリンタドライバをアンインストールする. 2-43 プリンタドライバをインストールする, 2-5 Canon Driver Information Assist Service をインストールする、2-38 USB 環境をお使いの場合、2-15 共有プリンタ環境をお使いの場合、2-33 ネットワーク上のプリンタを自動探索す る場合, 2-6 ポートを手動で設定する場合、2-21 プリンタドライバを更新する. 2-41 プリンタドライバを使って印刷する、2-56 プリンタドライバを表示する, 2-44 Windows 98/Meの場合. 2-45 Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003の場合, 2-48 プリンタ内/ファクス内ジョブ.4-11 プリンタを設置したあとに行う作業、2-2、3-2 使用するプリンタの機種名を選択する. 3-2 プリンタドライバをインストールする. 2-2 プリントサーバでの設定(Windows NT 4.0/ 2000/XP/Server 2003), 2-33 ページ設定.2-60 ヘルプ. 4-23 ポートの設定. 6-6 ポートを手動で設定する場合, 2-21 インストール方法の種類. 2-26

## ま

モノクロ文書, 2-64

## 5

リモート UI, 1-8 両面印刷, 2-67 ローカル接続, 4-3

### わ

和文書体, 4-37 和文書体とかな書体の組み合わせ, 4-39

> **6** 付録