



************************************				<b>B</b>		<b>次</b> へ
<ul> <li>目次</li> <li>取扱説明書の分冊構成について</li></ul>	なる前に				, tù	
2 ギャンする 3 さには 4 5 取扱説明書の分冊構成について						
***>する 3 **********************************	2	取扱説明書の分	冊構成について			
3       商標および著作権について	キャンする	本書の使いかた。				
1 お使いになる前に 5	3	商標および著作	権について			
5 あ) ひいになる前に 困ったときの参照先		いたわえがに				
5 困ったとさの参照先	「お使	いにはる別に				
動作境境インストールの確認をする インストールの確認をする ソフトウェアをアンインストール(削除)/再インストールする MF Toolbox を削除する MF ドライバを削除する	5	困ったとさの参知	照尤			
インストールの確認をする ソフトウェアをアンインストール(削除)/再インストールする MF Toolbox を削除する MF ドライバを削除する		動作環境				
ソフトウェアをアンインストール(削除)/再インストールする MF Toolbox を削除する MF ドライバを削除する ソフトウェアを再インストールする		インストールの	確認をする			
MF Toolbox を削除する MF ドライバを削除する ソフトウェアを再インストールする		ソフトウェアを	アンインストール(削除)/	再インスト-	-ルする.	
MF ドライバを削除する			MF Toolbox を削除する			
リフトウェアを由イシフトールする			MF ドライバを削除する			
			ソフトワェアを冉インストー。	ルする		

索引

			<b>り</b> 戻る		<b>)</b> 次へ	トップ
お使いになる前に 2 印刷する						2-1
印刷する <b>2</b>	文書を印刷する	印刷を中止する				2-2
原稿をスキャンする 3 困ったときには	印刷の設定を変更する	Windows アプリケーションから表え [プリンタと FAX](Windows 98/I	示する場合 Me/2000	の場合は	[プリンタ]	2-3 2-3 ) フォル
4 付録 5	Windows 98/Me での	<sup>ダから表示する場合</sup>	]			2-4
	Windows 2000/XP <sup>-</sup>	でのプリンタのプロパティ通 プリンタのプロパティ 印刷設定	画面と印	刷設定面	画面	2-21 2-22 2-27
	本製品をネットワーク	上で使用する	る 利する			<b>2-41</b> 2-41 2-44

			<b>し</b> 次へ トップ
お使いになる前に 1 3 原稿	高をスキャンする		
印刷する	操作パネルのキ	- ーを使って読み込む	
2 原稿をスキャンする 3	[スタート] を	押したときの読み込みかたを設定する [スタート] からのスキャン動作を設定する [設定] 画面で [スタート] を設定する [スキャナとカメラ] フォルダで [スタート] を設定する	3-4 3-4 3-4 (Windows 98/
<b>4</b> 付録	MF Toolbox र्द	2000の場合は、[スキャナとカメラのプロパティ] ダイア を使って読み込む	ログボックス) 3-5 3-6
5	MF Toolbox を	を設定するスキャナを設定するスキャナを設定するスキャンした画像を保存するアプリケーションの設定(メールソフトの設定)スキャン画像の確認と Exif 情報の入力(スキャン画像を確	3-8 3-8 3-9 3-10 認する)3-11
	アプリケーショ	ンから画像を読み込む	3-12
	複数の原稿を1	つの PDF ファイルにする	3-13
	ScanGear MF	<ul> <li>で細かく設定して読み込む</li> <li>基本モードと拡張モードを切り替える</li> <li>基本モードの操作</li> <li>拡張モードの操作</li> <li>拡張モードで読み込む範囲を指定する</li> <li>拡張モードを設定する</li> <li>解像度を決める</li> </ul>	3-15 3-15 3-15 3-17 3-18 3-19 3-30
<u>目次</u> 索引			i

		<b>し</b> 戻る	①     前へ     次へ     トップ
お使いになる前に 1 印刷する 2	WIA ドライバで読み込む(Windows XP のみ [スキャナとカメラ] から読み込 アプリケーションから画像を読る	. <b>)</b> <u>\</u> む み込む	
「原禍をスキャンする 【 <b>3</b> 】	4 困ったときには		
困ったときには	プリンタのトラブル		
4	プリンタドライバのトラブル		4-4
付録 5	スキャナのトラブル		
	インストール/アンインストール時のトラブル	·	4-10
	5 付録		
	仕様		
	プリンタの仕様		
	スキャナの仕様		
	用語集		
	索引		
目次			









本書では、本製品を使用する上で安全のためにお守りいただきたいことや、役に立つ情報に下記のマークを付けています。

## ▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。

## 1章

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。

### 🧭 🗶

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。

また本書では、コンピュータ画面上のボタンや項目を以下のように表記しています。 ・コンピュータ画面上のボタンおよび選択項目: [詳細設定]





次へ

# 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには

お使いになる前に



# 商標および著作権について

#### 商標について

Canon、Canon ロゴ、および Satera はキヤノン株式会社の商標です。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、本文中に記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標、または商標です。

#### 著作権について

Copyright© 2006 Canon Inc. All rights reserved.

キャノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の 形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをする ことはできません。

#### 免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示 的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の 損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。







# お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

印刷する

# 困ったときの参照先

ドライバのインストール時、または本製品の使用時にトラブルが起き た場合には、以下を参照してください。

ソフトウェアガイド(本書)

「第4章 困ったときには」を参照してください。

## 操作ガイド(基本編)

「第8章 困ったときには」を参照してください。

## README.TXT ファイル

MFドライバのインストール時と使用時の留意点(ヒントおよび制限事 項)については、ドライバと一緒に付属の CD-ROM に収録されてい る README.TXT ファイルを参照してください。

# オンラインヘルプ

ドライバソフトに収録されているオンラインヘルプファイルにも追加 のヘルプ情報が収められています。 [プロパティ] ダイアログボックスで [ヘルプ] ボタンをクリックする と、ドライバの全機能とオプションに関する情報が表示されます。

## 状況依存ヘルプ

表示されているダイアログボックス内の各項目の説明が表示されま す。この状況依存ヘルプは、次のいずれかの方法で表示できます。

- ダイアログボックスのタイトルバーで??(ヘルプ)ボタンをクリックし、目的の項目をクリックします。
- ・ 目的の項目を右クリックし、[ヘルプ]ボックスを選択します。
- ・目的の項目をクリックし、[F1] キーを押します。

## キヤノン販売店またはサービス代理店

ヘルプに必要な情報がない場合は、お買いあげのキヤノン販売店また はサービス代理店までお問い合わせください。

### お使いになる前に

#### 印刷する

## rii 9 O

原稿をスキャンする

困ったときには

付録

# 動作環境

#### ハードウェア環境

- ・ IBM コンピュータまたは IBM 互換コンピュータ
- ・ CD-ROM ドライブ、または CD-ROM へのアクセスが可能なネット ワーク環境
- ・USB ポートが装備され、USB クラスドライバがインストールされ ているコンピュータ

#### Microsoft Windows 98/98SE

CPU:Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 90MHz 以上 メモリ:64MB 以上 空きハードディスク容量:25MB 以上

#### **Microsoft Windows ME**

CPU: Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 150MHz 以上 メモリ:64MB 以上(128MB 以上を推奨) 空きハードディスク容量:25MB 以上

#### Microsoft Windows 2000 Professional

・USB1.1 で使用する場合

CPU: Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 133MHz 以上 メモリ:64MB 以上(128MB 以上を推奨) 空きハードディスク容量:25MB 以上

USB2.0 で使用する場合

CPU:Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> II 以上 メモリ:128MB 以上 空きハードディスク容量:25MB 以上

#### Microsoft Windows XP

・ USB1.1 で使用する場合

CPU:Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 300MHz 以上 メモリ:64MB 以上(128MB 以上を推奨) 空きハードディスク容量:25MB 以上

戻る

USB2.0 で使用する場合

CPU: Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> II 以上 メモリ: 128MB 以上 空きハードディスク容量: 25MB 以上

#### 🧭 🗶

・USB 2.0 Hi Speed をご利用いただくためには、Windows XP SP1 以上が インストールされ、CPU が 300MHz 以上、RAM が 64MB 以上であるか、 Windows 2000 SP4 がインストールされ、CPU が 133MHz 以上、RAM が 64MB 以上である必要があります。お使いのコンピュータが以上の条件を 満たしていて、USB 2.0 用ドライバがすでにインストールされている場合は、 USB 2.0 をご利用になれます。

前へ

次へ

スキャナ使用時、動作中に必要な容量は、読み取り画像サイズおよびアプリケーションの使用するディスク容量によって異なります。

索引

トップ



# トップ

### お使いになる前に







困ったときには

# インストールの確認をする

ドライバが正しくインストールされているか、また本製品が通常使う プリンタとして設定されているかを確認します。

### 🧭 🗡 🧭

アプリケーションから [印刷] 画面を開いたときに、本製品が選択されていれ ば、本製品が通常使うプリンタとして設定されています。

# [プリンタと FAX] (Windows 98/Me/2000 の場合は [プリンタ]) フォルダを開きます。

タスクバーの [スタート] から [プリンタと FAX] (Windows 98/Me/ 2000 のときは [スタート] → [設定] → [プリンタ]) をクリックします。 プリンタドライバのアイコンが表示されているか確認します。

## 2. 通常使うプリンタに設定します。

本製品のプリンタのアイコンをクリックします。 [ファイル]メニューから、[通常使うプリンタに設定]をクリックします。

## [スキャナとカメラ] フォルダ (Windows 98/Me /2000 の場合は [スキャナとカメラのプロパティ] 画面)を開きます。

タスクバーの [スタート] から、[コントロールパネル] → [プリンタと その他のハードウェア] → [スキャナとカメラ] をクリックします (Windows 98/Me/2000 の場合は、[スタート] → [設定] → [コント ロールパネル] をクリックして、[スキャナとカメラ] のアイコンをダブ ルクリックします)。 スキャナドライバのアイコンが表示されているか確認します。

### **4.** デスクトップに [Canon MF Toolbox 4.9] のアイ コンがあるか確認します。

MF Toolbox 4.9 はインストールされています。

目次



## お使いになる前に





困ったときには

付録

# ソフトウェアをアンインストール (削除) / 再インストールする

MF ドライバが正常に作動しない場合は、MF ドライバを削除してから、再インストールします。再インストールするときも、まず現在インストールされているソフトウェアを削除する必要があります。MF ドライバを削除する前に、次の点を確認してください。

- インストールするソフトウェアを手元に用意してください。
- ●コンピュータ上で実行中のアプリケーションがある場合は、終了してください。

#### 🧭 🗶

- Windows 2000/XP からソフトウェアをアンインストールするときは、管理者権限を持つユーザとしてログオンしてください。
- ・ ソフトウェアを削除するときはまず MF Toolbox を削除し、次に MF ドライ バを削除します。

## ■ MF Toolbox を削除する

 タスクバーの [スタート] から [(すべての) プログ ラム] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox アンインストール] をクリックします。

## 2. 画面上の指示に従って操作します。

プログラム修復または削除を選択する画面が開いたら、[削除] をチェッ クし、[次へ] をクリックします。 アプリケーションなどを削除してよいかを確認するメッセージが表示さ れたら、[OK] をクリックしてください。 コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されたら、コンピュータ を再起動させてください。

3. [終了] をクリックします。

## ■ MF ドライバを削除する

- タスクバーの[スタート]から[(すべての)プログラム]→[Canon]→[MF3200 Series]→[ドライバアンインストール]をクリックします。
   [MFドライバアンインストーラ] 画面が表示されます。
- 2. [削除] をクリックします。

🚯 MF  5	ライバアンインストーラ	
18	MF ドライバをコンピュータから削除します。 MF3200 Series	
[肖川除]る	わリックして実行してください。	
		削除(2) 終了⊗

確認のメッセージが表示されます。

**3.** [はい] をクリックします。



ドライバが削除されます。



## 4. [終了] をクリックします。



### 🥭 🗶

再起動を促すメッセージが表示されることがあります。このときはコンピュー 夕を再起動させてから再インストールしてください。

## ■ ソフトウェアを再インストールする

タスクバーの [スタート] から [マイコンピュータ] をクリック (Windows 98/Me/2000 のときは、[マイコンピュータ] をダブルク リック) して CD-ROM のアイコンを開き、[MInst] ([MInst.exe]) をダブルクリックすると、MF セットアップ画面が表示されます。ス タートアップガイドに従ってインストールし直してください。 ネットワークやハードディスクに保存したコピーを使ってインストー ルするときは、コピー先の [MInst] ([MInst.exe]) をダブルクリッ クして MF セットアップ画面を表示します。

索引

トップ

戻る

前へ

次へ





# 文書を印刷する

- 1. アプリケーションで印刷する文書を開きます。
- 印刷のコマンドを選びます。
   通常は、[ファイル] メニューで[印刷] を選びます。
   [印刷] 画面が表示されます。
- 3. [印刷] 画面の [プリンタの選択] または [プリンタ 名] で、使用するプリンタをクリックします。
- 4. [詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。

### 🧭 ×Ŧ

アプリケーションによっては[印刷]画面の[全般]タブで使用するプ リンタを選択し、印刷の詳細設定を行います(Windows 2000 のみ)。

5. 印刷の詳細設定を行い、[OK] をクリックします。

#### 🧭 🗡 🧭

詳しくは、「印刷の設定を変更する」(→ P.2-3)を参照してください。

**6.** [印刷] または [OK] をクリックします。 <sup>印刷が開始されます。</sup>

### 🧭 🗶

印刷を中止するには、[キャンセル]をクリックします。

## ■ 印刷を中止する

 [プリンタと FAX] フォルダ (Windows 98/Me/ 2000 のときは、[プリンタ] フォルダ)を開きます。
 タスクバーの [スタート] から、[プリンタと FAX] (Windows 98/Me/ 2000 のときは、[スタート] から、[設定] → [プリンタ]) をクリック します。

前へ

次へ

戻る

- **2.** [Canon MF3200 Series] のアイコンをダブルク リックします。
- **3.** 印刷を中止する文書を右クリックし、[キャンセル] または[印刷中止]→[はい]をクリックします。

🧭 🗶

- ・Windows 98/2000 の場合は、[キャンセル] または [印刷中止]を クリックすると削除されます。
- ・本体の操作パネルの[システムモニタ]を使って印刷を中止することもできます。詳しくは、操作ガイド(応用編)「第2章システムモニタ」を参照してください。

索引

トップ



# お使いになる前に

印刷する

# 原稿をスキャンする

困ったときには

付録

# 印刷の設定を変更する

印刷の設定を表示または変更する場合は、プリンタドライバの[プロ パティ]または[印刷設定]画面を表示してください。 [プロパティ]画面は、アプリケーションの[印刷]画面および[プリ ンタと FAX] (Windows 98/Me/2000の場合は[プリンタ])フォ ルダから開くことができます。[印刷設定]画面は、[プリンタと FAX] (Windows 2000の場合は[プリンタ])フォルダから開くことがで きます。

この画面を表示するには、次の方法に従ってください。

#### 🧭 🗶

- ・[プロパティ] 画面では、プリンタの詳細設定や、すべての Windows アプリ ケーション用の印刷設定がきでます。[印刷設定] 画面では、本製品の印刷の 詳細設定を変更することができます (Windows 2000/XP のみ)。
- [プロパティ] 画面に表示されるタブの数は、お使いの環境と画面の表示のしかたによって異なります。
- ・ 画面の表示のしたかによって、設定内容の有効期間が異なります。
   ・ アプリケーションの「印刷] 画面から「プロパティ] 画面を表示した
  - アプリケーションの[印刷] 画面から[プロパティ] 画面を表示した 場合、選択した印刷オプションは現在の印刷のみに適用され、アプリ ケーション終了時に無効になります。
  - ・ [プリンタと FAX] (Windows 98/Me/2000 のときは [プリンタ]) フォルダから [プロパティ] 画面を表示した場合、選択した印刷オプ ションはすべての Windows アプリケーションに適用され、設定を変 更するまで有効です。

 Windows アプリケーションから表示する 場合

[印刷設定] または [プロパティ] 画面を開く

## 1. 印刷のコマンドを選択します。

通常は、[ファイル] メニューで [印刷] を選択します。 [印刷] 画面が表示されます。

- **2.** [印刷] 画面の [プリンタの選択] または [プリンタ 名] でプリンタを選択します。
- 3. [詳細設定] または [プロパティ] をクリックします。

[Canon MF3200 Series のプロパティ] または [Canon MF3200 Series 印刷設定] 画面が表示されます。

🧭 🗶

アプリケーションによっては[印刷]画面の[全般]タブで使用するプリンタを選択し、印刷の詳細設定を行います(Windows 2000のみ)。





 [プリンタと FAX] (Windows 98/Me/ 2000 の場合は [プリンタ]) フォルダから 表示する場合

## [プロパティ] 画面を開く

 [プリンタと FAX] (Windows 98/Me/2000 のと きは、[プリンタ]) フォルダを開きます。
 タスクバーの [スタート] から、[プリンタと FAX] (Windows 98/Me/

2000のときは、[スタート] → [設定] → [プリンタ]) をクリックします。

- 2. プリンタのアイコンをクリックします。
- **3.** [ファイル] メニューから [プロパティ] をクリックします。

プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[プロパティ]を選択しても、[プロパティ] 画面を表示することができます。 [Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面が表示されます。

### Windows 2000/XP で [印刷設定] 画面を開く

# **1.** [プリンタと FAX] (Windows 2000 のときは、[プリンタ]) フォルダを開きます。

タスクバーの [スタート] から、[プリンタと FAX] (Windows 2000 のときは、[スタート] → [設定] → [プリンタ]) をクリックします。

2. プリンタのアイコンをクリックします。

# 3. [ファイル] メニューから [印刷設定] をクリックします。

プリンタのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[印刷設定]を選択しても、[印刷設定]画面を表示することができます。 [Canon MF3200 Series 印刷設定]画面が表示されます。





# Windows 98/Me でのプリンタのプロパティ画面

### 🧭 🗡 🧭

- ・ 画面は[プリンタ] フォルダから [Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を開いたときのものを使用しています。
- [プロパティ] 画面に表示されるタブの数は、お使いの環境と画面の表示のしかたによって異なります。

## [全般] タブ

テストページの印刷や分割ページの定義が行えます。詳細は、 Windowsのマニュアルを参照してください。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ		? ×
全般 詳細   色の管理   共有   ページ設定   仕上げ   印刷品質		
Cenon MF3200 Series      コンント(2):		
レ 区切りページ(2): (なし) マ 参照(18)		
印字テスト(1)		
	適用( <u>a</u> )	ヘルジ

## [詳細] タブ

プリンタポートやタイムアウトの設定をします。詳細は、Windowsの マニュアルを参照してください。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ	?
全般 詳細 色の管理 共有 ページ設定 仕	上げ「印刷品質」
Canon MF3200 Series	
印刷先のボート(P):	
USBPRN01	ポートの追加(I)
印刷に使用するドライバロ)	ポートの剤I除( <u>D</u> )
Canon MF3200 Series	ドライバの追加(W)
プリンタボートの割り当て(©) プリンタ	タポートの解除(N)
タイムアウト設定の	
未選択時(S): 15 秒	
送信の再試行時( <u>R</u> ): 180 秒	
スプールの設定(0	ボートの設定( <u>0</u> )
	OK キャンセル 適用(金) ヘルブ

# プリンタ スプールの設定

#### 初期設定値は次のように設定されています。

プリンタ スプールの設定 ? 🔀
<ul> <li>○ 印刷ショブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う⑤)</li> <li>○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る①</li> </ul>
<ul> <li>○ 1 ページ目のデータをスナールしたら、印刷データをプリンダに送る(A)</li> <li>○ プリンダに直接印刷データを送る(P)</li> </ul>
スプール データ化式(E): RAW
OK         キャンセル         標準に戻す(0)

目次





## [色の管理] タブ

カラープロファイルをプリンタに関連付けます。 詳細は、 Windows の マニュアルを参照してください。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ	?)
全般 詳細 (色の管理) 共有 ページ設定 仕上げ 印刷品質	
カラーブリンタと関連性付らカラーブロファイルを設定することができます。カラー プロファイルは、メディアの種類やプリンタの設定に基づいて、プリンタで使用される 色を削減します。	
○ 自動(U): 関連付けられたカラーブロファイルー覧の中から最適なプロファイルを 自動的に選択する(推奨)	
○ 手動(M): このデバイスが出力に使用する既定のカラーブロファイルを一覧から手動で選択する 既定のカラーブロファイル: 〈ねし〉	
このプリンタに関連付けられているカラー ブロファイル・ピン	
追加(Q) 削除(Q)  所定(個として設定(9)	
OK         キャンセル         道用(品)	ヘルプ

## [共有] タブ

プリンタ共有の設定値を指定します。このタブは、プリンタ共有が有 効になっている場合のみ利用できます。(→本製品をネットワーク上で 使用する:P.2-41) 詳細は、Windowsのマニュアルを参照してください。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ	? ×
全般 詳細   色の管理 (共有) ページ設定   仕上げ   印刷品質	
<ul> <li>(* 共有しない(2))</li> <li>(*) 共有する(5)</li> </ul>	
共有名(1):	
バスワード(型)	
OK キャンセル 道用(金)	ヘルブ



## [ページ設定] タブ

用紙サイズ、拡大縮小率、部数、印刷の向き、1枚の用紙に印刷する ページ数など、ページ設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法]の詳細については、「お気に入り」(→P.2-17)を参照してください。

anon MF3200 Seriesのプロパティ		<u>? ×</u>
全般   詳細   色の管理   共有   【	《一ジ設定】仕上げ   印刷品質	
お気に入り(E):  「「」標準設定	- 🕼 🗹	出力方法(恤): 🎯 印刷 💌
	III 原稿サイズ(S):	A4
	🛓 出力用紙サイズ②:	原稿サイズと同じ
	部数(C):	1 📑 部 (1~99)
		▲ C 横
	ページレイアウト(型):	1ページ/枚(標準)
	□ 倍率を指定する(N):	
A4(倍率:自動)	(音率( <u>G</u> ):	100 拱 X (25~-200)
設定確認(⊻)	用紙タイプ ♡:	普通紙
	□ スタンプ 🔟 :	マル秘 マルジブ編集の
]	ユーザ定義用紙(凹)	ページオブション(E) 標準に戻す(R)
	OK	キャンセル 道用(点) ヘルプ

[原稿サイズ] アプリケーションで作成した原稿サイズを選択します。選択できるサイズは[レター]、[レジャー]、[リーガル]、[エグゼクティブ]、 [A5]、[B5]、[A4]、[B4]、[A3]、[封筒 洋形2号]、[封筒 洋形4号]、[はがき]、[往復はがき]および[ユーザ定義(名称固定)]です。ただし、[原稿サイズ]に[レジャー]、[B4]、または[A3]を設定すると、[A4]サイズに収まるように元の原稿サイズが自動的に縮小されます。 [出力用紙サイズ] 印刷する用紙サイズを選択します。[原稿サイ ズと同じ]以外に設定すると、選択した用紙サ イズに収まるように自動的に拡大/縮小して 印刷されます。

前へ

-

戻る

#### 🧭 🗶

[ユーザ定義用紙] 画面で、最大 50 通りの用紙サイズを定義できます (→ユーザ定義用紙: P.2-10)。

- [部数] 印刷する部数を指定します(1~99部)。
- [印刷の向き] 印刷する用紙の向きを指定します([縦] また は [横])。
- [ページレイアウト] 用紙1枚当たりに印刷する原稿の枚数(1、2、 4、6、8、9、16枚)、または、画像を拡大し て複数枚の用紙に分割して印刷するポスター 印刷の設定をします。[1ページ/枚(標準)] および[ポスター]以外に指定すると、選択し たページレイアウトに収まるように自動的に 縮小されて印刷されます。
  - 🖉 🗡
  - 「ポスター」を選択すると、「倍率を指定する」、「スタンプ」および 「ページオプション」が選択できなくなります。
  - ・[1ページ/枚(標準)]を選択すると[倍率を指定する]が表示されます。[1ページ/枚(標準)]および[ポスター]以外に設定すると、[倍率を指定する]の代わりに、[配置順]が表示されます。
- [倍率を指定する] 拡大/縮小して印刷する場合の倍率を指定しま す。チェックマークを付けると、右側の編集 ボックスが使用可能になり、倍率(25~200 %)を指定できます。

🥭 🗶

アプリケーションソフトの[印刷] 画面で拡大/縮小率を設定できる 場合、プリンタドライバでは 100% に設定し、アプリケーションソフ トで目的の拡大/縮小率を設定してください。

目次

トップ

次へ



 [配置順]
 1 枚の用紙に複数の原稿を印刷する場合に、用

 紙に原稿を配置する順序を選択します。



[用紙タイプ] 印刷する用紙の種類を選択します。利用可能な 用紙の種類は次のとおりです。

- ・普通紙(64~90g/m<sup>2</sup>)
- ・普通紙L
- ・厚紙
- ・厚紙H
- ・OHP フィルム

🧭 🗶

- ・ [普通紙] の設定でプリントした結果、用紙がひどくカールする場合は、[普通紙 L] に設定してください。
- ・ [厚紙]の設定で十分なプリント結果が得られなかった場合は、[厚 紙 H] に設定してください。
- ・原稿サイズで[封筒洋形2号]または[封筒洋形4号]を選択し、 出力用紙サイズで[原稿サイズと同じ]を選択すると、[用紙タイ プ]は自動的に[封筒]に設定されます。

また、出力用紙サイズで[封筒洋形2号]または[封筒洋形4号] を選択すると、原稿サイズの設定にかかわらず、[用紙タイプ]は 自動的に[封筒]に設定されます。

・ 原稿サイズで [はがき] または [往復はがき] を選択し、出力用紙 サイズで [原稿サイズと同じ] を選択すると、[用紙タイプ] は自 動的に [はがき] に設定されます。

また、出力用紙サイズで[はがき]または[往復はがき]を選択す ると、原稿サイズの設定にかかわらず、[用紙タイプ]は自動的に [はがき] に設定されます。 [スタンプ] 通 さ

選択したスタンプを各ページに付けて印刷し ます。6種類のスタンプが用意されています。 [スタンプ編集] でスタンプを追加することも できます。

次へ

前へ

トップ

・マル秘

 $\frown$ 

戻る

- $\cdot$  CONFIDENTIAL
- · COPY
- ・DRAFT
- ・社外秘
- ・コピー禁止

[スタンプ] にチェックマークを付けると、[ス タンプ編集] が利用できます。

#### 🧭 🗶

[スタンプ] は、[ページレイアウト] が [ポスター] に設定されてい る場合は使用できません。

[スタンプ編集] [スタンプ編集] 画面を表示して、スタンプ印 刷の詳細設定を行います(→スタンプ編集: P.2-9)。

[ユーザ定義用紙] [ユーザ定義用紙] 画面を表示して、独自のサ イズの用紙を設定します(→ユーザ定義用紙: P.2-10)。

#### 🧭 🗶

[ユーザ定義用紙] は、[プリンタ] フォルダから [Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を表示した場合にのみ設定できます。アプ リケーションから表示した [プロパティ] 画面からは設定できません。

[ページオプション] 日付やページ番号を印刷したり、用紙に枠を付 けて印刷したい場合などに使用します(→ペー ジオプション:P.2-11)。

#### 🧭 🗶

[ページオプション] は、[ページレイアウト] が [ポスター] に設定 されている場合は使用できません。

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

目次

お使いになる前に 1 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには 4 付録

[設定確認] [設定確認] 画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます(→設定 確認: P.2-20)。

### スタンプ編集

[ページ設定] タブの [スタンプ編集] をクリックすると、[スタンプ 編集] 画面が表示されます。この画面では、登録されているスタンプ を編集したり、新しくスタンプを作成することができます。[スタンプ 編集] は、[ページ設定] タブで [スタンプ] にチェックマークが付い ているときだけ利用できます。

	スタノリー <u><u>1</u>(1):</u>	
	CONFIDENTIAL	
	COPY	
	DRAFT	
	「社外秘	
		the last test in the second second
		新規這加(D) 自己定任)
		マル秘
座/票		秘
₩ X02): 0 (~51~~51)		MS P明朝
↓ Y(2):  ↓ (-E0E0)		標準
中心へ移動(6)		
		50407
		1 印刷店注(2)
	○○○九田み	
	😬 с шрыж	<ul> <li>重整 C 重ね印刷</li> </ul>
-180° 0° 180° 🦱	<b>O</b> 780	
<u> </u>		
	□ □ 先頭ページのみ印刷	
		CK ± μ <sup>*</sup> μτημ   ∧ μ.⇒(μ)

- [スタンプ一覧] 登録されているスタンプ名が表示されます。画 面の左上に選択したスタンプの画像が表示されます。
- [新規追加] 新しいスタンプを登録することができます。 [スタンプ名] にスタンプ名を入力し、[OK] をクリックすると登録が完了します。登録でき るスタンプは最大 50 個です。

[削除] [スタンプ一覧]から選択したスタンプを削除 します。

前へ

次へ

トップ

-

戻る

### 🖉 🗶

はじめから定義されているスタンプや、現在選択されているスタンプ を削除することはできません。

[座標]	各ページに印刷するスタンプの位置を指定し ます。[X] および [Y] の編集ボックスに値を (- 50 ~ 50 の範囲) 入力するか、X と Y の スライドバーを使って位置を移動できます。

[中心へ移動] スタンプをページの中央に移動します。

[角度] スタンプの角度を、[右上がり]、[右下がり]、 [自由設定]から指定します。[自由設定]を指 定した場合、角度を入力するか、または、スラ イドバーを使って角度を設定します。

[スタンプ名] 選択しているスタンプ名を表示します。 新しいスタンプを登録したり、スタンプ名を変 更する場合は、スタンプ名を入力します。

[テキスト] 選択しているスタンプの文字列を表示します。 新しいスタンプを登録したりスタンプの内容 を変更する場合は、スタンプの文字列を入力し ます。

[フォント] スタンプの文字列のフォントの種類を選択し ます。

[スタイル] スタンプの文字列のフォントスタイルを選択 します。利用可能なスタイルは、[標準]、[斜 体]、[太字] および [太字 斜体] です。

- [サイズ] スタンプの文字列のフォントサイズを指定し ます(1~500)。
- [色] スタンプの文字列の色を選択します。
- [スタンプの囲み] スタンプに枠を追加します。枠の種類は [丸囲 み]、[四角囲み]、または [なし] から選択で きます。





[印刷方法]	スタンプの	印刷方法を、	[透かし印刷]	または
	[重ね印刷]	から選択しる	ます。	

[先頭ページのみ 選択したスタンプを原稿の先頭ページにのみ 印刷する] 印刷します。

メモ はじめから定義されているスタンプは編集できません。

## ユーザ定義用紙

[ページ設定] タブの [ユーザ定義用紙] をクリックすると、[ユーザ 定義用紙] 画面が表示されます。この画面では、ユーザ定義用紙サイ ズを選択したり、新しいユーザ定義用紙サイズを [用紙一覧] に登録 することができます。また、各サイズの名前、幅および高さの指定が 可能です。定義できるユーザ定義用紙サイズは最大 50 通りです。

ユーザ定義用紙		?×
用紙一覧(2): 名前 ● レター ● レジャー ● リーガル ● エグゼクティブ ● 65 ● 65 ● 64 ● 64 ● 64	サイズ         ▲           215.9 × 2794         2784 × 4318           215.9 × 2566         142.2 × 6667           142.2 × 2667         1485 × 2100           120.0 × 2570         2100 × 2970           257.0 × 364.0         2700 × 2970	ユーザ定義用紙名(W):
	<b>削印余(<u>D</u>)</b>	登禄伯
		OK キャンセル ヘルプ(H)

### 🧭 🗶

[ユーザ定義用紙] は、[プリンタ] フォルダから [Canon MF3200 Series の プロパティ] 画面を表示した場合にのみ設定できます。アプリケーションから 表示した [プロパティ] 画面からは設定できません。

[用紙一覧] 定型用紙と登録済みのユーザ定義用紙の名称 とサイズが表示されます。 🥭 🗶

ユーザ定義用紙([ユーザ定義用紙(名称固定)] は除く)は、お使い のコンピュータのすべてのプリンタで共通に使用できます。ユーザ定 義の用紙は最大 50 通りまで登録できます。

前へ

- [ユーザ定義用紙 登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。 名]
- [単位]用紙サイズの寸法単位を選択します([ミリ<br/>メートル]または[インチ])。
- [用紙サイズ] ユーザ定義用紙の幅と高さを指定します。

-

戻る

🖉 🗶

[用紙サイズ] を指定するとき、[幅] には [高さ] より小さい値を入 力してください。

- [登録] ユーザ定義用紙を登録して、その名前を [用紙 一覧] に追加します。
- [削除][用紙一覧] から選択したユーザ定義用紙を削<br/>除します。

🖉 🗶

はじめから定義されている用紙サイズや、現在選択されている用紙サ イズを削除することはできません。

索引

トップ

次へ





[ページ設定] タブの [ページオプション] をクリックすると、[ページオプション] 画面が表示されます。この画面では、ページ枠、ヘッ ダおよびフッタなどの設定ができます。[ページオプション] は、[ペー ジ設定] タブの [ページレイアウト] が [ポスター] に設定されてい る場合は使用できません (→ [ページ設定] タブ: P.2-7)。

-ジオプション	? ×
ページ修飾 ]	
	<ジ枠(E):  日付を印刷(Q):  [しない エ -ジ络を印刷(Q): しない エ    しない エ    くジ番号を印刷(Q):    しない エ
	書式設定(E) 標準に戻す(R)
	OK キャンセル ヘルプ

- [ページ枠] 用紙の周囲にプリントされるページ枠を選択 します。選択できるページ枠は11 種類です。
- [日付を印刷] 日付を印刷する位置を指定します。印刷しない 場合は、「しない」を選択します。日付の印刷 可能位置は6か所です。
- [ユーザ名を印刷] コンピュータに登録されているユーザ名を印 刷する位置を指定します。印刷しない場合は、 「しない」を選択します。ユーザ名の印刷可能 位置は6か所です。

【ページ番号を印刷】 ページ番号を印刷する位置を指定します。印刷しない場合は、「しない」を選択します。ページ番号の印刷可能位置は6か所です。
 【書式設定】 [書式設定]画面が表示され、日付やページ番

前へ

号を印刷する際のフォントの種類、スタイル、 サイズおよび色を設定したり、設定を初期設定 値に戻すことができます。

次へ

トップ

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

-

戻る



## [仕上げ] タブ

ソートやとじ方向など、印刷ページの仕上げ設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法] については、「お気に入り」(→ P.2-17)を 参照してください。

anon MF3200 Series()/U/(77
金般   詳細   色の管理   共有   ページ設定 仕上げ   印刷品質
お気に入り(史): 📔 標準設定 💌 🎬 💇 出力方法(M): 🎯 印刷 🔍
とじ方向(位):         長辺とじ(左)         長辺とじ(左)         (日本)         (日本)
処理オブション(2) 標準に戻す(R)
OK         キャンセル         適用(3)         ヘルフ

- [とじ方向] 印刷原稿のとじ方(どの辺をとじるか)を設定 します。
- [とじしろ] [とじしろ指定] 画面が表示され、とじしろの 幅を設定できます(→とじしろ設定:P.2-12)。
- [排紙方法] 原稿を複数部数印刷する場合に、ソートして出 力するかどうかを指定します。[ソート]を選 択して1~3ページまでを2部印刷すると、1 ~ 3ページが順に印刷されたあと、さらに続 けて1~3ページが印刷されます。

#### 🧭 🗶

[排紙方法] で [ソート] を選択すると、プレビュー画面の左下の画 面が変わります。 [処理オプション] [処理オプション] 画面が表示され、仕上げに 関する詳細設定を行うことができます(→処理 オプション: P.2-13)。

前へ

次へ

トップ

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

-

戻る

[設定確認] [設定確認] 画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます(→設定 確認: P.2-20)。

## とじしろ設定

[仕上げ] タブの [とじしろ] をクリックすると、[とじしろ指定] 画 面が表示されます。

しろ指	定	?	×
•	とじしろ(@) :	<u>∎</u> mm (0~30)	
	ОК	キャンセル ヘルプ(出)	

[とじしろ] とじしろの範囲を 0 ~ 30mm で指定します。





## 処理オプション

[仕上げ] タブの [処理オプション] をクリックすると、[処理オプション] 画面が表示されます。



[スーパースムーズ] スーパースムーズ機能を設定します。

### 🧭 🗶

プリント解像度が 300dpi に設定されているときには、常にスーパー スムーズで印刷されます。

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

## [印刷品質] タブ

解像度やコントラストなど、印刷品質の設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法] については、「お気に入り」(→ P.2-17) を 参照してください。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ		?>
全般   詳細   色の管理   共有   ペー	ジ設定 仕上げ「印刷品質	
お気に入り(E): 「一標準設定	🖌 🕎 💇 出力方法(10) : 💩 印刷	<b>v</b>
	ED刷目的(型): 一般 写真 CAD Webページ	詳細(5)
	一般文書に使用できな汎用的なモードです。	
設定確認心	「 グレーの設定を行う①	レー設定()
	バージョン情報( <u>B</u> ) 1	<b>熏準に戻す(<u>R</u>)</b>
	OK キャンセル 適用(A)	

 [印刷目的] 原稿の内容に合わせて印刷目的を設定すると、 最適な設定で印刷することができます。
 [詳細] [詳細設定] 画面を表示して印字の詳細設定を 行うことができます(→詳細設定: P.2-14)。
 [グレーの設定を チェックマークを付け、[グレー設定]をクリッ クして画像の詳細設定が行えます(→グレー設 定: P.2-15)。







[グレー設定] [グレー設定] 画面を表示してグレーの設定を 行うことができます。画像の明度やコントラス ト、マッチングを調整することができます(→ グレー設定: P.2-15)。

### 🥟 🗶

[グレー設定] は、[グレーの設定を行う] にチェックマークが付いて いるときだけ利用できます。

- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます(→設定 確認: P.2-20)。
- [バージョン情報] ドライバソフトウェアのバージョン情報が表示されます。
- [標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

## 詳細設定

[印刷品質] タブの [詳細] をクリックすると、[詳細設定] 画面が表示されます。この画面では、印刷品質を詳細に設定できます。

詳細設定	? ×
解像度(U):	ファイン(600 dpi)
モノクロ中間調(1):	■ パターン1
イメージデータを補正する( <u>R</u> )	
トナー節約モード( <u>S</u> ):	使わない 💌
	OK キャンセル ヘルプ(H)

- [解像度] プリント解像度を設定します([ファイン (600dpi)]または[クイック(300dpi)])。
- [モノクロ中間調] モノクロ中間調のデータを印刷する場合の ディザパターンの種類を選択します。

[パターン1]:

滑らかな階調で印刷を行うことができます。グ ラデーションを使用した図形やグラフなどを 印刷するのに適しています。

#### [パターン2]:

明暗のコントラストを効かせ、安定した質感と メリハリのある階調で印刷を行うことができ ます。写真画像などの印刷データイメージデー タを印刷するのに適しています。

#### [パターン3]:

テキストデータ等の輪郭がはっきり見えるよ うな精細な印刷を行うことができます。文字や 細い線などのデータを印刷するのに適してい ます。

[なし(黒ベタ)]: 白以外の色を黒で印刷します。



- [イメージデータ 写真やグラフィックなどのイメージデータを を補正する] アプリケーションソフト上で拡大して印刷す ると、粗くなったり、ギザギザになったりする ことがあります。このような低解像度のイメー ジデータをなめらかにして印刷するときに設 定します。
- [トナー節約モード] データを間引いて印刷が行われるため、印刷時 のトナー使用量を節約することができます。

[パネル優先]: プリンタの操作パネルで行った設定を使用し ます。

[使わない]: 通常の印刷を行います。

[使う]: トナーを節約して印刷します。

## グレー設定

印刷品質タブの [グレー設定] をクリックすると、[グレー設定] 画面 が表示されます。この画面では、画像の明度とコントラストを調整す ることができます。[印刷品質] タブの [グレーの設定を行う] にチェッ クマークが付いているときに使用できます(→ [印刷品質] タブ: P.2-13)。[グレー設定] 画面には2つのタブがあります。 [グレー調整] タブ



-

戻る

前へ

次へ

トップ

調整後の画像]	現在選択されている明度とコントラストの値 で調整されたサンプル画像が表示されます。
元の画像]	調整前のサンプル画像が表示されます。
明るさ]	画像の明るさを、-5~5の範囲で調整します。
コントラスト]	画像のコントラストを、-5 ~ 5 の範囲で調整 します。
標準に戻す]	現在の設定を初期値に戻します。

 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >

 >
 <</th>
 <</th>



## [マッチング] タブ



#### [マッチングモード] マッチングの設定方法を選択します。

[ドライバ補正モード]: [マッチング方法] と [モニタ・スキャナの設 定] で指定した方法で、マッチング処理を行い ます。

[ガンマ補正]: [ガンマ補正] プルダウンリストで指定したガ ンマ値で、ガンマ補正を行います。 [マッチング方法] [マッチングモード] で [ドライバ補正モード] を選択した場合に、どの要素を優先させてマッ チングを行うかを設定します。

> [モニタの色に合わせる]: モニタに表示される色味(色相)に合った出力 結果となるようにマッチングを行います。

> [色差最小]: ロゴなどの原稿と出力の色の差を最小にする ようにマッチングを行います。

[鮮やかな色に]: 鮮やかさを優先させてマッチングを行います。

#### 🧭 🗶

[マッチング方法] は、[マッチングモード] が [ドライバ補正モード] に設定されているときのみ選択できます。

[モニタ・スキャナ [マッチングモード]で[ドライバ補正モード] の設定] を選択した場合に、使用中のモニタに合わせて 適切な項目を選択できます。

🧭 XE

- ・ [モニタ・スキャナの設定] は、[マッチングモード] が [ドライバ 補正モード] に設定されているときのみ選択できます。
- ・印刷画像がモニタ画面より薄く感じられる場合、ガンマ値を選択で きるときはガンマ値を高く設定すると画面に近い色で印刷されま す。

・マッチング対象モニタ本体が初期状態の設定から変更されている

と、対象モニタの発色に近づけて出力することが難しくなります。

お使いになる前に 1 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには 4 付録 5

[ガンマ補正]

した場合に設定できます。原稿中の最も明るい 部分や最も暗い部分を損なわないように、印刷 結果の明るさを調節することができます。出力 した結果がオリジナル画像(スキャナで読み込 む前の写真やモニタ上で作成されたグラ フィックなど)に比べて明るい場合や、明るさ を変えて出力したい場合などに使用します。 [1.0]、[1.4](初期設定値)、[1.8]、[2.2]か ら選択できます。設定数値が大きいほど暗く印 刷されます。

「マッチングモード」で「ガンマ補正」を選択

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

## お気に入り

[ページ設定]、[仕上げ] および [印刷品質] タブの設定を組み合わせ て登録したものを「お気に入り」と呼んでいます。各タブのお気に入 り機能を使用すると、お気に入りの追加、編集、選択ができ、印刷ジョ ブが簡単に設定できます。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ		? ×
全般 詳細 色の管理 共有 /	ページ設定   仕上げ   印刷品質	
お気に入り(E): 📃 2ページ/枚	- 😰 🗹	出力方法(例): 🕥 印刷 🔽
	原稿サイズ(S):	A4
	🛓 出力用紙サイズ②:	原稿サイズと同じ
	部数( <u>C</u> ):	1 📑 部 (1~99)
	印刷の向き( <u>T</u> ):	
	4	▲○維 ▲○横
<ul> <li>1ページ/枚</li> <li>2ページ/枚</li> <li>4ページ/枚</li> </ul>	ページレイアウト①:	1ページ/牧(標準)
	□ 倍率を指定する(N):	
A4(倍率:自動)	(音準( <u>Q</u> ):	100 💥 % (25~-211)
設定確認⟨⊻⟩	用紙タイプ ①:	普通紙
	□ スタンプ 🛯 :	マル秘 スタンプ編集の
	ユーザ定義用紙(凹)	ページオブション(E) 標準に戻す(R)
	OK	キャンセル 適用(A) ヘルプ

[お気に入り] あらかじめいくつかの設定がお気に入りとし て登録されています。使いたい設定をプルダウ ンリストから選択すると、さまざまな用途に 合った印刷ができます。よく使う設定をお気に 入りに登録しておくこともできます。

前へ

次へ

トップ

戻る

プレビュー画像 現在選択されている設定を反映した画面が表 示されます。プレビュー画像内の任意の場所を クリックするたびに、[ページレイアウト]の 設定値が変わります(→ [ページ設定]タブ: P.2-7)。設定値は、[1ページ/枚(標準)]→ [2ページ/枚]→[4ページ/枚]→[1ペー ジ/枚(標準)]の順に変わります。 プレビュー画像を右クリックするとポップ アップメニューが表示され、そのメニューから [ページレイアウト]の設定を変更することも できます。ページのプレビュー画像の端をク リックすると、とじる向きが変わります。

🖉 🗶

[印刷品質] タブでは、選択されている設定はプレビュー画像に反映 されません。



目次





印刷ジョブを「印刷」と「編集+プレビュー] の間で切り替えます。

「印刷门: 通常の印刷を行います。

[出力方法]

🗊 編集+ブレビュー 🔻 🔒

े हो है। || 編集+ブレビュー

[編集+プレビュー]:

[Canon PageComposer] 画面にデータを保 存します。「プリンタ」フォルダから「Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を開き、 [編集+プレビュー]を選択すると、 🗿 (ロッ ク)ボタンが表示されます。このボタンをク リックすると、「編集+プレビュー」モードが ロックされます。

[お気に入りの追加] 画面を表示して、新しい [お気に入り]を追加することができます(→ (お気に入りの追加) お気に入りの追加: P.2-18)。

[お気に入りの編集] 画面を表示して、保存さ れている 「お気に入り」 の名称やアイコンの種 (お気に入りの編集) 類、コメントを編集することができます(→お 気に入りの編集: P.2-19)。

[設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設) 定確認: P.2-20)。

## お気に入りの追加

🚰 (お気に入りの追加) をクリックすると、[お気に入りの追加] 画面 が表示されます。この画面では、現在の設定を新しいお気に入りとし て登録できます。追加できるお気に入りは最大 50 個です。



- [名称] 追加する「お気に入り」の名称を入力します。 [アイコン] 追加する「お気に入り」のアイコンを選択しま す。 [コメント] 追加する「お気に入り」に関するコメントを入 力します。 [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気
  - に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設 定確認: P.2-20)。

目次



## お気に入りの編集

(お気に入りの編集)をクリックすると、[お気に入りの編集]画面が表示されます。この画面では、[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを編集できます。

5気に入りの編集	<u>۲</u> ؟
お気に入り一覧((): ■ 標準設定 ■皿 2ページパな ●	名称(4): 標準設定 7イコン(0): ■ ● ● ■ 「 : 」 ● ● 「 < ● ● ■ 「 : 」 ● ● 「 < ● ● ● 「 : 」 ● ● 「 < ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
設定確認♥ 目除(5)	ファイル読み込み() ファイル保存の
▶ アプリケーションの設定を優先させる	Ŵ
	OK キャンセル ヘルプ(H)

- [お気に入り一覧] 登録されているお気に入りが一覧表示されま す。
- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設 定確認: P.2-20)。
- じ(上へ) [お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1 つ上へ移動します。
- [お気に入り一覧] で選択したお気に入りを1
   つ下へ移動します。
- [削除] [お気に入り一覧]から選択したお気に入りを 削除します。

#### 🧭 🗡 🖉

はじめから定義されているお気に入りや、現在選択されているお気に 入りを削除することはできません。 [名称] 追加または編集する「お気に入り」の名称を入力します。

前へ

次へ

-

戻る

#### 🥭 XE

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、名称は変 更できません。

[アイコン] 追加または編集する「お気に入り」のアイコン を選択します。

#### 🥟 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、アイコン は変更できません。

[コメント] 追加または編集する「お気に入り」に関するコ メントを入力します。

#### 🧭 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、コメント は変更できません。

- [ファイル読み込み] ファイルとして保存されている「お気に入り」 の項目を読み込み、[お気に入り一覧] に追加 します。
- [ファイル保存] [お気に入り一覧] で選択されている項目を ファイルとして保存します。

#### 🖉 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、このボタ ンをクリックすることはできません。

[アプリケーショ チェックマークを付けると、[原稿サイズ]、[印 ンの設定を優先さ 刷の向き] および [部数] はアプリケーション せる] の印刷画面での設定が有効になります。

目次

トップ



## 設定確認

[設定確認]をクリックすると、[設定確認]画面が表示されます。この画面には、[ページ設定]、[仕上げ]および[印刷品質]タブの現在の設定が表示されます。

設定確認		? ×
ページ設定 仕上げ 印刷品質	]	
設定項目	設定内容	
<ul> <li>原稿サイズ</li> <li>用紙サイズ</li> <li>出力用紙サイズ</li> <li>用紙サイズ</li> </ul>	A4 2100mm×297.0mm 827in×11.69in 原稿サイズと同じ 2100mm×297.0mm	
部数 印刷の向き ページレイアウト 倍率の指定	827 in × 11.69 in 1 部 縦 1ページ/枚(標準) しない	
用紙タイプ スタンプ	100 % 普通紙 なし	<b>_</b>
	]	⊐Ľ~©)
	OK	ヘルプ

[コピー] 現在の設定内容がクリップボードにコピーされます。

索引

次へ

 $\square$ 

前へ

 $( \mathbf{1} )$ 

戻る


# 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには 4 付録

お使いになる前に

# Windows 2000/XP でのプリンタのプロパティ画面と 印刷設定画面

Windows 2000/XP 版のプリンタドライバには、次の2つの主要な画面があります。

## [プロパティ] 画面

この画面では、プリンタの詳細設定や、すべての Windows アプリケーション用の印刷条件を設定できます。

Canon MF3200 Series Ø	プロパティ	2
:版 共有 ポート 詳細設?	2 色の管理 セキュリティ お気に入り	
Canon MF3200 S	eries	
18元(4)		
場門(1):		
モデル(Q): Canon MF3200 Se	ries	
欄能		
色: いいえ	利用可能な用紙:	
両面: いいえ		
小デヤ人正向 ししん 連度: 20 ppm		
展高編像度: 600 dpi	×	
	印刷設定 (の) テスト ページの印刷(1)	
		A 11-2

## [印刷設定] 画面

この画面では、本製品での印刷時に使用できる印刷オプションの初期 設定を指定できます。

🍓 Canon MF3200 Series 印 🕅	定		?
ページ設定 仕上げ 印刷品質			
お気に入り(F): 📔 標準設定	v 🚇 🗹	出力方法(11): 🚳 印刷	~
	原稿サイズ(S):	A4	~
	🛓 出力用紙サイズ(2)	: 原稿サイズと同じ	~
	部数( <u>C</u> ):	1 (1~99)	
	-chapteries (TA -	A) ◎縦 A) ○横	
	ページレイアウト(U):	1ページ/枚(標準)	~
	<ul> <li>倍率を指定する(N)</li> </ul>		
A4(倍率:自動)	倍率( <u>G</u> ):	100 🗇 % (25~200)	
設定確認心	用紙タイプ(1):	普通紙	~
	□ スタンプ 🖤 :	マル秘 🔹 スタンブ編集	ŧΦ
[	ユーザ定義用紙( <u>U</u> )	(ページオブション(E)…) 標準に戻す(	Ð
	ОК	キャンセル 適用(A) へ	ルプ

目次





# お使いになる前に 1 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには 4 付録 5

# プリンタのプロパティ

[Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面には、プリンタの設定 や、印刷条件を設定するためのタブがあります。

### 🧭 🗶

- [プロパティ] 画面に表示されるタブの数は、お使いの環境によって異なります。
- それぞれの機能については、オンラインヘルプを参照してください。(→オン ラインヘルプ: P.1-2)
- ・ 画面は Windows XP を使用しています。

# [全般] タブ

テストページの印刷や印刷設定が行えます。詳細は、Windows のマニュアルを参照してください。

í Canon MF3200 Se	eries のプロパティ	? 🛛
全般 共有 ポート	詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
Danon M	/F3200 Series	
場所(L):		
אַראָב (@):		
モデル( <u>O</u> ): Canon M 機能	F3200 Series	
色: いいえ	利用可能な用紙:	
両面: いいえ		
ホナキス上のこししん 速度:20 nom		
最高解像度: 600 dp		
	印刷設定(4)	
	OK キャンセル 適用(A)	ヘルプ

# [共有] タブ

プリンタの共有の設定値を指定します。このタブは、共有設定が有効 になっている場合のみ利用できます。(→本製品をネットワーク上で使 用する:P.2-41) 詳細は、Windowsのマニュアルを参照してください。

¥ Canon MF3200 Series のプロパティ	?
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
ネットワーク上のほかのユーザーとこのプリングを共有することができます。このプリンタの共有な有効に含むは、このプリングを共有する「をパックしてください。 ネットワーク上の他のコンピュー気による「リングの共有自社可するよう、 Windows フィアウォールは見知に構成されています。	
<ul> <li>●このプリングを共有しない(W)</li> <li>○このプリングを共有する(S):</li> </ul>	
共有名(出): CanonMF3	
ドライバ このカリン友在かのバージョンの Windows を実行しているユーザーと共有 する場合、ユーザーがガリンタドライバを検索する必要がなくなるよどに、追 加ドライバをインストールすることをお勧めします。	
<u> 追加ドライバロ)</u>	
OK キャンセル 適用	(A) \

目次





# [ポート] タブ

プリンタの接続先のポートを指定します。詳細は、Windows のマニュ アルを参照してください。

Canon MF3200 Series のナ	ロパティ		
全般 共有 ポート 詳細設定	色の管理 セキュリティ おき	R(こ入り	
Ganon MF3200 Series			
印刷するポート( <u>P</u> ) ドキュメントは、チェック ボックスがオン(。 印刷されます。	なっているボートのうち、最初に	利用可能なもので	
ポート 説明	プリンタ	<u> </u>	
□ COM2: シリアル ポート □ COM3: シリアル ポート			
□ COM4: シリアル ポート □ COM5: シリアル ポート			
<ul> <li>FILE: ファイルへ出力</li> <li>USB001 Virtual printer port</li> </ul>	for Canon MF3200 Seri	es 🗸	
ポートの追加(① オ	・ ペートの削り除( <u>D</u> ) オ	ートの構成( <u>C</u> )	
図次方向サポートを有効にする(E)			
□ ノリノッ ノールを有効にする(型/			
	OK	キャンセル 適用(A)	

## [詳細設定] タブ

印刷時のスプール機能の設定を指定します。詳細は、Windows の マニュアルを参照してください。

¥ Canon MF3200 Series のプロパティ	? 🗙
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
● 常に利用可能(2) ● 開始(2) 000 ② 終了 000 ③	
優先順位☆: 1 🔷	
ドライバ(W): Canon MF3200 Series 🛛 🖌 🕅 新しいドライバ(W)	
● 印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う(S)	
<ul> <li></li></ul>	
○ ブリンダに直接印刷データを送る(2)	
□ - 致しないドキュメントを(保留する(出)	
✓ スプールされたドキュメントを最初に印刷する(R) □ 印刷(後ドキョメントを残初(こ印刷する(R))	
▽ 詳細な印刷機能を有効にする(E)	
標準の設定(F) ブリント ブロセッサ(N). 区切りページ(Q)	
OK キャンセル 適用(A) へいに	

## 🧭 XE

[印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う] および [すぐに印刷データをプリンタに送る] は、プリンタドライバのインストール時 に自動的に有効(オン)に設定されます。





# [色の管理] タブ

カラープロファイルをプリンタに関連付けます。詳細は、Windows の マニュアルを参照してください。

(Canon MF3200 Series のプロパティ	?
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
この設定を使用してカラーフリンタにカラーブロフィイルを勘測すけることができます。カラーブロファイルにあり、使用されるメディアの確範に添くパフリンタの色とフリンタ構成が立ったロールされます。	
● 自動(U): 関連付けられたカラー プロファイルの一覧から最も適切なカラー プロファイルの一覧から最も適切なカラー プロファイルを自動的に選択します(単級)	
<ul> <li>○ 手動(M):</li> <li>● 販売付ける(なたカラー プロファイルの一覧からこのデバイスの出力すべてに対する既定のカラー プロファイルを選択します 既定のカラー プロファイル:</li> </ul>	
このプリンタに現在関連付けられているカラー プロファイル(P):	
<b>iśhu@</b> 削除(R) 既定值に設定(3)	

# [セキュリティ] タブ

セキュリティ設定を指定します。詳細は、Windows のマニュアルを 参照してください。

Canon MF3200 Series のプロパティ		?
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り		
グループ名またはユーザー名( <u>G</u> ):		
🕵 Administrators		
l	追加( <u>D</u> )	削除( <u>R</u> )
Administrators のアクセス許可(P)	許可	拒否
ED場	4	
プリンタの管理	1	
トキュメントの管理	~	
」 特殊なアクセス許可または詳細語完を表示するには「詳		Exemplation of
112/20/07 2 C/21 T10/C00+HIMBX/C C5/C/17 2 0/C00 L6+		■##===================================
細設定]をクリックしてください。		
A翻訳定] をクリックしてください。		



# [お気に入り] タブ

印刷ジョブに適用するお気に入りを追加、編集、選択することができ ます。

👹 Canon MF3200 Series のプロパティ	? 🗵
全 校 共有 ホート 詳細設定 色の管理 あ気に入り一覧(2): ● 課 2ページ/牧 ● 聞 2ページ/牧 ● 聞 社外48	セキュリティ お気に入り 名称(1): 標準設定 コメント(2): 文字/画像/グラフィックスなどの混在する一般的な文書のEn 駒に適したモードとなります。
[版定确I2( <u>0</u> ]	新規追加(型))     編集(型)     前塚を)       ファイル(読み込み(型))     ファイル(品符(図)
ドキュメントプロパティでの許可	✓ お気に入りの選択を許可する② ✓ 設定の編集を許可する②
	バージョン情報( <u>B</u> )
	OK キャンセル 適用(A) ヘルフ

- [お気に入り一覧] 登録されているお気に入りが一覧表示されま す。
- [名称] [お気に入り一覧]で現在選択されているお気 に入りの名前が表示されます。
- [コメント] 現在選択されているお気に入りの説明が表示 されます。
- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設 定確認: P.2-40)。
- [新規追加] [お気に入りの追加 / 編集] 画面が表示され、 新しいお気に入りを追加できます(→お気に入 りの追加 / 編集: P.2-26)。

[編集] [お気に入りの追加 / 編集] 画面が表示され、 登録されたお気に入りを編集できます(→お気 に入りの追加 / 編集: P.2-26)。

前へ

次へ

-

戻る

#### 🧭 🗡

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、編集する ことはできません。

[削除] [お気に入り一覧]から選択したお気に入りを 削除します。

#### 🧭 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、削除する ことはできません。

- [ファイル読み込み] ファイルとして保存されている「お気に入り」 の項目を読み込み、[お気に入り一覧] に追加 します。
- [ファイル保存] [お気に入り一覧] で選択されている項目を ファイルとして保存します。

#### 🥭 🗡

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、このボタ ンをクリックすることはできません。

[ドキュメントプロ [お気に入りの選択を許可する]:
 パティでの許可] 印刷設定の画面でお気に入りを選択できるようにします。
 [設定の編集を許可する]:
 お気に入りの追加、編集および選択が行えるようにします。

#### 🧭 🗶

[お気に入りの選択を許可する]のチェックマークを外すと、[設定の 編集を許可する]が使用できなくなります。

索引

トップ



### お気に入りの追加 / 編集

[新規追加] または [編集] をクリックすると、新しいお気に入りの登録や既存のお気に入りの編集が行える [お気に入りの追加 / 編集] 画面が表示されます。この画面には、4つのタブがあります。

## [お気に入りの表示] タブ

[お気に入りの表示] タブでは、お気に入りの名称、アイコンおよびコ メントを指定できます。

お気に入りの追加ノ編	集										?×
お気に入りの表示 べ、	-ジ設定 仕上	(f ED#	训品質	1							
名称(N):											
アイコン型:		3	=	٦	P	A4			<b>E</b>	5	
	<										>
コメント(©):											~
											-
									<i>把注</i> 门;	豆す(P	0
					_		 _				
						ÖK	+	ャンセル		Λ,	17

- [名称] 追加または編集する「お気に入り」の名称を入 力します。
- [アイコン] 追加または編集する「お気に入り」のアイコン を選択します。
- [コメント] 追加または編集する「お気に入り」に関するコ メントを入力します。

[標準に戻す] 現在の設定を [お気に入りの表示] タブを表示 したときの状態に戻します。

前へ

次へ

-

戻る

## [ページ設定] タブ

用紙サイズ、拡大縮小倍率、部数、印刷の向き、1枚の用紙に印刷するページ数などのページ設定を指定します( $\rightarrow$  [ページ設定] タブ: P.2-27)。

## [仕上げ] タブ

ソートやとじ方向など、印刷ページの仕上げ設定を指定します (→ [仕 上げ] タブ: P.2-32)。

## [印刷品質] タブ

解像度やコントラストなど、印刷品質の設定を指定します(→[印刷 品質]タブ: P.2-34)。

目次

索引

トップ



## ■ 印刷設定

[Canon MF3200 Series 印刷設定] 画面には、すべての印刷ジョブ に対する標準の印刷設定を指定できる、3つのタブがあります。

#### 🧭 🗶

- アプリケーションの[印刷] 画面から画面を表示した場合、選択した印刷設 定は同じアプリケーションから表示されているジョブすべてに適用されま す。
- それぞれの機能については、オンラインヘルプを参照してください。(→オン ラインヘルプ: P.1-2)
- ・ 画面は Windows XP を使用しています。

## [ページ設定] タブ

用紙サイズ、拡大縮小倍率、部数、印刷の向き、1枚の用紙に印刷す るページ数など、ページ設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法] については、「お気に入り」(→ P.2-37)を 参照してください。



プレビュー画像 現在選択されている設定値を反映した画像が 表示されます。プレビュー画像の詳細について は、「プレビュー画像」(→ P.2-37)を参照し てください。

前へ

戻る

[原稿サイズ] アプリケーションで作成した原稿サイズを選択します。選択できるサイズは[レター]、[レジャー]、[リーガル]、[エグゼクティブ]、 [A5]、[B5]、[A4]、[B4]、[A3]、[封筒洋形2号]、[封筒洋形4号]、[はがき]、[往復はがき]および[ユーザ定義(名称固定)]です。ただし、[原稿サイズ]に[レジャー]、[B4]、または[A3]を設定すると、[A4]サイズに収まるように元の原稿サイズが自動的に縮小されます。

[出力用紙サイズ] 印刷する用紙サイズを選択します。[原稿サイズと同じ]以外に設定すると、選択した用紙サイズに収まるように自動的に拡大/縮小して印刷されます。

🖉 🗶

[ユーザ定義用紙] 画面で、用紙サイズを定義できます(→ユーザ定 義用紙:P.2-30)。

- [部数] 印刷する部数を指定します(1~99部)。
- [印刷の向き] 印刷する用紙の向きを指定します([縦] また は [横])。
- [ページレイアウト] 用紙1枚当たりに印刷する原稿の枚数(1、2、 4、6、8、9、16枚)、または、画像を拡大し て複数枚の用紙に分割して印刷するポスター 印刷の設定をします。[1ページ/枚(標準)] および[ポスター]以外に指定すると、選択し たページレイアウトに収まるように自動的に 縮小されて印刷されます。

索引

トップ

次へ

トップ



### 🥭 🗶

- ・ [ポスター]を選択すると、[倍率を指定する]、[スタンプ] および [ページオプション] が選択できなくなります。
- ・ [1ページ / 枚 (標準)]を選択すると[倍率を指定する]が表示されます。[1ページ / 枚 (標準)]および[ポスター]以外に設定すると、[倍率を指定する]の代わりに、[配置順]が表示されます。
- [倍率を指定する] 拡大/縮小して印刷する場合の倍率を指定しま す。チェックマークを付けると、右側の編集 ボックスが使用可能になり、倍率(25~200 %)を指定できます。

#### 🧭 🗶

[配置順]

アプリケーションソフトの[印刷] 画面で拡大/縮小率を設定できる 場合、プリンタドライバでは 100%に設定し、アプリケーションソフ トで目的の拡大/縮小率を設定してください。

1枚の用紙に複数の原稿を印刷する場合に、用 紙に原稿を配置する順序を選択します。



[用紙タイプ] 印刷する用紙の種類を選択します。利用可能な 用紙の種類は次のとおりです。

- ・普通紙(64~90g/m<sup>2</sup>)
- ・普通紙L
- ・厚紙
- ・厚紙日
- ・OHP フィルム

#### 🧭 🗡 🧭

- ・[普通紙]の設定でプリントした結果、用紙がひどくカールする場合は、[普通紙 L] に設定してください。
- [厚紙]の設定で十分なプリント結果が得られなかった場合は、[厚 紙 H] に設定してください。
- ・原稿サイズで[封筒洋形2号]または[封筒洋形4号]を選択し、
   出力用紙サイズで[原稿サイズと同じ]を選択すると、[用紙タイプ]は自動的に[封筒]に設定されます。
- また、出力用紙サイズで[封筒洋形2号]または[封筒洋形4号] を選択すると、原稿サイズの設定にかかわらず、[用紙タイプ]は 自動的に[封筒]に設定されます。
- ・原稿サイズで[はがき]または[往復はがき]を選択し、出力用紙 サイズで[原稿サイズと同じ]を選択すると、[用紙タイプ]は自 動的に[はがき]に設定されます。
- また、出力用紙サイズで[はがき]または[往復はがき]を選択す ると、原稿サイズの設定にかかわらず、[用紙タイプ]は自動的に [はがき] に設定されます。

[スタンプ] 選択したスタンプを各ページに付けて印刷し ます。6種類のスタンプが用意されています。 [スタンプ編集]でスタンプを追加することも できます。 ・マル秘

- CONFIDENTIAL
- COPY
- ・ DRAFT
- ・社外秘
- ・コピー禁止

[スタンプ] にチェックマークを付けると、[ス タンプ編集] が利用できます。

🖉 🗶

[スタンプ] は、[ページレイアウト] が [ポスター] に設定されてい る場合は使用できません。

[スタンプ編集] [スタンプ編集] 画面を表示して、スタンプ印 刷の詳細設定を行います(→スタンプ編集: P.2-29)。

目次







[ユーザ定義用紙] [ユーザ定義用紙] 画面を表示して、独自のサ イズの用紙を設定します(→ユーザ定義用紙: P.2-30)。

#### 🧭 🗶

[ユーザ定義用紙] は、[プリンタと FAX] フォルダ (Windows 2000 の場合は [プリンタ] フォルダ) から [Canon MF3200 Series 印 刷設定] 画面を表示した場合にのみ設定できます。アプリケーション から表示した [プロパティ] 画面からは設定できません。

[ページオプション] 日付やページ番号を印刷したり、用紙に枠を付 けて印刷したい場合などに使用します(→ペー ジオプション: P.2-31)。

#### 🥭 XE

[ページオプション] は、[ページレイアウト] が [ポスター] に設定 されている場合は使用できません。

- [標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。
- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます(→設定 確認: P.2-40)。

# スタンプ編集

[ページ設定] タブの [スタンプ編集] をクリックすると、[スタンプ 編集] 画面が表示されます。この画面では、登録されているスタンプ を編集したり、新しくスタンプを作成することができます。[スタンプ 編集] は、[ページ設定] タブで [スタンプ] にチェックマークが付い ているときだけ利用できます。

スタンプ編集			?
	スタンブー覧(L):		
-	マル秘		
	CONFIDENTIAL		
	DRAFT		
	*社外秘		
	●コピー禁止		
0		新規追加(D) 前期余(E)	
		マル秘	
座標	テキスト(II):		
₩ X@: 0 (-50~-50)	フォント(E):	MS P明朝	×
【】 Y (⊻) : □ (+50~-50)		標準	
中心へ移動(M)		72 🗊 ポイント (1~500)	
<b>御</b> 摩(G)		50%灰	~
	- スタンプの囲み(B) —		
● 自由設定: 0 °	(月) ● 丸囲み	画 透かし印刷	
180° 0° 180° -			
😸 😇 🔤 😸 🚽			
		173( <u>0</u> )	
	0	K キャンセル ヘルプ(L	Ð

[スタンプ一覧]	登録されているスタンプ名が表示されます。画 面の左上に選択したスタンプの画像が表示さ れます。
[新規追加]	新しいスタンプを登録することができます。 [スタンプ名] にスタンプ名を入力し、[OK] をクリックすると登録が完了します。登録でき るスタンプは最大 50 個です。
[削除]	[スタンプ一覧] から選択したスタンプを削除 します。





#### 🥟 🗶

はじめから定義されているスタンプや、現在選択されているスタンプ を削除することはできません。

- [座標] 各ページに印刷するスタンプの位置を指定します。[X] および [Y] の編集ボックスに値を(-50~50の範囲)入力するか、X と Y のスライドバーを使って位置を移動できます。
- [中心へ移動] スタンプをページの中央に移動します。
- [角度] スタンプの角度を、[右上がり]、[右下がり]、 [自由設定]から指定します。[自由設定]を指 定した場合、角度を入力するか、または、スラ イドバーを使って角度を設定します。
- [スタンプ名] 選択しているスタンプ名を表示します。 新しいスタンプを登録したり、スタンプ名を変 更する場合は、スタンプ名を入力します。
- [テキスト] 選択しているスタンプの文字列を表示します。 新しいスタンプを登録したりスタンプの内容 を変更する場合は、スタンプの文字列を入力し ます。
- [フォント] スタンプの文字列のフォントの種類を選択し ます。
- [スタイル] スタンプの文字列のフォントスタイルを選択します。利用可能なスタイルは、[標準]、[斜体]、[太字]および[太字 斜体]です。
- [サイズ] スタンプの文字列のフォントサイズを指定し ます(1~500)。
- [色] スタンプの文字列の色を選択します。
- [スタンプの囲み] スタンプに枠を追加します。枠の種類は [丸囲 み]、[四角囲み]、または [なし] から選択で きます。
- [印刷方法] スタンプの印刷方法を、[透かし印刷] または [重ね印刷] から選択します。

[先頭ページのみ 選択したスタンプを原稿の先頭ページにのみ 印刷する] 印刷します。

#### 🖉 🗶

はじめから定義されているスタンプは編集できません。

### ユーザ定義用紙

[ページ設定] タブの [ユーザ定義用紙] をクリックすると、[ユーザ 定義用紙] 画面が表示されます。この画面では、ユーザ定義用紙サイ ズを選択したり、新しいユーザ定義用紙サイズを [用紙一覧] に登録 することができます。また、各サイズの名前、幅および高さの指定が 可能です。

用紙一覧(□):			ユーザ定義用紙名(N):
名前	サイズ	~	新規名称
・レター	215.9 × 279.4		- 単位(U)
●レジャー	279.4 × 431.8		() ミリメートル
●リーガル	215.9 × 355.6		
• エグゼクティブ	184.2 × 266.7		0100
• A5	$148.5 \times 210.0$		用紙サイズ
• B5	182.0 × 257.0		幅(W): 210.0 mm (76.2~215.9)
• A4	210.0 × 297.0		
• B4	$257.0 \times 364.0$	~	mm(127.0~366.6)
	肖山除金	( <u>D</u> )	登録( <u>R</u> )

#### 🧭 🗶

[ユーザ定義用紙] は、[プリンタと FAX] フォルダ (Windows 2000 の場合 は [プリンタ] フォルダ) から [Canon MF3200 Series 印刷設定] 画面を表 示した場合にのみ設定できます。アプリケーションから表示した [プロパティ] 画面からは設定できません。

- [用紙一覧] 定型用紙と登録済みのユーザ定義用紙の名称 とサイズが表示されます。
  - 🧭 🗡 🧭

ユーザ定義用紙([ユーザ定義用紙(名称固定)] は除く)は、お使いのコンピュータのすべてのプリンタで共通に使用できます。





- [ユーザ定義用紙名] 登録するユーザ定義用紙の名称を入力します。
- [単位]
   用紙サイズの寸法単位を選択します([ミリ メートル] または [インチ])。
- [用紙サイズ] ユーザ定義用紙の幅と高さを指定します。

#### 🥢 🗶

[用紙サイズ]を指定するとき、[幅] には [高さ] より小さい値を入 力してください。

[登録]ユーザ定義用紙を登録して、その名前を [用紙<br/>一覧] に追加します。

#### 🧭 🗶

新しく [ユーザ定義用紙] を登録するには、管理者権限を持つユーザ (Windows 2000/XP) またはパワー・ユーザ (Windows 2000 の み) としてログオンする必要があります。現在の [ユーザ定義用紙] を変更するには、管理者権限を持つユーザとしてログオンしてくださ い。

[削除] [用紙一覧]から選択したユーザ定義用紙を削 除します。

#### 🧭 🗡 🧭

- ・はじめから定義されている用紙サイズや、現在選択されている用紙 サイズを削除することはできません。
- ・登録されているユーザ定義用紙サイズを削除するには、管理者権限 を持つユーザとしてログオンする必要があります。

## ページオプション

[ページ設定] タブの [ページオプション] をクリックすると、[ページオプション] 画面が表示されます。この画面では、ページ枠、ヘッ ダおよびフッタなどの設定ができます。[ページオプション] は、[ペー ジ設定] タブの [ページレイアウト] が [ポスター] に設定されてい る場合は使用できません (→ [ページ設定] タブ: P.2-27)。

株(E): 株なし ✓ 約(Q): ) たの間(Q): ) く たを印刷(Q): ) べ 巻号を印刷(Q): ) ✓ (Q): (Q
印刷①): ) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
「名を印刷(①): )
ど番号を印刷( <u>N</u> ): )
書式設定(E) 標準に戻す(R)

- [ページ枠] 用紙の周囲にプリントされるページ枠を選択 します。選択できるページ枠は 11 種類です。 [印刷品質] タブの [グレー調整サンプルプリ ント]にチェックマークが付いているときは使 用できません (→ [グレー調整サンプルプリン ト]: P.2-34)。
- [日付を印刷] 日付を印刷する位置を指定します。印刷しない 場合は、「しない」を選択します。日付の印刷 可能位置は6か所です。
- [ユーザ名を印刷] コンピュータに登録されているユーザ名を印 刷する位置を指定します。印刷しない場合は、 「しない」を選択します。ユーザ名の印刷可能 位置は6か所です。



- [ページ番号を印刷] ページ番号を印刷する位置を指定します。印刷 しない場合は、「しない」を選択します。ペー ジ番号の印刷可能位置は6か所です。
- [書式設定] [書式設定] 画面が表示され、日付やページ番 号を印刷する際のフォントの種類、スタイル、 サイズおよび色を設定したり、設定を初期設定 値に戻すことができます。
- [標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

## [仕上げ] タブ

ソートやとじ方向など、印刷ページの仕上げ設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法] については、「お気に入り」(→ P.2-37)を 参照してください。

前へ

 $( \ )$ 

次へ

トップ

🎍 Canon MF3200 Series 印刷設定		? 🛛
ページ設定仕上げ印刷品質		
お気に入り(E): 🎵 標準設定	📰 🚽 💯 🛛 出力方法 🖤 : 🥥 🖻	p.\$1
	とじ方向(Q): 夏辺とじ(左) (損紙方法(4):	2003@
	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>	
A4(倍平:自動) 設定確認公		
	処理オブション( <u>S</u> ) (	標準に戻す( <u>R</u> )
	OK キャンセル 適用	

戻る

- プレビュー画像 現在選択されている設定値を反映した画面が表示されます。プレビュー画像の詳細については、「プレビュー画像」(→ P.2-37)を参照してください。
   [とじ方向] 印刷原稿のとじ方(どの辺をとじるか)を設定します。
   [とじしろ] [とじしろ指定]画面が表示され、とじしろの
- [排紙方法] 原稿を複数部数印刷する場合に、ソートして出 力するかどうかを指定します。[ソート]を選 択して1~3ページまでを2部印刷すると、1 ~3ページが順に印刷されたあと、さらに続 けて1~3ページが印刷されます。

幅を設定できます(→とじしろ設定:P.2-33)。







### 🥭 🗶

[排紙方法] で [ソート] を選択すると、プレビュー画面の左下の画 面が変わります。

- [処理オプション] [処理オプション] 画面が表示され、仕上げに 関する詳細設定を行うことができます(→処理 オプション: P.2-33)。
- [標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。
- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます(→設定 確認: P.2-40)。

## とじしろ設定

[仕上げ] タブの [とじしろ] をクリックすると、[とじしろ指定] 画 面が表示されます。



[とじしろ] とじしろの範囲を0~30mm で指定します。

## 処理オプション

[仕上げ] タブの [処理オプション] をクリックすると、[処理オプション] 画面が表示されます。

処理オプション	
スーパースムーズ(E) :	使う ▼
OK ++:	レセル 標準に戻す(B) ヘルプ(U)

[スーパースムーズ] スーパースムーズ機能を設定します。

🧭 🗶

プリント解像度が 300dpi に設定されているときには、常にスーパー スムーズで印刷されます。

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。



## [印刷品質] タブ

解像度やコントラストなど、印刷品質の設定を指定します。 [お気に入り]、[出力方法] については、「お気に入り」(→ P.2-37)を 参照してください。

🍓 Canon MF3200 Series 印刷設定	2		? 🛛
ページ設定 仕上げ 印刷品質			
お気に入り(E): 🗾 標準設定		出力方法(M): 🚳 印刷	*
	印刷目的(0):		
- View of the second s Second second sec	一般 写真 CAD Webページ		
	一般文書に使用できる汎用	的なモードです。	詳細(S)
設定確認⊻	<ul> <li>ヴレーの設定を行う(L)</li> <li>ブレーの設定を行う(L)</li> </ul>	ラリント ②	7レー設定①
		バージョン情報(B) 1	重準に戻す( <u>R</u> )
	ОК	キャンセル 適用( <u>A</u> )	

[印刷目的] 原稿の内容に合わせて印刷目的を設定すると、 最適な設定で印刷することができます。

- [詳細] [詳細設定] 画面を表示して印字の詳細設定を 行うことができます(→詳細設定: P.2-34)。
- [グレーの設定を チェックマークを付け、[グレー設定]をクリッ 行う] クして画像の詳細設定が行えます(→グレー設 定:P.2-35)。
- [グレー調整サン 現在のグレー設定で、9つの異なるサンプル画 プルプリント] 像を1枚の用紙に印刷することができます。

#### 🧭 🗶

[グレー調整サンプルプリント]は、[グレーの設定を行う] にチェックマークが付いているときだけ利用できます。

[グレー設定] [グレー設定] 画面を表示してグレーの設定を 行うことができます。画像の明度やコントラス ト、マッチングを調整することができます(→ グレー設定: P.2-35)。

前へ

次へ

トップ

-

戻る

#### 🥭 🗡

[グレー設定]は、[グレーの設定を行う] にチェックマークが付いて いるときだけ利用できます。

[設定確認]	[設定確認]画面が表示され、現在のすべての タブの設定内容を一覧で確認できます (→設定 確認:P.2-40)。
[バージョン情報]	ドライバソフトウェアのバージョン情報が表 示されます。

[標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。

#### 詳細設定

[印刷品質] タブの [詳細] をクリックすると、[詳細設定] 画面が表示されます。この画面では、印刷品質を詳細に設定できます。

詳細設定	? 🛛
解像度( <u>U</u> ):	ファイン(600 dpi) 🔽
- モノクロ中間調(①):	🗐 バターン1 💌
「イメージデータを補正する(R)	
トナー節約モード( <u>S</u> ):	使わない 💌
	OK キャンセル ヘルゴ(出)

[解像度]

プリント解像度を設定します([ファイン (600dpi)] または [クイック (300dpi)])。



[モノクロ中間調] モノクロ中間調のデータを印刷する場合の ディザパターンの種類を選択します。

#### [パターン1]:

滑らかな階調で印刷を行うことができます。グ ラデーションを使用した図形やグラフなどを 印刷するのに適しています。

#### [パターン2]:

明暗のコントラストを効かせ、安定した質感と メリハリのある階調で印刷を行うことができ ます。写真画像などの印刷データイメージデー タを印刷するのに適しています。

#### [パターン3]:

テキストデータ等の輪郭がはっきり見えるような精細な印刷を行うことができます。文字や 細い線などのデータを印刷するのに適しています。

#### [なし(黒ベタ)]: 白以外の色を黒で印刷します。

[イメージデータ 写真やグラフィックなどのイメージデータを を補正する] アプリケーションソフト上で拡大して印刷す ると、粗くなったり、ギザギザになったりする ことがあります。このような低解像度のイメー ジデータをなめらかにして印刷するときに設 定します。

[トナー節約モード] データを間引いて印刷が行われるため、印刷時 のトナー使用量を節約することができます。

#### [パネル優先]: プリンタの操作パネルで行った設定を使用し ます。

[使わない]: 通常の印刷を行います。

[使う]: トナーを節約して印刷します。

## グレー設定

印刷品質タブの [グレー設定] をクリックすると、[グレー設定] 画面 が表示されます。この画面では、画像の明度とコントラストを調整す ることができます。[印刷品質] タブの [グレーの設定を行う] にチェッ クマークが付いているときに使用できます (→ [印刷品質] タブ: P.2-34)。[グレー設定] 画面には2つのタブがあります。

前へ

 $( \mathbf{1} )$ 

戻る

次へ

トップ

# [グレー調整] タブ

グレー設定						?
グレー調整 マッチング						
調整後の画像						
A PARTING -	明るさ(工):	0	暗く	÷[	<u> </u>	明るく
ABCDEF	コントラスト(い):	0	33< <b>(</b>	) <u></u>	••••	強く
ABCDEF						
					【 標注	<u>制に戻す(R)</u>
					الطريبية	
					++,72/	

調整後の画像]	現在選択されている明度とコントラストの値 で調整されたサンプル画像が表示されます。
元の画像]	調整前のサンプル画像が表示されます。
明るさ]	画像の明るさを、-5~5の範囲で調整します。
コントラスト]	画像のコントラストを、-5 ~ 5 の範囲で調整 します。
標準に戻す]	現在の設定を初期値に戻します。

目次





#### [マッチングモード] マッチングの設定方法を選択します。

[ドライバ補正モード]: [マッチング方法] と [モニタ・スキャナの設 定] で指定した方法で、マッチング処理を行い ます。

[ガンマ補正]: [ガンマ補正] プルダウンリストで指定したガ ンマ値で、ガンマ補正を行います。 [マッチング方法] [マッチングモード] で [ドライバ補正モード] を選択した場合に、どの要素を優先させてマッ チングを行うかを設定します。

> [モニタの色に合わせる]: モニタに表示される色味(色相)に合った出力 結果となるようにマッチングを行います。

> [色差最小]: ロゴなどの原稿と出力の色の差を最小にする ようにマッチングを行います。

[鮮やかな色に]: 鮮やかさを優先させてマッチングを行います。

#### 🧭 🗶

[マッチング方法] は、[マッチングモード] が [ドライバ補正モード] に設定されているときのみ選択できます。

[モニタ・スキャナ [マッチングモード] で [ドライバ補正モード] の設定] を選択した場合に、使用中のモニタに合わせて 適切な項目を選択できます。

🧭 XE

- ・ [モニタ・スキャナの設定] は、[マッチングモード] が [ドライバ 補正モード] に設定されているときのみ選択できます。
- ・印刷画像がモニタ画面より薄く感じられる場合、ガンマ値を選択で きるときはガンマ値を高く設定すると画面に近い色で印刷されま す。
- マッチング対象モニタ本体が初期状態の設定から変更されている
- と、対象モニタの発色に近づけて出力することが難しくなります。



## お気に入り

[ページ設定]、[仕上げ] および [印刷品質] タブの設定を組み合わせ て登録したものを「お気に入り」と呼んでいます。各タブのお気に入 り機能を使用すると、お気に入りの追加、編集、選択ができ、印刷ジョ ブが簡単に設定できます。

🌡 Canon MF3200 Series 印刷設定 🛛 🔋 🔀						
ページ設定仕上げ印刷品質						
お気に入り(E): 🚺 標準設定		出力方法(恤): 💣 印刷 🔽				
	IIII 原稿サイズ(S):	A4				
	🛓 出力用紙サイズ(2):	原稿サイズと同じ				
	部数(2):	1 🗊 部 (1~99)				
	-印刷の向き(T):					
	A	●縦 ● 横				
	ページレイアウト(①): □ 倍率を指定する(N):	1ページ/牧(標準)				
A4(倍率:自動)	1百年(点):	100 × 1/20~200/				
設定確認⊘	用紙タイプ(1):	普通紙				
	□ スタンプ 🔟 :	マル秘 マルジ スタンプ編集 0				
	ユーザ定義用紙( <u>U</u> ) へ	ニージオブション(E) 標準に戻す(R)				
	ОК	キャンセル 適用(A) ヘルプ				

- て登録されています。使いたい設定をプルダウ ンリストから選択すると、さまざまな用途に 合った印刷ができます。よく使う設定をお気に 入りに登録しておくこともできます。 現在選択されている設定を反映した画面が表 示されます。プレビュー画像内の任意の場所を
  - クリックするたびに、「ページレイアウト]の 設定値が変わります(→「ページ設定]タブ: P.2-27)。設定値は、[1ページ / 枚(標準)]  $\rightarrow$  [2ページ / 枚]  $\rightarrow$  [4ページ / 枚]  $\rightarrow$  [1 ページ / 枚 (標準)]の順に変わります。 プレビュー画像を右クリックするとポップ アップメニューが表示され、そのメニューから 「ページレイアウト」の設定を変更することも できます。ページのプレビュー画像の端をク リックすると、とじる向きが変わります。

次へ

トップ

🖉 🗶

[印刷品質] タブでは、選択されている設定はプレビュー画像に反映 されません。







[出力方法]

🗐 編集+プレビュー 🔽 🔒 ③ 印刷 ■ 編集+ブレビュー

印刷ジョブを「印刷」と「編集+プレビュー] の間で切り替えます。

「印刷门: 通常の印刷を行います。

[編集+プレビュー]: [Canon PageComposer] 画面にデータを保 存します。[プリンタ] フォルダから [Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を開き、 [編集+プレビュー]を選択すると、③(ロッ ク)ボタンが表示されます。このボタンをク リックすると、「編集+プレビュー」モードが ロックされます。

[お気に入りの追加] 画面を表示して、新しい [お気に入り]を追加することができます(→ (お気に入りの追加) お気に入りの追加: P.2-38)。

[お気に入りの編集] 画面を表示して、保存さ れている [お気に入り] の名称やアイコンの種 (お気に入りの編集) 類、コメントを編集することができます(→お 気に入りの編集: P.2-39)。

[設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設) 定確認:P.2-40)。

## お気に入りの追加

🕼 (お気に入りの追加) をクリックすると、[お気に入りの追加] 画面 が表示されます。この画面では、現在の設定を新しいお気に入りとし て登録できます。追加できるお気に入りは最大 50 個です。

お気に入りの追	tu						? 🛛
名称( <u>N</u> ):							
アイコンΦ:		3		J.	A4		
	<					>	
コメント( <u>C</u> ) :							
						$\sim$	□設定確認(型)
			OK		キャン	セル	へルブ(田)

[名称] 追加する「お気に入り」の名称を入力します。 [アイコン] 追加する「お気に入り」のアイコンを選択しま す。 [コメント] 追加する「お気に入り」に関するコメントを入 力します。 [設定確認]

[設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設 定確認: P.2-40)。

目次



## お気に入りの編集

(お気に入りの編集)をクリックすると、[お気に入りの編集]画面が表示されます。この画面では、[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを編集できます。

お気に入りの編集	
お知こ入り一覧(型): ■ 標準設定 ■ 副 2ページ/枚 ● 副 社外秘 ■ 社外秘 ■ 】	名称(ψ): 標準設定 7イコン(ψ): ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ コンクト(ψ): 文字/(雨陽/グラフィックスなどの混在する一般的な ▲ 文書の印刷に進したモードとなります。
設定確認() 前除(E) ■ <th>【ファイル読み込み(M)_】 ファイル保存(M) M</th>	【ファイル読み込み(M)_】 ファイル保存(M) M
	OK キャンセル ヘルブ(出)

- [お気に入り一覧] 登録されているお気に入りが一覧表示されま す。
- [設定確認] [設定確認] 画面が表示され、選択されたお気 に入りの設定内容を一覧で確認できます(→設 定確認: P.2-40)。
- じ(上へ) [お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1 つ上へ移動します。
- ①(下へ) [お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1 つ下へ移動します。
- [削除] [お気に入り一覧]から選択したお気に入りを 削除します。

#### 🧭 🗶

はじめから定義されているお気に入りや、現在選択されているお気に 入りを削除することはできません。 [名称] 追加または編集する「お気に入り」の名称を入力します。

前へ

次へ

-

戻る

#### 🥭 XE

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、名称は変 更できません。

[アイコン] 追加または編集する「お気に入り」のアイコン を選択します。

#### 🥭 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、アイコン は変更できません。

[コメント] 追加または編集する「お気に入り」に関するコ メントを入力します。

#### 🧭 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、コメント は変更できません。

- [ファイル読み込み] ファイルとして保存されている「お気に入り」 の項目を読み込み、[お気に入り一覧] に追加 します。
- [ファイル保存] [お気に入り一覧]で選択されている項目を ファイルとして保存します。

#### 🧭 🗶

はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、このボタ ンをクリックすることはできません。

[アプリケーショ チェックマークを付けると、[原稿サイズ]、[印 ンの設定を優先さ 刷の向き] および [部数] はアプリケーション せる] の印刷画面での設定が有効になります。

索引

トップ



## 設定確認

[設定確認]をクリックすると、[設定確認]画面が表示されます。この画面には、[ページ設定]、[仕上げ]および[印刷品質]タブの現在の設定が表示されます。

設定確認	?×
ページ設定 仕上げ 印刷品質	
設定項目	設定内容
<ul> <li>除価サイズ</li> <li>用紙サイズ</li> <li>出力用紙サイズ</li> <li>開紙サイズ</li> <li>部額</li> <li>ローンレイアウト</li> <li>信率の指定</li> <li>用紙タイゴ</li> </ul>	A4 2100 mm × 2970 mm 827 in × 11.69 in 厚稿サイズと同じ 2100 mm × 2970 mm 827 in × 11.69 in 1 部 載 - ジイ牧(標準) しない 100 % 普通紙 マメ
	OK 11/7

[コピー] 現在の設定内容がクリップボードにコピーされます。

索引

次へ

 $\cap$ 

前へ

 $\frown$ 

戻る







# 本製品をネットワーク上で使用する

Canon Satera MF3220 をネットワーク上で使用することができます。

本製品をネットワーク上の共有プリンタとして設定することによっ て、複数のコンピュータで本製品を印刷用に共有して使用することが できます。プリントサーバとクライアントは、同じオペレーティング システムを使用する必要はなく、また Windows 98/Me クライアン トから Windows 2000/XP プリントサーバへ印刷したり、またはそ の逆へ印刷したりするなど異なる環境のコンピュータでも利用できま す。

クライアントの起動時にサーバが動作していない場合でも、サーバを 起動するだけで印刷を開始することができます。 サーバが Windows 2000/XP 上で動作している場合は、サーバにロ グインしているユーザがいなくても印刷できます。

# ■ 本製品を共有プリンタとして設定する

ネットワーク上で Canon Satera MF3220 を共有する場合は、プリ ントサーバをそれぞれにインストールしてから、次の設定を行います。 詳細は、プリントサーバシステムのマニュアルを参照してください。

# Windows 2000/XP でのサーバの設定

Windows 2000/XP でネットワークを使って本製品を共有できるようにします。

#### ✓ メモ 画面は Windows XP を使用しています。

● サーバサービスを追加する

 [ネットワーク接続] (Windows 2000 の場合は [ネットワークとダイヤルアップ接続])フォルダを開 きます。

タスクバーの [スタート] から、[コントロールパネル] → [ネットワー クとインターネット接続] → [ネットワーク接続] をクリックします (Windows 2000 のときは、タスクバーの [スタート] から [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。)。

 [ローカル エリア接続] アイコンを右クリックして、 ポップアップメニューから [プロパティ] を選択しま す。

[ローカル エリア接続のプロパティ] 画面が表示されます。

**3.** [Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共 有] にチェックマークを付け、[OK] をクリックし ます。



サーバサービスが追加されます。

## 目次





#### ● プリンタ共有の設定をする

 [Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を表示し、[共有] タブの [このプリンタを共有する] (Windows 2000 では [共有する])を選択します。

: Canon MF3200 Series のプロパティ	?
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ お気に入り	
ネットワーク上のほかのユーザーとこのプリングを共有することができます。このプリンクの共有者有加えるよは、このプリングを共有する」をガリックしてください。 ネットワーク上の他のコンピュータによるプリングの共有自社す可なよう、 Windows フィイアウォールは教』に構成されています。	
・CUD/D/D/Sを共有するで、 共有名(H): CanonMF3	
ドライバ このプリンダをほかのパージョンの Windows を実行しているユーザーと共有 する場合、ユーザーがプリンタドライバを検索する必要がななるように、追 加ドライバをインストールずることをお勧めします。 道加ドライバの)	
<u>OK</u> キャンセル 適用( <u>A</u> )	ヘルプ

### 🥭 XE

[Canon MF3200 Series のプロパティ] 画面を表示する方法について は、「印刷の設定を変更する」(→ P.2-3) を参照してください。

# **2.** 必要に応じて、共有名を入力し、[OK] をクリックします。

プリンタドライバアイコンが共有を表すアイコンに変わります。

#### 🧭 🗡 🖉

[共有名]には、スペースまたは特殊文字を入力しないでください。

## Windows 98/Me でのサーバ設定

Windows 98/Meでネットワークを使って本製品を共有できるように します。

#### 🥢 🗶

画面は Windows 98 を使用しています。

- サーバサービスを追加する
- タスクバーの [スタート] から、[設定] → [コント ロールパネル] を選択し、[ネットワーク] アイコン をダブルクリックします。
   [ネットワーク] 画面が表示されます。
- 2. [ネットワークの設定] タブで [追加] をクリックします。



[ネットワーク コンポーネントの選択] 画面が表示されます。





# 3. [サービス]を選択し、[追加]をクリックします。



[ネットワーク サービスの選択] 画面が表示されます。

**4.** [Microsoft ネットワーク共有サービス] を選択し、 [OK] をクリックします。

ネットワーク サービスの選択
<ul> <li>インストールするネットワーク サービスをクリックして、[W]、客クリッ うしてください。このデバイスのインストール ディスクがある場合は、</li> <li>「ディスク使用」をクリックしてください。</li> </ul>
モデル(L):
号 Microsoft ネットワーク共有サービス ■MetWare ネットワーク共有サービス ■Service for NetWare Directory Services
ディスク(使用(世)
0K キャンセル

# 5. [ファイルとプリンタの共有] をクリックします。



[ファイルとプリンタの共有] 画面が表示されます。

**6.** [プリンタを共有できるようにする] にチェックマー クを付け、[OK] をクリックします。

ファイルとプリンタの共有			×
▼ ファイルを共有できるようにす	3(E)		
▼ プリンタを共有できるようにする	5(P)		
	OK	キャンセル	1
	[OK	キャンセル	





7.	[アクセスの制御] タブを選択し、[共有レベルでアク
	セスを制御する] または [ユーザーレベルでアクセス
	を制御する]を選択します。

ットワーク	? ×
ネットワークの設定 識別情報 アクセスの制御	
共有リソースへのアクセス制御:	
○ 共有レベルでアクセスを制御する(S)	
共有リソースごとにパスワードを設定します。	
○ ユーザー レベルでアクセスを制御する(U)	
各共有リソースへアクセスできるユーザーとグループを指定 します。	
ユーザーとグループの一覧が保存されている場所(L):	
OK A	キャンセル

# 8. [OK] をクリックします。

サーバサービスが追加されます。 確認メッセージが表示された場合は、[はい] をクリックしてコンピュー タを再起動してください。

# ■ ネットワーク上で共有プリンタを使用する

Satera MF3220 がすでにネットワーク上にあり、共有プリンタとし て設定されている場合は、ネットワーク経由で使用できます。お使い のコンピュータから本製品を利用できるようにするには、ネットワー クダウンロードを使用する方法が最も簡単です。ただし、お使いのオ ペレーティングシステムが Windows 2000/XP の場合は、Windows 98/Me サーバからドライバをダウンロードできません。その場合は、 [プリンタの追加ウィザード]を使用してください。

# ネットワークダウンロード

ネットワークダウンロードを使ってネットワーク上の共有プリンタに 接続します。

- **1.** Windows エクスプローラを開いて、共有プリンタの アイコンが見つかるまでネットワークを検索します。
- 2. 目的のプリンタアイコンをダブルクリックするか、そのプリンタアイコンを[プリンタとFAX] (Windows 98/Me/2000の場合は [プリンタ]) フォルダヘドラッグします。

[プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されます。画面の指示に従って インストールしてください。





## プリンタの追加ウィザード(Windows 2000/XP)

Windows 2000/XP を使ってネットワーク上の共有プリンタに接続します。

# 1 注意

Windows 2000/XP をお使いの場合は、管理者権限を持つユーザとしてログ オンしてください。

1. [プリンタと FAX] (Windows 2000 の場合は、[プリンタ])フォルダを開きます。

タスクバーの [スタート] から [プリンタと FAX](Windows 2000 の 場合は、[スタート] から [設定] → [プリンタ])を選択します。

# 2. [プリンタの追加ウィザード] 画面を表示します。

[プリンタのタスク] にある [プリンタのインストール] をクリックしま す (Windows 2000 の場合は、[プリンタの追加] アイコンをダブルク リックします )。

- 3. [次へ] をクリックします。
- 4. [ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータ に接続されているプリンタ](Windows 2000 場合 は、[ネットワーク プリンタ])を選択し、[次へ] を クリックします。

[プリンタの指定] (Windows 2000 の場合は、[プリンタの検索]) 画面 が表示されます。

5. [指定したプリンタに接続する (プリンタを参照する にはこのオプションを選択して [次へ] をクリック)] (Windows 2000 の場合は、[プリンタ名を入力す るか [次へ] をクリックしてプリンタを参照します]) を選択し、接続先のプリンタの名前を入力して、[次 へ] をクリックします。

プリンタの名前がわからない場合は、名前を入力しないで[次へ]をク リックし、[プリンタの参照] 画面へ進みます。

## 🥭 XE

- ・プリンタ名が無効になる場合は、クライアントは共有プリンタへ接続できません。
- 適切なドライバが見つからない場合は、サーバが Windows 98/Me コ ンピュータである可能性があります。
- 6. 一覧からプリンタを選択して、[OK] をクリックします。

画面の指示に従ってインストールしてください。

# プリンタの追加ウィザード(Windows 98/Me)

Windows 98/Me の [プリンタの追加ウィザード] を使ってネット ワーク上の共有プリンタに接続します。

#### 🧭 🗶

画面は Windows 98 を使用しています。

- タスクバーの [スタート] から、[設定] → [プリン タ] を選択し、[プリンタの追加] アイコンをダブル クリックします。
   [プリンタの追加ウィザード] 画面が表示されます。
- 2. [次へ] をクリックします。
- **3.** [ネットワーク プリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。





### **4.** 接続先のネットワークパスまたはプリントキューを 入力するか、共有プリンタの場所を選択します。

- ・ 場所を直接入力する場合
  - パス名またはプリントキューを入力します。
- ・場所を選択する場合
   [参照]をクリックします。
   プリンタの場所を選択し、[OK]をクリックします。

#### 🧭 XE

ネットワーク環境によっては、ドライバのインストールが自動的に実行 される場合があります。その場合、以降のステップは不要です。

- 5. [次へ] をクリックします。
- 6. [ディスク使用] をクリックします。

プリンタのえ	追加ウィザード
٩	プリンタの製造石とモデルを選択して伏さい。プリンタにインストール ディスクが付いている場合 は、「ディスク使用1をクリックしてください。プリンタが一覧にない場合は、プリンタのマニュアルを 参照して互換性のあるプリンタを選択してください。
製造元( Agfa Apple APTi AST AT&T Brother Bull	(M): プリンタ (E): AGFA-AccuSet 1000 AGFA-AccuSet 1000SF v2013.108 AGFA-AccuSet 1000SF v2013.108 AGFA-AccuSet 1500SF v2013.108 AGFA-AccuSet 1500SF v2013.108 AGFA-AccuSet 800SF v2013.108 AGFA-AccuSet 800SF v2013.108
	<u>ディスク使用仕)</u> < 戻る(5) 次へ > キャンセル

[ディスクからインストール] 画面が表示されます。

## 7. プリンタドライバが存在する場所を選択します。



・初期設定の場所を指定する場合

ステップ 8 に進みます。

・場所を変更する場合

[参照] をクリックします。 プリンタドライバが存在する場所を選択し、[OK] をクリックします。 パス名を直接入力することもできます。

## **8.** [OK] をクリックします。

# 9. 使用するプリンタ名を入力し、[次へ] をクリックします。

標準のプリンタ名を使用する場合は、そのままの状態で、[次へ]をク リックします。 画面の指示に従ってインストールしてください。

🧭 XE

接続に失敗した場合、プリンタのインストールは可能ですが、正しく ネットワーク接続されるまでプリンタを使用することはできません。



			<b>日</b> 戻る		<b>)</b> 次へ	トップ
<ul> <li>お使いになる前に</li> <li>印刷する</li> <li>2</li> <li>原稿をスキャンする</li> <li>3</li> <li>困ったときには</li> <li>4</li> <li>付録</li> <li>5</li> </ul>	ScanGear M	F で細かく設定して読み込む 基本モードと拡張モ 基本モードの操作 拡張モードで読み込 拡張モードを設定す 解像度を決める で読み込む (Windows XP e [スキャナとカメラ] アプリケーションか	ードを切り替: む範囲を指定 る のみ) から読み込む ら画像を読みう	える する ふむ		<b>3-15</b> 3-15 3-17 3-18 3-19 3-30 <b>3-31</b> 3-31 3-33
						3-2





お使いになる前に

# 操作パネルのキーを使って読み込む

本体操作パネルの [スキャン] を押して [スタート] を押すだけで、原 稿をコンピュータに読み込むことができます。

#### 🧭 🗶

本製品は、USB ケーブルで直接コンピュータに接続して使用するスキャナとしてお使いください。本製品はネットワークに対応していません。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [スキャン] を押します。
- 3. [スタート] を押します。

利用するプログラムをたずねてきたら、MF Toolbox Ver4.9 を選択します。

読み込みが始まります。設定に従って原稿が読み込まれます。 [スタート]を押すと、[マイドキュメント]フォルダの[マイピクチャ] フォルダに、その日の日付フォルダが自動的に作成され、読み込まれた 原稿が保存されます。

# [スタート]を押したときの読み込みかたを設定する

初期設定では、操作パネルの[スタート]を押すと、MF Toolboxの [保存]をクリックしたときと同じ動作をするように設定されていま す。[スタート]を押したときの読み込みかたの設定を変更することが できます。

- [スタート] からのスキャン動作を設定する
- デスクトップの [Canon MF Toolbox 4.9] をダブ ルクリックして MF Toolbox を開きます。

タスクバーの [スタート] から、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox 4.9] をクリックしても開くことが できます。

**2. ()**マークを、選びたいボタンの上にドラッグします。



#### 選んだボタンの上に 🕔 マークが移動します。



# ■ [設定] 画面で [スタート] を設定する

戻る

MF Toolbox で [設定] をクリックします。[設定] 画面の [スタート] プルダウンリストから、操作パネルの [スタート] に割り当てる 動作を選択し、[OK] をクリックします。

前へ

次へ

設定	×
[設定] 各種設定を行います。	
スキャナの選択 スキャナ⑤: Canon MF3200 Series ♥	
ボタンの設定 デバイスのスタートキーを押したときの動作をToolboxのどのボタンとリンクさせるかを設定します。	-
スタート(Δ):	
□ EZボタンからのスキャン終了後Toolboxを自動的に閉じる(T)	
<ul> <li>初期設定に戻す(R)</li> <li>OK(Q)</li> <li>キャンセル(Q)</li> </ul>	כ

目次

お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

印刷する

トップ





- [スキャナとカメラ] フォルダで [スタート]
   を設定する (Windows 98/2000 の場合は、
   [スキャナとカメラのプロパティ] ダイアログボックス)
- [スキャナとカメラ]フォルダ(Windows 98/2000 の場合は [スキャナとカメラのプロパティ] 画面)を 開きます。

タスクバーの [スタート] から、[コントロールパネル] → [プリンタと その他のハードウェア] → [スキャナとカメラ] をクリックします (Windows 98/2000 のときは、[設定] → [コントロールパネル] をク リックして、[スキャナとカメラ] のアイコンをダブルクリックします)。

- **2.** 開きたいスキャナドライバ名またはアイコンをクリックします。
- [ファイル] メニューから [プロパティ] をクリック します (Windows 98/2000 の場合は、[プロパ ティ] をクリックします)。

Canon MF3200 Seriesのプロパティ	? 🛛
全般 イベント 色の管理	
Canon MF3200 Series 製造元: Canon	
<ul> <li>スキャナの状態</li> <li>状態 デバイス - 準備完了 ポート: ¥¥¥Usbscan3</li> <li>光学解像度: 600×1200 DPI</li> </ul>	
i診断 スキャナのテスト①	
OK キャンセル 適調	<b>∏</b> ( <u>A</u> )

# 4. [スタート] に割り当てる動作を指定します。

[イベント] タブの [イベントを選択してください] のプルダウンリスト から [Canon MF3200 スタートキー] を選択し、[動作] 欄で起動する プログラムを選択して、[OK] をクリックします。(Windows 98/Me の場合、[イベント] タブの [スキャナ イベント] で [Canon MF3200 スキャンボタン] を選択し、[次のアプリケーションに送る] で起動する プログラムを選択して、[OK] をクリックします。)

Canon MF3200 Seriesのナロパティ
全般 イベント 色の管理
イベントを選択し、そのイベントが発生したときに行う動作を指定してください。
イベントを選択してください(E): Canon MF3200 スタートキー 🕑
●指定したプログラムを起動する(S): ■ MF Toolbox Ver4.9
○ 実行するプログラムを選択する(P)
<ul> <li>何もしない(①)</li> </ul>
○ 次のフォルダにすべての画像を保存する( <u>F</u> ):
C:¥Documents and Settings¥   ¥My Documents¥My P   参照(B)
<ul> <li>         一 今日の日付を名前にしたサブフォルダを作成する         ①     </li> <li>         保存後に画像をカメラから削除する         (D)     </li> </ul>
OK         キャンセル         連用(A)

### 🥭 XE

スキャナの [プロパティ] 画面で指定した設定がすぐに反映されないときは、 USB ケーブルを外し、もう一度接続しなおすか、コンピュータを再起動させて ください。





# MF Toolbox を使って読み込む

MF Toolbox の各ボタンを使って原稿を読み込みます。

- 1. 原稿台ガラスに原稿をセットします。
- デスクトップの [Canon MF Toolbox 4.9] をダブ ルクリックして MF Toolbox を開きます。

タスクバーの [スタート] から、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox 4.9] をクリックしても開くことが できます。



**3.** 目的に合った MF Toolbox のボタンをクリックします。

[メール]:
原稿が読み込まれ、E メールソフトで画像を添付したメールが作られます。
[OCR]:
原稿が読み込まれ、OCR ソフトに読み込まれます。
[保存]:
原稿が読み込まれ、保存されます。
[PDF]:
原稿が読み込まれ、PDF ファイルとして保存されます。
[スキャン -1]、[スキャン -2]:
原稿が読み込まれ、登録されたアプリケーションで表示されます。ボタン名は、直接入力して変えることができます。全角4文字(半角8文字)まで入力できます。

#### それぞれのボタンに応じた設定画面が表示されます。

ıL		
<b>⊘</b> → <i>⊗</i>	<b>[メール]</b> スキャン画像をメールソフトの送信メールに添 す。	付しま
スキャンの設定 原稿の入力部(2):	原稿合ガラス 💙	
原稿サイズ( <u>P</u> ):	A4	
スキャンモード( <u>S</u> ):	カラー	
添付ファイルサイズの上限(!):	150 KB 🛛	
出力解像度(@):	75 dpi 💌	
□ スキャナドライバを表示する(	Ď	
スキャン画像の保存		
ファイル名(E):	メール	
ファイルの種類(1):	JPEG/Exif	PDF設定()
ファイルの保存先(M):	C:¥Documents and Settings¥User1¥My Docu	参照( <u>B</u> )
✓ 今日の日付のフォルダに保存	「する(W)	
メールソフトの設定		
なし(手動で添付)		設定(E)
□ スキャン画像の確認とExit情報 □ スキャン画像の確認とExit情報 □ 初期設定に	瞬の入力⊗ 戻す(®) 適用(A) [キャンセル©]	スタート



## **4.** 設定を行います。

詳しくは、「MF Toolbox を設定する」(→ P.3-8) を参照してください。 次回以降も同じ設定にしたいときは、[適用] をクリックしてから [ス タート] をクリックします。



# **5.** [スタート] をクリックします。

ステップ4の操作で、[スキャナドライバを表示する] にチェックマーク を付けたときは、[ScanGear MF] 画面が開きます。 [OCR] を使って読み込むときは、この [スキャンドライバを表示する] とチェックボックスは表示されません。



## 6. 必要に応じて設定を行います。

詳しくは、「ScanGear MF で細かく設定して読み込む」(→ P.3-15) を 参照してください。

## 7. [スキャン] をクリックします。

#### 読み込みが行われます。

読み込んだ原稿は、[マイドキュメント] フォルダの中の [マイピクチャ] フォルダに保存されます。[今日の日付のフォルダに保存する] をチェッ クして読み込んだ場合は、[マイピクチャ] フォルダに読み込んだ日付の フォルダが作成され、その中に原稿が保存されます。 [メール]、[OCR]、[PDF]、[スキャン-1] または [スキャン-2] で保 存先のアプリケーションを設定している場合は、読み込みが終わると、読 み込んだ原稿がアプリケーションに表示されたり、メールに添付された りします。詳しくは、「アプリケーションの設定(メールソフトの設定)」 (→ P.3-10) を参照してください。 MF3220 セットアップ CD-ROM に収録されているアプリケーションを インストールすると、MF Toolbox のボタンに登録されます。 [OCR]:読取革命 Lite 次へ

前へ

トップ

 $\frown$ 

戻る



トップ



Μ

Tooll	oox を設定	する
ı,		
<b>≥</b> →	<b>[メール]</b> スキャン画像をメールソフトの送信メールに添 す。	付しま
スキャンの設定 原稿の入力部(2):	原稿台ガラス	
<u> 原稿サイズ(P)</u> :	A4	
スキャンモード(S):	カラー 💌	
忝付ファイルサイズの上限(L):	150 KB	
出力解像度(Q):	75 dpi 💌	
コスキャナドライバを表示する()	0	
シ スキャン画像の保存		
ファイル名(E):	メール	
ファイルの種類(工):	JPEG/Exif	PDF設定()
ファイルの保存先( <u>M</u> ):	C:¥Documents and Settings¥User1¥My Docu	参照( <u>B</u> )
✓今日の日付のフォルダに保存	する(W)	
メールソフトの設定		
なし(手動で添付)	(	設定(E)
コスキャン画像の確認とExif情報	服の入力(公) 戻す(12) 適用(2) (キャンセル(2) (	スタート

例) [メール] 画面

### ■ スキャナを設定する

スキャンモード、読み込み解像度、原稿サイズや送信する画像のファ イルサイズを指定することができます。

原稿の入力部]	[原稿台ガラス]のみ選択することができます。

[原稿サイズ] 読み込む原稿のサイズを設定します。[ユーザ 設定]を選択すると、原稿サイズを設定する画 面が表示され、独自のサイズの用紙を設定する ことができます。

[スキャンモード] 原稿の種類と読み込みかたを選択します。MF Toolbox のどのボタンをクリックしたかに よって、選択できるスキャンモードが変わりま す。

> [白黒]: 白と黒の画像(白黒2値の画像)になるように 原稿を読み込みます。

> [白黒 (OCR)]: OCR ソフトに適した白黒画像になるように原 稿を読み込みます。

[グレースケール]: グレースケールの画像(モノクロ写真のような 画像)になるように原稿を読み込みます。写真 を読み込むときに適しています。

[カラー]: カラーで原稿を読み込みます。

[カラー(雑誌、カタログ)]: モアレ低減機能を使って、カラーで原稿を読み 込みます。モアレ低減機能は、印刷物を読み込 むときに発生する縞のような模様(モアレ)を できるだけ減らす機能です。この機能を使う と、読み込み時間が長くなります。

目次

1 トップ 戻る 前へ 次へ お使いになる前に ■ スキャンした画像を保存する 「添付ファイルサ 送信する画像のファイルサイズ(圧縮後のファ イルサイズ)の上限の目安を設定します。 イズの ト 限 ] 読み込んだ画像のファイル名やファイルの種類、保存先を指定するこ 印刷する 一般的なメールでは、[150KB] をお勧めしま とができます。ファイルの種類に「PDF」を選択した場合は、さらに す。 細かく設定することができます。 [ファイルの種類] が [PDF]、[PDF (複数ペー ジ)]または [PDF (ページ追加)]のときは、 原稿をスキャンする 選択できません。 [ファイル名] 読み込んだ画像に付けるファイル名を入力し ます。同じ名前のファイルが存在するときは、 [出力解像度] 読み込み解像度(600dpiまで)を選択します。 ファイル名の後ろに「0001」から順に4桁の 「OCR] 画面から読み込むときや、「ファイル 番号が付けられます。 困ったときには の種類] が [PDF]、 [PDF (複数ページ)] ま たは [PDF (ページ追加)] のときは、400dpi [ファイルの種類] 読み込んだ画像の保存形式を指定します。 までしか選択できません。 [BMP]: [メール]を使って読み込むときは、「添付ファ BMP 形式。 イルサイズの上限]の設定によって、選択肢が 変わります。 [JPEG/Exif]: JPEG/Exif 形式。「スキャンモード」が「グ [スキャナドライ チェックマークを付けると、[スキャンの設定] レースケール]、[カラー] または [カラー(雑 バを表示する] のすべての項目が無効表示になり、つづけて 誌、カタログ)]のときに選択します。 [スタート] をクリックすると、[ScanGear MF] 画面が表示され、読み込みについて細か [TIFF]: く設定できます。 TIFF 形式。 「OCR]を使って読み込むときは、このオプ ションは使用できません。 [PDF]: PDF 形式。

目次

索引

[PDF (複数ページ)]: 複数ページの原稿を読み込んで、1つの PDF ファイルにまとめることができます。(一複数)

ファイルにまとめることができます。(→複数の原稿を1つのPDFファイルにする:P.3-13)

[PDF(ページ追加)]:

MF Toolbox で作成した PDF ファイルの最後 のページに、読み込んだ画像を追加することが できます。



🖉 XE	
・各ボタンで保存できる	ファイルの種類は次のとおりです。

	BMP	JPEG/ Exif	TIFF	PDF	PDF (複数 ページ)	PDF (ページ 追加)
[メール]	_	0	_	0	0	0
[OCR]	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	_	_	_
[保存]	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
[PDF]	-	_	—	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
[スキャン -1] [スキャン -2]	0	$\bigcirc$	0	-	-	-

- . [ファイルの種類]を [PDF]、[PDF (複数ページ)]または [PDF (ページ追加)]にしたときに、画像サイズが大きすぎるという警告 メッセージが表示された場合は、[出力サイズ]や [出力解像度]を 低くして、読み込んだ画像の [データサイズ]を小さくしてください。詳しくは、「出力設定」(→P.3-20)を参照してください。
- [PDF 設定] [PDF 設定] 画面が表示され、PDF ファイルの 拡張設定をすることができます。(→複数の原 稿を1つの PDF ファイルにする: P.3-13)。 このボタンは、[ファイルの種類] が [PDF]、 [PDF(複数ページ)] または [PDF(ページ追 加)] に設定されているときに表示されます。
- [ファイルの保存先] [ファイルの種類]が[PDF(ページ追加)]以 外のときに、読み込んだ画像を保存する場所を 表示します。保存場所を変更するには、[参照] をクリックして保存するフォルダを選択し、 [OK] をクリックします。 初めて読み込んだときは、[マイドキュメント] フォルダの中の[マイピクチャ]フォルダに読 み込んだ日付のフォルダが作成され、その中に 原稿が保存されます。

- [ファイルの追加先] [ファイルの種類] が [PDF (ページ追加)] の ときに、[ファイルの保存先] の代わりに表示 されます。読み込んだ画像を追加するPDFファ イルを選択することができます。
- [今日の日付のフォ チェックマークを付けると、保存先で設定した ルダに保存する] フォルダの中にその日の日付のフォルダ(たと えば「2005-12-31」など)が作成され、原稿 が保存されます。 [ファイルの種類]が[PDF(ページ追加)]の ときは設定できません。

# アプリケーションの設定 (メールソフトの設定)

[OCR]、[PDF]、[スキャン-1]、[スキャン-2] を使用して読み込む ときに、読み込んだ画像を開くアプリケーションを指定することがで きます。[設定] をクリックし、使いたいアプリケーションを選択して、 [開く] をクリックします。アプリケーションのアイコンを、ダイアロ グボックスにドラッグ&ドロップしても設定することができます。 アプリケーションを登録したくないときは、[設定の解除] をクリック します。

[メール]を使用して読み込むときに、読み込んだ画像を添付する E メールソフトを指定することができます。MF Toolbox は、Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger に対応しています。[設定]をクリックし、使いたいEメールソフトを 選択して、[OK]をクリックします。

目次




読み込んだ画像をサムネール形式のプレビュー画面で見て、ファイル 形式や保存場所を指定できます。([OCR] で読み込んだとき以外)。

#### 🧭 🗶

[OCR] で読み込んだときには、この機能は使えません。

[スキャン画像の確認と Exif 情報の入力]([PDF] の場合は [スキャン画像を確認する])にチェックマークを付け、[スタート] をクリックします。読み込みが終わると、読み込んだ原稿のサムネールが表示されます。サムネールの画像を確認し、ファイル形式と保存先を指定して、[保存] または [転送] をクリックします。

- [ファイルの種類] 読み込んだ画像の保存形式を指定します。使用 できるファイルの種類は、「スキャンした画像 を保存する」(→ P.3-9)の[ファイルの種類] を参照してください。
- [Exif 設定] [Exif 設定] 画面が表示され、[ファイルの種類] で [JPEG/Exif] を選択したときの Exif 情報を設定することができます。設定内容を一覧で確認できます (→ Exif 設定: P.3-11)。
- [PDF 設定] [PDF 設定] 画面が表示され、PDF ファイルの 拡張設定をすることができます。(→複数の原 稿を1つの PDF ファイルにする: P.3-13)。 このボタンは、[ファイルの種類] が [PDF]、 [PDF (複数ページ)] または [PDF (ページ追 加)] に設定されているときに表示されます。
- [ファイルの保存先] 読み込んだ画像の保存先を指定します。
- [ファイルの追加先] [ファイルの種類] が [PDF (ページ追加)] の ときに、[ファイルの保存先] の代わりに表示 されます。読み込んだ画像を追加するPDFファ イルを選択することができます。

[今日の日付のフォ チェックマークを付けると、保存先で設定した ルダに保存する] フォルダの中に今日の日付のフォルダを作っ て、原稿を保存します。 [ファイルの種類]が[PDF(ページ追加)]の ときは設定できません。

前へ

 $\frown$ 

戻る

- [転送] [メールソフトの設定]または[アプリケーションの設定]で指定したアプリケーションに読み込んだ画像を送ります。
- [保存] 読み込んだ画像を指定した場所へ保存します。 このボタンは[転送]の代わりに表示されます。
- [キャンセル] 操作を中止し、元の画面に戻ります。読み込ん だ画像はすべて削除されます。 [保存]で読み込んだときは、[終了]が表示さ れます。

#### Exif 設定

Exif 設定では、JPEG ファイルにコメントや読み込んだ日時などの情報を付けることができます。読み込んだ画像をリストから選択して表示させ、情報を加えます。

- [基本情報] 画像を読み込んだときに自動的に得られた情 報を表示します。
- [拡張情報] 入力した追加情報を表示します。
  - [前回設定した入力 前回画像を読み込んだときと同じ設定にした 内容を引き継ぐ] いときに、チェックマークを付けます。

目次

トップ

次へ



## お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには



# アプリケーションから画像を読み込む

TWAIN または WIA(Windows XP)に対応したアプリケーションを 操作しながら画像を読み込んで、その画像をアプリケーションで利用 することができます。 この操作は、アプリケーションによって異なります。ここでは、その 一例を示します。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. アプリケーションを起動します。
- 3. 読み込むためのコマンドを選択します。

## 4. スキャナドライバを選択します。

Windows XP では、スキャナドライバとして、ScanGear MF または WIA ドライバを使うことができます。

#### 🧭 ×Ŧ

Windows XP 付属のペイントツールでは、TWAIN ドライバを選択で きません。

5. スキャナの設定を指定し、[スキャン] をクリックします。

詳しくは、「ScanGear MF で細かく設定して読み込む」(→ P.3-15) か、「WIA ドライバで読み込む (Windows XP のみ)」(→ P.3-31) を参照 してください。

目次





お使いになる前に

# 複数の原稿を1つの PDF ファイルにする

複数ページの原稿を読み込んで、1 つの PDF ファイルにまとめること ができます。

- 1. 原稿をセットします。
- デスクトップの [Canon MF Toolbox 4.9] をダブ ルクリックして MF Toolbox を開きます。

タスクバーの [スタート] から、[(すべての) プログラム] → [Canon] → [MF Toolbox 4.9] → [Toolbox 4.9] をクリックしても開くことが できます。

**3.** [PDF] をクリックします。

必要があれば、MF Toolbox の設定をします。 [メール] または [保存] をクリックしても開くことができます。

- **4.** [ファイルの種類] から [PDF (複数ページ)]を選択します。
- 5. 必要に応じて他の設定をし、[PDF 設定] をクリック します。

[スキャナドライバを表示する] にチェックマークを付けたときは、ス テップ7で [ScanGear MF] 画面が開きます。 [PDF 設定] 画面が表示されます。 **6.** 必要に応じて次の設定をし、[OK] をクリックします。

する( <u>S</u> ) 日本語

[テキスト検索可能 PDF を作成する]:

原稿中の文字をテキストデータに変換し、簡単なキーワード検索などが できるようになります。

[テキスト言語]:

読み込むテキストの言語を選択します。[日本語]か[英語]を選択し、 スキャナの設定にある[出力解像度]は 300dpi 以上にしてください。 (→スキャナを設定する:P.3-8)

[PDF 圧縮タイプ]:

[高圧縮]を選択すると、画像(写真、イラストなど)がより圧縮され、 ファイルサイズが小さくなります。





## **7.** [スタート] をクリックします。

ステップ5で [スキャナドライバを表示する] にチェックマークを付け たときは、[ScanGear MF] 画面が開きます。チェックマークを付けて いないときは、ステップ9に進みます。



**8.** 必要に応じて設定を行い、[スキャン] をクリックします。

設定の詳細については、「ScanGear MF で細かく設定して読み込む」 (→ P.3-15) を参照してください。

 スキャンを続けるときは、次の原稿をセットしてから [次へ]をクリックしてください。スキャンを終了す るときは、[完了]をクリックします。

原稿が1枚読み込まれるごとに、次の画面が開きます。

MF Toolbox
1枚目のスキャンを終了しました。 ページを追加する場合は新しい原稿をセットして[次へ]をクリックしてください。 終了する場合は[完了]をクリックしてください。
(次へ(1)) 完了(1)

目次





目次

索引





# ScanGear MF で細かく設定して読み込む

ScanGear MF を使うと、プレビュー(仮読み込み)で原稿がどのように読み込まれるかを確認したり、原稿の大きさや色などを細かく調整できます。原稿を読み込むときに、ScanGear MF で設定してから読み込みたいときは、MF Toolbox で [スキャナドライバを表示する] にチェックマークを付けてスキャンするか、TWAIN を使えるアプリ ケーションから読み込みます。

## ■ 基本モードと拡張モードを切り替える

ScanGear MF には、[基本モード]と[拡張モード]があります。[拡 張モード]では、解像度や色調などの細かい設定ができます。 基本モードと拡張モードを切り替えるには、それぞれのタブをクリッ クしてください。

## 基本モードの操作

la ScanGear MF	
X 🖄 🖪 🖪 🚺	参ホモード   拡張モード
「プレビュー」をつりっクすると、ここに 知しの画像が表示されます。	<ul> <li>(1)</li></ul>

## 1. 原稿をセットします。

### 2. 原稿を選択します。

[写真(カラー)]:カラー写真を読み込むとき [雑誌(カラー)]:カラーの雑誌を読み込むとき(モアレ低減) [新聞(白黒)]:文字や線画だけの原稿を読み込むとき(白黒) [文書(グレー)]:カラーの写真や原稿を白黒で読み込むとき、高解像度 の白黒画像が必要なとき

前へ

次へ

#### 🧭 🗶

[新聞(白黒)] 以外を選択しているときに、自動色調整機能をオフにす る方法については、「[色の設定] タブ」(→ P.3-28) を参照してくださ い。

## 3. [プレビュー] をクリックします。

プレビューの読み込みが行われ、プレビュー画面に画像が表示されます。

#### 4. 読み込んだ画像の用途を選択します。

戻る

ステップ2で選んだ原稿の種類に合わせて、[印刷 (300dpi)]、[画面表示 (150dpi)]、または [OCR (300dpi)] から選択します。この設定の詳細については、「解像度を決める」( $\rightarrow$  P.3-30)を参照してください。

#### 5. 読み込んだ画像の出力サイズを選択します。

ステップ4で選んだ用途に応じて、選択肢が変わります。 (
愛) をクリックすると、出力サイズの方向(縦か横)が変わります。

## 6. 画像の読取枠を調整し、必要に応じて [褪色(色あせ)を補正] をチェックします。

画像の読取枠を調整するには、<u></u>(オートクロップ)を使うか、枠の角 または辺をドラッグします。

#### 🧭 🗶

カラーで読み込んだプレビュー画像が表示されているときのみ、[褪色 (色あせ)を補正]を選択することができます。 カラーで読み込んだ画像であっても、[新聞(白黒)]または[文書(グ レー)]を選択すると、[褪色(色あせ)を補正]は選択できません。

## 7. [スキャン] をクリックします。

トップ



## 出力サイズの追加 / 削除

[基本モード] タブの [出力サイズを選択する] で [追加 / 削除] を選 択すると、[出力サイズの追加 / 削除] 画面が開きます。この画面では、 個別に指定した出力サイズの設定を追加や削除することができます。

出力サイズの追加/削除		
出力サイズ一覧:	出力サイズ名 新規設定	d
	幅:	12.70
	高さ:	8.90
	単位:	センチ 💌
削除		追加
	保存	キャンセル

[出力サイズ一覧] 登録されている出力サイズ名が	「表示されます
--------------------------	---------

- [出力サイズ名] 登録したい出力サイズ名を指定します。
- [幅] 出力サイズの幅を指定します。
- [高さ] 出力サイズの高さを指定します。
- [単位] 出力サイズの単位を指定します。
- [追加] 出力サイズを[出力サイズ一覧]に追加します。
- [削除] 選択している出力サイズを[出力サイズ一覧] から削除します。
- [保存] 追加または削除した出力サイズの情報を保存 します。

#### 🧭 🗶

[出力サイズ] で現在設定されているサイズは削除できません。



-

戻る

次へ

トップ

】 (オートクロップ)	画像の読み込み範囲を自動的に選択します。こ のボタンをクリックするたびに、選択範囲が少 しずつ狭くなります。
[ <mark>】</mark> (読み込み範囲削 除)	画像の読み込み範囲を削除します。
<del>[</del> (左回転)	画像を左に 90 度回転させます。
🔁 (右回転)	画像を右に 90 度回転させます。
① (情報)	読み込んだ画像の情報を表示します。

前へ



●         ●			
中語	66	基本モード【紅頭モード】	
	特選択 ズーム(2)	お気に入り読定 ユー	ザー読定
「「「「「」」」」」     「「」」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」」     「」  「     「」       「       「		入力設定	
スク用化サイズ: 単数な全面     (4) 空の (1) 本 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		原稿の入力方法: 原稿	治ガラス
14       21.00       00.0       10.00         30.7 Mark       10.00       10.00       10.00         10.7 Mark       10.00       10.00       10.00		入力用紙サイズ: 原稿	治全加 
サラーモー 回顧 W (1)     サラービー (1)     サービー (1)     サラービー (1)     サラービー (1)     サラービー (1)     サービー (1)		4E - 21 FG - 25× : 29 71	17.F
BU7)BR/R       00         BU7)BR/R       00         BU7)BR/R       00         BU7)BR/R       00         BU7)BR/R       00         BU7       00         F       07         BB/BR       00         BB/BR/R       00		カラーモード: カラ・	-
出から構成: コンサイズ: 明 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		出力設定	
		出力解像度: 300	<b>√</b> d
		出力サイズ: フリー	サイズ
アーウリス:     2859 相)       ●自然点     0N       ●自然点     0N       ●目前の構成     0N       ●目前の構成     0F       ●「日本」     0F       ●目前の構成     1000       ●目前の構成     1000		幅: 21.59 30 高さ: 29.70	100 🗢 🕺
Bath Sign:         ON         W           Bath Sign:         ON         W           Straight         ON         W           Challes         OFF         W           Votation         OFF         W           Votation         OFF         W           Votation         OFF         W           Votation         OFF         W           Image: State Stat		7-9712: 255	≠ MB
日本部分の日本     日本部分の日本     日本		MERCHAE	
TULBA:         077         07           CARLAN:         077         07           MEMAE:         077         07		ADVIDUAL ON	
C-39 単位 2017 100 100 100 100 100 100 100 100 100		F71/##	
10日本語: 11日本語: 11日本: 11日本		ごみ痛使道: 0FE	
12/13/6/4: 077 M		湖色湖正: OFF	~
32 (A) (A) (A) (A) 132 (A) (A) (A) (A) 133 (A) (A) (A) (A) 134 (A) (A) (A) (A) 144 (A) (A) (A) (A) (A) (A) 144 (A)		#\$P\$15.950任36: OFF	~
1929L. 1929L. 1929- 1929-			
Briellyte.		() () () () () () () () () () () () () (	944 94291-
			IFMIRE.

- 1. 原稿をセットします。
- [お気に入り設定]、[入力設定]、[出力設定] と [画 像設定]を設定し、色の設定をします。

詳しくは、「拡張モードを設定する」(→P.3-19)を参照してください。

3. [プレビュー] をクリックします。

#### 🧭 🗶

- ・プレビュー領域で範囲を指定し、[ズーム]をクリックすると、指定した範囲の画像をもう一度読み込んで拡大表示します。
- 表示されたプレビューを消すには、 をクリックします。消去を確認 する画面が開いたら、 [OK]をクリックします。
- **4.** 原稿の一部を読み込みたいときは、範囲を指定します。

詳しくは「拡張モードで読み込む範囲を指定する」(→ P.3-18)を参照 してください。

5. [スキャン] をクリックします。

拡張モードのツールバー	
<ul> <li>送 (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</li></ul>	ズームロ

戻る

前へ

次へ

ᇌ (クリア)	プレビュー領域からプレビュー画像を削除し ます。ツールバーの設定とカラーの設定もリ セットされます。
[](クロップ)	読み込む範囲を選択します。
🚫 (画像移動)	画像を移動します。拡大した画像が画面に入り きらないときに、画像をドラッグします。
Q (ズーム)	プレビューを拡大、縮小します。ツールバーの このボタンをクリックして、画像の上で左ク リックすると画像が拡大し、右クリックすると 画像が縮小します。
첩 (左回転)	画像を左に 90 度回転させます。
📩 (右回転)	画像を右に 90 度回転させます。
1 (情報)	読み込んだ画像の情報を表示します。
<mark>其</mark> (オートクロップ)	画像の読み込み範囲を自動的に選択します。
<mark>ご</mark> (読み込み範囲削 除)	画像の読み込み範囲を削除します。
[全クロップ枠選 択]	このボタンをクリックすると、[拡張モード] タブの設定が、すべての読み込み範囲に反映さ れます。

索引

トップ



[ズーム] このボタンをクリックすると、指定した範囲の 画像をもう一度読み込んで拡大表示します。一 回クリックすると、[ズーム]が[戻す]に変 わります。[戻す]をクリックすると、画像が 元のサイズに戻ります。

## ■ 拡張モードで読み込む範囲を指定する

画像の一部を選択して、読み込む範囲を指定できます。[スキャン]を クリックすると、選択した範囲だけが読み込まれます。

## 読み込む範囲を自動的に選択するには

プレビューを行ってから、ツールバーの 其 をクリックします。 クリッ クするたびに、範囲が少しずつ狭くなります。

## 読み込む範囲を指定するには

をクリックします。プレビュー画像をクリックして、指定する範囲をドラッグします。さらに調整したいときは、選択した範囲の角や辺をドラッグします。または、[入力設定]の[幅]と[高さ]に設定値を入力します。
読み込み範囲を移動するには、読み込み範囲の内側をクリックしてドラッグします。

#### 🧭 🗶

元画像の幅と高さの比率を保持したいときは、[入力設定] で **[**]をクリックします。

### 複数の読み込み範囲を指定するには

複数の読み込み範囲を指定することができます。新たに読み込み範囲 を指定したいときは、既存の読み込み範囲の外側にマウスポインタを 置いて、ドラッグします。 読み込み範囲は 10 個まで指定することができ、[スキャン]をクリッ クすると、すべての読み込み範囲が一度に読み込まれます。(すべての 範囲が読み込まれるまで、スキャン動作が続きます。)

## 読み込み範囲を解除するには

読み込み範囲を解除するときは、削除したい読取枠を選択し、次のい ずれかの操作をします。

前へ

次へ

トップ

- ・ キーボードの [Delete] を押す。
- ・ ツールバーの 📝 (読み込み範囲削除) をクリックする。
- ・ 読み込み範囲を右クリックし、[削除]を選択する。

戻る

・ キーボードの [Ctrl] を押しながら、読み込み範囲の外側で右クリックし、[削除] を選択する。

目次





## ■ 拡張モードを設定する

基本モード 拡張モード		
お気に入り設定	ユーザー設定	~
入力設定		
原稿の入力方法:	原稿台ガラス	~
入力用紙サイズ:	原稿台全面	~
幅: 21.59 🚺 高さ	さ: 29.70 センチ	~
カラーモード:	カラー	~
出力設定		
出力解像度:	300 🔽 🤇	dpi
出力サイズ:	フリーサイズ	~
幅:21.59 3€ 高さ	č: 29.70 100 📚 %	444 444
データサイズ:	25.59 MB	
画像設定		
自動色調整:	OFF 💽	^
輪郭強調:	ON 💌	
モアレ低減:	OFF 🔽	
ごみ傷低減:	OFF 🔽	
褪色補正:	OFF 💽	
粒状感低減:	OFF 💌	
		2
	カスタム	~
	リセット	
	詳細語定	_
	attrues.vE-	_
プレビュー( <u>₽</u> )	スキャン(5)	

## お気に入り設定

読み込み範囲の各設定([入力設定]、[出力設定] および [画像設定]) をまとめて保存することができます。読み込み範囲がない場合は、プ レビュー全体の設定が保存されます。保存した設定を呼び出して、選 択した読み込み範囲や、プレビュー全体に適用することができます。

#### 🧭 🗶

以下の項目は、お気に入り設定では保存できません。 ・ [入力設定] および [出力設定] の [幅] と [高さ] の値 ・ [入力設定] の [ (幅と高さの比率を保持) ボタンの有効状態 ・ [出力設定] の [ () (拡大/縮小) の値

- [ユーザー設定] このオプションを選択し、各設定値を指定します。
   [初期設定] 現在の設定を初期設定値に戻します。プレビュー画像はクリアされます。
   [追加/削除] [お気に入り設定の追加/削除] 画面を表示し、
  - 現在選択しているプレビュー画像の設定に名 前を付けて登録することができます。

入力設定

[原稿の入力方法] [原稿台ガラス]のみ選択することができます。

[入力用紙サイズ] 読み込む原稿のサイズと向きを選択します。

#### 🥭 🗡

プレビュー後に[入力用紙サイズ]を変えると、プレビュー画像が消 去されます。

#### 読み込みサイズ 読み込む範囲の[幅]と[高さ]を、数値を入 力して指定できます。画像の幅と高さの比率を 保持したいときは、「」をクリックします。







#### 🖉 🗶

- アプリケーションによっては、受け取れる画像データの容量に制限 があります。範囲が 21.000 × 30.000 ピクセル以上のときは受け 取れません。
- ・ 最小選択範囲は、「出力解像度」が「600」 dpi の場合で 96 × 96 ピクセルです。
- [カラーモード] どんな原稿をどのように読み込むかを選択し ます。

#### [白里]:

写真などの原稿を白黒のプリンタで出力する ときに選択します。画像を白と黒の2色で表現 します。画像の明暗をあるレベル(スレッショ ルド値)で白と黒に分割し、2色で表現しま す。スレッショルド値の設定については、「白 黒設定」(→ P.3-26)を参照してください。

[グレースケール]:

白黒写真などの読み込みや白から黒までの明 暗だけ (モノクロ) で表現したいときに選択し ます。 画像を白黒 256 段階 (グレースケール) で表現します。

[カラー]: カラー写真などを読み込むときに選択します。 画像を R (赤)、G (緑)、B (青) 各色 256 段 階(8ビット)で表現します。

[カラー (文書,表)]: 文字や図表を含むカラー原稿などを読み込む ときに選択します。画像を R (赤)、G (緑)、 B(青)各色 256 段階(8 ビット)で表現します。

[テキスト (OCR)]: 文字などをはっきりと読み込みます。OCR ソ フトなどで文字を読み込むときに選択します。 画像を白と黒の2色で表現します。

読み込むときの解像度を選択します。25 ~ 9.600dpiの範囲で入力します。詳しくは、「解 像度を決める」(→ P.3-30)を参照してくださ

> 読み込み画像の出力サイズを設定します。「追 加/削除]を選択すると、「出力サイズの追加 /削除]画面が開き、個別に指定した出力サイ ズの設定を追加や削除することができます。 (→出力サイズの追加 / 削除: P.3-21) [フリーサイズ]を選択した場合は、[幅]、[高 さ]または [%] (拡大/縮小) に数値を入力 します。読み込むときの解像度が、[%]の値 に応じて変わります。 「幅]と「高さ」の比率は、「入力用紙サイズ]

の「幅」と「高さ」の比率と連動しています。 [%] は、25 ~ 38.400 の範囲で設定できま すが、上限値は、「出力解像度」の値に応じて 変わります。

出力サイズの方向(縦か横)を変更するには 極少し、していたいで、「一般」をついていた。
「一般」をついていた。
「ール」をついていた。
「 サイズ]で「フリーサイズ]を選択した場合は 使用できません。

[データサイズ] 指定した設定で読み込んだ画像のデータサイ ズを表示します。

目次



#### ● 出力サイズの追加 / 削除

[拡張モード] タブの [出力サイズ] で [追加 / 削除] を選択すると、 [出力サイズの追加 / 削除] 画面が開きます。この画面では、個別に指 定した出力サイズの設定を追加や削除することができます。

コサイズの追加/削除		
カサイズ一覧 :	用途: 印刷 出力サイズ名 調想販売 幅: 高さ: 単位:	: 1270 890 センチ ×
肖耶象		追加
	保存	キャンセル

- [出力サイズ一覧] 登録されている出力サイズ名が表示されます。
   「用途] 出力サイズの用途(「印刷]または「画面表示])
- に用意」 ロガダイスの用意(に印刷)または [画面衣: を指定します。
- [出力サイズ名] 登録したい出力サイズ名を指定します。
- [幅] 出力サイズの幅を指定します。
- [高さ] 出力サイズの高さを指定します。
- [単位] 出力サイズの単位を指定します。
- [追加] 出力サイズを[出力サイズ一覧]に追加します。
- [削除] 選択している出力サイズを[出力サイズ一覧] から削除します。
- [保存] 追加または削除した出力サイズの情報を保存 します。

#### 🥭 🗶

[出力サイズ] で現在選択されている出力サイズは削除できません。

お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

印刷する



トップ



[ごみ傷低減]

スキャン後の画像データ上に出るゴミや傷の 再現を少なくします。

> [OFF]: ごみ傷低減を行いません。

[弱]: 小さなゴミや傷を減らします。

[標準]: 通常は、この設定をお勧めします。

[強]: 大きいゴミや傷も減らすことができますが、画 像の微妙な部分を消去してしまうことがあり ます。

#### 🥭 🗶

[カラーモード] が [グレースケール]、[カラー] または [カラー (文書,表)] のときに設定することができます。

[褪色補正] 褪色補正機能は、あせた色を補正します。また、くすんだ原稿の彩度を高め、あざやかな画像に仕上げます。この設定は、プレビュー画像が表示されているときのみ適用されます。

[OFF]: 褪色補正は行いません。

[弱]: あせた色を少しだけ補正します。

[標準]: 通常は、この設定をお勧めします。

[強]: あせた色を大きく補正しますが、画像のトーン が変わってしまうことがあります。 🥭 🗶

[カラーモード] が [カラー] または [カラー (文書,表)] に設定されており、[詳細設定] 画面 ( $\rightarrow$  [色の設定] タブ: P.3-28) の [色の設定] が [推奨] に設定されているときに設定することができます。

[粒状感低減] 高感度フィルムで撮影した写真のざらつきを 補正し、なめらかなトーンで高品質に仕上げる ことができます。

> [OFF]: 粒状感低減は行いません。

[弱]: ざらつきがあまり目立たないときはこの設定 にします。

[標準]: 通常は、この設定をお勧めします。

[強]: 粒状感を大きく調整しますが、画像のシャープ さや品質を下げてしまうことがあります。

🖉 🗶

 「カラーモード」が「グレースケール」、「カラー」または「カラー (文書,表)」のときに設定することができます。
 この設定はプレビュー画面には反映しません。

目次

索引

3-22





## 色の設定

色の設定ボタンでは、画像全体の明るさや画像のコントラストの調整、 画像のハイライトとシャドウの指定や明暗のバランスの補正などの設 定ができます。

色の設定ボタンは、[カラーモード] が [グレースケール]、[カラー] または [カラー (文書,表)] のときに表示されます。[白黒] モードの ときは、白黒設定ボタンが表示されます。

[カラーモード] が [グレースケール]、[カラー] または [カラー(文 書,表)] のとき:

カスタム	*
リセット	

#### [カラーモード] が [白黒] のとき:

ታスタム	~
<u> </u>	

プルダウンリストから、[追加 / 削除]を選択すると、カラーおよび白 黒の設定を、名前を付けて保存することができます。詳しくは、「トー ンカーブ設定の追加 / 削除」(→ P.3-26)を参照してください。 ボタンをクリックすると、各設定画面を表示します。[リセット]をク リックすると、すべてのカラー調整設定が、初期値に戻ります。

#### ● 明るさ・コントラスト 💽

画像の明るさやコントラストを調整します。

をクリックすると、明るさとコントラストを図表上で調整できます。





[チャネル] カラーモードを [カラー] または [カラー(文書,表)] に設定した場合は、[赤]、[緑] または [青] を選択してそれぞれを個別に調整するか、[マスタ] を選択して3つの色の要素をまとめて調整します。[グレー] に設定した場合は、グレーの要素を調整します。
 [明るさ] スライダ▲を動かして画像の明るさを調整します。
 [コントラスト] スライダ▲を動かして画像のコントラストを調整します。数値 (-127 ~ 127)を直接入力して指定することもできます。

[リセット] 現在の設定をすべてとりやめ、初期状態にしま す。

目次



- [チャネル] カラーモードを [カラー] または [カラー(文書,表)] に設定した場合は、[赤]、[緑] または [青] を選択してそれぞれを個別に調整するか、[マスタ] を選択して3つの色の要素をまとめて調整します。[グレー] に設定した場合は、グレーの要素を調整します。

目次





#### ● トーンカーブ設定 🚺

明暗の入力と出力のバランスを示したグラフがトーンカーブです。 トーンカーブの種類を選択して、画像の特定の領域の明るさを調整します。

トーンカーブ調整
チャネル: マスタ 💌
トーンカーブ選択:
補正なし
リセット 閉じる

- [チャネル] カラーモードを [カラー] または [カラー(文書,表)] に設定した場合は、[赤]、[緑] または [青] を選択してそれぞれを個別に調整するか、[マスタ] を選択して3つの色の要素をまとめて調整します。[グレー] に設定した場合は、グレーの要素を調整します。
- [トーンカーブ選択] トーンカーブを選択します。([補正なし]、[露 出オーバーにする]、[露出アンダーにする]、 [ハイコントラストにする]、[ネガポジを反転 する])
- [リセット] 現在の設定をすべてとりやめ、初期状態にしま す。

#### ● 最終確認 🚺

この画面では、色の設定の確認ができます。



[チャネル] カラーモードを [カラー] または [カラー(文書,表)] に設定した場合は、[赤]、[緑] または [青] を選択してそれぞれを個別に調整するか、[マスタ]を選択して3つの色の要素をまとめて調整します。[グレー] に設定した場合は、グレーの要素を調整します。

目次



## お使いになる前に 1 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには 4 付録 5

#### ● 白黒設定 🚺

しきい値を調整します。しきい値を調整すると、文字原稿の文字をくっ きりとさせたり、新聞などの裏写りを軽減させることができます。



#### ● トーンカーブ設定の追加 / 削除

読み込み範囲に設定した色の設定を保存することができます。読み込 み範囲がない場合は、プレビュー範囲全体の設定が保存されます。ま た、保存した設定を呼び出して、選択した読み込み範囲にその設定を 適用することができます。

- [カスタム] 各設定の値を指定することができます。設定を 適用した後でも、設定を変更することができま す。
- [追加/削除] [トーンカーブ設定の追加/削除]([カラー モード]が[白黒]のときは[しきい値設定の 追加/削除])画面を表示し、色の設定に名前 を付けて登録することができます。

- [2階調化する スライダ▲を動かしてしきい値を調整しま しきい値] す。数値(0 ~ 255)を直接入力して指定す ることもできます。
- [リセット] 現在の設定をすべてとりやめ、初期状態にしま す。

#### 🥭 🗶

カラーやグレースケールの画像は、明るさを 0 ~ 255 の数値で表現 しますが、白黒の場合は中間色の部分も、白と黒のどちらかに分けま す。このときの、白と黒に分ける境をしきい値といいます。







## 詳細設定

[拡張モード] タブの [詳細設定] をクリックすると、[詳細設定] 画 面が開きます。スキャンおよびプレビューの設定を調整することがで きます。

●[プレビュー] タブ

プレビュー スキャン 色の設定 スキャナ ScanGear起動時のプレビュー: ● 自動的にプレビューを実行する ● 保存されたプレビューイメージを表示する;
<ul> <li>○なし</li> <li>ブレビュー後のクロップ枠の設定:</li> <li>③オートクロップを実行する</li> <li>○前回使用したクロップ枠を表示する</li> <li>○なし</li> </ul>
ОК ¥v)/2//

[ScanGear 起動 ScanGear MF を起動したときのプレビュー 時のプレビュー] の動作を選択します。

> [自動的にプレビューを実行する]: ScanGear MF を起動すると、自動的にプレ ビューを開始します。

[保存されたプレビューイメージを表示する]: 前回、プレビューしたときの画像を表示しま す。

[なし]: 起動時はプレビュー画像を表示しません。 [プレビュー後のク プレビュー画面を表示するときに、どのように ロップ枠の設定] 枠を表示させるかを設定します。

> [オートクロップを実行する]: 原稿サイズに合わせて読み込む範囲を自動的 に選択します。

[前回使用したクロップ枠を表示する]: 前回設定した枠が表示されます。

[なし]:

プレビュー画像のときに、枠が表示されません。

目次



#### ● [スキャン] タブ

<b>羊細設</b> 定	$\mathbf{X}$
<ul> <li>フレビュー スキャン 色の設定 スキャナ</li> <li>メインウィンドウを表示しないスキャン:</li> <li>カラーで文書、表注ード</li> <li>白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用する</li> <li>✓ スキャン終了後ScanGearを自動的に閉じる</li> </ul>	_
OK #with	

[メインウィンド ウを表示しないス キャン]	OCR ソフトなど、読み込み時に ScanGear MF の画面を表示しないアプリケーションで は、アプリケーション内に初期設定されている 数値で読み込まれます。アプリケーションの設 定値を無視して、特定のカラーモードで読み込 みたいときは、ここで設定します。
	[カラー(文書 , 表)モード]: アプリケーションの設定に関係なく、[カラー (文書 , 表)]モードで読み込みます。
	[白黒2値の代わりにテキスト(OCR)を使用 する]: アプリケーションの設定に関係なく、[テキス ト(OCR)]で読み込みます。

[スキャン終了後 チェックマークを付けると、画像を読み込んだ ScanGear を自動 あと、ScanGear MF の画面が自動的に閉じま す。設定に関係なく ScanGear MF の画面を 自動的に閉じるアプリケーションもあります。

#### ● [色の設定] タブ

詳細設定	
プレビュー スキャン 色の設定	スキャナ
- 色の調整	
◎推奨	
○ カラーマッチング	
入力プロファイル:	×
出力プロファイル:	~
▼モニタ補正表示	リセット
○色補正なし	
▼常に自動色調整を行う	
モニタガンマ:	1.80 🔷 기선ット
	OK キャンセル

[色の調整] 色調整の方法を選択します。 「推奨]: 原稿の色合いを、画面上で鮮やかに再現しま す。 [カラーマッチング]: スキャナ、モニターおよびカラープリンタの色 に自動的に合うよう選択されます。[カラー マッチング〕を選択すると、「拡張モード」タ ブの色の設定ボタンが無効になります。[カ ラーモード]が[カラー]または[カラー(文 書,表)]のときに設定することができます。 [色補正なし]: カラーマッチングは行いません。[カラーモー ド]が「グレースケール]、「カラー]または [カラー(文書,表)]のときに使用できます。 [常に自動色調整 画像の色を常に自動的に調整します。[カラー を行う] モード]が[グレースケール]、[カラー]また

とができます。

は「カラー(文書,表)」のときに設定するこ

目次







#### [モニタガンマ] ガンマを調整します。読み込んだ画像を表示す るモニターのガンマ値(0.10~10.00)を指 定することができます。

#### 🖉 🗶

[色の調整] で [カラーマッチング] が選択されている場合、[モニタガンマ] の 値は 1.80 に固定されます。

## ● [スキャナ] タブ

詳細設定	
プレビュー スキャン 色の設定 スキャナ	
テンポラリファイルの保存先フォルダ	
er1¥Application Data¥Canon¥MF3200¥Temp¥	参照
ー ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□ スキャン中に音楽を流す	
C:¥WINDOWS¥Media¥CSSAMP1.MID	参照
□ スキャン終了を音で通知する	
	参照
	スキャナテスト
ОК	キャンセル

- 「テンポラリファ 画像を一時的に保存するフォルダを指定しま イルの保存先フォ す。[参照]をクリックして、仮の保存先フォ ルダ1 ルダを指定します。 [サウンド設定] スキャン中、またはスキャン終了時に音楽を流 すことができます。 [スキャン中に音楽を流す]: スキャン中に音楽を流すことができます。「参 照]をクリックして、サウンドファイルを指定 します。 [スキャン終了を音で通知する]: スキャン終了時に音楽を流すことができます。 「参照]をクリックして、サウンドファイルを 指定します。 次のファイルを指定できます。 ・MIDIファイル(\*.mid、\*.rmi、\*.midi)
  - ・オーディオファイル(\*.wav、\*.aiff)
  - ・MP3ファイル (\*.mp3)



[スキャナテスト] 本製品に電源が接続され、USB ケーブルで本 製品とコンピュータが接続されているか確認 します。

## ■ 解像度を決める

読み込まれた画像のデータは、明るさや色の情報を持った点の集まり です。この点の密度を解像度といい、1インチあたりの点(ドット)の 数を dpi(ドット・パー・インチ)で表します。 MF Toolbox の各動作ボタンをクリックしたときに開く設定画面の

[出力解像度] か、ScanGear MF の [拡張モード] タブの出力設定の [出力解像度] で指定します。

#### ● ディスプレイに表示するとき

モニター表示用画像は、一般に 75dpiの解像度でスキャンします。

#### ● プリンタで印刷するとき

プリンタで印刷する画像は、そのプリンタの解像度に合わせて読み込 みます。

#### 🧭 🗶

カラープリンタでは、色は各インキ顔料の割合として表現されるため、原稿の スキャン解像度はプリンタの解像度の半分程度で十分です。

#### ● 拡大/縮小して印刷するとき

たとえば、縦横の長さを2倍に拡大して印刷すると、実質上の解像度 は半分になります。

元の画像の解像度が 300dpi であれば、拡大した画像の解像度は 150dpi になります。これを 600dpi で印刷すると、粗さが目立つ可 能性があります。このようなときに、600dpi で読み込んでおけば、2 倍に拡大すると 300dpi になり、十分な品質で印刷できます。逆に半 分に縮小して印刷するときは、半分の解像度で十分です。

#### ● 解像度とデータ容量

解像度を2倍にすると、読み込んだ画像データの容量は4倍になりま す。データ容量があまり増えると、処理速度が極端に遅くなったり、メ モリが不足するなどの不都合が生じます。解像度は、使用目的に合わ せて、必要最小限に設定してください。

目次

索引

お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

印刷する

次へ

トップ

-

戻る

前へ





# WIA ドライバで読み込む(Windows XP のみ)

- [スキャナとカメラ] から読み込む
- [スキャナとカメラ]フォルダを開きます。
   [スタート]をクリックし、[コントロールパネル] → [プリンタとその 他のハードウェア] → [スキャナとカメラ]を選択します。
- **2.** WIA ドライバアイコンをダブルクリックします。
- 3. [次へ] をクリックします。
- 4. 画像の種類を選択します。

ቅ スキャナとカメラ ウィザード		K
スキャンの基本設定の選択 スキャンの基本設定を指定してから [プレビュー] をクリック(	いてください。設定に従った画像が表示されます。	
	(原る個) 次へ(1)> キャンセル	)

- 以下から選択することができます。
- ・[カラー画像]
- ・[グレースケール画像]
- ・[白黒画像またはテキスト]
- ・[カスタム]

[カスタム] にするときは、[カスタム設定] をクリックし、[プロパティ] 画面で詳細設定をします。

ナロパティ	? 🗵
詳細プロパティ	
- <del>/} 10</del>	8月るさ(g): 0 コントラスト(Q): 0
解像度 (dpi)( <u>R</u> ): 150	画像の種類①: カラー画像
	リセット( <u>E</u> )
	OK キャンセル

5. 読み込む範囲を指定します。

[プレビュー]をクリックし、**||**をドラッグして読み込み範囲を指定しま す。

**6.** [次へ] をクリックします。

目次





## 7. 名前、ファイル形式、画像の保存先を指定します。



・同じ場所に複数の画像を保存したときは、ファイル名の最後に、自動

ファイル形式を以下から選択することができます。

・[BMP (ビットマップイメージ)]
 ・[JPG (JPEG イメージ)]

・[TIF (TIF イメージ)]

[PNG (PNG イメージ)]

的に連番が振られます(例:001、002・・・と2つ目の画像から加えら

🖉 🗶

れます)。

## 8. [次へ] をクリックし、読み込みを開始します。



## 9. [次へ] をクリックします。



Webサイトにこれらの画像を載せるときや、オンライン出力するときは、 適切なオプションを選択します。

## 10.[完了] をクリックします。





## ■ アプリケーションから画像を読み込む

WIA ドライバの画面が表示されたら、以下の手順に従ってください。 WIA ドライバを表示するには、「アプリケーションから画像を読み込む」( $\rightarrow$  P.3-12)を参照してください。

▶ Canon MF3200 Series を使ったスキャン	? 🛛
スキャンする対象を選択します。 スキャンする画像の種類を選択してください。	
・ か 方 つ あ の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の	
○ 白黒画像またはテキスト(2)	
	71121-10 (1747) +40201

- 1. 画像の種類を選択します。
  - 以下から選択することができます。 ・[カラー画像]
  - ・「グレースケール画像]
  - ・[白黒画像またはテキスト]
  - ・[カスタム設定]
- **2.** 必要に応じて [スキャンした画像の品質の調整] をクリックします。

[詳細プロパティ] 画面が表示されます。

- 画像の品質を調整し、[OK] をクリックします。
   画像の品質の調整の詳細については、「詳細プロパティ」(→ P.3-33) を 参照してください。
- 4. 読み込み範囲を指定します。

[プレビュー]をクリックし、**||**をドラッグして読み込み範囲を指定します。

5. [スキャン] をクリックします。

## 詳細プロパティ



[外観]	画像の例を表示します。
[明るさ]	明るさを指定します(-127 ~ 127)。
[コントラスト]	カラーまたはグレースケールで読み込む場合、 コントラストを指定します(-127 ~ 127)。
[解像度(dpi)]	解像度を dpi で選択します(50 から 600)。
[画像の種類]	原稿をどのような色の種類([カラー画像]、[グ レースケール画像]、[白黒画像またはテキス ト])で読み込むかを選択します。
[リセット]	現在の設定をすべてとりやめ、初期状態にしま す。

🖉 🗡

[詳細プロパティ] タブの設定項目と初期値は、選択した画像の種類 に応じて変わります。



目次







索引

#### 電源が入らない

Q	電源コードがコンセントに接続されていますか?
A	電源コードが本製品とコンセントにしっかりと接続され ていることを確認してください。
Q	コンセントから電力が供給されていますか?
A	コンセントから電力が供給されていることを確認し、場 合によっては別のコンセントで試してみてください。
Q	電圧がプリンタに合っていますか?
A	コンセントの電圧がプリンタの定格電圧と一致している ことを確認してください。
プリンタが印刷	を停止した
Q	インタフェースケーブルが外れていませんか?
Α	コンピュータとケーブルの接続を確認してください。
Q	アプリケーションがフォアグラウンドで動作していませ んか?
А	印刷ジョブを優先すると印刷速度が上がります。

4-2



	印刷結果がおかしい		プリンタを使用すると、システムが動かなくなる		
印刷する <b>ク</b>	Q	プリンタとコンピュータの間の通信に問題がありません か?	Q	システムのセットアップに問題がありませんか?	
目寝をフキャンする	۸	ケーブリがしっかりと逆結されていることを破認してく	А	高品質のシールド付きインタフェースケーブルが使われ ていることを確認してください。	
3	A	ゲーブルがしらかりと接続されていることを確認してください。	٩	미수은 소개는 너 問題 사람과 기억 싸시 가 가 이수는 소리	
困ったときには	Α	USB ケーブルの長さが3 m 未満であることを確認して ください。	A	BIOSの設定に问題がある可能性があります。BIOSの記 定が正しいことを確認してください(コンピュータのマ ニュアルを参照してください)。	
日 】 】	A	配電ボックスを使用していないことを確認してくださ い。	A	物理メモリが正しく動作していることを確認してくださ い。	
5	A	い。 Windows で正しいプリンタドライバが選択されている ことを確認してください。	A	東芝製ラップトップをお使いの方は、CONFIG.SYS ファ イルの次の行を変更してください。 変更前:c:¥winutils¥mxtime.exe 変更後:BEM c:¥winutils¥mxtime.exe	
	Q	違うプリンタが[プリンタと FAX](Windows 98/ Me/2000 の場合は[プリンタ])フォルダで選択され ていませんか?	デバイスのター	デバイスのタイムアウトを知らせるメッセージが表示される	
	A	[プリンタと FAX](Windows 98/Me/2000 の場合は [プリンタ])フォルダで正しいプリンタが選択されてい	Q	プリンタの電源が入っていないか、オフラインになって います。コンピュータに接続されていますか?	
		ることを確認してください。	A	プリンタのインタフェースケーブルがプリンタとコン ピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認 してください。	
			A	用紙が用紙カセット(またはマルチフィーダ)から正し く給紙されることを確認してください。	
			А	プリンタとコンピュータをリセットしてください。	
			Α	もう一度印刷の操作をしてみてください。	
			А	別のケーブルで試してください。	

	ンタドライバのトラブル	
2 71291	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>A</b> 次の手順を実行してください。
ヤンする Q	MF プリンタドライバが通常使うプリンタドライバとし て選択されていますか?	1. 本製品が USB ケーブルを使ってコンピ されていて、電源が入っていることを確 2. タスクバーの[スタート]から、[コン ル]→[パフォーマンスとメンテナンス
には A	Canon MF3200 Series のプリンタドライバを通常使 うプリンタドライバとして指定してください。	ピュータの基本的な情報を表示する]を ます(Windows 98/Me/2000 のとき → [コントロールパネル] をクリックし ム] のアイコンをダブルクリックします
 文章中にコ	Eしく表示されないフォントがある	ムのプロパティ」画面が表示されます。 3. [ハードウェア] タブを選択して、[デ/
Q	Adobe Type Manager(ATM)のフォントが含まれ ていませんか?	シャ」をクリックし、[USB (Universa コントローラ] をダブルクリックします 98/Me の場合は、[デバイス マネージ 択して、[ユニバーサル シリアル バス
A	Adobe Type Manager (ATM) がサポートされていま せん。Adobe Type Manager(ATM)のフォントを他 の適切なフォントに換えてください。	ラ]をダブルクリックします)。 4. [ユニバーサル シリアル バス コントロ [USB (Universal Serial Bus) コントI から USB クラスドライバを見つけ、お
 Canon M 刷できない	F3200 Seriesプリンタドライバ以外のプリンタドライバでは印 \	レージョンジステムに対して指定され。 ラスドライバのみ削除します(USB ク が[その他のデバイス]の下に表示され
Q	プリンタドライバは Canon MF3200 Series と同じ ポートに接続されていませんか?	は、お使いのオペレーティングシステム 次のうち 1 つだけを削除します。:[U! ポート]、[Canon MF3200 Series]、 イス])。
A	そのプリンタドライバを Canon MF3200 Series とは 異なるポートに接続してください。	[USB 印刷サポート] を選択し、[操作 ら[削除]を選択します(Windows 9 は、[Canon MF3200 Series] を選掛 をクリックします)。
USB ポー トールでき	トを使って Canon MF3200 Series プリンタドライバをインス ない	5.[コントロールパネル]を閉じて、USE 抜きます。 6. Windows を再起動します。
		7. プリンタドライバをインストールします スタートアップガイド「ソフトウェア(

次へ

トップ



目次



目次



トップ



Q

Α

Q

Α

#### 本製品のソフトウェアをインストールしたあとに、 TWAIN 準拠のアプリケーションをインストールしまし たか?

本製品のソフトウェアをインストールしたあとで、 TWAIN準拠のアプリケーションをインストールすると、 TWAIN システムファイルが適切でないものと置きかわ り、画像を読み込めなくなることがあります。このよう な場合は、本製品のソフトウェアをアンインストール(削 除)し(→ MF Toolbox を削除する:P.1-5)、インス トールし直してください(→スタートアップガイド「ソ フトウェアのインストール」)。

#### Windows の [コントロールパネル] の [スキャナとカ メラ] で本製品が認識されていますか?

- 次の手順で、[コントロールパネル] の [スキャナとカメ ラ] フォルダに本製品のドライバ名とアイコンがあるか 確認してください。
- タスクバーの [スタート] から、[コントロールパネ ル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [ス キャナとカメラ] をクリックします (Windows 98/ 2000 のときは、[設定] → [コントロールパネル] をクリックして、[スキャナとカメラ] のアイコンを ダブルクリックします)。
- [スキャナとカメラ]の中に本製品のドライバがあれば、認識されています。ないときは、本製品のソフトウェアをアンインストール(削除)し(→ MF Toolboxを削除する:P.1-5)、インストールし直してください(→スタートアップガイド「ソフトウェアのインストール」)。

#### 複数ページの PDF ファイルを作成しようとしたが、複数の原稿をスキャン することができない

Q

Α

- [スキャン] タブの [スキャン終了後 ScanGear MF を 自動的に閉じる] チェックボックスにチェックが付いて いませんか?
   MF Toolbox のボタンをクリックして、設定ダイアログ ボックスで [スキャナドライバを表示する] にチェック を付けます、ScanGear ME が聞いたとき、拡張モード
  - を付けます。ScanGear MF が開いたとき、拡張モード の[詳細設定]画面の[スキャン]タブの[スキャン終 了後 ScanGear を自動的に閉じる]チェックボックスに チェックを付けてスキャンすると、そのときに原稿台に 置いてある原稿だけしかスキャンできません。それ以外 の原稿もスキャンしたい場合は、スキャン前に[スキャ ン終了後 ScanGear を自動的に閉じる]チェックボック スのチェックを外してください。

目次

は、アプリケーションを登録します。(→ MF Toolbox に登録 されません。MF Toolbox に登録されていない

MF Toolbox のボタンをクリックすると別のアプリケーションが起動して しまう

- Q ボタンのリンク先に正しいアプリケーションが設定され ていますか?
- A MF Toolbox の設定したいスキャンボタンをクリックし て、リンク先に起動したいアプリケーションを設定して ください。他のボタンも同様に設定します。(→アプリ ケーションの設定(メールソフトの設定): P.3-10)

変更した設定が反映されない(Windows 2000)

Α

Q 設定を変更した後にコンピュータを再起動しましたか?

[コントロールパネル]の[スキャナとカメラ]を開き、 [イベント] タブで設定を変更したときは、コンピュータ を再起動しないと有効になりません。設定を変更したと きはコンピュータを再起動させてください。





本製品のソフトウェアをアンインストール (削除) し (→ MF Toolbox を削除する : P.1-5)、インストールし直し てください (→スタートアップガイド「ソフトウェアの インストール」)。

お使いになる前に

原稿をスキャンする

4

困ったときには

印刷する



Q Α

原稿は原稿台ガラスの手前側(操作パネル側)端から約 3mm 離してセットしてください。

印刷する



目次



目次



■ スキャナの仕様
形式

A4、B5、A5、エグゼクティブ、レター、 リーガル、洋型4号、洋型2号、はがき、

用紙の各端面から最大 5mm の余白を除く

形式	カラースキャナ
最大原稿サイズ	216mm × 297mm
読み取り解像度	600dpi × 1200dpi(光学解像度) 9600dpi × 9600dpi(ソフトウェア 補間解像度)
読み取り速度	1.5msec/line (600dpi)
ホストインタフェース	USB1.1、USB2.0
デバイスドライバ	TWAIN/WIA(Windows XP のみ )

前へ

次へ

トップ

メモ仕様は、予告なく変更されることがあります。

4

戻る

🥟 🗶

● ソフトウェア

ウェア

用紙サイズ

有効印字領域

仕様は、予告なく変更されることがあります。

往復はがき

領域

**プリンティングソフト** CARPS version 2.40

索引

お使いになる前に

原稿をスキャンする

4

困ったときには

印刷する
次へ

戻る



\_\_\_\_\_

お使いになる前に

印刷する

原稿をスキャンする ●

困ったときには

Canon ColorGear カラーマッチング

キヤノン社独自の色処理技術を採用した、高速で高精度な処理を実現す るカラーマネジメントシステムです。業界標準フォーマットである「ICC プロファイル」に対応し、色設定機能を使った高度な色管理ができます。

dpi

用語集

С

D

Ε

1インチあたりのドット数 (dots per inch) のことです。プリンタの解 像度を表す単位です。本製品では 600 dpi の解像度で印刷します。

Exif

Exif (Exchange Image File) フォーマットは JEIDA (日本電子工業振 興協会) で規格されたデジタルカメラ向けの画像フォーマットです。 JPEG をベースにしており、JPEG をサポートするソフトなら何でも開く ことができます。各 JPEG のヘッダー内に画像が取られた日時や写真の 露出情報などの付属情報を保持します。

## 0

OCR (Optical Character Reader)

光学式文字読み取り装置。スキャナなどを使って手書きの文字や印刷された文字を読み込み、その画像から文字情報を抽出するシステム。スキャナで読み込んだ画像のままでは、ワープロソフトなどで文字を修正することはできませんが、OCR ソフトを使ってテキストファイルにすれば、ワープロソフトなどで編集したり修正したりすることができます。

## Ρ

PDF

Portable Document Format の略です。コンピュータ間でドキュメントを送信および表示するときに広く使用されている形式です。PDF ドキュメントは、Adobe 社の Acrobat Reader プログラムを使って表示または印刷できます。

## Т

TrueType フォント

画面表示と印刷のどちらにも使用できるスケーラブルフォントのことで す。

TrueType フォントでは任意の大きさに表示でき、高解像度の場合以外 は、画面で見たままのプリント結果が得られます。

#### TWAIN (Technology Without An Interested Name)

スキャナやデジタルカメラなどからコンピュータに情報を転送するため の業界標準規格です。スキャナなどの入力装置のアプリケーション・プ ログラミング・インタフェース(API)の標準規格です。装置とアプリ ケーションの両方がこの規格に対応していれば、メーカーやモデルの違 いに関係なく互換性を持ちます。

たとえば、TWAIN 対応の画像処理ソフトを使うときは、そのソフトのメ ニューからスキャナの TWAIN ドライバ (ScanGear MF) を起動してス キャンし、スキャンした画像を元の画像処理ソフトに渡すことができま す。

#### U

#### USB (Universal Serial Bus) インタフェース

シリアルインタフェースの新規格です。自動的に接続を認識したり(プ ラグアンドプレイ)、コンピュータや周辺機器の電源を入れたままコネク タを自由に抜き差ししたりすることができます。

目次







#### WIA (Windows Image Acquisition)

スキャナやデジタルカメラから画像を読み込むための規格です。本製品 には、スキャナドライバとして、TWAIN 対応ドライバと WIA 対応ドラ イバの 2 つが用意されています。WIA ドライバは、Windows XP のみ 使えます。どちらも TWAIN インタフェースをサポートしているアプリ ケーション (Photoshop など)で、プリンタ本体を使って原稿を読み込 むことができます。

#### Windows エクスプローラ

ネットワークシステム内のコンピュータのディスクドライブ、フォルダ、 ファイルを参照したり、開いたり、管理したりするときに使用する Windows プログラムです。Windows エクスプローラを使って、ネット ワーク上の他のコンピュータの共有フォルダを表示したり、開いたりす ることもできます。また、Windows エクスプローラを使って、ファイル の移動、コピー、名前変更および削除といったファイルの管理が行えま す。

## あ行

W

#### アプリケーション

アプリケーションソフトウェアの略です。ワープロソフト、表計算ソフト、データベースソフトなどの、特定の目的のために作られたソフトウェア、またはそれらを統合したソフトウェアのことです。

#### アンインストール

インストールしたソフトウェアを削除して、インストールする前の状態 に戻すことです。

#### 印刷ジョブ

Windows アプリケーションで処理されてから、スプーラに送信されて キューに追加されたドキュメント、またはプリンタへ直接送信されたド キュメントのことです。

#### 印刷の向き

紙の幅(横)または高さ(縦)にそって文字を印刷することです。

#### インストール

ソフトウェアをコンピュータのハードディスクの所定の位置にコピー し、いつでも使える状態にすることです。

#### インタフェース

2 つのデバイスを接続するために使用するハードウェアやソフトウェア です。2 つの装置はインタフェースを介して相互に通信します。本製品 は、USB インタフェースを使用してコンピュータ(PC/AT 互換機)と 通信を行います。

## か行

#### 解像度

出力装置のドット密度のことです。dpi (dots per inch) で表されます。 低解像度の場合、フォント文字やグラフィックの輪郭がギザギザになり ますが、印刷速度は高解像度の場合よりも速くなります。高解像度の場 合は、従来の書体デザインへの適合性が高く、曲線や角が滑らかになり ますが、印刷速度は遅くなります。このプリンタでは、600 dpi の解像 度で出力が生成されます。解像度の値は、横のデータと縦のデータによっ て表されます。(例:600 dpi - 600 dpi)

#### 仮想メモリ

実際の RAM(ランダムアクセスメモリ)であるかのように、Windows 環境で一時的なデータ格納に使用されるハードディスク上の空間です。 Windows 環境では、スワップファイルを使ってこの処理が行われます。 仮想メモリによって利用可能なメモリは増えますが、スワップファイル を使用しなければならない場合は仮想メモリへのアクセス速度が遅くな ります。「物理 RAM」(→ P.5-6)参照してください。

#### 紙詰まり

用紙搬送路に紙が挟まった状態のことです。印刷を続けるには、詰まった紙を取り除く必要があります。

#### ガンマ補正

画像の明るさを変える方法です。画像のいちばん暗い部分と明るい部分 は変えずに、中間調の部分を中心に明るさを変えるので、コントラスト を保ったままで明るさを変えることができます。

#### キュー

現在印刷中のファイル、または印刷の順番待ちに並んでいるファイルの リストです。いったんファイルが印刷されると、そのファイルはキュー から削除されます。

#### 給紙

用紙をプリンタ本体の内部に引き込むことです。

#### クライアント

ネットワーク上のプリンタへ接続するコンピュータのことです。クライ アントはプリンタを直接制御せず、サーバを介してプリンタとやりとり します。「サーバ」(→ P.5-5) も参照してください。

#### グレースケール画像

黒 / 白ではなく、グレーの階調として各ドットを保存するビットマップ 画像です。

#### 原稿台ガラス

原稿読み取り部のことです。







#### コマンド

周辺機器に各種の処理を行わせるための命令です。周辺機器の準備がで きたときに、インタフェースケーブルを通って、コンピュータから周辺 機器へ送られます。

#### コントラスト

画像の最も明るい部分と最も暗い部分の差を表します。コントラストを 下げると、暗い部分が明るくなり、明るい部分が暗くなります。コント ラストを上げると、暗い部分がさらに暗くなり、明るい部分がさらに明 るくなります。

#### コントロールパネル

システム、ハードウェア、ソフトウェア、および Windows の設定を変 更するときに使用する Windows プログラム群です。

#### さ行

#### サーバ

ネットワーク上でプリンタに直接接続しているコンピュータのことで す。サーバはプリンタを管理し、クライアントから送られる印刷ジョブ を制御します。「クライアント」(→ P.5-4) も参照してください。

#### 再インストール

インストールしてあったソフトウェアをいったん削除(アンインストー ル)して、再度インストールすることです。

#### シールド

電磁気インタフェースからケーブルを通して渡されるデータを保護する ために、金属箔で内部の導線を覆ったケーブルの種類です。本製品では、 ダブルシールドインタフェースケーブルを使用する必要があります。

#### 斜体

斜めの文字を特徴とするフォントスタイルです。(文字の垂直のストロー クは、縦軸に対する角度部分です。)

#### スキャナドライバ

スキャナを制御するためのソフトウェア。本製品には TWAIN ドライバ と WIA ドライバ(Windows XP 用)が付属しています。

#### スケーラブルフォント

スケーラブルフォントを使うと、固定のサイズと角度で印刷するビット マップフォントとは異なりさまざまなサイズや回転角度で文字を印刷で きます。

#### ソート

複数ページのドキュメントをページの順に並べて複数部印刷するための 指定です。

## た行

#### タイトルバー

ウィンドウまたは画面のタイトルが表示される帯状の部分です。多くの ウィンドウのタイトルバーには、[コントロール] メニューボックス、最 大化ボタン、および最小化ボタンがあります。

#### 縦(印刷の向き)

縦向きに印刷をすることです。紙の短辺の端から端へテキストと画像が 印刷されます。

#### デスクトップ

Windowsの作業領域を表す Windows 画面全体のことです。Windows デスクトップ上には、アイコン、ウィンドウ、およびタスクバーが表示 されます。

#### トナー

カートリッジに詰められている黒い樹脂コートされた粉末のことです。 電子写真メカニズムによって、プリンタはプリンタ内部の感光性ドラム の表面にトナーを塗布します。

#### トナー節約モード

印刷データの黒い部分を薄くすることにより、トナーを節約できます。 ドライバ

コンピュータで周辺機器を制御するためのプログラム。プリンタドライ バなどのようにフォントやプリンタの機能を制御するプログラムをコン ピュータのシステムに提供します。

## な行

#### ネットワーク

ケーブルまたは他の手段、およびソフトウェアを使って接続されている コンピュータ群です。ソフトウェアにより、ネットワーク上のコンピュー タは(プリンタなどの)装置の共有や情報の交換が行えます。





## お使いになる前に

#### 印刷する

さる

原稿をスキャンする

困ったときには

#### $\leq$

画像の階調をグラフで確認できる情報パレットです。

#### フォルダ

ヒストグラム

は行

ドキュメント、プログラムファイル、および他のフォルダが保存される ディスク上の保管場所のことです。ディレクトリとも呼ばれています。

#### フォント

文字のサイズとスタイルです。(例:12 ポイントの Courier 太字)

#### 物理 RAM

仮想メモリとは対照的に、メモリチップの形でコンピュータ内に物理的 に存在する RAM (ランダムアクセスメモリ)です。「仮想メモリ」(→ P.5-4) も参照してください。

#### プリンタドライバ

コンピュータとプリンタとの通信を制御するプログラムです。プリンタ ドライバは、フォントの記述やプリンタの機能といった情報を Windows に提供します。

#### プレビュー

実際に印刷したり画像を読み込む前に、どのように印刷またはスキャン されるかを画面に表示したものです。プレビューが印刷またはスキャン したいイメージと違うときは、設定を変えてもう一度プレビューを表示 し確認します。

#### [プロパティ] 画面

プリンタなど、特定のデバイスに関する情報を含む画面です。

## ま行

#### マイコンピュータ

コンピュータのファイルシステムをざっと見たり、ドライブ、フォルダ、 およびファイルを開いたりするときに使用する Windows アプリケー ション。マイコンピュータは、アイテムの移動、コピー、名前変更、お よび削除など、ファイルやファイルシステムの管理に使用することもで きます。

#### 明度

明るい領域と暗い領域の相対的な比率のことです。明度を下げると画像 全体が暗くなり、明度を上げると画像全体が明るくなります。

#### メガバイト(MB)

100 万バイトを表す単位のことです。プリンタやコンピュータのメモリ サイズを表すときに使用します。

## や行

#### 用紙タイプ

すべての種類の用紙(普通紙、厚紙、OHP フィルム、封筒など)は、い くつかの用紙タイプに分類されています。

#### 用紙搬送路

用紙がプリンタを通る経路です。

#### 横(印刷の向き)

横向きに印刷をすることです。紙の長辺の端から端へテキストや画像が 印刷されます。

## ら行

#### ランダムアクセスメモリ (RAM)

コンピュータの作業メモリで、使用中のプログラムやデータが一時的に 保存される場所です。コンピュータをリセットまたはシャットダウンす ると、RAM 内の情報はすべてクリアされます。非常に複雑なドキュメン トを印刷する場合は、実行中の他のプログラムを終了するか、またはコ ンピュータに RAM を増設する必要があります。「物理 RAM」(→ P.5-6) および「仮想メモリ」(→ P.5-4) も参照してください。

前へ

トップ\_

1 印刷する 2 原稿をスキャンする 3 困ったときには

お使いになる前に

索引

#### Μ

MF Toolbox 削除する 1-5 スキャナを設定する 3-8 スキャンした画像を保存する 3-9 読み込む 3-6 MF ドライバ 削除する 1-5

## Ρ

PDF ファイルにする 3-13

## S

ScanGear MF 拡張モード 3-17 基本モード 3-15 設定する 3-15

## U

USB 1-3

## W

WIA ドライバ 3-31 Windows 2000/XP [色の管理] タブ 2-24 [印刷設定] 画面 2-21 [印刷品質] タブ 2-26, 2-34 [お気に入り] タブ 2-25 お気に入りの追加 / 編集 2-26 [お気に入りの表示] タブ 2-26 [共有] タブ 2-22 「グレー調整] タブ 2-35 「仕上げ」 タブ 2-26. 2-32 [詳細設定] タブ 2-23 [セキュリティ] タブ 2-24 [全般] タブ 2-22 プリンタのプロパティ 2-21 [プロパティ] 画面 2-21 「ページ設定」 タブ 2-26. 2-27 [ポート] タブ 2-23 [マッチング] タブ 2-36 Windows 2000/XP プリンタの印刷設定画面 2-21 Windows 2000/XP プロパティ画面 2-21 Windows 98/Me [色の管理] タブ 2-6 「印刷品質] タブ 2-13 [共有] タブ 2-6 「グレー調整] タブ 2-15 「仕上げ」 タブ 2-12 [詳細] タブ 2-5 「全般」 タブ 2-5 プリンタのプロパティ 2-5 [ページ設定] タブ 2-7 [マッチング] タブ 2-16 Windows 98/Me プロパティ画面 2-5

## あ

 $\frown$ 

戻る

アプリケーションの設定 3-10 アンインストール ドライバ 1-5 トラブル 4-10

## い

[色の管理] タブ Windows 2000/XP 2-24 Windows 98/Me 2-6
色の設定 3-23
[色の設定] タブ 3-28
印刷
印刷する 2-2
設定 2-3, 2-27
トラブル 4-2
[印刷品質] タブ
Windows 2000/XP 2-26, 2-34
Windows 98/Me 2-13
インストール
確認をする 1-4
トラブル 4-10

目次

お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

# 印刷する

## お

お気に入り Windows 2000/XP 2-37 Windows 98/Me 2-17 [お気に入り] タブ Windows 2000/XP 2-25 お気に入りの追加 Windows 2000/XP 2-38 Windows 98/Me 2-18 お気に入りの追加 / 編集 Windows 2000/XP 2-26 [お気に入りの表示] タブ Windows 2000/XP 2-26 お気に入りの編集 Windows 2000/XP 2-39 Windows 98/Me 2-19

か

解像度 3-30 拡張モード 切り替える 3-15 設定する 3-19 操作 3-17 ツールバー 3-17 読み込む範囲を確定する 3-18 画像設定 3-21 褪色補正 3-22

## き

基本モード 切り替える 3-15 操作 3-15 ツールバー 3-16 [共有] タブ Windows 2000/XP 2-22 Windows 98/Me 2-6

#### 共有プリンタ

ネットワークダウンロード 2-44 プリンタウィザードの追加 (Windows 2000/ XP) 2-45 プリンタウィザードの追加 (Windows 98/ Me) 2-45

## .

[グレー調整] タブ Windows 2000/XP 2-35 Windows 98/Me 2-15

## け

<

原稿をスキャンする 3-3 MF Toolbox を使う 3-6 アプリケーションから 3-12, 3-33 [スタート] を押したときの読み込みかたを 設定する 3-4

## さ

サーバ 設定 Windows 2000/XP 2-41 設定 Windows 98/Me 2-42

## し

[仕上げ] タブ
Windows 2000/XP 2-26, 2-32
Windows 98/Me 2-12
出力サイズの追加 / 削除 3-16
出力設定 3-20
仕様 5-2
詳細設定
Windows 2000/XP 2-34, 3-27
Windows 98/Me 2-14
[詳細設定] タブ
Windows 2000/XP 2-23

[詳細] タブ Windows 98/Me 2-5 詳細プロパティ 3-33 処理オプション Windows 2000/XP 2-33 Windows 98/Me 2-13

前へ

次へ

## す

戻る

[スキャナ] タブ 3-29 [スキャナとカメラ] 3-31 [スキャン] タブ 3-28 スタンプ編集 Windows 2000/XP 2-29 Windows 98/Me 2-9

## せ

設定確認 Windows 2000/XP 2-40 Windows 98/Me 2-20 [全般] タブ Windows 2000/XP 2-22 Windows 98/Me 2-5

## そ

ソフトウェア アンインストール 1-5 インストールの確認をする 1-4 再インストールする 1-6 ドライバ 1-5

#### τ

電源が入らない 4-2

目次

トップ

お使いになる前に

原稿をスキャンする

困ったときには

#### 印刷する

と

動作環境 1-3 とじしろ設定 Windows 2000/XP 2-33 Windows 98/Me 2-12 ドライバ アンインストール(削除)する 1-5 トラブル インストール / アンインストール 4-10 困ったときには 4-1 スキャナ 4-6 ドライバ 4-4 プリンタ 4-2

## **ね** ネットワーク

Windows 2000/XP サーバの設定 2-41 Windows 98/Me サーバ設定 2-42 共有プリンタを使用する 2-44

## ふ

プリンタ [印刷設定] 画面を開く 2-3 印刷を中止する 2-2 共有設定 2-44 [プロパティ] 画面を開く 2-3 プリンタスプールの設定 2-5 プリンタのプロパティ Windows 2000/XP 2-21 Windows 98/Me 2-5 [プレビュー] タブ 3-27

#### $\boldsymbol{\wedge}$

ページオプション Windows 2000/XP 2-31 Windows 98/Me 2-11 [ページ設定] タブ Windows 2000/XP 2-26, 2-27 Windows 98/Me 2-7

## ほ

[ポート] タブ 2-23

## ま

[マッチング] タブ Windows 2000/XP 2-36 Windows 98/Me 2-16

#### め

メールソフトの設定 3-10

## ゆ

ユーザ定義用紙 Windows 2000/XP 2-30 Windows 98/Me 2-10 次へ

戻る

前へ

トップ





目次

索引

	消耗品のご注文先
販 売 先	
電話番号	
担当部門	
担当者	
	サービュセンネットが生
	リーヒス担ヨ百 連給九
販 売 店	リーヒス担ヨ名 連給元
販 売 店  電話番号	リーヒス担ヨイ連絡元
販 売 店 	
販 売 店 電話番号 担当部門 担 当 者	

## Canon

キヤノン株式会社・キヤノン販売株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

## 050-555-90024

 [受付時間] 〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9331 をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノン販売株式会社

## 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

FA7-8961 (000)

© CANON INC. 2006