



-トップ 戻る 前へ 次へ ファクス こんなことができます コピー 2 ボタンーつで相手先を指定する 相手先を検索する 時間を指定してファクスを送る AAAAA BBBBB CCCCC リモートリ 4 ワンタッチダイヤル 宛先表からのダイヤル タイマー送信 → 操作ガイド(基本編) → p. 1-2 → p. 1-13 ファクスをプリントしないでメモリに 2桁の番号で相手先を指定する 通話中の場合かけなおす 各種レポート/リスト 受信する 6 困ったときには 短縮ダイヤル 自動リダイヤル メモリ受信 → 操作ガイド(基本編) → p. 1-3 → p. 1-9 ボタン一つで複数の相手先を指定する 複数の相手先にファクスを送る 原稿の種類に合わせて、画質を調節する I ABC ABC ABC ABC ₩ ... Σ グループダイヤル 同報送信 コピー画質の調節 → 操作ガイド(基本編) → 操作ガイド(基本編) → p. 1-13 目次

4 トップ 戻る 前へ 次へ ファクス 両面にコピーする 原稿の読み取り濃度を調節する 画像に合わせてスキャナを設定する コピー 2 ABC ABC ABC ABC ABC DEF DEF DEF 読み取り濃度の調節 両面コピー スキャン リモート UI → 操作ガイド(基本編) → p. 2-3 → スキャナドライバガイド 4 コンピュータからファクスを送信する コピーサイズを拡大・縮小する 2枚の原稿を1枚の用紙にコピーする 各種レポート/リスト ABC ABC ABC ABC ABC ABC DEF ABC DEF ABC DEF ABC DEF 6 Α 困ったときには 2 in 1 拡大/縮小コピー PCファクス -→ 操作ガイド(基本編) → p. 2-5 → オンラインヘルプ コンピュータからプリントする ページ順に並べる コンピュータから本製品を管理する AAAA סמס プリント ソートコピー リモート UI

→ オンラインヘルプ

→ p. 4-1

目次

索引

→ p. 2-2

					トップ
ファクス	日次				
コピー					
2		取扱説明書の公皿	構成について		:
ネットワーク		収扱武明音の万而			 I
3		こんなことができ	ます		 ii
		本書の使いかた			 ix
4		あ 栖 セトバ 玉佐 梅	について		
		尙伝のよい 省作権			 XII
5	1ファクス				 1-1
各種レポート/リスト		ダイヤル機能			1_2
6					 1-2
困ったときには			リダイヤル		
7			一時的にトーン発信へ切り替える		 1-4
付録			海外にファクスを送る(ポーズの挿入).		 1-5
8			ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの詳	細設定	 1-5
		受信機能			
			受信モードを設定する		
			メモリ受信		
			リモート受信		 1-10
			特殊なファクス出力		 1-11
		送信応用機能			 1-13
			同報送信		 1-13
目次			タイマー送信		 1-13
索引					iv

				日 戻る	次 へ	トップ
7792 1			両面原稿を送信する		 	1-14
⊐ピ– 2		ファクスジョブの中山			 	1-15
ネットワーク 3	2 コピー	コピー応田継能			 	2-1
リモート UI 4			ソートコピー 予約コピー		 	2-2 2-3
システムモニタ 5			両面コピー 2 in 1		 	2-3 2-5
各種レポート/リスト		コピージョブの中止	作有し		 	2-0
困ったときには	3 ネットワーク				 	3-1
/+++		動作環境			 	3-3
		TCP/IP ネットワーク	の設定方法		 	3-4
		インタフェース設定			 	
		通信環境の設定			 	
		プロトコルを設定する	5前の作業		 	3-10
			操作パネルを使って設定する		 	3-11
			ARP/PING コマンドを使って設定す NetSpot Device Installer を使って	る :設定する	 	3-12 3-13
目次						

		トップ
ファクス 1	プロトコル設定	3-16
⊐ピ– 2	操作パネルを使って設定する	3-16 3-19
ネットワーク 3	プリント/ファクス送信ができるようコンピュータを設定する 本製品の接続方法(LPD/Raw) プリントサーバを設定する	3-22
	本製品を管理するリモート UI を使って本製品を管理する	3-26
	NetSpot Device Installer を使って管理する NetSpot Console を使って管理する	3-26 3-26
	4 リモート UI	4-1
困ったときには 7	動作環境	4-3
付録 8	リモート UI を使うには リモート UI を起動する	4-4
	本製品の状態と情報を表示する	4-6
	ジョブを管理する/ジョブログを表示する ^{印刷ジョブを管理する}	4-7 ₄₋₇
	ロルジョンを日本 9 00 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	
目次	宛先表を表示/操作する ワンタッチまたは短縮ダイヤルを表示/操作する	4-9 4-9
索引		vi

		し トップ 次へ
ファクス 1 コピー 2 ネットワーク	システム管理の設定をする システム管理情報の設定をする 部門別/ユーザ ID を管理する 席生まめご バイスの記句様おち マーイル に 但ちまえ イ	4-12 4-12 4-14
3 リモート UI システムモニタ 5 各種レポート/リスト	死先表やナハイスの設定情報をノアイルに保存する/ ファイルから読み込む	
b 困ったときには 7 5 システムモニ	デバイスの仕様設定をする	4-26 5-1
	- ジョブおよび本製品の状態を確認する	5-2 5-2 5-2 5-2 5-3 5-3 5-3 5-3 5-3
6 各種レポート ^{国次} ^{東引}	・/リスト レポート/リストの概要	6-1 6-2 vii

ファクス 1 コピー	レポートを自動的にプリントする 送信結果レポート	
2 ネットワーク 3	受信結果レホート通信管理レポート	6-4 6-5
リモート UI ム	一般的なトラブル	7-2
システムモニタ	給紙のトラブル	7-3
5	ファクスのトラブル	7-4
各種レポート/リスト	送信時のトラブル	
困ったときには _	コピーのトラブル	7-13
7)	プリントのトラブル	7-14
	電話のトラブル	
	ネットワークのトラブル	
	カスタマーサポート	7-18
	8 付録	
	用語集	
日次	索引	8-8
索引		









本書では、安全のためにお守りいただきたいことや本製品を使用する上で役に立つ情報に、下記のマークを付けています。

▲ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。

1 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。

🧭 XE

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。

また本書では、操作するキー、ディスプレイに表示されるメッセージ、コンピュータ画面上のボタンや項目を以下のように表記しています。

- ・ キー名称:[ストップ]
- ・ ディスプレイ:<送信>
- ・コンピュータ画面上のボタンおよび選択項目:[詳細設定]





商標および著作権について

商標について

Canon、Canon ロゴ、Satera、および NetSpot はキヤノン株式会社の商標です。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権について

Copyright© 2006 Canon Inc. All rights reserved.

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段(電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の 形式/手段を含む)をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言語への変換などをする ことはできません。

免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示 的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の 損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

索引

ファクス

コピー

リモートリ

各種レポート/リスト

困ったときには

2

-

⁷ ⁷ ⁷	「ァクス	
	ダイヤル機能	
3		宛先表を使う1-2
^{リモート UI} 4		- 594 アル1-3 一時的にトーン発信へ切り替える1-4
システムモニタ 5		海外にファクスを送る(ポーズの挿入)1-5 ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの詳細設定1-5
各種レポート/リスト	受信機能	
困ったときには		受信モードを設定する1-7 メモリ受信
7		リモート受信1-10 特殊なファクス出力 1-11
8	送信応用機能	1
		同報送信1-13 タイマー送信 1-13
		「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」
	ファクスジョブの「	中止
目次		
索引		



ダイヤル機能

本製品には宛先表、リダイヤル、一時的なトーン発信への切り替え、 ポーズの挿入、スピードダイヤルなどのダイヤル機能があります。

■ 宛先表を使う

宛先表を使うと、登録済みの相手先名称から検索してダイヤルできます。登録されているワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル番号、グルー プダイヤル番号を思い出せないときに便利です。

- 1. [ファクス] を押します。
- 2. [宛先表] を押します。

番号が登録されていない場合は<未登録です>が表示されます。

- 3. テンキーを使って、検索する相手先の名前の最初の文 字を入力します。
 - 例えば、「キ」で始まる名前を検索する場合は、[2](カ ABC)を1
 回または2回押します。
 - 入力した文字で始まる名前が登録されている場合は、名前が表示されます。
 - ・[*]を押すと入力モードが切り替わります。
 「:ア]:カナ入力
 - [:A]:アルファベット入力
 - [:1]:数字入力

1	例)	
	宛先表	:7
	キヤノン	

4. [◄–] または [+▶] を押してダイヤルする相手先の名前を表示します。

前へ

次へ

トップ

- ・ [+▶]を押すと、相手先の名前が五十音順に表示されます。
- ・ [◀━]を押すと、逆の順序で表示されます。

-

戻る

- 5. ダイヤルする相手先が表示されたら、[OK] を押します。
- 6. [スタート] を押してダイヤルします。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[◀–] または [+▶] を押し て原稿サイズを選択し、原稿 1 枚ごとに [スタート] を押します。すべ ての原稿の読み込みが完了したら、[OK] を押します。

🧭 XE

ADF 使用時、<ファクス仕様設定>の<送信機能設定>で<ダイヤルタ イムアウト>が<する>に設定されている場合は、設定時間が過ぎると [スタート]を押さなくても自動的にダイヤルされます。

目次





■ リダイヤル

手動リダイヤルと自動リダイヤルがあります。自動リダイヤルでは、リ ダイヤルの回数と間隔を設定することができます。

手動リダイヤル

- 1. [ファクス] を押します。
- **2.** [リダイヤル] を押すと、テンキーで最後にかけた番号にダイヤルできます。

手動リダイヤルをキャンセルするには、[リセット]を押します。

3. [スタート] を押してダイヤルします。

原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、[◄-] または [+▶] を押し て原稿のサイズを選択し、原稿 1 枚ごとに [スタート] を押します。す べての原稿の読み込みが完了したら、[OK] を押します。

🥟 🗶

ADF 使用時、<ファクス仕様設定>の<送信機能設定>で<ダイヤルタ イムアウト>が<する>に設定されている場合は、設定時間が過ぎると [スタート]を押さなくても自動的にダイヤルされます。 自動リダイヤル

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+►】を押して<送信機能設定>を 選択し、[OK]を押します。
- **4.** [◄–] または [+▶] を押して<自動リダイヤル> を選択し、[OK] を押します。
- **5.** [◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **6.** <リダイヤル回数>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- 7. [◄–]、[+►] またはテンキーを押してリダイヤル する回数を入力し、[OK] を押します。
- **8.** <リダイヤル間隔>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。



- **9.** [◀−]、[+▶] またはテンキーを押してリダイヤル する間隔(分)を入力し、[OK] を押します。
- 10.<送信エラー時リダイヤル>が表示されていること を確認し、[OK]を押します。
- **11.**[◀**–**] または [**+**▶] を押して<する>または<し ない>を選択し、[OK] を押します。

<する>:送信エラーが起こった場合に、リダイヤルします。 <しない>:送信エラーが起こった場合でも、リダイヤルしません。

12.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

■ 一時的にトーン発信へ切り替える

銀行や航空会社、ホテルなどが提供するプッシュホンサービスの中に は、プッシュ回線での利用を前提とするものがあります。本製品がダ イヤル回線に接続されている場合は、以下の手順で一時的にトーン信 号を送出することができます。

🥟 🗶

通話するには、外付け電話機を本製品に接続する必要があります。

- 1. [ファクス] を押します。
- 2. [オンフック] を押します。

戻る

🥭 XE

ファクス番号を入力する前に、発信音を確認します。発信音を確認する 前に番号を入力した場合、通じなかったり、間違った番号にかかったり することがあります。

前へ

次へ

トップ

- テンキー、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル番号、 または宛先表を使って、情報サービスにダイヤルしま す。
- **4.** 情報サービスの録音メッセージが応答したら、[トーン] を押してトーン発信に切り替えます。
- 5. テンキーを使って、情報サービスに必要な番号を入力します。
- 6. ファクスを受信する場合は、[スタート]を押します。
- **7.** [オンフック] を押します。

通信が終了すると、回線は元の設定に戻ります。





■ 海外にファクスを送る(ポーズの挿入)

海外へのファクス送信時、ファクス番号にポーズの挿入が必要な場合 があります。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [ファクス] を押します。
- 3. テンキーを使って国際アクセス番号を入力します。 国際アクセス番号の詳細については、最寄りの電話会社にお問い合わせ ください。
- **4.** 必要に応じて [ポーズ] を押し、2 秒間のポーズを入力します。

עילו	
TEL=123P	

- ポーズを長くしたい場合は、もう一度 [ポーズ] を押すと、2 秒間の ポーズが追加されます。
- ・ メニューの設定でポーズの長さを変更することもできます。
- 5. テンキーを使って相手先の国番号、エリア番号、ファ クス/電話番号を入力します。

6. [ポーズ]を押して数字の最後に10秒のポーズを入力します。

ファクス/電話番号の最後に表示される< P >は 10 秒間のポーズを意味します。

7. [スタート] を押します。

ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの詳細設定

本製品のワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルに登録してある相手先 に、国際送信、送信スピード、および ECM(エラー訂正モード)送信 の詳細を設定することができます。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<宛先表仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+►】を押して<ワンタッチダイヤ ル>か<短縮ダイヤル>を選択し、[OK]を押しま す。
- ワンタッチダイヤルキーを押すか、[短縮]とテンキー (2桁の番号)を押して相手先を選択し、[OK]を押 します。

[◀━] または [**↓**▶] を押してワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル の相手先を選択することもできます。



- **5.** [◀−] または [+►] を押して<詳細設定>を選択し、[OK] を押します。
- **6.** [◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **7.** <国際送信>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- 8. [◄–] または [+►] を押して適切な送信設定を選択し、[OK] を押します。

<国内送信>:通常はこの設定を選択します。 <国際送信1-3>:国際送信中に送信エラーが発生した場合は、国際送 信1から順に試してみてください。

- **9.** <送信スピード>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- **10.**[◀−] または [+►] を押して送信速度 (4800 bps ~ 33600 bps) を選択し、[OK] を押します。

🥟 🗶

送信エラーが頻繁に起きる場合は、送信速度を下げてください。

11.<ECM通信>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

前へ

次へ

12.[◀–] または [+▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。

🧭 🗶

相手のファクスが ECM 対応の場合は、送受信中のシステムおよび回線 エラーが軽減されます。

13.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

 \rightarrow

戻る

目次

索引

トップ







受信機能

必要に応じて受信モードを設定できます。また、メモリ受信機能およ びリモート受信機能もあります。

■ 受信モードを設定する

適切なモードについては、スタートアップガイド「ファクス受信の設 定」を参照してください。

- 1. [初期設定/登録]を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- **3.** <受信モード選択>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して受信モードを選択し、 [OK] を押します。

<自動>:すべての着信をファクスとして受信します。 <FAX/TEL>:ファクスと電話を自動的に切り替えます。(→ファクス / TEL 詳細設定:P.1-8) <留守 TEL>:ファクスの場合は自動的に受信し、電話の場合は留守番 電話機が用件を録音します。 <手動>:着信に応答しません。手動でファクスを受信してください。

- 🥢 🗡
- < FAX/TEL >または<手動>の場合は、外付け電話機を本製品に接続してください。
- ・ <留守 TEL >の場合は、留守番電話機を本製品に接続してください。
- 5. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

手動で受信する

<受信モード選択>で<手動>を選択した場合は、以下の手順でファ クスを受信します。

- 1. 着信音が鳴ったら、外付け電話機の受話器を取ります。
- 2. ビープ音が聞こえたら [スタート] を押します。
- 3. 受話器を置きます。



ファクス /TEL 詳細設定

必要に応じて、以下の手順で詳細設定を変更してください。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 または [+ ▶] を押して<受信機能設定>を 選択し、[OK] を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 二
 または [+ ▶] を押して
 ファクス / TEL 詳細 設定 > を選択し、[OK] を押します。
- **5.** <呼出開始時間>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- [◄-]、[+►] またはテンキーを押して、本製品が 音声通話を着信してから呼出音を鳴らすまでの時間 (0 秒~ 30 秒)を選択し、[OK] を押します。

ファクスを着信した場合は、呼出音は鳴らさずに受信モードに切り替え ます。 **7.** <呼出時間>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

前へ

次へ

 \frown

戻る

- 8. [◄–]または[+►]を使って呼出時間(15秒~300)
 秒)を選択し、[OK]を押します。
- **9.** <呼出後の動作>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- **10.**[◀–] または [+▶] を押して、呼出後の本製品の 動作を選択し、[OK] を押します。

<受信>:受信モードに切り替えます。 <終了>:通信を切断します。

11.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

目次

索引

トップ





■ メモリ受信

トナー切れや用紙切れなどでプリントができない場合、本製品はファ クスをメモリに受信します。また、すべてのファクスをメモリに受信 し、自動的にプリントしないように設定することもできます。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 または [+ ▶] を押して<通信管理設定>を 選択し、[OK] を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 または [+
 】
 を押して
 メモリ受信設定>
 を選択し、[OK] を押します。
- **5.** [◀–] または [+▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。

🖉 ×Ŧ

<しない>を選択した場合は、メモリに受信したファクスのプリントを 開始します。

6. <暗証番号>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

7. テンキーを使って受信用暗証番号 (7 桁まで) を入力 し、[OK] を押します。

列)	
暗証番号	
123456/_	

- **8.** <レポートプリント>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- **9.** [◀–] または [+▶] を押して<する>または<し ない>を選択し、[OK] を押します。

<する>:受信結果レポートをプリントします。 <しない>:受信結果レポートをプリントしません。

メモリ受信時刻を設定しない場合は、手順16へ進んでください。

- 10.<メモリ受信時刻設定>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- **11.[**◀**–**] または [**+**▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **12.**<メモリ受信開始時刻>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。





13.テンキーを使って開始時刻(24 時間制)を入力し、 [OK]を押します。

- 14.<メモリ受信終了時刻>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- 15.テンキーを使って終了時刻を入力し、[OK] を押します。
- 16.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

メモリ受信したファクスをすべてプリントする

- 「メモリ受信」(→ P.1-9)の手順1~3の操作をします。
- [◄–] または [+▶] を押して<メモリ受信設定> を選択し、[OK] を押します。
- 3. テンキーを使ってメモリ受信暗証番号を入力し、 [OK]を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<しない>を選択し、 [OK] を押します。

■ リモート受信

リモート受信機能を使うと、本製品に接続された外付け電話機から ファクスを手動で受信することができます。本製品が離れた場所にあ る場合、または本製品が使用中の場合に便利です。

🧭 🗶

<共通仕様設定>の<スリープ時の消費電力>が<低>に設定されている場合 は、この機能は使用できません。

リモート受信 ID を登録する

初期設定リモート受信 ID(初期値:25)を変更する場合は、以下の手順を実行します。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<受信機能設定>を 選択し、[OK] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<リモート受信>を 選択し、[OK] を押します。
- **5.** [◀–] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- 6. [クリア]を2回押して、初期設定リモート受信 ID(初 期値:25)を消去します。
- テンキーを使って新しいリモート受信 ID(0~9、*、 #を使用した 2 桁)を入力し、[OK]を押します。
- 8. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

目次



ファクスをリモート受信する

- 1. 着信があったら、外付け電話機の受話器を取ります。
- 2. テンキーを使って、2 桁のリモート受信 ID を入力し、 受信を開始します。

🧭 ×Ŧ

ダイヤル回線に設定されている場合は、[トーン]を押してトーン発信に 切り替えてください。

- 3. 受信が完了したら、受話器を置きます。
- 特殊なファクス出力 受信画像縮小、両面印刷機能があります。

受信画像の縮小

受信したファクスを縮小してプリントできます。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+►】を押して<プリント設定>を 選択し、[OK]を押します。

4. <画像縮小>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

前へ

次へ

 \rightarrow

戻る

- **5.** [◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- 6. [◄–] または [+▶] を押して<画像縮小>または
 <縮小方向>を選択し、[OK] を押します。
 <縮小方向>を選択した場合は、手順10に進んでください。
- 7. [◄-] または [+▶] を押して<自動>または<固定>を選択し、[OK] を押します。

<自動>を選択した場合は、画像は自動的に縮小されます。手順 9 に進んでください。

- 8. [◄–] または [+►] を押して縮小率 (97%、95%、 90%、75%) を選択し、[OK] を押します。
- **9.** <縮小方向>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

トップ



10.[◀━] または [+▶] を押して<縦のみ>または <縦横>を選択し、[OK] を押します。

<縦のみ>:縦方向のみ縮小します。 <縦横>:縦横の両方向を縮小します。

11.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

両面印刷

受信したファクスを用紙の両面にプリントできます。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ファクス仕様設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+►】を押して<プリント設定>を 選択し、[OK]を押します。
- **4.** [◄–] または [+►] を押して<両面記録>を選択し、[OK] を押します。
- **5.** [◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- 6. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

索引

次へ

トップ

戻る

前へ



送信応用機能

本製品には、同報送信、タイマー送信、両面ファクス送信があります。

■ 同報送信

1回の操作で、複数の相手先に同じ原稿を送信できます。

- 1. 原稿をセットします。
- **2.** [ファクス] を押します。
- 3. テンキー、ワンタッチダイヤルキー、短縮ダイヤル番号、または宛先表を使って相手先を入力します。

🧭 XE

テンキーを使っての入力は、1 件のみです。

手順3を繰り返して相手先(最大124件)を入力し、
 [スタート]を押します。

■ タイマー送信

タイマー送信を使って、指定した時刻に送信を開始できます。

戻る

次へ

前へ

トップ

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [ファクス] を押します。
- 3. [タイマー送信]を押します。
- **4.** テンキーを使って送信開始時刻を入力し、[OK] を 押します。
 - ・ 時刻は 24 時間制で入力します。
 - ・ ゼロも含めたすべての番号を入力します。

送信時刻設定 <u>2</u> 0:00

5. テンキー、ワンタッチダイヤルキー、短縮ダイヤル番号、または宛先表を使って相手先を入力します。

最大で124件まで入力できます。





6. [スタート] を押します。

🧭 XE

- ADF 使用時、<ファクス仕様設定>の<送信機能設定>で<ダイヤルタ イムアウト>が<する>に設定されている場合は、設定時間が過ぎると [スタート]を押さなくても自動的にダイヤルされます。ただし、テン キーを使って相手先を入力した場合は、[スタート]を押すまでダイヤル されません。
- 一時的な停電中(1時間以内)にタイマー送信の設定時刻になった場合、
 翌日の設定時刻にファクスが送信されます。

■ 両面原稿を送信する

ADF 内で原稿を自動的に裏返して、両面を読み込むように設定することができます。

- **1.** ADF に原稿をセットします。
- 2. [ファクス] を押します。
- 3. [両面] を押します。
- **4.** [◀−] または [+►] を押して<左右開き>または <上下開き>を選択し、[OK] を押します。

<左右開き>:原稿の表と裏の上下を同じ向きで読み込みます。 <上下開き>:原稿の表と裏の上下を逆向きで読み込みます。 5. テンキー、ワンタッチダイヤルキー、短縮ダイヤル番号、または宛先表を使って相手先を入力します。

6. [スタート] を押します。

すべての設定を取り消して待受画面に戻るには、[リセット]を押します。

🧭 XE

- <ファクス仕様設定>の<送信機能設定>で<ダイヤルタイムアウト> が<する>に設定されている場合は、設定時間が過ぎると自動的にダイ ヤルされます。ただし、テンキーを使って相手先を入力した場合は、[ス タート]を押すまでダイヤルされません。
- 一時的な停電中(1時間以内)にタイマー送信の設定時刻になった場合、
 翌日の設定時刻にファクスが送信されます。



目次







コピー応用機能

■ ソートコピー

コピーをページ順にそろえることができます。この機能は、両面コピー (\rightarrow P.2-3) および 2 in 1 (\rightarrow P.2-5) の機能といっしょに使うことが できます。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。

🧭 XE

<コピー仕様設定>の<標準モードの変更>で<自動ソート>が<部単 位>に設定されている場合は、手順5に進んでください。

- 3. [ソート] を押します。
- **4.** [◄–]または[+►]を押して<ON>を選択し、[OK] を押します。
- 5. テンキーを使ってコピー部数を入力します(1~99)。

6. [スタート] を押します。

ADF を使っている場合は、ここで作業は完了です。 原稿台ガラスを使っている場合は、[◀━] または [+▶] を押して原稿 のサイズを選択し、[OK] を押します。

7. 原稿台ガラスに次のページをセットして、[スタート] を押します。

この手順を繰り返して、すべてのページを読み込みます。

8. [OK] を押します。

すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。



■ 予約コピー

本製品がプリント中でも、コピー設定と原稿の読み込みができます。作 業中のジョブが完了してから、読み込み済みのコピージョブが開始さ れます。

- 1. 原稿をセットします。
- **2.** [コピー] を押します。
- 3. コピーモードとコピー部数 (1~99)を設定し、[ス タート]を押します。

コピージョブは、最大5件まで予約できます。

■ 両面コピー

両面コピー機能を使って、片面または両面の原稿から両面コピーをし たり、両面の原稿から片面コピーしたりすることができます。この機 能は、「ソートコピー」(→ P.2-2) および「2 in 1」(→ P.2-5)の機 能と一緒に使うことができます。

片面から両面へのコピー





コピー



戻る



両面から片面へのコピー





🖉 🗶

両面コピーには以下の用紙を使用してください。

- ・ 用紙サイズ: A4 (手差しトレイにセットされた LGL および LTR サイズも使 用できます。)
- ・用紙の重さ:64~90 g/m²

前へ

コピー

次へ

トップ

2-3

目次



片面から両面にコピーする

片面の原稿から両面コピーします。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。
- 3. [両面] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<片面>両面>を選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<左右開き>または
 <上下開き>を選択し、[OK] を押します。

<左右開き>:コピーの表と裏の面の上下を同じ向きにします。 <上下開き>:コピーの表と裏の面の上下を逆向きにします。

6. [スタート] を押します。

すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。

🧭 XE

 ・原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿1枚ごとに[スタート] を押します。すべての原稿の読み込みが完了したら、[OK]を押します。
 ・手順5は省略することもできます。その場合、<片面>両面>、<左 右開き>で両面コピーします。

両面から両面にコピーする

 \frown

戻る

両面の原稿から両面コピーします。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。
- 3. [両面] を押します。
- **4.** [◄–] または [+▶] を押して<両面>両面>を選択し、[OK] を押します。

前へ

次へ

 [◄–] または [+►] を押して(原稿の)<左右開 き>または<上下開き>を選択し、[OK] を押しま す。

<左右開き>:原稿の表と裏の面の上下を同じ向きにします。 <上下開き>:原稿の表と裏の面の上下を逆向きにします。

 [◄–] または [+►] を押して (コピーの) <左右 開き>または<上下開き>を選択し、[OK] を押し ます。

<左右開き>:コピーの表と裏の面の上下を同じ向きにします。 <上下開き>:コピーの表と裏の面の上下を逆向きにします。

7. [スタート] を押します。

すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。

🧭 XE

- ・ 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿1枚ごとに[スタート] を押します。すべての原稿の読み込みが完了したら、[OK]を押します。
- ・ 手順 5、6 は省略することもできます。その場合、<両面>両面>、原
 稿、コピー向きとも<左右開き>で両面コピーします。
- ・ 手順 5 でく上下開き>を選択して、[スタート]を押すと、原稿、コ ピー向きともにく上下開き>で両面コピーします。

目次

索引

トップ





両面から片面にコピーする

両面の原稿から片面コピーします。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。
- 3. [両面] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<両面>片面>を選 択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<左右開き>または
 <上下開き>を選択し、[OK] を押します。

<左右開き>:原稿の表と裏の面の上下を同じ向きにします。 <上下開き>:原稿の表と裏の面の上下を逆向きにします。

6. [スタート] を押します。

すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。

🧭 XE

 ・ 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿1枚ごとに[スタート] を押します。すべての原稿の読み込みが完了したら、[OK]を押します。
 ・ 手順5は省略することもできます。その場合、<両面>片面>、<左 右開き>で両面コピーします。

2 in 1

2 in 1 を使うと、選択した用紙サイズに合うように 2 枚の原稿を自動 的に縮小してコピーすることができます。この機能は、「ソートコピー」 (\rightarrow P.2-2) および「両面コピー」(\rightarrow P.2-3)の機能と一緒に利用でき ます。



- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。
- **3.** [2 in 1] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **5.** [◀–] または [+▶] を押して原稿サイズを選択し、 [OK] を押します。
- **6.** [◀–] または [+▶] を押して用紙サイズを選択し、 [OK] を押します。
- 7. テンキーを使ってコピー部数を入力します(1~99)。
- 8. [スタート]を押します。 すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。

トップ

次へ



🖉 XE

 ・ 原稿台ガラスに原稿をセットした場合は、原稿1枚ごとに[スタート] を押します。すべての原稿の読み込みが完了したら、[OK]を押します。 2 in 1 でコピーすると、縮小された原稿間に最大で 2 mm ~ 3 mm の余白ができます。

枠消し

いろいろな原稿からコピーするときに現れる影や線を消すことができ ます。

原稿枠消し



原稿枠消しが選択 されている場合



 \Box



......

コピー (A4)

ブック枠消し



-

戻る

前へ

パンチ穴枠消し



目次



トップ



原稿枠消し

原稿枠消し機能を使って、指定した用紙サイズより小さい原稿をコ ピーするときに現れる影や線を消すことができます。

- 1. 原稿をセットします。
- **2.** [コピー] を押します。
- 3. 「枠消し」を押します。
- 4. [◄–] または [+▶] を押して<原稿枠消し>を選 択し、[OK] を押します。
- **5.** [**◄**–] または [**+**▶] を押して見開き原稿サイズを 選択し、[OK] を押します。
- **6.** [◀–]、[+▶]、またはテンキーを押して、4 辺の枠 消し幅を設定し、[OK]を押します。 枠消し幅は1mm~50mmの間で設定します。
- 7. テンキーを使ってコピー部数を入力します(1~99)。
- **8.** [スタート] を押します。 すべての設定を取り消すには、「リセット」を押します。

ブック枠消し

ブック枠消し機能を使って、本や綴じた原稿などのような両開きの ページを1枚の用紙にコピーするときに現れる中央の線や重なった ページの影、および枠を消すことができます。

- 1. 原稿をセットします。
- **2.** [コピー] を押します。
- 3. 「枠消し」を押します。
- 4. [◄–] または [+▶] を押して<ブック枠消し>を 選択し、[OK] を押します。
- 5. [◀–] または [+▶] を押して原稿のサイズを選択 し、[OK] を押します。
- **6.** [◄–]、[+►]、またはテンキーを押して、4 辺の ブック枠消し幅(全周均一)を設定し、[OK]を押 します。

ブック枠消し幅は1mm~50mmの間で設定します。

- 7. [◄–]、[+▶]、またはテンキーを押して、ブックの 枠消し幅(中央)を設定し、[OK]を押します。 枠消し幅(中央)は1mm~50mmの間で設定します。
- **8.** テンキーを使ってコピー部数を入力します (1~99)。
- **9.** [スタート] を押します。

すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。

 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >
 >

 >
 <</th>
 <</th>

ファクス コピー リモートリ 各種レポート/リスト 6 困ったときには

パンチ穴消し

パンチ穴消し機能を使って、パンチ穴の開いた原稿をコピーするとき に現れる穴の影を消すことができます。

- 1. 原稿をセットします。
- 2. [コピー] を押します。
- 3. [枠消し] を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して<パンチ穴消し>を 選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+►] を押してパンチ穴の位置 (<左>、<右>、<上>、<下>)を指定し、[OK] を押します。
- [◄–]、[+►]、またはテンキーを押して、パンチ穴 消し幅を設定し、[OK]を押します。
 パンチ穴消し幅は3 mm ~ 20 mm の間で設定します。
- 7. テンキーを使ってコピー部数を入力します(1~99)。
- 8. [スタート]を押します。 すべての設定を取り消すには、[リセット]を押します。



パンチ穴の位置は、以下のイラストのとおりです。





原稿台ガラス

A	:	左	
В	;	右	
С	:	上	
D	:	下	








動作環境

コンピュータからのプリントやファクス送信をするには、TCP/IP が 使用できるネットワークで以下の動作環境が必要です。

- オペレーティングシステム
- Microsoft Windows 98/98SE
- Microsoft Windows Me
- Microsoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Microsoft Windows XP Home Edition
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Server 2003
- コンピュータ
- ・ Windows 機、IBM PC 互換機
- ウェブブラウザ(リモート UI に必要)
- ・ Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 以降
- ・ Netscape Communicator/Navigator 6.0 以降、ただし Netscape Communicator 6 は除く

🥟 🗶

- Windows 98 または Me をお使いの場合は、Service Pack 3 以降をインストールする必要があります。
- ・ 本製品は NetBEUI に対応していません。
- 必要な機器の詳細については、最寄りのキヤノン販売店にお問い合わせください。

目次

索引

トップ

戻る

前へ

次へ





TCP/IP ネットワークの設定方法

本章では、TCP/IP ネットワークで本製品を使用するための設定方法 について説明します。

 ネットワークケーブル接続(→スタートアップガイド 「ソフトウェアのインストール/アンインストール」) ネットワークケーブルで本製品をネットワークに接続します。

2. インタフェース設定 (→ P.3-5)

本製品とネットワークに接続されたコンピュータ間で通信するために必要なインタフェースを設定します。以下のいずれかを使用して設定できます。 ・ 本製品の操作パネル

・ リモート U

3. 通信環境の設定 (→ P.3-7)

本製品とネットワーク上のコンピュータ間で通信するための設定をしま す。以下のいずれかを使用して設定できます。

- ・ 本製品の操作パネル
- ・リモート UI

4. プロトコルを設定する前の作業 (→ P.3-10)

本製品とネットワーク上のコンピュータが通信できるように、プロトコ ルを設定する前に本製品の IP アドレスを設定します。以下のいずれかを 使用して設定できます。

- ・ 本製品の操作パネル
- ・ ARP/PING コマンド
- NetSpot Device Installer (付属の CD-ROM に収録されているキヤ ノンユーティリティソフトウェア)

5. プロトコル設定 (→ P.3-16)

本製品のプロトコルを設定します。以下のいずれかを使用して設定できます。

- ・ 本製品の操作パネル
- ・ リモート UI
- NetSpot Device Installer (付属の CD-ROM に収録されているキヤ ノンユーティリティソフトウェア)

6. プリント/ファクス送信ができるようコンピュータ を設定する (→ P.3-22)

プリント/ファクス送信をするすべてのコンピュータに設定します。



インタフェース設定

ETHERNET ドライバ

通信方法と ETHERNET 接続の種類を設定します。

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+▶】を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK]を押します。
- **4.** [◀–] または [+▶] を押して< ETHERNET ドラ イバ>を選択し、[OK] を押します。
- **5.** <自動検出>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **6.** [◀−] または [+►] を押して検出方法を選択し、 [OK] を押します。

<自動>:通信モード(半二重/全二重)および ETHERNET の種類 (10Base-T/100Base-TX)が自動的に検出されます。手順 11 に進ん でください。 <手動>:通信モードと ETHERNET の種類を手動で設定します。

Ø 🗶

電源を入れたままネットワークケーブルを再接続する場合(別の ETHERNET ハブにケーブルを接続しなおす場合など)、<自動検出>を <自動>に設定していても、自動検出機能は動作しません。(電源を切っ た状態でケーブルを接続してください。)

前へ

次へ

戻る

- **7.** <通信方式>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **8.** [◀–] または [+▶] を押して通信方式を選択し、 [OK] を押します。

<半二重>:交互に送信/受信します。 <全二重>:同時に送信/受信します。

- **9.** < ETHERNET の種類>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **10.**[◀−] また [+▶] を押して ETHERNET の通信種 類を選択し、[OK] を押します。

< 10BASE-T > : 10Base-T ネットワーク接続を設定します。 < 100BASE-TX > : 100Base-TX ネットワーク接続を設定します。

- 11.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- 12.主電源を入れなおします。

索引







通信環境の設定

ここでは、本製品に対応した 2 つのプロトコル、HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) および SNMP(Simple Network Management Protocol) について説明します。

HTTP

HTTP を使うと、ウェブインタフェース(リモート UI など)から本製 品とコンピュータ間の通信ができます。

- 1. [初期設定/登録]を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK] を押します。
- **4.** < TCP/IP 設定>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して< HTTP を使用>を 選択し、[OK] を押します。

- **6.** [◀–] または [+▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **7.** テンキーを使って HTTP ポート番号を入力し、[OK] を押します。
- 8. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- 9. 主電源を入れなおします。

SNMP

SNMP を使うと、本製品の状態の監視や、本製品の情報の入手が簡単 にできます。以下の 2 項目を設定できます。

<コミュニティ名>:

SNMP のコミュニティ名を設定します。コミュニティ名は2つまで設 定できます。

< SNMP 書込み可能>:

ネットワーク上のコンピュータから本製品にアクセスし、有効になっ ている設定を変更できます。各コミュニティに対して別々に設定でき ます。

索引

ファクス

コピー

リモートリ

各種レポート/リスト

困ったときには

-



- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+▶】を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK]を押します。
- **5.** < SNMP を使用>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<する>または<し ない>を選択し、[OK] を押します。

<する>:本製品の各項目を設定または確認する場合、SNMP を使用するユーティリティで情報を取得します。 <しない>:SNMP ユーティリティを使用しません。手順 16 に進んで ください。

7. テンキーを使ってSNMPポート番号を入力し、[OK] を押します。

🧭 XE

- ・キヤノンプリンタドライバまたはユーティリティをお使いになる場合、< SNMPを使用>および<専用ポート設定>の両方を<する>に設定します。
- ・ 設定や確認ができるコンピュータの IP アドレスを制限することができます。IP アドレスを制限した場合は、< SNMP を使用>および<専用ポート設定>が<する>に設定されていても、許可された IP アドレスを持つコンピュータ以外からは、リモート UI を使っての設定やコンピュータの詳細情報の表示はできません。(→プロトコル設定:P.3-16)

8. <コミュニティ名 1 >が表示されていることを確認し、[OK] を押します。

前へ

次へ

戻る

- **9.** テンキーを使って「public」以外のコミュニティ名 を入力し、[OK] を押します。
- **10.**<コミュニティ名2>を設定する場合は、[OK]を押します。

設定しない場合は、[+▶]を押して、手順 12 に進んでください。

- **11.**テンキーを使ってコミュニティ名を入力し、[OK] を 押します。
- **12.**< SNMP書込み可能1>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- **13.**[◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。

索引





14.<SNMP書込み可能2>を設定する場合は、[OK]を 押します。

設定しない場合は、手順16に進んでください。

15.[◀━] または [+▶] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。

16.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

17.主電源を入れなおします。

専用ポート

キヤノンプリンタドライバまたはユーティリティを使って、本製品の 設定や詳細情報の確認をする場合は、<専用ポート設定>を<する> に設定します。

🥭 🗶

 < SNMPを使用>および<専用ポート設定>の両方を<する>に設定します。
 設定や確認ができるコンピュータの IP アドレスを制限することができます。 IP アドレスを制限した場合は、< SNMPを使用>および<専用ポート設定> が<する>に設定されていても、許可された IP アドレスを持つコンピュータ 以外からは、リモート UI を使っての設定やコンピュータの詳細情報の確認は できません。(→プロトコル設定: P.3-16)

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- **3.** [◀−] または [+▶] を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK] を押します。
- **4.** [◄–] または [+▶] を押して<専用ポート設定> を選択し、[OK] を押します。
- **5.** [◄–] または [+►] を押して<する>または<し ない>を選択し、[OK] を押します。

<しない>:キヤノンプリンタドライバおよびユーティリティは使用しません。 <する>:キヤノンプリンタドライバまたはユーティリティを使って、本 製品の設定や詳細情報の確認をします。

- 6. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- 7. 主電源を入れなおします。



プロトコルを設定する前の作業

プロトコルを設定する前に、IP アドレスを設定して本製品とコン ピュータが通信できるようにする必要があります。以下のいずれかを 使用して設定することができます。

- ・本製品の操作パネル
- ・ARP/PING コマンド
- ・ NetSpot Device Installer (キヤノンユーティリティソフトウェア)

🖉 XE

- ・本項の以下の手順を実行するには、本製品の MAC アドレスが必要です。本 製品の操作パネルから MAC アドレスを確認するには、ユーザデータリスト を印刷してください。(→操作ガイド(基本編)「第 13 章 各種機能の登録/ 設定」
- ・ ARP/PING コマンドをお使いになる場合は、以下の手順で本製品に IP アドレスを直接割り当てることができます。本製品に IP アドレスを直接割り当てる方法とは別に、DHCP、BOOTP、RARPを使って IP アドレスを指定する方法もあります。本製品の起動時またはリセット時に、DHCP、BOOTP、または RARP が使用されているかどうかが確認され、最初の利用可能な設定方法で IP アドレスが割り当てられます。このときに本製品の IP アドレスも自動的に割り当てられるので、以下の手順は不要です。ただし、IP アドレスを再度割り当てる場合、または DHCP、BOOTP、RARP が使用できない場合は、以下の手順を実行してください。

 ・本製品にアクセスできるコンピュータの IP アドレス範囲を指定して、セキュ リティを高めることができます。

戻る

コンピュータの IP アドレス範囲を指定すると、許可されていない IP アドレ スを持つコンピュータでリモート UI が使用できなくなり、設定や詳細情報を 確認するユーティリティも利用できなくなります。

前へ

次へ

トップ

本製品にデータ(プリント/ファクスジョブ)を送信できるコンピュータの IP アドレス範囲を指定すると、本製品は許可されていない IP アドレスを持つ コンピュータからのデータを受信しません。(→ TCP/IP を設定する: P.3-16)



■ 操作パネルを使って設定する

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK] を押します。
- **4.** < TCP/IP 設定>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して割り当て方法を選択し、[OK] を押します。

< IP アドレス自動取得>:本製品に IP アドレスが自動的に割り当てられ ます。 < IP アドレス>: 固定 IP アドレスを割り当てます。手順 9 に進んでく ださい。

[◄–] または [+►] を押して<する>を選択し、
 [OK] を押します。

 [◄–] または [+►] を押してプロトコル (DHCP、 BOOTP、またはRARP)を選択し、[OK]を押します。

前へ

次へ

 \frown

戻る

- 8. [◄–] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。 ^{手順 14 に進んでください。}
- **9.** テンキーを使って IP アドレス番号を入力し、[OK]を 押します。
- **10.**<サブネットマスク>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- 11.テンキーを使ってサブネットマスク番号を入力し、 [OK]を押します。
- **12.**<ゲートウェイアドレス>が表示されていることを 確認し、[OK] を押します。
- **13.**テンキーを使ってゲートウェイアドレス番号を入力 し、[OK]を押します。
- 14.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- 15.主電源を入れなおします。

索引





ネットワーク設定を確認する

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 】

 】

 <li
- [◄–] または [+▶] を押して< IP アドレス>、
 <サブネットマスク>、または<ゲートウェイアドレス>を選択し、[OK] を押します。
- 6. [ストップ] を押して待受画面に戻ります。

- ARP/PING コマンドを使って設定する
- 1. MS-DOSプロンプトまたはコマンドプロンプトを起動します。
- **2.** 以下のコマンドを実行して、ARP テーブルに固定値 を登録します。

arp-s < IP アドレス> < MAC アドレス> < IP アドレス> : 本製品に割り当てる IP アドレスを指定します。 IP アド レスは、「. 」で区切られた 0 ~ 255 の 4 つの数字で構成されています。 < MAC アドレス> : 本製品の MAC アドレスを指定します。 2 桁ごとに 「-」で区切ります。

入力例:arp-s172.20.88.12500-00-85-05-70-31

3. 以下のコマンドを実行して、ネットワークにIPアドレスを設定します。

ping < IP アドレス> -I479

< IP アドレス>:上記の手順2で指定した IP アドレスを入力します。 入力例:ping172.20.88.125-I479

🧭 XE

- ・「-I」のIは、アルファベットの「I」(エル)です。
- ・サブネットマスクアドレスは<255.255.255.0>に設定され、ゲート ウェイアドレスは、<0.0.00>に設定されます。





- NetSpot Device Installer を使って設定する
- 1. 付属のCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライ ブにセットします。
- デスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブ ルクリックします。
 CD-ROM ドライブアイコンを右クリックして、[開 く] をクリックします。
- **3.** CD-ROM内にある [NetSpot_Device_Installer] フォルダの [nsdi] を実行します。
- ー覧から、[デバイス名] に本製品の MAC アドレス、 [状態] 欄に<未設定>が表示されているデバイスを 選択します。

5. 選択したデバイスを右クリックし、ポップアップメ ニューの [初期設定] をクリックします。



6. [初期設定] ダイアログボックスで以下の項目を設定し、[次へ] をクリックします。

初期設定		×
MACアドレス(M): サブネット(<u>S</u>):	000085516162 192168222255 <u>~</u>]
製品タイノビン: 物理インタフェース:	Satera + NB-C1 ← Ethernet(E): ← Token Ring(D):	ע
	〈 戻る(8) (沈へ(11)) キャンセル	_



目次

索引

3-14



目次



プロトコル設定

以下のいずれかを使って、本製品のプロトコルを設定できます。

- ・本製品の操作パネル
- ・リモートU
- ・NetSpot Console(キヤノンユーティリティソフトウェア)

🖉 XE

- NetSpot Console のユーティリティソフトウェアは、付属の CD-ROM に 収録されていません。NetSpot Console をお使いになるには、キヤノンの ウェブサイトからダウンロードしてください。
- NetSpot Console の詳細については、オンラインヘルプまたは NetSpot Console の Readme ファイルを参照してください。
- NetSpot Console を使ってプロトコルを設定する場合は、管理者モードでロ グインします。NetSport Consoleの使いかたについては、NetSport Console のオンラインヘルプを参照してください。
- ・ リモート UI で IP アドレスなどを変更しても、設定の表示に変更は反映されません。本製品で確認する場合は、<システム設定>にある<ネットワーク設定>の
 く IP アドレス確認>、またはユーザデータリストをプリントして確認できます。
 (→操作ガイド(基本編)「第13章 各種機能の登録/設定」)

■ 操作パネルを使って設定する

戻る

TCP/IP を設定する

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。

前へ

次へ

- 【◄–】または [+▶】を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK]を押します。
- **4.** <TCP/IP設定>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して< LPD 印刷を使用> を選択し、[OK] を押します。
- **6.** [◀—] または [+▶] を押して<する>または<しない>を選択し、[OK] を押します。

<する>: プリント用アプリケーションに LPD を使用します。 <しない>: LPD 印刷を使用しません。手順 8 に進んでください。

7. テンキーを使ってポート番号を入力し、[OK] を押します。

目次



- **8.** <RAW設定>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **9.** [◀−] または [+▶] を押して<する>または<しない>を選択し、[OK] を押します。

<する>:プリント用アプリケーションに RAW を使用します。 <しない>:RAW 印刷を使用しません。手順 14 に進んでください。

- 10.<ポート番号>が表示されていることを確認し、 [OK]を押します。
- 11.テンキーを使ってポート番号を入力し、[OK] を押 します。
- 12.<双方向を使用>が表示されていることを確認し、 [OK]を押します。
- **13.**[◀–] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **14.**[◀–] または [+▶] を押して< IP アドレス範囲指 定>を選択し、[OK] を押します。
- **15.**[◀−] または [+►] を押して<する>を選択し、 [OK] を押します。
- **16.**<許可/拒否>が表示されていることを確認し、 [OK]を押します。

17.[◀–] または [+▶] を押して<拒否>または<許 可>を選択し、[OK] を押します。

<許可>: どの IP アドレスを持つコンピュータからでも、本製品にデータ(プリント/ファクスジョブ)を送信できます。 <拒否>:指定された IP アドレスを持つコンピュータからのみ、本製品 にデータ(プリント/ファクスジョブ)を送信できます。

- **18.**< IP アドレス範囲入力>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- **19.**[◀−] または [+►] を押して< IP アドレス1 >~ < IP アドレス4 >から1 つを選択し、[OK] を押し ます。
- 20.<開始アドレス>が表示されていることを確認し、 [OK]を押します。

目次



- **21.**テンキーを使って開始 IP アドレスを入力し、[OK]を 押します。
- **22.**<終了アドレス>が表示されていることを確認し、 [OK] を押します。
- **23.**テンキーを使って終了 IP アドレスを入力し、[OK]を 押します。

別の IP アドレス範囲を入力するには、手順 19 ~ 23 を繰り返します。 < IP アドレス4 > の < IP アドレスの終了 > を指定すると、 < RX MAC ア ドレス設定 > の表示が確認できます。[OK] を押して、手順 26 に進んで ください。

- **24.**< TCP/IP 設定>の< IP アドレス範囲設定>が表示 されるまで、[初期設定/登録]を押します。
- **25.**[◀–] または [+▶] を押して<受信許可 MAC アドレス>を選択し、[OK] を押します。
- **26.** [◀−] または [+▶] を押して<する>または<しない>を選択し、[OK] を押します。

<しない>: MAC アドレスフィルタを無効にします。 手順 29 に進んで ください。 <する>: MAC アドレスフィルタを有効にします。

🥭 XE

<する>を選択した場合は、指定されていない MAC アドレスからはア クセスできません。 **27.**[◀–]または [+►]を押して<許可アドレス1>~ <許可アドレス5>から1つ選択し、[OK]を押し ます。

前へ

次へ

28.アクセスを許可する MAC アドレスを指定し、[OK] を押します。

他の MAC アドレスも指定する場合は、手順 27 と 28 を繰り返します。

29.[ストップ]を押して待受画面に戻ります。

 \rightarrow

戻る

30.主電源を入れなおします。

起動時間を設定する

本製品がスイッチングハブに接続されている場合、ネットワークが正 しく設定されていても、ネットワークに接続できないことがあります。 これは、本製品をスイッチングハブに接続するとすぐに、スイッチン グハブ間のスパニングツリーのプロセスがハブ間の通信を妨害するた めに起こります。

このような場合は、以下の手順で通信の開始を遅らせてください。

索引



- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<システム管理設定> を選択し、[OK] を押します。
- 【◄–】または [+▶】を押して<ネットワーク設定> を選択し、[OK]を押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 を押して
 と却して
 とのです
 とのです
 して
 とのです
 とのです
 して
 とのです
 して
 とのです
 して
 とのです
 し
- [◄–]、[+►]またはテンキーを押して本製品のネットワーク通信開始遅れ時間を設定し、[OK]を押します。

0 秒~ 300 秒の間で設定できます。

- 6. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- 7. 主電源を入れなおします。

リモート UI を使って設定する

 \frown

戻る

🧭 XE

・リモート UI を使う前に、<システム管理設定>の< HTTP を使用>が<する>に設定され、<リモート UI >が< ON >に設定されていることを確認してください。(→操作ガイド(基本編)「第13章各種機能の登録/設定」)

前へ

次へ

- プロキシサーバを使って接続している場合は、以下の設定を使用します。(設定はネットワーク環境によって異なります。)
- ウェブブラウザを設定してプロキシサーバを使用する場合は、本製品の IP ア ドレスを除外リスト (プロキシサーバを使用しないアドレス)に追加します。 ・ウェブブラウザのクッキーを有効にします。
- ・同時に複数のリモート UI を起動している場合は、最後の設定のみが有効になります。リモート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。
- ウェブブラウザを起動します。[アドレス] または [設置場所] に本製品の IP アドレスを入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。 入力例: http://172.20.88.125/

国次





2. [管理者モード]を選択し、[OK] をクリックします。



本製品にパスワードが設定してある場合は、パスワードを入力し、[OK] をクリックします。

3. [デバイス] で [ネットワーク] をクリックします。



4. [変更] をクリックします。

-FUE<\$7342> ::	192.168.222.51 - Nicrosoft Internet Explo	rer			
いむ 職業(を) 表示の	0 894CA000 9-40 A4700				
8.0.3	🙆 🔑 秘索 🔆 አምሀርλው 🐵 🎯፣ 🍇 🖂 4	\$			
💿 🔊 http://192.168.2	222.51/jetktel				2540
	-				
2	MF6500 Series				2
-0	ネットワーク				
1734-54	1.10 h(.00 - 7				
	ネットワークイフタフェース				
BRAC.	4.797z=X:	Fast Ethernet 10/10	JUBaseT		
デバイス	Etherneth 247 (BDE :	日 10 分 尺 四			
17.00	120451EFFE :	100Mbps			
5.6	10月67日0天: 東田市:1,1956日	00 00 80 31 61 82			
装编	WHAT TRUE :	42			
ネットワーク					
232	プロトコル				
781/7					
1010210342/0623	V N IGP/IP				
SUMPLY ALL STREET	TOP/ID				C
	TGP/IP				
登場者へメール	北区1879年1871:		0		
	IPアドレスを自動的に取得		する		
	DHCPによるアドレス設定:		オン		
	BOOTPによるアドレス設定		オフ		
	RARPによるアドレス設定:		オフ		
	IP7FUス:		192.168.222.51		
	サブネットマスク		255.255.255.0		
	ゲートウェイアドレス:		192.168.222.1		
	LPDE(III)吃使用:		オン	术番号 :	515
	Raw 的定:		オン	ボート番号	9100
				双方向を使用:	オン
	HTTPを使用:		オン	ポート番号:	80
	SNMPを使用:		オン	ポート番号:	161
	IPアドレス範囲設定:		オフ		
-	受信許可MACアドレス:		オフ		
Canon	コミュニティ名1:		*******		
	コミュニティ名2:		未設定		



- 5. [IP アドレス]、[サブネットマスク] および [ゲート ウェイアドレス] 設定を指定します。
- [LPD 印刷を使用] で、LPD アプリケーションを使っ て現在のプリント設定を表示するかどうかを指定し ます。
- **7.** [Raw 設定]で、Raw アプリケーションを使って現在 のプリント設定を表示するかどうかを指定します。
- 8. [IP アドレス範囲設定を有効にする] で、IP アドレス が設定されているコンピュータからの接続を制限す るかどうかを指定します。
- 9. [受信許可MACアドレス設定を有効にする]で、MAC アドレスが設定されているコンピュータからの接続 を制限するかどうかを指定します。

10.[OK] をクリックします。

索引

次へ

トップ

前へ

戻る



ファクス コピー 2 リモートリ Δ 各種レポート/リスト -困ったときには

目次

索引

プリント/ファクス送信ができるようコンピュータを設定する

● TCP/IP ネットワークに接続する

本製品を使用するすべてのコンピュータに TCP/IP クライアントソフ トウェアがインストールされ、TCP/IP ネットワークが利用可能な状態 である必要があります。詳細については、オペレーティングシステム の取扱説明書を参照してください。

● プリンタドライバのインストールおよび接続先を設定する

コンピュータからプリントするには、プリンタドライバをインストー ルし、接続先を設定する必要があります。接続先設定は、プリント用 アプリケーションによって異なります。以下の情報を基に、お使いに なるプリント用アプリケーションを決定し、必要な手順を実行してく ださい。

LPD:TCP/IPで通常使用するアプリケーションです。 Raw:Windows 2000/XP/Server 2003で使用するアプリケーショ ンです。LPD より高速でプリントできます。

■ 本製品の接続方法(LPD/Raw)

1. プリンタのプロパティ画面を開きます。

- Windows 2000 の場合は、Windows のタスクバーの [スタート] →
 [設定] → [プリンタ] をクリックします。
- Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、Windows の タスクバーの [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- ・Windows XP Home Edition の場合は、Windows のタスクバーの [スタート] \rightarrow [コントロールパネル] \rightarrow [プリンタとその他のハード ウェア] \rightarrow [プリンタと FAX] をクリックします。
- [Canon MF6500 Series CARPS2]または[Canon MF6500 Series (FAX)]を右クリックし、[プロパ ティ]を選択します。
- **3.** [ポート] タブをクリックして [ポート] のページを 表示させます。







- **4.** [ポートの追加] をクリックして [プリンタポート] 画面を開きます。
- [利用可能なポートの種類] から、[Standard TCP/ IP PORT] を選択し、[新しいポート] をクリックし ます。

標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動します。

- **6.** [次へ] をクリックします。
- 7. [プリンタ名または IP アドレス] で、本製品の IP アドレスかホスト名を入力し、[次へ] をクリックします。

ボートの追加 どのデバイスに対するボートを追加し:	t diversion of the second s
希望のデバイスのプリンタ名または II	Ρ アドレス、およびボート名を入力してください。
プリンタ名または IP アドレス(<u>A</u>):	192.168.222.51
ポート名(<u>P</u>):	IP_192.168.222.51

本製品に割り当てた IP アドレスを入力してから [次へ] をクリックすると、[標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了] ウィンドウが表示されます。

8. [完了] をクリックします。

ダイアログボックスに [ポート情報がさらに必要です。] と表示された場 合は、画面の手順に従って再検出を行うか、[標準] をクリックします。 プルダウンリストから[Canon Network Printing Device with P9100] をクリックし、[次へ] をクリックします。

9. [閉じる] をクリックして [プリンタポート] 画面を 閉じます。

Raw 印刷をお使いになる場合は、手順 11 に進んでください。

10.プリンタのプロパティボックスで、[ポートの構成] をクリックします。[プロトコル] で [LPR] をク リックし、[LPR 設定] で [キュー名] にプリント キューを入力します。

標準 TCP/IP ボート モニタの構成	£ ? 🔀
ポートの設定	
ポート名(<u>P</u>):	IP_192.168.222.51
プリンタ名または IP アドレス(<u>A</u>):	192.168.222.51
_ プロトコル ○ Raw(<u>R</u>)	
- Raw 設定 ポート番号(N): 9100	
LPR 設定 キュー名(型): [LP	
LPR バイト カウントを有効にする	5(B)
SNMP ステータスを有効にする()	s)
コミュニティ名(C): publi	c
SNMP デバイス インデックス(<u>D</u>): 1	
<u></u>	OK キャンセル

ファクス コピー 2 リモート UI 4 各種レポート/リスト 6 困ったときには

🧭 🗶

 [キュー名] にプリントキューを設定できます。以下の 3 つのプリント キューが利用できます。
 LP: スプール設定のとおりにプリントします。通常はこの設定を選択しま す。
 SPOOL: スプール設定に関係なく、ハードディスク上のプリントジョブ をスプールしてからのみプリントします。

をスプールしてからのみプラントします。 DIRECT: スプール設定に関係なく、ハードディスク上のプリントジョブ をスプールしないでプリントします。

11.[OK] をクリックします。

12.[閉じる] をクリックします。

索引

次へ

トップ

前へ

-

戻る





■ プリントサーバを設定する

ネットワーク上のWindows 2000/XP/Server 2003をプリントサー バに設定することで、ネットワークプリンタを効率よく管理できるよ うになります。プリントサーバを設定すると、プリントジョブはプリ ントサーバによって管理されます。また、あらかじめプリントサーバ に代替ドライバをインストールしておくと、各パソコンはプリンタド ライバをネットワークからインストールできるようになります。

- プリンタドライバのプロパティ画面を表示します。
 [スタート] メニューから [プリンタと FAX] を選択します (Windows 2000 では [スタート] → [設定] → [プリンタ])。
- **2.** 本製品のプリンタドライバアイコンを右クリックし、 [共有]を選択します。
- [このプリンタを共有する] (Windows 2000の場合 は [共有する])を選択して、任意の共有名を入力し ます。

本商品を Windows 2000/XP/Server 2003 以外のパソコンと共有するときは、[追加ドライバ]をクリックします。

選択した OS 用のプリンタドライバインストールの画面が表示されます。 プリンタドライバのファイルの場所を入力して、画面の指示に従ってく ださい。

🥭 XE

他のパソコンにプリンタドライバをインストールするときは、[プリンタ の追加ウィザード]のプリンタの接続先を選択する画面で[ネットワー クプリンタ]を選択して、プリントサーバに設定したパソコンの共有プ リンタを選択してください。

5. [OK] をクリックします。

共有プリンタの設定が完了しました。





本製品を管理する

以下のソフトウェアを使って、コンピュータから本製品の状態の確認 や設定をすることができます。

・ リモート U

ファクス

コピー

リモートリ

各種レポート/リスト

困ったときには

目次

索引

9

-

- NetSpot Device Installer (付属の CD-ROM に収録されているキャノンユーティリティソフトウェア)
- ・ NetSpot Console (キヤノンユーティリティソフトウェア)

🥟 🗶

NetSpot Console のユーティリティソフトウェアは、付属の CD-ROM に収録 されていません。NetSpot Console をお使いになるには、キヤノンのウェブ サイトからダウンロードしてください。

リモート UI を使って本製品を管理する

本製品にインストールされているリモート UI を使って、ウェブブラウ ザから本製品を管理できます。

リモート UI の起動方法については、「リモート UI を使って設定する」 (\rightarrow P.3-19)を参照してください。リモート UI の詳細については、「本 製品の状態と情報を表示する」(\rightarrow P.4-6)を参照してください。

NetSpot Device Installer を使って管理する

NetSpot Device Installer は、ネットワークに接続されているキヤノン製品の初期設定をするユーティリティソフトウェアです。NetSpot Device Installer は CD-ROM に収録されています。インストールなしで直接アクセスすることができ、キヤノン製品のネットワークの初期設定を簡単にすばやく行うことができます。

NetSpot Device Installer の使いかたについては、NetSport Device Installer のオンラインヘルプを参照してください。

NetSpot Console を使って管理する

NetSpot Console は、ネットワークに接続されている機器を管理でき るユーティリティソフトウェアです。ウェブブラウザから、デバイス のマップ表示、プロトコルの詳細設定、デバイス状態の通知と表示、 ジョブ操作など、さまざまな情報を表示できます。 NetSpot Console の詳細については、オンラインヘルプまたは NetSpot Console の Readme ファイルを参照してください。



ファクス 1 コピー 2 ネットワーク 3 リモート UI 4 システムモニタ 5 各種レポート/リスト 6 5 アバイスの設定情報をファイルに保存する (エクスポート) 4-18 宛先表をファイルに保存する (エクスポート) 4-19 ユーザ管理データの設定をファイルに保存する (エクスポート) 4-21 ユーザ管理データの設定をファイルから読み込む (インポート) 4-22 初期設定/登録の設定をファイルに保存する (エクスポート) 4-23 初期設定/登録の設定をファイルから読み込む (インポート) 4-24 デバイスの仕様設定をする 4-26					ら 戻る		し 次へ	トップ
	ファクス 1 コピー 2 ネットワーク 3 リモート UI 4 システムモニタ 5 各種レポート / リスト 6 困ったときには 7 付録 8	宛先表やデバイスの設	定情報をファイル 宛先表をファイ 宛先表をファイ ユーザ管理デー (エクスポート) ユーザ管理デー (インポート) 初期設定/登録 (エクスポート) 初期設定/登録 (インポート)	こ保存する/ ルになっす りの設定を の設定をフ の設定をフ	ファイ ノ る(エク ファイノ ファイノ アイル	ル カスンに レーレーレー レー こ か	み込む ト) する み込む る	4-18 4-19 4-19 4-21 4-22 4-23 4-24 4-26



動作環境

リモート UI を使用するには、以下のシステムおよびネットワーク環境 が必要です。

Windows

- オペレーティングシステム
- Microsoft Windows 98/98SE
- Microsoft Windows Me
- ・ Microsoft Windows NT Workstation 4.0 + Service Pack 3以降
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Microsoft Windows XP
- ウェブブラウザ
- ・Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 以降
- Netscape Communicator/Navigator 6.0以降、ただしNetscape Communicator 6 は除く

Macintosh

- オペレーティングシステム
- ・ Mac OS 8.6 以降 Mac OS X Classic まで
- ウェブブラウザ
- ・Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 以降

戻る

前へ

次へ



1 2 りモートUI ソフトウェアを使って、ウェブブラウザからネットワーク に接続された本製品へのアクセスと管理ができます。

■ リモート UI を起動する

🥟 XE

リモート UI を起動する前に、<システム管理設定>にある<ネットワーク設 定>の< IP アドレスの確認>を選択し、本製品の IP アドレスを確認します。 IPアドレスがわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 (→「第3章 ネットワーク」)

- 1. ウェブブラウザを起動します。
- 2. アドレスバーに本製品の IP アドレスを入力し、キー ボードの [Enter] キーを押します。

リモート UI 画面が表示されます。

3. ID とパスワードを入力します。

管理なしモード:[管理者モード]または[一般ユーザモード]を選択し、 パスワードまたはオーナー名を入力します。 部門別 ID 管理モード:部門 ID とパスワードを入力します。 ユーザ管理モード:ユーザ ID とパスワードを入力します。

Ø 🖉

ID とパスワードについては、「部門別/ユーザ ID を管理する」(→ P.4-14) を参照してください。

4. [OK] をクリックします。

目次

索引

ファクス

コピー

リモートリ

各種レポート/リスト

困ったときには

Δ

6

ファクス コピー 2 リモート UI 4 各種レポート/リスト 6 困ったときには -7



リモート UI にログオンすると [デバイス] の [状態] ページが表示され ます。

А	デバイス	本製品の現在の状態などを表示します。
В	2 1-924-94	リモート UI のトップページに戻ります。
С	Ø	表示中の画面が最新の情報に更新されま す。
D	?	リモートUIのオンラインヘルプを表示しま す。
Е	ジョス	現在の印刷ジョブなどの状態を表示しま す。
F		表示中のページのトップに戻ります。
G	初期設定/登録	本製品の設定リストなどを表示します。
Н	アドレス	本製品に登録されているワンタッチまたは 短縮ダイヤルデータ(ファクス番号など) を表示します。
	11戻る	1つ前のページに戻ります。

 \square

前へ

4

戻る

次へ



本製品の状態と情報を表示する

リモート UI を使って、本製品の現在の状態、管理者、設置場所、各種 設定などの情報を表示することができます。

1. [デバイス] をクリックし、メニューから表示したい 項目を選択します。



 [状態] カセットおよび手差しトレイの用紙残量 とエラーメッセージが表示されます。エ ラーの詳細を確認するには、[エラー情報] をクリックします。
 [情報] 管理者についての情報や設置場所などの、 本製品に関する情報が表示されます。

前へ

次へ

トップ

戻る

- [装備]現在のシステム設定で使用可能な機能が
表示されます。
- [ネットワーク] 利用できるネットワークインタフェース とネットワークプロトコルについての情報が表示されます。管理者モードでログオ ンした場合は、これらの設定を変更することもできます。
- [カウンタ確認] 今までに印刷、コピー、受信印刷ジョブで プリントされた総排紙枚数が表示されま す。





ジョブを管理する/ジョブログを表示する

リモート UI から、印刷ジョブを管理することができます。また、ファ クスの送受信の結果を表示することもできます。

🥟 🗶

- ・一般ユーザモードでログオンした場合、[初期設定/登録]の[システム管理]で[一般ユーザによるジョブ操作を許可する]にチェックマークがついていないときは、印刷ジョブを削除できません。[一般ユーザによるジョブ操作を許可する]にチェックマークがついているときは、ログオンするときに入力したIDと「オーナー」が一致するジョブのみ、操作することができます。
- ・ [システム管理設定] で [ジョブ履歴表示] を [しない] に設定している場合 は、[印刷履歴] および [通信履歴] は表示されません。(→システム管理情 報の設定をする: P.4-12)

■ 印刷ジョブを管理する

リモート UI から印刷中や待機中の印刷ジョブを管理できます。

 [ジョブ]をクリックし、メニューから[印刷ジョブ] を選択します。



印刷中のジョブ一覧が表示されます。

2. 印刷ジョブを削除する場合は、削除したいジョブの チェックボックスを選択し、**■**をクリックします。

🔄 9 E - FUI (9a7) : :	192.168.222.51 - Nicrosoft Internet Expl	lorer				
ファイル(E) 編集(E) 表	RU 1996200 9-140 411709					AV
🔇 Rõ • 💿 · 🖪	🗋 🕼 🔎 🕸 🌟 bRUCAO 🧐	🍓 🖂 🍇 👘 👘				
アドレス(D) 截 Http://1921	68.22251/job_bpHml					💌 🛃 846 - 955 M
2	MP6500 Series					\$?
トッスページへ						
	14.46	\$0 <u>8</u>	オーナー名	ページ数×部数	開始日時	
デバイス	📕 🕻 🗈 🌒 テスト ベージ	ED開)中	Admin intrator		1×1 29/09 2005 04:11	
ジョス						
 ED.0012/ac2 						
- 川朝政武 - 法信服政	3					
アドレス						
初期設定/就該						
▶ 管理者へメール						
Canon						
🔊 ページが表示されました						🙂 インターネット

ジェモ削除したジョブは、元に戻せません。





■ 印刷ジョブを表示する

リモート UI を使って、印刷ジョブの[印刷履歴]を表示できます。 [印刷履歴]には最新の印刷ジョブが 128 件まで表示されます。

1. [ジョブ] をクリックし、メニューから [印刷履歴] を選択します。

A http://192.168.222.51	/ net loghte	-				V E3 840
2	M	18500 Series				ø
92K-9A	印刷觀	H.				
を埋着モード	受付备号	F\$ache	オーナーム ページ	御× 香歌	RBEN	A:BIALM
	0015	テスト ページ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:16:24	ок
デバイス	0014	テスト ベージ	Administrator	1 × 1	2005 09/29 04:16:18	ок
ジョス	0013	テスト ベージ	Admin istrator	1×1	2005 09/29 04:16:13	ок
	0012	テスト ページ	Admin istrator	1 × 1	2005 09/29 04:11:22	ок
M.M. 12	0011	テスト ベージ	Admin intrator	1×1	2005 09/29 04:11:20	ок
アドレス	0010	テスト ベージ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:11:17	ок
期設定/豊雄	0009	テスト ベージ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:11:14	ОК
	0008	テスト ページ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:11:11	ОК
男母へメール	0007	テスト ページ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:08:56	ок
	0006	テスト ベージ	Administrator	1×1	2005 09/29 04:08:53	ок
	0005	テスト ベージ	Administrator	1 × 1	2005 09/29 04:08:49	ОК
	0004	テスト ページ	Administrator	1 × 1	2005 09/29 04:08:40	ОК
	0003	Software - /モ帳	Administrator	1×1	2005 09/29 02:52:49	ок
	0002	untitled	Administrator	1×1	2005 09/28 22 59 30	ОК
	0001	untitled	Administrator	1×1	2005 09/28 22 57 27	ок

[印刷履歴] が表示され、印刷済みの印刷ジョブの情報を確認できます。

🧭 🗶

印刷中にエラーが起きた場合は、[印刷結果] に [NG] とエラーコードが 表示されます。 エラーコードには、以下のようなものがあります。

0816

- 原因: プリント総数が [制限面数] の上限に達した。
- 処置: プリント総数を増やすか、[制限面数] のチェックを はずしてください。(→部門別/ユーザ ID を管理する: P.4-14)

■ 通信履歴を表示する

リモート UI を使って、ファクスジョブの [通信履歴] を表示できます。 [通信履歴] には最新のファクスジョブが 45 件まで表示されます。

1. [ジョブ] をクリックし、メニューから [通信履歴] を選択します。

IE-FUI (9a7) :: 19	2.168.222.5	1 - Nicrosoft	Internet Explorer					
イル(日) 編集(日) 表示(公	お気に入りく	5 9-110 A	117189					
) 🗷 · 🙄 • 5Ħ (2 🏠 🌶	🛙 検索 🤺 わり	WILL 🚱 🍓 🗔	845				
レス(1) 🔊 H#p://192.168.23	251/JanJogh	tel						M 🔁 8746 🛛
2		/F6500 Series						\$?
1024-54	通信器	UE:						
管理者モード	20089 5009	E™ ファクス	和先	指手出路符	unter 퓻信ECM	HB 2005 09/29 0418.09	atturn 2005 09/29 041824	1 ОК
デバイス	5008	ファクス			MOIED	2005 09/29 04:10:24	2005 09/29 04:10:39	1 OK
ジョス	5007	ファクス			受信ECM	2005 09/29 04:09:43	2005 09/29 04:09:57	1 OK
# <u>印刷ジョブ</u>	5006	ファクス			受信ECM	2005 09/29 04:06:40	2005 09/29 04:06:55	1 OK
· 30.000	5005	ファクス	034444444		受信ECM	2005 09/29 03:52:51	2005 09/29 03:58:36	зок
	0007	ファクス	222		送信	2005 09/29 02:18:57	2005 09/29 02:18:57	0 NG
初期設定/登録	0006	ファクス	78	TP	送信	2005 09/29 01:54:05	2005 09/29 01:54:05	0 NG
	5004	ファクス			受信ECM	2005 09/29 01:22:39	2005 09/29 01:22:53	1 OK
と研究的へいました	5003	ファクス			受信	2005 09/28 23:52:00	2005 09/28 23:52:00	1 NG
	5003	ファクス			受信ECM	2005 09/28 23:51:40	2005 09/28 23:51:56	1 OK
	0005	ファクス	034444444		送信	2005 09/28 20:07:11	2005 09/28 20:07:11	0 NG
	0003	ファクス			送信	2005 09/28 20:06:29	2005 09/28 20:06:29	0 NG
	0004	ファクス	034444444		送信	2005 09/28 20:06:11	2005 09/28 20:06:11	0 NG
	0001	ファクス			送信	2005 09/28 20:04:41	2005 09/28 20:04:41	0 NG
	0002	ファクス	034444444		送信ECM	2005 09/28 20.04:14	2005 09/28 20.04.34	1 NG
Canon	5002	ファクス	034444444		送信ECM	2005 09/28 20:02:03	2005 09/28 20:02:25	0 NG
	5002	ファクス	0344444444		\$HEFCM	2005 09/28 19:59:43	2005 09/28 20:00:15	1 0K

[通信履歴] が表示され、通信済みのファクスジョブの情報を確認できます。





宛先表を表示/操作する

リモートUIから、宛先表の各宛先の追加や編集をすることができます。

✓ メモ 管理者モードでログオンした場合のみ、設定の変更ができます。

ワンタッチまたは短縮ダイヤルを表示/操作 する

リモート UI を使って、ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの一覧を表示/操作できます。ダイヤルの登録や削除、登録済みの宛先の変更ができます。

1. [アドレス] をクリックし、メニューから [ワンタッ チダイヤル] または [短縮ダイヤル] を選択します。

リモートUI(アドレス):192.168.222.5 ビルビ 編集(2) 表示(2) お知(2人り(4)	1 - Microsoft Internet Exp ツール① ヘルブ(II)	brer		
) жә • 🕥 - 💌 🖉 🏠 🔎	秋雨 🤺 おちちに入り 🕢 🥈	a 🖂 🚳		
12.7.(D) 🕘 Http://192.168.222.51/_advs.Html?s	842			M 🔁 846 - 958
9	18500 Series			Ø ?
	ッチダイヤル			表示範囲 001~012 8
管理者モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	法 2.0種類	10.10	
デバイス 01 日	۸	ファクス	011111111	
<u>ジョス (2)</u>	D	ファクス	022222222	
781.7	<u>未登録</u>			
* 92893941 k	未登録			
■ <u>短縮ダイヤル</u> (5 日	未登録			
06 0	未登録			
* 管理者へメール 07 回	未登録			
08 🖬	未登録			
	未登録			
10 🖬	未登録			
11 0	未登録			
12 🖂	未登録			

 ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを削除する 場合は、削除したい番号のチェックボックスを選択 し、≤

🗿 9 E H FULKOP FUZO : : 1	192.168.222.51 - Nicrosoft Internet E	çılarer		
ファイルビ 編集モ 表示公	89002000 9-14D A11760			<u>N</u>
🌀 🕫 • 🐑 · 💌 🛛	🗟 🏠 🔎 秋雨 🤸 おかに入り 🥹	👆 🖂 🗳		
アドレス(1) 🔊 H#p//192168.22	2251/jadra.html?dn=2			💌 🔂 846 - 959 *
2	MF6500 Series			¢ ?
hoan-an				表示範囲 001~012 💌
管理者モード	85 MH 5H	1812 CL4860	鸦为	â
デバイス	01 III. A	ファクス	011111111	
ジョブ		ファクス	0222222222	
アドレス	<u>(3 山 未登録</u>			
* ワンタッチダイヤ 止	04 回 未登録			
 三 近線ダイヤル - 初期的な/登録 	·····································			
	06 回 未登録			
管理者へメール	07 回 未登録			
	08 日 <u>未登録</u>			
	·····································			
	10 日 未登録			
	11 回 未登録			
	12 日 未登録			
Canon				
8				🔮 インターネット






[ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] に宛先を追加する場合は、 名前に [未登録] と表示されている番号をクリックします。



番号の詳細が表示されます。

4. 変更するには、[編集] をクリックします。



5. 入力した内容を保存するには、[OK] をクリックします。



グループダイヤルを登録するには、名前に [未登録] が表示されている 番号をクリックします。[種類] から [グループ] を選択し、[グループ 名] に名前を入力して、[宛先表] をクリックします。



目次

ファクス コピー 2 リモート U 4 各種レポート/リスト 6 困ったときには -7

プルダウンリストから [ワンタッチダイヤル] または [短縮ダイヤル] を 選択し、グループに登録する番号のチェックボックスを選択して [OK] をクリックします。

http://192.168.222.51 - VモートUI:192.168.222.51 - M	crosoft Internet Explorer		
<i>劉</i> 宛先表			
発発を運搬してIOKIをクリックしてください。		ワンタッチダイヤル M	OK PROMIN
\cap	1812の時期 ファクス	NON. 011111111	
	ファクス	022222222	
10 二 未登録	ファクス		
24 🗆 未登録	ファクス		
05 🔲 未登録	ファクス		
06 🔲 未登録	ファクス		
17 🔲 未登録	ファクス		
08 🔲 未登録	ファクス		
09 🔲 未登録	ファクス		
10 🔲 未登録	ファクス		
11 🗉 未意録	ファクス		
12 🗉 未登録	ファクス		
13 🔲 未登録	ファクス		
14 🔲 未登録	ファクス		
15 🗉 未意録	ファクス		
16 🔲 未登録	ファクス		
17 m 牛谷强	79,97		a n.a.+

6. [メンバーリスト] に登録した宛先が表示されている ことを確認し、[OK] をクリックします。

目次

索引

前へ

 $\mathbf{\mathbf{5}}$

戻る

次へ

トップ





システム管理の設定をする

■ システム管理情報の設定をする

リモートUIから、本製品のシステムを管理する情報の設定ができます。

🥟 🗶

- ・ [システム管理] は、本製品の操作パネルからも設定できます。詳細について は、操作ガイド(基本編)「第 13 章 各種機能の登録/設定」を参照してくだ さい。
- ・システム管理部門 ID やシステム管理暗証番号は 7 桁まで登録できます。7 桁 に満たない場合は以下のようになります。
 例:「321」と入力→「0000321」と設定されます。
- [初期設定/登録] をクリックし、メニューから [シ ステム管理] をクリックして、[編集] をクリックし ます。



2. 必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。

④リモートロ <初期設定/登録	▷ : : 192.168.222.50 - Microsoft Internet Explorer		
77-1ル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(の) ツール(の) ヘルプ(の)		A1
🔇 🛱 • 🔘 · 🗷 🖻 🐇	P 🕸 👷 5%(CA) 🕢 🖓 🕞 🐁		
アドレス(D) 截 http://192.168.222	50/_edit_system.html		💌 🛃 1540 JUO 🎽
	🎬 システム管理設定の編集		
9	システム管理設定を行います。		OK WORK
	1		
h = 70 = 80			充先の制限。 10と暗証書号の登録。
1024-04	デバイス情報の設定		
管理者モード	デバイス名・		
	10111日11日		
デバイス	EGALE		
ジョス	ジョブ履歴表示		
アドレス	回ジョブ履歴表示する		
初期設定/登録			
システム管理	システム管理者情報の設定		
# 部門別(0/ユー サをま	システム管理者名:		
= <u>12#-1/12</u>	連絡先:		
<u>→ ★ 4 株</u> 設定	メールアドレス:		
	サポートリンク		
▶ 管理者へメール	URL(全角入力可):		
	USB設定		
	回USBデバイスを使用する		
	通信管理設定		
	送信スタートスピード:	33600bps 💙	
	受信スタートスピード・	33600bex 👻	
	UVE/XIBABARH 90		
Canon	Z		
🛃 ページが表示されました			● 1 ンターネット





宛先の制限を設定する場合

- [宛先の制限]をクリックします。
 [宛先の制限]ページが表示されます。
- 必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。



- [新規宛先の制限をする] 宛先表に登録されていない新規宛先へ の送信を、制限するように設定するこ とができます。チェックマークを付け ると、テンキーダイヤルでの宛先の指 定、リダイヤルでの宛先の指定、宛先 表の登録が制限されます。
- [ファクスドライバから チェックマークを付けると、ファクス の送信を許可する] ドライバからのファクス送信を許可し ます。

システム管理者の ID と暗証番号を設定する場合

🥟 🗶

部門別 ID 管理設定時のみ、ID の登録が可能になります。

● [ID と暗証番号の登録] (または [暗証番号の登録]) をクリックしま す。

[ID と暗証番号の登録] ページ(または[暗証番号の登録] ページ) が表示されます。

● 必要な項目を設定し、[OK] をクリックします。

Processor Processor	御りモートUL(初期設定/金8 つっ(100) 細胞(0) あテハ)	3> :: 192.168.222.50 - Microsoft Internet b8((2.0)4) (9-0.7) A 0.700	Explorer	
With With With With With With With With	0774 0 · P P /			
● 図を作用 ● 図をはまりの日日 ● 100-2012/00/25 (200-24 f.) ● 000-00 ● 27-20 ● 000-00 ● 27-20 ● 000-00 ● 27-20 ● 000-00 ● 27-20 ● 000-00 ● 27-20 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 000-00 ● 0	781/2(D) A Law (Am 149/22			S 1246 US
Canon	2010 a up/100 1020 2020-000 2020-0	(20)メセシッmed Media Control (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	processon (観大)(拍) (観大)(拍) (観大)(和) (観大)(和)	





目次

索引

部門別/ユーザ ID を管理する

それぞれの部門/ユーザに ID とパスワードを登録すると、ID とパス ワードの入力を必要とすることにより、本製品の使用を制限すること ができます。部門別/ユーザ ID とパスワードは最大 1000 件まで登 録することができます。部門別/ユーザ ID の管理を使って、それぞれ の部門やユーザのコピー、FAX 送信、プリントの総数を管理すること ができます。

🧭 🗶

- ・ [部門別 ID /ユーザ管理] は、本製品の操作パネルからも設定できます。詳細については、操作ガイド(基本編)「第 13 章 各種機能の登録/設定」を参照してください。
- ・[部門別 ID /ユーザ管理]は、管理者モードでログオンした場合のみ表示されます。
- [初期設定/登録] をクリックし、メニューから [部 門別 ID /ユーザ管理] をクリックして、[設定] を クリックします。



部門別 ID リスト

2. [部門別 ID 管理設定] または [ユーザ管理設定] をクリックします。

前へ

次へ

トップ

戻る

当りモートUE(日間は国家が登録)::192.168.222.51 - Microsoft Internet Explorer	
2/1//D MARE #/// #9/1/0/ 9-/// ////0/	
🔾 #5 · 💭 · 📕 🖉 🎧 🏸 ## 🌟 850230 🤣 😥 🍓 🖂 🦓	
7/F1/2/10) 💩 http://192.168.222.51/_edit_dept.html	💌 💽 840 - 93
<pre>very wind watavardewata A set avardewatavar</pre>	
Санон	
Aurold a Fatheria	● Cutratak





部門別 ID 登録画面

🧭 XE

プリント総数やコピー、FAX 送信面数を設定することにより、それぞれ の枚数を制限することができます。[制限面数]の下の項目を選択し、テ ンキーで枚数を入力します。

R9 • 💭 · 関	📓 🕼 🔎 🕸 🌟 550CAO 🤣 🍰 - 🍓 🗔 🦓	
2 💷 🔊 NAD //192.168.2	2251/_edit_usernew.html?dn=new	S 840 959
5	■ MR1=900.000	
		OX #426P
-0	2-tfl) (B-tastic)	
Form-SV	DI/TR-KSRettZ	
管理者モード	バスワード: (最大22時)	
= 5 4 7	確認入力:	
2/37		
751/2	同時指揮皇を設定する	
初期設定/登録	暗証番号: (最大7桁)	
システム管理	確認入力: (墨士145)	
部門別ID/ユー 可能理		
# 10#-1/10 7#-1	○管理者ユーザ	
# 住私決定	表示名:	
	電子メール:	
▶ 管理者へメール		
	图	
-		

前へ

次へ

トップ

ユーザ ID 登録画面

🧭 🗡 🖉

・ユーザ ID と部門別 ID の入力が必要です。

-

戻る

・同様に[ユーザタイプ]や[表示名]、[電子メール]を設定することができます。





4. [設定] をクリックします。



5. [部門別 ID 管理をする] または [ユーザ管理をする] を選択し、[OK] をクリックします。





[部門別 ID を管理する] 部門別 ID 管理ができます。チェック マークを付けると、本製品でコピー、 ファクス送信およびレポート出力な ど、本体操作時に部門 ID の入力が必要 になり、部門ごとのカウンタ管理やプ リント面数の制限などができるように なります。また、リモート UI の操作を するときにも、部門 ID と暗証番号の入 力が必要になります。

[ユーザ管理をする] ユーザ管理ができます。チェックマー クを付けると、本製品でコピー、ファ クス送信およびレポート出力など、本 体操作時にユーザIDの入力が必要にな り、ユーザごとのカウンタ管理やプリ ント面数の制限などができるようにな ります。また、リモート UI の操作をす るときにも、ユーザ ID と暗証番号の入 力が必要になります。

🧭 XE

[部門別 ID を管理する] と [ユーザ管理をする] の両方にチェック マークがついている場合は、各ユーザに部門 ID を割り当てる必要が あります。 部門 ID が割り当てられていないユーザは、 操作できませ ん。

[ID 不定プリントジョブを許可する]

チェックマークを付けると、ID 管理に 対応していないプリンタドライバから のプリントも可能になります。 チェックマークをはずすと、ID 管理に 対応しているプリンタドライバからの みプリントが可能になります。

[カウントオールクリア] 全部門のカウンタの値を 0 に戻すこと ができます。 部門別 ID /ユーザ ID を削除するには、目的の部門別 ID /ユーザ ID の チェックボックスを選択し、 💌 をクリックします。



ユーザリスト画面

登録済みの部門別 ID /ユーザ情報を変更するには、部門別 ID /ユーザ ID をクリックして部門 ID /ユーザ ID 登録画面を表示します。



ファクス

宛先表やデバイスの設定情報をファイルに保存する/ファイル から読み込む

リモート UI を使って、本製品に登録されている宛先表などの情報をパ ソコンのファイルに保存したり、ファイルから読み込んで本製品に登 録したりすることができます。本製品に登録されている設定情報を別 のデバイスで使用するときや、バックアップするときなどに使用しま す。インポート/エクスポートはデータの交換を目的としたもので、リ モート UI のみの機能です。

1 注意

インポート/エクスポートは動作が完了するまでに数分かかることがありま す。動作が完了するまで、本製品の主電源を切らないでください。本製品が故 障する恐れがあります。

🥟 🗶

- ファイルのインポート/エクスポート中は、本製品の操作パネルは使用できません。
- [インポート/エクスポート]は、管理者モードでログオンした場合のみ表示 されます。

■ 宛先表をファイルに保存する(エクスポート)

宛先表の情報をファイルとしてパソコンに保存できます。

 [初期設定/登録] をクリックし、メニューから [インポート/エクスポート] をクリックして、[宛先表] をクリックします。

/項リチートIII(初期陰定/登録)::192.168.22	50 - Microsoft Internet Explorer	FAX
ファイルモ 編集モ 表示し お気に入り(き) ツー	ND 1.1789	
G 〒5 • ○ · 🖹 🖻 🏠 🔎 株案 素 59	2.0 🐵 💁 🗟 🗔 🚳	
アドレス(D) 🍓 http://192.168.222.50/_impeop.html		🗹 🛃 Rith 💷 🖓
2 MF850	Series	\$?
・ <u>宛先表</u>	ØZ#−ŀ	
管理者モード · 그 반염표	1-9	
デバイス • 初期設定。 ジョフ	<u>8</u>	
アドレス 因 初期設定/豊好		
* #PIDID/2- * C/#-1/12		
● <u>管理者へメール</u>		
Canon		
🛃 ページが表示されました		1/2/9-2/91





目次

索引

2. [エクスポート開始] をクリックします。



3. 画面の指示に従って、ファイルの保存場所を指定します。

指定した場所に宛先表が保存されます。

■ 宛先表をファイルから読み込む(インポート)

パソコンに保存したファイルから、宛先表の情報を本製品に読み込む ことができます。

🧭 XE

- 新しいファイルの内容を登録すると、現在登録されている宛先に新しい宛先 表が上書きされます。
- タイマー送信を設定している場合には、インポートを行わないでください。
- ・ 宛先表には最大123件の宛先を登録できます。宛先はそれぞれの情報が1件 として扱われます。
- ・ <宛先表仕様設定>の<詳細設定>の設定内容はインポートできません。(→ ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤルの詳細設定: P.1-5)
- グループダイヤルの宛先に別のグループダイヤルを登録した場合は、グルー プダイヤルのデータはインポートできません。
- [初期設定/登録]をクリックし、メニューから[インポート/エクスポート]をクリックして、[宛先表] をクリックします。







2. [インポート] をクリックします。



3. [参照] をクリックしてインポートするファイルを選択し、[OK] をクリックします。



メモ
 他のジョブを実行中は、インポートを行わないでください。

目次







ユーザ管理データの設定内容をファイルとしてパソコンに保存できま す。

[初期設定/登録] をクリックし、メニューから [インポート/エクスポート] をクリックして、[ユーザ管理データ] をクリックします。

2191-1-10(初期後定/2) 75(4年) 編集(5) 表示(4)	D :: 192.168.222.50 - Microsoft Internet Explorer お板に入れ(A) ツール(T) ヘルゴ(A)	
0 TA + 0 + 2 3 4		
75L2(0) A Law (/1021022		
inger inger	200 Debechanen	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
\$	MF6500 Series	\$?
<u> </u>	インボート/エクスボート	
HURA-UN	• <u>宛先表</u>	
長道県モート	 <u>ユーザ管理データ</u> 	
デバイス ジョブ	• 初期設定/登録	
アドレス 初期設定/登録	Ð	
■ <u>システム管理</u> ■ 部門別ID/ユー		
(<u>* -1)#-1/1/2</u> <u>2#-1</u>		
新設施設 をおうまた 新設施設 をおうまた あるいため るるいため あるいため あるいため あるいため あるいため あるいため あるいため るるいため るるいため るるいため るるいため るるいため るるいため るるいため るいため		
Canon		

2. [エクスポート] をクリックします。



3. 画面の指示に従って、ファイルの保存場所を指定します。

指定した場所にユーザ管理データファイルが保存されます。







パソコンに保存したファイルから、ユーザ管理データの設定内容を本 製品に読み込むことができます。

[初期設定/登録] をクリックし、メニューから [インポート/エクスポート] をクリックして、[ユーザ管理データ] をクリックします。

個リモートUI(初期設定/登録)::192.168.222.50 - Microsoft Internet Explorer	
77-1.5 (E) 編集(E) 表示(E) お死に入り(A) ツール(E) ヘルブ(E)	
③ 束る ・ ③ ・ 🖹 🖻 🏠 🔑 検索 🔆 お死に入り 😁 🎰 🚍 🍇	
7/FUX(0) 🍓 http://19216822250/jmpiop.html	💌 🛃 RBAD - 958
Province (in un/rots) uncertainty in uncerainty in uncertainty in uncertainty in uncertainty i	

2. [インポート] をクリックします。







3. [参照] をクリックしてインポートするファイルを選択し、[OK] をクリックします。



🧭 🗶

- 新しいファイルの内容を登録すると、現在登録されているユーザ管理 データに新しいユーザ管理データが上書きされます。
- ・ 他のジョブを実行中は、インポートを行わないでください。

初期設定/登録の設定をファイルに保存する (エクスポート)

初期設定/登録の設定内容をファイルとしてパソコンに保存できま す。

[初期設定/登録]をクリックし、メニューから [インポート/エクスポート]をクリックして、[初期設定/登録]をクリックします。

399モートUI〈初期読定/公務>::192.168.222.50 - Microsoft Internet Explorer つっく6(0) 現象の 単元の わめ(2000) - 0-0.00 - 0.000	
	~
	V 🖂 1546 USØ
 Prevent were very wery	
1 パージがあテスカました	





2. [エクスポート開始] をクリックします。



3. 画面の指示に従って、ファイルの保存場所を指定します。

指定した場所に初期設定/登録の設定ファイルが保存されます。

初期設定/登録の設定をファイルから読み込む(インポート)

パソコンに保存したファイルから、初期設定/登録の設定内容を本製 品に読み込むことができます。

[初期設定/登録] をクリックし、メニューから [インポート/エクスポート] をクリックして、[初期設定/登録] をクリックします。

▲9モートUI (初期設定/业録):: 192.108.222.50 - Microsoft Internet Explorer	
ファイルビ 編集(1) 表示(1) お死に入り(10) ワール(1) ヘルブ(2)	At
③ \$\$\$ * ○ · ≥ ≥ ☆ ₽ ### ★\$\$\$L\$0 @ @ * ≥ = 3	
7FUX(0) a http://192168.22250/_imperp.html	💌 🛃 1840 - 95.0 🕷
PTCL() () () () () () () () () () () () () (
Санон	
副ページが表示されました	● インターネット





2. [インポート] をクリックします。



3. [参照] をクリックしてインポートするファイルを選択し、[OK] をクリックします。



🥟 🗶

- ・システム管理者 ID、部門 ID、ネットワーク情報なども上書きされます。
- インポートした初期設定/登録の設定は、本製品の主電源スイッチを 入れなおしたあとに有効になります。インポートを実行したあと、一 度本製品の主電源を切り、10秒後に電源を入れなおしてください。
- 初期設定/登録のインポート後は、本製品の主電源スイッチを入れな おすまでリモート UI からの操作を行うことができません。一度本製品 の主電源を切り、10 秒後に電源を入れなおしたあと、リモート UI を 再起動してください。
- ・ 他のジョブを実行中は、インポートを行わないでください。





リモート UI から、デバイスの仕様を設定することができます。

🧭 × ŧ

2

4

6

- ・ [仕様設定] は、本製品の操作パネルからも設定できます。詳細については、 操作ガイド (基本編)「第13章 各種機能の登録/設定」を参照してください。
- ・[仕様設定]は、管理者モードでログオンした場合のみ設定できます。
- [初期設定/登録]をクリックし、メニューから [仕様設定]をクリックして、設定する項目をクリックします。

Law commences			
77-(ルF) 編集(E) 表示(V)	ap :: 192.158.222.50 - Microsoft Internet Explorer お死に入り(A) ツール(I) ヘルブ(A)		
g == = · · · 🗟 🗟 💰	🖉 秋常 🌟 お気に入り 🐵 🎯・ 🗞 🗔 🤹		
パレス(D) 截 http://192.168.22	250/_catnittni		💌 🛃 RAD - 95-9
	Infoton Series 社社社会会 学校学校会会 学校学校会会 マンクな社会会 大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	プレンタイ 経験定 Foli意定	2 2
Сании	a		
Canon			
ページが表示されました			1>p-#

2. 各項目を設定したあと、[OK] をクリックします。

77-1.10(E) 編集(E) 表示(3	1 890CA0160 19-11/10 A11/760				
) 🗛 🔹 🔘 🔹 🔊	🏠 🔎 検索 👷 お死に入り 🐵 🍙 🍇 🗉	3			
BUR(D) 🕘 http://192168.2	22.50/_cstm.html			💌 🛃 884b	95
	🎬 共通仕様設定				
	以下のように設定を変更します。			OK WORN	
hoan-ba	47月月時前他の設定定:	⊙コピー ○ファクス ○スキャン		•	
管理者モード デバイス	オートクリア後の機能:	○復帰する ○復帰しない			
ジョブ	ブザーのon/off :	入力音:	269 💌	音量: : : 1 () 2 () 3	
アドレス		警告音:	ねらす 💌	音量: : 1 〇 2 〇 3	
初期設定/登録		送信終了音:	エラー時のみならず 💌	音量: ①1 〇2 〇3	
 システム管理 メ 何用別(D/D) 		受信終了音:	エラー時のみならす 💌	音量: : • 1 • 2 • 3	
<u>「竹管理</u>		ブリント終了音:	エラー時のみならす 💙	音量: ①1 〇2 〇3	
2#-1		読取終了音:	エラー時のみならず 💌	音量: : • 1 () 2 () 3	
▲ 任權設定	ロトナーセーブモードを使用する	5			
ト 管理者へメール	ブリンタ濃度設定:	100000000	D		
	カセットオート選択のON/OFF :	コピー :	☑カセット1 □手差しトレイ		
		ブリンタ:	☑ カセット1		
		ファクス:	回力セット1 □手差しトレイ		
		その他:	☑カセット1 □手差しトレイ		
	用紙種類の登録	カセット1 :	普通紙 🗹		
Canon	用紙サイズの登録:	totzuka .	A4		
		7.7 La 21 1 .		A (5 / 5 / 5 / 1	

例) [共通仕様設定] 画面

🧭 XE

ネットワーク設定の変更は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあ とに有効になります。設定を変更したあと、一度本製品の主電源を切り、 10 秒後に電源を入れなおしてください。

目次

索引

ファクス

コピー

リモート UI

各種レポート/リスト

困ったときには





ジョブおよび本製品の状態を確認する

システムモニタを使って、送受信結果の表示や処理中のコピー、ファ クス、プリントジョブの状態を確認できます。

- 送受信の結果を確認する
- 1. [システムモニタ] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<通信履歴>を選択し、[OK] を押します。
- **3.** [◀−] または [+▶] を押して、送受信履歴を表示します。
- **4. [ストップ] を押して待受画面に戻ります。** <システム管理設定>で<ジョブ履歴表示>を<しない>に設定してい る場合は、送受信履歴はディスプレイに表示されません。
- メモリに保存された送受信ジョブを確認/削 除する
- 1. [システムモニタ] を押します。

2. [◄–] または [+►] を押して<通信状況>を選択し、[OK] を押します。

前へ

次へ

 $\mathbf{ }$

戻る

3. [◀–]または[+▶]を押してジョブを選択し、[OK] を押します。

< TX 待機中>、< TX 通信中>、または< RX 通信中>が表示された 場合は、手順6に進んでください。

4. [◄–] または [+▶] を押して<中止>または<転送>を選択し、[OK] を押します。

<転送>:受信ジョブを送信します。 <キャンセル>:原稿を削除するには、手順6に進んでください。

🖉 XE

メモリ内の受信ジョブのみ、<転送>を選択することができます。

- 5. テンキーを使って宛先を入力し、[OK] を押します。 選択した原稿の送信が開始します。
- **6.** [◀−] を押して<はい>を選択し、[OK] を押します。
- 7. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

索引

トップ



■ コピー状況を確認/削除する

- 1. [システムモニタ] を押します。
- **2.** [◀–] または [+▶] を押して<コピー状況>を選択し、[OK] を押します。
- 【<-】または [+>】を押してジョブを表示します。
 コピージョブを削除する場合は [OK] を押し、[<-]を押して (はい)を選択します。
- 4. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。
- プリント状況を確認/削除する
- 1. [システムモニタ] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<プリント状況>を 選択し、[OK] を押します。
- 3. [◄-] または [+▶] を押してジョブを表示します。 プリントジョブを削除する場合は [OK] を押し、[◄-] を押して 〈は い〉を選択します。
- 4. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

■ レポート状況を確認/削除する

 \frown

戻る

- 1. [システムモニタ] を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して<レポート状況>を 選択し、[OK] を押します。

前へ

次へ

- 【◄-】または [+▶】を押してジョブを表示します。
 レポートジョブを削除する場合は [OK] を押し、 [◄-] を押して くはい > を選択します。
- 4. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

索引

トップ







次へ



レポート/リストの概要

本製品で、以下のレポートとリストをプリントできます。

レポート/リスト	説明
ワンタッチダイヤルリスト 1	ワンタッチダイヤルに登録された相手先の一覧です。
ワンタッチダイヤルリスト 2	[ワンタッチダイヤルリスト]の詳細データの一覧です。
短縮ダイヤルリスト 1	短縮ダイヤルに登録された相手先の一覧です。
短縮ダイヤルリスト 2	[短縮ダイヤルリスト]の詳細データの一覧です。
グループダイヤルリスト	グループダイヤルに登録されたグループの一覧です。
ユーザデータリスト	現在の設定の一覧および登録された発信元情報です。
通信管理レポート	最新 40 件の送受信履歴です。自動的にプリントするよう設定できます。
送信結果レポート	送信結果です。自動的にプリントするよう設定できます。
受信結果レポート	受信結果です。自動的にプリントするよう設定できます。

- ・ユーザデータリストをプリントするには、<レポート出力>にある<リストプリント>から<ユーザデータリスト>を選択します。手動で通信管理レポートをプリントするに は、同じ手順でくユーザデータリスト>の代わりにく通信管理レポート>を選択します。
- ・ ワンタッチダイヤルリスト 1、短縮ダイヤルリスト 1、およびグループダイヤルリストをプリントするには、<レポート出力>にある<リストプリント>の<宛先表リスト> からそれぞれ選択します。
- ワンタッチダイヤルリスト2と短縮ダイヤルリスト2をプリントするには、<レポート出力>にある<リストプリント>の<宛先表詳細リスト>からそれぞれ選択します。

索引

ファクス





レポートを自動的にプリントする

送信結果レポート、受信結果レポート、通信管理レポートを自動的に プリントするよう設定することができます。

- 送信結果レポート
- 1. [初期設定/登録]を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<レポート出力>を 選択し、[OK] を押します。
- **3.** <仕様設定>が表示されていることを確認し、[OK] を押します。
- **4.** <送信結果レポート>が表示されていることを確認し、[OK]を押します。
- [◄–] または [+►] を押して設定項目を選択し、
 [OK] を押します。

<エラー時のみプリント>:送信エラーが起きた場合のみレポートをプリントします。

<プリントする> : 原稿を送信するたびにレポートをプリントします。 <プリントしない> : レポートをプリントしません。手順 7 に進んでく ださい。 く送信原稿の表示>が表示されていることを確認し、
 [◄-] または [+►] を押して<つける>または
 <つけない>を選択し、[OK] を押します。

<つけない>:レポートのみをプリントします。 <つける>:送信原稿の1ページ目をレポートと一緒にプリントします。

7. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

レポート項目

送信結果レポートには、以下の項目が表示されます。

- 送信結果の説明
- 受付番号
- 相手先アドレス:受取人のファクス/電話番号
- ●相手先略称:ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録されている 名称
- 開始時刻:通信した時刻
- 通信時間:通信にかかった時間
- 枚数:送信ページ数





● 通信結果

- ・ OK:通信は正常に終了しました。
- ・ NG:通信できませんでした。
- ・ STOP: 終了前に通信が手動でキャンセルされました。
- ・ 話し中でした:話し中か、相手先が応答しませんでした。
- エラー番号:エラー番号の詳細については、操作ガイド(基本編) 「第 12 章 困ったときには」を参照してください。

■ 受信結果レポート

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<レポート出力>を 選択し、[OK] を押します。
- **3.** <仕様設定>が表示さていること確認し、[OK] を 押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 】

 】

 <

5. [◄–] または [+►] を押して設定項目を選択し、 [OK] を押します。

<エラー時のみプリント>:受信エラーが起きた場合のみレポートをプ リントします。

<プリントする>:原稿を受信するたびにレポートをプリントします。 <プリントしない>:レポートをプリントしません。

6. [ストップ] を押して待受画面に戻ります。

レポート項目

受信結果レポートには、以下の項目が表示されます。

- 通信の説明
- 受付番号
- 相手先アドレス:受信側のファクス/電話番号
- 相手先 ID: ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されてい る名称
- 開始時刻:通信した時刻
- 通信時間:通信にかかった時間
- 枚数:受信ページ数





● 通信結果

- OK:受信は正常に終了しました。
- ・ NG:受信できませんでした。
- ・ STOP: 終了前に受信が手動でキャンセルされました。
- ●エラー番号:エラー番号の詳細については、操作ガイド(基本編)
 「第 12 章 困ったときには」を参照してください。

■ 通信管理レポート

- 1. [初期設定/登録] を押します。
- [◄–] または [+►] を押して<レポート出力>を 選択し、[OK] を押します。
- **3.** <仕様設定>が表示さていること確認し、[OK] を 押します。
- 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 【
 】
 】

 】

 <l
- **5.** <40通信で自動プリント>が表示さていること確認し、[OK]を押します。
- [◄–] または [+▶] を押して希望の設定を選択し、
 [OK] を押します。

<プリントする>:40 通信ごとにレポートをプリントします。 <プリントしない>:レポートをプリントしません。手順9に進んでく ださい。

<送信/受信分離>が表示されていることを確認し、
 [OK]を押します。

8. [◀−] または [+▶] を押して<する>または<し ない>を選択し、[OK] を押します。

<しない>:レポートの送受信の結果を順番にプリントします。 <する>:レポートの送受信の結果を別々にプリントします。

9. [ストップ]を押して待受画面に戻ります。

レポート項目

通信管理レポートには、以下の項目が表示されます。

- 開始時刻:通信した時刻
- ●相手先:相手先のファクス/電話番号、ワンタッチダイヤル、または短縮ダイヤルに登録されている名称
- NO:通信の受付番号
- モード:通信、エラー訂正モード
- 枚数:送信ページ数
- 通信結果:通信結果と通信時間
- OK:通信は正常に終了しました。
- ・ NG:通信できませんでした。





次へ



7困ったときには

一般的なトラブル		
給紙のトラブル		
ファクスのトラブル		
	送信時のトラブル	7-4
	受信時のトラブル	7-8
コピーのトラブル		
プリントのトラブル		
電話のトラブル		
ネットワークのトラフ	゛ル	
カスタマーサポート…		

			日 戻る	く	次 へ	トッ
一般的	なトラブル					
						1 + 4 /
電源が入らない	<u> </u>	A	紙つまりか起きて 差しトレイにセッ	いない場合や トさわていろ	用紙か刀セッ 提合け 本制	トまたに リュの主言
Q	電源コードは確実に差し込まれていますか?		座してレイにピッ のスイッチをオフ をオンにしてくだ	にし、10 秒 さい。問題が	場合は、本義 以上待ってか 解決するとエ	いらスイッ ニラーラン
A	電源コードが、本製品とコンセントに確実に差し込まれ ているか確認してください。本製品が電源タップに接続 されている場合は、電源タップがコンセントに接続され、 スイッチが入っているか確認してください。		が消え、ディスプ ンプが点滅したま くのキヤノン販売 にご連絡ください	レイは待受画 まの場合は、 店またはキヤ 。	面に戻ります 電源コードを ノンお客様相	「。エラ- 法き、は 談セング
Q	電源コードから電気は供給されていますか?	ディスプレイに	何も表示されない			
A	別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていない か電圧計で確認してください。	Q	電源コードは確実 雷源コードを抜き	に差し込まれ 、5 秒ほど待	ていますか? ってからコー	-ドを差
Q	主電源スイッチは入っていますか?		んでください。デ- お近くのキヤノン	スプレイに値 販売店または	可も表示され キヤノンお客	ない場合 様相談
Δ	主雷源スイッチをオンにしてください。		ターにご連絡くだ	さい。		
		Q	主電源スイッチは	入っています	か?	
19-9275	*思知9る	А	主電源スイッチを	オンにしてく	ださい。	
Q	本表品に用紙が並びくどうやされていようがそうとうや または手差しトレイに用紙がありますか?	Q	スリープモードに	なっていませ	んか?	
A	紙づまりが起きている場合は、つまった用紙を取り除い てください。(→ 操作ガイド(基本編)「第 12 章 困っ たときには」)カセットまたは手差しトレイに用紙がない 場合は、用紙を補給してください。(→ スタートアップ ガイド「本製品のセットアップ」)	A	操作パネルの[OI 解除してください	N/OFF]を押 。	して、スリー	・プモー
	一般のの 電源が入らない Q A Q A エラーランプが Q A	中般的なトラブル 空源が入らない Q 電源コードは確実に差し込まれていますか? A 電源コードが、本製品とコンセントに確実に差し込まれ いるめ確認してください。本製品が電源タッブに接続 されている場合は、電源タッブがコンセントに接続され、 ひょうが入っているか確認してください。 Q 電源コードから電気は供給されていますか? A 別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていない か電圧計で確認してください。 Q 主電源スイッチは入っていますか? A 別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていない か電圧計で確認してください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A 全国源スイッチをオンにしてください。 A 新ごまりが起きている場合は、つまった用紙を取り除い なんに相差を知らししくに用紙がありますか? A 私ごまりが起きている場合は、つまった用紙を取り除い なんださい。(・操作ガイド(基本編)「第119年10年の たとさには」)カセットまたは手差しトレイに用紙がない なんは、用紙を補給してください。(・スタートアップ) い	中設的なトラブル A 電源カードは確実に差し込まれていますか? A Q 電源コードは確実に差し込まれていますか? A 電源コードが、本製品とコンセントに確実に差し込まれたいまずが。 A 電源コードがら電気は供給されていますか? A 関の電源コードを使うか、コードが途中で切れていないかが確定計で確認してください。 A 別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていないかっ変圧計で確認してください。 A 別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていないかっか確正計で確認してください。 A 別の電源コードを使うか、コードが途中で切れていない A 全電源スイッチをオンにしてください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A 主電源スイッチをオンにしてください。 A A A たは手差しトレイに用紙がありますか?カセット A Mortin Jutevy National A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A B A A <td>Comparison of the product of</td> <td> Participation Participation Construction Construction Construction Construction Construction Construct</td> <td> </td>	Comparison of the product of	 Participation Participation Construction Construction Construction Construction Construction Construct	

7-2

索引

目次



(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

トップ

次へ

目次



次へ



ファクスのトラブル



電話回線の種類が正しく設定されているか確認してくだ さい。(→スタートアップガイド「ファクス送信の設定」)

Q	ファクスモードになっていますか?
A	[ファクス]を押してファクス待機中の画面を表示してく ださい。
Q	原稿は正しくセットされていますか?
A	原稿が正しくセットされているか確認してください。(→ 操作ガイド(基本編)「第 2 章 原稿の取り扱い」)
Q	入力したワンタッチダイヤルキーまたは短縮ダイヤル番 号は正しく登録されていますか?
A	ワンタッチダイヤルキーまたは短縮ダイヤル番号が正し

リンダッチダイヤルキーまたは短縮ダイヤル番号が止し く登録されているか確認してください。(→操作ガイド (基本編)「第 4 章 ファクスを送信する」)

_							トップ
				戻る	前へ	次へ	
ファクス							
1)	Q	正しい番号にダイヤルしましたか?	Q	電話線は正しく接続	続されていま	すか?	
コピー 2	А	番号が正しいか確認してください。	А	電話線が正しく接調 (→スタートアップ	続されている プガイド「本	か確認してく 製品のセット〕	ださい。 アップ」)
	Q	スリープモードになっていませんか?	Q	電話回線は正常で	すか?		
3	A	スリープモードでは原稿は読み込まれません。スリープ モードを解除するには、操作パネルの[ON/OFF]を押 してください。	A	[オンフック] を押 いる外付け電話機	したとき、ま の受話器を取	たは本製品に ったときに、	接続されて 発信音が聞
4	Q	相手機の記録紙がなくなっていませんか?		こえるか確認してください。発信音がない場合は、お くの電話会社にお問い合わせください。			
システムモニタ	А	記録紙がなくなっていないか、相手先に確認してくださ	Q	相手機は G3 機で	すか?		
5			Α	相手機が本製品と	互換性がある	か確認してく	ださい。
各種レポート/リスト	Q	メモリから別の原禍を送信中ではありませんか?	Q	エラー送信レポー	トに<話し中	でした>と表	示されてい
6	A	送信が終わるまでお待ちください。		ますか?			
困ったときには	Q	通信中にエラーが発生しませんでしたか?	A	ダイヤルしたファ しなおしてくださ	クスが使用中 い。	です。時間を	おいて送信
付録	A	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示さ れていないか確認してください。(→操作ガイド(基本 編)「第 12 章困ったときには」)	A	相手機が動作して スを確認してもら	いません。相 ってください	手先に連絡し 。	,て、ファク
8	A	通信管理レポートをプリントして、エラーが発生してい ないか確認してください。 (→通信管理レポート:P.6-5)					



目次

索引

7-6

0 \square 前へ 次へ





手の受信原稿	高が薄い
Q	濃度がく - 薄>側に設定されていますか?
А	濃度を<濃 + >側に設定します。
Q	原稿台ガラスや読み取りエリアはきれいですか?
А	原稿台ガラスや読み取りエリアがきれいか確認してくだ さい。
信速度が遅し	١
Q	画質(解像度)が<ファイン>、<スーパーファイン>、 <ウルトラファイン>に設定されていませんか?
А	画質(解像度)を<標準>にすると送信時間が短くなり ます。
Q	ECM (エラー訂正モード) がくする>に設定されていま せんか?
А	ECM は通信中にエラーを訂正するため、回線のトラブ ルがあると通常より送信速度が遅くなります。FCM を

くしない>に設定してください。

ECM を使って送信できない				
Q	相手機は ECM に対応していますか?			
А	相手機が ECM に対応していない場合は、エラー確認を しない通常のモードで原稿を送信してください。			
送信中にエラー	ーが頻発する			
Q	電話回線の状態は良好ですか?確実に接続されています か?			
A	電子レンジなど、電磁波を発生する機器が近くにないか 確認してください。			
A	通信速度を落としてください。(→操作ガイド(基本編) 「第 13 章 各種機能の登録/設定」)			

4

戻る



困ったときには

付録

目次

索引

7-8





目次

索引

接続され、応答メッセージが適切に録音された状態で電 源が入っているか確認してください。(→受信モードを設 定する:P.1-7)
メモリ残量が少なくなっていませんか?
メモリ内に蓄積されているジョブをプリント、送信、ま たは削除してください。
受信中にエラーが発生しましたか?

操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示さ れていないか確認してください。(→操作ガイド(基本 編)「第12章困ったときには」)

通信管理レポートをプリントして、エラーが発生してい ないか確認してください。(→通信管理レポート: P.6-5)

トップ



目次



目次
			日 戻る	し前へ	次へ	トップ
ファクス						
	情報サービスから	らファクスを受信できない				
⊐ピ −	Q	電話回線の種類はプッシュ回線に設定されていますか?				
ネットワーク	A	ダイヤル回線に設定されている場合は、[トーン] を押し て一時的にトーン発信に切り替えてください。				
3	Q	相手から、「受信するように」などの依頼がありました か?				
4	A	受信する直前に[スタート]を押してください。				
システムモニタ	受信中にエラーな	が頻発する				
5	Q	電話回線の状態は良好ですか?確実に接続されています か?				
各種レポート/リスト	А	電子レンジなど、電磁波を発生する機器が近くにないか 確認してください。				
困ったときには 7	A	受信速度を落としてください。(→操作ガイド(基本編) 「第 13 章 各種機能の登録/設定」)				
付録	Q	相手機は正常に動作していますか?				
8	A	相手機が正常に動作しているか確認してもらってくださ い。				

目次



目次

-			〇 戻る) 次へ	トップ
プリン	ィトのトラブル					
何もプリントさ	されない	プリントの質が	良くない			
Q	トナーカートリッジのシーリングテープは外しました か?	Q	正しい用紙がセッ	トされていま	すか?	
А	<i>か?</i> トナーカートリッジのシーリングテープが外されている	А	本製品に適した用 さい。(→操作ガイ	紙がセットさ ド (基本編) 「舅	れているか研 第 3 章 用紙の	確認してくだ の取り扱い」)
	か確認してください。(→スタートアップガイド 「本製品 のセットアップ」)	Q	用紙の正しい面に	プリントして	いますか?	
Q	カートリッジにトナーは残っていますか?	А	用紙によっては裏 場合は、用紙の別(と表がありま の面にプリン	す。プリント トしてみてく	ヽの質が悪い ください。
А	トナーカートリッジを交換してください。(→操作ガイド (基本編)「第 11 章 日常のメンテナンス」)	プリントされた	原稿に白い線がある			
プリントが曲た	がっている	Q	トナーが少なくな か?	っていたり、	片寄ったりし	していません
Q	用紙は正しくセットされていますか?	Α	カートリッジを取	り外して 5.	6 回ゆっく ^ゅ	つと振り、ト
А	用紙が正しくセットされているか確認してください。 (→スタートアップガイド「本製品のセットアップ」)		ナーを均一にならします。問題が解決しない ナーカートリッジを交換してください。(→ (基本編)「第 11 章 日常のメンテナンス」)		、場合は、ト ·操作ガイド	
А	排紙口がふさがれていないか確認してください。					
用紙がつまる						
Q	正しい用紙がセットされていますか?					

本製品に適した用紙がセットされているか確認してくだ さい。(→操作ガイド(基本編)「第3章 用紙の取り扱い」)

目次

索引

ファクス

コピー

リモート UI

各種レポート/リスト

困ったときには

2

4

6

7

Α







電話のトラブル

電話回線は正しく接続されていますか?
電話線コードが正しく接続されているか確認してくださ い。(→スタートアップガイド 「本製品のセットアップ」)
電源コードは確実に差し込まれていますか?
電源コードが、本製品と電源コンセントに確実に差し込 まれているか確認してください。本製品が電源タップに 接続されている場合は、電源タップが電源に接続され、 スイッチが入っているか確認してください。
主電源スイッチは入っていますか?
主電源スイッチをオンにしてください。
電話回線の種類(ダイヤル/プッシュ)は正しく設定さ れていますか?

電話回線の種類が正しく設定されているか確認してくだ さい。(→スタートアップガイド「ファクス送信の設定」)

通話中に電話が切れる

Q	電話回線は正しく接続されていますか?
А	電話線コードが正しく接続されているか確認してくださ い。(→スタートアップガイド「本製品のセットアップ」)
Q	電話線に不具合がありませんか?
А	別の電話線コードを使って、電話線コードが正常かどう か確認してください。
電話が通じない、	または間違った番号にかかる
Q	電話番号を入力する前に、発信音を確認しましたか?
А	電話番号を入力する前に、発信音を確認してください。 発信音を確認する前に番号を入力した場合、通じなかっ

目次







ネットワークのトラブル





正しいプリンタドライバがインストールされていること を確認してください。(→スタートアップガイド「ソフト ウェアのインストール/アンインストール」)

コンピュータの[コントロールパネル]の[プリンタと FAX]または[プリンタ]で、本製品が[通常使うプリ ンタ]に設定されているか確認してください。

プリントするファイル名は長すぎませんか?

Q

Α

Α

Q

Α

ファイル名を短くしてください。通常、LPR(Windows 2000/XP の場合は、Microsoft TCP/IP 印刷)は、プ リントに使用するアプリケーションソフト名やファイル 名でジョブを送信します。ジョブ名が 255 バイトを越え る場合は、送信できません。



戻る 前へ

 \square

 $\mathbf{\mathbf{5}}$



次へ



カスタマーサポート

本製品は、メンテナンスフリーで安心してお使いいただけるように作られています。操作上問題が発生したときは、「第7章困ったときには」を参照してください。それでも解決しない場合や点検が必要と考えられる場合には、お近くのキヤノン販売店またはキヤノンお客様相談センターにご連絡ください。

目次





次へ



用語集

Α

В

ADF

自動給紙装置のことです。ファクス、コピー、およびスキャンする原稿 を給紙します。

BOOTP (BOOTstrap Protocol)

TCP/IP ネットワーク上のサーバから各パソコンがネットワーク設定情 報を自動的に取得するためのプロトコルです。BOOTP を利用すると、ホ スト名、ドメイン名、IP アドレスなどを各パソコンが自動的に検出でき ます。

bps

一秒あたりのビット数です。ファクス機のデータ送受信速度を表します。

CNG

ファクス機が送信する信号で、ファクスの着信であることを識別します。 受信機がこの信号を検出すると、ファクスの受信を自動的に開始します。 ほとんどのファクス機は、CNG 信号を送信/検出します。

D

С

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

TCP/IP ネットワーク上のパソコンのネットワーク設定を自動的に行う プロトコルです。インターネットの標準プロトコルである TCP/IP のセッ トアップに必要な設定の多くは自動設定が可能です。

dpi

1インチあたりのドット数 (dots per inch) で、プリンタの解像度を表 す単位です。

Ε

ECM

エラー訂正モードです。ECM 対応ファクス機からの送受信の際に、シス テムやラインエラーを軽減する機能です。ECM は、電話回線の状態が良 くない場所、または回線に干渉が頻発する場合に特に効果的です。

F

FAX/TEL 切り替え

この機能を使って、着信が電話かファクスかを自動的に検出するよう設 定できます。着信がファクスの場合は、自動的に受信します。着信が電 話の場合は、着信音が鳴ります。この機能を使って、1本の電話回線で 電話とファクスが利用できます。

G

G3、グループ3ファクス機

CCITT/ITU-T による定義です。送信に必要なデータ量を減らして画像を 送信するエンコード方式を採用しています。このため、送信時間が短く なります。G3 ファクス機は、1 ページを 1 分以内で送信できます。G3 ファクス機で利用するエンコード方式は、Modified Huffman (MH)、 Modified READ (MR)、Modified Modified READ (MMR)、および Joint Bi-level Image expert Group (JBIG) です。







HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

サーバと各パソコンの通信に使用される TCP/IP プロトコルです。HTML (Hyper Text Markup Language) 形式のドキュメントをインターネッ ト上で転送するために使用されます。

IP アドレス (Internet Protocol address)

インターネット上でパソコンを特定するために用いられる32ビットの数 値によるアドレスです。128.121.4.5 のようにピリオドで 4 つに区切っ て記述します。

ITU-T

Н

国際電気通信の標準を策定する委員会です。

LAN (Local Area Network)

同じ建物または比較的近い場所にあるサーバ、ワークステーション、パ ソコンを接続して構築されるネットワークシステムです。

るプログラムです。LPD は印刷ジョブの流れを制御するデーモンです。

LPD (Line Printer Daemon) Daemon(デーモン)は特定のタスクを実行するため自動的に実行され

Μ

MAC アドレス (Media Access Control address)

LAN に接続されたパソコン、ネットワークプリンタなどのネットワーク アダプタに割り当てられた固有のハードウェアアドレスです。

R

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

ネットワークアダプタのアドレス(MAC アドレス)から IP アドレスを 求めるのに使われるプロトコルです。

RAW

Windows 2000/XP/Server 2003で用いられる印刷アプリケーション です。LPD より高速で印刷できます。

Т

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) インターネットや WAN に接続するためのプロトコルです。

U

URL (Uniform Resource Locator)

インターネット上のウェブページなどの場所を特定する標準的な方法で す。http://www.w3.org/default.html のように記述します。"http:" は ウェブページにアクセスしようとしていること、"www.w3.org" はその ウェブページが格納されているサーバのアドレス、"default.html" はそ のウェブページのトップページのファイル名を意味します。





イーサネット

あ

複数のパソコンを接続するための業界標準LANシステムです。データは 複数のパケットに分割されパソコン間を転送されるため、パケットは他 のパケットと衝突することなくスムーズに宛先のパソコンに届きます。

インターネットプロトコル (Internet Protocol: IP)

インターネット上をデータがどのように転送されるかを記述したネット ワーキングの一連の基本ルールです。インターネットプロトコルによっ てあるパソコンからのデータがパケットに分割され、特定の IP アドレス を持つ別のパソコンに届くようになります。

インタフェース

2 台のデバイスがお互いに通信できるようにする、デバイス間の接続を 指します。本製品には USB インタフェースが搭載され、IBM や互換機に 対応しています。

インタフェースケーブル

プリンタとコンピュータを接続するケーブルです。

インタフェースポート

本製品の背面にUSBポートが1つ搭載されています。本製品とコンピュー タの接続にはこのポートにケーブルをつなぎます。

か

カーソル

本製品に番号や名前を登録するときに、ディスプレイに表示される、下 線の記号です。

解像度

出力装置のドットの密度です。dpi で表します。解像度が低いと、文字や 画像が荒く見えます。解像度が高いと、丸みや角がなめらかで、通常の 活字のように見えます。解像度は、600 x 600 dpi のように横と縦のデー タで表されます。

クッキー (Cookie)

ウェブサイトにアクセスしたときに、ユーザのパソコンに記憶される ファイルです。再度そのウェブサイトにアクセスしたときに、以前にも アクセスしたユーザであることがクッキーによって分かるため、サイト に自動的にアクセスしたり、サイトの機能をカスタマイズしたりすると きに使われます。

グループダイヤル

複数のワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルの番号を、グループとしてま とめてダイヤルできます。同じ原稿を複数の相手先に送信する場合、1回 のキー操作で複数の番号を入力できます。

ゲートウェイアドレス

ネットワークまたはウェブサイトの既定のアドレスです。単一のドメイ ン名とサイト入口が提供されます。







サブネットマスク

さ

TCP/IP ネットワーク上で、ある IP アドレスがどの下位グループ(サブ ネット)に属するかを決める方法です。同じサブネットに属するデバイ スは、IP アドレスのプリフィクスが共通しています。ネットワークをサ ブネットに分割すると、セキュリティとパフォーマンスの両面で効果的 です。

自動リダイヤル

ファクスの相手先が話し中または応答しない場合、あるいは送信中にエ ラーが発生した場合、一定の時間をおいて同じ番号に自動的にダイヤル します。

写真

中程度の色調で、写真などの原稿を送信またはコピーするときの設定で す。

手動受信

外付け電話機を使ってすべての着信に応答する、ファクス受信方法です。 受話器を取り、[スタート]を押してファクスを受信します。

手動リダイヤル

通常のダイヤル方法を使う場合、操作パネルの[リダイヤル]を押すだ けで再度ダイヤルできます。最後にテンキーを使ってかけた番号がダイ ヤルされます。

スピードダイヤル

キーを数回押すだけでファクス/電話番号にダイヤルします。スピード ダイヤルを使用するには、本製品に番号を登録する必要があります。ワ ンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤルも参照してください。

送信速度

電話回線を介してファクスが送られる速度です。bps も参照してください。

外付け電話機

受話器の代わりに、本製品に接続されている電話機です。外付け電話機 を使って、ファクスを手動で受信できます。

た

タイマー送信

設定した時刻にファクスを送信できる機能です。

ダイヤル方法

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル、グループダイヤル、宛先表からの 発信、リダイヤル、テンキーを使っての通常のダイヤルがあります。

短縮ダイヤル

[短縮]とテンキーを使って2桁の番号を押すだけで、ファクス/電話番号 を自動的にダイヤルします。

通常ダイヤル

テンキーを使って、ファクス/電話番号をダイヤルします。

通信管理レポート

本製品で送受信されたファクスの記録です。

テンキー

操作パネル上の数字が書いてある丸いキーで、通常の電話機のキーと同 じ配置です。

通常のダイヤルには、テンキーを使います。名前の登録や、短縮ダイヤ ル番号の入力にも使用します。





回線種類切り替え

お使いの電話回線 (プッシュまたはダイヤル)の発信方法に合わせて、本 製品を設定できます。

トーンキー

ダイヤル発信から一時的にトーン発信に切り替えることができるキーで す。オンラインデータサービスを利用するには、トーン発信が必要なこ とがあります。

同報送信

1回の操作で、複数の相手先に原稿を送信します。(本製品のメモリを利 用します。)

トナー

トナーカートリッジに入っている、黒い樹脂コートされた粉末のことで す。本製品の内部にある感光性ドラムの表面に、静電記録式の仕組みを 利用してトナーを付けてプリントします。

トナー節約

印字品質をわずかに落として、トナーの消費量を少なくする機能です。

は

ファイルサーバ

LAN 経由で複数のパソコンがアクセスするパソコンまたはワークステー ションです。ファイルサーバのハードディスクドライブは、各パソコン によって共有されます。

ファイン

小さい文字や線のある原稿用の画質(解像度)設定です。

プロキシサーバ

表示に時間がかかる、接続料金が必要などのリモートサーバ上のファイ ルの代理として、ファイルのキャッシュを提供するサーバです。通常 wwwサーバを指し、URLを受け取ると要求されたファイルをキャッシュ から提供します。必要なファイルがキャッシュにない場合は、リモート サーバに取りに行って提供します。このときキャッシュにも保存し、次 に要求があったときはキャッシュ内のローカルファイルが提供されま す。

プロトコル

ネットワークを流れるデータを制御する一連のルールです。FTP、 DHCP、BOOTP、RARP、IPP、TCP/IP などがあります。

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) TCP/IP ネットワーク上で、クライアントのネットワーク設定を自動 化するためのプロトコルです。TCP/IP (インターネットの標準プロト コル)の多くの設定が自動的に行われます。
- BOOTP (BOOTstrap Protocol) TCP/IP ネットワークのクライアントマシンが、ネットワーク設定情 報をサーバから自動的に取得するためのプロトコルです。 ホスト名、ドメイン名、IP アドレスなどの情報を自動的に取得できる ので、これらを手動設定する必要がなくなります。
- RARP (Reserve Address Resolution Protocol)
 ネットワーク機器のMACアドレスからIPアドレスを求めるためのプロトコルです。
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) インターネットや WAN に接続するためのプロトコルです。

ポーズ

長距離電話番号を登録する場合、または一部の電話システムや内線番号 から外線にかける場合に必要な区切り時間です。[ポーズ]を押すと、電 話番号の間にポーズが挿入されます。







モデム

ま

電話回線で送信するためにデジタルデータを変換するデバイスです。受 信元のモデムが、変換されたデータをコンピュータが理解できるデジタ ル形式に変換します。

6

リモート UI (Remote User Interface)

ネットワーク接続されたパソコンから、Internet Explorer などのウェブ ブラウザを使って、本製品の機能を設定したり状態を確認できる機能で す。離れた場所から本製品を操作できるので便利です。

リモート受信

本製品から離れたところにある外付け電話機で応答して、ファクスを受信します。リモート受信には、リモート受信 ID 番号を入力する必要があります。

リモート受信 ID

外付け電話機を使ってファクスを手動で受信する場合に必要な 2 桁の番号です。

レポート

本製品でプリントされた文書で、送受信されたファクスの情報が記載されています。

ログオン

認証のためユーザ ID とパスワードを入力して、パソコンのセッションま たはサービスへのアクセスを開始することです。

わ

ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルキーを 1回押すだけで、ファクス/電話番号を自動 的にダイヤルします。

ワンタッチダイヤルキー

1 つあるいはグループのファクス番号として登録できる、操作パネル上 のキーです。番号またはグループを登録すると、キーを 1 回押すだけで ダイヤルできます。

次へ





索引

英数字

FAX/TEL 1-7 ID 4-13, 4-14

あ

宛先表 1-2 アドレスボタン 4-5 暗証番号 4-13, 4-15

い

インポート 宛先表 4-19 初期設定/登録 4-24 ユーザ管理データ 4-22

え

エクスポート 宛先表 4-18 初期設定/登録 4-23 ユーザ管理データ 4-21

か

カウンタ確認 4-6 各種レポート/リスト 6-1 自動的にプリントする 6-3

Z

更新ボタン 4-5 困ったときには 一般的なトラブル 7-2 給紙 7-3 コピー 7-13 電話 7-15 ネットワーク 7-16 ファクス 7-4 プリント 7-14

し

システム管理 4-12 自動 1-7 受信結果レポート 自動的にプリントする 6-4 手動 1-7 仕様設定 4-26 状態 4-6 情報 4-6 初期設定/登録ボタン 4-5 ジョブボタン 4-5

そ

送信応用機能 1-13 装備 4-6

た

(A)

戻る

タイマー送信 1-13 ダイヤル回線での発信 1-4 短縮ダイヤル 詳細設定 1-5 表示/操作 4-9

つ

通信管理レポート 自動的にプリントする 6-5

τ

デバイスボタン 4-5

と

同報送信 1-13 トーンキー 1-4 トーン発信 1-4 トップページボタン 4-5

ね

ネットワーク 4-6 設定方法 3-4

 \bigcirc

トップ







消耗品のこ注乂先
販 売 先
電話番号
担当者
サービス担当者 連絡先
販売店
電話番号
担当者

それの11 キャノン株式会社・キャノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

 [受付時間] 〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

FA7-8215 (010)