

<u>Satera MF8180</u>

スタートアップガイド

ご使用前に必ず本書をお読みください。 いつでも使用できるように大切に保管してください。





本体のセットアップ

梱包材を取り除く

シートを取り外します



本体設置について

同梱品を確認する



●本体



● 宛先ラベル (ファクスラベル)



● ドラムカートリッジ (保護袋に入っています。)



● 電源コード



●トナーカートリッジ (イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)



● 電話線コード(4.27 m)

●マニュアル

- (スタートアップガイド、ユーザーズガイド、ファクスガ イド)
- CD マニュアル (ソフトウェアガイド、リモート UI ガイド、ネットワー クガイド)
- Satera MF8180 ソフトウェア CD-ROM
- 保証書

本体設置前のご注意

- 持ち運ぶときは右図のように持ってください。 本体を落とすと、けがの原因になります。
- 本体イラストはサンプルで、実際のものと多少違う 場合があります。



同梱されているマニュアルについて

- スタートアップガイド(本ガイド):本体設置、ソフトウェアのインストールについて
- ユーザーズガイド:コピー、プリント、メンテナンス、トラブルシュートについて
- ファクスガイド:ファクス機能、各種レポート、リストについて
- ソフトウェアガイド:各種ドライバ設定、コンピュータからの印刷について
- リモート UI ガイド:リモート UI 機能について
- ネットワークガイド:ネットワークの設定について



● 原稿給紙トレイ



- USB ケーブル(2.0 HS 対応)
- ∅ メモ
- ・ Satera MF8180 ソフトウェア CD-ROM に含まれる ソフトウェアの一覧は、ソフトウェアガイドに記載さ れています。
- ネットワークケーブルは付属していません。

電話線を接続する



電源を接続する



🖉 メモ

 ・本製品には電源スイッチはありません。
 ・ディズプレイにくヨウシガ アリマセン カセット:A4 >、
 < < < カートリッジヲ セットシテクダサイ>、<ドラムヲ セットシテクダサイ>が表示されます。ドラムカートリッジ、
 トナーカートリッジをセットし、用紙をカセットにセットす ると、ディスプレイは待受画面に戻ります。
 *には色が入ります。(K: ブラック、C: シアン、M: マゼン タ、Y: イエロー)

▲警告

本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをご 使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そし て直ちに、医師にご相談ください。

🖉 メモ

 ・ 雷雨のときは本製品の電源コードをコンセントから抜いてく ださい。(電源コードを抜いたときは、メモリに蓄積されてい る原稿が消えてしまう場合があります。)
 ・本製品の電源コードを抜いたときは、差し直すまでに5秒以 上間隔をおいてください。
 ・本製品の電源コードを無停電電(UPS)に接続しないでくだ さい。

ドラムカートリッジをセットする



操作パネル部①を持ち上げ、カートリッジカ バー②を開きます。



ドラムカートリッジを保護袋から取り出しま す。保護袋は捨てずに保管してください。紙づ まりを取り除くときや本製品の移送時に、必要 になります。



梱包材を取り除きます。

5





•





🕛 重要

7

1

ドラム保護シャッター①を開かないでください。また、センサー②、電流の接触部③、カートリッジメモリ④、転送ベルト⑤に触 れないでください。 ドラムカートリッジを扱うときは、ドラムカート リッジの緑の取っ手を持ち、本体を立てたり上下 逆にならないようにセットします。



取っ手を手前に下げて、ドラムカートリッジを 完全にセットします。



8







手順7~12を繰り返して、4色のトナーカート リッジすべてを取り付けます。取り付けが完了 したら、カートリッジカバー②を閉め、操作パ ネル部①を下ろします。稼働音がなくなり待受 画面になるまで、2~3分お待ちください。

用紙をセットする



給紙カセットを完全に引き出します。



梱包材①を回して引き抜き、プレート②を押し てロックします。





1





6

用紙を給紙カセットにセットします。用紙ガイ ドの積載制限マーク①を、超えないように注意 してください。

用紙が、側面の用紙ガイドにあるツメ①の下に 入るように、用紙の左右を押さえます。



か確認してください。詳しくは、「ユーザーズガイド」の 「第2章 用紙の取り扱い」を参照してください。

ファクス送信用の設定

基本情報を登録する



情報を入力する

次のキーを使って以下の情報を入力できます。



入力モードを切り替えて、下の表のような文字が入力できます。					
	[ア]	[A]	[1]		
[1]	アイウエオァィゥェォ	@/	1		
[2]	カキクケコ	ABCabc	2		
[3]	サシスセソ	DEFdef	3		
[4]	タチツテトッ	GHlghi	4		
[5]	ナニヌネノ	JKLjkl	5		
[6]	ハヒフへホ	MNOmno	6		
[7]	マミムメモ	PQRSpqrs	7		
[8]	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8		
[9]	ラリルレロ	WXYZwxyz	9		
[0]	ワヲン	「」(スペース)	0		
[×]	۲	\longrightarrow :a \longrightarrow :1)			
[#]	" ° 	* # ! " , ; : ^ ' _ = / ' ? \$ @ % & + ¥() [] { } <>			

- 文字の入力は操作パネルのテンキーを使います。入力したい文字が表示されるまで同じキーを押 します。
- ●[#]を押すと記号が入力できます。
- ●入力モードは[*]を押すたびに、カナ→アルファベット→数字と変わり、数字の次は最初の カナに戻ります。
- カーソルは [◀] または [▶] を押すと移動させることができます。
- 文字を入力したあと、[OK] を押し確定します。
- カーソルを移動させ、[クリア] を使って間違えた文字を消去します。[クリア] を長く押して、 入力した文字をすべて削除することもできます。



ファクス受信用の設定

受信モードを選択する

以下の手順に従って、受信モードを設定します。					
本製品に接続した電話機をご利用になりたい 場合 ↓ はい	いいえ 🄶	くジドウ> ファクスを自動的に受信します。 送信側には「ピー」という音が鳴 り、その間に相手がファクスの送 信操作をしないと回線が切断され ます。電話に応答することはでき ません。			
留守番電話をご利用になりたい場合	はい	くルス TEL > ファクスの場合は自動的に受信し、 電話の場合は本製品に接続した留 守番電話に転送します。			
自動的に受信したい場合はい	いいえ 🄶	くシュドウ> ファクス、電話いずれの場合も、 本製品に接続した電話機の着信音 が鳴ります。ファクスの場合は、 手動でファクス受信を開始する必 要があります。			
	\longrightarrow	く FAX/TEL > ファクスと電話を自動的に切り替 えます。ファクスは自動的に受信 し、電話のときは呼出音を鳴らし ます。			

受信モードを設定する 1 [メニュー]を押します。 2 [4]または [▶]を押して く4、ファクス シヨウ セッ テイ>を選択し、[OK]を押 します。 4 設定したいジュシンモード が表示されるまで [4]ま たは [▶]を押し、[OK]を 押します。 5 [ストップ/リセット]を押 して待受画面に戻ります。



ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールする

クリックして USB ケーブルを外してください。

- 者権限を持つユーザとしてログオンしてください。
- てください。ウィルスソフトウェアも終了してください。
- 操作時にクリックするボタンは、丸で囲んで表しています。
- 手順は基本的に同じです。

メモリ:32 MB 以上(64 MB 以上を推奨) 空きディスク容量:115 MB 以上(200 MB 以上を推奨)

たは互換マイクロプロセッサ メモリ:64 MB 以上(128 MB 以上を推奨) 空きディスク容量:115 MB 以上 (200 MB

Windows XP (32bit パージョン)

または互換マイクロプロセッサ

以上を推奨)

Windows Server2003* (32bit パージョ - ン)

USB で接続する







22









目的の製品名がデバイスリストに表示されないときは、[IP アドレスで検索]をクリックして IP アドレスを入力し、 [OK]をクリックします。IP アドレスが不明のときは、ソ フトウェアガイドの「第1章 コンピュータにソフトウェア をインストールする」を参照ください。

次のドライバでテストページを印刷します。

24 MF *9F9-9F54/5 - E9F797 M B





付属のアプリケーションソフトについて

(_______)

• Canon Cover Sheet Editer

23

MF ネットワークドライバ - セットアップウィザード

デバイスの選択
 ドライバの選択
 ドライバの選択
 オートの設定
 設定の確認
 インストール
 通常使ラブリンタの設定
 テストページの印刷
 完?

テストページの印刷 テストページを印刷して、MFドライバのセットアップを確認できます。

▼ プリンタ(型)
「 ファクス(型)

ファクスのカバーシートの作成・編集を行います。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。 ・ Netspot Device Installer (NSDI)

- 本製品のネットワーク設定を行います。詳しくは、Readme ファイルとオンラインヘルプを参照してください。 ・ Font Gallery
- さまざまな TrueType フォントがインストールできます。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。 ・ Font Composer
- かな書体を組み合わせてさらに多彩な文字表現ができます。詳しくは、「ソフトウェアガイド」を参照してください。

商標について

・ Canon、Canon ロゴ、Satera および NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。

- ・ Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・ 仕様などは予告なく変更される場合があります。



の商標です。 です。



	消耗品のご注文分	с С
販 売 先		
電話番号		
担当部門		
担当者		
		1 11
	サービス担当者 連絡	洛先
販 売 店	サービス担当者 連絡	洛先
販 売 店 電話番号	サービス担当者 連約	络先
販 売 店 	サービス担当者 連約	络先



お客様相談センター (全国共通番号)

050-555-90024

 [受付時間] 〈平日〉9:00~20:00 〈土日祝祭日〉10:00~17:00 (1/1~3は休ませていただきます)
 ※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。
 ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
 ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6