

ImageCreate SE

セットアップガイド

このたびは、「ImageCreate SE（イメージクリエイイト SE）」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では、本ソフトウェアのインストールの手順、起動のしかた、アンインストールの手順を説明します。



メモ

- 本書では、Windows 7 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。
- 本書では、Windows に関する操作説明は省略しています。Windows の操作については、それぞれの取扱説明書でご確認ください。

■ 動作環境について

本ソフトウェアは、次の環境でご利用になれます。

OS ^{*1}	Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 Microsoft Windows 7 日本語版
メモリー	上記 OS が動作するために必要なメモリー
ディスプレイの表示色	256 色以上（推奨は High Color16 ビット以上）
インストール時のハードディスク空き容量	200MB 以上

*1 Windows 64 ビット環境では、32 ビット互換モードで動作します。

■ インストールする

本ソフトウェアをインストールする手順を説明します。

重要

- インストールを開始する前に、必ず次のことを確認してください。
 - ・管理者 (Administrators グループのメンバー) としてログオンしてください。
 - ・起動しているすべてのプログラムはあらかじめ終了しておいてください。


1 本ソフトウェアの CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。



メモ


- 「自動再生」画面が表示されたときは、[setup.exe の実行] をクリックします。
- CD-ROM ドライブの自動実行 (オートラン) の設定によっては、インストールの開始画面が表示されませんので、次の操作を行ってください。
 - 1) [コンピューター] (または [PC]) の CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
 - 2) [setup.exe] をダブルクリックします。

インストールウィザードが起動します。




メモ

- 「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[はい] または [許可] をクリックしてください。
- 本ソフトウェアは、「Microsoft .NET Framework 4.5」上で動作します。
次のような画面が表示されたら、[インストール] をクリックして、「Microsoft .NET Framework 4.5」のインストールを行ってください。




2 [次へ] をクリックします。



ソフトウェア使用許諾書が表示されます。

- 3 内容をよく読んでから、[使用許諾契約の条項に同意します] にチェックを入れて、[次へ] をクリックします。




- 4 「ライセンスキー」を入力し、[次へ] をクリックします。
ライセンスキーは、同梱の「重要なお知らせ」に記載されています。




5 インストール先のフォルダを指定します。

「ImageCreate SE のインストール先」に表示されているフォルダへインストールするとき、[次へ] をクリックします。


インストール先を変更するときは、[変更] をクリックして設定します。



6 [インストール] をクリックします。



7 内容を確認してから、[次へ] をクリックします。



8 [完了] をクリックします。



メモ

- すぐに本ソフトウェアを起動するときは、「ImageCreate SE を起動する」にチェックマークを入れてから [完了] をクリックします。
- 本ソフトウェアでは、QR コードを生成するために QRMaker の登録を行いますが、その登録のために「Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005」がインストールされている必要があります。「Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005」がインストールされていない場合は、本ソフトウェアのインストールが終了したあと自動的にインストールが行われます。

■ 起動する

本ソフトウェアの起動のしかたを説明します。

- 1 デスクトップ上のアイコン  (ImageCreate SE) をダブルクリックします。
または、Windows のスタートメニュー → [すべてのプログラム] → [Canon Finetech] → [ImageCreate SE] → [ImageCreate SE] を選びます。


● Windows 10 のとき

Windows のスタートメニュー → [すべてのアプリ] → [Canon Finetech] → [ImageCreate SE] を選びます。

● Windows 8.1 のとき

- 1) 画面の右下隅 (または右上隅) にマウスポインターを移動し、チャームが表示されたら [スタート] をクリックします。
- 2) スタート画面でマウスポインターを動かし、左下の下向きの矢印 (↓) をクリックします。
- 3) アプリの一覧から [Canon Finetech] → [ImageCreate SE] を選びます。

本ソフトウェアが起動します。



メモ

- 本ソフトウェアの操作方法については、「ユーザーズガイド」をご覧ください。
(⇒ユーザーズガイドを読む (P.8))
「ユーザーズガイド」をご覧になるには、Acrobat Readerが必要です。お使いのパソコンにインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードして、インストールを行ってください。

■ ユーザーズガイドを読む

ユーザーズガイドには、本ソフトウェアの操作方法について記載されています。

1 Windows のスタートメニュー → [すべてのプログラム] → [Canon Finetech] → [ImageCreate SE] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。

● Windows 10 のとき

Windows のスタートメニュー → [すべてのアプリ] → [Canon Finetech] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。

● Windows 8.1 のとき

- 1) 画面の右下隅（または右上隅）にマウスポインターを移動し、チャームが表示されたら [スタート] をクリックします。
- 2) スタート画面でマウスポインターを動かし、左下の下向きの矢印（↓）をクリックします。
- 3) アプリの一覧から [Canon Finetech] → [ユーザーズガイドを読む] を選びます。

ユーザーズガイドが開きます。



メモ

- ユーザーズガイド (ImageCreateSE_UG.pdf) は次の場所に保存されています。
 - ・ Windows 32 ビット環境：
C:\Program Files\Canon Finetech\ImageCreate SE\Manual
 - ・ Windows 64 ビット環境：
C:\Program Files (x86)\Canon Finetech\ImageCreate SE\Manual
- 「ユーザーズガイド」をご覧になるには、Acrobat Reader が必要です。お使いのパソコンにインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードして、インストールを行ってください。

■ フォントをインストールする

本ソフトウェアには、『DynaFont TrueType 8 書体 Ver.2 for Windows』（ダイナコムウェア株式会社製）が同梱されています。

ご使用になる前に、「DynaFont 使用許諾契約書」を必ずお読みください。


フォントのインストールや操作方法については、「DynaFont TrueType 8 書体 Ver.2 for Windows ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

「DynaFont 使用許諾契約書」（DynaFont 使用許諾契約書.txt）および「DynaFont TrueType 8 書体 Ver.2 for Windows ユーザーズマニュアル」（Manual.pdf）は、CD-ROM 内の [DynaFont] - [tmp] に収められています。

■ アンインストールする

本ソフトウェアをアンインストールする手順を説明します。

- 1 Windows のスタートメニューから [コントロールパネル] → [プログラムと機能] を選びます。
 - Windows 10 のとき
Windows のスタートメニューを右クリックし、[プログラムと機能] を選びます。
 - Windows 8.1 のとき
デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [プログラムと機能] を選びます。
- 2 一覧から [ImageCreate SE] を選び、[アンインストール] をクリックします。
確認のメッセージが表示されます。
- 3 [はい] をクリックします。



アンインストールが実行されます。

メモ

- ユーザーアカウント制御が表示される場合があります。表示されたときは、[はい] をクリックしてください。
- アンインストール操作を行っても、本ソフトウェアで作成したデータファイルは削除されません。
- 上記の手順と異なる方法でアンインストールした場合は、不要なファイルがコンピューターに残ってしまうことがあります。

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

