

## Color imageRUNNER に読取設定を登録する

### 送信先を指定する

1. [スキャンして送信]→[新規に入力]を押します。



2. [ファイル]を押します。



3. ドロップダウンリストを押す→[Windows (SMB)]を選択します。



4. [参照]を押します。

5. ワークグループ名を選択します。



6. ファイルサーバーを選択→送信するフォルダー(ホットフォルダー)を選択→[OK]を押します。  
ネットワークパスワードの入力画面が表示されたときは、ユーザー名とパスワードを入力して、[OK]を押します。
7. [OK]を押します。

### 読取設定をする

8. [ファイル形式]で[PDF]を選択→[詳細設定]を押します。  
[詳細設定]で、[高圧縮]と[暗号化する]の選択をはずし、[OK]を押します。



9. 必要に応じて読み込みモードを設定します。



解像度は、300×300dpiをおすすめします。

[その他の機能]を押すと、便利な読み込みモードを選択できます。読み込みモードは組み合わせて設定することもできます。



▲、▼を押して、目的の読み込みモードを選択してください。

## 宛て先と設定を登録する

10. [よく使う設定]→[登録]→[次へ]を押します。



11. 登録するボタンを選択→[次へ]を押します。



12. [名称]を押します。

13. 名称を入力→[OK]を押します。

ここでは設定例として「A4→A1」とします。

14. [コメント]を押します。

15. コメントを入力→[OK]を押します。

16. [OK]→[閉じる]を押します。

登録したボタンの名称、コメントを編集するときは、[名称変更]を押して必要に応じて編集します。

[コメントの表示]を「ON」にすると、設定したコメントの内容が表示されます。

## スキャンした原稿を拡大プリントする

1. Color imageRUNNER の原稿台ガラスまたはフィーダに原稿をセットします。
2. [スキャンして送信]→[よく使う設定]を押します。



3. 呼び出す設定のボタンを選択します。



4. [はい]を押します。

5. (スタート)を押します。

次の画面が表示されたときは、原稿の読み込みが終了したあと、[送信開始]を押します。

原稿台ガラスに原稿をセットしているときは、原稿 1 枚ごとに (スタート)を押して原稿を読み込みます。

