


# かんたんスタートガイド

## Mac OS X

●トラブルが起きたときには、「基本操作ガイド」の「困ったときには」(75ページ)を参照してください。

### そろっていますか?



- ◆ 使用説明書 (かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- ◆ CD-Rトレイガイドをとりつけよう/フォトペーパーカセットをとりつけよう
- ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ PictBridgeでかんたん写真印刷!
- ◆ 保証書
- ◆ サービス&サポートのご案内
- ◆ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱



※USBケーブルはキャノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

### まず、つなごう!

PIXUS 960iには2種類のUSBコネクタが装備されています。USBコネクタをご使用の際、以下の動作環境に合う場合は、USB 2.0 Hi-Speed対応コネクタ (上段) にUSBケーブルを接続できます。それ以外の場合は、USB 2.0 Full Speed対応コネクタ (下段) にUSBケーブルを接続してください。


#### USB 2.0 Hi-Speed (上段) の動作環境

●Mac OS X v.10.2.7以上で、USB 2.0 Hi-Speedポートが内蔵されたコンピュータ






### つなげたかな?

プリンタの電源を入れる




### つぎに、とりつけよう!





#### インクタンク


シアン (BCI-6C)  
フォトシアン (BCI-6PC)  
ブラック (BCI-6BK)  
イエロー (BCI-6Y)  
フォトマゼンタ (BCI-6PM)  
マゼンタ (BCI-6M)



最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いタンクを使うと故障の原因となります。



### 置き場所を決めるときは





# プリンタドライバとマニュアルをインストールしよう

Mac OS X v10.2.1以上をお使いください。

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）必要があります。なお、ここではMac OS X v.10.2.xをご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Mac OS 8.6-9.Xのセットアップについては、「基本操作ガイド」を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたについては「Mac OS 9 プリンタドライバガイド」（「プリンタソフトウェアCD-ROM」）を参照してください。

## 1 コンピュータの電源を入れて、Macを起動する


## 2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる


デスクトップ上にあるをダブルクリックします。

## 3 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックし、[プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックする




## 4 [PIXUS 960i 233.pkg] をダブルクリックする




- 機種名 (PIXUS 960i) の後ろにある233は、プリンタソフトウェアのバージョン番号です。
- インストーラ起動後、管理者名、パスワード入力が必要です。管理者の名前とパスワードがわからないときは、 ボタンをクリックしてください。

## アプリケーションソフトをインストールするには

- 1 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れるプログラムが自動的に起動します。起動しない場合はデスクトップ上にあるをダブルクリックします。
- 2 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの [アプリケーション] をダブルクリックする
- 3 インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする以降は画面の指示にしたがってください。


## 5 以下の画面が表示されたら【続ける】をクリックする




## 6 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで【続ける】、【同意します】をクリックする

Mac OS X v.10.3をお使いの場合は、8の [インストール] をクリックしたあとに、使用許諾契約の画面が表示されます。

## 7 プリンタドライバのインストール先を選択し、【続ける】をクリックする




## 8 以下の画面が表示されたら【インストール】をクリックする



表示されるメッセージを確認し、【インストールを続ける】をクリックすると、インストールが始まります。

## 9 以下の画面が表示されたら【再起動】をクリックして、インストール作業を終了する




コンピュータが再起動されます。

# プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

## 1 A4サイズの用紙を2枚セットする



## 2 プリンタドライバをインストールしたハードディスクアイコン、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダの順にダブルクリックし、[プリントセンター] アイコンをダブルクリックする




Mac OS 10.3をお使いの場合は、[プリンタ設定ユーティリティ] をダブルクリックしてください。


## 3 [名前] から [960i] を選び [設定] をクリックする

## 4 [製品] から [960i] を選び [メンテナンス] をクリックする BJ Printer Utilityが起動します

## 5 をクリックして [テストプリント] を選び、 アイコンをクリックする



## 6 以下の画面が表示されたら【実行】をクリックする




パターンが印刷されます。



印刷が開始されるまでに約10秒かかります。


## 7 印刷された用紙を見て、C列の 패턴の中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する



縦すじの目立たないパターンの例


縦すじの目立つパターン例 +6

## 8 E列、H列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する




入力したらクリックしてね!

## 9 以下の画面が表示されたら【実行】をクリックする



もう一枚のパターンが印刷され、自動でヘッド位置が調整されます。

## 10 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了します



ヘッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します。

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

これでプリンタの準備が完了しました。印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。