





プリントヘッドの位置を調整する






きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。プリントヘッドの位置がずれていると、きれいに印刷することができません。次の手順でヘッド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

参考 正しく調整するために、用紙は必ず高品位専用紙を、使用してください。

- 1 高品位専用紙が1枚セットされて、紙間選択レバーが の位置にあることを確認する
- 2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ
- 3 [ユーティリティ]をクリックする



- 4 [クリーニング]の右にある マークをクリックし、[テストプリント]を選ぶ
- 5 ヘッド位置調整のアイコンをクリックする
- 6 メッセージを確認して[OK]をクリックすると、下のパターンが出力されます



	A	B	C	D	E
+7					
+6					
+5					
+4					
+3					
+2					
+1					
0					
-1					
-2					
-3					

均一な印刷例
むらのある印刷例

縦の白スジが目立つ印刷例
縦の白スジが目立たない印刷例
縦の白スジが目立つ印刷例

番号入力で判断に迷ったときは次のようにしてください。
A, B, C の場合 番号の大きい方を入力
D の場合 A と同じ番号を入力
E の場合 E の場合 番号の小さい方を入力
F の場合 番号の小さい方を入力

- 7 印刷されたヘッド位置調整パターンを見ながら下のように入力する

- ・A～Eについてはもっとも均一でめらかな印刷された番号を入力する
- ・Fについては縦の白スジが目立たないパターンの番号を入力する

ヘッド位置調整

横方向の調整 (-3~+7)

縦方向の調整 (-3~+3)

双方向調整 (-3~+3)

番号入力

キャンセル 設定

- 8 A～Fすべてを入力したら[設定]をクリックし、[BJ F850 プリンタユーティリティ]画面の[終了]をクリックして、画面を閉じる

次は「基本操作ガイド」をお読みください

基本操作ガイドは、印刷をするときに必要な設定や操作などを詳しく説明しています。

BJ F850

スタートガイド



最初に読んでね!

箱の中を確認しよう!


箱を開けて次のものがすべて揃っているかお確かめください。万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

スタートガイド (本書)


基本操作ガイド

プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM1枚)

プリンタ



クリーニングプレート (給紙補助プレートとしても使います)



BJ SQUARE


キヤノン純正マテリアルガイド

ご相談窓口のご案内

高品位専用紙 HR-101S 3枚

保証書(箱の外に貼付)

BJプリントヘッド1個



インクタンク6個



保証書の確認

保証書は、お買い求めの販売店で、お買い上げ年月日などを記入することになっています。万一記入もれがあると、保証を受けられないことがあります。保証書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

参考

コンピュータとプリンタを接続するプリンタケーブルは同梱されておりませんので、別途購入してください。

説明書はこの順番で読んでね!


1 スタートガイド (本書) 用意するもの

箱から出したらず読もう!

BJ F850を設置するための説明書です。BJ F850とコンピュータの接続、プリンタドライバ/スキャナドライバのインストール操作などを、手順に沿って説明しています。

参考 スタートガイドは、BJ F850を移設するときなどに必要です。設置した後も大切に保管しておいてください。

- ✓ プリンタ
- ✓ BJプリントヘッド
- ✓ インクタンク6個
- ✓ 高品位専用紙1枚



✓ プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)


✓ プリンタケーブル (パラレルケーブルまたはUSBケーブル。お客様でご用意ください。)

次のページへ

2 基本操作ガイド

印刷してみようと思ったら...

スタートガイドで設置が終わったら読んでください。写真を印刷する操作、別売のスキャナカートリッジを使う操作、使える用紙の種類、一般的な用紙のプリンタへのセット方法、困ったときの解決方法などを説明しています。このガイドを読めば、BJ F850の基本操作をひととおりマスターできます。



3 リファレンスガイド

いろいろ知りたいときは...

BJ F850をもっとつかいこなしたい...、トラブルで困っている...というときに読む説明書です。画面で見る電子マニュアルになっており、一部の操作は動画で説明しています。また、BJ F850の高画質写真印刷を体験できる体験フォトプリントも入っています。


参考 ・リファレンスガイドを読むためには、Acrobat Readerのインストールが必要です。
・リファレンスガイドの読み方は、CD-ROMケース内のブックレットで詳しく説明しています。必ずお読みください。




Windows NT®4.0をご使用の場合

Windows NT®4.0にプリンタドライバをインストールする場合はReadmeファイルをお読みください。



プリンタの準備





用意するもの



保護テープや保護材などを取り除きます







電源を入れます





- 注意**
- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷できなくなることがあります。
 - エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

BJプリントヘッドを取り付けます




禁止
 プリントヘッド部と電極部には触れないでください。故障の原因になります。


一度外した保護キャップは、再装着しないでください。




イエローインクタンク(BCI-5Y)を取り付けます



3




4




禁止

- インク出口には触らないでください。
- インクタンクの側面を押さないでください。インクが飛び出ることがあります。




- 一度外した保護キャップは再装着しないでください。




保護キャップは再装着しないでください

5




6




この部分が少し浮いている

イエローインクタンクと同様にステップ1から6の手順に従って、残り5つのインクタンクを取り付けます

ラベルの色で位置を確認する



正しくセットされているかシールを見てもう一度確認



禁止


インクタンクは指定された場所以外に取り付けしないでください。正常に印刷されません。

参考


インクタンクの取り付け位置を間違えた場合は、すぐに正しい位置に取り付け直してください。このような場合、異なる色のインクが充てんされたため正しく印刷できないことがあります。「基本操作ガイド」の「色味がおかしい」(P.77)を参照し、プリントヘッドをきれいにしてください。

付属の高品位専用紙をプリンタに1枚セットします


1



2




3



参考

プリントヘッドの位置調整をするために高品位専用紙をセットします。普通紙を使用すると、正しく調整ができませんので、必ず高品位専用紙をセットしてください。

4




これでプリンタのセットアップは終了しました。次はケーブルの接続、プリンタドライバのインストールを行います。

Windows®をお使いの場合

次のページへ進む

Macintoshをお使いの場合

P.10へ飛ぶ



ケーブルの接続とプリンタドライバ・IS Scanソフトのインストール

用意するもの

プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)



参考

- インストール前には、起動中のアプリケーションソフトは終了してください。また、以前BJプリンタを使っていた場合、バージョンの異なるBJプリンタドライバを削除してからインストールしてください。
- 本ガイドの画面はWindows 98の画面です。Windows 95で使用する場合もほとんど同じ画面が表示され、操作方法も変わりません。

BJ F850とコンピュータを接続する方法には、パラレル接続とUSB接続の2つがあります。接続方法によって、プリンタケーブルの種類とドライバのインストール方法が異なります。

コンピュータと接続する方法はどちらですか？

コンピュータの裏側を見て接続口の形態を見てみましょう

Windows 98, Windows 95


Windows 98のみ

パラレル接続の場合


USB接続の場合

コンピュータの裏側の接続口

パラレルケーブルを用意する



コンピュータに接続するケーブルの接続口の形状




参考


コネクタの形状や取り付けかたは、それぞれお使いの機種によって異なります。詳しくはコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

コンピュータの裏側の接続口

USBケーブルを用意する(2m以内)



コンピュータに接続するケーブルの接続口の形状



USBってなに？

Windows 98対応コンピュータやiMacなどで採用された、新しいインタフェースで、高速にデータ転送でき、接続が簡単です。


参考

[新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、USBケーブルを抜いてください。

USBケーブルはまだ接続しないで

1 BJ F850とコンピュータの電源を切る

OFF




2 パラレルケーブルを接続する

1 上下にあるクリップでコネクタを固定する



2

もう一方をご使用のコンピュータへ接続し、2ヶ所のねじで固定する




注意

プリンタケーブルを接続するときは、BJ F850とコンピュータの電源が切れていることを確認してください。

3 コンピュータの電源を入れる

4 Windowsの起動が終了してデスクトップが現れたら、BJ F850の電源を入れる


ON



5 プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



6 使用許諾契約書を読んで、[はい]をクリックする




参考

CD-ROMをセットしても左の画面が表示されない場合は、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。

1 BJ F850の電源を切る


OFF



2 コンピュータの電源を入れ、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



3 使用許諾契約書を読んで、[はい]をクリックする




参考

CD-ROMをセットしても左の画面が表示されない場合は、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。


4 [ソフトウェアのインストール]をクリックする




5 [USB]をクリックする



6 [USBケーブルでプリンタを接続]の画面が表示されます。次のステップ7でUSBケーブルを接続すると、画面が消えます




7 USBケーブルを接続する



8 BJ F850の電源を入れる

ON



USBドライバが自動的にインストールされます

9 下の画面が表示されたら、[プリンタドライバ]が選択されていることを確認し、[スタート]をクリックする

1 赤くなっていることも確認



2 クリック

オプション

参考

別売のスクナカートリッジ (IS-52) をお買い求めの場合は、[IS Scanソフトウェア]も選択し、[スタート]をクリックします。


次のページのステップ10へ

7 [ソフトウェアのインストール]をクリックする



8 [Canon BJ F850]が表示されていることを確認して、[OK]をクリックする

Windows 95をお使いの場合、下の画面は表示されません。



参考

ここでは、必ず[OK]をクリックしてください。

9 [プリンタドライバ]が選択されていることを確認し、[スタート]をクリックする

1 赤くなっていることも確認



オプション

参考

別売のスクナカートリッジ (IS-52) をお買い求めの場合は、[IS Scanソフトウェア]も選択し、[スタート]をクリックします。

次のページのステップ10へ

Windows 98/95 平行、USB接続共通


インストールが始まります

10 「すべてのインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする



オプション

参考 [IS Scanソフトウェア]も同時にインストールした場合、「IS Scanソフトウェアのインストール」のステップ7に進みます。



クリック

11 [戻る]をクリックする

12 [終了]をクリックする



参考 お使いの環境によっては次の画面が表示されます。[はい]をクリックしてコンピュータを再起動してください。

クリック

これでプリンタドライバのインストールが終了しました。正しくインストールされるとデスクトップに[BJラスタプリンタ]フォルダが作られます。



オプション IS Scanソフトウェアのインストール


別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-52」をお使いになる場合は、次の手順でIS Scanソフトウェアをインストールしてください。

- 1 コンピュータの電源を入れる
- 2 プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
- 3 BJ F850の電源を入れる




- 4 [ソフトウェアのインストール]をクリックする
- 5 [Canon BJ F850]が表示されていることを確認して、[OK]をクリックする
- 6 [IS Scanソフトウェア]をクリックし、ボタンが赤くなっていることを確認してから[スタート]をクリックするとインストールが始まります



参考 CD-ROMをセットしても左の画面が表示されない場合は、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、CD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。



- 7 [標準インストール]が選択されていることを確認して、[次へ]をクリックする
- 8 インストール先を確認して、[次へ]をクリックする
- 9 プログラムフォルダを確認して、[次へ]をクリックする



参考 TWAIN対応のアプリケーションからのみスキャナをお使いの場合、TWAINドライバだけをインストールを選ぶこともできます。

- IS Scanソフトウェアのインストールが始まります
- 10 「すべてのインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする
- 11 [戻る]をクリックし、[終了]をクリックする


これでIS Scanソフトウェアのインストールが終了しました。IS Scanソフトウェアの基本的な使いかたについては、「基本操作ガイド」の「スキャナカートリッジ(別売)を使ってみよう」P.16を参照してください。

これでソフトウェアのインストールが終わりました。

続いて、「プリントヘッドの位置を調整する」を見ながら、プリントヘッドの位置を調整してください 次のページへ

Windows®98 Windows®95




プリントヘッドの位置を調整する





きれいに印刷をするためには、プリントヘッドの位置調整をする必要があります。プリントヘッドの位置がずれていると、きれいに印刷することができません。次の手順でヘッド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッドの位置を調整しておきましょう。

参考 正しく調整するために、用紙は必ず高品位専用紙を、使用してください。


- 1 高品位専用紙が1枚セットされて、紙間選択レバーが [] の位置にあることを確認する
- 2 [スタート]ボタンをクリックし、[設定] [プリンタ]の順に選択する
- 3 [] を右クリックしてプロパティを選択し、メッセージが表示されたら[OK]をクリックする



- 4 [ユーティリティ]タブをクリックし、[] アイコンをクリックする
- 5 メッセージを確認して[OK]をクリックすると、下のパターンが出力されます





- 6 メッセージを確認して[はい]をクリックする



- 7 印刷されたヘッド位置調整パターンを見ながら下のように入力する

- ・(A)~(E)についてはもっとも均一でなめらかに印刷された番号を入力する
- ・(F)については縦の白スジが目立たないパターンの番号を入力する



均一な印刷例

むらのある印刷例

縦の白スジが目立つ印刷例

縦の白スジが目立たない印刷例

番号入力に迷ったときは次のように入力してください。

(A)(B)(C)の場合
番号の大きい方を入力

(D)の場合
(A)黒と同じ番号を入力

(E)の場合
(B)シアンと同じ番号を入力

(F)の場合
番号の小さい方を入力

- 8 (A)~(F)すべてを入力したら[OK]をクリックし、[BJ F850プロパティ]画面の[OK]をクリックして、画面を閉じる

次は「基本操作ガイド」をお読みください



基本操作ガイドは、印刷をするときに必要な設定や操作などを詳しく説明しています。

ケーブルの接続とプリンタドライバ・IS Scanソフトのインストール

用意するもの

プリンタドライバ/リファレンスガイド (CD-ROM)

USBケーブル



参考 BJ F850を接続できるMacintoshは、iMacおよびPower Macintosh G3のUSB搭載モデルのみです。ここではMacintosh1台との接続の場合を説明しています。ネットワーク接続で使用する場合はBJ F850リファレンスガイドを参照してください。

インストールするときは、次の点にご注意ください。

- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、OFFにするかシステムからはずしてください。
- アプリケーションソフトが起動している場合は、終了させてください。

USBってなに?
Windows 98対応コンピュータやiMacなどで採用された、新しいインタフェースで、高速にデータ転送でき、接続が簡単です。

1 BJ F850の電源を切る

2 USBケーブルを接続する

3 コンピュータの電源を入れ、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

4 プリンタの電源を入れる

5 [プリンタドライバ]フォルダを開く


6 [BJインストーラ]をダブルクリックする

7 使用許諾契約書を読んで、[同意する]をクリックする

8 [BJ F850]を選択されていることを確認し [選択]をクリックする

9 インストール先を選んで [インストール] をクリックする


簡易インストールが始まります



参考 他のアプリケーションソフトを開いたままの状態です。インストールすると下のメッセージが表示されます。書類を保存したい場合は、[キャンセル]をクリックして、もう一度インストールし直してください。書類を保存しなくてもよい場合は、[続ける]をクリックします。

クリック

10 インストールが終わったら、[再起動]をクリックする




コンピュータが再起動されたら、インストールの完了です。

11 コンピュータが再起動したら、アップルメニューの[セクタ]を選択する




クリック

12 「BJ F850」のアイコンをクリックする



13 下のように設定し、セクタを閉じる



参考 BJプリントモニタを使用する場合は、バックグラウンドプリントを[ON]に設定する必要があります。詳しくはプリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROM内のBJ F850リファレンスガイドをご覧ください。

これで印刷できる状態になりました。

オプション IS Scanソフトウェアのインストール

別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-52」をお使いになる場合は、次の手順でIS Scanソフトウェアをインストールしてください。

1 コンピュータの電源を入れる

2 プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

3 [スキャナドライバ]フォルダを開く

4 [インストーラ]アイコンをダブルクリックする

5 使用許諾契約書の内容を読んで、[同意する]をクリックする

6 インストール先を選んで、[インストール]をクリックする

これでIS Scanソフトウェアのインストールが終了しました。IS Scanソフトウェアの基本的な使いかたについては、「基本操作ガイド」の「スキャナカートリッジ(別売)を使ってみよう」P.16を参照してください。

参考 スキャナユーティリティソフト「Copy Utility」を使用する場合は、[スキャナユーティリティ]フォルダの中にある「Copy Utility」フォルダをハードディスクにコピーしてください。Copy Utilityについては、プリンタドライバ/リファレンスガイドCD-ROM内の「IS-52リファレンスガイド」をご覧ください。

これでソフトウェアのインストールが完了しました。

続いて、「プリントヘッドの位置を調整する」を見ながら、プリントヘッドの位置を調整してください 次のページへ