


## 1 はじめにすること

本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープをすべて取り除いてください。


### 本機の付属品を確認する

梱包箱のふた、または「操作ガイド(お手入れ編)」を見て、付属品がすべてそろっていることを確認してね!




### プリントヘッドとインクタンクを取り出す

プリントヘッドとインクタンクは、排紙トレイの内側に収納されています。矢印の方向に排紙トレイを手で開けて、取り出してください。




## 2 電源を入れよう!

原稿台カバーは必ず開けて!



① 電源ケーブルを本機の差込口にしっかり差し込む



② 電源ケーブルをコンセントに差し込む

③ 操作パネルを開く

④ 本機の電源を入れる









プリンタの外側をお手入れするときは、やわらかい布でやさしく拭いてね! お手入れについては、「操作ガイド(お手入れ編)」の「清掃する」を参照してね!



プリントヘッドを装着しインクタンクをセットしてください

※ [プリントヘッドを装着しインクタンクをセットしてください] と表示されますので、「3 プrintヘッドをとりつけよう!」の手順にしたがって装着してください。

## 3 プリントヘッドをとりつけよう!




**重要**  
安全のため、図の部分を手でしっかり持ち、開いてください。



**重要**  
原稿台カバーといっしょにスキャナユニット(プリンタカバー)を持ち上げてください。

CD-R トレイガイドを開ける

**注意**  
袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。



保護キャップを取り外したら捨てる



プリントヘッドを押しながら、レバーを下までさげる

トラブルが起きたときには、「操作ガイド(お手入れ編)」の「困ったときには」を参照してね!



# 4 インクタンク をとりつけよう!

最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。本機で使用できるインクタンクについては、『操作ガイド』の裏表紙を参照してください。スキャナユニット（プリンタカバー）を10分以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。

**1** オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、すべてはがしてから、包装Bをはがす

**2** インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップをひねって、取り外したら捨てる

**3** ラベルの色の順にすべてのインクタンクを取り付ける

**4** 並び順を間違えないでね!

**5** 閉じる

**6** 閉じる

ここを触らないで!

カチッ!

1 [PUSH]を押してカチッというまでしっかり押し込む

2 インクランプの点灯（赤色）を確認する

ランプの点灯（赤色）を確認してね!

CD-Rトレイガイドをしっかりと閉じてね!

重要

安全のため、必ず図の部分を手でしっかり持ち、閉じてください。

少し待って! 動作音がなくなるまで（約2分）待ってから、次の操作に進んでね!

エラーランプが点灯し、液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。

# 5 プリントヘッドの位置調整をしよう!

**1** 用紙サポートが引き出されていることを確認する

用紙ガイドをつまみ、左端までスライドさせる

**2** 1 付属の専用紙（MP-101）を2枚、印刷面（より白い面）を上にしてセットする（まっすぐに入れてください）

2 右側のガイドに合わせる

3 用紙ガイドをつまみ、用紙の幅に合わせる

**3** メッセージが表示される

この画面が表示されていないときは、『操作ガイド（お手入れ編）』の「印刷にかすれやむらがあるときは」の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。

**4** [はい] が選ばれていることを確認し、OK ボタンを押す

**5** パターンが青と黒で印刷される

図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置の調整は完了です。

少しい待って! パターンの印刷が終了するまで（約13分）待ってから、次の操作に進んでね!

※ 液晶モニターに「自動ヘッド位置調整に失敗しました」と表示されている場合は、『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。

## これで取り付け・調整が完了しました。

パソコンに接続してご使用になる方は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows® をご使用の方は Windows 版を、Macintosh® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。

● Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。  
 ● Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。  
 ● Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。