


キヤノン MP950 をお買いあげいただき、ありがとうございます。
このかんたんスタートガイドは、キヤノン MP950 の設置について説明しています。
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド (ソフトウェアインストール編)』
を続けて参照してください。詳しい操作については、『操作ガイド (パソコン操作編)』を参照
してください。


1 はじめにお読みください

QT5-0001-V01


同梱物を確認しよう




3 プリントヘッドを取り付けよう




1 設置しよう



2 電源を入れ、言語設定をしよう




5 5 6 7




4 インクタンクを取り付けよう

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。



4 インクタンクを取り付けよう

2 インクタンクを取り付ける




重要
インクタンクが、ラベルの色に合ったスロットに入っていることを確認してください。


BK	PC	PGBK	M	C	PM	Y
Canon 7e	Canon 7e	Canon 9	Canon 7e	Canon 7e	Canon 7e	Canon 7e
Black	Photo Cyan	Black	Magenta	Cyan	Photo Magenta	Yellow
BK Ink Tank	PC Ink Tank	PGBK Ink Tank	M Ink Tank	C Ink Tank	PM Ink Tank	Y Ink Tank
PUSH	PUSH	PUSH	PUSH	PUSH	PUSH	PUSH

ランプの点灯 (赤色) を確認してください。

3 CD-R トレイガイドを閉じる




4 スキャナユニット (プリンタカバー) をゆっくり閉じる



5 操作パネルでプリントヘッド位置を調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

1 給紙口カバーを開け、用紙サポートを引き上げる



2 A4 サイズの普通紙を2枚以上セットする



3 プリントヘッド位置調整パターンを印刷する

① メッセージが表示される

② 「はい」が選ばれていることを確認し、[OK] を押す

③ パターンが青と黒で印刷される

※ 液晶モニターに「自動ヘッド位置調整に失敗しました」と表示されている場合は、『操作ガイド (本体操作編)』の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。

この画面が表示されていないときは、『操作ガイド (本体操作編)』の「プリントヘッド位置を調整する - 自動調整」を参照してください。

参考
パターンの印刷が終了するまでに約5分程度かかります。

図のようなパターンが印刷されたら、プリントヘッド位置の調整は完了です。

MP950 の便利な機能のご紹介

手書き印刷

手書きナビシートを使えば、手書き文字が印刷できます。

「操作ガイド (本体操作編)」の「写真と手書きの文字を合成して印刷する - 手書きナビシート印刷」を参照してください。

フィルム印刷

フィルムを読み込んでパソコンを使わずに印刷できます。

「操作ガイド (本体操作編)」の「フィルムを読み込もう」を参照してください。

カセット給紙

カセットによく使う用紙をセットしておけば、印刷するたびに用紙を追加する手間が省けて便利です。

「操作ガイド (本体操作編)」の「用紙をセットする」を参照してください。

メモリーカード印刷

デジタルカメラのメモリーカードを本機にセットして、操作パネルだけで写真を印刷できます。

■直接セット可能なメモリーカード

- コンパクトフラッシュ (CF) カード
- マイクロドライブ
- スマートメディア
- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- SD メモリーカード
- マルチメディアカード

■アダプタが必要なメモリーカード

- xD-Picture カード
- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- miniSD カード

「操作ガイド (本体操作編)」の「メモリーカードから印刷してみよう」を参照してください。

DVD/CD印刷

DVD/CDに直接印刷できます。

DVD/CDをそのまま → DVD/CDにコピー

メモリーカードのデータを → DVD/CDに印刷

写真やフィルムを → DVD/CDに印刷

「操作ガイド (本体操作編)」の「DVD/CDに印刷してみよう (DVD/CD印刷)」を参照してください。

カメラダイレクト印刷

本機に対応のデジタルカメラを接続すれば、カメラ側の操作で直接印刷できます。

「操作ガイド (本体操作編)」の「デジタルカメラから直接印刷してみよう」を参照してください。

赤外線通信印刷

赤外線通信対応のカメラ付き携帯電話から、撮影した写真をワイヤレスで印刷できます。

「操作ガイド (本体操作編)」の「ワイヤレス通信で印刷してみよう」を参照してください。

これで取り付け・調整は完了しました。
パソコンに接続してお使いになる方は、『かんたんスタートガイド (ソフトウェアインストール編)』を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows® をお使いの方は Windows 版を、Macintosh® をお使いの方は Macintosh 版をご覧ください。

Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。
Macintosh、および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標です。
SmartMedia、およびスマートメディアは、(株) 東芝の商標です。
メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo は、ソニー (株) の商標です。
xD-Picture カードは、富士写真フイルム (株) の商標です。
マルチメディアカードは、Infinion Technologies AG の商標です。
SD メモリーカード、および miniSD カードは、SD Association の商標です。