




●トラブルが起きたときには、「基本操作ガイド」の「困ったときには」(56ページ)を参照してください。


そろっていますか?



- ◆かんたんスタートガイド(本紙)
- ◆基本操作ガイド
- ◆ポケットガイド
- ◆フォトプリントを楽しもう
- ◆保証書
- ◆サービス&サポートのご案内


※USBケーブルはキャノン製またはコンピューターメーカー純正のものを別途ご用意ください。

置き場所を決めるときは




まず、つなごう!


※赤外線通信をご使用の場合、USBケーブルでつなぐ必要はありません。




つないだら、プリンタ電源オン!



プリントヘッドをとりつけよう



インクタンクをとりつけよう



プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。


- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。

もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・



- ① [キャンセル]をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④ 以下の手順1から操作する

1 プリンタの電源を切る



2 コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する

3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。
起動しない場合は[マイ コンピュータ]をクリックし、をダブルクリックします。


4 使用許諾書契約書の画面が表示されたら[はい]をクリックする

再起動を促す画面が表示されたら、[OK]をクリックしてコンピュータを再起動します。



インストールした電子マニュアルを読む操作については、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」(P.72)を参照してください。
PIXUS 80i Setup Utilityは、携帯電話から赤外線通信で印刷するときに、印刷する用紙やレイアウトを設定するためのソフトウェアです。

6 下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる



赤外線通信の場合は、赤外線ポートが向かい合うようにしてください。60秒ほど動作音が続きます。
次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(P.57)を参照してください。



アプリケーションソフトをインストールするには次の画面が自動的に表示されたら、インストールしたいアプリケーションソフトにチェックマークがついていることを確認し、[インストール]をクリックする。



アプリケーションソフトと同時に、Easy-Print Tool Boxがインストールされます。インストールした下記のアプリケーションソフトをウィンドウに表示し、クリックするだけで簡単に起動できます。

- ZoomBrowser EX/PhotoRecord**
デジタルカメラで撮った写真を簡単にコンピュータに取り込むことができます。また、キヤノン専用紙への印刷も手軽にできます。
- Easy-PhotoPrint/Plus**
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。ExifPrint対応です。
Easy-PhotoPrint Plusは、フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正するなど画像を加工します。
- PhotoStitch**
複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。
- Easy-WebPrint**
Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorerに追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。
*対象は、Internet Explorer5.5以上です。
- プチプリント for PIXUS**
写真とテンプレートを選ぶだけで、写真入り名刺が作れます。

以降は画面の指示にしたがってください。

『フォトプリントを楽しもう』を読んでね!

どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいかわかります。


8 インストール完了の画面が表示されたら、[終了]をクリックする

再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコンピュータを再起動します。


プリントヘッドを調整しよう

プリントヘッドの位置を調整すると、プリントヘッド取付位置の誤差が補正され、色や線のズレなどが改善されます。プリントヘッドを取り付けたら、以下の操作を行ってください。

1 A4サイズの用紙をセットする



2 [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタとその他のハードウェア]→[プリンタとFAX]の順に選ぶ




Windows XP以外をお使いの場合は、[スタート]→[設定]→[プリンタ]の順に選びます。

3 [Canon PIXUS 80i]をクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選ぶ


Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プロパティ]を選びます。




4 [ユーティリティ]タブをクリックし、[ヘッド位置調整]をクリックする



5




クリック



クリック


印刷が開始されるまでに約60秒かかります。

印刷が終了したら・・・




クリック

6 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する



縦すじの目立たないパターンの例 0
縦すじの目立つパターンの例 +6

7 B列～K列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する



クリック

入力したらクリックしてね!

8



クリック



重要
電源コードを抜くときは

プリンタの電源をオフにして、緑色のランプが消えるのを確認してから、電源コードを抜いてください。

これでプリンタの準備が完了しました。
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。