

Canon

IXY 400 F

カメラユーザーガイド



日本語




CDI-J409


- ご使用前に必ずこのカメラユーザーガイドをお読みください。
- 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
- CD-ROM内の電子マニュアル(PDF形式)もあわせてご覧ください(p.2)。

カメラと付属品の確認

お使いになる前に、以下のものが入っていることを確認してください。
万一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。




カメラ




バッテリーパックNB-4L
(端子カバーつき)



バッテリーチャージャー
CB-2LV



インターフェースケーブル
IFC-400PCU



AVケーブル
AVC-DC400



リストストラップ
WS-DC7



カメラユーザーガイド
(本書)



DIGITAL CAMERA
Solution Disk



保証書



サポートガイド

電子マニュアルについて

ソフトウェアのインストール後、デスクトップのショートカットアイコンをクリックすると、以下の電子マニュアル（PDF形式）を参照できます。インストールができないときは、CD-ROM内の「Readme」フォルダからご覧ください。

- **はじめよう！おうちプリント**
カメラとプリンターをつないで印刷するときにお読みください。
- **ソフトウェアガイド**
付属のソフトウェアを使うときにお読みください。



- メモリーカードは付属されていません。
- 電子マニュアル（PDF形式）をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

はじめにお読みください

試し撮りと撮影内容の補償について

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかったときの記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることがありますのでご注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で故障や不具合が生じたときは、帰国したあと、別紙の相談窓口へご相談ください。

液晶モニターについて

- 液晶モニターは、強化ガラスで作られていますが、強い衝撃を与えると割れる恐れがあります。安全上のご注意（p.9）を十分ご確認ください。なお、割れたガラスに触れてけがをしないようご注意ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99.99%以上の有効画素がありますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。
- 液晶モニターに保護シートが貼られているときは、はがしてからご使用ください。

長い時間使う際のご注意

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなる場合があります。これは故障ではありません。

やりたいこと目次

撮る

カメラまかせで写真を撮りたい.....	24
撮影シーンにあわせて撮りたい.....	54~56

人を上手に撮りたい



人をきれいに
(p.54)



夜景と人
(p.54)



子供やペット
(p.55)



砂浜で
(p.55)



雪景色で
(p.56)

いろいろなシーンにあわせて撮りたい



室内で
(p.55)



花火
(p.56)



水中で
(p.55)



暗い場所で
(p.55)

人の顔を上手に撮りたい.....	24、59、60、61、84
ストロボ禁止の場所で撮りたい (ストロボ発光禁止).....	63
自分も一緒に写りたい (セルフタイマー撮影).....	60、61、67、79、80
日時を入れて撮りたい.....	66
セピア調や白黒写真で撮りたい.....	78
特殊な効果で撮りたい (魚眼風、ジオラマ風).....	57
画像の大きさを変えたい (記録画素数).....	73
連続して写真を撮りたい.....	77
ISO感度を変えたい.....	75
動く被写体にピントを合わせ続けたい (サーボAF).....	86
暗い被写体を明るくして撮りたい (i-コントラスト).....	90



見る

画像を見たい.....	27
自動再生で見たい（スライドショー）.....	111
テレビで見たい.....	115
パソコンで見たい.....	33
画像を素早く探したい.....	108、109
画像を消したい.....	28、121
画像を誤って消さないようにしたい（保護）.....	118



動画を撮る／見る

動画を撮りたい.....	29
動画を見たい.....	31、104



印刷する

写真をかんたんに印刷したい.....	134
--------------------	-----



残す

画像をパソコンに保存したい.....	33
--------------------	----



その他

音が鳴らないようにしたい.....	48
海外で使いたい.....	15、146
画面の表示内容を知りたい.....	158

目次

このガイドは、1～3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使う機能がわかるようになっています。4章以降は高度な機能を説明していますが、読み進めることでステップアップできるようになっています。

カメラと付属品の確認.....	2
はじめにお読みください.....	3
やりたいこと目次.....	4
このガイドの記載について.....	8
安全上のご注意.....	9

1 さっそくカメラを使ってみよう 13

充電する.....	14
使えるカード（市販品）を確認する..	16
バッテリーとカードを入れる.....	16
日付／時刻を設定する.....	19
表示言語を選ぶ.....	21
カードを初期化する.....	22
シャッターボタンの押しかた.....	23
撮る（こだわりオート）.....	24
見る.....	27
消す.....	28
動画を撮る.....	29
動画を見る.....	31
パソコンに取り込んで見る.....	33
接続マップ.....	37
別売アクセサリー.....	38

2 もっとカメラを知ってみよう 41

各部のなまえ.....	42
画面の表示.....	44
ランプの表示.....	45
FUNC.メニューの基本操作.....	46
メニューの基本操作.....	47
音の設定を変える.....	48
画面の明るさを変える.....	49
カメラの設定を初期状態に戻す.....	50

カードを物理フォーマット （初期化）する.....	51
節電機能（オートパワーオフ）.....	52
時計機能.....	52

3 いろいろなシーンやよく使う機能で撮ってみよう 53

いろいろなシーンで撮る.....	54
効果をつけて撮る.....	57
笑顔を見つけて撮る（スマイル）.....	59
ウイंकしたら撮る （ウイंकセルフタイマー）.....	60
人が増えたら撮る （顔セルフタイマー）.....	61
ストロボを発光させない.....	63
被写体をもっと拡大する （デジタルズーム）.....	64
日時を入れる.....	66
セルフタイマーを使う.....	67

4 目的の設定にして撮ってみよう 69

プログラムAEで撮る.....	70
明るさを変える（露出補正）.....	71
ストロボを発光させる.....	71
近くの被写体を撮る（マクロ撮影）.....	72
遠くの被写体を撮る（遠景撮影）.....	72
記録画素数（画像の大きさ）を 変える.....	73
圧縮率（画質）を変える.....	73
ISO感度を変える.....	75
色あいを調整する （ホワイトバランス）.....	76
連続して撮る.....	77


画像の色調を変える (マイカラー) 78	ピント位置を確認する (フォーカスチェッカー) 113
2秒のセルフタイマーで撮る 79	拡大して見る 114
セルフタイマーの時間と 撮影枚数を変える 80	画像を切り換えたときの効果を 変える 114
テレビを使って撮る 81	テレビで見る 115
構図を変えて撮る (フォーカスロック撮影) 81	ハイビジョンテレビで見る 116
5 もっとカメラを使い こなそう 83	いろいろな画像を表示する (連想再生) 117
AFフレームモードを変える 84	保護する 118
ピント位置を拡大表示する 85	まとめて消す 121
AFロックで撮る 86	画像を分類する (マイカテゴリー) 123
サーボAFで撮る 86	お気に入り設定をする 125
測光モードを変える 87	回転する 127
AEロックで撮る 88	画像を小さくする (リサイズ) 128
FEロックで撮る 88	画像を切り抜く (トリミング) 129
スローシンクロで撮る 89	画像の色調を変える (レタッチマイカラー) 130
明るさを補正して撮る (i-コントラスト) 90	明るさを補正する (i-コントラスト) 131
赤目自動補正 91	赤目を補正する 132
目をつむった人を確認する 92	8 印刷してみよう 133
長秒時露光で撮る 93	印刷する 134
色を変えて撮る 94	かんたん予約と印刷 (DPOF) 136
スティッチアシストで撮る 97	印刷指定 (DPOF) 138
6 動画のいろいろな機能を 使ってみよう 99	9 カメラの設定を自分好みに 変えよう 141
動画モードを変える 100	カメラの設定を変える 142
画質を変える 101	撮影機能の設定を変える 147
AEロック/露出シフト 102	再生機能の設定を変える 150
その他の撮影機能の操作方法 103	10 カメラを使うときに 役立つ情報 151
再生機能の操作方法 104	家庭用電源でカメラを使う 152
編集する 105	故障かな?と思ったら 153
7 いろいろな再生と編集機能を 使ってみよう 107	画面に表示されるメッセージ一覧 ... 156
画像を素早く探す 108	
条件で絞り込んで画像を表示する ... 109	
スライドショーで見る 111	

このガイドの記載について

画面の表示内容一覧.....	158	主な仕様	167
撮影機能/FUNC.メニュー一覧....	160	索引	170
メニュー一覧.....	162		
日ごろの取り扱いについて.....	166		

このガイドの記載について


- カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字を使って示しています。
- 画面に表示される絵文字や文言は、[] つきで示しています。
- 十字キー、FUNC./SETボタンは、それぞれ以下の絵文字で示しています。



- **!**：注意事項を示しています。
- **?**：困ったときに手助けとなる内容を示しています。
- **💡**：上手に使うためのヒントを示しています。
- **🖋**：補足説明を示しています。
- (p.xx)：参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。
- このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。

安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリをお持ちのときは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

 **警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

 **注意** 傷害を負う可能性がある内容です。

注意 物的損害を負う可能性がある内容です。

警告

カメラ

- ストロボを人の目に近づけて発光しない。

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。

- お子様や幼児の手の届くところで保管しない。

ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。

カード：誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。

- 分解、改造しない。
- 落下などで破損したときは、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは、使わない。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 内部に液体や異物などを入れない。

感電、火災の原因となります。

万一、液体や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り出してください。

- 指定外の電源は使わない。

感電、火災の原因となります。

バッテリー、バッテリーチャージャー

- 指定外のバッテリーは使わない。
- バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 分解、改造したり、加熱しない。

- 落とすなどして強い衝撃を与えない。

バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、ただちに洗い流してください。

また、バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付窓口にご相談ください。

- バッテリーを充電するときは、指定されたバッテリーチャージャー以外は使わない。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた布で拭き取る。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。
- 電源プラグや充電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。

感電、火災の原因となります。

その他

- 付属のCD-ROMは、CD-ROM対応ドライブ以外では絶対に再生しない。

音楽用CDプレーヤーで再生してヘッドフォンなどを使用したときは、大音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用CDプレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となります。



- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押ししたり、ぶつけたりしない。

けがやカメラの故障の原因となることがあります。

- 以下の場所で使用・保管しない。
 - 直射日光のあたるところ
 - 40度を超える高温になるところ
 - 湿気やホコリの多いところ

バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けが、火災の原因となることがあります。また、カメラが熱により変形することがあります。

- 長時間再生すると、不快感を感じるがありますのでご注意ください。
- ストロボを指や布などで覆ったまま、発光させない。

やけどや故障の原因となることがあります。

注意

- カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。

撮像素子が損傷することがあります。

- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入らないようにする。

故障の原因となることがあります。

- ストロボに汚れやホコリなどの異物が付いたときは、綿棒などで取り除く。

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因になることがあります。

- バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、コンセントから外す。
- 布などをかけたまま充電しない。

長時間接続しておく、発熱、変形して火災の原因となります。

- 使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出して保管する。

カメラにバッテリーを入れたままにしておく、液漏れにより故障の原因となることがあります。

- バッテリーを廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となります。

- ベットの近くにバッテリーを置かない。


バッテリーに噛みついたとき、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、故障や火災の原因となることがあります。

- ズボンのポケットにカメラを入れたまま座らない。

液晶モニターの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする。
- ストラップにアクセサリーをつけない。

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因になります。






1

さっそくカメラを使ってみよう

この章では、撮影前の準備、**AUTO**（オート）モードでの撮影、画像を見る、消すの一連の操作について説明しています。また章の後半では、動画を撮る、見る方法や、パソコンに画像を取り込む方法について説明しています。

ストラップを取り付ける／カメラを構える


- 付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないように、手首に通してお使いください。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボに指がかからないようにしてください。




ストラップ

充電する

カメラに付属の充電器を使って、バッテリーを充電します。お買い上げ時はバッテリーが充電されていないので、必ず充電してからお使いください。




1 カバーを外す




2 バッテリーを取り付ける

- バッテリーと充電器の▲をあわせて、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り付けます。



3 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプが赤色に点灯します。
- ▶ 充電は、約1時間30分で完了し、ランプが緑色に点灯します。



4 バッテリーを取り外す

- 充電器をコンセントから抜き、①の方向へ押しながら、②の方向へ取り外します。



バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。

撮影できる枚数の目安

撮影枚数（枚）	230
再生時間（時間）	6

- ・撮影枚数は、CIPA（カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。
- ・撮影枚数は、撮影条件により少なくなることがあります。

バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。


画面表示	内容
	バッテリー容量は十分です。
	少し減っていますが、まだ使えます。
(赤く点滅)	まもなくバッテリー切れになります。
[バッテリーを交換してください]	バッテリー切れです。すぐに充電してください。



バッテリーと充電器の上手な使いかた

● 充電は使う前日か当日にする

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しずつ残量が減っていきます。



充電したバッテリーは、▲が見えるようにカバーを取り付けます。

● 長期間の保管方法

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してください。バッテリーを使い切らずに長期間（1年くらい）保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。

● 充電器は海外でも使える

充電器は、AC100～240V 50/60Hzの地域で使えます。プラグの形状が合わないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。


● バッテリーがふくらむ

バッテリー特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーがふくらむことでカメラに入らなくなったときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

● 充電したのにすぐ使えなくなる

バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

使えるカード（市販品）を確認する

- SD（エスディー）メモリーカード（2GB以下）*¹
- SDHC（エスディーエイチシー）メモリーカード（2GBを超える～32GB以下）*¹
- SDXC（エスディーエックスシー）メモリーカード  *¹
- MMC（エムエムシー）カード *²
- MMCplus（エムエムシープラス）カード
- HC MMCplus（エイチシーエムエムシープラス）カード

*¹ SD規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことがあります。


*² 「MMC」は、「MultiMediaCard」の略です。



お使いのOSのバージョンによっては、SDXCメモリーカードをカードリーダー（市販品）に差しても認識されないことがあります。必ずOSの対応状況を事前にご確認ください。

バッテリーとカードを入れる

付属のバッテリーとカード（市販品）をカメラに入れます。




1 カードのスイッチを確認する

- スイッチがあるカードでは、スイッチが下（「LOCK」側）になっていると撮影できません。「カチッ」と音がするまでスイッチを上には動かします。



2 ふたを開ける


- ①の方向にふたを動かして、②の方向へふたを開けます。



端子部

3 バッテリーを入れる


- バッテリーを図の向きにして、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れるとロックされません。必ずバッテリーがロックされる正しい向きで入れてください。



端子部

4 カードを入れる

- カードを図の向きにして、「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- カードは、必ず正しい向きで入れてください。間違って入れるとカメラの故障の原因となります。




5 ふたを閉める

- ふたを①の方向にたおして押さえたまま、②の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めます。

? [カードがロックされています] が表示された


SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCカードには、ライトプロテクト（書き込み禁止）というスイッチがついています。このスイッチが「LOCK」側になっていると、画面に「カードがロックされています」と表示され、撮影することや撮った画像を消すことができません。

バッテリーとカードを取り出す



バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- ▶ バッテリーが出てきます。



カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を放します。
- ▶ カードが出てきます。

1枚のカードに撮影できる枚数の目安

カード	4GB	16GB
撮影枚数(枚)	1058	4334

- ・ カメラが初期状態での枚数です。
- ・ 撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。


? 撮影できる枚数を確認するには？

カメラを撮影モード (p.24) にすると、画面で確認できます。



日付／時刻を設定する

はじめて電源を入ると、日付／時刻の設定画面が表示されます。撮影した画像には、ここで設定した日付／時刻をもとにした日時の情報が記録されます。必ず設定してください。



1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ [日付/時刻] 画面が表示されます。



2 日付／時刻を設定する

- ◀か▶を押して項目を選びます。
- ▲か▼を押して、設定します。



3 設定を終える

- FUNC. SET を押します。
- ▶ 日付／時刻が設定され、[日付/時刻] 画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと電源が切れます。

? 電源を入れるたびに [日付/時刻] 画面が表示されるときは？


日付／時刻を設定しないと、電源を入れるたびに [日付/時刻] の設定画面が表示されます。正しく設定してください。

💡 サマータイムの設定

手順2で [☀] を選び、▲か▼を押して [🌞] にすると、サマータイム（1時間プラスされます。）に設定されます。

日付／時刻を変える

日付／時刻を、現在の設定から変えられます。




1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。



2 [Y/T] タブの [日付/時刻] を選ぶ

- ◀か▶を押して [Y/T] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [日付/時刻] を選び、 を押します。



3 日付／時刻を変える

- p.19の手順2～3の操作で設定します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面が消えます。

日付／時刻用電池について

- カメラには日付／時刻用電池（バックアップ電池）が内蔵されています。バッテリーを取り出してから約3週間は、設定した日付／時刻が保持されます。
- 日付／時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプターキット（別売）（p.38）を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
- 日付／時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに [日付 / 時刻] 画面が表示されます。p.19の手順で正しく設定してください。


表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。



1 再生モードにする

- ボタンを押します。



2 設定画面を表示する

- を押したまま、すぐにMENUボタンを押します。
- ▶ 設定画面が表示されます。



3 言語を設定する

- か を押して言語を選び、 を押します。
- ▶ 表示言語が設定され、設定画面が消えます。



? を押したら時計画面が表示された？

手順2の操作でを押してから、MENUボタンを押すまでの間隔が長いと、時計表示になります。時計表示になったときはを押して時計表示を消して、もう一度手順2の操作を行います。



言語設定は、MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面で、 タブの [言語] を選んで設定することもできます。

カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから初期化してください。




1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。


2 [カードの初期化] を選ぶ

- ◀か▶を押して [↑] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [カードの初期化] を選び、FUNC SETを押します。



3 初期化する

- ◀か▶を押して [OK] を選び、FUNC SETを押します。
- ▶ 確認画面が表示されます。
- ▲か▼を押して [OK] を選び、FUNC SETを押します。
- ▶ カードが初期化されます。
- ▶ 初期化が終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されます。
- FUNC SETを押します。




カード内のデータは初期化や消去をしても、ファイル管理情報が変わるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。



初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。


シャッターボタンの押しかた

ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。



1 半押し（浅く押してピントを合わせる）

- 電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAFフレームが表示されるまで、浅く押します。



2 全押し（そのまま深く押して撮影する）

- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中のため、カメラを動かさないように注意してください。

? シャッター音の長さが変わる？


- 撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さが変わることがあります。
- シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。



シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントが合わない画像になることがあります。

撮る（こだわりオート）

カメラが被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラまかせの全自動撮影ができます。人を撮影するときは、顔を自動的に検出して顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいも最適になるよう設定されます。




1 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ 起動画面が表示されます。





2 AUTOモードにする

- モードスイッチを**AUTO**にします。
- カメラを被写体に向けると、シーンを判別するため動作音（カチカチ）がします。
- ▶ 画面の右上にカメラが判別したシーンのアイコンが表示されます。
- ▶ 人の顔が検出されたときはフレームが表示され、顔にピントを合わせます。



3 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを[樹]側へ押すと撮りたいものが大きくなり、[電池]側へ押すと小さくなります（ズームバーが表示されます）。




4 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。



AFフレーム



- ▶ ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ピントが合った位置にAF フレームが表示されます。
- ▶ 複数のフレームが表示されたときは、表示されたすべてのフレームにピントが合っています。

5 撮影する

- シャッターボタンを全押しして、撮影します。
- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます（暗いところでは自動的にストロボが光ります）。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。


シーンのアイコン

カメラが判別したシーンを示すアイコンが表示され、ピント合わせや被写体の明るさ、色あいが最適になるよう自動設定されます。

被写体	背景	明るい		青空を含む		夕景	暗い	
			逆光		逆光			三脚使用時*
人						—		*
	動いているとき					—	—	—
人以外の被写体/ 風景		AUTO		AUTO			AUTO	*
近くの被写体						—		—
アイコンの背景色		灰色		水色		オレンジ色	紺色	









* 撮影シーンが暗いときに、三脚などでカメラを固定すると表示されます。



シーンによっては、実際のシーンと異なるアイコンが表示されることがあります。特に背景がオレンジ色や青色の壁などのときは、や「青空を含む」アイコン類が表示されて、適切な色調で撮影できないことがあります。そのときは、**P**モード (p.70) で撮影することをおすすめします。




こんなときは？


- **カメラを被写体に向けると、白や灰色のフレームが表示される**
カメラが人の顔を検出すると、主被写体と判断した顔には白のフレーム、その他の顔には灰色のフレームが表示され、一定の範囲で追尾します (p.84)。ただし、被写体が動いていると判断したときは、灰色のフレームが消えます。
- **シャッターボタンを半押ししたときに、青色のフレームが表示される**
被写体が動いていると判別したときは、青色のフレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます (サーボAF)。
- **ランプがオレンジ色に点滅し、が点滅表示した**
手ブレしやすいので、カメラが動かないように、三脚などでカメラを固定してください。
- **音が鳴らない**
DISP.ボタンを押したまま電源を入れたため、警告を知らせる音以外は鳴らなくなりました。音が鳴るように設定するには、MENUボタンを押して、タブの「消音」を選び、を押して「しない」を選びます。
- **ストロボが光ったのに暗い画像になった**
被写体までの距離が遠すぎます。ズームレバーを側に押してもっとも広角側にしたときはレンズ先端から約30cm～4.0m、側へ押してもっとも望遠側にしたときは約50cm～2.0mの範囲で撮影してください。
- **シャッターボタンを半押ししたときに、電子音が「ピッ」と1回鳴る**
撮りたいものが近すぎる可能性があります。ズームレバーを側に押してもっとも広角側にしたときで約3cm以上、側に押してもっとも望遠側にしたときは約80cm以上離れて撮影してください。
- **シャッターボタンを半押ししたときに、ランプ (前面) が点灯する**
暗いところでの撮影では、目が赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるため、ランプが点灯することがあります。
- **撮影しようとしたら、が点滅表示されて撮影できない**
ストロボ充電中です。充電が終わると撮影できます。

見る

撮影した画像を画面で見ることができます。




1 再生モードにする

-  ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



2 画像を選ぶ

- ◀ を押すと最後に撮影した画像から、新しい順に表示されます。
- ▶ を押すと古い画像から順に表示されます。
- ◀か▶ を押したままにすると、画像が速く切り換わります。
- 約1分経過すると、レンズが収納されます。
- レンズが収納されているときは、もう一度  ボタンを押すと、電源が切れます。




撮影モードに切り換える


再生モードの状態ですシャッターボタンを半押しすると撮影モードになります。

消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。




1 再生モードにする

-  ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。








2 消したい画像を選ぶ

-  を押して画像を選びます。



3 消す

-  を押します。
- ▶ [消去?] が表示されます。
-  を押して [消去] を選び、 を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、 を押して [キャンセル] を選び、 を押します。



動画を撮る

シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影ができます。
なお、長時間の撮影を繰り返し行くと、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。




撮影できる時間




1 冂モードにする

- モードスイッチを冂にします。




2 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを[樹]側へ押しと撮りたいものが大きくなり、[三]側へ押しと小さくなります。



3 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
- ▶ ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。





4 撮影する


- シャッターボタンを全押しします。

動画を撮る

撮影時間



マイク



- ▶ 撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- 撮影がはじまったら、シャッターボタンから指を放します。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそのまま、明るさや色あいは自動的に調整されます。
- 撮影中はマイクをふさがないでください。
- シャッターボタン以外を操作すると、操作音も録音されます。

5 撮影を終える

- シャッターボタンをもう一度全押しします。
- ▶ 電子音が「ピッ」と1回鳴り、撮影が終わります。
- ▶ 撮影した動画がカードに記録されます。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。



撮影中に撮りたいものを大きくする

撮影中にズームレバーを[▲]側へ押すと、撮りたいものが拡大できます。ただし、画像が粗くなり、操作音も録音されます。


撮影できる時間の目安

カード	4GB	16GB
撮影時間	21分23秒	1時間27分37秒

- ・カメラが初期状態での撮影時間です。
- ・連続撮影時間は約10分です。
- ・カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

動画を見る

撮影した動画を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。
- ▶ 動画には [SET] が表示されます。



2 再生する動画を選ぶ

- か を押して再生する動画を選びます。



3 再生する

- を押したあと、 か を押して [▶] を選び、もう一度 を押します。
- ▶ 動画が再生されます。
- もう一度 を押すと一時停止し、動画操作パネルが表示されます。 か を押して [▶] を選び、 を押すと再開します。
- 音量は か を押して調節します。
- ▶ 再生が終わると [SET] が表示されます。



? パソコンで動画を再生できない

- 付属のソフトウェアをインストールしてください (p.34)。
- パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム (コマ) 落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声途切れる」ことがあります。
- 付属のソフトウェアを使ってカードに書き戻すと、カメラで滑らかに再生できます。さらに、テレビにつなげば、臨場感ある動画を楽しめます。

パソコンに取り込んで見る

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで見ることができます。すでにZoomBrowser EX / ImageBrowserをお使いのときは、付属のCDで最新のソフトウェアを上書きインストールしてください。

パソコンに必要なシステム構成

Windows

OS	Windows 7 Windows Vista (Service Pack 1、Service Pack 2を含む) Windows XP Service Pack 2、Service Pack 3
機種	上記OSがプリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
CPU	静止画 Pentium 1.3GHz以上 動画 Core2 Duo 1.66GHz以上
RAM	Windows 7 (64bit) : 2GB以上 Windows 7 (32bit)、Windows Vista : 1GB以上 Windows XP : 静止画 512MB以上、動画 1GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ZoomBrowser EX : 200MB以上* PhotoStitch : 40MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

* Windows XPでは、Microsoft .NET Framework 3.0 (最大500MB) 以上のインストールが必要です。お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

Macintosh

OS	Mac OS X v10.4~v10.6
機種	上記OSがプリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること
CPU	静止画 PowerPC G4 / G5またはIntelプロセッサー 動画 Core Duo 1.66GHz以上
RAM	Mac OS X v10.4~v10.5 : 静止画512MB以上、動画1GB以上 Mac OS X v10.6 : 1GB以上
インターフェース	USB
ハードディスク 空き容量	ImageBrowser : 300MB以上 PhotoStitch : 50MB以上
ディスプレイ	1,024×768ドット以上

準備をする

ここでは、Windows VistaとMac OS X v10.5を使って説明をしています。

1 インストールする Windows



- ① CDをパソコンのドライブに入れる
 - 付属のCD (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2) をパソコンのドライブに入れます。

- ② インストールをはじめます
 - [おまかせインストール] をクリックし、表示される画面にしたがって操作を進めます。
 - ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、メッセージにしたがって進めます。



- ③ インストールが終わったら、[再起動] または [完了] をクリックする


- ④ CDを取り出す
 - デスクトップ画面が表示されたらCDを取り出します。

Macintosh



- ① CD をパソコンのドライブに入れる
 - 付属のCD (DIGITAL CAMERA Solution Disk) (p.2) をパソコンのドライブに入れます。

- ② インストールをはじめます
 - CD内の [📀] をダブルクリックします。
 - [インストール] をクリックして、表示される画面にしたがって操作を進めます。



2 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源を切ります。
- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをパソコンに差し込みます。パソコンとのつなぎかたについては、パソコンの使用説明書を参照してください。

3 電源を入れる

-  ボタンを押して電源を入れます。

4 カメラウィンドウを表示する

Windows






- [画像をキヤノンカメラからダウンロードします] をクリックします。
- ▶ CameraWindowが表示されます。
- 画面が表示されないときは、[スタート] メニュー ▶ [すべてのプログラム] ▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を選びます。



Macintosh

- ▶ カメラとパソコンが通信できる状態になると、CameraWindowが表示されます。
- 画面が表示されないときは、Dock (デスクトップ下部に表示されるバー) の [CameraWindow] アイコンをクリックします。

Windows7をお使いのときは、次の手順でCameraWindowを表示します。

- タスクバーの [] をクリックします。
- 表示された画面で、[] のプログラムを変更するためのリンクをクリックします。
- [画像をキャノンカメラからダウンロードします] を選び、[OK] をクリックします。
- [] をダブルクリックします。



画像を取り込む／見る



- [カメラ内の画像の取り込み] をクリックしたあと、[未転送画像を取り込む] をクリックします。
- ▶ パソコンに取り込まれていないすべての画像が取り込まれます。画像は、撮影日ごとのフォルダに分けられて、「ピクチャ」フォルダに保存されます。
- [画像の取り込みが完了しました。]が表示されたら [OK] をクリックしたあと、[×] をクリックしてCameraWindowを閉じます。
- カメラの電源を切り、ケーブルを抜きます。
- パソコンで画像を見る操作は、「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。

ソフトウェアをインストールしなくても、カメラとパソコンをつなぐだけで画像を取り込むことができますが、次のような制限事項があります。

- カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かかります。
- 動画は正しく取り込めません。
- 縦位置で撮影した画像が横位置になって取り込まれることがあります。
- 保護した画像が、パソコン側で解除されることがあります。
- OSのバージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、画像や画像に付属する情報が正しく取り込めないことがあります。



接続マップ

付属品



リストストラップ
WS-DC7




DIGITAL CAMERA
Solution Disk



バッテリーパック NB-4L
(端子カバーつき) *




バッテリーチャージャー
CB-2LV*



別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸事情により予告なく販売を終了することがあります。また、地域によってはお取り扱いがないことがあります。

電源




ACアダプターキット ACK-DC60

- 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします（カメラ内のバッテリーは充電できません）。
- ACアダプターキット ACK-DC10も同様にお使いになれます。



バッテリーチャージャー CB-2LV

- バッテリーパックNB-4L用の充電器です。



バッテリーパック NB-4L

- 充電式のリチウムイオン電池です。

注意

指定外の電池／バッテリーを使うと、爆発などの危険があります。使用済みの電池／バッテリーは、各自治体のルールにしたがって処分してください。



海外での使用について

バッテリーチャージャーやACアダプターキットは、AC100～240V 50/60Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

ストロボ



ハイパワーフラッシュ HF-DC1

- 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使用します。

その他



ソフトケース IXC-380シリーズ

- カメラをキズやホコリから守ります。

ウォータープルーフケース WP-DC37

- カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深40m以内での水中撮影を楽しめます。



HDMI ケーブル HTC-100

- カメラとハイビジョンテレビの HDMI™ 端子をつなぐケーブルです。

プリンター



SELPHY シリーズ



PIXUS シリーズ

キヤノン製PictBridge 対応プリンター

- キヤノン製のPictBridge 対応プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。
- 製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、別紙の相談窓口へお問い合わせください。

アクセサリはキヤノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリと組みあわせてお使いになった場合に最適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリのご使用をおすすめいたします。


なお、純正品以外のアクセサリの不具合（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

2

もっとカメラを知ってみよう

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の基本的な操作方法について説明しています。

各部のなまえ



- ① ランプ (前面) (p.59~61、67、147)
- ② レンズ
- ③ シャッターボタン (p.23)
- ④ ズームレバー
撮影時：☰ (望遠) / ☷ (広角)
(p.24)
再生時：Q (拡大) / ☒ (インデックス)
(p.108、114)
- ⑤ 電源ボタン (p.19)
- ⑥ スピーカー
- ⑦ マイク (p.30)
- ⑧ ストロボ (p.63、71、89)
- ⑨ 三脚ねじ穴
- ⑩ DCカプラー端子カバー (p.152)
- ⑪ カード/バッテリー収納部ふた (p.16)
- ⑫ ストラップ取り付け部 (p.13)


モードスイッチ


撮影モードの切り換えは、モードスイッチで行います。

カメラまかせの全自動撮影ができます (p.24)。

撮影シーンに最適な撮影 (p.54) や各種機能を設定してさまざまな撮影ができます (p.53、69、83)。

動画が撮影できます (p.29、99)。





- ① ランプ (背面) (p.45)
- ② 画面 (液晶モニター) (p.44)
- ③ (再生) ボタン (p.27、107)
- ④ HDMI端子 (p.116)
- ⑤ A / V OUT (映像 / 音声出力) (p.115) ・ DIGITAL (デジタル) 端子 (p.35、134)
- ⑥ モードスイッチ (p.42)
- ⑦ **MENU** (メニュー) ボタン (p.47)
- ⑧ **DISP.** (ディスプレイ) ボタン (p.44)
- ⑨ (露出補正) (p.71) / ▲ ボタン
- ⑩ (マクロ) (p.72) / ▲ (遠景) (p.72) / ◀ ボタン
- ⑪ **FUNC./SET** (ファンクション / セット) ボタン (p.46)
- ⑫ (ストロボ) (p.63、71、89) / ▶ ボタン
- ⑬ (セルフタイマー) (p.67、79、80) / (1画像消去) (p.28) / ▼ ボタン

画面の表示

表示の切り換え

画面表示は、DISP.ボタンを押して切り換えます。画面に表示される情報の詳細については、p.158を参照してください。

撮影時



情報表示あり



情報表示なし

再生時



情報表示なし



簡易情報表示



詳細情報表示



ピンポイント位置確認表示 (p.113)



撮影直後の画面表示も、DISP.ボタンを押して切り換えられます。ただし、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、MENUボタンを押して [📷] タブの [レビュー情報] で変更されます (p.148)。


撮影時の暗い場所での画面表示

暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります（ナイトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります（記録される画像に影響はありません）。

再生時の高輝度（ハイライト）警告

「詳細情報表示」（p.44）にすると、画像上の白トビした箇所が点滅表示されます。

再生時のヒストグラム



- 「詳細情報表示」（p.44）のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示しています。また、グラフが右に寄っているときは明るい画像、左に寄っているときは暗い画像となり、露出の傾向を確認できます。

ランプの表示

カメラ背面のランプ（p.43）は、カメラの状態に連動して、点灯／点滅状態が変わります。

色	状態	操作状態
緑	点灯	撮影準備完了／ディスプレイオフ時（p.145）
	点滅	カードへの記録／読み出し、各種通信中
オレンジ	点灯	撮影準備完了（ストロボ発光時）
	点滅	手ブレ警告（p.63）



ランプが緑色に点滅しているときは、カードへの記録／読み出しや各種通信をしています。「電源を切る」、「カード／バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。

FUNC.メニューの基本操作

撮影時によく使う機能は、FUNC.メニューで設定できます。メニュー項目や項目は撮影モード (p.160~163) によって変わります。また、再生モードでもお使いになれます。



1 FUNC.メニューを表示する

- FUNC. SET を押します。



項目
メニュー

2 メニューを選ぶ

- ▲か▼を押してメニュー項目を選び、FUNC. SET を押します。
- メニュー項目によっては画面が切り換わり、設定する項目もあります。

3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選びます。
- DISP. が表示される項目では、DISP. ボタンを押して設定することができます。
- メニューに戻るときは、◀を押します。




4 設定を終える

- FUNC. SET を押します。



メニューの基本操作

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [📷] や再生 [▶] などの系統に分けられています。表示される項目は、モード (p.160~163) によって変わります。



1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。




2 タブを選ぶ

- ◀か▶を押すかズームレバーを左右に動かして、タブを選びます。

3 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選びます。
- 項目を選んだあと、FUNC SET (🔍) か▶を押すと画面が切り換わり、設定する項目もあります。




4 内容を選ぶ

- ◀か▶を押して内容を選びます。

5 設定を終える


- MENUボタンを押します。
- ▶ 通常の画面に戻ります。



音の設定を変える

各ボタンを押したときや撮影のときに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音量を変えたりできます。

音を鳴らさない




1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。

2 [消音] を選ぶ

- ◀か▶を押して [Y/T] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [消音] を選び、◀か▶を押して [する] を選びます。
- もう一度MENUボタンを押すと、通常の画面に戻ります。

音量を変える



1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。

2 [音量] を選ぶ

- ◀か▶を押して [Y/T] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [音量] を選び、FUNC. SETを押します。

3 音量を変える

- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して音量を変えます。
- MENUボタンを2回押すと、通常の画面に戻ります。

画面の明るさを変える

画面の明るさを、2種類の方法で変更られます。

メニューで変える




1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。

2 [液晶の明るさ] を選ぶ

- ◀か▶を押して [↑] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [液晶の明るさ] を選びます。



3 明るさを変える

- ◀か▶を押して明るさを変えます。
- MENUボタンを2回押すと、通常の画面に戻ります。

DISP.ボタンを押して変える



- DISP.ボタンを1秒以上押します。
- ▶ 画面が最高の明るさになります ([↑] タブの設定は無視されます)。
- もう一度 DISP. ボタンを1秒以上押すと、もとの明るさに戻ります。



- 次回電源を入れたときは、[↑] タブで設定されている明るさになります。
- [↑] タブの設定で最高の明るさになっているときは、DISP.ボタンを押しても明るさは変わりません。

カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます。




1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。

2 [カメラ設定初期化] を選ぶ

- ◀か▶を押して [Y/T] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [カメラ設定初期化] を選び、FUNC SET を押します。



3 初期状態に戻す


- ◀か▶を押して [OK] を選び、FUNC SET を押します。
- ▶ カメラが初期状態に戻ります。

? 初期状態に戻らない機能は？

- [Y/T] タブの [日付/時刻] (p.19)、[言語] (p.21)、[ビデオ出力方式] (p.164)、[エリア設定] (p.146)、[起動画面] に登録した画像 (p.143)
- マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.76)
- ワンポイントカラー (p.94)、スイッチカラー (p.95) で指定した色

カードを物理フォーマット（初期化）する

カードへの画像記録／再生時の読み出し速度が遅くなったときなどに行います。物理フォーマットするとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから物理フォーマットしてください。



1 メニューを表示する

- MENUボタンを押します。

2 [カードの初期化] を選ぶ

- ◀か▶を押して [MENU] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [カードの初期化] を選び、FUNC. SET を押します。

3 物理フォーマットする

- ▲か▼を押して [物理フォーマット] を選び、◀か▶を押して [✓] を表示します。
- ▲▼◀▶を押して [OK] を選び、FUNC. SET を押します。
- ▶ 確認画面が表示されます。
- ▲か▼を押して [OK] を選び、FUNC. SET を押します。
- ▶ カードが初期化されます。
- ▶ 物理フォーマットが終わると [カードの初期化が完了しました] が表示されます。
- FUNC. SET を押します。

? 物理フォーマットについて

[カードが異常です] のメッセージが表示されたときや、カメラが正しく動かないときは、物理フォーマットすると使えるようになることがあります。その際、カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから物理フォーマットしてください。

節電機能（オートパワーオフ）



- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初期化よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に [中止] を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもデータはすべて消去されますが、カードは問題なく使えます。

節電機能（オートパワーオフ）

バッテリーの消費を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

撮影モードでの節電機能

約1分間カメラを操作しないと画面が消え、さらに約2分たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し (p.23) すると画面が表示され、撮影できます。

再生モードでの節電機能

約5分間カメラを操作しないと、電源が切れます。





- 節電機能を切ることができます (p.145)。
- 画面が消えるまでの時間を変えられます (p.145)。


時計機能

現在の時刻を確認できます。



-  を押したままにします。
- ▶ 現在の時刻が表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示になります。◀か▶を押すと、表示色を変えることができます。
- もう一度  を押すと時刻表示が消えます。



 を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。

3

いろいろなシーンや よく使う機能で撮ってみよう

この章では、シーン別での撮影方法やセルフタイマーなど、よく使う機能について説明しています。



- 撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定はカメラが自動的に行います。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な画像が撮れます。
- 「ストロボを発光させない」(p.63)～「セルフタイマーを使う」(p.67)は、**AUTO**モードになっていることを前提に説明しています。**AUTO**モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください (p.160～163)。

いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自動的に設定を行います。



1 モードスイッチを📷にする (p.42)



2 撮影モードを選ぶ

- FUNC SET を押したあと、▲か▼を押して [P] を選び、もう一度 FUNC SET を押します。
- ▲か▼を押して撮りたいシーンのモードを選び、FUNC SET を押します。



3 撮影する



📷 人を撮る (ポートレート)

- 人をやわらかい感じで撮影できます。



📷 夜景と人を明るく撮る (ナイトスナップ)

- 夜景や、夜景の中の人をきれいに撮影できます。
- カメラをしっかり構えれば、三脚がなくても手ブレを軽減して撮影できます。



🐾 子供やペットを撮る (キッズ&ペット)

- 子供やペットなど動きまわる被写体でも、シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



🎉 室内で撮る (パーティー／室内)

- 室内でのイベントやパーティーなどの1コマを、自然な色あいで撮影できます。



🌙 暗い場所で撮る (ローライト)

- シーンに応じて **AUTO** モードより ISO 感度が高めに設定されてシャッタースピードが速くなります。そのため、暗い場所でも手ブレや被写体ブレをおさえて撮影できます。
- 記録画素数は [M] と表示され、2144×1608画素に固定されます。



🏖️ 砂浜で人を撮る (ビーチ)

- 太陽の光の反射が強い砂浜で、人を明るく撮影できます。



🌊 水中で撮る (水中)

- ウォータープルーフケース WP-DC37(別売) を使って、水中にいる生き物や海中の美しい景色などを、自然な色あいで撮影できます。



🍃 木々や葉を色鮮やかに撮る (新緑／紅葉)

- 新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色鮮やかに撮影できます。



❄️ 雪景色で人を撮る (スノー)

- 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで撮影できます。



🎆 花火を撮る (打上げ花火)

- 打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



【**📷**】では手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします (p.149)。



【**FA**】【**📷**】【**📷**】【**📷**】では、撮影シーンによってはISO感度 (p.75) が高くなるため、画像が粗くなることがあります。



その他のシーンモード

ここで説明した以外にも、次のようなシーンモードがあります。

- **📷** オートシャッター
 - **😊** スマイル (p.59)
 - **👁️** ウィンクセルフタイマー (p.60)
 - **😊** 顔セルフタイマー (p.61)
- **📷** ワンポイントカラー (p.94)
- **📷** スイッチカラー (p.95)
- **🐟** 魚眼風 (p.57)
- **🏠** ジオラマ風 (p.58)
- **🕒** 長秒時撮影 (p.93)
- **📷** スティッチアシスト (p.97)

効果をつけて撮る

いろいろな効果をつけて撮影することができます。

魚眼レンズのような効果をつけて撮る（魚眼風）

魚眼レンズで撮ったようなデフォルメ効果をつけて撮影します。

1 [魚眼] を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で [魚眼] を選びます。



2 効果を選ぶ

- DISP.ボタンを押します。
▶ [効果のレベル] が表示されます。



- ◀か▶を押して効果のレベルを選び、DISP.ボタンを押します。
▶ 画面で効果が確認できます。

3 撮影する



シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをするをおすすめします。

ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風）

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果をつけて撮影します。

1 [] を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で[]を選びます。



2 ピントの合う範囲と位置を選ぶ

- DISP.ボタンを押します。
 - ▶ 画面に白い枠（ぼかさない範囲）が表示されます。
- ズームレバーを押して枠の大きさを変えたり、▲か▼を押して枠の位置を変えたりします。
- DISP.ボタンを押します。



3 撮影する



- カメラを縦位置で構えると、枠の向きが変わります。
- シーンによっては思いどおりの効果が得られないことがあるので、事前に試し撮りをするをおすすめします。

笑顔を見つけて撮る（スマイル）

シャッターボタンを押さなくても、カメラが笑顔を検出するたびに自動で撮影します。

【☺】を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で [☺] を選んだあと、DISP.ボタンを押します。
- ◀か▶を押して [☺] を選び、DISP.ボタンを押します。
- ▶ 撮影準備に入り、[笑顔を検出中です] が表示されます。
- カメラが笑顔を検出するたびに、ランプ（前面）が光ったあと撮影されます。
- ▼を押すと、笑顔の検出を一時的に中断できます。もう一度▼を押すと笑顔の検出を再開します。



? 笑顔が検出されない

カメラの方を向いて、歯が見えるように口を開けて笑うと検出されやすくなります。

💡 撮影枚数を変える

DISP.ボタンを押したあと▲か▼を押して枚数を選び、DISP.ボタンを押すと変えられます。





- 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影が終わったら、他の撮影モードに変えることをおすすめします。
- シャッターボタンを押して撮影することもできます。

ウインクしたら撮る (ウインクセルフタイマー)

被写体にカメラを向けてシャッターボタンを押したあと、カメラがウインクを検出すると、約2秒後に撮影されます。




1 【】 を選ぶ

- p.54の手順1~2の操作で【】を選んだあと、DISP.ボタンを押します。
- ◀か▶を押して【】を選び、DISP.ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ウインクする人の顔に緑色の枠が表示されていることを確認します。



3 シャッターボタンを全押しする

- ▶ 撮影準備に入り、[ウインクすると撮影します]が表示されます。



4 カメラに向かってウインクする

- 枠が表示された人のウインクが検出されると、約2秒後に撮影されます。
- 途中で撮影を中止するときは、▼を押します。

? ウインクが検出されない

- 少し長めに、しっかりとウインクしてください。
- 帽子や髪で目が隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出されないことがあります。

撮影枚数を変える

手順1の画面でDISP.ボタンを押したあと、▲か▼を押して枚数を選び、DISP.ボタンを押すと変えられます。



- 両目をつむってもウインクとして検出されます。
- ウインクが検出されないときは、約15秒後に撮影されます。
- 人がいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図に入った人のウインクで撮影が始まります。

人が増えたら撮る（顔セルフタイマー）

集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、構図を決めてシャッターボタンを押したあと、シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出（p.84）されると、約2秒後に撮影されます。




1 【】 を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で [] を選んだあと、DISP.ボタンを押します。
- ◀か▶を押して [] を選び、DISP.ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターボタンを半押しする

- ピントが合った顔には緑色、それ以外の顔には白の枠が表示されていることを確認します。



3 シャッターボタンを全押しする

- ▶ 撮影準備に入り「顔が増えたら撮影します」が表示されます。
- ▶ ランプ（前面）が点滅し、電子音が鳴ります。



4 一緒に写る人が構図に入りカメラに顔を向ける

- ▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなり、約2秒後に撮影されます。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、▼を押します。



撮影枚数を変える

手順1の画面でDISP.ボタンを押したあと、▲か▼を押して枚数を選び、DISP.ボタンを押すと変えられます。



一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約15秒後に撮影されます。

ストロボを発光させない

ストロボを発光させないで撮影することができます。



1 ▶を押す



2 [⚡] を選ぶ

- ◀か▶を押して [⚡] を選び、[FUNC. SET] を押します。
- ▶設定されると、[⚡] が表示されます。
- 戻すときは上記の操作で [⚡^A] を選びます。




? ランプがオレンジ色に点滅し、[⚡] が点滅表示したときは？

手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたときにランプ（背面）がオレンジ色に点滅し、画面に [⚡] が点滅表示されます。カメラが動かないように三脚などで固定してください。

被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）

光学ズームで被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大16倍相当まで拡大できます。ただし、設定した記録画素数（p.73）とデジタルズームの倍率によっては画像が粗くなることがあります。



1 ズームレバーを[]側へ押す

- ズームできるところまでレバーを押したままにします。
- ▶ 画像が粗くならない最大の倍率になるとズームが止まり、レバーを放すとズーム倍率が表示されます。



2 もう一度[]側へ押す

- ▶ デジタルズームで被写体がさらに拡大されます。

? ズーム倍率が青色で表示される

青色で表示されるズーム倍率では、画像が粗くなります。

💡 デジタルズームを切る

デジタルズームを使わないようにするには、**MENU**ボタンを押して、[] タブの [デジタルズーム] を選び、[切] を選びます。



光学ズーム時の焦点距離は28～112mm、デジタルズーム時の焦点距離は112～448mm相当です（35mmフィルム換算）。

デジタルテレコンバーター

レンズの焦点距離を1.7倍／2.1倍相当にできます。ズーム操作（デジタルズーム含む）で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速くなるため手ブレを軽減できます。

ただし、設定した記録画素数（p.73）とテレコンバーターの組みあわせによっては、画像が粗くなることがあります。



1 【デジタルズーム】を選ぶ

- MENUボタンを押します。
- ◀か▶を押して、[📷] タブを選びます。
- ▲か▼を押して【デジタルズーム】を選びます。



2 設定する

- ◀か▶を押して倍率を選びます。
- MENUボタンを押して撮影画面に戻ります。
- ▶ 画面が拡大表示されて、倍率が表示されます。
- 戻すときは【デジタルズーム】で【入】を選びます。

? 【ズーム倍率が青色で表示される


- [テレコン1.7x]、記録画素数が [L] [M1] のときは、倍率が青色で表示され、画像が粗くなります。
- [テレコン2.1x]、記録画素数が [L] [M1] [M2] のときは、倍率が青色で表示され、画像が粗くなります。



- 1.7倍／2.1倍時の焦点距離はそれぞれ47.6～190.4mm／58.8～235.2mm 相当です（35mmフィルム換算）。
- デジタルズームとは一緒に使えません。


日時を入れる

画像の右下に撮影日時を記録できます。ただし、記録された撮影日時は画像から消せません。あらかじめ日付／時刻が正しく設定されていることを確認してください (p.19)。



1 【日付写し込み】を選ぶ

- MENUボタンを押します。
- ◀か▶を押して [📷] タブを選びます。
- ▲か▼を押して [日付写し込み] を選びます。




2 設定する

- ◀か▶を押して [日付のみ] か [日付+時刻] を選びます。
- MENUボタンを押して撮影画面に戻ります。
- ▶ 設定されると、[日付] が表示されます。



3 撮影する

- ▶ 撮影した画像の右下に、撮影日または撮影日時が記録されます。
- 戻すときは、手順2の操作で [切] を選びます。



撮影日を入れずに撮った画像でも、以下の方法で撮影日を入れて印刷できます。ただし、撮影日を入れて撮った画像に、撮影日を入れる指定をすると、重複して印刷されることがあります。



- 印刷指定 (DPOF) 機能を使って印刷する (p.138)
- 付属のソフトウェアを使って印刷する
「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。
- プリンターの機能を使って印刷する
「はじめよう！おうちプリント」(p.2) を参照してください。

セルフタイマーを使う


集合写真などで撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。




1 ▼を押す



2 [C/F] を選ぶ

- ▲か▼を押して [C/F] を選び、を押します。
- ▶ 設定されると、[C/F] が表示されます。



3 撮影する

- シャッターボタンを半押しして被写体にピントを合わせ、シャッターボタンを全押しします。
- ▶ タイマーがはじまるとランプ（前面）が点滅して、電子音が鳴ります。
- ▶ 撮影の2秒前になると、ランプ（前面）の点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。
- タイマーがはじまったあとに撮影を中止するときは、▼を押します。
- 戻すときは、手順2の操作で [C/F] を選びます。



タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます (p.80)。



4

目的の設定にして撮ってみよう

この章では、**P**モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影方法について説明します。



- モードスイッチが📷で、**P**モードになっていることを前提に説明しています。
- **P**は、Program AE（プログラムエーイー）の略です。
- この章で説明する機能を**P**モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください（p.160～163）。

プログラムAEで撮る


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。

AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略で自動露出のことです。

1 モードスイッチを📷にする (p.42)



2 [P] を選ぶ

- p.54の手順2の操作で [P] を選び、 を押します。

3 目的に応じて各機能を設定する (p.71~80)

4 撮影する

? シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されたときは？

シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。以下の設定で、適正露出が得られることがあります。

- ストロボを発光させる (p.71)
- ISO感度を高くする (p.75)

明るさを変える（露出補正）

カメラが決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



1 露出補正を選ぶ

- ▲を押します。

2 明るさを補正する

- 画面の表示を見ながら、◀か▶を押して明るさを補正し、**FUNC SET**を押します。
- ▶ 設定した補正量が表示されます。

ストロボを発光させる


ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲は、ズームレバーを◀側に押しきるとも広角側にしたときで約30cm～4.0m、▶側に押しきるとも望遠側にしたときで約50cm～2.0mです。



[⚡] を選ぶ




- ▶を押したあと、◀か▶を押して [⚡] を選び、**FUNC SET**を押します。
- ▶ 設定されると、[⚡] が表示されます。

近くの被写体を撮る（マクロ撮影）

近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影できます。撮影できる範囲（フォーカスゾーン）は、ズームレバーを  側に押しもっても広角側にしたときでレンズ先端から約3~50cmです。



【】を選ぶ



- ◀を押したあと、◀か▶を押して  を選び、 を押します。
- ▶ 設定されると、 が表示されます。



ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。



ズームレバーを操作したときのバー表示について




- ズームレバーを操作すると、画面にズームバーが表示されます。マクロ撮影では、黄色のバー表示の範囲はピントが合いません。
- 黄色のバー表示の範囲では  が灰色表示になり、通常の  で撮影されます。

遠くの被写体を撮る（遠景撮影）

近くと遠くの被写体があり、ピントが合いにくいときは、フォーカスゾーン（被写体との距離の範囲）を変えると、遠い被写体（カメラから3m以上）だけに、より確実なピント合わせができます。




【】を選ぶ

- ◀を押したあと、◀か▶を押して  を選び、 を押します。
- ▶ 設定されると、 が表示されます。

記録画素数（画像の大きさ）を変える

画像の記録画素数を6種類から選べます。



1 記録画素数を選ぶ

- **[FUNC SET]**を押したあと、**▲**か**▼**を押して **[L]**を選び、**[FUNC SET]**を押します。

2 項目を選ぶ

- **▲**か**▼**を押して項目を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。



[W]では、デジタルズーム (p.64)、デジタルテレコンバーター (p.65) は使えません。

圧縮率（画質）を変える

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に **[■]**（ファイン）、**[■]**（ノーマル）となります。













1 圧縮率を選ぶ

- **[FUNC SET]**を押したあと、**▲**か**▼**を押して **[■]**を選び、**[FUNC SET]**を押します。

2 項目を選ぶ

- **▲**か**▼**を押して項目を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

記録画素数と圧縮率を選ぶときの目安

記録画素数 (ピクセル)	圧縮率	1画像の容量 (約・KB)	撮影できる枚数	
			4GB	16GB
L (ラージ) 14M/4320×3240		3597	1058	4334
		1719	2194	8985
M1 (ミドル1) 9M/3456×2592		2302	1652	6769
		1100	3352	13727
M2 (ミドル2) 5M/2592×1944		1395	2681	10981
		695	5247	21486
M3 (ミドル3) 2M/1600×1200		558	6352	26010
		278	12069	49420
S (スモール) 0.3M/640×480		150	20116	82367
		84	30174	123550
W (ワイド) 4320×2432		2700	1403	5746
		1291	2873	11766

表内の数値は当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

用紙の大きさを選ぶときの目安



- [S] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。
- [W] はワイドサイズ用紙用です。

ISO感度を変える



1 ISO感度を選ぶ

- **[FUNC SET]**を押したあと、**▲**か**▼**を押して **[ISO]**を選び、**[FUNC SET]**を押します。

2 項目を選ぶ

- **▲**か**▼**を押して項目を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

ISO AUTO	撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定			
ISO 80	ISO 100	ISO 200	低い	晴天の屋外
ISO 400	ISO 800		↓	曇り空、夕方
ISO 1600			高い	夜景、暗い室内



ISO感度を変えるときを目安

- ISO感度を低くすると粗さが目立たない画像になりますが、撮影シーンによっては手ブレがおきやすくなることがあります。
- ISO感度を高くすると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像が粗くなります。



- **[ISO AUTO]** では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定されたISO感度が画面に表示されます。
- **[i/f]** (p.55) では、シーンに応じて **AUTO** モードよりISO感度が高めに自動設定されます。

色あいを調整する（ホワイトバランス）

ホワイトバランス（WB）は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機能です。



1 ホワイトバランスを選ぶ

- **FUNC SET** を押したあと、▲か▼を押して [AWB] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選び、**FUNC SET** を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

AWB オート	撮影シーンに応じて自動設定
太陽光	晴天の屋外
くもり	曇り空や日陰、薄暮
電球	電球、電球色タイプ（3波長型）の蛍光灯
蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ（3波長型）の蛍光灯
蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ（3波長型）の蛍光灯
マニュアル	手動設定

マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色あいで撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 上記の手順2の操作で [] を選びます。
- 画面いっぱい白い無地の被写体が入るようにして、DISP. ボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。



白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいにならないことがあります。

連続して撮る

シャッターボタンを全押ししている間、1秒間に最高約0.7枚の連続撮影ができます。



1 ドライブモードを選ぶ

- を押したあと、▲か▼を押して [□] を選び、 を押します。
- ▲か▼を押して [] を選び、 を押します。

2 撮影する

- ▶ シャッターボタンを全押ししている間、連続撮影されます。



- セルフタイマー (p.67、79、80)、 (p.59、60、61) とは一緒に使えません。
- [] (p.55) では、連続撮影の速度が速くなります。
- 連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出に固定されます。
- 撮影シーンやカメラの設定によっては、一定の間隔で撮影されなかったり、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- 撮影枚数が多くなると、連続撮影の速度が遅くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、連続撮影の速度が遅くなることがあります。

画像の色調を変える（マイカラー）

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることができます。



1 マイカラーを選ぶ

- **[FUNC SET]** を押したあと、**▲**か**▼**を押して **[OFF]** を選び、**[FUNC SET]** を押します。

2 項目を選ぶ

- **▲**か**▼**を押して項目を選び、**[FUNC SET]** を押しします。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

[OFF] マイカラー切	—
[AV] くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の色調になります。
[AN] すっきりカラー	コントラストと色の濃さをおさえ、すっきりとした印象の色調になります。
[Se] セピア	セピア調になります。
[BW] 白黒	白黒になります。
[P] ポジフィルムカラー	「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
[L] 色白肌	人の肌が色白になります。
[D] 褐色肌	人の肌が褐色になります。
[B] あざやかブルー	青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。
[G] あざやかグリーン	緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。
[R] あざやかレッド	赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
[C] カスタムカラー	画像の色調を自分好みに設定できます (p.79)。



- **[Se]** **[BW]** では、ホワイトバランス (p.76) は設定できません。
- **[L]** **[D]** では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思いどおりの色にならないことがあります。

カスタムカラー

画像のコントラスト（明暗差）、シャープネス（先鋭度）、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。




- p.78の手順2の操作で[Ac]を選び、DISP.ボタンを押します。
- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く／濃く／褐色（肌色）になり、左に行くほど弱く／薄く／色白（肌色）になります。
- DISP.ボタンを押すと設定されます。

2秒のセルフタイマーで撮る

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタンを押すときのカメラのブレを防ぐことができます。



[C2] を選ぶ

- ▼を押したあと、▲か▼を押して [C2] を選び、を押します。
- ▶ 設定されると、[C2] が表示されます。
- p.67の手順3の操作で撮影します。

セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間（0～30秒）と、撮影枚数（1～10枚）を設定できます。



1 [C] を選ぶ

- ▼を押したあと、▲か▼を押して [C] を選び、すぐにMENUボタンを押します。



2 設定する

- ▲か▼を押して [時間] または [枚数] を選びます。
- ◀か▶を押して数値を選び、FUNC SET を押します。
- p.67の手順3の操作で撮影します。

? 撮影枚数を2枚以上にしたときは？

- 露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ストロボ発光時は点灯）と電子音が速くなります。



- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- 撮影枚数を多くすると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終わります。

テレビを使って撮る

カメラの画面表示をテレビに表示して撮影できます。

- 「テレビで見る」(p.115) の手順でカメラとテレビをつなぎます。
- 撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。



HDMIケーブルHTC-100 (別売) でハイビジョンテレビにつないだときは、テレビに表示できません。

構図を変えて撮る (フォーカスロック撮影)

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。



1 ピントを合わせる

- 撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AF フレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



2 構図を変える

- シャッターボタンを半押ししたまま、構図を変えます。

3 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。



5

もっとカメラを使いこなそう

この章では4章の応用編として、さらに多くの機能を使った撮影方法について説明しています。



- モードスイッチが📷で、**P**モードになっていることを前提に説明しています。
- 「長秒時露光で撮る」(p.93)、「色を変えて撮る」(p.94)、「スティッチアシストで撮る」(p.97)は、モードスイッチを📷にして、それぞれのモードを選んだときの説明をしています。
- この章で説明する機能を**P**モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください (p.160~163)。

AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF(自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。



【AFフレーム】を選ぶ

- MENUボタンを押して、[カメラ] タブの [AFフレーム] を選び、◀▶を押して内容を選びます。

顔優先AiAF

- 人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ）、ホワイトバランス（[AWB] 時のみ）を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。
- 検出した顔が動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。
- シャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。サーボAF（p.86）が [入] で顔が検出されないときは、中央にフレームが表示されます。

- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームのみが表示されたときは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの合った位置に緑色のフレーム（最大9個）が表示されます。

- 顔として検出できない例

- 被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
- 被写体が暗い、または明るい。
- 顔が横や斜めを向いている、または一部が隠れている。

- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示されません。

中央

AFフレームが中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。

💡 AFフレームを小さくする

- MENUボタンを押して、 タブの [AFフレームサイズ] で [小] を選びます。
- デジタルズーム (p.64) やデジタルテレコンバーター (p.65) 使用時は、[標準] に設定されます。



シャッターボタンを半押ししてピンツが合わないときは、黄色のAFフレームと が表示されます。

ピンツ位置を拡大表示する

シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示してピンツを確認することができます。



1 【ピンツ位置拡大】を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [ピンツ位置拡大] を選び、 を押して [入] を選びます。



2 ピンツを確認する

- シャッターボタンを半押しします。
- ▶ [顔優先AiAF] (p.84) では、主被写体として検出された顔が拡大表示されます。
- ▶ [中央] (p.84) では、中央のAFフレームが拡大表示されます。

❓ 拡大表示されない？

[顔優先AiAF] で、顔が検出できないときや、顔が画面に対して大きいとき、[中央] でピンツが合わないときは拡大表示されません。



デジタルズーム (p.64)、デジタルテレコンバーター (p.65)、サーボAF (p.86)、テレビに表示しているとき (p.81) は拡大表示されません。

AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を放しても、ピント位置は固定されたままになります。



1 ピントを合わせて固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、◀を押します。
- ▶ ピントが固定され、[AFL] が表示されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一度◀を押すと、[AFL] が消え解除されます。

2 構図を決めて撮影する

サーボAFで撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



1 [サーボAF] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[📷] タブの [サーボAF] を選び、◀か▶を押して [入] を選びます。

2 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押ししている間、青色でAFフレームが表示され、ピントと露出を合わせ続けます。



- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- 適正露出が得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてもAFフレームが青色にならないことがあります。このとき、ピントと露出は固定されます。
- メニューの [📷] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。
- セルフタイマー (p.67、79、80) 使用時は設定できません。

測光モードを変える

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。



1 測光モードを選ぶ

- **FUNC SET** を押したあと、▲か▼を押して [📷] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選び、**FUNC SET** を押しします。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

[📷] 評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。
[] 中央部重点平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。
[] スポット測光	画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠) の範囲のみを測光します。

AEロックで撮る

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することもできます。

AEは、Auto Exposure（オートエクスポージャー）の略です。



1 露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半押ししたまま、▲を押します。
- ▶ [AEL] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一度▲を押すと、[AEL] が消え解除されます。

2 構図を決めて撮影する

FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影と同様に固定できます。
FEは、Flash Exposure（フラッシュエクスポージャー）の略です。



1 [Fn] を選ぶ (p.71)

2 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半押ししたまま、▲を押します。
- ▶ ストロボが発光し、[FEL] が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一度▲を押すと、[FEL] が消え解除されます。

3 構図を決めて撮影する

スローシンクロで撮る

人などの主被写体は、ストロボが発光することで明るく撮影され、ストロボの光が届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを軽減することができます。



1 [] を選ぶ

- ▶を押したあと、◀か▶を押して [] を選び、**FUNC SET**を押します。
- ▶設定されると、[] が表示されます。

2 撮影する

- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。



手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします (p.149)。

明るさを補正して撮る (i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が明るすぎたり暗すぎたりするときは、その部分を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することができます。また、画面全体で明暗差が小さいときは、くっきりした印象となるように自動補正して撮影することができます。



【i-コントラスト】を選ぶ

- MENU ボタンを押して、[] タブの [i-コントラスト] を選び、◀か▶を押して [自動] を選びます。

- ▶ 設定されると、[] が表示されます。



撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。




撮影した画像を補正することもできます (p.131)。

赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。




1 【ストロボ設定】を選ぶ

- MENU ボタンを押して [カメラ] タブの [ストロボ設定] を選び、 を押します。



2 設定する

- ▲か▼を押して [赤目自動補正] を選び、◀か▶を押して [入] を選びます。
- ▶ 設定されると、 が表示されます。




化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。






- 撮影した画像を補正することもできます (p.132)。
- ▶を押してからMENUボタンを押しても、手順2の画面を表示することができます。

目をつむった人を確認する


撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したときは、 を表示してお知らせします。






1 [目つむり検出] を選ぶ

- MENU ボタンを押して、 タブの [目つむり検出] を選び、 か  を押して [入] を選びます。

2 撮影する

- ▶ 目をつむった人を検出したときは、枠と  が表示されます。



-   で、撮影枚数を2枚以上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ動作します。
-  では設定できません。

長秒時露光で撮る

シャッタースピードを1~15秒の範囲に設定して、長秒時露光撮影ができます。なお、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定して撮影します。

1 [☆] を選ぶ

- p.54の手順1~2の操作で [☆] を選びます。

2 シャッタースピードを選ぶ

- ▲を押します。
- ◀か ▶を押してシャッタースピードを選び、(FUNC/SET)を押します。

3 露出を確認する

- シャッターボタンを半押しすると、選んだシャッタースピードの露出で画面が表示されます。



- 手順3でシャッターボタンを半押ししたときの画面の明るさは、撮影される画像と異なることがあります。
- シャッタースピードが1.3秒以上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を行うため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- 三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします (p.149)。



ストロボが発光すると、白トビした画像になることがあります。そのときは、ストロボを [🚫] にして撮影します。

色を変えて撮る

画像の色を変えて撮影できます。ただし、撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないことがあります。

ワンポイントカラー

画面内の指定した1色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。



1 [A] を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で [A] を選びます。

2 DISP.ボタンを押す

- ▶ 変更前の画像とワンポイントカラーの画像が交互に表示されます。
- 初期状態では、残る色が緑色に設定されています。



取り込まれた色

3 残す色を指定する

- 残したい色が中央の枠いっぱいに入るようにして、◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

4 残す色の範囲を指定する

- ▲か▼を押して、残したい色の範囲を変えます。
- 指定した色だけを残すときは-の値を大きくします。指定した色に近い色も残すときは+の値を大きくします。
- DISP.ボタンを押すと設定され、撮影画面に戻ります。



ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。

スイッチカラー

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影できます。別の色の取り込みは1色のみです。



1 【/s】を選ぶ

- p.54の手順1～2の操作で【/s】を選びます。



2 DISP.ボタンを押す

- ▶ 変更前の画像とスイッチカラーの画像が交互に表示されます。
- 初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設定されています。



3 変える前の色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るように指定して◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。



4 変えたあとの色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るように指定して▶を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

5 変えたあとの色の範囲を指定する


- ▲か▼を押して、残したい色の範囲を変えます。
- 指定した色だけを変えるときは-の値を大きくします。指定した色に近い色も変えるときは+の値を大きくします。
- **DISP.**ボタンを押すと設定され、撮影画面に戻ります。



- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 撮影シーンによっては、画像が粗くなることがあります。

スティッチアシストで撮る

大きな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウェアを使い合成処理をすると、パノラマ画像が作れます。



1 [] か [] を選ぶ

- p.54 の手順 1~2 の操作で [] または [] を選びます。

2 1枚目の画像を撮影する

- ▶ 1枚目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。



3 2枚目以降を撮影する

- 1枚目の画像に重ねるようにして、2枚目の画像を撮影します。
- 重ねかたが多少ズレても、合成時に自動補正されます。
- 2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚まで撮影できます。

4 撮影を終える

- [FUNC/SET] を押します。



5 パソコンで合成する

- 画像の合成方法については、「ソフトウェアガイド」(p.2) を参照してください。



テレビに表示しながらの撮影はできません (p.81)。



6

動画のいろいろな機能を使ってみよう

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、さらにいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明しています。



- モードスイッチが「AUTO」になっていることを前提に説明しています。
- 動画の再生や編集は、再生ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。

動画モードを変える

3種類のモードから選べます。

1 モードスイッチをONにする



2 動画モードを選ぶ

- **FUNC SET** を押したあと、▲か▼を押して **[P]** を選び、**FUNC SET** を押します。
- ▲か▼を押してモードを選び、**FUNC SET** を押します。

[P] スタンダード	標準モードです。
[A] ワンポイントカラー	指定した色以外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮影できます。操作方法は「色を変えて撮る」(p.94)を参照してください。
[S] スイッチカラー	



[A] **[S]** では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないことがあります

画質を変える

3種類の画質から選べます。



1 画質を選ぶ

- **FUNC SET** を押したあと、▲か▼を押して [1280] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 項目を選ぶ

- ▲か▼を押して項目を選び、**FUNC SET** を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

画質の一覧

画質 (記録画素数/フレーム数)	内容
1280 1280×720画素/30フレーム/秒	ハイビジョン動画です。
640 640×480画素/30フレーム/秒	標準的な動画です。
320 320×240画素/30フレーム/秒	[640] より記録画素数が小さくなるため、画質は粗くなりますが、撮影時間を約3倍にできます。

撮影時間の目安

画質	撮影時間	
	4GB	16GB
1280	21分23秒	1時間27分37秒
640	46分46秒	3時間11分32秒
320	2時間23分41秒	9時間48分19秒

- 当社測定条件によるものです。
- 一度の撮影で動画の容量が4GBになるか、撮影時間が1280では約10分、640、320では約1時間になると、自動的に撮影が終わります。
- カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

AEロック／露出シフト

撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。



1 ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。



2 露出を固定する



- シャッターボタンから指を放したあと、▲を押すと露出が固定されて露出シフトバーが表示されます。
- もう一度▲を押すと解除されます。

3 露出を変える

- 画面を見ながら、◀か▶を押して明るさを変えます。

4 撮影する

その他の撮影機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。[] [] では、*のついた機能は静止画と同じ操作方法で使えます。










- 被写体をもっと拡大する（デジタルズーム）（p.64）
撮影中にデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません。そのため、最大倍率で撮りたいときは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておきます。撮影中のズーム操作音は記録されます。
- セルフタイマーを使う（p.67）*
- 近くの被写体を撮る（マクロ撮影）（p.72）*
- 遠くの被写体を撮る（遠景撮影）（p.72）*
- 色あいを調整する（ホワイトバランス）（p.76）
- 画像の色調を変える（マイカラー）（p.78）
- 2秒のセルフタイマーで撮る（p.79）*
- テレビを使って撮る（p.81）*
- AFロックで撮る（p.86）
- AF補助光（ランプ）を切る（p.147）*
- 撮影ガイドを表示する（p.149）*
[3:2ガイド] は使えません。
- 手ブレ補正の設定を変える（p.149）*
[入]、[切] の切り換えができます。

再生機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。


- 消す (p.28)
- 画像を素早く探す (p.108)
- 条件で絞り込んで画像を表示する (p.109)
- スライドショーで見る (p.111)
- 画像を切り換えたときの効果を変える (p.114)
- テレビで見る (p.115)
- ハイビジョンテレビで見る (p.116)
- 保護する (p.118)
- まとめて消す (p.121)
- 画像を分類する (マイカテゴリー) (p.123)
- お気に入り設定をする (p.125)
- 回転する (p.127)

「動画を見る」(p.31) で表示される動画操作パネル一覧

	終了
	再生
	スロー再生 (◀か▶で再生速度を変更。音声は再生されません)
	先頭フレームを表示
	フレーム戻し (⏮を押し続けると早戻し)
	フレーム送り (⏭を押し続けると早送り)
	最終フレームを表示
	編集 (p.105)
	PictBridge対応プリンターとつないだとき (p.134) に表示。 「はじめよう！おうちプリント」(p.2) を参照してください。

編集する

撮影した動画の前後を1秒単位で削除できます。



動画編集パネル



動画編集バー

1 [✂] を選ぶ

- p.31の手順3の操作で、表示させた操作パネルから [✂] を選び、**[FUNC SET]** を押します。
- ▶ 動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。

2 編集範囲を指定する

- ▲か▼を押して [⏪] または [⏩] を選びます。
- ◀か▶を押して [⏴] を動かすと、[✂] が1秒ごとに表示されます。[⏪] を選ぶと [✂] 位置より前部、[⏩] を選ぶと後部が削除されます。
- ▶ [⏴] を [✂] 以外の位置に指定しても、[⏪] では1つ左側の [✂] 位置よりも前部、[⏩] では1つ右側の [✂] 位置よりも後部が削除されます。
- ▶ [⏴] で指定した範囲が、動画として残る範囲になります。

3 編集した動画を確認する

- ▲か▼を押して [▶] を選び、**[FUNC SET]** を押すと、編集した動画が再生されます。
- 再度編集するときは、手順2の操作を行います。
- 編集を中止するときは、▲か▼を押して [⏪] を選び **[FUNC SET]** を押したあと、◀か▶を押して [OK] を選び、**[FUNC SET]** を押します。



4 編集した動画を保存する

- ▲か▼を押して [] を選び、**FUNC** を押します。
- ▲▼◀▶を押して [新規保存] を選び、**FUNC** を押します。
- ▶ 別動画として保存されます。

- 手順4で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、編集前の動画は残りません。
- カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存] しか選べません。
- 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。編集するときは、フル充電されたバッテリーかACアダプターキット（別売）(p.152) を使うことをおすすめします。



7

いろいろな再生と編集機能を使ってみよう

この章では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明しています。

- ▶ ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。




- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。
- 編集機能 (p.128~132) は、カードに空き容量がないと使えません。

画像を素早く探す

インデックス表示で画像を探す

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。



1 ズームレバーを☒側へ押す

▶ インデックス表示になります。

- ズームレバーを☒側へ押すごとに、表示される画像の数が増えます。
- ズームレバーをQ側へ押すごとに、表示される画像の数が減ります。



2 画像を選ぶ

- ▲▼◀▶を押して画像を選びます。
- ▶ 選ばれている画像にはオレンジ色の枠が表示されます。
- (PUSH)を押すと、選ばれている画像が1枚表示になります。



たくさんの画像の中から探す

ズームレバーを何回か☒側へ押すと、最大で100画像表示されます。さらにズームレバーを☒側へ押すと、画面全体にオレンジ色の枠が表示されます。この状態で▲か▼を押すと、100画像単位で表示が切り換わり、たくさんの画像の中からでも素早く目的の画像を探せます。

画像を早く切り換えて探す

◀か▶を1秒以上押すと、画像を一列に表示しながら素早く画像を探せます。また、日付ごとにジャンプすることもできます（スクロール再生）。



画像を選ぶ

- 1枚表示にして、◀か▶を1秒以上押すと左の画面が表示されます。
- FUNC SET を押すと1枚表示に戻ります。
- スクロール再生中に▲か▼を押すと、日付ごとにジャンプして画像を探せます。



この効果を使わないようにするには、MENUボタンを押して [▶] タブの [スクロール再生] を選び、[切] を選びます。

条件で絞り込んで画像を表示する

カード内に多くの画像があるときは、条件を指定して表示する画像を絞り込むことができます。この状態で、保護したり（p.118）、画像をまとめて消したり（p.121）することができます。



1 [▼] を選ぶ

- FUNC SET を押したあと、FUNC.メニューの [▼] を選び、もう一度 FUNC SET を押します。

2 条件を選ぶ

- ▲か▼を押して条件を選び、FUNC SET を押します。



3 絞り込み再生で見る

- ▲か▼を押して表示する対象を選び、**再生**を押します（[★] のときを除く）。
- ▶ 絞り込み再生になり、黄色の枠が表示されます。
- ◀か▶を押すと選んだ対象の画像のみが表示されます。
- 手順2で[☑]を選ぶと、絞り込み再生が解除されます。

絞り込み条件

★ お気に入り	お気に入り設定した画像（p.125）を表示
☑ 日付	指定した撮影日の画像を表示
📁 マイカテゴリー	指定したカテゴリーの画像（p.123）を表示
📷 ファイルタイプ	静止画または動画のみを表示

? 対象が選べない?

対象の画像がない条件は、選べません。

💡 まとめて操作する

絞り込み再生をしているときにスライドショーで見ると（p.111）、絞り込んだ画像だけを再生できます。また、次の機能で「すべての絞り込み対象画像」を指定すると、絞り込んだ画像をまとめて操作することができます。

- 「保護する」（p.118）、「まとめて消す」（p.121）、「印刷指定（DPOF）」（p.138）

スライドショーで見る

カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像1枚あたりの表示時間は約3秒です。



1 [FUNC] を選ぶ

- [FUNC] を押したあと、FUNC.メニューの [FUNC] を選び、もう一度 [FUNC] を押します。

2 効果を選ぶ

- ▲か▼を押して効果を選び、[FUNC] を押します。
- ▶ [画像読み込み中] が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- 絞り込み再生中 (p.109) は、絞り込み対象の画像のみが再生されます。
- もう一度 [FUNC] を押すと、一時停止／再開ができます。
- MENUボタンを押すと、終わります。





- 再生中に◀▶を押すと、画像を切り換えられ、◀▶を押したままにすると早送りできます。
- スライドショー中に節電機能は働きません (p.52)。

設定を変える


スライドショーの繰り返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切り換えたときの効果を変えられます。画像を切り換えたときの効果（再生効果）は6種類から選べます。

1 [スライドショー] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [スライドショー] を選び、 を押します。



2 設定する

- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して設定します。
- [スタート] を選んで  を押すと、指定した設定でスライドショーがはじまります。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。



[効果] で [バブル] を選んだときは、[再生間隔] は変えられません。

ピント位置を確認する（フォーカスチェッカー）

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置や、顔を検出して撮影された顔の部分を、拡大表示することができます。




1 DISP.ボタンを押して、ピント位置確認表示にする（p.44）

- ▶ 撮影時にピント合わせを行ったAFフレームや、顔の位置に白のフレームが表示されます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色のフレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色のフレームの箇所が拡大表示されます。




2 拡大表示する箇所を変える

- ズームレバーをQ側へ一度押します。
- ▶ 左の画面が表示されます。
- 複数のフレームが表示されているときは、を押すと別のフレームに移動します。

3 拡大率や表示位置を変える

- ズームレバーを操作して表示倍率を変えたり、▲▼◀▶を押して表示位置を変えながら確認します。
- **MENU** ボタンを押すと、手順 1 に戻ります。

拡大して見る




表示位置の目安

ズームレバーをQ側へ押す

- 拡大表示になり [SET] が表示されて、押し続けると最大約10倍まで拡大できます。
- ▲▼◀▶を押すと、表示位置が移動します。
- ズームレバーをR側へ押すと縮小表示になり、押し続けると1枚表示に戻ります。
- [SET] が表示されている状態で [FUNC/SET] を押すと、[SET] 表示に切り換わり、◀▶を押すと拡大したまま画像を切り換えられます。もう一度 [FUNC/SET] を押すともとに戻ります。

画像を切り換えたときの効果を変える

1枚表示で画像を切り換えたときの見えかた(効果)を、3種類から選べます。



[再生効果] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [再生効果] を選び、◀▶を押して項目を選びます。


テレビで見る

付属のAVケーブル (p.2) でカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像を見ることができます。


1 カメラとテレビの電源を切る

2 カメラとテレビをつなぐ

- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの端子にしっかりと差し込みます。





- ケーブルのプラグを、図のようにテレビの入力端子へしっかりと差し込みます。




3 テレビの電源を入れ、テレビの入力切り換えをケーブルでつないだ入力にする

4 カメラの電源を入れる

-  ボタンを押して電源を入れます。
- ▶ 画像がテレビに表示されます (カメラの画面には何も表示されません)。
- 見終わったらカメラとテレビの電源を切ってから、ケーブルを抜きます。



? 画像がテレビに正しく表示されないときは?


出力方式 (NTSC/PAL) があわないと、画像が正しく表示されません。MENU ボタンを押して、 タブの [ビデオ出力方式] で出力方式を変えてください (日本国内の出力方式は、「NTSC」です)。

ハイビジョンテレビで見る


HDMIケーブル HTC-100（別売）を使うと、ハイビジョンテレビにつないで臨場感のある画像を楽しめます。

1 カメラとテレビの電源を切る

2 カメラとテレビをつなぐ



- ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラのHDMI端子に差し込みます。
- ケーブルのプラグを、図のようにテレビのHDMI端子に差し込みます。
- p.115の手順3～4の操作で画像を表示します。



付属のAVケーブルやインターフェースケーブルとHDMIケーブル HTC-100は、同時にカメラに差し込みません。無理に差し込むと故障の原因になることがあります。



ハイビジョンテレビにつないだときは、操作音は鳴りません。

いろいろな画像を表示する（連想再生）

表示している画像をもとに、4つの画像をカメラが選んで表示します。その中から一つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いがけない順番の再生が楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにおすすめです。



1 【🔍】を選ぶ

- **FUNC SET** を押したあと、FUNC.メニューの【🔍】を選び、もう一度 **FUNC SET** を押します。
- ▶ 4枚の画像が候補として表示されます。



2 画像を選ぶ

- **▲▼◀▶** を押して次に見たい画像を選びます。
- ▶ 選んだ画像が画面中央に表示され、次の4枚の候補が表示されます。
- **FUNC SET** を押すと画面中央の画像が画面いっぱいに表示されます。再度 **FUNC SET** を押すと、もとの表示に戻ります。
- **MENU** ボタンを押すと 1 枚表示に戻ります。

● このカメラで撮影した静止画だけが連想再生の対象になります。

● 次のときは【🔍】を使えません。

- このカメラで撮影した静止画が50枚に満たないとき
- 対象の画像以外を表示しているとき
- 表示する画像を絞り込んでいるとき



保護する

大切な画像をカメラの消去機能（p.28、121）で誤って消さないよう、保護することができます。



【ON】を選ぶ

- **FUNC.SET**を押したあと、FUNC.メニューの【ON】を選び、もう一度**FUNC.SET**を押します。
- ▶ 保護されると【ON】が表示されます。
- 解除するときは、もう一度FUNC.メニューの【ON】を選び、**FUNC.SET**を押します。



カードを初期化（p.22、51）すると、保護された画像も消えます。



保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、保護を解除してください。

メニューから操作する

1 【保護】を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの【保護】を選び、**FUNC.SET**を押します。

2 指定方法を選ぶ

- ▲か▼を押して指定方法を選び、**FUNC.SET**を押します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。



1枚ずつ指定する



1 【画像指定】 を選び指定する

- p.118の手順2の操作で【画像指定】を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- ◀か▶を押して画像を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- ▶指定されると**[On]**が表示されます。
- もう一度**[FUNC SET]**を押すと解除され、**[On]**が消えます。
- 複数指定するときには、上記の操作を繰り返します。



2 MENUボタンを押す

3 保護する

- ◀か▶を押して【OK】を選び、**[FUNC SET]**を押します。

範囲で指定する



1 【範囲で指定】 を選ぶ

- p.118の手順2の操作で【範囲で指定】を選び、**[FUNC SET]**を押します。

2 始点の画像を指定する

- **[FUNC SET]**を押します。



- ◀か▶を押して画像を選び、**FUNC SET**を押します。



3 終点の画像を指定する

- ▶を押して [終点選択] にし、**FUNC SET**を押します。
- ◀か▶を押して画像を選び、**FUNC SET**を押します。
- 始点より前の画像は選べません。



4 保護する

- ▼を押して [保護] を選び、**FUNC SET**を押します。

すべての画像を指定する



1 [全画像] を選ぶ

- p.118の手順2の操作で [全画像] を選び、**FUNC SET**を押します。

2 保護する

- ▲か▼を押して [保護] を選び、**FUNC SET**を押します。



「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で [解除] を選ぶと、すべての画像の保護をまとめて解除することができます。

まとめて消す

すべての画像をまとめて消すことができます。消した画像は復元できないので、十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 (p.118) は消えません。



1 [消去] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [消去] を選び、 を押します。



2 指定方法を選ぶ

- ▲か▼を押して指定方法を選び、 を押します。
- MENUボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する



1 [画像指定] を選び指定する

- 上記の手順2の操作で [画像指定] を選び、 を押します。
- ◀か▶を押して画像を選び、 を押します。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度 を押すと解除され、[✓] が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



2 MENUボタンを押す

3 消す

- ◀▶ を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押します。

範囲で指定する

1 [範囲で指定] を選ぶ


- p.121の手順2の操作で [範囲で指定] を選び、**FUNC SET** を押します。
- p.119の手順2～3の操作で指定します。



2 消す

- ▼ を押して [消去] を選び、**FUNC SET** を押します。

すべての画像を指定する



1 [全画像] を選ぶ

- p.121の手順2の操作で [全画像] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 消す

- ◀▶ を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押します。

画像を分類する（マイカテゴリー）

画像を種類別に分類することができます。また、種類別に絞り込んで表示した状態（p.109）で次の機能を使うと、分類した画像をまとめて操作することができます。

- スライドショーで見る（p.111）、保護する（p.118）、まとめて消す（p.121）、印刷指定（DPOF）（p.138）




1 [FUNC] を選ぶ

- [FUNC] を押して、FUNC.メニューの [FUNC] を選び、もう一度 [FUNC] を押します。



2 カテゴリーを選ぶ

- ▲か▼を押して種類を指定し、[FUNC] を押します。
▶ 指定されると [✓] が表示されます。



3 設定する

- MENU ボタンを押すと、「変更内容を保存しますか?」が表示されます。
- ◀か▶を押して [OK] を選び、[FUNC] を押します。





手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったときは、マイカテゴリーが設定されません。

撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。

- [顔]：顔が検出された画像、または [AF] [FA] [3] で撮影した画像
- [風景]：AUTO時に [朝] [日] [夜] と判別された画像、または [風景] で撮影した画像
- [その他]：[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] で撮影した画像


メニューから操作する

1 [マイカテゴリー] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [マイカテゴリー] を選び、 を押します。






2 指定方法を選ぶ

- ▲か▼を押して指定方法を選び、 を押します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

1枚ずつ指定する



1 [画像指定] を選び指定する

- p.124の手順2の操作で [画像指定] を選び、 を押します。
- ◀か▶を押して画像を選びます。
- ▲か▼を押して種類を指定し、 を押します。
 - ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度  を押すと解除され、[✓] が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。

2 MENUボタンを押す

3 設定する

- ◀か▶を押して [OK] を選び、 を押します。



範囲で指定する



1 【範囲で指定】を選び指定する

- p.124の手順2の操作で【範囲で指定】を選び、**FUNC SET**を押します。
- p.119の手順2～3の操作で指定します。
- ▼を押して種類の項目を選び、◀か▶を押してカテゴリーを指定します。

2 設定する

- ▼を押して【設定】を選び、**FUNC SET**を押します。



手順2で【解除】を選ぶと、【範囲で指定】した画像のカテゴリーを、まとめて解除することができます。

お気に入り設定をする

お気に入りを設定すると、設定した画像だけをかたんに分類できます。設定した画像だけを絞り込んで、見る、保護、消すの操作ができます (p.109)。



【★】を選ぶ

- **FUNC SET**を押したあと、FUNC.メニューの【★】を選び、もう一度**FUNC SET**を押します。
- ▶ 指定されると【★】が表示されます。
- 解除するときには、もう一度FUNC.メニューの【★】を選び、**FUNC SET**を押します。



Windows 7またはWindows Vistaをお使いのときは、お気に入り設定した画像をパソコンに取り込むと、評価が3 (★★★★☆☆) に設定されます (動画を除く)。

メニューから操作する



1 【お気に入り】を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [お気に入り] を選び、**FUNC SET** を押します。



2 指定する

- ◀か▶を押して画像を選び、**FUNC SET** を押しします。
- ▶ 指定されると [★] が表示されます。
- もう一度 **FUNC SET** を押すと解除され、[★] が消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



3 設定する

- MENUボタンを押すと、[変更内容を保存しますか?] が表示されます。
- ◀か▶を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押しします。

回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



1 [Q] を選ぶ

- FUNC.SET を押して、FUNC.メニューの [Q] を選び、もう一度 FUNC.SET を押します。



2 回転する

- ◀か▶を押すと指定した方向に90度単位で回転します。
- FUNC.SET を押すと設定されます。

メニューから操作する



1 [回転] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [回転] を選び、FUNC.SET を押します。



2 回転する


- ◀か▶を押して画像を選びます。
- FUNC.SET を押すたびに90度単位で回転します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。



画質が [280] の動画は回転できません。

画像を小さくする (リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



1 [リサイズ] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [リサイズ] を選び、 を押します。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選び、 を押します。



3 大きさを選ぶ

- ◀か▶を押して大きさを選び、 を押します。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。



4 新規保存する

- ◀か▶を押して [OK] を選び、 を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。



5 画像を確認する

- MENUボタンを押すと、[保存した画像を表示します] が表示されます。
- ◀か▶を押して [はい] を選び、 を押します。
- ▶ 保存した画像が表示されます。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。
- 記録画素数が [M] の画像 (p.74) や、手順3で [XS] にした画像は、編集できません。

画像を切り抜く（トリミング）

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。



1 【トリミング】を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの【トリミング】を選び、 を押します。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選び、 を押します。

3 切り抜く範囲を調整する

- ▶ 画像を切り抜く範囲が枠で表示されます。
- ▶ 左上にもと画像、右下に切り抜き後の画像が表示されます。
- ズームレバーを左右に押しと枠の大きさが変わります。
- ▲▼◀▶を押すと枠の位置が移動できます。
- DISPボタンを押すと、枠の縦横が変わります。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔の位置に灰色の枠が表示されます。 を押しと別の枠に切り換わり枠を中心にトリミングできます。
- MENUボタンを押します。

4 新規保存して画像を確認する

- p.128の手順4～5の操作を行います。

切り抜き範囲



切り抜き範囲の表示

切り抜き後の記録画素数




- 記録画素数が[W][S]の画像 (p.74) や、リサイズした[XS]の画像 (p.128) は、編集できません。
- トリミングできる画像の縦横比率は4:3 (縦のときは3:4) 固定となります。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。



画像の色調を変える（レタッチマイカラー）

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容はp.78を参照してください。



1 [レタッチマイカラー] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [レタッチマイカラー] を選び、 を押しします。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選び、 を押しします。

3 項目を選ぶ

- ◀か▶を押して項目を選び、 を押しします。
- ▶ 選んだ効果で画像が表示されます。



4 新規保存して画像を確認する

- p.128の手順4～5の操作を行います。



- 繰り返し画像の色調を変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。
- 撮影時のマイカラー（p.78）と色調が若干異なることがあります。

明るさを補正する (i-コントラスト)

人の顔や背景など、一部が暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差が小さい画像は、くつきりした印象となるように自動補正します。補正方法は、[自動] [弱] [中] [強] の4種類から選べます。補正した画像は別画像として保存します。



1 [i-コントラスト] を選ぶ

- MENU ボタンを押して、 タブの [i-コントラスト] を選び、 を押します。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶ を押して画像を選び、 を押します。



3 項目を選ぶ

- ◀か▶ を押して項目を選び、 を押します。

4 新規保存して画像を確認する

- p.128の手順4～5の操作を行います。

? [自動] では思いどおりに補正されない?


[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。



- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像として保存できます。



1 [赤目補正] を選ぶ

- MENUボタンを押して、 タブの [赤目補正] を選び、 を押します。

2 画像を選ぶ

- を押して画像を選びます。

3 補正する

- を押します。
 - ▶ 検出された赤目部分が補正され、補正した部分に枠が表示されます。
- 「拡大して見る」(p.114) の操作で画像を拡大／縮小できます。



4 新規保存して画像を確認する

- を押して [新規保存] を選び、 を押します。
 - ▶ 別画像として保存されます。
- p.128の手順5の操作を行います。



- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 手順4で [上書き保存] を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- 保護されている画像は上書き保存できません。

8

印刷してみよう

この章では、撮影した画像を、別売のキャノン製PictBridge対応プリンター（p.39）で印刷する方法や、印刷する画像の指定方法について説明しています。「はじめよう！おうちプリント」（p.2）もあわせて参照してください。

キャノン製PictBridge対応プリンター



SELPHY シリーズ



PIXUS シリーズ

印刷する

撮影した画像は、カメラとPictBridge（ピクトブリッジ）対応プリンター（別売）を付属のインターフェースケーブル（p.2）でつないで、かんたんに印刷できます。

1 カメラとプリンターの電源を切る

2 カメラとプリンターをつなぐ


- ふたを開き、ケーブルの小さい方のプラグを図の向きにして、カメラの端子にしっかりと差し込みます。
- ケーブルの大きい方のプラグをプリンターに差し込みます。プリンターとのつなぎかたについては、プリンターの使用説明書を参照してください。




3 プリンターの電源を入れる

4 カメラの電源を入れる

-  ボタンを押して電源を入れます。





5 印刷する画像を選ぶ


-  を押して画像を選びます。





6 印刷する

-  を押したあと、FUNC.メニューの  を選び、もう一度  を押します。
- ▶ 印刷指定画面が表示されます。
- ▲か▼を押して [印刷] を選び、 を押します。
- ▶ 印刷がはじまります。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順5～6の操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの電源を切り、ケーブルを抜きます。

- 
- 印刷方法については、「はじめよう！おうちプリント」(p.2) を参照してください。
 - キヤノン製PictBridge対応プリンター（別売）については、p.39を参照してください。ただし、CP710/CP510/CP500/CP400/CP330/CP300/CP200ではインデックス印刷はできません。

かんたん予約と印刷 (DPOF)

撮影直後や画像の再生中にFUNC.メニューで、印刷予約 (DPOF) ができます。印刷予約をして、カメラとプリンターをつなぐとかんたんに印刷できます。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

かんたん予約をする

1 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選びます。

2 [凸] を選ぶ (動画は除く)

- (FUNC SET) を押したあと、▲か▼を押して [凸] を選び、もう一度 (FUNC SET) を押します。



3 印刷予約をする

- ▲か▼を押して印刷枚数を指定し、◀か▶を押して [予約する] を選び、(FUNC SET) を押します。
- 印刷予約を解除するときは、印刷予約した画像を表示し、(FUNC SET) を押して、FUNC.メニューの [凸] を選んで (FUNC SET) を押し、◀か▶を押して [解除する] を選び、(FUNC SET) を押します。

予約した画像を印刷する

キヤノン製SELPHYシリーズのプリンターを例にして説明します。


印刷される枚数



1 カメラとプリンターをつなぐ

- p.134の手順1～4の操作を行います。

2 印刷する

- ▲か▼を押して [すぐに印刷] を選び、 を押します。
- ▶ 印刷がはじまります。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

印刷指定 (DPOF)

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷や写真店への印刷注文をすることができます (最大998画像)。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

印刷内容の設定

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。




1 [印刷の設定] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[凸] タブの [印刷の設定] を選び、 を押します。

2 設定する

- ▲か▼を押して項目を選び、◀か▶を押して設定します。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

印刷タイプ	スタンダード	1枚の用紙に1枚の画像を印刷
	インデックス	1枚の用紙に縮小画像を複数印刷
	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷
日付	入	撮影日を入れて印刷
	切	—
画像番号	入	画像番号を入れて印刷
	切	—
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除
	切	—

- プリンターまたは写真店によっては、設定した内容が反映されないことがあります。
- 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、 が表示されることがあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を [入] にはできません。
- 日付の並びは、[↑↑] タブの [日付/時刻] の設定で印刷されます (p.20)。

1枚ずつ枚数を指定する



1 【印刷する画像を指定】を選ぶ

- MENUボタンを押して、[凸] タブの [印刷する画像を指定] を選び、**(FUNC SET)** を押しします。

2 画像を選ぶ

- ◀か▶を押して画像を選び、**(FUNC SET)** を押しします。
- ▶枚数指定ができるようになります。
- [インデックス] では、指定されると [✓] が表示され、もう一度**(FUNC SET)** を押しすと、解除されて [✓] が消えます。



3 枚数を設定する

- ▲か▼を押して枚数を指定します (最大99枚)。
- 手順2~3の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。
- [インデックス] では枚数の指定ができません。手順2の操作で画像のみを選んでください。
- MENUボタンを押すと設定され、メニュー画面に戻ります。

範囲で指定する




1 [範囲で指定] を選ぶ

- p.139の手順1の操作で [範囲で指定] を選び、**FUNC SET** を押します。
- p.119の手順2～3の操作で指定します。

2 印刷指定する

- **▲**か**▼**を押して [画像指定] を選び、**FUNC SET** を押します。

すべての画像を指定する




1 [すべての画像を指定] を選ぶ

- p.139の手順1の操作で [すべての画像を指定] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 印刷指定する

- **◀**か**▶**を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押します。

すべての指定を解除する



1 [すべての指定を解除] を選ぶ

- p.139の手順1の操作で [すべての指定を解除] を選び、**FUNC SET** を押します。

2 指定を解除する

- **◀**か**▶**を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押します。

9

カメラの設定を自分好みに変えよう

カメラの各種設定を撮影スタイルにあわせて変えられます。章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法について説明しています。

カメラの設定を変える

メニューの [Ft] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定することができます (p.47)。

音を変える

カメラの各種動作音を変えられます。



● [音の選択] を選び、**FUNC SET** を押します。

● ▲か▼を押して項目を選びます。

● ◀か▶を押して内容を選びます。

- | | |
|---|---|
| 1 | オリジナルの音が登録されています。
音は変えられません。 |
| 2 | オリジナルの音が登録されています。
付属のソフトウェアを使って変えられま
す (p.2)。 |

機能の説明を表示しない

FUNC.メニュー (p.46) やメニュー (p.47) で項目を選ぶと、機能の説明が表示されます。この説明を表示しないようにすることができます。



● [機能ガイド] を選び、◀か▶を押して [切] を選びます。

起動画面を変える

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。



- [起動画面] を選び、**FUNC SET** を押します。
- ◀か▶ を押して内容を選びます。

<input type="checkbox"/> x	起動画面は表示されません。
1	オリジナルの画像が登録されています。画像は変えられません。
2	オリジナルの画像が登録されています。撮影した画像を登録したり、付属のソフトウェアを使って変えることができます。

撮影した画像を起動画面にする

▶ボタンを押して、再生モードにすると登録できます。



- [起動画面] を選び、**FUNC SET** を押します。
- ◀か▶ を押して [2] を選び、**FUNC SET** を押します。



- ◀か▶ を押して画像を選び、**FUNC SET** を押します。
- ◀か▶ を押して [OK] を選び、**FUNC SET** を押すと登録されます。



付属のソフトウェアで音や起動画面を登録する


付属のソフトウェアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することができます。また、CANON iMAGE GATEWAYからダウンロードした専用の各種動作音や起動画面を、カメラに登録することもできます。詳しくは「ソフトウェアガイド」(p.2.)を参照してください。



起動画面を登録すると、以前の登録内容は消えます。

画像番号のつけかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001～9999の番号がつけられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変えることができます。



- [画像番号] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

通し番号	画像番号9999の画像が撮影／保存されるまでは、カードを交換して撮影しても連番になります。
オートリセット	カードを交換したり、フォルダが新しく作られたときは、画像番号が0001に戻ります。

- [通し番号] [オートリセット] とも、交換するカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号0001の画像から順に保存したいときは、初期化 (p.22、51) したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアガイド」を参照してください (p.2)。



フォルダを撮影日ごとに作る


撮影した画像を保存するフォルダは月ごとに作成されますが、撮影日ごとに作成することもできます。



- [フォルダ作成] を選び、◀か▶を押して [毎日] を選びます。
- 撮影日ごとに新しいフォルダが作られ、撮影した画像が保存されます。

レンズ収納時間を変える


撮影状態から **[▶]** ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納されます (p.27)。**[▶]** ボタンを押すとすぐにレンズが収納されるようにしたいときは、収納時間を [0秒] に設定します。



- [レンズ収納時間] を選び、**[◀]**か**[▶]**を押して [0秒] を選びます。

節電機能を切る


節電機能 (p.52) を [切] にできます。バッテリーの消耗を防ぐため、通常は [入] をおすすめします。



- [節電] を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- **[▲]**か**[▼]**を押して [オートパワーオフ] を選び、**[◀]**か**[▶]**を押して [切] を選びます。
- [切] にすると節電機能は働きません。電源の切り忘れに注意してください。

画面が消えるまでの時間を変える

節電機能 (p.52) が働いて、画面が自動的に消えるまでの時間を設定できます。なお、[オートパワーオフ] が [切] のときも働きます。



- [節電] を選び、**[FUNC SET]**を押します。
- **[▲]**か**[▼]**を押して [ディスプレイオフ] を選び、**[◀]**か**[▶]**を押して時間を選びます。
- バッテリーの消耗を防ぐため、通常は [1分] 以下をおすすめします。

世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエリアを登録しておく、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付／時刻を設定しなおす必要がなく便利です。



1 自宅のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、**FUNC SET** を押します。
- はじめて設定するときは、左の画面が表示されていることを確認し、**FUNC SET** を押します。
- ◀か▶を押して自宅エリアを選び、**FUNC SET** を押します。▲か▼を押して [**☀**] を選ぶと、サマータイム（1時間プラスされます）を設定できます。

2 訪問先のエリアを設定する

- ▲か▼を押して [**✂** 訪問先] を選び、**FUNC SET** を押します。
- ◀か▶を押して訪問先エリアを選び、**FUNC SET** を押します。
- 手順1と同じように、サマータイムも設定できます。



3 訪問先のエリアに切り換える

- ▲か▼を押して [**✂** 訪問先] を選び、**MENU** ボタンを押します。
- ▶ [エリア設定] や撮影画面 (p.158) に [**✂**] が表示されます。



[**✂**] の状態で日付／時刻を変える (p.20) と、[**🏠** 自宅] の日時も自動的に変わります。

撮影機能の設定を変える

モードスイッチを  にして **P**モードにし、メニューの  タブで設定します (p.47)。





ここで説明する機能を **P**モード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください (p.160~163)。

AF補助光 (ランプ) を切る


暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにランプ (前面) が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。








- [AF補助光] を選び、かを押して [切] を選びます。

赤目緩和機能 (ランプ) を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ (前面) が点灯します。このランプを点灯しないようにすることができます。



- [ストロボ設定] を選び、を押します。
- かを押して [赤目緩和ランプ] を選び、かを押して [切] を選びます。

撮影直後の画像表示時間を変える

撮影直後に画像が表示される時間を変えられます。



- [撮影の確認] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

2～10秒	設定した時間だけ画像を表示します。
ホールド	シャッターボタンを半押しするまで画像を表示します。
切	画像は表示されません。

撮影直後の画面表示を変える

撮影直後の画面表示を変えることができます。




- [レビュー情報] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

非表示	撮影した画像だけを表示します。
詳細表示	詳細情報表示 (p.44) になります。
ピント確認	AFフレームの位置を拡大表示して、ピントを確認することができます。操作方法は、「ピント位置を確認する (フォーカスチェッカー)」 (p.113) と同じです。

撮影ガイドを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線や、L判、はがきなど、縦横比が3:2の用紙に印刷するときの目安となるガイドを、画面上に表示することができます。



- [撮影ガイド] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

グリッドライン	格子線が画面に表示されます。
3:2ガイド	上下に灰色の帯が表示されます。この部分は縦横比が3:2の用紙に印刷されません。
両方	グリッドラインと3:2ガイドの両方が表示されます。

- [W] では、[3:2ガイド] [両方] は設定できません。



- 「グリッドライン」は画像に記録されません。
- [3:2ガイド] の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際の画像は、灰色の部分も画像として記録されます。

手ブレ補正の設定を変える



- [手ブレ補正] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

入	常時手ブレを補正します。画面上で補正効果が確認できるため、構図の確認やピント合わせがしやすくなります。
撮影時	撮影される瞬間のみ手ブレを補正します。
流し撮り	上下方向だけブレを補正します。横方向に動いているものをカメラで追いかけて撮影するときに適しています。




- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。また、三脚などでカメラを固定するときは、[切] にすることをおすすめします。
- [流し撮り] は、カメラを横位置にして撮影してください。カメラが縦位置では補正されません。

再生機能の設定を変える

▶ ボタンを押して、メニューの [▶] タブで設定します (p.47)。

再生したときに表示する画像を選ぶ



- [再生開始位置] を選び、◀か▶を押して内容を選びます。

前回の画像	再生したときに、前回最後に再生した画像が表示されます。
最新の画像	再生したときに、撮影した最新画像が表示されます。

10


カメラを使うときに役立つ情報

ACアダプターキット（別売）の使いかたや、「故障かな?と思ったら」のほか、画面表示の一覧やカメラの機能一覧を掲載しています。また、章の最後には索引を掲載しています。

家庭用電源でカメラを使う

ACアダプターキットACK-DC60（別売）を使うと、バッテリーの残量を気にせずにカメラを使うことができます。


1 カメラの電源を切る



端子部


2 カプラーを入れる

- ふたを開き（p.16）、カプラーを図の向きにして、「カチッ」と音がしてロックされるまで差し込みます。
- ふたを閉めます（p.17）。



3 プラグをカプラーにつなぐ

- カバーを開き、アダプターのプラグをカプラーの端子にしっかりと差し込みます。



4 電源コードを取り付ける

- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってからプラグをコンセントから抜いてください。



カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。



ACアダプターキット ACK-DC10も同様にお使いになれます。

故障かな？と思ったら

「カメラが故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

電源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- 指定されたバッテリーで、残量があることを確認してください (p.15)。
- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください (p.17)。
- カード／バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください (p.17)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れなおしてください。

バッテリーの消耗が早い

- 低温下ではバッテリー性能が低下します。端子カバーを付けて、ポケットなどでバッテリーを温めてからお使いください。

レンズが出たままで収納されない

- 電源を入れたまま、カード／バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください (p.17)。

テレビ表示

テレビに表示できない／画面が乱れる (p.115)

撮影

撮影できない

- 再生モードのとき (p.27) は、シャッターボタンを半押ししてください (p.23)。

暗い場所での画面表示がおかしい (p.45)

撮影中の画面表示がおかしい

以下のときは、静止画には記録されませんが、動画には記録されます。注意してください。

- カメラに強い光があたると、表示が黒くなることがあります。
- 蛍光灯下で撮影すると、画面がちらつくことがあります。
- 明るい光源を撮影すると、画面に赤紫色の帯が表示されることがあります。

シャッターボタンを押したら、画面に [⚡] が点滅表示されて撮影できない (p.26)

シャッターボタンを半押ししたときに、[📷] が表示される (p.26、63)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (p.149)。
- ストロボを [⚡] にしてください (p.71)。
- ISO感度を高くしてください (p.75)。
- 三脚などでカメラを固定してください。

画像がボケて撮影されている

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください (p.23)。
- 撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください (p.167)。
- [AF補助光] を [入] にしてください (p.147)。
- 意図しない機能 (マクロ撮影など) が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください (p.81、86)。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

- 被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる

- ストロボを [⚡] にしてください (p.71)。
- 露出補正で明るさを調整してください (p.71)。
- i-コントラストで補正してください (p.90、131)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください (p.88、87)。

被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボを [⚡] にしてください (p.63)。
- 露出補正で明るさを調整してください (p.71)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください (p.90、131)。
- 被写体にあたっている照明を弱めてください。

ストロボが光ったのに暗い画像になった (p.26)

- ISO感度を高くしてください (p.75)。
- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (p.71)。

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる (白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください (p.71)。
- ストロボを [⚡] にしてください (p.63)。

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

- 空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください (p.75)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります (p.75)。

目が赤く写る (p.91)

- [赤目緩和ランプ] を [入] に設定してください (p.147)。ストロボ撮影のときは、ランプ (前面) (p.42) が点灯して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づくと効果が上がります」。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

- カードをこのカメラで物理フォーマットしてください (p.51)。

撮影機能やFUNC.メニューの設定ができない

- 設定できる項目は撮影モードによって異なります (p.160～163)。

モードスイッチやボタンが使えない

- 電源を入れるときに電源ボタン以外を押していると、ウォータープルーフケース (別売) 専用のモードになり、モードスイッチや一部のボタンが使えなくなることがあります。電源を入れなおしてください。

動画撮影**正しい撮影時間が表示されない、または中断される**

- カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が撮影されています (p.30、101)。

画面に【❗】が表示され、撮影が自動的に終わった

カメラの内部メモリーが少なくなりました。以下の方法を試してください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする (p.51)。
- 画質を変える (p.101)。
- 書き込み速度の速いカードを使う (p.101)。

ズームできない

- 撮影中はデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません (p.103)。

再生**再生できない**

- パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアガイド」(p.2)を参照してください。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで初期化したカードをお使いください (p.22、51)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。
- パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像がフレーム (コマ) 落ちしたり、音声が途切れたりすることがあります。

パソコン**画像をパソコンに取り込めない**

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、以下の操作で画像の取り込み速度を遅くすることで、問題が解決できることがあります。

- MENUボタンを押したまま、▲とⓂ️を同時に押します。表示された画面で[B]を選んでⓂ️を押します。

画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。

カードがありません

- カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (p.17)。

カードがロックされています

- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードのスイッチが「LOCK」側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き込みできる方へ切り換えます (p.17)。

記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます (p.17)。

カードが異常です (p.51)

- 初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示が出るときは、別紙の相談窓口へご相談ください (p.17)。

カード残量が足りません

- カードの空き容量がないため、撮影 (p.24、53、69、83) や編集 (p.128～132) はできません。画像を消して (p.28、121) 空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します (p.17)。

バッテリーを交換してください (p.17)

画像がありません

- カードに表示できる画像が入っていません。

保護されています (p.118)

認識できない画像です／互換性のないJPEGです／画像が大きすぎます／再生できません (AVI)

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です／回転できない画像です／処理できない画像です／登録できない画像です／処理できません／指定できない画像です

- 非対応の画像は、拡大 (p.114)、お気に入り設定 (p.125)、回転 (p.127)、編集 (p.128～132)、起動画面への登録 (p.143)、カテゴリー分け (p.123)、印刷指定 (p.136、138) はできません。
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、拡大、回転、編集、起動画面への登録、カテゴリー分け、印刷指定はできません。
- 動画は、拡大 (p.114)、編集 (p.128～132)、印刷予約 (p.136、138)、起動画面への登録 (p.143) はできません。

指定範囲が正しくありません

- 画像を範囲指定 (p.119、122、125) するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとした。

指定枚数の上限を超えています

- 印刷指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします (p.139)。
- 印刷指定を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度指定します (p.139)。
- 保護 (p.118)、消去 (p.121)、マイカテゴリー (p.123)、お気に入り (p.125) で、501枚以上の画像を指定しようとした。

通信エラー

- カードに大量の画像 (1000枚程度) があるため、パソコンに画像を取り込んだり印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー (市販品) を使います。印刷するときは、プリンターのカードスロットにカードを差して印刷します。

ファイル名が作成できません

- カメラが作成しようとしたフォルダや画像と同じファイル名があるとき、画像番号が最大値になっているときは、フォルダや画像が作成できません。[↑↑] メニューで [画像番号] を [オートリセット] に変えるか (p.144)、カードを初期化します (p.22、51)。

レンズエラーを検知しました


- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の相談窓口へご相談ください。

カメラがエラーを検知しました (エラー番号)

- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、エラー番号 (Exx) を控えて、別紙の相談窓口へご相談ください。

画面の表示内容一覧


撮影時（情報表示あり）



- | | | |
|--|--|---|
| ① バッテリー残量表示
(p.15) | ⑩ 静止画：撮影可能枚数
(p.15、74)
動画：撮影可能時間
(p.30、101) | ⑱ ストロボモード
(p.63、71、89) |
| ② カメラ位置* | ⑪ セルフタイマー (p.67、
79、80) | ⑲ 赤目自動補正 (p.91) |
| ③ ホワイトバランス
(p.76) | ⑫ AFフレーム (p.25、84) | ⑳ 日付写し込み (p.66) |
| ④ マイカラー (p.78) | ⑬ スポット測光枠 (p.87) | ㉑ ISO感度 (p.75) |
| ⑤ i-コントラスト (p.90) | ⑭ デジタルズーム倍率
(p.64)、デジタルテレコン
パーター (p.65) | ㉒ 撮影ガイド (p.149) |
| ⑥ ドライブモード (p.77) | ⑮ フォーカスゾーン (p.72)、
AFロック (p.86) | ㉓ AEロック (p.88)、
FEロック (p.88)、
露出シフト (p.102) |
| ⑦ 手ブレ警告 (p.153) | ⑯ 撮影モード (p.42) | ㉔ シャッタースピード |
| ⑧ 測光モード (p.87) | ⑰ 目つむり検出 (p.92) | ㉕ 絞り数値 |
| ⑨ 圧縮率 (画質) (p.73、
101) /記録画素数
(p.73) | | ㉖ 露出補正 (p.71) |
| | | ㉗ ズームバー (p.24) |
| | | ㉘ 手ブレ補正 (p.149) |
| | | ㉙ エリア設定 (p.146) |















* ：通常、 ：カメラを縦位置に構えたとき
撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時には、カメラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見ることができます。ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

再生時（詳細情報表示）




























- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ① 印刷予約 (p.136) | ⑩ 記録画素数 (p.73) | ⑲ フォーカスゾーン (p.72) |
| ② マイカテゴリー (p.123) | ⑪ バッテリー残量表示 (p.15) | ⑳ ファイルサイズ (p.74) |
| ③ 撮影モード (p.42) | ⑫ 測光モード (p.87) | ㉑ 静止画：記録画素数 (p.74)
動画：撮影時間 (p.101) |
| ④ ISO感度 (p.75) | ⑬ フォルダ番号-画像番号 (p.144) | ㉒ 保護 (p.118) |
| ⑤ 露出補正量 (p.71)、露出シフト量 (p.102) | ⑭ 再生画像番号/総画像数 | ㉓ お気に入り (p.125) |
| ⑥ ホワイトバランス (p.76) | ⑮ シャッタースピード (p.101) | ㉔ マイカラー (p.78、130) |
| ⑦ ヒストグラム (p.45) | ⑯ 絞り数値、画質 (動画) | ㉕ 赤目補正 (p.91、132) |
| ⑧ 画像編集 (p.128～132) | ⑰ ストロボ発光 (p.71、89) | ㉖ 撮影日時 (p.19) |
| ⑨ 圧縮率 (画質) (p.73)、MOV (動画) (p.101) | ⑱ i-コントラスト (p.90、131) | |






















撮影機能 / FUNC.メニュー 一覧

機能	撮影モード					
		AUTO	P			
露出補正 (p.71)		-	○	○	○	○
AEロック / FEロック (p.88、102)		-	○	-	-	-
フォーカスゾーン (p.72)		-	○	-	-	-
		○	○	○	○	○
		-	○	-	-	-
AFロック (p.86)		-	○	-	-	-
ストロボ (p.63、71、89)		○	○	○	○	○
		-	○	○	○	○
		*3	○	-	*4	-
		○	○	○	○	○
セルフタイマー (p.67、79、80)		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
		○	○	○	○	○
テレビ表示 (p.81)		○	○	○	○	○

FUNC.メニュー 一覧

測光モード (p.87)		○	○	○	○	○
	[] []	-	○	-	-	-
マイカラー (p.78)		○	○	○	○	○
	       	-	○	-	-	-
	   *5					
ホワイトバランス (p.76)	AWB	○	○	○	○	○
	     	-	○	-	-	-
ISO感度 (p.75)		○	○	○	○	○
	ISO 80 100 200 400 800 1600	-	○	-	-	-
ドライブモード (p.77)		○	○	○	○	○
		-	○	○	○	○
記録画素数 (p.73、101)	L M1 M2 M3 S 	○	○	○	○	○
	1280 640 320	-	-	-	-	-
圧縮率 (画質) (p.73)		○	○	○	○	○

*1 FEロック不可、露出シフト可能 *2 [時間] は0~30秒、[枚数] は1~10枚まで設定可能 *3 自動でスローシンクロ発光 *4 ストロボ発光時は  *5 [AS] [AW] 時はホワイトバランス選択不可 *6 白データの取り込み不可 *7 [M] 固定 *8 [V] は選択不可

																	
																	
																	
○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1	—
—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○

FUNC.メニュー一覧

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	*6	○	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	*7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*8	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—

○選択可能または自動設定 一選択不可

メニュー一覧

📷 撮影タブメニュー一覧

機能		撮影モード		📷				
		AUTO	P	🔄	📷	📷		
AFフレーム (p.84)	顔優先AiAF	○	○	○	○	○		
	中央	—	○	○	○	○		
AFフレームサイズ (p.85)	標準 / 小	—	○	—	—	—		
デジタルズーム (p.64)	入	○	○	○	○	○		
	切	○	○	○	○	○		
	テレコン1.7x / テレコン2.1x	○	○	○	○	○		
ピント位置拡大 (p.85)	入 / 切	○	○	○	○	○		
サーボAF (p.86)	入 / 切	*2	○	○	○	○		
AF補助光 (p.147)	入 / 切	○	○	○	○	○		
ストロボ設定 (p.91、147)	赤目自動補正 入 / 切	○	○	○	○	○		
	赤目緩和ランプ 入 / 切	○	○	○	○	○		
i-コントラスト (p.90)	自動 / 切	*3	○	—	—	—		
撮影の確認 (p.148)	切 / 2~10秒 / ホールド	○	○	○	○	○		
レビュー情報 (p.148)	非表示 / 詳細表示 / ピント確認	○	○	○	○	○		
目つぶり検出 (p.92)	入 / 切	○	○	○	○	○		
撮影ガイド (p.149)	切 / グリッドライン	○	○	○	○	○		
	3:2ガイド / 両方	○	○	○	○	○		
手ブレ補正 (p.149)	入 / 切	*4	○	○	○	○		
	撮影時 / 流し撮り	—	○	○	○	○		
日付写し込み (p.66)	切 / 日付のみ / 日付+時刻	○	○	○	○	○		

*1 [AiAF] のみ *2 動きを検出したときは [入] *3 常時 [自動] *4 常時 [入]

📷															📷		
📷	🔄	📷	🔄	📷	A/S	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	A/S
○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	*1	*1	
○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
○	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
○	*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	
-	-	-	-	*3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	

○選択可能または自動設定 - 選択不可

設定タブメニュー一覧

項目	内容	参照ページ
消音	する / しない*	p.48
音量	各種操作音を5段階に設定	p.48
音の選択	各種動作音の選択	p.142
機能ガイド	入* / 切	p.142
液晶の明るさ	±2の範囲で設定	p.49
起動画面	起動画面の選択と登録	p.143
カードの初期化	記録内容を初期化して消去	p.22、51
画像番号	通し番号* / オートリセット	p.144
フォルダ作成	毎月* / 毎日	p.144
レンズ収納時間	1分* / 0秒	p.145
節電	オートパワーオフ：入* / 切 ディスプレイオフ：10～30秒 / 1*～3分	p.52、145
エリア設定	自宅* / 訪問先	p.146
日付 / 時刻	日付 / 時刻の設定	p.20
ビデオ出力方式	NTSC* / PAL	p.115
言語	表示言語を選択	p.21
カメラ設定初期化	カメラの設定を初期状態に戻す	p.50

* 初期設定

再生タブメニュー一覧

項目	内容	参照ページ
スライドショー	画像の自動再生	p.111
消去	画像の一括消去	p.121
保護	画像の保護	p.118
回転	画像の縦横回転	p.127
お気に入り	お気に入りの登録／解除	p.125
マイカテゴリー	画像の分類	p.123
i-コントラスト	静止画の暗い部分やコントラストを補正	p.131
赤目補正	静止画の赤目部分を補正	p.132
トリミング	静止画の切り抜き	p.129
リサイズ	静止画を小さくして保存	p.128
レタッチマイカラー	静止画の色調を変える	p.130
スクロール再生	入* / 切	p.109
再生開始位置	前回の画像* / 最新の画像	p.150
再生効果	フェード* / スライド1 / スライド2 / 切	p.114

* 初期設定

印刷タブメニュー一覧

項目	内容	参照ページ
印刷	印刷画面を表示	p.134
印刷する画像を指定	印刷する画像を1枚ずつ指定	p.139
範囲で指定	印刷する画像を、始点／終点の範囲で指定	p.140
すべての画像を指定	すべての画像を印刷する画像に指定	p.140
すべての指定を解除	すべての印刷指定を解除	p.140
印刷の設定	印刷のスタイルを設定	p.138

日ごろの取り扱いについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、メガネ拭きなどのやわらかい布で拭きとってください。ただし、強くこすったり、押ししたりしないでください。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでください。
- レンズにゴミがついているときは、市販のプロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の相談窓口にご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴）が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

主な仕様

カメラ部有効画素数	約1410万画素
撮影素子	1/2.3型CCD (総画素数 約1450万画素)
レンズ	5.0 (W) - 20.0 (T) mm 35mmフィルム換算: 28 (W) - 112 (T) mm F2.8 (W) - F5.9 (T)
ズーム倍率	約4.0倍 (デジタルズームと合わせて最大16倍相当)
液晶モニター	2.7型TFT液晶カラーモニター 約23.0万ドット、視野率約100%
AFフレームモード	顔優先AiAF / 中央
サーボAF	入 / 切
撮影距離 (レンズ先端より)	オート: 3cm~∞ (W)、80cm~∞ (T) 通常撮影: 5cm~∞ (W)、80cm~∞ (T) マクロ: 3~50cm (W) 遠景: 3m~∞ キッズ&ペット: 1m~∞
シャッター	メカニカルシャッター・電子シャッター併用
シャッタースピード	1~1/1500秒 15~1/1500秒 (すべての撮影モードをあわせたシャッター スピード範囲)
手ブレ補正	レンズシフト方式
測光方式	評価 / 中央部重点平均 / スポット
露出補正	±2段 (1/3段ステップ)
ISO感度	
(標準出力感度・推奨露光指数)	オート、ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
ホワイトバランス	オート / 太陽光 / くもり / 電球 / 蛍光灯 / 蛍光灯H / マニュアル
内蔵ストロボ	オート / 常時発光 / スローシンクロ / 発光禁止 * 赤目自動補正 / 赤目緩和ランプ / FEロック設定可能
内蔵ストロボ調光範囲	30cm~4.0m (W) / 50cm~2.0m (T)
撮影モード	オート / プログラムAE / ボートレート / ナイトスナップ / キッズ&ペット / パーティ・室内 / オートシャッター (スマイル / ウィンクセルフタイマー / 顔セルフタイマー) / ローライト / ワンポイントカラー / スイッチカラー / 魚眼風 / ジオラマ風 / ビーチ / 水中 / 新緑・紅葉 / スノー / 打上げ花火 / 長秒時撮影 / スティッチアシスト / 動画 動画モード: スタンダード / ワンポイントカラー / スイッチカラー
連続撮影	約0.7枚/秒 (オート時)、約2.6枚/秒 (ローライト時)
セルフタイマー	10秒 / 2秒 / カスタム
i-コントラスト	自動 / 切
記録媒体	SDメモリーカード / SDHCメモリーカード / SDXCメモリーカード / MMCカード / MMCplusカード / HC MMCplusカード

主な仕様

ファイルフォーマットDCF準拠*、DPOF対応 (Version1.1) *DCFは(社)電子情報技術産業協会 (JEITA) で標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
データタイプ静止画: Exif 2.2 (JPEG) 動画: MOV (画像: H.264、音声: リニアPCM (モノラル))
記録画素数 (静止画)ラージ: 4320×3240画素、ミドル1: 3456×2592画素 ミドル2: 2592×1944画素、ミドル3: 1600×1200画素 スモール: 640×480画素、ワイド: 4320×2432画素
(動画)1280×720画素 (30フレーム/秒*) 640×480画素 (30フレーム/秒*) 320×240画素 (30フレーム/秒*) *30フレーム/秒は本機では29.97フレーム/秒です。
圧縮率 (静止画)ファイン/ノーマル
撮影可能枚数 (CIPA準拠)約230枚
再生機能1画像再生 / 動画再生 / ピント位置拡大 / インデックス再生 / 拡大再生 / 絞り込み再生 / スライドショー / スクロール再生 / 連想再生
編集機能消去 / 保護 / マイカテゴリー / お気に入り / リサイズ / レタッチ マイカラー / i-コントラスト / トリミング / 回転 / 赤目補正
ダイレクトプリント方式PictBridge対応
インターフェースデジタル入出力: Hi-Speed USB (mini-B互換) * HDMI出力 (HDMIミニコネクター) アナログ音声出力: モノラル* アナログ映像出力: NTSC/PAL切り換え可能* *デジタル/音声・映像一体型コネクター (メス)
通信プロトコル設定MTP、PTP
電源バッテリーパックNB-4L (専用リチウムイオン充電電池) ACアダプターキット ACK-DC60 (別売)
動作温度0~40℃
動作湿度10~90%
大きさ (CIPA準拠)92.2×56.1×17.8mm
質量 (CIPA準拠)約133g (バッテリー・メモリーカード含む) 約114g (本体のみ)

バッテリーパックNB-4L

形式.....	リチウムイオン充電電池
公称電圧	DC3.7V
公称容量	760mAh
充放電回数.....	約300回
使用温度	0~40℃
大きさ	35.4×40.3×5.9mm
質量.....	約17g

バッテリーチャージャー CB-2LV

定格入力	AC100~240V (50/60Hz)、0.1A (100V) ~0.06A (240V)
定格出力	DC4.2V、0.65A
充電時間.....	約1時間30分
使用温度	0~40℃
大きさ	53.0×86.0×19.5mm
質量.....	約60g

- 記載データはすべて当社試験基準によります。
- 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することがあります。

**Li-ion**

- 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。
ホームページ： <http://www.jbrc.com>
- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

【英数字】

3:2 ガイド	149, 158
AC アダプターキット	38, 152
AE ロック	88, 102
AF →ピント合わせ	
AF フレーム	25
AF ロック	86
AV ケーブル	2, 115
DIGITAL CAMERA Solution Disk	2
DPOF	136, 138
FE ロック	88
FUNC. メニュー	
基本操作	46
一覧	160
ISO 感度	75
i- コントラスト	90, 131
L 判	74
MMC/MMCplus/ HC MMCplus カード →カード	
PictBridge (ピクトブリッジ)	134
SD/SDHC/SDXC カード →カード	

【あ】

赤目	
緩和	147
自動補正	91
補正	132
アクセサリ	38
圧縮率 (画質)	73
色あい (ホワイトバランス)	76
印刷	133
印刷指定 (DPOF)	138
印刷予約 (DPOF)	136
インターフェースケーブル	2
ウインクセルフタイマー	60
打上げ花火	56
液晶モニター →画面	
エラー表示	156
遠景撮影	72

お気に入り	125
音	48

【か】

カード	16
撮影できる時間	30, 101
撮影できる枚数	18, 74
初期化	22, 51
海外で使う	15, 115, 146
回転	127
顔セルフタイマー	61
顔優先 AiAF	84
拡大表示	114
各部のなまえ	42
画質 →圧縮率	
画像	
消す	28, 121
再生 →見る	
表示時間	148
編集 →編集	
保護	118
画像番号	144
家庭用電源	152
カメラ	
構えかた	13
設定初期化	50
画面	
言語表示	21
表示一覧	158, 159
表示の切り換え	44
キッズ&ペット	55
魚眼風	57
記録画素数 (画像の大きさ)	73
グリッドライン	149, 158
消す	28, 121
言語表示	21
高感度	55, 75
故障	153

【さ】

サーボ AF.....	86
再生 →見る	
再生効果.....	114
再生ボタン.....	27, 43
撮影ガイド.....	149
撮影日時 →日付/時刻	
撮影枚数.....	15, 74
ジオラマ風.....	58
絞り込み再生.....	109
シャッターボタン.....	23
消去 →消す	
初期化 →カード、設定初期化	
初期状態 →設定初期化	
白黒画像.....	78
新緑/紅葉.....	56
水中.....	55
スイッチカラー.....	95, 100
ズーム.....	24, 29, 64
ズームパー.....	24
スクロール再生.....	109
スティッチアシスト.....	97
ストラップ.....	2, 13
ストロボ	
常時発光.....	71
スローシンクロ.....	89
発光禁止.....	63
スノー.....	56
スマイル.....	59
スライドショー.....	111
世界時計.....	146
設定初期化.....	50
節電.....	52, 145
セピア調画像.....	78
セルフタイマー	
10 秒セルフタイマー.....	67
2 秒セルフタイマー.....	79
ウインクセルフタイマー.....	60
顔セルフタイマー.....	61
タイマー時間と撮影枚数を 変える.....	80
全消去.....	121

測光モード.....	87
ソフトウェア	
DIGITAL CAMERA Solution Disk.....	2
ソフトウェアガイド.....	2
パソコンへの取り込み.....	33

【た】

ダイレクトプリント.....	134
端子.....	35, 115, 116, 134, 152
長秒時撮影.....	93
デジタルズーム.....	64
デジタルテレコンバーター.....	65
手ブレ.....	63, 149, 158
テレビで見る.....	115, 116
テレビを使って撮る.....	81
電源 →バッテリー、AC アダプター キット	
動画	
画質 (フレーム数).....	101
記録画素数.....	101
撮影時間.....	30, 101
編集.....	105
見る (再生).....	31, 104
モード.....	100
時計機能.....	52
トリミング (画像の切り抜き).....	129

【な】

ナイトスナップ.....	54
日時 →日付/時刻	

【は】

パーティー/室内.....	55
はじめよう! おうちプリント.....	2
バッテリー	
充電.....	14
節電.....	52, 145
バッテリーチャージャー.....	2, 14
花火 →打上げ花火	
パノラマ写真.....	97
ビーチ.....	55
ピクトブリッジ (PictBridge).....	134

索引

ヒストグラム	45
日付/時刻	
画像への記録	66
世界時計	146
設定	19
変更	20
ビデオ →動画	
表示言語	21
ピント合わせ	
AF フレーム	25
AF フレームモード	84
AF ロック	86
サーボ AF	86
ピント位置拡大	85
フォーカスチェッカー	113
フォーカスロック	81
フォーマット (カードの初期化) ..	22, 51
付属品 →アクセサリ	
物理フォーマット	51
プリンター	39, 134
プリント →印刷	
プログラム AE	70
編集	
i-コントラスト	131
赤目補正	132
トリミング (画像の切り抜き) ..	129
リサイズ (画像を小さくする) ..	128
レタッチマイカラー	130
ポートレート	54
保護	118
ホワイトバランス (色あい)	76

【ま】

マイカテゴリー	123
マイカラー	78
マクロ撮影	72
まとめて消す	121
マニュアル	
ホワイトバランス	76
見る	
1枚表示	27
拡大表示	114
スクロール再生	109

スライドショー	111
テレビで見る	115, 116
メニュー	
一覧	162
メモリーカード →カード	
モードスイッチ	42

【ら】

ランプ	42, 43, 45, 147
リサイズ (画像を小さくする)	128
リストストラップ →ストラップ	
レタッチマイカラー	130
連想再生	117
連続撮影 (連写)	77
ローライト	55
露出	
AE ロック	88, 102
FE ロック	88
シフト	102
補正	71

【わ】

ワイド (記録画素数)	73, 74
ワンポイントカラー	94, 100

MEMO

MEMO

MEMO

補修用性能部品について

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度の仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もあります。

妨害電波自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

商標、ライセンスについて

- DCFは、(社)電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- SDXCロゴはSD-3C,LLC.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。
- 本機器は、MicrosoftからライセンスされたexFAT技術を搭載していません。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.

* 規定により英語で表記しています。

このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- 内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、別紙の相談窓口までご連絡ください。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター **050-555-90005**

受付時間：平日 9：00～20：00／土・日・祝日 10：00～17：00
(1月1日～1月3日は休ませていただきます)

- ※ 海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。