

## Step 1 プリンタと付属品を箱から取り出す

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 箱を図のようし  
っかりと開きます。
- 付属品（取扱説明書な  
ど）を箱から取り出し  
ます。
- 梱包材を取り出し  
ます。
- 梱包材（2個）を  
取り出します。
- 図のように、プリンタ下部にある運搬用取っ手に  
プリンタ前面から手を掛け①、持ち上げます②。
- ビニール袋からプリンタ本体を取り出します。


本プリンタは約12kgあります。

**Point**  
プリンタの前面や背面など運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。

プリンタ下部にある運搬用取っ手にプリンタ前面から手を掛け、持ち上げて運びます。

### Point

プリンタの前面や背面など運搬用取っ手以外の部分は、絶対に持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。



RT5-0274 (000) XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN CHINA


## 「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」、「ネットワークガイド/本編」もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「ユーザーズガイド」をお読みください。

### 取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP3310 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/ Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。  
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照するガイド名の横にある「」をクリックします。

### ● CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・

CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。（ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。）  
・Windows Vista以外のOSの場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:¥Japanese¥Mlnst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。  
・Windows Vistaの場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に「D:¥Japanese¥Mlnst.exe」と入力し、キーボードの[ENTER]キーを押します。

## Step 2 梱包内容の確認・設置場所へ運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。
- 設置場所を決めます。

梱包箱の中身:

- プリンタ 次のものが取り付けられています。
  - 給紙カセット
  - トナーカートリッジ
- 電源コード
- かんたん操作ガイド
- 保証書
- アース線
- CD-ROM 「LBP3310 User Software」
  - プリンタドライバ
  - NetSpot Device Installer
  - FontGallery
  - ユーザーズガイド
  - ネットワークガイド/本編
  - リモートUIガイド
  - NB-C2用ファームウェア
- かんたん設置ガイド (本編)
- かんたん操作ガイド

設置場所の寸法:

給紙カセット: 500mm (幅), 1072.9mm (奥行き), 100mm (高さ)

前カバー: 200mm (高さ), 458mm (奥行き)

排紙切り替えカバー

- 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。
- プリンタに貼られているテープ（2箇所）を取り外します。

本プリンタは約12kgあります。プリンタ下部にある運搬用取っ手にプリンタ前面から手を掛け、持ち上げて運びます。

**Check!!**  
梱包材の取り外しチェック  
梱包材はすべて取り外しましたか？

手順4で取り外したテープ×2

### ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタの上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、「かんたん操作ガイド」に記載してあります。

かんたん操作ガイド

## Step 3 プリンタ内部の梱包材を取り外して、トナーカートリッジをセットする

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 前カバーを開けます。
- 用紙を手前に倒します。
- 梱包材を取り外します。
- トナーカートリッジをプリンタから取り出します。
- トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5〜6回振って、内部のトナーを均一にします。
- 図の位置にある梱包材を取り外します。
- トナーカートリッジを平らな場所に置き、シーリングテープを引き抜きます。
- 前カバー内部の用紙付き梱包材を取り外します。
- 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。
- トナーカートリッジを取り付けます。
- 前カバーを閉めます。
- 給紙カセット内部の梱包材を取り外します。
- セットする用紙に合わせて側面の用紙ガイドを移動します。
- セットする用紙に合わせて後端の用紙ガイドを移動します。
- 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。
- 用紙を図のように下へ押さえて、用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れます。

前カバー上面にあるオープンボタンを押しながら①、ゆっくりと開けます②。

**Point**  
トナーカートリッジや梱包材を取り付けたまま、用紙は取り外さないでください。

**Point**  
用紙は必ず縦置きにセットしてください。

次のことを確認してください。  
・積載制限マークを超えてはいないか  
・用紙ガイドのツメと用紙の間にすき間が十分にあるか

梱包材の取っ手 (A) を持ち上げて、取り外します。

トナーカートリッジを押さえながらタブに指を掛けて折ります①。シーリングテープ (約45cm) を矢印の方向にまっすぐにゆっくりと引き抜きます②。

**Point**  
曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえつけないように気を付けて作業を行ってください。

トナーカートリッジを取り付けます。

前カバーを閉めます。

トナーカートリッジ左右の (A) をプリンタ内部のトナーカートリッジガイドに合わせて、奥に当たるまで確実に押し込みます。

前カバーはゆっくりと確実に閉めます。

**Check!!** 梱包材の取り外しチェック  
梱包材はすべて取り外しましたか？

- 手順3で取り外した梱包材×1
- 手順6で取り外した梱包材×1
- 手順7で取り外したシーリングテープ×1
- 手順8で取り外した梱包材×1

## Step 4 給紙カセットの梱包材を取り外して、用紙をセットする

\* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 給紙カセットを引き出します。
- 給紙カセット内部の梱包材を止めているテープ（2箇所）を取り外します。

この部分をセットする用紙サイズに合わせて用紙ガイドを移動します。

この部分をセットする用紙サイズに合わせて用紙ガイドを移動します。

**Point**  
用紙は必ず縦置きにセットしてください。

① ロック解除レバーをつまむ  
② セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

① ロック解除レバーをつまむ  
② セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

用紙を図のように下へ押さえて、用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れます。

