

設置時にお読みください

「設置時にお読みください」について

「設置時にお読みください」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められている設置ガイド、LIPSソフトウェアガイド、ネットワークガイド/本編もあわせてお読みください。また、「設置時にお読みください」に記載されている各部の名称が不明な場合は、「取扱説明書CD-ROM」に収められているユーザーズガイドをお読みください。

■取扱説明書CD-ROMについて

本プリンタに付属の取扱説明書CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットすると、右のメニュー画面が表示されます。（ここでは、Windowsの画面を例にしています。）

Macintoshをお使いの場合、「Satera」アイコンをダブルクリックして、お使いのOSがMac OS Xの場合は「OSX_START」アイコンを、お使いのOSがMac OS 8/9の場合は「OS8_9_START」アイコンをダブルクリックするとメニュー画面が表示されます。お使いのOSと異なるアイコンをダブルクリックすると正常に動作しない場合があります。



■取扱説明書を読むには

取扱説明書CD-ROMに収められている取扱説明書を読むときは、次の手順を行ってください。

※取扱説明書は、PDF形式で収められています。PDF形式の取扱説明書を表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

1 「取扱説明書」をクリックします。

2 「LBP3970/3920」または「LBP3950/3900」を選択し、「読む」をクリックします。

3 読みたい取扱説明書名をクリックします。



Adobe Acrobat Readerが起動し、取扱説明書が表示されます。



FT5-0424 (000) XX2006XXXX © CANON INC. 2006 PRINTED IN JAPAN OR CHINA

Step 1 梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。



□ プリンタ本体
(給紙カセットが取り付けられています。)



□ 電源コード



□ フェライトコア




□ トナーカートリッジ



□ 保証書



□ FontGallery Deluxe CD
全書体見本



□ 取扱説明書

■ 設置時にお読みください
■ かんたん操作ガイド




□ LIPS V User Software CD-ROM
■ プリンタドライバ
■ ユーティリティソフト



□ 取扱説明書CD-ROM
■ 設置ガイド
■ ユーザーズガイド
■ LIPSソフトウェアガイド
■ ネットワークガイド/本編
■ LIPS機能ガイド
■ リモートUIガイド


3 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。




プリンタ本体は約19.3kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。

Point

絶対に本体前面や背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。




2 設置場所を決めます。



必ず、図に示すスペースを確保してください。

4 前カバーや給紙カセットなどを止めているテープ(5箇所)を取り外します。



このテープは後で取り外します。

Check!!

テープの取り外しチェック

テープはすべて取り外しましたか?




□ 手順4で取り外したテープ×5

Step 2 プリンタ内部の梱包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする


* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。




前カバー上面にあるレバーを押しながら、ゆっくりと開けます。

2 図の位置にあるテープと梱包材を矢印の方向に取り外します。




左側にある梱包材は、テープを取り外してから①、梱包材を矢印の方向に取り外します②。

3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。




保護袋は左右に切り込みがありますので、手で切り取って開けることができます。


4 トナーカートリッジを押さえながらテープをゆっくりと引き上げてはがし①、黒い保護シートごと取り外します②。



5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。




6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ(長さ約72cm)をゆっくりと引き抜きます②。




Point


曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。




シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえないように気を付けて作業を行ってください。



7 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。




8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。



トナーカートリッジの (A) をトナーカートリッジガイド (B) に合わせて止まるまで差し込みます。

9 前カバーを閉めます。



前カバーは確実に閉めます。

Point

前カバーが開かないことを確認してください(前カバーとプリンタの間に隙間が空いたり、前カバーがぐらついていないことを確認してください)。前カバーが確実に閉まっていないと、印字不良の原因になります。

ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体を上に載せます。


・ペーパーフィーダの取り付け方は、かんたん操作ガイドに記載してあります。



かんたん操作ガイド

Check!! 梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべては取り外しましたか?



□ 手順2で取り外した梱包材×1

□ 手順2で取り外したテープ付き梱包材×1



□ 手順2で取り外したテープ×1

□ 手順4で取り外した保護シート×1




□ 手順6で取り外したシーリングテープ×1


Step 3 給紙カセットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 給紙カセットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、手前側を持ち上げてプリンタ本体から取り外します②。




2 テープ付き梱包材と梱包材を取り外します。




梱包材は矢印の方向に回して①、取り外します②。

3 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。




4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




この部分をセットする用紙サイズに合わせて調整します。

5 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




この部分をセットする用紙サイズに合わせて調整します。


6 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。



7 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。




8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチをセットした用紙のサイズに合わせます。



用紙サイズ設定スイッチ


レジャー (11×17)、リーガル、レター、レターR、エグゼクティブ、ユーザ設定用紙

9 用紙サイズ登録ダイヤルを調節して、セットした用紙のサイズに合わせます。



用紙サイズ登録ダイヤル

10 給紙カセットを図のように斜めに差し込み①、ゆっくりと水平に押し込んでプリンタ本体にセットします②。



給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

Check!!

梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべては取り外しましたか?

手順2で取り外した梱包材 ×1

手順2で取り外したテープ付き梱包材 ×1

以下のオプション品を取り付ける

- ・RAM
- ・ROM
- ・両面ユニット
- ・インテリジェントコントローラ

かんたん操作ガイド

オプション品の取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。


Step 4 プリンタとパソコンの接続

本プリンタにはインタフェースケーブルは付属していません。お使いのパソコン、または接続方法に合わせてご用意ください。

■ ネットワークと接続する場合

ネットワークと接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートをLANケーブル（別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル）で接続します。

1 図のようにLANケーブルにフェライトコアを取り付けます。




プリンタに接続するコネクタ

フェライトコアはプリンタに接続するコネクタから5cm以内の場所に取り付けます。

5cm以内

2 LANケーブルを本プリンタ背面のLANコネクタへ接続します。



LANコネクタ

100BASE-TX対応のパソコン 10BASE-T対応のパソコン

Ethernetケーブル

ハブ

■ USBで接続する場合

USBで接続する場合は、Step8の「プリンタドライバをインストールする」で本プリンタとパソコンをUSBケーブルで接続します。

Step 6 プリンタの動作を確認する

1 電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、「00 ESC/P」と表示され、印刷可能な状態になります。

正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されているときは、ユーザズガイド「第5章 困ったときには」を参照してください。

2 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。

プリンタがオンラインになっていることを確認します。

オンライン状態になっていない場合、「オンライン」を押します。

ここではプリンタの操作パネルのキーを使用します。

「[ジョブ]」キーを押すと、ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻ります。

「[ユーティリティ]」キーを押します。

ディスプレイに「ステータスプリント」と表示されます。

「OK」を押します。

ステータスプリントが印刷されます。


シッコウ チュウ (約1秒間)

ステータスプリント


ステータスプリントのサンプルは、設置ガイド「ステータスプリントの内容」を参照してください。正しく印刷された場合は次のステップへ、正しく印刷されなかった場合はStep1からの手順をもう一度確認してください。

Step 5 電源コードを接続する

1 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。



2 アース線のキャップを外してアース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。



プリンタとコンピュータを接続する方法は?

- ・ネットワーク
- ・USB → Step 8 へ

ネットワークのプロトコルは?

- ・TCP/IP → Step 7 へ
- ・AppleTalk
- ・Windows → Step 8 へ
- ・Macintosh
- ・その他

取扱説明書CD-ROM

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編をご覧ください。プロトコルの設定をしてください。

取扱説明書CD-ROM

本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているLIPSソフトウェアガイドをご覧ください。プリンタドライバをインストールしてください。

Step 7 プリンタのプロトコル設定


プリンタのプロトコル設定の準備

プリンタのプロトコル設定の準備をする方法は、以下の3つあります。

- ・プリンタの操作パネルによる設定
- ・NetSpot Device Installerによる設定
- ・ARP/PINGコマンドによる設定

ここでは、プリンタの操作パネルによるプロトコル設定の準備の手順を記載しています。NetSpot Device Installer、ARP/PINGコマンドの設定方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。

ここではプリンタの操作パネルのキーを使用します。
[ジョブ] キーを押すと、ひとつ前のメニュー (上の階層) へ戻ります。



プリンタのプロトコル設定

プリンタのプロトコル設定をする方法は、以下の2つあります。

- ・リモートUIによる設定
- ・FTPクライアントによる設定

ここでは、リモートUIによる主なプロトコル設定の手順を記載しています。詳細なプロトコル設定やFTPクライアントによる設定方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。

ここでは、TCP/IPネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法を記載しています。AppleTalkネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法については、本プリンタに付属の「取扱説明書CD-ROM」に収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。



- 1 [セットアップ] キーを押して、[ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「インタフェース」を選択したあと、**[OK]** を押します。
ディスプレイに「インタフェース センタク」と表示されます。
- 2 [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「ユーティリティ」を選択したあと、**[OK]** を押します。
ディスプレイに「TCP/IP セッテイ」と表示されます。
- 3 [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「TCP/IP セッテイ」を選択したあと、**[OK]** を押します。
ディスプレイに「IPモード」と表示されます。
- 4 IPアドレスの設定方法を選択します。
 - [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「IPモード」を選択したあと、**[OK]** を押します。
 - DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用してIPアドレスを設定する場合は、[ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「ジドウ」を選択したあと、**[OK]** を押します。
プリンタに直接IPアドレスを割り当てる場合は、[ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「シュドウ」を選択したあと、**[OK]** を押します。
- 5 プリンタのIPアドレスを設定します。
 - 手順4で「ジドウ」を選択した場合
 - [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「プロトコル」を選択したあと、**[OK]** を押して、「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しない）に設定します。
「DHCP」、「BOOTP」、「RARP」は、以下の方法で設定してください。
1. 操作パネルの[ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「DHCP」または「BOOTP」、「RARP」を選択し、**[OK]** を押します。
 - 2. [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「オン」または「オフ」を選択し、**[OK]** を押します。
 - 手順4で「シュドウ」を選択した場合
 - [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで「アドレス」を選択したあと、**[OK]** を押して、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」を設定します。
「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、以下の方法で設定してください。
1. [ユーティリティ] キー、[セットアップ] キーで目的のフィールドを選択します。
 - 2. [ジョブ] キー、[リセット] キーで目的の数値を選択します。
 - 3. すべてのフィールドに対して、1~2を繰り返します。
 - 4. **[OK]** を押します。
- 6 プリンタの電源を入れなおします。

- 1 Webブラウザを起動して、[場所] または [アドレス] に以下のURLを入力したあと、キーボードの [ENTER] キーを押します。
http://<プリンタのIPアドレスまたは名前>/
入力例: http://192.168.0.215/
- 2 [管理者モード] を選択したあと、[OK] をクリックします。
- 3 左側の [デバイス管理] のメニューから、[ネットワーク] をクリックします。
- 4 [TCP/IP] の右にある [変更] をクリックします。



- 5 必要に応じて **A** ~ **C** の項目を設定します。
 - A**: DNSサーバ、DNSの動的更新機能を使用する場合は、DNSを設定します。
これらを使用しない場合は、**B** に進みます。
 - [DNSプライマリサーバアドレス] に、DNSプライマリサーバのIPアドレスを入力します。
 - [DNSセカンダリサーバアドレス] に、DNSセカンダリサーバのIPアドレスを入力します。
 - [DNSホスト名] に、DNSサーバに登録する本プリンタのホスト名を設定します。
 - [DNSドメイン名] に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。
 - DNSサーバへの動的更新機能を使用する場合は、[DNSの動的更新] を [オン] に設定します。
 - B**: WINSを設定します。
WINSを使用しない場合は、手順6に進みます。
 - WINSによる名前解決を使用する場合
 - [WINSによる名前解決] を [オン] に設定します。
 - [WINSサーバアドレス] に、WINSサーバのIPアドレスを入力します。
 - WINSによる名前解決を使用しない場合
 - [WINSによる名前解決] を [オフ] に設定します。
 - C**: [スコープID] を入力します。
- 6 必要に応じて **D**、**E** の項目を設定します。
 - D**: LPDを設定します。
 - プリントアプリケーションとしてLPDを使用する場合
 - [LPD印刷] を [オン] に設定します。
 - パナーページを出力する場合は、[LPD パナーページの印刷] を [オン] に設定します。
 - プリントアプリケーションとしてLPDを使用しない場合
 - [LPD印刷] を [オフ] に設定します。
 - E**: Rawを設定します。
 - プリントアプリケーションとしてRawを使用する場合
 - [RAW印刷] を [オン] に設定します。
 - 双方向通信を行うときは、[双方向] を [オン] に設定します。
 - プリントアプリケーションとしてRawを使用しない場合
 - [RAW印刷] を [オフ] に設定します。

- 7 設定が終了したら、[OK] をクリックします。
- 8 プリンタの電源を入れなおします。



Step 8 プリンタドライバをインストールする

*USB環境でお使いになる場合は、裏面をご覧ください。

付属のCD-ROMのCD-ROMメニューからプリンタドライバのインストールを行うと、お使いのOSによって以下のプリンタドライバがインストールされます。


- Windows 98/Me LIPS IVプリンタドライバ
- Windows 2000/XP/Server 2003 . . . LIPS LXプリンタドライバ

ネットワーク環境でお使いになる場合

本プリンタとお使いのコンピュータをLANケーブルで接続しているときは、以下の方法でプリンタドライバをインストールします。

- 1 プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が入っていること、およびプリンタのオンラインランプが点灯していることを確認します。

- 2 付属のプリンタドライバ用のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの [インストール] をクリックします。
- 3 [LIPS Vプリンタドライバ] にチェックマークが付いていることを確認したあと、[インストール] をクリックします。
- 4 [Readmeファイルの表示] をクリックしてReadmeファイルの内容を確認したあと、[次へ] をクリックします。
- 5 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい] をクリックします。



Canon Driver Information Assist Serviceが既にインストールされていて、Windowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合は、以下の画面が表示されたときは、[はい] または [いいえ] をクリックします。
[はい] をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindowsファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーションを行えるようになります。
[いいえ] をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。



6 「ネットワーク上のプリンタを探索してインストール」を選択したあと、「次へ」をクリックします。

ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索する場合は、「スリープ状態のプリンタも復元させて探索する」にチェックマークを付けます。



7 処理の選択画面で、「次へ」をクリックします。

共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーションを使用する場合は、プリントサーバでインストールを行うときに「Canon Driver Information Assist Service」にチェックマークを付けます。



Windowsファイアウォール機能を持っているOSをお使いの場合は、以下の画面が表示されたときは、「はい」または「いいえ」をクリックします。
「はい」をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceに対するWindowsファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーションを行えるようになります。
「いいえ」をクリックすると、Canon Driver Information Assist Serviceは使用できなくなります。



8 「プリンタ一覧」からインストールするプリンタを選択したあと、「追加」をクリックします。



9 インストールするプリンタを確認したあと、「次へ」をクリックします。



10 「インストールするプリンタ一覧」を確認したあと、「開始」をクリックします。



11 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。



• お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。
• お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。その場合は、コンピュータの再起動後にインストールを続けてください。

12 「次へ」をクリックします。




13 「終了」または「再起動」をクリックします。

お使いのコンピュータによって「終了」または「再起動」のいずれかが表示されます。インストール完了後はCD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。


USB環境でお使いになる場合

本プリンタとお使いのコンピュータをUSBケーブルで接続するときは、以下の方法でプリンタドライバをインストールします。


1 プリンタとコンピュータの電源をオフにします。



2 USBケーブルのBタイプ（四角い）側を本プリンタ背面のUSBコネクタへ接続します。



3 USBケーブルのAタイプ（平たい）側をコンピュータのUSBポートへ接続し、コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動します。



4 付属のプリンタドライバ用のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、CD-ROMメニューの「インストール」をクリックします。




5 「LIPS Vプリンタドライバ」にチェックマークが付いていることを確認したあと、「インストール」をクリックします。



6 「Readmeファイルの表示」をクリックしてReadmeファイルの内容を確認したあと、「次へ」をクリックします。



7 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、「はい」をクリックします。



8 「USB接続でインストール」を選択したあと、「次へ」をクリックします。




9 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。



お使いの環境によっては、インストールに時間がかかることがあります。

10 次の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れます。



11 「次へ」をクリックします。



12 「終了」または「再起動」をクリックします。

お使いのコンピュータによって「終了」または「再起動」のいずれかが表示されます。インストール完了後はCD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。

プリンタのセットアップが終了しました

これで印刷が行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。

取扱説明書について

- このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。
- このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書CD-ROMに取られているPDFマニュアルです。
- プリンタを設置するには
- コンピュータと接続するには
- オプション品を取り付けるには
- トラブルの簡単な解決法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- プリンタドライバのインストール方法を知るには
- 印刷するには
- 添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- いろいろなネットワークの設定方法を知るには
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- 設置ガイド
- かんたん操作ガイド
- ユーザズガイド
- LIPSソフトウェアガイド
- ネットワークガイド/本編
- LIPS機能ガイド
- リモートUIガイド

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要ですが、ご利用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について
Canon、Canonロゴ、LBP、LIPS、NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
Apple、AppleTalk、Mac OS、Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。
Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの商標です。
Ethernetは、米国Xerox Corporationの商標です。



本書は、本文に100%の再生紙を使用しています。本書は、揮発性有機化合物(VOC)ゼロのインキを使用しています。リサイクルに配慮して製本されていますので、不要となった際は、回収リサイクルに出しましょう。