

かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに取られている「ユーザーズガイド」、オプションのネットワークボード/NB-C2に付属の「ネットワークガイド/スタート編」、「ネットワークガイド/本編」もあわせてお読みください。

取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM(LBP5100 User Software)にPDFファイルで取られています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/ Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面(CD-ROM Setup)が表示されます。
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・

- CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して[D:\Japanese\Minst.exe]を入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を[D:]と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照するガイド名の横にある[開]をクリックします。

■Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→[Manuals]の順にダブルクリックし、「ユーザーズガイド.pdf」をダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの[CAPT]→[Japanese]→[Documents]フォルダに[GUIDE-CAPT-x.xxJP.pdf] *というファイル名で取られています。

* [xxx] はお使いのプリンタドライバのバージョンによって異なります。
* Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

Macintosh用のオンラインマニュアルについて

付属のCD-ROMによっては、Macintosh用のオンラインマニュアルが同梱されていない場合があります。付属のCD-ROMに、Macintosh用のオンラインマニュアルが同梱されていない場合は、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) からダウンロードしてください。




RT5-0123 (000) XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN JAPAN OR CHINA


Step 1 梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


- 1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。
- 2 設置場所を決めます。
- 3 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。




プリンタ本体 (給紙カセット、トナーカートリッジが取り付けられています。)



カセット保護カバー




必ず、図に示すスペースを確保してください。



本プリンタは約20.4kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。

Point

絶対に給紙カセットや排紙部など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。



ペーパーフィーダを取り付ける


オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

ペーパーフィーダの取り付け方は、「かんたん操作ガイド」に記載してあります。



かんたん操作ガイド

- 4 注意事項が記載されている用紙を取り外します。
- 5 プリンタに貼られているテープ(6箇所)を取り外します。



CD-ROM [LBP5100 User Software]




アース線



電源コード



かんたん操作ガイド



かんたん設置ガイド(本書)





FontGallery全書体見本



保証書

Macintosh用のプリンタドライバやオンラインマニュアルについて
付属のCD-ROMによっては、Macintosh用のプリンタドライバやオンラインマニュアルが同梱されていない場合があります。付属のCD-ROMに、Macintosh用のプリンタドライバやオンラインマニュアルが同梱されていない場合は、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) からダウンロードしてください。

- 4 注意事項が記載されている用紙を取り外します。
- 5 プリンタに貼られているテープ(6箇所)を取り外します。



Check!!

テープの取り外しチェック


テープはすべて取り外しましたか?

- 手順4で取り外した注意事項に記載されている用紙×1
- 手順5で取り外したテープ×6

Step 2 プリンタ内部の梱包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


- 1 前カバーを開けます。



前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。


Point

トナーカートリッジを取り付けたまま、図の位置にある梱包材は取り外さないでください。










トナーカートリッジは、上からブラック、イエロー、シアン、マゼンダの順に取り付けられます。

- 2 図の位置にある梱包材を取り外します。
- 3 図の位置にある梱包材を取り外します。
- 4 ETBユニット(A)の搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙(A4サイズの用紙を推奨)を推奨をずれないように置きます。
- 5 すべてのトナーカートリッジを取り外します。
- 6 図の位置にある梱包材を取り外します。
- 7 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。




梱包材は、垂直方向ではなく、プリンタ斜めに取り外します。




トナーカートリッジは左右にある青色の取っ手を持ち、水平に引き抜きます。トナーカートリッジはしっかりと両手で持って、ETBユニットの搬送ベルトに当たらないように引き抜きます。

- 8 トナーカートリッジを平らな場所に置き、タブをトナーカートリッジの側面から取り出し、トナーカートリッジを押さえないからシーリングテープ(長さ約50cm)をゆっくりと引き抜きます。
- 9 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。
- 10 すべてのトナーカートリッジの梱包材を取り出し、トナーカートリッジを本体に取り付けます。
- 11 用紙を取り除きます。
- 12 前カバーを閉めます。








シーリングテープは、タブに指をかけ、矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。



Point

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなる場合があります。



前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと閉めます。

Check!! 梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべて取り外しましたか?


- 手順2で取り外した梱包材×2
- 手順3で取り外した梱包材×2
- 手順6で取り外した梱包材×1
- 手順8で取り外したシーリングテープ×4

Step 3 給紙カセットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


Point
給紙カセットに用紙をセットするときは必ず縦置きにセットしてください。

- 1 給紙カセットを引き出します。




給紙カセットをゆっくりと引き出し①、図のように両手で持って、プリンタ本体から取り外します②。

- 2 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。
- 3 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、用紙ガイドを移動します。




- 4 プレートを押さえないながら、梱包材を取り外します。
- 5 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

- 6 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。




この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

- 7 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。
- 8 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク(A)を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ(B)の下に用紙を入れます。




- 9 カセット保護カバーを取り付けます。



図のようにカセット保護カバーの左側を取り付け①、右側面を押しながら②、プリンタ背面に差し込みます③。

- 10 給紙カセットをプリンタにセットします。



給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

Check!!

梱包材の取り外しチェック

梱包材はすべて取り外しましたか?

- 手順4で取り外した梱包材×1

接続する方法は?

- ・USB
プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合 → Step 4へ
- ・ネットワーク
オプションのネットワークボードを取り付け、プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する場合 → Step 5へ

Step 4 USBケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

- プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。
- アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。
- USBケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタのUSBコネクタへ接続します。
- USBケーブルのAタイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接続し、コンピュータの電源を入れます。
- コンピュータの起動後、付属のCD-ROM [LBP5100 User Software] をCD-ROMドライブにセットします。
 - Macintoshをお使いの場合、ソフトウェアのインストール方法は「オンラインマニュアル」を参照してください。
- 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。
 - Point**
CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
- 【インストール】をクリックします。
 - 手順⑦で「選んでインストール」を選択した場合は、「オンラインマニュアル」のチェックマークを消してから【インストール】をクリックします。
- 内容を確認して、【はい】をクリックします。
- 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。
- 【次へ】をクリックします。
- 【USB接続でインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。
 - Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側のブロックを解除するかどうかを設定します。プリンタの共有機能を使用する場合は、【はい】をクリックします。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、【いいえ】をクリックします。
- 【はい】をクリックします。
- 次の画面が表示されたら、プリンタの電源スイッチの「I」側を押し、プリンタの電源をオンにします。
- インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。
- 【今すぐコンピュータを再起動する(推奨)】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。
 - インストール完了後はCD-ROMドライブからCD-ROMを取り出すことができます。

Step 5 LANケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

- プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
- ネジを外して、拡張ボードスロットの保護板を取り外します。
- ネットワークボードを拡張ボードスロットに図の向きで差し込みます。
- ネットワークボードの上下を、付属の2本のネジで固定します。
- LANケーブルを本プリンタのLANコネクタに接続します。
- LANケーブルの反対側をハブに接続します。
- アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。
- アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。
- プリンタの電源スイッチの「I」側を押し、プリンタの電源をオンにします。
- プリンタのLNKランプ(緑)が点灯していることを確認し、コンピュータの電源を入れます。
 - 10BASE-Tの場合は、LNKランプが点灯していれば正常です。
 - 100BASE-TXの場合は、LNKランプと100ランプが点灯していれば正常です。
 - (A) : EPPランプ、(B) : LNKランプ、(C) : 100ランプ
- 付属のCD-ROM [LBP5100 User Software] をCD-ROMドライブにセットします。
 - Macintoshをお使いの場合、ソフトウェアのインストール方法は「オンラインマニュアル」を参照してください。
- 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。
 - Point**
CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
- 【インストール】をクリックします。
- 内容を確認して、【はい】をクリックします。
- 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。
- 【次へ】をクリックします。
- 【ネットワーク上のプリンタを探索してインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。
 - Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側のブロックを解除するかどうかを設定します。プリンタの共有機能を使用する場合は、【はい】をクリックします。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、【いいえ】をクリックします。
- 【インストール】をクリックします。
- 内容を確認して、【はい】をクリックします。
- 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。
- 【次へ】をクリックします。
- 【ネットワーク上のプリンタを探索してインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。
 - Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側のブロックを解除するかどうかを設定します。プリンタの共有機能を使用する場合は、【はい】をクリックします。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、【いいえ】をクリックします。
- 【製品名】に「不明なデバイス」と表示されている場合
 - 【不明なデバイス】と表示されているプリンタを選択し、【IPアドレスの設定】をクリックします。
 - 【IPアドレスの設定】ダイアログボックスでプリンタのIPアドレスを入力し、【OK】をクリックします。
 - インストールするプリンタを選択し、【追加】をクリックして手順20へ進みます。
- 【製品名】に本プリンタの名称が表示されている場合
 - インストールするプリンタを選択し、【追加】をクリックして手順20へ進みます。
- 【次へ】をクリックします。
- 【開始】をクリックします。
- 【はい】をクリックします。
- インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。
- 【今すぐコンピュータを再起動する(推奨)】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。
 - Windowsファイアウォール機能を持っているOSをご使用のお客様へ
Windows XP Service Pack 2などのOSを使用している場合、プリンタステータスウィンドウでステータスの取得に時間がかかることがあります。このような場合は、ネットワークガイド/本編「第2章 ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには」のインストール完了の手順を参照して、Windowsファイアウォール機能でポートを開くように設定する事をおすすめします。
*ジョブの進行状況を参照したり、プリンタの動作をコントロールすることができるソフトウェア

Step 6 給紙カセットの用紙サイズを登録する

本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセットから印刷する場合は、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要があります。

- 【プリンタとFAX】または【プリンタ】フォルダを表示します。
 - Windows 98/Me/2000の場合は、[スタート]メニューから[設定] → [プリンタ]を選択します。
 - Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[プリンタとFAX]を選択します。
 - Windows XP Home Editionの場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX]の順にクリックします。
- 【Canon LBP5100】アイコンを選択し、【ファイル】メニューから【印刷設定】を選択します。
 - Windows 98/Meの場合は、【Canon LBP5100】アイコンを選択し、【ファイル】メニューから【プロパティ】を選択します。
- 【ページ設定】ページを表示させ、【用紙】(プリンタステータスウィンドウを表示する)をクリックして、プリンタステータスウィンドウを起動します。
- 【オプション】メニューから【デバイス設定】 → 【カセット用紙サイズの登録】を選択します。
- 給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、【OK】をクリックします。

Step 7 ステータスプリントを印刷して動作確認をする

- プリンタステータスウィンドウの【オプション】メニューから【ユーザーリテイナー/プリンタステータスプリント】を選択します。
- 【OK】をクリックします。
 - ステータスプリントの印刷例は、「ユーザーズガイド」を参照してください。正しく印刷されなかった場合は、Step 1からの手順をもう一度確認してください。

プリンタのセットアップが完了しました

これで印刷が行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

- トラブルの簡単な解決方法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- プリンタを設置するには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- オプションのネットワークボードを装着している場合のみ(オプションのネットワークボードに付属のCD-ROMにも収録されています)
- Macintosh用プリンタドライバの使用方法を知るには

このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- かんたん操作ガイド
- ユーザーズガイド
- ネットワークガイド/本編
- リモートUIガイド
- オンラインマニュアル

●Macintosh用のオンラインマニュアルについて
付属のCD-ROMによっては、Macintosh用のオンラインマニュアルが同梱されていない場合があります。付属のCD-ROMに、Macintosh用のオンラインマニュアルが同梱されていない場合は、キヤノンホームページ (http://canon.jp/) からダウンロードしてください。

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について
Canon, Canon logo, LBP, NetScottは、キヤノン株式会社の商標です。FontGalleryは、キヤノン株式会社の子会社である登録商標です。Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。Apple, Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの商標です。その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本書は、本文に100%の再生紙を使用しています。本書は、環境性能強化目標(VOC)ゼロのインキを使用しています。リサイクルに配慮して製造されているので、不要となった際は、回収リサイクルに出しましょう。