

かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について


「かんたん設置ガイド」には、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず本プリンタに付属の「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。また、「かんたん設置ガイド」に記載されている各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

■取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP5600SE User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。
※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照する取扱説明書をクリックします。




● CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・

CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:\¥Japanese¥CNAC2MNU.exe」と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)


Step 1

梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。




2 設置場所を決めます。



必ず、図に示すスペースを確保してください。プリンタ本体は約50kgあり、トナーカートリッジとドラムカートリッジを取り付けると約58.9kgになります。オプションのペーパーフィーダを3台取り付けると約91.9kgになります。必ず、本プリンタやオプション品の質量に耐えられる十分な強度のある場所に設置してください。くらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所、パソコンラックの上段などに設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。本プリンタを設置する前に、詳しい設置環境について、本プリンタに付属の「設置時にお読みください」を必ずお読みください。

3 設置場所に運びます。




プリンタ本体は約50kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、4人以上で運んでください。

ペディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペディスタル、ペーパーフィーダを装着する場合は、ペディスタル、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

ペーパーフィーダの取り付けかたは、「設置時にお読みください」に記載してあります。ペディスタルの取り付けかたは、ペディスタルに付属の取扱説明書を参照してください。



Step 2 梱包材の取り外し

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 図の位置にあるテープ (6箇所) を取り外します。

このテープは後で取り外します。

後カバーを止めているテープを取り外すときは、図のように手で後カバーを押さえながら、テープを取り外します。

2 前カバーを開けます。

前カバー右側にあるレバーを押しながら、前カバーを手前に開けます。

3 定着器を手前に倒します。

定着器に取り付けられているヒモ付き金具は、次の手順で取り外します。定着器が手前に倒れていない状態でヒモ付き金具を取り外さないでください。

4 定着器のヒモ付き金具はヒモを持って引き抜きます。

5 ITBユニットカバーの裏側にある梱包材を取り外します。

梱包材にはテープが付いています。梱包材はテープと一緒に取り外します。

6 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し、左右の取っ手を図のように押し戻します。

7 前カバーを閉めます。

図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。前カバーは、図のように前カバーの前面を押して閉めてください。前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

8 給紙カセットを引き出します。

給紙カセットを止まる位置まで引き出します①。

9 図の位置にあるテープを取り外します。

給紙カセットの手前を少し持ち上げてから②、図のように手をそえて引き出します③。

10 給紙カセット内部の梱包材を取り外します。

11 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

図のように給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで差し込みます①。

給紙カセットの手前を少し持ち上げてから②、給紙カセットの前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます③。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

本体外観	定着器	ITBユニットカバー	給紙カセット内部
テープ×7	ヒモ付き金具×2	テープ付き梱包材×1	梱包材×1

Step 3 電源コード、アース線の接続

1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。

2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。

Step 4 カートリッジのセット

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 前カバーを開けます。

前カバー右側にあるレバーを押しながら、前カバーを手前に開けます。

2 定着器を手前に倒します。

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら①、取っ手を持って定着器を手前に倒します②。

3 上カバーを開けます。

上カバーの青色のロック解除ボタンを押します。

上カバーのレバーを持って、上カバーを開けます。ドラムカートリッジを取り付ける位置は、奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックとなっています。

4 ドラムカートリッジを箱から取り出したあと、保護袋を取り出し、注意事項が記載されている用紙をドラムカートリッジから取り外して、よく読みます。

用紙はテープをはがしてから①、取り外します②。

5 図の位置にあるテープ付き乾燥剤 (1個) を取り外します。

テープ付き乾燥剤はテープをはがしてから①、取り外します②。

6 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。

テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も同時に取り外します②。梱包材が取り外せない場合は、倒してから②、取り外します③。

7 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。

テープ付き梱包材は、テープを取り外し①、梱包材も同時に取り外します②。梱包材が取り外せない場合は、倒してから②、取り外します③。

8 図の位置にあるテープ付き梱包材 (1個) を取り外します。

テープ付き梱包材は、テープをはがしてから①、梱包材を引き抜いてください②。テープを取り外す際は、青色のシャッターを手で押さえながらゆっくりと取り外します。

9 図の位置にあるテープ (1枚) とタグ (2個) を取り外します。

10 図の位置にあるテープ (3枚) を①、②の順に取り外します。

このテープもいっしょに取り外してください。

11 ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ち、図のように往復10~12回振って、内部の現像剤を均一にします。

ドラムカートリッジの青色の取っ手を持ちます。

12 平らな場所に用紙などを敷いて、その上にドラムカートリッジを置き、シーリングテープのタブを図のように倒します。

手順 13 は
ウラ面へ

Step 4 のつづき

13 ドラムカートリッジを押さえながらシーリングテープ（長さ約70cm）をゆっくりと水平にまっすぐ引き抜きます。シーリングテープを引き抜く際、重くなる場合がありますが故障ではありませんので最後まで完全に引き抜きます。

この部分を手で押さえてください。

14 ドラムカートリッジをセットする前に、図のように水色のつまみの三角マークとラベルの「解除」の三角マークの位置を同じ位置に合わせてください。

水色のつまみ
三角マーク
解除の三角マーク

ドラムカートリッジをセットするときは、図のように青色の取っ手を持ちます。

15 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように正しい位置にあるか確認します。

●正しい位置 ●正しい位置

正しい位置にレバーがないとドラムカートリッジを取り付けることはできません。図のようにレバーを正しい位置まで押し上げます。

16 ドラムカートリッジを本体にブラック (K)、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の順で取り付けます。

●ドラムカートリッジガイド (左)
●ドラムカートリッジガイド (右)

ドラムカートリッジは奥に突き当たるまで確実に取り付けます。

図のようにドラムカートリッジの左右の突起をドラムカートリッジガイドに挿入します。

17 左右のドラムカートリッジガイド付近にあるレバーが、図のように正しい位置にあるか確認します。

●正しい位置 ●正しい位置

左右のレバーが正しい位置にあることを確認してください。正しい位置になっていない場合は、手でレバーを正しい位置に動かしてください。

18 ドラムカートリッジの突起部のラベルが見えていることを確認します。

3色のラベルの色すべてが手前に見えない場合は、一度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止まるまで回してから、取り付け直してください。

3色のラベルの色すべてが見えていることを確認してください。

19 取り付けた色のドラムカートリッジの水色のつまみを「固定」の位置までスライドさせて、ドラムカートリッジを固定します。

水色のつまみ

水色のつまみの三角マークとラベルの三角マークが合う位置までスライドさせます。

20 すべてのドラムカートリッジを取り付けたら、上カバーを閉めます。

①ITBユニットカバー

プリンタの上カバーはレバーを持って①、ゆっくりと閉めます。上カバーを勢いよく閉めると、ITBユニットカバーが元の位置に戻らず、プリンタが破損する原因になります。

図のように上カバーの「PUSH」と記載されている部分を押して、上カバーを突き当たるまで確実に閉めます。

図のようにレバーを持って、上カバーが開かないことを確認します。

21 取っ手を持って定着器を元の位置に戻し①、左右の取っ手を図のように押しします②。

取っ手

22 前カバーを閉めます。

Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

ドラムカートリッジ

- テープ付き乾燥剤×1
- テープ×4
- テープ付き梱包材×2
- シーリングテープ×1
- テープ付き梱包材×1

図のように、両手で前カバーに手をそえて①、両手で前カバーを押して閉めます②。前カバーは、図のように前カバーの前面を押して閉めてください。前カバー左右のレバー部を持って閉めると、指を挟んでけがの原因になることがあります。

23 プリンタの電源スイッチの「I」側を押して、プリンタの電源をオンにします。

印刷ランプとエラーランプが点滅します。

24 プリンタの動作音が止まるまで、約3～4分お待ちください。

プリンタの電源をオンにしてから、約3～4分でドラムカートリッジの準備が完了します。ドラムカートリッジの準備が完了すると、プリンタの動作音が止まります。電源をオンにしたあと、4分以上待ってから、次の手順へ進んでください。

25 トナーカバーを開けます。

トナーカートリッジを取り付ける位置は奥からイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックとなっています。

26 トナーカートリッジを箱から取り出したあと、保護パックから取り出します。

取っ手

27 図のようにトナーカートリッジの取っ手部分を下側にして、上下に往復10回振って、内部のトナーを均一にします。

取っ手

28 図のように取っ手を持って、トナーカートリッジを本体に挿入し①、止まるまでゆっくりと押し込みます②。

※上から見た図

文字の向きを合わせます。トナーカートリッジとトナーカバーにある文字の向きが合うように取り付けます。

29 ロック解除レバーを「④」の位置まで倒して、トナーカートリッジをロックします。

ロック解除レバー

※上から見た図

ここに合わせます

ロック解除レバーの三角マークをトナーカートリッジの三角マークに合わせます。

30 すべてのトナーカートリッジを取り付けたら、トナーカバーを閉めます。

Step 5 用紙のセット

1 給紙カセットを引き出します。

給紙カセットを止まる位置まで引き出し、手前を少し持ち上げてから、手をそえて引き出します。

2 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。

解除
ロック

3 後側の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせます。

右側の用紙サイズは、この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

左側の用紙サイズは、この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズに合わせます。

この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

5 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

6 用紙が側面の用紙ガイドにあるツメの下に入るように、用紙を押さえます。

ツメ

積載制限マーク

7 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのシールを貼り、給紙カセット前面の用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチの三角マークをセットした用紙のサイズに合わせます。

取っ手

用紙サイズ設定スイッチ

9 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

給紙カセットを両手で持って、止まる位置まで差し込み、手前を少し持ち上げてから、給紙カセットの前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。

このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。


- プリンタを設置するには
- コンピュータと接続するには
- 印刷できるようにするには
- プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ネットワーク環境で印刷するための準備をするには
- ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

プリンタのセットアップが終了しました

これでプリントが行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分にご活用ください。

Step 6 パソコンの接続とプリンタドライバのインストール



本プリンタのCD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

※インストール方法は、お使いの環境によって異なります。

■USB環境で使用する
(プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する) 場合

USB環境でプリンタを使用する場合は、USBケーブルを接続して、プリンタドライバをインストールしてください。USBケーブルの接続やプリンタドライバのインストールについては、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を参照してください。

設置時にお読みください

■ネットワーク環境で使用する
(オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する) 場合

ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボードを取り付けてLANケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールしてください。ネットワークボードの取り付けやLANケーブルの接続については、プリンタに付属の「設置時にお読みください」を、プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワークボードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」を参照してください。

ネットワークガイド/スタート編

商標について
Canon, Canonロゴ, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。