


Canon

レーザービームプリンタ

Satera LBP 4500

スタートガイド



最初にお読みください。

ご使用前に必ず本書をお読みください。

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

取扱説明書のご紹介

本製品の取扱説明書は、下記のような構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品を十分に活用ください。

本製品の設置後に行う作業および設定について知るには（本書）



スタートガイド※

本製品の設置後、ご使用になる機能にあわせて行う作業および設定について知りたいときにお読みください。

- ネットワークの設定について
- コンピュータから本製品を管理する
- コンピュータから印刷する前に

本製品の使いかた、機能の概要を早く簡単に知るには



かんたん印刷ガイド※

基本的な操作方法を知りたい、本製品でどんなことができるのか概要をつかみたい、どのような便利な機能がそろっているのか知りたいときにお読みください。本製品のそばに置いてご利用ください。

- 操作パネルについて
- パソコンからのプリントについて
- ボックスへの保存について
- ボックスからのプリントについて
- ボックス機能の使いかたについて
- その他便利な機能を知りたいとき

本製品の取り扱いかた、トラブルの解決方法について知るには



操作ガイド※

本製品をご使用いただくときの注意事項や日常のメンテナンス方法、トラブルの解決方法について知りたいときにお読みください。本製品のそばに置いてご利用ください。

- 取り扱う前に知っておくことは
- トナー容器を交換するときは
- 用紙を補給するには
- 紙づまりが起きたときは
- 仕様
- システム管理者の方が行う設定について

※ 製品に同梱されている紙マニュアルです。また、付属のユーザーズガイドにもPDFで収められています。

本製品の取り扱い、操作方法について知るには

ユーザーズガイド



付属の取扱説明書 CD-ROM に含まれる下記の内容をお使いのパソコンで閲覧できます。

●はじめに


- ・ お使いになる前に 本製品をお使いになる前に知っておいていただきたいことを説明しています。
- ・ 取扱説明書の使いかた 取扱説明書の使いかたや動作環境について説明しています。
- ・ こんなことができます 本製品の特徴や便利な使いかた、機能について説明しています。
- ・ 基本的な使いかた 本製品の基本的な使いかたについて説明しています。
- ・ オプション機器について 本製品に装着して使用することができるオプション機器について説明しています。
- ・ 初期設定／登録 本製品を使いかたにあわせて設定する「初期設定／登録」について説明しています。

●困ったときには

- ・ トラブルシューティング 紙づまりが起きたときや、エラーメッセージが表示されたときなどの対処方法について説明しています。
- ・ メンテナンス 用紙の補給方法や消耗品の交換方法について説明しています。

- プリント
- ボックス
- ネットワーク
- リモート UI
- セキュリティ
- ソフトウェア
- MEAP/SSO

本製品のドライバのインストール方法を知るには



User Software CD-ROM:

- ・ プリンタドライバ
インストールガイド
- ・ Macintosh 用プリンタドライバ
オンラインマニュアル

マニュアルは、User Software CD-ROMに収められています。パソコンから印刷するためのドライバをインストールする方法を知りたいときにお読みください。ドライバの選択方法、マニュアルの表示方法については、「第9章 コンピュータから印刷する前に」をご参照ください。

本書の構成について

- 第 1 章 お使いになる前に
- 第 2 章 ライセンス登録が必要な オプション機能を使用する
- 第 3 章 ネットワークに接続する前に
- 第 4 章 ネットワークの共通設定
- 第 5 章 TCP/IP ネットワークで使用する
- 第 6 章 NetWare ネットワークで使用する (Windows)
- 第 7 章 NetBIOS ネットワークで使用する
- 第 8 章 AppleTalk ネットワークで使用する (Macintosh)
- 第 9 章 コンピュータから印刷する前に
- 第 10 章 コンピュータから本製品を管理する
- 第 11 章 索引

索引について説明しています。

目次

はじめにvi
本書の読みかたvi
マークについてvi
キー・ボタンの表記についてvi
画面についてvii
イラストについてviii
略称についてviii
商標についてviii

第 1 章 お使いになる前に

LBP4500 のおもな機能	1-2
お使いになるために必要な作業	1-4
最初にご確認ください	1-4
プリンタドライバを使用して印刷する	1-5
プリンタドライバを使用しないで印刷する (ダイレクトプリント)	1-7
コンピュータから本製品を管理する	1-8
ケーブルの接続	1-9
ネットワークに接続する	1-9
USB で接続する	1-11

第 2 章 ライセンス登録が必要なオプション機能を使用する

ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには	2-2
ライセンスキーを取得する	2-2
ライセンス登録をする (ライセンス登録)	2-3

第 3 章 ネットワークに接続する前に

必要なシステム環境	3-2
印刷するときに必要なシステム環境	3-2
お使いのネットワーク環境の確認	3-5
Windows のネットワークの例	3-5
Macintosh のネットワークの例	3-6
UNIX のネットワークの例	3-6
いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例	3-7

第 4 章 ネットワークの共通設定

ネットワーク環境で使用するために必要な作業	4-2
タッチパネルディスプレイの遷移	4-3
インタフェースの設定	4-5
通信環境の設定	4-7

第 5 章 TCP/IP ネットワークで使用する

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業	5-2
プロトコルの設定	5-3
IPv4 の設定	5-3
IPv6 の設定	5-11
IPv4 と IPv6 に共通の設定	5-19
IPv4 の設定の確認	5-25
IPv6 の設定の確認	5-27
アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する (MAC アドレスフィルタ)	5-28
起動時間の設定	5-29

第 6 章 NetWare ネットワークで使用する (Windows)

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業	6-2
プロトコルの設定	6-3

第 7 章 NetBIOS ネットワークで使用する

NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業	7-2
プロトコルの設定	7-3
TCP/IP の設定 (IPv4)	7-3
SMB と WINS の設定	7-3

第 8 章 AppleTalk ネットワークで使用する (Macintosh)

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業	8-2
プロトコルの設定	8-3

第 9 章 コンピュータから印刷する前に

プリンタドライバをインストールする	9-2
必要なシステム環境	9-2
適切なプリンタドライバを選択する	9-3
インストールする	9-5

プリンタの環境設定をする	9-7
Windows をお使いの場合	9-7
Macintosh をお使いの場合	9-8
その他の付属ソフトウェアについて	9-9

第 10 章 コンピュータから本製品を管理する

リモート UI を使用するために必要なシステム環境	10-2
リモート UI を起動する前に（準備）	10-3
リモート UI を有効にする	10-4
SMS を使用するために必要なシステム環境	10-5
SMS を起動する前に（準備）	10-6
Web ブラウザから本体にアクセスできるようにする	10-7

第 11 章 索引

索引	11-2
----------	------


はじめに


このたびはキャノン LBP4500 をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。（なお、本書に記載の各機能の詳細な設定についてはユーザーズガイドを参照してください。）また、お読みいただきました後も大切に保管してください。


本書の読みかた


マークについて

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限・注意などの説明に、下記のマークを付けています。

 **警告** 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

 **注意** 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

 **重要** 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

 **メモ** 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

キー・ボタンの表記について

本書では、キー・ボタン名称を以下のように表しています。

• 操作パネル上のキー：<キーアイコン>+（キー名称）

例：Ⓜ（初期設定／登録）

• タッチパネルディスプレイ上のキー：[キー名称]

例：[キャンセル]
[閉じる]

• コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称]

例：[OK]
[追加]

画面について

本書で使われている画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。アクセサリ、オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては、本製品の画面には表示されませんが、ご了承ください。

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があります。

操作時に押すキーの場所は、 (丸) で囲んで表しています。また、操作を行うキーが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。


1 ネットワーク設定画面の[ネットワークの設定変更/接続の確認表示]で、以下を設定します。



操作時に押すキー

イラストについて

本書で使われているイラストは、特にお断りがない限り、フィニッシャー・S1、フィニッシャー用追加トレイ・B1、2段カセットペディスタル・Y3 が装着されている場合のものです。



略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft Windows 2000 operating system :	Windows 2000
Microsoft Windows XP operating system :	Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 operating system :	Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista operating system :	Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008 operating system :	Windows Server 2008
Microsoft Windows 7 operating system :	Windows 7
Microsoft Windows operating system :	Windows
Novell NetWare :	NetWare

商標について

MEAP、MEAP ロゴはキヤノン株式会社の商標です。

Apple、AppleTalk、EtherTalk、LocalTalk、Macintosh、Mac、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。Safari は、Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。


お使いになる前に

本製品の主な機能と、設置後にご使用になる機能にあわせて行う作業、および設定の流れを説明しています。

LBP4500 のおもな機能	1-2
お使いになるために必要な作業	1-4
最初にご確認ください	1-4
プリンタドライバを使用して印刷する	1-5
プリンタドライバを使用しないで印刷する (ダイレクトプリント)	1-7
コンピュータから本製品を管理する	1-8
ケーブルの接続	1-9
ネットワークに接続する	1-9
USB で接続する	1-11

LBP4500 のおもな機能

1
お使いになる前に




LBP4500 は、高速出力により高い生産性を実現しています。また、出力環境を効率化する機能を搭載し、ストレスの少ないプリント環境づくりをサポートします。

大量のプリントニーズに応える高耐久エンジンと、様々なオフィスニーズに応える多彩な給排紙オプションにより、オフィスのセンターマシンとしてお客様のビジネスを支えます。

プリントする

→ユーザーズガイド>プリント

45 ページ/分の高速出力とファーストプリントタイム約 8 秒以下のクイックスタートによって、出力ニーズに確かなスピードで応えます。さらに、両面印刷機能や複数ページ印刷機能（複数ページの原稿を 1 枚にまとめて印刷する機能）など、便利な機能により生産性の向上を図ることが可能です。



パソコンから
データを送る

プリント


LBP4500 は、LIPS の資産を継承した、最新テクノロジーである「LIPS V」に対応しており、豊富な LIPS 対応ソフトウェア資産を生かしたプリント環境を実現します。

また、別売りのダイレクトプリント拡張キットを有効にした場合は、TIFF や PDF のダイレクトプリントが可能となります。

ボックスを活用する

→ユーザーズガイド>ボックス

パソコンから送信した文書をボックスに保存することができます。ボックスに保存された文書は、印刷したいときにいつでも印刷することができます。



パソコンから
データを送る


まとめてプリント

パソコンから
データを送る

リモート UI を活用する

→ユーザーズガイド>リモート UI


本製品の状態やジョブの操作、ボックスに保存した文書データのプリント指示の操作などを、パソコンの Web ブラウザからコントロールできます。



MEAP を活用する

→ユーザーズガイド>MEAP/SSO

本製品に組み込まれたアプリケーション・プラットフォーム、MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) に対応するアプリケーションをインストールすることにより、本製品に新たな機能を追加することができます。




meap
POWERED BY I

ユーティリティを活用する

→ >ソフトウェア

ユーティリティソフトウェアを使用すると、ネットワークに接続されている本製品の各種設定をパソコン上で行うことができます。初期設定や本製品の状態の確認、文書管理などができます。



1

お使いになる前に

お使いになるために必要な作業

お使いになる機能にあわせて行う、作業および設定の流れを説明しています。

最初にご確認ください


本製品の機能には、オプションや作業／設定が必要なものがあります。

ライセンス登録が必要なオプションを利用する場合には「ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには」(→P.2-2)を、作業／設定が必要な場合には、本章の各フローチャートを参照してください。

機能	必要なオプション	ライセンス登録	使用前の作業
ESC/P 以外のエミュレーション	エミュレーション拡張キット	要	→プリンタドライバを使用して印刷する：P.1-5
ダイレクトプリント	ダイレクトプリント拡張キット	要	→プリンタドライバを使用しないで印刷する（ダイレクトプリント）：P.1-7
リモート UI	なし	—	→コンピュータから本製品を管理する：P.1-8
MEAP	なし	—	→コンピュータから本製品を管理する：P.1-8
ボックス	なし	—	そのままご使用になれます

プリンタドライバを使用して印刷する

コンピュータからのデータを本製品で印刷できるようにするには、以下の作業および設定を行います。

 **メモ** 本機能を使用するために必要なシステム環境については、「印刷するときに必要なシステム環境」(→P.3-2)を参照してください。

1 本製品とコンピュータを接続します。

ネットワーク経由で接続する場合

→ネットワークに接続する：P.1-9
→インタフェースの設定：P.4-5
→通信環境の設定：P.4-7

USBで接続する場合*

→USBで接続する：P.1-11

*この場合は、接続後3へ進んでください。

2 お使いのネットワークの種類に合わせて、本製品を設定します。

TCP/IP ネットワークをお使いの場合

- TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業：P.5-2
- プロトコルの設定：P.5-3

NetWare ネットワークをお使いの場合

- NetWare ネットワークで使用するために必要な作業：P.6-2
- プロトコルの設定：P.6-3

NetBIOS ネットワークをお使いの場合

- NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業：P.7-2
- プロトコルの設定：P.7-3

AppleTalk ネットワークをお使いの場合


- AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業：P.8-2
- プロトコルの設定：P.8-3

3 お使いのコンピュータに、プリンタドライバをインストールします。

- 第9章 コンピュータから印刷する前に

プリンタドライバを使用しないで印刷する（ダイレクトプリント）

プリンタドライバを使用しないで PDF ファイルや画像ファイルを印刷できるようにするには、以下の作業および設定を行います。

 **メモ** NetWare ネットワーク、NetBIOS ネットワーク、AppleTalk ネットワークをお使いの場合には、本機能を使うことはできません。

1 本製品をネットワークに接続します。

→ネットワークに接続する：P.1-9
→インタフェースの設定：P.4-5

2 TCP/IP ネットワークに合わせて、本製品を設定します。

→TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業：P.5-2
→プロトコルの設定：P.5-3


3 リモート UI を有効にします。*

→リモート UI を使用するために必要なシステム環境：P.10-2
→リモート UI を起動する前に（準備）：P.10-3

* コマンドプロンプトからダイレクトプリントする場合は、この作業および設定は必要ありません。

コンピュータから本製品を管理する

コンピュータから本製品を管理できるようにするには、以下の作業および設定を行います。

 **メモ** NetWare ネットワーク、NetBIOS ネットワーク、AppleTalk ネットワークをお使いの場合には、本機能を使うことはできません。

1 本製品をネットワークに接続します。

→ネットワークに接続する：P.1-9
→インタフェースの設定：P.4-5

2 TCP/IP ネットワークに合わせて、本製品を設定します。

→TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業：P.5-2
→プロトコルの設定：P.5-3

3 コンピュータからの管理機能を有効にします。

リモート UI を有効にする場合

→リモート UI を使用するために必要なシステム環境：P.10-2
→リモート UI を起動する前に（準備）：P.10-3

MEAP 管理機能 (SMS) を有効にする場合

→SMS を使用するために必要なシステム環境：P.10-5
→SMS を起動する前に（準備）：P.10-6

ケーブルの接続


本製品を 1000Base-T、100Base-TX または 10Base-T の Ethernet に対応したネットワークケーブルで、ネットワークに接続します。また、USB ケーブルで、コンピュータと USB 接続することもできます。

重要 本製品にネットワークケーブルや USB ケーブルは付属していません。あらかじめご使用のコンピュータやネットワークに合ったケーブル（別売）をご用意ください。

ネットワークに接続する

本製品は、TCP/IP、AppleTalk、NetWare ネットワークに対応しており、Windows、Macintosh、UNIX、Linux などのコンピュータと接続して使用することができます。また、本製品は、1000Base-T、100Base-TX、および 10Base-T に対応しているので、多くの LAN へすぐに接続することができます。

100Base-TX、10Base-T の場合は、カテゴリ 5 対応のツイストペアケーブルで本製品の RJ-45 コネクタとハブのポートを接続します。ケーブルやハブなどは、必要に応じて別途ご用意ください。1000Base-T をお使いの場合は、エンハンスドカテゴリ 5 対応のツイストペアケーブルを使用することをおすすめします。



警告 ネットワークケーブルを接続するときは、必ず本体右側面にある主電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(→操作ガイド「第1章 お使いになる前に」) 感電の原因となることがあります。


重要 AppleTalk ネットワーク上に2台以上の機器が接続されている場合、それぞれの電源は、10秒以上間隔をおいて入れてください。

- メモ**
- 本製品は、Ethernetの種類(1000Base-T、100Base-TX、または10Base-T)を自動認識します。
 - 1000Base-T、100Base-TX、10Base-T対応の機器が混在しているときは、スイッチングハブなど、1000Base-T、100Base-TX、10Base-Tのすべてに対応した機器が必要です。詳しくは、お買い求めの販売店、または担当サービスへお問い合わせください。
 - ネットワークケーブルを接続したら、以下の作業を行います。設定方法については、各取扱説明書を参照してください。
 - 日付/時刻の設定やシステム管理設定 (→ユーザーズガイド>セキュリティ)
 - 各種ネットワークの設定
 - 必要なドライバのインストール (→「第9章 コンピュータから印刷する前に」)
 - 必要なユーティリティソフトウェアのインストール (→各ユーティリティソフトウェアの説明書)



USB で接続する

本製品は、USB ポートを装備したコンピュータと接続することもできます。

USB ケーブルで、本製品の USB コネクタとコンピュータの USB ポートを接続します。本製品は、Hi-Speed USB に対応しています。コンピュータ本体には、使用している OS に合わせて本製品に付属の CD-ROM に収められているドライバやユーティリティソフトウェアをインストールします。ドライバのインストールについては、「第 9 章 コンピュータから印刷する前に」を、ユーティリティソフトウェアのインストールについては各ユーティリティソフトウェアの説明書参照してください。



- ⚠ 注意**
- 本製品の主電源スイッチをオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が接続されていることを確認してください。アース線が接続されていない状態で USB ケーブルを接続すると、感電の原因になります。
 - 本製品の主電源スイッチをオンにした状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の原因になります。

-  **重要**
- 次のようなときは、USBケーブルを抜き差ししないでください。コンピュータや本製品の動作不良の原因になります。
 - ドライバのインストール中
 - コンピュータの電源を入れたあとのOS起動中
 - プリント中
 - コンピュータの電源および本製品の主電源スイッチがオンになっている状態でUSBケーブルを抜き差しする場合は、抜いたあとに必ず5秒以上の間隔を空けてから差し込んでください。抜いた直後に差し込むと、コンピュータや本製品の動作不良の原因になります。
 - 本製品とコンピュータをUSBで接続する場合は、[USBデバイスを使用]（システム管理設定画面）が[ON]になっていることを確認してください。（→ユーザーズガイド>セキュリティ）
-  **メモ**
- 本製品をUSBケーブルでMacintoshと接続している場合は、本製品を起動する際、またはスリープ状態から復帰する際、シャットダウンされたMacintoshも起動することがあります。このようなときには、USBケーブルによる接続を取り外してください。（本製品とMacintoshの間にUSBハブを使用すると、この問題が解決する場合があります。）
 - USBインタフェースは、接続するコンピュータのOSによって、以下のように異なります。詳細については、お買い求めの販売店、または担当サービスへお問い合わせください。
 - Windows 2000/XP/Server 2003/Vista：Hi-Speed USB/USB
 - Mac OS X（10.3.2以前）：USB
 - Mac OS X（10.3.3以降）：Hi-Speed USB/USB

ライセンス登録が必要な オプション機能を使用する

2

CHAPTER

本製品で、ライセンス登録が必要なオプション機能を使用するための設定方法について説明しています。

ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには.....	2-2
ライセンスキーを取得する	2-2
ライセンス登録をする（ライセンス登録）	2-3

ライセンス登録が必要なオプション機能をお使いになるには

ライセンス登録が必要なオプション機能を使用するために必要な手続きや操作の説明をします。

2 ライセンスキーを取得する


本製品に登録するライセンスキーは、Web ブラウザからライセンス管理システムにアクセスし、取得します。以下の URL へアクセスしてください。

<http://www.canon.com/lms/license/>

■ ライセンスキー取得に必要な管理番号

画面に表示される指示に従ってライセンスキーを取得してください。ライセンスキーを取得するには、以下の管理番号が必要になります。

- ライセンスアクセス番号：パッケージに同梱されている「ライセンスアクセス番号証書」をご確認ください。
- デバイスシリアルNo.：本製品の **123**（カウンタ確認キー）を押したときに画面左下に表示される [シリアルNO] をご確認ください。



ライセンス登録をする（ライセンス登録）

オプションの機能を有効にするために、ライセンスの登録を行います。

- 1 ④（初期設定／登録）→ [システム管理設定] → [ライセンス登録] を押します。
- 2 ①～⑨（テンキー）でライセンスキーを入力したあと、[実行] を押します。




表示される項目

[◀ ▶]： カーソルを移動するときに押します。

[バックスペース]： 数字を押し間違えたときに押します。カーソル位置の手前の数字が消去されて、正しい数字が入力できます。


次の画面が表示されたときは、[OK] を押したあと、正しいライセンスキーを入力しなおしてください。



2

ライセンス登録が必要なオプション機能を使用する

次の画面が表示されたときは、ライセンスキーを登録することができません。[OK] を押したあと、登録を中止してください。



3 [OK] を押します。

重要

登録した機能は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに使用できる状態になります。(→操作ガイド「第1章 お使いになる前に」)

2

ライセンス登録が必要なオプション機能を使用する

ネットワークに接続する前に

対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、本製品をネットワークに接続する前に知っておいてほしいことを説明しています。

必要なシステム環境	3-2
印刷するときに必要なシステム環境	3-2
お使いのネットワーク環境の確認	3-5
Windows のネットワークの例	3-5
Macintosh のネットワークの例	3-6
UNIX のネットワークの例	3-6
いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例	3-7

必要なシステム環境

本製品が対応しているシステム環境について説明しています。

印刷するときに必要なシステム環境

本製品を使用して、コンピュータから印刷を行うには、使用するネットワークに応じて以下のシステム環境が必要です。

重要 Windows 2000 をお使いのときは、Service Pack 2 以降をインストールしてください。

■ TCP/IPネットワークを使用する場合


- 対応しているOS
 - Microsoft Windows 2000 Server日本語版
 - Microsoft Windows 2000 Professional日本語版
 - Microsoft Windows XP Professional日本語版
 - Microsoft Windows XP Home Edition日本語版
 - Microsoft Windows Server 2003日本語版
 - Microsoft Windows Vista 日本語版
 - Microsoft Windows Server 2008 日本語版
 - Microsoft Windows 7 日本語版
 - Mac OS X 10.3 以降
 - 日本語Solaris Version 1.1.x (SunOS Version 4.1.x) 以降
 - 日本語Solaris Version 2.5.x (SunOS Version 5.5.x) 以降
 - HP-UX Version 10.x 以降
 - IBM-AIX Version 4.x 以降
 - Red Hat Linux 9 以降
 - Turbolinux 10 Desktop
 - Laser5 Linux 7.2
- ※ Windows 7/Server 2008をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vistaの記載をご参考ください。
- ※ 最新のOSおよびService Packの対応状況については、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) でご確認ください。
- コンピュータ/メモリ
 - 上記OSが動作する環境

3

ネットワークに接続する前に

■ NetBIOSネットワークを使用する場合

- 対応しているOS
 - ・ Microsoft Windows 2000 Server日本語版
 - ・ Microsoft Windows 2000 Professional日本語版
 - ・ Microsoft Windows XP Professional日本語版
 - ・ Microsoft Windows XP Home Edition日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2003日本語版
 - ・ Microsoft Windows Vista 日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2008 日本語版
 - ・ Microsoft Windows 7 日本語版
 - ・ Mac OS X 10.3以降
 - ※ Windows 7/Server 2008をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vistaの記載をご参考ください。
 - ※ 最新のOSおよびService Packの対応状況については、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) でご確認ください。
- 対応しているプロトコル
 - ・ NetBIOS over TCP/IP (NetBT)
- コンピュータ／メモリ
 - ・ 上記OSが動作する環境

 **重要** Mac OS X 10.3 以降をお使いの場合には、NetBIOS ネットワークから印刷することはできません。

■ NetWareネットワークを使用する場合

- 対応しているサーバ
 - ・ Novell NetWare Version 3.2J/4.1/4.11/4.2/5/5.1/6/6.5
- 対応しているクライアント
 - ・ Microsoft Windows 2000 Server日本語版
 - ・ Microsoft Windows 2000 Professional日本語版
 - ・ Microsoft Windows XP Professional日本語版
 - ・ Microsoft Windows XP Home Edition日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2003日本語版
 - ・ Microsoft Windows Vista 日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2008 日本語版
 - ・ Microsoft Windows 7 日本語版
 - ※ Windows 7/Server 2008をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vistaの記載をご参考ください。
 - ※ 最新のOSおよびService Packの対応状況については、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) でご確認ください。
- コンピュータ／メモリ
 - ・ 上記OSが動作する環境

■ AppleTalkネットワークを使用する場合

- 対応しているAppleTalk
 - EtherTalkフェーズ2
- 対応しているOSやコンピュータなどについては、「第9章 コンピュータから印刷する前に」を参照してください。

 **重要** 本製品は、Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。

お使いのネットワーク環境の確認

以下を参考に、本製品を接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行ってください。

Windows のネットワークの例

Windows のネットワーク環境の場合、プロトコルは TCP/IP、NetBIOS (NetBIOS over TCP/IP) のいずれかが使用できます。同時に複数のプロトコルを使用することもできます。また、本製品は、IPv4 (Internet Protocol Version 4) に加えて IPv6 (Internet Protocol Version 6) にも対応しており、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方と通信できるデュアルスタック構成となっています。IPv4、および IPv6 を使用するかどうかを選択できます。IPv4 と IPv6 の両方を有効にすることもできます。本製品の IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークは、IPSec (Security Architecture for Internet Protocol) による暗号化もサポートしています。(→ユーザーズガイド>ネットワーク)

「第4章 ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。

- 「第5章 TCP/IP ネットワークで使用する」
- 「第7章 NetBIOS ネットワークで使用する」

- 重要**
- 本製品は NetBEUI には対応していません。
 - IPSec 通信を使用できるようにするには、オプションの PCI バス 拡張キットを装着した状態で、IPSec セキュリティーボードを装着する必要があります。

Macintosh のネットワークの例

Macintosh では、AppleTalk (EtherTalk)、TCP/IP、NetBIOS (NetBIOS over TCP/IP) のいずれかを使用することができます。

「第 4 章 ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。

- 「第 8 章 AppleTalk ネットワークで使用する (Macintosh) 」
- 「第 5 章 TCP/IP ネットワークで使用する」
- 「第 7 章 NetBIOS ネットワークで使用する」

UNIX のネットワークの例

UNIX では、使用するプロトコルは TCP/IP になります。

「第 4 章 ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、「第 5 章 TCP/IP ネットワークで使用する」の設定を行ってください。

3

いろいろなコンピュータが混在しているネットワークの例

いろいろなコンピュータが混在しているときは、使用しているコンピュータに応じて各作業を行います。

例えば、Windows XP と Macintosh を使用している場合は、「Windows のネットワークの例」と「Macintosh のネットワークの例」の両方の設定を行ってください。

「第 4 章 ネットワークの共通設定」の設定を行ってから、使用するプロトコルに合わせて、以下を参照してください。

- 「第5章 TCP/IPネットワークで使用する」
- 「第6章 NetWareネットワークで使用する（Windows）」
- 「第7章 NetBIOSネットワークで使用する」
- 「第8章 AppleTalkネットワークで使用する（Macintosh）」

3

ネットワークに接続する前に

ネットワークの共通設定

本製品をネットワーク環境で使用するためのプロトコル共通の設定項目について説明しています。各プロトコルの設定（第5章～第8章）を行う前に、必ず本章で説明する項目を設定してください。

ネットワーク環境で使用するために必要な作業.....	4-2
タッチパネルディスプレイの遷移.....	4-3
インタフェースの設定.....	4-5
通信環境の設定.....	4-7

ネットワーク環境で使用するために必要な作業

本製品をネットワーク環境で使用するには、最初に以下の作業および設定を行います。

1 インタフェースの設定 (→ P.4-5)

本製品とネットワーク上のコンピュータが通信できるように設定します。以下のいずれかを使用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- リモートUI

2 通信環境の設定 (→ P.4-7)

本製品とネットワーク上のコンピュータの通信環境を設定します。

3 IEEE802.1X 認証の設定

IEEE802.1X 認証を設定します。

4


ネットワークの共通設定

タッチパネルディスプレイの遷移


以下は、本ガイドで使用するタッチパネルディスプレイの遷移図です。

ネットワークの設定は、Ⓞ（初期設定 / 登録）を押すことによって表示される初期設定 / 登録画面から、操作を行います。第 5 章から第 8 章で各種ネットワークを設定するとき、この遷移図を参照してください。

初期設定/登録画面



システム管理設定画面





ネットワーク設定画面



TCP/IP設定画面



 **重要** 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したとき（主電源を入れたとき）に有効になります。設定後は、主電源をいったん切り、10秒以上たってから再度主電源を入れてください。

-  **メモ**
- 電源の入れかた／切りかたは、操作ガイド「第1章 お使いになる前に」を参照してください。
 - システム管理部門IDとシステム管理暗証番号が設定されている場合は、ユーザーズガイド>セキュリティを参照して入力してください。

4

ネットワークの共通設定

インタフェースの設定

ここでは、本製品の操作パネルを使用してインタフェースを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、ユーザズガイド > ネットワークを参照してください。

- 1 ネットワーク設定画面の[ネットワークの設定変更 / 接続の確認表示]で、以下を設定します。



[ON]：ネットワーク接続に関するエラーなどが発生した場合、各種メッセージがタッチパネルディスプレイ上に表示されます。本製品をネットワーク環境で使用する場合は[ON]を選択してください。

[OFF]：ネットワーク接続に関するメッセージがタッチパネルディスプレイ上に表示されなくなります。本製品をネットワークに接続しないでお使いになる場合には、[OFF]を選択してください。

重要

ネットワークに正常に接続されている状態で[ネットワークの設定変更 / 接続の確認表示]を[ON]から[OFF]に変更しても、ネットワーク接続は切断されません。また、ネットワーク設定画面のすべての項目の設定内容も変更されません。

2 ネットワーク設定画面の[Ethernet ドライバ設定]で、以下を設定します。



● Ethernetの通信方式と種類を自動的に判別する

□ <自動検出>： [ON]

[ON] を選択した場合でも、本製品の主電源を入れたまま、ネットワークケーブルを通信速度の異なるハブに接続したり、ネットワークケーブルを接続しなおしたりすると、自動検出できません。主電源をいったん切り、10秒以上たってから再度主電源を入れてください。(ケーブルの接続は、本製品の主電源を切った状態で行ってください。)

重要 本製品は Ethernet の形式を自動的に判別しますので、通常は [ON] を選択してください。

● Ethernetの形式の設定を固定するためにEthernetの通信方式と種類を手動で設定する

□ <自動検出>： [OFF]

<通信方式>、<Ethernetの種類>で、お使いのネットワーク環境に合った項目を選択してください。

重要 1000Base-T 接続する場合は、<通信方式>で [全二重] を選択してください。

通信環境の設定

ここでは、本製品とネットワーク上のコンピュータの通信環境を設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、ユーザーズガイド > ネットワークを参照してください。

重要 [SNMP 設定] は、AppleTalk ネットワークには対応していません。

1 ネットワーク設定画面の [SNMP 設定] で、SNMPv1 を設定します。

< SNMPv1 を使用 > を [ON] : 以下の手順で、MIB アクセス権限とコミュニティ名を設定してください。

重要

- 本製品は、管理機能としてSNMPv1とSNMPv3をサポートしています。SNMPv1とSNMPv3は、同時に使用できます。SNMPv1のアクセス権限（読み出しのみ可能、読み出し／書き込み可能）の設定、および通信経路の暗号化などのセキュリティ機能を持つSNMPv3の設定によって、より強固なセキュリティ機能を備えたデバイス管理を実現することができます。以下の表に、SNMPv1とSNMPv3の組み合わせを記載します。

SNMPv1		SNMPv3	説明
SNMPv1を使用	MIB アクセス権限	SNMPv3を使用	
ON	読込 / 書込	ON/OFF	情報の取得に SNMPv1 を使用するユーティリティソフトウェアから、本製品の各項目の参照と設定が可能です。SNMPv1 で書き込み可能な設定になっているため、< SNMPv3 を使用 > の設定に関わらず、SNMPv3 によるセキュリティは強化されません。
ON	読込のみ	ON	情報の取得に SNMPv1 を使用するユーティリティソフトウェアからは、本製品の各項目の参照のみが可能です。アクセス権限のあるユーザのみが、SNMPv3 を使用するユーティリティソフトウェアで本製品の各項目を設定できます。
ON	読込のみ	OFF	情報の取得に SNMPv1 を使用するユーティリティソフトウェアから、本製品の各項目の参照のみが可能です。
OFF	—	ON	アクセス権限のあるユーザのみが、SNMPv3 を使用するユーティリティソフトウェアで本製品の各項目の参照と設定を行えます。
OFF	—	OFF	ユーティリティソフトウェアからは、本製品の各項目の参照と設定は行えません。

- キヤノン製のドライバやユーティリティソフトウェアを使用する場合は、<SNMPv1を使用>と「専用ポート設定」を両方とも「ON」にしてください。
- 本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピュータのIPアドレスを制限することができます。IPアドレスを制限すると、<SNMPv1を使用>、<SNMPv3を使用>、および「専用ポート設定」が「ON」でも、設定や参照を許可されたIPアドレスのコンピュータ以外からは設定／参照できなくなります。詳細は、「IPv4の設定」（→ P.5-3）、および「IPv6の設定」（→ P.5-11）を参照してください。

● コミュニティ名1を設定する


- [コミュニティ名1設定] → [ON] を押したあと、<MIBアクセス権限>と[コミュニティ名]を設定します。



[コミュニティ名] は、「public」以外の名称に変更することもできます。

● コミュニティ名2を設定する

- [コミュニティ名2設定] → [ON] を押したあと、<MIBアクセス権限>と[コミュニティ名]を設定します。



[コミュニティ名] は、「public2」以外の名称に変更することもできます。

2 SNMPv3 を設定します。

< SNMPv3 を使用 > を [ON] : 以下の手順で、ユーザとコンテキストを設定してください。


メモ 初期設定で以下の設定内容の SNMPv3 ユーザが登録されています。必要に応じて、削除するか、内容を変更してお使いください。

- ユーザ名：initial
- MIBアクセス権限：読込/書込
- セキュリティ設定：認証あり/暗号化あり
- 認証アルゴリズム：MD5
- 認証パスワード：initial
- 暗号化パスワード：initial

● SNMPv3ユーザを追加する

- [ユーザ設定] → [登録] を押したあと、ユーザ名、MIBアクセス権限、セキュリティを設定します。

セキュリティ設定ドロップダウンリストから [認証あり/暗号化あり] を選択した場合は、認証アルゴリズムを選択したあと認証パスワードを入力して、暗号化パスワードを入力します。セキュリティ設定ドロップダウンリストから [認証あり/暗号化なし] を選択した場合は、認証アルゴリズムを選択したあと、認証パスワードを入力します。



● SNMPv3ユーザの設定内容を確認/変更する

- [ユーザ設定] を押して設定内容を確認/変更したいユーザを選択したあと、[詳細/編集] を押します。

設定内容を確認したあと、必要に応じて項目の設定を変更してください。

● SNMPv3ユーザを削除する

- [ユーザ設定] を押して設定を削除したいユーザを選択したあと、[消去] を押します。

● SNMPv3ユーザの状態を変更する

- [ユーザ設定] を押して状態を変更したいユーザを選択したあと、[ユーザの有効/無効] を押します。

● コンテキストを編集する

- [コンテキスト設定] を押して、コンテキストを編集します。



コンテキストを追加する場合は、[登録] を押して、新しいコンテキストを追加してください。コンテキストを変更する場合は、変更するコンテキストを選択したあと [編集] を押してコンテキスト名を変更してください。コンテキストを削除する場合は、削除するコンテキストを選択したあと [消去] を押してください。



メモ

コンテキストの初期設定として NULL コンテキストが登録されています。NULL コンテキストを削除することはできません。また、NULL コンテキストはコンテキスト設定画面には表示されません。

3 プリンタ管理情報のモニタリングを設定します。



<ホストからプリンタ管理情報を取得>を「ON」：Windows Vista をお使いの場合でポートに [Standard TCP/IP Port] を設定したとき、SNMP によるポートモニタリング機能が自動的に有効になり、プリントアプリケーションやプリンタポートなどのプリンタ管理情報を取得できます。

4 ネットワーク設定画面の [専用ポート設定] で、以下を設定します。



[ON]：キヤノン製のドライバやユーティリティソフトウェア（LIPS プリンタドライバ、NetSpot Device Installer など）から、本製品の詳細情報の設定や参照が可能です。

4

ネットワークの共通設定

重要

- キヤノン製のドライバやユーティリティソフトウェアを使用する場合は、＜SNMPv1を使用＞と [専用ポート設定] を両方とも「ON」にしてください。
- 本製品は、設定値の設定や参照ができるコンピュータのIPアドレスを制限することができます。IPアドレスを制限すると、＜SNMPv1を使用＞、＜SNMPv3を使用＞、および [専用ポート設定] が「ON」でも、設定や参照を許可されたIPアドレスのコンピュータ以外からは設定／参照できなくなります。詳細は、「IPv4の設定」（→ P.5-3）、および「IPv6の設定」（→ P.5-11）を参照してください。

5 ネットワーク設定画面の [スプール機能を使用] で、以下を設定します。



[ON]：本製品に送信した印刷ジョブを本製品のハードディスクにスプールできます。

メモ

印刷ジョブをハードディスクにスプールすると、印刷ジョブを送信したコンピュータの開放時間が早くなります。

TCP/IP ネットワークで使用する

5

CHAPTER

本製品を TCP/IP ネットワークで使用するための設定方法について説明しています。

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業	5-2
プロトコルの設定.....	5-3
IPv4 の設定.....	5-3
IPv6 の設定.....	5-11
IPv4 と IPv6 に共通の設定	5-19
IPv4 の設定の確認.....	5-25
IPv6 の設定の確認.....	5-27
アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する (MAC アドレスフィルタ)	5-28
起動時間の設定.....	5-29

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 プロトコルの設定 (→P.5-3)

プロトコルの設定を行います。以下のいずれかを使用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- リモートUI
- キヤノン製のユーティリティソフトウェア (NetSpot Device Installerなど)

2 印刷を行うコンピュータの設定 (→ユーザーズガイド>ネットワーク)

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

- 重要**
- 手順1の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。
 - 本製品には、UNIXで利用できるプリンタドライバソフトウェアは付属していません。
(UNIXをお使いの場合にプリンタを設定するには、LPDを使用してください。)

プロトコルの設定

ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、ユーザーズガイド > ネットワークを参照してください。

重要 インターネット上の外部サーバにアクセスする機能をお使いのとき、ファイアウォールの設定などによってはアクセスできないことがあります。このような場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。

IPv4 の設定

操作パネルによる IPv4 固有の設定手順は、次のとおりです。IPv4 固有の設定が終わったら「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の手順に従い必要な項目を設定して、「IPv4 の設定の確認」(→ P.5-25) の手順に従ってネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認してください。既に IPv6 を設定済みで、IPv4 と IPv6 に共通の設定が終わっている場合は、本手順のあと設定の確認のみを行ってください。


IPv6 通信も同時に使用する場合は、「IPv6 の設定」(→ P.5-11) の手順に従い必要な項目を設定したあと、「IPv6 の設定の確認」(→ P.5-27) の手順に従って設定を確認してください。

重要 本製品にはプリインストール済みの鍵ペアとサーバ証明書が登録されています。この鍵ペアとサーバ証明書を使用して、SSL 暗号化通信を行うことができます。TCP/IP 設定画面の [SSL 設定]、[IPSec 設定] についての詳細については、ユーザーズガイド > ネットワークを参照してください。

5

TCP/IP
ネットワークで使用する

1 TCP/IP 設定画面の [IPv4 設定] → [IPv4 を使用] を押します。



2 [IPv4 を使用] で、以下を設定します。



< IPv4 を使用 > を「ON」: IPv4 ネットワークを使用できます。

< IPv4 を使用 > を「OFF」: IPv4 に関連する初期設定／登録設定の内容に関わらず、IPv4 ネットワークは使用できません。ARP (Address Resolution Protocol、アドレス解決プロトコル) テーブルも無効になります。

5

重要 < IPv4 を使用 > を「OFF」に設定した場合は、NetBIOS ネットワークは使用できません。

3 IPv4 設定画面の [IP アドレス設定] で、以下を設定します。



● IPアドレスを固定で使用する

- [DHCP]、[RARP]、[BOOTP] : すべて [OFF]
[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] に適切な値を入力してください。

メモ DHCP、BOOTP、RARP を使用可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、使用しない場合は設定を OFF にしておくことをおすすめします。


● IPアドレスを自動で取得する

- [DHCP]、[RARP]、[BOOTP] : いずれか1つのみ [ON]
DHCP、RARP、BOOTP で情報を取得できなかった場合、ここで設定した値を使用しますので、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス] を入力してください。




- DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用する設定を行ってから本製品を再起動すると、操作パネルのTCP/IP設定画面には、これらから取得した値が表示されます。（あらかじめ各IPアドレス、ホスト名、ドメイン名が設定してあった場合は、DHCP、BOOTP、RARPで取得できた項目については上書きされます。）
- DHCPを使用する場合、DNSの動的更新機能を使用しないときには、DHCPサーバで、常に本製品に同じIPアドレスが割り当てられるように設定しておくことをおすすめします。（IPアドレスが同じでないと、本製品のホスト名とIPアドレスを対応させることができません。）

4 TCP/IP 設定画面の [DNS 設定] → [DNS サーバアドレス設定] を押します。



5 [DNS サーバアドレス設定] の < IPv4 > で、以下を設定します。




DNS の動的更新機能を使用する場合は、[プライマリ DNS サーバ] に DNS サーバの IP アドレスを入力します。

セカンダリ DNS サーバを設定しないときは、<0.0.0.0> を設定します。



手順3で [BOOTP]、[DHCP] のいずれかを [ON] にした場合、手動で設定した DNS サーバアドレスは上書きされます。

6 DNS 設定画面の [DNS のホスト名 / ドメイン名設定] の < IPv4 > で、以下を設定します。



[ホスト名] には本製品の名称、[ドメイン名] には本製品が属するネットワークドメイン名を入力します。DNS の動的更新機能を使用する場合は、ホスト名とドメイン名を設定する必要があります。


5

TCP/IP ネットワークで使用する

重要

手順 3 で [BOOTP]、[DHCP] のいずれかを [ON] にした場合、手動で設定したホスト名、ドメイン名は上書きされます。

7 DNS 設定画面の [DNS の動的更新設定] の < IPv4 > で、以下を設定します。



< DNS の動的更新 > を「ON」：ダイナミック DNS サーバがある環境で、デバイスの IPv4 アドレス、ホスト名、ドメイン名に設定した名前を、DNS の動的更新機能によって自動的に DNS サーバに登録することができます。



- Windows 2000 ServerをDHCPサーバにしてDHCPサービスを利用している場合に本製品のDNSレコードを登録したいときには、以下の設定をDHCPサーバ上で行ってください。
 - DHCPサーバの [スコープ] アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。表示されたダイアログボックスの [DNS] ページで、[DNSのDHCPクライアント情報を自動的に更新する] にチェックマークを付けて、[DHCPクライアントから要求があったときのみDNSを更新する] を選択します。
- Windows Server 2003をDHCPサーバにしてDHCPサービスを利用している場合に本製品のDNSレコードを登録したいときには、以下の設定をDHCPサーバ上で行ってください。
 - DHCPサーバの [スコープ] アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。表示されたダイアログボックスの [DNS] ページで、[以下の設定に基づいて、DNS動的更新を有効にする] にチェックマークを付けて、[DHCPクライアントから要求があったときのみDNSのAおよびPTRレコードを動的に更新する] を選択します。
 - Active Directory環境ではさらに、DHCPサーバのアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから [プロパティ] を選択します。表示されたダイアログボックスの [詳細設定] ページで [資格情報] を押します。[DNS動的更新資格情報] ダイアログボックスで、Active Directoryのユーザ名、ドメイン、パスワードを入力します。

8 TCP/IP 設定画面の [BMLinkS 設定] で、以下を設定します。




< BMLinkS を使用 > を「ON」にすると、[HTTP を使用] の設定は、自動的に「ON」になります。ただし、< BMLinkS を使用 > を「OFF」にしても、[HTTP を使用] の設定内容は変更されません。


< Discovery 送信間隔 > で本製品の機器情報をネットワークに送信する間隔を選択します。

[設置場所の情報] を押して、BMLinkS に対応した機器をネットワーク上で検索するときのキーワードになる以下の項目を入力します。すべての項目を入力する必要はありません。


設定する項目

- [国／地域名]： 本製品が設置されている国／地域を選択します。
- [会社／組織名]： 本製品が設置されている会社や組織を入力します。
- [部門名]： 本製品が設置されている部門を入力します。
- [ビル名]： 本製品が設置されている建物の名前を入力します。
- [階数]： 本製品が設置されている階を入力します。
- [ブロック名]： 本製品が設置されているブロック（フロア内の位置）を入力します。

-  **重要**
- IPv6には対応していません。
 - <BMLinkSを使用>が「ON」に設定されている場合、本製品は完全なスリープ状態には移行しません。


-  **メモ**
- BMLinkSのプリントサービスを使用して印刷するには、印刷を行うコンピュータの設定が必要です。詳しくは、ユーザーズガイド > こんなことができますを参照してください。

9 IPv4 設定画面の [IP アドレス範囲設定] で、以下を設定します。

-  **重要**
- 本製品では、本製品を使用できる機器のIPv4アドレスの範囲を設定することによって、セキュリティを高めることができます。
- 本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータのIPv4アドレスの範囲を設定すると、設定、参照を許可されていないIPv4アドレスのコンピュータ上ではリモートUIが使用できなくなり、そのコンピュータ上のユーティリティソフトウェアで本製品の情報を表示／設定することができなくなります。また、本製品へデータを送信できるコンピュータのIPv4アドレスの範囲を設定すると、送信を許可されていないIPv4アドレスのコンピュータから本製品に送信されたデータは受信しないようになります。

● **本製品ヘータを送信できるコンピュータのIPv4アドレス範囲を制限しない**

- <受信/印刷範囲設定>の [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]




- <受信/印刷範囲設定>の [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]

● **本製品ヘータを送信できるコンピュータのIPv4アドレス範囲を制限する**

- <受信/印刷範囲設定>の [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、許可する IPv4 アドレスを単独設定、または範囲設定してください。



- <受信/印刷範囲設定>の [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、拒否する IPv4 アドレスを単独設定、または範囲設定してください。

● **リモートUI、ユーティリティソフトウェアなどを使用して本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータのIPv4アドレス範囲を制限しない**

- <設定/参照範囲設定>の [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]
- <設定/参照範囲設定>の [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]

● リモートUI、ユーティリティソフトウェアなどを使用して本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータのIPv4アドレス範囲を制限する

- <設定/参照範囲設定>の [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、許可する IPv4 アドレスを単独設定、または範囲設定してください。

- <設定/参照範囲設定>の [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、拒否する IPv4 アドレスを単独設定、または範囲設定してください。

 重要

- IPv4アドレスまたはIPv4アドレス範囲は、それぞれ合計8個（8組）まで設定することができます。
- IPv4アドレスとして<0.0.0.0>は指定できません。
- 範囲を指定する場合、[開始アドレス] ≤ [終了アドレス] となるように入力してください。
- [許可IPv4アドレス] と [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「OFF」の場合、すべてのIPv4アドレスが許可IPv4アドレスとなります。
- [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする>が「OFF」、[拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする>が「ON」の場合、[拒否IPv4アドレス] の設定範囲外のIPv4アドレスは、許可IPv4アドレスとなります。
- [許可IPv4アドレス] の<設定を有効にする>が「ON」、[拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする>が「OFF」の場合、[許可IPv4アドレス] の設定範囲外のIPv4アドレスは拒否IPv4アドレスとなります。
- [許可IPv4アドレス] と [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「ON」の場合、いずれの設定範囲にも含まれないIPv4アドレスは拒否IPv4アドレスとなります。
- [許可IPv4アドレス] と [拒否IPv4アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「ON」の場合、両方の設定範囲に重複して含まれるIPv4アドレスは拒否IPv4アドレスとなります。
- 使用しない設定になっているプロトコルやプリントアプリケーションは、使用を許可するIPv4アドレスを設定しただけでは使用できません。各プロトコルや各プリントアプリケーションをそれぞれ使用できるように設定する必要があります。

 メモ

本製品では、本製品へのアクセスを拒否するように設定されている IPv4 アドレスを持つ機器から本製品へのアクセスがあった場合、その履歴を残すことができます。アクセス履歴を参照する手順は、ユーザーズガイド > ネットワークを参照してください。

IPv6 の設定

ここでは、本製品の操作パネルで IPv6 固有の設定を行う方法について説明しています。

IPv6 固有の設定が終わったら「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の手順に従い必要な項目を設定して、「IPv6 の設定の確認」(→ P.5-27) の手順に従ってネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認してください。既に IPv4 を設定済みで、IPv4 と IPv6 に共通の設定が終わっている場合は、本手順のあと設定の確認のみを行ってください。

IPv4 通信も同時に使用する場合は、「IPv4 の設定」(→ P.5-3) の手順に従い必要な項目を設定したあと、「IPv4 の設定の確認」(→ P.5-25) の手順に従って設定を確認してください。

本製品は、以下の IPv6 アドレスを最大で 7 個まで持つことができます (手動で登録できるのは 1 つのみ)。IPv6 通信では、複数の IPv6 アドレスを同時に使用できます。

重要 本製品に割り当てられた IPv6 アドレスが他のノードと同一である場合は、画面に IPv6 アドレスが表示されていたとしても実際には IPv6 通信を利用できないことがあります。

■ リンクローカルアドレス (1個)

同一リンク内でのみ有効なアドレスです。リンクローカルアドレスは、特定のプレフィックス (fe80::) と、本製品の MAC アドレスから生成したインタフェース識別子から自動的に設定されます。本製品では、IPv6 を使用している場合、常に 1 個のリンクローカルアドレスが登録されています。

■ 手動アドレス (0~1個)

操作パネルからの入力によって設定する、固定のアドレスです。


■ ステートレスアドレス (0~4個)

ステートレスアドレスは、本製品の起動時に、ルータから通知される RA (Router Advertisement) に含まれるプレフィックス (所属するネットワークを示す情報) と本製品の MAC アドレスを使用して自動的に設定されます。


■ ステートフルアドレス (0~1個)

ステートフルアドレスは、DHCPv6 を使用して、DHCP サーバから取得することができます。

1 TCP/IP 設定画面の [IPv6 設定] → [IPv6 を使用] を押します。




2 [IPv6 を使用] で、以下を設定します。




< IPv6 を使用 > を「ON」: IPv6 ネットワークを使用できます。リンクローカルアドレスが自動的に設定されます。

3 IPv6 設定画面の [ステートレスアドレス設定] で、以下を設定します。



< ステートレスアドレスを使用 > を「ON」: 本製品の起動時に、ステートレスアドレスが自動的に設定されます。

 **メモ** ステートレスアドレスは、本製品を再起動したとき（主電源を入れたとき）に破棄されます。

4 IPv6 設定画面の [手動アドレス設定] で、以下を設定します。



<手動アドレスを使用>を「ON」：IPv6 アドレスを手動で設定することができます。

[手動アドレス] に IPv6 アドレスの値、[プレフィックス長] に IPv6 アドレスのプレフィックス長を入力します。

[デフォルトルータアドレス] にデフォルトルータアドレスの値を入力します。デフォルトルータアドレスを指定しない場合は、[デフォルトルータアドレス] を空欄にしてください。




重要

[手動アドレス] と [デフォルトルータアドレス] に、次のアドレスは入力できません。

- ・「ff」で始まるアドレス（マルチキャストアドレス）
- ・「0:0:」で始まるアドレス

5 IPv6 設定画面の [DHCPv6 を使用] で、以下を設定します。



<DHCPv6 を使用>を「ON」：DHCPv6 を使用して、DHCP サーバからステートフルアドレスを取得することができます。

6 IPv6 設定画面の [IP アドレス範囲設定] で、以下を設定します。

重要

本製品では、本製品を使用できる機器の IPv6 アドレスの範囲を設定することによって、セキュリティを高めることができます。本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータの IPv6 アドレスの範囲を設定すると、設定、参照を許可されていない IPv6 アドレスのコンピュータ上ではリモート UI が使用できなくなり、そのコンピュータ上のユーティリティソフトウェアで本製品の情報を表示/設定することができなくなります。また、本製品へデータを送信できるコンピュータの IPv6 アドレスの範囲を設定すると、送信を許可されていない IPv6 アドレスのコンピュータから本製品に送信されたデータは受信しないようになります。

● 本製品へデータを送信できるコンピュータの IPv6 アドレス範囲を制限しない

- <受信/印刷範囲設定>の [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]




- <受信/印刷範囲設定>の [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]

● 本製品ヘータを送信できるコンピュータのIPv6アドレス範囲を制限する

- <受信/印刷範囲設定>の [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、許可する IPv6 アドレスを単独設定／範囲設定してください。または IPv6 アドレスのプレフィックスとプレフィックス長を指定してください。



- <受信/印刷範囲設定>の [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、拒否する IPv6 アドレスを単独設定／範囲設定してください。または IPv6 アドレスのプレフィックスとプレフィックス長を指定してください。

● リモートUI、ユーティリティソフトウェアなどを使用して本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータのIPv6アドレス範囲を制限しない

- <設定/参照範囲設定>の [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]
- <設定/参照範囲設定>の [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [OFF]

● リモートUI、ユーティリティソフトウェアなどを使用して本製品の各項目を設定、参照できるコンピュータのIPv6アドレス範囲を制限する

- <設定/参照範囲設定>の [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、許可する IPv6 アドレスを単独設定／範囲設定してください。または IPv6 アドレスのプレフィックスとプレフィックス長を指定してください。

- <設定/参照範囲設定>の [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする> : [ON]

[登録] を押して、拒否する IPv6 アドレスを単独設定／範囲設定してください。または IPv6 アドレスのプレフィックスとプレフィックス長を指定してください。


 **重要**

- IPv6アドレス、IPv6アドレス範囲、またはIPv6アドレスのプレフィックスは、それぞれ合計8個（8組）まで設定することができます。
- IPv6アドレスとして、マルチキャストアドレス、すべて0で構成されるアドレスは指定できません。
- [プレフィックス長] に「0」を入力した場合は、すべてのIPv6アドレスが拒否IPv6アドレスとなります。
- [プレフィックス長] に「128」を入力した場合は、本製品のIPv6アドレスが拒否IPv6アドレスとなります。
- 範囲を指定する場合、[開始アドレス] ≤ [終了アドレス] となるように入力してください。
- [許可IPv6アドレス] と [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「OFF」の場合、すべてのIPv6アドレスが許可IPv6アドレスとなります。
- [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする>が「OFF」、[拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする>が「ON」の場合、[拒否IPv6アドレス] の設定範囲外のIPv6アドレスは、許可IPv6アドレスとなります。
- [許可IPv6アドレス] の<設定を有効にする>が「ON」、[拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする>が「OFF」の場合、[許可IPv6アドレス] の設定範囲外のIPv6アドレスは拒否IPv6アドレスとなります。
- [許可IPv6アドレス] と [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「ON」の場合、いずれの設定範囲にも含まれないIPv6アドレスは拒否IPv6アドレスとなります。
- [許可IPv6アドレス] と [拒否IPv6アドレス] の<設定を有効にする>がいずれも「ON」の場合、両方の設定範囲に重複して含まれるIPv6アドレスは拒否IPv6アドレスとなります。
- 使用しない設定になっているプロトコルやプリントアプリケーションは、使用を許可するIPv6アドレスを設定しただけでは使用できません。各プロトコルや各プリントアプリケーションをそれぞれ使用できるように設定する必要があります。


 **メモ**

本製品では、本製品へのアクセスを拒否するように設定されている IPv6 アドレスを持つ機器から本製品へのアクセスがあった場合、その履歴を残すことができます。アクセス履歴を参照する手順は、ユーザーズガイド> ネットワークを参照してください。

7 TCP/IP 設定画面の [DNS 設定] → [DNS サーバアドレス設定] を押します。



8 [DNS サーバアドレス設定] の < IPv6 > で、以下を設定します。




DNS の動的更新機能を使用する場合は、[プライマリ DNS サーバ] に DNS サーバの IPv6 アドレスを入力します。

セカンダリ DNS サーバを指定しない場合は、[セカンダリ DNS サーバ] を空欄にしてください。

重要

- [プライマリDNSサーバ] および [セカンダリDNSサーバ] に、以下のアドレスを設定することはできません。
 - マルチキャストアドレス
 - すべて0で構成されるアドレス
 - リンクローカルアドレス
- 手順5で<DHCPv6を使用>を「ON」にした場合、手動で設定したDNSサーバのIPv6アドレスは上書きされません。

9 DNS 設定画面の [DNS のホスト名 / ドメイン名設定] の < IPv6 > で、以下を設定します。




< IPv4 と同じホスト名 / ドメイン名を使用 > を「ON」: IPv4 通信と同じホスト名、ドメイン名を IPv6 通信でも設定することができます。「OFF」にした場合は、[ホスト名] には本製品の名称、[ドメイン名] には本製品が属するネットワークドメイン名を入力します。DNS の動的更新機能を使用する場合は、ホスト名とドメイン名を設定する必要があります。

5

TCP/IP ネットワークで使用する

重要 手順 5 で < DHCPv6 を使用 > を「ON」にした場合、手動で設定したドメイン名は上書きされます。また、< IPv4 と同じホスト名 / ドメイン名を使用 > で「ON」を選択しても、DHCPv6 サーバから取得したドメイン名が使用されます。

10 DNS 設定画面の [DNS の動的更新設定] の < IPv6 > で、以下を設定します。



< DNS の動的更新 > を「ON」: ダイナミック DNS サーバがある環境で、デバイスの IPv6 アドレス、ホスト名、ドメイン名に設定した名前を、DNS の動的更新機能によって自動的に DNS サーバに登録することができます。

< スタートレスアドレスの登録 > を「ON」: DNS の動的更新機能によって、スタートレスアドレスを自動的に DNS サーバに登録することができます。

< 手動アドレスの登録 > を「ON」: DNS の動的更新機能によって、手動アドレスを自動的に DNS サーバに登録することができます。

< ステートフルアドレスの登録 > を「ON」: DNS の動的更新機能によって、ステートフルアドレスを自動的に DNS サーバに登録することができます。

IPv4 と IPv6 に共通の設定

ここでは、本製品の操作パネルで IPv4 と IPv6 に共通する設定を行う方法について説明しています。

お使いのネットワーク環境に必要な項目を設定してください。IPv4 通信と IPv6 通信を両方使用する場合は、それぞれに必要な項目を設定してください。

本手順の設定後は、「IPv4 の設定の確認」(→ P.5-25)、「IPv6 の設定の確認」(→ P.5-27) の手順に従ってネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認してください。

1 TCP/IP 設定画面の [LPD 印刷の設定] で、以下を設定します。



[ON] : プリントアプリケーションに LPD を使用できます。

**メモ**

バナーページは、プリントジョブごとに出力を設定されています。< LPD バナーページの出力 >を「ON」にした場合でも、バナーページを出力しないように設定されているプリントジョブのときにはバナーページが出力されません。

2 TCP/IP 設定画面の [RAW 印刷の設定] で、以下を設定します。



[ON]：プリントアプリケーションに Raw を使用できます。

Port9100 を使用して双方向通信を行う場合は、＜双方方向通信を使用＞を「ON」にします。

3 TCP/IP 設定画面の [SNTP 設定] で、以下を設定します。




＜SNTP を使用＞を [ON]：SNTP を使用して時刻同期が可能です。

時刻の同期をとる間隔を、＜ポーリング間隔＞で選択します。

[NTP サーバアドレス] に NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力してください。

- 重要**
- SNTPによるNTPサーバとの時刻同期を行う場合は、事前に本製品を使用する地域のタイムゾーンを設定する必要があります。タイムゾーンの設定方法はユーザーズガイド > セキュリティを参照してください。
 - IPsec通信を使用する場合にIKE (Internet Key Exchange) の認証に電子署名方式を設定する (→ユーザーズガイド > ネットワーク) ときは、＜SNTPを使用＞を [ON] にする必要があります。

4 TCP/IP 設定画面の [FTP 印刷の設定] で、以下を設定します。



< FTP 印刷を使用 > を [ON] : プリントアプリケーションに FTP を使用できます。

[ユーザ名] に FTP サーバにログインするためのユーザ名を入力します。


[パスワード] に FTP サーバにログインするためのパスワードを入力します。

重要

- [ユーザ名]、[パスワード] を設定しない場合は、任意のユーザ名、パスワードが有効になります。
- [ユーザ名]、[パスワード] を設定せず、FTPサーバにログインする際にユーザ名として「anonymous」を入力した場合、または [ユーザ名] に「anonymous」を設定した場合は、ジョブの履歴にはパスワードがユーザ名として表示されます。(ジョブの履歴は、タッチパネルディスプレイで [システム状況/中止] → [プリント] → [ジョブ履歴] を順に押すと表示されます。)
- ポート番号は21です。ポート番号を変更することはできません。

5

5 TCP/IP 設定画面の [WSD 印刷の設定] で、以下を設定します。




Windows Vista をお使いの場合のみ、本項目を設定してください。

< WSD 印刷を使用 > を「ON」：プリントアプリケーションに WSD (Web Services for Devices) を使用できます。

< WSD 参照を使用 > の設定は、< WSD 印刷を使用 > を「ON」にすると自動的に「ON」になり、WSD を使用してデバイスの情報取得を行うことができます。

マルチキャストによる検索要求に応答するには、< マルチキャスト探索を使用 > を「ON」にします。

6 TCP/IP 設定画面の [IPP 印刷の設定] で、以下を設定します。



[ON]：プリントアプリケーションに IPP を使用できます。[ON] を選択した場合は、[HTTP を使用] の設定は自動的に「ON」になります。

IPP の通信データの SSL による暗号化を行う場合は、< SSL を使用 > を「ON」にします。

IPP 認証機能を使用する場合は、< 認証を使用 > を「ON」にして、[ユーザ名] に IPP 認証で使用するユーザ名を、[パスワード] に IPP 認証で使用するパスワードを入力します。


重要 < SSL を使用 > を「ON」にして SSL 通信を行うには、使用する鍵ペアが必要になります。鍵ペアは、プリインストールされている鍵ペアを使用するか、本製品で独自の鍵ペアを生成して使用鍵として設定します。使用鍵の説明と独自の鍵ペアの生成方法については、< ユーザーズガイド > ネットワークを参照してください。

7 TCP/IP 設定画面の [マルチキャスト探索設定] で、以下を設定します。



<探索応答>を [ON]：他のデバイスから配信された部門管理 ID などの初期設定 / 登録設定の使用や、ユーティリティソフトウェアからのマルチキャスト探索の応答が可能になります。

必要に応じて、[スコープ名] にマルチキャスト探索で使用されるスコープ名を入力します。

 **メモ** 部門管理 ID などの初期設定 / 登録設定情報を複数のデバイスに配布して、設定内容を共有する方法については、ユーザーズガイド > セキュリティを参照してください。


8 TCP/IP 設定画面の [HTTP を使用] で、以下を設定します。



[ON]：リモート UI や IPP 印刷を使用できます。

[OFF] を選択した場合、[リモート UI の ON/OFF] (システム管理設定画面)、[IPP 印刷を使用]、[BMLinkS を使用] の設定は、自動的に「OFF」になります。

9 TCP/IP 設定画面の [プロキシ設定] で、以下を設定します。



オプションのダイレクトプリント拡張キットを有効にした場合に、ご使用のネットワーク環境に応じて本項目を設定します。

[サーバアドレス] にプロキシサーバの IP アドレス、または FQDN (starfish.company.com のような形式) を入力します。

[ポート番号] にプロキシサーバのポート番号を入力します。


同一ドメインにもプロキシを使用する場合は、<同一ドメインにもプロキシを使用>を「ON」にします。

プロキシ認証を使用する場合は、[認証設定] を押したあと、<プロキシ認証を使用>を「ON」にして、[ユーザ名] にプロキシ認証で使用するユーザ名を、[パスワード] にプロキシ認証で使用するパスワードを入力します。

重要

オプションのダイレクトプリント拡張キットを有効にした場合は、リモート UI で印刷したいファイルの URL を指定することによって、そのファイルを印刷することができます。この機能を利用するには、[プロキシ設定] をお使いの環境に合わせて正しく設定してください。(本手順を参照)

10 TCP/IP 設定画面の [部門別 ID 管理の暗証番号確認を使用] で、以下を設定します。





[ON] : Windows Vista 対応のドライバを使用して印刷する際に、部門別 ID と暗証番号を確認することができます。

- 重要**
- 部門別IDと暗証番号の確認を行うには、SSL暗号化通信に使用する鍵ペアが必要になります。＜部門別ID管理の暗証番号確認を使用＞を「ON」にしても、鍵ペアが壊れていたり、無効だったときには、部門別IDと暗証番号は確認できません。鍵ペアを削除したあと、ユーザーズガイド＞ネットワークを参照して、新しい鍵ペアを登録してください。
 - 鍵ペアが存在しない場合には、＜部門別ID管理の暗証番号確認を使用＞を「ON」にすることができません。鍵ペアは、プリインストールされている鍵ペアを使用するか、本製品で独自の鍵ペアを生成して使用鍵として設定します。使用鍵の説明と独自の鍵ペアの生成方法については、ユーザーズガイド＞ネットワークを参照してください。

IPv4 の設定の確認

ここでは、ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認します。

1 TCP/IP 設定画面の [IPv4 設定] → [PING コマンド] を押します。



2 [PING コマンド] で、以下を確認します。



ネットワーク上に存在する任意の IP アドレスを入力したあと [実行] を押すと、タッチパネルディスプレイに PING コマンドの実行結果が表示されます。

正しく設定できていなかった場合は、「インタフェースの設定」(→ P.4-5)、「IPv4 の設定」(→ P.5-3)、および「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の設定内容を確認します。

5

重要

- 「起動時間の設定」(→ P.5-29) で本製品のネットワーク部の起動時間を設定している場合は、本製品の主電源を入れたあと、[起動時間の設定] で設定した時間が経過してから PING コマンドを実行してください。
- 本製品をスイッチングハブなどに接続している場合、ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続ができないことがあります。この場合は、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。起動時間の設定方法は「起動時間の設定」(→ P.5-29) を参照してください。

3 TCP/IP 設定画面の [SNTP 設定] で、以下を確認します。

[NTP サーバ確認] を押して「OK」と表示された場合、SNTP による時刻同期が正常に動作しています。


「エラー」と表示された場合は、「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の手順 3 で設定した NTP サーバアドレスの設定内容を確認してください。

[NTP サーバ確認] を実行しても、時刻設定は更新されません。


IPv6 の設定の確認

ここでは、IPv6 ネットワークの設定が正しくできているかどうかを確認します。

1 TCP/IP 設定画面の [IPv6 設定] → [PING コマンド] を押します。



2 [PING コマンド] で、以下を確認します。



[IPv6 アドレス] にネットワーク上に存在する任意の IPv6 アドレスを入力したあと [実行] を押すと、タッチパネルディスプレイに PING コマンドの実行結果が表示されます。

[ホスト名] に本製品のホスト名を入力したあと [実行] を押すと、タッチパネルディスプレイに PING コマンドの実行結果が表示されます。

正しく設定できていなかった場合は、「インターフェースの設定」(→ P.4-5)、「IPv6 の設定」(→ P.5-11)、および「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の設定内容を確認します。

重要

- 「起動時間の設定」(→ P.5-29) で本製品のネットワーク部の起動時間を設定している場合は、本製品の主電源を入れたあと、「起動時間の設定」で設定した時間が経過してから PING コマンドを実行してください。
- 本製品をスイッチングハブなどに接続している場合、ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続ができないことがあります。この場合は、本製品のネットワーク部分の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。起動時間の設定方法は「起動時間の設定」(→ P.5-29) を参照してください。

3 TCP/IP 設定画面の [SNTP 設定] で、以下を確認します。

[NTP サーバ確認] を押して「OK」と表示された場合、SNTP による時刻同期が正常に動作しています。

「エラー」と表示された場合は、「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19) の手順 3 で設定した NTP サーバアドレスの設定内容を確認してください。


[NTP サーバ確認] を実行しても、時刻設定は更新されません。

アクセスできるユーザを MAC アドレスによって制限する (MAC アドレスフィルタ)

本製品では、MAC アドレスでアクセスできるユーザを制限することができます。

- 重要**
- MACアドレスは、100個まで設定することができます。
 - <設定を有効にする>を「ON」にすると、許可されていないMACアドレスからのアクセスができなくなります。そのため、設定の際にはMACアドレスをよく確認してください。該当するMACアドレスが存在しない場合は、ネットワークにアクセスできなくなります。

1 TCP/IP 設定画面の [受信許可 MAC アドレス設定] で、以下を設定します。




<設定を有効にする>を[ON]:MACアドレスフィルタが有効になります。[登録]を押して、許可するMACアドレスを設定してください。

起動時間の設定

本製品をスイッチングハブなどに接続している場合は、ネットワークの設定が正しくてもネットワークへの接続ができないことがあります。これは、スイッチングハブ間でのスパニングツリー処理により、本製品をスイッチングハブに接続した直後は本製品とスイッチングハブ間の通信ができないためです。

この場合は、本製品の通信開始を待機させる必要があります。

1 ネットワーク設定画面の [起動時間の設定] で、以下を設定します。



[－] [+] のいずれかを押し、本製品のネットワーク部の起動時間を設定します。

5

TCP/IP ネットワークで使用する

NetWare ネットワークで使用する (Windows)

6

CHAPTER

本製品を NetWare ネットワークに接続して使用するための設定方法について説明しています。

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業	6-2
プロトコルの設定	6-3

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 NetWare プリントサービスの設定 (→ユーザーズガイド>ネットワーク)

NetWare プリントサービスの設定を行います。

以下のいずれかのソフトウェアを使用してコンピュータ上から設定できます。

- NWADMINまたはPCONSOLE (NetWareに付属のNovell社製ソフトウェア)
- キヤノン製のユーティリティソフトウェア (NetSpot Device Installerなど)

2 プロトコルの設定 (→P.6-3)

プロトコルの設定を行います。以下のいずれかを使用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- リモートUI
- キヤノン製のユーティリティソフトウェア (NetSpot Device Installerなど)

3 印刷を行うコンピュータの設定 (→ユーザーズガイド>ネットワーク)

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。


- 重要**
- 手順1、2の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。
 - 本製品の操作パネル、NWADMIN、PCONSOLE、またはNetSpot Device Installer以外で設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境でIPv4プロトコルが使用できる必要があります (IPv6には対応していません)。

プロトコルの設定

ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、ユーザズガイド > ネットワークを参照してください。

1 ネットワーク設定画面の [NetWare 設定] で、以下を設定します。



< NetWare を使用 > : [ON]

フレームタイプドロップダウンリストから、使用するフレームタイプを選択します。[自動検出]を選択すると、フレームタイプを自動的に判断します。

プリントサービスドロップダウンリストから、「NetWare プリントサービスの設定」(→ユーザズガイド > ネットワーク)で設定したプリントサービスを選択します。プリントサービスの種類は以下のとおりです。

- Bindery PServer：キューサーバモードで使用します。(バインダリモードのプリントサービス)
- RPrinter：リモートプリンタモードで使用します。(バインダリモードのプリントサービス)
- NDS PServer：キューサーバモードで使用します。(NDSのプリントサービス)
- NPrinter：リモートプリンタモードで使用します。(NDSのプリントサービス)

重要 [NetWare 設定] が表示されない場合は、担当サービスにお問い合わせください。

2 [設定] を押して、プリントサービスの詳細を設定します。

NDS PServerの設定画面

Bindery PServerの設定画面

「NetWare プリントサービスの設定」(→ユーザーズガイド>ネットワーク)で設定したツリー名、コンテキスト名、ファイルサーバ名、プリントサーバ名を設定します。(設定項目はプリントサービスによって異なります。各プリントサービスの設定項目は、ユーザーズガイド>ネットワークを参照してください。)

設定方法は、[参照] を押して参照画面で各項目をリストから選択する方法と、各項目を文字入力する方法があります。

重要

各項目の値を参照画面でリストから選択する場合は、「起動時間の設定」(→P.5-29)で設定した時間が経過してから[参照]を押してください。

● NDS PServerまたはNPrinterを参照画面で設定する (ブラウザ権が特定のユーザーに限定されていない場合)

- 参照画面で [ログインスキップ] を押します。
ブラウザ権が特定のユーザーに限定されていない場合は、NetWare にログインしなくても設定することができます。
- 使用するプリントサーバが属するツリー、使用するプリントサーバが属するコンテキスト、使用するプリントサーバを選択します。
- NDS PServerの場合は、必要に応じてNDS PServer設定画面の各項目を設定します。

● NDS PServerまたはNPrinterを参照画面で設定する (ブラウザ権が特定のユーザーに限定されている場合)

- 参照画面で、ログインする<ツリー>、ログインする<コンテキスト>を選択します。
- [ログイン] を押して、ネットワークパスワードの入力画面でブラウザ権が与えられているユーザーの [ユーザ名] と [パスワード] を入力します。
ブラウザ権が特定のユーザーに限定されている場合は、ブラウザ権が与えられているユーザーとして NetWare にログインする必要があります。
ユーザ名は "CN=username" の形式で入力します。パスワードが設定されていない場合は、[パスワード] には何も入力しないでください。

- 使用するプリントサーバが属するツリー、使用するプリントサーバが属するコンテキスト、使用するプリントサーバを選択します。
- NDS PServerの場合は、必要に応じてNDS PServer設定画面の各項目を設定します。


● Bindery PServerまたはRPrinterを参照画面で設定する

- 参照画面で使用するプリントサーバが属する<ファイルサーバ>を選択します。
- ネットワークパスワードの入力画面で、ファイルサーバの [ユーザ名] と [パスワード] を入力します。
パスワードが設定されていない場合は、[パスワード] には何も入力しないでください。
- <プリントサーバ>を選択します。
- Bindery PServerの場合は、必要に応じてBindery PServer設定画面の各項目を設定します。

● NDS PServerまたはNPrinterを文字入力で設定する

- [ツリー名] にプリントサーバが属するツリー名を、[コンテキスト名] にプリントサーバへのコンテキストを、[プリントサーバ名] にプリントサーバ名を入力します。

設定例:



上記のような環境の場合、ツリー名、コンテキスト名は次のように入力します。
(左辺の「xx=」は省略できます。)

[ツリー名]: CANON
 [コンテキスト名]: ou=SALES_1.ou=SALES.o=CANON_SALES
 または SALES_1.SALES.CANON_SALES

- NDS PServerの場合は、必要に応じてその他の各項目を設定します。

● Bindery PServerまたはRPrinterを文字入力で設定する

- [ファイルサーバ名] にプリントサーバが属するファイルサーバ名を、[プリントサーバ名] にプリントサーバ名を入力します。
- Bindery PServerの場合は、必要に応じてその他の各項目を設定します。

6

NetWare ネットワークで使用する (Windows)

NetBIOS ネットワークで使用する

7

CHAPTER

本製品を NetBIOS ネットワークに接続して使用するための設定方法について説明しています。

NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業.....	7-2
プロトコルの設定.....	7-3
TCP/IP の設定 (IPv4).....	7-3
SMB と WINS の設定.....	7-3

NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業

NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 プロトコルの設定 (→P.7-3)

プロトコルの設定を行います。以下のいずれかを使用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- リモートUI

2 印刷を行うコンピュータの設定 (→ユーザーズガイド>ネットワーク)

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。



重要

- 手順1の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。
- 本製品では、NetBIOSネットワークで対応しているベースプロトコルはIPv4のみで、IPv6、NetBEUIには対応していません（プリントアプリケーションはSMBを使用します）。

プロトコルの設定


ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、「ネットワーク設定項目一覧」(→ユーザーズガイド>ネットワーク)を参照してください。

TCP/IP の設定 (IPv4)

1 IPv4 の設定を行います。

IPv4 の設定を行っていない場合は、「第 5 章 TCP/IP ネットワークで使用する」の「IPv4 の設定」(→ P.5-3)、および「IPv4 と IPv6 に共通の設定」(→ P.5-19)を参照して設定を行います。


 **重要** IPv6 には対応していません。

SMB と WINS の設定

本製品を NetBIOS ネットワーク上で使用するには、本製品の SMB の設定が必要です。WINS による名前解決を使用する場合は、続いて WINS の設定を行います。

WINS (Windows Internet Name Service) は、NetBIOS 名 (NetBIOS ネットワークでのコンピュータ名やプリンタ名) と、IP アドレスを対応させるサービスです。WINS を使用するには、WINS サーバの IP アドレスの設定が必要です。

1 ネットワーク設定画面の [SMB サーバ設定] で、以下を設定します。



< SMB サーバを使用 >を [ON] : SMB サーバの使用が可能です。

[サーバ名] に、本製品が属するコンピュータ名を入力します。ネットワーク上の他のコンピュータやプリンタなどで使用している名前と重複しない名前を入力してください。全角文字を使用することもできます。

[ワークグループ名] に、本製品が属するワークグループ名を入力します。お使いの環境にワークグループがない場合は、Windows 上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。全角文字を使用することもできます。

[コメント] に、必要に応じてプリンタに関するコメントを入力します。プリンタの情報を見るときに、ここに指定したコメントが表示されます。全角文字を使用することもできます。


本製品の存在を LAN Manager に通知する場合は、< LM アナウンスを使用 >を「ON」にします。LAN Manager から本製品を参照する必要がない場合は、[OFF] を選択するとネットワークのトラフィックを抑えることができます。

SMB プリンタを設定するには、[SMB プリンタ設定] を押して、< SMB 印刷を使用 >を「ON」にしたあと、[プリンタ名] に本製品のプリンタ名を入力します。

重要

- [ワークグループ名] にドメイン名を指定することはできません。
- [サーバ名] と [ワークグループ名] にスペースを含めることはできません。
- [プリンタ名] にスペースを含めることはできません。

2 WINS の設定を行う場合は、TCP/IP 設定画面の [WINS 設定] で、以下を設定します。



< WINS による名前解決 > を [ON] : WINS の名前解決を使用できます。[WINS サーバアドレス] に、WINS サーバの IPv4 アドレスを入力してください。

お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープ ID を設定しているときは、[スコープ ID] を入力します。スコープ ID は、プリンタ、コンピュータが使用できる範囲を決めるための識別子です。WINS の名前解決を使用する場合もしない場合も、スコープ ID を参照します。

- 重要** • IPv4アドレスの決定方法がDHCPの場合、DHCPサーバからWINSサーバのIPv4アドレスを取得できるときにはいつでも、DHCPサーバから取得したIPv4アドレスが上書きされず。
- スコープIDを設定したときは、スコープIDが異なるコンピュータとは通信できません。
- お使いのネットワーク環境のコンピュータ側でスコープIDを設定していないときは、[スコープID] は空欄にしておいてください。

AppleTalk ネットワークで使用する (Macintosh)

8

CHAPTER

AppleTalk ネットワークに接続して本製品を使用するための設定方法について説明しています。

AppleTalk ネットワークで使用するに必要な作業.....	8-2
プロトコルの設定.....	8-3

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

1 Macintosh のネットワークの設定

AppleTalk ネットワークの設定を行うには、Macintosh の説明書を参照して AppleTalk を有効にしてください。

2 プロトコルの設定 (→ P.8-3)

プロトコルの設定を行います。以下のいずれかを使用して設定できます。

- 本製品の操作パネル
- リモートUI
- キヤノン製のユーティリティソフトウェア (NetSpot Device Installerなど)

3 印刷を行うコンピュータの設定 (→ユーザーズガイド>ネットワーク)

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。



重要


手順2の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

プロトコルの設定

ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。

最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、ユーザズガイド > ネットワークを参照してください。

1 ネットワーク設定画面の [AppleTalk 設定] で、以下を設定します。



< AppleTalk を使用 > を [ON] : AppleTalk ネットワークを使用できます。

[サービスの名称] に、半角 32 文字 (全角 16 文字) 以下でプリンタの名称を入力します。ここで設定した名称が Macintosh のプリンタ画面に表示されます。

お使いのネットワーク環境にゾーンが設定されている場合は [サービスが登録したゾーン] にゾーン名称を入力します。

- 重要**
- プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ固有の名称を付けてください。
 - ゾーン名称は、[参照] を押してリストから選択することもできます。

コンピュータから印刷する 前に

9

CHAPTER

コンピュータから印刷するには、プリンタドライバのインストールと、プリンタドライバでプリンタの環境設定を行う必要があります。

プリンタドライバをインストールする.....	9-2
必要なシステム環境.....	9-2
適切なプリンタドライバを選択する.....	9-3
インストールする.....	9-5
プリンタの環境設定をする.....	9-7
Windows をお使いの場合.....	9-7
Macintosh をお使いの場合.....	9-8
その他の付属ソフトウェアについて.....	9-9

プリンタドライバをインストールする

プリンタドライバは、アプリケーションソフトウェアから印刷するときに必要なソフトウェアです。プリンタドライバで印刷に関する設定を行います。

必要なシステム環境

プリンタドライバをお使いになるには、以下のシステム環境が必要です。

 **メモ** お使いのプリンタドライバのバージョンによって、サポートする OS が異なる場合があります。

■ Windowsをお使いの場合

- OS
 - ・ Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版
 - ・ Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2003 日本語版
 - ・ Microsoft Windows Vista 日本語版
 - ・ Microsoft Windows Server 2008 日本語版
 - ・ Microsoft Windows 7 日本語版

※ Windows 7/Server 2008 をお使いの場合の操作方法や説明などは、Windows Vista の記載をご参考ください。

※ 最新の OS および Service Pack の対応状況については、キヤノンホームページ (<http://canon.jp/>) でご確認ください。

- コンピュータ
 - ・ 上記OSが動作するコンピュータ
- メモリ
 - ・ 上記OSが動作するために必要なメモリ


■ Macintoshをお使いの場合

- OS
 - LIPS LX プリンタ ドライバ：
Mac OS X 10.2.8以降
- コンピュータ
 - 上記OSが動作するコンピュータ
- メモリ
 - 上記OSが動作するために必要なメモリ

適切なプリンタドライバを選択する

プリンタドライバのインストールは、User Software CD-ROM から行います。以下の情報を参考に、プリンタドライバを選択してください。

■ CD-ROMの内容



■ プリンタドライバの特長

LIPS LX プリンタドライバ：

印刷データの処理をコンピュータとプリンタで負荷分散することによって、従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少ないメモリでの動作を実現します。

LIPS LX プリンタドライバをインストールしたい場合は、CD-ROM メニュー画面で [インストール] をクリックします。


LIPS IV プリンタドライバ：

帳票印刷に便利なフォームオーバーレイ機能をはじめ、さまざまな印刷機能を設定することができます。また、さまざまなコンピュータ環境に適応することができます。

LIPS IV プリンタドライバをインストールしたい場合は、CD-ROM メニュー画面で [付属ソフトウェア (LIPS4 ドライバなど)] をクリックします。

重要 使用できるプリンタドライバは、以下の手順で確認することができます。

1. 操作パネルの **123** (カウンタ確認) を押します。
2. カウンタ確認画面で [デバイス構成確認] を押します。




3. [オプション] に表示されるプリンタドライバ名を確認します。

インストールする

インストール手順の詳細については、Windows をお使いの場合は「プリンタドライバインストールガイド」を、Macintosh をお使いの場合はオンラインマニュアル（PDF）を参照してください。

■ CD-ROMメニュー画面（Windowsの場合）

CD-ROM のメニュー画面から、プリンタドライバのインストールの実行および「プリンタドライバインストールガイド」を表示することができます。




メモ

「プリンタドライバインストールガイド」は、インストール開始後に表示することができません。「プリンタドライバインストールガイド」を参照する場合は、インストール開始前に表示してください。

■ インストーラの起動およびオンラインマニュアルの表示（Macintoshの場合）

お使いのMacintoshにCD-ROMをセットするとデスクトップに表示されるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

CD-ROM内のプリンタドライバ名のフォルダにインストーラとオンラインマニュアルが入っています。



プリンタの環境設定をする


本製品の機能を正しくお使いになるには、必ずプリンタドライバでプリンタのオプションの設定を行ってください。

Windows をお使いの場合

プリンタドライバの [デバイスの設定] ページで設定します。

[デバイスの設定] ページは、[プリンタ] フォルダまたは [プリンタと FAX] フォルダからお使いのプリンタのプロパティを選択して表示してください。

詳しい手順については「プリンタドライバインストールガイド」またはヘルプを参照してください。



[デバイス情報取得] をクリックして、プリンタの機器構成情報を取得してください。

もしデバイス情報取得ができなかった場合は、お使いのオプションにチェックマークを付けるか、あるいはリストから選択して、お使いの環境を手動で設定してください。


プリンタを共有してお使いの場合は、プリントサーバに「Canon Driver Information Assist Service」をインストールすると、[デバイス情報取得] の機能をお使いになれます。「Canon Driver Information Assist Service」のインストールの詳しい手順については、「プリンタドライバインストールガイド」を参照してください。

Macintosh をお使いの場合

プリンタドライバで [プリンタ情報] ダイアログを表示して、プリンタ情報を取得します。



[プリンタ情報] ダイアログは、プリンタドライバの各パネルで [プリンタ情報] をクリックすると表示されます。

-  **メモ** プリンタドライバの種類とバージョン、およびプリンタの接続方法によっては、プリンタのオプションを手動で設定します。詳しくはオンラインマニュアル (PDF) を参照してください。



その他の付属ソフトウェアについて

User Software CD-ROM には、以下のソフトウェアも収録されています。必要に応じてご利用ください。

■ NetSpot Job Monitor (Windowsのみ)

プリンタの状態や印刷状況を確認するためのソフトウェアです。CD-ROM メニュー画面からインストールすることができます。インストール手順の詳細については、プリンタドライバインストールガイドを参照してください。

コンピュータから本製品を 管理する

10

CHAPTER

コンピュータから本製品を管理するために使用する、リモート UI、SMS で必要なシステム環境、起動の準備について説明しています。

リモート UI を使用するために必要なシステム環境.....	10-2
リモート UI を起動する前に（準備）.....	10-3
リモート UI を有効にする	10-4
SMS を使用するために必要なシステム環境.....	10-5
SMS を起動する前に（準備）.....	10-6
Web ブラウザから本体にアクセスできるようにする	10-7

リモート UI を使用するために必要なシステム環境

リモート UI は、以下のシステム環境での動作を保証しています。

■ Windows

対応 Web ブラウザ	OS (Operating System)
Internet Explorer 6 以降	左記の Web ブラウザが動作する OS

■ Macintosh

対応 Web ブラウザ	OS (Operating System)
Safari 1.3.2 以降	Mac OS 10.3 以降

- 重要** • MEAPのログインサービスによっては、使用できるブラウザが制限される場合があります。ログインサービスの詳細は、ユーザーズガイド > MEAP/SSOを参照してください。
- お使いのWebブラウザの種類やバージョンによっては、リモートUIの画面表示が異なる場合があります。
- 本製品は、IPv6アドレスにも対応しています。IPv6アドレスにアクセスするには、お使いの環境がIPv6に対応している必要があります。

- メモ** Web サーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。(Web サーバは本製品に内蔵されています。)

リモート UI を起動する前に（準備）

リモート UI を起動する前に、以下の設定を行ってください。

■ ネットワーク設定

システム管理設定（初期設定／登録）の「ネットワーク設定」の項目を設定します。また本製品の IP アドレスを確認してください。IP アドレスがわからないときは、管理者に相談してください。（→プロトコルの設定：P.5-3）

■ MEAP設定

システム管理設定（初期設定／登録）の「MEAP 設定」の「HTTP を使用」を「ON」に設定します。（→P.10-7）Default Authentication を使用する場合は、「MEAP 設定」の「HTTP を使用」を「ON」に設定する必要はありません。

■ リモートUIを「ON」に設定する


システム管理設定（初期設定／登録）の「リモート UI の ON/OFF」を「ON」に設定します。また、システム管理設定（初期設定／登録）の「デバイス情報の設定」も行っておくことをおすすめします。

- 重要**
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、ネットワーク管理者に相談してください。）
 - Webブラウザのプロキシサーバの設定で、【例外】（プロキシを使用しないアドレス）に本製品のIPアドレスを追加します。
 - Webブラウザで、クッキー（Cookie）、Java Scriptが利用できるように設定していない場合は、本製品の設定を変更することはできません。
 - 本製品の操作パネルを使用しているときは、リモートUIで同じ操作をすることはできません。
 - 同時に複数のリモートUIを起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リモートUIは1つだけ起動することをおすすめします。
 - Webブラウザから文字を入力するときは、本製品のタッチパネルディスプレイから入力できる文字を使用してください。それ以外の文字を使用すると、本製品で正常に表示／認識されないことがあります。
 - MEAPログインサービスを使用している場合、IPアドレス範囲設定において、Webブラウザを起動するPCのIPアドレスの他に「127.0.0.1」が許可されているようにしてください。IPv6アドレスへアクセスする場合も、上記アドレスを有効にする必要があります。

リモート UI を有効にする

リモート UI を有効にするかどうかの設定は、本製品の操作パネルから行います。

- 1  (初期設定／登録) → [システム管理設定] → [リモート UI の ON/OFF] を押します。



システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号が設定されている場合は、[システム管理設定] を押したあとにシステム管理部門 ID と暗証番号を①～⑨ (テンキー) で入力して⑩ (認証) を押します。

-  **メモ** 目的の画面が表示されていない場合は、[▼] [▲] を押して画面を表示させます。

- 2 [ON] を押して SSL を使用するかどうか選択します。

< SSL を使用 > :


[ON] : SSL のセキュア通信を使用します。


[OFF] : SSL のセキュア通信を使用しません。

-  **メモ** 「SSL を使用」の設定変更は、MEAP 設定 (システム管理設定) の「HTTP を使用」にある「SSL を使用」にも適用されます。

- 3 基本画面に戻るまで [閉じる] を押していきます。

- 4 本製品の主電源を切り、10 秒後に主電源を入れなおします。

-  **重要** リモート UI の ON/OFF の設定は、本製品の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。

-  **メモ** 電源の入れかた／切りかたは、操作ガイド「第 1 章 お使いになる前に」を参照してください。

SMS を使用するために必要なシステム環境

SMS は、以下のシステム環境での動作を保証しています。

■ OS／対応ブラウザ

OS	対応ブラウザ
Windows 2000 Professional	Microsoft Internet Explorer 6 SP1
Windows XP Professional	Microsoft Internet Explorer 6 SP1、 Microsoft Internet Explorer 6 SP2、 Microsoft Internet Explorer 7
Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2	Microsoft Internet Explorer 6 SP1、 Microsoft Internet Explorer 6 SP2、 Microsoft Internet Explorer 7
Windows Vista	Microsoft Internet Explorer 7
Mac OS X 10.3	Safari 1.3.2
Mac OS X 10.4	Safari 2.0.4

- 重要** ブラウザは以下のように設定されている必要があります。
- JavaScriptが有効な状態になっている
 - セッションごとのCookieの使用が有効な状態になっている
- メモ**
- Webサーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。（Webサーバは本体に内蔵されています。）
 - MEAPのログインサービスは、SMSを使用しなくても既に本製品にインストールされています。MEAPのログインサービスを使用する場合には、ユーザーズガイド > MEAP/SSO を参照してください。

SMS を起動する前に（準備）

SMS を起動する前に、本体を起動して以下のことを行ってください。

■ ネットワーク設定

システム管理設定（初期設定／登録）の「ネットワーク設定」の項目を設定します。また本体の IP アドレスを確認してください。IP アドレスがわからないときは、ネットワーク管理者にご連絡ください。（→プロトコルの設定：P.5-3）

■ Webブラウザから本体にアクセスできるようにする

システム管理設定にある「MEAP 設定」の [HTTP を使用] を「ON」にしておきます。「ON」にしないと Web ブラウザから本体にアクセスすることができません。


- 重要**
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、以下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、ネットワーク管理者に相談してください。）
 - Webブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外]（プロキシを使用しないアドレス）に本体のIPアドレスを追加します。
 - Webブラウザで、クッキー（Cookie）、JavaScriptが利用できるように設定していない場合は、SMSを使用することはできません。
 - Webブラウザから文字を入力するときは、本体のタッチパネルディスプレイから入力できる文字を使用してください。それ以外の文字を使用すると、本体で正常に表示／認識されないことがあります。

Web ブラウザから本体にアクセスできるようにする


Web ブラウザから本製品にアクセスして MEAP 機能を使用する場合に使用します。

 **メモ** 工場出荷時は、「ON」に設定されています。

1 (初期設定／登録) → [システム管理設定] → [▼] を押します。

システム管理部門 ID とシステム管理暗証番号が設定されている場合は、[システム管理設定] を押したあとにシステム管理部門 ID と暗証番号を入力して  (認証) を押します。


2 [MEAP 設定] → [HTTP を使用] を押します。



3 [ON] を押します。



4 < SSL を使用 > の [ON] または [OFF] を押します。



[ON] SSL のセキュア通信を使用します。

[OFF] SSL のセキュア通信を使用しません。

- メモ**
- [MEAP設定] → [HTTPを使用] の<SSLを使用>のON/OFFの設定は、[システム管理設定]にある[リモートUIのON/OFF]の<SSLを使用>のON/OFFの設定と連動します。
 - <SSLを使用>をONに設定するには、本体の[TCP/IP設定]にある[証明書設定]でSSL暗号化通信に必要な鍵ペアとサーバ証明書を設定する必要があります。SSLの鍵生成については、ユーザーズガイド>ネットワークを参照してください。

5 [OK] を押します。

指定したモードが設定されます。

6 基本画面に戻るまで [閉じる] を押していきます。

7 本体の主電源を切り、10 秒後に電源を入れなおします。

- 重要**
- [HTTP を使用] の ON/OFF の設定は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。電源の入れかた／切りかたは、操作ガイド「第 1 章 お使いになる前に」を参照してください。

索引

索引を記載しています。

索引.....	11-2
---------	------

数字

1000Base-T, 1-9
100Base-TX, 1-9
10Base-T, 1-9

アルファベット

A

AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業, 8-2
AppleTalk ネットワークを使用する場合, 3-4

B

Bindery PServer, 6-5

D

DNS サーバアドレス設定, 5-5, 5-17

E

Ethernet ドライバ設定, 4-6

H

HTTP, 10-7

I

IPv4 と IPv6 に共通の設定, 5-19
IPv4 の設定, 5-3
IPv4 の設定の確認, 5-25
IPv6 の設定, 5-11
IPv6 の設定の確認, 5-27
IP アドレス範囲設定, 5-8
IP あどれすはんいせってい, 5-14

L

LPD 印刷の設定, 5-19

M

Macintosh のネットワーク, 3-6
MAC アドレスフィルタ, 5-28
MEAP 設定, 10-3

N

NDS PServer, 6-4
NetBIOS ネットワークで使用するために必要な作業, 7-2
NetBIOS ネットワークを使用する場合, 3-3

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業, 6-2
NetWare ネットワークを使用する場合, 3-3
NPrinter, 6-4

R

RPrinter, 6-5

S

SMB と WINS の設定, 7-3
SMS, 10-6
 起動する前の準備, 10-6
 必要なシステム環境, 10-5
SNMP 設定, 4-7
SSL, 10-8

T

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業, 5-2
TCP/IP ネットワークを使用する場合, 3-2
TCP/IP の設定, 7-3

U

UNIX のネットワーク, 3-6

W

Web ブラウザ, 10-6
Web ブラウザから本体へのアクセス, 10-6
Windows のネットワーク, 3-5
WINS 設定, 7-3

かな

い

インタフェースの設定, 4-5

お

おもな機能, 1-2

き

起動時間の設定, 5-29

け

ケーブルの接続, 1-9
 USB で接続する, 1-11
 ネットワークに接続する, 1-9

こ

コンピュータが混在しているネットワーク, 3-7
コンピュータから印刷
 インストール, 9-5
 システム環境, 9-2
 プリンタ環境設定, 9-7
 プリンタドライバ, 9-3

し

システム環境
 AppleTalk ネットワークを使用する場合,
 3-4

NetBIOS ネットワークを使用する場合,
3-3
NetWare ネットワークを使用する場合,
3-3
TCP/IP ネットワークを使用する場合, 3-2

た

タッチパネルディスプレイ, 4-3

つ

通信環境の設定, 4-2

ね

ネットワーク環境で使用するために必要な作業,
4-2

ネットワーク環境の確認, 3-5

Macintosh のネットワーク, 3-6

UNIX のネットワーク, 3-6

Windows のネットワーク, 3-5

コンピュータが混在しているネットワー
ク, 3-7

ネットワーク設定, 10-3, 10-6

ひ

必要な作業, 1-4

オプション, 1-4

プリンタドライバを使用して印刷する,
1-5

プリンタドライバを使用しないで印刷す
る (ダイレクトプリント), 1-7

本製品の管理, 1-8

ふ

プロトコルの設定, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3
IPv4 と IPv6 に共通の設定, 5-19
IPv4 の設定, 5-3
IPv6 の設定, 5-11
MAC アドレスフィルタ, 5-28
起動時間の設定, 5-29

ら

ライセンスキーを取得する, 2-2

ライセンス登録, 2-3

り

リモート UI, 10-3

起動する前の準備, 10-3

必要なシステム環境, 10-2

リモート UI の ON / OFF, 10-3



本書は本文に再生紙を
使用しています。

本書は揮発性有機化合物(VOC)
ゼロのインキを使用しています。

消耗品のご注文先

販売先

電話番号

担当部門

担当者

サービス担当者 連絡先

販売店

電話番号

担当部門

担当者

Canon

キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90052

[受付時間] <平日> 9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

- ※LBP4500のお問い合わせは、iRモノクロ複合機担当でお受けします。
- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9626をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ:<http://canon.jp>

