

mini projector C5 取扱説明書

通知事項

本マニュアルの図は、製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。また、本マニュアルは予告なしに変更されることがあります。

家庭用の放送通信資材

この機器は、家庭用(B級品)の電磁波適合機器として、主に家庭で使用することを目的としており、全地域で利用することができます。

安全のための注意事項

ユーザーの安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。

付属のACアダプタのみで使用ください。
- 火災及び爆発事故の原因となることがあります。

濡れた手で製品の電源プラグに触れないでください。
- 感電の危険があります。

製品の動作中、投射レンズを見ないでください。
- 視力障害を引き起こす可能性があります。

投射レンズ及び空気孔をふさがないでください。
- 製品が破損したり、火災及び爆発事故の原因となることがあります。

高温/高湿/ほこりの多い場所に保管、または使用しないでください。
- 製品の破損、火災や爆発事故の原因となることがあります。

直射日光、火気のあるところに保管、または使用しないでください。
- 製品の破損、火災や爆発事故の原因となることがあります。

不安定な場所に置いたり、または外部からの衝撃を加えないでください。
- 製品の破損、または傷害の危険があります。

製品の上に重いものを置かないでください。
- 製品の破損や傷害の危険があります。


製品に異常が発生した場合、当社のサービスセンターをご利用ください。

同梱物


同梱物については、事前の予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



各部分の名称




各部分の名称



製品の充電方法

1. 電源入力端子にACアダプターを接続してください。
2. コンセントにACアダプターのプラグを接続してください。
3. 充電ランプが緑色に変わったら、ACアダプターと製品を取り外してください。
(充電ランプが赤色であれば充電中、緑の場合は充電が完了したことを示します。)




製品の充電時間と標準時間

充電時間	約3時間	駆動時間	約2.5時間
------	------	------	--------

※ 充電時間と駆動時間は、充電状態と使用環境によって異なる場合があります。
※ バッテリーは消耗品ですので、駆動時間が徐々に短くなります。

電源オン(オフ)

電源がオフ(オン)になった状態で電源ボタンを約3秒間押しすと、製品の電源がオン(オフ)になります。
※ 製品と外部機器を接続せずに約3分過ぎると、自動的に電源がオフになります。




フォーカス調整

画面の画像が鮮明になるまで焦点調整リングを前後に回してください。
※ 5m以上の投射距離を外れた場合、焦点調整ができません。
※ 投写距離が遠くなるほど、画面の大きさは大きくなりますが明るさは暗くなります。

音量調節

音量調節ボタン(+,-)を押すと、音量を調節することができます。
※ 音量調節表示は、画面には表示されません。




初期化

製品が動作しなかったり、消えない場合は、針や爪楊枝のような小さなピンで初期化ボタンを約1秒間押ししてください。製品が消灯し、初期化状態になります。

三脚取り付け

三脚を製品底面の三脚取り付け穴に接続して使用すれば、製品をより便利に利用することができます。



スマート機器との接続(MHL対応のスマート機器)


- 電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
- MHLケーブルを利用して製品とスマート機器を接続してください。
- 焦点調整リングを回してピントを調整します。



- ※ 接続する過程で、接続が遅延される場合があります。
- ※ 接続使用中に画面が点滅する場合があります。
- ※ アプリケーションによって、画面が投影されない場合があります。
- ※ 一部の製品やOSのバージョンに応じて、製品との接続ができない場合があります。
- ※ スマート機器に応じて、別の接続アクセサリが必要な場合があります。『スマート機器との接続例』を参照してください。

ノートパソコンとの接続(HDMI対応のノートパソコン)

- 電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
- HDMIケーブルを利用して製品とノートパソコンを接続してください。
- ノートパソコン画面の映像信号の出力先をプロジェクターに切り換える。
- 画面の映像信号の切り換え方法は、ご使用のコンピューターの取扱説明書をご覧ください。
- 焦点調整リングを回してピントを調整します。




対応解像度	640X480,720X480,720X576
-------	-------------------------

スマート機器との接続例

- MHL対応のスマート機器 - Micro USB 5pin端子 (Galaxy S2/ Note, Optimus Gなど) - MHLケーブル



- MHL対応のスマート機器 - Micro USB 11pin端子 (Galaxy S3/ S4/ Note2など) - MHLケーブル+変換アダプター



- HDMI対応のスマート機器 - Apple 30pin端子 (iPhone4/4S, iPad2/3など) - HDMIケーブル+30pin Digital AVアダプタ (別売品)



- HDMI対応のスマート機器 - Apple 8pin端子 (iPhone5/5S, iPad4/ Miniなど) - HDMIケーブル+ Lightning Digital AVアダプタ (別売品)



- Slimport支援のスマート機器 - Micro USB 5pin端子 (Optimus G Proなど) - HDMIケーブル+ Slimportアダプタ (別売品)



その他の機器との接続(HDMI対応の機器)


- 電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。
- HDMIケーブルを利用して製品と外部機器を接続してください。
- 焦点調整リングを回してピントを調整します。



- ※ 外部機器が480P映像出力に対応していることを確認してください。(480P映像出力に対応する機器でない場合は、製品と接続できない可能性があります。)
- ※ 外部機器に応じて、別の接続アクセサリが必要な場合があります。詳細については、該当する外部機器の取扱説明書を参照してください。

外部スピーカーとの接続

外部スピーカーから音響を聴取したい場合は、製品と外部スピーカーを接続してください。



- ※ 外部スピーカーを接続すると、内蔵スピーカーは動作しません。
- ※ 使用しない場合には、外部スピーカーを外してください。

問題の解決

電源が入らない時
- 電源ボタンを約3秒間押ししてください。
- バッテリーの充電状態を確認してください。

外部機器と接続できない時
- 適切なケーブルが用いられているか、ケーブルの種類を確認してください。
- ケーブルが正しく接続されているか、接続部を確認してください。
- 外部機器が映像出力機能に対応していることを確認してください。

画面が台形に歪んでいる時
- 画面と製品の投射光が垂直になるように位置を調整してください。

画面の下部が出ない時
- 三脚を取り付けて高さを調整してください。

製品が動作しなかったり消えなかったりする時
- 初期化ボタンを約1秒間押ししてください。

品質保証書

保証期間内の製造上の欠陥によって故障が発生した場合には、購入した販売店または当社お客様相談センターまでご連絡ください。
本保証書を提示していただければ、保証規定に基づき無償で修理いたします。
本保証書は、日本国内でのみ有効です。

製品情報		お客様の情報	
お客様の情報		顧客(商号)名	
Serial No.		住所	
購入日		電話番号	
販売店名		事業者番号	
電話番号		業態/種目	

保証規定

- 保証期間
本製品は、通常の使用条件下で発生した故障に対しては、購入日から1年間無償で修理致します。
- 保証修理の除外事項
1) お客様の取り扱いの不注意と操作ミスによる故障や破損
2) 当社指定の修理要員以外の第三者が修理、または不当な修理改造による故障や破損
3) 使用する電源の障害による故障や破損
4) 当社指定の消耗品および消耗性部品以外の使用による故障や破損
5) 天災による故障や破損
- 保証期間外の修理
保証期間経過後の修理については、所定の技術料を徴収します。
- アフターサービス部品の確保
当社事情により本機種が中止された場合、中止した日から5年間サービス部品を取り揃えてサービスに安全を期しています。

登録商標

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
MHLおよびMHLのロゴは、MHL、LLCの商標または登録商標です。
Galaxy、Galaxy SおよびNoteは、サムスン電子(株)の商標または登録商標です。
Optimus、Optimus GおよびG Proは、LG電子(株)の商標または登録商標です。
Apple、iPhone、iPad、Lightningは、Apple Inc.の商標または登録商標です。
他のすべての製品とブランド名は、それぞれ各社の商標、登録商標、またはサービスマークです。

製品仕様

項目	仕様	項目	仕様	
光学	解像度	640 X 480(VGA)	入力	HDMI/MHL
	光源	(R/G/B) LED	出力	オーディオ
	インチ数	10 ~ 90インチ(62インチ@2m)	内蔵スピーカー	3.5mmジャック
	焦点調整	手動	入力	1W(mono)
	アスペクト比	4:3	電源	100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ
	画面オフセット	0%	サイズ(W×D×H)	12V, 1.5A
バッテリー	容量	12.58Wh(7.4V, 1,700mAh)	動作温度	71 X 124 X 20mm
	充電/駆動時間	約3時間/約2.5時間	質量	169g
			動作湿度(相対)	0 ~ 80%